

エンジン型式	システム(パワートレイン)	システム(シャーシ)	システム(ボディー)
C(VINコード5桁目 C)	(2)6.2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール (2)6.2L V8 L9H フェーエルポンプコントロールモジュール (2)6.2L V8 L9H トランスミッションコントロールモジュール (8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール (8)6.2L V8 L92 フェーエルポンプコントロールモジュール (8)6.2L V8 L92 トランスミッションコントロールモジュール (F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール (F)6.2L V8 L94 フェーエルポンプコントロールモジュール (F)6.2L V8 L94 トランスミッションコントロールモジュール	電子ブレーキコントロールモジュール 電子サスペンションコントロール FPCM(トレーラーブレーキコントロール付き) トレーラーブレーキコントロールモジュール	アンプ(Bose) アシストステップコントローラ ボディーコントロールモジュール ボディーコントロールモジュール(aux.) デジタルラジオレシーバー 運転席ドアスイッチ HVAC(エアコン)コントロールモジュール インサイドリアビューミラーモジュール インストルメントパネルクラスター 左側方障害物検知モジュール リフトゲートモジュール メモリーシートモジュール パーキングアシストモジュール 助手席ドアスイッチ 助手席乗員検知システム ラジオ リアシートヒーターモジュール リア エアコン・RSA 右側方障害物検知モジュール ロールオーバーセンサー SIR(乗員補助拘束装置) 盗難防止モジュール
E(VINコード5桁目 E)	(7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール (7)3.6L V6 LY7 トランスミッションコントロールモジュール (A)4.6L V8 LH2 エンジンコントロールモジュール (A)4.6L V8 LH2 トランスミッションコントロールモジュール	電子ブレーキコントロールモジュール 電子サスペンションコントロール	アンプ(Bose) ボディーコントロールモジュール ボディーコントロールモジュール(aux.) デジタルラジオレシーバー 運転席ドアスイッチ HVAC(エアコン)コントロールモジュール インストルメントパネルクラスター リフトゲートモジュール 左ヘッドランプレベリングモジュール メモリーシートモジュール パーキングアシストモジュール 助手席ドアスイッチ 助手席乗員検知システム ラジオ リア エアコン・RSA リアシートモジュール リモートコントロールドアロックレシーバー ロールオーバーセンサー 右ヘッドランプレベリングモジュール SIR(乗員補助拘束装置) 盗難防止モジュール TVアンテナモジュール
K(VINコード5桁目 K)	(2)6.2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール (2)6.2L V8 L9H フェーエルポンプコントロールモジュール (2)6.2L V8 L9H トランスミッションコントロールモジュール (8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール (8)6.2L V8 L92 フェーエルポンプコントロールモジュール (8)6.2L V8 L92 トランスミッションコントロールモジュール (F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール (F)6.2L V8 L94 フェーエルポンプコントロールモジュール (F)6.2L V8 L94 トランスミッションコントロールモジュール	電子ブレーキコントロールモジュール 電子サスペンションコントロール FPCM(トレーラーブレーキコントロール付き) トレーラーブレーキコントロールモジュール	アンプ(Bose) アシストステップコントローラ ボディーコントロールモジュール ボディーコントロールモジュール(aux.) デジタルラジオレシーバー 運転席ドアスイッチ HVAC(エアコン)コントロールモジュール インサイドリアビューミラーモジュール インストルメントパネルクラスター 左側方障害物検知モジュール リフトゲートモジュール メモリーシートモジュール パーキングアシストモジュール 助手席ドアスイッチ 助手席乗員検知システム ラジオ リアシートヒーターモジュール リア エアコン・RSA 右側方障害物検知モジュール ロールオーバーセンサー SIR(乗員補助拘束装置) 盗難防止モジュール
3(VINコード5桁目 3)	(2)6.2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール (2)6.2L V8 L9H フェーエルポンプコントロールモジュール (2)6.2L V8 L9H トランスミッションコントロールモジュール (F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール (F)6.2L V8 L94 フェーエルポンプコントロールモジュール (F)6.2L V8 L94 トランスミッションコントロールモジュール	電子ブレーキコントロールモジュール 電子サスペンションコントロール FPCM(トレーラーブレーキコントロール付き)	アンプ(Bose) アシストステップコントローラ ボディーコントロールモジュール ボディーコントロールモジュール(aux.) デジタルラジオレシーバー 運転席ドアスイッチ HVAC(エアコン)コントロールモジュール インサイドリアビューミラーモジュール インストルメントパネルクラスター 左側方障害物検知モジュール リフトゲートモジュール メモリーシートモジュール パーキングアシストモジュール 助手席ドアスイッチ 助手席乗員検知システム ラジオ リアシートヒーターモジュール リア エアコン・RSA 右側方障害物検知モジュール SIR(乗員補助拘束装置) 盗難防止モジュール
4(VINコード5桁目 4)	(2)6.2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール (2)6.2L V8 L9H フェーエルポンプコントロールモジュール (2)6.2L V8 L9H トランスミッションコントロールモジュール (F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール (F)6.2L V8 L94 フェーエルポンプコントロールモジュール (F)6.2L V8 L94 トランスミッションコントロールモジュール	電子ブレーキコントロールモジュール 電子サスペンションコントロール FPCM(トレーラーブレーキコントロール付き)	アンプ(Bose) アシストステップコントローラ ボディーコントロールモジュール ボディーコントロールモジュール(aux.) 運転席ドアスイッチ HVAC(エアコン)コントロールモジュール インサイドリアビューミラーモジュール インストルメントパネルクラスター 左側方障害物検知モジュール リフトゲートモジュール メモリーシートモジュール パーキングアシストモジュール 助手席ドアスイッチ 助手席乗員検知システム ラジオ リアシートヒーターモジュール リア エアコン・RSA 右側方障害物検知モジュール SIR(乗員補助拘束装置) 盗難防止モジュール