

エンジン型式	システム(パワートレイン)	システム(シャーシ)	システム(ボディー)
C(VINコード5桁目 C)	(0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール (0)5.3L V8 LMG フューエルポンプコントロールモジュール (0)5.3L V8 LMG トランスミッションコントロールモジュール (0)5.3L V8 LMG 4速トランスミッションコントロールモジュール (0)5.3L V8 LMG 6速トランスミッションコントロールモジュール (2)6.2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール (2)6.2L V8 L9H フューエルポンプコントロールモジュール (2)6.2L V8 L9H トランスミッションコントロールモジュール (3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール (3)5.3L V8 LC9 フューエルポンプコントロールモジュール (3)5.3L V8 LC9 トランスミッションコントロールモジュール (3)5.3L V8 LC9 4速トランスミッションコントロールモジュール (3)5.3L V8 LC9 6速トランスミッションコントロールモジュール (5)6.0L V8 LFA アクセサリーパワーモジュール (5)6.0L V8 LFA バッテリーエネルギーコントロールモジュール (5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール (5)6.0L V8 LFA フューエルポンプコントロールモジュール (5)6.0L V8 LFA ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール (5)6.0L V8 LFA モーターコントロールモジュール1 (5)6.0L V8 LFA モーターコントロールモジュール2 (5)6.0L V8 LFA トランスミッションコントロールモジュール (6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール (6)6.6L V8 LMM ディーゼルグローブプラグコントロールモジュール (6)6.6L V8 LMM ディーゼルPTOコントロールモジュール (6)6.6L V8 LMM ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール (7)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール (7)5.3L V8 LC9 フューエルポンプコントロールモジュール (7)5.3L V8 LC9 トランスミッションコントロールモジュール (8)6.2L V8 L92 フューエルポンプコントロールモジュール (8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール (8)6.6L V8 LML ディーゼルグローブプラグコントロールモジュール (8)6.6L V8 LML ディーゼルPTOコントロールモジュール (8)6.6L V8 LML ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール (A)4.8L V8 L2 エンジンコントロールモジュール (A)4.8L V8 L2 フューエルポンプコントロールモジュール (A)4.8L V8 L2 トランスミッションコントロールモジュール (B)6.0L V8 LC8 CNG(圧縮ガス)コントロールモジュール (B)6.0L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール (B)6.0L V8 LC8 トランスミッションコントロールモジュール (C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール (C)4.8L V8 LY2 フューエルポンプコントロールモジュール (C)4.8L V8 LY2 トランスミッションコントロールモジュール (G)6.0L V8 L96 6速トランスミッションコントロールモジュール (G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール AT (G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール (G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール MT (G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール (J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール (J)5.3L V8 LY5 フューエルポンプコントロールモジュール (J)5.3L V8 LY5 トランスミッションコントロールモジュール (J)5.3L V8 LY5 4速トランスミッションコントロールモジュール (J)5.3L V8 LY5 6速トランスミッションコントロールモジュール (K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール AT (K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール (K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール MT (K)6.0L V8 LY6 トランスミッションコントロールモジュール (L)6.6L V8 LGH エンジンコントロールモジュール (L)6.6L V8 LGH ディーゼルグローブプラグコントロールモジュール (L)6.6L V8 LGH ディーゼルPTOコントロールモジュール (L)6.6L V8 ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール (M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール (M)5.3L V8 LH6 フューエルポンプコントロールモジュール (M)5.3L V8 LH6 トランスミッションコントロールモジュール (X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール AT (X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール (X)4.3L V6 LU3 トランスミッションコントロールモジュール MT (X)4.3L V6 LU3 トランスミッションコントロールモジュール (Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール (Y)6.0L V8 L76 フューエルポンプコントロールモジュール (Y)6.0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール	EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg以上) EBCM(総重量3900kg以上)(VSES付き) EBCM(総重量3900kg以上)(VSESなし) EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満) EBCM(総重量3900kg未満)(VSESなし) EBCM(総重量3900kg未満)(VSES付き) 電子ブレーキコントロールモジュール 電子サスペンションコントロール FPCM(トレーラーブレーキコントロール付き) トレーラーブレーキコントロールモジュール	エアコンコンプレッサーコントロールモジュール アンブ(Bose) アシストステップコントローラ ボディーコントロールモジュール ボディーコントロールモジュール(aux.) デジタルラジオレシーバー 運転席ドアスイッチ ヒーターシートモジュール HVAC(エアコン)コントロールモジュール HVAC(エアコン)コントロールモジュール(オート) HVAC(エアコン)コントロールモジュール(マニュアル) インストルメントパネルクラスター 左側方障害物検知モジュール リフトゲートモジュール メモリーシートモジュール ナビゲーション・ラジオ パーキングアシストモジュール 助手席ドアスイッチ 助手席乗員検知システム パワーステアリングコントロールモジュール ラジオ リアシートヒーターモジュール リア エアコン・RSA 右側方障害物検知モジュール ロールオーバーセンサー シリアルデータゲートウェイモジュール SIR(乗員補助拘束装置) 盗難防止モジュール

エンジン型式	システム(パワートレイン)	システム(シャーシ)	システム(ボディー)
K(VINコード5桁目 K)	(0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール (0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール (0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール (0)5.3L V8 LMG フューエルポンプコントロールモジュール (0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(NO)エンジンコントロールモジュール (0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(YES)エンジンコントロールモジュール (0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール (0)5.3L V8 LMG 1速トランスファーケースコントロールモジュール (0)5.3L V8 LMG 2速トランスファーケースコントロールモジュール (0)5.3L V8 LMG トランスミッションコントロールモジュール (0)5.3L V8 LMG 4速トランスミッションコントロールモジュール (0)5.3L V8 LMG 6速トランスミッションコントロールモジュール (2)6.2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール (2)6.2L V8 L9H フューエルポンプコントロールモジュール (2)6.2L V8 L9H トランスファーケースコントロールモジュール (2)6.2L V8 L9H 1速トランスファーケースコントロールモジュール (2)6.2L V8 L9H 2速トランスファーケースコントロールモジュール (2)6.2L V8 L9H トランスミッションコントロールモジュール (3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール (3)5.3L V8 LC9 フューエルポンプコントロールモジュール (3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール (3)5.3L V8 LC9 1速トランスファーケースコントロールモジュール (3)5.3L V8 LC9 2速トランスファーケースコントロールモジュール (3)5.3L V8 LC9 トランスミッションコントロールモジュール (3)5.3L V8 LC9 4速トランスミッションコントロールモジュール (3)5.3L V8 LC9 6速トランスミッションコントロールモジュール (5)6.0L V8 LFA アクセサリーパワーモジュール (5)6.0L V8 LFA バッテリーエネルギーコントロールモジュール (5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール (5)6.0L V8 LFA フューエルポンプコントロールモジュール (5)6.0L V8 LFA ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール (5)6.0L V8 LFA モーターコントロールモジュール1 (5)6.0L V8 LFA モーターコントロールモジュール2 (5)6.0L V8 LFA トランスファーケースコントロールモジュール (5)6.0L V8 LFA トランスミッションコントロールモジュール (6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール (6)6.6L V8 LMM ディーゼルグロープラグコントロールモジュール (6)6.6L V8 LMM ディーゼルPTOコントロールモジュール (6)6.6L V8 LMM ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール (6)6.6L V8 LMM ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール (7)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール (7)5.3L V8 LC9 フューエルポンプコントロールモジュール (7)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール (7)5.3L V8 LC9 1速トランスファーケースコントロールモジュール (7)5.3L V8 LC9 2速トランスファーケースコントロールモジュール (7)5.3L V8 LC9 トランスミッションコントロールモジュール (8)6.2L V8 L92 フューエルポンプコントロールモジュール (8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール (8)6.6L V8 LML ディーゼルグロープラグコントロールモジュール (8)6.6L V8 LML ディーゼルPTOコントロールモジュール (8)6.6L V8 LML ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール (8)6.6L V8 LML ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール (A)4.8L V8 L2 エンジンコントロールモジュール (A)4.8L V8 L2 フューエルポンプコントロールモジュール (A)4.8L V8 L2 トランスファーケースコントロールモジュール (A)4.8L V8 L2 トランスミッションコントロールモジュール (B)6.0L V8 LC8 CNG(圧縮ガス)コントロールモジュール (B)6.0L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール (B)6.0L V8 LC8 トランスファーケースコントロールモジュール (B)6.0L V8 LC8 トランスミッションコントロールモジュール (C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール (C)4.8L V8 LY2 フューエルポンプコントロールモジュール (C)4.8L V8 LY2 トランスファーケースコントロールモジュール (C)4.8L V8 LY2 トランスミッションコントロールモジュール (G)6.0L V8 L96 6速トランスミッションコントロールモジュール (G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール AT (G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール (G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール MT (G)6.0L V8 L96 トランスファーケースコントロールモジュール (G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール (J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール (J)5.3L V8 LY5 フューエルポンプコントロールモジュール (J)5.3L V8 LY5 トランスファーケースコントロールモジュール (J)5.3L V8 LY5 トランスミッションコントロールモジュール (J)5.3L V8 LY5 4速トランスミッションコントロールモジュール (J)5.3L V8 LY5 6速トランスミッションコントロールモジュール (K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール AT (K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール (K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール MT (K)6.0L V8 LY6 トランスファーケースコントロールモジュール (K)6.0L V8 LY6 トランスミッションコントロールモジュール (L)6.6L V8 LGH エンジンコントロールモジュール (L)6.6L V8 LGH ディーゼルグロープラグコントロールモジュール (L)6.6L V8 LGH ディーゼルPTOコントロールモジュール (L)6.6L V8 LGH ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール (L)6.6L V8 LGH ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール (M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール (M)5.3L V8 LH6 フューエルポンプコントロールモジュール (M)5.3L V8 LH6 トランスファーケースコントロールモジュール (M)5.3L V8 LH6 トランスミッションコントロールモジュール (X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール AT (X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール (X)4.3L V6 LU3 トランスミッションコントロールモジュール MT (X)4.3L V6 LU3 トランスファーケースコントロールモジュール (X)4.3L V6 LU3 トランスミッションコントロールモジュール (Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール (Y)6.0L V8 L76 フューエルポンプコントロールモジュール (Y)6.0L V8 L76 トランスファーケースコントロールモジュール (Y)6.0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール	EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg以上) EBCM(総重量3900kg以上)(VSES付き) EBCM(総重量3900kg以上)(VSESなし) EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満) EBCM(総重量3900kg未満)(VSES付き) EBCM(総重量3900kg未満)(VSESなし) EBCM(トレーラーブレーキ付き)(RPO JL1) 電子ブレーキコントロールモジュール 電子サスペンションコントロール FPCM(トレーラーブレーキコントロール付き) パワーステアリングコントロールモジュール トレーラーブレーキコントロールモジュール	エアコンコンプレッサーコントロールモジュール アンプ(Bose) アシストステップコントローラ ボディーコントロールモジュール ボディーコントロールモジュール(aux.) デジタルラジオレシーバー 運転席ドアスイッチ ヒーターシートモジュール HVAC(エアコン)コントロールモジュール HVAC(エアコン)コントロールモジュール(オート) HVAC(エアコン)コントロールモジュール(マニュアル) インストールパネルクラスター 左側方障害物検知モジュール リフトゲートモジュール メモリーシートモジュール ナビゲーション・ラジオ パーキングアシストモジュール 助手席ドアスイッチ 助手席乗員検知システム ラジオ リアシートヒーターモジュール リア エアコン・RSA 右側方障害物検知モジュール ロールオーバーセンサー シリアルデータゲートウェイモジュール SIR(乗員補助拘束装置) 盗難防止モジュール

エンジン型式	システム(パワートレイン)	システム(シャーシ)	システム(ボディー)
G(VINコード5桁目 G)	(4)5.3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール (4)5.3L V8 LMF フェーエルポンプコントロールモジュール (4)5.3L V8 LMF トランスミッションコントロールモジュール (6)6.6L V8 LMM ディーゼル補助ヒーターコントロールモジュール (6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール (6)6.6L V8 LMM ディーゼルグロープラグコントロールモジュール (6)6.6L V8 LMM ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール (A)4.8L V8 L2 エンジンコントロールモジュール (A)4.8L V8 L2 トランスミッションコントロールモジュール (B)6.0L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール (B)6.0L V8 LC8 トランスミッションコントロールモジュール (C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール (C)4.8L V8 LY2 トランスミッションコントロールモジュール (G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール (G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール (K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール (K)6.0L V8 LY6 トランスミッションコントロールモジュール (L)6.6L V8 LGH ディーゼル補助ヒーターコントロールモジュール (L)6.6L V8 LGH エンジンコントロールモジュール (L)6.6L V8 LGH ディーゼルグロープラグコントロールモジュール (L)6.6L V8 ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール (X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール (X)4.3L V6 LU3 トランスミッションコントロールモジュール	電子ブレーキコントロールモジュール VSES付き 電子ブレーキコントロールモジュール VSESなし	ボディーコントロールモジュール デジタルラジオレシーバー インストルメントパネルクラスター ナビゲーション・ラジオ パーキングアシストモジュール 助手席乗員検知システム ラジオ リモートコントロールドアロックレシーバー ロールオーバーセンサー SIR(乗員補助拘束装置) 盗難防止モジュール
H(VINコード5桁目 H)	(4)5.3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール (4)5.3L V8 LMF フェーエルポンプコントロールモジュール (4)5.3L V8 LMF トランスミッションコントロールモジュール (6)6.6L V8 LMM ディーゼル補助ヒーターコントロールモジュール (6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール (6)6.6L V8 LMM ディーゼルグロープラグコントロールモジュール (6)6.6L V8 LMM ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール (A)4.8L V8 L2 エンジンコントロールモジュール (A)4.8L V8 L2 トランスミッションコントロールモジュール (B)6.0L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール (B)6.0L V8 LC8 トランスミッションコントロールモジュール (C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール (C)4.8L V8 LY2 トランスミッションコントロールモジュール (G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール (G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール (K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール (K)6.0L V8 LY6 トランスミッションコントロールモジュール (L)6.6L V8 LGH ディーゼル補助ヒーターコントロールモジュール (L)6.6L V8 LGH エンジンコントロールモジュール (L)6.6L V8 LGH ディーゼルグロープラグコントロールモジュール (L)6.6L V8 ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール (X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール (X)4.3L V6 LU3 トランスミッションコントロールモジュール	電子ブレーキコントロールモジュール VSES付き 電子ブレーキコントロールモジュール VSESなし	ボディーコントロールモジュール デジタルラジオレシーバー インストルメントパネルクラスター ナビゲーション・ラジオ パーキングアシストモジュール 助手席乗員検知システム ラジオ リモートコントロールドアロックレシーバー ロールオーバーセンサー SIR(乗員補助拘束装置) 盗難防止モジュール
R(VINコード5桁目 R)	エンジンコントロールモジュール フェーエルポンプコントロールモジュール トランスミッションコントロールモジュール	電子ブレーキコントロールモジュール	ボディーコントロールモジュール デジタルラジオレシーバー 運転席ドアスイッチ ヒーターシートモジュール HVAC(エアコン)コントロールモジュール(オート) HVAC(エアコン)コントロールモジュール(マニュアル) インストルメントパネルクラスター リフトゲートモジュール パーキングアシストモジュール 助手席ドアスイッチ 助手席乗員検知システム ラジオ リア エアコン・RSA ロールオーバーセンサー SIR(乗員補助拘束装置) 盗難防止モジュール 左側方障害物検知モジュール 右側方障害物検知モジュール
S(VINコード5桁目 S)	(9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール (9)2.9L L4 LLV フェーエルポンプコントロールモジュール (9)2.9L L4 LLV トランスミッションコントロールモジュール (E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (E)3.7L L5 LLR フェーエルポンプコントロールモジュール (E)3.7L L5 LLR トランスミッションコントロールモジュール (H)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール (H)6.0L V8 LS2 フェーエルポンプコントロールモジュール (H)6.0L V8 LS2 トランスミッションコントロールモジュール (L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール (L)5.3L V8 LH8 フェーエルポンプコントロールモジュール (L)5.3L V8 LH8 トランスミッションコントロールモジュール (M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール (M)5.3L V8 LH6 フェーエルポンプコントロールモジュール (M)5.3L V8 LH6 トランスミッションコントロールモジュール (P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール (P)5.3L V8 LH9 フェーエルポンプコントロールモジュール (P)5.3L V8 LH9 トランスミッションコントロールモジュール (S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール (S)4.2L L6 LL8 フェーエルポンプコントロールモジュール (S)4.2L L6 LL8 日本仕様エンジンコントロールモジュール (S)4.2L L6 LL8 日本仕様トランスミッションコントロールモジュール (S)4.2L L6 LL8 トランスミッションコントロールモジュール	ボディーコントロールモジュール デジタルラジオレシーバー 電子ブレーキコントロールモジュール 電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き 電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし	ジェネレーターバッテリーコントロールモジュール CDプレーヤー・ビデオディスプレイ インストルメントパネルクラスター 運転席ドアモジュール ヒーターシートモジュール 助手席乗員検知システム ラジオ SIR(乗員補助拘束装置) 盗難防止モジュール HVAC(エアコン)コントロールモジュール(オート) HVAC(エアコン)コントロールモジュール(マニュアル) リフトゲートモジュール 助手席ドアモジュール ナビゲーション・ラジオ リアシートオーディオ パーソナルオーディオリンクモジュール

エンジン型式	システム(パワートレイン)	システム(シャーシ)	システム(ボディー)
T(VINコード5桁目 T)	(9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール (9)2.9L L4 LLV フューエルポンプコントロールモジュール (9)2.9L L4 LLV トランスミッションコントロールモジュール (E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (E)3.7L L5 LLR フューエルポンプコントロールモジュール (E)3.7L L5 LLR トランスミッションコントロールモジュール (H)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール (H)6.0L V8 LS2 フューエルポンプコントロールモジュール (H)6.0L V8 LS2 トランスミッションコントロールモジュール (L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール (L)5.3L V8 LH8 フューエルポンプコントロールモジュール (L)5.3L V8 LH8 トランスミッションコントロールモジュール (M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール (M)5.3L V8 LH6 フューエルポンプコントロールモジュール (M)5.3L V8 LH6 トランスミッションコントロールモジュール (P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール (P)5.3L V8 LH9 フューエルポンプコントロールモジュール (P)5.3L V8 LH9 トランスミッションコントロールモジュール (S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール (S)4.2L L6 LL8 フューエルポンプコントロールモジュール (S)4.2L L6 LL8 日本仕様エンジンコントロールモジュール (S)4.2L L6 LL8 日本仕様トランスミッションコントロールモジュール (S)4.2L L6 LL8 トランスミッションコントロールモジュール	電子ブレーキコントロールモジュール 電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き 電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし	ボディーコントロールモジュール デジタルラジオレシーバー ジェネレーターバッテリーコントロールモジュール CDプレーヤー・ビデオディスプレイ インストルメントパネルクラスター 運転席ドアモジュール ヒーターシートモジュール 助手席乗員検知システム ラジオ SIR(乗員補助拘束装置) 盗難防止モジュール HVAC(エアコン)コントロールモジュール(オート) HVAC(エアコン)コントロールモジュール(マニュアル) リフトゲートモジュール 助手席ドアモジュール ナビゲーション・ラジオ リアシートオーディオ パーソナルオーディオリンクモジュール
V(VINコード5桁目 V)	エンジンコントロールモジュール フューエルポンプコントロールモジュール トランスミッションコントロールモジュール	電子ブレーキコントロールモジュール	ボディーコントロールモジュール デジタルラジオレシーバー 運転席ドアスイッチ ヒーターシートモジュール HVAC(エアコン)コントロールモジュール(オート) HVAC(エアコン)コントロールモジュール(マニュアル) インストルメントパネルクラスター リフトゲートモジュール パーキングアシストモジュール 助手席ドアスイッチ 助手席乗員検知システム ラジオ リア エアコン・RSA ロールオーバーセンサー SIR(乗員補助拘束装置) 盗難防止モジュール エンジンコントロールモジュール 左側方障害物検知モジュール 右側方障害物検知モジュール