

エンジン型式	システム(パワートレイン)	システム(シャーシ)	システム(ボディー)
C(VINコード5桁目 C)	(0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール (0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速AT (0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速AT (0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール MT (0)5.3L V8 LMG フューエルポンプコントロールモジュール (0)5.3L V8 LMG トランスミッションコントロールモジュール (0)5.3L V8 LMG 4速トランスミッションコントロールモジュール (0)5.3L V8 LMG 6速トランスミッションコントロールモジュール (2)6.2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール (2)6.2L V8 L9H フューエルポンプコントロールモジュール (2)6.2L V8 L9H トランスミッションコントロールモジュール (3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール (3)5.3L V8 LC9 フューエルポンプコントロールモジュール (3)5.3L V8 LC9 トランスミッションコントロールモジュール (5)6.0L V8 LFA アクセサリーパワーモジュール (5)6.0L V8 LFA バッテリーエネルギーコントロールモジュール (5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール (5)6.0L V8 LFA フューエルポンプコントロールモジュール (5)6.0L V8 LFA ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール (5)6.0L V8 LFA モーターコントロールモジュール1 (5)6.0L V8 LFA モーターコントロールモジュール2 (5)6.0L V8 LFA トランスミッションコントロールモジュール (6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール (6)6.6L V8 LMM ディーゼルグローブプラグコントロールモジュール (6)6.6L V8 LMM ディーゼルPTOコントロールモジュール (6)6.6L V8 LMM ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール (8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール (8)6.2L V8 L92 フューエルポンプコントロールモジュール (8)6.2L V8 L92 トランスミッションコントロールモジュール (A)4.8L V8 L2 エンジンコントロールモジュール (A)4.8L V8 L2 フューエルポンプコントロールモジュール (A)4.8L V8 L2 トランスミッションコントロールモジュール (C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール (C)4.8L V8 LY2 フューエルポンプコントロールモジュール (C)4.8L V8 LY2 トランスミッションコントロールモジュール (F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール (F)6.2L V8 L94 フューエルポンプコントロールモジュール (F)6.2L V8 L94 トランスミッションコントロールモジュール (G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール (G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール (J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール (J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 4速AT (J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール 6速AT (J)5.3L V8 LY5 フューエルポンプコントロールモジュール (J)5.3L V8 LY5 トランスミッションコントロールモジュール (J)5.3L V8 LY5 4速トランスミッションコントロールモジュール (J)5.3L V8 LY5 6速トランスミッションコントロールモジュール (K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール (K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール MT (K)6.0L V8 LY6 トランスミッションコントロールモジュール (M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール (M)5.3L V8 LH6 フューエルポンプコントロールモジュール (M)5.3L V8 LH6 トランスミッションコントロールモジュール (X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール (X)4.3L V6 LU3 トランスミッションコントロールモジュール (Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール (Y)6.0L V8 L76 フューエルポンプコントロールモジュール (Y)6.0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール アクセサリーパワーモジュール バッテリーエネルギーコントロールモジュール エンジンコントロールモジュール ハイブリッドパワーコントロールモジュール モーターコントロールモジュール1 モーターコントロールモジュール2 トランスミッションコントロールモジュール	EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg以上) EBCM(総重量3900kg以上)(VSES付き) EBCM(総重量3900kg以上)(VSESなし) EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満) EBCM(総重量3900kg未満)(VSES付き) EBCM(総重量3900kg未満)(VSESなし) 電子ブレーキコントロールモジュール 電子サスペンションコントロール FPCM(トレーラーブレーキコントロール付き) トレーラーブレーキコントロールモジュール	エアコンコンプレッサーコントロールモジュール アンプ(Bose) アシストステップコントローラ ボディーコントロールモジュール ボディーコントロールモジュール(aux.) デジタルラジオレシーバー 運転席ドアスイッチ ヒーターシートモジュール HVAC(エアコン)コントロールモジュール HVAC(エアコン)コントロールモジュール(オート) HVAC(エアコン)コントロールモジュール(マニュアル) インストルメントパネルクラスター 左側方障害物検知モジュール リフトゲートモジュール メモリーシートモジュール パーキングアシストモジュール 助手席ドアスイッチ 助手席乗員検知システム パワーステアリングコントロールモジュール ラジオ リアシートヒーターモジュール リア エアコン・RSA 右側方障害物検知モジュール ロールオーバーセンサー シリアルデータゲートウェイモジュール SIR(乗員補助拘束装置) 盗難防止モジュール

エンジン型式	システム(パワートレイン)	システム(シャーシ)	システム(ボディー)
K(VINコード5桁目 K)	(0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール (0)5.3L V8 LMG フューエルポンプコントロールモジュール (0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール (0)5.3L V8 LMG 1速トランスファーケースコントロールモジュール (0)5.3L V8 LMG 2速トランスファーケースコントロールモジュール (0)5.3L V8 LMG トランスミッションコントロールモジュール (0)5.3L V8 LMG 4速トランスミッションコントロールモジュール (0)5.3L V8 LMG 6速トランスミッションコントロールモジュール (2)6.2L V8 L9H エンジンコントロールモジュール (2)6.2L V8 L9H フューエルポンプコントロールモジュール (2)6.2L V8 L9H トランスファーケースコントロールモジュール (2)6.2L V8 L9H 1速トランスファーケースコントロールモジュール (2)6.2L V8 L9H 2速トランスファーケースコントロールモジュール (2)6.2L V8 L9H トランスミッションコントロールモジュール (3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール (3)5.3L V8 LC9 フューエルポンプコントロールモジュール (3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール (3)5.3L V8 LC9 1速トランスファーケースコントロールモジュール (3)5.3L V8 LC9 2速トランスファーケースコントロールモジュール (3)5.3L V8 LC9 トランスミッションコントロールモジュール (5)6.0L V8 LFA アクセサリーパワーモジュール (5)6.0L V8 LFA バッテリーエネルギーコントロールモジュール (5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール (5)6.0L V8 LFA フューエルポンプコントロールモジュール (5)6.0L V8 LFA ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール (5)6.0L V8 LFA モーターコントロールモジュール1 (5)6.0L V8 LFA モーターコントロールモジュール2 (5)6.0L V8 LFA トランスファーケースコントロールモジュール (5)6.0L V8 LFA トランスミッションコントロールモジュール (6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール (6)6.6L V8 LMM ディーゼルグローブプラグコントロールモジュール (6)6.6L V8 LMM ディーゼルPTOコントロールモジュール (6)6.6L V8 LMM ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール (6)6.6L V8 LMM ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール (8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール (8)6.2L V8 L92 フューエルポンプコントロールモジュール (8)6.2L V8 L92 トランスミッションコントロールモジュール (A)4.8L V8 L2 エンジンコントロールモジュール (A)4.8L V8 L2 フューエルポンプコントロールモジュール (A)4.8L V8 L2 トランスファーケースコントロールモジュール (A)4.8L V8 L2 トランスミッションコントロールモジュール (C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール (C)4.8L V8 LY2 フューエルポンプコントロールモジュール (C)4.8L V8 LY2 トランスファーケースコントロールモジュール (C)4.8L V8 LY2 トランスミッションコントロールモジュール (F)6.2L V8 L94 エンジンコントロールモジュール (F)6.2L V8 L94 フューエルポンプコントロールモジュール (F)6.2L V8 L94 トランスファーケースコントロールモジュール (F)6.2L V8 L94 トランスミッションコントロールモジュール (G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール (G)6.0L V8 L96 トランスファーケースコントロールモジュール (G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール (J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール (J)5.3L V8 LY5 フューエルポンプコントロールモジュール (J)5.3L V8 LY5 トランスファーケースコントロールモジュール (J)5.3L V8 LY5 トランスミッションコントロールモジュール (J)5.3L V8 LY5 4速トランスミッションコントロールモジュール (J)5.3L V8 LY5 6速トランスミッションコントロールモジュール (K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール (K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール AT (K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール MT (K)6.0L V8 LY6 トランスファーケースコントロールモジュール (K)6.0L V8 LY6 トランスミッションコントロールモジュール (M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール (M)5.3L V8 LH6 フューエルポンプコントロールモジュール (M)5.3L V8 LH6 トランスファーケースコントロールモジュール (M)5.3L V8 LH6 トランスミッションコントロールモジュール (X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール (X)4.3L V6 LU3 トランスファーケースコントロールモジュール (X)4.3L V6 LU3 トランスミッションコントロールモジュール (Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール (Y)6.0L V8 L76 フューエルポンプコントロールモジュール (Y)6.0L V8 L76 トランスファーケースコントロールモジュール (Y)6.0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール バッテリーエネルギーコントロールモジュール モーターコントロールモジュール1 モーターコントロールモジュール2 パワートレイン トランスファーケースコントロールモジュール トランスミッションコントロールモジュール	EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg以上) EBCM(総重量3900kg以上)(VSES付き) EBCM(総重量3900kg以上)(VSESなし) EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満) EBCM(総重量3900kg未満)(VSES付き) EBCM(総重量3900kg未満)(VSESなし) 電子ブレーキコントロールモジュール 電子サスペンションコントロール FPCM(トレーラーブレーキコントロール付き) トレーラーブレーキコントロールモジュール	エアコンコンプレッサーコントロールモジュール アンプ(Bose) アシストステップコントローラ ボディーコントロールモジュール ボディーコントロールモジュール(aux.) デジタルラジオレシーバー 運転席ドアスイッチ ヒーターシートモジュール HVAC(エアコン)コントロールモジュール HVAC(エアコン)コントロールモジュール(オート) HVAC(エアコン)コントロールモジュール(マニュアル) ハイブリッドパワーコントロールモジュール インストールメントパネルクラスター 左側方障害物検知モジュール リフトゲートモジュール メモリーシートモジュール パーキングアシストモジュール 助手席ドアスイッチ 助手席乗員検知システム パワーステアリングコントロールモジュール ラジオ リアシートヒーターモジュール リア エアコン・RSA 右側方障害物検知モジュール ロールオーバーセンサー シリアルデータゲートウェイモジュール SIR(乗員補助拘束装置) 盗難防止モジュール
G(VINコード5桁目 G)	(4)5.3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール (4)5.3L V8 LMF フューエルポンプコントロールモジュール (4)5.3L V8 LMF トランスミッションコントロールモジュール (6)6.6L V8 LMM ディーゼル補助ヒーターコントロールモジュール (6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール (6)6.6L V8 LMM ディーゼルグローブプラグコントロールモジュール (6)6.6L V8 LMM ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール (A)4.8L V8 L2 エンジンコントロールモジュール (A)4.8L V8 L2 トランスミッションコントロールモジュール (C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール (C)4.8L V8 LY2 トランスミッションコントロールモジュール (G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール (G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール (K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール (K)6.0L V8 LY6 トランスミッションコントロールモジュール (L)6.6L V8 LGH ディーゼル補助ヒーターコントロールモジュール (L)6.6L V8 LGH エンジンコントロールモジュール (L)6.6L V8 LGH ディーゼルグローブプラグコントロールモジュール (L)6.6L V8 ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール (X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール (X)4.3L V6 LU3 トランスミッションコントロールモジュール	電子ブレーキコントロールモジュール VSES付き 電子ブレーキコントロールモジュール VSESなし	ボディーコントロールモジュール インストールメントパネルクラスター 助手席乗員検知システム ラジオ リモートコントロールドアロックレシーバー ロールオーバーセンサー SIR(乗員補助拘束装置) 盗難防止モジュール

エンジン型式	システム(パワートレイン)	システム(シャーシ)	システム(ボディー)
H(VINコード5桁目 H)	(4)5.3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール (4)5.3L V8 LMF フェーエルポンプコントロールモジュール (4)5.3L V8 LMF トランスミッションコントロールモジュール (6)6.6L V8 LMM ディーゼル補助ヒーターコントロールモジュール (6)6.6L V8 LMM ディーゼルエンジンコントロールモジュール (6)6.6L V8 LMM ディーゼルグローブプラグコントロールモジュール (6)6.6L V8 LMM ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール (A)4.8L V8 L2 エンジンコントロールモジュール (A)4.8L V8 L2 トランスミッションコントロールモジュール (C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール (C)4.8L V8 LY2 トランスミッションコントロールモジュール (G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール (G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール (K)6.0L V8 LY6 エンジンコントロールモジュール (K)6.0L V8 LY6 トランスミッションコントロールモジュール (L)6.6L V8 LGH ディーゼル補助ヒーターコントロールモジュール (L)6.6L V8 LGH エンジンコントロールモジュール (L)6.6L V8 LGH ディーゼルグローブプラグコントロールモジュール (L)6.6L V8 ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール (X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール (X)4.3L V6 LU3 トランスミッションコントロールモジュール	電子ブレーキコントロールモジュール VSES付き 電子ブレーキコントロールモジュール VSESなし	ボディーコントロールモジュール インストルメントパネルクラスター 助手席乗員検知システム ラジオ リモートコントロールドアロックシーパー ロールオーバーセンサー SIR(乗員補助拘束装置) 盗難防止モジュール
S(VINコード5桁目 S)	(9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール (9)2.9L L4 LLV フェーエルポンプコントロールモジュール (9)2.9L L4 LLV トランスミッションコントロールモジュール (E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (E)3.7L L5 LLR フェーエルポンプコントロールモジュール (E)3.7L L5 LLR トランスミッションコントロールモジュール (L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール (L)5.3L V8 LH8 フェーエルポンプコントロールモジュール (L)5.3L V8 LH8 トランスミッションコントロールモジュール (M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール (M)5.3L V8 LH6 フェーエルポンプコントロールモジュール (M)5.3L V8 LH6 トランスミッションコントロールモジュール (P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール (P)5.3L V8 LH9 フェーエルポンプコントロールモジュール (P)5.3L V8 LH9 トランスミッションコントロールモジュール (S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール (S)4.2L L6 LL8 フェーエルポンプコントロールモジュール (S)4.2L L6 LL8 トランスミッションコントロールモジュール	電子ブレーキコントロールモジュール 電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き 電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし	ボディーコントロールモジュール デジタルラジオレシーバー CDプレーヤー・ビデオディスプレイ 運転席ドアモジュール ヒーターシートモジュール ジェネレーターバッテリーコントロールモジュール HVAC(エアコン)コントロールモジュール(オート) HVAC(エアコン)コントロールモジュール(マニュアル) インストルメントパネルクラスター リフトゲートモジュール ナビゲーション・ラジオ 助手席ドアモジュール 助手席乗員検知システム パーソナルオーディオリンクモジュール ラジオ リアシートオーディオ SIR(乗員補助拘束装置) 盗難防止モジュール
T(VINコード5桁目 T)	(9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール (9)2.9L L4 LLV フェーエルポンプコントロールモジュール (9)2.9L L4 LLV トランスミッションコントロールモジュール (E)3.7L L5 LLR エンジンコントロールモジュール (E)3.7L L5 LLR フェーエルポンプコントロールモジュール (E)3.7L L5 LLR トランスミッションコントロールモジュール (L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール (L)5.3L V8 LH8 フェーエルポンプコントロールモジュール (L)5.3L V8 LH8 トランスミッションコントロールモジュール (M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール (M)5.3L V8 LH6 フェーエルポンプコントロールモジュール (M)5.3L V8 LH6 トランスミッションコントロールモジュール (P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール (P)5.3L V8 LH9 フェーエルポンプコントロールモジュール (P)5.3L V8 LH9 トランスミッションコントロールモジュール (S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール (S)4.2L L6 LL8 フェーエルポンプコントロールモジュール (S)4.2L L6 LL8 トランスミッションコントロールモジュール	電子ブレーキコントロールモジュール 電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き 電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし	ボディーコントロールモジュール デジタルラジオレシーバー CDプレーヤー・ビデオディスプレイ 運転席ドアモジュール ヒーターシートモジュール ジェネレーターバッテリーコントロールモジュール HVAC(エアコン)コントロールモジュール(オート) HVAC(エアコン)コントロールモジュール(マニュアル) インストルメントパネルクラスター リフトゲートモジュール ナビゲーション・ラジオ 助手席ドアモジュール 助手席乗員検知システム パーソナルオーディオリンクモジュール ラジオ リアシートオーディオ SIR(乗員補助拘束装置) 盗難防止モジュール
R(VINコード5桁目 R)	エンジンコントロールモジュール トランスミッションコントロールモジュール フェーエルポンプコントロールモジュール	電子ブレーキコントロールモジュール	ボディーコントロールモジュール デジタルラジオレシーバー 運転席ドアスイッチ ヘッドアップディスプレイ ヒーターシートモジュール HVAC(エアコン)コントロールモジュール(オート) HVAC(エアコン)コントロールモジュール(マニュアル) インストルメントパネルクラスター リフトゲートモジュール パーキングアシストモジュール 助手席ドアスイッチ 助手席乗員検知システム ラジオ リア エアコン・RSA ロールオーバーセンサー SIR(乗員補助拘束装置) 盗難防止モジュール 左側方障害物検知モジュール 右側方障害物検知モジュール
V(VINコード5桁目 V)	エンジンコントロールモジュール トランスミッションコントロールモジュール フェーエルポンプコントロールモジュール	電子ブレーキコントロールモジュール	ボディーコントロールモジュール デジタルラジオレシーバー 運転席ドアスイッチ ヘッドアップディスプレイ ヒーターシートモジュール HVAC(エアコン)コントロールモジュール(オート) HVAC(エアコン)コントロールモジュール(マニュアル) インストルメントパネルクラスター リフトゲートモジュール パーキングアシストモジュール 助手席ドアスイッチ 助手席乗員検知システム ラジオ リア エアコン・RSA ロールオーバーセンサー SIR(乗員補助拘束装置) 盗難防止モジュール 左側方障害物検知モジュール 右側方障害物検知モジュール

エンジン型式	システム(パワートレイン)	システム(シャーシ)	システム(ボディー)
7(VINコード5桁目 7)	(4)5.3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール (4)5.3L V8 LMF フェーエルポンプコントロールモジュール (4)5.3L V8 LMF トランスミッションコントロールモジュール (A)4.8L V8 L2 エンジンコントロールモジュール (A)4.8L V8 L2 トランスミッションコントロールモジュール (B)6.L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール (B)6.L V8 LC8 トランスミッションコントロールモジュール (G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール (G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール (L)6.6L V8 LGH ディーゼル補助ヒーターコントロールモジュール (L)6.6L V8 LGH エンジンコントロールモジュール (L)6.6L V8 LGH ディーゼルグロープラグコントロールモジュール (L)6.6L V8 ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール (X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール (X)4.3L V6 LU3 トランスミッションコントロールモジュール	電子ブレーキコントロールモジュール VSES付き 電子ブレーキコントロールモジュール VSESなし	ボディーコントロールモジュール デジタルラジオレシーバー インストルメントパネルクラスター ナビゲーション・ラジオ パーキングアシストモジュール 助手席乗員検知システム ラジオ リモートコントロールドアロックレシーバー ロールオーバーセンサー SIR(乗員補助拘束装置) 盗難防止モジュール
8(VINコード5桁目 8)	(4)5.3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール (4)5.3L V8 LMF フェーエルポンプコントロールモジュール (4)5.3L V8 LMF トランスミッションコントロールモジュール (A)4.8L V8 L2 エンジンコントロールモジュール (A)4.8L V8 L2 トランスミッションコントロールモジュール (B)6.L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール (B)6.L V8 LC8 トランスミッションコントロールモジュール (G)6.0L V8 L96 エンジンコントロールモジュール (G)6.0L V8 L96 トランスミッションコントロールモジュール (L)6.6L V8 LGH ディーゼル補助ヒーターコントロールモジュール (L)6.6L V8 LGH エンジンコントロールモジュール (L)6.6L V8 LGH ディーゼルグロープラグコントロールモジュール (L)6.6L V8 ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール (X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール (X)4.3L V6 LU3 トランスミッションコントロールモジュール	電子ブレーキコントロールモジュール VSES付き 電子ブレーキコントロールモジュール VSESなし	ボディーコントロールモジュール デジタルラジオレシーバー インストルメントパネルクラスター ナビゲーション・ラジオ パーキングアシストモジュール 助手席乗員検知システム ラジオ リモートコントロールドアロックレシーバー ロールオーバーセンサー SIR(乗員補助拘束装置) 盗難防止モジュール