

●BMW 作業サポート (Ver 2017.10)

| システム名 | 項目名 |
|---------------------------|---------------------|
| ACSM(衝突セーフティモジュール) | エアバッグON(登録作業後) |
| ACSM(衝突セーフティモジュール) | コーディングデータ読込 |
| ACSM-MRS(クラッシュセーフティモジュール) | コーディングデータ読込 |
| AL(アクティブステアリング) | アクティブステアリングスタートアップ |
| AL(アクティブステアリング) | アクティブステアリング起動/調整 |
| ALBBF(助手席側バックレスト) | 助手席アクティブバックレスト幅:初期化 |
| ALBFA(運転席側バックレスト) | 運転席アクティブバックレスト幅:初期化 |
| ARS(ダイナミックドライブ) | センサー0点学習 |
| ARS(ダイナミックドライブ) | センサーパラメーター学習 |
| CAS(カーアクセスシステム) | CASリセット |
| CAS(カーアクセスシステム) | DME - CAS調整 |
| CAS(カーアクセスシステム) | ELV内部故障回数リセット |
| CAS(カーアクセスシステム) | スターターロックリセット |
| CAS(カーアクセスシステム) | ターミナル15 ON/OFF |
| CBSリセット | CBS状態表示 |
| CBSリセット | エンジンオイル |
| CBSリセット | クーラント |
| CBSリセット | スパークプラグ |
| CBSリセット | ブレーキフルード |
| CBSリセット | フロントブレーキパッド |
| CBSリセット | マイクロフィルター |
| CBSリセット | リアブレーキパット |
| CBSリセット | 車検 |
| CBSリセット | 車両チェック |
| CBSリセット | 法定点検 |
| CIC(車両情報コンピューター) | 個人情報削除 |
| CIM(シャーシインテグレーションモジュール) | ステアリングコラム補正 |
| CTM(カブリオレットトップモジュール) | ソフトトップ初期化 |
| CTM(カブリオレットトップモジュール) | リアモジュールエマージェンシーアクセス |
| DME(エンジン) | VVT最小リフト適応リセット |
| DME(エンジン) | パノス適応 |
| DME(エンジン) | バルブトロニックアダプテーション |
| DME(エンジン) | 設定値クリア |
| DME2(デジタルエンジンエレクトロニクス) | VVT最小リフト適応リセット |
| DME2(デジタルエンジンエレクトロニクス) | バルブトロニック制限値学習 |
| DME2(デジタルエンジンエレクトロニクス) | 設定値クリア |
| DSC(ダイナミックスタビリティコントロール) | DSCセンサー調整 |
| DSC(ダイナミックスタビリティコントロール) | エア抜き |

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| DSC(ダイナミックスタビリティコントロール) | エア抜き手順 |
| DSC(ダイナミックスタビリティコントロール) | ステアリングアングルセンサー調整 |
| DSC(ダイナミックスタビリティコントロール) | ブレーキラインコネクション |
| DSC(ダイナミックスタビリティコントロール) | ブレーキラインミックスアップテスト |
| DSC(ダイナミックスタビリティコントロール) | 圧力センサー |
| DSC(ダイナミックスタビリティコントロール) | 圧力センサー調整 |
| DSC(ダイナミックスタビリティコントロール) | 横Gセンサー |
| DSC(ダイナミックスタビリティコントロール) | 自動エンコード |
| EDC(エレクトロニックダンパーコントロール) | ショックアブゾーバー調整 |
| EDC(エレクトロニックダンパーコントロール) | 初期設定 |
| EDCSHL(リア左エレクトロニックダンパーコントロール) | 上下加速度センサー機能点検(ダンパーサテライト) |
| EDCSHR(リア右エレクトロニックダンパーコントロール) | 上下加速度センサー機能点検(ダンパーサテライト) |
| EDCSVL(フロント左エレクトロニックダンパーコントロール) | 上下加速度センサー機能点検(ダンパーサテライト) |
| EDCSVR(フロント右エレクトロニックダンパーコントロール) | 上下加速度センサー機能点検(ダンパーサテライト) |
| EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール) | EWSリセット |
| EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール) | HFM(エンジン)適応リセット |
| EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール) | オイル交換 |
| EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール) | バッテリーセンサー適応リセット |
| EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール) | メカトロニック補正 |
| EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール) | 学習機能リセット |
| EHC(エレクトロニックハイトコントロール) | エアサプライシステムチェック |
| EHC(エレクトロニックハイトコントロール) | エアスプリングベローズ充填 |
| EHC(エレクトロニックハイトコントロール) | エアスプリングベローズ排出 |
| EHC(エレクトロニックハイトコントロール) | コンプレッサーリレーチェック |
| EHC(エレクトロニックハイトコントロール) | ライドハイトセンサーチェック |
| EHC(エレクトロニックハイトコントロール) | 省エネモード削除 |
| EKPS(エレクトロニックフューエルポンプコントロール) | プロダクションモードリセット |
| EMF(パーキングブレーキ) | アセンブリーモード |
| EMF(パーキングブレーキ) | ポジショニングトラベルチェック |
| EMF(パーキングブレーキ) | ワークショップベディングイン |
| EMF(パーキングブレーキ) | 初期設定 |
| EMF(パーキングブレーキ) | 整備モード |
| EPS(電気機械式パワーステアリング) | ステアリング初期設定 |
| EPS(電気機械式パワーステアリング) | 限界値学習 |
| FEM(フロントエレクトロニックモジュール) | ターミナル15 ON/OFF |
| FEM(フロントエレクトロニックモジュール) | 表示モード |
| FRM(足元モジュール) | BCM校正 |
| FRM(足元モジュール) | パワーウィンドウ初期化 |
| FZD(ルーフ機能センター) | スライディング/チルトサンルーフ初期化 |
| HKL(トランクリッドリフト) | トランクリッドリスト初期化 |

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| HKL(トランクリッドリフト) | パワーテールゲート初期化 |
| HKL(自動ラゲッジコンパートメントリッドアクチュエーター) | トランクリッドリスト初期化 |
| HSR(リアアクスルスリップアングルコントロール) | HSRローターポジションセンサー駆動 |
| HU-B | 個人情報削除 |
| HU-H(ハイヘッドユニット) | SDARS作動(USのみ) |
| HU-H(ハイヘッドユニット) | 個人情報削除 |
| ICM(インテグレートドシャーシマネージメント) | 初期設定 |
| IHKA(ヒーター・エアコン) | エアコンコンプレッサー試運転保護 |
| IHKA(ヒーター・エアコン) | エバポ温度作動パラメーター |
| IHKA(ヒーター・エアコン) | 送風フラップモーターコーディング |
| IHKA(ヒーター・エアコン) | 送風フラップモーター補正 |
| JBE(ジャンクションボックスエレクトロニクス) | テールゲートオープン |
| JBE(ジャンクションボックスエレクトロニクス) | レイン/ライト/ソーラー/結露センサー初期化 |
| KAFAS(カメラベース運転支援システム) | 校正 |
| KOM(インストルメントクラスター) | サービスインターバルリセット |
| LSZ(ライトスイッチングセンター) | LCMオペレーションデータ読出し |
| MRS(マルチレストレイントシステム) | コーディングデータ読込 |
| REM(リアエレクトロニックモジュール) | エレクトリックステアリングロック初期化 |
| REM(リアエレクトロニックモジュール) | エレクトリックステアリングロック部分的初期化 |
| REM(リアエレクトロニックモジュール) | パワーウィンドウ初期化 |
| REM(リアエレクトロニックモジュール) | ヘッドライトモジュール初期化/学習 |
| REMALI(左リバーシブル電動自動リール) | 電動モーター初期化 |
| REMARE(右リバーシブル電動自動リール) | 電動モーター初期化 |
| RFK(リアビューカメラ) | 校正 |
| RLS(レイン・ドライビングライトセンサー) | レインセンサー初期化 |
| RSE(リアシートエンターテイメント) | ラジオリモートコントロール学習 |
| SGM-SIM(セーフティアンドインフォメーションモジュール) | コーディングデータ読込 |
| SHD(サンルーフ) | スライディング/チルトサンルーフ初期化 |
| SHD(サンルーフ) | デリバリーポジション |
| SMBF(助手席側シートモジュール) | 助手席シート初期化 |
| SMBFH(助手席側リアシートモジュール) | シート初期化(助手席側リア) |
| SMFA(運転席側シートモジュール) | 運転席シート初期化 |
| SMFA(運転席側シートモジュール) | 運転席シート前後調整初期化 |
| SMFAH(運転席側リアシートモジュール) | シート初期化(運転席側リア) |
| SWW(レーンチェンジ警告) | レーンチェンジウォーニング |
| SZL(スイッチングセンター・ステアリングコラムスイッチセンター) | ステアリングアングルセンサー調整 |
| SZL(スイッチングセンター・ステアリングコラムスイッチセンター) | 振動モーター補正 |
| TMBFH(後助手席側ドアモジュール) | ウィンドウレギュレーター初期化 |
| TMBFT(助手席側ドアモジュール) | ウィンドウレギュレーター初期化 |
| TMFAH(後運転席側ドアモジュール) | ウィンドウレギュレーター初期化 |

| | |
|-----------------------|----------------------|
| TMFAT (運転席側ドアモジュール) | ウィンドウレギュレーター初期化 |
| TRSVG (オールラウンドビューカメラ) | オールアラウンドビューカメラ補正/学習 |
| VTG (トランスファーギアボックス) | コントロールユニット交換 |
| WIM (ワイパーモジュール) | ヘッドランプクリーニングシステムエア抜き |
| WIM (ワイパーモジュール) | 取付け位置 |
| エンジンスターター | スターターロックリセット |
| エンジンスターター | スターター交換登録 |
| サービスインターバルリセット | サービスインターバルリセット |
| テクニカルインフォメーション | CBSリセット(手動方法) |
| テクニカルインフォメーション | リモートキー初期化 |
| テクニカルインフォメーション | 略語一覧 |
| トランスポートモード | トランスポートモード |
| バッテリー交換登録 | バッテリー交換登録 |
| バッテリー交換登録 | バッテリー充電状態評価 |
| 閉回路監視評価 | 閉回路電流モニタリング評価 |