

●シボレー アクティブテスト (Ver 2017.10)

システム	項目名
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	ABS
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	AirBag
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	All Wheel Drive
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	Battery
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	Change Oil
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	Coolant Temperature
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	Cruise Engaged
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	Diesel Filter
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	Door Ajar
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	ESP Active
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	ESP Not Ready
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	ESP Off
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	Front Fog
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	Fuel Level Low
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	Glow Plug
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	HDC Active
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	HDC Not Ready
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	High Beam
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	Intrusion Sensing Disabled
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	Left Turn Signal
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	Oil Pressure
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	Parking Brake
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	Rear Fog
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	Right Turn Signal
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	Seat Belt
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	Security indicator
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	Service Engine Soon
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	Service Vehicle Soon
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	Tail Gate Ajar
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	Transmission Indication 1st
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	Transmission Indication 2nd
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	Transmission Indication 3rd
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	Transmission Indication 4th
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	Transmission Indication 5th
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	Transmission Indication D
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	Transmission Indication N
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	Transmission Indication P
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	Transmission Indication R
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	Washer Fluid Level
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	Water In Fuel
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	Winter Mode
インフォティメント(ラジオ)	ABS
インフォティメント(ラジオ)	AirBag
インフォティメント(ラジオ)	All Wheel Drive
インフォティメント(ラジオ)	Battery
インフォティメント(ラジオ)	Change Oil
インフォティメント(ラジオ)	Clear Hard Disk Drive
インフォティメント(ラジオ)	Coolant Temperature
インフォティメント(ラジオ)	Cruise Engaged
インフォティメント(ラジオ)	Diesel Filter
インフォティメント(ラジオ)	Door Ajar
インフォティメント(ラジオ)	Eject

インフォティメント(ラジオ)	ESP Active
インフォティメント(ラジオ)	ESP Not Ready
インフォティメント(ラジオ)	ESP Off
インフォティメント(ラジオ)	Front Fog
インフォティメント(ラジオ)	Fuel Level Low
インフォティメント(ラジオ)	Glow Plug
インフォティメント(ラジオ)	HDC Active
インフォティメント(ラジオ)	HDC Not Ready
インフォティメント(ラジオ)	High Beam
インフォティメント(ラジオ)	Info Display / Infotainment Faceplate Reset
インフォティメント(ラジオ)	Info Display / Infotainment Faceplate Wake-Up
インフォティメント(ラジオ)	Intrusion Sensing Disabled
インフォティメント(ラジオ)	Left Turn Signal
インフォティメント(ラジオ)	Oil Pressure
インフォティメント(ラジオ)	Parking Brake
インフォティメント(ラジオ)	Rear Fog
インフォティメント(ラジオ)	Right Turn Signal
インフォティメント(ラジオ)	Seat Belt
インフォティメント(ラジオ)	Security indicator
インフォティメント(ラジオ)	Service Engine Soon
インフォティメント(ラジオ)	Service Vehicle Soon
インフォティメント(ラジオ)	Tail Gate Ajar
インフォティメント(ラジオ)	Transmission Indication 1st
インフォティメント(ラジオ)	Transmission Indication 2nd
インフォティメント(ラジオ)	Transmission Indication 3rd
インフォティメント(ラジオ)	Transmission Indication 4th
インフォティメント(ラジオ)	Transmission Indication 5th
インフォティメント(ラジオ)	Transmission Indication D
インフォティメント(ラジオ)	Transmission Indication N
インフォティメント(ラジオ)	Transmission Indication P
インフォティメント(ラジオ)	Transmission Indication R
インフォティメント(ラジオ)	Washer Fluid Level
インフォティメント(ラジオ)	Water In Fuel
インフォティメント(ラジオ)	Winter Mode
インフォティメントシステム(トリップ情報表示)	Display test
インフォティメントシステム(マルチインフォディスプレイ)	Display test
インフォメーション(ラジオ)	Eject
インフォメーション(ラジオ)	Left front speaker
インフォメーション(ラジオ)	Left rear speaker
インフォメーション(ラジオ)	Right front speaker
インフォメーション(ラジオ)	Right speaker
エンジン(Z18XE)	A/C relay test
エンジン(Z18XE)	Electronic throttle control test
エンジン(Z18XE)	Fuel pump relay test
エンジン(Z18XE)	Fuel tank ventilation valve test
エンジン(Z18XE)	Ignition coil cylinder 1 test
エンジン(Z18XE)	Ignition coil cylinder 2 test
エンジン(Z18XE)	Ignition coil cylinder 3 test
エンジン(Z18XE)	Ignition coil cylinder 4 test
エンジン(Z18XE)	Intake manifold valve 1 test
エンジン(Z18XE)	Malfunction indicator(MI) test
エンジン(Z18XE)	Service vehicle soon(SVS) test
エンジン(Z22SE)	A/C relay test
エンジン(Z22SE)	EGR pump relay test

エンジン (Z22SE)	Electronic throttle control test
エンジン (Z22SE)	Fuel pump relay test
エンジン (Z22SE)	Fuel tank ventilation valve test
エンジン (Z22SE)	Malfunction indicator (MI) test
エンジン (Z22SE)	Service vehicle soon (SVS) test
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム) 5.3・5.4+TC (トラクションコントロール))	ABS telltale test
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム) 5.3・5.4+TC (トラクションコントロール))	Return pump relay test
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム) 5.3・5.4+TC (トラクションコントロール))	TC check light test
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	ABS ENABLE RELAY
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	ABS Pump Motor
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	ABS WARNING LAMP
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	EBD WARNING LAMP
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	EBD WARNING LAMP (Engine Running)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	ESV VALVE 1ST
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	ESV VALVE 2ND
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	F/L VALVE (IN)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	F/L VALVE (OUT)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	F/R VALVE (IN)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	F/R VALVE (OUT)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	FL Solenoid (IN)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	FL Solenoid (OUT)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	FL TCS Solenoid
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	FR Solenoid (IN)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	FR Solenoid (OUT)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	FR TCS Solenoid
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	Front Left Inlet Valve
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	Front Left Outlet Valve
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	Front Right Inlet Valve
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	Front Right Outlet Valve
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	Key Hole Illumination
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	L/F TCS VALVE
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	L/F VALVE (IN)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	L/F VALVE (OUT)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	L/R VALVE (IN)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	L/R VALVE (OUT)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	Left Front Inlet Solenoid Valve Feedback
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	Left Front Outlet Solenoid Valve Feedback
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	Left Rear Inlet Solenoid Valve Feedback
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	Left Rear Outlet Solenoid Valve Feedback
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	MOTOR PUMP
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	Pump Motor
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	R/F TCS VALVE
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	R/F VALVE (IN)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	R/F VALVE (OUT)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	R/L VALVE (IN)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	R/L VALVE (OUT)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	R/R VALVE (IN)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	R/R VALVE (OUT)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	Rear Left Inlet Valve
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	Rear Left Outlet Valve
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	Rear Right Inlet Valve
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	Rear Right Outlet Valve
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	Right Front Inlet Solenoid Valve Feedback
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	Right Front Outlet Solenoid Valve Feedback

シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	Right Rear Inlet Solenoid Valve Feedback
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	Right Rear Outlet Solenoid Valve Feedback
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	RL Solenoid (IN)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	RL Solenoid (OUT)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	RR Solenoid (IN)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	RR Solenoid (OUT)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	Seatbelt Indicator
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	TCS ACTIVE LAMP
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	TCS VALVE 1ST
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	TCS VALVE 2ND
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	TCS WARNING LAMP
シャーシ (EBCM (電子ブレーキコントロールモジュール))	ABS Pump motor
シャーシ (ESP (横滑り防止機構))	ABS Telltale test
シャーシ (ESP (横滑り防止機構))	ESP Check light test
シャーシ (ESP (横滑り防止機構))	Return pump relay test
シャーシ (SPSS MANDO (直6))	0.0A Active
シャーシ (SPSS MANDO (直6))	0.5A Active
シャーシ (SSPS)	Activating to 100[mA]
シャーシ (SSPS)	Activating to 600[mA]
シャーシ (SSPS)	Power steering solenoid valve test
シャーシ (トランスファーケースコントロールモジュール)	Torque Coupling Control
シャーシ (トランスファーケースモジュール)	2WD High range indicator
シャーシ (トランスファーケースモジュール)	2WD/4WD Synchronizer clutch
シャーシ (トランスファーケースモジュール)	2WD/4WD Synchronizer clutch test
シャーシ (トランスファーケースモジュール)	4WD High range indicator
シャーシ (トランスファーケースモジュール)	4WD Low range indicator
シャーシ (トランスファーケースモジュール)	Front axle engagement actuator
シャーシ (トランスファーケースモジュール)	Transfer case N range indicator
シャーシ (トランスファーケースモジュール)	Transfer case range [2WD]
シャーシ (トランスファーケースモジュール)	Transfer case range [4WD High locked]
シャーシ (トランスファーケースモジュール)	Transfer case range [4WD Low]
シャーシ (トランスファーケースモジュール)	Transfer case range [N]
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	Park Brake Cable Replacement Procedure
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	Park Brake Cable Service Apply
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	Park Brake Cable Service Release
シャーシ (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	Alternative Fuel Pump
シャーシ (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	Fuel Heater Relay 1
シャーシ (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	Fuel Heater Relay 2
シャーシ (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	Fuel Heater Relay 3
シャーシ (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	High Pressure Fuel Cut Off Solenoid Valve
シャーシ (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	Low Pressure Fuel Cut Off Solenoid Valve
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (2B01))	ABS Left Front Solenoid Valves
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (2B01))	ABS Left Rear Solenoid Valves
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (2B01))	ABS Pump Motor
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (2B01))	ABS Right Front Solenoid Valves
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (2B01))	ABS Right Rear Solenoid Valves
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (2B01))	Brake Booster Electric Vacuum Pump
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (2B01))	Traction Control Left Front Solenoid Valves
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (2B01))	Traction Control Left Rear Solenoid Valves
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (2B01))	Traction Control Rear Front Solenoid Valves
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (2B01))	Traction Control Right Front Solenoid Valves
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (2B03))	ABS Left Front Solenoid Valves
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (2B03))	ABS Left Rear Solenoid Valves
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (2B03))	ABS Pump Motor

シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	Right Rear Outlet Solenoid Valve
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	RR Inlet Valve Solenoid
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	RR Outlet Valve Solenoid
シャーシ(電動パワーステアリング)	Motor test
トランスミッション(AF13-II・17・20・22)	1-2/3-4 shift solenoid valve test
トランスミッション(AF13-II・17・20・22)	2-3 shift solenoid valve test
トランスミッション(AF13-II・17・20・22)	Economy/Sport indicator test
トランスミッション(AF13-II・17・20・22)	Park/Neutral signal test
トランスミッション(AF13-II・17・20・22)	Pressure regulator solenoid valve test
トランスミッション(AF13-II・17・20・22)	TCC solenoid valve test
トランスミッション(AF13-II・17・20・22)	Telltale test
トランスミッション(AF13-II・17・20・22)	Torque control test
トランスミッション(AF13-II・17・20・22)	Winter program indicator test
トランスミッション(AF13-II・17・20・22CAN)	1-2/3-4 shift solenoid valve test
トランスミッション(AF13-II・17・20・22CAN)	2-3 shift solenoid valve test
トランスミッション(AF13-II・17・20・22CAN)	Economy/Sport indicator test
トランスミッション(AF13-II・17・20・22CAN)	Pressure regulator solenoid valve test
トランスミッション(AF13-II・17・20・22CAN)	TCC solenoid valve test
トランスミッション(AF13-II・17・20・22CAN)	Winter program indicator test
パワートレイン(0.8L)	A/C COMPRESSOR RELAY
パワートレイン(0.8L)	COOLING FAN(HI)
パワートレイン(0.8L)	COOLING FAN(LO)
パワートレイン(0.8L)	EGR SOLENOID(OBD ONLY)
パワートレイン(0.8L)	IDLE SPEED ACTUATOR
パワートレイン(0.8L)	RESETTING ADAPTIVE VALUES(TOTAL)
パワートレイン(0.8S(EURO-II('96年~'99年)適合車))	A/C COMPRESSOR RELAY
パワートレイン(0.8S(EURO-II('96年~'99年)適合車))	COOLING FAN(HI)
パワートレイン(0.8S(EURO-II('96年~'99年)適合車))	COOLING FAN(LO)
パワートレイン(0.8S(EURO-II('96年~'99年)適合車))	EGR SOLENOID(OBD ONLY)
パワートレイン(0.8S(EURO-II('96年~'99年)適合車))	IDLE SPEED ACTUATOR
パワートレイン(0.8S(EURO-II('96年~'99年)適合車))	RESETTING ADAPTIVE VALUES(TOTAL)
パワートレイン(0.8S(EURO-III, IV('00年~'09年)適合車))	A/C COMPRESSOR RELAY
パワートレイン(0.8S(EURO-III, IV('00年~'09年)適合車))	COOLING FAN(HI)
パワートレイン(0.8S(EURO-III, IV('00年~'09年)適合車))	COOLING FAN(LO)
パワートレイン(0.8S(EURO-III, IV('00年~'09年)適合車))	EGR SOLENOID(OBD ONLY)
パワートレイン(0.8S(EURO-III, IV('00年~'09年)適合車))	IDLE SPEED ACTUATOR
パワートレイン(0.8S(EURO-III, IV('00年~'09年)適合車))	RESETTING ADAPTIVE VALUES(TOTAL)
パワートレイン(1.0L)	A/C COMPRESSOR RELAY
パワートレイン(1.0L)	COOLING FAN(HI)
パワートレイン(1.0L)	COOLING FAN(LO)
パワートレイン(1.0L)	EGR SOLENOID(OBD ONLY)
パワートレイン(1.0L)	RESETTING ADAPTIVE VALUES(TOTAL)
パワートレイン(1.0S(EURO-II('96年~'99年)適合車))	A/C COMPRESSOR RELAY
パワートレイン(1.0S(EURO-II('96年~'99年)適合車))	COOLING FAN(HI)
パワートレイン(1.0S(EURO-II('96年~'99年)適合車))	COOLING FAN(LO)
パワートレイン(1.0S(EURO-II('96年~'99年)適合車))	EGR SOLENOID(OBD ONLY)
パワートレイン(1.0S(EURO-II('96年~'99年)適合車))	RESETTING ADAPTIVE VALUES(TOTAL)
パワートレイン(1.0S(EURO-III, IV('00年~'09年)適合車))	A/C COMPRESSOR RELAY
パワートレイン(1.0S(EURO-III, IV('00年~'09年)適合車))	COOLING FAN(HI)
パワートレイン(1.0S(EURO-III, IV('00年~'09年)適合車))	COOLING FAN(LO)
パワートレイン(1.0S(EURO-III, IV('00年~'09年)適合車))	EGR SOLENOID(OBD ONLY)
パワートレイン(1.0S(EURO-III, IV('00年~'09年)適合車))	RESETTING ADAPTIVE VALUES(TOTAL)
パワートレイン(1.2 SOHC)	A/C COMPRESSOR RELAY
パワートレイン(1.2 SOHC)	COOLING FAN(HI)

パワートレイン(1.2 SOHC)	COOLING FAN(LO)
パワートレイン(1.2 SOHC)	EGR SOLENOID(OBD ONLY)
パワートレイン(1.2 SOHC)	RESETTING ADAPTIVE VALUES(TOTAL)
パワートレイン(1.4 DOHC)	A/C Clutch
パワートレイン(1.4 DOHC)	A/C COMPRESSOR RELAY
パワートレイン(1.4 DOHC)	A/C Relay
パワートレイン(1.4 DOHC)	Block Learn Reset
パワートレイン(1.4 DOHC)	Canister Purge Solenoid
パワートレイン(1.4 DOHC)	COOLING FAN(HI)
パワートレイン(1.4 DOHC)	COOLING FAN(LO)
パワートレイン(1.4 DOHC)	EGR
パワートレイン(1.4 DOHC)	EGR Solenoid Valve
パワートレイン(1.4 DOHC)	EGR SOLENOID(OBD ONLY)
パワートレイン(1.4 DOHC)	EVAP Purge Solenoid Valve
パワートレイン(1.4 DOHC)	Fan High
パワートレイン(1.4 DOHC)	Fan Low
パワートレイン(1.4 DOHC)	Fuel Open Loop
パワートレイン(1.4 DOHC)	Fuel Pump Kill
パワートレイン(1.4 DOHC)	Fuel Pump Relay
パワートレイン(1.4 DOHC)	High Fan Relay
パワートレイン(1.4 DOHC)	IAC Control By Step
パワートレイン(1.4 DOHC)	IAC Reset
パワートレイン(1.4 DOHC)	Injector #1
パワートレイン(1.4 DOHC)	Injector #1 Kill
パワートレイン(1.4 DOHC)	Injector #2
パワートレイン(1.4 DOHC)	Injector #2 Kill
パワートレイン(1.4 DOHC)	Injector #3
パワートレイン(1.4 DOHC)	Injector #3 Kill
パワートレイン(1.4 DOHC)	Injector #4
パワートレイン(1.4 DOHC)	Injector #4 Kill
パワートレイン(1.4 DOHC)	Injector #5
パワートレイン(1.4 DOHC)	Injector #6
パワートレイン(1.4 DOHC)	Low Fan Relay
パワートレイン(1.4 DOHC)	Main Relay
パワートレイン(1.4 DOHC)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(1.4 DOHC)	Mil Lamp
パワートレイン(1.4 DOHC)	RESETTING ADAPTIVE VALUES(TOTAL)
パワートレイン(1.4 DOHC)	Spark Advance
パワートレイン(1.4 DOHC)	TACHOMETER
パワートレイン(1.4 DOHC)	Throttle Actuator(E-GAS)
パワートレイン(1.4 DOHC)	Vent Solenoid Valve
パワートレイン(1.4 DOHC)	VIM Actuator
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	A/C Compressure Clutch Relay
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	Coolant Temperature Gauge Sweep
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	Cooling Fan Relay 1
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	Cooling Fan Relay 2
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	Cylinder 1 Injector
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	Cylinder 2 Injector
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	Cylinder 3 Injector
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	Cylinder 4 Injector
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	EGR Valve
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	EVAP Purge Solenoid Valve
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	EVAP Vent Solenoid Valve
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	Fuel Gauge

パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	Fuel Pump Relay
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	Idle Speed Control Actuator
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	Ignition Timing
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	Instrument Panel Indicators
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	Intake Manifold Tuning Control Valve
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	Tachometer Gauge Sweep
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	Throttle Position
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	A/C Compressure Clutch Relay
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	Cooling Fan Relay 1
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	Cooling Fan Relay 2
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	Cylinder 1 Injector
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	Cylinder 2 Injector
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	Cylinder 3 Injector
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	Cylinder 4 Injector
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	EGR Valve
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	Engine Speed
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	EVAP Purge Solenoid Valve
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	EVAP Vent Solenoid Valve
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	Fuel Gauge
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	Fuel Pump Relay
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	Idle Speed Control Actuator
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	Ignition Timing
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	Instrument Panel Indicators
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	Intake Manifold Tuning Control Valve
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	Tachometer Gauge Sweep
パワートレイン(1.4L LUJ)	A/C Compressor clutch relay
パワートレイン(1.4L LUJ)	Cooling fan relay 1
パワートレイン(1.4L LUJ)	Cooling fan relay 2
パワートレイン(1.4L LUJ)	Cooling fan relay 2 and 3
パワートレイン(1.4L LUJ)	Cooling fan relay 3
パワートレイン(1.4L LUJ)	Engine control ignition relay
パワートレイン(1.4L LUJ)	Engine coolant thermostat heater
パワートレイン(1.4L LUJ)	Engine speed
パワートレイン(1.4L LUJ)	EVAP prurge/seal
パワートレイン(1.4L LUJ)	EVAP purge solenoid valve
パワートレイン(1.4L LUJ)	EVAP vent solenoid valve
パワートレイン(1.4L LUJ)	Exhaust camshaft position actator solenoid valve
パワートレイン(1.4L LUJ)	Exhaust camshaft position actuator
パワートレイン(1.4L LUJ)	Fuel composition reset
パワートレイン(1.4L LUJ)	Fuel control loop status
パワートレイン(1.4L LUJ)	Fuel pump relay
パワートレイン(1.4L LUJ)	Fuel trim enable
パワートレイン(1.4L LUJ)	H02S heater sensor 1
パワートレイン(1.4L LUJ)	H02S heater sensor 2
パワートレイン(1.4L LUJ)	Instrument panel indicators
パワートレイン(1.4L LUJ)	Intake camshaft position actuator
パワートレイン(1.4L LUJ)	Intake camshaft position actuator solenoid valve
パワートレイン(1.4L LUJ)	Starter relay
パワートレイン(1.4L LUJ)	Throttle position
パワートレイン(1.4L LUJ)	Throttle sweep
パワートレイン(1.4L LUJ)	Turbocharger bypass solenoid valve
パワートレイン(1.4L LUJ)	Turbocharger wastegate solenoid valve
パワートレイン(1.6 DOHC)	A/C Clutch
パワートレイン(1.6 DOHC)	A/C COMPRESSOR RELAY

パワートレイン(1.6 DOHC)	A/C Relay
パワートレイン(1.6 DOHC)	Block Learn Reset
パワートレイン(1.6 DOHC)	Canister Purge Solenoid
パワートレイン(1.6 DOHC)	Compression Check
パワートレイン(1.6 DOHC)	Cooling Fan Hi
パワートレイン(1.6 DOHC)	Cooling Fan Lo
パワートレイン(1.6 DOHC)	COOLING FAN(HI)
パワートレイン(1.6 DOHC)	COOLING FAN(LO)
パワートレイン(1.6 DOHC)	EGR
パワートレイン(1.6 DOHC)	EGR Solenoid
パワートレイン(1.6 DOHC)	EGR Solenoid Control
パワートレイン(1.6 DOHC)	EGR SOLENOID(OBD ONLY)
パワートレイン(1.6 DOHC)	Fan High
パワートレイン(1.6 DOHC)	Fan Low
パワートレイン(1.6 DOHC)	Fan Relay(High)
パワートレイン(1.6 DOHC)	Fan Relay(Low)
パワートレイン(1.6 DOHC)	Fuel Open Loop
パワートレイン(1.6 DOHC)	Fuel Pump Kill
パワートレイン(1.6 DOHC)	Fuel Pump Relay
パワートレイン(1.6 DOHC)	IAC Control By Step
パワートレイン(1.6 DOHC)	IAC Motor Position Control
パワートレイン(1.6 DOHC)	IAC Reset
パワートレイン(1.6 DOHC)	Idle Speed Control
パワートレイン(1.6 DOHC)	Ignition Coil #1
パワートレイン(1.6 DOHC)	Ignition Coil #2
パワートレイン(1.6 DOHC)	Ignition Coil #3
パワートレイン(1.6 DOHC)	Ignition Coil #4
パワートレイン(1.6 DOHC)	Injector #1 Disable
パワートレイン(1.6 DOHC)	Injector #1 Kill
パワートレイン(1.6 DOHC)	Injector #2 Disable
パワートレイン(1.6 DOHC)	Injector #2 Kill
パワートレイン(1.6 DOHC)	Injector #3 Disable
パワートレイン(1.6 DOHC)	Injector #3 Kill
パワートレイン(1.6 DOHC)	Injector #4 Disable
パワートレイン(1.6 DOHC)	Injector #4 Kill
パワートレイン(1.6 DOHC)	Main Relay
パワートレイン(1.6 DOHC)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(1.6 DOHC)	Mil Lamp
パワートレイン(1.6 DOHC)	Purge Solenoid
パワートレイン(1.6 DOHC)	Purge Solenoid Control
パワートレイン(1.6 DOHC)	Reset long term fuel trim
パワートレイン(1.6 DOHC)	RESETTING ADAPTIVE VALUES(TOTAL)
パワートレイン(1.6 DOHC)	Spark Advance
パワートレイン(1.6 DOHC)	TACHOMETER
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	A/C Clutch Relay
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	Compression Test
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	Cooling Fan
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	Cylinder 1 Ignition Coil
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	Cylinder 1 Injector
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	Cylinder 2 Ignition Coil
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	Cylinder 2 Injector
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	Cylinder 3 Ignition Coil
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	Cylinder 3 Injector
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	Cylinder 4 Ignition Coil

パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	Generator L-Terminal
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	Instrument Panel Indicators
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	Intake Camshaft Position Actuator
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	Intake Camshaft Position Actuator Solenoid Valve
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	Intake Manifold Tuning Control Valve
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	Starter Relay
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	Throttle Position
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	A/C Compressor clutch relay
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	Cooling fan Relay 1
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	Cooling fan Relay 2
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	Cylinder 1 Injector
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	Cylinder 2 Injector
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	Cylinder 3 Injector
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	Cylinder 4 Injector
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	Engine Controls Ignition Relay
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	Engine Coolant Thermostat Heater
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	Engine Speed
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	EVAP Purge Solenoid Valve
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	EVAP Purge/Seal
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	EVAP Vent Solenoid Valve
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	Exhaust Camshaft Position Actuator
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	Exhaust Camshaft Position Actuator Solenoid Valve
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	Fuel Control Loop Status
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	Fuel Pump Relay
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	Fuel Trim Enable
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	Generator L-Terminal
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	Instrument Panel Indicators
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	Intake Camshaft Position Actuator
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	Intake Camshaft Position Actuator Solenoid Valve
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	Intake Manifold Tuning Control Valve
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	Throttle Position
パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	High Side Driver 1
パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	Line Pressure Control Solenoid Valve
パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	Line Pressure Control Solenoid Valve Performance Test
パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve 2
パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve 2 Performance Test
パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve 3
パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve 3 Performance Test
パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve 4
パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve 4 Performance Test
パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve 5
パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve 5 Performance Test
パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Solenoid Valve
パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Solenoid Valve 1 Performance Test
パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Transmission Gear
パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	TCC Pressure Control Solenoid Valve
パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	TCC Pressure Control Solenoid Valve Performance Test
パワートレイン(1.6L LDE)	A/C Compressor clutch relay
パワートレイン(1.6L LDE)	Cooling fan relay 1
パワートレイン(1.6L LDE)	Cooling fan relay 2
パワートレイン(1.6L LDE)	Engine control ignition relay
パワートレイン(1.6L LDE)	Engine coolant thermostat heater
パワートレイン(1.6L LDE)	Engine speed
パワートレイン(1.6L LDE)	EVAP purge solenoid valve

パワートレイン(1.6L LDE)	Exhaust camshaft position actator solenoid valve
パワートレイン(1.6L LDE)	Exhaust camshaft position actuator
パワートレイン(1.6L LDE)	Fuel composition reset
パワートレイン(1.6L LDE)	Fuel control loop status
パワートレイン(1.6L LDE)	Fuel pump relay
パワートレイン(1.6L LDE)	Fuel trim enable
パワートレイン(1.6L LDE)	Generator L-Terminal
パワートレイン(1.6L LDE)	H02S heater sensor 1
パワートレイン(1.6L LDE)	H02S heater sensor 2
パワートレイン(1.6L LDE)	Instrument panel indicators
パワートレイン(1.6L LDE)	Intake camshaft position actuator
パワートレイン(1.6L LDE)	Intake camshaft position actuator solenoid valve
パワートレイン(1.6L LDE)	Intake manifold tuning control valve
パワートレイン(1.6L LDE)	Starter relay
パワートレイン(1.6L LDE)	Throttle position
パワートレイン(1.6L LDE)	Throttle sweep
パワートレイン(2.0 DOHC)	A/C COMPRESSOR RELAY
パワートレイン(2.0 DOHC)	COOLING FAN(HI)
パワートレイン(2.0 DOHC)	COOLING FAN(LO)
パワートレイン(2.0 DOHC)	EGR SOLENOID(OBD ONLY)
パワートレイン(2.0 DOHC)	IDLE SPEED ACTUATOR
パワートレイン(2.0 DOHC)	RESETTING ADAPTIVE VALUES(TOTAL)
パワートレイン(2.5 直6)	A/C COMPRESSOR RELAY
パワートレイン(2.5 直6)	COOLING FAN(HIGH)
パワートレイン(2.5 直6)	COOLING FAN(LOW)
パワートレイン(2.5 直6)	FUEL PUMP RELAY
パワートレイン(2.5 直6)	RESET ADAPTIVE VALUES(TOTAL)
パワートレイン(2.5 直6)	VARIABLE INTAKE MANIFOLD
パワートレイン(2.5L LVN オート)	EGR Valve
パワートレイン(2.5L LVN オート)	Engine Speed
パワートレイン(2.5L LVN オート)	Fuel Pump
パワートレイン(2.5L LVN オート)	Generator L-Terminal
パワートレイン(2.5L LVN オート)	Glow Plugs
パワートレイン(2.5L LVN オート)	Intake Air Flow Valve Position
パワートレイン(2.5L LVN オート)	Malfunction Indicator Lamp (MIL)
パワートレイン(2.5L LVN マニュアル)	EGR Valve
パワートレイン(2.5L LVN マニュアル)	Engine Speed
パワートレイン(2.5L LVN マニュアル)	Fuel Pump
パワートレイン(2.5L LVN マニュアル)	Generator L-Terminal
パワートレイン(2.5L LVN マニュアル)	Glow Plugs
パワートレイン(2.5L LVN マニュアル)	Intake Air Flow Valve Position
パワートレイン(2.5L LVN マニュアル)	Malfunction Indicator Lamp (MIL)
パワートレイン(2.8L ディーゼル(LWH))	EGR Valve
パワートレイン(2.8L ディーゼル(LWH))	Engine speed
パワートレイン(2.8L ディーゼル(LWH))	Fuel pump
パワートレイン(2.8L ディーゼル(LWH))	Generator L-Terminal
パワートレイン(2.8L ディーゼル(LWH))	Glow plug
パワートレイン(2.8L ディーゼル(LWH))	Intake air flow valve position
パワートレイン(2.8L ディーゼル(LWH))	Malfunction indicator lamp
パワートレイン(AT GF 6)	Line PC Solenoid
パワートレイン(AT GF 6)	PC Solenoid 2
パワートレイン(AT GF 6)	PC Solenoid 3
パワートレイン(AT GF 6)	PC Solenoid 4
パワートレイン(AT GF 6)	PC Solenoid 5

パワートレイン(AT GF 6)	Shift Solenoid 1
パワートレイン(AT GF 6)	TCC PC Solenoid Pressure Command
パワートレイン(AT アイシン5)	Shift Solenoid #1 Control
パワートレイン(AT アイシン5)	Shift Solenoid #2 Control
パワートレイン(AT アイシン5)	Shift Solenoid #3 Control
パワートレイン(AT アイシン5)	Shift Solenoid #4 Control
パワートレイン(AT アイシン5)	Shift Solenoid #5 Control
パワートレイン(AT アイシン5)	SLS Linear Solenoid
パワートレイン(AT アイシン5)	SLT Linear Solenoid
パワートレイン(AT アイシン5)	SLU Linear Solenoid
パワートレイン(AT アイシン5)	TCC(Lock Up) Function
パワートレイン(AT アイシン5)	Winter Mode Lamp
パワートレイン(ECM 2.2LLNQ)	A/C Compressor clutch relay
パワートレイン(ECM 2.2LLNQ)	Add on heater
パワートレイン(ECM 2.2LLNQ)	Cooling fan control 1
パワートレイン(ECM 2.2LLNQ)	Cooling fan control 2
パワートレイン(ECM 2.2LLNQ)	Cooling fan control 3
パワートレイン(ECM 2.2LLNQ)	EGR Valve
パワートレイン(ECM 2.2LLNQ)	Engine speed
パワートレイン(ECM 2.2LLNQ)	Fuel heater relay
パワートレイン(ECM 2.2LLNQ)	Fuel pressure
パワートレイン(ECM 2.2LLNQ)	Fuel pump relay
パワートレイン(ECM 2.2LLNQ)	Fuel pressure regulator
パワートレイン(ECM 2.2LLNQ)	Glow plug
パワートレイン(ECM 2.2LLNQ)	Injector 1 cutoff test
パワートレイン(ECM 2.2LLNQ)	Injector 2 cutoff test
パワートレイン(ECM 2.2LLNQ)	Injector 3 cutoff test
パワートレイン(ECM 2.2LLNQ)	Injector 4 cutoff test
パワートレイン(ECM 2.2LLNQ)	Intake manifold runner control valve
パワートレイン(ECM 2.2LLNQ)	Turbocharger vane position solenoid valve
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	A/C Compressor clutch relay
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	Cooling fan relay 1
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	Cooling fan relay 2
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	Cooling fan relay 3
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	Engine control ignition relay
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	EVAP purge solenoid valve
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	Exhaust camshaft position actuator solenoid valve
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	Fuel control loop status
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	Fuel pump relay
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	Fuel trim enable
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	Generator L-Terminal
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	H02S heater sensor 1
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	H02S heater sensor 2
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	Ignition timing
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	Ignition timing retard
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	Instrument panel indicators
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	Intake camshaft position actuator solenoid valve
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	Starter relay
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	Throttle position
パワートレイン(ECM 2.4LLE9)	A/C Compressor clutch relay
パワートレイン(ECM 2.4LLE9)	Cooling fan relay 1
パワートレイン(ECM 2.4LLE9)	Cooling fan relay 1-2 and 3
パワートレイン(ECM 2.4LLE9)	Cooling fan relay 2 and 3
パワートレイン(ECM 2.4LLE9)	Engine control ignition relay

パワートレイン (ECM 2. 4LLE9)	Engine speed
パワートレイン (ECM 2. 4LLE9)	EVAP purge solenoid valve
パワートレイン (ECM 2. 4LLE9)	EVAP Vent Solenoid Valve
パワートレイン (ECM 2. 4LLE9)	Exhaust camshaft position actuator solenoid valve
パワートレイン (ECM 2. 4LLE9)	Exhaust camshaft position actuator
パワートレイン (ECM 2. 4LLE9)	Fuel control loop status
パワートレイン (ECM 2. 4LLE9)	Fuel pump relay
パワートレイン (ECM 2. 4LLE9)	Fuel trim enable
パワートレイン (ECM 2. 4LLE9)	Generator L-Terminal
パワートレイン (ECM 2. 4LLE9)	H02S Heater Sensor 1
パワートレイン (ECM 2. 4LLE9)	H02S Heater Sensor 2
パワートレイン (ECM 2. 4LLE9)	Ignition timing
パワートレイン (ECM 2. 4LLE9)	Ignition timing retard
パワートレイン (ECM 2. 4LLE9)	Intake camshaft position actuator
パワートレイン (ECM 2. 4LLE9)	Intake camshaft position actuator solenoid valve
パワートレイン (ECM 2. 4LLE9)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン (ECM 2. 4LLE9)	Starter Relay
パワートレイン (ECM 2. 4LLE9)	Throttle position
パワートレイン (ECM 2. 4LLE9)	Throttle sweep
パワートレイン (ECM 3. 0LLF1)	Compressor test
パワートレイン (ECM 3. 0LLF1)	Cooling fan 1
パワートレイン (ECM 3. 0LLF1)	Cooling fan 2
パワートレイン (ECM 3. 0LLF1)	Cooling fan 3
パワートレイン (ECM 3. 0LLF1)	Depressurize fuel system
パワートレイン (ECM 3. 0LLF1)	Engine control ignition relay
パワートレイン (ECM 3. 0LLF1)	Engine speed
パワートレイン (ECM 3. 0LLF1)	EVAP purge solenoid valve
パワートレイン (ECM 3. 0LLF1)	Exhaust camshaft position actuator solenoid valve bank 1
パワートレイン (ECM 3. 0LLF1)	Exhaust camshaft position actuator solenoid valve bank 2
パワートレイン (ECM 3. 0LLF1)	Fuel composition reset
パワートレイン (ECM 3. 0LLF1)	Fuel control loop status
パワートレイン (ECM 3. 0LLF1)	Generator L-Terminal
パワートレイン (ECM 3. 0LLF1)	Ignition timing
パワートレイン (ECM 3. 0LLF1)	Injector 1 cutoff
パワートレイン (ECM 3. 0LLF1)	Injector 2 cutoff
パワートレイン (ECM 3. 0LLF1)	Injector 3 cutoff
パワートレイン (ECM 3. 0LLF1)	Injector 4 cutoff
パワートレイン (ECM 3. 0LLF1)	Injector 5 cutoff
パワートレイン (ECM 3. 0LLF1)	Injector 6 cutoff
パワートレイン (ECM 3. 0LLF1)	Instrument panel indicators
パワートレイン (ECM 3. 0LLF1)	Intake camshaft position actuator solenoid valve bank 1
パワートレイン (ECM 3. 0LLF1)	Intake camshaft position actuator solenoid valve bank 2
パワートレイン (ECM 3. 0LLF1)	Throttle position
パワートレイン (ECM 3. 0LLF1)	Throttle sweep
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 8L 2H0))	1 Injector Cylinder Power Balance
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 8L 2H0))	2 Injector Cylinder Power Balance
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 8L 2H0))	3 Injector Cylinder Power Balance
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 8L 2H0))	4 Injector Cylinder Power Balance
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 8L 2H0))	A/C Compressor Clutch Relay Command
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 8L 2H0))	Cylinder 1 Ignition Coil
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 8L 2H0))	Cylinder 2 Ignition Coil
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 8L 2H0))	Cylinder 3 Ignition Coil
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 8L 2H0))	Cylinder 4 Ignition Coil
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 8L 2H0))	Engine Oil Life Reset

パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2HO))	EVAP Purge Solenoid Valve
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2HO))	EVAP Vent Solenoid Valve
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2HO))	Exhaust Camshaft Position Actuator
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2HO))	Fuel Pump Relay
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2HO))	Fuel Trim Reset
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2HO))	Generator L-Terminal
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2HO))	H02S Heater Sensor 1
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2HO))	H02S Heater Sensor 2
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2HO))	Intake Camshaft Position Actuator
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2HO))	Intake Manifold Runner Control Valve
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2HO))	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LLW))	A/C Compressor Clutch Relay
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LLW))	Cooling Fan Relay 1
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LLW))	Cooling Fan Relay 2
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LLW))	EGR Cooler Bypass Valve
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LLW))	EGR Valve
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LLW))	Engine Speed
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LLW))	Fuel Heater Relay
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LLW))	Fuel Pump Relay
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LLW))	Generator L-Terminal
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LLW))	Glow Plugs
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LLW))	Intake Air Flow Valve Position
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LLW))	Malfunction Indicator Lamp (MIL)
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LLW))	Turbocharger Vane Position
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LLW))	Wait to Start Indicator
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	A/C Compressor clutch relay
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	Cooling fan relay 1
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	Cooling fan relay 2
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	Cooling fan relay 3
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	EGR Valve
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	Engine speed
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	Fuel heater relay
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	Fuel pressure
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	Fuel pump relay
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	Fuel pressure regulator
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	Glow plug
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	Injector 1 cutoff test
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	Injector 2 cutoff test
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	Injector 3 cutoff test
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	Injector 4 cutoff test
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	Intake manifold runner control valve
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	Turbocharger vane position solenoid valve
パワートレイン (ECM (2.4L))	Air Conditioning Clutch
パワートレイン (ECM (2.4L))	Canister Purge Valve
パワートレイン (ECM (2.4L))	Cooling Fan Relay#1
パワートレイン (ECM (2.4L))	Cooling Fan Relay#2
パワートレイン (ECM (2.4L))	EGR Valve
パワートレイン (ECM (2.4L))	Electronic Throttle Control
パワートレイン (ECM (2.4L))	Fuel Pump Relay
パワートレイン (ECM (2.4L))	Idle Speed Control
パワートレイン (ECM (2.4L))	Ignition Coil #1, #4
パワートレイン (ECM (2.4L))	Ignition Coil #2, #3
パワートレイン (ECM (2.4L))	Reset Fuel Trim Learned Values
パワートレイン (ECM (2.4L))	Reset TAC Learned Values

パワートレイン (ECM (2. 4L))	Service Bay Test
パワートレイン (ECM (3. 2L))	#1 Injector Test
パワートレイン (ECM (3. 2L))	#2 Injector Test
パワートレイン (ECM (3. 2L))	#3 Injector Test
パワートレイン (ECM (3. 2L))	#4 Injector Test
パワートレイン (ECM (3. 2L))	#5 Injector Test
パワートレイン (ECM (3. 2L))	#6 Injector Test
パワートレイン (ECM (3. 2L))	A/C Relay
パワートレイン (ECM (3. 2L))	Cooling Fan Relay 1
パワートレイン (ECM (3. 2L))	Cooling Fan Relay 2
パワートレイン (ECM (3. 2L))	Electronic throttle control test
パワートレイン (ECM (3. 2L))	EVAP Purge Valve
パワートレイン (ECM (3. 2L))	Exhaust Cam Phase Solenoid Bank 1
パワートレイン (ECM (3. 2L))	Exhaust Cam Phase Solenoid Bank 2
パワートレイン (ECM (3. 2L))	Fuel Pump Relay
パワートレイン (ECM (3. 2L))	Intake Cam Phase Solenoid Bank 1
パワートレイン (ECM (3. 2L))	Intake Cam Phase Solenoid Bank 2
パワートレイン (ECM (3. 2L))	Intake manifold runner control solenoid
パワートレイン (ECM (3. 2L))	Malfunction indicator test
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	1] Oil Change Reset
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	2] Oil Quality Reset
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	A/C Relay
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	Alternator L Terminal
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	Boost Pressure Actuator
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	DPF Pressure Sensor/ DPF/ Injector Renew
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	ECM / Common Rail Pressure Sensor
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	EGR Enabled
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	Fan Relay 1(Main)
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	Fan Relay 2(Both)
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	Fuel Filter Heater On
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	Glow Plug Control
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	Injector Renew
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	MIL
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	PTC Heater Relay 1,2,3
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	Fuel Pump Relay
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	Throttle Valve Actuator
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	Line Pressure Control Solenoid Valve
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	Shift Solenoid #1 Control
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	Shift Solenoid #2 Control
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	Shift Solenoid #3 Control
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	Shift Solenoid #4 Control
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	Shift Solenoid #5 Control
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	Shift Solenoid Valve 1
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	Shift Solenoid Valve 2
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	SLS Linear Solenoid
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	SLT Linear Solenoid
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	SLU Linear Solenoid
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	TCC Pressure Control Solenoid Valve
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	TCC(Lock Up) Function
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	Winter Mode Lamp
パワートレイン (エンジン (1. 8L 2H0))	A/C Clutch Relay
パワートレイン (エンジン (1. 8L 2H0))	Cooling Fan
パワートレイン (エンジン (1. 8L 2H0))	Cylinder 1 Ignition Coil
パワートレイン (エンジン (1. 8L 2H0))	Cylinder 2 Ignition Coil

パワートレイン(エンジン(1.8L 2H0))	Cylinder 3 Ignition Coil
パワートレイン(エンジン(1.8L 2H0))	Cylinder 4 Ignition Coil
パワートレイン(エンジン(1.8L 2H0))	EVAP Purge Solenoid Valve
パワートレイン(エンジン(1.8L 2H0))	EVAP Vent Solenoid Valve
パワートレイン(エンジン(1.8L 2H0))	Exhaust Camshaft Position Actuator
パワートレイン(エンジン(1.8L 2H0))	Fuel Pump Relay
パワートレイン(エンジン(1.8L 2H0))	Generator L-Terminal
パワートレイン(エンジン(1.8L 2H0))	H02S Heater Sensor 1
パワートレイン(エンジン(1.8L 2H0))	H02S Heater Sensor 2
パワートレイン(エンジン(1.8L 2H0))	Intake Camshaft Position Actuator
パワートレイン(エンジン(1.8L 2H0))	Intake Manifold Runner Control Valve
パワートレイン(エンジン(1.8L 2H0))	MIL Lamp
パワートレイン(エンジン(1.8L 2H0))	Throttle Position
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	A/C Compressor clutch relay
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	Cooling fan relay 1
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	Engine control ignition relay
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	Engine speed
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	Exhaust camshaft position actator solenoid valve
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	Fuel control loop status
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	Fuel trim enable
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	Generator L - Terminal
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	H02S heater sensor 1
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	H02S heater sensor 2
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	Intake camshaft position actuator solenoid valve
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	Malfunction Indicator Lamp(MIL)
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	Starter relay
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	Throttle position
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	Throttle sweep
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	A/C Compressor clutch relay
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	Cooling fan relay 1
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	Engine control ignition relay
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	Engine speed
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	Exhaust camshaft position actator solenoid valve
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	Exhaust camshaft position actuator
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	Fuel control loop status
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	Fuel trim enable
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	Generator L - Terminal
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	H02S heater sensor 1
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	H02S heater sensor 2
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	Intake camshaft position actuator
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	Intake camshaft position actuator solenoid valve
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	Malfunction Indicator Lamp(MIL)
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	Starter relay
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	Throttle position
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	Throttle sweep
パワートレイン(エンジン(2.0L LBP))	A/C Compressor clutch relay
パワートレイン(エンジン(2.0L LBP))	Cooling fan relay 1
パワートレイン(エンジン(2.0L LBP))	Cooling fan relay 2
パワートレイン(エンジン(2.0L LBP))	Cooling fan relay 3
パワートレイン(エンジン(2.0L LBP))	EGR Valve
パワートレイン(エンジン(2.0L LBP))	Engine speed
パワートレイン(エンジン(2.0L LBP))	Fuel heater relay
パワートレイン(エンジン(2.0L LBP))	Fuel pressure
パワートレイン(エンジン(2.0L LBP))	Fuel pressure regulator

パワートレイン(エンジン(2.0L LBP))	Glow Plugs
パワートレイン(エンジン(2.0L LBP))	Intake Manifold Runner Control Valve
パワートレイン(エンジン(2.0L LBP))	MALFUNCTION INDICATOR LAMP
パワートレイン(エンジン(2.0L LBP))	Turbocharger bypass solenoid valve
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	A/C Compressor clutch relay
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	Cooling Fan
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	Depressurize fuel system
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	Engine control ignition relay
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	Engine speed
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	EVAP prurge/seal
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	EVAP purge solenoid valve
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	EVAP vent solenoid valve
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	Exhaust camshaft position actator solenoid valve
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	Exhaust camshaft position actuator
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	Fuel composition reset
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	Fuel control loop status
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	Fuel Injector Balance
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	Fuel pressure
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	Fuel pump enable
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	Fuel trim enable
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	Furel pressure regulator
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	GEN L-Terminal
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	Ignition timing retard
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	Intake camshaft position actuator
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	Intake camshaft position actuator solenoid valve
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	Starter relay
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	Throttle position
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	Throttle sweep
パワートレイン(エンジン)	A/C Compressure Clutch Relay
パワートレイン(エンジン)	A/C Relay
パワートレイン(エンジン)	CO Adjust
パワートレイン(エンジン)	Cooling Fan Relay 1
パワートレイン(エンジン)	Cooling Fan Relay 2
パワートレイン(エンジン)	ECM Reset
パワートレイン(エンジン)	EGR Solenoid
パワートレイン(エンジン)	EGR Valve
パワートレイン(エンジン)	Engine Control Ignition Relay
パワートレイン(エンジン)	Engine Controls Ignition Relay
パワートレイン(エンジン)	Engine Speed/Throttle
パワートレイン(エンジン)	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン(エンジン)	EVAP System
パワートレイン(エンジン)	Fan High
パワートレイン(エンジン)	Fan Low
パワートレイン(エンジン)	Fuel Pump
パワートレイン(エンジン)	Fuel Pump Relay
パワートレイン(エンジン)	Idle Speed Control Reset
パワートレイン(エンジン)	ISC Actuator
パワートレイン(エンジン)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(エンジンLPG)	A/C COMPRESSOR RELAY
パワートレイン(エンジンLPG)	COOLING FAN(HI)
パワートレイン(エンジンLPG)	COOLING FAN(LO)
パワートレイン(エンジンLPG)	EGR SOLENOID(OBD ONLY)
パワートレイン(エンジンLPG)	RESETTING ADAPTIVE VALUES(TOTAL)

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	A/C Relay
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	Coolant Relay 1 (Main)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	Coolant Relay 2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	Engine Lamp
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	Fuel Heater
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	Fuel Pump Relay
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	Generator L Terminal
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	#1 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	#2 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	#3 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	#4 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Air Conditioning Clutch
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Alternator L Terminal
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Cooling Fan
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Exhaust Cam Phase Duty 20%
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Exhaust Cam Phase Duty 50%
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	H02 Sensor B1/S1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	H02 Sensor B1/S2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Intake Cam Phase Duty 20%
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Intake Cam Phase Duty 50%
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Startup Relay
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	TP Sensor
パワートレイン(エンジンコントロールユニット (1. 0LLEB))	3rd Shift Indicator Lamp (Sport Only)
パワートレイン(エンジンコントロールユニット (1. 0LLEB))	A/C COMPRESSOR RELAY
パワートレイン(エンジンコントロールユニット (1. 0LLEB))	Brake Lamp Failure Indicator
パワートレイン(エンジンコントロールユニット (1. 0LLEB))	CE Indicator
パワートレイン(エンジンコントロールユニット (1. 0LLEB))	COOLING FAN (HI)
パワートレイン(エンジンコントロールユニット (1. 0LLEB))	COOLING FAN (LO)
パワートレイン(エンジンコントロールユニット (1. 0LLEB))	Cruise Main Lamp
パワートレイン(エンジンコントロールユニット (1. 0LLEB))	Driver Air Mix Door-100%
パワートレイン(エンジンコントロールユニット (1. 0LLEB))	EGR SOLENOID (OBD ONLY)
パワートレイン(エンジンコントロールユニット (1. 0LLEB))	Enable Deployment Loops
パワートレイン(エンジンコントロールユニット (1. 0LLEB))	RESETTING ADAPTIVE VALUES (TOTAL)
パワートレイン(エンジンコントロールユニット (1. 0LLMT))	A/C Compressor Clutch Relay
パワートレイン(エンジンコントロールユニット (1. 0LLMT))	Cooling Fan Relay 1
パワートレイン(エンジンコントロールユニット (1. 0LLMT))	Cooling Fan Relay 2
パワートレイン(エンジンコントロールユニット (1. 0LLMT))	EGR Valve
パワートレイン(エンジンコントロールユニット (1. 0LLMT))	Engine Controls Ignition Relay
パワートレイン(エンジンコントロールユニット (1. 0LLMT))	Engine Speed
パワートレイン(エンジンコントロールユニット (1. 0LLMT))	EVAP Purge Solenoid Valve
パワートレイン(エンジンコントロールユニット (1. 0LLMT))	Fuel Pump Relay
パワートレイン(エンジンコントロールユニット (1. 0LLMT))	Fuel Trim Enable
パワートレイン(エンジンコントロールユニット (1. 0LLMT))	Intake Manifold Runner Control Valve
パワートレイン(エンジンコントロールユニット (1. 0LLMT))	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(エンジンコントロールユニット (1. 0LLMT))	Throttle Position
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	#1 Solenoid
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	#2 Solenoid
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	#3 Oil Pressure Control Solenoid
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	#4 Oil Pressure Control Solenoid
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	#5 Oil Pressure Control Solenoid
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	#6 Oil Pressure Control Solenoid
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	High side driver 1
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	Hold Lamp

パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	Hold Mode Lamp
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	Line pressure control solenoid valve
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	Line pressure control solenoid valve performance test
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	Linear Solenoid SLT
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	Lock Up Solenoid
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	Lock Up Solenoid SL
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	Power Lamp
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	Pressure Control Solenoid
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	Pressure control solenoid valve 2
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	Pressure control solenoid valve 2 performance test
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	Pressure control solenoid valve 3
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	Pressure control solenoid valve 3 performance test
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	Pressure control solenoid valve 4
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	Pressure control solenoid valve 4 performance test
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	Pressure control solenoid valve 5
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	Pressure control solenoid valve 5 performance test
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	Shift Solenoid #1 Control
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	Shift Solenoid #2 Control
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	Shift Solenoid #3 Control
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	Shift Solenoid #4 Control
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	Shift Solenoid #5 Control
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	Shift Solenoid A
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	Shift Solenoid b
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	Shift Solenoid S1
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	Shift Solenoid S2
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	Shift solenoid valve 1
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	Shift solenoid valve 1 performance test
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	Shift solenoid valve 2
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	Shift solenoid valve 2 performance test
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	Shift transmission gear
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	SLT Linear Solenoid
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	TCC Pressure control solenoid valve
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	TCC Pressure control solenoid valve performance test
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	Timing Solenoid ST
パワートレイン(ディーゼル)	A/C Relay
パワートレイン(ディーゼル)	Alternator L Terminal
パワートレイン(ディーゼル)	Boost Pressure Actuator
パワートレイン(ディーゼル)	DPF Pressure Sensor/ DPF/ Injector Renew
パワートレイン(ディーゼル)	ECM / Common Rail Pressure Sensor
パワートレイン(ディーゼル)	EGR Enabled
パワートレイン(ディーゼル)	Fan Relay 1(Main)
パワートレイン(ディーゼル)	Fan Relay 2(Both)
パワートレイン(ディーゼル)	Fuel Filter Heater On
パワートレイン(ディーゼル)	Glow Plug Control
パワートレイン(ディーゼル)	Injector Renew
パワートレイン(ディーゼル)	MIL
パワートレイン(ディーゼル)	Oil Change Reset
パワートレイン(ディーゼル)	Oil Quality Reset
パワートレイン(ディーゼル)	PTC Heater Relay 1, 2, 3
パワートレイン(ディーゼル)	Fuel Pump Relay
パワートレイン(ディーゼル)	Throttle Valve Actuator
パワートレイン(トランスミッション(1.8L 2H0))	High Side Driver 1
パワートレイン(トランスミッション(1.8L 2H0))	Line Pressure Control Solenoid Valve
パワートレイン(トランスミッション(1.8L 2H0))	Pressure Control Solenoid Valve 2

パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid 4
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid 5
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve 2
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve 3
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve 4
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve 5
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Solenoid Valve
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Transmission Gear
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	TCC Pressure Control Solenoid
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	TCC Pressure Control Solenoid Valve
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	Rear Differential Clutch Torque
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	A/C Indicator
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	Accessory Power Relay
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	Accessory/Retained Accessory Power Relay
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	All Door Lock
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	Auxiliary Heater Clutch Relay
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	Auxiliary Ignition Run Relay
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	Backup Lamps
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	Center Stop Lamp
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	Courtesy Lamps
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	Front Fog Lamps
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	Hazard Lamps Switch Backlight
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	High Beams
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	Horn Relay
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	Inadvertent Load
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	LED Backlight Dimming
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	Left Front Park Lamp
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	Left Front Turn Signal Lamp
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	Left Headlamp Low Beam
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	Left Park Lamps
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	Left Rear Stop/Park Lamp
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	Left Rear Turn Signal Lamp
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	Left Trailer Turn Signal Lamp
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	License Plate Lamps
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	Rear Defogger
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	Rear Defogger Indicator
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	Rear Fog Lamp Relay
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	Right Front Park Lamp
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	Right Front Turn Signal Lamp
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	Right Headlamp Low Beam
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	Right Park Lamps
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	Right Rear Stop/Park Lamp
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	Right Rear Turn Signal Lamp
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	Right Trailer Turn Signal Lamp
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	Security Indicator
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	Trailer Backup Lamps
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	Trailer Park Lamps
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	Windshield Washer Relay
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	Windshield Wiper Motor Relay
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	A/C indicator
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	Accessory power relay
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	Accessory/Retained accessory power relay
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	All door lock/unlock
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	Auxiliary heater clutch relay

ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	Auxiliary ignition run relay
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	Backup lamps
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	Brake transmission shift interlock solenoid actuator
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	Center brake lamp
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	Courtesy lamps
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	Driver door lock/unlock
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	Front fog lamps
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	Generator regulator setpoint
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	Hazzard lamps switch backlight
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	High beam
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	Horn relay
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	Inadvertent load
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	LED Backlight dimming
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	Left front park lamp
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	Left front turn signal lamp
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	Left headlamp low beam
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	Left park lamps
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	Left rear brake/park lamp
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	Left rear turn signal lamp
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	Left trailer turn signal lamp
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	License plate lamps
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	Passenger door lock/unlock
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	Rear defogger
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	Rear defogger indicator
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	Rear fog lamp(s) relay
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	Right front park lamp
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	Right front turn signal lamp
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	Right headlamp low beam
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	Right park lamps
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	Right rear brake/park lamp
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	Right rear turn signal lamp
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	Right trailer turn signal lamp
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	Security indicator
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	Trailer backup lamps
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	Trailer park lamps
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	Windshield washer relay
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	Windshield wiper motor relay - High
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	Windshield wiper motor relay - Low
ボディー (HVAC (エアコン))	A/C Directed
ボディー (HVAC (エアコン))	A/C Swich
ボディー (HVAC (エアコン))	Forward Mode Actuator
ボディー (HVAC (エアコン))	Front blower output
ボディー (HVAC (エアコン))	Posterior mode actuator
ボディー (HVAC (エアコン))	Rear blower output
ボディー (HVAC (エアコン))	Rear Deforger
ボディー (HVAC (エアコン) コントロールモジュール)	Air Inlet Door Position
ボディー (HVAC (エアコン) コントロールモジュール)	Ambient Air Temperature Instant Update
ボディー (HVAC (エアコン) コントロールモジュール)	Blower Motor Speed
ボディー (HVAC (エアコン) コントロールモジュール)	Driver Temperature Door Position
ボディー (HVAC (エアコン) コントロールモジュール)	LED Dimming
ボディー (HVAC (エアコン) コントロールモジュール)	Mode Door Position
ボディー (HVAC (エアコン) コントロールモジュール)	Rear Defogger
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	ABS
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	AirBag

ボディ (IPC(インストルメントパネルクラスター))	All Indicators
ボディ (IPC(インストルメントパネルクラスター))	All Wheel Drive
ボディ (IPC(インストルメントパネルクラスター))	Battery
ボディ (IPC(インストルメントパネルクラスター))	Change Oil
ボディ (IPC(インストルメントパネルクラスター))	Coolant Temperature
ボディ (IPC(インストルメントパネルクラスター))	Cruise Engaged
ボディ (IPC(インストルメントパネルクラスター))	Diesel Filter
ボディ (IPC(インストルメントパネルクラスター))	Door Ajar
ボディ (IPC(インストルメントパネルクラスター))	Driver information center dimming
ボディ (IPC(インストルメントパネルクラスター))	Driver information center options - DOWN
ボディ (IPC(インストルメントパネルクラスター))	Driver information center options - MENU
ボディ (IPC(インストルメントパネルクラスター))	Driver information center options - SET
ボディ (IPC(インストルメントパネルクラスター))	Driver information center options - UP
ボディ (IPC(インストルメントパネルクラスター))	Driver Information Center Segment
ボディ (IPC(インストルメントパネルクラスター))	Driver information center segments
ボディ (IPC(インストルメントパネルクラスター))	ESP Active
ボディ (IPC(インストルメントパネルクラスター))	ESP Not Ready
ボディ (IPC(インストルメントパネルクラスター))	ESP Off
ボディ (IPC(インストルメントパネルクラスター))	Front Fog
ボディ (IPC(インストルメントパネルクラスター))	Fuel Gauge Sweep
ボディ (IPC(インストルメントパネルクラスター))	Fuel Level Low
ボディ (IPC(インストルメントパネルクラスター))	Glow Plug
ボディ (IPC(インストルメントパネルクラスター))	HDC Active
ボディ (IPC(インストルメントパネルクラスター))	HDC Not Ready
ボディ (IPC(インストルメントパネルクラスター))	High Beam
ボディ (IPC(インストルメントパネルクラスター))	Instrument cluster gauge sweep
ボディ (IPC(インストルメントパネルクラスター))	Intrusion Sensing Disabled
ボディ (IPC(インストルメントパネルクラスター))	Left Turn Signal
ボディ (IPC(インストルメントパネルクラスター))	Oil Pressure
ボディ (IPC(インストルメントパネルクラスター))	Parking Brake
ボディ (IPC(インストルメントパネルクラスター))	Rear Fog
ボディ (IPC(インストルメントパネルクラスター))	Right Turn Signal
ボディ (IPC(インストルメントパネルクラスター))	Seat Belt
ボディ (IPC(インストルメントパネルクラスター))	Security indicator
ボディ (IPC(インストルメントパネルクラスター))	Service Engine Soon
ボディ (IPC(インストルメントパネルクラスター))	Service Vehicle Soon
ボディ (IPC(インストルメントパネルクラスター))	Speedometer Gauge Sweep
ボディ (IPC(インストルメントパネルクラスター))	Tachometer Gauge Sweep
ボディ (IPC(インストルメントパネルクラスター))	Tail Gate Ajar
ボディ (IPC(インストルメントパネルクラスター))	Transmission Indication 1st
ボディ (IPC(インストルメントパネルクラスター))	Transmission Indication 2nd
ボディ (IPC(インストルメントパネルクラスター))	Transmission Indication 3rd
ボディ (IPC(インストルメントパネルクラスター))	Transmission Indication 4th
ボディ (IPC(インストルメントパネルクラスター))	Transmission Indication 5th
ボディ (IPC(インストルメントパネルクラスター))	Transmission Indication D
ボディ (IPC(インストルメントパネルクラスター))	Transmission Indication N
ボディ (IPC(インストルメントパネルクラスター))	Transmission Indication P
ボディ (IPC(インストルメントパネルクラスター))	Transmission Indication R
ボディ (IPC(インストルメントパネルクラスター))	Washer Fluid Level
ボディ (IPC(インストルメントパネルクラスター))	Water In Fuel
ボディ (IPC(インストルメントパネルクラスター))	Winter Mode
ボディ (ISU)	BUZZER
ボディ (ISU)	CENTER DOOR LOCK
ボディ (ISU)	CENTER DOOR UNLOCK

ボディー (ISU)	DEFROSTER
ボディー (ISU)	Left Turn Signal Lamp
ボディー (ISU)	POWER WINDOW DOWN
ボディー (ISU)	POWER WINDOW RELAY
ボディー (ISU)	POWER WINDOW UP
ボディー (ISU)	Right Turn Signal Lamp
ボディー (ISU)	SECURITY LED LAMP
ボディー (ISU)	SIREN
ボディー (ISU)	TRUNK RELEASE
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	ABS
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	AirBag
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	All Wheel Drive
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	Battery
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	Change Oil
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	Coolant Temperature
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	Cruise Engaged
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	Diesel Filter
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	Door Ajar
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	ESP Active
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	ESP Not Ready
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	ESP Off
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	Front Fog
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	Fuel Level Low
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	Glow Plug
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	HDC Active
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	HDC Not Ready
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	High Beam
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	Intrusion Sensing Disabled
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	Left Turn Signal
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	Oil Pressure
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	Parking Brake
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	Passenger Air Bag OFF Indicator
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	Passenger Air Bag On Indicator
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	Passenger Seat Belt Reminder Indicator
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	Rear Fog
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	Right Turn Signal
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	Seat Belt
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	Security indicator
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	Service Engine Soon
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	Service Vehicle Soon
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	Tail Gate Ajar
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	Transmission Indication 1st
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	Transmission Indication 2nd
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	Transmission Indication 3rd
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	Transmission Indication 4th
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	Transmission Indication 5th
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	Transmission Indication D
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	Transmission Indication N
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	Transmission Indication P
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	Transmission Indication R
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	Washer Fluid Level
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	Water In Fuel
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	Winter Mode
ボディー (SRS (エアバッグ))	Enable Deployment Loops - Activation

ボディー(SRS(エアバッグ))	Enable Deployment Loops - Deactivation
ボディー(インストルメント)	All indicator
ボディー(インストルメント)	Brake telltale test
ボディー(インストルメント)	Driver information center diming
ボディー(インストルメント)	Driver information center option - Clear
ボディー(インストルメント)	Driver information center option - Down
ボディー(インストルメント)	Driver information center option - Menu
ボディー(インストルメント)	Driver information center option - Up
ボディー(インストルメント)	Driver information center segments
ボディー(インストルメント)	Fuelreserver lamp
ボディー(インストルメント)	Odometer LCD test
ボディー(インストルメント)	Seat belt telltale test
ボディー(インストルメント)	Tachometer gauge sweep
ボディー(インストルメントクラスター)	All Indicators
ボディー(インストルメントクラスター)	Driver Information Center Options Down
ボディー(インストルメントクラスター)	Driver Information Center Options Menu
ボディー(インストルメントクラスター)	Driver Information Center Options Up
ボディー(インストルメントクラスター)	Driver Information Center Segments
ボディー(インストルメントクラスター)	Instrument Cluster Gauge Sweep
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ABS
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	AirBag
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	All Indicators
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	All Lamp Test
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	All Wheel Drive
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Battery
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Change Oil
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Coolant Temperature
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Cruise Engaged
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Diesel Filter
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Door Ajar
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Driver Information Center Dimming
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Driver Information Center Segments
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ESP Active
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ESP Not Ready
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ESP Off
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Front Fog
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Fuel Level Low
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Glow Plug
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	HDC Active
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	HDC Not Ready
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	High Beam
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Intrusion Sensing Disabled
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Left Turn Signal
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Oil Pressure
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Parking Brake
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Rear Fog
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Right Turn Signal
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Seat Belt
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Security indicator
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Service Engine Soon
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Service Vehicle Soon
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Tail Gate Ajar
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Transmission Indication 1st
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Transmission Indication 2nd

ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Transmission Indication 3rd
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Transmission Indication 4th
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Transmission Indication 5th
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Transmission Indication D
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Transmission Indication N
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Transmission Indication P
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Transmission Indication R
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Washer Fluid Level
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Water In Fuel
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Winter Mode
ボディー(インフレーションダブルセンシング・ダイアグノーシスモジュール)	Passenger Air Bag Off Indicator
ボディー(インフレーションダブルセンシング・ダイアグノーシスモジュール)	Passenger Air Bag On Indicator
ボディー(インフレーションダブルセンシング・ダイアグノーシスモジュール)	Passenger Seat Belt Reminder Indicator
ボディー(エアコンモジュール-その他)	A/C Switch
ボディー(エアコンモジュール-その他)	Air recirculation Door Motor Direction
ボディー(エアコンモジュール-その他)	Air recirculation Mode Switch
ボディー(エアコンモジュール-その他)	Blower Motor Speed Command
ボディー(エアコンモジュール-その他)	HVAC Actuator Learn
ボディー(エアコンモジュール-その他)	HVAC Afterblow Configuraiton
ボディー(エアコンモジュール-その他)	Illuminate All Indicators
ボディー(エアコンモジュール-その他)	Left Temperature Door Motor Direction
ボディー(エアコンモジュール-その他)	Mode Door Position
ボディー(エアコンモジュール-その他)	Rear Defogger
ボディー(エアコンモジュール-マニュアル)	A/C Switch
ボディー(エアコンモジュール-マニュアル)	Air recirculation Door Motor Direction
ボディー(エアコンモジュール-マニュアル)	Air recirculation Mode Switch
ボディー(エアコンモジュール-マニュアル)	Blower Motor Speed Command
ボディー(エアコンモジュール-マニュアル)	HVAC Actuator Learn
ボディー(エアコンモジュール-マニュアル)	HVAC Afterblow Configuraiton
ボディー(エアコンモジュール-マニュアル)	Illuminate All Indicators
ボディー(エアコンモジュール-マニュアル)	Left Temperature Door Motor Direction
ボディー(エアコンモジュール-マニュアル)	Mode Door Position
ボディー(エアコンモジュール-マニュアル)	Rear Defogger
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	ABS
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	AirBag
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	All Wheel Drive
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	Battery
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	Change Oil
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	Coolant Temperature
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	Cruise Engaged
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	Diesel Filter
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	Door Ajar
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	ESP Active
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	ESP Not Ready
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	ESP Off
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	Front Fog
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	Fuel Level Low
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	Glow Plug
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	HDC Active
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	HDC Not Ready
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	High Beam
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	Intrusion Sensing Disabled
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	Left Turn Signal
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	Oil Pressure

ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	Parking Brake
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	Rear Fog
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	Right Turn Signal
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	Seat Belt
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	Security indicator
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	Service Engine Soon
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	Service Vehicle Soon
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	Tail Gate Ajar
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	Transmission Indication 1st
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	Transmission Indication 2nd
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	Transmission Indication 3rd
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	Transmission Indication 4th
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	Transmission Indication 5th
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	Transmission Indication D
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	Transmission Indication N
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	Transmission Indication P
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	Transmission Indication R
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	Washer Fluid Level
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	Water In Fuel
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	Winter Mode
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	All Indicators
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	Driver Information Center Options Down
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	Driver Information Center Options Menu
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	Driver Information Center Options Up
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	Driver Information Center Segments
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	Instrument Cluster Gauge Sweep
ボディー(パーキングアシストモジュール)	ABS
ボディー(パーキングアシストモジュール)	AirBag
ボディー(パーキングアシストモジュール)	All Wheel Drive
ボディー(パーキングアシストモジュール)	Battery
ボディー(パーキングアシストモジュール)	Change Oil
ボディー(パーキングアシストモジュール)	Coolant Temperature
ボディー(パーキングアシストモジュール)	Cruise Engaged
ボディー(パーキングアシストモジュール)	Diesel Filter
ボディー(パーキングアシストモジュール)	Door Ajar
ボディー(パーキングアシストモジュール)	ESP Active
ボディー(パーキングアシストモジュール)	ESP Not Ready
ボディー(パーキングアシストモジュール)	ESP Off
ボディー(パーキングアシストモジュール)	Front Fog
ボディー(パーキングアシストモジュール)	Front Red LED
ボディー(パーキングアシストモジュール)	Front Yellow LED 1
ボディー(パーキングアシストモジュール)	Fuel Level Low
ボディー(パーキングアシストモジュール)	Glow Plug
ボディー(パーキングアシストモジュール)	HDC Active
ボディー(パーキングアシストモジュール)	HDC Not Ready
ボディー(パーキングアシストモジュール)	High Beam
ボディー(パーキングアシストモジュール)	Intrusion Sensing Disabled
ボディー(パーキングアシストモジュール)	LED Test
ボディー(パーキングアシストモジュール)	Left Turn Signal
ボディー(パーキングアシストモジュール)	Oil Pressure
ボディー(パーキングアシストモジュール)	Parking Assist Switch LED
ボディー(パーキングアシストモジュール)	Parking Brake
ボディー(パーキングアシストモジュール)	PAS Swich LED
ボディー(パーキングアシストモジュール)	Rear Fog

ボディー(パーキングアシストモジュール)	Rear Red LED
ボディー(パーキングアシストモジュール)	Rear Yellow LED 1
ボディー(パーキングアシストモジュール)	Rear Yellow LED 2
ボディー(パーキングアシストモジュール)	Right Turn Signal
ボディー(パーキングアシストモジュール)	Seat Belt
ボディー(パーキングアシストモジュール)	Security indicator
ボディー(パーキングアシストモジュール)	Service Engine Soon
ボディー(パーキングアシストモジュール)	Service Vehicle Soon
ボディー(パーキングアシストモジュール)	Tail Gate Ajar
ボディー(パーキングアシストモジュール)	Transmission Indication 1st
ボディー(パーキングアシストモジュール)	Transmission Indication 2nd
ボディー(パーキングアシストモジュール)	Transmission Indication 3rd
ボディー(パーキングアシストモジュール)	Transmission Indication 4th
ボディー(パーキングアシストモジュール)	Transmission Indication 5th
ボディー(パーキングアシストモジュール)	Transmission Indication D
ボディー(パーキングアシストモジュール)	Transmission Indication N
ボディー(パーキングアシストモジュール)	Transmission Indication P
ボディー(パーキングアシストモジュール)	Transmission Indication R
ボディー(パーキングアシストモジュール)	Washer Fluid Level
ボディー(パーキングアシストモジュール)	Water In Fuel
ボディー(パーキングアシストモジュール)	Winter Mode
ボディー(パッシブエントリーパッシブスタート)	ABS
ボディー(パッシブエントリーパッシブスタート)	AirBag
ボディー(パッシブエントリーパッシブスタート)	All Wheel Drive
ボディー(パッシブエントリーパッシブスタート)	Battery
ボディー(パッシブエントリーパッシブスタート)	Change Oil
ボディー(パッシブエントリーパッシブスタート)	Coolant Temperature
ボディー(パッシブエントリーパッシブスタート)	Cruise Engaged
ボディー(パッシブエントリーパッシブスタート)	Diesel Filter
ボディー(パッシブエントリーパッシブスタート)	Door Ajar
ボディー(パッシブエントリーパッシブスタート)	ESP Active
ボディー(パッシブエントリーパッシブスタート)	ESP Not Ready
ボディー(パッシブエントリーパッシブスタート)	ESP Off
ボディー(パッシブエントリーパッシブスタート)	Front Fog
ボディー(パッシブエントリーパッシブスタート)	Fuel Level Low
ボディー(パッシブエントリーパッシブスタート)	Glow Plug
ボディー(パッシブエントリーパッシブスタート)	HDC Active
ボディー(パッシブエントリーパッシブスタート)	HDC Not Ready
ボディー(パッシブエントリーパッシブスタート)	High Beam
ボディー(パッシブエントリーパッシブスタート)	Intrusion Sensing Disabled
ボディー(パッシブエントリーパッシブスタート)	Left Turn Signal
ボディー(パッシブエントリーパッシブスタート)	Oil Pressure
ボディー(パッシブエントリーパッシブスタート)	Parking Brake
ボディー(パッシブエントリーパッシブスタート)	Rear Fog
ボディー(パッシブエントリーパッシブスタート)	Right Turn Signal
ボディー(パッシブエントリーパッシブスタート)	Seat Belt
ボディー(パッシブエントリーパッシブスタート)	Security indicator
ボディー(パッシブエントリーパッシブスタート)	Service Engine Soon
ボディー(パッシブエントリーパッシブスタート)	Service Vehicle Soon
ボディー(パッシブエントリーパッシブスタート)	Tail Gate Ajar
ボディー(パッシブエントリーパッシブスタート)	Transmission Indication 1st
ボディー(パッシブエントリーパッシブスタート)	Transmission Indication 2nd
ボディー(パッシブエントリーパッシブスタート)	Transmission Indication 3rd
ボディー(パッシブエントリーパッシブスタート)	Transmission Indication 4th

ボディー(パッシブエントリーパッシブスタート)	Transmission Indication 5th
ボディー(パッシブエントリーパッシブスタート)	Transmission Indication D
ボディー(パッシブエントリーパッシブスタート)	Transmission Indication N
ボディー(パッシブエントリーパッシブスタート)	Transmission Indication P
ボディー(パッシブエントリーパッシブスタート)	Transmission Indication R
ボディー(パッシブエントリーパッシブスタート)	Washer Fluid Level
ボディー(パッシブエントリーパッシブスタート)	Water In Fuel
ボディー(パッシブエントリーパッシブスタート)	Winter Mode
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	A/C Switch
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	Air recirculation Door Motor Direction
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	Air recirculation Mode Switch
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	Blower Motor Speed Command
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	Driver Heating seat
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	Driver Rear seat heating
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	HVAC Actuator Learn
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	HVAC Afterblow Configuraiton
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	Illuminate All Indicators
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	Left Temperature Door Motor Direction
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	Mode Door Position
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	Pass Heating seat
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	Pass Rear Seat Heating
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	Rear Defogger
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Accent Lighting 1
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Accent Lighting 2
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Accessory Power Mode Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Accessory power relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Accessory/Retained Accessory Power Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	All Doors Lock
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	All Doors lock/unlock
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Aux PWR Sensor (THATCHAM)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Auxiliary ignition run relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Back up Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Backup Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Backup Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Battery Saver Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Brake Pedal Position Sensor Learn
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Brake transmission shift interlock solenoid actuator
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Brake Transmission Shift Interlock Solenoid Actuator (AT Only)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	BTSI Solenoid
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Cargo Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Center Brake Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Child Security Lock Motors
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Clear Driver Window Learned Values
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Courtesy Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Courtesy Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Daytime Running Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Door Dead Lock
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Door Dead Lock Lock/Unlock
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Door Lock
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Double Lock (Option)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Driver Door Unlatch
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Driver Door Unlock
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Driver Window Learning Cleared
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Driver window motor - Down

ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Driver window motor - Express down
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Driver window motor - Express up
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Driver window motor - Up
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Driver Window Motor Down
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Driver Window Motor Express Down
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Driver Window Motor Express Up
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Driver Window Motor Stop
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Driver Window Motor Up
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Emergency Lamp Backlight
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Fog Lamp Front
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Fog Lamp Rear
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Front fog lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Front Fog Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Hazard Lamps Switch Backlight
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Headlamp Wash
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Headlamp Washer Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Hi-Beam
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	High beam
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	High Beams
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Horn
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Horn Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Inadvertent Load
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Incandescent Dimming
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Incandescent Dimming
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Indicator / Displays Dimming(105)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Indicator Dimming
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Interior Lamp Dimming
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	LED Backlight diming
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	LED Backlight Dimming
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	LED Backlight Dimming(105)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Left Brake Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Left Front Park Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Left Front Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Left Headlamp Low Beam
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Left Low Beam/Daytime Running Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Left rear brake/park lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Left Rear Park Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Left Rear Trun Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Left Rear Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Left Rear Window Learning Cleared
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Left Rear Window Motor Down
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Left Rear Window Motor Express Down
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Left Rear Window Motor Express Up
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Left Rear Window Motor Stop
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Left Rear Window Motor Up
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Left Turn Signal
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	License Plate Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Lift Gate Enable(105)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Liftgate Window Unlatch
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Lisense plate lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Low Beam
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Low Beam Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Park Lamp Left or All
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Park Lamp Right or All(105 Only)

ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Park Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Pass Window Learning Cleared
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Pass Window Motor DOWN
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Pass Window Motor UP
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Passenger Door Unlatch
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Passenger Door Unlock
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Passenger Door(s) Unlatch
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Passenger Door(s) Unlock
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Passenger Window Motor Down
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Passenger Window Motor Express Down
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Passenger Window Motor Express Up
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Passenger Window Motor Stop
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Passenger Window Motor Up
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Power Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Read LIN Bus Device ID Information
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Rear Defog LED(Manual A/C)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Rear Defog Relay(Manual A/C)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Rear Defogger
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Rear Fog Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Rear Fog Lamps Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Rear Wash
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Rear Washer Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Rear Wiper
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Rear Wiper On
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Right Brake Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Right front turn signal lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Right Front Park Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Right Front Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Right headlamp beam
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Right Headlamp Low Beam
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Right Low Beam/Daytime Running Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Right rear brake/park lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Right Rear Park Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Right Rear Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Right Rear Window Learning Cleared
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Right Rear Window Motor Down
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Right Rear Window Motor Express Down
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Right Rear Window Motor Express Up
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Right Rear Window Motor Stop
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Right Rear Window Motor Up
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Right Turn Signal
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Run Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Run/Crank Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Run/Start Power Mode Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Security Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Security Siren
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Shift Lock Solenoid Actuator
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Transmission Range Indicator(AT ONLY)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Trunk lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Trunk lid unlatch
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Trunk Lift Glass Release
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Turn Left Front
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Turn Left Rear
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Turn Right Rear

ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Turn Right Front
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Turn Right Trailer
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Two Step Door Unlock
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	urn Left Trailer
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Wash Heater
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Window Lockout Switch Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Windshield Wash
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Windshield Wash Motor
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Windshield Washer Pump
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Windshield Washer Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Windshield Wiper High Speed Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Windshield Wiper Motor Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Windshield wiper motor relay - High
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Windshield wiper motor relay - Low
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Windshield Wiper Motor Relay High
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Windshield Wiper Motor Relay Low
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Wiper Front Drive
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Wiper Front High
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Wiper Front High Relay
ボディー(ラジオ)	Eject
ボディー(ラジオ)	Info Display/Infotainment Faceplate Reset
ボディー(ラジオ)	Info Display/Infotainment Faceplate Wake Up
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	Key Fob Button Test Clear
ボディー(リモートヒーター・エアコン(オートコントロールシングルゾーン (C68)))	A/C Compressor
ボディー(リモートヒーター・エアコン(オートコントロールシングルゾーン (C68)))	A/C Switch
ボディー(リモートヒーター・エアコン(オートコントロールシングルゾーン (C68)))	Air Recirculation Door Actuator Direction
ボディー(リモートヒーター・エアコン(オートコントロールシングルゾーン (C68)))	Blower Motor Speed
ボディー(リモートヒーター・エアコン(オートコントロールシングルゾーン (C68)))	Illuminate All Indicators
ボディー(リモートヒーター・エアコン(オートコントロールシングルゾーン (C68)))	Left Temperature Door Actuator Direction
ボディー(リモートヒーター・エアコン(オートコントロールシングルゾーン (C68)))	Mode Door Position
ボディー(リモートヒーター・エアコン(オートコントロールシングルゾーン (C68)))	Rear Defogger
ボディー(リモートヒーター・エアコン(マニュアルコントロールシングルゾーン (C67)))	A/C Compressor
ボディー(リモートヒーター・エアコン(マニュアルコントロールシングルゾーン (C67)))	A/C Switch
ボディー(リモートヒーター・エアコン(マニュアルコントロールシングルゾーン (C67)))	Air Recirculation Door Actuator Direction
ボディー(リモートヒーター・エアコン(マニュアルコントロールシングルゾーン (C67)))	Blower Motor Speed
ボディー(リモートヒーター・エアコン(マニュアルコントロールシングルゾーン (C67)))	Illuminate All Indicators
ボディー(リモートヒーター・エアコン(マニュアルコントロールシングルゾーン (C67)))	Left Temperature Door Actuator Direction
ボディー(リモートヒーター・エアコン(マニュアルコントロールシングルゾーン (C67)))	Mode Door Position
ボディー(リモートヒーター・エアコン(マニュアルコントロールシングルゾーン (C67)))	Rear Defogger
ボディー(リモートヒーター・エアコン(マニュアルコントロールヒーター (C42のみ)))	Blower Motor Speed
ボディー(リモートヒーター・エアコン(マニュアルコントロールヒーター (C42のみ)))	Illuminate All Indicators
ボディー(リモートヒーター・エアコン(マニュアルコントロールヒーター (C42のみ)))	Left Temperature Door Actuator Direction
ボディー(リモートヒーター・エアコン(マニュアルコントロールヒーター (C42のみ)))	Mode Door Position
ボディー(リモートヒーター・エアコン(マニュアルコントロールヒーター (C42のみ)))	Rear Defogger
ボディー(集中ドアロック)	Sun loof/Window test
ボディー(集中ドアロック)	Turn signal test
ボディー(集中ドアロック)	Unlock/Deadlock test
ボディー(集中ドアロック)	Unlock/Lock test
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	ABS
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	AirBag
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	All Wheel Drive
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	Battery
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	Change Oil
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	Coolant Temperature

ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	Cruise Engaged
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	Diesel Filter
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	Door Ajar
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	ESP Active
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	ESP Not Ready
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	ESP Off
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	Front Fog
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	Fuel Level Low
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	Glow Plug
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	HDC Active
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	HDC Not Ready
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	High Beam
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	Intrusion Sensing Disabled
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	Left Turn Signal
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	Oil Pressure
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	Parking Brake
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	Rear Fog
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	Right Turn Signal
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	Seat Belt
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	Security indicator
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	Service Engine Soon
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	Service Vehicle Soon
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	Tail Gate Ajar
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	Transmission Indication 1st
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	Transmission Indication 2nd
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	Transmission Indication 3rd
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	Transmission Indication 4th
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	Transmission Indication 5th
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	Transmission Indication D
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	Transmission Indication N
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	Transmission Indication P
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	Transmission Indication R
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	Washer Fluid Level
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	Water In Fuel
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	Winter Mode
ボディー(電子制御フルオートマチックエアコンディショナー)	A/C information signal test
ボディー(電子制御フルオートマチックエアコンディショナー)	Blending flap motor test
ボディー(電子制御フルオートマチックエアコンディショナー)	Blower motor test
ボディー(電子制御フルオートマチックエアコンディショナー)	Defrost flap motor test
ボディー(電子制御フルオートマチックエアコンディショナー)	Display test
ボディー(電子制御フルオートマチックエアコンディショナー)	Footwellt flap motor test
ボディー(電子制御フルオートマチックエアコンディショナー)	Fresh flap motor test
ボディー(電子制御フルオートマチックエアコンディショナー)	Interior flap motor test
ボディー(電子制御フルオートマチックエアコンディショナー)	Recirculation flap motor test