

## ●ダイハツ 作業サポート(ver 2018.02)

システム名	作業サポート項目名	概略説明
CVT	CVT ECU初期学習	CVTの初期学習を行います。
eco IDLE	エコランECU初期学習	
eco IDLE	スタータ作動回数の消去、書込み	スタータ作動回数の消去、書込みを行います。
レーダークルーズ	レーダクルーズ光軸調整	レーザーレーダセンサの光軸調整作業に必要な光軸ズレ量を表示する機能です。
車線逸脱警報	フロントカメラ光軸調整	フロントカメラの光軸ズレを調整する機能です。
ABS	2次系リペアエア抜き駆動	2次系油圧回路アクチュエータ内のバルブを駆動することでアクチュエータ内のエア抜きを補助する機能です。
ABS・VSC	2次系リペアエア抜き駆動	2次系油圧回路アクチュエータ内のバルブを駆動することでアクチュエータ内のエア抜きを補助する機能です。
ABS・VSC	3次系リペアエア抜き	3次系油圧回路アクチュエータ内のバルブを駆動することでアクチュエータ内のエア抜きを補助する機能です。
EPS	トルクセンサー調整	トルクセンサーの調整を行います。
舵角センサー	舵角センサー初期設定	舵角センサーの初期設定を行います。
エアバッグ	テストモード	
ボディー	アンテナ接続診断	
ボディー	キーフリーシステム設定	
ボディー	スマート通信テスト	
ボディー	トランスポンダー通信テスト	
ボディー	ボデー統合ECUリセット	
ボディー	ワイヤレス通信テスト	
PCB (プリクラッシュブレーキ)	レーザーレーダ光軸調整	レーザーレーダの光軸調整を行います。
キーフリー	アンテナ接続診断	
キーフリー	キーフリーECU設定変更	
電格ルーフ	ルーフECU初期化	ルーフECUのルーフとサイドラッチの位置情報を初期状態にする機能です。
メーター	シートベルトリマインダー設定変更	
メーター	メーター仕様初期化	