

●フォード 対応車種 (Ver 2017.10)

システム名	項目名
4WAS(エアサスペンション)	Front Fill Solenoid
4WAS(エアサスペンション)	Front Gate Solenoid
4WAS(エアサスペンション)	Rear Fill Solenoid
4WAS(エアサスペンション)	Variable Assisted Power Steering
4WAS(エアサスペンション)	Vent Solenoid
4WAS(エアサスペンション)	Warning Lamp Off
4WAS(エアサスペンション)	エアコンプレッサー
4WAS(エアサスペンション)	リア右エアスプリングソレノイド
4WAS(エアサスペンション)	リア左エアスプリングソレノイド
4X4(4x4コントロールモジュール)	4WD High インジケータ-LED
4X4(4x4コントロールモジュール)	4WD Low インジケータ-LED
4X4(4x4コントロールモジュール)	4WD(四輪駆動)モードランプ
4X4(4x4コントロールモジュール)	4x4 LOW
4X4(4x4コントロールモジュール)	PWM出力制御コマンド1
4X4(4x4コントロールモジュール)	トランスファーケースシフトリレー(L2H) 反時計回り
4X4(4x4コントロールモジュール)	ニュートラル牽引ライト
4X4(4x4コントロールモジュール)	一体型ホイールエンドソレノイド
4X4(4x4コントロールモジュール)	時計回りリレー制御
4X4(4x4コントロールモジュール)	接触板電源
ABS(アンチロックブレーキシステム)	2次低圧フィードバック
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ABS Power Relay Output Status
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ABSパワーリレー
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ABSパワーリレー出力状態
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ABSブースターソレノイド電流
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ABSポンプモーターコントロール
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ABS警告ランプ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ABS有効
ABS(アンチロックブレーキシステム)	DSCインジケータランプ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Longitudinal Acceleration Sensor Initialization Start (G-Sensor)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Right Front/Right Rear Traction Control Valve 2
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Rught Front/Right Rear Traction Control Supply 2
ABS(アンチロックブレーキシステム)	TCS OFFランプ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	TCS チェックランプ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	アンチロックブレーキシステム電源リレー出カステータス
ABS(アンチロックブレーキシステム)	エアバッグ警告灯およびチャイム
ABS(アンチロックブレーキシステム)	エバポレーター温度
ABS(アンチロックブレーキシステム)	スイッチテスト信号
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ソレノイドバルブ(LFアウトレット側)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ソレノイドバルブ(LFインレット側)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ソレノイドバルブ(LRアウトレット側)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ソレノイドバルブ(LRインレット側)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ソレノイドバルブ(RFアウトレット側)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ソレノイドバルブ(RFインレット側)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ソレノイドバルブ(RRアウトレット側)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ソレノイドバルブ(RRインレット側)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	トラクションアシスト右コントロールバルブ状態
ABS(アンチロックブレーキシステム)	トラクションアシスト左コントロールバルブ状態
ABS(アンチロックブレーキシステム)	バルブ装着無効
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ブースター学習サイクル
ABS(アンチロックブレーキシステム)	プライマリー低圧サブライバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ブレーキバキュームポンプ状態
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ブレーキブースターバキュームポンプリレー (GTD1のみ)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ブレーキ警告灯
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ブレーキ二輪Dynaモード
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ブレンドドア目標位置
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ブロワーモータースピード(目標位置)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロントスタビリティコントロールソレノイドバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロントトラクションコントロールソレノイドバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント右/リア左トラクションコントロールサブライ2

ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア左ダンブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア左トラクションコントロールスイッチングバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア左トラクションコントロールバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア左トラクションコントロールブライミングバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア左ブレーキ圧
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア左絶縁バルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア遮断弁
ABS(アンチロックブレーキシステム)	圧力変換機
ABS(アンチロックブレーキシステム)	右トラクションコントロールソレノイドバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	右側トラクションコントロールバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	右側吹出し口温度
ABS(アンチロックブレーキシステム)	横Gセンサー初期化スタート
ABS(アンチロックブレーキシステム)	横方向加速度センサー初期化
ABS(アンチロックブレーキシステム)	横方向加速度センサー初期化スタート
ABS(アンチロックブレーキシステム)	外気温度センサーデータ(フィルタリング)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	左トラクションコントロールソレノイドバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	左側トラクションコントロールバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	左側吹出し口温度
ABS(アンチロックブレーキシステム)	縦Gセンサー初期化スタート(Gセンサー)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	助手席フレンドドア目標位置
ABS(アンチロックブレーキシステム)	電動油圧ブレーキテスト(フロント右ホイール)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	電動油圧ブレーキテスト(フロント左ホイール)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	電動油圧ブレーキテスト(リア右ホイール)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	電動油圧ブレーキテスト(リア左ホイール)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	無効バルブトグル
ABS(アンチロックブレーキシステム)	油圧ポンプモーター
ACM(オーディオコントロールモジュール)	3列目右スピーカー
ACM(オーディオコントロールモジュール)	3列目左スピーカー
ACM(オーディオコントロールモジュール)	CENTER 2 SPEAKER STATUS
ACM(オーディオコントロールモジュール)	FMラジオバンド
ACM(オーディオコントロールモジュール)	LEFT FRONT MID RANGE SPEAKER STATUS
ACM(オーディオコントロールモジュール)	REAR CENTER SPEAKER STATUS
ACM(オーディオコントロールモジュール)	RIGHT FRONT MID RANGE SPEAKER STATUS
ACM(オーディオコントロールモジュール)	SUBWOOFER 2 STATUS
ACM(オーディオコントロールモジュール)	サブウーファー
ACM(オーディオコントロールモジュール)	サブウーファースピーカーステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	スピードメーター
ACM(オーディオコントロールモジュール)	センタースピーカーステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	センターツイーターステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	タコメーター
ACM(オーディオコントロールモジュール)	フロント右スピーカーステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	フロント右ツイーターステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	フロント左スピーカーステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	フロント左ツイーターステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	ベゼル照明
ACM(オーディオコントロールモジュール)	ベゼル照明:昼間最大
ACM(オーディオコントロールモジュール)	ベゼル照明:夜間最大
ACM(オーディオコントロールモジュール)	ボリューム
ACM(オーディオコントロールモジュール)	リア右スピーカーステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	リア右ツイーターステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	リア左スピーカーステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	リア左ツイーターステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	温度計
ACM(オーディオコントロールモジュール)	内蔵チューナー選択(チューナー1)
ACM(オーディオコントロールモジュール)	内蔵チューナー選択(チューナー2)
ACM(オーディオコントロールモジュール)	内蔵チューナー選択(データ)
ACM(オーディオコントロールモジュール)	燃料残量
AHCM(補助ヒーターコントロールモジュール)	グロープラグ
AHCM(補助ヒーターコントロールモジュール)	ヒーター電源
AHCM(補助ヒーターコントロールモジュール)	ファン(-)
AHCM(補助ヒーターコントロールモジュール)	フューエルポンプ

APIM(アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元(AM)
APIM(アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元(BTステレオ)
APIM(アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元(DAB)
APIM(アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元(FM1)
APIM(アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元(FM2)
APIM(アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元(SDARS)
APIM(アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元(USB)
APIM(アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元(インダッシュCD)
APIM(アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元(フロントAUX)
APIM(アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元(フロントDISC)
APIM(アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元(リアDISC)
ARC(オートマチックライドコントロール)	Compressor Relay
ARC(オートマチックライドコントロール)	Front Fill Solenoid
ARC(オートマチックライドコントロール)	Front Gate Solenoid
ARC(オートマチックライドコントロール)	Left Front Shock Motor
ARC(オートマチックライドコントロール)	Left Front Shock Position
ARC(オートマチックライドコントロール)	Left Rear Shock Motor
ARC(オートマチックライドコントロール)	Left Rear Shock Position
ARC(オートマチックライドコントロール)	Message Center Warning Displayed
ARC(オートマチックライドコントロール)	Rear Fill Solenoid
ARC(オートマチックライドコントロール)	Right Front Shock Motor
ARC(オートマチックライドコントロール)	Right Front Shock Position
ARC(オートマチックライドコントロール)	Right Rear Shock Motor
ARC(オートマチックライドコントロール)	Right Rear Shock Position
ARC(オートマチックライドコントロール)	エアコンプレッサー
ARC(オートマチックライドコントロール)	エアサスペンションベントソレノイド
ASM(オートシフトマニュアル)	DSCインジケータランプ
ASM(オートシフトマニュアル)	TCS OFFランプ
ASM(オートシフトマニュアル)	TCS チェックランプ
ASM(オートシフトマニュアル)	ソレノイドバルブ(LFアウトレット側)
ASM(オートシフトマニュアル)	ソレノイドバルブ(LFインレット側)
ASM(オートシフトマニュアル)	ソレノイドバルブ(LRアウトレット側)
ASM(オートシフトマニュアル)	ソレノイドバルブ(LRインレット側)
ASM(オートシフトマニュアル)	ソレノイドバルブ(RFアウトレット側)
ASM(オートシフトマニュアル)	ソレノイドバルブ(RFインレット側)
ASM(オートシフトマニュアル)	ソレノイドバルブ(RRアウトレット側)
ASM(オートシフトマニュアル)	ソレノイドバルブ(RRインレット側)
ASM(オートシフトマニュアル)	ポンプモーター
BCM(ボディーコントロールモジュール)	Crash Sensed Status
BCM(ボディーコントロールモジュール)	Daytime Running Light Supply Left
BCM(ボディーコントロールモジュール)	Daytime Running Light Supply Right
BCM(ボディーコントロールモジュール)	Decklid/Liftglass Release Output Status
BCM(ボディーコントロールモジュール)	Decklid/Liftglass Release Output Status
BCM(ボディーコントロールモジュール)	Global Window Open/Close Control Status-Active
BCM(ボディーコントロールモジュール)	Global Window Open/Close Control Status-Global Close
BCM(ボディーコントロールモジュール)	Global Window Open/Close Control Status-Global Learn
BCM(ボディーコントロールモジュール)	Global Window Open/Close Control Status-Global Open
BCM(ボディーコントロールモジュール)	Global Window Open/Close Control Status-Global Stop
BCM(ボディーコントロールモジュール)	LEDバックライト
BCM(ボディーコントロールモジュール)	Left Front Position/Sidemarkers
BCM(ボディーコントロールモジュール)	Left Rear Turn Signal/Trailer Relay Status
BCM(ボディーコントロールモジュール)	Left Side Lamp
BCM(ボディーコントロールモジュール)	Left Step lamp
BCM(ボディーコントロールモジュール)	Liftgate Release Output Status
BCM(ボディーコントロールモジュール)	PATS Radio Frequency Transmit Status
BCM(ボディーコントロールモジュール)	PATSレシオ頻度送信ステータス
BCM(ボディーコントロールモジュール)	PCMウエイクアップ出力制御
BCM(ボディーコントロールモジュール)	Right Front Position/Sidemarkers
BCM(ボディーコントロールモジュール)	Right Side Lamp
BCM(ボディーコントロールモジュール)	Run/Accessory出力制御
BCM(ボディーコントロールモジュール)	Run/Start出力制御

BCM (ボディコントロールモジュール)	Third Row Power Fold Seat Output
BCM (ボディコントロールモジュール)	アクセサリ電源ディレイ
BCM (ボディコントロールモジュール)	アンビエントライトレベル状態
BCM (ボディコントロールモジュール)	カーテシーランプ
BCM (ボディコントロールモジュール)	カーテシーランプ:フル
BCM (ボディコントロールモジュール)	カーテシバドルステップランプ
BCM (ボディコントロールモジュール)	カーテシランプ
BCM (ボディコントロールモジュール)	キーパッドランプ出力状態
BCM (ボディコントロールモジュール)	キー引抜き禁止
BCM (ボディコントロールモジュール)	キー禁止
BCM (ボディコントロールモジュール)	クラッシュセンサー状態
BCM (ボディコントロールモジュール)	グローバルウィンドオープン/クローズコントロールステータス
BCM (ボディコントロールモジュール)	グローバルウィンドオープン/クローズコントロールステータス(グローバルオープン)
BCM (ボディコントロールモジュール)	グローバルウィンドオープン/クローズコントロールステータス(グローバル学習)
BCM (ボディコントロールモジュール)	スタートボタンモードインジケータ制御
BCM (ボディコントロールモジュール)	センターハイマウントストップランプ
BCM (ボディコントロールモジュール)	セントラルアンロック電源
BCM (ボディコントロールモジュール)	セントラル高マウントストップランプ
BCM (ボディコントロールモジュール)	デタイムランニングランプ
BCM (ボディコントロールモジュール)	トランク/リフトゲートリリース出力
BCM (ボディコントロールモジュール)	パーキングランプ
BCM (ボディコントロールモジュール)	ハイビーム
BCM (ボディコントロールモジュール)	バックランプ
BCM (ボディコントロールモジュール)	バッテリーセーバーリレー状態
BCM (ボディコントロールモジュール)	バッテリーチャージング電圧要求
BCM (ボディコントロールモジュール)	パワーポイント出カリレー
BCM (ボディコントロールモジュール)	フューエルポンプリレー
BCM (ボディコントロールモジュール)	ブレーキ/シフトインターロック
BCM (ボディコントロールモジュール)	フロントウォッシュャーポンプリレー
BCM (ボディコントロールモジュール)	フロントパーキングランプ出力
BCM (ボディコントロールモジュール)	フロントフォグランプ要求
BCM (ボディコントロールモジュール)	フロントワイパー・ハイリレー
BCM (ボディコントロールモジュール)	フロントワイパー・ローリレー
BCM (ボディコントロールモジュール)	フロントワイパーハイ/ローコントロール
BCM (ボディコントロールモジュール)	フロントワイパーリレー
BCM (ボディコントロールモジュール)	フロント右ターンシグナルランプ状態
BCM (ボディコントロールモジュール)	フロント右ターンライト出力状態
BCM (ボディコントロールモジュール)	フロント右フォグランプ
BCM (ボディコントロールモジュール)	フロント左ターンシグナルランプ状態
BCM (ボディコントロールモジュール)	フロント左ターンライト出力状態
BCM (ボディコントロールモジュール)	フロント左フォグランプ
BCM (ボディコントロールモジュール)	ホーン
BCM (ボディコントロールモジュール)	ホーンリレー
BCM (ボディコントロールモジュール)	ホーン出力
BCM (ボディコントロールモジュール)	マーカールランプ出力状態
BCM (ボディコントロールモジュール)	リアウォッシュャーポンプリレー
BCM (ボディコントロールモジュール)	リアデフロスタ リレー状態
BCM (ボディコントロールモジュール)	リアパーキングランプ出力
BCM (ボディコントロールモジュール)	リアワイパーリレー
BCM (ボディコントロールモジュール)	リア右ターンシグナルランプ状態
BCM (ボディコントロールモジュール)	リア右ターンライト/トレーラーリレー状態
BCM (ボディコントロールモジュール)	リア左ターンシグナルランプ状態
BCM (ボディコントロールモジュール)	リア左ターンライト/トレーラーリレー状態
BCM (ボディコントロールモジュール)	右シートヒーター
BCM (ボディコントロールモジュール)	右ストップランプデューティサイクル
BCM (ボディコントロールモジュール)	右パークランプ
BCM (ボディコントロールモジュール)	右ヘッドライトハイビーム
BCM (ボディコントロールモジュール)	右ヘッドランプロービーム
BCM (ボディコントロールモジュール)	右ポジションライトデューティサイクル
BCM (ボディコントロールモジュール)	右ロービーム(または左右)
BCM (ボディコントロールモジュール)	右側コーナリングランプ出力状態

BCM (ボディーコントロールモジュール)	右側ストップランプ
BCM (ボディーコントロールモジュール)	運転席ドアアンロック
BCM (ボディーコントロールモジュール)	後席チャイルドロック:アンロック
BCM (ボディーコントロールモジュール)	後席チャイルドロック:ロック
BCM (ボディーコントロールモジュール)	左シートヒーター
BCM (ボディーコントロールモジュール)	左ストップランプデューティーサイクル
BCM (ボディーコントロールモジュール)	左パークランプ
BCM (ボディーコントロールモジュール)	左ヘッドライトハイビーム
BCM (ボディーコントロールモジュール)	左ヘッドランプロービーム
BCM (ボディーコントロールモジュール)	左ポジションライトデューティーサイクル
BCM (ボディーコントロールモジュール)	左側コーナリングランプ出力状態
BCM (ボディーコントロールモジュール)	左側ストップランプ
BCM (ボディーコントロールモジュール)	室内ライト1PWM出力
BCM (ボディーコントロールモジュール)	室内ライト2PWM出力
BCM (ボディーコントロールモジュール)	全ドアアンロック
BCM (ボディーコントロールモジュール)	全ドアロック
BCM (ボディーコントロールモジュール)	点灯要求
BCM (ボディーコントロールモジュール)	盗難防止ホーンステータス
BCM (ボディーコントロールモジュール)	白色照明(反射制御)出力
BCM (ボディーコントロールモジュール)	番号灯
BCM (ボディーコントロールモジュール)	負荷制限出力制御
BCM-B (ボディーコントロールモジュールB)	Steering Column Movement
BCM-B (ボディーコントロールモジュールB)	コンバーチブル/折り畳み式トップダウンリレー
BCM-B (ボディーコントロールモジュールB)	ストップ/ターンランプ:ミドル
BCM-B (ボディーコントロールモジュールB)	セントラル高マウントストップランプ
BCM-B (ボディーコントロールモジュールB)	トランク/リフトゲートリリース出力
BCM-B (ボディーコントロールモジュールB)	バックランプ
BCM-B (ボディーコントロールモジュールB)	右ストップ/ターンアウトランプ
BCM-B (ボディーコントロールモジュールB)	右ストップ/ターンインナーランプ
BCM-B (ボディーコントロールモジュールB)	右ストップ/ターンミドルランプ
BCM-B (ボディーコントロールモジュールB)	左ストップ/ターンアウトランプ
BCM-B (ボディーコントロールモジュールB)	左ストップ/ターンインナーランプ
BCM-B (ボディーコントロールモジュールB)	左ストップ/ターンミドルランプ
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	アンロックフィードバック
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	エバポレーター温度
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	オートロック
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	クラッシュセンサー状態
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	クラッシュ検知ステータス
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	グローバルアンロック
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	セキュリティアクセス遅延時間
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	セントラル高マウントストップランプ
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	デイトタイムランニングランプ
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	トランク/リフトゲートリリース出力
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	バッテリーセーバーリレー状態
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	フューエルポンプリレー
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	ブレーキシフトインターロック
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	ブレンドドア目標位置
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	プロワーモータースピード(目標位置)
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	ロックビジュアルフィードバック
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	右ストップランプデューティーサイクル
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	右ヘッドランプロービーム
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	右ポジションライトデューティーサイクル
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	右側吹出し口温度
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	運転席ドアアンロック
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	外気温度センサーデータ(フィルタリング)
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	左ストップランプデューティーサイクル
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	左ヘッドランプロービーム
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	左ポジションライトデューティーサイクル
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	左側吹出し口温度
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	車両モード-Crash
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	車両モード-Factory

BCMii (ボディーコントロールモジュール)	車両モード-Normal
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	車両モード-Transport
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	助手席ブレンドドア目標位置
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	全ドアロック
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	電磁負荷制御-温度係数
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	電磁負荷制御-機能無
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	電磁負荷制御-全機能
BCMii (ボディーコントロールモジュール)	番号灯
BECM (バッテリーエネルギーコントロールモジュール)	ファン回転数 (要求)
BECM-B (バッテリーエナジーコントロールモジュールB)	Power Supply A
BECM-B (バッテリーエナジーコントロールモジュールB)	Power Supply B
C-CM (クルーズコントロールモジュール)	C-CM calibration
C-CM (クルーズコントロールモジュール)	ヘッドアップディスプレイLED1 (左) 状態
C-CM (クルーズコントロールモジュール)	ヘッドアップディスプレイLED2 (センター) 状態
C-CM (クルーズコントロールモジュール)	ヘッドアップディスプレイLED3 (右) 状態
C-CM (クルーズコントロールモジュール)	高音
C-CM (クルーズコントロールモジュール)	低音
CCMii (クルーズコントロールモジュール)	サービスマイレージコンバーゼンス状態
CCMii (クルーズコントロールモジュール)	サービスマイレージ更新完了
CCMii (クルーズコントロールモジュール)	ターゲットマウントオフセット
CCMii (クルーズコントロールモジュール)	ターゲットマウントレンジ
CCMii (クルーズコントロールモジュール)	外部ヨーレート有効
CCMii (クルーズコントロールモジュール)	電動マイレージ状態
CPM (携帯電話モジュール)	携帯電話制御
CSM (セントラルセキュリティーモジュール)	MAS
CSM (セントラルセキュリティーモジュール)	アームUAS
CSM (セントラルセキュリティーモジュール)	アラームシステム (MAS)
CSM (セントラルセキュリティーモジュール)	アラームシステム (UAS)
CSM (セントラルセキュリティーモジュール)	インテリアランプ
CSM (セントラルセキュリティーモジュール)	カーテシエントリー
CSM (セントラルセキュリティーモジュール)	キーパッドバックライト
CSM (セントラルセキュリティーモジュール)	ターンライト/マーカーランプ
CSM (セントラルセキュリティーモジュール)	ダブルロック
CSM (セントラルセキュリティーモジュール)	ダブルロックロック/アンロック
CSM (セントラルセキュリティーモジュール)	ドアロックコントロール
CSM (セントラルセキュリティーモジュール)	パーキングランプ
CSM (セントラルセキュリティーモジュール)	ハザードスイッチ
CSM (セントラルセキュリティーモジュール)	ヘッドランプ
CSM (セントラルセキュリティーモジュール)	ホーン出力
CSM (セントラルセキュリティーモジュール)	ホーン制御
CSM (セントラルセキュリティーモジュール)	メモリー設定1
CSM (セントラルセキュリティーモジュール)	メモリー設定2
CSM (セントラルセキュリティーモジュール)	ラゲージコンパートメントアンロック
CSM (セントラルセキュリティーモジュール)	リアドアロックコントロール
CSM (セントラルセキュリティーモジュール)	リモート初期化
CSM (セントラルセキュリティーモジュール)	ロック/アンロックセントラルロック
CSM (セントラルセキュリティーモジュール)	運転席ドアアンロック (または2段階)
CSM (セントラルセキュリティーモジュール)	警告音
CSM (セントラルセキュリティーモジュール)	全ドアアンロック
CSM (セントラルセキュリティーモジュール)	盗難防止インジケーター
CSM (セントラルセキュリティーモジュール)	盗難防止警告灯
CSM (セントラルセキュリティーモジュール)	盗難防止制御2 (REM INIT)
CSM (セントラルセキュリティーモジュール)	盗難防止制御2 (SCAN PWR)
CTM (セントラルタイマーモジュール)	MAS
CTM (セントラルタイマーモジュール)	カーテシランプ
CTM (セントラルタイマーモジュール)	チャイムコントロール
CTM (セントラルタイマーモジュール)	ハザード
CTM (セントラルタイマーモジュール)	バッテリーセーバーリレー
CTM (セントラルタイマーモジュール)	ヒーターフロントガラス
CTM (セントラルタイマーモジュール)	ホーン
CTM (セントラルタイマーモジュール)	ラゲージコンパートメントアンロック

CTM(セントラルタイマーモジュール)	リアワイパー
CTM(セントラルタイマーモジュール)	ロック/アンロック
CTM(セントラルタイマーモジュール)	ワイパー駆動リレー
CTM(セントラルタイマーモジュール)	右ターンライト
CTM(セントラルタイマーモジュール)	運転席ドアアンロック
CTM(セントラルタイマーモジュール)	加熱バックライト
CTM(セントラルタイマーモジュール)	左ターンライト
CTM(セントラルタイマーモジュール)	半ドア警告灯
D_DCU(運転席ドアコントロールユニット)	運転席ドアパドルランプコントロール
D_DCU(運転席ドアコントロールユニット)	運転席ドアパワーウィンドウスイッチイルミネーションコントロール
D_DCU(運転席ドアコントロールユニット)	運転席ドアミラーポジションコントロール
D_DCU(運転席ドアコントロールユニット)	運転席ドアミラーポジションコントロール:アップ
D_DCU(運転席ドアコントロールユニット)	運転席ドアミラーポジションコントロール:ダウン
D_DCU(運転席ドアコントロールユニット)	運転席ドアミラーポジションコントロール:右
D_DCU(運転席ドアコントロールユニット)	運転席ドアミラーポジションコントロール:左
D_DCU(運転席ドアコントロールユニット)	助手席ドアインジケータースイドリビーターコントロール
D_DCU(運転席ドアコントロールユニット)	助手席ドアセントラルロックモーターコントロール
DCSM(運転席-デュアルクライメートコントロールシートモジュール)	シートヒーターコマンド(OFF)
DCSM(運転席-デュアルクライメートコントロールシートモジュール)	シートヒーターコマンド(クーラー)
DCSM(運転席-デュアルクライメートコントロールシートモジュール)	シートヒーターコマンド(ヒーター)
DCSM(運転席-デュアルクライメートコントロールシートモジュール)	シートヒーターコマンド(ブローフルスピード)
DCSM(運転席-デュアルクライメートコントロールシートモジュール)	助手席シートヒーター(ブローフルパワー)
DCSM(運転席-デュアルクライメートコントロールシートモジュール)	助手席側熱電装置モード(OFF)
DCSM(運転席-デュアルクライメートコントロールシートモジュール)	助手席側熱電装置モード(クーラー)
DCSM(運転席-デュアルクライメートコントロールシートモジュール)	助手席側熱電装置モード(ヒーター)
DDM(運転席ドアモジュール)	イルミネーション調光レベル
DDM(運転席ドアモジュール)	キーパッドバックライト
DDM(運転席ドアモジュール)	シートメモリー機能表示灯点灯
DDM(運転席ドアモジュール)	ダブルロックロック/アンロック
DDM(運転席ドアモジュール)	ブラインドスポット情報LEDデューティサイクル
DDM(運転席ドアモジュール)	フロントドアロック状態LEDデューティサイクル
DDM(運転席ドアモジュール)	メモリー1シート選択コントロール
DDM(運転席ドアモジュール)	メモリー2シート選択コントロール
DDM(運転席ドアモジュール)	メモリー設定1
DDM(運転席ドアモジュール)	メモリー設定2
DDM(運転席ドアモジュール)	ラゲージコンパートメントアンロック
DDM(運転席ドアモジュール)	リアドアロック状態LEDデューティサイクル
DDM(運転席ドアモジュール)	リア右ウィンドウダウン
DDM(運転席ドアモジュール)	ロック
DDM(運転席ドアモジュール)	運転席ウィンドウ
DDM(運転席ドアモジュール)	運転席ドアアンロック(または2ステップ)
DDM(運転席ドアモジュール)	運転席ドアアンロック(または2段階)
DDM(運転席ドアモジュール)	運転席ドアロック
DDM(運転席ドアモジュール)	運転席ミラーアップ
DDM(運転席ドアモジュール)	運転席ミラーダウン
DDM(運転席ドアモジュール)	運転席ミラー右
DDM(運転席ドアモジュール)	運転席ミラー左
DDM(運転席ドアモジュール)	室内カーテシランプ
DDM(運転席ドアモジュール)	助手席ウィンドウ
DDM(運転席ドアモジュール)	助手席ミラーアップ
DDM(運転席ドアモジュール)	助手席ミラーダウン
DDM(運転席ドアモジュール)	助手席ミラー右
DDM(運転席ドアモジュール)	助手席ミラー左
DDM(運転席ドアモジュール)	全ドアアンロック
DDM(運転席ドアモジュール)	全ドアロック
DSM(運転席シートモジュール)	Seat Height Motor Down
DSM(運転席シートモジュール)	Seat Height Motor Up
DSM(運転席シートモジュール)	アジャスタブルベダル
DSM(運転席シートモジュール)	シートエグジットポジション
DSM(運転席シートモジュール)	シートエントリーポジション
DSM(運転席シートモジュール)	シートメモリー位置選択1

DSM (運転席シートモジュール)	シートメモリー位置選択?
DSM (運転席シートモジュール)	シートメモリー機能表示灯点灯
DSM (運転席シートモジュール)	スライドモーター(フロント)
DSM (運転席シートモジュール)	スライドモーター(リア)
DSM (運転席シートモジュール)	チルトアップ
DSM (運転席シートモジュール)	チルトダウン
DSM (運転席シートモジュール)	チルトテレスコープ:アウト
DSM (運転席シートモジュール)	チルトテレスコープ:アップ
DSM (運転席シートモジュール)	チルトテレスコープ:イン
DSM (運転席シートモジュール)	チルトテレスコープ:ダウン
DSM (運転席シートモジュール)	テレスコ:DOWN
DSM (運転席シートモジュール)	テレスコ:IN
DSM (運転席シートモジュール)	テレスコ:OUT
DSM (運転席シートモジュール)	テレスコ:UP
DSM (運転席シートモジュール)	フロントモーター(アップ)
DSM (運転席シートモジュール)	フロントモーター(ダウン)
DSM (運転席シートモジュール)	ペダル(後)
DSM (運転席シートモジュール)	ペダル(前)
DSM (運転席シートモジュール)	ミラー展開
DSM (運転席シートモジュール)	メモリー設定1
DSM (運転席シートモジュール)	メモリー設定2
DSM (運転席シートモジュール)	リアモーター(アップ)
DSM (運転席シートモジュール)	リアモーター(ダウン)
DSM (運転席シートモジュール)	リクライニングモーター(後)
DSM (運転席シートモジュール)	リクライニングモーター(前)
DSM (運転席シートモジュール)	運転席ミラーアップ
DSM (運転席シートモジュール)	運転席ミラーダウン
DSM (運転席シートモジュール)	運転席ミラー右
DSM (運転席シートモジュール)	運転席ミラー左
DSM (運転席シートモジュール)	運転席側ミラー(アップ)
DSM (運転席シートモジュール)	運転席側ミラー(ダウン)
DSM (運転席シートモジュール)	運転席側ミラー(右)
DSM (運転席シートモジュール)	運転席側ミラー(左)
DSM (運転席シートモジュール)	助手席ミラー:アップ
DSM (運転席シートモジュール)	助手席ミラー:ダウン
DSM (運転席シートモジュール)	助手席ミラー:右
DSM (運転席シートモジュール)	助手席ミラー:左
DSM (運転席シートモジュール)	助手席ミラーアップ
DSM (運転席シートモジュール)	助手席ミラーダウン
DSM (運転席シートモジュール)	助手席ミラー右
DSM (運転席シートモジュール)	助手席ミラー左
DSM (運転席シートモジュール)	助手席側ミラー(アップ)
DSM (運転席シートモジュール)	助手席側ミラー(ダウン)
DSM (運転席シートモジュール)	助手席側ミラー(右)
DSM (運転席シートモジュール)	助手席側ミラー(左)
DSM (運転席シートモジュール)	水平モーター(前)
DSM (運転席シートモジュール)	電動ミラーコマンド
DSP (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	3列目右スピーカーステータス
DSP (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	3列目左スピーカーステータス
DSP (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	サブウーファースピーカーステータス
DSP (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	センタースピーカーステータス
DSP (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	センターツイーターステータス
DSP (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	フロント右スピーカーステータス
DSP (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	フロント右ツイーターステータス
DSP (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	フロント左スピーカーステータス
DSP (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	フロント左ツイーターステータス
DSP (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	ボリューム
DSP (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	リア右スピーカーステータス
DSP (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	リア右ツイーターステータス
DSP (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	リア左スピーカーステータス
DSP (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	リア左ツイーターステータス

EATC(電子自動温度制御)	A/C循環サーボポジション状態(外気導入)
EATC(電子自動温度制御)	A/C循環サーボポジション状態(内気循環)
EATC(電子自動温度制御)	AUXブレンドドアポジションフィードバック(コールド)
EATC(電子自動温度制御)	AUXブレンドドアポジションフィードバック(ホット)
EATC(電子自動温度制御)	エアコン再循環サーボポジションステータス:外気導入
EATC(電子自動温度制御)	エアコン再循環サーボポジションステータス:内気循環
EATC(電子自動温度制御)	エアコン足元サーボポジションステータス:全開
EATC(電子自動温度制御)	エアコン足元サーボポジションステータス:全閉
EATC(電子自動温度制御)	エアコン足元サーボポジション状態(デフロスト)
EATC(電子自動温度制御)	エアコン足元サーボポジション状態(パネル)
EATC(電子自動温度制御)	ディマースイッチ入力状態
EATC(電子自動温度制御)	デスロスター吹出しロクローズコマンド
EATC(電子自動温度制御)	デフロストドアポジション:オープン
EATC(電子自動温度制御)	デフロストドアポジション:クローズ
EATC(電子自動温度制御)	デフロストドア開コマンド
EATC(電子自動温度制御)	パネル/足元/デフロストドアポジション
EATC(電子自動温度制御)	パネルドアオープンコマンド
EATC(電子自動温度制御)	パネルドアクローズコマンド
EATC(電子自動温度制御)	ヒーターコアソレノイド
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーターコントロールコマンド:100%
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーターコントロールコマンド:高速
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーターコントロールコマンド:中速
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーターコントロールコマンド:低速
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーターリレー
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーター状態1速度
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーター状態2速度
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーター状態3速度
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーター状態4速度
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーター状態5速度
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーター状態6速度
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーター状態7速度
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーター状態OFF
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーター制御コマンド
EATC(電子自動温度制御)	フロントブLOWERリレー
EATC(電子自動温度制御)	リアサキュレーションドア閉コマンド
EATC(電子自動温度制御)	右ブレンドドアポジション(コールド)
EATC(電子自動温度制御)	右ブレンドドアポジション(フルコールド)
EATC(電子自動温度制御)	右ブレンドドアポジション(フルホット)
EATC(電子自動温度制御)	右ブレンドドアポジション(ホット)
EATC(電子自動温度制御)	右ブレンドドアポジション:フルコールド
EATC(電子自動温度制御)	右ブレンドドアポジション:フルホット
EATC(電子自動温度制御)	加熱バックライトックライトリレー
EATC(電子自動温度制御)	高圧ブLOWERモーターリレー
EATC(電子自動温度制御)	左エアミックスドアポジションフルコールド
EATC(電子自動温度制御)	左エアミックスドアポジションフルホット
EATC(電子自動温度制御)	左ブレンドドアポジション(コールド)
EATC(電子自動温度制御)	左ブレンドドアポジション(フルコールド)
EATC(電子自動温度制御)	左ブレンドドアポジション(フルホット)
EATC(電子自動温度制御)	左ブレンドドアポジション(ホット)
EATC(電子自動温度制御)	左ブレンドドアポジション:クール
EATC(電子自動温度制御)	左ブレンドドアポジション:ストップ
EATC(電子自動温度制御)	左ブレンドドアポジション:フルコールド
EATC(電子自動温度制御)	左ブレンドドアポジション:フルホット
EATC(電子自動温度制御)	全セグメント
EATC(電子自動温度制御)	足元ドア開コマンド
EATC(電子自動温度制御)	足元ドア閉コマンド
EATC(電子自動温度制御)	電子気温コントロールディスプレイ:ISOファン
EATC(電子自動温度制御)	電子気温コントロールディスプレイ:LED ON
EATC(電子自動温度制御)	電子気温コントロールディスプレイ:アイコン表示
EATC(電子自動温度制御)	電子気温コントロールディスプレイ:セグメント00
EATC(電子自動温度制御)	電子気温コントロールディスプレイ:セグメント100

EATC(電子自動温度制御)	電子気温コントロールディスプレイ:セグメント55.5
EATC(電子自動温度制御)	電子気温コントロールディスプレイ:セグメントAA
EATC(電子自動温度制御)	電子気温コントロールディスプレイ:セグメントFF
EATC(電子自動温度制御)	電子気温コントロールディスプレイ:デフロスト
EATC(電子自動温度制御)	電子気温コントロールディスプレイ:無効
EATC(電子自動温度制御)	内外気切替えドア開コマンド
EATC(電子自動温度制御)	内外気切替えドア閉コマンド
EATC(電子自動温度制御)	内気循環ドア目標位置
ECS(エレクトロニッククラッシュセンサー)	エアバッグ警告/警告音
EPB(エレクトロニックパーキングブレーキ)	EPBサービスポジションヘリリースコマンド
EPB(エレクトロニックパーキングブレーキ)	電動パーキングブレーキ解除コマンド
EPB(エレクトロニックパーキングブレーキ)	電動パーキングブレーキ係合コマンド
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	# ボタン
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	AMボタン
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	AUXボタン
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	Bluetooth LED
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	CD LED1
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	CD LED2
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	CDボタン
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	Downボタン
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	ECUステレオ(セカンダリソース)
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	ECUステレオ(プライマリソース)
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	ECUモノ(プライマリソース)
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	ECU音声セッション
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	ECU電話呼び出し
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	ENTERボタン
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	FMボタン
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	INFOボタン
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	LCDイルミネーションレベル
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	Next/Lastボタン
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	Prev/Firstボタン
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	SDARSセカンダリソース
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	SDARSプライマリソース
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	Until Stop Button
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	Upボタン
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	アップスイッチ(S1)
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	インフォテイメントシステム電源
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	インフォメーションスイッチ
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	キャンセルスイッチ
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	キャンセルボタン
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	シーク右ボタン
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	シーク左ボタン
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	ジェネラルウォーニングインジケータ-2(アンバー)
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	ジェネラルウォーニングインジケータ-2(レッド)
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	ステアリングホイール(-)シークボタン
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	ステアリングホイール(-)ボリュームボタン
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	ステアリングホイール(+)シークボタン
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	ステアリングホイール(+)ボリュームボタン
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	ステアリングホイール:ボイスボタン
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	ステアリングホイールモードボタン
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	セットスイッチ
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	セットボタン
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	ダウンスイッチ(S2)
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	チャンネルA:ACM
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	チャンネルA:SDARS
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	チャンネルAファミリーエンターテイメントシステム(AUX)
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	チャンネルAファミリーエンターテイメントシステム(内部)
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	チャンネルB:ACM
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	チャンネルB:SDARS
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	チャンネルBファミリーエンターテイメントシステム(AUX)
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	チャンネルBファミリーエンターテイメントシステム(内部)

FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	リアHVACモード制御入力
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	リアデフロスター(加熱バックライト)
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	右シートヒーター
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	右ブレンドドアポジション
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	左シートヒーター
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	左ブレンドドアポジション
FDIM(フロントディスプレイインターフェイスモジュール)	ベゼル照明
FDIM(フロントディスプレイインターフェイスモジュール)	ベゼル照明:昼間最大
FDIM(フロントディスプレイインターフェイスモジュール)	ベゼル照明:夜間最大
FDSM(フロントディスタンスセンシングモジュール)	FMラジオバンド
FDSM(フロントディスタンスセンシングモジュール)	ボリューム
FFH(フューエルファイアドクーラントヒーティングモジュール)	グロープラグ
FFH(フューエルファイアドクーラントヒーティングモジュール)	ヒーター電源
FFH(フューエルファイアドクーラントヒーティングモジュール)	ファン(-)
FFH(フューエルファイアドクーラントヒーティングモジュール)	フューエルポンプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	2段アンロック
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	4WD High インジケータ-LED
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	4WD Lowインジケータ-状態
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	4WDインジケータ-状態
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	MAS
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	Shift Clutch
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	Speed Signal Output Control
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	Tr TOWパーキングランプリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	アームUAS
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	アクセサリディレイリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	アプリレコントロール
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	アラームリセットスイッチ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	イグニッション過負荷リレー出力ステータス
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	インテリアスキャナーパワーテスト
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ウォッシュャーフルード低インジケータ-
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ウォッシュャーポンプリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ウォッシュャーポンプリレーコントロール
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ウォッシュャーポンプリレー回路
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	オートランプリレーコントロール
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	オーバーヘッドランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	オーバーヘッドランプリターン
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	カーテシエントリー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	カーテシパドルステップランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	カーテシランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	キーパッドバックライト
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	キーパッド照明
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	グローバルパワーウィンドウ学習モード
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	シートベルト警告灯
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ステアリングコラムロックアース出力
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	スピードリレーコントロール
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	セキュリティ警告音
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	センターアクスルエンゲージソレノイド
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	センターアクセルディスクコネクソレノイド
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	その他ドアアンロックリレーシングル作動
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ターニングナル出力ステータス
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ダウンリレーコントロール
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ダブルロックロック/アンロック
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	チャイムコントロール
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	デイトムランニングランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	デイトムランニングランプ入力
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ディレイアクセサリリレー1
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ディレイアクセサリリレー2
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	トランスファーケースシフトリレー(L2H) 反時計回り
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ニュートラル牽引ライト
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	パーキングランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	パークランプ出力

GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ハイビームリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ハザード
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ハザードスイッチ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	バックアップエイドリバース
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	バックアップランプ(右)
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	バックアップランプ(左)
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	バックアップランプスイッチ状態
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	バックランプ照度制御指令
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	バッテリーセーバー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	バッテリーセーバーリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	バッテリーセーバーリレーコントロール
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	バッテリーセーバーリレー状態
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ハブロック/アンロックソレノイド
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ハブロックソレノイド
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ヒーターフロントガラス
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ヒーター付きウィンドウガラスドライバー出力状態
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ヒーター付きフロントガラスステータス
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	フォグランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ブレーキ/シフトインターロック
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ブレーキランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ブレーキ警告灯(ブレーキフルード残量警告灯)
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ブローモーターリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	フロントガラスワイパー/ウォッシャー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	フロントフォグリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	フロントブローリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	フロントワイパー・ハイリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	フロントワイパー・ローリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	フロント右ターンランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	フロント左ターンランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ペダル(後)
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ペダル(前)
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ヘッドランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ヘッドランプウォッシャー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ホーン
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ホーン出力
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ホーン制御動作
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ミラーパドルランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	メモリーシート選択コントロール
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ライセンスプレートランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ラゲージコンパートメントアンロック
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	リアデフロスタリレー系統
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	リアワイパー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	リアワイパーリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	リア右パーキングランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	リア左パーキングランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	リフトゲートリリースモータードライブ信号
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	リフトゲート開コマンド
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	リモート初期化
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ロービームリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ロック
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ロック/アンロック
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ロック/アンロックセントラルロック
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ワイパーランリレーコントロール
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ワイパー駆動リレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ワンタッチダウンモーターリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	右PSD開閉
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	右コーナー補助パーキングランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	右ターンライト
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	右ターンランプ点滅
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	右パークランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	右ハイビーム(または左右)

GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	右ロービーム(または左右)
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	右側ハイビーム系統
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	右側ロービームランプドライバ出力状態
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	運転席ウインドウ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	運転席ドアアンロック
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	運転席ドアアンロック(または2段階)
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	運転席ドアアンロックリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	運転席ドアアンロック出力状態
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	運転席ドアインロック(または2段階)
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	運転席ドアロックリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	加熱ウインドウ-フロントガラス
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	加熱ウインドウ-リレー制御
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	加熱バックライト
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	加熱バックライトトックライトリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	警告音
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	警告灯-シートベルト
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	警告灯-半開き
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	左PSD開閉
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	左コーナー補助パーキングランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	左ターンライト
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	左ターンランプ点滅
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	左パークランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	左側ハイビーム系統
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	左側ロービームランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	左側ロービームランプドライバ出力状態
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	時計回りリレー制御
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	時計回りリレー制御(CCW)
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	時計回りリレー制御(CW)
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	室内カーテシランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	助手席ミラーアップ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	助手席ミラーダウン
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	助手席ミラー右
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	助手席ミラー左
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	照明エントリーリレー系統
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	侵入検知
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	接触板電源
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	全ドアアンロック
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	全ドアアンロックリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	全ドアアンロック単独作動
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	全ドアロック
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	全ドアロックリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	全警告灯
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	速度警告音
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	盗難防止ホーンステータス
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	半ドア警告灯
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	半ドア警告灯系統異常
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	補助エアブレンドモーター開
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	補助エアブレンドモーター閉
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	補助スピード1プロワーリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	補助スピード2プロワーリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	補助プロワーリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	補助モードモーター開
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	補助モードモーター閉
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	要求ランプ
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	PWMバックランプ
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	アクセサリディレイリレー
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	インテリアライト系統
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	ウォッシャーポンプリレーコントロール
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	オーバーヘッドランプリターン
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	カーテシランプ
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	キーパッドバックライト

GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	右側ロービームランプドライバー出力状態
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	運転席ウィンドウ有効コントロールコマンド
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	運転席ドアアンロック
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	運転席ドアアンロック(または2段階)
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	加熱バックライトトックライトリレー
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	左ターンランプ点滅
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	左パークランプ
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	左バックアップランプ2
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	左側ロービームランプ
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	左側ロービームランプドライバー出力状態
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	室内カーテシランプ
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	助手席ウィンドウ有効コントロールコマンド
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	侵入センサーモジュールステータス
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	全ドアアンロック
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	全ドアアンロック単独作動
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	全ドアロック
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	足元ライト出力系統
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	調光コマンド
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	盗難防止インジケータ
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	白色照明系統
GEM・SJB(ジェネリックエレクトロニックモジュール・スマートジャンクションボックス)	履歴消去
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	補助スイッチ1出力ステータス
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	補助スイッチ2出力ステータス
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	補助スイッチ3出力ステータス
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	補助スイッチ4出力ステータス
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	補助スイッチ5出力ステータス
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	補助スイッチ6出力ステータス
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	補助スイッチ7出力ステータス
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	補助スイッチ8出力ステータス
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp Position
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp Position
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	エバポレーター温度
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	ステアリングホイール角度
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	ブレンドドア目標位置
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	ブLOWERモータースピード(目標位置)
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	右ビームコントロール:ストレート
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	右ビームコントロール:右最大
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	右ビームコントロール:左最大
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	右ヘッドライト
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	右側吹出し口温度
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	外気温度センサーデータ(フィルタリング)
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	左ビームコントロール:ストレート
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	左ビームコントロール:右最大
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	左ビームコントロール:左最大
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	左ヘッドライト
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	左側吹出し口温度
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	助手席ブレンドドア目標位置
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	2次低圧フィードバック
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	4WD High インジケータ-LED
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	4WD HIGH表示灯
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	4WD Lowインジケータ-状態
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	ABS警告ランプ
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	Battery Voltage Indicator Control Command
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	Check Gauge Indicator
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	ECT Indicator Control
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	MIL
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	MIL(マルチメーターインジケータ)ランプチェック
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	MILランプコントロール
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	Oil Pressure Gauge Indicator Control
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	Tachometer Gauge Indicator Control
HEC(ハイブリッドエレクトロニクスクラスター)	アクセサリーディレイリレー

HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	ウォーニングメッセージ
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	ウォッシュャーフルード低インジケータ
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	エンジンMILチェック
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	エンジンチェックランプMIL
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	エンジン冷却水温インジケータコントロール
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	オイルプレッシャーローインジケータ
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	オーバードライブOFFインジケータ
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	オーバードライブOFF表示灯
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	グローインジケータランプ
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	スピードコントロールセットインジケータ
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	スピードメータ
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	スピードメータゲージインジケータ制御
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	セーフティベルトウォーニングランプ
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	セキュリティシステムスベアキースイッチ
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	タコメータ
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	タコメータゲージインジケータ制御
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	チャイムコントロール
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	チルトテレスコープ:アウト
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	チルトテレスコープ:アップ
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	チルトテレスコープ:イン
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	チルトテレスコープ:ダウン
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	ディミングコントロールコマンド:減光
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	ディミングコントロールコマンド:増光
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	ドア半ドア警告灯
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	トラクションアシスタクティブインジケータ
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	トラクションコントロールインジケータチェック
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	トランスミッション温度
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	ハイビームインジケータ
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	バッテリーセーバリーレコントロール
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	パワートレイン警告灯
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	ブースター学習サイクル
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	フューエルキャップインジケータランプコマンド点検
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	プライマリー低圧サブライバルブ
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	ブレーキランプ
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	ブレーキ警告灯(ブレーキフルード残量警告灯)
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	フロント右アウトレットバルブ
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	フロント右インレットバルブ
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	フロント右トラクションコントロールバルブ
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	フロント右盗難防止有効およびトランスミットコマンド
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	フロント左アウトレットバルブ
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	フロント左インレットバルブ
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	フロント左トラクションコントロールバルブ
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	ヨーレートセンサー初期化スタート
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	ラゲージコンパートメントアンロック機能許可
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	リアダンブ弁
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	リアフォグランプインジケータ
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	リア右アウトレットバルブ
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	リア右インレットバルブ
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	リア左アウトレットバルブ
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	リア左インレットバルブ
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	リア遮断弁
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	レッドスノーフレイクインジケータ
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	圧力変換機
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	横方向加速度センサー初期化
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	温度計
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	加熱バックライトックライトリレー
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	雪インジケータ(橙)
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	全LCD(液晶)セグメント
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	全セグメント
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	全警告灯
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	調光コマンド

HEG(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	電圧計指針交換コマンド
HEG(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	盗難防止インジケータランプ制御
HEG(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	盗難防止ゲート有効送信コマンド
HEG(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	燃料計インジケータ制御
HEG(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	燃料残量警告灯
HEG(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	半ドア警告灯系統異常
HEG(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	防盜RF
HEG(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	油圧ポンプモーター
HEG(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	油圧計インジケータ
HEG(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	油圧計インジケータ制御
HSWM(ヒートッドステアリングホイールモジュール)	LEDステータス/コントロール(ハイ)
HSWM(ヒートッドステアリングホイールモジュール)	LEDステータス/コントロール(ロー)
HSWM(ヒートッドステアリングホイールモジュール)	加熱エレメントステータス/コントロール
HVAC(エアコン)	LCDセグメントディスプレイ
HVAC(エアコン)	PWMデューティサイクル2
HVAC(エアコン)	イルミネーションインプットデューティサイクル
HVAC(エアコン)	エアコンブロー出カリレー
HVAC(エアコン)	エアコンリサキュレーションサーボポジションステータス:内気循環
HVAC(エアコン)	エアコン再循環サーボポジションステータス:外気導入
HVAC(エアコン)	エアコン再循環サーボポジションステータス:内気循環
HVAC(エアコン)	エアコン循環サーボポジション状態
HVAC(エアコン)	エアコン足元サーボポジションステータス:全開
HVAC(エアコン)	エアコン足元サーボポジションステータス:全閉
HVAC(エアコン)	エアモーターアクチュエーター
HVAC(エアコン)	エアモードアクチュエーター
HVAC(エアコン)	エアモードアクチュエーター:デフロスト
HVAC(エアコン)	エアモードアクチュエーター:デフロスト/足元
HVAC(エアコン)	エアモードアクチュエーター:パネル
HVAC(エアコン)	エアモードアクチュエーター:パネル/足元
HVAC(エアコン)	エアモードアクチュエーター:足元
HVAC(エアコン)	エアモードアクチュエーター:足元/デフロスト
HVAC(エアコン)	エアモード目標位置
HVAC(エアコン)	デスロスター吹出しクローズコマンド
HVAC(エアコン)	パネルドアオープンコマンド
HVAC(エアコン)	パネルドアクローズコマンド
HVAC(エアコン)	ヒーターコアソレノイド
HVAC(エアコン)	ブローモーターコントロールコマンド:高速
HVAC(エアコン)	ブローモーターコントロールコマンド:中速
HVAC(エアコン)	ブローモーターコントロールコマンド:低速
HVAC(エアコン)	ブローモータースピード
HVAC(エアコン)	ブローモータースピード(目標位置)
HVAC(エアコン)	ブローモーターリレー
HVAC(エアコン)	ブローモーター制御コマンド
HVAC(エアコン)	フロントブローリレー
HVAC(エアコン)	リアHVACモード制御入力
HVAC(エアコン)	リアガラスデフロストインジケータ
HVAC(エアコン)	リアデフロスター(加熱バックライト)
HVAC(エアコン)	リアデフロスタインジケータ
HVAC(エアコン)	リアブレンドドアコントロールコマンド:コールド
HVAC(エアコン)	リアブレンドドアコントロールコマンド:ホット
HVAC(エアコン)	リアブロー制御
HVAC(エアコン)	リアモードドアコントロールコマンド:開
HVAC(エアコン)	リアモードドアコントロールコマンド:閉
HVAC(エアコン)	リア温度フラップ(HOT)
HVAC(エアコン)	リア温度フラップ開度(HOT)
HVAC(エアコン)	右エアミックスドア(HOT)
HVAC(エアコン)	右エアミックスドア(Warm)
HVAC(エアコン)	右エアミックスドアポジション(%)
HVAC(エアコン)	右エアミックスドアポジション:ウォーム
HVAC(エアコン)	右シートヒーター
HVAC(エアコン)	右ブレンドドアポジション

HVAC(エアコン)	右ブレンドドアポジション(コールド)
HVAC(エアコン)	右ブレンドドアポジション(フルコールド)
HVAC(エアコン)	右ブレンドドアポジション(フルホット)
HVAC(エアコン)	右ブレンドドアポジション(ホット)
HVAC(エアコン)	右ブレンドドアポジション:フルコールド
HVAC(エアコン)	右ブレンドドアポジション:フルホット
HVAC(エアコン)	運転席シートヒーターコントロール
HVAC(エアコン)	加熱バックライトトックライトリレー
HVAC(エアコン)	高圧ブロワーモーターリレー
HVAC(エアコン)	左エアミックスドア(HOT)
HVAC(エアコン)	左エアミックスドア(Warm)
HVAC(エアコン)	左エアミックスドアポジション(%)
HVAC(エアコン)	左エアミックスドアポジション:ウォーム
HVAC(エアコン)	左シートヒーター
HVAC(エアコン)	左ブレンドドアポジション
HVAC(エアコン)	左ブレンドドアポジション(コールド)
HVAC(エアコン)	左ブレンドドアポジション(フルコールド)
HVAC(エアコン)	左ブレンドドアポジション(フルホット)
HVAC(エアコン)	左ブレンドドアポジション(ホット)
HVAC(エアコン)	左ブレンドドアポジション:フルコールド
HVAC(エアコン)	左ブレンドドアポジション:フルホット
HVAC(エアコン)	助手席シートヒーターコントロール
HVAC(エアコン)	全セグメント
HVAC(エアコン)	足元ドア開コマンド
HVAC(エアコン)	足元ドア閉コマンド
HVAC(エアコン)	調光コマンド
HVAC(エアコン)	内外気切替スドア開コマンド
HVAC(エアコン)	内外気切替スドア閉コマンド
HVAC(エアコン)	内外気切替スドア目標位置(外気導入)
HVAC(エアコン)	内外気切替スドア目標位置(内気循環)
IC(インストルメントクラスター)	1速インジケータ
IC(インストルメントクラスター)	2速インジケータ
IC(インストルメントクラスター)	3速インジケータ
IC(インストルメントクラスター)	4WD High インジケータ-LED
IC(インストルメントクラスター)	4WD Low インジケータ-LED
IC(インストルメントクラスター)	4WD Lowインジケータ-状態
IC(インストルメントクラスター)	4WD(四輪駆動)インジケータ
IC(インストルメントクラスター)	4WD(四輪駆動)ハイレンジインジケータ
IC(インストルメントクラスター)	4WDオートランプ
IC(インストルメントクラスター)	ABS/TCS/IVD
IC(インストルメントクラスター)	ABS警告ランプ
IC(インストルメントクラスター)	Engine Coolant Level Lamp Output On/Off
IC(インストルメントクラスター)	Gear Indicator
IC(インストルメントクラスター)	HEV Readyランプ
IC(インストルメントクラスター)	HEVハザードインジケータ
IC(インストルメントクラスター)	LCDイルミネーションレベル
IC(インストルメントクラスター)	MIL(マルチメータインジケータランプ)ランプ
IC(インストルメントクラスター)	Overspeed Warning Configuration
IC(インストルメントクラスター)	PWMデューティサイクル1
IC(インストルメントクラスター)	PWMデューティサイクル2
IC(インストルメントクラスター)	PWMデューティサイクル3
IC(インストルメントクラスター)	PWMデューティサイクル4
IC(インストルメントクラスター)	PWMデューティサイクル5
IC(インストルメントクラスター)	Rear Fog Lamps
IC(インストルメントクラスター)	TOW HAULインジケータ
IC(インストルメントクラスター)	TOW/HAULインジケータ
IC(インストルメントクラスター)	アクセサリディレイリレー
IC(インストルメントクラスター)	アダプティブクルーズコントロール警告
IC(インストルメントクラスター)	アベレージエコアイコン(メートル)
IC(インストルメントクラスター)	アベレージスピードアイコン(メートル)
IC(インストルメントクラスター)	アラームLED

IC(インストルメントクラスター)	イルミネーション
IC(インストルメントクラスター)	インコードレスボンス
IC(インストルメントクラスター)	インストルメントクラスターレーラーインジケーター
IC(インストルメントクラスター)	ウォッシュャーフルード低インジケーター
IC(インストルメントクラスター)	エアサスペンション警告灯ステータス
IC(インストルメントクラスター)	エアバッグ
IC(インストルメントクラスター)	エアバッグセカンダリー警告
IC(インストルメントクラスター)	エアバッグ警告灯
IC(インストルメントクラスター)	エクステリアランプ夜間/日中
IC(インストルメントクラスター)	エコノミー/スポーツランプ
IC(インストルメントクラスター)	エバポレーター温度
IC(インストルメントクラスター)	エンジンチェックランプMIL
IC(インストルメントクラスター)	エンジン過熱ランプ
IC(インストルメントクラスター)	エンジン警告灯
IC(インストルメントクラスター)	エンジン警告灯(オーバーヒート)
IC(インストルメントクラスター)	エンジン冷却水温度計
IC(インストルメントクラスター)	エンプティアイコンまでの距離(メートル)
IC(インストルメントクラスター)	オイルプレッシャーローインジケーター
IC(インストルメントクラスター)	オーバードライブ(O/D)OFF
IC(インストルメントクラスター)	オーバードライブOFFインジケーター
IC(インストルメントクラスター)	オーバーライドOFF信号
IC(インストルメントクラスター)	オーバーライドOFF表示灯
IC(インストルメントクラスター)	カーテシランプ
IC(インストルメントクラスター)	カーテシランプコマンド(アップ)
IC(インストルメントクラスター)	カーテシランプコマンド(ダウン)
IC(インストルメントクラスター)	ギアディスプレイ:1速
IC(インストルメントクラスター)	ギアディスプレイ:2速
IC(インストルメントクラスター)	ギアディスプレイ:3速
IC(インストルメントクラスター)	ギアディスプレイ:D
IC(インストルメントクラスター)	ギアディスプレイ:N
IC(インストルメントクラスター)	ギアディスプレイ:P
IC(インストルメントクラスター)	ギアディスプレイ:R
IC(インストルメントクラスター)	ギアディスプレイ:ギアなし
IC(インストルメントクラスター)	キー抜き忘れイグニッションリマインダーチャイム
IC(インストルメントクラスター)	キロメートル
IC(インストルメントクラスター)	クーラント温度過上昇
IC(インストルメントクラスター)	グラフィックリファレンス
IC(インストルメントクラスター)	クルーズコントロールランプ
IC(インストルメントクラスター)	グローインジケーターランプ
IC(インストルメントクラスター)	シートベルト警告チャイム
IC(インストルメントクラスター)	シートベルト警告灯
IC(インストルメントクラスター)	ジェネラル警告アンバー
IC(インストルメントクラスター)	ジェネレーターランプ
IC(インストルメントクラスター)	スタビリティコントロールアクティブインジケーター
IC(インストルメントクラスター)	スピードアラームチャイム(日本以外)
IC(インストルメントクラスター)	スピードコントロール設定インジケーター
IC(インストルメントクラスター)	スピードメーター
IC(インストルメントクラスター)	スピードメーター(km/h)
IC(インストルメントクラスター)	スピードメーター:MPH
IC(インストルメントクラスター)	スピードメーターインジケーターコントロール(SPD)
IC(インストルメントクラスター)	スピードメーターゲージインジケーター制御
IC(インストルメントクラスター)	スピードメーターポインター位置
IC(インストルメントクラスター)	セーフティベルトステータス
IC(インストルメントクラスター)	セーフティベルト警告灯
IC(インストルメントクラスター)	セキュリティアクセススイッチ:コード
IC(インストルメントクラスター)	セキュリティアクセススイッチ:タイム
IC(インストルメントクラスター)	セキュリティシステムスベアキースイッチ
IC(インストルメントクラスター)	ターボブースト計指針位置指令
IC(インストルメントクラスター)	ターンシグナルクラック(ターンシグナルTT OFF)チャイム
IC(インストルメントクラスター)	ターンシグナルクラック(ターンシグナルTT ON)Fチャイム
IC(インストルメントクラスター)	ターンシグナルクラック(ターンシグナルTT ON)チャイム

IC(インストルメントクラスター)	タイヤ空気圧モニタリングシステムインジケータ
IC(インストルメントクラスター)	タイヤ空気圧表示装置ステータス
IC(インストルメントクラスター)	タコメーター
IC(インストルメントクラスター)	タコメーター (rpm)
IC(インストルメントクラスター)	タコメーターゲージインジケータ制御
IC(インストルメントクラスター)	タコメーターゲージインジケータ制御 (%)
IC(インストルメントクラスター)	タコメーターポインタ位置
IC(インストルメントクラスター)	チャイムA: ベルトマインダーチャイムA
IC(インストルメントクラスター)	チャイムB: ベルトマインダーチャイムB
IC(インストルメントクラスター)	チャイムコントロール
IC(インストルメントクラスター)	ディーゼルプリヒートインジケータランプ
IC(インストルメントクラスター)	ディーゼル燃料内水侵入
IC(インストルメントクラスター)	ディスプレイ照明
IC(インストルメントクラスター)	ディミングコントロールコマンド
IC(インストルメントクラスター)	ディミングコントロールコマンド: 減光
IC(インストルメントクラスター)	ディミングコントロールコマンド: 増光
IC(インストルメントクラスター)	ドア半ドア警告灯
IC(インストルメントクラスター)	ドア半ドア警告灯回路
IC(インストルメントクラスター)	ドライブ
IC(インストルメントクラスター)	トラクションアシスタクティブインジケータ
IC(インストルメントクラスター)	トラクションアシスト作動インジケータ
IC(インストルメントクラスター)	トラクションコントロールインジケータ
IC(インストルメントクラスター)	トラクションコントロールインジケータOFF
IC(インストルメントクラスター)	トラクションコントロールインジケータチェック
IC(インストルメントクラスター)	トラクションコントロールインジケータランプ
IC(インストルメントクラスター)	トランスミッションがパークでないチャイム
IC(インストルメントクラスター)	トランスミッション温度
IC(インストルメントクラスター)	トリップランプ
IC(インストルメントクラスター)	ニュートラルインジケータ
IC(インストルメントクラスター)	パーキング
IC(インストルメントクラスター)	パーキングブレーキ警告チャイム
IC(インストルメントクラスター)	パーキングブレーキ適用ランプ
IC(インストルメントクラスター)	ハイビームインジケータ
IC(インストルメントクラスター)	ハイビームスイッチステータス
IC(インストルメントクラスター)	ハザードランプ
IC(インストルメントクラスター)	バックアップ警告チャイム
IC(インストルメントクラスター)	バッテリーセーバーリレーコントロール
IC(インストルメントクラスター)	パラメータリセット
IC(インストルメントクラスター)	パワートレイン異常インジケータ (非MIL)
IC(インストルメントクラスター)	パワートレイン警告灯
IC(インストルメントクラスター)	パワートレイン警告灯 (MIL以外)
IC(インストルメントクラスター)	ヒルディセント制御
IC(インストルメントクラスター)	フォグランプ
IC(インストルメントクラスター)	フューエルキャップインジケータランプコマンド点検
IC(インストルメントクラスター)	プリヒート プリクール インジケータ
IC(インストルメントクラスター)	ブレーキシフトインターロック系統
IC(インストルメントクラスター)	ブレーキハードウェア入力ステータス
IC(インストルメントクラスター)	ブレーキランプ
IC(インストルメントクラスター)	ブレーキ警告灯
IC(インストルメントクラスター)	ブレーキ警告灯 (ブレーキフルード残量警告灯)
IC(インストルメントクラスター)	ブレンドドア目標位置
IC(インストルメントクラスター)	プロワーモータースピード (目標位置)
IC(インストルメントクラスター)	ヘッドライトON警告チャイム
IC(インストルメントクラスター)	メッセージセンター警告チャイム
IC(インストルメントクラスター)	リバースインジケータ
IC(インストルメントクラスター)	レストレイントインジケータランプ
IC(インストルメントクラスター)	レンヂ表示灯インジケータ
IC(インストルメントクラスター)	ロールスタビリティコントロール
IC(インストルメントクラスター)	右ターンシグナルインジケータ
IC(インストルメントクラスター)	右側ターンシグナルランプ状態
IC(インストルメントクラスター)	右側吹出し口温度

IC(インストルメントクラスター)	温度計
IC(インストルメントクラスター)	温度計(%)
IC(インストルメントクラスター)	温度計(°C)
IC(インストルメントクラスター)	温度計-100° C
IC(インストルメントクラスター)	音声警告
IC(インストルメントクラスター)	加熱バックライトトゥクライトリレー
IC(インストルメントクラスター)	外気温度センサーデータ(フィルタリング)
IC(インストルメントクラスター)	警告音
IC(インストルメントクラスター)	警告点灯
IC(インストルメントクラスター)	警告灯1(赤)
IC(インストルメントクラスター)	警告灯1:チャージ警告
IC(インストルメントクラスター)	警告灯2(黄)
IC(インストルメントクラスター)	警告灯状態1-充電警告
IC(インストルメントクラスター)	警告灯点灯
IC(インストルメントクラスター)	左ターンシグナルインジケーター
IC(インストルメントクラスター)	左ターンシグナル警告チャイム
IC(インストルメントクラスター)	左側ターンシグナルランプ状態
IC(インストルメントクラスター)	左側吹出し口温度
IC(インストルメントクラスター)	助手席フレンドドア目標位置
IC(インストルメントクラスター)	全LCD(液晶)セグメント
IC(インストルメントクラスター)	全LCD(液晶)セグメント1
IC(インストルメントクラスター)	全LCD(液晶)セグメント2
IC(インストルメントクラスター)	全LCD(液晶)セグメントテスト
IC(インストルメントクラスター)	全セグメント
IC(インストルメントクラスター)	全警告灯
IC(インストルメントクラスター)	速度警告音
IC(インストルメントクラスター)	調光コマンド
IC(インストルメントクラスター)	調光コマンド(MAX)
IC(インストルメントクラスター)	低油圧警告灯
IC(インストルメントクラスター)	電圧計指針交換コマンド
IC(インストルメントクラスター)	盗難防止RF有効およびトランスミットコマンド
IC(インストルメントクラスター)	盗難防止インジケーター
IC(インストルメントクラスター)	盗難防止インジケーターランプ制御
IC(インストルメントクラスター)	盗難防止ゲート有効送信コマンド
IC(インストルメントクラスター)	燃料レベル
IC(インストルメントクラスター)	燃料レベルセンサーLOW
IC(インストルメントクラスター)	燃料計インジケーターコントロール
IC(インストルメントクラスター)	燃料計インジケーター制御
IC(インストルメントクラスター)	燃料計インジケーター制御(%)
IC(インストルメントクラスター)	燃料残少警告灯
IC(インストルメントクラスター)	燃料残量
IC(インストルメントクラスター)	燃料残量ポインターポジション
IC(インストルメントクラスター)	燃料残量警告灯
IC(インストルメントクラスター)	燃料内水侵入インジケーター
IC(インストルメントクラスター)	半ドア警告灯OFF異常
IC(インストルメントクラスター)	半ドア警告灯ON
IC(インストルメントクラスター)	半ドア警告灯ON天絡
IC(インストルメントクラスター)	半ドア警告灯系統異常
IC(インストルメントクラスター)	油圧
IC(インストルメントクラスター)	油圧計インジケーター制御
ICM(インフォメーションセンターモジュール)	エンジン油温
ICM(インフォメーションセンターモジュール)	ターボゲージ
ICM(インフォメーションセンターモジュール)	油圧
ILCM(インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン1出力:グリーン
ILCM(インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン1出力:ブルー
ILCM(インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン1出力:レッド
ILCM(インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン1出力:信号
ILCM(インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン2出力:グリーン
ILCM(インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン2出力:ブルー
ILCM(インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン2出力:レッド
ILCM(インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン2出力:信号

ILCM(インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン3出力:グリーン
ILCM(インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン3出力:ブルー
ILCM(インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン3出力:レッド
ILCM(インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン3出力:信号
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ABS警告ランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	DPF
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	Frost Warning Green
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	Frost Warning RED
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	HEV Readyランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	LCDイルミネーションレベル
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	Maintenance Warning Lamp
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	MIL
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	アダプティブクルーズコントロール警告
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	アダプティブフロントライティング異常
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	イルミネーション
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	イルミネーションPW値
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	インストルメントイルミネーション
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	インストルメントクラスタートレーラーインジケータ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ウォッシャー液警告灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	エアバッグ警告灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	エンジンチェックランプMIL
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	エンジン温度計指針位置
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	エンジン警告灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	オイルプレッシャーローインジケータ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	オーバードライブ(O/D)OFF
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ギアディスプレイ:1速
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ギアディスプレイ:2速
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ギアディスプレイ:3速
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ギアディスプレイ:D
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ギアディスプレイ:N
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ギアディスプレイ:P
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ギアディスプレイ:R
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ギアディスプレイ:ギアなし
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	クーラント温度過上昇
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	クルーズコントロールランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	グローインジケータランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	サービスチェックランプ(MIL)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	サイドランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	シートベルト警告灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	シートベルト警告灯状態
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ジェネラルウォーニングインジケータ2(アンバー)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ジェネラルウォーニングインジケータ2(レッド)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ジェネラル警告インジケータ1(レッド)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ジェネラル警告インジケータ2(アンバー)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	シフトインジケータランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	スピードコントロール設定インジケータ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	スピードメータ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	スピードメータ-%
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	スピードメータ:MPH
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	スピードメータ-ゲージインジケータ制御
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ターボブースト計指針位置指令
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	タイヤ空気圧表示装置ステータス
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	タコメータ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	タコメータインジケータコントロール
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	タコメータ-ゲージインジケータ制御
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	タコメータ-ゲージインジケータ制御(%)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	タコメータ-ゲージインジケータ制御-RPM
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	タコメータ-ポインタ位置
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	チャージングシステム警告インジケータ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	チャイムコントロール
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ドア半ドア警告灯

IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	トラクションコントロールインジケータ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	トラクションコントロールインジケータOFF
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	トラクションコントロールランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	トランスミッションMIL異常
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	トランスミッション温度
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	パーキングブレーキランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	パーキングブレーキ適用ランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ハイビームインジケータ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	パッシング音
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	パッシング音(エアバッグ)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	パッシング音(キーイン)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	パッシング音(シートベルト)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	パッシング音(チクタク)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	パッシング音(パーキングブレーキ)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	パッシング音(ライティングON)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	パッシング音(ライトON)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	パワーレイン警告灯(MIL以外)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ヒルディセント制御
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ヒルディセント制御異常
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ブレーキパッドウェア
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ブレーキ警告灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	フロスト警告
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	フロントフォグランブインジケータ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	フロント右ターンシグナルランプ状態
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	フロント左ターンシグナルランプ状態
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	リアフォグランブインジケータ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	右ターンシグナルインジケータ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	右ターンシグナル状態
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	右側ターンシグナルランプ状態
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	温度計
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	温度計(%)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	警告チャイムステータス
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	警告点灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	警告灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	警告灯1(エンジンマネジメントシステム故障)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	警告灯1(赤)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	警告灯2(黄)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	警告灯状態1-充電警告
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	警告灯点灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	左ターンシグナルインジケータ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	左側ターンシグナルランプ状態
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	助手席側エアバッグ有効ランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	全LCD(液晶)セグメント
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	全LCD(液晶)セグメント1
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	全LCD(液晶)セグメント2
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	全LCD(液晶)セグメントテスト
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	全警告灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	霜警告:グリーン
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	霜警告:レッド
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	速度計インジケータコントロール
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	低油圧警告灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	電圧計指針交換コマンド
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	盗難防止インジケータ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	盗難防止インジケータランプ制御
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	盗難防止ゲート有効送信コマンド
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	燃料計インジケータ制御
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	燃料計インジケータ制御(%)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	燃料計指針位置
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	燃料残少警告灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	燃料残量
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	燃料残量ポインターポジション

IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	油圧
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	油圧計インジケータ制御
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	Camera Power Control
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	Video Output-Driver Side Image Only
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	Video Output-Main Front Image Left
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	Video Output-Main Front Image Off
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	Video Output-Main Front Image Overhead
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	Video Output-Main Front Image Right
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	Video Output-Main Front Spit View IMG Off
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	Video Output-Main Rear Image Left
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	Video Output-Main Rear Image Off
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	Video Output-Main Rear Image Overhead
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	Video Output-Main Rear Image Right
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	Video Output-Main Rear Spit View IMG Off
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	Video Output-Pass Side Image Only
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	Video Output-Remote Image Only
LCM(ライティングコントロールモジュール)	PWM出力制御コマンド1
LCM(ライティングコントロールモジュール)	PWM出力制御コマンド2
LCM(ライティングコントロールモジュール)	アクセサリディレイリレー
LCM(ライティングコントロールモジュール)	オートライト
LCM(ライティングコントロールモジュール)	カーテシランプ
LCM(ライティングコントロールモジュール)	シートベルト警告
LCM(ライティングコントロールモジュール)	チャイムコントロール
LCM(ライティングコントロールモジュール)	デイトムランニングランプ
LCM(ライティングコントロールモジュール)	パーキングランプ
LCM(ライティングコントロールモジュール)	バッテリーセーバーリレーコントロール
LCM(ライティングコントロールモジュール)	フッドランプ
LCM(ライティングコントロールモジュール)	ホーン出力
LCM(ライティングコントロールモジュール)	ラゲージコンパートメントアンロック
LCM(ライティングコントロールモジュール)	ラゲッジリッドランプ
LCM(ライティングコントロールモジュール)	リア左ターンランプ
LCM(ライティングコントロールモジュール)	右テールランプ(または左右)
LCM(ライティングコントロールモジュール)	右ハイビーム(または左右)
LCM(ライティングコントロールモジュール)	右ロービーム(または左右)
LCM(ライティングコントロールモジュール)	右側テールランプ(or両側)
LCM(ライティングコントロールモジュール)	加熱バックライトトックライトリレー
LCM(ライティングコントロールモジュール)	左側ロービームランプ
LCM(ライティングコントロールモジュール)	盗難防止インジケータ
LHID(レフトハイインテンシティーディスチャージランプ)	オートマチックレベリングシステムにコントロールを戻す
LHID(レフトハイインテンシティーディスチャージランプ)	フロントおよびリアアクセルレベルセンサー補正
LHID(レフトハイインテンシティーディスチャージランプ)	右または左ビームローポジション
LHID(レフトハイインテンシティーディスチャージランプ)	右または左ビーム補正ポジション
LPSDM(左パワースライドドアモジュール)	パワースライドドア開
LPSDM(左パワースライドドアモジュール)	パワースライドドア閉
LPSDM(左パワースライドドアモジュール)	モータークラッチ
LPSDM(左パワースライドドアモジュール)	ラゲージコンパートメントアンロック
LTM(リフトゲート・トランクモジュール)	エアバッグ警告灯およびチャイム
MC(メッセージセンター)	LCDセグメント制御
MC(メッセージセンター)	ウォッシャーフルード低インジケータ
MC(メッセージセンター)	ウォッシャーフルード低センサーオーバーライド
MC(メッセージセンター)	エアバッグ警告/警告音
MC(メッセージセンター)	セットスイッチ
MC(メッセージセンター)	ターボゲージ
MC(メッセージセンター)	チャイムコントロール
MC(メッセージセンター)	パラメータリセットコマンド
MC(メッセージセンター)	フロントガラス(OVRRD Low)
MC(メッセージセンター)	フロントガラス(フルードLow)
MC(メッセージセンター)	モードスイッチ
MC(メッセージセンター)	レッドスノーフレークインジケータ
MC(メッセージセンター)	加熱バックライトトックライトリレー
MC(メッセージセンター)	警告灯/警告音

MC(メッセージセンター)	雷インジケーター(橙)
MC(メッセージセンター)	全LCD(液晶)セグメント
MC(メッセージセンター)	調光コマンド
MC(メッセージセンター)	油温計
PAM(パーキングアイドルモジュール)	LED作動
PAM(パーキングアイドルモジュール)	LED停止
PAM(パーキングアイドルモジュール)	アクティブミュート
PAM(パーキングアイドルモジュール)	エバポレーター温度
PAM(パーキングアイドルモジュール)	システム作動
PAM(パーキングアイドルモジュール)	システム停止
PAM(パーキングアイドルモジュール)	チャイム/ブザー/スピーカー停止
PAM(パーキングアイドルモジュール)	パーキングアイドルシステム
PAM(パーキングアイドルモジュール)	パーキング補助音
PAM(パーキングアイドルモジュール)	ブレンドドア目標位置
PAM(パーキングアイドルモジュール)	ブロワーモータースピード(目標位置)
PAM(パーキングアイドルモジュール)	ミュート停止
PAM(パーキングアイドルモジュール)	リアスピーカー作動
PAM(パーキングアイドルモジュール)	右側吹出し口温度
PAM(パーキングアイドルモジュール)	外気温度センサーデータ(フィルタリング)
PAM(パーキングアイドルモジュール)	左側吹出し口温度
PAM(パーキングアイドルモジュール)	助手席ブレンドドア目標位置
PATS(パッシブアンチセーフティシステム)	ISOライン
PATS(パッシブアンチセーフティシステム)	LEDゲート
PATS(パッシブアンチセーフティシステム)	LED出力
PATS(パッシブアンチセーフティシステム)	RFテスト
PATS(パッシブアンチセーフティシステム)	RF信号
PATS(パッシブアンチセーフティシステム)	フロント右盗難防止有効およびトランスミットコマンド
PATS(パッシブアンチセーフティシステム)	盗難防止インジケーターランプ制御
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	4WD(四輪駆動)モードランプ
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	A/Cクラッチ
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	A/Cコンプレッサーサイクリングスイッチ
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	Active Grille Air Shutter B Position Commanded
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	Charge Air Cooler Cooling FAN Speed-Commanded
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	Commanded Equivalence Ratio(Air to Fuel Mixture) Bank 1
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	Commanded Equivalence Ratio(Air to Fuel Mixture) Bank 2
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	Coolant Pump A is Commanded On
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	DC/DC(直流/直流)コンバータイネーブル
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	EGRソレノイドバルブ2
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	EGRバルブ(ステッピング・モーター)位置
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	EGRバルブデューティサイクル
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	EGRバルブ開度
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	EGRモーターポジション要求
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	Engine Idle Shutdown Extended
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	EVAPシステムスイッチングバルブコントロールデューティサイクル指令(開)
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	EVAPシステムスイッチングバルブコントロールデューティサイクル指令(閉)
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	EVAPシステムスイッチングバルブコントロールデューティサイクル指令(変化)
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	EVAPシステムリーク検出ポンプバキュームスイッチングバルブ指令(ベント->漏れ検出)
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	EVAPシステム漏れ検出(指令)
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	EVAP排出キャニスターベントバルブ
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	O2S11ヒーター出力(デューティサイクル)
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	O2S12ヒーター出力(デューティサイクル)
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	O2センサー11およびO2センサー21ヒーターコントロール
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	O2センサー12およびO2センサー22ヒーターコントロール
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	Percentage of Total Fuel Mass to be Delivered by Direct Injection-Commanded DI-Only
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	Percentage of Total Fuel Mass to be Delivered by Direct Injection-Commanded PFI-Only
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	Variable Camshaft Timing Intake Desired Angle
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	アイドルエアコントロール
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	アウトプットテストモード
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	アダプティブ値リセット
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	アルコール(9.0)を固定A/Fシステム設定
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	イモビライザ識別保存

PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター1
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター1停止
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター1不 작동
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター2
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター2停止
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター2不 작동
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター3
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター3停止
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター3不 작동
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター4
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター4停止
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター4不 작동
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター5停止
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター6停止
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター7停止
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター8停止
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インテークマニホールドランナーコントロール
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサーコマンド状態
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エバポレーター温度
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エバポレーター排出 キャニスターバージバルブデューティサイクル:変化
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エバポレーター排出キャニスターバージバルブデューティサイクル(%)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エバポレーター排出蒸気マネージメントバルブモード
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エンジンクラントバイパスバルブA制御異常状態
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エンジンクラントポンプ回転数(指令)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エンジンクランキング
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エンジン回転数
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ガソホール(13.2)を固定A/Fシステム設定
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ギアコマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	キャニスターバージバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	キャニスターバージバルブデューティサイクル
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	キャニスターバージバルブデューティサイクル
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	キャニスターバージベントバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	キャニスターバージベントバルブ(%)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	キャビンヒータークラントポンプ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	キャビンヒーターダイバーターバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	グリルシャッターAポジションコマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	グローインジケータランプ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	グローブラグリレー
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	グローブラ制御
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	コースクランチソレノイド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	コンバーター圧制御
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド2
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド3
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド4
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイドA
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧制御A
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧制御B
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧制御C
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧制御D
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧制御E
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧力制御E
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフト固定
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	スターターHigh側許可
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	スターターLow側許可
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	スターターモーターコントロール出力検出
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ステップングモーター実位置
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	スワールコントロールソレノイド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ターボチャージャーウエストゲート
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ターボチャージャーバイパスバルブ1
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ターボチャージャーバイパスバルブ2

PCM (パワートレインコントロールモジュール)	トルクコンバータークラッチソレノイド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	トルクコンバータークラッチソレノイド:係合
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	トルクコンバータークラッチソレノイド:調整
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	トルクコンバーター出力カステータス制御
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	トルクコンバーター出力状態コントロール:アンロック
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	トルクコンバーター出力状態コントロール:ロック
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ニュートラル牽引ライト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ハブロック/アンロックソレノイド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ハブロックソレノイド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	バリアブルファンデューティサイクル
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ヒーターポンプコマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ヒーター付02センサーヒーター(バンク1センサー1)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ヒーター付02センサーヒーター(バンク1センサー2)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ヒーター付き02センサーヒーター(バンク1センサー1)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ヒーター付き02センサーヒーター(バンク1センサー2)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ファン制御信号
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ファン2制御信号
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ファンコントロール
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ファンコントロールHigh
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ファンコントロールLow
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ファン回転数要求
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルポンプ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルポンプ(%)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルポンプ1
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルポンプ2
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルリッドアンロックコントロールアウトブッティネブル
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フラグフライホイール学習リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドA
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドB
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドC
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ブレンドドア目標位置
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ブLOWERモータースピード(目標位置)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	モーターエレクトロニクス冷却ポンプ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ライン圧制御要求
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ラムダ当量比:EG01
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	リアデフロック出力デューティサイクル(光軸)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ワンタッチスタートステータス
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	右側吹出し口温度
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	汚染防止キャリブレーションエンジンスタート最大数設定:無効
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	可変カムシャフトタイミング要求開度(エキゾースト)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	可変ジオメトリーターポチャージャー
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	可変ブーストコントロールソレノイド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	外気温度センサーデータ(フィルタリング)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	吸気シャッターバルブ実測開度
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	吸気シャッターバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	吸気シャッターバルブ2
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	現在のライン圧制御測定(以前はPCA_AMPと表示)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	高速電動駆動ファン
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	左側吹出し口温度
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	出力コンバータークラッチステータス:アンロック
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	出力コンバータークラッチステータス:ロック
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	助手席ブレンドドア目標位置
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	全インジェクター無効
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	暖機ソレノイド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	点火時期
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	電磁プレッシャー制御
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	電動クーラントヒーターリレー1
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	電動クーラントヒーターリレー2
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	盗難防止インジェクターランプ制御
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	盗難防止ゲート有効送信コマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	燃料学習サイクル開始

PCM (パワートレインコントロールモジュール)	燃料体積制御バルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	目標アイドル回転数
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	目標オルタネーター電圧
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	目標カムシャフトポジション(全バンク)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	目標コモンレール圧
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	目標吸気カムシャフトA開度値B1
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	目標排気カムシャフトB開度値B1
PCSM (助手席側シートエアコンモジュール)	シートヒーターコマンド(OFF)
PCSM (助手席側シートエアコンモジュール)	シートヒーターコマンド(クーラー)
PCSM (助手席側シートエアコンモジュール)	シートヒーターコマンド(ヒーター)
PCSM (助手席側シートエアコンモジュール)	シートヒーターコマンド(ブLOWERフルスピード)
PDM (助手席ドアモジュール)	イルミネーション調光レベル
PDM (助手席ドアモジュール)	サイドミラーターンシグナルランプ制御
PDM (助手席ドアモジュール)	サイドミラーヒーター出力コントロール
PDM (助手席ドアモジュール)	バドルランプ制御
PDM (助手席ドアモジュール)	ブラインドスポット情報LEDデューティサイクル
PDM (助手席ドアモジュール)	フロントドアロック状態LEDデューティサイクル
PDM (助手席ドアモジュール)	リアドアロック状態LEDデューティサイクル
PDM (助手席ドアモジュール)	運転席ドアセントラルロックモーターコントロール
PDM (助手席ドアモジュール)	助手席ドアバドルランプコントロール
PDM (助手席ドアモジュール)	助手席ドアパワーウィンドウスイッチイルミネーションコントロール
PRB (パワーランニングボード)	パワーランニングボードモード自動制御
PRB (パワーランニングボード)	パワーランニングボードモード手動制御
PRB (パワーランニングボード)	パワーランニングボード展開
PRB (パワーランニングボード)	右側パワーランニングボード格納
PRB (パワーランニングボード)	右側パワーランニングボード展開
PRB (パワーランニングボード)	左側パワーランニングボード格納
PRB (パワーランニングボード)	左側パワーランニングボード展開
RAP (リモート盗難防止・パーソナリティモジュール)	Starter Interrupt Output
RAP (リモート盗難防止・パーソナリティモジュール)	インテリアランプ
RAP (リモート盗難防止・パーソナリティモジュール)	キーパッドバックライト
RAP (リモート盗難防止・パーソナリティモジュール)	パーキングランプ
RAP (リモート盗難防止・パーソナリティモジュール)	ヘッドランプ
RAP (リモート盗難防止・パーソナリティモジュール)	ホーン出力
RAP (リモート盗難防止・パーソナリティモジュール)	メモリー設定1
RAP (リモート盗難防止・パーソナリティモジュール)	メモリー設定2
RAP (リモート盗難防止・パーソナリティモジュール)	ロック
RAP (リモート盗難防止・パーソナリティモジュール)	運転席ドアアンロック(または2段階)
RAP (リモート盗難防止・パーソナリティモジュール)	運転席ドアロック
RAP (リモート盗難防止・パーソナリティモジュール)	全ドアアンロック
RAP (リモート盗難防止・パーソナリティモジュール)	全ドアロック
RAP (リモート盗難防止・パーソナリティモジュール)	盗難防止インジケーター
RASM (リアエアサスペンションモジュール)	VAPS II出力パルスコントロール
RASM (リアエアサスペンションモジュール)	アナログハイトセンサー電源
RASM (リアエアサスペンションモジュール)	エアコンプレッサー
RASM (リアエアサスペンションモジュール)	エアサスペンションベントソレノイド
RASM (リアエアサスペンションモジュール)	ベントソレノイド出カステータス
RASM (リアエアサスペンションモジュール)	リア右エアスプリングソレノイド
RASM (リアエアサスペンションモジュール)	リア左エアスプリングソレノイド
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	2次低圧フィードバルブ
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	MIL(マルチメーターインジケーター)ランプチェック
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	エアバッグ警告/警告音
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	エアバッグ警告灯およびチャイム
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	エバポレーター温度
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	オーバードライブOFFインジケーター
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	グローインジケーターランプ
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	スピードメーター
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	タコメーター
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	チャイムコントロール
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	トラクションコントロールインジケーターチェック
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	ブースター学習サイクル

RCM(レstraintコントロールモジュール)	プライマリー低圧サブライバルブ
RCM(レstraintコントロールモジュール)	ブレンドドア目標位置
RCM(レstraintコントロールモジュール)	ブロワーモータースピード(目標位置)
RCM(レstraintコントロールモジュール)	フロント右アウトレットバルブ
RCM(レstraintコントロールモジュール)	フロント右インレットバルブ
RCM(レstraintコントロールモジュール)	フロント右トラクションコントロールバルブ
RCM(レstraintコントロールモジュール)	フロント左アウトレットバルブ
RCM(レstraintコントロールモジュール)	フロント左インレットバルブ
RCM(レstraintコントロールモジュール)	フロント左トラクションコントロールバルブ
RCM(レstraintコントロールモジュール)	ヨーレートセンサー初期化スタート
RCM(レstraintコントロールモジュール)	ラゲージコンパートメントアンロック機能許可
RCM(レstraintコントロールモジュール)	リアダンプ弁
RCM(レstraintコントロールモジュール)	リア右アウトレットバルブ
RCM(レstraintコントロールモジュール)	リア右インレットバルブ
RCM(レstraintコントロールモジュール)	リア左アウトレットバルブ
RCM(レstraintコントロールモジュール)	リア左インレットバルブ
RCM(レstraintコントロールモジュール)	リア遮断弁
RCM(レstraintコントロールモジュール)	レstraintインジケータランプ
RCM(レstraintコントロールモジュール)	レッドスノーブレーキインジケータ
RCM(レstraintコントロールモジュール)	圧力変換機
RCM(レstraintコントロールモジュール)	右側吹出し口温度
RCM(レstraintコントロールモジュール)	横方向加速度センサー初期化
RCM(レstraintコントロールモジュール)	温度計
RCM(レstraintコントロールモジュール)	外気温度センサーデータ(フィルタリング)
RCM(レstraintコントロールモジュール)	左側吹出し口温度
RCM(レstraintコントロールモジュール)	助手席ブレンドドア目標位置
RCM(レstraintコントロールモジュール)	助手席側エアバッグ無効ランプ
RCM(レstraintコントロールモジュール)	雪インジケータ(橙)
RCM(レstraintコントロールモジュール)	全セグメント
RCM(レstraintコントロールモジュール)	全警告灯
RCM(レstraintコントロールモジュール)	全警告灯/警告音
RCM(レstraintコントロールモジュール)	調光コマンド
RCM(レstraintコントロールモジュール)	燃料計インジケータ制御
RCM(レstraintコントロールモジュール)	燃料残量警告灯
RCM(レstraintコントロールモジュール)	油圧ポンプモーター
RCU(オーディオリアコントロールユニット)	ベゼル照明
RCU(オーディオリアコントロールユニット)	ベゼル照明:昼間最大
RCU(オーディオリアコントロールユニット)	ベゼル照明:夜間最大
REM(リアエレクトロニックモジュール)	オープン/クローズコントロール停止
REM(リアエレクトロニックモジュール)	ステアリングコラムロック電源出力
REM(リアエレクトロニックモジュール)	パーキングランプ
REM(リアエレクトロニックモジュール)	ハイマウントストップランプ
REM(リアエレクトロニックモジュール)	ハザードスイッチ
REM(リアエレクトロニックモジュール)	バックアップランプスイッチ状態
REM(リアエレクトロニックモジュール)	フューエルポンプコントロールコマンド
REM(リアエレクトロニックモジュール)	ラゲージコンパートメントアンロック
REM(リアエレクトロニックモジュール)	リア右ウィンドウアップ
REM(リアエレクトロニックモジュール)	リア右ウィンドウダウン
REM(リアエレクトロニックモジュール)	リア右ターンシグナルランプ状態
REM(リアエレクトロニックモジュール)	リア右ドアアンロック
REM(リアエレクトロニックモジュール)	リア右ドアロック
REM(リアエレクトロニックモジュール)	リア左ウィンドウアップ
REM(リアエレクトロニックモジュール)	リア左ウィンドウダウン
REM(リアエレクトロニックモジュール)	リア左ターンランプ
REM(リアエレクトロニックモジュール)	リア左ドアアンロック
REM(リアエレクトロニックモジュール)	リア左ドアロック
REM(リアエレクトロニックモジュール)	右側ストップランプ
REM(リアエレクトロニックモジュール)	加熱バックライトックライトリレー
REM(リアエレクトロニックモジュール)	左側ストップランプ
REM(リアエレクトロニックモジュール)	助手席パワーウィンドウ
RFA(リモートファンクションアクチュエーター)	キーパッドランプステータス

RFA(リモートファンクションアクチュエーター)	センタードアロックリレー
RFA(リモートファンクションアクチュエーター)	トランクアンロックリレー
RFA(リモートファンクションアクチュエーター)	運転席ドアアンロックリレー
RFA(リモートファンクションアクチュエーター)	全ドアアンロックリレー
RGTM(リアゲート・トランクモジュール)	OD LED1
RGTM(リアゲート・トランクモジュール)	OD LED2
RGTM(リアゲート・トランクモジュール)	ジェネラルウォーニングインジケータ-2(アンバー)
RGTM(リアゲート・トランクモジュール)	ジェネラルウォーニングインジケータ-2(レッド)
RGTM(リアゲート・トランクモジュール)	チューナーLED1
RGTM(リアゲート・トランクモジュール)	チューナーLED2
RGTM(リアゲート・トランクモジュール)	デジタル信号処理LED
RGTM(リアゲート・トランクモジュール)	トラフィックアシストLED
RGTM(リアゲート・トランクモジュール)	ナビゲーションLED1
RGTM(リアゲート・トランクモジュール)	ナビゲーションLED2
RGTM(リアゲート・トランクモジュール)	プログラムタイプLED
RGTM(リアゲート・トランクモジュール)	メニューLED
RGTM(リアゲート・トランクモジュール)	モノラル/ステレオLED1
RGTM(リアゲート・トランクモジュール)	電話LED1
RGTM(リアゲート・トランクモジュール)	電話LED2
RIM(リモートイモビライザーモジュール)	エクステリアライティング(パーキングランプ)
RIM(リモートイモビライザーモジュール)	エクステリアライティング(ヘッドライト)
RIM(リモートイモビライザーモジュール)	キーパッドバックライト
RIM(リモートイモビライザーモジュール)	スタート中断
RIM(リモートイモビライザーモジュール)	ドアアンロック
RIM(リモートイモビライザーモジュール)	ドアロック
RIM(リモートイモビライザーモジュール)	バッテリーセーバー/カーテシエントリー
RIM(リモートイモビライザーモジュール)	ホーン制御
RIM(リモートイモビライザーモジュール)	リアドアロック
RIM(リモートイモビライザーモジュール)	運転席ドアアンロック
RIM(リモートイモビライザーモジュール)	運転席ドアロック
RIM(リモートイモビライザーモジュール)	盗難防止LED
RLCM-A(リアライティングコントロールモジュールA)	FET左 ステータス
RLCM-A(リアライティングコントロールモジュールA)	リアフォグランプコマンドステータス
RPSDM(右パワースライドドアモジュール)	パワースライドドア開
RPSDM(右パワースライドドアモジュール)	パワースライドドア閉
RPSDM(右パワースライドドアモジュール)	モータークラッチ
RPSDM(右パワースライドドアモジュール)	ラゲージコンパートメントアンロック
SCCM(ステアリングコラムコントロールモジュール)	ステアリングコラム作動(チルトアップ)
SCCM(ステアリングコラムコントロールモジュール)	ステアリングコラム作動(チルトダウン)
SCCM(ステアリングコラムコントロールモジュール)	ステアリングコラム作動(テレスコIN)
SCCM(ステアリングコラムコントロールモジュール)	ステアリングコラム作動(テレスコOUT)
SCCM(ステアリングコラムコントロールモジュール)	ステアリングコラム作動(後方向)
SCCM(ステアリングコラムコントロールモジュール)	ステアリングコラム作動(前方向)
SCCM(ステアリングコラムコントロールモジュール)	フォワードペダルポジション制御
SCCM(ステアリングコラムコントロールモジュール)	ヘッドライトスイッチモード(ハイビーム)
SCCM(ステアリングコラムコントロールモジュール)	ヘッドライトスイッチモード(ロービーム)
SCCM(ステアリングコラムコントロールモジュール)	ヘッドライトモードスイッチ
SCCM(ステアリングコラムコントロールモジュール)	リバースペダルポジション制御
SCM-C(シートコントロールモジュールC)	Left Bottom Bolster Bladder Inflate Status
SCM-C(シートコントロールモジュールC)	Left Side Bolster Bladder Inflate Status
SCM-C(シートコントロールモジュールC)	Lower Lumbar Bladder Inflate Status
SCM-C(シートコントロールモジュールC)	Mid-Lumbar Bladder Inflate Status
SCM-C(シートコントロールモジュールC)	Right Bottom Bolster Bladder Inflate Status
SCM-C(シートコントロールモジュールC)	Right Side Bolster Bladder Inflate Status
SCM-C(シートコントロールモジュールC)	Seat Bladder Pump Status
SCM-C(シートコントロールモジュールC)	Seat Cushion Bladder Inflate Status 1
SCM-C(シートコントロールモジュールC)	Seat Cushion Bladder Inflate Status 2
SCM-C(シートコントロールモジュールC)	Seat Cushion Bladder Inflate Status 3
SCM-C(シートコントロールモジュールC)	Seat Cushion Bladder Inflate Status 4
SCM-D(シートコントロールモジュールD)	Left Bottom Bolster Bladder Inflate Status
SCM-D(シートコントロールモジュールD)	Left Side Bolster Bladder Inflate Status

SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	LED drive status 29
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	LED drive status 3
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	LED drive status 30
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	LED drive status 31
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	LED drive status 32
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	LED drive status 4
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	LED drive status 5
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	LED drive status 6
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	LED drive status 7
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	LED drive status 8
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	LED drive status 9
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Left Cursor Down Arrow
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Left Cursor Left Arrow
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Left Cursor OK Button
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Left Cursor Right Arrow
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Left Cursor Up Arrow
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Right Cursor Down Arrow
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Right Cursor OK Button
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Right Cursor Right Arrow
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Right Cursor Up Arrow
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Speed control actuator switch off
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Speed control actuator switch on
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Speed control ASLD switch
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Speed control cancel switch
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Speed Control Cancel/Resume Switch
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Speed control command switch
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Speed control gap switch
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Speed Control On/Off Cancel Switch
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Speed Control On/Off Switch
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Steering Wheel (-) Menu Button
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Steering Wheel (+) Menu Button
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Steering Wheel End Button
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Steering Wheel Media Button
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Steering Wheel Mute Button
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Steering Wheel OK Button
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Steering wheel phone button
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	Steering Wheel Send Button
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイール(-)シークボタン
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイール(-)ボリュームボタン
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイール(+)シークボタン
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイール(+)ボリュームボタン
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイール:ボイスボタン
SECM(ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイールモードボタン
SOBDM(セカンダリーOBDコントロールモジュールA)	ファン回転数(指令)
SOBDM-C(セカンダリーOBDコントロールモジュールC)	DC/DC(直流/直流)コンバーターイネーブル
SOBDM-C(セカンダリーOBDコントロールモジュールC)	DC/DCイネーブル状態
SOBDM-C(セカンダリーOBDコントロールモジュールC)	キャビンクーラントヒーターコントロール
SOBDM-C(セカンダリーOBDコントロールモジュールC)	モーターエレクトロニクス冷却ポンプ
SOBDM-C(セカンダリーOBDコントロールモジュールC)	補助トランスミッションフルードポンプ指令
SOD-L(サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールレフト)	クロストラフィックアラート
SOD-L(サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールレフト)	ランプコントロール
SOD-L(サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールレフト)	静的アラートゾーンステータス
SOD-R(サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールライト)	クロストラフィックアラート
SOD-R(サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールライト)	トレーラー電源供給
SOD-R(サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールライト)	バックランプ状態
SOD-R(サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールライト)	フォグラмп状態
SOD-R(サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールライト)	ポジションランブインジケーター
SOD-R(サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールライト)	ポジションランプ状態
SOD-R(サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールライト)	ランプコントロール
SOD-R(サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールライト)	右ストップランプ状態
SOD-R(サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールライト)	右ターンランプ状態

SOD-R(サイドオブステクルディテクションコントロールモジュールライト)	左ストップランプ状態
SOD-R(サイドオブステクルディテクションコントロールモジュールライト)	左ターンランプ状態
SOD-R(サイドオブステクルディテクションコントロールモジュールライト)	静的アラートゾーンステータス
TCOM(トランスファークースコントロールモジュール)	4WDクラッチ(PWM)
TCOM(トランスファークースコントロールモジュール)	CNVリレー
TCOM(トランスファークースコントロールモジュール)	CWリレー
TCOM(トランスファークースコントロールモジュール)	IWE出力制御
TCOM(トランスファークースコントロールモジュール)	トランスファークースシフトモーターポジションセンサー接触板電源システムステータス
TCOM(トランスファークースコントロールモジュール)	リアデフロックランプ出力制御(光軸)
TCOM(トランスファークースコントロールモジュール)	連続式真空ハブブロックソレノイド
TCM(トランスミッションコントロール)	ATF油温ワーニングランプ
TCM(トランスミッションコントロール)	TCM指示ギア位置
TCM(トランスミッションコントロール)	エバポレーター温度
TCM(トランスミッションコントロール)	ギアコマンド(出力状態制御)-[1]
TCM(トランスミッションコントロール)	ギアコマンド(出力状態制御)-[2]
TCM(トランスミッションコントロール)	ギアコマンド(出力状態制御)-[3]
TCM(トランスミッションコントロール)	ギアコマンド(出力状態制御)-[4]
TCM(トランスミッションコントロール)	ギアコマンド(出力状態制御)-[5]
TCM(トランスミッションコントロール)	ギアコマンド(出力状態制御)-[6]
TCM(トランスミッションコントロール)	ギアコマンド(出力状態制御)-[D]
TCM(トランスミッションコントロール)	ギアコマンド(出力状態制御)-[L]
TCM(トランスミッションコントロール)	ギアコマンド(出力状態制御)-[N]
TCM(トランスミッションコントロール)	ギアコマンド(出力状態制御)-[P]
TCM(トランスミッションコントロール)	ギアコマンド(出力状態制御)-[R]
TCM(トランスミッションコントロール)	コマンド圧カシフトソレノイドF
TCM(トランスミッションコントロール)	コンバーター圧制御
TCM(トランスミッションコントロール)	コンバーター出力状態制御-アンロック
TCM(トランスミッションコントロール)	コンバーター出力状態制御-トランスミッションコントロール
TCM(トランスミッションコントロール)	コンバーター出力状態制御-ロック
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド1
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド2
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド3
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド4
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイドD
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイドE
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイドF
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイドバルブA
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイドバルブA/(2-4ブレーキ)
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイドバルブB
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイドバルブB/(ハイクラッチ)
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイドバルブC
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイドバルブF
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド圧制御A
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド圧制御A-FULL
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド圧制御B
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド圧制御B-FULL
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド圧制御C
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド圧制御C-FULL
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド圧制御D
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド圧制御D-FULL
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド圧制御E
TCM(トランスミッションコントロール)	シフト固定
TCM(トランスミッションコントロール)	トランスミッションレンジ 入力許可 エンジンスタート
TCM(トランスミッションコントロール)	トルクコンバータークラッチソレノイド-%
TCM(トランスミッションコントロール)	トルクコンバーター出力ステータス制御
TCM(トランスミッションコントロール)	ニュートラルシフトソレノイドバルブ
TCM(トランスミッションコントロール)	プレッシャーコントロールソレノイド
TCM(トランスミッションコントロール)	プレッシャーコントロールソレノイドA
TCM(トランスミッションコントロール)	プレッシャーコントロールソレノイドB
TCM(トランスミッションコントロール)	プレッシャーコントロールソレノイドC
TCM(トランスミッションコントロール)	ブレンドドア目標位置

TCM(トランスミッションコントロール)	ブローモータースピード(目標位置)
TCM(トランスミッションコントロール)	ライン圧ソレノイドバルブ
TCM(トランスミッションコントロール)	ライン圧制御要求-FULL
TCM(トランスミッションコントロール)	リダクションタイミングソレノイドバルブ
TCM(トランスミッションコントロール)	ロックアップ制御ソレノイドバルブ
TCM(トランスミッションコントロール)	右側吹出し口温度
TCM(トランスミッションコントロール)	外気温度センサーデータ(フィルタリング)
TCM(トランスミッションコントロール)	左側吹出し口温度
TCM(トランスミッションコントロール)	出力状態コントロールよりのギアコマンド
TCM(トランスミッションコントロール)	助手席ブレンドドア目標位置
TPM(タイヤ空気圧モニター)	リセット(パラメーターリセットコマンド)
TRM(トレイラーモジュール)	パワーポイント出カリレー
TRM(トレイラーモジュール)	リア右ターンライト/トレイラーリレー状態
TRM(トレイラーモジュール)	リア左ターンライト/トレイラーリレー状態
TRM(トレイラーモジュール)	右側ストップランプ
TRM(トレイラーモジュール)	左側ストップランプ
VAPS(可変パワーステアリングアシスト)	VAPS Output Pulse Control
VDM(ビークルダイナミックモジュール)	VAPS II出力パルスコントロール
VDM(ビークルダイナミックモジュール)	アナログハイトセンサー電源
VDM(ビークルダイナミックモジュール)	ウォーニングメッセージ
VDM(ビークルダイナミックモジュール)	エアコンプレッサー
VDM(ビークルダイナミックモジュール)	エアサスペンションベントソレノイド
VDM(ビークルダイナミックモジュール)	フロント右ショックアクチュエーター
VDM(ビークルダイナミックモジュール)	フロント左ショックアクチュエーター
VDM(ビークルダイナミックモジュール)	リア右エアスプリングソレノイド
VDM(ビークルダイナミックモジュール)	リア右ショックアクチュエーター
VDM(ビークルダイナミックモジュール)	リア左エアスプリングソレノイド
VDM(ビークルダイナミックモジュール)	リア左ショックアクチュエーター
VIC(ヴァーチャルイメージクラスター)	1速インジケーター
VIC(ヴァーチャルイメージクラスター)	エンジン冷却水温インジケーターコントロール
VIC(ヴァーチャルイメージクラスター)	オートランプリレーコントロール
VIC(ヴァーチャルイメージクラスター)	オーバードライブ
VIC(ヴァーチャルイメージクラスター)	シートベルト警告灯
VIC(ヴァーチャルイメージクラスター)	スピードメーターゲージインジケーター制御
VIC(ヴァーチャルイメージクラスター)	タコメーターゲージインジケーター制御
VIC(ヴァーチャルイメージクラスター)	ドライブ
VIC(ヴァーチャルイメージクラスター)	ニュートラルインジケーター
VIC(ヴァーチャルイメージクラスター)	パーキング
VIC(ヴァーチャルイメージクラスター)	ハイビームインジケーター
VIC(ヴァーチャルイメージクラスター)	フロント右盗難防止有効およびトランスミットコマンド
VIC(ヴァーチャルイメージクラスター)	リバースインジケーター
VIC(ヴァーチャルイメージクラスター)	盗難防止インジケーターランプ制御
VIC(ヴァーチャルイメージクラスター)	燃料計インジケーター制御
VIC(ヴァーチャルイメージクラスター)	補助ブレーキモーターリレー
VIC(ヴァーチャルイメージクラスター)	防盜RF
VSM(ビークルセキュリティモジュール)	2段アンロック
VSM(ビークルセキュリティモジュール)	キーパッドバックライト
VSM(ビークルセキュリティモジュール)	パーキングランプ
VSM(ビークルセキュリティモジュール)	パラメーターリセットコマンド
VSM(ビークルセキュリティモジュール)	フロント右パーキングランプ
VSM(ビークルセキュリティモジュール)	フロント左パーキングランプ
VSM(ビークルセキュリティモジュール)	ヘッドランプ
VSM(ビークルセキュリティモジュール)	ホーン出力
VSM(ビークルセキュリティモジュール)	リア右パーキングランプ
VSM(ビークルセキュリティモジュール)	リア左パーキングランプ
VSM(ビークルセキュリティモジュール)	リフトガラスリリース
VSM(ビークルセキュリティモジュール)	運転席ドアアンロック(または2ステップ)
VSM(ビークルセキュリティモジュール)	運転席ドアアンロック(または2段階)
VSM(ビークルセキュリティモジュール)	全ドアアンロック
VSM(ビークルセキュリティモジュール)	全ドアロック
パッシブアンチセフティ	LEDゲート

パッシブアンチセーフティ	LED出力
パッシブアンチセーフティ	RFテスト
パッシブアンチセーフティ	RF信号
パッシブアンチセーフティ	セキュリティシステムスベアキースイッチ