

システム	項目名
シャーシ(15000GVW以下4VAL 3センサー)	ABS Lamp
シャーシ(15000GVW以下4VAL 3センサー)	ABS Motor
シャーシ(15000GVW以下4VAL 3センサー)	ABS RELAY
シャーシ(15000GVW以下4VAL 3センサー)	Brake Lamp
シャーシ(15000GVW以下4VAL 3センサー)	Left Front Dump Valve
シャーシ(15000GVW以下4VAL 3センサー)	Left Front Isolation Valve
シャーシ(15000GVW以下4VAL 3センサー)	Rear Dump Valve
シャーシ(15000GVW以下4VAL 3センサー)	Rear Isolation Valve
シャーシ(15000GVW以下4VAL 3センサー)	Right Front Dump Valve
シャーシ(15000GVW以下4VAL 3センサー)	Right Front Isolation Valve
シャーシ(4VAL 3センサー)	ABS Lamp
シャーシ(4VAL 3センサー)	ABS Motor
シャーシ(4VAL 3センサー)	ABS RELAY
シャーシ(4VAL 3センサー)	Brake Lamp
シャーシ(4VAL 3センサー)	Left Front Dump Valve
シャーシ(4VAL 3センサー)	Left Front Isolation Valve
シャーシ(4VAL 3センサー)	Rear Dump Valve
シャーシ(4VAL 3センサー)	Rear Isolation Valve
シャーシ(4VAL 3センサー)	Right Front Dump Valve
シャーシ(4VAL 3センサー)	Right Front Isolation Valve
シャーシ(ABS 4VAL 3センサー トラクションコントロール付き)	ABS Lamp
シャーシ(ABS 4VAL 3センサー トラクションコントロール付き)	ABS Motor
シャーシ(ABS 4VAL 3センサー トラクションコントロール付き)	ABS RELAY
シャーシ(ABS 4VAL 3センサー トラクションコントロール付き)	Brake Lamp
シャーシ(ABS 4VAL 3センサー トラクションコントロール付き)	Left Front Dump Valve
シャーシ(ABS 4VAL 3センサー トラクションコントロール付き)	Left Front Isolation Valve
シャーシ(ABS 4VAL 3センサー トラクションコントロール付き)	Rear Dump Valve
シャーシ(ABS 4VAL 3センサー トラクションコントロール付き)	Rear Isolation Valve
シャーシ(ABS 4VAL 3センサー トラクションコントロール付き)	Right Front Dump Valve
シャーシ(ABS 4VAL 3センサー トラクションコントロール付き)	Right Front Isolation Valve
シャーシ(ABS Rear Disc Brakes Equal to or 8600GVW以下)	ABS Lamp
シャーシ(ABS Rear Disc Brakes Equal to or 8600GVW以下)	ABS Motor
シャーシ(ABS Rear Disc Brakes Equal to or 8600GVW以下)	ABS RELAY
シャーシ(ABS Rear Disc Brakes Equal to or 8600GVW以下)	Brake Lamp
シャーシ(ABS Rear Disc Brakes Equal to or 8600GVW以下)	Left Front Dump Valve
シャーシ(ABS Rear Disc Brakes Equal to or 8600GVW以下)	Left Front Isolation Valve
シャーシ(ABS Rear Disc Brakes Equal to or 8600GVW以下)	Rear Dump Valve
シャーシ(ABS Rear Disc Brakes Equal to or 8600GVW以下)	Rear Isolation Valve
シャーシ(ABS Rear Disc Brakes Equal to or 8600GVW以下)	Right Front Dump Valve
シャーシ(ABS Rear Disc Brakes Equal to or 8600GVW以下)	Right Front Isolation Valve
シャーシ(ABS Rear Drum Brakes Equal to or 8600GVW以下)	ABS Lamp
シャーシ(ABS Rear Drum Brakes Equal to or 8600GVW以下)	ABS Motor
シャーシ(ABS Rear Drum Brakes Equal to or 8600GVW以下)	ABS RELAY
シャーシ(ABS Rear Drum Brakes Equal to or 8600GVW以下)	Brake Lamp
シャーシ(ABS Rear Drum Brakes Equal to or 8600GVW以下)	Left Front Dump Valve
シャーシ(ABS Rear Drum Brakes Equal to or 8600GVW以下)	Left Front Isolation Valve
シャーシ(ABS Rear Drum Brakes Equal to or 8600GVW以下)	Rear Dump Valve
シャーシ(ABS Rear Drum Brakes Equal to or 8600GVW以下)	Rear Isolation Valve
シャーシ(ABS Rear Drum Brakes Equal to or 8600GVW以下)	Right Front Dump Valve
シャーシ(ABS Rear Drum Brakes Equal to or 8600GVW以下)	Right Front Isolation Valve
シャーシ(ABS トラクションコントロールなし)	ABS Lamp Test
シャーシ(ABS トラクションコントロールなし)	ABS Warning Lamp
シャーシ(ABS トラクションコントロールなし)	Brake Lamp Test
シャーシ(ABS トラクションコントロールなし)	Brake Warning Lamp
シャーシ(ABS トラクションコントロールなし)	LF Inlet Valve Solenoid
シャーシ(ABS トラクションコントロールなし)	LF Outlet Valve Solenoid
シャーシ(ABS トラクションコントロールなし)	LR Inlet Valve Solenoid
シャーシ(ABS トラクションコントロールなし)	LR Outlet Valve Solenoid
シャーシ(ABS トラクションコントロールなし)	Pump Motor Test
シャーシ(ABS トラクションコントロールなし)	RF Inlet Valve Solenoid
シャーシ(ABS トラクションコントロールなし)	RF Outlet Valve Solenoid
シャーシ(ABS トラクションコントロールなし)	RR Inlet Valve Solenoid
シャーシ(ABS トラクションコントロールなし)	RR Outlet Valve Solenoid
シャーシ(ABS トラクションコントロールなし)	Solenoid Relay Test
シャーシ(ABS トラクションコントロール付き)	ABS Lamp Test
シャーシ(ABS トラクションコントロール付き)	ABS Warning Lamp
シャーシ(ABS トラクションコントロール付き)	Brake Lamp Test
シャーシ(ABS トラクションコントロール付き)	Brake Warning Lamp
シャーシ(ABS トラクションコントロール付き)	LF Inlet Valve Solenoid
シャーシ(ABS トラクションコントロール付き)	LF Outlet Valve Solenoid
シャーシ(ABS トラクションコントロール付き)	LF TCS Solenoid Valve
シャーシ(ABS トラクションコントロール付き)	LR Inlet Valve Solenoid
シャーシ(ABS トラクションコントロール付き)	LR Outlet Valve Solenoid
シャーシ(ABS トラクションコントロール付き)	Pump Motor Test

シャーン(EBCM(ブレーキシステム))	LF Inlet Valve Solenoid
シャーン(EBCM(ブレーキシステム))	LF Outlet Valve Solenoid
シャーン(EBCM(ブレーキシステム))	LR Inlet Valve Solenoid
シャーン(EBCM(ブレーキシステム))	LR Outlet Valve Solenoid
シャーン(EBCM(ブレーキシステム))	RF Inlet Valve Solenoid
シャーン(EBCM(ブレーキシステム))	RF Outlet Valve Solenoid
シャーン(EBCM(ブレーキシステム))	RR Inlet Valve Solenoid
シャーン(EBCM(ブレーキシステム))	RR Outlet Valve Solenoid
シャーン(EHPS (Parallel Hybrid))	BPPセンサー補正
シャーン(EHPS (Parallel Hybrid))	Pump Motor Test
シャーン(EPS)	ステアリングチューニング選択
シャーン(ESC(装備車))	Compressor test
シャーン(ESC(装備車))	Exhaust Solenoid
シャーン(ESC(装備車))	Left Front Solenoid Valve Test
シャーン(ESC(装備車))	Left Rear Solenoid Valve Test
シャーン(ESC(装備車))	Right Front Solenoid Valve Test
シャーン(ESC(装備車))	Right Rear Solenoid Valve Test
シャーン(ESC)	Compressor test
シャーン(ESC)	Exhaust Solenoid
シャーン(ESC)	Left Front Solenoid Valve Test
シャーン(ESC)	Left Rear Solenoid Valve Test
シャーン(ESC)	Right Front Solenoid Valve Test
シャーン(ESC)	Right Rear Solenoid Valve Test
シャーン(FPCM(トレーラーブレーキコントロール付き))	Trailer Brake Duty Cycle
シャーン(FPCM(トレーラーブレーキコントロール付き))	Trailer Brake Relay
シャーン(RTD (オートライド)/ EVO)	Compressor test
シャーン(RTD (オートライド)/ EVO)	EVO Solenoid Test
シャーン(RTD (オートライド)/ EVO)	Exhaust Solenoid
シャーン(RTD (オートライド)/ EVO)	Left Front Solenoid Valve Test
シャーン(RTD (オートライド)/ EVO)	Left Rear Solenoid Valve Test
シャーン(RTD (オートライド)/ EVO)	Right Front Solenoid Valve Test
シャーン(RTD (オートライド)/ EVO)	Right Rear Solenoid Valve Test
シャーン(RTD)	All Shock Solenoids
シャーン(RTD)	LF Shock Solenoid
シャーン(RTD)	LR Shock Solenoid
シャーン(RTD)	RF Shock Solenoid
シャーン(RTD)	RR Shock Solenoid
シャーン(Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付)	LF Inlet Valve Solenoid
シャーン(Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付)	LF Outlet Valve Solenoid
シャーン(Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付)	LR Inlet Valve Solenoid
シャーン(Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付)	LR Outlet Valve Solenoid
シャーン(Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付)	Pump Motor Test
シャーン(Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付)	RF Inlet Valve Solenoid
シャーン(Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付)	RF Outlet Valve Solenoid
シャーン(Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付)	RR Inlet Valve Solenoid
シャーン(Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付)	RR Outlet Valve Solenoid
シャーン(Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール無)	LF Inlet Valve Solenoid
シャーン(Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール無)	LF Outlet Valve Solenoid
シャーン(Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール無)	LR Inlet Valve Solenoid
シャーン(Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール無)	LR Outlet Valve Solenoid
シャーン(Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール無)	Pump Motor Test
シャーン(Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール無)	RF Inlet Valve Solenoid
シャーン(Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール無)	RF Outlet Valve Solenoid
シャーン(Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール無)	RR Inlet Valve Solenoid
シャーン(Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール無)	RR Outlet Valve Solenoid
シャーン(Teves電子ブレーキコントロールモジュール)	LF Inlet Valve Solenoid
シャーン(Teves電子ブレーキコントロールモジュール)	LF Outlet Valve Solenoid
シャーン(Teves電子ブレーキコントロールモジュール)	LR Inlet Valve Solenoid
シャーン(Teves電子ブレーキコントロールモジュール)	LR Outlet Valve Solenoid
シャーン(Teves電子ブレーキコントロールモジュール)	Pump Motor Test
シャーン(Teves電子ブレーキコントロールモジュール)	RF Inlet Valve Solenoid
シャーン(Teves電子ブレーキコントロールモジュール)	RF Outlet Valve Solenoid
シャーン(Teves電子ブレーキコントロールモジュール)	RR Inlet Valve Solenoid
シャーン(Teves電子ブレーキコントロールモジュール)	RR Outlet Valve Solenoid
シャーン(VES)	VES Slew Test
シャーン(VSES (装備車))	ABS Motor
シャーン(VSES (装備車))	Left Front Brake Apply
シャーン(VSES (装備車))	Left Front Dump Valve
シャーン(VSES (装備車))	Left Front Isolation Valve
シャーン(VSES (装備車))	Left Rear Brake Apply
シャーン(VSES (装備車))	Left Rear Dump Valve
シャーン(VSES (装備車))	Left Rear Isolation Valve
シャーン(VSES (装備車))	Pre-charge Bleed
シャーン(VSES (装備車))	Right Front Brake Apply
シャーン(VSES (装備車))	Right Front Dump Valve
シャーン(VSES (装備車))	Right Front Isolation Valve

シャーシ(WSES(装備車))	Right Rear Brake Apply
シャーシ(WSES(装備車))	Right Rear Dump Valve
シャーシ(WSES(装備車))	Right Rear Isolation Valve
シャーシ(WSES(装備車))	オートエア抜き
シャーシ(WSES)	ABS Motor
シャーシ(WSES)	Left Front Brake Apply
シャーシ(WSES)	Left Front Dump Valve
シャーシ(WSES)	Left Front Isolation Valve
シャーシ(WSES)	Left Rear Brake Apply
シャーシ(WSES)	Left Rear Dump Valve
シャーシ(WSES)	Left Rear Isolation Valve
シャーシ(WSES)	Pre-charge Bleed
シャーシ(WSES)	Right Front Brake Apply
シャーシ(WSES)	Right Front Dump Valve
シャーシ(WSES)	Right Front Isolation Valve
シャーシ(WSES)	Right Rear Brake Apply
シャーシ(WSES)	Right Rear Dump Valve
シャーシ(WSES)	Right Rear Isolation Valve
シャーシ(WSES)	オートエア抜き
シャーシ(エアSCM)	Compressor Relay
シャーシ(エアSCM)	ERH Switch Indicator
シャーシ(エアSCM)	Exhaust Valve
シャーシ(エアSCM)	Inflator Switch Indicator
シャーシ(エアSCM)	LR Control Valve
シャーシ(エアSCM)	Pressurize System
シャーシ(エアSCM)	RR Control Valve
シャーシ(エアサスペンション)	Compressor test
シャーシ(エアサスペンション)	Depressurize System
シャーシ(エアサスペンション)	Exhaust Solenoid
シャーシ(エアサスペンション)	Extended Ride Height Lamp
シャーシ(エアサスペンション)	Extended Ride Height Switch
シャーシ(エアサスペンション)	Inflator Switch
シャーシ(エアサスペンション)	Inflator Switch Lamp
シャーシ(エアサスペンション)	Left Air Solenoid
シャーシ(エアサスペンション)	Right Air Solenoid
シャーシ(エアサスペンションコントロールモジュール)	Compressor Relay
シャーシ(エアサスペンションコントロールモジュール)	Depressurize System
シャーシ(エアサスペンションコントロールモジュール)	Exhaust Valve
シャーシ(エアサスペンションコントロールモジュール)	LR Control Valve
シャーシ(エアサスペンションコントロールモジュール)	Pressurize System
シャーシ(エアサスペンションコントロールモジュール)	RR Control Valve
シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)	All Shock Absorber Actuators
シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)	Left Front Shock Absorber Actuator
シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)	Left Rear Shock Absorber Actuator
シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)	Right Front Shock Absorber Actuator
シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)	Right Rear Shock Absorber Actuator
シャーシ(タイヤ空気圧モニター)	2 Wheel Steer Mode Lamp
シャーシ(タイヤ空気圧モニター)	4 Wheel Steer Mode Lamp
シャーシ(タイヤ空気圧モニター)	4WS - Tow Mode Lamp
シャーシ(タイヤ空気圧モニター)	Command 2 Wheel Steer
シャーシ(タイヤ空気圧モニター)	Command 4 Wheel Steer
シャーシ(タイヤ空気圧モニター)	Command 4WS - Tow
シャーシ(タイヤ空気圧モニター)	Command Rear Steer Left
シャーシ(タイヤ空気圧モニター)	Command Rear Steer Right
シャーシ(タイヤ空気圧モニター)	Learn Lateral Accelerometer
シャーシ(タイヤ空気圧モニター)	Sensor Learn Mode Enable
シャーシ(タイヤ空気圧モニター)	Steer Mode Lamp (All)
シャーシ(タイヤ空気圧モニター)	TPMオプション有効化
シャーシ(ディスタンスセンシングクルーズコントロールモジュール)	ABS Pump Motor
シャーシ(ディスタンスセンシングクルーズコントロールモジュール)	Brake Booster Electric Vacuum Pump
シャーシ(トラクションアシスト(装備車))	Low Trac Lamp
シャーシ(トラクションアシスト(装備車))	Requested Torque
シャーシ(トラクションアシスト(装備車))	Traction Off Lamp
シャーシ(トラクションアシスト)	Low Trac Lamp
シャーシ(トラクションアシスト)	Requested Torque
シャーシ(トラクションアシスト)	Traction Off Lamp
シャーシ(トラクションコントロールなし)	LF Inlet Valve Solenoid
シャーシ(トラクションコントロールなし)	LF Outlet Valve Solenoid
シャーシ(トラクションコントロールなし)	LR Inlet Valve Solenoid
シャーシ(トラクションコントロールなし)	LR Outlet Valve Solenoid
シャーシ(トラクションコントロールなし)	Pump Motor Test
シャーシ(トラクションコントロールなし)	RF Inlet Valve Solenoid
シャーシ(トラクションコントロールなし)	RF Outlet Valve Solenoid
シャーシ(トラクションコントロールなし)	RR Inlet Valve Solenoid
シャーシ(トラクションコントロールなし)	RR Outlet Valve Solenoid
シャーシ(トラクションコントロール付き)	LF Inlet Valve Solenoid

シャーン(トラクションコントロール付き)	LF Outlet Valve Solenoid
シャーン(トラクションコントロール付き)	LR Inlet Valve Solenoid
シャーン(トラクションコントロール付き)	LR Outlet Valve Solenoid
シャーン(トラクションコントロール付き)	Pump Motor Test
シャーン(トラクションコントロール付き)	RF Inlet Valve Solenoid
シャーン(トラクションコントロール付き)	RF Outlet Valve Solenoid
シャーン(トラクションコントロール付き)	RR Inlet Valve Solenoid
シャーン(トラクションコントロール付き)	RR Outlet Valve Solenoid
シャーン(トレーラーブレーキコントロールモジュール)	Trailer Brake Control Signal
シャーン(トレーラーブレーキコントロールモジュール)	Trailer Brake Duty Cycle
シャーン(トレーラーブレーキコントロールモジュール)	Trailer Brake Relay
シャーン(パーキングブレーキコントロールモジュール)	Parking Brake Cable Apply
シャーン(パーキングブレーキコントロールモジュール)	Parking Brake Cable Release
シャーン(パーキングブレーキコントロールモジュール)	Parking Brake Cable Replacement
シャーン(パワーステアリングコントロールモジュール)	Disable All System Outputs
シャーン(パワーステアリングコントロールモジュール)	Temporarily Turn OFF Active Pull Compensation Function
シャーン(パワーステアリングコントロールモジュール)	Temporarily Turn OFF Smooth Road Shake Compensation Function
シャーン(パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングポジションセンサー補正
シャーン(パワーステアリングコントロールモジュール)	トルクセンサー校正
シャーン(ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付)	ABS Lamp Test
シャーン(ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付)	Brake Lamp Test
シャーン(ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付)	Pump Motor Test
シャーン(ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール無)	ABS Lamp Test
シャーン(ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール無)	Brake Lamp Test
シャーン(ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール無)	Pump Motor Test
シャーン(ボッシュ電子ブレーキコントロールモジュール)	ABS Lamp Test
シャーン(ボッシュ電子ブレーキコントロールモジュール)	Brake Lamp Test
シャーン(ボッシュ電子ブレーキコントロールモジュール)	Pump Motor Test
シャーン(リア統合モジュール)	ALC Compressor Relay
シャーン(リア統合モジュール)	ALC Exhaust Solenoid
シャーン(後輪操舵)	2 Wheel Steer Mode Lamp
シャーン(後輪操舵)	4 Wheel Steer Mode Lamp
シャーン(後輪操舵)	4WS - Tow Mode Lamp
シャーン(後輪操舵)	Command 2 Wheel Steer
シャーン(後輪操舵)	Command 4 Wheel Steer
シャーン(後輪操舵)	Command 4WS - Tow
シャーン(後輪操舵)	Command Rear Steer Left
シャーン(後輪操舵)	Command Rear Steer Right
シャーン(後輪操舵)	Learn Lateral Accelerometer
シャーン(後輪操舵)	Steer Mode Lamp (All)
シャーン(電子サスペンションコントロール)	Compressor test
シャーン(電子サスペンションコントロール)	Exhaust Valve
シャーン(電子サスペンションコントロール)	LF Damper Actuator
シャーン(電子サスペンションコントロール)	LR Damper Actuator
シャーン(電子サスペンションコントロール)	RF Damper Actuator
シャーン(電子サスペンションコントロール)	RR Damper Actuator
シャーン(電子サスペンション制御 (RPO JL7なし))	Compressor test
シャーン(電子サスペンション制御 (RPO JL7なし))	Exhaust Valve
シャーン(電子サスペンション制御 (RPO JL7なし))	LF Damper Actuator
シャーン(電子サスペンション制御 (RPO JL7なし))	LR Damper Actuator
シャーン(電子サスペンション制御 (RPO JL7なし))	RF Damper Actuator
シャーン(電子サスペンション制御 (RPO JL7なし))	RR Damper Actuator
シャーン(電子サスペンション制御 (RPO JL7付き))	Compressor test
シャーン(電子サスペンション制御 (RPO JL7付き))	Exhaust Valve
シャーン(電子サスペンション制御 (RPO JL7付き))	LF Damper Actuator
シャーン(電子サスペンション制御 (RPO JL7付き))	LR Damper Actuator
シャーン(電子サスペンション制御 (RPO JL7付き))	RF Damper Actuator
シャーン(電子サスペンション制御 (RPO JL7付き))	RR Damper Actuator
シャーン(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	ABS Motor
シャーン(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	Left Front Dump Valve
シャーン(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	Left Front Isolation Valve
シャーン(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	LF Inlet Valve Solenoid
シャーン(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	LF Outlet Valve Solenoid
シャーン(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	LR Inlet Valve Solenoid
シャーン(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	LR Outlet Valve Solenoid
シャーン(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	Pump Motor Test
シャーン(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	Rear Dump Valve
シャーン(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	Rear Isolation Valve
シャーン(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	RF Inlet Valve Solenoid
シャーン(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	RF Outlet Valve Solenoid
シャーン(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	Right Front Dump Valve
シャーン(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	Right Front Isolation Valve
シャーン(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	RR Inlet Valve Solenoid
シャーン(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	RR Outlet Valve Solenoid
シャーン(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付)	ABS Lamp Test
シャーン(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付)	Brake Lamp Test

シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	Left Rear Dump Valve
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	Left Rear Isolation Valve
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	LF Inlet Valve Solenoid
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	LF Outlet Valve Solenoid
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	LR Inlet Valve Solenoid
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	LR Outlet Valve Solenoid
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	Pre-charge Bleed
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	Pump Motor Test
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	RF Inlet Valve Solenoid
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	RF Outlet Valve Solenoid
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	Right Front Brake Apply
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	Right Front Dump Valve
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	Right Front Isolation Valve
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	Right Rear Brake Apply
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	Right Rear Dump Valve
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	Right Rear Isolation Valve
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	RR Inlet Valve Solenoid
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	RR Outlet Valve Solenoid
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	オートエア抜き
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	ヨーレートセンサー再補正
パワートレイン((0)1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール)	A/C RELAY
パワートレイン((0)1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール)	EGR SOLENOID
パワートレイン((0)1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール)	Engine Controls Ignition Relay
パワートレイン((0)1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール)	EVAP System
パワートレイン((0)1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール)	FAN HIGH
パワートレイン((0)1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール)	FAN LOW
パワートレイン((0)1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Test 1
パワートレイン((0)1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Test 2
パワートレイン((0)1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Test 3
パワートレイン((0)1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Test 4
パワートレイン((0)1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール)	FUEL PUMP
パワートレイン((0)1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール)	ISC Actuator
パワートレイン((0)1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	A/C RELAY
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	EGR SOLENOID
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	Engine Controls Ignition Relay
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	EVAP System
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	FAN HIGH
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	FAN LOW
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Test 1
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Test 2
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Test 3
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Test 4
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	FUEL PUMP
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	FUEL PUMP RELAY
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	ISC Actuator
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	A/C RELAY
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	AIR Pump Relay
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	AIR Solenoid
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	AIR System
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 1
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 2
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 3
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 4
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	Engine control ignition relay
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	Engine Speed Control
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge/Seal
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	Exhaust CMP actuator solenoid bank 1
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	Fan Relay 1
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	FAN RELAY 1, 2 and 3
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	Fan Relay 2 and 3
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance 1
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance 2
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance 3
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance 4
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	FUEL PUMP RELAY
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	Fuel trim enable
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	GEN L-Terminal
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	Idle Spark
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	Intake CMP actuator solenoid bank 1
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	Loop Status
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	Malfunction Indicator Lamp

パワートレイン((1)2. 8L LWIN エンジンコントロールモジュール)	Cylinder 3 Glow Plug
パワートレイン((1)2. 8L LWIN エンジンコントロールモジュール)	Cylinder 4 Glow Plug
パワートレイン((1)2. 8L LWIN エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 1 Injector
パワートレイン((1)2. 8L LWIN エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 2 Injector
パワートレイン((1)2. 8L LWIN エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 3 Injector
パワートレイン((1)2. 8L LWIN エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 4 Injector
パワートレイン((1)2. 8L LWIN エンジンコントロールモジュール)	DPF Regeneration Enable
パワートレイン((1)2. 8L LWIN エンジンコントロールモジュール)	EGR Cooler Bypass Valve
パワートレイン((1)2. 8L LWIN エンジンコントロールモジュール)	EGR Valve
パワートレイン((1)2. 8L LWIN エンジンコントロールモジュール)	Engine Speed/Throttle
パワートレイン((1)2. 8L LWIN エンジンコントロールモジュール)	Exhaust Aftertreatment Fuel Injector Flow Test
パワートレイン((1)2. 8L LWIN エンジンコントロールモジュール)	Fuel heater relay
パワートレイン((1)2. 8L LWIN エンジンコントロールモジュール)	Fuel pressure
パワートレイン((1)2. 8L LWIN エンジンコントロールモジュール)	Fuel Pressure Regulator 1
パワートレイン((1)2. 8L LWIN エンジンコントロールモジュール)	Fuel Pressure Regulator 2
パワートレイン((1)2. 8L LWIN エンジンコントロールモジュール)	FUEL PUMP RELAY
パワートレイン((1)2. 8L LWIN エンジンコントロールモジュール)	Fuel System High Pressure Test (Engine Runs)
パワートレイン((1)2. 8L LWIN エンジンコントロールモジュール)	Generator L-Terminal
パワートレイン((1)2. 8L LWIN エンジンコントロールモジュール)	Glow Plug Self-Test
パワートレイン((1)2. 8L LWIN エンジンコントロールモジュール)	Intake Air Flow Valve Motor
パワートレイン((1)2. 8L LWIN エンジンコントロールモジュール)	Intake Air Flow Valve Position
パワートレイン((1)2. 8L LWIN エンジンコントロールモジュール)	MAF Sensor Supply Voltage
パワートレイン((1)2. 8L LWIN エンジンコントロールモジュール)	Malfunction Indicator Lamp (MIL)
パワートレイン((1)2. 8L LWIN エンジンコントロールモジュール)	Particulate Matter Sensor Service Regeneration
パワートレイン((1)2. 8L LWIN エンジンコントロールモジュール)	Positive Crankcase Ventilation Heater
パワートレイン((1)2. 8L LWIN エンジンコントロールモジュール)	Reductant Control Module Relays 1 and 2
パワートレイン((1)2. 8L LWIN エンジンコントロールモジュール)	Reductant Heater 1
パワートレイン((1)2. 8L LWIN エンジンコントロールモジュール)	Reductant Heater 2
パワートレイン((1)2. 8L LWIN エンジンコントロールモジュール)	Reductant Injection
パワートレイン((1)2. 8L LWIN エンジンコントロールモジュール)	Reductant Injection Quantity Test
パワートレイン((1)2. 8L LWIN エンジンコントロールモジュール)	Reductant Pump
パワートレイン((1)2. 8L LWIN エンジンコントロールモジュール)	Reductant System Leak Test
パワートレイン((1)2. 8L LWIN エンジンコントロールモジュール)	Turbocharger Vane Position
パワートレイン((1)2. 8L LWIN エンジンコントロールモジュール)	Turbocharger vane position solenoid valve
パワートレイン((1)2. 8L LWIN エンジンコントロールモジュール)	Wait to Start Indicator
パワートレイン((1)2. 8L LWIN トランスミッションコントロールモジュール)	High Side Driver 1
パワートレイン((1)2. 8L LWIN トランスミッションコントロールモジュール)	Line Pressure Control Solenoid Valve
パワートレイン((1)2. 8L LWIN トランスミッションコントロールモジュール)	Line pressure control solenoid valve performance test
パワートレイン((1)2. 8L LWIN トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve 2
パワートレイン((1)2. 8L LWIN トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure control solenoid valve 2 performance test
パワートレイン((1)2. 8L LWIN トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve 3
パワートレイン((1)2. 8L LWIN トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure control solenoid valve 3 performance test
パワートレイン((1)2. 8L LWIN トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve 4
パワートレイン((1)2. 8L LWIN トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure control solenoid valve 4 performance test
パワートレイン((1)2. 8L LWIN トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve 5
パワートレイン((1)2. 8L LWIN トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure control solenoid valve 5 performance test
パワートレイン((1)2. 8L LWIN トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Solenoid Valve 1
パワートレイン((1)2. 8L LWIN トランスミッションコントロールモジュール)	Shift solenoid valve 1 performance test
パワートレイン((1)2. 8L LWIN トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Solenoid Valve 2
パワートレイン((1)2. 8L LWIN トランスミッションコントロールモジュール)	Shift solenoid valve 2 performance test
パワートレイン((1)2. 8L LWIN トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Transmission Gear
パワートレイン((1)2. 8L LWIN トランスミッションコントロールモジュール)	TOC Pressure Control Solenoid Valve
パワートレイン((1)2. 8L LWIN トランスミッションコントロールモジュール)	TOC Pressure control solenoid valve performance test
パワートレイン((1)3. 8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	1 Cylinder Power Balance
パワートレイン((1)3. 8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	2 Cylinder Power Balance
パワートレイン((1)3. 8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	3 Cylinder Power Balance
パワートレイン((1)3. 8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	4 Cylinder Power Balance
パワートレイン((1)3. 8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	5 Cylinder Power Balance
パワートレイン((1)3. 8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	6 Cylinder Power Balance
パワートレイン((1)3. 8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	A/C RELAY
パワートレイン((1)3. 8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	Boost Solenoid
パワートレイン((1)3. 8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	Cruise Inhibit
パワートレイン((1)3. 8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 1
パワートレイン((1)3. 8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 2
パワートレイン((1)3. 8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 3
パワートレイン((1)3. 8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 4
パワートレイン((1)3. 8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 5
パワートレイン((1)3. 8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 6
パワートレイン((1)3. 8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	EGR SOLENOID
パワートレイン((1)3. 8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン((1)3. 8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge/Seal
パワートレイン((1)3. 8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン((1)3. 8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	Fans High Speed
パワートレイン((1)3. 8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	Fans Low Speed
パワートレイン((1)3. 8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	FUEL PUMP
パワートレイン((1)3. 8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Pump Speed

パワートレイン((1)3.8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	GEN L-Terminal
パワートレイン((1)3.8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	Loop Status
パワートレイン((1)3.8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン((1)3.8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン((1)3.8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	O2S Heater Control (If Equipped)
パワートレイン((1)3.8L V6 L67 エンジンコントロールモジュール)	回転数制御
パワートレイン((1)3.8L V6 L67 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2 Solenoid
パワートレイン((1)3.8L V6 L67 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3 Solenoid
パワートレイン((1)3.8L V6 L67 トランスミッションコントロールモジュール)	TCC Control Solenoid
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	A/C RELAY
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	AIR Pump Relay
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	AIR Solenoid
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	AIR System
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	OMP Actuator
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	OMP Actuator Solenoid
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder 1 Power balance
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder 2 Power balance
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder 3 Power balance
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder 4 Power balance
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder 5 Power balance
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder 6 Power balance
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 1
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 2
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 3
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 4
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 5
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 6
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	Engine Controls Ignition Relay
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	Engine Speed Control
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge/Seal
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	Fan Relay 1
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	Fan Relays 1, 2 and 3
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	Fan Relays 2 and 3
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 1)
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 2)
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 3)
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 4)
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 5)
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 6)
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	FUEL PUMP RELAY
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	Fuel trim enable
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	GEN L-Terminal
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	H02S Bank 1 Sensor 1 Heater
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	H02S Bank 1 Sensor 2 Heater
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	H02S Bank 2 Sensor 1 Heater
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	H02S Bank 2 Sensor 2 Heater
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	H02S Heater Sensor 1
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	H02S Heater Sensor 2
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	Idle Spark
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	IMT Valve
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	Loop Status
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	RVS Disable History Reset
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	Spark Retard
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	Starter Relay
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	THROTTLE POSITION
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2 Solenoid
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3 Solenoid
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 トランスミッションコントロールモジュール)	PC Solenoid
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Transmission
パワートレイン((1)3.9L V6 L29 トランスミッションコントロールモジュール)	TCC Control Solenoid
パワートレイン((1)6.6L V8 L87 ATC コントロールモジュール)	2WD High Indicator Light
パワートレイン((1)6.6L V8 L87 ATC コントロールモジュール)	4WD High Indicator Light
パワートレイン((1)6.6L V8 L87 ATC コントロールモジュール)	4WD Low Indicator Light
パワートレイン((1)6.6L V8 L87 ATC コントロールモジュール)	ATC Motor A Control
パワートレイン((1)6.6L V8 L87 ATC コントロールモジュール)	Engage Front Axle
パワートレイン((1)6.6L V8 L87 ATC コントロールモジュール)	Neutral Indicator Light
パワートレイン((1)6.6L V8 L87 エンジンコントロールモジュール)	A/C RELAY
パワートレイン((1)6.6L V8 L87 エンジンコントロールモジュール)	FRP Regulator Relay
パワートレイン((1)6.6L V8 L87 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Pressure Control
パワートレイン((1)6.6L V8 L87 エンジンコントロールモジュール)	FUEL PUMP

パワートレイン(3)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Test 2
パワートレイン(3)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Test 3
パワートレイン(3)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Test 4
パワートレイン(3)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Test1
パワートレイン(3)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Test2
パワートレイン(3)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Test3
パワートレイン(3)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Test4
パワートレイン(3)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール	FUEL PUMP
パワートレイン(3)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール	FUEL PUMP RELAY
パワートレイン(3)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール	IAC MOTOR POSITION
パワートレイン(3)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール	IACリセット
パワートレイン(3)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール	Loop Status
パワートレイン(3)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(3)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール	Spark Retard
パワートレイン(3)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール	燃料トリムリセット
パワートレイン(3)1.8L L4 LDA トランスミッションコントロールモジュール	EDS3 PC Sol. Electrical
パワートレイン(3)1.8L L4 LDA トランスミッションコントロールモジュール	EDS4 PC Sol. Electrical
パワートレイン(3)1.8L L4 LDA トランスミッションコントロールモジュール	EDS5 PC Sol. Electrical
パワートレイン(3)1.8L L4 LDA トランスミッションコントロールモジュール	EDS6 PC Sol. Electrical
パワートレイン(3)1.8L L4 LDA トランスミッションコントロールモジュール	Hold Mode Lamp
パワートレイン(3)1.8L L4 LDA トランスミッションコントロールモジュール	Power Mode Lamp
パワートレイン(3)1.8L L4 LDA トランスミッションコントロールモジュール	Shift Solenoid 1
パワートレイン(3)1.8L L4 LDA トランスミッションコントロールモジュール	Shift Solenoid 2
パワートレイン(3)1.8L L4 LDA トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Adaptives Reset
パワートレイン(3)2.0L LOA エンジンコントロールモジュール	A/C Compressor clutch relay
パワートレイン(3)2.0L LOA エンジンコントロールモジュール	Active Grille Air Shutter System
パワートレイン(3)2.0L LOA エンジンコントロールモジュール	Autostart/Autostop
パワートレイン(3)2.0L LOA エンジンコントロールモジュール	Compression Test
パワートレイン(3)2.0L LOA エンジンコントロールモジュール	Cooling fan 1
パワートレイン(3)2.0L LOA エンジンコントロールモジュール	Cooling fan 2
パワートレイン(3)2.0L LOA エンジンコントロールモジュール	Cooling fan 3
パワートレイン(3)2.0L LOA エンジンコントロールモジュール	Cooling Fan 4
パワートレイン(3)2.0L LOA エンジンコントロールモジュール	Cooling Fan 5
パワートレイン(3)2.0L LOA エンジンコントロールモジュール	Depressurize fuel system
パワートレイン(3)2.0L LOA エンジンコントロールモジュール	Engine Controls Ignition Relay
パワートレイン(3)2.0L LOA エンジンコントロールモジュール	Engine coolant thermostat heater
パワートレイン(3)2.0L LOA エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Pressure Control Solenoid Valve
パワートレイン(3)2.0L LOA エンジンコントロールモジュール	ENGINE SPEED
パワートレイン(3)2.0L LOA エンジンコントロールモジュール	EVAP Purge Solenoid Valve
パワートレイン(3)2.0L LOA エンジンコントロールモジュール	EVAP Purge/Seal
パワートレイン(3)2.0L LOA エンジンコントロールモジュール	EVAP Vent Solenoid Valve
パワートレイン(3)2.0L LOA エンジンコントロールモジュール	Exhaust Camshaft Position Actuator Solenoid Valve
パワートレイン(3)2.0L LOA エンジンコントロールモジュール	Fuel composition reset
パワートレイン(3)2.0L LOA エンジンコントロールモジュール	Fuel Control Loop Status
パワートレイン(3)2.0L LOA エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance Cylinder 1
パワートレイン(3)2.0L LOA エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance Cylinder 2
パワートレイン(3)2.0L LOA エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance Cylinder 3
パワートレイン(3)2.0L LOA エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance Cylinder 4
パワートレイン(3)2.0L LOA エンジンコントロールモジュール	Fuel pressure
パワートレイン(3)2.0L LOA エンジンコントロールモジュール	Fuel pump enable
パワートレイン(3)2.0L LOA エンジンコントロールモジュール	Fuel Pump Speed
パワートレイン(3)2.0L LOA エンジンコントロールモジュール	Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン(3)2.0L LOA エンジンコントロールモジュール	Fuel trim enable
パワートレイン(3)2.0L LOA エンジンコントロールモジュール	Generator L-Terminal
パワートレイン(3)2.0L LOA エンジンコントロールモジュール	H02S Heater Sensor 1
パワートレイン(3)2.0L LOA エンジンコントロールモジュール	H02S Heater Sensor 2
パワートレイン(3)2.0L LOA エンジンコントロールモジュール	Intake camshaft position actuator solenoid valve
パワートレイン(3)2.0L LOA エンジンコントロールモジュール	Malfunction Indicator Lamp (MIL)
パワートレイン(3)2.0L LOA エンジンコントロールモジュール	Starter Relay
パワートレイン(3)2.0L LOA エンジンコントロールモジュール	THROTTLE POSITION
パワートレイン(3)2.0L LOA トランスミッションコントロールモジュール	A/C Compressor clutch relay
パワートレイン(3)2.0L LOA トランスミッションコントロールモジュール	Active Grille Air Shutter System
パワートレイン(3)2.0L LOA トランスミッションコントロールモジュール	Autostart/Autostop
パワートレイン(3)2.0L LOA トランスミッションコントロールモジュール	Compression Test
パワートレイン(3)2.0L LOA トランスミッションコントロールモジュール	Cooling fan 1
パワートレイン(3)2.0L LOA トランスミッションコントロールモジュール	Cooling fan 2
パワートレイン(3)2.0L LOA トランスミッションコントロールモジュール	Cooling fan 3
パワートレイン(3)2.0L LOA トランスミッションコントロールモジュール	Cooling Fan 4
パワートレイン(3)2.0L LOA トランスミッションコントロールモジュール	Cooling Fan 5
パワートレイン(3)2.0L LOA トランスミッションコントロールモジュール	Depressurize fuel system
パワートレイン(3)2.0L LOA トランスミッションコントロールモジュール	Engine Controls Ignition Relay
パワートレイン(3)2.0L LOA トランスミッションコントロールモジュール	Engine coolant thermostat heater
パワートレイン(3)2.0L LOA トランスミッションコントロールモジュール	Engine Oil Pressure Control Solenoid Valve
パワートレイン(3)2.0L LOA トランスミッションコントロールモジュール	ENGINE SPEED
パワートレイン(3)2.0L LOA トランスミッションコントロールモジュール	EVAP Purge Solenoid Valve
パワートレイン(3)2.0L LOA トランスミッションコントロールモジュール	EVAP Purge/Seal

パワートレイン(3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール	EVAP Purge/Seal
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール	Exhaust CMP Actuator Sol. Bank 1
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール	Exhaust CMP Actuator Sol. Bank 2
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール	Fan Relay 1
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール	Fan Relays 1, 2 and 3
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール	Fan Relays 2 and 3
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance (Injector 1)
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance (Injector 2)
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance (Injector 3)
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance (Injector 4)
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance (Injector 5)
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance (Injector 6)
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール	Fuel Pressure Control
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール	Fuel Pressure Control 1
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール	Fuel Pressure Control 2
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール	Fuel Pressure Control 3
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール	Fuel Pressure Regulator
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール	Fuel pump enable
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール	Fuel trim enable
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール	GEN L-Terminal
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール	HO2S Bank 1 Sensor 1 Heater
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール	HO2S Bank 1 Sensor 2 Heater
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール	HO2S Bank 2 Sensor 1 Heater
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール	HO2S Bank 2 Sensor 2 Heater
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール	Idle Spark
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール	Intake CMP Actuator Sol. Bank 1
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール	Intake CMP Actuator Sol. Bank 2
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール	Loop Status
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール	RVS Disable History Reset
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール	Spark Retard
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール	Starter Relay Control
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール	THROTTLE POSITION
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール	吸気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク1)
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール	吸気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク2)
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール	燃料トリムリセット
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク1)
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX エンジンコントロールモジュール	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク2)
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX トランスファーケースコントロールモジュール	ATC Clutch Engagement
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX トランスファーケースコントロールモジュール	ATC Clutch High Control
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX トランスファーケースコントロールモジュール	ATC Clutch Low Control
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX トランスミッションコントロールモジュール	High Side Driver 1
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX トランスミッションコントロールモジュール	PC Solenoid 2
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX トランスミッションコントロールモジュール	PC Solenoid 3
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX トランスミッションコントロールモジュール	PC Solenoid 4
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX トランスミッションコントロールモジュール	PC Solenoid 5
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX トランスミッションコントロールモジュール	Shift Solenoid 1
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX トランスミッションコントロールモジュール	Shift Solenoid 2
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX トランスミッションコントロールモジュール	TCC Control Solenoid
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX トランスミッションコントロールモジュール	トランスミッション適応リセット
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX トランスミッションコントロールモジュール	ライン圧力制御
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX フューエルポンプコントロールモジュール	Fuel Pressure Control
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX フューエルポンプコントロールモジュール	FUEL PUMP
パワートレイン(3)3.6L V6 LFX フューエルポンプコントロールモジュール	Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン(3)3.9L V6 L26 エンジンコントロールモジュール	A/C RELAY
パワートレイン(3)3.9L V6 L26 エンジンコントロールモジュール	CMP Actuator
パワートレイン(3)3.9L V6 L26 エンジンコントロールモジュール	CMP Actuator Solenoid
パワートレイン(3)3.9L V6 L26 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 1
パワートレイン(3)3.9L V6 L26 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 2
パワートレイン(3)3.9L V6 L26 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 3
パワートレイン(3)3.9L V6 L26 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 4
パワートレイン(3)3.9L V6 L26 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 5
パワートレイン(3)3.9L V6 L26 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 6
パワートレイン(3)3.9L V6 L26 エンジンコントロールモジュール	Engine Controls Ignition Relay
パワートレイン(3)3.9L V6 L26 エンジンコントロールモジュール	Engine Speed Control
パワートレイン(3)3.9L V6 L26 エンジンコントロールモジュール	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン(3)3.9L V6 L26 エンジンコントロールモジュール	EVAP Purge/Seal
パワートレイン(3)3.9L V6 L26 エンジンコントロールモジュール	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン(3)3.9L V6 L26 エンジンコントロールモジュール	Fan Relay 1
パワートレイン(3)3.9L V6 L26 エンジンコントロールモジュール	Fan Relays 1, 2 and 3
パワートレイン(3)3.9L V6 L26 エンジンコントロールモジュール	Fan Relays 2 and 3
パワートレイン(3)3.9L V6 L26 エンジンコントロールモジュール	FUEL PUMP RELAY
パワートレイン(3)3.9L V6 L26 エンジンコントロールモジュール	Fuel trim enable
パワートレイン(3)3.9L V6 L26 エンジンコントロールモジュール	GEN L-Terminal
パワートレイン(3)3.9L V6 L26 エンジンコントロールモジュール	Idle Spark

パワートレイン((3)5.3L V8 L09 トランスファーケースコントロールモジュール)	Transfer Case Motor Control
パワートレイン((3)5.3L V8 L09 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2 Solenoid
パワートレイン((3)5.3L V8 L09 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3 Solenoid
パワートレイン((3)5.3L V8 L09 トランスミッションコントロールモジュール)	3-2 Downshift Solenoid
パワートレイン((3)5.3L V8 L09 トランスミッションコントロールモジュール)	High Side Driver 1
パワートレイン((3)5.3L V8 L09 トランスミッションコントロールモジュール)	PC Solenoid
パワートレイン((3)5.3L V8 L09 トランスミッションコントロールモジュール)	PC Solenoid 2
パワートレイン((3)5.3L V8 L09 トランスミッションコントロールモジュール)	PC Solenoid 3
パワートレイン((3)5.3L V8 L09 トランスミッションコントロールモジュール)	PC Solenoid 4
パワートレイン((3)5.3L V8 L09 トランスミッションコントロールモジュール)	PC Solenoid 5
パワートレイン((3)5.3L V8 L09 トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Solenoid 1
パワートレイン((3)5.3L V8 L09 トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Solenoid 2
パワートレイン((3)5.3L V8 L09 トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Transmission
パワートレイン((3)5.3L V8 L09 トランスミッションコントロールモジュール)	TOC Control Solenoid
パワートレイン((3)5.3L V8 L09 トランスミッションコントロールモジュール)	TOC Enable Solenoid
パワートレイン((3)5.3L V8 L09 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((3)5.3L V8 L09 トランスミッションコントロールモジュール)	ライン圧力制御
パワートレイン((3)5.3L V8 L09 フューエルポンプコントロールモジュール)	Fuel Pressure Control
パワートレイン((3)5.3L V8 L09 フューエルポンプコントロールモジュール)	FUEL PUMP
パワートレイン((3)5.3L V8 L09 フューエルポンプコントロールモジュール)	Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール)	A/C RELAY
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール)	EGR SOLENOID
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール)	Engine Controls Ignition Relay
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール)	EVAP System
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール)	FAN HIGH
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール)	FAN LOW
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Test 1
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Test 2
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Test 3
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール)	FUEL PUMP
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール)	FUEL PUMP RELAY
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール)	Injector 1
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール)	Injector 2
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール)	Injector 3
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール)	ISC Actuator
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール)	アイドルエアコントロール
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF トランスミッションコントロールモジュール)	1-2 Solenoid
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF トランスミッションコントロールモジュール)	2-3 Solenoid
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF トランスミッションコントロールモジュール)	PC Solenoid
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF トランスミッションコントロールモジュール)	TOC PC Solenoid
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 3速 トランスミッションコントロールモジュール)	TOC Enable
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 4速 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2 Solenoid
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 4速 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3 Solenoid
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 4速 トランスミッションコントロールモジュール)	PC Solenoid
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 4速 トランスミッションコントロールモジュール)	TOC Control Solenoid
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	1 Cylinder Power Balance
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	2 Cylinder Power Balance
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	3 Cylinder Power Balance
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	4 Cylinder Power Balance
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	A/C RELAY
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	AIR Pump Relay
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	Cruise Enable
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge Solenoid (PWM)
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge/Seal
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	Fan Control 1
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	Fan Relay
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	Front O2 Sensor Heater
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	FUEL PUMP
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	GEN L-Terminal
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	Rear O2 Sensor Heater
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	回転数制御
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2 Solenoid
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3 Solenoid
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 トランスミッションコントロールモジュール)	3-2 Downshift Solenoid
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 トランスミッションコントロールモジュール)	PC Solenoid
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 トランスミッションコントロールモジュール)	TOC Control Solenoid
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 トランスミッションコントロールモジュール)	TOC Enable
パワートレイン((4)2.5L V6 LE8 エンジンコントロールモジュール)	COOLING FAN
パワートレイン((4)2.5L V6 LE8 エンジンコントロールモジュール)	EGR SOLENOID
パワートレイン((4)2.5L V6 LE8 エンジンコントロールモジュール)	Engine Speed Control
パワートレイン((4)2.5L V6 LE8 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン((4)2.5L V6 LE8 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Vent Solenoid

パワートレイン(4)2.5L V6 LE8 エンジンコントロールモジュール	Fixed Spark
パワートレイン(4)2.5L V6 LE8 エンジンコントロールモジュール	FUEL PUMP
パワートレイン(4)2.5L V6 LE8 エンジンコントロールモジュール	Loop Status
パワートレイン(4)2.5L V6 LE8 エンジンコントロールモジュール	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール	Auxiliary Coolant Pump
パワートレイン(4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール	COOLING FAN
パワートレイン(4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール	ENGINE SPEED
パワートレイン(4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール	EVAP Purge Solenoid Valve
パワートレイン(4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール	EVAP Purge/Seal
パワートレイン(4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール	EVAP Vent Solenoid Valve
パワートレイン(4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール	Exhaust camshaft position actuator solenoid valve bank 1
パワートレイン(4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール	Exhaust camshaft position actuator solenoid valve bank 2
パワートレイン(4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール	Fuel Control Loop Status
パワートレイン(4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール	Fuel pump enable
パワートレイン(4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール	Fuel trim enable
パワートレイン(4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール	Generator L-Terminal
パワートレイン(4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール	Intake camshaft position actuator solenoid valve bank 1
パワートレイン(4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール	Intake camshaft position actuator solenoid valve bank 2
パワートレイン(4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール	Malfunction Indicator Lamp (MIL)
パワートレイン(4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール	Secondary Air Injection Pump Relay
パワートレイン(4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール	Starter Relay
パワートレイン(4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール	THROTTLE POSITION
パワートレイン(4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール	Turbocharger bypass solenoid valve
パワートレイン(4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール	Turbocharger wastegate solenoid valve
パワートレイン(4)2.8L LAU トランスミッションコントロールモジュール	Brake Band Pressure Control Solenoid Valve
パワートレイン(4)2.8L LAU トランスミッションコントロールモジュール	Clutch Pressure Control Solenoid Valve 1
パワートレイン(4)2.8L LAU トランスミッションコントロールモジュール	Clutch Pressure Control Solenoid Valve 2
パワートレイン(4)2.8L LAU トランスミッションコントロールモジュール	Clutch Pressure Control Solenoid Valve 3
パワートレイン(4)2.8L LAU トランスミッションコントロールモジュール	Line Pressure Control Solenoid Valve
パワートレイン(4)2.8L LAU トランスミッションコントロールモジュール	Shift Solenoid Valve 1
パワートレイン(4)2.8L LAU トランスミッションコントロールモジュール	Shift Solenoid Valve 2
パワートレイン(4)2.8L LAU トランスミッションコントロールモジュール	TCC Solenoid Valve
パワートレイン(4)2.8L LAU フューエルポンプコントロールモジュール	Fuel pressure
パワートレイン(4)2.8L LAU フューエルポンプコントロールモジュール	FUEL PUMP
パワートレイン(4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール	A/C Compressor clutch relay
パワートレイン(4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 1 Injector
パワートレイン(4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 2 Injector
パワートレイン(4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 3 Injector
パワートレイン(4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 4 Injector
パワートレイン(4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 5 Injector
パワートレイン(4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 6 Injector
パワートレイン(4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 7 Injector
パワートレイン(4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 8 Injector
パワートレイン(4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール	Engine control ignition relay
パワートレイン(4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール	ENGINE SPEED
パワートレイン(4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール	EVAP Purge Solenoid Valve
パワートレイン(4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール	EVAP Purge/Seal
パワートレイン(4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール	EVAP Vent Solenoid Valve
パワートレイン(4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール	Fuel composition reset
パワートレイン(4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール	Fuel Control Loop Status
パワートレイン(4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance 1 Injector
パワートレイン(4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance 2 Injector
パワートレイン(4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance 3 Injector
パワートレイン(4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance 4 Injector
パワートレイン(4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance 5 Injector
パワートレイン(4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance 6 Injector
パワートレイン(4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance 7 Injector
パワートレイン(4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance 8 Injector
パワートレイン(4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール	FUEL PUMP RELAY
パワートレイン(4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール	Fuel trim enable
パワートレイン(4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール	Generator L-Terminal
パワートレイン(4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール	H02S Heater Bank 1 Sensor 1
パワートレイン(4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール	H02S Heater Bank 1 Sensor 2
パワートレイン(4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール	H02S Heater Bank 2 Sensor 1
パワートレイン(4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール	H02S Heater Bank 2 Sensor 2
パワートレイン(4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール	Instrument panel indicators
パワートレイン(4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール	Intake camshaft position actuator solenoid valve
パワートレイン(4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール	Starter Relay
パワートレイン(4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール	THROTTLE POSITION
パワートレイン(4)5.3L LMF シャーシコントロールモジュール	Fuel pressure
パワートレイン(4)5.3L LMF シャーシコントロールモジュール	FUEL PUMP
パワートレイン(4)5.3L LMF トランスミッションコントロールモジュール	1-2 Shift Solenoid Valve
パワートレイン(4)5.3L LMF トランスミッションコントロールモジュール	2-3 Shift Solenoid Valve
パワートレイン(4)5.3L LMF トランスミッションコントロールモジュール	Pressure Control Solenoid Valve
パワートレイン(4)5.3L LMF トランスミッションコントロールモジュール	Shift Transmission Gear
パワートレイン(4)5.3L LMF トランスミッションコントロールモジュール	TCC Solenoid Valve

パワートレイン(5)3.0L V6 LFW トランスミッションコントロールモジュール)	TCC Control Solenoid
パワートレイン(5)3.0L V6 LFW トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン(5)3.0L V6 LFW トランスミッションコントロールモジュール)	ライン圧力制御
パワートレイン(5)3.0L V6 LFW フューエルポンプコントロールモジュール)	Fuel Pressure Control
パワートレイン(5)3.0L V6 LFW フューエルポンプコントロールモジュール)	FUEL PUMP
パワートレイン(5)3.0L V6 LFW フューエルポンプコントロールモジュール)	Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA アクセサリーパワーモジュール)	APM set point control
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA アクセサリーパワーモジュール)	Intermediate Voltage
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA アクセサリーパワーモジュール)	Jump Assist
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	OMP Actuator
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	OMP Actuator Solenoid
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	Compression Test
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	Cylinder 1
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	Cylinder 4
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	Cylinder 6
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	Cylinder 7
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Deactivation System
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 1
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 2
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 3
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 4
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 5
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 6
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 7
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 8
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	DMCM Coolant Pump Relay
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	Engine Controls Ignition Relay
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	Engine Speed Control
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge/Seal
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	Fan Relay 1
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	Fan Relay 2
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	Fan Relay 3
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	Fan Relays 1, 2 and 3
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 1)
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 2)
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 3)
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 4)
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 5)
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 6)
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 7)
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 8)
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	FUEL PUMP RELAY
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	Fuel trim enable
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	H02S Bank 1 Sensor 1 Heater
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	H02S Bank 1 Sensor 2 Heater
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	H02S Bank 2 Sensor 1 Heater
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	H02S Bank 2 Sensor 2 Heater
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	Loop Status
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	RVS Disable History Reset
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	Spark Retard
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	THROTTLE POSITION
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA トランスファーケースコントロールモジュール)	2WD High Indicator
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA トランスファーケースコントロールモジュール)	2WD High Indicator Light
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA トランスファーケースコントロールモジュール)	4WD Auto. Indicator
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA トランスファーケースコントロールモジュール)	4WD High Indicator
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA トランスファーケースコントロールモジュール)	4WD High Indicator Light
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA トランスファーケースコントロールモジュール)	4WD Low Indicator
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA トランスファーケースコントロールモジュール)	4WD Low Indicator Light
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA トランスファーケースコントロールモジュール)	ATC Motor Learn
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA トランスファーケースコントロールモジュール)	ATC Neutral Indicator
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA トランスファーケースコントロールモジュール)	ATC Range
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA トランスファーケースコントロールモジュール)	Auto 4WD Indicator Light
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA トランスファーケースコントロールモジュール)	Engage Front Axle
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA トランスファーケースコントロールモジュール)	Front Axle Actuator
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA トランスファーケースコントロールモジュール)	Neutral Indicator Light
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA トランスファーケースコントロールモジュール)	Range Actuator
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA トランスファーケースコントロールモジュール)	Range Actuator Lock
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA トランスファーケースコントロールモジュール)	Transfer Case Lock
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA トランスファーケースコントロールモジュール)	Transfer Case Motor Control
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA トランスミッションコントロールモジュール)	Line PC Solenoid
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA トランスミッションコントロールモジュール)	PC Solenoid 2
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA トランスミッションコントロールモジュール)	PC Solenoid 3
パワートレイン(5)6.0L V8 LFA トランスミッションコントロールモジュール)	PC Solenoid 4

パワートレイン((5)6.0L V8 LFA トランスミッションコントロールモジュール)	PC Solenoid 5
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Solenoid 1
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Solenoid 2
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	Auto. Start/Stop Command
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	Aux. Trans. Pump Speed
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	Clear 300V Impact Detection DTC
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	Clear 300V Present DTC
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	Hybrid Trans. Commanded State (EV1/Reverse)
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	Hybrid Trans. Commanded State (EV2)
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	Hybrid Trans. Commanded State (First Gear)
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	Hybrid Trans. Commanded State (Fourth Gear)
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	Hybrid Trans. Commanded State (Second Gear)
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	Hybrid Trans. Commanded State (Third Gear)
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	Regenerative Braking
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA バッテリーエネルギーコントロールモジュール)	300V Isolation Test
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA バッテリーエネルギーコントロールモジュール)	Battery Pack Fan Speed
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA バッテリーエネルギーコントロールモジュール)	Negative Contactor
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA バッテリーエネルギーコントロールモジュール)	Positive Contactor
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA バッテリーエネルギーコントロールモジュール)	Precharge Contactor
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA フェューエルポンプコントロールモジュール)	Fuel Pressure Control
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA フェューエルポンプコントロールモジュール)	FUEL PUMP
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA フェューエルポンプコントロールモジュール)	Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール インド)	A/C RELAY
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール インド)	EGR System
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール インド)	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール インド)	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール インド)	FAN HIGH
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール インド)	FAN LOW
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール インド)	Fuel Injector Test1
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール インド)	Fuel Injector Test2
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール インド)	Fuel Injector Test3
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール インド)	Fuel Injector Test4
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール インド)	FUEL PUMP
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール インド)	IAC MOTOR POSITION
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール インド)	IACリセット
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール インド)	Loop Status
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール インド)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール インド)	Spark Retard
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール インド)	燃料トリムリセット
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	A/C RELAY
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	Cruise Main Lamp
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	EGR SOLENOID
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	EGR Solenoid (PWM)
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	EGR System
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	Engine Controls Ignition Relay
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge Solenoid (PWM)
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	EVAP System
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	FAN HIGH
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	FAN LOW
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	Fans High Speed
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	Fans Low Speed
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Test 1
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Test 2
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Test 3
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Test 4
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Test1
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Test2
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Test3
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Test4
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	FUEL PUMP
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	FUEL PUMP RELAY
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	H02S Heater Sensor 1
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	H02S Heater Sensor 2
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	IAC MOTOR POSITION
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	IACリセット
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	IMT Valve
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	ISC Actuator
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	Loop Status
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	Spark Retard
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	Throttle Blade Control
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	TPS学習値リセット
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット

パワートレイン((6)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve 3
パワートレイン((6)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure control solenoid valve 3 performance test
パワートレイン((6)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve 4
パワートレイン((6)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure control solenoid valve 4 performance test
パワートレイン((6)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve 5
パワートレイン((6)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure control solenoid valve 5 performance test
パワートレイン((6)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Solenoid Valve
パワートレイン((6)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	Shift solenoid valve 1 performance test
パワートレイン((6)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Transmission Gear
パワートレイン((6)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	TOC Pressure Control Solenoid Valve
パワートレイン((6)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	TOC Pressure control solenoid valve performance test
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料 TCM)	1-2 Solenoid
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料 TCM)	2-3 Solenoid
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料 TCM)	PC Solenoid
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料 TCM)	TOC Control Solenoid
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	1 Cylinder Power Balance
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	2 Cylinder Power Balance
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	3 Cylinder Power Balance
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	4 Cylinder Power Balance
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	A/C RELAY
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	AFO Signal Enable
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	Alternative Fuel Injector 1 Balance
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	Alternative Fuel Injector 2 Balance
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	Alternative Fuel Injector 3 Balance
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	Alternative Fuel Injector 4 Balance
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	CNG to Gasoline
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	EVAP Purge Solenoid (PWM)
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	EVAP Purge/Seal
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	Fan Control 1
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	Front O2 Sensor Heater
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	Fuel Mode Indicator Lamp
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	FUEL PUMP
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	Gasoline to CNG
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	GEN L-Terminal
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	High Pressure Lockoff
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	Low Pressure Lockoff
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	Mileage Log Reset
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	Rear O2 Sensor Heater
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	回転数制御
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	1 Cylinder Power Balance
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	2 Cylinder Power Balance
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	3 Cylinder Power Balance
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	4 Cylinder Power Balance
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	A/C RELAY
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	AFO Signal Enable
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	Alternative Fuel Injector 1 Balance
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	Alternative Fuel Injector 2 Balance
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	Alternative Fuel Injector 3 Balance
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	Alternative Fuel Injector 4 Balance
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	CNG to Gasoline
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	EVAP Purge Solenoid (PWM)
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	EVAP Purge/Seal
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	Fan Control 1
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	Front O2 Sensor Heater
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	Fuel Mode Indicator Lamp
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	FUEL PUMP
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	Gasoline to CNG
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	GEN L-Terminal
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	High Pressure Lockoff
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	Low Pressure Lockoff
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	Mileage Log Reset
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	Rear O2 Sensor Heater
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	回転数制御
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料トランスミッションコントロールモジュール)	1-2 Solenoid
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料トランスミッションコントロールモジュール)	2-3 Solenoid
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料トランスミッションコントロールモジュール)	PC Solenoid
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料トランスミッションコントロールモジュール)	TOC Control Solenoid
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	A/C Compressor clutch relay
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	Add-On Heater Relay 1
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	Add-On Heater Relay 2
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	COOLING FAN
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGR Cooler Bypass Valve

パワートレイン(6)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール	EVAP Vent Solenoid Valve
パワートレイン(6)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール	Exhaust camshaft position actuator solenoid valve bank 1
パワートレイン(6)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール	Exhaust camshaft position actuator solenoid valve bank 2
パワートレイン(6)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール	Fuel Control Loop Status
パワートレイン(6)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール	Fuel pump enable
パワートレイン(6)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール	Fuel trim enable
パワートレイン(6)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール	Generator L-Terminal
パワートレイン(6)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール	Intake camshaft position actuator solenoid valve bank 1
パワートレイン(6)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール	Intake camshaft position actuator solenoid valve bank 2
パワートレイン(6)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール	Malfunction Indicator Lamp (MIL)
パワートレイン(6)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール	Secondary Air Injection Pump Relay
パワートレイン(6)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール	Starter Relay
パワートレイン(6)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール	THROTTLE POSITION
パワートレイン(6)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール	Turbocharger bypass solenoid valve
パワートレイン(6)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール	Turbocharger wastegate solenoid valve
パワートレイン(6)2.8L LAU トランスミッションコントロールモジュール	Brake Band Pressure Control Solenoid Valve
パワートレイン(6)2.8L LAU トランスミッションコントロールモジュール	Clutch Pressure Control Solenoid Valve 1
パワートレイン(6)2.8L LAU トランスミッションコントロールモジュール	Clutch Pressure Control Solenoid Valve 2
パワートレイン(6)2.8L LAU トランスミッションコントロールモジュール	Clutch Pressure Control Solenoid Valve 3
パワートレイン(6)2.8L LAU トランスミッションコントロールモジュール	Line Pressure Control Solenoid Valve
パワートレイン(6)2.8L LAU トランスミッションコントロールモジュール	Shift Solenoid Valve 1
パワートレイン(6)2.8L LAU トランスミッションコントロールモジュール	Shift Solenoid Valve 2
パワートレイン(6)2.8L LAU トランスミッションコントロールモジュール	TOC Solenoid Valve
パワートレイン(6)2.8L LAU フューエルポンプコントロールモジュール	Fuel pressure
パワートレイン(6)2.8L LAU フューエルポンプコントロールモジュール	FUEL PUMP
パワートレイン(6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール	A/C Compressor clutch relay
パワートレイン(6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール	Active Grille Air Shutter Position
パワートレイン(6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール	Compression Test
パワートレイン(6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール	Cooling fan 1
パワートレイン(6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール	Cooling fan 2
パワートレイン(6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール	Cooling fan 3
パワートレイン(6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール	Cooling Fan 4
パワートレイン(6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール	Cooling Fan 5
パワートレイン(6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 1 Injector
パワートレイン(6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 2 Injector
パワートレイン(6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 3 Injector
パワートレイン(6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 4 Injector
パワートレイン(6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 5 Injector
パワートレイン(6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 6 Injector
パワートレイン(6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール	Engine control ignition relay
パワートレイン(6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール	ENGINE SPEED
パワートレイン(6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール	EVAP Purge Solenoid Valve
パワートレイン(6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール	EVAP Purge/Seal
パワートレイン(6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール	EVAP Vent Solenoid Valve
パワートレイン(6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール	Fuel Control Loop Status
パワートレイン(6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance 1 Injector
パワートレイン(6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance 2 Injector
パワートレイン(6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance 3 Injector
パワートレイン(6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance 4 Injector
パワートレイン(6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance 5 Injector
パワートレイン(6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance 6 Injector
パワートレイン(6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール	Fuel Pressure Regulator
パワートレイン(6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール	Fuel Pump Enable
パワートレイン(6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール	Fuel Rail Pressure
パワートレイン(6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール	Fuel trim enable
パワートレイン(6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール	Generator L-Terminal
パワートレイン(6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール	H02S Heater Bank 1 Sensor 1
パワートレイン(6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール	H02S Heater Bank 1 Sensor 2
パワートレイン(6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール	H02S Heater Bank 2 Sensor 1
パワートレイン(6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール	H02S Heater Bank 2 Sensor 2
パワートレイン(6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール	Idle Ignition Timing
パワートレイン(6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール	Ignition timing retard
パワートレイン(6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール	Intake Camshaft Position Actuator Park Lock Solenoid Valve Bank 1
パワートレイン(6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール	Intake Camshaft Position Actuator Park Lock Solenoid Valve Bank 2
パワートレイン(6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール	Malfunction Indicator Lamp (MIL)
パワートレイン(6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール	Starter Relay
パワートレイン(6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール	THROTTLE POSITION
パワートレイン(6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール	Turbocharger Bypass Solenoid Valve Bank 1
パワートレイン(6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール	Turbocharger Bypass Solenoid Valve Bank 2
パワートレイン(6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール	Turbocharger Wastegate Solenoid Valve Bank 1
パワートレイン(6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール	Turbocharger Wastegate Solenoid Valve Bank 2
パワートレイン(6)3.0L LGW トランスミッションコントロールモジュール	High Side Driver 1
パワートレイン(6)3.0L LGW トランスミッションコントロールモジュール	High Side Driver 2
パワートレイン(6)3.0L LGW トランスミッションコントロールモジュール	Shift Transmission Gear
パワートレイン(6)3.0L LGW トランスミッションコントロールモジュール	TOC Pressure Control Solenoid Valve
パワートレイン(6)3.0L LGW トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Control Solenoid Valve 1

パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	吸気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク1)
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	吸気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク2)
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク1)
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 エンジンコントロールモジュール)	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク2)
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 トランスファーケースコントロールモジュール)	Clutch Control
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 トランスファーケースコントロールモジュール)	Clutch Coupling Request
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 トランスファーケースコントロールモジュール)	Clutch Return
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2 Solenoid
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3 Solenoid
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	4-5 Solenoid
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	High Side Driver 1
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	High Side Driver 2
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	Line PC Solenoid
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	PC Solenoid
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	PC Solenoid 2
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	PC Solenoid 3
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	PC Solenoid 4
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	PC Solenoid 5
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Solenoid 1
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Solenoid 2
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Transmission
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	TCC Control Solenoid
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	ライン圧力制御
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 フューエルポンプコントロールモジュール)	Fuel Pressure Control
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 フューエルポンプコントロールモジュール)	FUEL PUMP
パワートレイン((7)3.6L V6 LY7 フューエルポンプコントロールモジュール)	Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン((7)5.3L L09 エンジンコントロールモジュール)	A/C Compressor clutch relay
パワートレイン((7)5.3L L09 エンジンコントロールモジュール)	Cooling Fan Relay 1
パワートレイン((7)5.3L L09 エンジンコントロールモジュール)	Cooling fan relay 2 and 3
パワートレイン((7)5.3L L09 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Deactivation Cylinder 1
パワートレイン((7)5.3L L09 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Deactivation Cylinder 4
パワートレイン((7)5.3L L09 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Deactivation Cylinder 6
パワートレイン((7)5.3L L09 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Deactivation Cylinder 7
パワートレイン((7)5.3L L09 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Deactivation System
パワートレイン((7)5.3L L09 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 1 Injector
パワートレイン((7)5.3L L09 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 2 Injector
パワートレイン((7)5.3L L09 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 3 Injector
パワートレイン((7)5.3L L09 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 4 Injector
パワートレイン((7)5.3L L09 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 5 Injector
パワートレイン((7)5.3L L09 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 6 Injector
パワートレイン((7)5.3L L09 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 7 Injector
パワートレイン((7)5.3L L09 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 8 Injector
パワートレイン((7)5.3L L09 エンジンコントロールモジュール)	Engine control ignition relay
パワートレイン((7)5.3L L09 エンジンコントロールモジュール)	ENGINE SPEED
パワートレイン((7)5.3L L09 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge Solenoid Valve
パワートレイン((7)5.3L L09 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge/Seal
パワートレイン((7)5.3L L09 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Vent Solenoid Valve
パワートレイン((7)5.3L L09 エンジンコントロールモジュール)	Fuel composition reset
パワートレイン((7)5.3L L09 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Control Loop Status
パワートレイン((7)5.3L L09 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance 1 Injector
パワートレイン((7)5.3L L09 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance 2 Injector
パワートレイン((7)5.3L L09 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance 3 Injector
パワートレイン((7)5.3L L09 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance 4 Injector
パワートレイン((7)5.3L L09 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance 5 Injector
パワートレイン((7)5.3L L09 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance 6 Injector
パワートレイン((7)5.3L L09 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance 7 Injector
パワートレイン((7)5.3L L09 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance 8 Injector
パワートレイン((7)5.3L L09 エンジンコントロールモジュール)	FUEL PUMP RELAY
パワートレイン((7)5.3L L09 エンジンコントロールモジュール)	Fuel trim enable
パワートレイン((7)5.3L L09 エンジンコントロールモジュール)	Generator L-Terminal
パワートレイン((7)5.3L L09 エンジンコントロールモジュール)	H02S Heater Bank 1 Sensor 1
パワートレイン((7)5.3L L09 エンジンコントロールモジュール)	H02S Heater Bank 1 Sensor 2
パワートレイン((7)5.3L L09 エンジンコントロールモジュール)	H02S Heater Bank 2 Sensor 1
パワートレイン((7)5.3L L09 エンジンコントロールモジュール)	H02S Heater Bank 2 Sensor 2
パワートレイン((7)5.3L L09 エンジンコントロールモジュール)	Instrument panel indicators
パワートレイン((7)5.3L L09 エンジンコントロールモジュール)	Intake camshaft position actuator solenoid valve
パワートレイン((7)5.3L L09 エンジンコントロールモジュール)	Starter Relay
パワートレイン((7)5.3L L09 エンジンコントロールモジュール)	THROTTLE POSITION
パワートレイン((7)5.3L L09 トランスミッションコントロールモジュール)	High Side Driver 1
パワートレイン((7)5.3L L09 トランスミッションコントロールモジュール)	Line Pressure Control Solenoid Valve
パワートレイン((7)5.3L L09 トランスミッションコントロールモジュール)	Line pressure control solenoid valve performance test
パワートレイン((7)5.3L L09 トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve 2
パワートレイン((7)5.3L L09 トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure control solenoid valve 2 performance test
パワートレイン((7)5.3L L09 トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve 3

パワートレイン(8)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール	Cylinder 6 Power balance
パワートレイン(8)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール	EGR SOLENOID
パワートレイン(8)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール	Engine Speed Control
パワートレイン(8)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン(8)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール	EVAP Purge/Seal
パワートレイン(8)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン(8)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール	Fans High Speed
パワートレイン(8)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール	Fans Low Speed
パワートレイン(8)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance (Injector 1)
パワートレイン(8)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance (Injector 2)
パワートレイン(8)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance (Injector 3)
パワートレイン(8)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance (Injector 4)
パワートレイン(8)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance (Injector 5)
パワートレイン(8)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance (Injector 6)
パワートレイン(8)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール	FUEL PUMP
パワートレイン(8)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール	Fuel trim enable
パワートレイン(8)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール	GEN L-Terminal
パワートレイン(8)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール	Heated Oxygen Sensors
パワートレイン(8)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール	Loop Status
パワートレイン(8)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(8)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール	THROTTLE POSITION
パワートレイン(8)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール	燃料トリムリセット
パワートレイン(8)3.5L V6 LX9 トランスミッションコントロールモジュール	1-2 Solenoid
パワートレイン(8)3.5L V6 LX9 トランスミッションコントロールモジュール	2-3 Solenoid
パワートレイン(8)3.5L V6 LX9 トランスミッションコントロールモジュール	TCC Control Solenoid
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール	A/C Compressor clutch relay
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール	Charge Air Cooler Coolant Pump
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール	Compression Test
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール	Cooling fan 1
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール	Cooling fan 2
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール	Cooling fan 3
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール	Cooling Fan 4
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール	Cooling Fan 5
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール	Cooling Fan Relay 1
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール	Cooling Fan Relays 1-2 and 3
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール	Cooling Fan Relays 2 and 3
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 1 Injector
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 2 Injector
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 3 Injector
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 4 Injector
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 5 Injector
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 6 Injector
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール	Depressurize fuel system
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール	Engine control ignition relay
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール	ENGINE SPEED
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール	EVAP Purge Solenoid Valve
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール	EVAP Purge/Seal
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール	EVAP Vent Solenoid Valve
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール	Exhaust camshaft position actuator solenoid valve bank 1
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール	Exhaust camshaft position actuator solenoid valve bank 2
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール	Fuel composition reset
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール	Fuel Control Loop Status
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance 1 Injector
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance 2 Injector
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance 3 Injector
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance 4 Injector
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance 5 Injector
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance 6 Injector
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール	Fuel Pressure Regulator
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール	Fuel pump enable
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール	Fuel Pump Enable
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール	Fuel Rail Pressure
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール	Fuel trim enable
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール	Generator L-Terminal
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール	H02S Heater Bank 1 Sensor 1
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール	H02S Heater Bank 1 Sensor 2
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール	H02S Heater Bank 2 Sensor 1
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール	H02S Heater Bank 2 Sensor 2
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール	Idle Ignition Timing
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール	Ignition timing retard
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール	Intake camshaft position actuator solenoid valve bank 1
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール	Intake camshaft position actuator solenoid valve bank 2
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール	Malfunction Indicator Lamp (MIL)
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール	Starter Relay
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール	THROTTLE POSITION
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール	Turbocharger Bypass Solenoid Valve Bank 1

パワートレイン(8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール	HO2S Bank 1 Sensor 2 Heater
パワートレイン(8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール	HO2S Bank 2 Sensor 1 Heater
パワートレイン(8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール	HO2S Bank 2 Sensor 2 Heater
パワートレイン(8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール	Idle Spark
パワートレイン(8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール	Loop Status
パワートレイン(8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール	RVS Disable History Reset
パワートレイン(8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール	Spark Retard
パワートレイン(8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール	Starter Relay
パワートレイン(8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール	THROTTLE POSITION
パワートレイン(8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール	燃料トリムリセット
パワートレイン(8)6.2L V8 L92 トランスミッションコントロールモジュール	High Side Driver 1
パワートレイン(8)6.2L V8 L92 トランスミッションコントロールモジュール	PC Solenoid 2
パワートレイン(8)6.2L V8 L92 トランスミッションコントロールモジュール	PC Solenoid 3
パワートレイン(8)6.2L V8 L92 トランスミッションコントロールモジュール	PC Solenoid 4
パワートレイン(8)6.2L V8 L92 トランスミッションコントロールモジュール	PC Solenoid 5
パワートレイン(8)6.2L V8 L92 トランスミッションコントロールモジュール	Shift Solenoid 1
パワートレイン(8)6.2L V8 L92 トランスミッションコントロールモジュール	Shift Solenoid 2
パワートレイン(8)6.2L V8 L92 トランスミッションコントロールモジュール	Shift Transmission
パワートレイン(8)6.2L V8 L92 トランスミッションコントロールモジュール	TCC Control Solenoid
パワートレイン(8)6.2L V8 L92 トランスミッションコントロールモジュール	トランスミッション適応リセット
パワートレイン(8)6.2L V8 L92 フューエルポンプコントロールモジュール	Fuel Pressure Control
パワートレイン(8)6.2L V8 L92 フューエルポンプコントロールモジュール	FUEL PUMP
パワートレイン(8)6.2L V8 L92 フューエルポンプコントロールモジュール	Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール	A/C Compressor clutch relay
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール	COOLING FAN
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール	Cooling Fan Solenoid Valve
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 1 Injector
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 2 Injector
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 3 Injector
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 4 Injector
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 5 Injector
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 6 Injector
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 7 Injector
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 8 Injector
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール	DPF Regeneration Enable
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール	EGR Cooler Bypass Motor
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール	EGR Cooler Bypass Valve
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール	EGR Valve
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール	Engine Speed/Throttle
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール	Exhaust Aftertreatment Fuel Injector
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール	Exhaust Aftertreatment Fuel Injector Flow Test
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール	Exhaust Gas Recirculation
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール	Fuel pressure
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール	FUEL PUMP RELAY
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール	Fuel Transfer Pump
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール	Generator L-Terminal
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール	Intake Air Flow Valve Motor
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール	Intake Air Flow Valve Position
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール	Malfunction Indicator Lamp (MIL)
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール	Pilot Injection Balance Procedure 1 Injector
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール	Pilot Injection Balance Procedure 2 Injector
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール	Pilot Injection Balance Procedure 3 Injector
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール	Pilot Injection Balance Procedure 4 Injector
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール	Pilot Injection Balance Procedure 5 Injector
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール	Pilot Injection Balance Procedure 6 Injector
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール	Pilot Injection Balance Procedure 7 Injector
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール	Pilot Injection Balance Procedure 8 Injector
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール	Reductant Fluid Quality Test
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール	Reductant Injection Quantity Test
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール	Reductant Injector
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール	Reductant Pump
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール	Reductant Purge Valve
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール	Reductant System Leak Test
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール	Reductant System Malfunction Warning Service Bay Test
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール	Turbocharger Vane Position
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール	Turbocharger vane position solenoid valve
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール	Wait to Start Indicator
パワートレイン(8)6.6L LML グローブラグコントロールモジュール	Glow Plugs
パワートレイン(8)6.6L LML グローブラグコントロールモジュール	Intake Air Heater
パワートレイン(8)6.6L LML グローブラグコントロールモジュール	Reductant Heater 1
パワートレイン(8)6.6L LML グローブラグコントロールモジュール	Reductant Heater 2
パワートレイン(8)6.6L LML グローブラグコントロールモジュール	Reductant Heater 3
パワートレイン(8)6.6L LML トランスミッションコントロールモジュール My 2015 (MMF)	Line Pressure Control Solenoid Valve
パワートレイン(8)6.6L LML トランスミッションコントロールモジュール My 2015 (MMF)	Pressure Control Solenoid Valve 2
パワートレイン(8)6.6L LML トランスミッションコントロールモジュール My 2015 (MMF)	Pressure Control Solenoid Valve Command

パワートレイン(9)1.4L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	Exhaust Camshaft Position Actuator
パワートレイン(9)1.4L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	Exhaust Camshaft Position Actuator Solenoid Valve
パワートレイン(9)1.4L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	Fuel Control Loop Status
パワートレイン(9)1.4L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	FUEL PUMP RELAY
パワートレイン(9)1.4L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	Fuel trim enable
パワートレイン(9)1.4L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	Generator L-Terminal
パワートレイン(9)1.4L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	Intake Camshaft Position Actuator
パワートレイン(9)1.4L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	Intake camshaft position actuator solenoid valve
パワートレイン(9)1.4L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	Malfunction Indicator Lamp (MIL)
パワートレイン(9)1.4L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	Starter Relay
パワートレイン(9)1.4L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	THROTTLE POSITION
パワートレイン(9)1.4L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	Turbocharger bypass solenoid valve
パワートレイン(9)1.4L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	Turbocharger wastegate solenoid valve
パワートレイン(9)1.4L LLW トランスミッションコントロールモジュール)	High Side Driver 1
パワートレイン(9)1.4L LLW トランスミッションコントロールモジュール)	Line Pressure Control Solenoid Valve
パワートレイン(9)1.4L LLW トランスミッションコントロールモジュール)	Line pressure control solenoid valve performance test
パワートレイン(9)1.4L LLW トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve 2
パワートレイン(9)1.4L LLW トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure control solenoid valve 2 performance test
パワートレイン(9)1.4L LLW トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve 3
パワートレイン(9)1.4L LLW トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure control solenoid valve 3 performance test
パワートレイン(9)1.4L LLW トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve 4
パワートレイン(9)1.4L LLW トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure control solenoid valve 4 performance test
パワートレイン(9)1.4L LLW トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve 5
パワートレイン(9)1.4L LLW トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure control solenoid valve 5 performance test
パワートレイン(9)1.4L LLW トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Solenoid Valve
パワートレイン(9)1.4L LLW トランスミッションコントロールモジュール)	Shift solenoid valve 1 performance test
パワートレイン(9)1.4L LLW トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Transmission Gear
パワートレイン(9)1.4L LLW トランスミッションコントロールモジュール)	TCC Pressure Control Solenoid Valve
パワートレイン(9)1.4L LLW トランスミッションコントロールモジュール)	TCC Pressure control solenoid valve performance test
パワートレイン(9)1.4L LLW フューエルポンプコントロールモジュール)	Fuel pressure
パワートレイン(9)1.4L LLW フューエルポンプコントロールモジュール)	FUEL PUMP
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	A/C RELAY
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	AIR Pump Relay
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	AIR Solenoid
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	AIR Solenoid Relay
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	AIR System
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	CMP Actuator System
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	COOLING FAN
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 1
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 2
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 3
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 4
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	Engine Controls Ignition Relay
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	Engine Speed Control
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge/Seal
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	Exhaust CMP Actuator
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	Exhaust CMP Actuator Solenoid
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 1)
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 2)
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 3)
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 4)
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	FUEL PUMP
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	Fuel trim enable
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	GEN L-Terminal
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	HO2S Bank 1 Sensor 1
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	HO2S Bank 1 Sensor 2
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	Idle Spark
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	Loop Status
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	Power Balance Cylinder 1
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	Power Balance Cylinder 2
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	Power Balance Cylinder 3
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	Power Balance Cylinder 4
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	Power Balance Cylinder 5
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	Power Balance Cylinder 6
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	Spark Retard
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	Starter Relay
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	Throttle Actuator Control
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	THROTTLE POSITION
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習リセット
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV トランスファークースコントロールモジュール)	2WD ATC Range
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV トランスファークースコントロールモジュール)	2WD High Indicator Light
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV トランスファークースコントロールモジュール)	4WD High ATC Range

パワートレイン(9)2.9L L4 LLV トランスファーケースコントロールモジュール	4WD High Indicator Light
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV トランスファーケースコントロールモジュール	4WD Low ATC Range
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV トランスファーケースコントロールモジュール	4WD Low Indicator Light
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV トランスファーケースコントロールモジュール	ATC Motor A Control
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV トランスファーケースコントロールモジュール	ATC Neutral Indicator
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV トランスファーケースコントロールモジュール	Engage Front Axle
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV トランスファーケースコントロールモジュール	Front Axle Actuator
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV トランスファーケースコントロールモジュール	Neutral ATC Range
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV トランスファーケースコントロールモジュール	Neutral Indicator Light
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV トランスファーケースコントロールモジュール	Range Actuator Direction
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV トランスミッションコントロールモジュール	1-2 Solenoid
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV トランスミッションコントロールモジュール	2-3 Solenoid
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV トランスミッションコントロールモジュール	3-2 Downshift Solenoid
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV トランスミッションコントロールモジュール	PC Solenoid
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV トランスミッションコントロールモジュール	TCC Control Solenoid
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV トランスミッションコントロールモジュール	TCC Enable Solenoid
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV トランスミッションコントロールモジュール	トランスミッション適応リセット
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV フューエルポンプコントロールモジュール	Fuel Pressure Control
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV フューエルポンプコントロールモジュール	FUEL PUMP
パワートレイン(9)2.9L L4 LLV フューエルポンプコントロールモジュール	Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール	A/C RELAY
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール	AIR Pump Relay
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール	AIR Pump Relay (If Equipped w/AIR)
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール	AIR Solenoid
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール	AIR System
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール	Cruise Disable
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 1
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 2
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 3
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 4
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 5
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 6
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 7
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 8
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール	EGR SOLENOID
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール	Engine Controls Ignition Relay
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール	Engine Speed Control
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール	EVAP Purge/Seal
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール	Fan Control 1 and 2 [High]
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール	Fan Control 1 and 2 [Low]
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール	Fan Relay 1
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール	Fan Relays 1, 2 and 3
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール	Fan Relays 2 and 3
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance (Injector 1)
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance (Injector 2)
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance (Injector 3)
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance (Injector 4)
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance (Injector 5)
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance (Injector 6)
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance (Injector 7)
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance (Injector 8)
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール	FUEL PUMP
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール	FUEL PUMP RELAY
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール	Fuel trim enable
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール	GEN L-Terminal
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール	Generator L-Terminal
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール	H02S Bank 1 Sensor 1
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール	H02S Bank 1 Sensor 2
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール	H02S Bank 2 Sensor 1
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール	Idle Spark
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール	Loop Status
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール	Reverse Inhibit
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール	RWS Disable History Reset
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール	Spark Retard
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール	Starter Relay
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール	THROTTLE POSITION
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール	回転数制御
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 トランスミッションコントロールモジュール	1-2 Solenoid
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 トランスミッションコントロールモジュール	2-3 Solenoid
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 トランスミッションコントロールモジュール	PC Solenoid
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 トランスミッションコントロールモジュール	Shift Transmission
パワートレイン(9)4.6L V8 L37 トランスミッションコントロールモジュール	TCC Control Solenoid
パワートレイン(A)1.2L L4 LA0 エンジンコントロールモジュール	A/C RELAY

パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	Starter Relay
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	THROTTLE POSITION
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	A/C Compressor clutch relay
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	Active Grille Air Shutter Position
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	Autostart/Autostop
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	Compression Test
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	Cooling fan 1
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	Cooling fan 2
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	Cooling fan 3
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	Cooling Fan 4
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	Cooling Fan 5
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	Cooling Fan Relay 1
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	Cooling fan Relay 1,2 and 3
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	Cooling fan relay 2 and 3
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance Cylinder 1
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance Cylinder 2
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance Cylinder 3
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance Cylinder 4
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	Depressurize fuel system
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	Engine Controls Ignition Relay
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	Engine coolant thermostat heater
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	Engine Oil Pressure Control Solenoid Valve
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	ENGINE SPEED
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge Solenoid Valve
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge/Seal
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	EVAP Test
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	EVAP Vent Solenoid Valve
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	Exhaust Camshaft Position Actuator Solenoid Valve
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	Fuel composition reset
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	Fuel Control Loop Status
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance Cylinder 1
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance Cylinder 2
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance Cylinder 3
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance Cylinder 4
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	Fuel pressure
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	Fuel Pressure Regulator
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	Fuel pump enable
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	Fuel Pump Speed
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	Fuel Rail Pressure
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	Fuel Rail Pressure Regulator
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	Fuel trim enable
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	Generator L-Terminal
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	H02S Heater Sensor 1
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	H02S Heater Sensor 2
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	Idle Ignition Timing
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	Ignition Timing Retard
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	Ignition timing retard
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	Intake camshaft position actuator solenoid valve
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	Intake manifold tuning control valve
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	Malfunction Indicator Lamp (MIL)
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	Secondary Air Injection Pump Relay
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	Secondary Air Injection Solenoid Valve
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	Secondary Air Injection System
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	Starter Relay
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	THROTTLE POSITION
パワートレイン(A)2.5L LOW エンジンコントロールモジュール)	Turbocharger Bypass Solenoid Valve Bank 1
パワートレイン(A)2.5L LOW シャーシコントロールモジュール アクティブグリルシャッター・エンジンマウント)	Engine Mount Actuator Output 1
パワートレイン(A)2.5L LOW シャーシコントロールモジュール アクティブグリルシャッター・エンジンマウント)	Engine Mount Actuator Output 2
パワートレイン(A)2.5L LOW シャーシコントロールモジュール アクティブグリルシャッター・エンジンマウント)	Fuel pressure
パワートレイン(A)2.5L LOW シャーシコントロールモジュール アクティブグリルシャッター・エンジンマウント)	FUEL PUMP
パワートレイン(A)2.5L LOW シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ)	Fuel pressure
パワートレイン(A)2.5L LOW シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ)	FUEL PUMP
パワートレイン(A)2.5L LOW シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ・アクティブグリルシャッター)	Fuel pressure
パワートレイン(A)2.5L LOW シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ・アクティブグリルシャッター)	FUEL PUMP
パワートレイン(A)2.5L LOW シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ・エンジンマウント)	Engine Mount Actuator Output 1
パワートレイン(A)2.5L LOW シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ・エンジンマウント)	Engine Mount Actuator Output 2
パワートレイン(A)2.5L LOW シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ・エンジンマウント)	Fuel pressure
パワートレイン(A)2.5L LOW シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ・エンジンマウント)	FUEL PUMP
パワートレイン(A)2.5L LOW トランスミッションコントロールモジュール)	High Side Driver 1
パワートレイン(A)2.5L LOW トランスミッションコントロールモジュール)	Line Pressure Control Solenoid Valve
パワートレイン(A)2.5L LOW トランスミッションコントロールモジュール)	Line pressure control solenoid valve performance test
パワートレイン(A)2.5L LOW トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve 2
パワートレイン(A)2.5L LOW トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure control solenoid valve 2 performance test
パワートレイン(A)2.5L LOW トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve 3
パワートレイン(A)2.5L LOW トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure control solenoid valve 3 performance test
パワートレイン(A)2.5L LOW トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve 4

パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	HO2S Bank 2 Sensor 1 Heater
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	HO2S Bank 2 Sensor 2 Heater
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	Idle Spark
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	Loop Status
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	RVS Disable History Reset
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	Spark Retard
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	Starter Relay
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	THROTTLE POSITION
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 トランスファーケースコントロールモジュール)	2WD High Indicator Light
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WD High Indicator Light
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WD Low Indicator Light
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 トランスファーケースコントロールモジュール)	ATC Motor Learn
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 トランスファーケースコントロールモジュール)	Auto 4WD Indicator Light
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 トランスファーケースコントロールモジュール)	Clutch Reset Procedure
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 トランスファーケースコントロールモジュール)	Engage Front Axle
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 トランスファーケースコントロールモジュール)	Neutral Indicator Light
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 トランスファーケースコントロールモジュール)	Transfer Case Lock
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 トランスファーケースコントロールモジュール)	Transfer Case Motor Control
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2 Solenoid
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3 Solenoid
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 トランスミッションコントロールモジュール)	3-2 Downshift Solenoid
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 トランスミッションコントロールモジュール)	PC Solenoid
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Transmission
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 トランスミッションコントロールモジュール)	TCC Control Solenoid
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 トランスミッションコントロールモジュール)	TCC Enable Solenoid
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 フューエルポンプコントロールモジュール)	Fuel Pressure Control
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 フューエルポンプコントロールモジュール)	FUEL PUMP
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 フューエルポンプコントロールモジュール)	Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	A/C Compressor clutch relay
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	Active Grille Air Shutter 1
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	Active Grille Air Shutter 2
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	Camshaft Position Actuator
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	Camshaft Position Actuator Solenoid Valve
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	Compression Test
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	COOLING FAN
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Deactivation Cylinder 1
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Deactivation Cylinder 4
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Deactivation Cylinder 6
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Deactivation Cylinder 7
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Deactivation System
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 1 Injector
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 2 Injector
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 3 Injector
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 4 Injector
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 5 Injector
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 6 Injector
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 7 Injector
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 8 Injector
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	Depressurize fuel system
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	Engine control ignition relay
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	Engine Oil Pressure Control Solenoid Valve
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	ENGINE SPEED
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge Solenoid Valve
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge/Seal
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Vent Solenoid Valve
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Control Loop Status
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance 1 Injector
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance 2 Injector
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance 3 Injector
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance 4 Injector
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance 5 Injector
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance 6 Injector
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance 7 Injector
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance 8 Injector
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	Fuel pump enable
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Rail Pressure
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	Fuel trim enable
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	Generator L-Terminal
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	HO2S Heater Bank 1 Sensor 1
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	HO2S Heater Bank 1 Sensor 2
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	HO2S Heater Bank 2 Sensor 1
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	HO2S Heater Bank 2 Sensor 2
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	Idle Ignition Timing
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	Ignition timing retard

パワートレイン(00)1.6L LfJ トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve 3
パワートレイン(00)1.6L LfJ トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure control solenoid valve 3 performance test
パワートレイン(00)1.6L LfJ トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve 4
パワートレイン(00)1.6L LfJ トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure control solenoid valve 4 performance test
パワートレイン(00)1.6L LfJ トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve 5
パワートレイン(00)1.6L LfJ トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure control solenoid valve 5 performance test
パワートレイン(00)1.6L LfJ トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Solenoid Valve
パワートレイン(00)1.6L LfJ トランスミッションコントロールモジュール)	Shift solenoid valve 1 performance test
パワートレイン(00)1.6L LfJ トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Transmission Gear
パワートレイン(00)1.6L LfJ トランスミッションコントロールモジュール)	TOC Pressure Control Solenoid Valve
パワートレイン(00)1.6L LfJ トランスミッションコントロールモジュール)	TOC Pressure control solenoid valve performance test
パワートレイン(00)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	A/C RELAY
パワートレイン(00)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	Alternator Lamp
パワートレイン(00)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	Auxiliary Heater Relay 1
パワートレイン(00)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	Auxiliary Heater Relay 2 and 3
パワートレイン(00)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	Cruise Lamp
パワートレイン(00)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	DPF Indicator
パワートレイン(00)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	EGR SOLENOID
パワートレイン(00)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	Engine High Temperature Lamp
パワートレイン(00)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	Fan Relay 1
パワートレイン(00)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	FAN RELAY 1, 2 and 3
パワートレイン(00)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	Fan Relay 2 and 3
パワートレイン(00)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	Fuel Heater
パワートレイン(00)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	FUEL PUMP RELAY
パワートレイン(00)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	Gen L Terminal
パワートレイン(00)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	Glow Plug
パワートレイン(00)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	Glow Plug Lamp
パワートレイン(00)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	Idle Speed Control
パワートレイン(00)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(00)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	TC Vane Pos Ctrl Solenoid
パワートレイン(00)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	Throttle Blade Control
パワートレイン(00)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	A/C RELAY
パワートレイン(00)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 1
パワートレイン(00)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 2
パワートレイン(00)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 3
パワートレイン(00)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 4
パワートレイン(00)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	Engine control ignition relay
パワートレイン(00)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	Engine Speed Control
パワートレイン(00)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン(00)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge/Seal
パワートレイン(00)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン(00)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	Fan Relay 1
パワートレイン(00)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	Fan Relay 2
パワートレイン(00)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance 1
パワートレイン(00)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance 2
パワートレイン(00)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance 3
パワートレイン(00)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance 4
パワートレイン(00)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	FUEL PUMP RELAY
パワートレイン(00)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	Fuel trim enable
パワートレイン(00)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	GEN L-Terminal
パワートレイン(00)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	H02S Bank 1 Sensor 1 Heater
パワートレイン(00)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	H02S Bank 1 Sensor 2 Heater
パワートレイン(00)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	Idle Spark
パワートレイン(00)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	Loop Status
パワートレイン(00)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(00)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	Spark Retard
パワートレイン(00)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	Starter Relay
パワートレイン(00)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	THROTTLE POSITION
パワートレイン(00)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(00)2.2L L4 L61 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2 Solenoid
パワートレイン(00)2.2L L4 L61 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3 Solenoid
パワートレイン(00)2.2L L4 L61 トランスミッションコントロールモジュール)	PC Solenoid
パワートレイン(00)2.2L L4 L61 トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Transmission
パワートレイン(00)2.2L L4 L61 トランスミッションコントロールモジュール)	TOC Control Solenoid
パワートレイン(00)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	A/C Compressor clutch relay
パワートレイン(00)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	Auxiliary Vacuum Pump
パワートレイン(00)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	Cooling Fan Relay 1
パワートレイン(00)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	Cooling fan Relay 1,2 and 3
パワートレイン(00)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	Cooling fan relay 2 and 3
パワートレイン(00)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	Depressurize fuel system
パワートレイン(00)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ENGINE SPEED
パワートレイン(00)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAP Purge Solenoid Valve
パワートレイン(00)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAP Purge/Seal
パワートレイン(00)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAP Vent Solenoid Valve
パワートレイン(00)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	Exhaust camshaft position actuator solenoid valve bank 1
パワートレイン(00)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	Exhaust camshaft position actuator solenoid valve bank 2

パワートレイン(0)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン(0)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	Fuel Rail Pressure
パワートレイン(0)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	Fuel trim enable
パワートレイン(0)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	Generator L-Terminal
パワートレイン(0)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	HO2S Heater Bank 1 Sensor 1
パワートレイン(0)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	HO2S Heater Bank 1 Sensor 2
パワートレイン(0)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	HO2S Heater Bank 2 Sensor 1
パワートレイン(0)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	HO2S Heater Bank 2 Sensor 2
パワートレイン(0)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	Idle Ignition Timing
パワートレイン(0)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	Ignition timing retard
パワートレイン(0)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	Intake camshaft position actuator solenoid valve bank 1
パワートレイン(0)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	Intake camshaft position actuator solenoid valve bank 2
パワートレイン(0)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	Malfunction Indicator Lamp (MIL)
パワートレイン(0)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	Secondary Air Injection Pump Relay
パワートレイン(0)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	Secondary Air Injection Solenoid Valve
パワートレイン(0)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	Secondary Air Injection System
パワートレイン(0)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	Starter Relay
パワートレイン(0)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	THROTTLE POSITION
パワートレイン(0)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	High Side Driver 1
パワートレイン(0)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	Line Pressure Control Solenoid Valve
パワートレイン(0)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	Line pressure control solenoid valve performance test
パワートレイン(0)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve 2
パワートレイン(0)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure control solenoid valve 2 performance test
パワートレイン(0)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve 3
パワートレイン(0)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure control solenoid valve 3 performance test
パワートレイン(0)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve 4
パワートレイン(0)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure control solenoid valve 4 performance test
パワートレイン(0)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve 5
パワートレイン(0)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure control solenoid valve 5 performance test
パワートレイン(0)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Solenoid Valve 1
パワートレイン(0)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	Shift solenoid valve 1 performance test
パワートレイン(0)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Solenoid Valve 2
パワートレイン(0)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	Shift solenoid valve 2 performance test
パワートレイン(0)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Transmission Gear
パワートレイン(0)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	TCC Pressure Control Solenoid Valve
パワートレイン(0)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	TCC Pressure control solenoid valve performance test
パワートレイン(0)3.6L LLT フューエルポンプコントロールモジュール)	Fuel pressure
パワートレイン(0)3.6L LLT フューエルポンプコントロールモジュール)	FUEL PUMP
パワートレイン(0)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	A/C RELAY
パワートレイン(0)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	Auxiliary Coolant Pump Relay
パワートレイン(0)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	Compression Test
パワートレイン(0)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 1
パワートレイン(0)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 2
パワートレイン(0)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 3
パワートレイン(0)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 4
パワートレイン(0)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 5
パワートレイン(0)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 6
パワートレイン(0)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	Engine Speed Control
パワートレイン(0)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン(0)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge/Seal
パワートレイン(0)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン(0)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	Exhaust CMP Actuator Sol. Bank 1
パワートレイン(0)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	Exhaust CMP Actuator Sol. Bank 2
パワートレイン(0)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	Fan Relay 1
パワートレイン(0)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	Fan Relays 1, 2 and 3
パワートレイン(0)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	Fan Relays 2 and 3
パワートレイン(0)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 1)
パワートレイン(0)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 2)
パワートレイン(0)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 3)
パワートレイン(0)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 4)
パワートレイン(0)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 5)
パワートレイン(0)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 6)
パワートレイン(0)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	Fuel Pressure Control
パワートレイン(0)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	Fuel pump enable
パワートレイン(0)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	Fuel trim enable
パワートレイン(0)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	GEN L-Terminal
パワートレイン(0)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	Intake CMP Actuator Sol. Bank 1
パワートレイン(0)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	Intake CMP Actuator Sol. Bank 2
パワートレイン(0)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	Loop Status
パワートレイン(0)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(0)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	RVS Disable History Reset
パワートレイン(0)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	Starter Relay Control
パワートレイン(0)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	THROTTLE POSITION
パワートレイン(0)3.6L V6 LLT トランスファークラスコントロールモジュール)	ATC Clutch Engagement
パワートレイン(0)3.6L V6 LLT トランスファークラスコントロールモジュール)	ATC Clutch High Control
パワートレイン(0)3.6L V6 LLT トランスファークラスコントロールモジュール)	ATC Clutch Low Control

パワートレイン(0)3.6L V6 LLT トランスミッションコントロールモジュール	High Side Driver 1
パワートレイン(0)3.6L V6 LLT トランスミッションコントロールモジュール	PC Solenoid 2
パワートレイン(0)3.6L V6 LLT トランスミッションコントロールモジュール	PC Solenoid 3
パワートレイン(0)3.6L V6 LLT トランスミッションコントロールモジュール	PC Solenoid 4
パワートレイン(0)3.6L V6 LLT トランスミッションコントロールモジュール	PC Solenoid 5
パワートレイン(0)3.6L V6 LLT トランスミッションコントロールモジュール	Shift Solenoid 1
パワートレイン(0)3.6L V6 LLT トランスミッションコントロールモジュール	Shift Solenoid 2
パワートレイン(0)3.6L V6 LLT トランスミッションコントロールモジュール	Shift Transmission
パワートレイン(0)3.6L V6 LLT トランスミッションコントロールモジュール	TOC Control Solenoid
パワートレイン(0)3.6L V6 LLT トランスミッションコントロールモジュール	トランスミッション適応リセット
パワートレイン(0)3.6L V6 LLT トランスミッションコントロールモジュール	ライン圧力制御
パワートレイン(0)3.6L V6 LLT フューエルポンプコントロールモジュール	Fuel Pressure Control
パワートレイン(0)3.6L V6 LLT フューエルポンプコントロールモジュール	FUEL PUMP
パワートレイン(0)3.6L V6 LLT フューエルポンプコントロールモジュール	Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール	A/C RELAY
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール	CAC Coolant Pump
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール	COOLING FAN
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 1
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 2
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 3
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 4
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 5
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 6
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 7
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 8
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール	Engine Controls Ignition Relay
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール	Engine Speed Control
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール	EVAP Purge/Seal
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール	Exhaust CMP Actuator Sol. Bank 1
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール	Exhaust CMP Actuator Sol. Bank 2
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール	Fan Relay 1
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール	Fan Relays 1, 2 and 3
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール	Fan Relays 2 and 3
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance (Injector 1)
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance (Injector 2)
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance (Injector 3)
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance (Injector 4)
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance (Injector 5)
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance (Injector 6)
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance (Injector 7)
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance (Injector 8)
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール	FUEL PUMP RELAY
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール	Fuel trim enable
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール	GEN L-Terminal
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール	HO2S Bank 1 Sensor 1
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール	HO2S Bank 1 Sensor 2
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール	HO2S Bank 2 Sensor 1
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール	HO2S Bank 2 Sensor 2
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール	Idle Spark
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール	Intake CMP Actuator Sol. Bank 1
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール	Intake CMP Actuator Sol. Bank 2
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール	Loop Status
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール	RWS Disable History Reset
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール	SOB Solenoid
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール	Spark Retard
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール	Starter Relay
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 エンジンコントロールモジュール	THROTTLE POSITION
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 トランスミッションコントロールモジュール	High Side Driver 1
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 トランスミッションコントロールモジュール	PC Solenoid 2
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 トランスミッションコントロールモジュール	PC Solenoid 3
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 トランスミッションコントロールモジュール	PC Solenoid 4
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 トランスミッションコントロールモジュール	PC Solenoid 5
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 トランスミッションコントロールモジュール	Shift Solenoid 1
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 トランスミッションコントロールモジュール	Shift Solenoid 2
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 トランスミッションコントロールモジュール	Shift Transmission
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 トランスミッションコントロールモジュール	TOC Control Solenoid
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 トランスミッションコントロールモジュール	トランスミッション適応リセット
パワートレイン(0)4.4L V8 LC3 排気フロー制御モジュール	Exhaust Valve
パワートレイン(0)6.6L V8 LBZ オートトランスファークース	2WD High Indicator Light
パワートレイン(0)6.6L V8 LBZ オートトランスファークース	4WD High Indicator Light
パワートレイン(0)6.6L V8 LBZ オートトランスファークース	4WD Low Indicator Light
パワートレイン(0)6.6L V8 LBZ オートトランスファークース	ATC Motor A Control
パワートレイン(0)6.6L V8 LBZ オートトランスファークース	ATC Motor B Control

パワートレイン(F)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール	Shift Solenoid Valve 1
パワートレイン(F)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール	Shift solenoid valve 1 performance test
パワートレイン(F)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール	Shift Solenoid Valve 2
パワートレイン(F)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール	Shift Transmission Gear
パワートレイン(F)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール	TCC Pressure Control Solenoid Valve
パワートレイン(F)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール	TCC Pressure control solenoid valve performance test
パワートレイン(F)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール	TCC Solenoid Valve
パワートレイン(F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール	A/C RELAY
パワートレイン(F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール	Alternator Lamp
パワートレイン(F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール	Aux. Heater Relay 1
パワートレイン(F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール	Aux. Heater Relay 2 and 3
パワートレイン(F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール	Auxiliary Heater Relay 1
パワートレイン(F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール	Auxiliary Heater Relay 2 and 3
パワートレイン(F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール	Cruise Lamp
パワートレイン(F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール	DPF Indicator
パワートレイン(F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール	EGR SOLENOID
パワートレイン(F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール	Engine High Temp Lamp
パワートレイン(F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール	Engine High Temperature Lamp
パワートレイン(F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール	Fan Relay 1
パワートレイン(F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール	FAN RELAY 1, 2 and 3
パワートレイン(F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール	Fan Relay 2 and 3
パワートレイン(F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール	Fuel Heater
パワートレイン(F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール	FUEL PUMP
パワートレイン(F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール	FUEL PUMP RELAY
パワートレイン(F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール	Gen L Terminal
パワートレイン(F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール	GEN L-Terminal
パワートレイン(F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール	Glow Plug
パワートレイン(F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール	Glow Plug Lamp
パワートレイン(F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール	Idle Speed Control
パワートレイン(F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール	TC Vane Pos Ctrl Solenoid
パワートレイン(F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール	TC Vane Position Control Solenoid
パワートレイン(F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール	Throttle Blade Control
パワートレイン(F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール	1 Cylinder Power Balance
パワートレイン(F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール	2 Cylinder Power Balance
パワートレイン(F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール	3 Cylinder Power Balance
パワートレイン(F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール	4 Cylinder Power Balance
パワートレイン(F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール	A/C RELAY
パワートレイン(F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール	AIR Pump Relay
パワートレイン(F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール	AIR Solenoid
パワートレイン(F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール	AIR System
パワートレイン(F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール	Cylinder 1 Power balance
パワートレイン(F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール	Cylinder 2 Power balance
パワートレイン(F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール	Cylinder 3 Power balance
パワートレイン(F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール	Cylinder 4 Power balance
パワートレイン(F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 1
パワートレイン(F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 2
パワートレイン(F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 3
パワートレイン(F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 4
パワートレイン(F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール	Engine control ignition relay
パワートレイン(F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール	Engine Speed Control
パワートレイン(F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン(F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール	EVAP Purge Solenoid (PWM)
パワートレイン(F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール	EVAP Purge/Seal
パワートレイン(F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン(F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール	Fan Control 1
パワートレイン(F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール	Fan Control 1 and 2
パワートレイン(F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール	Fan Control 2
パワートレイン(F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール	Fan Relay 1
パワートレイン(F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール	Fan Relay 2
パワートレイン(F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール	Front O2 Sensor Heater
パワートレイン(F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance 1
パワートレイン(F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance 2
パワートレイン(F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance 3
パワートレイン(F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance 4
パワートレイン(F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール	FUEL PUMP
パワートレイン(F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール	FUEL PUMP RELAY
パワートレイン(F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール	Fuel trim enable
パワートレイン(F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール	GEN L-Terminal
パワートレイン(F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール	H02S Bank 1 Sensor 1 Heater
パワートレイン(F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール	H02S Bank 1 Sensor 2 Heater
パワートレイン(F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール	Idle Spark
パワートレイン(F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール	Loop Status
パワートレイン(F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール	O2S Heater Driver 1
パワートレイン(F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール	O2S Heater Driver 2

パワートレイン(F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン(F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール	Fan Relay 1
パワートレイン(F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール	Fan Relays 1, 2 and 3
パワートレイン(F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール	Fan Relays 2 and 3
パワートレイン(F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール	Fans High Speed
パワートレイン(F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール	Fans Low Speed
パワートレイン(F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector 1 Balance
パワートレイン(F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector 2 Balance
パワートレイン(F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector 3 Balance
パワートレイン(F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector 4 Balance
パワートレイン(F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector 5 Balance
パワートレイン(F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector 6 Balance
パワートレイン(F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール	FUEL PUMP
パワートレイン(F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール	FUEL PUMP RELAY
パワートレイン(F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール	Fuel trim enable
パワートレイン(F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール	GEN L-Terminal
パワートレイン(F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール	H02S Heater Sensor 1
パワートレイン(F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール	H02S Heater Sensor 2
パワートレイン(F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール	Idle Spark
パワートレイン(F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール	Loop Status
パワートレイン(F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール	O2S Heater Control
パワートレイン(F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール	RVS Disable History Reset
パワートレイン(F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール	Spark Retard
パワートレイン(F)3.4L V6 LNJ エンジンコントロールモジュール	THROTTLE POSITION
パワートレイン(F)3.4L V6 LNJ トランスミッションコントロールモジュール	Line PC Sol. Electrical
パワートレイン(F)3.4L V6 LNJ トランスミッションコントロールモジュール	Line PC Sol. Functional
パワートレイン(F)3.4L V6 LNJ トランスミッションコントロールモジュール	Line PC Solenoid
パワートレイン(F)3.4L V6 LNJ トランスミッションコントロールモジュール	PC Solenoid 1
パワートレイン(F)3.4L V6 LNJ トランスミッションコントロールモジュール	PC Solenoid 2
パワートレイン(F)3.4L V6 LNJ トランスミッションコントロールモジュール	PC Solenoid 3
パワートレイン(F)3.4L V6 LNJ トランスミッションコントロールモジュール	PC Solenoid 4
パワートレイン(F)3.4L V6 LNJ トランスミッションコントロールモジュール	PC Solenoid 5
パワートレイン(F)3.4L V6 LNJ トランスミッションコントロールモジュール	Shift PC Sol. Electrical
パワートレイン(F)3.4L V6 LNJ トランスミッションコントロールモジュール	TCC PC Sol. Electrical
パワートレイン(F)3.4L V6 LNJ トランスミッションコントロールモジュール	TCC PC Sol. Functional
パワートレイン(F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール	A/C Compressor clutch relay
パワートレイン(F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 1 Injector
パワートレイン(F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 2 Injector
パワートレイン(F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 3 Injector
パワートレイン(F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 4 Injector
パワートレイン(F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 5 Injector
パワートレイン(F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 6 Injector
パワートレイン(F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 7 Injector
パワートレイン(F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 8 Injector
パワートレイン(F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール	Engine control ignition relay
パワートレイン(F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール	ENGINE SPEED
パワートレイン(F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール	EVAP Purge Solenoid Valve
パワートレイン(F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール	EVAP Purge/Seal
パワートレイン(F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール	EVAP Vent Solenoid Valve
パワートレイン(F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール	Fuel composition reset
パワートレイン(F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール	Fuel Control Loop Status
パワートレイン(F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance 1 Injector
パワートレイン(F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance 2 Injector
パワートレイン(F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance 3 Injector
パワートレイン(F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance 4 Injector
パワートレイン(F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance 5 Injector
パワートレイン(F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance 6 Injector
パワートレイン(F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance 7 Injector
パワートレイン(F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance 8 Injector
パワートレイン(F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール	FUEL PUMP RELAY
パワートレイン(F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール	Fuel trim enable
パワートレイン(F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール	Generator L-Terminal
パワートレイン(F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール	H02S Heater Bank 1 Sensor 1
パワートレイン(F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール	H02S Heater Bank 1 Sensor 2
パワートレイン(F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール	H02S Heater Bank 2 Sensor 1
パワートレイン(F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール	H02S Heater Bank 2 Sensor 2
パワートレイン(F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール	Instrument panel indicators
パワートレイン(F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール	Intake camshaft position actuator solenoid valve
パワートレイン(F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール	Starter Relay
パワートレイン(F)4.8L L20 エンジンコントロールモジュール	THROTTLE POSITION
パワートレイン(F)4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール	High Side Driver 1
パワートレイン(F)4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール	Line Pressure Control Solenoid Valve
パワートレイン(F)4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール	Line pressure control solenoid valve performance test
パワートレイン(F)4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール	Pressure Control Solenoid Valve 2
パワートレイン(F)4.8L L20 トランスミッションコントロールモジュール	Pressure control solenoid valve 2 performance test

パワートレイン(00)1.0L L0W エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	Starter Relay
パワートレイン(00)1.0L L0W エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	THROTTLE POSITION
パワートレイン(00)1.0L L0W シャーシコントロールモジュール)	Fuel pressure
パワートレイン(00)1.0L L0W シャーシコントロールモジュール)	FUEL PUMP
パワートレイン(00)1.0L L0W トランスミッションコントロールモジュール)	High Side Driver 1
パワートレイン(00)1.0L L0W トランスミッションコントロールモジュール)	Line Pressure Control Solenoid Valve
パワートレイン(00)1.0L L0W トランスミッションコントロールモジュール)	Line pressure control solenoid valve performance test
パワートレイン(00)1.0L L0W トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve 2
パワートレイン(00)1.0L L0W トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure control solenoid valve 2 performance test
パワートレイン(00)1.0L L0W トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve 3
パワートレイン(00)1.0L L0W トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure control solenoid valve 3 performance test
パワートレイン(00)1.0L L0W トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve 4
パワートレイン(00)1.0L L0W トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure control solenoid valve 4 performance test
パワートレイン(00)1.0L L0W トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve 5
パワートレイン(00)1.0L L0W トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure control solenoid valve 5 performance test
パワートレイン(00)1.0L L0W トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Solenoid Valve
パワートレイン(00)1.0L L0W トランスミッションコントロールモジュール)	Shift solenoid valve 1 performance test
パワートレイン(00)1.0L L0W トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Transmission Gear
パワートレイン(00)1.0L L0W トランスミッションコントロールモジュール)	TOC Pressure Control Solenoid Valve
パワートレイン(00)1.0L L0W トランスミッションコントロールモジュール)	TOC Pressure control solenoid valve performance test
パワートレイン(00)1.0L L0W フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ)	Fuel pressure
パワートレイン(00)1.0L L0W フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ)	FUEL PUMP
パワートレイン(00)1.0L L0W フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ・アクティブグリルエアシャッター)	Fuel pressure
パワートレイン(00)1.0L L0W フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ・アクティブグリルエアシャッター)	FUEL PUMP
パワートレイン(00)1.0L L0W フューエルポンプコントロールモジュール)	Fuel pressure
パワートレイン(00)1.0L L0W フューエルポンプコントロールモジュール)	FUEL PUMP
パワートレイン(00)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	A/C RELAY
パワートレイン(00)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	AIR Pump Relay
パワートレイン(00)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	AIR Solenoid
パワートレイン(00)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	AIR System
パワートレイン(00)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 1
パワートレイン(00)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 2
パワートレイン(00)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 3
パワートレイン(00)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 4
パワートレイン(00)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	Engine control ignition relay
パワートレイン(00)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	Engine Speed Control
パワートレイン(00)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン(00)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge/Seal
パワートレイン(00)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン(00)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	Exhaust CMP actuator solenoid bank 1
パワートレイン(00)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	Fan Relay 1
パワートレイン(00)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	FAN RELAY 1, 2 and 3
パワートレイン(00)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	Fan Relay 2 and 3
パワートレイン(00)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance 1
パワートレイン(00)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance 2
パワートレイン(00)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance 3
パワートレイン(00)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance 4
パワートレイン(00)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	FUEL PUMP RELAY
パワートレイン(00)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	Fuel trim enable
パワートレイン(00)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	GEN L-Terminal
パワートレイン(00)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	Idle Spark
パワートレイン(00)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	Intake CMP actuator solenoid bank 1
パワートレイン(00)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	Loop Status
パワートレイン(00)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(00)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	RVS Disable History Reset
パワートレイン(00)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	Spark Retard
パワートレイン(00)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	Starter Relay
パワートレイン(00)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	THROTTLE POSITION
パワートレイン(00)2.2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(00)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	1 Cylinder Power Balance
パワートレイン(00)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	2 Cylinder Power Balance
パワートレイン(00)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	3 Cylinder Power Balance
パワートレイン(00)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	4 Cylinder Power Balance
パワートレイン(00)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	A/C RELAY
パワートレイン(00)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	AIR Pump Relay
パワートレイン(00)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	Cruise Enable
パワートレイン(00)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge Solenoid (PWM)
パワートレイン(00)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge/Seal
パワートレイン(00)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン(00)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	FUEL PUMP
パワートレイン(00)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(00)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	回転数制御
パワートレイン(00)2.2L L4 LN2 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2 Solenoid
パワートレイン(00)2.2L L4 LN2 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3 Solenoid
パワートレイン(00)2.2L L4 LN2 トランスミッションコントロールモジュール)	3-2 Downshift Solenoid
パワートレイン(00)2.2L L4 LN2 トランスミッションコントロールモジュール)	PC Solenoid

パワートレイン(H0 6. 0L V8 LS2 トランスミッションコントロールモジュール)	3-2 Downshift Solenoid
パワートレイン(H0 6. 0L V8 LS2 トランスミッションコントロールモジュール)	PC Solenoid
パワートレイン(H0 6. 0L V8 LS2 トランスミッションコントロールモジュール)	TCC Control Solenoid
パワートレイン(H0 6. 0L V8 LS2 トランスミッションコントロールモジュール)	TCC Enable
パワートレイン(H0 6. 0L V8 LS2 トランスミッションコントロールモジュール)	TCC Enable Solenoid
パワートレイン(H0 6. 0L V8 LS2 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン(H0 6. 0L V8 LS2 フューエルポンプコントロールモジュール)	Fuel Pressure Control
パワートレイン(H0 6. 0L V8 LS2 フューエルポンプコントロールモジュール)	FUEL PUMP
パワートレイン(H0 6. 0L V8 LS2 フューエルポンプコントロールモジュール)	Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン(J) 1. 0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	A/C RELAY
パワートレイン(J) 1. 0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	EGR SOLENOID
パワートレイン(J) 1. 0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	Engine Controls Ignition Relay
パワートレイン(J) 1. 0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン(J) 1. 0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	FAN HIGH
パワートレイン(J) 1. 0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	FAN LOW
パワートレイン(J) 1. 0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	FUEL PUMP RELAY
パワートレイン(J) 1. 0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	ISC Actuator
パワートレイン(J) 1. 0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(J) 2. 0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	COOLING FAN
パワートレイン(J) 2. 0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	EGR SOLENOID
パワートレイン(J) 2. 0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	Engine Speed Control
パワートレイン(J) 2. 0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン(J) 2. 0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Tank Pres. Control Sol.
パワートレイン(J) 2. 0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン(J) 2. 0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	Fixed Spark
パワートレイン(J) 2. 0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	FUEL PUMP
パワートレイン(J) 2. 0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	Loop Status
パワートレイン(J) 2. 0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(J) 2. 0L L4 L34 パワートレインコントロールモジュール)	COOLING FAN
パワートレイン(J) 2. 0L L4 L34 パワートレインコントロールモジュール)	EGR SOLENOID
パワートレイン(J) 2. 0L L4 L34 パワートレインコントロールモジュール)	Engine Speed Control
パワートレイン(J) 2. 0L L4 L34 パワートレインコントロールモジュール)	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン(J) 2. 0L L4 L34 パワートレインコントロールモジュール)	EVAP Tank Pres. Control Sol.
パワートレイン(J) 2. 0L L4 L34 パワートレインコントロールモジュール)	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン(J) 2. 0L L4 L34 パワートレインコントロールモジュール)	Fixed Spark
パワートレイン(J) 2. 0L L4 L34 パワートレインコントロールモジュール)	FUEL PUMP
パワートレイン(J) 2. 0L L4 L34 パワートレインコントロールモジュール)	Loop Status
パワートレイン(J) 2. 0L L4 L34 パワートレインコントロールモジュール)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(J) 3. 1L V6 L68 エアポンプECMなし)	A/C RELAY
パワートレイン(J) 3. 1L V6 L68 エアポンプECMなし)	Cruise Inhibit
パワートレイン(J) 3. 1L V6 L68 エアポンプECMなし)	Cylinder Power Balance 1
パワートレイン(J) 3. 1L V6 L68 エアポンプECMなし)	Cylinder Power Balance 2
パワートレイン(J) 3. 1L V6 L68 エアポンプECMなし)	Cylinder Power Balance 3
パワートレイン(J) 3. 1L V6 L68 エアポンプECMなし)	Cylinder Power Balance 4
パワートレイン(J) 3. 1L V6 L68 エアポンプECMなし)	Cylinder Power Balance 5
パワートレイン(J) 3. 1L V6 L68 エアポンプECMなし)	Cylinder Power Balance 6
パワートレイン(J) 3. 1L V6 L68 エアポンプECMなし)	EGR SOLENOID
パワートレイン(J) 3. 1L V6 L68 エアポンプECMなし)	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン(J) 3. 1L V6 L68 エアポンプECMなし)	EVAP Purge/Seal
パワートレイン(J) 3. 1L V6 L68 エアポンプECMなし)	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン(J) 3. 1L V6 L68 エアポンプECMなし)	Fans High Speed
パワートレイン(J) 3. 1L V6 L68 エアポンプECMなし)	Fans Low Speed
パワートレイン(J) 3. 1L V6 L68 エアポンプECMなし)	FUEL PUMP
パワートレイン(J) 3. 1L V6 L68 エアポンプECMなし)	Fuel trim enable
パワートレイン(J) 3. 1L V6 L68 エアポンプECMなし)	GEN L-Terminal
パワートレイン(J) 3. 1L V6 L68 エアポンプECMなし)	Loop Status
パワートレイン(J) 3. 1L V6 L68 エアポンプECMなし)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(J) 3. 1L V6 L68 エアポンプECMなし)	回転数制御
パワートレイン(J) 3. 1L V6 L68 エアポンプECM付き)	A/C RELAY
パワートレイン(J) 3. 1L V6 L68 エアポンプECM付き)	AIR Pump Relay and Solenoid
パワートレイン(J) 3. 1L V6 L68 エアポンプECM付き)	AIR Solenoid
パワートレイン(J) 3. 1L V6 L68 エアポンプECM付き)	Cruise Inhibit
パワートレイン(J) 3. 1L V6 L68 エアポンプECM付き)	Cylinder Power Balance 1
パワートレイン(J) 3. 1L V6 L68 エアポンプECM付き)	Cylinder Power Balance 2
パワートレイン(J) 3. 1L V6 L68 エアポンプECM付き)	Cylinder Power Balance 3
パワートレイン(J) 3. 1L V6 L68 エアポンプECM付き)	Cylinder Power Balance 4
パワートレイン(J) 3. 1L V6 L68 エアポンプECM付き)	Cylinder Power Balance 5
パワートレイン(J) 3. 1L V6 L68 エアポンプECM付き)	Cylinder Power Balance 6
パワートレイン(J) 3. 1L V6 L68 エアポンプECM付き)	EGR SOLENOID
パワートレイン(J) 3. 1L V6 L68 エアポンプECM付き)	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン(J) 3. 1L V6 L68 エアポンプECM付き)	EVAP Purge/Seal
パワートレイン(J) 3. 1L V6 L68 エアポンプECM付き)	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン(J) 3. 1L V6 L68 エアポンプECM付き)	Fans High Speed
パワートレイン(J) 3. 1L V6 L68 エアポンプECM付き)	Fans Low Speed
パワートレイン(J) 3. 1L V6 L68 エアポンプECM付き)	FUEL PUMP
パワートレイン(J) 3. 1L V6 L68 エアポンプECM付き)	Fuel trim enable

パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge/Seal
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	Fan Relay 1
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	Fan Relay 1, 2and 3
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	Fan Relay 2 and 3
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	Fan Relays 1, 2 and 3
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	Fan Relays 2 and 3
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	Fuel composition reset
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 1)
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 2)
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 3)
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 4)
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 5)
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 6)
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 7)
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 8)
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	Fuel pump enable
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	FUEL PUMP RELAY
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	Fuel trim enable
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	GEN L-Terminal
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	H02S Bank 1 Sensor 1 Heater
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	H02S Bank 1 Sensor 2 Heater
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	H02S Bank 2 Sensor 1 Heater
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	H02S Bank 2 Sensor 2 Heater
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	Idle Spark
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	Loop Status
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	RVS Disable History Reset
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	RVS Disable History Reset
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	Spark Retard
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	Starter Relay
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	THROTTLE POSITION
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスファーケースコントロールモジュール)	2WD High Indicator Light
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WD High Indicator Light
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスファーケースコントロールモジュール)	4WD Low Indicator Light
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスファーケースコントロールモジュール)	ATC Motor Learn
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスファーケースコントロールモジュール)	Auto 4WD Indicator Light
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスファーケースコントロールモジュール)	Clutch Reset Procedure
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスファーケースコントロールモジュール)	Engage Front Axle
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスファーケースコントロールモジュール)	Neutral Indicator Light
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスファーケースコントロールモジュール)	Transfer Case Lock
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスファーケースコントロールモジュール)	Transfer Case Motor Control
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2 Solenoid
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3 Solenoid
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスミッションコントロールモジュール)	3-2 Downshift Solenoid
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスミッションコントロールモジュール)	High Side Driver 1
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスミッションコントロールモジュール)	PC Solenoid
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスミッションコントロールモジュール)	PC Solenoid 2
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスミッションコントロールモジュール)	PC Solenoid 3
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスミッションコントロールモジュール)	PC Solenoid 4
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスミッションコントロールモジュール)	PC Solenoid 5
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Solenoid 1
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Solenoid 2
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Transmission
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスミッションコントロールモジュール)	TOC Control Solenoid
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスミッションコントロールモジュール)	TOC Enable Solenoid
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 フューエルポンプコントロールモジュール)	Fuel Pressure Control
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 フューエルポンプコントロールモジュール)	FUEL PUMP
パワートレイン((J)5.3L V8 LY5 フューエルポンプコントロールモジュール)	Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	A/C Compressor clutch relay
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	Active Grille Air Shutter 1
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	Active Grille Air Shutter 2
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	Camshaft Position Actuator
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	Camshaft Position Actuator Solenoid Valve
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	Compression Test
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	COOLING FAN
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Deactivation Cylinder 1
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Deactivation Cylinder 4
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Deactivation Cylinder 6
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Deactivation Cylinder 7
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Deactivation System
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 1 Injector
パワートレイン((J)6.2L L86 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 2 Injector

パワートレイン(0K3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	Cylinder 6 Power balance
パワートレイン(0K3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 1
パワートレイン(0K3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 2
パワートレイン(0K3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 3
パワートレイン(0K3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 4
パワートレイン(0K3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 5
パワートレイン(0K3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 6
パワートレイン(0K3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	Engine Controls Ignition Relay
パワートレイン(0K3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	Engine Speed Control
パワートレイン(0K3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン(0K3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge/Solenoid
パワートレイン(0K3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge/Seal
パワートレイン(0K3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン(0K3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン(0K3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	Fan Relay 1
パワートレイン(0K3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	Fan Relays 1, 2 and 3
パワートレイン(0K3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	Fan Relays 2 and 3
パワートレイン(0K3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	Fuel composition reset
パワートレイン(0K3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 1)
パワートレイン(0K3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 2)
パワートレイン(0K3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 3)
パワートレイン(0K3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 4)
パワートレイン(0K3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 5)
パワートレイン(0K3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 6)
パワートレイン(0K3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	FUEL PUMP RELAY
パワートレイン(0K3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	Fuel trim enable
パワートレイン(0K3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	GEN L-Terminal
パワートレイン(0K3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	H02S Bank 1 Sensor 1 Heater
パワートレイン(0K3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	H02S Bank 1 Sensor 2 Heater
パワートレイン(0K3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	H02S Bank 2 Sensor 1 Heater
パワートレイン(0K3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	H02S Bank 2 Sensor 2 Heater
パワートレイン(0K3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	H02S Bank 1 Sensor 1 Heater
パワートレイン(0K3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	H02S Bank 1 Sensor 2 Heater
パワートレイン(0K3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	H02S Bank 2 Sensor 1 Heater
パワートレイン(0K3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	H02S Bank 2 Sensor 2 Heater
パワートレイン(0K3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	H02S Heater Sensor 1
パワートレイン(0K3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	H02S Heater Sensor 2
パワートレイン(0K3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	Idle Spark
パワートレイン(0K3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	Loop Status
パワートレイン(0K3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(0K3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	RVS Disable History Reset
パワートレイン(0K3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	Spark Retard
パワートレイン(0K3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	Starter Relay
パワートレイン(0K3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	THROTTLE POSITION
パワートレイン(0K3.5L V6 LZE エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(0K3.5L V6 LZE トランスミッションコントロールモジュール)	1-2 Solenoid
パワートレイン(0K3.5L V6 LZE トランスミッションコントロールモジュール)	2-3 Solenoid
パワートレイン(0K3.5L V6 LZE トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Transmission
パワートレイン(0K3.5L V6 LZE トランスミッションコントロールモジュール)	TCC Control Solenoid
パワートレイン(0K3.8L V6 L36 エアポンプECMなし)	A/C RELAY
パワートレイン(0K3.8L V6 L36 エアポンプECMなし)	AIR Pump Relay and Solenoid
パワートレイン(0K3.8L V6 L36 エアポンプECMなし)	AIR Solenoid
パワートレイン(0K3.8L V6 L36 エアポンプECMなし)	Cruise Inhibit
パワートレイン(0K3.8L V6 L36 エアポンプECMなし)	Cylinder Power Balance 1
パワートレイン(0K3.8L V6 L36 エアポンプECMなし)	Cylinder Power Balance 2
パワートレイン(0K3.8L V6 L36 エアポンプECMなし)	Cylinder Power Balance 3
パワートレイン(0K3.8L V6 L36 エアポンプECMなし)	Cylinder Power Balance 4
パワートレイン(0K3.8L V6 L36 エアポンプECMなし)	Cylinder Power Balance 5
パワートレイン(0K3.8L V6 L36 エアポンプECMなし)	Cylinder Power Balance 6
パワートレイン(0K3.8L V6 L36 エアポンプECMなし)	EGR SOLENOID
パワートレイン(0K3.8L V6 L36 エアポンプECMなし)	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン(0K3.8L V6 L36 エアポンプECMなし)	EVAP Purge/Seal
パワートレイン(0K3.8L V6 L36 エアポンプECMなし)	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン(0K3.8L V6 L36 エアポンプECMなし)	Fan Relay 1
パワートレイン(0K3.8L V6 L36 エアポンプECMなし)	Fan Relay 2
パワートレイン(0K3.8L V6 L36 エアポンプECMなし)	Fans High Speed
パワートレイン(0K3.8L V6 L36 エアポンプECMなし)	Fans Low Speed
パワートレイン(0K3.8L V6 L36 エアポンプECMなし)	FUEL PUMP
パワートレイン(0K3.8L V6 L36 エアポンプECMなし)	GEN L-Terminal
パワートレイン(0K3.8L V6 L36 エアポンプECMなし)	Loop Status
パワートレイン(0K3.8L V6 L36 エアポンプECMなし)	MIL
パワートレイン(0K3.8L V6 L36 エアポンプECMなし)	回転数制御
パワートレイン(0K3.8L V6 L36 エアポンプECM付き)	A/C RELAY
パワートレイン(0K3.8L V6 L36 エアポンプECM付き)	AIR Pump Relay and Solenoid
パワートレイン(0K3.8L V6 L36 エアポンプECM付き)	AIR Solenoid
パワートレイン(0K3.8L V6 L36 エアポンプECM付き)	Cruise Inhibit

パワートレイン(L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance Cylinder 4
パワートレイン(L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール	Fuel pressure
パワートレイン(L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール	Fuel Pressure Regulator
パワートレイン(L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール	Fuel pump enable
パワートレイン(L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール	Fuel Pump Speed
パワートレイン(L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール	Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン(L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール	Fuel Rail Pressure
パワートレイン(L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール	Fuel trim enable
パワートレイン(L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール	Generator L-Terminal
パワートレイン(L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater Sensor 1
パワートレイン(L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater Sensor 2
パワートレイン(L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール	Idle Ignition Timing
パワートレイン(L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール	Ignition timing retard
パワートレイン(L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール	Intake camshaft position actuator solenoid valve
パワートレイン(L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール	Intake Rocker Arm Solenoid Valve 1
パワートレイン(L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール	Intake Rocker Arm Solenoid Valve 2
パワートレイン(L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール	Malfunction Indicator Lamp (MIL)
パワートレイン(L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール	Secondary Air Injection Pump Relay
パワートレイン(L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール	Secondary Air Injection Solenoid Valve
パワートレイン(L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール	Secondary Air Injection System
パワートレイン(L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール	Starter Relay
パワートレイン(L)2.5L LKW エンジンコントロールモジュール	THROTTLE POSITION
パワートレイン(L)2.5L LKW トランスミッションコントロールモジュール	High Side Driver 1
パワートレイン(L)2.5L LKW トランスミッションコントロールモジュール	Line Pressure Control Solenoid Valve
パワートレイン(L)2.5L LKW トランスミッションコントロールモジュール	Line pressure control solenoid valve performance test
パワートレイン(L)2.5L LKW トランスミッションコントロールモジュール	Pressure Control Solenoid Valve 2
パワートレイン(L)2.5L LKW トランスミッションコントロールモジュール	Pressure control solenoid valve 2 performance test
パワートレイン(L)2.5L LKW トランスミッションコントロールモジュール	Pressure Control Solenoid Valve 3
パワートレイン(L)2.5L LKW トランスミッションコントロールモジュール	Pressure control solenoid valve 3 performance test
パワートレイン(L)2.5L LKW トランスミッションコントロールモジュール	Pressure Control Solenoid Valve 4
パワートレイン(L)2.5L LKW トランスミッションコントロールモジュール	Pressure control solenoid valve 4 performance test
パワートレイン(L)2.5L LKW トランスミッションコントロールモジュール	Pressure Control Solenoid Valve 5
パワートレイン(L)2.5L LKW トランスミッションコントロールモジュール	Pressure control solenoid valve 5 performance test
パワートレイン(L)2.5L LKW トランスミッションコントロールモジュール	Shift Solenoid Valve
パワートレイン(L)2.5L LKW トランスミッションコントロールモジュール	Shift solenoid valve 1 performance test
パワートレイン(L)2.5L LKW トランスミッションコントロールモジュール	Shift Transmission Gear
パワートレイン(L)2.5L LKW トランスミッションコントロールモジュール	TOC Pressure Control Solenoid Valve
パワートレイン(L)2.5L LKW トランスミッションコントロールモジュール	TOC Pressure control solenoid valve performance test
パワートレイン(L)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール	A/C RELAY
パワートレイン(L)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール	Cylinder 1 Power balance
パワートレイン(L)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール	Cylinder 2 Power balance
パワートレイン(L)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール	Cylinder 3 Power balance
パワートレイン(L)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール	Cylinder 4 Power balance
パワートレイン(L)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール	Cylinder 5 Power balance
パワートレイン(L)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール	Cylinder 6 Power balance
パワートレイン(L)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール	EGR SOLENOID
パワートレイン(L)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール	Engine Speed Control
パワートレイン(L)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン(L)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール	EVAP Purge/Seal
パワートレイン(L)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン(L)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール	Fans High Speed
パワートレイン(L)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール	Fans Low Speed
パワートレイン(L)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール	FUEL PUMP
パワートレイン(L)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール	Fuel trim enable
パワートレイン(L)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール	GEN L-Terminal
パワートレイン(L)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール	Heated Oxygen Sensors
パワートレイン(L)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール	Loop Status
パワートレイン(L)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(L)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール	O2S Heater Driver V6
パワートレイン(L)3.5L V6 LX9 エンジンコントロールモジュール	THROTTLE POSITION
パワートレイン(L)3.5L V6 LX9 トランスミッションコントロールモジュール	1-2 Solenoid
パワートレイン(L)3.5L V6 LX9 トランスミッションコントロールモジュール	2-3 Solenoid
パワートレイン(L)3.5L V6 LX9 トランスミッションコントロールモジュール	TOC Control Solenoid
パワートレイン(L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし	A/C RELAY
パワートレイン(L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし	Cylinder Power Balance 1
パワートレイン(L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし	Cylinder Power Balance 2
パワートレイン(L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし	Cylinder Power Balance 3
パワートレイン(L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし	Cylinder Power Balance 4
パワートレイン(L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし	Cylinder Power Balance 5
パワートレイン(L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし	Cylinder Power Balance 6
パワートレイン(L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし	Cylinder Power Balance 7
パワートレイン(L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし	Cylinder Power Balance 8
パワートレイン(L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし	Electro-Viscous Fan
パワートレイン(L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし	Engine Controls Ignition Relay
パワートレイン(L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし	Engine Speed Control
パワートレイン(L)5.3L V8 LH8 エンジンコントロールモジュール 補助クーリングファンなし	EVAP Purge Solenoid

パワートレイン(00)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	HO2S Heater Sensor 1
パワートレイン(00)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	HO2S Heater Sensor 2
パワートレイン(00)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Idle Ignition Timing
パワートレイン(00)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Ignition Timing Retard
パワートレイン(00)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Intake camshaft position actuator solenoid valve
パワートレイン(00)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	MAF Sensor Supply Voltage
パワートレイン(00)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Malfunction Indicator Lamp (MIL)
パワートレイン(00)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Starter Relay
パワートレイン(00)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	THROTTLE POSITION
パワートレイン(00)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Turbocharger bypass solenoid valve
パワートレイン(00)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	Turbocharger wastegate solenoid valve
パワートレイン(00)1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール	High Side Driver 1
パワートレイン(00)1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール	Line Pressure Control Solenoid Valve
パワートレイン(00)1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール	Line pressure control solenoid valve performance test
パワートレイン(00)1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール	Pressure Control Solenoid Valve 2
パワートレイン(00)1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール	Pressure control solenoid valve 2 performance test
パワートレイン(00)1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール	Pressure Control Solenoid Valve 3
パワートレイン(00)1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール	Pressure control solenoid valve 3 performance test
パワートレイン(00)1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール	Pressure Control Solenoid Valve 4
パワートレイン(00)1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール	Pressure control solenoid valve 4 performance test
パワートレイン(00)1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール	Pressure Control Solenoid Valve 5
パワートレイン(00)1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール	Pressure control solenoid valve 5 performance test
パワートレイン(00)1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール	Shift Solenoid Valve
パワートレイン(00)1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール	Shift solenoid valve 1 performance test
パワートレイン(00)1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール	Shift Transmission Gear
パワートレイン(00)1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール	TOC Pressure Control Solenoid Valve
パワートレイン(00)1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール	TOC Pressure control solenoid valve performance test
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	A/C RELAY
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	COOLING FAN
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 1
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 2
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 3
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 4
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	Engine Speed Control
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	EVAP Purge/Seal
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	Exhaust CMP actuator solenoid bank 1
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance 1
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance 2
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance 3
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance 4
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	Fuel Pressure Control
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	FUEL PUMP RELAY
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	Fuel trim enable
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	GEN L-Terminal
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	Intake CMP actuator solenoid bank 1
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	Loop Status
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	Spark Retard
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	Starter Relay
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	TC Bypass Solenoid
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	TC Wastegate Solenoid
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	THROTTLE POSITION
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF トランスミッションコントロールモジュール	1-2 Solenoid
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF トランスミッションコントロールモジュール	2-3 Solenoid
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF トランスミッションコントロールモジュール	Shift Transmission
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF トランスミッションコントロールモジュール	TOC Control Solenoid
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	A/C Compressor clutch relay
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	Compression Test
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	Cooling Fan Relay 1
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	Cooling fan Relay 1, 2 and 3
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	Cooling fan relay 2 and 3
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance Cylinder 1
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance Cylinder 2
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance Cylinder 3
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance Cylinder 4
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	Depressurize fuel system
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	Engine control ignition relay
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	ENGINE SPEED
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	EVAP Purge Solenoid Valve
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	EVAP Purge/Seal
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	EVAP Vent Solenoid Valve
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	Exhaust Camshaft Position Actuator Solenoid Valve
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	Fuel composition reset
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	Fuel Control Loop Status

パワートレイン(003.9L V6 L6D エンジンコントロールモジュール)	HO2S Heater Sensor 1
パワートレイン(003.9L V6 L6D エンジンコントロールモジュール)	HO2S Heater Sensor 2
パワートレイン(003.9L V6 L6D エンジンコントロールモジュール)	Idle Spark
パワートレイン(003.9L V6 L6D エンジンコントロールモジュール)	Loop Status
パワートレイン(003.9L V6 L6D エンジンコントロールモジュール)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(003.9L V6 L6D エンジンコントロールモジュール)	RVS Disable History Reset
パワートレイン(003.9L V6 L6D エンジンコントロールモジュール)	Spark Retard
パワートレイン(003.9L V6 L6D エンジンコントロールモジュール)	Starter Relay
パワートレイン(003.9L V6 L6D エンジンコントロールモジュール)	THROTTLE POSITION
パワートレイン(003.9L V6 L6D エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(003.9L V6 L6D トランスミッションコントロールモジュール)	1-2 Solenoid
パワートレイン(003.9L V6 L6D トランスミッションコントロールモジュール)	2-3 Solenoid
パワートレイン(003.9L V6 L6D トランスミッションコントロールモジュール)	PC Solenoid
パワートレイン(003.9L V6 L6D トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Transmission
パワートレイン(003.9L V6 L6D トランスミッションコントロールモジュール)	TCC Control Solenoid
パワートレイン(005.3L V8 LH6 ATC データディスプレイ)	2WD High Indicator Light
パワートレイン(005.3L V8 LH6 ATC データディスプレイ)	4WD High Indicator Light
パワートレイン(005.3L V8 LH6 ATC データディスプレイ)	4WD Low Indicator Light
パワートレイン(005.3L V8 LH6 ATC データディスプレイ)	ATC Motor A Control
パワートレイン(005.3L V8 LH6 ATC データディスプレイ)	ATC Motor B Control
パワートレイン(005.3L V8 LH6 ATC データディスプレイ)	Auto 4WD Indicator Light
パワートレイン(005.3L V8 LH6 ATC データディスプレイ)	Engage Front Axle
パワートレイン(005.3L V8 LH6 ATC データディスプレイ)	Neutral Indicator Light
パワートレイン(005.3L V8 LH6 ATC データディスプレイ)	Transfer Case Lock
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	A/C RELAY
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder 1
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder 4
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder 6
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder 7
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Deactivation System
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 1
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 2
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 3
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 4
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 5
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 6
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 7
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 8
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	Electro-Viscous Fan
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	Engine Controls Ignition Relay
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	Engine Speed Control
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge/Seal
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	Fan Relay 1
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	Fan Relays 1, 2 and 3
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	Fan Relays 2 and 3
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	Fuel composition reset
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 1)
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 2)
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 3)
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 4)
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 5)
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 6)
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 7)
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 8)
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	FUEL PUMP
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	Fuel pump enable
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	FUEL PUMP RELAY
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	Fuel trim enable
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	GEN L-Terminal
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	HO2S Bank 1 Sensor 1
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	HO2S Bank 1 Sensor 1 Heater
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	HO2S Bank 1 Sensor 2
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	HO2S Bank 1 Sensor 2 Heater
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	HO2S Bank 2 Sensor 1
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	HO2S Bank 2 Sensor 1 Heater
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	HO2S Bank 2 Sensor 2
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	HO2S Bank 2 Sensor 2 Heater
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	Idle Spark
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	Loop Status
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	RVS Disable History Reset
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	Spark Retard
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	Starter Relay
パワートレイン(005.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	Throttle Blade Control

パワートレイン(00)6.0L V8 L09 トランスミッションコントロールモジュール	PC Solenoid
パワートレイン(00)6.0L V8 L09 トランスミッションコントロールモジュール	TCC Control Solenoid
パワートレイン(00)6.0L V8 L09 トランスミッションコントロールモジュール	TCC Enable
パワートレイン(P)2.0L L4 LSJ エンジンコントロールモジュール	A/C RELAY
パワートレイン(P)2.0L L4 LSJ エンジンコントロールモジュール	Boost Solenoid
パワートレイン(P)2.0L L4 LSJ エンジンコントロールモジュール	Engine Speed Control
パワートレイン(P)2.0L L4 LSJ エンジンコントロールモジュール	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン(P)2.0L L4 LSJ エンジンコントロールモジュール	EVAP Purge/Seal
パワートレイン(P)2.0L L4 LSJ エンジンコントロールモジュール	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン(P)2.0L L4 LSJ エンジンコントロールモジュール	FUEL PUMP
パワートレイン(P)2.0L L4 LSJ エンジンコントロールモジュール	Fuel trim enable
パワートレイン(P)2.0L L4 LSJ エンジンコントロールモジュール	GEN L-Terminal
パワートレイン(P)2.0L L4 LSJ エンジンコントロールモジュール	Intercooler Pump
パワートレイン(P)2.0L L4 LSJ エンジンコントロールモジュール	Loop Status
パワートレイン(P)2.0L L4 LSJ エンジンコントロールモジュール	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(P)2.0L L4 LSJ エンジンコントロールモジュール	O2S Heater Driver 1
パワートレイン(P)2.0L L4 LSJ エンジンコントロールモジュール	O2S Heater Driver 2
パワートレイン(P)2.0L L4 LSJ エンジンコントロールモジュール	Power Balance Cylinder 1
パワートレイン(P)2.0L L4 LSJ エンジンコントロールモジュール	Power Balance Cylinder 2
パワートレイン(P)2.0L L4 LSJ エンジンコントロールモジュール	Power Balance Cylinder 3
パワートレイン(P)2.0L L4 LSJ エンジンコントロールモジュール	Power Balance Cylinder 4
パワートレイン(P)2.0L L4 LSJ エンジンコントロールモジュール	THROTTLE POSITION
パワートレイン(P)2.0L L6 LBM 代替燃料 エンジンコントロールモジュール	A/C RELAY
パワートレイン(P)2.0L L6 LBM 代替燃料 エンジンコントロールモジュール	EGR SOLENOID
パワートレイン(P)2.0L L6 LBM 代替燃料 エンジンコントロールモジュール	Engine control ignition relay
パワートレイン(P)2.0L L6 LBM 代替燃料 エンジンコントロールモジュール	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン(P)2.0L L6 LBM 代替燃料 エンジンコントロールモジュール	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン(P)2.0L L6 LBM 代替燃料 エンジンコントロールモジュール	FAN HIGH
パワートレイン(P)2.0L L6 LBM 代替燃料 エンジンコントロールモジュール	FAN LOW
パワートレイン(P)2.0L L6 LBM 代替燃料 エンジンコントロールモジュール	FUEL PUMP RELAY
パワートレイン(P)2.0L L6 LBM 代替燃料 エンジンコントロールモジュール	Injector 1
パワートレイン(P)2.0L L6 LBM 代替燃料 エンジンコントロールモジュール	Injector 2
パワートレイン(P)2.0L L6 LBM 代替燃料 エンジンコントロールモジュール	Injector 3
パワートレイン(P)2.0L L6 LBM 代替燃料 エンジンコントロールモジュール	Injector 4
パワートレイン(P)2.0L L6 LBM 代替燃料 エンジンコントロールモジュール	Injector 5
パワートレイン(P)2.0L L6 LBM 代替燃料 エンジンコントロールモジュール	Injector 6
パワートレイン(P)2.0L L6 LBM 代替燃料 エンジンコントロールモジュール	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(P)2.0L L6 LBM 代替燃料 エンジンコントロールモジュール	TAC Motor Command
パワートレイン(P)2.0L L6 LBM 代替燃料 フェューエルインジェクター	Accelerator Wait Indicator
パワートレイン(P)2.0L L6 LBM 代替燃料 フェューエルインジェクター	LPG Fuel Cut Solenoid
パワートレイン(P)2.0L L6 LBM 代替燃料 フェューエルインジェクター	LPG Gas Relay
パワートレイン(P)2.0L L6 LBM 代替燃料 フェューエルインジェクター	LPG Liquid Relay
パワートレイン(P)2.0L L6 LBM 代替燃料フェューエルインジェクターコントロールモジュール	Accelerator Wait Indicator
パワートレイン(P)2.0L L6 LBM 代替燃料フェューエルインジェクターコントロールモジュール	LPG Fuel Cut Solenoid
パワートレイン(P)2.0L L6 LBM 代替燃料フェューエルインジェクターコントロールモジュール	LPG Gas Relay
パワートレイン(P)2.0L L6 LBM 代替燃料フェューエルインジェクターコントロールモジュール	LPG Liquid Relay
パワートレイン(P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	A/C RELAY
パワートレイン(P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 1
パワートレイン(P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 2
パワートレイン(P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 3
パワートレイン(P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 4
パワートレイン(P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	Engine control ignition relay
パワートレイン(P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	Engine Speed Control
パワートレイン(P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン(P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	EVAP Purge/Seal
パワートレイン(P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン(P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	Exhaust CMP Actuator
パワートレイン(P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	Exhaust CMP actuator solenoid bank 1
パワートレイン(P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	Fan Relay 1
パワートレイン(P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	FAN RELAY 1, 2 and 3
パワートレイン(P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	Fan Relay 2 and 3
パワートレイン(P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance 1
パワートレイン(P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance 2
パワートレイン(P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance 3
パワートレイン(P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance 4
パワートレイン(P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	FUEL PUMP RELAY
パワートレイン(P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	Fuel trim enable
パワートレイン(P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	GEN L-Terminal
パワートレイン(P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	H02S Bank 1 Sensor 1 Heater
パワートレイン(P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	H02S Bank 1 Sensor 2 Heater
パワートレイン(P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	H02S Heater Sensor 1
パワートレイン(P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	H02S Heater Sensor 2
パワートレイン(P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	Idle Spark
パワートレイン(P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	Intake CMP Actuator
パワートレイン(P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	Intake CMP actuator solenoid bank 1
パワートレイン(P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	Loop Status

パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	RVS Disable History Reset
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	Spark Retard
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	Starter Relay
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	THROTTLE POSITION
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2 Solenoid
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3 Solenoid
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	PC Solenoid
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Transmission
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	TCC Control Solenoid
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	A/C Compressor clutch relay
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	Active Grille Air Shutter 1
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	Active Grille Air Shutter 2
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	Camshaft Position Actuator
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	Camshaft Position Actuator Solenoid Valve
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	Compression Test
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	COOLING FAN
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Deactivation Cylinder 3
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Deactivation Cylinder 6
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Deactivation System
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 1 Injector
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 2 Injector
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 3 Injector
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 4 Injector
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 5 Injector
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 6 Injector
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	Depressurize fuel system
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	Engine control ignition relay
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	Engine Oil Pressure Control Solenoid Valve
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	ENGINE SPEED
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge Solenoid Valve
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge/Seal
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Vent Solenoid Valve
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Control Loop Status
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance 1 Injector
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance 2 Injector
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance 3 Injector
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance 4 Injector
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance 5 Injector
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance 6 Injector
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	Fuel pump enable
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Rail Pressure
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	Fuel trim enable
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	Generator L-Terminal
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	H02S Heater Bank 1 Sensor 1
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	H02S Heater Bank 1 Sensor 2
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	H02S Heater Bank 2 Sensor 1
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	H02S Heater Bank 2 Sensor 2
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	Idle Ignition Timing
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	Ignition timing retard
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	Malfunction Indicator Lamp (MIL)
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	Starter Relay
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	THROTTLE POSITION
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	A/C RELAY
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	OMP Actuator
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	OMP Actuator Solenoid
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 1
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 2
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 3
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 4
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 5
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 6
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 7
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 8
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	Engine Controls Ignition Relay
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	Engine Speed Control
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge/Seal
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	Fuel composition reset
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 1)
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 2)
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 3)
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 4)
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 5)

パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	HO2S Heater Sensor 1
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	HO2S Heater Sensor 2
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	Idle Ignition Timing
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	Ignition timing retard
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	Intake camshaft position actuator solenoid valve
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	Malfunction Indicator Lamp (MIL)
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	Secondary Air Injection Pump Relay
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	Secondary Air Injection Solenoid Valve
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	Secondary Air Injection System
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	THROTTLE POSITION
パワートレイン((R)2.4L LUK シャーシコントロールモジュール)	Fuel pressure
パワートレイン((R)2.4L LUK シャーシコントロールモジュール)	FUEL PUMP
パワートレイン((R)2.4L LUK ドライブモーターコントロールモジュール)	2WD High range indicator
パワートレイン((R)2.4L LUK ドライブモーターコントロールモジュール)	4WD Automatic Range Indicator
パワートレイン((R)2.4L LUK ドライブモーターコントロールモジュール)	4WD High range indicator
パワートレイン((R)2.4L LUK ドライブモーターコントロールモジュール)	4WD Low range indicator
パワートレイン((R)2.4L LUK ドライブモーターコントロールモジュール)	Front axle engagement actuator
パワートレイン((R)2.4L LUK ドライブモーターコントロールモジュール)	Range Actuator Clockwise
パワートレイン((R)2.4L LUK ドライブモーターコントロールモジュール)	Range Actuator Counterclockwise
パワートレイン((R)2.4L LUK ドライブモーターコントロールモジュール)	Range Actuator Lock
パワートレイン((R)2.4L LUK ドライブモーターコントロールモジュール)	Range Actuator Stop
パワートレイン((R)2.4L LUK ドライブモーターコントロールモジュール)	Transfer Case Clutch Engagement
パワートレイン((R)2.4L LUK ドライブモーターコントロールモジュール)	Transfer Case Neutral Range Indicator
パワートレイン((R)2.4L LUK ドライブモーターコントロールモジュール)	Transfer Case Range 2WD
パワートレイン((R)2.4L LUK ドライブモーターコントロールモジュール)	Transfer Case Range 4WD High/Locked
パワートレイン((R)2.4L LUK ドライブモーターコントロールモジュール)	Transfer Case Range 4WD/AWD Automatic
パワートレイン((R)2.4L LUK トランスミッションコントロールモジュール)	High Side Driver 1
パワートレイン((R)2.4L LUK トランスミッションコントロールモジュール)	Line Pressure Control Solenoid Valve
パワートレイン((R)2.4L LUK トランスミッションコントロールモジュール)	Line pressure control solenoid valve performance test
パワートレイン((R)2.4L LUK トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve 2
パワートレイン((R)2.4L LUK トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure control solenoid valve 2 performance test
パワートレイン((R)2.4L LUK トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve 3
パワートレイン((R)2.4L LUK トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure control solenoid valve 3 performance test
パワートレイン((R)2.4L LUK トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve 4
パワートレイン((R)2.4L LUK トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure control solenoid valve 4 performance test
パワートレイン((R)2.4L LUK トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve 5
パワートレイン((R)2.4L LUK トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure control solenoid valve 5 performance test
パワートレイン((R)2.4L LUK トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Solenoid Valve
パワートレイン((R)2.4L LUK トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Solenoid Valve 1
パワートレイン((R)2.4L LUK トランスミッションコントロールモジュール)	Shift solenoid valve 1 performance test
パワートレイン((R)2.4L LUK トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Solenoid Valve 2
パワートレイン((R)2.4L LUK トランスミッションコントロールモジュール)	Shift solenoid valve 2 performance test
パワートレイン((R)2.4L LUK トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Transmission Gear
パワートレイン((R)2.4L LUK トランスミッションコントロールモジュール)	TCC Pressure Control Solenoid Valve
パワートレイン((R)2.4L LUK トランスミッションコントロールモジュール)	TCC Pressure control solenoid valve performance test
パワートレイン((R)2.4L LUK ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	14V Power Module Setpoint
パワートレイン((R)2.4L LUK ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	Autostart/Autostop
パワートレイン((R)2.4L LUK ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	Auxiliary Transmission Fluid Pump Relay
パワートレイン((R)2.4L LUK ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	Battery Energy Control Module
パワートレイン((R)2.4L LUK ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	Drive Motor Coolant Pump Relay
パワートレイン((R)2.4L LUK ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	Drive Motor Speed
パワートレイン((R)2.4L LUK ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	Hybrid/EV Battery Pack Cooling Fan
パワートレイン((R)2.4L LUK ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	Hybrid/EV Powertrain Control Module
パワートレイン((R)2.4L LUK ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	ICE Only Mode
パワートレイン((R)2.4L LUK ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	On-Board Jump Assist Counter Reset
パワートレイン((R)2.4L LUK フューエルポンプコントロールモジュール)	Fuel pressure
パワートレイン((R)2.4L LUK フューエルポンプコントロールモジュール)	FUEL PUMP
パワートレイン((R)3.9L V6 L28 エンジンコントロールモジュール)	A/C RELAY
パワートレイン((R)3.9L V6 L28 エンジンコントロールモジュール)	CMP Actuator
パワートレイン((R)3.9L V6 L28 エンジンコントロールモジュール)	CMP Actuator Solenoid
パワートレイン((R)3.9L V6 L28 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 1
パワートレイン((R)3.9L V6 L28 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 2
パワートレイン((R)3.9L V6 L28 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 3
パワートレイン((R)3.9L V6 L28 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 4
パワートレイン((R)3.9L V6 L28 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 5
パワートレイン((R)3.9L V6 L28 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 6
パワートレイン((R)3.9L V6 L28 エンジンコントロールモジュール)	Engine Controls Ignition Relay
パワートレイン((R)3.9L V6 L28 エンジンコントロールモジュール)	Engine Speed Control
パワートレイン((R)3.9L V6 L28 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン((R)3.9L V6 L28 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge/Seal
パワートレイン((R)3.9L V6 L28 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン((R)3.9L V6 L28 エンジンコントロールモジュール)	Fan Relay 1
パワートレイン((R)3.9L V6 L28 エンジンコントロールモジュール)	Fan Relays 1, 2 and 3
パワートレイン((R)3.9L V6 L28 エンジンコントロールモジュール)	Fan Relays 2 and 3
パワートレイン((R)3.9L V6 L28 エンジンコントロールモジュール)	FUEL PUMP RELAY
パワートレイン((R)3.9L V6 L28 エンジンコントロールモジュール)	Fuel trim enable

パワートレイン((R)5.3L L88 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Control Solenoid Valve 8
パワートレイン((R)5.3L L88 トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Control Solenoid Valve 9
パワートレイン((R)5.3L L88 ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール 2)	Hybrid/EV Battery Negative Contactor Command
パワートレイン((R)5.3L L88 ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール 2)	Hybrid/EV Battery Pack Active Isolation Test
パワートレイン((R)5.3L L88 ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール 2)	Hybrid/EV Battery Pack Cooling Fan
パワートレイン((R)5.3L L88 ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール 2)	Hybrid/EV Battery Pack Precharge Contactor Command
パワートレイン((R)5.3L L88 ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール 2)	Hybrid/EV Battery Positive Contactor Command
パワートレイン((R)5.3L L88 ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	Autostart/Autostop
パワートレイン((R)5.3L L88 ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	Drive Motor Coolant Pump Relay
パワートレイン((R)5.3L L88 ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	ICE Only Mode
パワートレイン((R)5.3L L88 ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	Transmission Accumulator Solenoid Valve
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	A/C RELAY
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	AIR Pump Relay
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	EGR SOLENOID
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	Engine Speed Control
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	EVAP Purge/Seal
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	Fan Relay 1
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	Fan Relays 1, 2 and 3
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	Fan Relays 2 and 3
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	Fuel Gauge
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	FUEL PUMP
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	Fuel trim enable
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	Loop Status
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	O2S Heater Control
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	Power Balance Cylinder 1
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	Power Balance Cylinder 2
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	Power Balance Cylinder 3
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	Power Balance Cylinder 4
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	Power Balance Cylinder 5
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	Power Balance Cylinder 6
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	Power Balance Cylinder 7
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	Power Balance Cylinder 8
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 TCM)	1-2 Solenoid
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 TCM)	2-3 Solenoid
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 TCM)	3-2 Downshift Solenoid
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 TCM)	PC Solenoid
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 TCM)	TCC Control Solenoid
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 TCM)	TCC Enable
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	A/C RELAY
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	EGR SOLENOID
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	Engine Speed Control
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	EVAP Purge/Seal
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	Fan Relay 1
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	Fan Relays 1, 2 and 3
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	Fan Relays 2 and 3
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	Fuel Gauge
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	FUEL PUMP
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	Fuel trim enable
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	Loop Status
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	O2S Heater Control
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	Power Balance Cylinder 1
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	Power Balance Cylinder 2
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	Power Balance Cylinder 3
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	Power Balance Cylinder 4
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	Power Balance Cylinder 5
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	Power Balance Cylinder 6
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	Power Balance Cylinder 7
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	Power Balance Cylinder 8
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	A/C RELAY
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	EGR SOLENOID
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	Engine Speed Control
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	EVAP Purge/Seal
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	Fan Relay 1
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	Fan Relays 1, 2 and 3
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	Fan Relays 2 and 3
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	Fuel Gauge
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	FUEL PUMP
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	Fuel trim enable

パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	Loop Status
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	O2S Heater Control
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	Power Balance Cylinder 1
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	Power Balance Cylinder 2
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	Power Balance Cylinder 3
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	Power Balance Cylinder 4
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	Power Balance Cylinder 5
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	Power Balance Cylinder 6
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	Power Balance Cylinder 7
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	Power Balance Cylinder 8
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	A/C RELAY
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	AIR Pump Relay
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	EGR SOLENOID
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	Engine Speed Control
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	EVAP Purge/Seal
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	Fan Relay 1
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	Fan Relays 1, 2 and 3
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	Fan Relays 2 and 3
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	Fuel Gauge
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	FUEL PUMP
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	Fuel trim enable
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	Loop Status
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	O2S Heater Control
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	Power Balance Cylinder 1
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	Power Balance Cylinder 2
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	Power Balance Cylinder 3
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	Power Balance Cylinder 4
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	Power Balance Cylinder 5
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	Power Balance Cylinder 6
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	Power Balance Cylinder 7
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	Power Balance Cylinder 8
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい TCM)	1-2 Solenoid
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい TCM)	2-3 Solenoid
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい TCM)	3-2 Downshift Solenoid
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい TCM)	PC Solenoid
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい TCM)	TCC Control Solenoid
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい TCM)	TCC Enable
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 ATCコントロールモジュール)	2WD High Indicator Light
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 ATCコントロールモジュール)	2WD Mode Switch
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 ATCコントロールモジュール)	4WD High Indicator Light
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 ATCコントロールモジュール)	4WD High Mode Switch
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 ATCコントロールモジュール)	4WD Low Indicator Light
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 ATCコントロールモジュール)	4WD Low Mode Switch
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 ATCコントロールモジュール)	ATC Motor A Control
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 ATCコントロールモジュール)	ATC Motor B Control
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 ATCコントロールモジュール)	ATW Mode Switch
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 ATCコントロールモジュール)	Auto 4WD Indicator Light
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 ATCコントロールモジュール)	Engage Front Axle
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 ATCコントロールモジュール)	Neutral Indicator Light
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 ATCコントロールモジュール)	Neutral Mode Switch
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 ATCコントロールモジュール)	Service 4WD Lamp
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 ATCコントロールモジュール)	Transfer Case Lock
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	A/C RELAY
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	AIR Pump Relay
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	EGR SOLENOID
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	Engine Speed Control
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Gauge
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	FUEL PUMP
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	Fuel trim enable
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	Loop Status
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	O2S Heater Control
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	Power Balance Cylinder 1
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	Power Balance Cylinder 2
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	Power Balance Cylinder 3
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	Power Balance Cylinder 4
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	Power Balance Cylinder 5
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	Power Balance Cylinder 6
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	Power Balance Cylinder 7
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	Power Balance Cylinder 8
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	A/C RELAY

パワートレイン((R)5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	AIR Pump Relay
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	EGR SOLENOID
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	Engine Speed Control
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	EVAP Purge/Seal
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	Fuel Gauge
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	FUEL PUMP
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	Fuel trim enable
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	Loop Status
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	O2S Heater Control
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	Power Balance Cylinder 1
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	Power Balance Cylinder 2
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	Power Balance Cylinder 3
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	Power Balance Cylinder 4
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	Power Balance Cylinder 5
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	Power Balance Cylinder 6
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	Power Balance Cylinder 7
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	Power Balance Cylinder 8
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2 Solenoid
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3 Solenoid
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 トランスミッションコントロールモジュール)	PC Solenoid
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 トランスミッションコントロールモジュール)	TCC Control Solenoid
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 AFECM)	Fuel trim enable
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 AFECM)	Low Pressure Lockoff
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 AFECM)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 AFECM)	Wait to Drive Lamp
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 PCM)	A/C RELAY
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 PCM)	AIR Pump Relay
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 PCM)	EGR SOLENOID
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 PCM)	Engine Speed Control
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 PCM)	Fuel Gauge
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 PCM)	FUEL PUMP
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 PCM)	Loop Status
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 PCM)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 TCM)	1-2 Solenoid
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 TCM)	2-3 Solenoid
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 TCM)	PC Solenoid
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 TCM)	TCC Control Solenoid
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル AFECM)	AFO Signal Enable
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル AFECM)	Forced Fuel Switch Over
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル AFECM)	Fuel Gauge
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル AFECM)	Fuel Gauge Relay
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル AFECM)	Fuel Mode Indicator Lamp
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル AFECM)	FUEL PUMP
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル AFECM)	Fuel trim enable
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル AFECM)	High Pressure Lockoff
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル AFECM)	Low Pressure Lockoff
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル AFECM)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	A/C RELAY
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	AIR Pump Relay
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	EGR SOLENOID
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	Engine Speed Control
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	EVAP Purge/Seal
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	Fuel Gauge
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	FUEL PUMP
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	Fuel trim enable
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	Loop Status
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	Power Balance Cylinder 1
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	Power Balance Cylinder 2
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	Power Balance Cylinder 3
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	Power Balance Cylinder 4
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	Power Balance Cylinder 5
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	Power Balance Cylinder 6
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	Power Balance Cylinder 7
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	Power Balance Cylinder 8
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル TCM)	1-2 Solenoid
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル TCM)	2-3 Solenoid
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル TCM)	PC Solenoid
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル TCM)	TCC Control Solenoid
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 連邦排出 ECM)	A/C RELAY
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 連邦排出 ECM)	AIR Pump Relay

パワートレイン(T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド ECM)	Power Balance Cylinder 6
パワートレイン(T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド ECM)	Power Balance Cylinder 7
パワートレイン(T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド ECM)	Power Balance Cylinder 8
パワートレイン(T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド ECM)	回転数制御
パワートレイン(T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド HPCM)	14V-42V Command
パワートレイン(T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド HPCM)	42V-14V Command
パワートレイン(T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド HPCM)	APD Switch Indicator
パワートレイン(T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド HPCM)	Auto. Start Command
パワートレイン(T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド HPCM)	Auto. Stop Command
パワートレイン(T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド HPCM)	Aux. Trans. Pump Relay
パワートレイン(T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド HPCM)	Auxiliary Coolant Pump Relay
パワートレイン(T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド HPCM)	Disable Auto. Stop
パワートレイン(T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド HPCM)	Power Maintain Relay
パワートレイン(T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド SGCM)	SGCM Fan Speed
パワートレイン(T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド SGCM)	SGCM Key Crank Speed
パワートレイン(T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド SGCM)	SGCM Pump Speed
パワートレイン(T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド SGCM)	SGCM Service Charge
パワートレイン(T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド TCM)	1-2 Solenoid
パワートレイン(T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド TCM)	2-3 Solenoid
パワートレイン(T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド TCM)	3-2 Downshift Solenoid
パワートレイン(T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド TCM)	PC Solenoid
パワートレイン(T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド TCM)	TOC Control Solenoid
パワートレイン(T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド TCM)	TOC Enable
パワートレイン(T)6.2L V8 LS9 エキゾーストフロンコントロールモジュール)	Exhaust Valve
パワートレイン(T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	A/C RELAY
パワートレイン(T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	CAC Coolant Pump
パワートレイン(T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	COOLING FAN
パワートレイン(T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 1
パワートレイン(T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 2
パワートレイン(T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 3
パワートレイン(T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 4
パワートレイン(T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 5
パワートレイン(T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 6
パワートレイン(T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 7
パワートレイン(T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 8
パワートレイン(T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	Engine Controls Ignition Relay
パワートレイン(T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	Engine Speed Control
パワートレイン(T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン(T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge/Seal
パワートレイン(T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン(T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 1)
パワートレイン(T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 2)
パワートレイン(T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 3)
パワートレイン(T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 4)
パワートレイン(T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 5)
パワートレイン(T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 6)
パワートレイン(T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 7)
パワートレイン(T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 8)
パワートレイン(T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	FUEL PUMP RELAY
パワートレイン(T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	Fuel trim enable
パワートレイン(T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	GEN L-Terminal
パワートレイン(T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	H2S Bank 1 Sensor 1 Heater
パワートレイン(T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	H2S Bank 1 Sensor 2 Heater
パワートレイン(T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	H2S Bank 2 Sensor 1 Heater
パワートレイン(T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	H2S Bank 2 Sensor 2 Heater
パワートレイン(T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	Idle Spark
パワートレイン(T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	Loop Status
パワートレイン(T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	Reverse Inhibit
パワートレイン(T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	SCB Solenoid
パワートレイン(T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	Skip Shift Solenoid
パワートレイン(T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	Spark Retard
パワートレイン(T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	THROTTLE POSITION
パワートレイン(T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(T)6.2L V8 LS9 フューエルポンプコントロールモジュール)	Fuel Pressure Control
パワートレイン(T)6.2L V8 LS9 フューエルポンプコントロールモジュール)	FUEL PUMP
パワートレイン(T)6.2L V8 LS9 フューエルポンプコントロールモジュール)	Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン(U)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	A/C RELAY
パワートレイン(U)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	EGR SOLENOID
パワートレイン(U)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	EGR Solenoid (PWM)
パワートレイン(U)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	Engine Controls Ignition Relay
パワートレイン(U)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン(U)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge Solenoid (PWM)
パワートレイン(U)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン(U)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	FAN HIGH
パワートレイン(U)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	FAN LOW

パワートレイン(00)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール	Fans High Speed
パワートレイン(00)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール	Fans Low Speed
パワートレイン(00)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Test 1
パワートレイン(00)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Test 2
パワートレイン(00)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Test 3
パワートレイン(00)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Test 4
パワートレイン(00)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール	FUEL PUMP
パワートレイン(00)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール	FUEL PUMP RELAY
パワートレイン(00)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール	IAC MOTOR POSITION
パワートレイン(00)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール	IMT Valve
パワートレイン(00)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール	ISC Actuator
パワートレイン(00)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(00)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール	14V Power Module Setpoint
パワートレイン(00)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール	Active Grille Air Shutter System
パワートレイン(00)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール	Compression Test
パワートレイン(00)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール	Depressurize fuel system
パワートレイン(00)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール	Engine Controls Ignition Relay
パワートレイン(00)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール	Engine coolant thermostat heater
パワートレイン(00)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Pressure Control Solenoid Valve
パワートレイン(00)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール	ENGINE SPEED
パワートレイン(00)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール	EVAP Leak Detection Pump
パワートレイン(00)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール	EVAP Leak Detection Pump Switching Valve
パワートレイン(00)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール	EVAP Purge Solenoid Valve
パワートレイン(00)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール	EVAP Test
パワートレイン(00)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール	EVAP Vent Solenoid Valve
パワートレイン(00)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール	Fuel Control Loop Status
パワートレイン(00)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール	Fuel Pressure Regulator
パワートレイン(00)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール	Fuel pump enable
パワートレイン(00)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール	Fuel Rail Pressure
パワートレイン(00)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール	Fuel Tank Pressure Sensor Test
パワートレイン(00)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール	Fuel trim enable
パワートレイン(00)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール	H02S Heater Sensor 1
パワートレイン(00)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール	Idle Ignition Timing
パワートレイン(00)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール	Ignition timing retard
パワートレイン(00)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール	MAF Sensor Supply Voltage Low Side Driver
パワートレイン(00)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール	Malfunction Indicator Lamp (MIL)
パワートレイン(00)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール	THROTTLE POSITION
パワートレイン(00)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール	A/C RELAY
パワートレイン(00)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール	Alternator Lamp
パワートレイン(00)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール	Auxiliary Heater Relay 1
パワートレイン(00)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール	Auxiliary Heater Relay 2 and 3
パワートレイン(00)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール	Cruise Lamp
パワートレイン(00)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール	DPF Indicator
パワートレイン(00)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール	EGR SOLENOID
パワートレイン(00)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール	Engine High Temperature Lamp
パワートレイン(00)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール	Fan Relay 1
パワートレイン(00)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール	FAN RELAY 1, 2 and 3
パワートレイン(00)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール	Fan Relay 2 and 3
パワートレイン(00)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール	Fuel Heater
パワートレイン(00)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール	FUEL PUMP RELAY
パワートレイン(00)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール	Gen L Terminal
パワートレイン(00)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール	Glow Plug
パワートレイン(00)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール	Glow Plug Lamp
パワートレイン(00)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール	Idle Speed Control
パワートレイン(00)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(00)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール	TC Vane Pos Ctrl Solenoid
パワートレイン(00)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール	Throttle Blade Control
パワートレイン(00)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール	A/C RELAY
パワートレイン(00)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール	AIR Pump Relay
パワートレイン(00)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール	AIR Solenoid
パワートレイン(00)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール	AIR System
パワートレイン(00)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 1
パワートレイン(00)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 2
パワートレイン(00)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 3
パワートレイン(00)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 4
パワートレイン(00)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール	Engine control ignition relay
パワートレイン(00)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール	Engine Speed Control
パワートレイン(00)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン(00)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール	EVAP Purge/Seal
パワートレイン(00)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン(00)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール	Exhaust CMP actuator solenoid bank 1
パワートレイン(00)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール	Fan Relay
パワートレイン(00)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール	Fan Relay 1
パワートレイン(00)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール	FAN RELAY 1, 2 and 3
パワートレイン(00)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール	Fan Relay 2 and 3
パワートレイン(00)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール	Fuel composition reset

パワートレイン(U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	Exhaust Camshaft Position Actuator
パワートレイン(U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	Exhaust Camshaft Position Actuator Solenoid Valve
パワートレイン(U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	Fuel Control Loop Status
パワートレイン(U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	Fuel Injector Balance Cylinder 1
パワートレイン(U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	Fuel Injector Balance Cylinder 2
パワートレイン(U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	Fuel Injector Balance Cylinder 3
パワートレイン(U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	Fuel Injector Balance Cylinder 4
パワートレイン(U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	FUEL PUMP RELAY
パワートレイン(U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	Fuel trim enable
パワートレイン(U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	Generator L-Terminal
パワートレイン(U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	HO2S Heater Sensor 1
パワートレイン(U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	HO2S Heater Sensor 2
パワートレイン(U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	Idle Ignition Timing
パワートレイン(U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	Ignition timing retard
パワートレイン(U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	Intake Camshaft Position Actuator
パワートレイン(U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	Intake camshaft position actuator solenoid valve
パワートレイン(U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	Malfunction Indicator Lamp (MIL)
パワートレイン(U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	Starter Relay
パワートレイン(U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	THROTTLE POSITION
パワートレイン(U)2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	High Side Driver 1
パワートレイン(U)2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	Line Pressure Control Solenoid Valve
パワートレイン(U)2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	Line pressure control solenoid valve performance test
パワートレイン(U)2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve 2
パワートレイン(U)2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure control solenoid valve 2 performance test
パワートレイン(U)2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve 3
パワートレイン(U)2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure control solenoid valve 3 performance test
パワートレイン(U)2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve 4
パワートレイン(U)2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure control solenoid valve 4 performance test
パワートレイン(U)2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve 5
パワートレイン(U)2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure control solenoid valve 5 performance test
パワートレイン(U)2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Solenoid Valve
パワートレイン(U)2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	Shift solenoid valve 1 performance test
パワートレイン(U)2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Transmission Gear
パワートレイン(U)2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	TCC Pressure Control Solenoid Valve
パワートレイン(U)2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	TCC Pressure control solenoid valve performance test
パワートレイン(U)2.4L LE9 フューエルポンプコントロールモジュール)	Fuel pressure
パワートレイン(U)2.4L LE9 フューエルポンプコントロールモジュール)	FUEL PUMP
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 6VW以下 スロットル付きTCM)	1-2 Solenoid
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 6VW以下 スロットル付きTCM)	2-3 Solenoid
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 6VW以下 スロットル付きTCM)	3-2 Downshift Solenoid
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 6VW以下 スロットル付きTCM)	PC Solenoid
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 6VW以下 スロットル付きTCM)	TCC Control Solenoid
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 6VW以下 スロットル付きTCM)	TCC Enable
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 8600GVW以下 TCM)	1-2 Solenoid
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 8600GVW以下 TCM)	2-3 Solenoid
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 8600GVW以下 TCM)	3-2 Downshift Solenoid
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 8600GVW以下 TCM)	PC Solenoid
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 8600GVW以下 TCM)	TCC Control Solenoid
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 8600GVW以下 TCM)	TCC Enable
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 8600GVW以上が等しい TCM)	1-2 Solenoid
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 8600GVW以上が等しい TCM)	2-3 Solenoid
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 8600GVW以上が等しい TCM)	PC Solenoid
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 8600GVW以上が等しい TCM)	TCC Control Solenoid
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 ATC コントロールモジュール 263 NVG)	2WD High Indicator Light
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 ATC コントロールモジュール 263 NVG)	4WD High Indicator Light
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 ATC コントロールモジュール 263 NVG)	4WD Low Indicator Light
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 ATC コントロールモジュール 263 NVG)	ATC Motor A Control
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 ATC コントロールモジュール 263 NVG)	Engage Front Axle
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 ATC コントロールモジュール 263 NVG)	Neutral Indicator Light
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 ATC コントロールモジュール 2速作動)	2WD High Indicator Light
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 ATC コントロールモジュール 2速作動)	2WD Mode Switch
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 ATC コントロールモジュール 2速作動)	4WD High Indicator Light
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 ATC コントロールモジュール 2速作動)	4WD High Mode Switch
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 ATC コントロールモジュール 2速作動)	4WD Low Indicator Light
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 ATC コントロールモジュール 2速作動)	4WD Low Mode Switch
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 ATC コントロールモジュール 2速作動)	ATC Motor A Control
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 ATC コントロールモジュール 2速作動)	ATC Motor B Control
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 ATC コントロールモジュール 2速作動)	ATW Mode Switch
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 ATC コントロールモジュール 2速作動)	Auto 4WD Indicator Light
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 ATC コントロールモジュール 2速作動)	Engage Front Axle
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 ATC コントロールモジュール 2速作動)	Neutral Indicator Light
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 ATC コントロールモジュール 2速作動)	Neutral Mode Switch
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 ATC コントロールモジュール 2速作動)	Transfer Case Lock
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 ATC コントロールモジュール ボルグワーナー)	4WD Low Indicator Light
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 ATC コントロールモジュール ボルグワーナー)	Auto 4WD Indicator Light
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 ATC コントロールモジュール ボルグワーナー)	Motor A Driver (High)

パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 トランスミッションコントロールモジュール	Malfunction Indicator Lamp
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 トランスミッションコントロールモジュール	O2S Heater Control
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 トランスミッションコントロールモジュール	PC Solenoid
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 トランスミッションコントロールモジュール	Power Balance Cylinder 1
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 トランスミッションコントロールモジュール	Power Balance Cylinder 2
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 トランスミッションコントロールモジュール	Power Balance Cylinder 3
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 トランスミッションコントロールモジュール	Power Balance Cylinder 4
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 トランスミッションコントロールモジュール	Power Balance Cylinder 5
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 トランスミッションコントロールモジュール	Power Balance Cylinder 6
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 トランスミッションコントロールモジュール	Power Balance Cylinder 7
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 トランスミッションコントロールモジュール	Power Balance Cylinder 8
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 トランスミッションコントロールモジュール	TCC Control Solenoid
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 トランスミッションコントロールモジュール	TCC Enable
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 バイフューエル代替燃料 ECM	A/C RELAY
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 バイフューエル代替燃料 ECM	AFO Signal Enable (Alt. Fuel)
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 バイフューエル代替燃料 ECM	CNG Level Shown (Alt. Fuel)
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 バイフューエル代替燃料 ECM	CNG to Gasoline (Alt. Fuel)
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 バイフューエル代替燃料 ECM	Engine Speed Control
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 バイフューエル代替燃料 ECM	EVAP Purge Solenoid
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 バイフューエル代替燃料 ECM	EVAP Purge/Seal
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 バイフューエル代替燃料 ECM	EVAP Vent Solenoid
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 バイフューエル代替燃料 ECM	Fuel Gauge
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 バイフューエル代替燃料 ECM	Fuel Gauge (Alt. Fuel)
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 バイフューエル代替燃料 ECM	FUEL PUMP
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 バイフューエル代替燃料 ECM	Fuel trim enable
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 バイフューエル代替燃料 ECM	Gasoline Level Shown (Alt. Fuel)
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 バイフューエル代替燃料 ECM	Gasoline to CNG (Alt. Fuel)
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 バイフューエル代替燃料 ECM	High Pressure Lockoff (Alt. Fuel)
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 バイフューエル代替燃料 ECM	Loop Status
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 バイフューエル代替燃料 ECM	Low Pressure Lockoff (Alt. Fuel)
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 バイフューエル代替燃料 ECM	Malfunction Indicator Lamp
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 バイフューエル代替燃料 ECM	Mileage Log Reset (Alt. Fuel)
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 バイフューエル代替燃料 ECM	O2S Heater Control
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 バイフューエル代替燃料 ECM	Power Balance Cylinder 1
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 バイフューエル代替燃料 ECM	Power Balance Cylinder 2
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 バイフューエル代替燃料 ECM	Power Balance Cylinder 3
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 バイフューエル代替燃料 ECM	Power Balance Cylinder 4
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 バイフューエル代替燃料 ECM	Power Balance Cylinder 5
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 バイフューエル代替燃料 ECM	Power Balance Cylinder 6
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 バイフューエル代替燃料 ECM	Power Balance Cylinder 7
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 バイフューエル代替燃料 ECM	Power Balance Cylinder 8
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 バイフューエル代替燃料 ECM	Running on Gasoline (Alt. Fuel)
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ATC	2WD High Indicator Light
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ATC	4WD High Indicator Light
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ATC	4WD Low Indicator Light
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ATC	ATC Motor A Control
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ATC	ATC Motor B Control
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ATC	Engage Front Axle
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ATC	Neutral Indicator Light
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	A/C RELAY
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	AFO Signal Enable (Alt. Fuel)
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	EGR SOLENOID
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	Engine Speed Control
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	EVAP Purge Solenoid
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	EVAP Purge/Seal
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	EVAP Vent Solenoid
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	Fan Relay 1
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	Fan Relays 1, 2 and 3
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	Fan Relays 2 and 3
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	Forced Fuel Switch Over CNG to Gasoline (Alt. Fuel)
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	Forced Fuel Switch Over Gasoline to CNG (Alt. Fuel)
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	Fuel Gauge
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	Fuel Gauge (Alt. Fuel)
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	Fuel Mode Indicator Lamp (Alt. Fuel)
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	FUEL PUMP
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	Fuel trim enable
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	High Pressure Lockoff (Alt. Fuel)
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	Loop Status
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	Low Pressure Lockoff (Alt. Fuel)
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	Malfunction Indicator Lamp
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	Mileage Log Reset (Alt. Fuel)
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	O2S Heater Control
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	Power Balance Cylinder 1
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	Power Balance Cylinder 2
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	Power Balance Cylinder 3
パワーTRAIN(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM	Power Balance Cylinder 4

パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM)	Power Balance Cylinder 5
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM)	Power Balance Cylinder 6
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM)	Power Balance Cylinder 7
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM)	Power Balance Cylinder 8
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 ECM)	回転数制御
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 TCM)	1-2 Solenoid
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 TCM)	2-3 Solenoid
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 TCM)	PC Solenoid
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用 TCM)	TOC Control Solenoid
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用オートトランスファークース)	2WD High Indicator Light
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用オートトランスファークース)	4WD High Indicator Light
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用オートトランスファークース)	4WD Low Indicator Light
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用オートトランスファークース)	ATC Motor A Control
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用オートトランスファークース)	ATC Motor B Control
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用オートトランスファークース)	Engage Front Axle
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 CNG専用オートトランスファークース)	Neutral Indicator Light
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM)	A/C RELAY
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM)	AFO Signal Enable (Alt. Fuel)
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM)	CNG Level Shown (Alt. Fuel)
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM)	CNG to Gasoline (Alt. Fuel)
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM)	EGR SOLENOID
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM)	Engine Speed Control
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM)	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM)	EVAP Purge/Seal
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM)	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM)	Fan Relay 1
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM)	Fan Relays 1, 2 and 3
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM)	Fan Relays 2 and 3
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM)	Forced Fuel Switch Over CNG to Gasoline (Alt. Fuel)
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM)	Forced Fuel Switch Over Gasoline to CNG (Alt. Fuel)
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM)	Fuel Gauge
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM)	Fuel Gauge (Alt. Fuel)
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM)	Fuel Mode Indicator Lamp (Alt. Fuel)
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM)	FUEL PUMP
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM)	Fuel trim enable
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM)	Gasoline Level Shown (Alt. Fuel)
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM)	Gasoline to CNG (Alt. Fuel)
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM)	High Pressure Lockoff (Alt. Fuel)
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM)	Loop Status
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM)	Low Pressure Lockoff (Alt. Fuel)
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM)	Mileage Log Reset (Alt. Fuel)
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM)	O2S Heater Control
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM)	Power Balance Cylinder 1
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM)	Power Balance Cylinder 2
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM)	Power Balance Cylinder 3
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM)	Power Balance Cylinder 4
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM)	Power Balance Cylinder 5
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM)	Power Balance Cylinder 6
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM)	Power Balance Cylinder 7
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM)	Power Balance Cylinder 8
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM)	Running on Gasoline (Alt. Fuel)
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルECM)	回転数制御
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルTCM)	1-2 Solenoid
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルTCM)	2-3 Solenoid
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルTCM)	PC Solenoid
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルTCM)	TOC Control Solenoid
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルオートトランスファークース)	2WD High Indicator Light
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルオートトランスファークース)	4WD High Indicator Light
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルオートトランスファークース)	4WD Low Indicator Light
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルオートトランスファークース)	ATC Motor A Control
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルオートトランスファークース)	ATC Motor B Control
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルオートトランスファークース)	Engage Front Axle
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料 バイフューエルオートトランスファークース)	Neutral Indicator Light
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料CNG専用 AFECM)	AFO Signal Enable
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料CNG専用 AFECM)	Cylinder Power Balance Injector 1
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料CNG専用 AFECM)	Cylinder Power Balance Injector 2
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料CNG専用 AFECM)	Cylinder Power Balance Injector 3
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料CNG専用 AFECM)	Cylinder Power Balance Injector 4
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料CNG専用 AFECM)	Cylinder Power Balance Injector 5
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料CNG専用 AFECM)	Cylinder Power Balance Injector 6
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料CNG専用 AFECM)	Cylinder Power Balance Injector 7
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料CNG専用 AFECM)	Cylinder Power Balance Injector 8
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料CNG専用 AFECM)	Fuel Gauge
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料CNG専用 AFECM)	Fuel trim enable
パワートレイン(U)6.0L V8 L04 代替燃料CNG専用 AFECM)	High Pressure Lockoff

パワートレイン(V0.3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	Fuel trim enable
パワートレイン(V0.3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	GEN L-Terminal
パワートレイン(V0.3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	Intake CMP Actuator Sol. Bank 1
パワートレイン(V0.3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	Intake CMP Actuator Sol. Bank 2
パワートレイン(V0.3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	Loop Status
パワートレイン(V0.3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(V0.3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	RVS Disable History Reset
パワートレイン(V0.3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	Starter Relay Control
パワートレイン(V0.3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	Throttle Blade Control
パワートレイン(V0.3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	THROTTLE POSITION
パワートレイン(V0.3.6L V6 LLT トランスファーケースコントロールモジュール)	Clutch Control
パワートレイン(V0.3.6L V6 LLT トランスファーケースコントロールモジュール)	Clutch Coupling Request
パワートレイン(V0.3.6L V6 LLT トランスファーケースコントロールモジュール)	Clutch Return
パワートレイン(V0.3.6L V6 LLT トランスミッションコントロールモジュール)	High Side Driver 1
パワートレイン(V0.3.6L V6 LLT トランスミッションコントロールモジュール)	PC Solenoid 2
パワートレイン(V0.3.6L V6 LLT トランスミッションコントロールモジュール)	PC Solenoid 3
パワートレイン(V0.3.6L V6 LLT トランスミッションコントロールモジュール)	PC Solenoid 4
パワートレイン(V0.3.6L V6 LLT トランスミッションコントロールモジュール)	PC Solenoid 5
パワートレイン(V0.3.6L V6 LLT トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Solenoid 1
パワートレイン(V0.3.6L V6 LLT トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Solenoid 2
パワートレイン(V0.3.6L V6 LLT トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Transmission
パワートレイン(V0.3.6L V6 LLT トランスミッションコントロールモジュール)	TOC Control Solenoid
パワートレイン(V0.3.6L V6 LLT トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン(V0.3.6L V6 LLT トランスミッションコントロールモジュール)	ライン圧力制御
パワートレイン(V0.3.6L V6 LLT フューエルポンプコントロールモジュール)	Fuel Pressure Control
パワートレイン(V0.3.6L V6 LLT フューエルポンプコントロールモジュール)	FUEL PUMP
パワートレイン(V0.3.6L V6 LLT フューエルポンプコントロールモジュール)	Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン(V0.4.8L V8 LR4 8600GVW以下 ECM)	A/C RELAY
パワートレイン(V0.4.8L V8 LR4 8600GVW以下 ECM)	Engine Speed Control
パワートレイン(V0.4.8L V8 LR4 8600GVW以下 ECM)	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン(V0.4.8L V8 LR4 8600GVW以下 ECM)	EVAP Purge/Seal
パワートレイン(V0.4.8L V8 LR4 8600GVW以下 ECM)	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン(V0.4.8L V8 LR4 8600GVW以下 ECM)	Fan Relay 1
パワートレイン(V0.4.8L V8 LR4 8600GVW以下 ECM)	Fan Relays 1, 2 and 3
パワートレイン(V0.4.8L V8 LR4 8600GVW以下 ECM)	Fan Relays 2 and 3
パワートレイン(V0.4.8L V8 LR4 8600GVW以下 ECM)	Fuel Gauge
パワートレイン(V0.4.8L V8 LR4 8600GVW以下 ECM)	FUEL PUMP
パワートレイン(V0.4.8L V8 LR4 8600GVW以下 ECM)	Fuel trim enable
パワートレイン(V0.4.8L V8 LR4 8600GVW以下 ECM)	Loop Status
パワートレイン(V0.4.8L V8 LR4 8600GVW以下 ECM)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(V0.4.8L V8 LR4 8600GVW以下 ECM)	O2S Heater Control
パワートレイン(V0.4.8L V8 LR4 8600GVW以下 ECM)	Power Balance Cylinder 1
パワートレイン(V0.4.8L V8 LR4 8600GVW以下 ECM)	Power Balance Cylinder 2
パワートレイン(V0.4.8L V8 LR4 8600GVW以下 ECM)	Power Balance Cylinder 3
パワートレイン(V0.4.8L V8 LR4 8600GVW以下 ECM)	Power Balance Cylinder 4
パワートレイン(V0.4.8L V8 LR4 8600GVW以下 ECM)	Power Balance Cylinder 5
パワートレイン(V0.4.8L V8 LR4 8600GVW以下 ECM)	Power Balance Cylinder 6
パワートレイン(V0.4.8L V8 LR4 8600GVW以下 ECM)	Power Balance Cylinder 7
パワートレイン(V0.4.8L V8 LR4 8600GVW以下 ECM)	Power Balance Cylinder 8
パワートレイン(V0.4.8L V8 LR4 8600GVW以下 TCM)	1-2 Solenoid
パワートレイン(V0.4.8L V8 LR4 8600GVW以下 TCM)	2-3 Solenoid
パワートレイン(V0.4.8L V8 LR4 8600GVW以下 TCM)	3-2 Downshift Solenoid
パワートレイン(V0.4.8L V8 LR4 8600GVW以下 TCM)	PC Solenoid
パワートレイン(V0.4.8L V8 LR4 8600GVW以下 TCM)	TOC Control Solenoid
パワートレイン(V0.4.8L V8 LR4 8600GVW以下 TCM)	TOC Enable
パワートレイン(V0.4.8L V8 LR4 8600GVW以上か等しい ECM)	A/C RELAY
パワートレイン(V0.4.8L V8 LR4 8600GVW以上か等しい ECM)	Engine Speed Control
パワートレイン(V0.4.8L V8 LR4 8600GVW以上か等しい ECM)	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン(V0.4.8L V8 LR4 8600GVW以上か等しい ECM)	Fan Relay 1
パワートレイン(V0.4.8L V8 LR4 8600GVW以上か等しい ECM)	Fan Relays 1, 2 and 3
パワートレイン(V0.4.8L V8 LR4 8600GVW以上か等しい ECM)	Fan Relays 2 and 3
パワートレイン(V0.4.8L V8 LR4 8600GVW以上か等しい ECM)	Fuel Gauge
パワートレイン(V0.4.8L V8 LR4 8600GVW以上か等しい ECM)	FUEL PUMP
パワートレイン(V0.4.8L V8 LR4 8600GVW以上か等しい ECM)	Fuel trim enable
パワートレイン(V0.4.8L V8 LR4 8600GVW以上か等しい ECM)	Loop Status
パワートレイン(V0.4.8L V8 LR4 8600GVW以上か等しい ECM)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(V0.4.8L V8 LR4 8600GVW以上か等しい ECM)	O2S Heater Control
パワートレイン(V0.4.8L V8 LR4 8600GVW以上か等しい ECM)	Power Balance Cylinder 1
パワートレイン(V0.4.8L V8 LR4 8600GVW以上か等しい ECM)	Power Balance Cylinder 2
パワートレイン(V0.4.8L V8 LR4 8600GVW以上か等しい ECM)	Power Balance Cylinder 3
パワートレイン(V0.4.8L V8 LR4 8600GVW以上か等しい ECM)	Power Balance Cylinder 4
パワートレイン(V0.4.8L V8 LR4 8600GVW以上か等しい ECM)	Power Balance Cylinder 5
パワートレイン(V0.4.8L V8 LR4 8600GVW以上か等しい ECM)	Power Balance Cylinder 6
パワートレイン(V0.4.8L V8 LR4 8600GVW以上か等しい ECM)	Power Balance Cylinder 7
パワートレイン(V0.4.8L V8 LR4 8600GVW以上か等しい ECM)	Power Balance Cylinder 8
パワートレイン(V0.4.8L V8 LR4 8600GVW以上か等しい TCM)	1-2 Solenoid

パワートレイン(00)2.4L L4 LAF トランスミッションコントロールモジュール	TCC Control Solenoid
パワートレイン(00)2.4L L4 LAF トランスミッションコントロールモジュール	トランスミッション適応リセット
パワートレイン(00)2.4L L4 LAF トランスミッションコントロールモジュール	ライン圧力制御
パワートレイン(00)2.4L L4 LAF フューエルポンプコントロールモジュール	Fuel Pressure Control
パワートレイン(00)2.4L L4 LAF フューエルポンプコントロールモジュール	FUEL PUMP
パワートレイン(00)2.4L L4 LAF フューエルポンプコントロールモジュール	Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	A/C Compressor clutch relay
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	Compression Test
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	Cooling Fan Relay 1
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	Cooling fan Relay 1, 2 and 3
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	Cooling fan relay 2 and 3
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance Cylinder 1
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance Cylinder 2
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance Cylinder 3
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance Cylinder 4
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	Depressurize fuel system
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	Engine Controls Ignition Relay
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	ENGINE SPEED
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	EVAP Purge Solenoid Valve
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	EVAP Purge/Seal
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	EVAP Vent Solenoid Valve
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	Exhaust Camshaft Position Actuator Solenoid Valve
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	Fuel composition reset
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	Fuel Control Loop Status
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance Cylinder 1
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance Cylinder 2
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance Cylinder 3
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance Cylinder 4
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	Fuel pressure
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	Fuel Pressure Regulator
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	Fuel pump enable
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	Fuel trim enable
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	Generator L-Terminal
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	H02S Heater Sensor 1
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	H02S Heater Sensor 2
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	Idle Ignition Timing
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	Ignition timing retard
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	Intake camshaft position actuator solenoid valve
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	Malfunction Indicator Lamp (MIL)
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	Starter Relay
パワートレイン(00)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール	THROTTLE POSITION
パワートレイン(00)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール	High Side Driver 1
パワートレイン(00)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール	Line Pressure Control Solenoid Valve
パワートレイン(00)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール	Line pressure control solenoid valve performance test
パワートレイン(00)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール	Pressure Control Solenoid Valve 2
パワートレイン(00)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール	Pressure control solenoid valve 2 performance test
パワートレイン(00)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール	Pressure Control Solenoid Valve 3
パワートレイン(00)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール	Pressure control solenoid valve 3 performance test
パワートレイン(00)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール	Pressure Control Solenoid Valve 4
パワートレイン(00)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール	Pressure control solenoid valve 4 performance test
パワートレイン(00)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール	Pressure Control Solenoid Valve 5
パワートレイン(00)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール	Pressure control solenoid valve 5 performance test
パワートレイン(00)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール	Shift Solenoid Valve
パワートレイン(00)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール	Shift solenoid valve 1 performance test
パワートレイン(00)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール	Shift Transmission Gear
パワートレイン(00)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール	TCC Pressure Control Solenoid Valve
パワートレイン(00)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール	TCC Pressure control solenoid valve performance test
パワートレイン(00)3.9L V6 L6D エンジンコントロールモジュール	A/C RELAY
パワートレイン(00)3.9L V6 L6D エンジンコントロールモジュール	OMP Actuator
パワートレイン(00)3.9L V6 L6D エンジンコントロールモジュール	OMP Actuator Solenoid
パワートレイン(00)3.9L V6 L6D エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 1
パワートレイン(00)3.9L V6 L6D エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 2
パワートレイン(00)3.9L V6 L6D エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 3
パワートレイン(00)3.9L V6 L6D エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 4
パワートレイン(00)3.9L V6 L6D エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 5
パワートレイン(00)3.9L V6 L6D エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 6
パワートレイン(00)3.9L V6 L6D エンジンコントロールモジュール	Engine Controls Ignition Relay
パワートレイン(00)3.9L V6 L6D エンジンコントロールモジュール	Engine Speed Control
パワートレイン(00)3.9L V6 L6D エンジンコントロールモジュール	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン(00)3.9L V6 L6D エンジンコントロールモジュール	EVAP Purge/Seal
パワートレイン(00)3.9L V6 L6D エンジンコントロールモジュール	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン(00)3.9L V6 L6D エンジンコントロールモジュール	Fan Relay 1
パワートレイン(00)3.9L V6 L6D エンジンコントロールモジュール	Fan Relays 1, 2 and 3
パワートレイン(00)3.9L V6 L6D エンジンコントロールモジュール	Fan Relays 2 and 3
パワートレイン(00)3.9L V6 L6D エンジンコントロールモジュール	Fuel composition reset
パワートレイン(00)3.9L V6 L6D エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance (Injector 1)

パワートレイン(003.9L V6 L6D エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 2)
パワートレイン(003.9L V6 L6D エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 3)
パワートレイン(003.9L V6 L6D エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 4)
パワートレイン(003.9L V6 L6D エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 5)
パワートレイン(003.9L V6 L6D エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 6)
パワートレイン(003.9L V6 L6D エンジンコントロールモジュール)	FUEL PUMP RELAY
パワートレイン(003.9L V6 L6D エンジンコントロールモジュール)	Fuel trim enable
パワートレイン(003.9L V6 L6D エンジンコントロールモジュール)	GEN L-Terminal
パワートレイン(003.9L V6 L6D エンジンコントロールモジュール)	HO2S Heater Sensor 1
パワートレイン(003.9L V6 L6D エンジンコントロールモジュール)	HO2S Heater Sensor 2
パワートレイン(003.9L V6 L6D エンジンコントロールモジュール)	Idle Spark
パワートレイン(003.9L V6 L6D エンジンコントロールモジュール)	IMT Valve
パワートレイン(003.9L V6 L6D エンジンコントロールモジュール)	Loop Status
パワートレイン(003.9L V6 L6D エンジンコントロールモジュール)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(003.9L V6 L6D エンジンコントロールモジュール)	RVS Disable History Reset
パワートレイン(003.9L V6 L6D エンジンコントロールモジュール)	Spark Retard
パワートレイン(003.9L V6 L6D エンジンコントロールモジュール)	Starter Relay
パワートレイン(003.9L V6 L6D エンジンコントロールモジュール)	THROTTLE POSITION
パワートレイン(003.9L V6 L6D トランスミッションコントロールモジュール)	1-2 Solenoid
パワートレイン(003.9L V6 L6D トランスミッションコントロールモジュール)	2-3 Solenoid
パワートレイン(003.9L V6 L6D トランスミッションコントロールモジュール)	PC Solenoid
パワートレイン(003.9L V6 L6D トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Transmission
パワートレイン(003.9L V6 L6D トランスミッションコントロールモジュール)	TOC Control Solenoid
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 ECM)	A/C RELAY
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 ECM)	AIR Pump Relay
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 ECM)	EGR SOLENOID
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 ECM)	Engine Speed Control
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 ECM)	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 ECM)	EVAP Purge/Seal
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 ECM)	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 ECM)	Fuel Gauge
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 ECM)	FUEL PUMP
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 ECM)	Fuel trim enable
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 ECM)	Loop Status
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 ECM)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 ECM)	O2S Heater Control
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 ECM)	Power Balance Cylinder 1
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 ECM)	Power Balance Cylinder 2
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 ECM)	Power Balance Cylinder 3
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 ECM)	Power Balance Cylinder 4
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 ECM)	Power Balance Cylinder 5
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 ECM)	Power Balance Cylinder 6
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 TCM)	1-2 Solenoid
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 TCM)	2-3 Solenoid
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 TCM)	3-2 Downshift Solenoid
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 TCM)	PC Solenoid
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 TCM)	TOC Control Solenoid
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 TCM)	TOC Enable
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	A/C RELAY
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	EGR SOLENOID
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	Engine Speed Control
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	EVAP Purge/Seal
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	Fan Relay 1
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	Fan Relays 1, 2 and 3
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	Fan Relays 2 and 3
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	Fuel Gauge
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	FUEL PUMP
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	Fuel trim enable
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	Loop Status
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	O2S Heater Control
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	Power Balance Cylinder 1
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	Power Balance Cylinder 2
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	Power Balance Cylinder 3
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	Power Balance Cylinder 4
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	Power Balance Cylinder 5
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	Power Balance Cylinder 6
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	Power Balance Cylinder 7
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	Power Balance Cylinder 8
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	A/C RELAY
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	EGR SOLENOID
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	Engine Speed Control
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	EVAP Purge/Seal

パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	Fan Relay 1
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	Fan Relays 1, 2 and 3
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	Fan Relays 2 and 3
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	Fuel Gauge
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	FUEL PUMP
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	Fuel trim enable
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	Loop Status
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	O2S Heater Control
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	Power Balance Cylinder 1
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	Power Balance Cylinder 2
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	Power Balance Cylinder 3
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	Power Balance Cylinder 4
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	Power Balance Cylinder 5
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	Power Balance Cylinder 6
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	Power Balance Cylinder 7
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	Power Balance Cylinder 8
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい ECM)	A/C RELAY
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい ECM)	AIR Pump Relay
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい ECM)	EGR SOLENOID
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい ECM)	Engine Speed Control
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい ECM)	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい ECM)	EVAP Purge/Seal
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい ECM)	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい ECM)	Fan Relay 1
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい ECM)	Fan Relays 1, 2 and 3
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい ECM)	Fan Relays 2 and 3
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい ECM)	Fuel Gauge
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい ECM)	FUEL PUMP
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい ECM)	Fuel trim enable
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい ECM)	Loop Status
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい ECM)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい ECM)	O2S Heater Control
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい ECM)	Power Balance Cylinder 1
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい ECM)	Power Balance Cylinder 2
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい ECM)	Power Balance Cylinder 3
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい ECM)	Power Balance Cylinder 4
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい ECM)	Power Balance Cylinder 5
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい ECM)	Power Balance Cylinder 6
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい ECM)	Power Balance Cylinder 7
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい ECM)	Power Balance Cylinder 8
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい TCM)	1-2 Solenoid
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい TCM)	2-3 Solenoid
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい TCM)	3-2 Downshift Solenoid
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい TCM)	PC Solenoid
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい TCM)	TOC Control Solenoid
パワートレイン(004.3L V6 L35 8600GVW以上か等しい TCM)	TOC Enable
パワートレイン(004.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール 1 連作動)	ATC Motor B Control
パワートレイン(004.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール 2 連作動)	2WD High Indicator Light
パワートレイン(004.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール 2 連作動)	2WD Mode Switch
パワートレイン(004.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール 2 連作動)	4WD High Indicator Light
パワートレイン(004.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール 2 連作動)	4WD High Mode Switch
パワートレイン(004.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール 2 連作動)	4WD Low Indicator Light
パワートレイン(004.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール 2 連作動)	4WD Low Mode Switch
パワートレイン(004.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール 2 連作動)	ATC Motor A Control
パワートレイン(004.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール 2 連作動)	ATC Motor B Control
パワートレイン(004.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール 2 連作動)	ATW Mode Switch
パワートレイン(004.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール 2 連作動)	Auto 4WD Indicator Light
パワートレイン(004.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール 2 連作動)	Engage Front Axle
パワートレイン(004.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール 2 連作動)	Neutral Indicator Light
パワートレイン(004.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール 2 連作動)	Neutral Mode Switch
パワートレイン(004.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール 2 連作動)	Transfer Case Lock
パワートレイン(004.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール)	2WD High Indicator Light
パワートレイン(004.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール)	2WD Mode Switch
パワートレイン(004.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール)	4WD High Indicator Light
パワートレイン(004.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール)	4WD High Mode Switch
パワートレイン(004.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール)	4WD Low Indicator Light
パワートレイン(004.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール)	4WD Low Mode Switch
パワートレイン(004.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール)	ATC Motor A Control
パワートレイン(004.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール)	ATC Motor B Control
パワートレイン(004.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール)	ATW Mode Switch
パワートレイン(004.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール)	Auto 4WD Indicator Light
パワートレイン(004.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール)	Engage Front Axle
パワートレイン(004.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール)	Neutral Indicator Light
パワートレイン(004.3L V6 L35 ATC コントロールモジュール)	Neutral Mode Switch

パワートレイン(00)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン(00)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール	EVAP Purge/Seal
パワートレイン(00)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン(00)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance (Injector 1)
パワートレイン(00)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance (Injector 2)
パワートレイン(00)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance (Injector 3)
パワートレイン(00)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance (Injector 4)
パワートレイン(00)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance (Injector 5)
パワートレイン(00)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance (Injector 6)
パワートレイン(00)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance (Injector 7)
パワートレイン(00)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance (Injector 8)
パワートレイン(00)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール	FUEL PUMP RELAY
パワートレイン(00)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール	Fuel trim enable
パワートレイン(00)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール	GEN L-Terminal
パワートレイン(00)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール	HO2S Bank 1 Sensor 1 Heater
パワートレイン(00)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール	HO2S Bank 1 Sensor 2 Heater
パワートレイン(00)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール	HO2S Bank 2 Sensor 1 Heater
パワートレイン(00)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール	HO2S Bank 2 Sensor 2 Heater
パワートレイン(00)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール	Idle Spark
パワートレイン(00)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール	Loop Status
パワートレイン(00)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(00)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール	Reverse Inhibit
パワートレイン(00)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール	Skip Shift Solenoid
パワートレイン(00)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール	Spark Retard
パワートレイン(00)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール	Starter Relay
パワートレイン(00)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール	THROTTLE POSITION
パワートレイン(00)6.2L V8 LS3 エンジンコントロールモジュール	燃料トリムリセット
パワートレイン(00)6.2L V8 LS3 トランスミッションコントロールモジュール	High Side Driver 1
パワートレイン(00)6.2L V8 LS3 トランスミッションコントロールモジュール	PC Solenoid 2
パワートレイン(00)6.2L V8 LS3 トランスミッションコントロールモジュール	PC Solenoid 3
パワートレイン(00)6.2L V8 LS3 トランスミッションコントロールモジュール	PC Solenoid 4
パワートレイン(00)6.2L V8 LS3 トランスミッションコントロールモジュール	PC Solenoid 5
パワートレイン(00)6.2L V8 LS3 トランスミッションコントロールモジュール	Shift Solenoid 1
パワートレイン(00)6.2L V8 LS3 トランスミッションコントロールモジュール	Shift Solenoid 2
パワートレイン(00)6.2L V8 LS3 トランスミッションコントロールモジュール	Shift Transmission
パワートレイン(00)6.2L V8 LS3 トランスミッションコントロールモジュール	TOC Control Solenoid
パワートレイン(00)6.2L V8 LS3 トランスミッションコントロールモジュール	トランスミッション適応リセット
パワートレイン(00)6.2L V8 LS3 トランスミッションコントロールモジュール	ライン圧力制御
パワートレイン(00)1.6L L4 LL0 エンジンコントロールモジュール	A/C RELAY
パワートレイン(00)1.6L L4 LL0 エンジンコントロールモジュール	FAN HIGH
パワートレイン(00)1.6L L4 LL0 エンジンコントロールモジュール	FAN LOW
パワートレイン(00)1.6L L4 LL0 エンジンコントロールモジュール	FUEL PUMP
パワートレイン(00)1.6L L4 LL0 エンジンコントロールモジュール	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(00)1.6L L4 LL0 トランスミッションコントロールモジュール	1-2/3-4 Shift Solenoid
パワートレイン(00)1.6L L4 LL0 トランスミッションコントロールモジュール	2-3 Solenoid
パワートレイン(00)1.6L L4 LL0 トランスミッションコントロールモジュール	Economy/Sport
パワートレイン(00)1.6L L4 LL0 トランスミッションコントロールモジュール	Park Neutral Switch Test
パワートレイン(00)1.6L L4 LL0 トランスミッションコントロールモジュール	Pressure regulator solenoid
パワートレイン(00)1.6L L4 LL0 トランスミッションコントロールモジュール	TOC Control Solenoid
パワートレイン(00)1.6L L4 LL0 トランスミッションコントロールモジュール	Torque Control Solenoid
パワートレイン(00)1.6L L4 LL0 トランスミッションコントロールモジュール	Transmission Monitor
パワートレイン(00)1.6L L4 LL0 トランスミッションコントロールモジュール	Winter LED
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	A/C RELAY
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	COOLING FAN
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 1
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 2
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 3
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 4
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	Engine Speed Control
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	EVAP Purge/Seal
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	Exhaust CMP Actuator
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	Exhaust CMP actuator solenoid bank 1
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	Fan Relay 1
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	FAN RELAY 1, 2 and 3
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	Fan Relay 2 and 3
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance 1
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance 2
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance 3
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance 4
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	Fuel Pressure Control
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	FUEL PUMP RELAY
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	Fuel trim enable
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	GEN L-Terminal
パワートレイン(00)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール	Intake CMP Actuator

パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	Cooling Fan Relays 1-2 and 3
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	Cooling Fan Relays 2 and 3
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 1 Injector
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 2 Injector
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 3 Injector
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 4 Injector
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance Cylinder 1
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance Cylinder 2
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance Cylinder 3
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance Cylinder 4
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	Depressurize fuel system
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	Engine control ignition relay
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	Engine Controls Ignition Relay
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Pressure Control Solenoid Valve
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	ENGINE SPEED
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	EVAP Purge Solenoid Valve
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	EVAP Purge/Seal
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	EVAP Vent Solenoid Valve
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	Exhaust Camshaft Position Actuator Solenoid Valve
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	Fuel composition reset
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	Fuel Control Loop Status
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance 1 Injector
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance 2 Injector
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance 3 Injector
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance 4 Injector
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance Cylinder 1
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance Cylinder 2
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance Cylinder 3
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Balance Cylinder 4
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	Fuel pressure
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	Fuel Pressure Regulator
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	Fuel pump enable
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	Fuel Pump Enable
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	Fuel Pump Speed
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	Fuel Rail Pressure
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	Fuel trim enable
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	Generator L-Terminal
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	H02S Heater Sensor 1
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	H02S Heater Sensor 2
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	Idle Ignition Timing
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	Ignition Timing Retard
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	Ignition timing retard
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	Intake camshaft position actuator solenoid valve
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	MAF Sensor Supply Voltage
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	Malfunction Indicator Lamp (MIL)
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	Starter Relay
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	THROTTLE POSITION
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	Transmission Accumulator Solenoid Valve
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	Turbocharger bypass solenoid valve
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	Turbocharger Bypass Solenoid Valve Bank 1
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	Turbocharger wastegate solenoid valve
パワートレイン(00)2.0L LT6 エンジンコントロールモジュール	Turbocharger Wastegate Solenoid Valve Bank 1
パワートレイン(00)2.0L LT6 シャーシコントロールモジュール アクティブグリルシャッター・エンジンマウント	Engine Mount Actuator Output 1
パワートレイン(00)2.0L LT6 シャーシコントロールモジュール アクティブグリルシャッター・エンジンマウント	Engine Mount Actuator Output 2
パワートレイン(00)2.0L LT6 シャーシコントロールモジュール アクティブグリルシャッター・エンジンマウント	Fuel pressure
パワートレイン(00)2.0L LT6 シャーシコントロールモジュール アクティブグリルシャッター・エンジンマウント	FUEL PUMP
パワートレイン(00)2.0L LT6 シャーシコントロールモジュール エンジンマウント	Engine Mount Actuator Output 2
パワートレイン(00)2.0L LT6 シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ	Fuel pressure
パワートレイン(00)2.0L LT6 シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ	FUEL PUMP
パワートレイン(00)2.0L LT6 シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ・アクティブグリルシャッター	Fuel pressure
パワートレイン(00)2.0L LT6 シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ・エンジンマウント	Engine Mount Actuator Output 1
パワートレイン(00)2.0L LT6 シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ・エンジンマウント	Engine Mount Actuator Output 2
パワートレイン(00)2.0L LT6 シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ・エンジンマウント	Fuel pressure
パワートレイン(00)2.0L LT6 シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ・エンジンマウント	FUEL PUMP
パワートレイン(00)2.0L LT6 トランスミッションコントロールモジュール 6速(MN6)	High Side Driver 1
パワートレイン(00)2.0L LT6 トランスミッションコントロールモジュール 6速(MN6)	Line Pressure Control Solenoid Valve
パワートレイン(00)2.0L LT6 トランスミッションコントロールモジュール 6速(MN6)	Line pressure control solenoid valve performance test
パワートレイン(00)2.0L LT6 トランスミッションコントロールモジュール 6速(MN6)	Pressure Control Solenoid Valve 2
パワートレイン(00)2.0L LT6 トランスミッションコントロールモジュール 6速(MN6)	Pressure control solenoid valve 2 performance test
パワートレイン(00)2.0L LT6 トランスミッションコントロールモジュール 6速(MN6)	Pressure Control Solenoid Valve 3
パワートレイン(00)2.0L LT6 トランスミッションコントロールモジュール 6速(MN6)	Pressure control solenoid valve 3 performance test
パワートレイン(00)2.0L LT6 トランスミッションコントロールモジュール 6速(MN6)	Pressure Control Solenoid Valve 4
パワートレイン(00)2.0L LT6 トランスミッションコントロールモジュール 6速(MN6)	Pressure control solenoid valve 4 performance test
パワートレイン(00)2.0L LT6 トランスミッションコントロールモジュール 6速(MN6)	Pressure Control Solenoid Valve 5

パワートレイン(00.4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Control Loop Status
パワートレイン(00.4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance 1 Injector
パワートレイン(00.4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance 2 Injector
パワートレイン(00.4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance 3 Injector
パワートレイン(00.4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance 4 Injector
パワートレイン(00.4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance 5 Injector
パワートレイン(00.4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance 6 Injector
パワートレイン(00.4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	Fuel pump enable
パワートレイン(00.4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	Fuel trim enable
パワートレイン(00.4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	Generator L-Terminal
パワートレイン(00.4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	H02S Heater Bank 1 Sensor 1
パワートレイン(00.4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	H02S Heater Bank 1 Sensor 2
パワートレイン(00.4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	H02S Heater Bank 2 Sensor 1
パワートレイン(00.4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	H02S Heater Bank 2 Sensor 2
パワートレイン(00.4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	Malfunction Indicator Lamp (MIL)
パワートレイン(00.4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	Starter Relay
パワートレイン(00.4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	THROTTLE POSITION
パワートレイン(00.4.3L LU3 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2 Shift Solenoid Valve
パワートレイン(00.4.3L LU3 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3 Shift Solenoid Valve
パワートレイン(00.4.3L LU3 トランスミッションコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve
パワートレイン(00.4.3L LU3 トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Transmission Gear
パワートレイン(00.4.3L LU3 トランスミッションコントロールモジュール)	TOC Solenoid Valve
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 ATC コントロールモジュール)	2WD High Indicator Light
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 ATC コントロールモジュール)	2WD Mode Switch
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 ATC コントロールモジュール)	4WD High Indicator Light
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 ATC コントロールモジュール)	4WD High Mode Switch
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 ATC コントロールモジュール)	4WD Low Indicator Light
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 ATC コントロールモジュール)	4WD Low Mode Switch
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 ATC コントロールモジュール)	ATC Motor A Control
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 ATC コントロールモジュール)	ATC Motor B Control
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 ATC コントロールモジュール)	ATW Mode Switch
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 ATC コントロールモジュール)	Auto 4WD Indicator Light
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 ATC コントロールモジュール)	Engage Front Axle
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 ATC コントロールモジュール)	Neutral Indicator Light
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 ATC コントロールモジュール)	Neutral Mode Switch
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 ATC コントロールモジュール)	Transfer Case Lock
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 エアボンプECMなし)	A/C RELAY
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 エアボンプECMなし)	EGR SOLENOID
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 エアボンプECMなし)	Engine Speed Control
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 エアボンプECMなし)	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 エアボンプECMなし)	EVAP Purge/Seal
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 エアボンプECMなし)	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 エアボンプECMなし)	Fan Relay 1
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 エアボンプECMなし)	Fan Relays 1, 2 and 3
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 エアボンプECMなし)	Fan Relays 2 and 3
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 エアボンプECMなし)	Fuel Gauge
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 エアボンプECMなし)	FUEL PUMP
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 エアボンプECMなし)	Fuel trim enable
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 エアボンプECMなし)	Loop Status
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 エアボンプECMなし)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 エアボンプECMなし)	O2S Heater Control
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 エアボンプECMなし)	Power Balance Cylinder 1
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 エアボンプECMなし)	Power Balance Cylinder 2
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 エアボンプECMなし)	Power Balance Cylinder 3
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 エアボンプECMなし)	Power Balance Cylinder 4
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 エアボンプECMなし)	Power Balance Cylinder 5
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 エアボンプECMなし)	Power Balance Cylinder 6
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 エアボンプECMなし)	Power Balance Cylinder 7
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 エアボンプECMなし)	Power Balance Cylinder 8
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 エアボンプECM付き)	A/C RELAY
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 エアボンプECM付き)	EGR SOLENOID
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 エアボンプECM付き)	Engine Speed Control
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 エアボンプECM付き)	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 エアボンプECM付き)	EVAP Purge/Seal
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 エアボンプECM付き)	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 エアボンプECM付き)	Fan Relay 1
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 エアボンプECM付き)	Fan Relays 1, 2 and 3
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 エアボンプECM付き)	Fan Relays 2 and 3
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 エアボンプECM付き)	Fuel Gauge
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 エアボンプECM付き)	FUEL PUMP
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 エアボンプECM付き)	Fuel trim enable
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 エアボンプECM付き)	Loop Status
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 エアボンプECM付き)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 エアボンプECM付き)	O2S Heater Control
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 エアボンプECM付き)	Power Balance Cylinder 1
パワートレイン(00.4.3L V6 LF6 エアボンプECM付き)	Power Balance Cylinder 2

パワートレイン(OX 4. 3L V6 LF6 エアポンプECM付き)	Power Balance Cylinder 3
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LF6 エアポンプECM付き)	Power Balance Cylinder 4
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LF6 エアポンプECM付き)	Power Balance Cylinder 5
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LF6 エアポンプECM付き)	Power Balance Cylinder 6
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LF6 エアポンプECM付き)	Power Balance Cylinder 7
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LF6 エアポンプECM付き)	Power Balance Cylinder 8
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LF6 トランスミッションコントロールモジュール)	1-2 Solenoid
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LF6 トランスミッションコントロールモジュール)	2-3 Solenoid
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LF6 トランスミッションコントロールモジュール)	TCC Control Solenoid
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 8600GVW以下 ECM)	A/C RELAY
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 8600GVW以下 ECM)	AIR Pump Relay
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 8600GVW以下 ECM)	EGR SOLENOID
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 8600GVW以下 ECM)	Engine Speed Control
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 8600GVW以下 ECM)	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 8600GVW以下 ECM)	EVAP Purge/Seal
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 8600GVW以下 ECM)	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 8600GVW以下 ECM)	Fuel Gauge
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 8600GVW以下 ECM)	FUEL PUMP
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 8600GVW以下 ECM)	Fuel trim enable
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 8600GVW以下 ECM)	Loop Status
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 8600GVW以下 ECM)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 8600GVW以下 ECM)	O2S Heater Control
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 8600GVW以下 ECM)	Power Balance Cylinder 1
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 8600GVW以下 ECM)	Power Balance Cylinder 2
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 8600GVW以下 ECM)	Power Balance Cylinder 3
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 8600GVW以下 ECM)	Power Balance Cylinder 4
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 8600GVW以下 ECM)	Power Balance Cylinder 5
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 8600GVW以下 ECM)	Power Balance Cylinder 6
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 8600GVW以下 TCM)	1-2 Solenoid
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 8600GVW以下 TCM)	2-3 Solenoid
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 8600GVW以下 TCM)	3-2 Downshift Solenoid
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 8600GVW以下 TCM)	PC Solenoid
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 8600GVW以下 TCM)	TCC Control Solenoid
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 8600GVW以下 TCM)	TCC Enable
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい ECM)	A/C RELAY
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい ECM)	AIR Pump Relay
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい ECM)	EGR SOLENOID
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい ECM)	Engine Speed Control
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい ECM)	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい ECM)	Fuel Gauge
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい ECM)	FUEL PUMP
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい ECM)	Fuel trim enable
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい ECM)	Loop Status
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい ECM)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい ECM)	O2S Heater Control
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい ECM)	Power Balance Cylinder 1
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい ECM)	Power Balance Cylinder 2
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい ECM)	Power Balance Cylinder 3
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい ECM)	Power Balance Cylinder 4
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい ECM)	Power Balance Cylinder 5
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい ECM)	Power Balance Cylinder 6
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい TCM)	1-2 Solenoid
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい TCM)	2-3 Solenoid
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい TCM)	PC Solenoid
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい TCM)	TCC Control Solenoid
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール 1 速作動)	ATC Motor B Control
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール 2速作動)	2WD High Indicator Light
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール 2速作動)	2WD Mode Switch
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール 2速作動)	4WD High Indicator Light
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール 2速作動)	4WD High Mode Switch
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール 2速作動)	4WD Low Indicator Light
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール 2速作動)	4WD Low Mode Switch
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール 2速作動)	ATC Motor A Control
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール 2速作動)	ATC Motor B Control
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール 2速作動)	ATW Mode Switch
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール 2速作動)	Auto 4WD Indicator Light
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール 2速作動)	Engage Front Axle
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール 2速作動)	Neutral Indicator Light
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール 2速作動)	Neutral Mode Switch
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール 2速作動)	Transfer Case Lock
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール)	2WD High Indicator Light
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール)	2WD Mode Switch
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール)	4WD High Indicator Light
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール)	4WD High Mode Switch
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール)	4WD Low Indicator Light
パワートレイン(OX 4. 3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール)	4WD Low Mode Switch

パワートレイン(Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール	Fuel trim enable
パワートレイン(Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール	GEN L-Terminal
パワートレイン(Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール	HO2S Bank 1 Sensor 1 Heater
パワートレイン(Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール	HO2S Bank 1 Sensor 2 Heater
パワートレイン(Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール	HO2S Bank 2 Sensor 1 Heater
パワートレイン(Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール	HO2S Bank 2 Sensor 2 Heater
パワートレイン(Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール	Idle Spark
パワートレイン(Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール	Loop Status
パワートレイン(Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール	RVS Disable History Reset
パワートレイン(Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール	Spark Retard
パワートレイン(Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール	Starter Relay
パワートレイン(Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール	THROTTLE POSITION
パワートレイン(Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール	燃料トリムリセット
パワートレイン(Y)6.0L V8 L76 トランスファークースコントロールモジュール	2WD High Indicator Light
パワートレイン(Y)6.0L V8 L76 トランスファークースコントロールモジュール	4WD High Indicator Light
パワートレイン(Y)6.0L V8 L76 トランスファークースコントロールモジュール	4WD Low Indicator Light
パワートレイン(Y)6.0L V8 L76 トランスファークースコントロールモジュール	ATC Motor Learn
パワートレイン(Y)6.0L V8 L76 トランスファークースコントロールモジュール	Auto 4WD Indicator Light
パワートレイン(Y)6.0L V8 L76 トランスファークースコントロールモジュール	Clutch Reset Procedure
パワートレイン(Y)6.0L V8 L76 トランスファークースコントロールモジュール	Engage Front Axle
パワートレイン(Y)6.0L V8 L76 トランスファークースコントロールモジュール	Neutral Indicator Light
パワートレイン(Y)6.0L V8 L76 トランスファークースコントロールモジュール	Transfer Case Lock
パワートレイン(Y)6.0L V8 L76 トランスファークースコントロールモジュール	Transfer Case Motor Control
パワートレイン(Y)6.0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール	1-2 Solenoid
パワートレイン(Y)6.0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール	2-3 Solenoid
パワートレイン(Y)6.0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール	3-2 Downshift Solenoid
パワートレイン(Y)6.0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール	High Side Driver 1
パワートレイン(Y)6.0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール	PC Solenoid
パワートレイン(Y)6.0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール	PC Solenoid 2
パワートレイン(Y)6.0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール	PC Solenoid 3
パワートレイン(Y)6.0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール	PC Solenoid 4
パワートレイン(Y)6.0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール	PC Solenoid 5
パワートレイン(Y)6.0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール	Shift Solenoid 1
パワートレイン(Y)6.0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール	Shift Solenoid 2
パワートレイン(Y)6.0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール	Shift Transmission
パワートレイン(Y)6.0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール	TOC Control Solenoid
パワートレイン(Y)6.0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール	TOC Enable Solenoid
パワートレイン(Y)6.0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール	トランスミッション適応リセット
パワートレイン(Y)6.0L V8 L76 フューエルポンプコントロールモジュール	Fuel Pressure Control
パワートレイン(Y)6.0L V8 L76 フューエルポンプコントロールモジュール	FUEL PUMP
パワートレイン(Y)6.0L V8 L76 フューエルポンプコントロールモジュール	Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 (MFA) 4速 オートマチック	Hold Mode Lamp
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 (MFA) 4速 オートマチック	Shift Solenoid 1
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 (MFA) 4速 オートマチック	Shift Solenoid 2
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 (MFA) 4速 オートマチック	TOC PC Solenoid Electrical
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 (MLS) 4速 オートマチック	EDS3 PC Sol. Electrical
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 (MLS) 4速 オートマチック	EDS4 PC Sol. Electrical
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 (MLS) 4速 オートマチック	EDS5 PC Sol. Electrical
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 (MLS) 4速 オートマチック	EDS6 PC Sol. Electrical
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 (MLS) 4速 オートマチック	Hold Mode Lamp
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 (MLS) 4速 オートマチック	Power Mode Lamp
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 (MLS) 4速 オートマチック	Shift Solenoid 1
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 (MLS) 4速 オートマチック	Shift Solenoid 2
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	A/C RELAY
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	Cruise Main Lamp
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	EGR SOLENOID
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	EGR Solenoid (PWM)
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	EGR System
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	EVAP Purge/Seal
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	FAN HIGH
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	FAN LOW
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	Fans High Speed
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	Fans Low Speed
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Test 1
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Test 2
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Test 3
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Test 4
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Test1
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Test2
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Test3
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	Fuel Injector Test4
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	FUEL PUMP
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	FUEL PUMP RELAY

パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater Sensor 1
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater Sensor 2
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	IAC MOTOR POSITION
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	IACリセット
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	IMT Valve
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	Loop Status
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	Spark Retard
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	Throttle Blade Control
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	TPS学習値リセット
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール	燃料トリムリセット
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	A/C Compressor clutch relay
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	Cooling Fan Motor
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 1 Injector
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 2 Injector
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 3 Injector
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	Cylinder Power Balance 4 Injector
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	DPF Regeneration Enable
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	EGR Cooler Bypass Valve
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	EGR Valve
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	Engine Oil Pressure Control Solenoid Valve
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	Engine Speed/Throttle
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	Fuel heater relay
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	Fuel pressure
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	FUEL PUMP RELAY
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	Generator L-Terminal
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	HO2S Heater Sensor 1
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	Intake Air Flow Valve Position
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	Intake Manifold Runner Control Valve
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	Malfunction Indicator Lamp (MIL)
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	NOx Sensor 1 Heater - Engine Running
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	NOx Sensor 2 Heater - Engine Running
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	Pilot Injection Balance 1 Injector
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	Pilot Injection Balance 2 Injector
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	Pilot Injection Balance 3 Injector
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	Pilot Injection Balance 4 Injector
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	Positive Crankcase Ventilation Heater
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	Reductant Fluid Quality Test
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	Reductant Injection
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	Reductant Injection Quantity Test
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	Reductant Pump
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	Reductant Purge
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	Reductant Purge Valve
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	Reductant System Leak Test
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	Starter Relay
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	Turbocharger Vane Position
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	Turbocharger vane position solenoid valve
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール	Wait to Start Indicator
パワートレイン(Z)2.0L LUZ グロープラグコントロールモジュール	Glow Plugs
パワートレイン(Z)2.0L LUZ トランスミッションコントロールモジュール	Brake Band Pressure Control Solenoid Valve
パワートレイン(Z)2.0L LUZ トランスミッションコントロールモジュール	Clutch Pressure Control Solenoid Valve 1
パワートレイン(Z)2.0L LUZ トランスミッションコントロールモジュール	Clutch Pressure Control Solenoid Valve 2
パワートレイン(Z)2.0L LUZ トランスミッションコントロールモジュール	Clutch Pressure Control Solenoid Valve 3
パワートレイン(Z)2.0L LUZ トランスミッションコントロールモジュール	Line Pressure Control Solenoid Valve
パワートレイン(Z)2.0L LUZ トランスミッションコントロールモジュール	Shift Solenoid Valve 1
パワートレイン(Z)2.0L LUZ トランスミッションコントロールモジュール	Shift Solenoid Valve 2
パワートレイン(Z)2.0L LUZ トランスミッションコントロールモジュール	TOC Solenoid Valve
パワートレイン(Z)2.0L LUZ フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ	Fuel pressure
パワートレイン(Z)2.0L LUZ フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ	FUEL PUMP
パワートレイン(Z)2.0L LUZ フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ・アクティブグリルエアシャッター	Fuel pressure
パワートレイン(Z)2.0L LUZ フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ・アクティブグリルエアシャッター	FUEL PUMP
パワートレイン(Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール 2 遠作動	2WD High Indicator Light
パワートレイン(Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール 2 遠作動	4WD High Indicator Light
パワートレイン(Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール 2 遠作動	4WD Low Indicator Light
パワートレイン(Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール 2 遠作動	ATC Motor A Control
パワートレイン(Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール 2 遠作動	ATC Motor B Control
パワートレイン(Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール 2 遠作動	Auto 4WD Indicator Light
パワートレイン(Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール 2 遠作動	Engage Front Axle
パワートレイン(Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール 2 遠作動	Neutral Indicator Light
パワートレイン(Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール 2 遠作動	Transfer Case Lock
パワートレイン(Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール ボルグワナー	4WD Low Indicator Light
パワートレイン(Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール ボルグワナー	Auto 4WD Indicator Light
パワートレイン(Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール ボルグワナー	Motor A Driver (High)
パワートレイン(Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール ボルグワナー	Motor A Driver (Low)
パワートレイン(Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール ボルグワナー	Motor B Driver (High)
パワートレイン(Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール ボルグワナー	Motor B Driver (Low)

パワートレイン(ML4・MLQ トランスミッションコントロールモジュール 4速)	Shift Solenoid 2
パワートレイン(ML4・MLQ トランスミッションコントロールモジュール 4速)	TCC Control Solenoid
パワートレイン(ML4・MLQ トランスミッションコントロールモジュール 4速)	TCC PC Solenoid Electrical
パワートレイン(MLS 4速 オートマチック)	EDS3 PC Sol. Electrical
パワートレイン(MLS 4速 オートマチック)	EDS4 PC Sol. Electrical
パワートレイン(MLS 4速 オートマチック)	EDS5 PC Sol. Electrical
パワートレイン(MLS 4速 オートマチック)	EDS6 PC Sol. Electrical
パワートレイン(MLS 4速 オートマチック)	Hold Mode Lamp
パワートレイン(MLS 4速 オートマチック)	Power Mode Lamp
パワートレイン(MLS 4速 オートマチック)	Shift Solenoid 1
パワートレイン(MLS 4速 オートマチック)	Shift Solenoid 2
パワートレイン(アクセサリパワーモジュール)	APM set point control
パワートレイン(アクセサリパワーモジュール)	Intermediate Voltage
パワートレイン(アクセサリパワーモジュール)	Jump Assist
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	14V Power Module Setpoint
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	A/C Compressor clutch relay
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	A/C RELAY
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Active Grille Air Shutter Position
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Active Grille Air Shutter System
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	AIR Pump Relay
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	AIR Solenoid
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	AIR System
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Aux. Vac. Pump
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	CAC Coolant Pump
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Cam Phaser Solenoid
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	CMP Actuator
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	CMP Actuator Solenoid
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Cold Start Fuel Pump
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Cold Start System
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Compression Test
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	COOLING FAN
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Cooling fan 1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Cooling fan 2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Cooling fan 3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Cooling Fan 4
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Cooling Fan 5
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Cooling Fan Relay 1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Cooling Fan Relay 1, 2 and 3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Cooling Fan Relay 2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Cooling fan relay 2 and 3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Cruise Inhibit
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Cylinder 1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Cylinder 1 Power balance
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Cylinder 2 Power balance
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Cylinder 3 Power balance
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Cylinder 4
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Cylinder 4 Power balance
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Cylinder 5 Power balance
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Cylinder 6
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Cylinder 6 Power balance
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Cylinder 7
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Cylinder 7 Power Balance
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Cylinder 8 Power Balance
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Deactivation System
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 1 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 2 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 3 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 4
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 4 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 5
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 6
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 7
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance 8
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance Cylinder 1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance Cylinder 2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance Cylinder 3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance Cylinder 4
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance Injector 1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance Injector 2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance Injector 3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance Injector 4
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance Injector 5
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance Injector 6

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance Injector 7
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Cylinder Power Balance Injector 8
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Depressurize fuel system
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	DMCM Coolant Pump Relay
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	EGR SOLENOID
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	EGR Valve
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Engine Controls Ignition Relay
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Engine coolant thermostat heater
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Engine Oil Pressure Control Solenoid Valve
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	ENGINE SPEED
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Engine Speed Control
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	EVAP Leak Detection Pump
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	EVAP Leak Detection Pump Switching Valve
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	EVAP Leak Detection Pump to Vent Solenoid Valve Leak Test
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge Solenoid Valve
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	EVAP Purge/Seal
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	EVAP Test
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	EVAP Vent Solenoid Valve
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Exhaust Camshaft Position Actuator
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Exhaust Camshaft Position Actuator Solenoid Valve
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Exhaust CMP Actuator
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Exhaust CMP Actuator Sol. Bank 1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Exhaust CMP Actuator Sol. Bank 2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Fan Control
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Fan Relay 1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Fan Relay 2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Fan Relay 3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Fan Relays 1, 2 and 3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Fan Relays 2 and 3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Fans High Speed
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Fans Low Speed
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Fuel Control Loop Status
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 5)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 6)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 7)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance (Injector 8)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance Cylinder 1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance Cylinder 2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance Cylinder 3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Fuel Injector Balance Cylinder 4
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Fuel Pressure Control
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Fuel Pressure Regulator
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	FUEL PUMP
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Fuel pump enable
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	FUEL PUMP RELAY
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Fuel Rail Pressure
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Fuel Tank Pressure Sensor Test
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Fuel trim enable
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	GEN L-Terminal
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Generator L-Terminal
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Heated Oxygen Sensors
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	H2S Bank 1 Sensor 1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	H2S Bank 1 Sensor 1 Heater
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	H2S Bank 1 Sensor 2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	H2S Bank 1 Sensor 2 Heater
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	H2S Bank 2 Sensor 1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	H2S Bank 2 Sensor 1 Heater
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	H2S Bank 2 Sensor 2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	H2S Bank 2 Sensor 2 Heater
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	H2S Heater Sensor 1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	H2S Heater Sensor 2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Idle Ignition Timing
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Idle Spark
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Ignition timing retard
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	IMT Valve
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Instrument panel indicators
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Intake Camshaft Position Actuator
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Intake camshaft position actuator solenoid valve
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Intake CMP Actuator
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Intake CMP Actuator Sol. Bank 1

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Intake CMP Actuator Sol. Bank 2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Intake Manifold Runner Control Valve
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Intake manifold tuning control valve
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Loop Status
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	MAF Sensor Supply Voltage Low Side Driver
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Malfunction Indicator Lamp
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Malfunction Indicator Lamp (MIL)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	O2S Heater Control (If Equipped)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	O2S Heater Driver 1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	O2S Heater Driver 2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Power Balance Cylinder 1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Power Balance Cylinder 2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Power Balance Cylinder 3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Power Balance Cylinder 4
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Power Balance Cylinder 5
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Reverse Inhibit
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	RVS Disable History Reset
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	SCB Solenoid
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Secondary Air Injection Pump Relay
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Secondary Air Injection Solenoid Valve
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Secondary Air Injection System
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Skip Shift Solenoid
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Spark Retard
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Starter Relay
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Starter Relay Control
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Throttle Blade Control
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	THROTTLE POSITION
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Turbocharger bypass solenoid valve
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Turbocharger wastegate solenoid valve
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	回転数制御
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンデータディスプレイ)	A/C RELAY
パワートレイン(エンジンデータディスプレイ)	Cruise Inhibit
パワートレイン(エンジンデータディスプレイ)	Cylinder Power Balance 1
パワートレイン(エンジンデータディスプレイ)	Cylinder Power Balance 2
パワートレイン(エンジンデータディスプレイ)	Cylinder Power Balance 3
パワートレイン(エンジンデータディスプレイ)	Cylinder Power Balance 4
パワートレイン(エンジンデータディスプレイ)	Cylinder Power Balance 5
パワートレイン(エンジンデータディスプレイ)	Cylinder Power Balance 6
パワートレイン(エンジンデータディスプレイ)	EGR SOLENOID
パワートレイン(エンジンデータディスプレイ)	EVAP Purge Solenoid
パワートレイン(エンジンデータディスプレイ)	EVAP Purge/Seal
パワートレイン(エンジンデータディスプレイ)	EVAP Vent Solenoid
パワートレイン(エンジンデータディスプレイ)	Fans High Speed
パワートレイン(エンジンデータディスプレイ)	Fans Low Speed
パワートレイン(エンジンデータディスプレイ)	FUEL PUMP
パワートレイン(エンジンデータディスプレイ)	Fuel trim enable
パワートレイン(エンジンデータディスプレイ)	GEN L-Terminal
パワートレイン(エンジンデータディスプレイ)	Loop Status
パワートレイン(エンジンデータディスプレイ)	O2S Heater Control (If Equipped)
パワートレイン(エンジンデータディスプレイ)	回転数制御
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン アクティブグリルエアシャッター)	Fuel pressure
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン アクティブグリルエアシャッター)	FUEL PUMP
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン トレーラーブレーキコントロール)	Trailer Brake Control Signal
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン トレーラーブレーキコントロール)	Trailer Brake Duty Cycle
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン トレーラーブレーキコントロール・オートマチックレベルコントロール)	Trailer Brake Control Signal
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン トレーラーブレーキコントロール・オートマチックレベルコントロール)	Trailer Brake Duty Cycle
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン トレーラーブレーキコントロール・オートマチックレベルコントロール)	Vehicle Level Control Compressor Relay
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン トレーラーブレーキコントロール・オートマチックレベルコントロール)	Vehicle Level Control Exhaust Valve
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン フューエルポンプ)	Fuel pressure
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン フューエルポンプ)	FUEL PUMP
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン フューエルポンプ・トレーラーブレーキコントロール)	Fuel pressure
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン フューエルポンプ・トレーラーブレーキコントロール)	FUEL PUMP
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン フューエルポンプ・トレーラーブレーキコントロール)	Trailer Brake Control Signal
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン フューエルポンプ・トレーラーブレーキコントロール)	Trailer Brake Duty Cycle
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン フューエルポンプ・排気流)	Exhaust Flow Control Valve
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン フューエルポンプ・排気流)	Fuel pressure
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン フューエルポンプ・排気流)	FUEL PUMP
パワートレイン(シャーシコントロールモジュール バージョン フューエルポンプ)	Fuel pressure
パワートレイン(シャーシコントロールモジュール バージョン フューエルポンプ)	FUEL PUMP
パワートレイン(シャーシコントロールモジュール バージョン フューエルポンプ・アクティブグリルエアシャッター)	Fuel pressure
パワートレイン(シャーシコントロールモジュール バージョン フューエルポンプ・アクティブグリルエアシャッター)	FUEL PUMP
パワートレイン(シャーシコントロールモジュール)	Exhaust Flow Control Valve
パワートレイン(シャーシコントロールモジュール)	Exhaust Flow Control Valve.
パワートレイン(シャーシコントロールモジュール)	Fuel pressure
パワートレイン(シャーシコントロールモジュール)	FUEL PUMP

パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Fluid Pump Relay
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	Transmission Warning
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	ライン圧制御
パワートレイン(トランスミッションデータディスプレイ)	1-2 Solenoid
パワートレイン(トランスミッションデータディスプレイ)	2-3 Solenoid
パワートレイン(トランスミッションデータディスプレイ)	TOC Control Solenoid
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	14V Power Module Setpoint
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	Auto. Start/Stop Command
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	Autostart/Autostop
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	Aux. Trans. Pump Speed
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	Auxiliary Transmission Fluid Pump Relay
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	Auxiliary Transmission Fluid Pump Speed
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	Clear 300V Impact Detection DTC
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	Clear 300V Present DTC
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	Hybrid Trans. Commanded State (EV1/Reverse)
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	Hybrid Trans. Commanded State (EV2)
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	Hybrid Trans. Commanded State (First Gear)
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	Hybrid Trans. Commanded State (Fourth Gear)
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	Hybrid Trans. Commanded State (Second Gear)
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	Hybrid Trans. Commanded State (Third Gear)
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	Line Pressure Control Solenoid Valve
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve 2
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve 3
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve 4
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	Pressure Control Solenoid Valve 5
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	Regenerative Braking
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	Regenerative Braking Status
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	14V Power Module Fan
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	A/C Compressor Speed
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	Battery Charging System Negative Contactor
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	Battery Charging System Positive Contactor
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	Charge Port Door
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	Cooling Fan Motor
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	Fuel Fill Door Lock
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	Hybrid/EV Battery Heater Passive Isolation Test
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	Hybrid/EV Battery Multifunction Contactor
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	Hybrid/EV Battery Negative Contactor
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	Hybrid/EV Battery Pack Active Cooling
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	Hybrid/EV Battery Pack Active Isolation Test
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	Hybrid/EV Battery Pack Coolant Control Solenoid Valve
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	Hybrid/EV Battery Pack Coolant Control Solenoid Valve (Bypass)
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	Hybrid/EV Battery Pack Coolant Control Solenoid Valve (Normal)
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	Hybrid/EV Battery Pack Coolant Pump
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	Hybrid/EV Battery Pack Heater Power
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	Hybrid/EV Battery Pack Isolation Test
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	Hybrid/EV Battery Pack Precharge Contactor
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	Hybrid/EV Battery Positive Contactor
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	Hybrid/EV Battery Precharge Transistor
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	Hybrid/EV Electronics Coolant Pump
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	Passenger Compartment Heater Coolant Control Solenoid Valve
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	Vent Refuel System
パワートレイン(バッテリーエネルギーコントロールモジュール)	300V Isolation Test
パワートレイン(バッテリーエネルギーコントロールモジュール)	Battery Pack Fan Speed
パワートレイン(バッテリーエネルギーコントロールモジュール)	Negative Contactor
パワートレイン(バッテリーエネルギーコントロールモジュール)	Positive Contactor
パワートレイン(バッテリーエネルギーコントロールモジュール)	Precharge Contactor
パワートレイン(フューエルインjekターコントロールモジュール)	ABS Pump Motor
パワートレイン(フューエルインjekターコントロールモジュール)	Accelerator Wait Indicator
パワートレイン(フューエルインjekターコントロールモジュール)	Alternative Fuel Pump
パワートレイン(フューエルインjekターコントロールモジュール)	ONG Out-Off Solenoid Valve 1
パワートレイン(フューエルインjekターコントロールモジュール)	ONG Out-Off Solenoid Valve 2
パワートレイン(フューエルインjekターコントロールモジュール)	Engine Coolant Heater
パワートレイン(フューエルインjekターコントロールモジュール)	Fuel Cut-Off Solenoid Valve 1
パワートレイン(フューエルインjekターコントロールモジュール)	Fuel Cut-Off Solenoid Valve 2
パワートレイン(フューエルインjekターコントロールモジュール)	Fuel Heater Relay 1
パワートレイン(フューエルインjekターコントロールモジュール)	Fuel Heater Relay 2
パワートレイン(フューエルインjekターコントロールモジュール)	Fuel Heater Relay 3
パワートレイン(フューエルインjekターコントロールモジュール)	Fuel Mode Select Switch Indicator
パワートレイン(フューエルインjekターコントロールモジュール)	Fuel Mode Selection Override (Bi-Fuel/Gasoline)
パワートレイン(フューエルインjekターコントロールモジュール)	Fuel pressure
パワートレイン(フューエルインjekターコントロールモジュール)	FUEL PUMP RELAY
パワートレイン(フューエルインjekターコントロールモジュール)	High Pressure Fuel Cut-Off Solenoid Valve
パワートレイン(フューエルインjekターコントロールモジュール)	Left Park Brake Actuator
パワートレイン(フューエルインjekターコントロールモジュール)	Low Pressure Fuel Cut-Off Solenoid Valve
パワートレイン(フューエルインjekターコントロールモジュール)	LPG Out-Off Solenoid Valves

パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	LPG Vaporizer Relay 1
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	LPG Vaporizer Relay 2
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	LPG Vaporizer Relay 3
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	LPG Warm-Up Mode Indicator
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	Requested Torque
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	Right Park Brake Actuator
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	Wait to Start Indicator
パワートレイン(フューエルポンプコントロールモジュール)	Fuel pressure
パワートレイン(フューエルポンプコントロールモジュール)	Fuel Pressure Control
パワートレイン(フューエルポンプコントロールモジュール)	FUEL PUMP
パワートレイン(フューエルポンプコントロールモジュール)	Fuel Pump Trim Reset
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	Pump Motor
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	Rear Differential Clutch Solenoid Valve
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	Rear Differential Clutch Torque
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	Rear Differential Hydraulic Line Fill
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	Rear Differential Hydraulic System Service Bleed
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	Rear Drive Clutch Solenoid Valve
パワートレイン(他のオートマチックトランスミッションシステム)	1-2/3-4 Shift Solenoid
パワートレイン(他のオートマチックトランスミッションシステム)	2-3 Solenoid
パワートレイン(他のオートマチックトランスミッションシステム)	Economy/Sport
パワートレイン(他のオートマチックトランスミッションシステム)	Park Neutral Switch Test
パワートレイン(他のオートマチックトランスミッションシステム)	Pressure regulator solenoid
パワートレイン(他のオートマチックトランスミッションシステム)	TOC Control Solenoid
パワートレイン(他のオートマチックトランスミッションシステム)	Torque Control Solenoid
パワートレイン(他のオートマチックトランスミッションシステム)	Transmission Monitor
パワートレイン(他のオートマチックトランスミッションシステム)	Winter LED
パワートレイン(排気フロー制御モジュール)	Exhaust Valve
ボディー(C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	A/C REQUEST
ボディー(C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	All Status LEDs
ボディー(C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	Auxiliary Air Temp. Door
ボディー(C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	Auxiliary Blower Motor
ボディー(C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	Auxiliary Mode Door
ボディー(C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	Defrost Door
ボディー(C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	Left Temp. Door Position
ボディー(C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	Mode Door Position
ボディー(C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	Recirculation Door
ボディー(C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	全モーター再補正
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	A/C許可
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	Air Inlet Door
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	Blower Motor
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	Display(s) Test
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	Driver Temp. Door
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	Inside Air Temp. Sensor Fan
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	Inside Air Temperature Fan
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	Instant OAT Update
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	Left Mix Motor
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	Mode 1 Door Position
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	Mode 2 Door Position
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	Mode Door Position
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	Passenger Temp. Door
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	Rear Defog Request
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	Recirculation Door
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	Right Mix Motor
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	Segment Check
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	A/C REQUEST
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	A/C許可
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	All Status LEDs
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	Auxiliary Air Temp. Door
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	Auxiliary Blower Motor
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	Auxiliary Mode Door
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	Defrost Door
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	Left Mix Motor
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	Left Temp. Door Position
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	Mode 1 Door Position
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	Mode 2 Door Position
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	Mode Door Position
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	Recirculation Door
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	Right Mix Motor
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	Right Temp. Door Position
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	全モーター再補正
ボディー(CJ4 Triゾーン オートエアコン)	Auxiliary Air Temp. Door
ボディー(CJ4 Triゾーン オートエアコン)	Auxiliary Mode Door
ボディー(CJ4 Triゾーン オートエアコン)	Blower Motor
ボディー(CJ4 Triゾーン オートエアコン)	Display(s) Test
ボディー(CJ4 Triゾーン オートエアコン)	Driver Temp. Door
ボディー(CJ4 Triゾーン オートエアコン)	Inside Air Temp. Sensor Fan

ボディー(GJ4 Triゾーン オートエアコン)	Mode Door Position
ボディー(GJ4 Triゾーン オートエアコン)	Passenger Temp. Door
ボディー(GJ4 Triゾーン オートエアコン)	Rear Defog Request
ボディー(GJ4 Triゾーン オートエアコン)	Recirculation Door
ボディー(GJ4 Triゾーン オートエアコン)	Segment Check
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(GJ3))	A/C Request Signal
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(GJ3))	Air Inlet Door Actuator Direction
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(GJ3))	Auxiliary Blower Motor Speed
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(GJ3))	Blower Motor Speed
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(GJ3))	Illuminate All Indicators
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(GJ3))	Left Temperature Door Actuator Direction
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(GJ3))	Mode Door Position
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(GJ3))	Rear Defogger
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(GJ3))	Rear Mode Door Actuator Position
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(GJ3))	Rear Temperature Door Actuator Direction
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(GJ3))	Right Temperature Door Actuator Direction
ボディー(HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (G42))	Air Inlet Door Actuator Direction
ボディー(HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (G42))	Air Recirculation Door Actuator Direction
ボディー(HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (G42))	Blower Motor Speed
ボディー(HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (G42))	Illuminate All Indicators
ボディー(HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (G42))	Left Temperature Door Actuator Direction
ボディー(HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (G42))	Mode Door Position
ボディー(HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (G42))	Rear Defogger
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	A/C Compressor
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	A/C Compressor Perf. Check
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	A/C Compressor Solenoid Valve
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	A/C LED
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	A/C REQUEST
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	A/C Request Signal
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	A/C SWITCH
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	A/C許可
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Air Inlet Door
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Air Inlet Door Actuator Direction
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Air Inlet Door Position
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Air Recirculation Door Actuator Direction
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Air recirculation Mode Switch
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	All Status LEDs
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Ambient Air Temperature Instant Update
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Auxiliary Air Temp. Door
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Auxiliary Air Temp. Door
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Auxiliary Blower Motor
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Auxiliary Blower Motor Speed
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Auxiliary Coolant Pump
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Auxiliary Coolant Pump Speed
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Auxiliary Mode Door
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Blower Motor
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Blower Motor Relay
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Blower Motor Speed
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Compressor Clutch
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Defrost Door
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Defrost Mode
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Display(s) Test
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Driver Door Actuator Position
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Driver Heated Seat
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Driver Heated Seat LED
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Driver Temp. Door
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Driver Temperature Door
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Driver Temperature Door Position
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Drvr. Heated Seat Request
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Heater Mode
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Ignition Voltage
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Illuminate All Indicators
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Inside Air Temp. Sensor Fan
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Inside Air Temperature Fan
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Instant OAT Update
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	LED Dimming
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Left Mix Motor
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Left Temp. Door Position
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Left Temp. Door Position
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Left Temperature Door Actuator Direction
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Mode
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Mode 1 Door Position
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Mode Actuator Position
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Mode Door Position
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Passenger Door Actuator Position
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Passenger Heated Seat

ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Passenger Temp. Door
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Passenger Temperature Door
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Psgr. Heated Seat LED
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Psgr. Heated Seat Request
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Rear Actuator Position
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Rear Defog LED
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Rear Defog Request
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Rear Defogger
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Rear Defrost
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Rear Defrost LED
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Rear Diff. Cooling Relay
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Rear Mode Door Actuator Position
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Rear Temperature Door Actuator Direction
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Recirc. LED
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Recirculation Door
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Recirculation Motor Position
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Right Mix Motor
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Right Temp Door Position
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Right Temperature Door Actuator Direction
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Segment Check
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Temp Door Position
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Temp. Door Position
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Update Air Temperature
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Vent Mode
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	Water Pump Control
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	パワーダウン
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	全モーター再補正
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン (GJ2))	A/C Compressor
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン (GJ2))	A/C Compressor Solenoid Valve
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン (GJ2))	A/C Request Signal
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン (GJ2))	A/C SWITCH
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン (GJ2))	Air Inlet Door Actuator Direction
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン (GJ2))	Air Recirculation Door Actuator Direction
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン (GJ2))	Auxiliary Blower Motor Speed
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン (GJ2))	Blower Motor Speed
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン (GJ2))	Illuminate All Indicators
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン (GJ2))	Left Temperature Door Actuator Direction
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン (GJ2))	Mode Door Position
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン (GJ2))	Rear Defogger
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン (GJ2))	Rear Mode Door Actuator Position
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン (GJ2))	Rear Temperature Door Actuator Direction
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン (GJ2))	Right Temperature Door Actuator Direction
ボディー(HVACコントロール)	Illuminate All Indicators
ボディー(HVACコントロールモジュール エアコンオンリー (G7B))	A/C SWITCH
ボディー(HVACコントロールモジュール エアコンオンリー (G7B))	Air recirculation Mode Switch
ボディー(HVACコントロールモジュール エアコンオンリー (G7B))	Illuminate All Indicators
ボディー(HVACコントロールモジュール オートデュアル(GJ2))	A/C Compressor
ボディー(HVACコントロールモジュール オートデュアル(GJ2))	A/C Compressor Solenoid Valve
ボディー(HVACコントロールモジュール オートデュアル(GJ2))	A/C SWITCH
ボディー(HVACコントロールモジュール オートデュアル(GJ2))	Air Inlet Door Actuator Direction
ボディー(HVACコントロールモジュール オートデュアル(GJ2))	Air Recirculation Door Actuator Direction
ボディー(HVACコントロールモジュール オートデュアル(GJ2))	Blower Motor Speed
ボディー(HVACコントロールモジュール オートデュアル(GJ2))	Illuminate All Indicators
ボディー(HVACコントロールモジュール オートデュアル(GJ2))	Left Temperature Door Actuator Direction
ボディー(HVACコントロールモジュール オートデュアル(GJ2))	Mode Door Position
ボディー(HVACコントロールモジュール オートデュアル(GJ2))	Rear Defogger
ボディー(HVACコントロールモジュール オートデュアル(GJ2))	Right Temperature Door Actuator Direction
ボディー(HVACコントロールモジュール オート番号(C68))	A/C Compressor
ボディー(HVACコントロールモジュール オート番号(C68))	A/C Compressor Solenoid Valve
ボディー(HVACコントロールモジュール オート番号(C68))	A/C SWITCH
ボディー(HVACコントロールモジュール オート番号(C68))	Air Inlet Door Actuator Direction
ボディー(HVACコントロールモジュール オート番号(C68))	Air Recirculation Door Actuator Direction
ボディー(HVACコントロールモジュール オート番号(C68))	Blower Motor Speed
ボディー(HVACコントロールモジュール オート番号(C68))	Illuminate All Indicators
ボディー(HVACコントロールモジュール オート番号(C68))	Left Temperature Door Actuator Direction
ボディー(HVACコントロールモジュール オート番号(C68))	Mode Door Position
ボディー(HVACコントロールモジュール オート番号(C68))	Rear Defogger
ボディー(HVACコントロールモジュール オート番号(C68))	Right Temperature Door Actuator Direction
ボディー(HVACコントロールモジュール シングルゾーン(C60))	A/C SWITCH
ボディー(HVACコントロールモジュール シングルゾーン(C60))	Air recirculation Mode Switch
ボディー(HVACコントロールモジュール シングルゾーン(C60))	Illuminate All Indicators
ボディー(HVACコントロールモジュール セミオートシングル(C4P))	A/C Compressor Solenoid Valve
ボディー(HVACコントロールモジュール セミオートシングル(C4P))	Air Recirculation Door Actuator Direction
ボディー(HVACコントロールモジュール セミオートシングル(C4P))	Blower Motor Speed
ボディー(HVACコントロールモジュール セミオートシングル(C4P))	Illuminate All Indicators
ボディー(HVACコントロールモジュール セミオートシングル(C4P))	Left Temperature Door Actuator Direction

ボディー(HVACコントロールモジュール セミオートシングル(C4P))	Mode Door Position
ボディー(HVACコントロールモジュール セミオートシングル(C4P))	Rear Defogger
ボディー(HVACコントロールモジュール セミオートシングル(C4P))	Right Temperature Door Actuator Direction
ボディー(HVACコントロールモジュール ヒーターオンリー(C41))	Illuminate All Indicators
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアルヒーターオンリー(C42))	Blower Motor Speed
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアルヒーターオンリー(C42))	Illuminate All Indicators
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアルヒーターオンリー(C42))	Left Temperature Door Actuator Direction
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアルヒーターオンリー(C42))	Mode Door Position
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアルヒーターオンリー(C42))	Rear Defogger
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(C67))	A/C Compressor
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(C67))	A/C Compressor Solenoid Valve
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(C67))	A/C SWITCH
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(C67))	Air Inlet Door Actuator Direction
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(C67))	Air Recirculation Door Actuator Direction
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(C67))	Blower Motor Speed
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(C67))	Illuminate All Indicators
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(C67))	Left Temperature Door Actuator Direction
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(C67))	Mode Door Position
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(C67))	Rear Defogger
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(C67))	Right Temperature Door Actuator Direction
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(C67))	A/C Compressor Solenoid Valve
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(C67))	A/C Request Signal
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(C67))	Air Inlet Door Actuator Direction
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(C67))	Air Recirculation Door Actuator Direction
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(C67))	Auxiliary Blower Motor Speed
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(C67))	Blower Motor Speed
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(C67))	Illuminate All Indicators
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(C67))	Left Temperature Door Actuator Direction
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(C67))	Mode Door Position
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(C67))	Rear Defogger
ボディー(ISU)	Alarm Siren
ボディー(ISU)	Door Lock
ボディー(ISU)	Door Unlock
ボディー(ISU)	Driver Window Down Relay
ボディー(ISU)	Driver Window Up Relay
ボディー(ISU)	Hazard Lamps
ボディー(ISU)	Interior Lamps
ボディー(ISU)	Key light
ボディー(ISU)	Left Turn Signal Lamp
ボディー(ISU)	Power Window Relay
ボディー(ISU)	Rear Defog
ボディー(ISU)	Right Turn Signal Lamp
ボディー(ISU)	Security LED
ボディー(ISU)	Trunk Release Relay
ボディー(ISU)	Wiper Relay
ボディー(Radio Base)	Left Front Speaker
ボディー(Radio Base)	Left Rear Speaker
ボディー(Radio Base)	Right Front Speaker
ボディー(Radio Base)	Right Rear Speaker
ボディー(Radio Navigation)	Antenna
ボディー(Radio Navigation)	Left Front Speaker
ボディー(Radio Navigation)	Left Rear Speaker
ボディー(Radio Navigation)	Right Front Speaker
ボディー(Radio Navigation)	Right Rear Speaker
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	Chime Output
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	Driver Seat Belt Reminder
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	Passenger Air Bag Off Indicator
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	Passenger Air Bag On Indicator
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	Passenger Seat Belt Reminder
ボディー(TVアンテナモジュール)	Antenna 1
ボディー(TVアンテナモジュール)	Antenna 2
ボディー(TVアンテナモジュール)	Antenna 3
ボディー(TVアンテナモジュール)	Antenna 4
ボディー(アクセサリーヒーターコントロールモジュール)	Auxiliary Heater
ボディー(アクセサリーヒーターコントロールモジュール)	Blower Motor
ボディー(アクセサリーヒーターコントロールモジュール)	FUEL PUMP
ボディー(アクセサリーヒーターコントロールモジュール)	Glow Plug
ボディー(アクセサリーヒーターコントロールモジュール)	Prime Fuel Pump
ボディー(アクセサリーボディーコントロールモジュール)	Rear Fog Lamp(s)
ボディー(アクセサリーボディーコントロールモジュール)	Trailer Fog Lamp(s)
ボディー(アクティブセーフティコントロールモジュール)	Lane Departure Warning Switch Indicator
ボディー(アクティブセーフティコントロールモジュール)	Parking Assist Switch LED
ボディー(アシストステップオブジェクト検出コントロールモジュール)	Left Assist Step Motor (Extend)
ボディー(アシストステップオブジェクト検出コントロールモジュール)	Left Assist Step Motor (Retract)
ボディー(アシストステップオブジェクト検出コントロールモジュール)	Right Assist Step Motor (Extend)
ボディー(アシストステップオブジェクト検出コントロールモジュール)	Right Assist Step Motor (Retract)

ボディー(アシストステップコントローラー)	Assist Step Learn Procedure
ボディー(アシストステップコントローラー)	Left ASC Motor Test
ボディー(アシストステップコントローラー)	Right ASC Motor Test
ボディー(アシストステップコントローラー)	製造有効カウンター消去
ボディー(アシストステップコントロールモジュール)	Left Assist Step Motor (Extend)
ボディー(アシストステップコントロールモジュール)	Left Assist Step Motor (Retract)
ボディー(アシストステップコントロールモジュール)	Right Assist Step Motor (Extend)
ボディー(アシストステップコントロールモジュール)	Right Assist Step Motor (Retract)
ボディー(アップレベルラジオ (I04 I05 I06))	Active AM/FM Antenna
ボディー(アップレベルラジオ (I04 I05 I06))	MOST Communication Enable Circuit
ボディー(アップレベルラジオ (I04 I05 I06))	Satellite Antenna
ボディー(アップレベルラジオ)	AF Switching
ボディー(アップレベルラジオ)	Left Front Speaker
ボディー(アップレベルラジオ)	Left Rear Speaker
ボディー(アップレベルラジオ)	Right Front Speaker
ボディー(アップレベルラジオ)	Right Rear Speaker
ボディー(アンプ (ボーズ))	Audio Control for Stereo (UX8) Center I/P Speaker
ボディー(アンプ (ボーズ))	Audio Control for Stereo (UX8) Left Front Speaker
ボディー(アンプ (ボーズ))	Audio Control for Stereo (UX8) Left Rear Speaker
ボディー(アンプ (ボーズ))	Audio Control for Stereo (UX8) Right Front Speaker
ボディー(アンプ (ボーズ))	Audio Control for Stereo (UX8) Right Rear Speaker
ボディー(アンプ (ボーズ))	Audio Control for Stereo (UX8) Subwoofer
ボディー(アンプ (ボーズ))	Audio Control for Surround (UY5) Center I/P Speaker
ボディー(アンプ (ボーズ))	Audio Control for Surround (UY5) Left Front Seat Speakers
ボディー(アンプ (ボーズ))	Audio Control for Surround (UY5) Left Front Speaker
ボディー(アンプ (ボーズ))	Audio Control for Surround (UY5) Left Front Woofer
ボディー(アンプ (ボーズ))	Audio Control for Surround (UY5) Left Rear Door Speaker
ボディー(アンプ (ボーズ))	Audio Control for Surround (UY5) Left Rear Surround Speaker
ボディー(アンプ (ボーズ))	Audio Control for Surround (UY5) Rear Center Surround Speaker
ボディー(アンプ (ボーズ))	Audio Control for Surround (UY5) Rear Subwoofer
ボディー(アンプ (ボーズ))	Audio Control for Surround (UY5) Right Front Seat Speakers
ボディー(アンプ (ボーズ))	Audio Control for Surround (UY5) Right Front Speaker
ボディー(アンプ (ボーズ))	Audio Control for Surround (UY5) Right Front Woofer
ボディー(アンプ (ボーズ))	Audio Control for Surround (UY5) Right Rear Door Speaker
ボディー(アンプ (ボーズ))	Audio Control for Surround (UY5) Right Rear Surround Speaker
ボディー(アンプ (ボーズ))	Center Cricket
ボディー(アンプ (ボーズ))	Center I/P Speaker
ボディー(アンプ (ボーズ))	Center IP Mid Range
ボディー(アンプ (ボーズ))	Left Front Cricket
ボディー(アンプ (ボーズ))	Left Front Door Speaker
ボディー(アンプ (ボーズ))	Left Front Tweeter
ボディー(アンプ (ボーズ))	Left Front Woofer
ボディー(アンプ (ボーズ))	Left Rear Door Speaker
ボディー(アンプ (ボーズ))	Left Rear D-Pillar Speaker
ボディー(アンプ (ボーズ))	Left Rear Twiddler
ボディー(アンプ (ボーズ))	LF I/P Speaker
ボディー(アンプ (ボーズ))	LF Subwoofer Speaker
ボディー(アンプ (ボーズ))	LF Tweeter - Door
ボディー(アンプ (ボーズ))	LR Full Range
ボディー(アンプ (ボーズ))	LR Seat Speaker
ボディー(アンプ (ボーズ))	Rear Subwoofer
ボディー(アンプ (ボーズ))	RF I/P Speaker
ボディー(アンプ (ボーズ))	RF Subwoofer Speaker
ボディー(アンプ (ボーズ))	RF Tweeter - Door
ボディー(アンプ (ボーズ))	Right Front Cricket
ボディー(アンプ (ボーズ))	Right Front Door Speaker
ボディー(アンプ (ボーズ))	Right Front Tweeter
ボディー(アンプ (ボーズ))	Right Front Woofer
ボディー(アンプ (ボーズ))	Right Rear Door Speaker
ボディー(アンプ (ボーズ))	Right Rear D-Pillar Speaker
ボディー(アンプ (ボーズ))	Right Rear Twiddler
ボディー(アンプ (ボーズ))	RR Full Range
ボディー(アンプ (ボーズ))	RR Seat Speaker
ボディー(アンプ (ボーズ))	Test Tone for Stereo (UX8) Center I/P Speaker
ボディー(アンプ (ボーズ))	Test Tone for Stereo (UX8) Left Front Door Speaker
ボディー(アンプ (ボーズ))	Test Tone for Stereo (UX8) Left Front Tweeter
ボディー(アンプ (ボーズ))	Test Tone for Stereo (UX8) Left Rear Door Speaker
ボディー(アンプ (ボーズ))	Test Tone for Stereo (UX8) Right Front Door Speaker
ボディー(アンプ (ボーズ))	Test Tone for Stereo (UX8) Right Front Tweeter
ボディー(アンプ (ボーズ))	Test Tone for Stereo (UX8) Right Rear Door Speaker
ボディー(アンプ (ボーズ))	Test Tone for Stereo (UX8) Subwoofer
ボディー(アンプ (ボーズ))	Test Tone for Surround (UY5) Center I/P Speaker
ボディー(アンプ (ボーズ))	Test Tone for Surround (UY5) Left Front Seat Speakers
ボディー(アンプ (ボーズ))	Test Tone for Surround (UY5) Left Front Speaker
ボディー(アンプ (ボーズ))	Test Tone for Surround (UY5) Left Front Woofer
ボディー(アンプ (ボーズ))	Test Tone for Surround (UY5) Left Rear Door Speaker

ボディー(アンブ (ボーズ))	Test Tone for Surround (UY5) Left Rear Surround Speaker
ボディー(アンブ (ボーズ))	Test Tone for Surround (UY5) Rear Console Surround Speaker
ボディー(アンブ (ボーズ))	Test Tone for Surround (UY5) Rear Subwoofer
ボディー(アンブ (ボーズ))	Test Tone for Surround (UY5) Right Front Seat Speakers
ボディー(アンブ (ボーズ))	Test Tone for Surround (UY5) Right Front Speaker
ボディー(アンブ (ボーズ))	Test Tone for Surround (UY5) Right Front Woofer
ボディー(アンブ (ボーズ))	Test Tone for Surround (UY5) Right Rear Door Speaker
ボディー(アンブ (ボーズ))	Test Tone for Surround (UY5) Right Rear Surround Speaker
ボディー(アンブリファイア(デルコ))	Center IP Mid Range
ボディー(アンブリファイア(デルコ))	Center Speaker
ボディー(アンブリファイア(デルコ))	High and Single Tone
ボディー(アンブリファイア(デルコ))	High Tone - Fast Rate
ボディー(アンブリファイア(デルコ))	High Tone - Slow Rate
ボディー(アンブリファイア(デルコ))	Left Front Full Range
ボディー(アンブリファイア(デルコ))	Left Front Tweeter
ボディー(アンブリファイア(デルコ))	Left Rear Full Range
ボディー(アンブリファイア(デルコ))	LF Tweeter - Door
ボディー(アンブリファイア(デルコ))	Low and Single Tone
ボディー(アンブリファイア(デルコ))	Low Tone - Fast Rate
ボディー(アンブリファイア(デルコ))	Low Tone - Slow Rate
ボディー(アンブリファイア(デルコ))	LR Full Range
ボディー(アンブリファイア(デルコ))	Rear Subwoofer
ボディー(アンブリファイア(デルコ))	Rear Subwoofer Coil 1
ボディー(アンブリファイア(デルコ))	Rear Subwoofer Coil 2
ボディー(アンブリファイア(デルコ))	RF Tweeter - Door
ボディー(アンブリファイア(デルコ))	Right Front Full Range
ボディー(アンブリファイア(デルコ))	Right Front Tweeter
ボディー(アンブリファイア(デルコ))	Right Rear Full Range
ボディー(アンブリファイア(デルコ))	RR Full Range
ボディー(アンブリファイアー)	Center I/P Speaker
ボディー(アンブリファイアー)	LF I/P Speaker
ボディー(アンブリファイアー)	LF Subwoofer Speaker
ボディー(アンブリファイアー)	LR Seat Speaker
ボディー(アンブリファイアー)	RF I/P Speaker
ボディー(アンブリファイアー)	RF Subwoofer Speaker
ボディー(アンブリファイアー)	RR Seat Speaker
ボディー(イモビライザー)	Exterior Lamps
ボディー(イモビライザー)	Hatch Release
ボディー(イモビライザー)	Lock All Doors
ボディー(イモビライザー)	Unlock Driver Door
ボディー(イモビライザー)	Unlock Passenger Door
ボディー(インサイドリアビューミラーモジュール)	Instrument Cluster Gauge Sweep
ボディー(インストルメントクラスター エンハンスドドライバークラスター(UDD))	All Indicators
ボディー(インストルメントクラスター エンハンスドドライバークラスター(UDD))	Ambient Air Temperature Instant Update
ボディー(インストルメントクラスター エンハンスドドライバークラスター(UDD))	Head-up Display Dimming Level
ボディー(インストルメントクラスター エンハンスドドライバークラスター(UDD))	Head-up Display Pattern Check
ボディー(インストルメントクラスター エンハンスドドライバークラスター(UDD))	Instrument Cluster Dimming
ボディー(インストルメントクラスター エンハンスドドライバークラスター(UDD))	Instrument Cluster Gauge Sweep
ボディー(インストルメントクラスター フルスクリーンディスプレイ(UDV))	All Indicators
ボディー(インストルメントクラスター フルスクリーンディスプレイ(UDV))	Ambient Air Temperature Instant Update
ボディー(インストルメントクラスター フルスクリーンディスプレイ(UDV))	Head-up Display Dimming Level
ボディー(インストルメントクラスター フルスクリーンディスプレイ(UDV))	Head-up Display Pattern Check
ボディー(インストルメントクラスター フルスクリーンディスプレイ(UDV))	Instrument Cluster Dimming
ボディー(インストルメントクラスター)	All Indicators
ボディー(インストルメントクラスター)	Ambient Air Temperature Instant Update
ボディー(インストルメントクラスター)	Backlight Dimming
ボディー(インストルメントクラスター)	Driver Information Center (Clear)
ボディー(インストルメントクラスター)	Driver Information Center (Down)
ボディー(インストルメントクラスター)	Driver Information Center (Menu)
ボディー(インストルメントクラスター)	Driver Information Center (Up)
ボディー(インストルメントクラスター)	Driver Information Center Dimming
ボディー(インストルメントクラスター)	Driver Information Center Option
ボディー(インストルメントクラスター)	Driver Information Center Option (Back)
ボディー(インストルメントクラスター)	Driver Information Center Option (Clear)
ボディー(インストルメントクラスター)	Driver Information Center Option (Configuration)
ボディー(インストルメントクラスター)	Driver Information Center Option (Down)
ボディー(インストルメントクラスター)	Driver Information Center Option (Left)
ボディー(インストルメントクラスター)	Driver Information Center Option (Menu)
ボディー(インストルメントクラスター)	Driver Information Center Option (Right)
ボディー(インストルメントクラスター)	Driver Information Center Option (Select)
ボディー(インストルメントクラスター)	Driver Information Center Option (Set)
ボディー(インストルメントクラスター)	Driver Information Center Option (Up)
ボディー(インストルメントクラスター)	Driver Information Center Option(Clear)
ボディー(インストルメントクラスター)	Driver Information Center Option(Down)
ボディー(インストルメントクラスター)	Driver Information Center Option(Menu)
ボディー(インストルメントクラスター)	Driver Information Center Option(Up)

ボディー(インストルメントクラスター)	Driver Information Center Options
ボディー(インストルメントクラスター)	Driver Information Center Segment (Black)
ボディー(インストルメントクラスター)	Driver Information Center Segment (Blue)
ボディー(インストルメントクラスター)	Driver Information Center Segment (Red)
ボディー(インストルメントクラスター)	Driver Information Center Segment (White)
ボディー(インストルメントクラスター)	Driver Information Center Segment (Green)
ボディー(インストルメントクラスター)	Driver Information Center Segments
ボディー(インストルメントクラスター)	Fuel Gauge Sweep
ボディー(インストルメントクラスター)	Head-up Display Dimming Level
ボディー(インストルメントクラスター)	Head-up Display Pattern Check
ボディー(インストルメントクラスター)	Instrument Cluster Dimming
ボディー(インストルメントクラスター)	Instrument Cluster Gauge Sweep
ボディー(インストルメントクラスター)	Instrument Cluster Gauge/Indicator Check
ボディー(インストルメントクラスター)	Instrument Cluster Initialization
ボディー(インストルメントクラスター)	Pointer Dimming
ボディー(インストルメントクラスター)	Speedometer Gauge Sweep
ボディー(インストルメントクラスター)	Tachometer Gauge Sweep
ボディー(インストルメントクラスター-拡張マルチカラードライバーインフォメーションセンター (UHS))	All Indicators
ボディー(インストルメントクラスター-拡張マルチカラードライバーインフォメーションセンター (UHS))	Instrument Cluster Dimming
ボディー(インストルメントクラスター-拡張モノクロドライバー情報センター (UDC))	All Indicators
ボディー(インストルメントクラスター-拡張モノクロドライバー情報センター (UDC))	Driver Information Center Option Button 1
ボディー(インストルメントクラスター-拡張モノクロドライバー情報センター (UDC))	Driver Information Center Option Button 2
ボディー(インストルメントクラスター-拡張モノクロドライバー情報センター (UDC))	Driver Information Center Option Button 3
ボディー(インストルメントクラスター-拡張モノクロドライバー情報センター (UDC))	Driver Information Center Option Button 4
ボディー(インストルメントクラスター-拡張モノクロドライバー情報センター (UDC))	Driver Information Center Option Button 5
ボディー(インストルメントクラスター-拡張モノクロドライバー情報センター (UDC))	Driver Information Center Option Button 6
ボディー(インストルメントクラスター-拡張モノクロドライバー情報センター (UDC))	Driver Information Center Segments
ボディー(インストルメントクラスター-拡張モノクロドライバー情報センター (UDC))	Instrument Cluster Dimming
ボディー(インストルメントクラスター-拡張モノクロドライバー情報センター (UDC))	Instrument Cluster Gauge Sweep
ボディー(インストルメントパネルクラスター (6.2L V8 LSA))	Dimming
ボディー(インストルメントパネルクラスター (6.2L V8 LSA))	Display test
ボディー(インストルメントパネルクラスター (6.2L V8 LSA))	IPC Gauges
ボディー(インストルメントパネルクラスター (Other))	Dimming
ボディー(インストルメントパネルクラスター (Other))	Display test
ボディー(インストルメントパネルクラスター (Other))	IPC Gauges
ボディー(インストルメントパネルクラスター クラシック)	Dimming Intensity
ボディー(インストルメントパネルクラスター クラシック)	Display test
ボディー(インストルメントパネルクラスター クラシック)	Segment Check
ボディー(インストルメントパネルクラスター マリブ)	DIC All Segments Test
ボディー(インストルメントパネルクラスター マリブ)	Dimming
ボディー(インストルメントパネルクラスター マリブ)	IPC Gauges
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	1st
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	2nd
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	3rd
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	4WD Indicator
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	A/C REQUEST
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ABS Lamp
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Accessory LED
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Air Inlet Door Position
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Alternator Lamp
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Backlight Dimming
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Battery Life Lamp
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Blower Motor
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Brake Lamp
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Cargo Lamp On Indicator
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Change Oil Lamp
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Charge Lamp
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Check Eng. Oil Level Indicator
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Check Gauges Lamp
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Chime Fast
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Chime Medium
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Chime Slow
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Chime Test
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Cluster Dimming
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Coolant Gauge Sweep
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Coolant Gauge Sweep Test
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Daytime Running Lamp
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Deice Enable
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	DIC All Segments Test
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	DIC/Odometer
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Dimming
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Dimming Intensity
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Display test
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Display(s) Test
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Drive
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Elec Stability Ctrl. Fault Ind

ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Elec Stability Ctrl. Off Ind
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Engine Hot Lamp
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Front Fog Lamps
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Fuel Gauge Sweep
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Fuel Gauge Sweep Test
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Headlamp Washer
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	High Beam Lamp
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	High Beams
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Horn
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Htr./Def./A/C Door Position
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Idle Boost Level 1
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Idle Boost Level 2
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Idle Boost Level 3
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Ignition Switch LED Power
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Incand. Dim 1
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Incand. Dim 2
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Incandescent Dimming
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Instant OAT Update
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	IPC Gauge Sweep Test
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	IPC Gauges
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	IPC Gauges Display(s) Test
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Key Light (Halo)
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	km/h Lamp
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Lamp and Gauge Check
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Lamp Display(s) Test
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Lamp Test
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	LED Dimming
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Left Temp. Door Position
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Left Turn Signal Lamp
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Load Shed Level 1
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Load Shed Level 2
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Load Shed Level 3
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Low Beams
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Low Coolant
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Low Fuel
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Low Fuel Lamp
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Low Washer Fluid
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	MFD Test
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	mph Lamp
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Neutral
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Off LED
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Oil Gauge Sweep Test
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Oil Pressure Lamp
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Park
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Parking Lamps
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Pointer Dimming
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	PRNDL Display Test
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	PRNDL Display(s) Test
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Rear Access Panel Lock Relay
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Reduced Engine Power
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ReLearn Control Panel Type
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Reverse
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Right Temp. Door Position
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Right Turn Signal Lamp
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Seat Belt Lamp
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Security Lamp
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Segment Check
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Segment DIC/Odometer
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Service 4WD Lamp
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Service Now Lamp
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Service Throttle Soon
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Skip Shift Lamp
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Smart Beam
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Speed Gauge Sweep Test
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Speedometer Gauge Sweep
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Start LED
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Starter Enable
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	State of Charge Gauge Sweep Test
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Stop Lamp
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Switch Dimming Test
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Tach Gauge Sweep Test
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Tachometer Gauge Sweep
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Temperature Lamp
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Traction Lamp
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Trans. Fluid Hot
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Upshift Lamp

ボディー(インストルメントパネルクラスター)	Volts Gauge Sweep Test
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	クルーズコントロール
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	全モーター再補正
ボディー(インフレーターブルレストラントセンシング・診断モジュールバージョン3)	Passenger Air Bag Off Indicator
ボディー(インフレーターブルレストラントセンシング・診断モジュールバージョン3)	Passenger Air Bag On Indicator
ボディー(インフレーターブルレストラントセンシング・診断モジュールバージョン3)	Passenger Seat Belt Reminder Indicator
ボディー(インフレーターブルレストラントセンシング・診断モジュールバージョン4)	Passenger Air Bag Off Indicator
ボディー(インフレーターブルレストラントセンシング・診断モジュールバージョン4)	Passenger Air Bag On Indicator
ボディー(インフレーターブルレストラントセンシング・診断モジュールバージョン4)	Passenger Seat Belt Reminder Indicator
ボディー(インフレーターブルレストレイントセンシング・ダイアグノーシスモジュール)	Air Bag Malfunction Indicator
ボディー(インフレーターブルレストレイントセンシング・ダイアグノーシスモジュール)	Chime
ボディー(インフレーターブルレストレイントセンシング・ダイアグノーシスモジュール)	Chime Output
ボディー(インフレーターブルレストレイントセンシング・ダイアグノーシスモジュール)	Driver Seat Belt Reminder
ボディー(インフレーターブルレストレイントセンシング・ダイアグノーシスモジュール)	Driver Seat Belt Reminder Indicator
ボディー(インフレーターブルレストレイントセンシング・ダイアグノーシスモジュール)	Enable Deployment Loops
ボディー(インフレーターブルレストレイントセンシング・ダイアグノーシスモジュール)	Enable Deployment Loops - Activation
ボディー(インフレーターブルレストレイントセンシング・ダイアグノーシスモジュール)	Enable Deployment Loops - Deactivation
ボディー(インフレーターブルレストレイントセンシング・ダイアグノーシスモジュール)	Passenger Air Bag Off Indicator
ボディー(インフレーターブルレストレイントセンシング・ダイアグノーシスモジュール)	Passenger Air Bag On Indicator
ボディー(インフレーターブルレストレイントセンシング・ダイアグノーシスモジュール)	Passenger Seat Belt Reminder
ボディー(インフレーターブルレストレイントセンシング・ダイアグノーシスモジュール)	Passenger Seat Belt Reminder Indicator
ボディー(インフレーターブルレストレイントセンシング・ダイアグノーシスモジュール)	Seat Belt Reminder Indicators
ボディー(エアコン 067 シングル)	A/C LED
ボディー(エアコン 067 シングル)	A/C REQUEST
ボディー(エアコン 067 シングル)	Air Inlet Door Position
ボディー(エアコン 067 シングル)	All Status LEDs
ボディー(エアコン 067 シングル)	Blower Motor
ボディー(エアコン 067 シングル)	Blower Motor Speed
ボディー(エアコン 067 シングル)	Mode
ボディー(エアコン 067 シングル)	Mode Door Position
ボディー(エアコン 067 シングル)	Rear Defog LED
ボディー(エアコン 067 シングル)	Rear Defog Request
ボディー(エアコン 067 シングル)	Rear Defrost
ボディー(エアコン 067 シングル)	Rear Defrost LED
ボディー(エアコン 067 シングル)	Recirc. LED
ボディー(エアコン 067 シングル)	Recirculation Door
ボディー(エアコン 067 シングル)	Recirculation LED
ボディー(エアコン 067 シングル)	Right Temperature Door Position
ボディー(エアコン 067 シングル)	Temperature Door Position
ボディー(エアコン 067 シングル)	全モーター再補正
ボディー(エアコン 0J3 デュアル)	A/C LED
ボディー(エアコン 0J3 デュアル)	A/C REQUEST
ボディー(エアコン 0J3 デュアル)	Air Inlet Door Position
ボディー(エアコン 0J3 デュアル)	All Status LEDs
ボディー(エアコン 0J3 デュアル)	Blower Motor
ボディー(エアコン 0J3 デュアル)	Blower Motor Speed
ボディー(エアコン 0J3 デュアル)	Driver Heated Seat LED
ボディー(エアコン 0J3 デュアル)	Driver Temperature Door
ボディー(エアコン 0J3 デュアル)	Left Temp. Door Position
ボディー(エアコン 0J3 デュアル)	Mode
ボディー(エアコン 0J3 デュアル)	Mode Door Position
ボディー(エアコン 0J3 デュアル)	Passenger Heated Seat LED
ボディー(エアコン 0J3 デュアル)	Passenger Temperature Door
ボディー(エアコン 0J3 デュアル)	Psgr. Heated Seat LED
ボディー(エアコン 0J3 デュアル)	Rear Defog LED
ボディー(エアコン 0J3 デュアル)	Rear Defog Request
ボディー(エアコン 0J3 デュアル)	Rear Defrost
ボディー(エアコン 0J3 デュアル)	Rear Defrost LED
ボディー(エアコン 0J3 デュアル)	Recirc. LED
ボディー(エアコン 0J3 デュアル)	Recirculation Door
ボディー(エアコン 0J3 デュアル)	Recirculation LED
ボディー(エアコン 0J3 デュアル)	Right Temp. Door Position
ボディー(エアコン 0J3 デュアル)	全モーター再補正
ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン (0J4))	A/C Compressor
ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン (0J4))	A/C SWITCH
ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン (0J4))	Air Inlet Door Actuator Direction
ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン (0J4))	Air Recirculation Door Actuator Direction
ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン (0J4))	Auxiliary Blower Motor Speed
ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン (0J4))	Blower Motor Speed
ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン (0J4))	Illuminate All Indicators
ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン (0J4))	Left Temperature Door Actuator Direction
ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン (0J4))	Mode Door Position
ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン (0J4))	Rear Defogger
ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン (0J4))	Rear Mode Door Actuator Position
ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン (0J4))	Rear Temperature Door Actuator Direction
ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン (0J4))	Right Temperature Door Actuator Direction

ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン(GJ4))	A/C Compressor
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン(GJ4))	A/C Compressor Solenoid Valve
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン(GJ4))	A/C SWITCH
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン(GJ4))	Air Inlet Door Actuator Direction
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン(GJ4))	Air Recirculation Door Actuator Direction
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン(GJ4))	Auxiliary Blower Motor Speed
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン(GJ4))	Blower Motor Speed
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン(GJ4))	Illuminate All Indicators
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン(GJ4))	Left Temperature Door Actuator Direction
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン(GJ4))	Mode Door Position
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン(GJ4))	Rear Defogger
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン(GJ4))	Rear Mode Door Actuator Position
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン(GJ4))	Rear Temperature Door Actuator Direction
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン(GJ4))	Right Temperature Door Actuator Direction
ボディー(エアコンコントロールパネル)	Air Inlet Door Position
ボディー(エアコンコントロールパネル)	Blower Motor
ボディー(エアコンコントロールパネル)	Driver Temp. Door Position
ボディー(エアコンコントロールパネル)	Htr./Def./A/C Door Position
ボディー(エアコンコントロールパネル)	LOD Intensity
ボディー(エアコンコントロールパネル)	LED Intensity
ボディー(エアコンコントロールパネル)	Passenger Temp. Door Position
ボディー(エアコンコントロールパネル)	Temp. Door Position
ボディー(エアコンコントロールパネル)	Water Pump Control
ボディー(エアコンコントロールモジュール クラシック)	A/C LED
ボディー(エアコンコントロールモジュール クラシック)	Blower Motor Relay
ボディー(エアコンコントロールモジュール クラシック)	Inside Air Temp. Sensor Fan
ボディー(エアコンコントロールモジュール クラシック)	Instant OAT Update
ボディー(エアコンコントロールモジュール クラシック)	Mode Door Position
ボディー(エアコンコントロールモジュール クラシック)	Outside Air LED
ボディー(エアコンコントロールモジュール クラシック)	Rear Defog LED
ボディー(エアコンコントロールモジュール クラシック)	Recirc. LED
ボディー(エアコンコントロールモジュール クラシック)	Recirculation Door
ボディー(エアコンコントロールモジュール クラシック)	Segment Check
ボディー(エアコンコントロールモジュール クラシック)	Temp. Door Position
ボディー(エアコンコントロールモジュール マリブ)	Blower Motor
ボディー(エアコンコントロールモジュール マリブ)	Mode Door Position
ボディー(エアコンコントロールモジュール マリブ)	Recirculation Door
ボディー(エアコンコントロールモジュール マリブ)	Temp. Door Position
ボディー(オートエアコン シングルゾーン(G68))	A/C Compressor Solenoid Valve
ボディー(オートエアコン シングルゾーン(G68))	Air Recirculation Door Actuator Direction
ボディー(オートエアコン シングルゾーン(G68))	Blower Motor Speed
ボディー(オートエアコン シングルゾーン(G68))	Illuminate All Indicators
ボディー(オートエアコン シングルゾーン(G68))	Left Temperature Door Actuator Direction
ボディー(オートエアコン シングルゾーン(G68))	Mode Door Position
ボディー(オートエアコン シングルゾーン(G68))	Rear Defogger
ボディー(オートエアコン)	A/C許可
ボディー(オートエアコン)	Air Inlet Door
ボディー(オートエアコン)	Blower Motor
ボディー(オートエアコン)	Inside Air Temperature Fan
ボディー(オートエアコン)	Instant OAT Update
ボディー(オートエアコン)	Left Mix Motor
ボディー(オートエアコン)	Mode 1 Door Position
ボディー(オートエアコン)	Mode 2 Door Position
ボディー(オートエアコン)	Right Mix Motor
ボディー(オートエアコンPHT)	A/C許可
ボディー(オートエアコンPHT)	Air Inlet Door
ボディー(オートエアコンPHT)	Blower Motor
ボディー(オートエアコンPHT)	Inside Air Temperature Fan
ボディー(オートエアコンPHT)	Instant OAT Update
ボディー(オートエアコンPHT)	Left Mix Motor
ボディー(オートエアコンPHT)	Mode 1 Door Position
ボディー(オートエアコンPHT)	Right Mix Motor
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	A/C LED
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	A/C REQUEST
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	Air Inlet Door
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	Air Inlet Door Position
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	All Status LEDs
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	Auxiliary Air Temp Door
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	Auxiliary Blower Motor
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	Auxiliary Mode Door
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	Blower Motor
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	Blower Motor Speed
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	Defrost LED
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	Display(s) Test
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	Driver Heated Seat LED
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	Driver Temp. Door

ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	Inside Air Temp. Sensor Fan
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	Instant OAT Update
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	Left Temp Door Position
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	Left Temp. Door Position
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	Mode 1 Door Position
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	Mode 2 Door Position
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	Mode Door Position
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	Passenger Temp. Door
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	Psgr. Heated Seat LED
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	Rear Defog Request
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	Recirc. LED
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	Recirculation Door
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	Right Temp Door Position
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	Right Temp. Door Position
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	Segment Check
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	全モーター再補正
ボディー(オートリアエアコン・RSA)	Air Mix Door
ボディー(オートリアエアコン・RSA)	Blower Motor
ボディー(オートリアエアコン・RSA)	Console Door Position
ボディー(オートリアエアコン・RSA)	Mode Door Position
ボディー(オートリアエアコン・RSA)	Water Valve
ボディー(オンスター)	Green LED
ボディー(オンスター)	Phone Call Test
ボディー(オンスター)	Red LED
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール クーペ)	Exterior Driver Door Handle Switch
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール クーペ)	Exterior Passenger Door Handle Switch
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール セダン)	Exterior Driver Door Handle Switch
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール セダン)	Exterior Left Rear Door Handle Switch
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール セダン)	Exterior Passenger Door Handle Switch
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール セダン)	Exterior Right Rear Door Handle Switch
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール)	Exterior Driver Door Handle Switch
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール)	Exterior Driver Door Handle Touch Sensor
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール)	Exterior Left Rear Door Handle Switch
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール)	Exterior Passenger Door Handle Switch
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール)	Exterior Passenger Door Handle Touch Sensor
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール)	Exterior Right Rear Door Handle Switch
ボディー(キーレスエントリータイプ 拡張レンジパッシュエントリー (ATH))	Exterior Driver Door Handle Switch
ボディー(キーレスエントリータイプ 拡張レンジパッシュエントリー (ATH))	Exterior Driver Door Handle Touch Sensor
ボディー(キーレスエントリータイプ 拡張レンジパッシュエントリー (ATH))	Exterior Left Rear Door Handle Switch
ボディー(キーレスエントリータイプ 拡張レンジパッシュエントリー (ATH))	Exterior Passenger Door Handle Switch
ボディー(キーレスエントリータイプ 拡張レンジパッシュエントリー (ATH))	Exterior Passenger Door Handle Touch Sensor
ボディー(キーレスエントリータイプ 拡張レンジパッシュエントリー (ATH))	Exterior Right Rear Door Handle Switch
ボディー(シートエアコンモジュール)	Driver Seat Blower Cmd.
ボディー(シートエアコンモジュール)	Driver Seat Cool Cmd.
ボディー(シートエアコンモジュール)	Driver Seat Heat Cmd.
ボディー(シートエアコンモジュール)	Passenger Seat Blower Cmd.
ボディー(シートエアコンモジュール)	Passenger Seat Cool Cmd.
ボディー(シートエアコンモジュール)	Passenger Seat Heat Cmd.
ボディー(シートコントロールモジュール)	Front Down
ボディー(シートコントロールモジュール)	Front Up
ボディー(シートコントロールモジュール)	Rear Down
ボディー(シートコントロールモジュール)	Rear Up
ボディー(シートコントロールモジュール)	Seat Forward
ボディー(シートコントロールモジュール)	Seat Reverse
ボディー(シートコントロールモジュール)	Telescope In/Out
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	Adjustable Pedals (Forward)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	Adjustable Pedals (Rearward)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	Adjustable Pedals Forward
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	Adjustable Pedals Rearward
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	Driver Mirror Fold
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	Driver Mirror Movement (Down)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	Driver Mirror Movement (Left)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	Driver Mirror Movement (Right)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	Driver Mirror Movement (Up)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	Driver Seat Back Horizontal Movement (Forward)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	Driver Seat Back Horizontal Movement (Rearward)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	Driver Seat Blower (High)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	Driver Seat Blower (Low)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	Driver Seat Blower (Medium)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	Driver Seat Cushion Front Vertical Movement (Down)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	Driver Seat Cushion Front Vertical Movement (Up)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	Driver Seat Cushion Heating
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	Driver Seat Cushion Rear Vertical Movement (Down)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	Driver Seat Cushion Rear Vertical Movement (Up)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	Driver Seat Horizontal Movement (Forward)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	Driver Seat Horizontal Movement (Rearward)

ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	Passenger Mirror Fold
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	Passenger Mirror Movement (Down)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	Passenger Mirror Movement (Left)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	Passenger Mirror Movement (Right)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	Passenger Mirror Movement (Up)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	Passenger Seat Blower (High)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	Passenger Seat Blower (Low)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	Passenger Seat Blower (Medium)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	Passenger Seat Cushion Heating
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	Steering Column Direction Command (Down)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	Steering Column Direction Command (Forward)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	Steering Column Direction Command (Rearward)
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	Steering Column Direction Command (Up)
ボディー(ジェネレーターバッテリーコントロールモジュール)	GEN L-Terminal
ボディー(ステアリングコラムロックモジュール)	Column Lock
ボディー(ステアリングコラムロックモジュール)	Column Unlock
ボディー(タイヤ空気圧インジケーターモジュール)	Buzzer Command
ボディー(タイヤ空気圧インジケーターモジュール)	Tire Pressure Monitoring Indicator
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	Cigar Lighter
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	Control Power
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	Daytime Running Lamps
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	Front Fog Lamps
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	High Beam - Flash to Pass
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	High Beam Relay
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	High/Low Beam Relay
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	Horn Relay
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	Incandescent Dimming
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	Interior Temp. Sensor
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	LED Dimming
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	Lighting for Theft
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	Low Beam Relay
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	Low/High Beam Output
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	Park Key Lock Relay
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	Parking Lamps Relay
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	Position Lamp Relay
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	Reverse Lockout
ボディー(チャイム)	Chime Test
ボディー(チャイムアラームコントロールモジュール)	Chime
ボディー(テルトテレスコモジュール)	Telescope In/Out
ボディー(テルトテレスコモジュール)	Tilt Up/Down
ボディー(デジタルラジオレシーバー)	Audio Tone
ボディー(デジタルラジオレシーバーコントロールモジュール)	Audio Tone
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン8)	Green Indicator
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン8)	Phone Call Test
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン8)	Red Indicator
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン9.6)	Green Indicator
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン9.6)	Phone Call Test
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン9.6)	Red Indicator
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン9.7)	Green Indicator
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン9.7)	Phone Call Test
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン9.7)	Red Indicator
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール)	Green Indicator
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール)	Phone Call Test
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール)	Red Indicator
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン10)	Green Indicator
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン10)	Phone Call Test
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン10)	Red Indicator
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン9)	Green Indicator
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン9)	Phone Call Test
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン9)	Red Indicator
ボディー(テレマティクススピークルローカライゼーション・イモビライゼーションコントロールモジュール)	Control Module Self-Test
ボディー(テレマティクスピークルローカライゼーション・イモビライゼーションコントロールモジュール)	Control Module Self-Test
ボディー(ドライバーインフォメーションセンターインストールメントパネルクラスター)	Coolant Gauge Sweep Test
ボディー(ドライバーインフォメーションセンターインストールメントパネルクラスター)	DIC All Segments Test
ボディー(ドライバーインフォメーションセンターインストールメントパネルクラスター)	Display test
ボディー(ドライバーインフォメーションセンターインストールメントパネルクラスター)	Fuel Gauge Sweep Test
ボディー(ドライバーインフォメーションセンターインストールメントパネルクラスター)	Speed Gauge Sweep Test
ボディー(ドライバーインフォメーションセンターインストールメントパネルクラスター)	Tachometer Gauge Sweep
ボディー(ドライバーインフォメーションセンターインストールメントパネルクラスター以外)	Coolant Gauge Sweep Test
ボディー(ドライバーインフォメーションセンターインストールメントパネルクラスター以外)	DIC/Odometer
ボディー(ドライバーインフォメーションセンターインストールメントパネルクラスター以外)	Display test
ボディー(ドライバーインフォメーションセンターインストールメントパネルクラスター以外)	Fuel Gauge Sweep Test
ボディー(ドライバーインフォメーションセンターインストールメントパネルクラスター以外)	Speed Gauge Sweep Test
ボディー(ドライバーインフォメーションセンターインストールメントパネルクラスター以外)	Tachometer Gauge Sweep
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	Clear Column Softstops
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	Driver Seat Clear Column Softstops

ボディー(ドライバーポジションモジュール)	Driver Seat Forward/Rearward
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	Driver Seat Front Up/Down
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	Driver Seat Learn Column Softstops
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	Driver Seat Lumbar Forward/Rearward
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	Driver Seat Lumbar Up/Down
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	Driver Seat Rear Up/Down
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	Driver Seat Recline Forward/Rearward
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	Driver Seat Telescope In/Out
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	Driver Seat Tilt Up/Down
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	Drvr. Front Vertical Motor Command
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	Drvr. Horizontal Motor Command
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	Drvr. Rear Vertical Motor Command
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	Drvr. Recline Motor Command
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	Front Up/Down
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	Learn Column Softstops
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	Lumbar Forward/Rearward
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	Lumbar Up/Down
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	Memory 1 Recall
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	Memory 2 Recall
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	Memory Exit 1 Recall
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	Memory Exit 2 Recall
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	Passenger Seat Lumbar Up/Down
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	Rear Up/Down
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	Recline Forward/Rearward
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	Seat Forward/Rearward
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	Telescope In/Out
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	Tilt Up/Down
ボディー(ドライバー情報センター)	Dimming
ボディー(ドライバー情報センター)	Display(s) Test
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	Left Auxiliary Tail and Stop Lamp
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	Left Rear Auxiliary Turn Signal Lamp
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	Left Tail Lamp
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	Left Trailer Tail Lamp
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	Left trailer turn signal lamp
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	Right Auxiliary Tail and Stop Lamp
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	Right Rear Auxiliary Turn Signal Lamp
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	Right Tail Lamp
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	Right Trailer Tail Lamp
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	Right trailer turn signal lamp
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	Trailer backup lamps
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	Trailer Fog Lamp(s)
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	Trailer Stop Lamps
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	Trailer Tail Lamp
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	Antenna
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	Eject
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	Hard Disk Drive Clear
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	Info Display/Infotainment Faceplate Reset
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	Info Display/Infotainment Faceplate Wake-Up
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	Left Front Speaker
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	Left Rear Speaker
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	Parental Password
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	Power Control
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	Right Front Speaker
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	Right Rear Speaker
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	Source
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール DID2History)	Parking Assist Switch LED
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール GMLAN)	Parking Assist Switch LED
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	Advanced Parking Assist Switch LED
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	Clear Disable History Data
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	Left Side Object Detection Indicator
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	Parking Assist Switch LED
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	Right Side Object Detection Indicator
ボディー(パーキングアシストモジュール)	Accy. Indicator Command
ボディー(パーキングアシストモジュール)	Crank Relay
ボディー(パーキングアシストモジュール)	Front Red LED
ボディー(パーキングアシストモジュール)	Front Yellow LED 1
ボディー(パーキングアシストモジュール)	Front Yellow LED 2
ボディー(パーキングアシストモジュール)	LED Test
ボディー(パーキングアシストモジュール)	Park Assist Switch LED
ボディー(パーキングアシストモジュール)	Rear Red LED
ボディー(パーキングアシストモジュール)	Rear Yellow LED 1
ボディー(パーキングアシストモジュール)	Rear Yellow LED 2
ボディー(パーソナルオーディオリンクモジュール)	Digital Radio Receiver
ボディー(パーソナルオーディオリンクモジュール)	Digital Radio Receiver (Disable)
ボディー(パーソナルオーディオリンクモジュール)	Digital Radio Receiver (Enable)
ボディー(バスロック)	Security Lamp

ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	Show Current Frontview Camera Video
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	Show Current Left Frontview Fascia Camera Video
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	Show Current Left Sideview Camera Video
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	Show Current Rearview Camera Video
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	Show Current Right Frontview Fascia Camera Video
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	Show Current Right Sideview Camera Video
ボディー(ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール)	COOLING FAN
ボディー(フロントシートヒーティングコントロールモジュール)	Driver Seat Cushion Heating
ボディー(フロントシートヒーティングコントロールモジュール)	Passenger Seat Cushion Heating
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	Forward Collision Alert Switch (Far)
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	Forward Collision Alert Switch (Medium)
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	Forward Collision Alert Switch (Near)
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	High Beams
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	Lane Departure Warning Indicator
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	Lane Departure Warning Switch
ボディー(ベースラジオ)	AF Switching
ボディー(ベースラジオ)	Left Front Speaker
ボディー(ベースラジオ)	Left Rear Speaker
ボディー(ベースラジオ)	Right Front Speaker
ボディー(ベースラジオ)	Right Rear Speaker
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	Check Gauges Lamp
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	Display dimming
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	Display(s) Test
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	English/Metric Status
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	Left Turn Signal Lamp
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	Right Turn Signal Lamp
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	VF Dim
ボディー(ヘッドアップディスプレイモジュール)	Backlight Dimming
ボディー(ヘッドアップディスプレイモジュール)	Driver Alert Indicator
ボディー(ヘッドアップディスプレイモジュール)	Head-Up Display Pattern Check (Black)
ボディー(ヘッドアップディスプレイモジュール)	Head-Up Display Pattern Check (Blue)
ボディー(ヘッドアップディスプレイモジュール)	Head-Up Display Pattern Check (Green)
ボディー(ヘッドアップディスプレイモジュール)	Head-Up Display Pattern Check (Red)
ボディー(ヘッドアップディスプレイモジュール)	Head-Up Display Pattern Check (White)
ボディー(ヘッドアップディスプレイモジュール)	Info Display Pattern 1 Check
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	AFL Motor Control
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	DHL Motor Control
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Horizontal Motors
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Leveling Motors
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution (Bad Weather)
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution (City Street)
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution (Country Road)
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution (Expressway)
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution (High Beam)
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Motor
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Motor Test
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Vertical Motors
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamps High Intensity Discharge Power Increase
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Cornering Lamp
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp Horizontal Motor
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp Vertical Motor
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Headlamp Vertical Motor (Right/Left)
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Cornering Lamp
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp Horizontal Motor
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp Horizontal Motor (Down/Up)
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp Vertical Motor
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Right Headlamp Vertical Motor (Right/Left)
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	E4AJ Turn Signal Lamp - Auxiliary Left
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	E4AK Turn Signal Lamp - Auxiliary Right
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	E5E Tail Lamp - Left
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	E5F Tail Lamp - Right
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	E5LC Tail/Stop Lamp - Auxiliary Left
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	E5RC Tail/Stop Lamp - Auxiliary Right
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	Folding Top All Valve
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	Folding Top Close
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	Folding Top Control Module (Close)
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	Folding Top Control Module (Open)
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	Folding Top Open
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	Folding Top Valve 1
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	Folding Top Valve 2
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	Folding Top Valve 3
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	Folding Top Valve 4
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	KR149A Folding Top Pump Motor Relay 1
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	KR149B Folding Top Pump Motor Relay 2
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	M86 Folding Top Header Latch Motor Close
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	M86 Folding Top Header Latch Motor Open

ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	M86 Folding Top Stowage Compartment Lid Latch Motor Closed
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	M86 Folding Top Stowage Compartment Lid Latch Motor Open
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	Q16A Folding Top Solenoid Valve 1
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	Q16B Folding Top Solenoid Valve 2
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	Q16C Folding Top Solenoid Valve 3
ボディー(ホールディングトップモジュール)	Pump Motor A Direction
ボディー(ホールディングトップモジュール)	Pump Motor B Direction
ボディー(ホールディングトップモジュール)	Valve 1
ボディー(ホールディングトップモジュール)	Valve 2
ボディー(ホールディングトップモジュール)	Valve 3
ボディー(ホールディングトップモジュール)	Valve 4
ボディー(ホールディングトップモジュール)	Valve 5
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN・5GT))	Blower Motor Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN・5GT))	Brake to Shift Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN・5GT))	Cargo Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN・5GT))	Courtesy Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN・5GT))	Daytime Running Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN・5GT))	Front Fog Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN・5GT))	Gauge LED
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN・5GT))	Headlamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN・5GT))	High Beams
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN・5GT))	Horn
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN・5GT))	Inadv. Power 1
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN・5GT))	Inadv. Power 2
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN・5GT))	LF Turn Lamp/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN・5GT))	Lock All Doors
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN・5GT))	LR Stop/Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN・5GT))	Parking Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN・5GT))	Rear Defogger Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN・5GT))	Retained Accessory Power
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN・5GT))	RF Turn Lamp/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN・5GT))	RR Stop/Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN・5GT))	Security Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN・5GT))	Unlock Doors
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN・5GT))	Wiper Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	Accy. Relay Command
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	Backlight Dimming
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	Blower Motor Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	Brake to Shift Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	Cargo Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	Courtesy Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	Daytime Running Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	Daytime Running Lights
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	Door Lock
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	Driver Door Unlock
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	Front Fog Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	Gauge LED
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	Headlamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	High Beam Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	High Beams
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	Horn
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	Horn Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	Inadv. Power 1
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	Inadv. Power 2
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	LF Turn Lamp/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	LF Turn Signal
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	Lock All Doors
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	LR Stop/Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	LR Turn Signal
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	Parking Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	Rear Defogger Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	Retained Accessory Power
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	RF Turn Lamp/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	RF Turn Signal
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	RR Stop/Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	RR Turn Signal
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	Security Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	Security LED
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	Unlock Doors
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	Wiper Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	Accy/RAP Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	Backup Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	Courtesy Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	Fog Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	Generator Regulator Setpoint
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	Headlamp Washer Relay

ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	High Beams
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	Horn
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	Incandescent Dimming
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	LED Dimming
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	LF Turn Signal
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	Lock Rear Doors
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	Low Beams
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	LR Turn Signal
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	Parking Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	RF Turn Signal
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	RR Turn Signal
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	Run/Crank Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	Shift Lock Solenoid
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	TRUNK RELEASE
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	Unlock Rear Doors
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	Wiper High Speed Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	Wiper Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	Wiper Washer Motor
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	Blower Motor Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	Brake to Shift Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	Courtesy Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	Daytime Running Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	Gauge LED
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	Headlamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	High Beams
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	Horn
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	Inadv. Power 1
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	Inadv. Power 2
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	LF Turn Lamp/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	Lock All Doors
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	LR Stop/Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	Parking Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	Rear Defogger Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	Rear Fog Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	Retained Accessory Power
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	RF Turn Lamp/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	RR Stop/Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	Security Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	Unlock Doors
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	Wiper Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール (aux.))	Rear Fog Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール (aux.))	Trailer Fog Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	Accy/RAP Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	Backup Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	Courtesy Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	Fog Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	Generator Regulator Setpoint
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	Headlamp Washer Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	High Beams
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	Horn
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	Incandescent Dimming
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	LED Dimming
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	LF Turn Signal
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	Lock Rear Doors
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	Low Beams
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	LR Turn Signal
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	Parking Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	RF Turn Signal
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	RR Turn Signal
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	Run/Crank Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	Shift Lock Solenoid
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	TRUNK RELEASE
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	Unlock Rear Doors
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	Wiper High Speed Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	Wiper Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	Wiper Washer Motor
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	Accent Lighting 1
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	Accent Lighting 2
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	Accessory Power Mode Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	Accessory power relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	Accessory/Retained Accessory Power Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	All Doors Lock/Unlock (All Doors Lock)
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	All Doors Lock/Unlock (Driver Door Unlock)
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	All Doors Lock/Unlock (Passenger Door(s) Unlock)
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	All Doors Lock/Unlock (Passenger Door(s) Unlock)
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	Auxiliary ignition run relay

ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	Passenger Door(s) Unlock
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	Rear Fog Lamp(s)
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	Right Front Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	Right Rear Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	Run/Crank Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	Shift Lock Solenoid Actuator
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	Windshield Washer Pump
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	Windshield Wiper High Speed Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	Windshield Wiper Motor Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Accent Lighting 1
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Accessory Power Mode Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Accessory power relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Accessory/Retained Accessory Power Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	All Doors Lock/Unlock (All Doors Lock)
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	All Doors Lock/Unlock (Driver Door Unlock)
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	All Doors Lock/Unlock (Passenger Door(s) Unlock)
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Backup Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Body Pressure Relief Valve
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Center Stop Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Courtesy Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Daytime Running Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Door Dead Lock Lock/Unlock
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Driver Door Unlatch
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Driver Window Motor (Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Driver Window Motor (Express Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Driver Window Motor (Express Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Driver Window Motor (Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Front Fog Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Fuel Fill Door Unlatch
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Generator Regulator Setpoint
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Hazard Lamps Switch Backlight
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Headlamp Washer Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	High Beams
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Horn Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Inadvertent Load
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Incandescent Dimming
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Interruptible Retained Accessory Power Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	LED Backlight Dimming
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Left Dedicated Daytime Running Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Left Front Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Left Headlamp Low Beam
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Left park lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Left Rear Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Left Rear Turn Signal/Stop Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Left Stop Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	License Plate Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Low Beam Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Park Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Passenger Door(s) Unlatch
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Passenger Window Motor (Express Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Passenger Window Motor (Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Passenger Window Motor (Express Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Passenger Window Motor (Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Pickup Bed Cargo Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Rear Fog Lamp(s)
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Rear fog lamp(s) relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Right Dedicated Daytime Running Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Right Front Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Right Headlamp Low Beam
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Right park lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Right Rear Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Right Rear Turn Signal/Stop Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Right Stop Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Run/Crank Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Run/Start Power Mode Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Security indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Security Siren
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Shift Lock Solenoid Actuator
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Stop Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Trunk lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Trunk lid unlatch
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Window Lockout Switch Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Windshield Washer Pump
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Windshield Washer Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Windshield Wiper Motor Relay (High)
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	Windshield Wiper Motor Relay (Low)

ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	Accessory relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	Adjustable Pedal Inhibit
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	Afterblow
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	Backup Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	Brake to Shift Control
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	Driver Door Unlock
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	Fog Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	Headlamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	High Beams
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	Horn
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	Inadvertent Power
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	Interior Dimming
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	Interior Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	LF Turn Lamp/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	Lock All Doors
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	Low Beam/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	LR Stop/Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	Parking Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	Passenger Door(s) Unlock
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	Passenger Seat Belt Reminder LED
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	Rear Defog Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	RF Turn Lamp/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	RR Stop/Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	Run relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	Security LED
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	TRUNK RELEASE
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	Wiper Motor Delay
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	Wiper Motor Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	Accessory Power Mode Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	Accessory power relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	Accessory/Retained Accessory Power Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	Backup Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	Center Stop Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	Courtesy Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	Door Dead Lock Lock/Unlock
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	Driver Door Unlatch
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	Driver Window Motor (Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	Driver Window Motor (Express Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	Driver Window Motor (Express Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	Driver Window Motor (Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	Fuel Fill Door Unlatch
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	Generator Regulator Setpoint
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	Hazard Lamps Switch Backlight
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	Headlamp Washer Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	High Beams
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	Horn Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	Inadvertent Load
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	Interruptible Retained Accessory Power Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	LED Backlight Dimming
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	Left Dedicated Daytime Running Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	Left Front Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	Left park lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	Left Rear Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	Left Stop Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	License Plate Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	Low Beam Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	Passenger Door(s) Unlatch
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	Passenger Window Motor (Express Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	Passenger Window Motor (Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	Passenger Window Motor (Express Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	Passenger Window Motor (Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	Rear Body Closure Unlatch
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	Rear fog lamp(s) relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	Right Dedicated Daytime Running Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	Right Front Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	Right park lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	Right Rear Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	Right Stop Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	Run/Crank Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	Run/Start Power Mode Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	Security indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	Security Siren
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	Trunk lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	Windshield Washer Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	Windshield Wiper Motor Relay (High)
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	Windshield Wiper Motor Relay (Low)

ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Accent Lighting 1
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Accessory Power Mode Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Accessory power relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Accessory/Retained Accessory Power Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	All Doors Lock/Unlock (All Doors Lock)
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	All Doors Lock/Unlock (Driver Door Unlock)
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	All Doors Lock/Unlock (Passenger Door(s) Unlock)
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	All Doors Lock/Unlock (Passenger Door(s) Unlock)
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Auxiliary ignition run relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Backup Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Brake Transmission Shift Interlock Solenoid Actuator
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Center Stop Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Child Security Lock Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Child Security Lock Motors
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Child Security Lock/Window Lockout Switch Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Courtesy Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Dedicated Daytime Running Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Door Dead Lock Lock/Unlock
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Driver Window Motor (Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Driver Window Motor (Express Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Driver Window Motor (Express Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Driver Window Motor (Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Front Fog Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Generator Regulator Setpoint
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Hazard Lamps Switch Backlight
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	High Beams
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Horn Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Inadvertent Load
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	LED Backlight Dimming
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Left Dedicated Daytime Running Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Left Front Park Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Left Front Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Left Headlamp Low Beam
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Left Low Beam/Daytime Running Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Left park lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Left Rear Stop/Park Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Left Rear Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Left Rear Window Moter (Express Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Left Rear Window Motor (Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Left Rear Window Motor (Express Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Left Rear Window Motor (Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Left Stop Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	License Plate Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Liftgate Unlatch
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Low Beam Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Passenger Window Moter (Express Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Passenger Window Motor (Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Passenger Window Motor (Express Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Passenger Window Motor (Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Rear fog lamp(s) relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Rear Washer Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Rear Wiper
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Right Dedicated Daytime Running Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Right Front Park Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Right Front Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Right Headlamp Low Beam
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Right Low Beam/Daytime Running Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Right park lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Right Rear Stop/Park Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Right Rear Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Right Rear Window Moter (Express Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Right Rear Window Motor (Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Right Rear Window Motor (Express Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Right Rear Window Motor (Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Right Stop Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Run/Crank Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Run/Start Power Mode Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Security indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Security Siren
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Trunk lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Trunk lid unlatch
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Window Lockout Switch Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Windshield Washer Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Windshield Wiper Motor Relay (High)
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	Windshield Wiper Motor Relay (Low)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Accessory Power Mode Indicator

ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Accessory power relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Accessory/Retained Accessory Power Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	All Doors Lock/Unlock (All Doors Lock)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	All Doors Lock/Unlock (Driver Door Unlock)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	All Doors Lock/Unlock (Passenger Door(s) Unlock)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	All Doors Lock/Unlock (Passenger Door(s) Unlock)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Auxiliary ignition run relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Backup Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Brake Transmission Shift Interlock Solenoid Actuator
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Cargo Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Center Stop Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Child Security Lock Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Child Security Lock Motors
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Child Security Lock/Window Lockout Switch Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Courtesy Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Dedicated Daytime Running Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Door Dead Lock Lock/Unlock
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Driver Window Motor (Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Driver Window Motor (Express Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Driver Window Motor (Express Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Driver Window Motor (Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Front Fog Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Generator Regulator Setpoint
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Hazard Lamps Switch Backlight
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	High Beams
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Horn Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Inadvertent Load
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	LED Backlight Dimming
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Left Front Park Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Left Front Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Left Headlamp Low Beam
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Left Low Beam/Daytime Running Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Left park lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Left Rear Stop/Park Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Left Rear Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Left Rear Window Motor (Express Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Left Rear Window Motor (Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Left Rear Window Motor (Express Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Left Rear Window Motor (Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Left Stop Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	License Plate Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Liftgate Unlatch
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Low Beam Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Passenger Window Motor (Express Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Passenger Window Motor (Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Passenger Window Motor (Express Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Passenger Window Motor (Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Rear fog lamp(s) relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Rear Washer Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Rear Wiper
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Right Front Park Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Right Front Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Right Headlamp Low Beam
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Right Low Beam/Daytime Running Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Right park lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Right Rear Stop/Park Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Right Rear Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Right Rear Window Motor (Express Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Right Rear Window Motor (Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Right Rear Window Motor (Express Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Right Rear Window Motor (Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Right Stop Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Run/Crank Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Run/Start Power Mode Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Security indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Security Siren
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Windshield Washer Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Windshield Wiper Motor Relay (High)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	Windshield Wiper Motor Relay (Low)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Accent Lighting 1
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Accent Lighting 2
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Accessory Power Mode Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Accessory power relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Accessory/Retained Accessory Power Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	All Doors Lock/Unlock (All Doors Lock)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	All Doors Lock/Unlock (Driver Door Unlock)

ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	All Doors Lock/Unlock (Passenger Door(s) Unlock)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	All Doors Lock/Unlock (Passenger Door(s) Unlock)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Auxiliary ignition run relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Backup Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Center Stop Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Child Security Lock Motor
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Child Security Lock Motors
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Courtesy Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Door Dead Lock Lock/Unlock
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Driver Window Motor (Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Driver Window Motor (Express Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Driver Window Motor (Express Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Driver Window Motor (Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Fuel Fill Door Unlatch
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Generator Regulator Setpoint
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Hazard Lamps Switch Backlight
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Headlamp Washer Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	High Beams
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Horn Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Inadvertent Load
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	LED Backlight Dimming
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Left Front Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Left Headlamp Low Beam
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Left Headlamp Low Beam
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Left Low Beam/Daytime Running Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Left Lower Park/Daytime Running Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Left park lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Left Rear Turn Signal/Stop Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Left Rear Window Motor (Express Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Left Rear Window Motor (Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Left Rear Window Motor (Express Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Left Rear Window Motor (Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	License Plate Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Park Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Passenger Window Motor (Express Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Passenger Window Motor (Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Passenger Window Motor (Express Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Passenger Window Motor (Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Rear fog lamp(s) relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Right Front Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Right Headlamp Low Beam
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Right Headlamp Low Beam
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Right Low Beam/Daytime Running Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Right Lower Park/Daytime Running Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Right park lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Right Rear Turn Signal/Stop Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Right Rear Window Motor (Express Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Right Rear Window Motor (Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Right Rear Window Motor (Express Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Right Rear Window Motor (Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Run/Crank Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Run/Start Power Mode Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Security indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Trunk lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Trunk lid unlatch
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Windshield Washer Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Windshield Wiper Motor Relay (High)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Windshield Wiper Motor Relay (Low)
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	Windshield Wiper Motor Relay (Park)
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	Accent Lighting 1
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	Accent Lighting 2
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	Accessory/Retained Accessory Power Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	All Doors Lock
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	All Doors Lock/Unlock (All Doors Lock)
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	All Doors Lock/Unlock (Driver Door Unlock)
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	All Doors Lock/Unlock (Passenger Door(s) Unlock)
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	Backup Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	Brake Transmission Shift Interlock Solenoid Actuator
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	Center Stop Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	Child Security Lock Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	Courtesy Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	Daytime Running Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	Driver Door Unlock
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	Driver Window Motor (Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	Driver Window Motor (Express Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	Driver Window Motor (Express Up)

ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	Windshield Wiper Motor Relay (Park)
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	Accessory/Retained Accessory Power Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	All Doors Lock
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	Backup Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	Courtesy Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	Daytime Running Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	Door Dead Lock Lock/Unlock
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	Driver Door Unlock
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	Front Fog Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	Generator Regulator Setpoint
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	Headlamp Washer Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	High Beams
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	Horn Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	Incandescent Dimming
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	LED Backlight Dimming
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	Left Front Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	Left Rear Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	Liftgate Window Unlatch
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	Low Beam Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	Park Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	Passenger Door(s) Unlock
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	Rear Defogger
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	Rear Fog Lamp(s)
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	Right Front Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	Right Rear Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	Run/Crank Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	Shift Lock Solenoid Actuator
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	Windshield Washer Pump
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	Windshield Wiper High Speed Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	Windshield Wiper Motor Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリフ)	Accessory relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリフ)	Adjustable Pedal Inhibit
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリフ)	Afterblow
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリフ)	Backup Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリフ)	Brake to Shift Control
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリフ)	Driver Door Unlock
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリフ)	Fog Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリフ)	Headlamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリフ)	High Beams
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリフ)	Horn
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリフ)	Inadvertent Power
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリフ)	Interior Dimming
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリフ)	Interior Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリフ)	LF Turn Lamp/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリフ)	Lock All Doors
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリフ)	Low Beam/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリフ)	LR Stop/Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリフ)	Parking Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリフ)	Passenger Door(s) Unlock
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリフ)	Passenger Seat Belt Reminder LED
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリフ)	Rear Defog Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリフ)	RF Turn Lamp/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリフ)	RR Stop/Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリフ)	Run relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリフ)	Security LED
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリフ)	TRUNK RELEASE
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリフ)	Wiper Motor Delay
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリフ)	Wiper Motor Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Accent Lighting 1
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Accent Lighting 2
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Accessory/Retained Accessory Power Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	All Doors Lock
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	All Doors Lock/Unlock (All Doors Lock)
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	All Doors Lock/Unlock (Driver Door Unlock)
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	All Doors Lock/Unlock (Passenger Door(s) Unlock)
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Backup Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Brake Transmission Shift Interlock Solenoid Actuator
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Center Stop Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Child Security Lock Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Courtesy Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Daytime Running Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Driver Door Unlock
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Driver Window Motor (Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Driver Window Motor (Express Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Driver Window Motor (Express Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Driver Window Motor (Up)

ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Front Fog Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Generator Regulator Setpoint
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	High Beams
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Horn Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Inadvertent Load
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Incandescent Dimming
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	LED Backlight Dimming
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Left Front Park Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Left Front Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Left Low Beam/Daytime Running Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Left Rear Park Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Left Rear Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Left Rear Turn Signal/Stop Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Left Rear Window Motor (Express Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Left Rear Window Motor (Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Left Rear Window Motor (Express Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Left Rear Window Motor (Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Left trailer turn signal lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	License Plate Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Liftgate Unlatch
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Low Beam Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Park Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Passenger Door(s) Unlock
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Passenger Window Motor (Express Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Passenger Window Motor (Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Passenger Window Motor (Express Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Passenger Window Motor (Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Rear Body Closure Unlatch
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Rear Doors Lock/Unlock
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Rear Washer Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Rear Wiper
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Right Front Park Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Right Front Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Right Low Beam/Daytime Running Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Right Rear Park Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Right Rear Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Right Rear Turn Signal/Stop Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Right Rear Window Motor (Express Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Right Rear Window Motor (Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Right Rear Window Motor (Express Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Right Rear Window Motor (Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Right trailer turn signal lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Run/Crank Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Security indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Shift Lock Solenoid Actuator
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Stop Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Trailer backup lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Trailer park lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Window Lockout Switch Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Windshield Washer Pump
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Windshield Washer Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Windshield Wiper Motor Relay (High)
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	Windshield Wiper Motor Relay (Low)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	A/C Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Accent Lighting 1
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Accent Lighting 2
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Accessory Power Mode Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Accessory power relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Accessory relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Accessory/Retained Accessory Power Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Accy. Indicator Command
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Accy/RAP Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Adjustable Pedal Inhibit
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Afterblow
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Alarm Siren
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ALC Headlamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ALC Parking Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	All Doors Lock
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	All Doors lock/unlock
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	All Doors Lock/Unlock (All Doors Lock)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	All Doors Lock/Unlock (Driver Door Unlock)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	All Doors Lock/Unlock (Passenger Door(s) Unlock)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	All Doors Lock/Unlock (Passenger Door(s) Lock)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Auto. Headlamp Control
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Auto. Parklamp Control
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Aux. Pwr. Outlet Relay Ctrl.

ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Auxiliary heater clutch relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Auxiliary ignition run relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Backup Lamp Relay Control
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Backup Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Blower Motor Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Body Pressure Relief Valve
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Brake to Shift Control
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Brake to Shift Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Brake Transmission Shift Interlock Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Brake Transmission Shift Interlock Solenoid Actuator
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Cargo Door Unlock
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Cargo Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Center Stop Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Charge Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Child Security Lock Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Child Security Lock Motors
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Child Security Lock Motor
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Child Security Lock Motors
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Child Security Lock/Window Lockout Switch Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Chime Fast
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Chime Medium
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Chime Slow
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Cluster Dimming
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Column Lock
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Column Lock Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Console Switch Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Courtesy Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Courtesy Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Daytime Running Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Daytime Running Lights
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Dedicated Daytime Running Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Delay Accessory Bus
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Display(s) Test
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Door Dead Lock Lock/Unlock
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Door Lock
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Driver Door Unlatch
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Driver Door Unlock
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Driver Heated Seat
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Driver Window Motor (Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Driver Window Motor (Express Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Driver Window Motor (Express Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Driver Window Motor (Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	DRL Headlamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	DRL Parklamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Exterior Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Fog Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Fog Lamps Telltale
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Front Fog Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Front Wiper Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Fuel Door Release
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Fuel Fill Door Unlatch
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Gauge LED
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Gear Indicator Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Generator Regulator Setpoint
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Hatch Release
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Hazard Lamps Switch Backlight
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Headlamp Motor
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Headlamp Reminder Chime
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Headlamp Washer
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Headlamp Washer Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Headlamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Headlamps On Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Heated Seat
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	High Beam Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	High Beams
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Horn
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Horn Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	HVAC Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	I/P Illumination Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Ignition Power Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Inadv. Power 1
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Inadv. Power 2
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Inadvertent Load
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Inadvertent Power
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Incandescent Dimming

ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Instrumentation Backlight Dimming
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Interior Dimming
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Interior Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Interruptible Retained Accessory Power Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Key In Ignition Reminder Chime
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Lamp Dimming Test
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	LED Backlight Dimming
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	LED Dimming
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Left Cornering Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Left Dedicated Daytime Running Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Left Front Park Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Left Front Park Lamp/Daytime Running Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Left Front Park Lamp/Daytime Running Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Left Front Park Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Left Front Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Left Headlamp Low Beam
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Left Headlamp Low Beam
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Left Low Beam/Daytime Running Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Left Lower Park/Daytime Running Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Left Lower Park/Daytime Running Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Left park lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Left Rear Park Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Left Rear Park Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Left Rear Seat Heating Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Left Rear Stop/Park Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Left Rear Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Left Rear Turn Signal/Stop Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Left Rear Window
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Left Rear Window Motor (Express Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Left Rear Window Motor (Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Left Rear Window Motor (Express Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Left Rear Window Motor (Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Left Rear Park Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Left Side Front Access Panel
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Left Side Rear Access Panel
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Left Stop Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Left trailer turn signal lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Left Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	LF Latch Solenoid
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	LF Turn Lamp/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	LF Turn Signal
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	License Plate Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Lift Glass Release
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Liftgate Lock
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Liftgate Unlatch
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Liftgate Window Unlatch
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Liftglass Release
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Load Management
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Lock All Doors
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Lock Rear Doors
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Low Beam Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Low Beam Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Low Beam/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Low Beams
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Low Engine Oil Pressure Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Low I/P Courtesy Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	LR Stop/Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	LR Turn Signal
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Mode Switch LED
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Off Indicator Command
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Outside Rear View Mirror Courtesy Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Park Brake Solenoid Relay A
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Park Brake Solenoid Relay B
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Park Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Park Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Parking Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Passenger Door Unlatch
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Passenger Door Unlock
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Passenger Door(s) Unlatch
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Passenger Door(s) Unlock
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Passenger Heated Seat
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Passenger Seat Belt Reminder LED
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Passenger Window Motor (Express Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Passenger Window Motor (Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Passenger Window Motor (Express Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Passenger Window Motor (Up)

ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Passlock Power
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Pickup Bed Cargo Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Power Moding
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Puddle Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Rear Body Closure Unlatch
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Rear Defog Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Rear Defogger
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Rear Defogger Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Rear Defogger Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Rear Door Lock/Unlock
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Rear Doors Lock/Unlock
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Rear Fog Lamp(s)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Rear fog lamp(s) relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Rear Fog Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Rear Washer
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Rear Washer Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Rear Wiper
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Rear Wiper Delay
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Rear Wiper Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Retained Accessory Power
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Reverse Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	RF Latch Solenoid
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	RF Turn Lamp/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	RF Turn Signal
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	RFA Link Output
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Right Cornering Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Right Dedicated Daytime Running Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Right Front Park Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Right Front Park Lamp/Daytime Running Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Right Front Park Lamp/Daytime Running Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Right Front Park Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Right Front Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Right Headlamp Low Beam
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Right Headlamp Low Bram
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Right Low Beam/Daytime Running Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Right Lower Park/Daytime Running Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Right park lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Right Rear Park Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Right Rear Park Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Right Rear Seat Heating Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Right Rear Stop/Park Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Right Rear Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Right Rear Turn Signal/Stop Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Right Rear Window
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Right Rear Window Moter (Express Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Right Rear Window Motor (Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Right Rear Window Motor (Express Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Right Rear Window Motor (Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Right Side Rear Access Panel
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Right Stop Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Right trailer turn signal lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Right Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	RR Stop/Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	RR Turn Signal
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Run relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Run/Crank Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Run/Crank Relay Control
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Run/Start Power Mode Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Seat Belt Reminder Chime
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Seat Belt Telltale
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Security indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Security Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Security LED
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Security Siren
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Shift Lock Solenoid
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Shift Lock Solenoid Actuator
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Start Indicator Command
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Stop Lamp Relay Control
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Stop Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Stop/Start Select Switch Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Theater Dimming 1
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Theater Dimming 2
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Tonneau Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Tonneau Release
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Traction Switch LED
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Trailer backup lamps

ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Trailer park lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Trunk lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Trunk lid unlatch
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	TRUNK RELEASE
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Turn Signal Lamp (Left)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Turn Signal Lamp (Right)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Unlock All Doors
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Unlock Doors
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Unlock Other Door (s)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Unlock Rear Doors
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Window Lockout Switch Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Windshield Washer Pump
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Windshield Washer Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Windshield Wiper (High)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Windshield Wiper (Intermittent)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Windshield Wiper (Low)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Windshield Wiper High Speed Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Windshield Wiper Motor Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Windshield Wiper Motor Relay (High)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Windshield Wiper Motor Relay (Low)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Windshield Wiper Motor Relay (Park)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Wiper High Speed Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Wiper Motor Delay
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Wiper Motor Low/High Speed Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Wiper Motor Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Wiper Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Wiper Washer Motor
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	パワーダウン
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Accent Lighting 1
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Accessory Power Mode Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Accessory/Retained Accessory Power Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	All Doors Lock/Unlock (All Doors Lock)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	All Doors Lock/Unlock (Driver Door Unlock)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	All Doors Lock/Unlock (Passenger Door(s) Unlock)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Backup Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Brake Transmission Shift Interlock Solenoid Actuator
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Cargo Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Center Stop Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Child Security Lock/Window Lockout Switch Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Courtesy Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Daytime Running Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Dedicated Daytime Running Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Door Dead Lock Lock/Unlock
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Driver Window Motor (Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Driver Window Motor (Express Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Driver Window Motor (Express Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Driver Window Motor (Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Front Fog Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Generator Regulator Setpoint
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Hazard Lamps Switch Backlight
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Headlamp Washer Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	High Beams
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Horn Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Inadvertent Load
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Incandescent Dimming
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	LED Backlight Dimming
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Left Front Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Left Headlamp Low Beam
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Left Low Beam/Daytime Running Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Left park lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Left Rear Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Left Rear Turn Signal/Stop Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Left Rear Window Motor (Express Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Left Rear Window Motor (Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Left Rear Window Motor (Express Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Left Rear Window Motor (Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Left Stop Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	License Plate Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Liftgate Unlatch
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Low Beam Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Park Lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Passenger Window Motor (Express Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Passenger Window Motor (Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Passenger Window Motor (Express Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Passenger Window Motor (Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Rear Doors Lock/Unlock

ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Rear Fog Lamp(s)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Rear fog lamp(s) relay
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Rear Washer Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Rear Wiper
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Right Front Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Right Headlamp Low Beam
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Right Low Beam/Daytime Running Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Right park lamps
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Right Rear Turn Signal Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Right Rear Turn Signal/Stop Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Right Rear Window Moter (Express Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Right Rear Window Motor (Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Right Rear Window Motor (Express Down)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Right Rear Window Motor (Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Right Stop Lamp
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Run/Crank Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Run/Start Power Mode Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Security indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Security Siren
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Shift Lock Solenoid Actuator
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Windshield Washer Pump
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Windshield Washer Relay
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Windshield Wiper Motor Relay (High)
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	Windshield Wiper Motor Relay (Low)
ボディー(ボンネット内ヒューズボックス)	Cooling Fan Motor 1
ボディー(ボンネット内ヒューズボックス)	Cooling Fan Motor 2
ボディー(ボンネット内ヒューズボックス)	Cooling Fan Motor 3
ボディー(ボンネット内ヒューズボックス)	Cooling Fan Motor 4
ボディー(ボンネット内ヒューズボックス)	Exterior Lighting (Front Fog Lamps)
ボディー(ボンネット内ヒューズボックス)	Exterior Lighting (High)
ボディー(ボンネット内ヒューズボックス)	Exterior Lighting (Low)
ボディー(ボンネット内ヒューズボックス)	Exterior Lighting (Rear)
ボディー(ボンネット内ヒューズボックス)	Rear Defogger
ボディー(ボンネット内ヒューズボックス)	Windshield Wiper (High)
ボディー(ボンネット内ヒューズボックス)	Windshield Wiper (Low)
ボディー(マニュアルエアコン)	A/C許可
ボディー(マニュアルエアコン)	Air Inlet Door
ボディー(マニュアルエアコン)	Blower Motor
ボディー(マニュアルエアコン)	Inside Air Temperature Fan
ボディー(マニュアルエアコン)	Instant OAT Update
ボディー(マニュアルエアコン)	Left Mix Motor
ボディー(マニュアルエアコン)	Mode 1 Door Position
ボディー(マニュアルエアコン)	Mode 2 Door Position
ボディー(マニュアルエアコン)	Mode Door Position
ボディー(マニュアルエアコン)	Right Mix Motor
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	A/C LED
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	A/C REQUEST
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	Air Inlet Door
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	Air Inlet Door Position
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	All Status LEDs
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	Auxiliary Air Temp Door
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	Auxiliary Blower Motor
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	Auxiliary Mode Door
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	Blower Motor
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	Defrost LED
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	Display(s) Test
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	Driver Temp. Door
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	Instant OAT Update
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	Left Temp. Door Position
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	Mode
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	Mode 1 Door Position
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	Mode 2 Door Position
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	Mode Door Position
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	Rear Defog Request
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	Recirc. LED
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	Recirculation Door
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	Right Temp. Door Position
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	Temp Door Position
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	Temp. Door Position
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	全モーター再補正
ボディー(マニュアルエアコンデュアルゾーン (GJ2))	A/C Compressor Solenoid Valve
ボディー(マニュアルエアコンデュアルゾーン (GJ2))	Air Inlet Door Actuator Direction
ボディー(マニュアルエアコンデュアルゾーン (GJ2))	Blower Motor Speed
ボディー(マニュアルエアコンデュアルゾーン (GJ2))	Illuminate All Indicators
ボディー(マニュアルエアコンデュアルゾーン (GJ2))	Left Temperature Door Actuator Direction
ボディー(マニュアルエアコンデュアルゾーン (GJ2))	Mode Door Position

ボディー(マニュアルエアコンデュアルゾーン (GJ2))	Rear Defogger
ボディー(マニュアルエアコンデュアルゾーン (GJ2))	Right Temperature Door Actuator Direction
ボディー(マニュアルリアエアコン)	Air Mix Door
ボディー(マニュアルリアエアコン)	Blower Motor
ボディー(マニュアルリアエアコン)	Console Door Position
ボディー(マニュアルリアエアコン)	Mode Door Position
ボディー(マニュアルリアエアコン)	Water Valve
ボディー(マルチファンクションアラームモジュール)	Chime Test
ボディー(メディアディスクプレーヤー)	Display Check (Black)
ボディー(メディアディスクプレーヤー)	Display Check (Blue)
ボディー(メディアディスクプレーヤー)	Display Check (Green)
ボディー(メディアディスクプレーヤー)	Display Check (Red)
ボディー(メディアディスクプレーヤー)	Display Check (White)
ボディー(メモリーシートモジュール)	Belt Tower and Headrest Up/Down
ボディー(メモリーシートモジュール)	Clear Column Softstops
ボディー(メモリーシートモジュール)	Clear Pedals Softstops
ボディー(メモリーシートモジュール)	Exit 1
ボディー(メモリーシートモジュール)	Exit 2
ボディー(メモリーシートモジュール)	Front Down and Seat Reverse
ボディー(メモリーシートモジュール)	Front Up
ボディー(メモリーシートモジュール)	Front Up/Down
ボディー(メモリーシートモジュール)	Learn Column Softstops
ボディー(メモリーシートモジュール)	Learn Pedals Softstops
ボディー(メモリーシートモジュール)	Left Mirror Left/Right
ボディー(メモリーシートモジュール)	Left Mirror Up/Down
ボディー(メモリーシートモジュール)	Lumbar Down and Lumbar Back
ボディー(メモリーシートモジュール)	Lumbar Forward
ボディー(メモリーシートモジュール)	Lumbar Forward/Rearward
ボディー(メモリーシートモジュール)	Lumbar Up
ボディー(メモリーシートモジュール)	Lumbar Up/Down
ボディー(メモリーシートモジュール)	Lumber Forward/Rearward
ボディー(メモリーシートモジュール)	Lumber Up/Down
ボディー(メモリーシートモジュール)	Memory 1
ボディー(メモリーシートモジュール)	Memory 2
ボディー(メモリーシートモジュール)	Pedals Forward/Rearward
ボディー(メモリーシートモジュール)	Pedals Forward/Reward
ボディー(メモリーシートモジュール)	Rear Down and Recline Back
ボディー(メモリーシートモジュール)	Rear Up
ボディー(メモリーシートモジュール)	Rear Up/Down
ボディー(メモリーシートモジュール)	Recline Forward
ボディー(メモリーシートモジュール)	Recline Forward/Rearward
ボディー(メモリーシートモジュール)	Right Mirror Left/Right
ボディー(メモリーシートモジュール)	Right Mirror Up/Down
ボディー(メモリーシートモジュール)	Seat Forward
ボディー(メモリーシートモジュール)	Seat Forward/Backward
ボディー(メモリーシートモジュール)	Seat Forward/Rearward
ボディー(メモリーシートモジュール)	Telescope In/Out
ボディー(メモリーシートモジュール)	Tilt Up/Down
ボディー(メモリーミラーモジュール)	Driver Mirror Down
ボディー(メモリーミラーモジュール)	Driver Mirror Left
ボディー(メモリーミラーモジュール)	Driver Mirror Right
ボディー(メモリーミラーモジュール)	Driver Mirror Up
ボディー(メモリーミラーモジュール)	Left Mirror Left/Right
ボディー(メモリーミラーモジュール)	Left Mirror Up/Down
ボディー(メモリーミラーモジュール)	Mirror Relearn
ボディー(メモリーミラーモジュール)	Passenger Mirror Down
ボディー(メモリーミラーモジュール)	Passenger Mirror Left
ボディー(メモリーミラーモジュール)	Passenger Mirror Right
ボディー(メモリーミラーモジュール)	Passenger Mirror Up
ボディー(メモリーミラーモジュール)	Right Mirror Left/Right
ボディー(メモリーミラーモジュール)	Right Mirror Up/Down
ボディー(ラジオ (103))	Active AM/FM Antenna
ボディー(ラジオ (103))	MOST Communication Enable Circuit
ボディー(ラジオ (103))	Satellite Antenna
ボディー(ラジオ (10A))	Left Front Speaker
ボディー(ラジオ (10A))	Left Rear Speaker
ボディー(ラジオ (10A))	Rearview Camera Screen Reverse Path Indicator Line
ボディー(ラジオ (10A))	Right Front Speaker
ボディー(ラジオ (10A))	Right Rear Speaker
ボディー(ラジオ (10B))	Left Front Speaker
ボディー(ラジオ (10B))	Left Rear Speaker
ボディー(ラジオ (10B))	Rearview Camera Screen Reverse Path Indicator Line
ボディー(ラジオ (10B))	Right Front Speaker
ボディー(ラジオ (10B))	Right Rear Speaker
ボディー(ラジオ (UF7))	Left Front Speaker
ボディー(ラジオ (UF7))	Left Rear Speaker

ボディー(ラジオ (UF7))	Right Front Speaker
ボディー(ラジオ (UF7))	Right Rear Speaker
ボディー(ラジオ (UH7))	Eject
ボディー(ラジオ (UH7))	Left Front Speaker
ボディー(ラジオ (UH7))	Left Rear Speaker
ボディー(ラジオ (UH7))	Right Front Speaker
ボディー(ラジオ (UH7))	Right Rear Speaker
ボディー(ラジオ アップレベル (104 105 106))	Active AM/FM Antenna
ボディー(ラジオ アップレベル (104 105 106))	MOST Communication Enable Circuit
ボディー(ラジオ アップレベル (104 105 106))	Satellite Antenna
ボディー(ラジオ その他)	Eject
ボディー(ラジオ その他)	Info Display/Infotainment Faceplate Reset
ボディー(ラジオ その他)	Info Display/Infotainment Faceplate Wake-Up
ボディー(ラジオ その他)	Left Front Speaker
ボディー(ラジオ その他)	Left Rear Speaker
ボディー(ラジオ その他)	Right Front Speaker
ボディー(ラジオ その他)	Right Rear Speaker
ボディー(ラジオ ベース (103 107))	Active AM/FM Antenna
ボディー(ラジオ ベース (103 107))	MOST Communication Enable Circuit
ボディー(ラジオ ベース (103 107))	Satellite Antenna
ボディー(ラジオ)	Active AM/FM Antenna
ボディー(ラジオ)	AF Switching
ボディー(ラジオ)	Antenna
ボディー(ラジオ)	Chime Tone 1
ボディー(ラジオ)	Chime Tone 2
ボディー(ラジオ)	Chime Tone 3
ボディー(ラジオ)	Clear Hard Disc Drive
ボディー(ラジオ)	Clear Last Dialed Info.
ボディー(ラジオ)	Digital Audio Broadcast Antenna
ボディー(ラジオ)	Dolby
ボディー(ラジオ)	Eject
ボディー(ラジオ)	Front Controls/Display Reset
ボディー(ラジオ)	Front Controls/Display Wakeup
ボディー(ラジオ)	Info Display/Infotainment Faceplate Reset
ボディー(ラジオ)	Info Display/Infotainment Faceplate Wake-Up
ボディー(ラジオ)	Left Front Speaker
ボディー(ラジオ)	Left Front Tweeter
ボディー(ラジオ)	Left Rear Speaker
ボディー(ラジオ)	MOST Communication Enable Circuit
ボディー(ラジオ)	Power Control
ボディー(ラジオ)	Rearview Camera Screen Reverse Path Indicator Line
ボディー(ラジオ)	Right Front Speaker
ボディー(ラジオ)	Right Front Tweeter
ボディー(ラジオ)	Right Rear Speaker
ボディー(ラジオ)	Satellite Antenna
ボディー(ラジオ)	Source
ボディー(ラジオ・エアコンコントロール)	Backlight Dimming
ボディー(ラジオ・エアコンコントロール)	Disable All System Outputs
ボディー(ラジオ・エアコンコントロール)	Info Display Dimming
ボディー(ラジオコントロール)	Backlight Dimming
ボディー(ラジオコントロール)	Info Display/Infotainment Faceplate Reset
ボディー(ラジオコントロール)	Seat Back and Cushion Heating Indicator
ボディー(ラジオコントロール)	Seat Venting/Cooling Indicator
ボディー(リアエアコン・RSA)	Air Mix Door
ボディー(リアエアコン・RSA)	Blower Motor
ボディー(リアエアコン・RSA)	Console Door Position
ボディー(リアエアコン・RSA)	Display(s) Test
ボディー(リアエアコン・RSA)	Infrared Transmitter Power Control
ボディー(リアエアコン・RSA)	Mode Door Position
ボディー(リアエアコン・RSA)	Water Valve
ボディー(リアエアコンパネル)	FAN HIGH
ボディー(リアエアコンパネル)	FAN LOW
ボディー(リアエアコンパネル)	Fan Medium
ボディー(リアエアコンパネル)	Fan Medium High
ボディー(リアエアコンパネル)	Mode Door Position
ボディー(リアエアコンパネル)	Segment Check
ボディー(リアオーディオコントロールモジュール)	Display Check
ボディー(リアオーディオコントロールモジュール)	Left Rear Seat Heating Switch
ボディー(リアオーディオコントロールモジュール)	Mode Switch
ボディー(リアオーディオコントロールモジュール)	Power Button
ボディー(リアオーディオコントロールモジュール)	Preset Button
ボディー(リアオーディオコントロールモジュール)	Rear Audio Seek Down Switch
ボディー(リアオーディオコントロールモジュール)	Rear Audio Seek Up Switch
ボディー(リアオーディオコントロールモジュール)	Rear Blower Motor Down Switch
ボディー(リアオーディオコントロールモジュール)	Rear Blower Motor Up Switch
ボディー(リアオーディオコントロールモジュール)	Rear Temperature Down Switch

ボディー(リアオーディオコントロールモジュール)	Rear Temperature Up Switch
ボディー(リアオーディオコントロールモジュール)	Right Rear Seat Heating Switch
ボディー(リアオーディオコントロールモジュール)	Source Button
ボディー(リアシートヒーターコントロールモジュール)	Left Rear Seat Cushion Heating
ボディー(リアシートヒーターコントロールモジュール)	Right Rear Seat Cushion Heating
ボディー(リアシートモジュール)	オートキャリブレーション
ボディー(リアシートモジュール)	リクライニングモーター
ボディー(リアシートモジュール)	回転モーター
ボディー(リアシートモジュール)	水平モーター
ボディー(リア右シートメモリーコントロールモジュール)	Right Rear Seat Cushion Front Vertical Command (Down)
ボディー(リア右シートメモリーコントロールモジュール)	Right Rear Seat Cushion Front Vertical Command (Up)
ボディー(リア右シートメモリーコントロールモジュール)	Right Rear Seat Horizontal Direction Command (Forward)
ボディー(リア右シートメモリーコントロールモジュール)	Right Rear Seat Horizontal Direction Command (Rearward)
ボディー(リア右シートメモリーコントロールモジュール)	Right Rear Upper Seat Back Direction Command (Forward)
ボディー(リア右シートメモリーコントロールモジュール)	Right Rear Upper Seat Back Direction Command (Rearward)
ボディー(リア右ドアモジュール)	Door Deadbolt Lock/Unlock
ボディー(リア右ドアモジュール)	Door Lock/Unlock
ボディー(リア右ドアモジュール)	Door Switch Backlight
ボディー(リア右ドアモジュール)	Heated Seat LED's
ボディー(リア右ドアモジュール)	Heated Seat Mode
ボディー(リア右ドアモジュール)	Heated Seat Temp.
ボディー(リア右ドアモジュール)	Switch Dimming Feed
ボディー(リア右ドアモジュール)	Window Express Down
ボディー(リア右ドアモジュール)	Window Peak Detect Discharge
ボディー(リア右ドアモジュール)	Window Up/Down
ボディー(リア左シートメモリーコントロールモジュール)	Left Rear Seat Cushion Front Vertical Command (Down)
ボディー(リア左シートメモリーコントロールモジュール)	Left Rear Seat Cushion Front Vertical Command (Up)
ボディー(リア左シートメモリーコントロールモジュール)	Left Rear Seat Horizontal Direction Command (Forward)
ボディー(リア左シートメモリーコントロールモジュール)	Left Rear Seat Horizontal Direction Command (Rearward)
ボディー(リア左シートメモリーコントロールモジュール)	Left Rear Upper Seat Back Direction Command (Forward)
ボディー(リア左シートメモリーコントロールモジュール)	Left Rear Upper Seat Back Direction Command (Rearward)
ボディー(リア左ドアモジュール)	Door Deadbolt Lock/Unlock
ボディー(リア左ドアモジュール)	Door Lock/Unlock
ボディー(リア左ドアモジュール)	Door Switch Backlight
ボディー(リア左ドアモジュール)	Heated Seat LED's
ボディー(リア左ドアモジュール)	Heated Seat Mode
ボディー(リア左ドアモジュール)	Heated Seat Temp.
ボディー(リア左ドアモジュール)	Switch Dimming Feed
ボディー(リア左ドアモジュール)	Window Express Down
ボディー(リア左ドアモジュール)	Window Peak Detect Discharge
ボディー(リア左ドアモジュール)	Window Up/Down
ボディー(リア統合モジュール)	ALC Compressor Relay
ボディー(リア統合モジュール)	ALC Exhaust Solenoid
ボディー(リア統合モジュール)	Backup Lamp Relay
ボディー(リア統合モジュール)	Brake to Shift Control
ボディー(リア統合モジュール)	Brake to Shift Relay
ボディー(リア統合モジュール)	Cigar Lighter
ボディー(リア統合モジュール)	Courtesy Lamp 1, 2 w/dim
ボディー(リア統合モジュール)	Courtesy Lamp 1, 2 w/o dim
ボディー(リア統合モジュール)	Courtesy Lamp w/Dimming
ボディー(リア統合モジュール)	Courtesy Lamp w/o Dimming
ボディー(リア統合モジュール)	Driver Heated Seat
ボディー(リア統合モジュール)	Driver Heated Seat High
ボディー(リア統合モジュール)	Driver Heated Seat Low
ボディー(リア統合モジュール)	Driver Rear Heated Seat High
ボディー(リア統合モジュール)	Driver Rear Heated Seat Low
ボディー(リア統合モジュール)	Front Courtesy Lamp
ボディー(リア統合モジュール)	Fuel Door Lock Relay
ボディー(リア統合モジュール)	Fuel Door Release Relay
ボディー(リア統合モジュール)	Fuel Door Unlock Relay
ボディー(リア統合モジュール)	Heated Seats Inhibit
ボディー(リア統合モジュール)	Heated Seats Load Shed 1
ボディー(リア統合モジュール)	Heated Seats Load Shed 2
ボディー(リア統合モジュール)	Inadvertent Power Relay
ボディー(リア統合モジュール)	Interior Lamp Relay
ボディー(リア統合モジュール)	Intrusion Sensor
ボディー(リア統合モジュール)	Intrusion/Inclination Sensor
ボディー(リア統合モジュール)	LF Turn/Hazard Lamp
ボディー(リア統合モジュール)	LR Turn/Hazard Lamp
ボディー(リア統合モジュール)	Park Brake A
ボディー(リア統合モジュール)	Park Brake B
ボディー(リア統合モジュール)	Park Key Lock Relay
ボディー(リア統合モジュール)	Passenger Heated Seat
ボディー(リア統合モジュール)	Passenger Heated Seat High
ボディー(リア統合モジュール)	Passenger Heated Seat Low
ボディー(リア統合モジュール)	Psgr. Rear Heated Seat High

ボディー(リア統合モジュール)	Psgr. Rear Heated Seat Low
ボディー(リア統合モジュール)	RAP Relay
ボディー(リア統合モジュール)	Rear Blower Power Relay
ボディー(リア統合モジュール)	Rear Compartment Lid Release
ボディー(リア統合モジュール)	Rear Courtesy Lamp
ボディー(リア統合モジュール)	Rear Defog
ボディー(リア統合モジュール)	Rear Defog Load Shed 1
ボディー(リア統合モジュール)	Rear Defog Load Shed 2
ボディー(リア統合モジュール)	Rear Defog Relay
ボディー(リア統合モジュール)	Rear Fog Lamp Relay
ボディー(リア統合モジュール)	Rear Fog Lamps
ボディー(リア統合モジュール)	Rear Park Aid - 1
ボディー(リア統合モジュール)	Rear Park Aid - 2
ボディー(リア統合モジュール)	Rear Park Aid - 3
ボディー(リア統合モジュール)	Reverse Lamp Relay
ボディー(リア統合モジュール)	RF Turn/Hazard Lamp
ボディー(リア統合モジュール)	RR Turn/Hazard Lamp
ボディー(リア統合モジュール)	Secure Vehicle
ボディー(リア統合モジュール)	Standing Lamp Relay
ボディー(リア統合モジュール)	Sunroof Actuator Control
ボディー(リア統合モジュール)	Sunroof Enable
ボディー(リア統合モジュール)	Theft Deterrent Alarm
ボディー(リア統合モジュール)	Trunk Release Relay
ボディー(リア補助エアコン)	Air Temperature
ボディー(リア補助エアコン)	Blower motor test
ボディー(リア補助エアコン)	Inside Air Temp. Sensor Fan
ボディー(リア補助エアコン)	Mode
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (NMF))	A/C Compressor Solenoid Valve
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (NMF))	Air Recirculation Door Actuator Direction
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (NMF))	Auxiliary Blower Motor Speed
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (NMF))	Blower Motor Speed
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (NMF))	Left Temperature Door Actuator Direction
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (NMF))	Mode Door Position
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (NMF))	Rear Defogger
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (NMF))	Rear Mode Door Actuator Position
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (NMF))	Rear Temperature Door Actuator Direction
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (NMF))	Right Temperature Door Actuator Direction
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015.5 (AVF))	Liftgate Open/Close
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	A/C Compressor Solenoid Valve
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	Air Recirculation Door Actuator Direction
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	Auxiliary Blower Motor Speed
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	Blower Motor Speed
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	Left Temperature Door Actuator Direction
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	Liftgate Open/Close
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	Mode Door Position
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	Rear Defogger
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	Rear Mode Door Actuator Position
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	Rear Temperature Door Actuator Direction
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	Right Temperature Door Actuator Direction
ボディー(リフトゲートモジュール)	LGM開/閉テスト
ボディー(リフトゲートモジュール)	Lock/Unlock
ボディー(リフトゲートモジュール)	Rear Defog
ボディー(リフトゲートモジュール)	Rear Wiper
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	Active Antenna
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	Console Antenna
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	Headliner Antenna
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	Key Capture Solenoid Actuator
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	Key Fob Battery Test
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	Key Fob Button Test
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	Left Door Handle Antenna
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	Rear Fascia Antenna
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	Right Door Handle Antenna
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	Run/Crank Relay
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	TPM学習モード
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	シフトロックコントロール
ボディー(リモートヒーター・エアコンオート信号(068))	A/C Compressor
ボディー(リモートヒーター・エアコンオート信号(068))	A/C SWITCH
ボディー(リモートヒーター・エアコンオート信号(068))	Air Recirculation Door Actuator Direction
ボディー(リモートヒーター・エアコンオート信号(068))	Blower Motor Speed
ボディー(リモートヒーター・エアコンオート信号(068))	Illuminate All Indicators
ボディー(リモートヒーター・エアコンオート信号(068))	Left Temperature Door Actuator Direction
ボディー(リモートヒーター・エアコンオート信号(068))	Mode Door Position
ボディー(リモートヒーター・エアコンオート信号(068))	Rear Defogger
ボディー(リモートヒーター・エアコンコントロールモジュール)	A/C Compressor
ボディー(リモートヒーター・エアコンコントロールモジュール)	A/C SWITCH
ボディー(リモートヒーター・エアコンコントロールモジュール)	Air Inlet Door Actuator Direction

ボディー(リモートヒーター・エアコンコントロールモジュール)	Air Recirculation Door Actuator Direction
ボディー(リモートヒーター・エアコンコントロールモジュール)	Air recirculation Mode Switch
ボディー(リモートヒーター・エアコンコントロールモジュール)	Auxiliary Coolant Pump Speed
ボディー(リモートヒーター・エアコンコントロールモジュール)	Blower Motor Speed
ボディー(リモートヒーター・エアコンコントロールモジュール)	Illuminate All Indicators
ボディー(リモートヒーター・エアコンコントロールモジュール)	Left Temperature Door Actuator Direction
ボディー(リモートヒーター・エアコンコントロールモジュール)	Mode Door Position
ボディー(リモートヒーター・エアコンコントロールモジュール)	Rear Defogger
ボディー(リモートヒーター・エアコンコントロールモジュール)	Right Temperature Door Actuator Direction
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアルヒーターオンリー(C42))	Blower Motor Speed
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアルヒーターオンリー(C42))	Illuminate All Indicators
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアルヒーターオンリー(C42))	Left Temperature Door Actuator Direction
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアルヒーターオンリー(C42))	Mode Door Position
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアルヒーターオンリー(C42))	Rear Defogger
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアル番号(067))	A/C Compressor
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアル番号(067))	A/C SWITCH
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアル番号(067))	Air Recirculation Door Actuator Direction
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアル番号(067))	Blower Motor Speed
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアル番号(067))	Illuminate All Indicators
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアル番号(067))	Left Temperature Door Actuator Direction
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアル番号(067))	Mode Door Position
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアル番号(067))	Rear Defogger
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	Alarm Warning
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	Chime Output
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	Courtesy Lamps
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	Driver Seat Belt Reminder
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	Exterior Lamps
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	Horn
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	Passenger Seat Belt Reminder
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	Perimeter Lighting
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	Retained Accessory Power
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	Security Telltale
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	TRUNK RELEASE
ボディー(ルーフ・ドアモジュール)	Driver Window
ボディー(ルーフ・ドアモジュール)	Header Latch
ボディー(ルーフ・ドアモジュール)	Passenger Window
ボディー(ルーフ・ドアモジュール)	Pump Motor Direction
ボディー(ルーフ・ドアモジュール)	Rear Compartment Lid Release
ボディー(ルーフ・ドアモジュール)	Roof System
ボディー(ルーフ・ドアモジュール)	Tonneau Latch
ボディー(ルーフ・ドアモジュール)	Valve 1
ボディー(ルーフ・ドアモジュール)	Valve 2
ボディー(ルーフ・ドアモジュール)	Valve 3
ボディー(ルーフ・ドアモジュール)	Valve 4
ボディー(ロールオーバーセンサーモジュール)	Passenger Air Bag Off Indicator
ボディー(ロールオーバーセンサーモジュール)	Passenger Air Bag On Indicator
ボディー(ロールオーバーセンサーモジュール)	Passenger Seat Belt Reminder Indicator
ボディー(右ドアコントロールモジュール)	Door Backlight Test
ボディー(右ドアコントロールモジュール)	Mirror Down
ボディー(右ドアコントロールモジュール)	Mirror Heater
ボディー(右ドアコントロールモジュール)	Mirror Left
ボディー(右ドアコントロールモジュール)	Mirror Right
ボディー(右ドアコントロールモジュール)	Mirror Up
ボディー(右ドアコントロールモジュール)	Passenger Lock
ボディー(右ドアコントロールモジュール)	Passenger Window
ボディー(右パワースライドドアモジュール)	PSD Latch Test
ボディー(右ヘッドランプレベリングモジュール)	Headlamp Motor Test
ボディー(右側オブジェクト検知モジュール)	Force Static Alert Zone
ボディー(右側障害物検出コントロールモジュール)	Object Detection Alert Indicators
ボディー(右側障害物検出コントロールモジュール)	Rear Cross Traffic Audible Alert
ボディー(右側障害物検出コントロールモジュール)	Rear Cross Traffic Haptic Alert
ボディー(右側障害物検出コントロールモジュール)	Rear Cross Traffic Visual Alert
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	Adjustable Pedals (Forward)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	Adjustable Pedals (Rearward)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	Adjustable Pedals Forward
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	Adjustable Pedals Forward/Rearward(Forward)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	Adjustable Pedals Forward/Rearward(Rearward)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	Adjustable Pedals Rearward
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	Driver Mirror Fold
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	Driver Mirror Movement (Down)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	Driver Mirror Movement (Left)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	Driver Mirror Movement (Right)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	Driver Mirror Movement (Up)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	Driver Seat Back Horizontal Movement (Forward)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	Driver Seat Back Horizontal Movement (Rearward)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	Driver Seat Back Side Bolster Movement (Deflate)

ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	Driver Seat Back Side Bolster Movement (Inflate)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	Driver Seat Blower (High)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	Driver Seat Blower (Low)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	Driver Seat Blower (Medium)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	Driver Seat Cushion Front Vertical Movement (Down)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	Driver Seat Cushion Front Vertical Movement (Up)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	Driver Seat Cushion Heating
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	Driver Seat Cushion Left Rear Haptic Movement
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	Driver Seat Cushion Rear Rear Haptic Movement
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	Driver Seat Cushion Rear Vertical Movement (Down)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	Driver Seat Cushion Rear Vertical Movement (Up)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	Driver Seat Cushion Right Rear Haptic Movement
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	Driver Seat Horizontal Movement (Forward)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	Driver Seat Horizontal Movement (Rearward)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	Driver Seat Horizontal Movement (Forward)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	Driver Seat Horizontal Movement (Rearward)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	Driver Seat Lumbar Support Horizontal Movement (Forward)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	Driver Seat Lumbar Support Horizontal Movement (Rearward)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	Driver Seat Lumbar Support Vertical Movement (Down)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	Driver Seat Lumbar Support Vertical Movement (Up)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	Passenger Mirror Fold
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	Passenger Mirror Movement (Down)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	Passenger Mirror Movement (Left)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	Passenger Mirror Movement (Right)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	Passenger Mirror Movement (Up)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	Passenger Seat Blower (High)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	Passenger Seat Blower (Low)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	Passenger Seat Blower (Medium)
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	Passenger Seat Cushion Heating
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	Steering Column Telescope Forward Command
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	Steering Column Telescope Rearward Command
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	Steering Column Tilt Down Command
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	Steering Column Tilt Up Command
ボディー(運転席シートモジュール)	Driver Heated Seat
ボディー(運転席シートモジュール)	Front Up/Down
ボディー(運転席シートモジュール)	Lumbar Forward/Rearward
ボディー(運転席シートモジュール)	Passenger Heated Seat
ボディー(運転席シートモジュール)	Pedals Forward/Rearward
ボディー(運転席シートモジュール)	Rear Up/Down
ボディー(運転席シートモジュール)	Recline Forward/Rearward
ボディー(運転席シートモジュール)	Seat Forward/Rearward
ボディー(運転席シートモジュール)	Torso Motor Inward/Outward
ボディー(運転席ドアスイッチ)	Door Deadbolt Lock/Unlock
ボディー(運転席ドアスイッチ)	Door Lock / Unlock
ボディー(運転席ドアスイッチ)	Front Window
ボディー(運転席ドアスイッチ)	Front Window Motor
ボディー(運転席ドアスイッチ)	Heated Seat
ボディー(運転席ドアスイッチ)	Heated Seat Indicators
ボディー(運転席ドアスイッチ)	Integrated Sw. Backlighting Test
ボディー(運転席ドアスイッチ)	Integrated Backlight
ボディー(運転席ドアスイッチ)	Mirror Fold
ボディー(運転席ドアスイッチ)	Mirror Heater
ボディー(運転席ドアスイッチ)	Mirror Left/Right
ボディー(運転席ドアスイッチ)	Mirror Up/Down
ボディー(運転席ドアスイッチ)	Non-Integrated Backlighting Test
ボディー(運転席ドアスイッチ)	Non-Integrated Backlight
ボディー(運転席ドアスイッチ)	Puddle Lamp
ボディー(運転席ドアスイッチ)	Puddle/Courtesy Lamp
ボディー(運転席ドアスイッチ)	Rear Window Motor
ボディー(運転席ドアスイッチ)	Window Lockout
ボディー(運転席ドアスイッチ)	Window Lockout Indicator
ボディー(運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	All Doors lock/unlock
ボディー(運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	Backlight Dimming
ボディー(運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	Driver Mirror Fold (Fold)
ボディー(運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	Driver Mirror Fold (Unfold)
ボディー(運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	Driver Mirror Movement (Down)
ボディー(運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	Driver Mirror Movement (Left)
ボディー(運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	Driver Mirror Movement (Right)
ボディー(運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	Driver Mirror Movement (Up)
ボディー(運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	Driver Window Motor
ボディー(運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	Exterior Lighting
ボディー(運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	Window Lockout Switch Indicator
ボディー(運転席ドアモジュール(SUT))	Door Lock/Unlock
ボディー(運転席ドアモジュール(SUT))	Indicator Test
ボディー(運転席ドアモジュール(SUT))	Midgate Window Up/Down
ボディー(運転席ドアモジュール(SUT))	Mirror Heat

ボディー(運転席ドアモジュール(SUT))	Mirror Left/Right
ボディー(運転席ドアモジュール(SUT))	Mirror Up/Down
ボディー(運転席ドアモジュール(SUT))	Passenger Window Lockout Indicator
ボディー(運転席ドアモジュール(SUT))	Puddle Lamps
ボディー(運転席ドアモジュール(SUV))	Door Lock/Unlock
ボディー(運転席ドアモジュール(SUV))	Indicator Test
ボディー(運転席ドアモジュール(SUV))	Mirror Heat
ボディー(運転席ドアモジュール(SUV))	Mirror Left/Right
ボディー(運転席ドアモジュール(SUV))	Mirror Up/Down
ボディー(運転席ドアモジュール(SUV))	Passenger Window Lockout Indicator
ボディー(運転席ドアモジュール(SUV))	Puddle Lamps
ボディー(運転席ドアモジュール(SUV))	Window Up/Down
ボディー(運転席ドアモジュール)	Door Backlight Test
ボディー(運転席ドアモジュール)	Door Deadbolt Lock/Unlock
ボディー(運転席ドアモジュール)	Door Lock/Unlock
ボディー(運転席ドアモジュール)	Door Switch Backlight
ボディー(運転席ドアモジュール)	Driver Heated Mirror
ボディー(運転席ドアモジュール)	Driver Lock
ボディー(運転席ドアモジュール)	Driver Mirror Down
ボディー(運転席ドアモジュール)	Driver Mirror Fold
ボディー(運転席ドアモジュール)	Driver Mirror Horizontal Motor
ボディー(運転席ドアモジュール)	Driver Mirror Left
ボディー(運転席ドアモジュール)	Driver Mirror Right
ボディー(運転席ドアモジュール)	Driver Mirror Up
ボディー(運転席ドアモジュール)	Driver Mirror Vertical Motor
ボディー(運転席ドアモジュール)	Driver Window
ボディー(運転席ドアモジュール)	Driver Window Motor
ボディー(運転席ドアモジュール)	Electric Adjustable Pedal
ボディー(運転席ドアモジュール)	Exterior Courtesy Lamp
ボディー(運転席ドアモジュール)	Heated Seat LED's
ボディー(運転席ドアモジュール)	Heated Seat Mode
ボディー(運転席ドアモジュール)	Heated Seat Temp.
ボディー(運転席ドアモジュール)	Indicator Test
ボディー(運転席ドアモジュール)	Left Rear Lock
ボディー(運転席ドアモジュール)	Left Rear Window
ボディー(運転席ドアモジュール)	LF Latch Solenoid
ボディー(運転席ドアモジュール)	Lock Switch Indicator
ボディー(運転席ドアモジュール)	Mirror Fold
ボディー(運転席ドアモジュール)	Mirror Fold In/Out
ボディー(運転席ドアモジュール)	Mirror Heat
ボディー(運転席ドアモジュール)	Mirror Heater
ボディー(運転席ドアモジュール)	Mirror Left/Right
ボディー(運転席ドアモジュール)	Mirror Up/Down
ボディー(運転席ドアモジュール)	Passenger Heated Mirror
ボディー(運転席ドアモジュール)	Passenger Lock
ボディー(運転席ドアモジュール)	Passenger Mirror Down
ボディー(運転席ドアモジュール)	Passenger Mirror Fold
ボディー(運転席ドアモジュール)	Passenger Mirror Left
ボディー(運転席ドアモジュール)	Passenger Mirror Right
ボディー(運転席ドアモジュール)	Passenger Mirror Up
ボディー(運転席ドアモジュール)	Passenger Window
ボディー(運転席ドアモジュール)	Passenger Window Lockout Indicator
ボディー(運転席ドアモジュール)	Puddle Lamps
ボディー(運転席ドアモジュール)	Right Rear Lock
ボディー(運転席ドアモジュール)	Right Rear Window
ボディー(運転席ドアモジュール)	Switch Dimming Feed
ボディー(運転席ドアモジュール)	Window Express Down
ボディー(運転席ドアモジュール)	Window Peak Detect Discharge
ボディー(運転席ドアモジュール)	Window Up/Down
ボディー(拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	Key Capture Solenoid Actuator
ボディー(拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	Key Fob Battery Test
ボディー(拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	Key Fob Button Test
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	Accy/RAP Relay
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	Backup Lamps
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	Courtesy Lamp
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	Fog Lamps
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	Headlamp Washer Relay
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	High Beams
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	Horn
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	Incandescent Dimming
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	LED Dimming
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	LF Turn Signal
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	Lock Rear Doors
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	Low Beams
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	LR Turn Signal
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	Parking Lamps

ボディー(距離感知クルーズコントロール)	RF Turn Signal
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	RR Turn Signal
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	Run/Crank Relay
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	Shift Lock Solenoid
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	TRUNK RELEASE
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	Unlock Rear Doors
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	Wiper High Speed Relay
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	Wiper Relay
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	Wiper Washer Motor
ボディー(携帯電話コントロールモジュール)	Audio Tone
ボディー(左ドアコントロールモジュール)	Door Backlight Test
ボディー(左ドアコントロールモジュール)	Driver Lock
ボディー(左ドアコントロールモジュール)	Driver Window
ボディー(左ドアコントロールモジュール)	Memory 1 Indicator
ボディー(左ドアコントロールモジュール)	Memory 2 Indicator
ボディー(左ドアコントロールモジュール)	Mirror Down
ボディー(左ドアコントロールモジュール)	Mirror Heater
ボディー(左ドアコントロールモジュール)	Mirror Left
ボディー(左ドアコントロールモジュール)	Mirror Right
ボディー(左ドアコントロールモジュール)	Mirror Up
ボディー(左ドアコントロールモジュール)	Passenger Mirror Select LED
ボディー(左パワースライドドアモジュール)	PSD Latch Test
ボディー(左ヘッドランプレベリングモジュール)	Headlamp Motor Test
ボディー(左側オブジェクト検知モジュール)	Force Static Alert Zone
ボディー(左側障害物検出コントロールモジュール)	Object Detection Alert Indicators
ボディー(左側障害物検出コントロールモジュール)	Rear Cross Traffic Audible Alert
ボディー(左側障害物検出コントロールモジュール)	Rear Cross Traffic Haptic Alert
ボディー(左側障害物検出コントロールモジュール)	Rear Cross Traffic Visual Alert
ボディー(車両通信・インターフェイスモジュール)	Green LED
ボディー(車両通信・インターフェイスモジュール)	Phone Call Test
ボディー(車両通信・インターフェイスモジュール)	Red LED
ボディー(車両方位カメラコントロールモジュール)	Forward Collision Alert Switch (Far)
ボディー(車両方位カメラコントロールモジュール)	Forward Collision Alert Switch (Medium)
ボディー(車両方位カメラコントロールモジュール)	Forward Collision Alert Switch (Near)
ボディー(車両方位カメラコントロールモジュール)	High Beams
ボディー(車両方位カメラコントロールモジュール)	Lane Departure Warning Indicator
ボディー(車両方位カメラコントロールモジュール)	Lane Departure Warning Switch
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	Passenger Seat Back Horizontal Movement (Forward)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	Passenger Seat Back Horizontal Movement (Rearward)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	Passenger Seat Cushion Front Vertical Movement (Down)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	Passenger Seat Cushion Front Vertical Movement (Up)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	Passenger Seat Cushion Rear Vertical Movement (Down)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	Passenger Seat Cushion Rear Vertical Movement (Up)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	Passenger Seat Horizontal Movement (Forward)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	Passenger Seat Horizontal Movement (Rearward)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	Passenger Seat Lumbar Support Horizontal Movement (Forward)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	Passenger Seat Lumbar Support Horizontal Movement (Rearward)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	Passenger Seat Lumbar Support Vertical Movement (Down)
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	Passenger Seat Lumbar Support Vertical Movement (Up)
ボディー(助手席シートモジュール)	Driver Heated Seat
ボディー(助手席シートモジュール)	Front Up/Down
ボディー(助手席シートモジュール)	Lumbar Forward/Rearward
ボディー(助手席シートモジュール)	Passenger Heated Seat
ボディー(助手席シートモジュール)	Pedals Forward/Rearward
ボディー(助手席シートモジュール)	Rear Up/Down
ボディー(助手席シートモジュール)	Recline Forward/Rearward
ボディー(助手席シートモジュール)	Seat Forward/Rearward
ボディー(助手席ドアスイッチ)	Door Deadbolt Lock/Unlock
ボディー(助手席ドアスイッチ)	Door Lock / Unlock
ボディー(助手席ドアスイッチ)	Front Window
ボディー(助手席ドアスイッチ)	Front Window Motor
ボディー(助手席ドアスイッチ)	Heated Seat
ボディー(助手席ドアスイッチ)	Heated Seat Indicators
ボディー(助手席ドアスイッチ)	Integrated Sw. Backlighting Test
ボディー(助手席ドアスイッチ)	Integrated Backlight
ボディー(助手席ドアスイッチ)	Mirror Fold
ボディー(助手席ドアスイッチ)	Mirror Heater
ボディー(助手席ドアスイッチ)	Mirror Left/Right
ボディー(助手席ドアスイッチ)	Mirror Up/Down
ボディー(助手席ドアスイッチ)	Non-Integrated Backlighting Test
ボディー(助手席ドアスイッチ)	Non-Integrated Backlight
ボディー(助手席ドアスイッチ)	Puddle Lamp
ボディー(助手席ドアスイッチ)	Puddle/Courtesy Lamp
ボディー(助手席ドアスイッチ)	Rear Window Motor
ボディー(助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	All Doors lock/unlock
ボディー(助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	Backlight Dimming

ボディー(助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	Passenger Mirror Fold (Fold)
ボディー(助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	Passenger Mirror Fold (Unfold)
ボディー(助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	Passenger Mirror Movement (Down)
ボディー(助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	Passenger Mirror Movement (Left)
ボディー(助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	Passenger Mirror Movement (Right)
ボディー(助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	Passenger Mirror Movement (Up)
ボディー(助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	Window
ボディー(助手席ドアモジュール)	Door Backlight Test
ボディー(助手席ドアモジュール)	Door Deadbolt Lock/Unlock
ボディー(助手席ドアモジュール)	Door Lock/Unlock
ボディー(助手席ドアモジュール)	Door Switch Backlight
ボディー(助手席ドアモジュール)	Exterior Courtesy Lamp
ボディー(助手席ドアモジュール)	Front Psgr. Window Motor
ボディー(助手席ドアモジュール)	Heated Seat LED's
ボディー(助手席ドアモジュール)	Heated Seat Mode
ボディー(助手席ドアモジュール)	Heated Seat Temp.
ボディー(助手席ドアモジュール)	Indicator Test
ボディー(助手席ドアモジュール)	Lock Switch Indicator
ボディー(助手席ドアモジュール)	Mirror Qurb View
ボディー(助手席ドアモジュール)	Mirror Fold
ボディー(助手席ドアモジュール)	Mirror Fold In/Out
ボディー(助手席ドアモジュール)	Mirror Heat
ボディー(助手席ドアモジュール)	Mirror Heater
ボディー(助手席ドアモジュール)	Mirror Left/Right
ボディー(助手席ドアモジュール)	Mirror Up/Down
ボディー(助手席ドアモジュール)	Psgr. Mirror Horizontal Motor
ボディー(助手席ドアモジュール)	Psgr. Mirror Vertical Motor
ボディー(助手席ドアモジュール)	Puddle Lamps
ボディー(助手席ドアモジュール)	RF Latch Solenoid
ボディー(助手席ドアモジュール)	Switch Dimming Feed
ボディー(助手席ドアモジュール)	Window Express Down
ボディー(助手席ドアモジュール)	Window Peak Detect Discharge
ボディー(助手席ドアモジュール)	Window Up/Down
ボディー(暖房・エアコン)	A/C Defrost Solenoid
ボディー(暖房・エアコン)	A/C LED
ボディー(暖房・エアコン)	A/C REQUEST
ボディー(暖房・エアコン)	A/C許可
ボディー(暖房・エアコン)	Air Down Solenoid
ボディー(暖房・エアコン)	Air Inlet Door
ボディー(暖房・エアコン)	Air Inlet Door Position
ボディー(暖房・エアコン)	AIR Up Solenoid
ボディー(暖房・エアコン)	Auxiliary Blower Motor
ボディー(暖房・エアコン)	Auxiliary Mix Door
ボディー(暖房・エアコン)	Auxiliary Mode Door
ボディー(暖房・エアコン)	Blower Motor
ボディー(暖房・エアコン)	Defrost Mode
ボディー(暖房・エアコン)	Heater Mode
ボディー(暖房・エアコン)	Htr./Def./A/C Door Position
ボディー(暖房・エアコン)	Inside Air Temperature Fan
ボディー(暖房・エアコン)	Instant OAT Update
ボディー(暖房・エアコン)	Left Mix Motor
ボディー(暖房・エアコン)	Left Temp. Door Position
ボディー(暖房・エアコン)	Lower Motor
ボディー(暖房・エアコン)	Mix Motor
ボディー(暖房・エアコン)	Mode 1 Door Position
ボディー(暖房・エアコン)	Mode Door Position
ボディー(暖房・エアコン)	Outside Air Mode
ボディー(暖房・エアコン)	Park Brake Release
ボディー(暖房・エアコン)	Rear Defogger
ボディー(暖房・エアコン)	Recirculation Door
ボディー(暖房・エアコン)	Recirculation Mode
ボディー(暖房・エアコン)	Recirculation Solenoid
ボディー(暖房・エアコン)	Right Mix Motor
ボディー(暖房・エアコン)	Right Temp. Door Position
ボディー(暖房・エアコン)	Second Head LED Driver
ボディー(暖房・エアコン)	Select Solenoid 1
ボディー(暖房・エアコン)	Select Solenoid 2
ボディー(暖房・エアコン)	Select Solenoid 3
ボディー(暖房・エアコン)	Select Solenoid 4
ボディー(暖房・エアコン)	Select Solenoid 5
ボディー(暖房・エアコン)	Upper Motor
ボディー(暖房・エアコン)	Vent Mode
ボディー(中央右ドアモジュール)	Door Lock/Unlock
ボディー(中央右ドアモジュール)	Switch Dimming Feed
ボディー(中央右ドアモジュール)	Window Express Down
ボディー(中央右ドアモジュール)	Window Peak Detect Discharge

ボディ（中央右ドアモジュール）	Window Up/Down
ボディ（中央左ドアモジュール）	Door Lock/Unlock
ボディ（中央左ドアモジュール）	Switch Dimming Feed
ボディ（中央左ドアモジュール）	Window Express Down
ボディ（中央左ドアモジュール）	Window Peak Detect Discharge
ボディ（中央左ドアモジュール）	Window Up/Down
ボディ（標準範囲キーレスリモートコントロール（ATG））	Key Fob Button Test
ボディ（歩行者衝突検出モジュール）	Horn Relay
ボディ（補助エアコンコントロールモジュール（GJ4エアコンのみ））	Auxiliary Blower Motor
ボディ（補助エアコンコントロールモジュール（GJ4エアコンのみ））	Backlight
ボディ（補助エアコンコントロールモジュール（GJ4エアコンのみ））	Display test
ボディ（補助エアコンコントロールモジュール（GJ4エアコンのみ））	Segment Check
ボディ（補助エアコンコントロールモジュール）	Auxiliary Blower Motor
ボディ（補助エアコンコントロールモジュール）	Backlight Dimming
ボディ（補助エアコンコントロールモジュール）	Display test
ボディ（補助エアコンコントロールモジュール）	Segment Check
ボディ（補助ゲージモジュール）	Auxiliary Gauge Illumination
ボディ（補助ゲージモジュール）	Auxiliary Gauge Sweep