

システム	項目名
シャーシ (ABS トラクションコントロールなし)	オートエア抜き
シャーシ (ABS トラクションコントロール付き)	オートエア抜き
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	オートエア抜き
シャーシ (ABS・TCS・VSES (アンチロックブレーキシステム・トラクションコントロールシステム・ビークルスタビリティエンハンスメントシステム))	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (DRP・ABS・TCS・VSES)	BPPセンサー補正
シャーシ (EBDM トレイラーブレーキ付き)	オートエア抜き
シャーシ (EBDM トレイラーブレーキ付き)	ブレーキ圧力センサー補正
シャーシ (EBDM トレイラーブレーキ付き)	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (EBDM (ブレーキシステム) (総重量3900kg以上))	オートエア抜き
シャーシ (EBDM (ブレーキシステム) (総重量3900kg以上))	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (EBDM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満))	オートエア抜き
シャーシ (EBDM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満))	ブレーキ圧力センサー補正
シャーシ (EBDM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満))	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (EBDM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSESなし))	オートエア抜き
シャーシ (EBDM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSESなし))	ブレーキ圧力センサー補正
シャーシ (EBDM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSESなし))	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (EBDM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSES付き))	オートエア抜き
シャーシ (EBDM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSES付き))	ブレーキ圧力センサー補正
シャーシ (EBDM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSES付き))	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付)	オートエア抜き
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール無)	オートエア抜き
シャーシ (Teves電子ブレーキコントロールモジュール)	オートエア抜き
シャーシ (エアサスペンション)	トリムハイト校正
シャーシ (エレクトリックパワーステアリングコントロールモジュール)	アクティブ補正学習制限クリア
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	サスペンションポジションセンサートリムハイト
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	フロントサスペンションポジションセンサートリムハイト
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	リアサスペンションポジションセンサートリムハイト
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	加圧システム
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	減圧システム
シャーシ (ステアリングホイール・コラム)	オイルライフリセット
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール シャーシエクステンションCANバス)	ステアリングホイールアングルセンサーリセット
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール シャーシエクステンションCANバス)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール 高速CANバス)	ステアリングホイールアングルセンサーリセット
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール 高速CANバス)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサーリセット
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	IPC設定
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	RF A設定
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	センサー位置学習
シャーシ (ディスタンスセンシングクルーズコントロールモジュール)	距離検知クルーズコントロールモジュール
シャーシ (トラクションコントロールなし)	オートエア抜き
シャーシ (トラクションコントロール付き)	オートエア抜き
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキアクチュエーターDTCリセット
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブルサービスマニュアル
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブルサービスマニュアル
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブル交換手順
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキサービスマニュアル
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキスイッチ
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキ補正
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール PSCM - グローバル A - EPS)	ステアリングホイールアングルセンサーセンタリング
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール PSCM - グローバル A - EPS)	パワーステアリングソフト停止リセット
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール PSCM - グローバル A - EPS)	パワーステアリングソフト停止学習
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール TRW ベルトドライブ - グローバル A EPS)	ステアリングホイールアングルセンサーセンタリング
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール (RPO JL7付き))	PSCM校正手順
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール (RPO JL7付き))	アクチュエーター脱着手順
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール (RPO JL7付き))	新しいアクチュエーター設定
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	アクティブ補正学習制限クリア
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	コントロールモジュールリセット
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングアングルメモリークリア
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングギア学習リセット
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングギア交換手順
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングチューニング選択
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサーセンタリング
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサーリセット
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングポジション/トルクセンサー補正
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングポジションセンサー補正
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	ソフトストップ消去
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	トルクセンサー校正
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	パワーステアリングソフト停止リセット
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	パワーステアリングソフト停止学習
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	パワーステアリング圧力センサー学習
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	学習値リセット
シャーシ (ビークルスタビリティコントロールモジュール (RPO JL7付き))	VSCMパワーステアリングリセット
シャーシ (ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付)	オートエア抜き
シャーシ (ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール無)	オートエア抜き
シャーシ (ボッシュ電子ブレーキコントロールモジュール)	オートエア抜き
シャーシ (多軸加速度センサーモジュール)	ヨーレートセンサーリセット

シャーシ(多軸加速度センサーモジュール)	ヨーレートセンサー学習
シャーシ(電子サスペンションコントロール)	オートレベルコントロールテスト
シャーシ(電子サスペンションコントロール)	ダンパーアクチュエーターテスト
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	オートエア抜き
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付)	オートエア抜き
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	オートエア抜き
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	ステアリングポジションセンサー補正
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール無し)	オートエア抜き
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール (RPO Ⅱ.7なし))	オートエア抜き
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール (RPO Ⅱ.7なし))	ステアリングアングルセンサーセンタリング
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール (RPO Ⅱ.7なし))	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール (RPO Ⅱ.7付き))	オートエア抜き
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	BMCブライマリーピストンポジション再学習
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ECM再学習
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	Gセンサーリセット
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	オートエア抜き
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	オートブレーキ エア抜き
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ステアリングアングルセンサーセンタリング
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ステアリングポジションセンサーセンタリング
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ステアリングポジションセンサー補正
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキ補正
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ブレーキコントロールオフセット学習
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ブレーキ圧力センサー調整
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ブレーキ圧力センサー補正
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	プレッシャードライブリダクション
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右ABSソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左ABSソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ヨーレートセンサーリセット
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ヨーレートセンサー学習
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リアブレーキキャリアピストン拡張
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リアブレーキキャリアピストン格納
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右ABSソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左ABSソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	電動ブレーキコントロールモジュール学習
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSESなし)	オートエア抜き
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	オートエア抜き
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	ステアリングポジションセンサー補正
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	プレッシャードライブリダクション
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	ヨーレートセンサー再補正
パワートレイン((0) 1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール)	00調整値(有鉛燃料のみ)
パワートレイン((0) 1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール)	ECMリセット
パワートレイン((0) 1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール)	ISCシステム
パワートレイン((0) 1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習リセット
パワートレイン((0) 1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((0) 1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	00調整値(有鉛燃料のみ)
パワートレイン((0) 1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	ECMリセット
パワートレイン((0) 1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	IACリセット
パワートレイン((0) 1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	ISCシステム
パワートレイン((0) 1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習リセット
パワートレイン((0) 1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((0) 2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	02センサーヒーター学習
パワートレイン((0) 2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン((0) 2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン((0) 2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((0) 2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	吸気CMPアクチュエーター
パワートレイン((0) 2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター
パワートレイン((0) 2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	サービスクリーニング手順
パワートレイン((0) 2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	高速適応プロセス
パワートレイン((0) 2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	02センサーヒーター学習
パワートレイン((0) 2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン((0) 2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン((0) 2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((0) 2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	吸気CMPアクチュエーター
パワートレイン((0) 2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター
パワートレイン((0) 2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール 4速)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((0) 2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	サービスクリーニング手順
パワートレイン((0) 2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	高速適応プロセス
パワートレイン((0) 5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン((0) 5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	02センサーヒーター学習
パワートレイン((0) 5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン((0) 5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン((0) 5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((0) 5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	リモートスター無効履歴リセット
パワートレイン((0) 5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンデータディスプレイ)	オイルライフリセット
パワートレイン(エンジンデータディスプレイ)	燃料トリムリセット
パワートレイン(シャーフシフトコントロール バージョン アクティブグリルエアシャッター)	アクティブグリルエアシャッター-1
パワートレイン(シャーフシフトコントロール バージョン アクティブグリルエアシャッター)	アクティブグリルエアシャッター-2
パワートレイン(シャーフシフトコントロール バージョン トレーラブレーキコントロール・オートマチックレベルコントロール)	サスペンションポジションセンサトリムハイト
パワートレイン(シャーフシフトコントロール バージョン フューエルポンプ)	燃料トリムリセット
パワートレイン(シャーフシフトコントロール バージョン フューエルポンプ・トレーラブレーキコントロール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(シャーフシフトコントロール バージョン フューエルポンプ・排気流)	燃料トリムリセット
パワートレイン(シャーフシフトコントロール バージョン フューエルポンプ・排気流)	排気流量コントロールバルブ学習
パワートレイン(シャーフシフトコントロールモジュール)	アクティブグリルエアシャッターシステム
パワートレイン(シャーフシフトコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(シャーフシフトコントロールモジュール)	排気流量コントロールバルブ学習
パワートレイン(トランスファークース バージョン 1速スイッチアクティブ (NPO))	レンジアクチュエーター
パワートレイン(トランスファークース バージョン 1速スイッチアクティブ (NPO))	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン(トランスファークース バージョン 1速スイッチアクティブ (NPO))	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン(トランスファークース バージョン 2ホイールドライブ)	レンジアクチュエーター
パワートレイン(トランスファークース バージョン 2ホイールドライブ)	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン(トランスファークース バージョン 2ホイールドライブ)	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速エレクトリックシフト (NOF))	レンジアクチュエーター
パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速エレクトリックシフト (NOF))	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速エレクトリックシフト (NOF))	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速スイッチアクティブ (NGH))	レンジアクチュエーター
パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速スイッチアクティブ (NGH))	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速スイッチアクティブ (NGH))	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速マニュアルシフト (NOG))	レンジアクチュエーター
パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速マニュアルシフト (NOG))	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速マニュアルシフト (NOG))	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン(トランスファークースコントロールモジュール)	トランスファークースクラッチ過熱回数リセット
パワートレイン(トランスファークースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター
パワートレイン(トランスファークースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン(トランスファークースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 4速)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 5速)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	サービスクリーニング手順
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	高速適応プロセス
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションオイルライフリセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応圧力リセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	ファンクションリセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	学習機能
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	高速適応プロセス
パワートレイン(トランスミッションデータディスプレイ)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	トランスミッション適応トルクリセット
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	高電圧系関連故障コードクリア
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	EVレンジリセット
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーコンタクター開原因
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーバッククーラントコントロールバルブ学習
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーバックデータリセット
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーバック充電適応値リセット
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーバック容量学習
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	高電圧系関連故障コードクリア
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	室内ヒータークーラントコントロールバルブ学習
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	手動ヒューズライフリセット
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	燃費リセット
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	AMD無効(故障カウンタリセット)
パワートレイン(リアドライブシステム)	CCM RDS IDマッチング
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	パワーダウン
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(CJ4 Triゾーン オートエアコン)	パワーダウン
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(CJ3))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(CJ3))	HVACアフターブロー設定
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(CJ3))	外気温度インスタントアップデート
ボディー(HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	外気温度インスタントアップデート
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	HVAC(エアコン)外気温度ディスプレイ
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	HVACアフターブロー設定
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	アクチュエーターキャリブレーション
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	オプション設定
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	パワーダウン
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	外気温度インスタントアップデート
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	後吹きオプション

ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	新しいHVAC設定
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン(GJ2))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン(GJ2))	HVACアフターブロー設定
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン(GJ2))	外気温度インスタントアップデート
ボディー(HVACコントロールモジュール オートデュアル(GJ2))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVACコントロールモジュール オートデュアル(GJ2))	HVACアフターブロー設定
ボディー(HVACコントロールモジュール オート信号(C68))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVACコントロールモジュール オート信号(C68))	HVACアフターブロー設定
ボディー(HVACコントロールモジュール セミオートシングル(C4P))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVACコントロールモジュール セミオートシングル(C4P))	HVACアフターブロー設定
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(C67))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(C67))	HVACアフターブロー設定
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(C67))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(C67))	HVACアフターブロー設定
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(C67))	外気温度インスタントアップデート
ボディー(Radio Base)	Valetモードコード消去
ボディー(Radio Navigation)	VIN再登録
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	BCMにSDMプライマリキー設定
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	バックルアップリマインダー
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	新しいSDM登録
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	製造有効カウンタークリア
ボディー(アシストステップコントローラー)	アシストステップ学習手順
ボディー(アシストステップコントロールモジュール)	アシストステップモーター学習
ボディー(アップレベルラジオ (104 105 106))	Valetモードコード消去
ボディー(アップレベルラジオ (104 105 106))	コントロールモジュールリセット
ボディー(アップレベルラジオ)	VIN再登録
ボディー(アップレベルラジオ)	オプションモジュール
ボディー(アップレベルラジオ)	チャイム音量
ボディー(アップレベルラジオ)	チャイム設定
ボディー(アップレベルラジオ)	チューナーキャリブレーション
ボディー(アップレベルラジオ)	ラジオ登録
ボディー(アップレベルラジオ)	リージョンコードオプション
ボディー(アップレベルラジオ)	国コード変更
ボディー(アップレベルラジオ)	防盜ロックLED
ボディー(アンブ (ボース))	ナビゲーション音声
ボディー(アンブ (ボース))	再補正
ボディー(イモビライザー)	イモビライザーECMリンク
ボディー(イモビライザー)	キーコーディング
ボディー(イモビライザー)	キー診断
ボディー(イモビライザー)	キー登録
ボディー(インストルメントクラスター エンハンスドドライバーインフォセンター(UDD))	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントクラスター フルスクリーンディスプレイ(UDV))	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントクラスター)	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントクラスター)	オーディオトーン
ボディー(インストルメントクラスター)	外気温度インスタントアップデート
ボディー(インストルメントクラスター拡張モノクロドライバー情報センター(UDC))	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	BPPセンサー補正
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	DTC無効化
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	IPC設定
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	VIN新規登録
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	VIN登録
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	エアオリティセンサーシフトビティレベル
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	オプション設定
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	コラムロックリレー作動
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	車速制限
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	全モーター再補正
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	中東モード
ボディー(エアコン 067 シングル)	後吹きオプション
ボディー(エアコン GJ3 デュアル)	後吹きオプション
ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン(GJ4))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン(GJ4))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(オートエアコン シングルゾーン(C68))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(オートエアコン)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(オートエアコンPHI)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	HVAC(エアコン)外気温度ディスプレイ
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	アクチュエーターリキャリブレーション
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	インスタントOATアップデート
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	パワーダウン
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	後吹きオプション
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	全モーター再補正
ボディー(オートリアエアコン-RSA)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(オンスター)	オプション設定
ボディー(オンスター)	希望システム設定
ボディー(オンスター)	言語設定
ボディー(オンスター)	新しいオンスター設定
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムソフトストップクリア
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムソフトストップ学習
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ベダルソフトストップ学習
ボディー(シリアルデータゲートウェイモジュール)	クラッシュセンサーリセット
ボディー(タイヤ空気圧インジケーターモジュール)	タイヤ空気圧センサー学習

ボディー(ダッシュ統合モジュール)	VIN新規登録
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	オプション設定
ボディー(テレマティクスビークルローカライゼーション・イモビライゼーションコントロールモジュール)	コントロールモジュールリセット
ボディー(テレマティクスビークルローカライゼーション・イモビライゼーションコントロールモジュール)	コントロールモジュールリセット
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	CANバス設定学習
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	Bluetooth
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	Shipモード
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	VIN再登録
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	オプション設定
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	チャイム音量
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	ナビ/ラジオ盗難防止システム
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	長波
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール DID72History)	CANバス設定学習
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール GMLAN)	CANバス設定学習
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	CANバス設定学習
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	パーキングアシストセンサー学習
ボディー(パーソナライゼーション)	オートドアロックモード
ボディー(パーソナライゼーション)	オプション設定
ボディー(パーソナライゼーション)	ペリメーターランプ
ボディー(パーソナルオーヂホリンクコントロールモジュール)	設定/リセット機能
ボディー(パーソナルオーディオリンクモジュール)	デジタルラジオレシーバー
ボディー(パーソナルオーディオリンクモジュール)	ラジオRPO選択
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	アライメント学習(フロントカメラ)
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	アライメント学習(リアカメラ)
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	アライメント学習(右側カメラ)
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	アライメント学習(左側カメラ)
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	アライメント学習(全カメラ)
ボディー(ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール)	インフォメーションディスプレイテスト
ボディー(ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール)	コントロールモジュールリセット
ボディー(ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール)	音声認識
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	カメラ学習キャンセル
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	フロントビューカメラ学習
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	車両方向カメラ学習
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	無効履歴クリア
ボディー(ベースラジオ)	VIN再登録
ボディー(ベースラジオ)	オプションモジュール
ボディー(ベースラジオ)	オプション設定
ボディー(ベースラジオ)	チャイム音量
ボディー(ベースラジオ)	ラジオ登録
ボディー(ベースラジオ)	リージョンコードオプション
ボディー(ベースラジオ)	国コード変更
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	DTC無効化
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	DTC無効化
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	コードインデックス
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライトレベリングセンサー学習
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	モジュール補正
ボディー(ホールディングトップモジュール)	フォールディングトップ学習
ボディー(ホールディングトップモジュール)	再補正
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN・5GT))	キーオフ登録(複数)
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	キーオフ登録(複数)
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	BPPセンサー補正
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	キーオフ登録(複数)
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	BPPセンサー補正
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F T12 T16 T17 T18))	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F T12 T16 T17 T18))	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F T12 T16 T17 T18))	タイヤ空気圧センサー番号リセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F T12 T16 T17 T18))	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F T12 T16 T17 T18))	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F T12 T16 T17 T18))	助手席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	助手席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	BPPセンサー補正
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	助手席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	ストップ/スタートセレクトスイッチインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	タイヤ空気圧センサー番号リセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	バッテリーセンサーモジュール学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	助手席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	LINバスデバイスIDインフォメーション

ボディー(ボディーコントロールモジュール)	保持アクセサリ電源
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	タイヤ空気圧センサー信号リセット
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	助手席ウィンドウ学習値消去
ボディー(マニュアルエアコン)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	アクチュエーターリキャリブレーション
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	後吹きオプション
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	全モーター再補正
ボディー(マニュアルエアコンデュアルゾーン (6J2))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(マニュアルリアエアコン)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(マルチメディアプレーヤーインターフェイスモジュール)	CANバス設定学習
ボディー(メモリーシートモジュール)	DTC情報クリア
ボディー(メモリーシートモジュール)	DTC無効化
ボディー(メモリーシートモジュール)	アジャスタブルペダル調整
ボディー(ラジオ (103))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ (103))	コントロールモジュールリセット
ボディー(ラジオ アップレベル (104 105 106))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ アップレベル (104 105 106))	コントロールモジュールリセット
ボディー(ラジオ ベース (103 107))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ ベース (103 107))	コントロールモジュールリセット
ボディー(ラジオ)	24時間表示/12時間表示
ボディー(ラジオ)	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ)	VIN再登録
ボディー(ラジオ)	オプションモジュール
ボディー(ラジオ)	オプション設定
ボディー(ラジオ)	コントロールモジュールリセット
ボディー(ラジオ)	シーク/スキャン感度レベル
ボディー(ラジオ)	チャイム音量
ボディー(ラジオ)	チャイム設定
ボディー(ラジオ)	チューナーキャリブレーション
ボディー(ラジオ)	チューナー設定
ボディー(ラジオ)	ラジオ登録
ボディー(ラジオ)	リージョンコードオプション
ボディー(ラジオ)	国コード変更
ボディー(ラジオ)	長波
ボディー(ラジオ)	防盜ロックLED
ボディー(ラジオ・エアコンコントロール)	コントロールモジュールリセット
ボディー(ラジオコントロール)	CANバス設定学習
ボディー(リアエアコン・RSA)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(リアシートモジュール)	オートキャリブレーション
ボディー(リアシートモジュール)	リクライニングモーター
ボディー(リアシートモジュール)	回転モーター
ボディー(リアシートモジュール)	水平モーター
ボディー(リア右ドアモジュール)	DTC無効化
ボディー(リア右ドアモジュール)	ドアモジュールVIN再登録
ボディー(リア左ドアモジュール)	DTC無効化
ボディー(リア左ドアモジュール)	ドアモジュールVIN再登録
ボディー(リア統合モジュール)	オプション設定
ボディー(リア補助エアコン)	HVACモジュール補正
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (NMF))	リフトゲート全開位置学習
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015.5 (AVF))	ハンズフリーリフトゲートセンサーコントロールモジュール校正
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015.5 (AVF))	リフトゲート全開位置学習
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	ハンズフリーリフトゲートセンサーコントロールモジュール校正
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	リフトゲート全開位置学習
ボディー(リフトゲートモジュール)	LGM開/閉テスト
ボディー(リフトゲートモジュール)	TPMオプション有効化
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	TPM学習モード
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	TPM学習モード(2008年式のみ)
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーオフ全消去
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーレスエントリーアンテナ(センターコンソールON)
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーレスエントリーアンテナ(運転席側エクステリア)
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーレスエントリーアンテナ(助手席側エクステリア)
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	すべてのリモート無効
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	パーソナライゼーション
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	次に有効なスロット
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	新しいRCCLR設定
ボディー(リモートヒーター・エアコンオート信号(068))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(リモートヒーター・エアコンコントロールモジュール)	HVACアクチュエーター学習
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアルヒーターオンリー(042))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアル信号(067))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	オプション設定
ボディー(ロングレンジレーダーセンサーモジュール)	ロングレンジレーダーセンサーモジュール学習
ボディー(右シートベルトリトラクターモーターモジュール)	履歴バッファリセット
ボディー(運転席ドアスイッチ)	パワーウィンドウモーター再登録
ボディー(運転席ドアモジュール)	DTC無効化
ボディー(運転席ドアモジュール)	オプション設定
ボディー(運転席ドアモジュール)	ドアモジュールVIN再登録

ボディー(拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーレスエントリーアンテナ(センターコンソールON)
ボディー(拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーレスエントリーアンテナ(ボディー右側)
ボディー(拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーレスエントリーアンテナ(ボディー左側)
ボディー(拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーレスエントリーアンテナ(運転席側エクステリア)
ボディー(拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーレスエントリーアンテナ(助手席側エクステリア)
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	DSC設定(日本仕様車のみ)
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	工場出荷時リセット
ボディー(携帯電話コントロールモジュール)	CANバス設定学習
ボディー(左シートベルトリトラクターモーターモジュール)	履歴パッパークリア
ボディー(車両警告アラームモジュール)	モジュール補正
ボディー(車両通信・インターフェイスモジュール)	GPSデータ
ボディー(車両通信・インターフェイスモジュール)	オプション設定
ボディー(車両通信・インターフェイスモジュール)	希望システム設定
ボディー(車両通信・インターフェイスモジュール)	音誌設定
ボディー(車両通信・インターフェイスモジュール)	新しいオンスター設定
ボディー(車両盗難防止)	オプション設定
ボディー(車両盗難防止)	新しいVTDモジュール設定
ボディー(車両方位カメラコントロールモジュール)	車両方向カメラ学習
ボディー(車両方位カメラコントロールモジュール)	無効履歴クリア
ボディー(助手席ドアスイッチ)	パワーウィンドウモーター再登録
ボディー(助手席ドアモジュール)	DTC無効化
ボディー(助手席ドアモジュール)	TPMオプション有効化
ボディー(助手席ドアモジュール)	オプション設定
ボディー(助手席ドアモジュール)	キーオフ全登録
ボディー(助手席ドアモジュール)	キーオフ登録
ボディー(助手席ドアモジュール)	スベアタイヤモニター停止
ボディー(助手席ドアモジュール)	センサー位置学習
ボディー(助手席ドアモジュール)	ドアモジュールVIN再登録
ボディー(助手席プレゼンスシステム)	DTC消去・PPSリセット
ボディー(助手席プレゼンスシステム)	乗員検知システムブロード
ボディー(助手席プレゼンスシステム)	乗員検知システム学習
ボディー(助手席プレゼンスシステム)	乗員検知センサー学習
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	乗員検知センサー学習
ボディー(暖房・エアコン)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(暖房・エアコン)	オプション設定
ボディー(暖房・エアコン)	新しいHVAC設定
ボディー(歩行者衝突検出モジュール)	データリコーダー
ボディー(歩行者衝突検出モジュール)	新しいPIDM設定
ボディー(補助エアコンコントロールモジュール(CJ4エアコンのみ))	パワーダウン
ボディー(補助エアコンコントロールモジュール)	パワーダウン