

●日野 アクティブテスト(ver 2018.02)

システム	項目名
エンジン	2次空気システム
エンジン	3方VSV
エンジン	A/C Mgクラッチ
エンジン	ACCカトリレー
エンジン	ACEM
エンジン	CVT変速位置
エンジン	DPR関連メモリーリセット
エンジン	DPR再生
エンジン	ECT変速位置
エンジン	EGR
エンジン	EGR VSV
エンジン	EGRカットVSV
エンジン	EGRステップ数
エンジン	EGR開度
エンジン	EGR制御
エンジン	EGR電磁弁1強制駆動
エンジン	EGR電磁弁2強制駆動
エンジン	EGR電磁弁3強制駆動
エンジン	EGR目標開度B1
エンジン	ESスタートブザー
エンジン	ESスタートランプ
エンジン	ESバルブ
エンジン	FCV
エンジン	FPリレー
エンジン	FSV電磁弁
エンジン	HINO STOP&START SYSTEMインジケータランプ
エンジン	ISCステップ数
エンジン	ISCデューティー比
エンジン	O/DカットSOL
エンジン	PCV電磁弁1強制停止
エンジン	PCV電磁弁2強制停止
エンジン	SCV VSV
エンジン	SCVモーター
エンジン	SLDスタンバイランプ
エンジン	SLDランプ
エンジン	T/Mリターダー1 動作
エンジン	T/Mリターダー2 動作

エンジン	T C端子ON
エンジン	T Mリターダーランプ
エンジン	T Mリターダー電磁弁
エンジン	V G T 1 電磁弁系異常
エンジン	V G T 2 電磁弁系異常
エンジン	V G T 3 電磁弁系異常
エンジン	V N T開度
エンジン	V N T 電磁弁 1 強制駆動
エンジン	V N T 電磁弁 2 強制駆動
エンジン	V N T 電磁弁 3 強制駆動
エンジン	V Nターボモーター検査
エンジン	V V T L - I N o . 1 O C V
エンジン	V V T L - I N o . 2 O C V
エンジン	V V T リニア駆動 B 1
エンジン	V V T リニア駆動 B 2
エンジン	V V T 制御
エンジン	V V T 制御 B 2
エンジン	アイドルアップ
エンジン	アクチュエーターリレー
エンジン	インジェクター停止（第 1 気筒）
エンジン	インジェクター停止（第 1 気筒）
エンジン	インジェクター停止（第 2 気筒）
エンジン	インジェクター停止（第 2 気筒）
エンジン	インジェクター停止（第 3 気筒）
エンジン	インジェクター停止（第 3 気筒）
エンジン	インジェクター停止（第 4 気筒）
エンジン	インジェクター停止（第 4 気筒）
エンジン	インジェクター停止（第 5 気筒）
エンジン	インジェクター停止（第 5 気筒）
エンジン	インジェクター停止（第 6 気筒）
エンジン	インジェクター停止（第 6 気筒）
エンジン	インジェクター毎噴射停止（第 1 気筒）
エンジン	インジェクター毎噴射停止（第 2 気筒）
エンジン	インジェクター毎噴射停止（第 3 気筒）
エンジン	インジェクター毎噴射停止（第 4 気筒）
エンジン	インジェクター毎噴射停止（第 5 気筒）
エンジン	インジェクター毎噴射停止（第 6 気筒）
エンジン	インテークスロットル

エンジン	インテークバルブ開度
エンジン	エアコンM g クラッチリレー
エンジン	エアコンカット
エンジン	エキゾーストリターダーソレノイドバルブ
エンジン	エキゾーストリターダーソレノイドバルブ 1
エンジン	エキゾーストリターダーソレノイドバルブ 2
エンジン	エキゾースト電磁弁
エンジン	エキブレV S V
エンジン	エキブレランプ
エンジン	エキブレ制御
エンジン	エンジンリターダー 1 電磁弁強制駆動
エンジン	エンジンリターダー 2 電磁弁強制駆動
エンジン	エンジンリターダーランプ
エンジン	エンジン停止強制駆動
エンジン	エンジン停止動作
エンジン	キャニスタクローズバルブ
エンジン	グロープラグリレー
エンジン	コモンレール圧
エンジン	コモンレール圧力
エンジン	サーキットリレー
エンジン	スターターONリレー 1
エンジン	スターターONリレー 2
エンジン	スターターリレー
エンジン	スリップ制御S O L
エンジン	ターボチャージャー
エンジン	ターボ警告表示機能
エンジン	タイミングS O L
エンジン	タコメーター表示
エンジン	タンクバイパス
エンジン	ディーゼルスロットル
エンジン	デリバリー遮断弁
エンジン	トランスミッションリターダー 1
エンジン	トランスミッションリターダー 2
エンジン	パージV S V
エンジン	パージカットV S V
エンジン	パーナーメンテナンス走行距離リセット
エンジン	パルスE G R 電磁弁強制駆動
エンジン	ヒーターリレー

エンジン	ヒーターリレーN o. 1
エンジン	ヒーターリレーN o. 2
エンジン	ヒーターリレーN o. 3
エンジン	ヒーター制御検査
エンジン	フェーエルレール圧
エンジン	ブザー停止リレー
エンジン	フューエルカット禁止
エンジン	プレ噴射停止
エンジン	ブロワーエアディレイリレー
エンジン	ベルト狭圧制御S O L
エンジン	マルチディスプレイ機能
エンジン	メイン噴射時期
エンジン	ライン圧S O L
エンジン	リターダブレーキ
エンジン	リターダ制御
エンジン	レール圧制御
エンジン	レギュレーター遮断弁
エンジン	ローレンジカットリレー
エンジン	ロックアップS O L
エンジン	ロックアップ制御S O L
エンジン	可変吸気V S V
エンジン	過給圧制御V S V
エンジン	基本噴射時期制御
エンジン	吸気スロットル開度
エンジン	吸気絞り弁開度
エンジン	吸気制御V S V
エンジン	吸気制御V S V 2
エンジン	吸気切替弁制御
エンジン	吸気通路制御V S V
エンジン	強制インジェクター駆動（第1気筒）
エンジン	強制インジェクター駆動（第2気筒）
エンジン	強制インジェクター駆動（第3気筒）
エンジン	強制インジェクター駆動（第4気筒）
エンジン	強制インジェクター駆動（第5気筒）
エンジン	強制インジェクター駆動（第6気筒）
エンジン	強制ストイキ制御
エンジン	強制成層燃焼制御
エンジン	緊急遮断弁

エンジン	係合圧制御 S O L
エンジン	高圧燃料系検査
エンジン	車外ブレーキロックブザー
エンジン	診断ランプ
エンジン	前後進切替 S O L
エンジン	大気圧導入弁
エンジン	暖機システム動作
エンジン	電スロ駆動 (F a s t)
エンジン	電スロ駆動 (S l o w)
エンジン	電動ファン
エンジン	燃圧アップ V S V
エンジン	燃料圧力 (D 4)
エンジン	燃料添加弁
エンジン	燃料噴射時期 (# 1)
エンジン	燃料噴射時期 (# 2)
エンジン	燃料噴射時期 (# 3)
エンジン	燃料噴射時期 (# 4)
エンジン	燃料噴射時期 (# 5)
エンジン	燃料噴射時期 (# 6)
エンジン	燃料噴射時期 (# 7)
エンジン	燃料噴射時期 (# 8)
エンジン	燃料噴射量
エンジン	燃料漏れ点検
エンジン	排気スロットル
エンジン	排気バイパス弁制御
エンジン	排気ブレーキ
エンジン	排気ブレーキランプ
エンジン	排気リニア駆動 B 1
エンジン	排気リニア駆動 B 2
エンジン	排気切替弁制御
エンジン	発電要求電圧
エンジン	噴射停止 (# 1)
エンジン	噴射停止 (# 2)
エンジン	噴射停止 (# 3)
エンジン	噴射停止 (# 4)
エンジン	噴射停止気筒 ; 1 気筒目
エンジン	噴射停止気筒 ; 2 気筒目
エンジン	噴射停止気筒 ; 3 気筒目

エンジン	噴射停止気筒； 4 気筒目
エンジン	噴射停止気筒； 5 気筒目
エンジン	噴射停止気筒； 6 気筒目
エンジン	噴射停止気筒； 7 気筒目
エンジン	噴射停止気筒； 8 気筒目
エンジン	補助ブレーキリレー
エンジン	目標回転数
エンジン	予熱装置強制駆動
エンジン	連通管遮断弁
ハイブリット	T C 端子 O N
ハイブリット	インバーター停止モード
ハイブリット	オイルポンプ動作（ 1 0 0 0 r p m）
ハイブリット	オイルポンプ動作（ 5 0 0 r p m）
ハイブリット	クランキング
ハイブリット	シフトギアポジション
ハイブリット	トランスミッションリニアソレノイド 1
ハイブリット	トランスミッションリニアソレノイド 2
ハイブリット	外部均一充電リレー
ハイブリット	外部充電スタート
ハイブリット	冷却ファン 動作中
ハイブリット	冷却ファン回転数
ハイブリット	冷却水ポンプ
尿素 S C R	D E F ポンプリバーティングバルブ
尿素 S C R	サクションラインヒーター
尿素 S C R	バックフローラインヒーター
尿素 S C R	ヒーターリレー
尿素 S C R	プレッシャーラインヒーター
尿素 S C R	冷却水遮断弁
A B S	4 W D ウォーニングランプ O N
A B S	4 W D 警告灯
A B S	A B S （アンチロックブレーキシステム）ソレノイド
A B S	A B S ウォーニングランプ
A B S	A B S ソレノイド S F L H
A B S	A B S ソレノイド S F L R
A B S	A B S ソレノイド S F R H
A B S	A B S ソレノイド S F R R
A B S	A B S ソレノイド S R L H
A B S	A B S ソレノイド S R L R

ABS	ABSソレノイド SRRH
ABS	ABSソレノイド SRRR
ABS	ABSモーターリレー ON
ABS	ABSランプ
ABS	ABSランプ ON
ABS	ARSアクチュエーター 右転舵
ABS	ARSアクチュエーター 左転舵
ABS	ARSアクチュエーター 中立
ABS	ARSウォーニングランプ ON
ABS	ARS警告灯
ABS	ASRウォーニングランプ
ABS	ASRエンジン制御
ABS	ASRバルブ
ABS	BHスタンバイインジケータ
ABS	BHホールドインジケータ
ABS	DABランプ
ABS	EBSリレー出力
ABS	ECBソレノイド (SC1)
ABS	ECBソレノイド (SC2)
ABS	ECBソレノイド (SCC)
ABS	ECBソレノイド (SLA) バルブ全閉
ABS	ECBソレノイド (SLAFL) バルブ全開
ABS	ECBソレノイド (SLAFL) バルブ全閉
ABS	ECBソレノイド (SLAFR) バルブ全開
ABS	ECBソレノイド (SLAFR) バルブ全閉
ABS	ECBソレノイド (SLARL) バルブ全開
ABS	ECBソレノイド (SLARL) バルブ全閉
ABS	ECBソレノイド (SLARR) バルブ全開
ABS	ECBソレノイド (SLARR) バルブ全閉
ABS	ECBソレノイド (SLR) バルブ全閉
ABS	ECBソレノイド (SLRFL) バルブ全開
ABS	ECBソレノイド (SLRFL) バルブ全閉
ABS	ECBソレノイド (SLRFR) バルブ全開
ABS	ECBソレノイド (SLRFR) バルブ全閉
ABS	ECBソレノイド (SLRRL) バルブ全開
ABS	ECBソレノイド (SLRRL) バルブ全閉
ABS	ECBソレノイド (SLRRR) バルブ全開
ABS	ECBソレノイド (SLRRR) バルブ全閉

ABS	ECBソレノイド (SMC)
ABS	ECBソレノイド (SMC/SRC/SCC)
ABS	ECBソレノイド (SRC)
ABS	ECBモータリレー
ABS	ECBモータリレー2
ABS	ECBランプ
ABS	ECB制御無効
ABS	EDBソレノイド (SMC1)
ABS	EDBソレノイド (SMC2)
ABS	ESSブザー ON
ABS	ESSランプ ON
ABS	H/Bモーターリレー ON
ABS	H/Bモータリレー
ABS	PCSブレーキOFFインジケータ
ABS	PPSソレノイド
ABS	RL輪パターン駆動
ABS	RR輪パターン駆動
ABS	SC1
ABS	SC2
ABS	SCSS
ABS	SCSSバルブパターン
ABS	SLAFL (連通弁開)
ABS	SLAFL (連通弁閉)
ABS	SLAFR (連通弁開)
ABS	SLAFR (連通弁閉)
ABS	SLARL (連通弁開)
ABS	SLARL (連通弁閉)
ABS	SLARR (連通弁開)
ABS	SLARR (連通弁閉)
ABS	SLAソレノイド電流
ABS	SLIPランプ
ABS	SLIPランプ ON
ABS	SLRFL (連通弁開)
ABS	SLRFL (連通弁閉)
ABS	SLRFR (連通弁開)
ABS	SLRFR (連通弁閉)
ABS	SLRRL (連通弁開)
ABS	SLRRL (連通弁閉)

ABS	SLRRR (連通弁開)
ABS	SLRRR (連通弁閉)
ABS	SLRソレノイド電流
ABS	SMC1
ABS	SMC1ソレノイド
ABS	SMC2
ABS	SMC2ソレノイド
ABS	SS
ABS	SSソレノイド
ABS	TRC OFFランプ
ABS	TRCモーター ON
ABS	TRCモータリレー
ABS	VSC OFFランプ
ABS	VSC, TRCソレノイド SMF
ABS	VSC, TRCソレノイド SMFL
ABS	VSC, TRCソレノイド SMFR
ABS	VSC, TRCソレノイド SMR
ABS	VSC, TRCソレノイド SPFL
ABS	VSC, TRCソレノイド SPFR
ABS	VSC, TRCソレノイド SRCF
ABS	VSC, TRCソレノイド SRCR
ABS	VSC, TRCソレノイド SRMF
ABS	VSC, TRCソレノイド SRMR
ABS	VSC・HBブザー ON
ABS	VSCソレノイド SMF
ABS	VSCソレノイド SMR
ABS	VSCソレノイド SPFL
ABS	VSCソレノイド SPFR
ABS	VSCソレノイド SRCF
ABS	VSCソレノイド SRCR
ABS	VSCソレノイド SRMF
ABS	VSCソレノイド SRMR
ABS	VSCランプ
ABS	VSCランプ ON
ABS	アキュムレータ0ダウン
ABS	アクチュエーターパターン駆動
ABS	アクチュエーター作動確認
ABS	アクチュエータパターン駆動

A B S	エキブレカットリレー O N
A B S	オートL S Dランプ
A B S	サブスロットル
A B S	ストップランプリレー
A B S	ストップランプリレー O N
A B S	ストップランプ警告
A B S	スポーツモードインジケータランプ
A B S	ソレノイドリレー
A B S	ソレノイドリレー O F F
A B S	タイヤ空気圧モニタランプ
A B S	ダウンヒルアシストランプ
A B S	ドレイン系パターン駆動
A B S	パワーサプライパターン駆動 1
A B S	パワーサプライパターン駆動 2
A B S	ブザー
A B S	プリチャージポンプ O N
A B S	プリチャージポンプ異常
A B S	ブレーキウォーニングランプ O N
A B S	ブレーキウォーニングランプ（黄）
A B S	ブレーキ警告灯
A B S	ブレーキ制御禁止
A B S	フロントアクスルディファレンシャルバルブ
A B S	フロント右バルブ
A B S	フロント左バルブ
A B S	ポンプ作動パターン駆動
A B S	メインリレー 1 O F F
A B S	メインリレー 1 O F F
A B S	メインリレー 2 O F F
A B S	メインリレー 2 O F F
A B S	モーターリレー 1
A B S	モーターリレー 2
A B S	モーターリレー
A B S	リアアクスルディファレンシャルバルブ
A B S	リア右バルブ
A B S	リア左バルブ
A B S	右フロントアクスルA B Sバルブ - 圧縮
A B S	右フロントアクスルA B Sバルブ - 減圧
A B S	右フロントアクスルA B Sバルブ - 保持

A B S	右リアアクスルA B Sバルブ － 圧縮
A B S	右リアアクスルA B Sバルブ － 減圧
A B S	右リアアクスルA B Sバルブ － 保持
A B S	左フロントアクスルA B Sバルブ － 圧縮
A B S	左フロントアクスルA B Sバルブ － 減圧
A B S	左フロントアクスルA B Sバルブ － 保持
A B S	左リアアクスルA B Sバルブ － 圧縮
A B S	左リアアクスルA B Sバルブ － 減圧
A B S	左リアアクスルA B Sバルブ － 保持
A B S	車両安定制御システム（V S C）／トラクションコントロールソレノイド
A B S	耐久ブレーキリレー
A B S	微低速走行インジケータ
S R Sエアバッグ	エアバッグランプ
W a b c o E B S	A B Sランプ（橙）
W a b c o E B S	E B Sランプ（L E D）
サスペンション	R 1 右開閉電磁弁
サスペンション	R 1 吸／排気切替電磁弁
サスペンション	エアサスウォーニングランプ
サスペンション	ハイトコントロール作動ランプ
サスペンション	ブザー点検
サスペンション	リモコン用電源出力：O F F
サスペンション	リモコン用電源出力：O N