

●ヒュンダイ 作業サポート(Ver 2017.07)

| システム | 項目名 |
|--------|---------------------|
| ENGINE | AT/MT識別 |
| ENGINE | CPFサービス識別 |
| ENGINE | CPF交換 |
| ENGINE | CVVTテスト |
| ENGINE | ECT回路テスト |
| ENGINE | ECU交換 |
| ENGINE | Idle CO 調整 |
| ENGINE | ISAショートトリップテスト |
| ENGINE | MAFショートトリップテスト |
| ENGINE | MAF回路テスト |
| ENGINE | O2ショートトリップテスト |
| ENGINE | PCMロック (MEC) 設定 |
| ENGINE | PCM学習リセット |
| ENGINE | PCSVバルブテスト |
| ENGINE | TPS回路テスト |
| ENGINE | アイドル回転数テスト |
| ENGINE | アイドル回転数比較 |
| ENGINE | イグニッションテスト |
| ENGINE | インジェクタ特性データ |
| ENGINE | エアフローセンサ交換 |
| ENGINE | エンジンテスト機能 |
| ENGINE | オートドアロック (+RK) |
| ENGINE | シートリンケージオプション |
| ENGINE | シリンダパワーバランス |
| ENGINE | ステアリングコラムオプション |
| ENGINE | スワールコントロールバルブ交換 |
| ENGINE | タイミングベルトテスト |
| ENGINE | ドアロック/アンロックキー (+RK) |
| ENGINE | バージョン設定 |
| ENGINE | バルブリセット |

| | |
|--------|------------------------|
| ENGINE | ホーンアンサーバック (+RK) |
| ENGINE | ユーザオプション |
| ENGINE | ラムダセンサ交換 |
| ENGINE | レール圧センサ交換 |
| ENGINE | 圧縮テスト |
| ENGINE | 学習値リセット |
| ENGINE | 故障コードバックアップモード |
| ENGINE | 故障コード消去 |
| ENGINE | 差圧センサ交換 |
| ENGINE | 部品交換 |
| ENGINE | 噴射量比較 |
| AT | オートT/A値リセット |
| ABS | HCUエア抜きモード |
| EPS | EPSタイプ識別 |
| ESP | FL, FR, RL, RRソレノイドバルブ |
| ESP | HCUエア抜きモード |
| ESP | ステアリング角センサ |
| ESP | ソレノイドバルブテスト |
| ESP | 変種コーディング |
| AIRBAG | PODSリセット |
| AIRBAG | クラッシュデータ情報 |
| AIRBAG | サイドクラッシュ情報 |
| AIRBAG | フロントクラッシュ情報 |
| AIRBAG | 運転席クラッシュ情報 |
| AIRBAG | 記憶故障情報 |
| AIRBAG | 現在故障情報 |
| AIRBAG | 助手席エアバッグ情報 |
| AIRBAG | 助手席クラッシュ情報 |
| AHLS | ヘッドランプレベルリング |
| AHLS | レベル初期化 |
| BCM | アラーム |
| BCM | ウィンカー&ブレーキランプ |

| | |
|------|------------|
| BCM | オートライト |
| BCM | オプション類 |
| BCM | その他 |
| BCM | データグループ |
| BCM | トランスミッター |
| BCM | パワーウィンド |
| BCM | ユーザオプション |
| BCM | ランプ類 |
| BCM | ワイパー |
| BCM | 昼間走行ライト |
| BCM | 電源系 |
| CODE | コード記憶 |
| CODE | トランスミッター設定 |
| PIC | イモビライザ |
| PIC | ノーマルデータ |