

●いすゞ アクティブテスト (ver 2018.02)

システム	項目名	説明
エンジン	2次エア噴射	
エンジン	A/Cクラッチリレー	
エンジン	A/Cリレーテスト	
エンジン	EGR	EGRバルブが正しく開閉しているかどうかを確認します。
エンジン	EGRコントロールテスト	EGRバルブが正しく開閉しているかどうかを確認します。
エンジン	EGRスイッチングバルブ	
エンジン	EGRソレノイドテスト	
エンジン	EGRソレノイド制御	
エンジン	EGRバルス比テスト	
エンジン	EGRバルブ	EGRバルブが正しく開閉しているかどうかを確認します。
エンジン	EGR調整バルブ	
エンジン	IAC制御	
エンジン	MILテスト	
エンジン	RPMコントロール	
エンジン	SASモード	
エンジン	アイドルエア制御テスト	
エンジン	インジェクター1~6 バランステスト	ON/OFFを指示したときにインジェクターが作動するかどうかを確認します。
エンジン	インジェクター1~6 強制作動	インジェクターが正常に作動するかどうかを確認します。
エンジン	インテークスロットルテスト	インテークスロットルバルブが正しく移動しているかどうかを確認します。
エンジン	インテークスロットル制御	
エンジン	インテークソレノイド	
エンジン	ウエストゲートソレノイドバルブ	
エンジン	エキブレリレー	
エンジン	エキブレ制御	
エンジン	エバポ制御バルブ	
エンジン	エンジンルームファンリレー	
エンジン	エンジン回転数 (RPM) 制御	
エンジン	オイル制御バルブ	
エンジン	クーリングファン	
エンジン	グロータイムランプ	
エンジン	グロータイムリレーテスト	
エンジン	グロータイム表示装置テスト	
エンジン	グローブラグランプ コントロール	
エンジン	グローブラグリレー	グローリレーが作動するかどうかを確認するします。
エンジン	コモンレール圧コントロールテスト	
エンジン	サービス車両スーンランプ制御	
エンジン	ジェネレーター Lターミナル番号	
エンジン	スターターリレー	
エンジン	スビルバルブリレーテスト	
エンジン	スロットル位置モーター制御	
エンジン	ターボチャージャーソレノイドコントロール	
エンジン	ターボチャージャー制御1~7	ターボチャージャーのノズルコントロールアクチュエーターが作動するかどうかを確認します。
エンジン	デュアルモードマフラーソレノイド	
エンジン	バージコントロールソレノイド	
エンジン	バージソレノイド	
エンジン	フェーエルレール圧	コモンレール圧の圧力を指示したときのコモンレール圧の変化を確認します。
エンジン	フェューエルポンプリレー	
エンジン	ブレーキリターダコマンド	
エンジン	ブレ噴射 制御/停止	ON/OFFを指示したときに、「燃料噴射量」が0mm3/st付近かどうかを確認します。
エンジン	ベンチレーションソレノイド	
エンジン	メイン噴射時期	メイン燃料噴射時期を「遅角」/「進角」を指示したときに、インジェクションタイミングが変化するかどうかを確認します。
エンジン	ラジエタファン (HI/L O)	
エンジン	ランプ点検	
エンジン	リターダーブレーキコントロール	
エンジン	リターダーリレー	
エンジン	リターダー制御	リターダーマグネチックバルブが作動するかどうかを確認します。
エンジン	レールオイル圧力制御バルブ	
エンジン	レール圧制御	
エンジン	異常インジェクターテスト	
エンジン	異常インジェクターランプ制御	
エンジン	渦流制御ソレノイドコントロール	
エンジン	可変渦流/吸気ソレノイド	
エンジン	基本噴射時期制御	
エンジン	吸気スロットルソレノイド制御	
エンジン	吸気流量バルブポジション	
エンジン	点火時期 (BTD C5°) 固定	
エンジン	燃料トリムリセット	
エンジン	燃料ポンプリレーテスト	
エンジン	燃料圧力制御	
エンジン	燃料開ループ	
エンジン	燃料供給率補正	
エンジン	排気スロットル制御	
エンジン	排気ブレーキ	

エンジン	排気圧制御バルブ 1/2	
エンジン	噴射始動調整	
エンジン	噴射時期	
エンジン	噴射時期制御 (進角/遅角)	メイン燃料噴射時期を「遅角」/「進角」を指示したときに、インジェクションタイミングが変化するかどうかを確認します。
A T	2-4 ブレーキソレノイドテスト	
A T	3/2 ダウンシフトソレノイド	
A T	3rd スタートランプテスト	
A T	A T オイル温度ランプテスト	
A T	T C C P W M ソレノイド	
A T	T C C ソレノイド O F F テスト	
A T	T C C ソレノイドテスト	
A T	T C C 圧力コントロールソレノイドバルブテスト	
A T	ウインターランプ	
A T	ギヤコントロール	
A T	シフトソレノイド A (S1) / B (S2)	
A T	シフトソレノイド1~3 オフテスト	
A T	シフトソレノイドバルブ 1/2 テスト	
A T	ソレノイド 1-2/3-4/2-3 テスト	
A T	トランスミッションギヤシフト	
A T	トランスミッションチェックライトテスト	
A T	トランスミッションランプ点検	
A T	ニュートラルスタート	
A T	ハイクラッチ ソレノイドテスト	
A T	ハイサイドドライバー1	
A T	パワーコントロールドライバーテスト	
A T	パワーランプテスト	
A T	バンド適応ソレノイドテスト	
A T	メイン変調ソレノイド1 O F F テスト	
A T	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブテスト	
A T	ランプ点検	
A T	リバース警告	
A T	ロークラッチ ソレノイドテスト	
A T	ローリバースブレーキソレノイド	
A T	ロックアップデューティソレノイドテスト	
A T	圧力コントロールソレノイドバルブ2~5テスト	
A T	圧力レギュレーターソレノイドテスト	
A T	圧力制御ソレノイド 1/2 O F F テスト	
A T	圧力制御ソレノイド (P C S)	
A B S ・ A S R	A B S チェックランプテスト	
A B S ・ A S R	フロント右/フロント左/リア アイソレーションソレノイド	
A B S ・ A S R	フロント右/フロント左/リア ダンプソレノイド	
A B S ・ A S R	リターンポンプリレーテスト	
A B S ・ I E S C	A B S チェックランプテスト	
A B S ・ I E S C	フロント右/フロント左/リア アイソレーションソレノイド	
A B S ・ I E S C	フロント右/フロント左/リア ダンプソレノイド	
A B S ・ I E S C	リターンポンプリレーテスト	
E B C M (電子ブレーキ制御モジュール)	A B S ポンプモニター	
エアサスペンション	M/V_左・右後軸(吸気・排気)	各マグネチックバルブの作動を確認します。
エアサスペンション	ハイトランプ	ハイトランプを点灯させます。
エアサスペンション	ブザー	車内のブザーを鳴らします。
エアサスペンション	ブザー(外)	車外のブザーを鳴らします。
エアサスペンション	フロント/リア/右/左 バルブ 微調整Down/Up	車高変化：車両のフロント/リア/左/右側をわずかにアップさせます。
エアサスペンション	フロント右/フロント左/リア右/リア左 バルブ 微調整Down/Up	車高変化：車両のフロント右/フロント左/リア右/リア左をわずかにアップさせます。
エアサスペンション	マルチディスプレイ	メーターのランプの点灯を確認します。
エアサスペンション	ワーニングランプ	ウォーニングランプを点灯させます。
エアサスペンション	横方向スロットルバルブ	横方向スロットルバルブを駆動させます。
エアサスペンション	車高調整バルブ 微調整Down/Up	車高調整バルブをわずかにアップ/ダウンさせます。
トランスファークースモジュール	2WD/4WDシンクロナイザクラッチテスト	
トランスファークースモジュール	2WDハイ/2WDロー/4WDハイ レンジインジケータ	
トランスファークースモジュール	トランスファー ケース範囲 [2WD/4WD ハイ ロック/4WD ロー/N]	
トランスファークースモジュール	トランスファークース Nレンジインジケータ	
トランスファークースモジュール	フロントアクスルエンゲージメントアクチュエータ	
S R S エアバッグ	助手席エアバッグ O N / O F F インジケータ	
S R S エアバッグ	助手席シートベルト警告音インジケータ	
B C M	L E D バックランプ調光	
B C M	アクセサリ/保持アクセサリパワーリレー	
B C M	アクセサリパワーリレー	
B C M	アンサーバックテスト	
B C M	ウインド シールドウォッシャーリレー	
B C M	ウインド シールドワイパーモーターリレー 高/低	
B C M	エアコンインジケータ	
B C M	カーテシランプ	
B C M	コンプレッサーリレーテスト	
B C M	ジェネレータレギュレーター設定値	
B C M	セキュリティインジケータ	

B C M	センターブレーキランプ	
B C M	ドア ロック/アンロック テスト	
B C M	トレーラーパークランプ	
B C M	トレーラーバックアップランプ	
B C M	ハイビーム	
B C M	ハザードランプスイッチバックライト	
B C M	バックアップランプ	
B C M	ブレーキトランスミッションシフトインターロックソレノイドアクチュエーター	
B C M	ブローワーリレーテスト	
B C M	フロント/リア フォグランプ	
B C M	フロント右/フロント左/リア右/リア左 パークランプ	
B C M	フロント右/フロント左/リア右/リア左 ターンシグナルランプ	
B C M	ホーンリレー	
B C M	ライセンスプレートランプ	
B C M	リアデフォッグ	
B C M	リア右 ブレーキ/パークランプ	
B C M	リア曇り止めインジケーター	
B C M	ルームライトテスト	
B C M	ワイパーテスト	
B C M	右/左 トレーラーターンシグナルランプ	
B C M	右/左 パークランプ	
B C M	右/左 ヘッドランプロービーム	
B C M	運転席/助手席ドア ロック/ロック解除	
B C M	全ドアロック/ロック解除	
B C M	補助 I G 作動リレー	
B C M	補助ヒーターラッチリレー	
盗難防止警報	アラーム/非アラームテスト	
盗難防止警報	ターンシグナルテスト	
盗難防止警報	ロック/ロック解除テスト	
盗難防止警報	盗難 L E D テスト	
I P C (インストルメントクラス 々)	インストルメントクラスステージスイープ	
I P C (インストルメントクラス 々)	ドライバーインフォメーションセンターオプション - DOWN/MENU/SET/UP	
I P C (インストルメントクラス 々)	ドライバーインフォメーションセンターセグメント	
I P C (インストルメントクラス 々)	ドライバーインフォメーションセンター調光	
I P C (インストルメントクラス 々)	全インジケーター	