

●ランドローバー 作業サポート (Ver 2017. 10)

システム名	項目名
ABS (ABSコントロールモジュール)	Brake bleed
ABS (ABSコントロールモジュール)	ヨーレートセンサー補正
ABS (ABSコントロールモジュール)	ロールレートセンサー補正
ABS (ABSコントロールモジュール)	圧力センサー補正
ABS (ABSコントロールモジュール)	横Gセンサー補正
ABS (ABSコントロールモジュール)	縦Gセンサー補正
ABS (ABSコントロールモジュール)	舵角センサー補正
BCM (ボディーコントロールモジュール)	Battery Replacement
CHCM (シャーシコントロールモジュール)	エアサスペンションインフレーション
CHCM (シャーシコントロールモジュール)	エアサスペンションデフレーション
CHCMB (シャーシコントロールモジュールB)	エアサスペンションインフレーション
CHCMB (シャーシコントロールモジュールB)	エアサスペンションデフレーション
GWM (ゲートウェイモジュール)	Battery Replacemant - Both Battery
GWM (ゲートウェイモジュール)	Battery Replacemant - Main Battery
GWM (ゲートウェイモジュール)	Battery Replacemant - Second Battery
HCM (ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライトコントロールユニットシステム補正
HVAC (エアコンモジュール)	Actuators end stop detection
HVAC (エアコンモジュール)	Stepper Motor Initialisation
IPC (インストルメントクラスターコントロールモジュール)	オイルサービスカウンターリセット
IPC (インストルメントクラスターコントロールモジュール)	サービスインターバルリセット
IPC (インストルメントクラスターコントロールモジュール)	サービスインターバルリセット(ガソリン車)
IPC (インストルメントクラスターコントロールモジュール)	サービスインターバルリセット(ディーゼル車)
PBM (パーキングブレーキコントロールモジュール)	Parking Brake - Drive The Parking Brake To The Latching Position
PBM (パーキングブレーキコントロールモジュール)	Parking Brake - Drive The Parking Brake To The Mounting Position
PBM (パーキングブレーキコントロールモジュール)	Parking Brake - Parking Brake Unjam Procedure
PBM (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキジャム処理
PBM (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキパッド交換(サービスポジション移行)
PBM (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキパッド交換(メンテナンスモード終了)
PBM (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキ駆動
PBM (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキ駆動(ラッチポジション)
PBM (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキ駆動(組付け位置)
PBM (パーキングブレーキコントロールモジュール)	縦Gセンサー補正
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPF交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPF差圧センサー交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPF動的再生
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	O2センサー
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	オイルサービスカウンターリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	サービスインターバルリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	スロットルバルブアクチュエーター
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	タービンシャットオフバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルリフトポンプ

PCM (パワートレインコントロールモジュール)	高圧フューエルポンプ交換リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	酸化触媒
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	燃料水入り検出リセット
RLM (ライドレベルコントロールモジュール)	Set/un-set air suspension geometry set
RLM (ライドレベルコントロールモジュール)	エアサスペンションインフレーション
RLM (ライドレベルコントロールモジュール)	エアサスペンションジオメトリー
RLM (ライドレベルコントロールモジュール)	エアサスペンションデフレーション
SASM (ステアリングアングルセンサーモジュール)	舵角センサー補正
TCM (トランスミッションコントロールモジュール)	TCMオイルカウンターリセット
TCM (トランスミッションコントロールモジュール)	ギアセクターセンサー補正
VDM (ビークルダイナミクスモジュール (ABS))	Brake Bleed(Diesel Only)
VDM (ビークルダイナミクスモジュール (ABS))	Brake Bleed(Petrol Only)
VDM (ビークルダイナミクスモジュール (ABS))	ブレーキエア抜き(ガソリン車)
VDM (ビークルダイナミクスモジュール (ABS))	ブレーキエア抜き(ディーゼル車)