

●マツダ 作業サポート (ver 2017.10)

システム名	項目名
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPFデータリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPFリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPF圧力センサーリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPF学習値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPF差圧センサー学習値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPF再生
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPF診断
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPF静的再生
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRシステムフローテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRスロットルバルブ位置リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRバルブ位置オフセットリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRバルブ学習値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRバルブ初期化
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGR初期化
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ETB/EGRリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ETB/EGR初期化
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	KAMリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	MAFセンサー/TPセンサーテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	MAFセンサーPCMリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	MAFセンサーリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	MAFセンサー補正
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	MAFリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	O ₂ (A/F) センサーリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	O ₂ センサーリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	PCMデータリセット

P C M (パワートレインコントロールモジュール)	P C Mリセット
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	P C M学習値リセット
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	アイドルエアコントロールシステムテスト
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクターP C Mリセット
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクターリセット
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター学習値リセット
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター交換後の走行距離
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター登録
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター量補正学習
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサー学習値リセット
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	エアコンテスト
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	エンジンオイルメンテナンス設定変更
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	エンジンオイルリセット
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	エンジンオイル寿命警報用走行距離
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	エンジン冷却ファン学習リセット
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	オイルランプリセット/サービスランプリセット
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	オイル交換インジケータリセット
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	サブバッテリー累積作動回数のリセット
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	スターターモーター作動回数のリセット
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	スターターリレー作動回数のリセット
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	ストップスタートのアクティベーション
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	セジメンタ警告インジケータリセット
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	セジメントリセット
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	ターボチャージャー学習値リセット
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	ターボチャージャー初期化
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	チャージエアクーラーバイパスバルブ位置オフセットリセット
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	トランスミッションレンジセンサーテスト (スポーツオートマチック)

P C M (パワートレインコントロールモジュール)	トランスミッションレンジセンサーテスト (ノーマル)
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	トランスミッション適応値リスト消去
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	トランスミッション適応値学習再開
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	トランスミッション適応値学習停止
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	トランスミッション適応値使用停止
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	パワードライブリレー作動回数のリセット
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	パワーリレー作動回数のリセット
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	フィルター学習値リセット
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルポンプリレー作動回数のリセット
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルポンプ作動回数のリセット
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	マスエアフローセンサー学習値リセット
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	可変カムタイミングテスト
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	吸気スロットルバルブ学習値リセット
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	強制再生
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	高圧燃料システム学習値リセット
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	電動スロットルボディ初期化
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	燃料ポンプP C Mリセット
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	燃料ポンプリセット
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	排気シャッターバルブ初期化
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	排気温度値リセット
P C M (パワートレインコントロールモジュール)	噴射量補正
A B S (アンチロックブレーキシステム)	A B S / D S C センサー初期化
A B S (アンチロックブレーキシステム)	A B S エア抜き
A B S (アンチロックブレーキシステム)	A B S サービスエア抜き
A B S (アンチロックブレーキシステム)	A B S モジュール設定
A B S (アンチロックブレーキシステム)	I V D 初期化順序
A B S (アンチロックブレーキシステム)	T P M S リセット

A B S (アンチロックブレーキシステム)	ブレーキフルード圧力センサー
A B S (アンチロックブレーキシステム)	ブレーキフルード圧力センサー初期化
A B S (アンチロックブレーキシステム)	ヨーレートセンサー
A B S (アンチロックブレーキシステム)	ヨーレートセンサー (D S C付きのみ)
A B S (アンチロックブレーキシステム)	横Gセンサー (D S C付きのみ)
A B S (アンチロックブレーキシステム)	横Gセンサー／前後Gセンサー
A B S (アンチロックブレーキシステム)	横Gセンサー初期化
A B S (アンチロックブレーキシステム)	車輪速センサーテスト
A B S (アンチロックブレーキシステム)	縦Gセンサー
A B S (アンチロックブレーキシステム)	舵角センサー
S R Sエアバッグ	R C Mモジュール設定
S R Sエアバッグ	R C M設定
S R Sエアバッグ	モジュール設定
A F S (アダプティブフロントライティングシステム)	オートレベリングアクチュエーターテスト
A F S (アダプティブフロントライティングシステム)	オートレベリングセンサー補正
E P B (電子パーキングブレーキ)	E P B整備モード
F S C (フォワードセンシングカメラ)	フォワードセンシングカメラエーミング
A L M (オートレベリングモジュール)	オートレベリングアクチュエーターテスト
A L M (オートレベリングモジュール)	オートレベリングセンサー補正
B C M・G E M (ボディコントロールモジュール・汎用電子モジュール)	B C M G E M設定
B C M・G E M (ボディコントロールモジュール・汎用電子モジュール)	G E Mリセット
B C M・G E M (ボディコントロールモジュール・汎用電子モジュール)	インテリアライト
B C M・G E M (ボディコントロールモジュール・汎用電子モジュール)	パーソナリティ
B C M・G E M (ボディコントロールモジュール・汎用電子モジュール)	ワイパー／ウォッシャー
E A T C (電子自動温度制御)	インテークアクチュエーター／エアコンコンプレッサー
E A T C (電子自動温度制御)	エアインテークアクチュエーター
E A T C (電子自動温度制御)	エアコンコンプレッサー

E A T C (電子自動温度制御)	エアフローモードアクチュエーター
E A T C (電子自動温度制御)	エアミックスアクチュエーター
E A T C (電子自動温度制御)	ブロワーモータースピード
E A T C (電子自動温度制御)	リアブロワーモーター回転数
E A T C (電子自動温度制御)	リアベントアクチュエーター
E A T C (電子自動温度制御)	全表示灯テスト
E A T C (電子自動温度制御)	電動ウォーターポンプ (E A T C用)
E P S (電子制御パワーステアリング)	D T C _ C 1 B 0 0 _ 5 4 の復旧手順
E P S (電子制御パワーステアリング)	D T C _ C 1 B 0 0 _ 9 5 の復旧手順
E P S (電子制御パワーステアリング)	E P S モジュール設定
E P S (電子制御パワーステアリング)	E P S 設定
E P S (電子制御パワーステアリング)	E P S 舵角キャリブレーション
E P S (電子制御パワーステアリング)	ニュートラルポジション設定
G E M (汎用電子モジュール)	レインセンサーリセット
I C (インストルメントクラスター)	I C モジュール設定
I C (インストルメントクラスター)	フリーズフレームデータ
I C (インストルメントクラスター)	ホイールユニット I D 登録
I C (インストルメントクラスター)	ホイールユニット I D 登録状況確認
I C (インストルメントクラスター)	メーター警告灯/チャイム設定
I C (インストルメントクラスター)	メーター設定
I C (インストルメントクラスター)	警告灯/チャイム設定
L H I D (左高輝度ディスチャージランプ)	K O E O (キーONエンジンOFF) セルフテスト
L P S D M (左パワースライドドアモジュール)	I/O信号モニター
L P S D M (左パワースライドドアモジュール)	フリーズフレームデータ
P A T S (パッシブ盗難防止システム)	アドバンスドキー消去/追加
P A T S (パッシブ盗難防止システム)	アドバンスドキー追加
P A T S (パッシブ盗難防止システム)	イグニッションキーコードの消去/登録

PATS (パッシブ盗難防止システム)	イグニッションキーコード消去／登録 (試験運用版)
PATS (パッシブ盗難防止システム)	イグニッションキーの消去／登録
PATS (パッシブ盗難防止システム)	イグニッションキー追加
PATS (パッシブ盗難防止システム)	イグニッションキー追加登録 (試験運用版)
PATS (パッシブ盗難防止システム)	カスタマーペアキー登録無効
PATS (パッシブ盗難防止システム)	カスタマーペアキー登録有効
PATS (パッシブ盗難防止システム)	ステアリングロックユニット登録
PATS (パッシブ盗難防止システム)	スペシャルサービスモード
PATS (パッシブ盗難防止システム)	パラメーターリセット
PATS (パッシブ盗難防止システム)	リモートプログラミングモード
RKE (リモートキーレスエントリー)	イグニッションキーコードの消去／登録
RKE (リモートキーレスエントリー)	イグニッションキー追加
RKE (リモートキーレスエントリー)	カードキーコード消去／登録
RKE (リモートキーレスエントリー)	カードキー追加登録
RKE (リモートキーレスエントリー)	カスタマーペアキー登録無効
RKE (リモートキーレスエントリー)	カスタマーペアキー登録有効
RKE (リモートキーレスエントリー)	ステアリングロックユニット登録
RKE (リモートキーレスエントリー)	パラメーターリセット
RPSDM (右パワースライドドアモジュール)	I/O信号モニター
RPSDM (右パワースライドドアモジュール)	フリーズフレームデータ
SBS・MRCC (スマートブレーキサポート・マツダレーダークルーズコントロール)	システム初期化
SBS・MRCC (スマートブレーキサポート・マツダレーダークルーズコントロール)	レーダーエーミング
TCM (トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション学習
TCM (トランスミッションコントロールモジュール)	ニュートラルポジション学習
TPM (タイヤ空気圧モニター)	フリーズフレームデータ
TPM (タイヤ空気圧モニター)	ホイールユニットID登録
TPM (タイヤ空気圧モニター)	ホイールユニットID登録状況確認

サービスリセット	オイルランプリセット／サービスランプリセット
サービスリセット	オイル交換インジケータリセット
サービスリセット	スロットルボディー学習