

●オベル 作業サポート (Ver 2017.10)

システム名	項目名
インフォテインメントシステム(セキュリティPINコード読み取り(ベータ))	セキュリティPINコード読込
エンジン(C 18 SEL)	アイドルエア制御
エンジン(C 18 SEL)	アイドル回転数調整
エンジン(C 18 SEL)	インジェクタ切断
エンジン(C 18 SEL)	回転数制御
エンジン(C 20 SEL)	アイドル回転数調整
エンジン(C 20 SEL)	アイドル駆動調整
エンジン(C 20 SEL)	インジェクタ切断
エンジン(C 22 SEL)	アイドルエア制御
エンジン(C 22 SEL)	アイドル回転数調整
エンジン(C 22 SEL)	インジェクタ切断
エンジン(C 22 SEL)	回転数制御
エンジン(X 18 XE1)	アイドル回転数調整
エンジン(X 18 XE1)	アイドル駆動調整
エンジン(X 18 XE1)	インジェクタ切断
エンジン(X 18 XE1)	回転数制御
エンジン(X 25 XE)	O2ループブロックMAPコントロール学習リセット
エンジン(X 25 XE)	アイドルエアコントロールバルブブロック学習マップリセット
エンジン(X 25 XE)	アイドル回転数オフセット調整
エンジン(Z 14 XE)	CAN設定登録
エンジン(Z 14 XE)	EGR制御
エンジン(Z 14 XE)	インジェクタ切断テスト
エンジン(Z 14 XE)	バリエーション設定登録
エンジン(Z 14 XE)	電子スロットル制御
エンジン(Z 14 XE)	燃料タンクベンチレーションコントロール
エンジン(Z 14 XEP)	EGR制御
エンジン(Z 14 XEP)	O2ループブロック学習マップリセット
エンジン(Z 14 XEP)	アイドル回転数登録
エンジン(Z 14 XEP)	インジェクタ切断テスト
エンジン(Z 14 XEP)	回転数制御
エンジン(Z 14 XEP)	学習値リセット
エンジン(Z 14 XEP)	電子スロットル制御
エンジン(Z 16 SE)	EGR制御
エンジン(Z 16 SE)	インジェクタ切断テスト
エンジン(Z 16 SE)	電子スロットル制御
エンジン(Z 16 SE)	燃料タンクベンチレーションコントロール
エンジン(Z 18 XE)	CAN設定登録
エンジン(Z 18 XE)	アイドル回転数登録
エンジン(Z 18 XE)	インジェクタ切断テスト
エンジン(Z 18 XE)	タイヤ環境登録
エンジン(Z 18 XE)	バリエーション設定登録
エンジン(Z 18 XE)	バルブ学習リセット
エンジン(Z 18 XE)	回転数制御
エンジン(Z 18 XE)	電子スロットル制御
エンジン(Z 18 XE)	燃料タンクベンチレーションコントロール
エンジン(Z 18 XE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 18 XE)	噴射カットオフテスト
エンジン(Z 18 XER)	タイヤ環境登録
エンジン(Z 18 XER)	学習値リセット

エンジン(Z 18 XER)	電子スロットル制御
エンジン(Z 18 XER)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 18 XER)	噴射カットオフテスト
エンジン(Z 19 DT)	DPF交換
エンジン(Z 19 DT)	DPF再生
エンジン(Z 19 DT)	インジェクタ登録
エンジン(Z 19 DT)	タイヤ環境登録
エンジン(Z 19 DT)	フューエルポンプリレーテスト
エンジン(Z 19 DT)	マスエアフローセンサ交換
エンジン(Z 19 DT)	レール圧センサ交換
エンジン(Z 19 DT)	差圧センサ交換
エンジン(Z 19 DT)	触媒交換
エンジン(Z 20 LEH)	O2ループブロック学習マップリセット
エンジン(Z 20 LEH)	フューエルポンプリレーテスト
エンジン(Z 20 LER)	O2ループブロック学習マップリセット
エンジン(Z 20 LER)	タイヤ環境登録
エンジン(Z 20 LER)	電子スロットル制御
エンジン(Z 20 LER)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 22 SE)	CAN設定登録
エンジン(Z 22 SE)	EGR制御
エンジン(Z 22 SE)	O2ループブロック学習マップリセット
エンジン(Z 22 SE)	バリエーション設定登録
エンジン(Z 22 SE)	学習クランク角検知エラー
エンジン(Z 22 SE)	電子スロットル制御
エンジン(Z 22 SE)	燃料タンクベンチレーションコントロール
エンジン(Z 22 YH)	タイヤ環境登録
エンジン(Z 22 YH)	電子スロットル制御
エンジン(Z 22 YH)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 32 SE)	タイヤ環境登録
エンジン(Z 32 SE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 32 SE)	噴射カットオフテスト
シャーシ(ABS)	フロント右ソレノイドバルブテスト
シャーシ(ABS)	フロント左ソレノイドバルブテスト
シャーシ(ABS)	リア右ソレノイドバルブテスト
シャーシ(ABS)	リア左ソレノイドバルブテスト
シャーシ(ABS)	リターンポンプリレーテスト
シャーシ(ABS)	車輪周長登録
シャーシ(ABS・TC・ESP(ビークルダイナミックシステム))	エア抜き検知システムリセット
シャーシ(ABS・TC・ESP(ビークルダイナミックシステム))	センサクラスタ補正
シャーシ(ESP)	ステアリングアングルセンサ補正
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサーリセット
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ(ディスタンスセンシングクルーズコントロールモジュール)	Configuration/Reset Functions
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキキャリブレーション
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブルサービス(解放)
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブルサービス(係合)
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブル交換手順
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブル交換手順
シャーシ(多重加速度センサモジュール)	ヨーレートセンサーリセット
シャーシ(多重加速度センサモジュール)	ヨーレートセンサー学習
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	エア抜き

シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ステアリングアングルセンサ補正
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ステアリングホイールアングルリセット
シャーシ(電動パワーステアリング)	補正
トランスミッション(AF 13-II・17・20・22)	TC信号ステータスリセット
トランスミッション(AF 13II・20・22・30)	TC信号ステータスリセット
トランスミッション(AF 13II・20・22・30)	学習値リセット
トランスミッション(AF 17-4)	ECUリセット
トランスミッション(AF 17-4)	学習値リセット
トランスミッション(AF 22-4)	ECUリセット
トランスミッション(AF 22-4)	学習値リセット
トランスミッション(AF 23-5・33-5・40-6)	ECUリセット
トランスミッション(AF 23-5・33-5・40-6)	学習値リセット
トランスミッション(AF 40-6)	セレクトレバーNポジション学習
トランスミッション(AF 40-6)	学習値リセット
トランスミッション(MTA(イーゼートロニック))	アディショナルタッチポイントアダプテーション
トランスミッション(MTA(イーゼートロニック))	ギアボックスパラメーター学習
トランスミッション(MTA(イーゼートロニック))	クラッチコントロールテスト
トランスミッション(MTA(イーゼートロニック))	クラッチ油圧エア抜き
トランスミッション(MTA(イーゼートロニック))	タッチポイント適応
パワートレイン(ECM(2.4D))	サブネット設定リスト - 高速
パワートレイン(ECM(2.4D))	車輪の円周
パワートレイン(ECM(3.2D))	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(ECM(3.2D))	スロットルボディ再学習
パワートレイン(ECM(3.2D))	燃料トリムリセット
パワートレイン(ECM(ディーゼル))	ECMイモビライザ学習
パワートレイン(ECM(ディーゼル))	ECM交換
パワートレイン(ECM(ディーゼル))	アイドルテスト
パワートレイン(ECM(ディーゼル))	インジェクタIQAコーディング
パワートレイン(ECM(ディーゼル))	クランキングテスト
パワートレイン(ECM(ディーゼル))	サービス再生
パワートレイン(ECM(ディーゼル))	ホイール環境
パワートレイン(ECM(ディーゼル))	車両バリエーションコーディング
パワートレイン(ECM(ディーゼル))	燃料補正テスト
パワートレイン(TCM)	学習値リセット
パワートレイン(エンジン(ディーゼル))	インジェクター交換
パワートレイン(エンジン(ディーゼル))	圧縮テスト
パワートレイン(エンジン(ディーゼル))	学習値リセット
パワートレイン(エンジン(ディーゼル))	吸気エアフローバルブ交換
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L(LSF)))	APP学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L(LSF)))	DPF Reset
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L(LSF)))	DPF圧力センサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L(LSF)))	EGRバルブ学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L(LSF)))	H02S学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L(LSF)))	Intake Air Flow Valve Learn
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L(LSF)))	MAFセンサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L(LSF)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L(LSF)))	クランクシャフトポジションリラクターリング学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L(LSF)))	グローブブラグコントロールモジュールリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L(LSF)))	ターボチャージャー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L(LSF)))	フライホイール学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L(LSF)))	燃料レール圧力センサー/燃料レール学習

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LUJ)))	スロットルアクチュエーターリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LUJ)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	Catalyst Reset
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	DPF Pressure Sensor Reset
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	DPF Reset
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	Exhaust Gas Temperature Sensor Reset
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	H02S学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	Learned Values Reset
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	クランクシャフトポジションリラクターリング学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	Catalyst Reset
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	DPF Pressure Sensor Reset
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	DPF Reset
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	Exhaust Gas Temperature Sensor Reset
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	H02S学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	Learned Values Reset
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	クランクシャフトポジションリラクターリング学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	H02Sヒーター学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	アイドル学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	リモートビークルスタート無効履歴リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	燃料レール圧力センサー/燃料レール学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	Ambient Air Temperature Calculation Reset
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	Excessive Clutch Slip Data Reset
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	Fuel Injection Small Quantity Data Reset
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	Fuel Rail Pressure Relief Valve Learned Values Reset
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	Fuel Rail Pressure Sensor Reset
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	H02Sヒーター学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	Intake System Learned Values Reset
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	アイドル学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	リモートビークルスタート無効履歴リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	燃料レール圧力センサー/燃料レール学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	Catalyst Reset
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	DPF Pressure Sensor Reset
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	DPF Reset
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	Exhaust Gas Temperature Sensor Reset
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	H02S学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	Idle Air Control Reset
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	クランクシャフトポジションリラクターリング学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUD)))	Catalyst Reset
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUD)))	DPF Pressure Sensor Reset
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUD)))	DPF Reset
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUD)))	Exhaust Gas Temperature Sensor Reset
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUD)))	H02S学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUD)))	Idle Air Control Reset
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUD)))	クランクシャフトポジションリラクターリング学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	Catalyst Reset

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY)))	MAFセンサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY)))	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY)))	クランクシャフトポジションリラクターリング学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY)))	グローブラグコントロールモジュールリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY)))	ターボチャージャー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY)))	フライホイール学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY)))	燃料レール圧力センサー/燃料レール学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBY)))	排気温度センサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LCD)))	APP学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LCD)))	DPFリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LCD)))	DPF圧力センサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LCD)))	DPF再生状態
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LCD)))	DPF未完再生状態
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LCD)))	EGRバルブ学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LCD)))	HO2S学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LCD)))	MAFセンサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LCD)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LCD)))	クランクシャフトポジションリラクターリング学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LCD)))	グローブラグコントロールモジュールリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LCD)))	ターボチャージャー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LCD)))	フライホイール学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LCD)))	燃料レール圧力センサー/燃料レール学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LCD)))	排気温度センサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	HO2Sヒーター学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	アイドル学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	All Cylinder Fuel Injector Correction Value Reset
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	Catalyst Reset
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	Cylinder 1 Fuel Injector Correction Value Reset
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	Cylinder 2 Fuel Injector Correction Value Reset
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	Cylinder 3 Fuel Injector Correction Value Reset
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	Cylinder 4 Fuel Injector Correction Value Reset
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	DPF Pressure Sensor Reset
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	DPF Reset
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	Exhaust Gas Temperature Sensor Reset
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	HO2S Learned Values Reset
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	Idle Air Control Reset
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	Learned Values Reset
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	NOx Catalys Reset
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	NOx Catalyst Reductant Loading Reset
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	NOx Sensor 1 Reset
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	NOx Sensor 2 Reset
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	Reductant Fluid Tank Level Reset
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	Reductant System Data Reset
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	クランクシャフトポジションリラクターリング学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	HO2Sヒーター学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	アイドル学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	クラッチペダルポジション学習

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	リモートビークルスタート無効履歴リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	APP学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	DPFリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	DPF圧力センサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	EGRバルブ学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	HO2S学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	MAFセンサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	クランクシャフトポジションリラクターリング学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	グローブラグコントロールモジュールリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	ターボチャージャー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	フライホイール学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	燃料レール圧力センサー/燃料レール学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	排気温度センサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	HO2Sヒーター学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	アイドル学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	リモートビークルスタート無効履歴リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	アイドル学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	アイドル学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション補正值学習
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	学習値リセット
ボディ(CIM(ステアリングコラムモジュール))	ステアリングアングルセンサー補正
ボディ(CIM(ステアリングコラムモジュール))	トランスポンダ/リモートキー消去
ボディ(CIM(ステアリングコラムモジュール))	トランスポンダ/リモートキー登録
ボディ(SDM(エアバッグ))	展開記録リセット
ボディ(イモビライザー)	イモビライザリセット
ボディ(イモビライザー)	イモビライザ取付(Z18XE, Z22SE)
ボディ(イモビライザー)	イモビライザ出力登録
ボディ(イモビライザー)	エンジンコントローラリセット(Z18XE, Z22SE)
ボディ(イモビライザー)	エンジンコントローラ取付(Z18XE, Z22SE)
ボディ(イモビライザー)	トランスポンダキー消去
ボディ(イモビライザー)	トランスポンダキー登録
ボディ(インストルメント)	ECM/イモビライザーへのインストルメントリンク
ボディ(インストルメント)	サービスインターバルリセット
ボディ(インストルメントクラスター)	CANバス設定学習
ボディ(エアコンコントロールモジュール(オートコントロールデュアルゾーン(GJ2)))	CANバス設定学習
ボディ(エアコンコントロールモジュール(オートコントロールデュアルゾーン(GJ2)))	HVACアクチュエーター学習
ボディ(エアバッグ)	バリエーション設定登録
ボディ(エアバッグ)	バリエーション設定読込
ボディ(エアバッグ)	展開記録リセット
ボディ(ヘッドランプコントロールモジュール)	コードインデックス

ボディ(ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドランプレベリングセンサー学習
ボディ(ボディコントロールモジュール)	ECM/イモビライザーへのBCMリンク
ボディ(ボディコントロールモジュール)	バッテリーセンサーモジュール学習
ボディ(ボディコントロールモジュール)	ブレーキペダルポジションセンサー学習
ボディ(ボディコントロールモジュール)	ボディコントロールモジュールリセット
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リモートキー消去
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リモートキー登録
ボディ(中央ドアロック)	リモートキー消去
ボディ(中央ドアロック)	リモートキー登録
ボディ(通信ユニット)	設定読み込み
車両情報	ECU識別