



ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティプログラム) ECU(ESP_MK100)	リア右ホイルエアバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティプログラム) ECU(ESP_MK100)	再循環ポンプ
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティプログラム) ECU(ESP_MK100)	電磁制御弁1
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティプログラム) ECU(ESP_MK100)	電磁制御弁2
ABS・ESP	[PPSソレノイド]
ABS・ESP	4WD警告灯
ABS・ESP	ABS Motor Relay
ABS・ESP	ABSソレノイド(SFLH)
ABS・ESP	ABSソレノイド(SFLR)
ABS・ESP	ABSソレノイド(SFLR, SFLH)
ABS・ESP	ABSソレノイド(SFRH)
ABS・ESP	ABSソレノイド(SFRH, SFLH)
ABS・ESP	ABSソレノイド(SFRH)
ABS・ESP	ABSソレノイド(SFRH, SFRH)
ABS・ESP	ABSソレノイド(SRLH)
ABS・ESP	ABSソレノイド(SRLR)
ABS・ESP	ABSソレノイド(SRLR, SRLH)
ABS・ESP	ABSソレノイド(SRRH)
ABS・ESP	ABSソレノイド(SRRH)
ABS・ESP	ABSソレノイド(SRRH, SRRH)
ABS・ESP	ABS警告灯
ABS・ESP	ABS警告灯
ABS・ESP	ECB OFF
ABS・ESP	ECBインジケータランプ
ABS・ESP	ECBメインリレー1
ABS・ESP	ECBメインリレー2
ABS・ESP	ESスタートプザー
ABS・ESP	ESスタートランプ
ABS・ESP	Exhaust Brake Out Relay
ABS・ESP	H/Bモーターリレー
ABS・ESP	Pre-Charge Pump
ABS・ESP	Solenoid Relay
ABS・ESP	TRC Motor Relay
ABS・ESP	TRCソレノイド(SA1)
ABS・ESP	TRCソレノイド(SA1, SA2)
ABS・ESP	TRCソレノイド(SA2)
ABS・ESP	TRCソレノイド(SFLR, SFLH)
ABS・ESP	TRCソレノイド(SFRH, SFLH)
ABS・ESP	TRCソレノイド(SFRH, SFRH)
ABS・ESP	TRCソレノイド(SMC1)
ABS・ESP	TRCソレノイド(SMC2)
ABS・ESP	TRCソレノイド(SMF)
ABS・ESP	TRCソレノイド(SMFL)
ABS・ESP	TRCソレノイド(SMFR)
ABS・ESP	TRCソレノイド(SMFR, SMFL)
ABS・ESP	TRCソレノイド(SMR)
ABS・ESP	TRCソレノイド(SMR, SPPR)
ABS・ESP	TRCソレノイド(SPFL)
ABS・ESP	TRCソレノイド(SPPR)
ABS・ESP	TRCソレノイド(SRDF)
ABS・ESP	TRCソレノイド(SROF, SROR)
ABS・ESP	TRCソレノイド(SROR)
ABS・ESP	TRCソレノイド(SRH)
ABS・ESP	TRCソレノイド(SRLR, SRLH)
ABS・ESP	TRCソレノイド(SRMF)
ABS・ESP	TRCソレノイド(SRMF, SRMR)
ABS・ESP	TRCソレノイド(SRMR)
ABS・ESP	TRCソレノイド(SRRH, SRRH)
ABS・ESP	TRCソレノイド(SS)
ABS・ESP	VSC, H/B警告プザー
ABS・ESP	VSC, TRC OFFインジケータランプ
ABS・ESP	VSC警告灯
ABS・ESP	アクチュエーターゼロダウン
ABS・ESP	アクチュエーターエア抜きパターン
ABS・ESP	ストップランプリレー
ABS・ESP	ストロークシミュレーターカットバルブパターン
ABS・ESP	スリッピングインジケータランプ
ABS・ESP	ソレノイド(SLA)
ABS・ESP	ソレノイド(SLR)
ABS・ESP	ドレインシステムエア抜きパターン
ABS・ESP	パワーサブライエア抜きパターン1
ABS・ESP	パワーサブライエア抜きパターン2
ABS・ESP	ブレーキ警告灯
ABS・ESP	ポンプチェックパターン
ABS・ESP	マスターカットバルブ1
ABS・ESP	マスターカットバルブ2
ABS・ESP	モーターリレー1
ABS・ESP	モーターリレー2
ABS・ESP	リア右ホイルエア抜きパターン
ABS・ESP	リア左ホイルエア抜きパターン
ABS・ESP(ABS 81)	Front RH exhaust electrovalve
ABS・ESP(ABS 81)	Front LH exhaust electrovalve
ABS・ESP(ABS 81)	Front LH inlet solenoid valve
ABS・ESP(ABS 81)	Front RH intake solenoid valve
ABS・ESP(ABS 81)	Rear LH exhaust electrovalve
ABS・ESP(ABS 81)	Rear LH inlet electrovalve
ABS・ESP(ABS 81)	Rear RH exhaust electrovalve
ABS・ESP(ABS 81)	Rear RH inlet electrovalve
ABS・ESP(ABS 81)	再循環ポンプ
ABS・ESP(ESP 81)	Front RH exhaust electrovalve
ABS・ESP(ESP 81)	Front LH exhaust electrovalve
ABS・ESP(ESP 81)	Front LH inlet solenoid valve
ABS・ESP(ESP 81)	Front RH intake solenoid valve
ABS・ESP(ESP 81)	Rear LH exhaust electrovalve
ABS・ESP(ESP 81)	Rear LH inlet electrovalve
ABS・ESP(ESP 81)	Rear RH exhaust electrovalve
ABS・ESP(ESP 81)	Rear RH inlet electrovalve
ABS・ESP(ESP 81)	ソレノイドバルブ1制御





アクティブセーフティ(ESP(横滑り防止機構) 8.1)	フロント左吸気ソレノイドバルブ
アクティブセーフティ(ESP(横滑り防止機構) 8.1)	フロント右吸気ソレノイドバルブ
アクティブセーフティ(ESP(横滑り防止機構) 8.1)	リア右吸気ソレノイドバルブ
アクティブセーフティ(ESP(横滑り防止機構) 8.1)	リア右出カソレノイドバルブ
アクティブセーフティ(ESP(横滑り防止機構) 8.1)	リア左吸気ソレノイドバルブ
アクティブセーフティ(ESP(横滑り防止機構) 8.1)	リア左出カソレノイドバルブ
アクティブセーフティ(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 5.7)	ABSまたはASR再循環ポンプ
アクティブセーフティ(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 5.7)	ソレノイドバルブ1制御
アクティブセーフティ(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 5.7)	ソレノイドバルブ1切替
アクティブセーフティ(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 5.7)	ソレノイドバルブ2制御
アクティブセーフティ(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 5.7)	ソレノイドバルブ2切替
アクティブセーフティ(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 5.7)	フロント右吸気ソレノイドバルブ
アクティブセーフティ(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 5.7)	フロント右出カソレノイドバルブ
アクティブセーフティ(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 5.7)	フロント左吸気ソレノイドバルブ
アクティブセーフティ(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 5.7)	フロント左出カソレノイドバルブ
アクティブセーフティ(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 5.7)	リア右吸気ソレノイドバルブ
アクティブセーフティ(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 5.7)	リア右出カソレノイドバルブ
アクティブセーフティ(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 5.7)	リア左吸気ソレノイドバルブ
アクティブセーフティ(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 5.7)	リア左出カソレノイドバルブ
アクティブセーフティ(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 8)	ABSまたはASR再循環ポンプ
アクティブセーフティ(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 8)	ソレノイドバルブ1制御
アクティブセーフティ(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 8)	ソレノイドバルブ1切替
アクティブセーフティ(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 8)	ソレノイドバルブ2制御
アクティブセーフティ(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 8)	ソレノイドバルブ2切替
アクティブセーフティ(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 8)	フロント右吸気ソレノイドバルブ
アクティブセーフティ(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 8)	フロント右出カソレノイドバルブ
アクティブセーフティ(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 8)	フロント左吸気ソレノイドバルブ
アクティブセーフティ(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 8)	フロント左出カソレノイドバルブ
アクティブセーフティ(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 8)	リア右吸気ソレノイドバルブ
アクティブセーフティ(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 8)	リア右出カソレノイドバルブ
アクティブセーフティ(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 8)	リア左吸気ソレノイドバルブ
アクティブセーフティ(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 8)	リア左出カソレノイドバルブ
アクティブセーフティ(ESP(横滑り防止機構) MK60)	ソレノイドバルブ交換1
アクティブセーフティ(ESP(横滑り防止機構) MK60)	ソレノイドバルブ交換2
アクティブセーフティ(ESP(横滑り防止機構) MK60)	再循環ポンプ
アクティブセーフティ(ESP(横滑り防止機構) MK60)	電磁制御弁1
アクティブセーフティ(ESP(横滑り防止機構) MK60)	電磁制御弁2
アラーム	サイレン作動
アラーム	内部警報作動
アンダーステアリングホイールコントロール(GCM2008P)	イグニッションキーリマインダー
アンダーステアリングホイールコントロール(GCM2008P)	キャンセル
アンダーステアリングホイールコントロール(GCM2008P)	シートベルト非着用警告音
アンダーステアリングホイールコントロール(GCM2008P)	ターンシグナルランプ(ハイビッチサウンド)
アンダーステアリングホイールコントロール(GCM2008P)	ターンシグナルランプ(ロービッチサウンド)
アンダーステアリングホイールコントロール(GCM2008P)	ターンシグナルランプ故障
アンダーステアリングホイールコントロール(GCM2008P)	警告
アンダーステアリングホイールコントロール(GCM2008P)	警告音
アンダーステアリングホイールコントロール(GCM2008P)	左側ライトON
アンダーステアリングホイールコントロール(GCM2008P)	接近音(フロントパーキングアシスト)
アンダーステアリングホイールコントロール(GCM2008P)	接近音(リアパーキングアシスト)
アンダーステアリングホイールコントロール(GCM2008P)	連続音(フロントパーキングアシスト)
アンダーステアリングホイールコントロール(GCM2008P)	連続音(リアパーキングアシスト)
アンダーステアリングホイールコントロール(9HDC)	イグニッションキーリマインダー
アンダーステアリングホイールコントロール(9HDC)	インジケータ
アンダーステアリングホイールコントロール(9HDC)	ターンシグナルランプ
アンダーステアリングホイールコントロール(9HDC)	パーキングアシスト
アンダーステアリングホイールコントロール(9HDC)	ヘッドランプリマインダー
アンダーステアリングホイールコントロール(9HDC)	警告
アンダーステアリングホイールコントロール(9HDC)	警告確認
アンダーステアリングホイールコントロール(9HDC)	事前警告
インストルメントパネル(コンビイン)	L/Dスクリーン
インストルメントパネル(コンビイン)	インストルメントパネルインジケータランプ
インストルメントパネル(コンビイン)	インストルメントパネルインジケータランプテスト
インストルメントパネル(コンビイン)	インストルメントパネル照明
インストルメントパネル(コンビイン)	オイルレベル
インストルメントパネル(コンビイン)	オドメータスクリーン
インストルメントパネル(コンビイン)	ギアボックスディスプレイ
インストルメントパネル(コンビイン)	スリッピングモーターリタイミング
インストルメントパネル(コンビイン)	スリッピングモーター全減速
インストルメントパネル(コンビイン)	スピードメーター
インストルメントパネル(コンビイン)	タコメーター
インストルメントパネル(コンビイン)	ニードルリセット
インストルメントパネル(コンビイン)	ポイントマトリックス
インストルメントパネル(コンビイン)	回転数カウンター
インストルメントパネル(コンビイン)	回転数カウンターインジケータ
インストルメントパネル(コンビイン)	外部ウインカー
インストルメントパネル(コンビイン)	外部ウインカーテスト
インストルメントパネル(コンビイン)	水温計
インストルメントパネル(コンビイン)	燃料計
インストルメントパネル(コンビイン)	油温計
インストルメントパネル(コンビイン、JDS)	インストルメントパネルインジケータランプテスト
インストルメントパネル(コンビイン、JDS)	インストルメントパネル照明
インストルメントパネル(コンビイン、JDS)	スピードメーター
インストルメントパネル(コンビイン、JDS)	タコメーター
インストルメントパネル(コンビイン、JDS)	ニードルリセット
インストルメントパネル(コンビイン、JDS)	液晶画面
インストルメントパネル(コンビイン、JDS)	外部ウインカーテスト
インストルメントパネル(コンビイン、JDS)	水温計
インストルメントパネル(コンビイン、JDS)	燃料計
インストルメントパネル(コンビイン、JDS)	油温計
ウインドスクリーンワイパー(MOTEV)	フロントウインドワイパー高速制御
ウインドスクリーンワイパー(MOTEV)	フロントウインドワイパー低速制御
ウインドスクリーンワイパー(MOTEV)	メンテナンスポジション
エアコン	キーインジケータランプOFF
エアコン	キーインジケータランプON
エアコン	ディストリビューションモーターOFF
エアコン	ディストリビューションモーターON
エアコン	ディスプレイスイッチOFF

エアコン	ディスプレイスイッチON
エアコン	ヒーターブLOWERモーターOFF
エアコン	ヒーターブLOWERモーターON
エアコン	ミキサーモーターOFF
エアコン	ミキサーモーターON
エアコン	再循環OFF
エアコン	再循環ON
エアコン (BOC)	エアコンコントロールパネルディスプレイ照明レベル
エアコン (BOC)	エアコンフロントパネルボタンバックランプ機能
エアコン (BOC)	エアコン機能表示灯点灯
エアコン (BOC)	ディストリビューションモーター
エアコン (BOC)	ディスプレイ照明
エアコン (BOC)	フロント右ミキシングモーター
エアコン (BOC)	フロント左ミキシングモーター
エアコン (BOC)	再循環&エアインレットモーター
エアコン (BOC)	助手席コンパートメントエアブロー
エアコン (CLIM regulee)	エアコン機能LED
エアコン (CLIM regulee)	エア配分モーター
エアコン (CLIM regulee)	ディスプレイ照明
エアコン (CLIM regulee)	運転席ミキシングモーター
エアコン (CLIM regulee)	再循環エンジン
エアコン (CLIM regulee)	助手席コンパートメントエアブロー
エアコン (CLIM regulee)	助手席ミキシングモーター
エアコン (CLIM regulee)	照明レベル
エアコン (CLIM_REGULEE)	エアコン機能LED
エアコン (CLIM_REGULEE)	エア配分モーター
エアコン (CLIM_REGULEE)	ディスプレイ照明
エアコン (CLIM_REGULEE)	運転席ミキシングモーター
エアコン (CLIM_REGULEE)	再循環エンジン
エアコン (CLIM_REGULEE)	助手席コンパートメントエアブロー
エアコン (CLIM_REGULEE)	助手席ミキシングモーター
エアコン (CLIM_REGULEE)	照明レベル
エアコン (CLIM_REGULEE_UDS)	Cabin air blower only at 50%
エアコン (CLIM_REGULEE_UDS)	distribution motor Front LH
エアコン (CLIM_REGULEE_UDS)	distribution motor Front RH
エアコン (CLIM_REGULEE_UDS)	distribution motor rear LH
エアコン (CLIM_REGULEE_UDS)	distribution motor rear RH
エアコン (CLIM_REGULEE_UDS)	Passenger compartment air blower rear
エアコン (CLIM_REGULEE_UDS)	Passenger compartment rear air blower only at 50%
エアコン (CLIM_REGULEE_UDS)	Rear LH mixer motor
エアコン (CLIM_REGULEE_UDS)	Rear RH mixer motor
エアコン (CLIM_REGULEE_UDS)	フロント右ミキシングモーター
エアコン (CLIM_REGULEE_UDS)	フロント左ミキシングモーター
エアコン (CLIM_REGULEE_UDS)	再循環&エアインレットモーター
エアコン (CLIM_REGULEE_UDS)	助手席コンパートメントエアブロー
エアコン (TDC_RF_MUX)	エアコンフロントパネルボタンバックランプ機能
エアコン (TDC_RF_MUX)	エアコン機能表示灯点灯
エアコン (TDC_RF_MUX)	再循環&エアインレットモーター
エアコン (TDC_RF_MUX)	助手席コンパートメントエアブロー
エアコン (エアコンECU)	キーインジケータランプ
エアコン (エアコンECU)	ディストリビューションモーター
エアコン (エアコンECU)	ディスプレイスイッチON
エアコン (エアコンECU)	ヒーターブLOWERモーター
エアコン (エアコンECU)	ミキサーモーター
エアコン (エアコンECU)	再循環
エアコン (エアコンECU)	照明レベル
エアバッグ	インジエクター1, 4
エアバッグ	インジエクター2, 3
エアバッグ	キャニスターバルブ
エアバッグ	シートベルト未着用LED
エアバッグ	ジェネラル警告灯
エアバッグ	スチッピングモーター
エアバッグ	フューエルポンプ
エアバッグ	助手席エアバッグOFF LED
エアバッグ (R86_UDS)	USB周辺機器トラック変更
エアバッグ (R86_UDS)	ボリュームコントロールテスト
エアバッグ (R86_UDS)	ラウドネス機能テスト
エアバッグ (R86_UDS)	警告音 (フロント右スピーカー)
エアバッグ (R86_UDS)	警告音 (フロント左スピーカー)
エアバッグ (R86_UDS)	警告音 (リア右スピーカー)
エアバッグ (R86_UDS)	警告音 (リア左スピーカー)
エアバッグ (R86_UDS)	左右バランステスト
エアバッグ (R86_UDS)	前後バランステスト
エアバッグ (エアバッグECU)	インジエクター1, 4
エアバッグ (エアバッグECU)	インジエクター2, 3
エアバッグ (エアバッグECU)	キャニスターバルブ
エアバッグ (エアバッグECU)	スチッピングモーター
エアバッグ (エアバッグECU)	フューエルポンプ
エアバッグECU (R86_UDS)	USB周辺機器トラック変更
エアバッグECU (R86_UDS)	ボリュームコントロールテスト
エアバッグECU (R86_UDS)	ラウドネス機能テスト
エアバッグECU (R86_UDS)	警告音 (フロント右スピーカー)
エアバッグECU (R86_UDS)	警告音 (フロント左スピーカー)
エアバッグECU (R86_UDS)	警告音 (リア右スピーカー)
エアバッグECU (R86_UDS)	警告音 (リア左スピーカー)
エアバッグECU (R86_UDS)	左右バランステスト
エアバッグECU (R86_UDS)	前後バランステスト
エレクトリックステアリングロック (AVE)	Mechanical locking of the electric steering lock
エレクトリックステアリングロック (AVE)	Mechanical unlocking of the electric steering lock
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (1600RD SAGEM S2000)	1/4イグニッションコイル制御
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (1600RD SAGEM S2000)	2/3イグニッションコイル制御
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (1600RD SAGEM S2000)	インジエクター1
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (1600RD SAGEM S2000)	インジエクター2
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (1600RD SAGEM S2000)	インジエクター3
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (1600RD SAGEM S2000)	インジエクター4
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (1600RD SAGEM S2000)	キャニスターバーゼンレノイドバルブ
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (1600RD SAGEM S2000)	スチッピングモーター
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (1600RD SAGEM S2000)	フューエルポンプリレー



エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	電動EGRバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	補助ヒーターリレー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	WIL警告灯
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	インジェクター停止1
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	インジェクター停止2
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	インジェクター停止3
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	インジェクター停止4
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	エンジン温度警告灯
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	ファンASSY1
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	ファンASSY2
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	フューエルフローレギュレーター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	フューエルポンプリレー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	プレ/ポストヒーターリレー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	高圧系統圧縮テスト
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	電動EGRバルブテスト(動作音点検)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	油圧警告灯
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	Check the operation of the entire air circuit
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	EGRバルブテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	EGR系統機能点検
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	Movement of the by-pass of the EGR cooling circuit
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	O2センサーヒーターテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	RTEバルブエレクトリカルテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	インジェクター1
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	インジェクター2
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	インジェクター3
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	インジェクター4
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	エアミキサー作動
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	エンジン吸気圧力点検
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	エンジン設定点検
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	エンジン電源供給リレー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	ターボチャージャー可変抵抗作動
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	ディーゼル燃料高圧系統漏れ検出テスト
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	パイロットエアインレットモジュールテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	ファンASSY低速
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	プレヒーターユニット制御
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	マニホールド圧カセンサー点検
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	空気循環フロー点検
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	高速ファンまたは可変速度ファン
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	添加剤ポンプエレクトリカルテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	補助ヒーターエレクトリカルテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	EGRバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	Electric air metering valve
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	エアコンリレー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	ファンASSY高速
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	ファンASSY低速
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	プレ/ポストヒーターリレー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	燃料圧カレギュレーター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	WIL警告灯
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	インジェクター停止1
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	インジェクター停止2
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	インジェクター停止3
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	インジェクター停止4
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	エンジン温度警告灯
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	ファンASSY1
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	ファンASSY2
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	フューエルフローレギュレーター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	フューエルポンプリレー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	プレ/ポストヒーターリレー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	高圧系統圧縮テスト
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	電動EGRバルブテスト(動作音点検)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	油圧警告灯
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	DENOXシステムエア漏れ点検
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	DENOXシステムリレー制御テスト
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	DENOXシステム加圧点検
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	DENOXシステム効率点検
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	DENOXシステム流量点検
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	EGRエクステンションバイパステスト
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	EGRバルブテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	EGR系統機能点検
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	NOxセンサーヒーターテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	Test of the EGR exchanger bypass
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	エアインターモジュール制御点検
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	エアミキサーテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	エア系統制御点検
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	エンジン圧縮テスト
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	エンジン圧縮テスト(de lphi)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	エンジン吸気圧力点検
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	エンジン設定点検
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	エンジン電源供給リレー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	エンジン油圧制御テスト
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	オイルペーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	クーラントモーターアウトレットハウジング制御テスト
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	ターボチャージャーアクチュエーターテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	ターボチャージャーテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	ディーゼルインジェクター1制御テスト
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	ディーゼルインジェクター2制御テスト
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	ディーゼルインジェクター3制御テスト
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	ディーゼルインジェクター4制御テスト
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	ディーゼルインジェクターリターンテスト(エンジン駆動)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	ディーゼルインジェクターリターンテスト(スターター)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	ファンASSY高速制御テスト
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	ファンASSY低速制御テスト
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	ファンユニット高速/ファンユニット可変速
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	ファンユニット低速
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9H2 EDC16C3)	プレ/ポストヒーターユニットテスト



エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	プレヒーティングユニット制御
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	マニホールド圧力センサー点検
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	レール圧上昇&下降テスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	気筒燃焼クオリティテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	気筒燃焼クオリティテスト(シリンダー-1)
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	気筒燃焼クオリティテスト(シリンダー-2)
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	気筒燃焼クオリティテスト(シリンダー-3)
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	気筒燃焼クオリティテスト(シリンダー-4)
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	気筒燃焼クオリティテスト(全気筒)
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	空気循環フロー点検
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	高圧ポンプフェューエルフローレギュレーティングバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	車両ヒーターレジスターコントロールテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	低圧フェューエルポンプテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	添加剤ポンプエレクトロリカルテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	電源リレー制御テスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	電動アクチュエーター放圧テスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	原素水インジェクターコントロールテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	原素水バイパスヒーターテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	原素水リザーバーヒーターテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	燃料流量レギュレーターテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	燃料流量レギュレーター制御テスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	補助ヒーターエレクトロリカルテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	DENOXシステムエア漏れ点検
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	DENOXシステムリレー制御テスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	DENOXシステム加圧点検
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	DENOXシステム効率点検
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	DENOXシステム流量点検
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	EGRエクステンジジャーバイパステスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	EGRバルブテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	EGR系統機能点検
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	NOxセンサーヒーターテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	O2センサーヒーターテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	エアインターモジュラー制御点検
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	エアミキサーテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	エア系統ASSY機能点検
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	エア系統制御点検
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	エンジン圧縮テスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	エンジン圧縮テスト (de:phi)
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	エンジン吸気圧力点検
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	エンジン設定点検
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	エンジン電源供給リレー
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	エンジン油圧制御テスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	オイルペーパー再循環系統ヒーターコントロールテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	クラリフトモーターアウトレットハウジング制御テスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	ターボチャージャーアクチュエーターテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	ターボチャージャーテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	ディーゼルインジェクター1制御テスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	ディーゼルインジェクター2制御テスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	ディーゼルインジェクター3制御テスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	ディーゼルインジェクター4制御テスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	ディーゼルインジェクターリターンテスト(エンジン駆動)
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	ディーゼルインジェクターリターンテスト(スターター)
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	ファンASSY高速制御テスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	ファンASSY低速制御テスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	ファンユニット高速/ファンユニット可変速
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	ファンユニット低速
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	プレ/ポストヒーターユニットテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	プレヒーティングユニット制御
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	マニホールド圧力センサー点検
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	レール圧上昇&下降テスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	気筒燃焼クオリティテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	気筒燃焼クオリティテスト(シリンダー-1)
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	気筒燃焼クオリティテスト(シリンダー-2)
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	気筒燃焼クオリティテスト(シリンダー-3)
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	気筒燃焼クオリティテスト(シリンダー-4)
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	気筒燃焼クオリティテスト(全気筒)
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	空気循環フロー点検
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	高圧ポンプフェューエルフローレギュレーティングバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	車両ヒーターレジスターコントロールテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	低圧フェューエルポンプテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	添加剤ポンプエレクトロリカルテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	電源リレー制御テスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	電動アクチュエーター放圧テスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	原素水インジェクターコントロールテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	原素水バイパスヒーターテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	原素水リザーバーヒーターテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	燃料流量レギュレーターテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	燃料流量レギュレーター制御テスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	補助ヒーターエレクトロリカルテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	WIL警告灯
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	インジェクター停止1
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	インジェクター停止2
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	インジェクター停止3
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	インジェクター停止4
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	エンジン温度警告灯
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	ファンASSY1
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	ファンASSY2
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	フェューエルフローレギュレーター
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	フェューエルポンプリレー
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	プレ/ポストヒーターリレー
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	高圧系統圧縮テスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	電動EGRバルブテスト(動作音点検)
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	油圧警告灯
エンジン(VIN:6桁から8桁) EDC17C10_B82 (9HH - DV6UM)	Air metering valve

エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5 (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5))	Booster pump
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5 (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5))	EGRバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5 (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5))	Engine coolant temperature warnign light
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5 (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5))	Fan unit 1
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5 (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5))	Fan unit 2
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5 (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5))	Fan unit 3
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5 (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5))	Oil pressure led
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5 (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5))	Pre - heat glow plugs warning light
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5 (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5))	Pre - heating relay
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5 (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5))	Pressure regulator
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5 (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5))	Test of the heater for the crankcase fumes rebreathing
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5 (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5))	Turbocharger electrovalve
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5 (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5))	Vehicle cruise control indicator
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5 (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5))	Water presense warning in the diesel
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5 (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5))	エアコンコンプレッサー制御
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5 (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5))	フューエルフローレギュレーター
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5 (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5))	粒子排出フィルター警告灯
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5)	Air metering valve
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5)	Booster pump
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5)	EGRバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5)	Engine coolant temperature warnign light
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5)	Fan unit 1
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5)	Fan unit 2
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5)	Fan unit 3
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5)	Oil pressure led
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5)	Pre - heat glow plugs warning light
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5)	Pre - heating relay
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5)	Pressure regulator
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5)	Test of the heater for the crankcase fumes rebreathing
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5)	Turbocharger electrovalve
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5)	Vehicle cruise control indicator
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5)	Water presense warning in the diesel
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5)	エアコンコンプレッサー制御
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5)	フューエルフローレギュレーター
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC170P52_LDS 3.0 HDI 180CV E5)	粒子排出フィルター警告灯
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HD1_80F3)	EGR heat exchanger by-pass
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HD1_80F3)	Turbo pressure control solenoid valve
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HD1_80F3)	エアコンリレー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HD1_80F3)	オイルポンプアクチュエーター
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HD1_80F3)	フューエルフローレギュレーター
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HD1_80F3)	フューエルポンプリレー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (L6A SAGEM SL96)	インジェクター-1, 4
エンジン(VIN:6桁から8桁) (L6A SAGEM SL96)	インジェクター-2, 3
エンジン(VIN:6桁から8桁) (L6A SAGEM SL96)	キャニスターバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁) (L6A SAGEM SL96)	ステッピングモーター
エンジン(VIN:6桁から8桁) (L6A SAGEM SL96)	フューエルポンプ
エンジン(VIN:6桁から8桁) (LFY BOSCH MP7.3)	インジェクター1
エンジン(VIN:6桁から8桁) (LFY BOSCH MP7.3)	インジェクター2
エンジン(VIN:6桁から8桁) (LFY BOSCH MP7.3)	インジェクター3
エンジン(VIN:6桁から8桁) (LFY BOSCH MP7.3)	インジェクター4
エンジン(VIN:6桁から8桁) (LFY BOSCH MP7.3)	エアコンリレー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (LFY BOSCH MP7.3)	エアポンプリレー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (LFY BOSCH MP7.3)	キャニスターバージソレノイドバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁) (LFY BOSCH MP7.3)	ステッピングモーター
エンジン(VIN:6桁から8桁) (LFY BOSCH MP7.3)	タコメーター信号制御
エンジン(VIN:6桁から8桁) (LFY BOSCH MP7.3)	フューエルポンプリレー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (LFY BOSCH MP7.3)	フロント吸センサーヒーター
エンジン(VIN:6桁から8桁) (LFY BOSCH MP7.3)	リア02センサーヒーター
エンジン(VIN:6桁から8桁) (LFZ SAGEM S2000)	1/4イグニッションコイル制御
エンジン(VIN:6桁から8桁) (LFZ SAGEM S2000)	2/3イグニッションコイル制御
エンジン(VIN:6桁から8桁) (LFZ SAGEM S2000)	インジェクター1
エンジン(VIN:6桁から8桁) (LFZ SAGEM S2000)	インジェクター2
エンジン(VIN:6桁から8桁) (LFZ SAGEM S2000)	インジェクター3
エンジン(VIN:6桁から8桁) (LFZ SAGEM S2000)	インジェクター4
エンジン(VIN:6桁から8桁) (LFZ SAGEM S2000)	キャニスターバージソレノイドバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁) (LFZ SAGEM S2000)	ステッピングモーター
エンジン(VIN:6桁から8桁) (LFZ SAGEM S2000)	フューエルポンプリレー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MED17_4.4)	イグニッションコイル1
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MED17_4.4)	イグニッションコイル2
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MED17_4.4)	イグニッションコイル3
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MED17_4.4)	イグニッションコイル4
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MED17_4.4)	インジェクター1
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MED17_4.4)	インジェクター2
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MED17_4.4)	インジェクター3
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MED17_4.4)	インジェクター4
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MED17_4.4)	エアインターモジュール制御点検
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MED17_4.4)	オイルペーパー再循環系統ヒーター2コントロールテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MED17_4.4)	オイルポンプアクチュエーター
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MED17_4.4)	カムシャフトディフェューザーテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MED17_4.4)	キャニスターバージバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MED17_4.4)	サーモスタット制御
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MED17_4.4)	スロットルモーターユニット
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MED17_4.4)	ターボ圧力レギュレーションソレノイドバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MED17_4.4)	ターボ冷却電動ウォーターポンプ
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MED17_4.4)	ファンASSY高速制御テスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MED17_4.4)	ファンASSY低速制御テスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MED17_4.4)	フューエルサブライ系統解放
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MED17_4.4)	フロント02センサー変換比テスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MED17_4.4)	低圧フューエルポンプ
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MED17_4.4)	電源リレー制御テスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MED17_4.4)	補助ヒーターリレー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MED17_4.4)	流量ソレノイドバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁) (NGA BOSCH ME7.4.4)	インジェクター1
エンジン(VIN:6桁から8桁) (NGA BOSCH ME7.4.4)	インジェクター2
エンジン(VIN:6桁から8桁) (NGA BOSCH ME7.4.4)	インジェクター3
エンジン(VIN:6桁から8桁) (NGA BOSCH ME7.4.4)	インジェクター4
エンジン(VIN:6桁から8桁) (NGA BOSCH ME7.4.4)	エアコン制御
エンジン(VIN:6桁から8桁) (NGA BOSCH ME7.4.4)	エンジン冷却水温警告灯

エンジン(VIN:6桁から8桁) (NGA BOSCH ME7.4.4)	キャニスターバージソレノイドバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁) (NGA BOSCH ME7.4.4)	コイル1/4
エンジン(VIN:6桁から8桁) (NGA BOSCH ME7.4.4)	コイル2/3
エンジン(VIN:6桁から8桁) (NGA BOSCH ME7.4.4)	ファンASSY低速
エンジン(VIN:6桁から8桁) (NGA BOSCH ME7.4.4)	フューエルポンプリレー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (NGA BOSCH ME7.4.4)	高速ファンASSYまたはチョッパー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (NGA BOSCH ME7.4.4)	診断警告灯
エンジン(VIN:6桁から8桁) (N8B BOSCH ME7.4.4)	インジェクター1
エンジン(VIN:6桁から8桁) (N8B BOSCH ME7.4.4)	インジェクター2
エンジン(VIN:6桁から8桁) (N8B BOSCH ME7.4.4)	インジェクター3
エンジン(VIN:6桁から8桁) (N8B BOSCH ME7.4.4)	インジェクター4
エンジン(VIN:6桁から8桁) (N8B BOSCH ME7.4.4)	エアコン制御
エンジン(VIN:6桁から8桁) (N8B BOSCH ME7.4.4)	エンジン冷却水温警告灯
エンジン(VIN:6桁から8桁) (N8B BOSCH ME7.4.4)	キャニスターバージソレノイドバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁) (N8B BOSCH ME7.4.4)	コイル1/4
エンジン(VIN:6桁から8桁) (N8B BOSCH ME7.4.4)	コイル2/3
エンジン(VIN:6桁から8桁) (N8B BOSCH ME7.4.4)	ファンASSY低速
エンジン(VIN:6桁から8桁) (N8B BOSCH ME7.4.4)	フューエルポンプリレー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (N8B BOSCH ME7.4.4)	高速ファンASSYまたはチョッパー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (N8B BOSCH ME7.4.4)	診断警告灯
エンジン(VIN:6桁から8桁) (NFU BOSCH ME7.4.4)	インジェクター1
エンジン(VIN:6桁から8桁) (NFU BOSCH ME7.4.4)	インジェクター2
エンジン(VIN:6桁から8桁) (NFU BOSCH ME7.4.4)	インジェクター3
エンジン(VIN:6桁から8桁) (NFU BOSCH ME7.4.4)	インジェクター4
エンジン(VIN:6桁から8桁) (NFU BOSCH ME7.4.4)	エアコン制御
エンジン(VIN:6桁から8桁) (NFU BOSCH ME7.4.4)	エンジン冷却水温警告灯
エンジン(VIN:6桁から8桁) (NFU BOSCH ME7.4.4)	キャニスターバージソレノイドバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁) (NFU BOSCH ME7.4.4)	コイル1/4
エンジン(VIN:6桁から8桁) (NFU BOSCH ME7.4.4)	コイル2/3
エンジン(VIN:6桁から8桁) (NFU BOSCH ME7.4.4)	ファンASSY低速
エンジン(VIN:6桁から8桁) (NFU BOSCH ME7.4.4)	フューエルポンプリレー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (NFU BOSCH ME7.4.4)	高速ファンASSYまたはチョッパー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (NFU BOSCH ME7.4.4)	診断警告灯
エンジン(VIN:6桁から8桁) (NFU J35)	1噴射
エンジン(VIN:6桁から8桁) (NFU J35)	2噴射
エンジン(VIN:6桁から8桁) (NFU J35)	3噴射
エンジン(VIN:6桁から8桁) (NFU J35)	4噴射
エンジン(VIN:6桁から8桁) (NFU J35)	EOBD故障警告灯
エンジン(VIN:6桁から8桁) (NFU J35)	エアコンカットオフリレー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (NFU J35)	ガスインジェクター1
エンジン(VIN:6桁から8桁) (NFU J35)	ガスインジェクター2
エンジン(VIN:6桁から8桁) (NFU J35)	ガスインジェクター3
エンジン(VIN:6桁から8桁) (NFU J35)	ガスインジェクター4
エンジン(VIN:6桁から8桁) (NFU J35)	ガスインジェクター電源供給リレー(ピークホールドリレー)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (NFU J35)	ガスゲージ表示
エンジン(VIN:6桁から8桁) (NFU J35)	ガスタンクソレノイドバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁) (NFU J35)	ガス異常警告灯およびボタンLED
エンジン(VIN:6桁から8桁) (NFU J35)	キャニスターバージソレノイドバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁) (NFU J35)	コイル1/4
エンジン(VIN:6桁から8桁) (NFU J35)	コイル2/3
エンジン(VIN:6桁から8桁) (NFU J35)	パタフライモーター
エンジン(VIN:6桁から8桁) (NFU J35)	フューエルポンプリレー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (NFU J35)	フロント02センサーヒーター
エンジン(VIN:6桁から8桁) (NFU J35)	リア02センサーヒーター
エンジン(VIN:6桁から8桁) (NFU J35)	減圧電磁弁
エンジン(VIN:6桁から8桁) (NFU J35)	高速ファンASSYまたはチョッパー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (NFU J35)	低速ファン
エンジン(VIN:6桁から8桁) (NFU J35)	電線リレー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (NFU J35)	冷却水温警告灯
エンジン(VIN:6桁から8桁) (PUMA PUMA 4HJ(120 or 130))	MIL警告灯
エンジン(VIN:6桁から8桁) (PUMA PUMA 4HJ(120 or 130))	インジェクター停止1
エンジン(VIN:6桁から8桁) (PUMA PUMA 4HJ(120 or 130))	インジェクター停止2
エンジン(VIN:6桁から8桁) (PUMA PUMA 4HJ(120 or 130))	インジェクター停止3
エンジン(VIN:6桁から8桁) (PUMA PUMA 4HJ(120 or 130))	インジェクター停止4
エンジン(VIN:6桁から8桁) (PUMA PUMA 4HJ(120 or 130))	エンジン温度警告灯
エンジン(VIN:6桁から8桁) (PUMA PUMA 4HJ(120 or 130))	ファンASSY1
エンジン(VIN:6桁から8桁) (PUMA PUMA 4HJ(120 or 130))	ファンASSY2
エンジン(VIN:6桁から8桁) (PUMA PUMA 4HJ(120 or 130))	フューエルフローレギュレーター
エンジン(VIN:6桁から8桁) (PUMA PUMA 4HJ(120 or 130))	フューエルポンプリレー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (PUMA PUMA 4HJ(120 or 130))	ブレ/ポストヒーティングリレー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (PUMA PUMA 4HJ(120 or 130))	高圧系統圧縮キースト
エンジン(VIN:6桁から8桁) (PUMA PUMA 4HJ(120 or 130))	電動EGRバルブキースト(動作音点検)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (PUMA PUMA 4HJ(120 or 130))	油圧警告灯
エンジン(VIN:6桁から8桁) (PUMA PUMA 4HJ)	MIL警告灯
エンジン(VIN:6桁から8桁) (PUMA PUMA 4HJ)	インジェクター停止1
エンジン(VIN:6桁から8桁) (PUMA PUMA 4HJ)	インジェクター停止2
エンジン(VIN:6桁から8桁) (PUMA PUMA 4HJ)	インジェクター停止3
エンジン(VIN:6桁から8桁) (PUMA PUMA 4HJ)	インジェクター停止4
エンジン(VIN:6桁から8桁) (PUMA PUMA 4HJ)	エンジン温度警告灯
エンジン(VIN:6桁から8桁) (PUMA PUMA 4HJ)	ファンASSY1
エンジン(VIN:6桁から8桁) (PUMA PUMA 4HJ)	ファンASSY2
エンジン(VIN:6桁から8桁) (PUMA PUMA 4HJ)	フューエルフローレギュレーター
エンジン(VIN:6桁から8桁) (PUMA PUMA 4HJ)	フューエルポンプリレー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (PUMA PUMA 4HJ)	ブレ/ポストヒーティングリレー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (PUMA PUMA 4HJ)	高圧系統圧縮キースト
エンジン(VIN:6桁から8桁) (PUMA PUMA 4HJ)	電動EGRバルブキースト(動作音点検)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (PUMA PUMA 4HJ)	油圧警告灯
エンジン(VIN:6桁から8桁) (PUMA PUMA 4HJ)	インジェクター1
エンジン(VIN:6桁から8桁) (RHF DDM 3.4)	インジェクター2
エンジン(VIN:6桁から8桁) (RHF DDM 3.4)	インジェクター3
エンジン(VIN:6桁から8桁) (RHF DDM 3.4)	インジェクター4
エンジン(VIN:6桁から8桁) (RHF DDM 3.4)	インジェクター戻り流量点検
エンジン(VIN:6桁から8桁) (RHF DDM 3.4)	ターボソレノイドバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁) (RHF DDM 3.4)	パタフライモーター
エンジン(VIN:6桁から8桁) (RHF DDM 3.4)	ファンASSY高速
エンジン(VIN:6桁から8桁) (RHF DDM 3.4)	ファンASSY低速
エンジン(VIN:6桁から8桁) (RHF DDM 3.4)	フューエルフローレギュレーター
エンジン(VIN:6桁から8桁) (RHF DDM 3.4)	プレヒーティングリレー

エンジン(VIN:6桁から8桁) (RHF DCM 3.4)	ミキサーバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁) (RHF DCM 3.4)	電源リレー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (RHF DCM 3.4)	燃料添加剤追加ポンプ
エンジン(VIN:6桁から8桁) (RHF DCM 3.4)	補助ヒーターリレー1
エンジン(VIN:6桁から8桁) (RHF DCM 3.4)	濡れ検出
エンジン(VIN:6桁から8桁) (RHL DCM 3.4)	インジェクター1
エンジン(VIN:6桁から8桁) (RHL DCM 3.4)	インジェクター2
エンジン(VIN:6桁から8桁) (RHL DCM 3.4)	インジェクター3
エンジン(VIN:6桁から8桁) (RHL DCM 3.4)	インジェクター4
エンジン(VIN:6桁から8桁) (RHL DCM 3.4)	インジェクター戻り流量点検
エンジン(VIN:6桁から8桁) (RHL DCM 3.4)	ターボソレノイドバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁) (RHL DCM 3.4)	パタフライモーター
エンジン(VIN:6桁から8桁) (RHL DCM 3.4)	ファンASSY高速
エンジン(VIN:6桁から8桁) (RHL DCM 3.4)	ファンASSY低速
エンジン(VIN:6桁から8桁) (RHL DCM 3.4)	フューエルフローレギュレーター
エンジン(VIN:6桁から8桁) (RHL DCM 3.4)	プレヒーティングリレー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (RHL DCM 3.4)	ミキサーバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁) (RHL DCM 3.4)	電源リレー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (RHL DCM 3.4)	燃料添加剤追加ポンプ
エンジン(VIN:6桁から8桁) (RHL DCM 3.4)	補助ヒーターリレー1
エンジン(VIN:6桁から8桁) (RHL DCM 3.4)	濡れ検出
エンジン(VIN:6桁から8桁) (RHR DCM 3.4)	インジェクター1
エンジン(VIN:6桁から8桁) (RHR DCM 3.4)	インジェクター2
エンジン(VIN:6桁から8桁) (RHR DCM 3.4)	インジェクター3
エンジン(VIN:6桁から8桁) (RHR DCM 3.4)	インジェクター4
エンジン(VIN:6桁から8桁) (RHR DCM 3.4)	インジェクター戻り流量点検
エンジン(VIN:6桁から8桁) (RHR DCM 3.4)	ターボソレノイドバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁) (RHR DCM 3.4)	パタフライモーター
エンジン(VIN:6桁から8桁) (RHR DCM 3.4)	ファンASSY高速
エンジン(VIN:6桁から8桁) (RHR DCM 3.4)	ファンASSY低速
エンジン(VIN:6桁から8桁) (RHR DCM 3.4)	フューエルフローレギュレーター
エンジン(VIN:6桁から8桁) (RHR DCM 3.4)	プレヒーティングリレー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (RHR DCM 3.4)	ミキサーバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁) (RHR DCM 3.4)	電源リレー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (RHR DCM 3.4)	燃料添加剤追加ポンプ
エンジン(VIN:6桁から8桁) (RHR DCM 3.4)	補助ヒーターリレー1
エンジン(VIN:6桁から8桁) (RHR DCM 3.4)	濡れ検出
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10208(S10208))	Air conditioning compressor
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10208(S10208))	Booster pump
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10208(S10208))	EGRバルブテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10208(S10208))	Engine stalling test
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10208(S10208))	O2センサーヒーターテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10208(S10208))	Test of the diesel injection at exhaust dosing pump plug
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10208(S10208))	test of the injector 1
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10208(S10208))	test of the injector 2
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10208(S10208))	test of the injector 3
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10208(S10208))	test of the injector 4
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10208(S10208))	Test of the starter relay
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10208(S10208))	Test of the variable geometry turbocharger
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10208(S10208))	Turbo pressure sensor test
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10208(S10208))	エアミキサーテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10208(S10208))	エンジン吸気圧力点検
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10208(S10208))	ファン高速
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10208(S10208))	フューエルフローレギュレーター
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10208(S10208))	プレ/ポストヒーターユニットテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10208(S10208))	低速ファン
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10208)	Air conditioning compressor
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10208)	Booster pump
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10208)	EGRバルブテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10208)	Engine stalling test
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10208)	O2センサーヒーターテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10208)	Test of the diesel injection at exhaust dosing pump plug
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10208)	test of the injector 1
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10208)	test of the injector 2
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10208)	test of the injector 3
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10208)	test of the injector 4
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10208)	Test of the starter relay
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10208)	Test of the variable geometry turbocharger
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10208)	Turbo pressure sensor test
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10208)	エアミキサーテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10208)	エンジン吸気圧力点検
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10208)	ファン高速
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10208)	フューエルフローレギュレーター
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10208)	プレ/ポストヒーターユニットテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10208)	低速ファン
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10807)	EGRエキステンジェンジャーバイパステスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10807)	EGRバルブテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10807)	EGR系統機能点検
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10807)	O2センサーヒーターテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10807)	V6ターボテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10807)	インジェクター1
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10807)	インジェクター2
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10807)	インジェクター3
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10807)	インジェクター4
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10807)	エアミキサーテスト
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10807)	エア系統ASSY機能 (MALT) 点検
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10807)	エンジン吸気圧力点検
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10807)	エンジン設定点検
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10807)	エンジン電源供給リレー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10807)	ファンASSY低速
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10807)	プレヒーティングユニット制御
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10807)	マニホールド圧力センサー点検
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10807)	空気循環フロー点検
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10807)	高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10807)	高速ファンまたは可変速度ファン
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10807)	添加剤ポンプ電子ヒーター
エンジン(VIN:6桁から8桁) (S10807)	補助ヒーター (電子ヒーター)
エンジン (車台番号(VIN) 6～8桁目) (DCM 3.4 (RHF DCM 4))	インジェクター1











































エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17G10_BR2 (9HP-DV0TED-92 CV)))	燃料流量レギュレーター制御テスト
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17G10_BR2 (9HP-DV0TED-92 CV)))	補助ヒーターエレクトリカルテスト
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17G00))	DENOXシステムエア漏れ点検
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17G00))	DENOXシステムリレー制御テスト
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17G00))	DENOXシステム加圧点検
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17G00))	DENOXシステム効率点検
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17G00))	DENOXシステム流量点検
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17G00))	EGRエクステンションバイパステスト
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17G00))	EGRバルブテスト
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17G00))	EGR系統機能点検
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17G00))	NOxセンサーヒーターテスト
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17G00))	エアインテークモジュール制御点検
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17G00))	エアミキサーテスト
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17G00))	エア系統制御点検
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17G00))	エンジン圧縮テスト
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17G00))	エンジン圧縮テスト(de lphi)
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17G00))	エンジン吸気圧力点検
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17G00))	エンジン設定点検
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17G00))	エンジン過圧制御テスト
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17G00))	オイルペーパー-番管理系統ヒーターコントロールテスト
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17G00))	クラントモーターアウトレットハウジング制御テスト
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17G00))	ターボチャージャーテスト
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17G00))	ディーゼルインジェクター1制御テスト
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17G00))	ディーゼルインジェクター2制御テスト
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17G00))	ディーゼルインジェクター3制御テスト
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17G00))	ディーゼルインジェクター4制御テスト
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17G00))	ディーゼルインジェクターリターンテスト(エンジン駆動)
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17G00))	ディーゼルインジェクターリターンテスト(スターター)
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17G00))	ディーゼル添加剤ポンプ制御テスト
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17G00))	ディーゼル燃料添加剤ポンプ流量点検
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17G00))	ファンASSY高速制御テスト
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17G00))	ファンASSY低速制御テスト
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17G00))	プレ/ポストヒーターユニットテスト
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17G00))	レール圧上昇&下降テスト
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17G00))	気筒燃焼クオリティテスト
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17G00))	車両ヒーターレジスタコントロールテスト
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17G00))	車両補助ヒーターバーナーコントロールテスト
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17G00))	低圧フェUELポンプテスト
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17G00))	電源リレー制御テスト
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17G00))	電動アクチュエーター放圧テスト
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17G00))	原素水インジェクターコントロールテスト
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17G00))	原素水バイパスヒーターテスト
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17G00))	原素水リザーバーヒーターテスト
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17G00))	燃料流量レギュレーターテスト
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17G00))	燃料流量レギュレーター制御テスト
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_S1D807_BR2 (HDI_S1D807_BR2 9HL)))	EGRエクステンションバイパステスト
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_S1D807_BR2 (HDI_S1D807_BR2 9HL)))	EGRバルブテスト
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_S1D807_BR2 (HDI_S1D807_BR2 9HL)))	EGR系統機能点検
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_S1D807_BR2 (HDI_S1D807_BR2 9HL)))	Q2センサーヒーターテスト
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_S1D807_BR2 (HDI_S1D807_BR2 9HL)))	V6ターボテスト
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_S1D807_BR2 (HDI_S1D807_BR2 9HL)))	インジェクター1
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_S1D807_BR2 (HDI_S1D807_BR2 9HL)))	インジェクター2
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_S1D807_BR2 (HDI_S1D807_BR2 9HL)))	インジェクター3
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_S1D807_BR2 (HDI_S1D807_BR2 9HL)))	インジェクター4
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_S1D807_BR2 (HDI_S1D807_BR2 9HL)))	エアミキサーテスト
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_S1D807_BR2 (HDI_S1D807_BR2 9HL)))	エア系統ASSY機能(MALT)点検
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_S1D807_BR2 (HDI_S1D807_BR2 9HL)))	エンジン吸気圧力点検
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_S1D807_BR2 (HDI_S1D807_BR2 9HL)))	エンジン設定点検
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_S1D807_BR2 (HDI_S1D807_BR2 9HL)))	エンジン電源供給リレー
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_S1D807_BR2 (HDI_S1D807_BR2 9HL)))	ファンASSY低速
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_S1D807_BR2 (HDI_S1D807_BR2 9HL)))	プレヒーティングユニット制御
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_S1D807_BR2 (HDI_S1D807_BR2 9HL)))	マニホールド圧力センサー点検
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_S1D807_BR2 (HDI_S1D807_BR2 9HL)))	空気循環フロー点検
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_S1D807_BR2 (HDI_S1D807_BR2 9HL)))	高圧ポンプフェUELフローレギュレーションバルブ
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_S1D807_BR2 (HDI_S1D807_BR2 9HL)))	高速ファンまたは可変速度ファン
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_S1D807_BR2 (HDI_S1D807_BR2 9HL)))	添加剤ポンプ電子ヒーター
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_S1D807_BR2 (HDI_S1D807_BR2 9HL)))	補助ヒーター(電子ヒーター)
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (ME745_N6A))	インジェクター1
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (ME745_N6A))	インジェクター2
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (ME745_N6A))	インジェクター3
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (ME745_N6A))	インジェクター4
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (ME745_N6A))	キャニスターバージソレノイドバルブ
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (ME745_N6A))	コイル1/4
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (ME745_N6A))	コイル2/3
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (ME745_N6A))	パタフライモーター
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (ME745_N6A))	ファン高速
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (ME745_N6A))	フェUELポンプリレー
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (ME745_N6A))	低速ファン
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (ME745_N6B))	インジェクター1
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (ME745_N6B))	インジェクター2
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (ME745_N6B))	インジェクター3
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (ME745_N6B))	インジェクター4
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (ME745_N6B))	キャニスターバージソレノイドバルブ
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (ME745_N6B))	コイル1/4
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (ME745_N6B))	コイル2/3
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (ME745_N6B))	パタフライモーター
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (ME745_N6B))	ファン高速
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (ME745_N6B))	フェUELポンプリレー
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (ME745_N6B))	低速ファン
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (ME745_NFR))	インジェクター1
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (ME745_NFR))	インジェクター2
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (ME745_NFR))	インジェクター3
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (ME745_NFR))	インジェクター4
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (ME745_NFR))	キャニスターバージソレノイドバルブ
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (ME745_NFR))	コイル1/4
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (ME745_NFR))	コイル2/3
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (ME745_NFR))	パタフライモーター
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁) (ME745_NFR))	ファン高速































エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA_AL4_AT8))	EVSソレノイドバルブ3
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA_AL4_AT8))	EVSソレノイドバルブ4
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA_AL4_AT8))	EVSソレノイドバルブ5
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA_AL4_AT8))	EVSソレノイドバルブ6
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA_AL4_AT8))	エアコンカットオフ/キーロック
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA_AL4_AT8))	コンバーターブリッジソレノイドバルブ
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA_AL4_AT8))	レバー解除(シフトロック)
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA_AL4_AT8))	圧力調整ソレノイドバルブ
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA_AM6_EURO5))	S1シーケンシャルソレノイドバルブ
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA_AM6_EURO5))	S2シーケンシャルソレノイドバルブ
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA_AM6_AT6_EURO5))	ギアレバーロック制御(シフトロック)
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA_AM6_AT6_EURO5))	クラッチ(SL01)圧力調整ソレノイドバルブ
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA_AM6_AT6_EURO5))	クラッチ(SL02)圧力調整ソレノイドバルブ
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA_AM6_AT6_EURO5))	クラッチ(SL03)圧力調整ソレノイドバルブ
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA_AM6_AT6_EURO5))	コンバーターロックアップ圧力調整ソレノイドバルブ(SLU)
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA_AM6_AT6_EURO5))	ブレーキ(SLB1)圧力調整ソレノイドバルブ
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA_AM6_AT6_EURO5))	ライン圧力調整ソレノイドバルブ(SLT)
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA_AM6_AT6_LDS))	Brake B1 pressure modulating electrovalve
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA_AM6_AT6_LDS))	Clutch C1 pressure modulating electrovalve
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA_AM6_AT6_LDS))	Clutch C2 pressure modulating electrovalve
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA_AM6_AT6_LDS))	Clutch C3 pressure modulating electrovalve
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA_AM6_AT6_LDS))	Control of the additional oil pump(stop and start)
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA_AM6_AT6_LDS))	Converter lock-up pressure modulating electrovalve
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA_AM6_AT6_LDS))	Gear lever locking control(shift-lock)
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA_AM6_AT6_LDS))	Line pressure modulating electrovalve
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA_AM6_AT6_LDS))	Sequential test of all the solenoid valves
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA_AM6_AT6_LDS))	Start lock
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA_AM6_AT6_LDS))	シーケンシャルソレノイドバルブ1
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA_AM6_AT6_LDS))	シーケンシャルソレノイドバルブ2
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA_AT8))	シーケンシャルソレノイドバルブ1
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA_AT8))	シーケンシャルソレノイドバルブ2
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA_AT8))	シーケンシャルソレノイドバルブ3
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA_AT8))	シーケンシャルソレノイドバルブ4
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA_AT8))	シーケンシャルソレノイドバルブ5
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA_AT8))	シーケンシャルソレノイドバルブ6
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA_AT8))	トルクコンバーターロックアップソレノイドバルブ
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA_AT8))	ライン圧力調整ソレノイドバルブ
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA_AT8))	レバー解除(シフトロック)
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA_AT8))	熱交換器ゼリバリソレノイドバルブ
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(FC330P ギアボックス))	1速
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(FC330P ギアボックス))	2速
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(FC330P ギアボックス))	3速
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(FC330P ギアボックス))	4速
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(FC330P ギアボックス))	5速
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(FC330P ギアボックス))	6速
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(FC330P ギアボックス))	クラッチ期(クラッチポジション切)
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(FC330P ギアボックス))	クラッチ期(クラッチポジション切)
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(FC330P ギアボックス))	ニュートラル
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(FC330P ギアボックス))	バック
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(FC330P))	1速
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(FC330P))	2速
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(FC330P))	3速
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(FC330P))	4速
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(FC330P))	5速
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(FC330P))	6速
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(FC330P))	クラッチ期(クラッチポジション切)
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(FC330P))	クラッチ期(クラッチポジション切)
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(FC330P))	ニュートラル
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(FC330P))	バック
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(オートギアボックス AL4))	EPDエクスチェンジャー出力ソレノイドバルブ(特定車両)
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(オートギアボックス AL4))	EVSソレノイドバルブ1
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(オートギアボックス AL4))	EVSソレノイドバルブ2
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(オートギアボックス AL4))	EVSソレノイドバルブ3
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(オートギアボックス AL4))	EVSソレノイドバルブ4
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(オートギアボックス AL4))	EVSソレノイドバルブ5
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(オートギアボックス AL4))	EVSソレノイドバルブ6
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(オートギアボックス AL4))	エアコンカットオフ/キーロック
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(オートギアボックス AL4))	コンバーターブリッジソレノイドバルブ
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(オートギアボックス AL4))	レバー解除(シフトロック)
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(オートギアボックス AL4))	圧力調整ソレノイドバルブ
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA)))	Before start actuator
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA)))	Engine of 1 gear
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA)))	Engine of 2 gear
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA)))	Engine of 3 gear
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA)))	Engine of 4 gear
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA)))	Engine of 5 gear
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA)))	Gear selection test
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA)))	クラッチ(閉)
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA)))	クラッチ期
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA)))	ニュートラル選択
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA)))	バックギア選択
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(8HZ BOSCH ED016C3 EUR04(05~09年適合車)))	EGRバタフライソレノイド
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(8HZ BOSCH ED016C3 EUR04(05~09年適合車)))	ディーゼル高圧ポンプ先端アクチュエーター
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(8HZ BOSCH ED016C3 EUR04(05~09年適合車)))	ファンASSY高速
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(8HZ BOSCH ED016C3 EUR04(05~09年適合車)))	ファンASSY低速
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(8HZ BOSCH ED016C3 EUR04(05~09年適合車)))	フェューエルフローレギュレーター
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(8HZ BOSCH ED016C3 EUR04(05~09年適合車)))	プレ/ポストヒーターグリラー
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(8HZ BOSCH ED016C3 EUR04(05~09年適合車)))	電動EGRバルブ
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(8HZ BOSCH ED016C3 EUR04(05~09年適合車)))	補助ヒーターリレー
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HD HD1_S1D007_BR2))	EGRエキスチェンジャーバイパステスト
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HD HD1_S1D007_BR2))	EGRバルブテスト
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HD HD1_S1D007_BR2))	EGR系統機能点検
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HD HD1_S1D007_BR2))	02センサーヒーターテスト
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HD HD1_S1D007_BR2))	V6ターボテスト
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HD HD1_S1D007_BR2))	インジェクター1
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HD HD1_S1D007_BR2))	インジェクター2
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HD HD1_S1D007_BR2))	インジェクター3
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HD HD1_S1D007_BR2))	インジェクター4

















エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁) (SID807))	補助ヒーター(電子ヒーター)
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁) (HQZ SID 201))	EG電制スロットル
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁) (HQZ SID 201))	ガスインレットスワールコントロールソレノイドバルブ
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁) (HQZ SID 201))	ターボ圧カソレノイドバルブ1&2
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁) (HQZ SID 201))	ファンユニット
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁) (HQZ SID 201))	ブレ/ポストヒーターリレー
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁) (HQZ SID 201))	メインリレー
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁) (HQZ SID 201))	電圧リレー
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁) (HQZ SID 201))	電制EGRバルブ1&2
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁) (HQZ SID 201))	燃圧コントロールソレノイドバルブ
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁) (HQZ SID 201))	燃料流量コントロールソレノイドバルブ
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁) (HQZ SID 201))	補助ヒーター1&2
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁) (MUY LUCAS DN2))	EGRソレノイドバルブ
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁) (MUY LUCAS DN2))	エアコンリレー
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁) (MUY LUCAS DN2))	バタフライソレノイドバルブ
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁) (MUY LUCAS DN2))	ファン
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁) (MUY LUCAS DN2))	プレヒティングユニット
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁) (MUY LUCAS DN2))	診断警告灯
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁) (MUY LUCAS DN2))	進角ソレノイドバルブ
エンジン・ギアボックス(ディーゼルフェューエルアディティブコントロールユニット)	ディーゼル添加剤ポンプ
エンジン・ギアボックス(マルチプレクドアダプティブアディティブポンプE00)	ディーゼル添加剤ポンプ
エンジンECU(ガソリンエンジン(VIN:6桁から8桁) (CFA ME795))	3方向VSV
エンジンECU(ガソリンエンジン(VIN:6桁から8桁) (CFA ME795))	ACEM
エンジンECU(ガソリンエンジン(VIN:6桁から8桁) (CFA ME795))	ECIギアシフトポジション
エンジンECU(ガソリンエンジン(VIN:6桁から8桁) (CFA ME795))	EGR VSV
エンジンECU(ガソリンエンジン(VIN:6桁から8桁) (CFA ME795))	EGRステップ量
エンジンECU(ガソリンエンジン(VIN:6桁から8桁) (CFA ME795))	ISGステップ量
エンジンECU(ガソリンエンジン(VIN:6桁から8桁) (CFA ME795))	ISGデューティー比
エンジンECU(ガソリンエンジン(VIN:6桁から8桁) (CFA ME795))	0/0カットソレノイド
エンジンECU(ガソリンエンジン(VIN:6桁から8桁) (CFA ME795))	SOV VSV
エンジンECU(ガソリンエンジン(VIN:6桁から8桁) (CFA ME795))	TCターミナルON
エンジンECU(ガソリンエンジン(VIN:6桁から8桁) (CFA ME795))	VVT制御
エンジンECU(ガソリンエンジン(VIN:6桁から8桁) (CFA ME795))	VVT制御2
エンジンECU(ガソリンエンジン(VIN:6桁から8桁) (CFA ME795))	エアコンカット
エンジンECU(ガソリンエンジン(VIN:6桁から8桁) (CFA ME795))	エアコンマグネットクラッチリレー
エンジンECU(ガソリンエンジン(VIN:6桁から8桁) (CFA ME795))	サーキットオープンングリレー
エンジンECU(ガソリンエンジン(VIN:6桁から8桁) (CFA ME795))	スーパーチャージャー圧力制御VSV
エンジンECU(ガソリンエンジン(VIN:6桁から8桁) (CFA ME795))	ストイキオメトリコントロール(D4)
エンジンECU(ガソリンエンジン(VIN:6桁から8桁) (CFA ME795))	ストラティブイクエーションコントロール(D4)
エンジンECU(ガソリンエンジン(VIN:6桁から8桁) (CFA ME795))	スリップコントロールソレノイド
エンジンECU(ガソリンエンジン(VIN:6桁から8桁) (CFA ME795))	タイミングソレノイド
エンジンECU(ガソリンエンジン(VIN:6桁から8桁) (CFA ME795))	バーズVSV
エンジンECU(ガソリンエンジン(VIN:6桁から8桁) (CFA ME795))	バーズカットVSV
エンジンECU(ガソリンエンジン(VIN:6桁から8桁) (CFA ME795))	フューエルカット禁止
エンジンECU(ガソリンエンジン(VIN:6桁から8桁) (CFA ME795))	フューエルポンプリレー
エンジンECU(ガソリンエンジン(VIN:6桁から8桁) (CFA ME795))	ベルト張付制御ソレノイド
エンジンECU(ガソリンエンジン(VIN:6桁から8桁) (CFA ME795))	ライン圧カソレノイド
エンジンECU(ガソリンエンジン(VIN:6桁から8桁) (CFA ME795))	吸気制御VSV
エンジンECU(ガソリンエンジン(VIN:6桁から8桁) (CFA ME795))	吸気制御VSV2
エンジンECU(ガソリンエンジン(VIN:6桁から8桁) (CFA ME795))	吸気切替バルブ制御
エンジンECU(ガソリンエンジン(VIN:6桁から8桁) (CFA ME795))	係合圧カソレノイド
エンジンECU(ガソリンエンジン(VIN:6桁から8桁) (CFA ME795))	前後切替ソレノイド
エンジンECU(ガソリンエンジン(VIN:6桁から8桁) (CFA ME795))	燃圧 (D4)
エンジンECU(ガソリンエンジン(VIN:6桁から8桁) (CFA ME795))	燃焼圧力UP VSV
エンジンECU(ガソリンエンジン(VIN:6桁から8桁) (CFA ME795))	燃料噴射量
エンジンECU(ガソリンエンジン(VIN:6桁から8桁) (CFA ME795))	排気バイパスバルブ制御
エンジンECU(ガソリンエンジン(VIN:6桁から8桁) (CFA ME795))	排気切替バルブ制御
エンジンECU(ディーゼルエンジンエンジン(VIN:6桁から8桁) (8HT HDI SID_805))	Additional heating 1, 2 and 3
エンジンECU(ディーゼルエンジンエンジン(VIN:6桁から8桁) (8HT HDI SID_805))	Air conditioning relay (If aircon fitted)
エンジンECU(ディーゼルエンジンエンジン(VIN:6桁から8桁) (8HT HDI SID_805))	Coolant temperature lamp
エンジンECU(ディーゼルエンジンエンジン(VIN:6桁から8桁) (8HT HDI SID_805))	EGRスロットルソレノイドバルブ
エンジンECU(ディーゼルエンジンエンジン(VIN:6桁から8桁) (8HT HDI SID_805))	Engine fault led(ML)
エンジンECU(ディーゼルエンジンエンジン(VIN:6桁から8桁) (8HT HDI SID_805))	Engine overheating led
エンジンECU(ディーゼルエンジンエンジン(VIN:6桁から8桁) (8HT HDI SID_805))	Exhaust gas recirculation electric valve
エンジンECU(ディーゼルエンジンエンジン(VIN:6桁から8桁) (8HT HDI SID_805))	Pre-post heating led
エンジンECU(ディーゼルエンジンエンジン(VIN:6桁から8桁) (8HT HDI SID_805))	Rev counter (If present)
エンジンECU(ディーゼルエンジンエンジン(VIN:6桁から8桁) (8HT HDI SID_805))	ファンASSY高速
エンジンECU(ディーゼルエンジンエンジン(VIN:6桁から8桁) (8HT HDI SID_805))	ファンASSY低速
エンジンECU(ディーゼルエンジンエンジン(VIN:6桁から8桁) (8HT HDI SID_805))	フューエルフローレギュレーター
エンジンECU(ディーゼルエンジンエンジン(VIN:6桁から8桁) (8HT HDI SID_805))	ブレ/ポストヒーターリレー
エンジンECU(ディーゼルエンジンエンジン(VIN:6桁から8桁) (8HT HDI SID_805))	燃圧圧カレギュレーター
エンジンリレーユニット	エアコンプレッサークラッチ
エンジンリレーユニット	エアコンプレッサーバルブのサイクル比変更
エンジンリレーユニット	エアポンプ/バリアブルプリフットモーター制御
エンジンリレーユニット	オイルレベル測定(センサ点検)
エンジンリレーユニット	オルタネーター点検(標準型)
エンジンリレーユニット	ディーゼル燃料ヒーター制御
エンジンリレーユニット	ディーゼル燃料ヒーター制御/クーラント制御/エアポンプ制御/フューエルポンプ制御
エンジンリレーユニット	バリアブルバルブプリフットモーター制御
エンジンリレーユニット	フューエルポンプ制御
エンジンリレーユニット	フロントガラスウォッシャーポンプ
エンジンリレーユニット	フロントガラスワイパー高速制御(ワイパー)
エンジンリレーユニット	フロントガラスワイパー低速制御(ワイパー)
エンジンリレーユニット	フロント右フォグラブ
エンジンリレーユニット	フロント左フォグラブ
エンジンリレーユニット	フロント専用デタイムランプ
エンジンリレーユニット	ヘッドランプウォッシャーポンプ
エンジンリレーユニット	ホーン
エンジンリレーユニット	ポジティブグニッション制御
エンジンリレーユニット	リアガラスウォッシャーポンプ
エンジンリレーユニット	レヒーター駆動
エンジンリレーユニット	右側スタティックランプ
エンジンリレーユニット	右側ハイビーム
エンジンリレーユニット	右側ブラインド
エンジンリレーユニット	右側ロービーム
エンジンリレーユニット	左側スタティックランプ
エンジンリレーユニット	左側ハイビーム
エンジンリレーユニット	左側ブラインド

エンジンリレーユニット	左側ロービーム
エンジンリレーユニット	設定出力制御
エンジンリレーユニット (BSM)	エアコンプレッサークラッチ
エンジンリレーユニット (BSM)	エアコンプレッサーバルブのサイクル比変更
エンジンリレーユニット (BSM)	エアポンプ/パリアバルブリフトモーター制御
エンジンリレーユニット (BSM)	オイルレベル測定(センサー点検)
エンジンリレーユニット (BSM)	オルタネーター点検(標準型)
エンジンリレーユニット (BSM)	ディーゼル燃料ヒーター制御
エンジンリレーユニット (BSM)	ディーゼル燃料ヒーター制御/クォラント制御/エアポンプ制御/フューエルポンプ制御
エンジンリレーユニット (BSM)	パリアバルブリフトモーター制御
エンジンリレーユニット (BSM)	フューエルポンプ制御
エンジンリレーユニット (BSM)	フロントガラスウォッシャーポンプ
エンジンリレーユニット (BSM)	フロントガラスワイパー高速制御(ワイパー)
エンジンリレーユニット (BSM)	フロントガラスワイパー低速制御(ワイパー)
エンジンリレーユニット (BSM)	フロント右フォグランプ
エンジンリレーユニット (BSM)	フロント左フォグランプ
エンジンリレーユニット (BSM)	フロント専用デイトムランプ
エンジンリレーユニット (BSM)	ヘッドランプウォッシャーポンプ
エンジンリレーユニット (BSM)	ホーン
エンジンリレーユニット (BSM)	ボジティブイグニッション制御
エンジンリレーユニット (BSM)	リアガラスウォッシャーポンプ
エンジンリレーユニット (BSM)	レビーター駆動
エンジンリレーユニット (BSM)	右側スタティックランプ
エンジンリレーユニット (BSM)	右側ハイビーム
エンジンリレーユニット (BSM)	右側ブラインド
エンジンリレーユニット (BSM)	右側ロービーム
エンジンリレーユニット (BSM)	左側スタティックランプ
エンジンリレーユニット (BSM)	左側ハイビーム
エンジンリレーユニット (BSM)	左側ブラインド
エンジンリレーユニット (BSM)	左側ロービーム
エンジンリレーユニット (BSM)	設定出力制御
エンジンリレーユニット (BSM_2010)	オルタネーター点検(標準型)
エンジンリレーユニット (BSM_2010)	フロントガラスウォッシャーポンプ
エンジンリレーユニット (BSM_2010)	ヘッドランプウォッシャーポンプ
エンジンリレーユニット (BSM_2010)	ホーン
エンジンリレーユニット (BSM_2010)	ボジティブイグニッション制御
エンジンリレーユニット (BSM_2010)	リアガラスウォッシャーポンプ
オープンングコントロール(ホールディングルーフ)	リトラクタブルーフスイッチ点灯
オープンングコントロール(電動リトラクタブルーフ)	警告音発生
オープンングコントロール(電動リトラクタブルーフ)	連続音ノイズ
ギアボックスEDU (AL4 オートマチックギアボックス)	EPBエクステンジャー出力ソレノイドバルブ(特定車種)
ギアボックスEDU (AL4 オートマチックギアボックス)	EV5ソレノイドバルブ1
ギアボックスEDU (AL4 オートマチックギアボックス)	EV5ソレノイドバルブ2
ギアボックスEDU (AL4 オートマチックギアボックス)	EV5ソレノイドバルブ3
ギアボックスEDU (AL4 オートマチックギアボックス)	EV5ソレノイドバルブ4
ギアボックスEDU (AL4 オートマチックギアボックス)	EV5ソレノイドバルブ5
ギアボックスEDU (AL4 オートマチックギアボックス)	EV5ソレノイドバルブ6
ギアボックスEDU (AL4 オートマチックギアボックス)	エアコンカットオフキーロック
ギアボックスEDU (AL4 オートマチックギアボックス)	コンバーターブリッジソレノイドバルブ
ギアボックスEDU (AL4 オートマチックギアボックス)	レバー解除(シフトロック)
ギアボックスEDU (AL4 オートマチックギアボックス)	圧力調整ソレノイドバルブ
ギアボックスEDU (AM6 EUROS(09~14年)適合車) オートマチックギアボックス)	S1シーケンシャルソレノイドバルブ
ギアボックスEDU (AM6 EUROS(09~14年)適合車) オートマチックギアボックス)	S2シーケンシャルソレノイドバルブ
ギアボックスEDU (AM6 EUROS(09~14年)適合車) オートマチックギアボックス)	ギアレバーロック制御(シフトロック)
ギアボックスEDU (AM6 EUROS(09~14年)適合車) オートマチックギアボックス)	クラッチ(SL01)圧力調整ソレノイドバルブ
ギアボックスEDU (AM6 EUROS(09~14年)適合車) オートマチックギアボックス)	クラッチ(SL02)圧力調整ソレノイドバルブ
ギアボックスEDU (AM6 EUROS(09~14年)適合車) オートマチックギアボックス)	クラッチ(SL03)圧力調整ソレノイドバルブ
ギアボックスEDU (AM6 EUROS(09~14年)適合車) オートマチックギアボックス)	コンバーターロックアップ圧力調整ソレノイドバルブ(SLU)
ギアボックスEDU (AM6 EUROS(09~14年)適合車) オートマチックギアボックス)	ブレーキ(SLB1)圧力調整ソレノイドバルブ
ギアボックスEDU (AM6 EUROS(09~14年)適合車) オートマチックギアボックス)	ライン圧力調整ソレノイドバルブ(SLT)
ギアボックスEDU (AT6 EUROS(09~14年)適合車) オートマチックギアボックス)	S1シーケンシャルソレノイドバルブ
ギアボックスEDU (AT6 EUROS(09~14年)適合車) オートマチックギアボックス)	S2シーケンシャルソレノイドバルブ
ギアボックスEDU (AT6 EUROS(09~14年)適合車) オートマチックギアボックス)	ギアレバーロック制御(シフトロック)
ギアボックスEDU (AT6 EUROS(09~14年)適合車) オートマチックギアボックス)	クラッチ(SL01)圧力調整ソレノイドバルブ
ギアボックスEDU (AT6 EUROS(09~14年)適合車) オートマチックギアボックス)	クラッチ(SL02)圧力調整ソレノイドバルブ
ギアボックスEDU (AT6 EUROS(09~14年)適合車) オートマチックギアボックス)	クラッチ(SL03)圧力調整ソレノイドバルブ
ギアボックスEDU (AT6 EUROS(09~14年)適合車) オートマチックギアボックス)	コンバーターロックアップ圧力調整ソレノイドバルブ(SLU)
ギアボックスEDU (AT6 EUROS(09~14年)適合車) オートマチックギアボックス)	ブレーキ(SLB1)圧力調整ソレノイドバルブ
ギアボックスEDU (AT6 EUROS(09~14年)適合車) オートマチックギアボックス)	ライン圧力調整ソレノイドバルブ(SLT)
ギアボックスEDU (BVA AM6_AT6_EUROS)	S1シーケンシャルソレノイドバルブ
ギアボックスEDU (BVA AM6_AT6_EUROS)	S2シーケンシャルソレノイドバルブ
ギアボックスEDU (BVA AM6_AT6_EUROS)	ギアレバーロック制御(シフトロック)
ギアボックスEDU (BVA AM6_AT6_EUROS)	クラッチ(SL01)圧力調整ソレノイドバルブ
ギアボックスEDU (BVA AM6_AT6_EUROS)	クラッチ(SL02)圧力調整ソレノイドバルブ
ギアボックスEDU (BVA AM6_AT6_EUROS)	クラッチ(SL03)圧力調整ソレノイドバルブ
ギアボックスEDU (BVA AM6_AT6_EUROS)	コンバーターロックアップ圧力調整ソレノイドバルブ(SLU)
ギアボックスEDU (BVA AM6_AT6_EUROS)	ブレーキ(SLB1)圧力調整ソレノイドバルブ
ギアボックスEDU (BVA AM6_AT6_EUROS)	ライン圧力調整ソレノイドバルブ(SLT)
ギアボックスEDU (BVA AM6_AT6_UDS)	Brake B1 pressure modulating electrovalve
ギアボックスEDU (BVA AM6_AT6_UDS)	Clutch C1 pressure modulating electrovalve
ギアボックスEDU (BVA AM6_AT6_UDS)	Clutch C2 pressure modulating electrovalve
ギアボックスEDU (BVA AM6_AT6_UDS)	Clutch C3 pressure modulating electrovalve
ギアボックスEDU (BVA AM6_AT6_UDS)	Control of the additional oil pump(stop and start)
ギアボックスEDU (BVA AM6_AT6_UDS)	Converter lock-up pressure modulating electrovalve
ギアボックスEDU (BVA AM6_AT6_UDS)	Gear lever locking control(shift-lock)
ギアボックスEDU (BVA AM6_AT6_UDS)	Line pressure modulating electrovalve
ギアボックスEDU (BVA AM6_AT6_UDS)	Sequential test of all the solenoid valves
ギアボックスEDU (BVA AM6_AT6_UDS)	Start lock
ギアボックスEDU (BVA AM6_AT6_UDS)	シーケンシャルソレノイドバルブ1
ギアボックスEDU (BVA AM6_AT6_UDS)	シーケンシャルソレノイドバルブ2
ギアボックスEDU (BVA AM6)	S1シーケンシャルソレノイドバルブ
ギアボックスEDU (BVA AM6)	S2シーケンシャルソレノイドバルブ
ギアボックスEDU (BVA AM6)	ギアレバーロック制御(シフトロック)
ギアボックスEDU (BVA AM6)	クラッチ(SL01)圧力調整ソレノイドバルブ
ギアボックスEDU (BVA AM6)	クラッチ(SL02)圧力調整ソレノイドバルブ
ギアボックスEDU (BVA AM6)	クラッチ(SL03)圧力調整ソレノイドバルブ
ギアボックスEDU (BVA AM6)	コンバーターロックアップ圧力調整ソレノイドバルブ(SLU)
ギアボックスEDU (BVA AM6)	ブレーキ(SLB1)圧力調整ソレノイドバルブ

ギアボックスEDU (BVA_AM6)	ライン圧力調整ソレノイドバルブ(SLT)
ギアボックスEDU (BVA_AM6_AT6_LDS)	Brake B1 pressure modulating electrovalve
ギアボックスEDU (BVA_AM6_AT6_LDS)	Clutch C1 pressure modulating electrovalve
ギアボックスEDU (BVA_AM6_AT6_LDS)	Clutch C2 pressure modulating electrovalve
ギアボックスEDU (BVA_AM6_AT6_LDS)	Clutch C3 pressure modulating electrovalve
ギアボックスEDU (BVA_AM6_AT6_LDS)	Control of the additional oil pump(stop and start)
ギアボックスEDU (BVA_AM6_AT6_LDS)	Converter lock-up pressure modulating electrovalve
ギアボックスEDU (BVA_AM6_AT6_LDS)	Gear lever locking control (shift-lock)
ギアボックスEDU (BVA_AM6_AT6_LDS)	Line pressure modulating electrovalve
ギアボックスEDU (BVA_AM6_AT6_LDS)	Sequential test of all the solenoid valves
ギアボックスEDU (BVA_AM6_AT6_LDS)	Start lock
ギアボックスEDU (BVA_AM6_AT6_LDS)	シーケンシャルソレノイドバルブ1
ギアボックスEDU (BVA_AM6_AT6_LDS)	シーケンシャルソレノイドバルブ2
ギアボックスEDU (BVA_AT8)	シーケンシャルソレノイドバルブ1
ギアボックスEDU (BVA_AT8)	シーケンシャルソレノイドバルブ2
ギアボックスEDU (BVA_AT8)	シーケンシャルソレノイドバルブ3
ギアボックスEDU (BVA_AT8)	シーケンシャルソレノイドバルブ4
ギアボックスEDU (BVA_AT8)	シーケンシャルソレノイドバルブ5
ギアボックスEDU (BVA_AT8)	シーケンシャルソレノイドバルブ6
ギアボックスEDU (BVA_AT8)	トルクコンバーターロックアップソレノイドバルブ
ギアボックスEDU (BVA_AT8)	ライン圧力調整ソレノイドバルブ
ギアボックスEDU (BVA_AT8)	レバー解除(シフトロック)
ギアボックスEDU (BVA_AT8)	熱交換器パリアリソレノイドバルブ
ギアボックスEDU (OFC300P ギアボックス)	1速
ギアボックスEDU (OFC300P ギアボックス)	2速
ギアボックスEDU (OFC300P ギアボックス)	3速
ギアボックスEDU (OFC300P ギアボックス)	4速
ギアボックスEDU (OFC300P ギアボックス)	5速
ギアボックスEDU (OFC300P ギアボックス)	6速
ギアボックスEDU (OFC300P ギアボックス)	クラッチ解(クラッチポジション切)
ギアボックスEDU (OFC300P ギアボックス)	クラッチ解(クラッチポジション切)
ギアボックスEDU (OFC300P ギアボックス)	ニュートラル
ギアボックスEDU (OFC300P ギアボックス)	バック
ギアボックスEDU (OFC300P)	1速
ギアボックスEDU (OFC300P)	2速
ギアボックスEDU (OFC300P)	3速
ギアボックスEDU (OFC300P)	4速
ギアボックスEDU (OFC300P)	5速
ギアボックスEDU (OFC300P)	6速
ギアボックスEDU (OFC300P)	クラッチ解(クラッチポジション切)
ギアボックスEDU (OFC300P)	クラッチ解(クラッチポジション切)
ギアボックスEDU (OFC300P)	ニュートラル
ギアボックスEDU (OFC300P)	バック
ギアボックスEDU (OFC300P_Hy)	Changing gear N
ギアボックスEDU (OFC300P_Hy)	Changing gear R 1
ギアボックスEDU (OFC300P_Hy)	Changing gear R 2
ギアボックスEDU (OFC300P_Hy)	Engaging of 1 gear
ギアボックスEDU (OFC300P_Hy)	Engaging of 2 gear
ギアボックスEDU (OFC300P_Hy)	Engaging of 3 gear
ギアボックスEDU (OFC300P_Hy)	Engaging of 4 gear
ギアボックスEDU (OFC300P_Hy)	Engaging of 5 gear
ギアボックスEDU (OFC300P_Hy)	Engaging of 6 gear
ギアボックスEDU (OFC300P_Hy)	クラッチ(解)
ギアボックスEDU (OFC300P_Hy)	クラッチ解
ギアボックスEDU (MMT)	目標ギアポジション制御 (M)
ギアボックスEDU (MMT)	目標ギアポジション制御 (R)
ギアボックスEDU (MMT)	目標クラッチ制御(クランプ)
ギアボックスEDU (MMT)	目標クラッチ制御(スタンバイ)
コードアンチスタート (ADC)	[P]位置でない(警告)
コードアンチスタート (ADC)	キー不一致警告
コードアンチスタート (ADC)	ステアリング固着警告
コードアンチスタート (ADC)	セキュリティインジケータ
コードアンチスタート (ADC)	ブレークケーブル警告
コードアンチスタート (ADC)	メーターチャイム
コードアンチスタート (ADC)	メーターチャイム(連続)
コードアンチスタート (ADC)	メーターブザー
コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ(MATT)	ブラックパネルモード
コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ(MATT)	ポイントマトリックス
コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ(MATT_P_2010)	Brightness of the display
コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ(MATT_P_2010)	ブラックパネルモード
コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ(MATT_P_2010)	ポイントマトリックス
サンルーフ(TQW)	ムービングパネルサイクル
サンルーフ(TQW)	制御ランプ照明
シートベルト未装着LEDユニット(TNB_2010)	全警告灯スイッチ
シートベルト未装着LEDユニット(TNB_2010)	全警告灯照明
シートベルト未装着警告灯ユニット(TNB)	エアバッグ警告灯ニシヤルチェック
シートベルト未装着警告灯ユニット(TNB)	全警告灯スイッチ
シートベルト未装着警告灯ユニット(TNB)	全警告灯照明
スキアリングアングルアンダーコントロール(HDC)	イグニッションキーリマインダー
スキアリングアングルアンダーコントロール(HDC)	ウィンカー(高音)
スキアリングアングルアンダーコントロール(HDC)	ウィンカー(低音)
スキアリングアングルアンダーコントロール(HDC)	パーキングエイド(短い高音)
スキアリングアングルアンダーコントロール(HDC)	パーキングエイド(短い低音)
スキアリングアングルアンダーコントロール(HDC)	パーキングエイド(長い高音)
スキアリングアングルアンダーコントロール(HDC)	パーキングエイド(長い低音)
スキアリングアングルアンダーコントロール(HDC)	ヘッドランプリマインダー
スキアリングアングルアンダーコントロール(HDC)	警告
スキアリングアングルアンダーコントロール(HDC)	警告確認
スキアリングアングルアンダーコントロール(HDC)	事前警告
スキアリングホイール・インテグレートッドステアリングホイールコントロール(CGM2008P)	イグニッションキーリマインダー
スキアリングホイール・インテグレートッドステアリングホイールコントロール(CGM2008P)	キャンセル
スキアリングホイール・インテグレートッドステアリングホイールコントロール(CGM2008P)	シートベルト非着用警告音
スキアリングホイール・インテグレートッドステアリングホイールコントロール(CGM2008P)	ターンシグナルランプ(ハイビッチサウンド)
スキアリングホイール・インテグレートッドステアリングホイールコントロール(CGM2008P)	ターンシグナルランプ(ロービッチサウンド)
スキアリングホイール・インテグレートッドステアリングホイールコントロール(CGM2008P)	ターンシグナルランプ故障
スキアリングホイール・インテグレートッドステアリングホイールコントロール(CGM2008P)	警告
スキアリングホイール・インテグレートッドステアリングホイールコントロール(CGM2008P)	警告音
スキアリングホイール・インテグレートッドステアリングホイールコントロール(CGM2008P)	左側ライトON



ステアリングホイール・インテグレートッドステアリングホイールコントロール (COM2008P)	接近音 (フロントパーキングアシスト)
ステアリングホイール・インテグレートッドステアリングホイールコントロール (COM2008P)	接近音 (リアパーキングアシスト)
ステアリングホイール・インテグレートッドステアリングホイールコントロール (COM2008P)	連続音 (フロントパーキングアシスト)
ステアリングホイール・インテグレートッドステアリングホイールコントロール (COM2008P)	連続音 (リアパーキングアシスト)
ステアリングホイール・インテグレートッドステアリングホイールコントロール (VC1)	ステアリングコントロール照明テスト1
ステアリングホイール・インテグレートッドステアリングホイールコントロール (VC1)	ステアリングコントロール照明テスト2
ステアリングホイール・インテグレートッドステアリングホイールコントロール (VC1)	ステアリングコントロール照明テスト3
ステアリングホイール・インテグレートッドステアリングホイールコントロール (VC1)	ステアリングコントロール照明テスト4
ステアリングホイールコントロールON	ステアリングコントロール照明テスト1
ステアリングホイールコントロールON	ステアリングコントロール照明テスト2
ステアリングホイールコントロールON	ステアリングコントロール照明テスト3
ステアリングホイールコントロールON	ステアリングコントロール照明テスト4
ステアリングホイールコントロールON (COM2008P)	イグニッションキーリマインダー
ステアリングホイールコントロールON (COM2008P)	キャンセル
ステアリングホイールコントロールON (COM2008P)	シートベルト非着用警告音
ステアリングホイールコントロールON (COM2008P)	ターンシグナルランプ (ハイビッチサウンド)
ステアリングホイールコントロールON (COM2008P)	ターンシグナルランプ (ロービッチサウンド)
ステアリングホイールコントロールON (COM2008P)	ターンシグナルランプ故障
ステアリングホイールコントロールON (COM2008P)	警告
ステアリングホイールコントロールON (COM2008P)	警告音
ステアリングホイールコントロールON (COM2008P)	左側ライトON
ステアリングホイールコントロールON (COM2008P)	接近音 (フロントパーキングアシスト)
ステアリングホイールコントロールON (COM2008P)	接近音 (リアパーキングアシスト)
ステアリングホイールコントロールON (COM2008P)	連続音 (フロントパーキングアシスト)
ステアリングホイールコントロールON (COM2008P)	連続音 (リアパーキングアシスト)
ステアリングホイールコントロールON (HDC)	イグニッションキーリマインダー
ステアリングホイールコントロールON (HDC)	インジケータ
ステアリングホイールコントロールON (HDC)	ターンシグナルランプ
ステアリングホイールコントロールON (HDC)	パーキングアシスト
ステアリングホイールコントロールON (HDC)	ヘッドランプリマインダー
ステアリングホイールコントロールON (HDC)	警告
ステアリングホイールコントロールON (HDC)	警告確認
ステアリングホイールコントロールON (HDC)	事前警告
ステアリングホイールスイッチモジュール (COM2008P)	イグニッションキーリマインダー
ステアリングホイールスイッチモジュール (COM2008P)	キャンセル
ステアリングホイールスイッチモジュール (COM2008P)	シートベルト非着用警告音
ステアリングホイールスイッチモジュール (COM2008P)	ターンシグナルランプ (ハイビッチサウンド)
ステアリングホイールスイッチモジュール (COM2008P)	ターンシグナルランプ (ロービッチサウンド)
ステアリングホイールスイッチモジュール (COM2008P)	ターンシグナルランプ故障
ステアリングホイールスイッチモジュール (COM2008P)	警告
ステアリングホイールスイッチモジュール (COM2008P)	警告音
ステアリングホイールスイッチモジュール (COM2008P)	左側ライトON
ステアリングホイールスイッチモジュール (COM2008P)	接近音 (フロントパーキングアシスト)
ステアリングホイールスイッチモジュール (COM2008P)	接近音 (リアパーキングアシスト)
ステアリングホイールスイッチモジュール (COM2008P)	連続音 (フロントパーキングアシスト)
ステアリングホイールスイッチモジュール (COM2008P)	連続音 (リアパーキングアシスト)
ステアリングホイールスイッチモジュール (HDC)	イグニッションキーリマインダー
ステアリングホイールスイッチモジュール (HDC)	インジケータ
ステアリングホイールスイッチモジュール (HDC)	ターンシグナルランプ
ステアリングホイールスイッチモジュール (HDC)	パーキングアシスト
ステアリングホイールスイッチモジュール (HDC)	ヘッドランプリマインダー
ステアリングホイールスイッチモジュール (HDC)	警告
ステアリングホイールスイッチモジュール (HDC)	警告確認
ステアリングホイールスイッチモジュール (HDC)	事前警告
ダイナミックヘッドランプハイライト調整 (BEMP)	Vertical movement 1 (height)
ダイナミックヘッドランプハイライト調整 (BEMP)	Vertical movement 2 (height)
ダイナミックヘッドランプハイライト調整 (BEMP)	Vertical movement 3 (height)
ダイナミックヘッドランプハイライト調整 (LADCT)	Horizontal movement (azimuth)
ダイナミックヘッドランプハイライト調整 (LADCT)	Horizontal movement (azimuth) 1
ダイナミックヘッドランプハイライト調整 (LADCT)	Horizontal movement (azimuth) 2
ダイナミックヘッドランプハイライト調整 (LADCT)	Horizontal movement (azimuth) 3
ダイナミックヘッドランプハイライト調整 (LADCT)	Vertical movement (height)
ダイナミックヘッドランプハイライト調整 (LADCT)	Vertical movement (height) 1
ダイナミックヘッドランプハイライト調整 (LADCT)	Vertical movement (height) 2
ダイナミックヘッドランプハイライト調整 (LADCT)	Vertical movement (height) 3
タッチスクリーン	Control of the backlighting of the touch buttons
テレマティクスユニット (SMEG プラス)	Check of the visual reversing assistance function
テレマティクスユニット (SMEG プラス)	ファン点検
テレマティクスユニット (SMEG プラス)	フロント右スピーカー
テレマティクスユニット (SMEG プラス)	フロント左スピーカー
テレマティクスユニット (SMEG プラス)	リア右スピーカー
テレマティクスユニット (SMEG プラス)	リア左スピーカー
テレマティクスユニット (SMEG プラス)	画面OFF
テレマティクスユニット (SMEG プラス)	画面ON
テレマティクスユニット SMEG プラス (SMEG プラス)	Check of the visual reversing assistance function
テレマティクスユニット SMEG プラス (SMEG プラス)	ファン点検
テレマティクスユニット SMEG プラス (SMEG プラス)	フロント右スピーカー
テレマティクスユニット SMEG プラス (SMEG プラス)	フロント左スピーカー
テレマティクスユニット SMEG プラス (SMEG プラス)	リア右スピーカー
テレマティクスユニット SMEG プラス (SMEG プラス)	リア左スピーカー
テレマティクスユニット SMEG プラス (SMEG プラス)	画面OFF
テレマティクスユニット SMEG プラス (SMEG プラス)	画面ON
テレマティック (SMEG プラス)	Check of the visual reversing assistance function
テレマティック (SMEG プラス)	Front LH speaker 1
テレマティック (SMEG プラス)	Front LH speaker 2
テレマティック (SMEG プラス)	Front LH speaker 3
テレマティック (SMEG プラス)	Front RH speaker 1
テレマティック (SMEG プラス)	Front RH speaker 2
テレマティック (SMEG プラス)	Front RH speaker 3
テレマティック (SMEG プラス)	Illumination of the telematic unit front panel 1
テレマティック (SMEG プラス)	Illumination of the telematic unit front panel 2
テレマティック (SMEG プラス)	Rear Left speaker 1
テレマティック (SMEG プラス)	Rear Left speaker 2
テレマティック (SMEG プラス)	Rear Left speaker 3
テレマティック (SMEG プラス)	Rear Right speaker 1
テレマティック (SMEG プラス)	Rear Right speaker 2
テレマティック (SMEG プラス)	Rear Right speaker 3
テレマティック (SMEG プラス)	Re-initialisation of the GPS navigation module



ドライバーフォメーション・コミュニケーション(バーキングエイド)	リアブザー
ドライバーフォメーション・コミュニケーション(バーキングエイド)	警告灯発信
ドライバーフォメーション・コミュニケーション(ラジオ)	ラジオパネル点灯
ドライバーフォメーション・コミュニケーション(ラジオ)	警告音(フロント右スピーカー)
ドライバーフォメーション・コミュニケーション(ラジオ)	警告音(フロント左スピーカー)
ドライバーフォメーション・コミュニケーション(ラジオ)	警告音(リア右スピーカー)
ドライバーフォメーション・コミュニケーション(ラジオ)	警告音(リア左スピーカー)
ドライバーフォメーション・コミュニケーション(ラジオ)	高周波数検素
ドライバー通知・オーディオ・通信(O3プレーヤー)	Off
ドライバー通知・オーディオ・通信(O3プレーヤー)	イントロスキャン
ドライバー通知・オーディオ・通信(O3プレーヤー)	ディスク交換
ドライバー通知・オーディオ・通信(O3プレーヤー)	一時停止
ドライバー通知・オーディオ・通信(O3プレーヤー)	跳込中
ドライバー通知・オーディオ・通信(アンダーステアリングホイールコントロール)	イグニッションキーリマインダー
ドライバー通知・オーディオ・通信(アンダーステアリングホイールコントロール)	インジケーター
ドライバー通知・オーディオ・通信(アンダーステアリングホイールコントロール)	ターンシグナルランプ
ドライバー通知・オーディオ・通信(アンダーステアリングホイールコントロール)	パーキングアシスト
ドライバー通知・オーディオ・通信(アンダーステアリングホイールコントロール)	ヘッドランプリマインダー
ドライバー通知・オーディオ・通信(アンダーステアリングホイールコントロール)	警告
ドライバー通知・オーディオ・通信(アンダーステアリングホイールコントロール)	警告確認
ドライバー通知・オーディオ・通信(アンダーステアリングホイールコントロール)	事前警告
ドライバー通知・オーディオ・通信(インストルメントパネル)	L00スクリーン
ドライバー通知・オーディオ・通信(インストルメントパネル)	インストルメントパネルインジケーターランプ
ドライバー通知・オーディオ・通信(インストルメントパネル)	インストルメントパネルインジケーターランプリスト
ドライバー通知・オーディオ・通信(インストルメントパネル)	インストルメントパネル照明
ドライバー通知・オーディオ・通信(インストルメントパネル)	オイルレベル
ドライバー通知・オーディオ・通信(インストルメントパネル)	オドメータスクリーン
ドライバー通知・オーディオ・通信(インストルメントパネル)	ギアボックスディスプレイ
ドライバー通知・オーディオ・通信(インストルメントパネル)	ステップモーターリタイミング
ドライバー通知・オーディオ・通信(インストルメントパネル)	ステップモーター全消去
ドライバー通知・オーディオ・通信(インストルメントパネル)	スピードメーター
ドライバー通知・オーディオ・通信(インストルメントパネル)	タコメーター
ドライバー通知・オーディオ・通信(インストルメントパネル)	ニードルリセット
ドライバー通知・オーディオ・通信(インストルメントパネル)	ポイントマトリックス
ドライバー通知・オーディオ・通信(インストルメントパネル)	液晶画面
ドライバー通知・オーディオ・通信(インストルメントパネル)	回転数カウンター
ドライバー通知・オーディオ・通信(インストルメントパネル)	回転数カウンターインジケーター
ドライバー通知・オーディオ・通信(インストルメントパネル)	外部ウォンカー
ドライバー通知・オーディオ・通信(インストルメントパネル)	外部ウォンカーテスト
ドライバー通知・オーディオ・通信(インストルメントパネル)	水温計
ドライバー通知・オーディオ・通信(インストルメントパネル)	燃料計
ドライバー通知・オーディオ・通信(インストルメントパネル)	油温計
ドライバー通知・オーディオ・通信(エアコン)	エアコンコントロールパネルディスプレイ照明レベル
ドライバー通知・オーディオ・通信(エアコン)	エアコンフロントパネルボタンバックランプ機能
ドライバー通知・オーディオ・通信(エアコン)	エアコン機能表示灯点灯
ドライバー通知・オーディオ・通信(エアコン)	ディストリビューションモーター
ドライバー通知・オーディオ・通信(エアコン)	ディスプレイ照明
ドライバー通知・オーディオ・通信(エアコン)	フロント右ミキシングモーター
ドライバー通知・オーディオ・通信(エアコン)	フロント左ミキシングモーター
ドライバー通知・オーディオ・通信(エアコン)	再循環エアインレットモーター
ドライバー通知・オーディオ・通信(エアコン)	助手席コンパイルメントエアブロー
ドライバー通知・オーディオ・通信(コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ)	ブラックパネルモード
ドライバー通知・オーディオ・通信(コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ)	ポイントマトリックス
ドライバー通知・オーディオ・通信(シートベルト警告灯)	エアバッグ警告灯ニシヤルチェック
ドライバー通知・オーディオ・通信(シートベルト警告灯)	全警告灯スイッチ
ドライバー通知・オーディオ・通信(シートベルト警告灯)	全警告灯照明
ドライバー通知・オーディオ・通信(ステアリングホイールスイッチモジュール)	イグニッションキーリマインダー
ドライバー通知・オーディオ・通信(ステアリングホイールスイッチモジュール)	インジケーター
ドライバー通知・オーディオ・通信(ステアリングホイールスイッチモジュール)	ウォンカー(高音)
ドライバー通知・オーディオ・通信(ステアリングホイールスイッチモジュール)	ウォンカー(低音)
ドライバー通知・オーディオ・通信(ステアリングホイールスイッチモジュール)	キャンセル
ドライバー通知・オーディオ・通信(ステアリングホイールスイッチモジュール)	シートベルト非着用警告音
ドライバー通知・オーディオ・通信(ステアリングホイールスイッチモジュール)	ターンシグナルランプ
ドライバー通知・オーディオ・通信(ステアリングホイールスイッチモジュール)	ターンシグナルランプ(ハイビッチサウンド)
ドライバー通知・オーディオ・通信(ステアリングホイールスイッチモジュール)	ターンシグナルランプ(ロービッチサウンド)
ドライバー通知・オーディオ・通信(ステアリングホイールスイッチモジュール)	ターンシグナルランプ機能
ドライバー通知・オーディオ・通信(ステアリングホイールスイッチモジュール)	パーキングアシスト
ドライバー通知・オーディオ・通信(ステアリングホイールスイッチモジュール)	パーキングエイド(短い高音)
ドライバー通知・オーディオ・通信(ステアリングホイールスイッチモジュール)	パーキングエイド(短い低音)
ドライバー通知・オーディオ・通信(ステアリングホイールスイッチモジュール)	パーキングエイド(長い高音)
ドライバー通知・オーディオ・通信(ステアリングホイールスイッチモジュール)	パーキングエイド(長い低音)
ドライバー通知・オーディオ・通信(ステアリングホイールスイッチモジュール)	ブザー
ドライバー通知・オーディオ・通信(ステアリングホイールスイッチモジュール)	ヘッドランプリマインダー
ドライバー通知・オーディオ・通信(ステアリングホイールスイッチモジュール)	警告
ドライバー通知・オーディオ・通信(ステアリングホイールスイッチモジュール)	警告音
ドライバー通知・オーディオ・通信(ステアリングホイールスイッチモジュール)	警告確認
ドライバー通知・オーディオ・通信(ステアリングホイールスイッチモジュール)	左側ライトON
ドライバー通知・オーディオ・通信(ステアリングホイールスイッチモジュール)	事前警告
ドライバー通知・オーディオ・通信(ステアリングホイールスイッチモジュール)	接近音(フロントパーキングアシスト)
ドライバー通知・オーディオ・通信(ステアリングホイールスイッチモジュール)	接近音(リアパーキングアシスト)
ドライバー通知・オーディオ・通信(ステアリングホイールスイッチモジュール)	連続音(フロントパーキングアシスト)
ドライバー通知・オーディオ・通信(ステアリングホイールスイッチモジュール)	連続音(リアパーキングアシスト)
ドライバー通知・オーディオ・通信(ステアリングホイールスイッチモジュール)	スクリーンスイッチOFF
ドライバー通知・オーディオ・通信(ステアリングホイールスイッチモジュール)	スクリーンスイッチON
ドライバー通知・オーディオ・通信(ステアリングホイールスイッチモジュール)	スピーカー点検(フロント右)
ドライバー通知・オーディオ・通信(ステアリングホイールスイッチモジュール)	スピーカー点検(フロント左)
ドライバー通知・オーディオ・通信(ステアリングホイールスイッチモジュール)	スピーカー点検(リア右)
ドライバー通知・オーディオ・通信(ステアリングホイールスイッチモジュール)	スピーカー点検(リア左)
ドライバー通知・オーディオ・通信(ステアリングホイールスイッチモジュール)	テレマティクスユニットインジケーターランプ照明
ドライバー通知・オーディオ・通信(ステアリングホイールスイッチモジュール)	ファイバー光学テスト
ドライバー通知・オーディオ・通信(ステアリングホイールスイッチモジュール)	ファン作動
ドライバー通知・オーディオ・通信(ステアリングホイールスイッチモジュール)	ファン点検
ドライバー通知・オーディオ・通信(ステアリングホイールスイッチモジュール)	フロントパネル照明
ドライバー通知・オーディオ・通信(ステアリングホイールスイッチモジュール)	音声合成テスト
ドライバー通知・オーディオ・通信(ハンズフリーキット)	Bluetooth周辺機器検素
ドライバー通知・オーディオ・通信(ハンズフリーキット)	スピーカーにオーディオ信号送信
ドライバー通知・オーディオ・通信(ポディーワークコンバージョンユニット)	イグニッション後倒正極情報リレー
ドライバー通知・オーディオ・通信(ポディーワークコンバージョンユニット)	エアコンリレー

ドライバー通知・オーディオ・通信(ボディーワークコンバージョンユニット)	エンジン作動情報リレー
ドライバー通知・オーディオ・通信(ボディーワークコンバージョンユニット)	ストップランプ
ドライバー通知・オーディオ・通信(ボディーワークコンバージョンユニット)	フォグランプ(車両&トレーラー)
ドライバー通知・オーディオ・通信(ボディーワークコンバージョンユニット)	リア右サイドマーカーランプ(車両&トレーラー)
ドライバー通知・オーディオ・通信(ボディーワークコンバージョンユニット)	リア右ターンインジケータ(車両&トレーラー)
ドライバー通知・オーディオ・通信(ボディーワークコンバージョンユニット)	リア左サイドマーカーランプ(車両&トレーラー)
ドライバー通知・オーディオ・通信(ボディーワークコンバージョンユニット)	リア左ターンインジケータ(車両&トレーラー)
ドライバー通知・オーディオ・通信(ボディーワークコンバージョンユニット)	リバーランプ
ドライバー通知・オーディオ・通信(ボディーワークコンバージョンユニット)	負荷保護リレー
ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ[EMF])	スクリーンOFF
ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ[EMF])	スクリーンON
ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ[EMF])	表示テスト
ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ(タイプ'0 カラー'(ドットマトリックス)))	スクリーンOFF
ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ(タイプ'0 カラー'(ドットマトリックス)))	スクリーンON
ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ(タイプ'0 カラー'(ドットマトリックス)))	表示テスト
ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ(タイプ'0 カラー'(ドットマトリックス)))	スクリーンOFF
ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ(タイプ'0 カラー'(ドットマトリックス)))	スクリーンON
ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ(タイプ'0 カラー'(ドットマトリックス)))	表示テスト
ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ)	スクリーンOFF
ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ)	スクリーンON
ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ)	画面OFF
ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ)	画面照明
ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ)	表示テスト
ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチプレクスコントロールパネル)	コントロールパネルインジケータランプ照亮点検1
ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチプレクスコントロールパネル)	コントロールパネルインジケータランプ照亮点検2
ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチプレクスコントロールパネル)	コントロールパネル照亮点検1
ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチプレクスコントロールパネル)	コントロールパネル照亮点検2
ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチプレクスコントロールパネル)	温度インジケータセグメント表示点検1
ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチプレクスコントロールパネル)	温度インジケータセグメント表示点検2
ドライバー通知・オーディオ・通信(ラジオ)	AM周波数帯でのラジオ周波数サーチ
ドライバー通知・オーディオ・通信(ラジオ)	FM周波数帯でのラジオ周波数サーチ
ドライバー通知・オーディオ・通信(ラジオ)	USB周辺機器トラック変更
ドライバー通知・オーディオ・通信(ラジオ)	パネル点灯
ドライバー通知・オーディオ・通信(ラジオ)	フロントパネル照明
ドライバー通知・オーディオ・通信(ラジオ)	フロントスピーカー可聴音放射
ドライバー通知・オーディオ・通信(ラジオ)	フロントスピーカー可聴音放射
ドライバー通知・オーディオ・通信(ラジオ)	ポリウムコントロールテスト
ドライバー通知・オーディオ・通信(ラジオ)	ラウドスピーカーでのビープ音増幅放射
ドライバー通知・オーディオ・通信(ラジオ)	ラウドネス機能テスト
ドライバー通知・オーディオ・通信(ラジオ)	ラジオ周波数サーチ
ドライバー通知・オーディオ・通信(ラジオ)	リア右スピーカー可聴音放射
ドライバー通知・オーディオ・通信(ラジオ)	リア左スピーカー可聴音放射
ドライバー通知・オーディオ・通信(ラジオ)	警告音(フロント右スピーカー)
ドライバー通知・オーディオ・通信(ラジオ)	警告音(フロント左スピーカー)
ドライバー通知・オーディオ・通信(ラジオ)	警告音(リア右スピーカー)
ドライバー通知・オーディオ・通信(ラジオ)	警告音(リア左スピーカー)
ドライバー通知・オーディオ・通信(ラジオ)	左右バランステスト
ドライバー通知・オーディオ・通信(ラジオ)	前後バランステスト
ドライバー通知・オーディオ・通信(外部CDプレーヤー)	CD-イジェクト
ドライバー通知・オーディオ・通信(外部CDプレーヤー)	CD-再生停止
ドライバー通知・オーディオ・通信(外部CDプレーヤー)	CD-次のトラック
ドライバー通知・オーディオ・通信(外部CDプレーヤー)	CD-前のトラック
ドライバー通知・オーディオ・通信(外部CDプレーヤー)	バックランプOFF
ドライバー通知・オーディオ・通信(外部CDプレーヤー)	バックランプ作動
ドライバー通知・オーディオ・通信(未装備警告灯(TNB))	エアバッグ警告灯イニシャルチェック
ドライバー通知・オーディオ・通信(未装備警告灯(TNB))	全警告灯スイッチ
ドライバー通知・オーディオ・通信(未装備警告灯(TNB))	全警告灯照明
ドライバー通知・オーディオ・通信(未装備警告灯(TNB))	エアコン機能LED
ドライバー通知・オーディオ・通信(未装備警告灯(TNB))	エア配分モーター
ドライバー通知・オーディオ・通信(未装備警告灯(TNB))	ディスプレイバージョンモーター
ドライバー通知・オーディオ・通信(未装備警告灯(TNB))	ディスプレイスイッチON
ドライバー通知・オーディオ・通信(未装備警告灯(TNB))	ディスプレイセグメント点灯
ドライバー通知・オーディオ・通信(未装備警告灯(TNB))	ディスプレイ照明
ドライバー通知・オーディオ・通信(未装備警告灯(TNB))	ブLOWER
ドライバー通知・オーディオ・通信(未装備警告灯(TNB))	フロントパネル照明
ドライバー通知・オーディオ・通信(未装備警告灯(TNB))	フロントブLOWERモーター
ドライバー通知・オーディオ・通信(未装備警告灯(TNB))	ベンチレーションディストリビューションモーター
ドライバー通知・オーディオ・通信(未装備警告灯(TNB))	ポタンインジケータ照明
ドライバー通知・オーディオ・通信(未装備警告灯(TNB))	運転席ディストリビューションモーター
ドライバー通知・オーディオ・通信(未装備警告灯(TNB))	運転席ミキシングモーター
ドライバー通知・オーディオ・通信(未装備警告灯(TNB))	機能警告灯およびポタン照明
ドライバー通知・オーディオ・通信(未装備警告灯(TNB))	再循環エンジン
ドライバー通知・オーディオ・通信(未装備警告灯(TNB))	再循環モーター
ドライバー通知・オーディオ・通信(未装備警告灯(TNB))	助手席コンパートメントエアブLOWER
ドライバー通知・オーディオ・通信(未装備警告灯(TNB))	助手席ディストリビューションモーター
ドライバー通知・オーディオ・通信(未装備警告灯(TNB))	助手席ミキシングモーター
ドライバー通知・オーディオ・通信(未装備警告灯(TNB))	照明レベル
ドライバー通知・オーディオ・通信(未装備警告灯(TNB))	エアコン機能LED
ドライバー通知・オーディオ・通信(未装備警告灯(TNB))	エア配分モーター
ドライバー通知・オーディオ・通信(未装備警告灯(TNB))	ディスプレイ照明
ドライバー通知・オーディオ・通信(未装備警告灯(TNB))	運転席ミキシングモーター
ドライバー通知・オーディオ・通信(未装備警告灯(TNB))	再循環エンジン
ドライバー通知・オーディオ・通信(未装備警告灯(TNB))	助手席コンパートメントエアブLOWER
ドライバー通知・オーディオ・通信(未装備警告灯(TNB))	助手席ミキシングモーター
ドライバー通知・オーディオ・通信(未装備警告灯(TNB))	照明レベル
ドライバー通知・オーディオ・通信(未装備警告灯(TNB))	電磁ポンプASSYモーター
ドライバー通知・オーディオ・通信(未装備警告灯(TNB))	ブザー制御
ドライバー通知・オーディオ・通信(未装備警告灯(TNB))	リアブザー
ドライバー通知・オーディオ・通信(未装備警告灯(TNB))	警告灯発光
ドライバー通知・オーディオ・通信(未装備警告灯(TNB))	ディスプレイレストリップ照度制御
ドライバー通知・オーディオ・通信(未装備警告灯(TNB))	ディスプレイレストリップ制御調整
ドライバー通知・オーディオ・通信(未装備警告灯(TNB))	ディスプレイレストリップ遮断/切断
ドライバー通知・オーディオ・通信(未装備警告灯(TNB))	バー表示テスト
ドライバー通知・オーディオ・通信(未装備警告灯(TNB))	ポンプモーター-0A
ドライバー通知・オーディオ・通信(未装備警告灯(TNB))	電磁ポンプASSYモーター
ドライバー通知・オーディオ・通信(未装備警告灯(TNB))	EPB解除
ドライバー通知・オーディオ・通信(未装備警告灯(TNB))	EPB応答
トラクションバッテリ冷却(EMBU)	Traction battery cooling blower

パーキングアシスタンス (AAS)	Check the operation of the entire air circuit
パーキングアシスタンス (AAS)	EGRバルブテスト
パーキングアシスタンス (AAS)	EGR系統機能点検
パーキングアシスタンス (AAS)	Movement of the by-pass of the EGR cooling circuit
パーキングアシスタンス (AAS)	O2センサーヒーターテスト
パーキングアシスタンス (AAS)	RTEバルブエレクトリカルテスト
パーキングアシスタンス (AAS)	インジェクター1
パーキングアシスタンス (AAS)	インジェクター2
パーキングアシスタンス (AAS)	インジェクター3
パーキングアシスタンス (AAS)	インジェクター4
パーキングアシスタンス (AAS)	エアミキサー作動
パーキングアシスタンス (AAS)	エンジン吸気圧力点検
パーキングアシスタンス (AAS)	エンジン設定点検
パーキングアシスタンス (AAS)	エンジン電源供給リレー
パーキングアシスタンス (AAS)	ターボチャージャー可変抵抗作動
パーキングアシスタンス (AAS)	ディーゼル燃料高圧系統漏れ検出テスト
パーキングアシスタンス (AAS)	パイロットエアインレットモジュールテスト
パーキングアシスタンス (AAS)	ファンASSY低速
パーキングアシスタンス (AAS)	プレヒーティングユニット制御
パーキングアシスタンス (AAS)	マニホールド圧力センサー点検
パーキングアシスタンス (AAS)	空気循環フロー点検
パーキングアシスタンス (AAS)	高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ
パーキングアシスタンス (AAS)	高速ファンまたは可変速度ファン
パーキングアシスタンス (AAS)	超音波センサーテスト
パーキングアシスタンス (AAS)	添加剤ポンプエレクトリカルテスト
パーキングアシスタンス (AAS)	補助ヒーターエレクトリカルテスト
パーキングアシスタンス (AAS_UDS)	Check the operation of the entire air circuit
パーキングアシスタンス (AAS_UDS)	EGRバルブテスト
パーキングアシスタンス (AAS_UDS)	EGR系統機能点検
パーキングアシスタンス (AAS_UDS)	Movement of the by-pass of the EGR cooling circuit
パーキングアシスタンス (AAS_UDS)	O2センサーヒーターテスト
パーキングアシスタンス (AAS_UDS)	RTEバルブエレクトリカルテスト
パーキングアシスタンス (AAS_UDS)	Test of the left-hand mirror indicator lamp
パーキングアシスタンス (AAS_UDS)	Test of the right-hand mirror indicator lamp
パーキングアシスタンス (AAS_UDS)	インジェクター1
パーキングアシスタンス (AAS_UDS)	インジェクター2
パーキングアシスタンス (AAS_UDS)	インジェクター3
パーキングアシスタンス (AAS_UDS)	インジェクター4
パーキングアシスタンス (AAS_UDS)	エアミキサー作動
パーキングアシスタンス (AAS_UDS)	エンジン吸気圧力点検
パーキングアシスタンス (AAS_UDS)	エンジン設定点検
パーキングアシスタンス (AAS_UDS)	エンジン電源供給リレー
パーキングアシスタンス (AAS_UDS)	ターボチャージャー可変抵抗作動
パーキングアシスタンス (AAS_UDS)	ディーゼル燃料高圧系統漏れ検出テスト
パーキングアシスタンス (AAS_UDS)	パイロットエアインレットモジュールテスト
パーキングアシスタンス (AAS_UDS)	ファンASSY低速
パーキングアシスタンス (AAS_UDS)	プレヒーティングユニット制御
パーキングアシスタンス (AAS_UDS)	マニホールド圧力センサー点検
パーキングアシスタンス (AAS_UDS)	空気循環フロー点検
パーキングアシスタンス (AAS_UDS)	高圧ポンプフューエルフローレギュレーティングバルブ
パーキングアシスタンス (AAS_UDS)	高速ファンまたは可変速度ファン
パーキングアシスタンス (AAS_UDS)	超音波センサーテスト
パーキングアシスタンス (AAS_UDS)	添加剤ポンプエレクトリカルテスト
パーキングアシスタンス (AAS_UDS)	補助ヒーターエレクトリカルテスト
ハイブリッドコントロール ECU 1 (HCU1 EUR06)	Reduction gear
ハイブリッドコントロール ECU 1 (HCU1 EUR06)	Waterpump of the drive train cooling circuit
ハイブリッドコントロール ECU 2 (HCU2 EUR06)	Reduction gear
ハイブリッドコントロール ECU 2 (HCU2 EUR06)	Waterpump of the drive train cooling circuit
ハイブリッドモードセレクター (MCM)	LED Test 1
ハイブリッドモードセレクター (MCM)	LED Test 2
ハイヘッドビジョン (VTH)	ディスプレイストリップ照度制御
ハイヘッドビジョン (VTH)	ディスプレイストリップ制御調整
ハイヘッドビジョン (VTH)	ディスプレイストリップ遮断/切断
ハイヘッドビジョン (VTH)	バー表示テスト
ハイヘッドビジョン (VTH_UDS)	Control of the pixels
ハイヘッドビジョン (VTH_UDS)	Deployment/cutting of the display strip
ハイヘッドビジョン (VTH_UDS)	ディスプレイストリップ照度制御
ハイヘッドビジョン (VTH_UDS)	ディスプレイストリップ制御調整
パワーステアリング (SEP)	電磁ポンプASSYモーター
パワーステアリング (SS00)	MIL警告灯
パワーステアリング (SS00)	インジェクター停止1
パワーステアリング (SS00)	インジェクター停止2
パワーステアリング (SS00)	インジェクター停止3
パワーステアリング (SS00)	インジェクター停止4
パワーステアリング (SS00)	エンジン温度警告灯
パワーステアリング (SS00)	ファンASSY1
パワーステアリング (SS00)	ファンASSY2
パワーステアリング (SS00)	フューエルフローレギュレーター
パワーステアリング (SS00)	フューエルポンプリレー
パワーステアリング (SS00)	プレ/ポストヒーティングリレー
パワーステアリング (SS00)	高圧系統圧縮テスト
パワーステアリング (SS00)	電動EGRバルブテスト (動作音点検)
パワーステアリング (SS00)	油圧警告灯
パワーステアリングエレクトリックポンプユニット (GEP)	電磁ポンプASSYモーター
ハンズフリーキット・ボタブルユニット (BOT1ER_NOMADE)	Bluetooth機器検出表
ハンズフリーキット・ボタブルユニット (BOT1ER_NOMADE)	スピーカーにオーディオ信号送信
ハンズフリーステアリングアクセスエレクトロニックモジュール (BML)	Check of the detection of a hands-free remote control by the boot external aerial
ハンズフリーステアリングアクセスエレクトロニックモジュール (BML)	Check of the detection of a hands-free remote control by the front left door handle aerial
ハンズフリーステアリングアクセスエレクトロニックモジュール (BML)	Check of the detection of a hands-free remote control by the front right door handle aerial
ハンズフリーステアリングアクセスエレクトロニックモジュール (BML)	Check of the detection of a hands-free remote control inside the vehicle(central armrest)
ハンズフリーステアリングアクセスエレクトロニックモジュール (BML)	Check of the detection of a hands-free remote control inside the vehicle(dashboard)
ハンズフリーステアリングアクセスエレクトロニックモジュール (BML)	Check of the detection of a hands-free remote control inside the vehicle(inside front and boot)
ハンズフリーステアリングアクセスエレクトロニックモジュール (BML)	Check of the detection of a hands-free remote control inside the vehicle's boot
ハンズフリーステアリングアクセスエレクトロニックモジュール (BML)	Check of the detection of a hands-free remote control located outside the vehicle
ハンズフリーステアリングアクセスエレクトロニックモジュール (BML)	General vehicle unlocking command with child lock active
ハンズフリーステアリングアクセスエレクトロニックモジュール (BML)	General vehicle unlocking command with child lock inactive
ハンズフリーステアリングアクセスエレクトロニックモジュール (BML)	selective vehicle unlocking command with child lock active
ハンズフリーステアリングアクセスエレクトロニックモジュール (BML)	selective vehicle unlocking command with child lock inactive

ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(アラーム)	サイレン作動
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(アラーム)	ブレーキインターバルリセット
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(アラーム)	ボリュームメトリック検出機能
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(ウインドスクリーンワイパー)	フロントウインドウワイパー高速制御
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(ウインドスクリーンワイパー)	フロントウインドウワイパー低速制御
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(ウインドスクリーンワイパー)	メンテナンスポジション
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(サンルーフ)	ムービングパネルサイクル
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(サンルーフ)	制御ボタン照明
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(ホルディングルーフ)	パワーウィンドウおよびリトラクタブルルーフスイッチ照明
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(運転席ドアモジュール)	ウィンドウ制御
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(運転席ドアモジュール)	エクステリアミラーガラス制御
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(運転席ドアモジュール)	フロント右ウィンドウ制御
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(運転席ドアモジュール)	フロント右ウィンドウ制御1
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(運転席ドアモジュール)	フロント右ウィンドウ制御2
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(運転席ドアモジュール)	フロント左ウィンドウ制御
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(運転席ドアモジュール)	フロント左ウィンドウ制御1
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(運転席ドアモジュール)	フロント左ウィンドウ制御2
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(運転席ドアモジュール)	ミラー格納/展開1
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(運転席ドアモジュール)	ミラー格納/展開2
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(運転席ドアモジュール)	ミラー格納/展開3
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(運転席ドアモジュール)	ミラー格納/展開4
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(運転席ドアモジュール)	ミラー折り畳み/展開
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(運転席ドアモジュール)	ミラー畳み止め
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(運転席ドアモジュール)	ライトコントロール
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(運転席ドアモジュール)	リアビューミラー折り畳み/展開
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(運転席ドアモジュール)	リア右ウィンドウ制御(オプション装備)
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(運転席ドアモジュール)	リア右ウィンドウ制御1
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(運転席ドアモジュール)	リア右ウィンドウ制御2
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(運転席ドアモジュール)	リア左ウィンドウ制御(オプション装備)
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(運転席ドアモジュール)	リア左ウィンドウ制御1
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(運転席ドアモジュール)	リア左ウィンドウ制御2
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(運転席ドアモジュール)	運転席ドアモジュール照明制御
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(運転席ドアモジュール)	運転席側ドアミラー制御1(オプション装備車両)
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(運転席ドアモジュール)	運転席側ドアミラー制御2(オプション装備車両)
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(運転席ドアモジュール)	運転席側ドアミラー制御3(オプション装備車両)
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(運転席ドアモジュール)	運転席側ドアミラー制御4(オプション装備車両)
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(運転席ドアモジュール)	助手席側ドアミラー制御1(オプション装備車両)
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(運転席ドアモジュール)	助手席側ドアミラー制御2(オプション装備車両)
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(運転席ドアモジュール)	助手席側ドアミラー制御3(オプション装備車両)
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(運転席ドアモジュール)	助手席側ドアミラー制御4(オプション装備車両)
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(助手席ドアモジュール)	ウィンドウ制御(下降)
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(助手席ドアモジュール)	ウィンドウ制御(上昇)
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(助手席ドアモジュール)	エクステリアミラーガラス制御
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(助手席ドアモジュール)	ミラー折り畳み
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(助手席ドアモジュール)	ミラー展開
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(助手席ドアモジュール)	ミラー畳み止め
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(助手席ドアモジュール)	ライトコントロール
ビルトインシステムインターフェイス	GMからのエアコンパワーユニットコマンド
ビルトインシステムインターフェイス	GMを介したファンASSY制御
ビルトインシステムインターフェイス	ODSまたはESPスイッチOFF制御警告灯
ビルトインシステムインターフェイス	ODSまたはESP抑制インジケータランプ制御
ビルトインシステムインターフェイス	Courtesy lamp 2nd row
ビルトインシステムインターフェイス	De-icing button led
ビルトインシステムインターフェイス	Door dead locking relay
ビルトインシステムインターフェイス	Door sills
ビルトインシステムインターフェイス	Fast speed windscreen wipers
ビルトインシステムインターフェイス	First row of the courtesy lamp
ビルトインシステムインターフェイス	Front fog lamps
ビルトインシステムインターフェイス	Front interior lamp
ビルトインシステムインターフェイス	Front left day running lamp
ビルトインシステムインターフェイス	Front left electric window lowering control
ビルトインシステムインターフェイス	Front left electric window raising control
ビルトインシステムインターフェイス	Front right day running lamp
ビルトインシステムインターフェイス	Front right electric window lowering control
ビルトインシステムインターフェイス	Front right electric window raising control
ビルトインシステムインターフェイス	Headlamp wash
ビルトインシステムインターフェイス	Heated rear screen 1
ビルトインシステムインターフェイス	Heated rear screen 2
ビルトインシステムインターフェイス	LH indicators
ビルトインシステムインターフェイス	LH sidelamps
ビルトインシステムインターフェイス	LINネットワークからのフロントウインドウワイパーコマンド(停止位置)
ビルトインシステムインターフェイス	LINネットワークからのフロントウインドウワイパーコマンド(連続動作)
ビルトインシステムインターフェイス	Load compartment doors locking status indicator lamp
ビルトインシステムインターフェイス	Locking of the front door locks
ビルトインシステムインターフェイス	Main headlamps
ビルトインシステムインターフェイス	Marker lamps control
ビルトインシステムインターフェイス	Portable boot lighting
ビルトインシステムインターフェイス	Rear doors locking control
ビルトインシステムインターフェイス	Rear fog lamp
ビルトインシステムインターフェイス	Rear side lights
ビルトインシステムインターフェイス	Reversing lamps
ビルトインシステムインターフェイス	RH indicators
ビルトインシステムインターフェイス	Sliding side doors locking control
ビルトインシステムインターフェイス	Slow speed windscreen wipers
ビルトインシステムインターフェイス	Stop and start indicator lamp
ビルトインシステムインターフェイス	Third stop lamp
ビルトインシステムインターフェイス	Unlocking of locks
ビルトインシステムインターフェイス	VANフェード出力
ビルトインシステムインターフェイス	Windscreen wash
ビルトインシステムインターフェイス	アンチリアフトモーター作動制御
ビルトインシステムインターフェイス	アンロックキング
ビルトインシステムインターフェイス	アンロックキング制御ロック
ビルトインシステムインターフェイス	イグニッションリレー制御
ビルトインシステムインターフェイス	ウィンドウおよびサンルーフスイッチ電源供給
ビルトインシステムインターフェイス	ウィンドウ制御(下降)
ビルトインシステムインターフェイス	エアコンコンプレッサ制御
ビルトインシステムインターフェイス	エアコンブロー制御
ビルトインシステムインターフェイス	エアコンリレー制御

ビルトインシステムインターフェイス	エアバッグ異常ディスプレイ
ビルトインシステムインターフェイス	エアポンプ制御
ビルトインシステムインターフェイス	エアポンプ制御(特定のガソリンエンジンのみ)
ビルトインシステムインターフェイス	エキゾーストヒートリカバリーシステムウォーターポンプ制御
ビルトインシステムインターフェイス	エンジンリレーコントロール作動
ビルトインシステムインターフェイス	エンジン駆動時出力検(シートヒーター作動許可)
ビルトインシステムインターフェイス	エンジン油圧警告表示
ビルトインシステムインターフェイス	エンジン油温警告表示
ビルトインシステムインターフェイス	エンジン冷却水レベル警告表示
ビルトインシステムインターフェイス	カーテシーランプ制御
ビルトインシステムインターフェイス	カーテシーランプ点灯コマンド
ビルトインシステムインターフェイス	カーテシーランプ点灯制御
ビルトインシステムインターフェイス	サイドランプON
ビルトインシステムインターフェイス	サイドランプ制御
ビルトインシステムインターフェイス	サンルーフまたはブラインドスイッチ電源供給
ビルトインシステムインターフェイス	シートベルト非着用警告灯表示
ビルトインシステムインターフェイス	システムステータスLED制御
ビルトインシステムインターフェイス	ストップアンドスタートボタンLED制御
ビルトインシステムインターフェイス	ストップアンドスタートモードでの再試行回数カウンタ=0リセット
ビルトインシステムインターフェイス	ディーゼル燃料内水検出ディスプレイ
ビルトインシステムインターフェイス	デイトイランニング専用フロントランプ制御(5/218ダブルフィルタメントバルブ218部分)またはヘッドランプ洗浄制御
ビルトインシステムインターフェイス	デッドロッキング
ビルトインシステムインターフェイス	デッドロッキング制御ロック
ビルトインシステムインターフェイス	ドアシルライト点灯制御
ビルトインシステムインターフェイス	トラクション制御
ビルトインシステムインターフェイス	トラクション
ビルトインシステムインターフェイス	トラクションコマンド
ビルトインシステムインターフェイス	トラクション制御
ビルトインシステムインターフェイス	トラクション照明
ビルトインシステムインターフェイス	トラクション照明コマンド
ビルトインシステムインターフェイス	トラクション照明制御
ビルトインシステムインターフェイス	ナンバープレートランプ
ビルトインシステムインターフェイス	ナンバープレート点灯制御
ビルトインシステムインターフェイス	ハイビーム点検
ビルトインシステムインターフェイス	ハザード警告灯ボタンインジケータランプ制御
ビルトインシステムインターフェイス	バッテリーチャージ異常ディスプレイ
ビルトインシステムインターフェイス	パワーウィンドウおよびサンルーフリレー供給
ビルトインシステムインターフェイス	ピークプロテクションステータス警告灯
ビルトインシステムインターフェイス	ファンASST制御
ビルトインシステムインターフェイス	フェューエルポンプカットオフ制御
ビルトインシステムインターフェイス	ブレーキランプコマンド
ビルトインシステムインターフェイス	フロントウィンドウウォッシャー制御
ビルトインシステムインターフェイス	フロントウィンドウワイパー
ビルトインシステムインターフェイス	フロントウィンドウワイパー高速制御
ビルトインシステムインターフェイス	フロントウィンドウワイパー制御
ビルトインシステムインターフェイス	フロントウィンドウワイパー制御(高速)
ビルトインシステムインターフェイス	フロントウィンドウワイパー制御(低速)
ビルトインシステムインターフェイス	フロントウィンドウワイパー低速制御
ビルトインシステムインターフェイス	フロントカーテシーランプ点灯制御
ビルトインシステムインターフェイス	フロントドアシルランプ点灯制御
ビルトインシステムインターフェイス	フロントパワーウィンドウスイッチ供給
ビルトインシステムインターフェイス	フロントフォグランプ制御
ビルトインシステムインターフェイス	フロントまたはキャブドアロック デッドロック制御
ビルトインシステムインターフェイス	ヘッドランプウォッシュ制御
ビルトインシステムインターフェイス	ヘッドランプ洗浄またはエンジン駆動出力制御
ビルトインシステムインターフェイス	ホーン制御
ビルトインシステムインターフェイス	リアウィンドウウォッシャー制御
ビルトインシステムインターフェイス	リアウィンドウおよびサンルーフスイッチ電源供給
ビルトインシステムインターフェイス	リアウィンドウスイッチ供給
ビルトインシステムインターフェイス	リアウィンドウデフォグガーバックミラー
ビルトインシステムインターフェイス	リアウィンドウデフォグガー-ポタシインジケータランプ制御
ビルトインシステムインターフェイス	リアウィンドウデフロスト制御
ビルトインシステムインターフェイス	リアウィンドウワイパー
ビルトインシステムインターフェイス	リアウィンドウワイパーコマンド
ビルトインシステムインターフェイス	リアウィンドウ開コマンド
ビルトインシステムインターフェイス	リアウィンドウ閉制御
ビルトインシステムインターフェイス	リアウィンドウ洗浄制御
ビルトインシステムインターフェイス	リアカーテシーランプ点灯制御
ビルトインシステムインターフェイス	リアドアシルランプ点灯制御
ビルトインシステムインターフェイス	リアドアデッドロックまたは負荷領域またはチャイルドセーフティー作動制御
ビルトインシステムインターフェイス	リアフォグランプ
ビルトインシステムインターフェイス	リアフォグランプ制御
ビルトインシステムインターフェイス	リアワイパー制御
ビルトインシステムインターフェイス	リア右パワーウィンドウ閉制御
ビルトインシステムインターフェイス	リア右パワーウィンドウ開制御
ビルトインシステムインターフェイス	リア左パワーウィンドウ下降制御
ビルトインシステムインターフェイス	リア左パワーウィンドウ開制御
ビルトインシステムインターフェイス	リア左パワーウィンドウ上昇制御
ビルトインシステムインターフェイス	リア左パワーウィンドウ閉制御
ビルトインシステムインターフェイス	リバーランプコマンド
ビルトインシステムインターフェイス	ロービーム
ビルトインシステムインターフェイス	ロービーム点検
ビルトインシステムインターフェイス	ロッキング
ビルトインシステムインターフェイス	ロッキング制御ロック
ビルトインシステムインターフェイス	右ウィンカー制御
ビルトインシステムインターフェイス	右ステッキウィンカー制御
ビルトインシステムインターフェイス	右側サイドランプ
ビルトインシステムインターフェイス	右側フラッシャー
ビルトインシステムインターフェイス	右側ライト制御
ビルトインシステムインターフェイス	運転席ドアロックまたは負荷領域制御
ビルトインシステムインターフェイス	運転席ロックまたは負荷領域制御
ビルトインシステムインターフェイス	可動スポイラー制御
ビルトインシステムインターフェイス	警告番号要求
ビルトインシステムインターフェイス	警告灯制御
ビルトインシステムインターフェイス	警報作動
ビルトインシステムインターフェイス	左ウィンカー制御
ビルトインシステムインターフェイス	左ステッキウィンカー制御
ビルトインシステムインターフェイス	左側フラッシャー

ビルトインシステムインターフェイス	左側ライト制御
ビルトインシステムインターフェイス	最低燃料レベルディスプレイ
ビルトインシステムインターフェイス	車内ディスプレイおよびボタン照明制御
ビルトインシステムインターフェイス	車内点灯
ビルトインシステムインターフェイス	助手席コンパートメントロック/警告灯保護制御
ビルトインシステムインターフェイス	追加抵抗PTC1およびPTC2制御
ビルトインシステムインターフェイス	追加抵抗PTC1制御
ビルトインシステムインターフェイス	追加抵抗PTC2制御
ビルトインシステムインターフェイス	曇り止め制御
ビルトインシステムインターフェイス	負荷低減リレー制御
ビルトインシステムインターフェイス	容量測定モニター作動制御
ビルトインシステムインターフェイス	冷却水温度警告表示
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	CANからのエアコンプロワーユニットコマンド
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	CANを介したファンASSY制御
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	QDSまたはESP制御インジケータランプ制御
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	LINネットワークからのフロントウィンドウワイパーコマンド(停止位置)
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	LINネットワークからのフロントウィンドウワイパーコマンド(連続動作)
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	アンロック制御ロック
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	エアコンコンプレッサ制御
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	エアバグ異常ディスプレイ
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	エアポンプ制御 (特定のガソリンエンジンのみ)
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	エンジン駆動出力点検 (シートヒーター作動許可)
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	エンジン油圧警告表示
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	エンジン油温警告表示
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	エンジン冷却水レベル警告表示
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	サンルーフまたはフライドスイッチ電源供給
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	シートベルト非着用警告表示
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	ディーゼル燃料内水検出ディスプレイ
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	デッドロック制御ロック
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	トランクランプ制御
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	トランク開コマンド
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	トランク照明コマンド
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	ハイビーム点検
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	パッチリチャージ異常ディスプレイ
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	フロントウィンドウウォッシャー制御
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	フロントカーチセランプ点灯制御
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	フロントドアセランプ点灯制御
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	フロントパワーウィンドウスイッチ供給
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	ヘッドランプ洗浄またはエンジン駆動出力制御
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	ホーン制御
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	リアウィンドウスイッチ供給
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	リアウィンドウ開コマンド
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	リアウィンドウ洗浄制御
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	リアカーチセランプ点灯制御
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	リアドアセランプ点灯制御
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	リアドアデッドロックまたは負荷領域またはチャイルドセーフティー作動制御
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	リアフォグランプ制御
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	リアワイパー制御
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	リア右パワーウィンドウ開制御
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	リア右パワーウィンドウ閉制御
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	リア左パワーウィンドウ下降制御
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	リア左パワーウィンドウ上昇制御
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	リアバスランプコマンド
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	ロービーム点検
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	ロック制御ロック
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	右ウィンカー制御
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	右側ライト制御
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	左ウィンカー制御
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	左側ライト制御
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	最低燃料レベルディスプレイ
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	車内ディスプレイおよびボタン照明制御
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	助手席コンパートメントロック/警告灯保護制御
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	追加抵抗PTC1およびPTC2制御
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	追加抵抗PTC1制御
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	追加抵抗PTC2制御
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	曇り止め制御
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	冷却水温度警告表示
ヘッドランプアジャスター・ディレクショナルヘッドランプ	Vertical movement 1 (height)
ヘッドランプアジャスター・ディレクショナルヘッドランプ	Vertical movement 2 (height)
ヘッドランプアジャスター・ディレクショナルヘッドランプ (LADCT)	Vertical movement 1 (height)
ヘッドランプアジャスター・ディレクショナルヘッドランプ (LADCT)	Vertical movement 2 (height)
ホールディングルーフ (BTE)	パワーウィンドウおよびリトラクタブルルーフスイッチ照明
ボディーワークコンバージョンユニット (BTC)	イグニッション後限正格情報リレー
ボディーワークコンバージョンユニット (BTC)	エアコンリレー
ボディーワークコンバージョンユニット (BTC)	エンジン作動情報リレー
ボディーワークコンバージョンユニット (BTC)	ストップランプ
ボディーワークコンバージョンユニット (BTC)	フォグランプ(車両&トレーラー)
ボディーワークコンバージョンユニット (BTC)	リア右サイドマーカランプ(車両&トレーラー)
ボディーワークコンバージョンユニット (BTC)	リア右ターンインジケータ(車両&トレーラー)
ボディーワークコンバージョンユニット (BTC)	リア左サイドマーカランプ(車両&トレーラー)
ボディーワークコンバージョンユニット (BTC)	リア左ターンインジケータ(車両&トレーラー)
ボディーワークコンバージョンユニット (BTC)	リアバスランプ
ボディーワークコンバージョンユニット (BTC)	負荷低減リレー
マルチファンクションスクリーン(EMF_C_LDS)	スクリーンスイッチOFF
マルチファンクションスクリーン(EMF_C_LDS)	スクリーンスイッチON
マルチファンクションスクリーン(EMF_C_LDS)	ブラックパネルモード
マルチファンクションスクリーン(EMF_C_LDS)	表示テスト
マルチファンクションスクリーン(タイプ`C` (ドットマトリックス))	スクリーンOFF
マルチファンクションスクリーン(タイプ`C` (ドットマトリックス))	スクリーンON
マルチファンクションスクリーン(タイプ`C` (ドットマトリックス))	表示テスト
マルチファンクションスクリーン(タイプ`C` カラー (ドットマトリックス))	スクリーンOFF
マルチファンクションスクリーン(タイプ`C` カラー (ドットマトリックス))	スクリーンON
マルチファンクションスクリーン(タイプ`C` カラー (ドットマトリックス))	表示テスト
マルチプレクスコントロールパネル(FMUK)	Check of the lighting of the indicator lamps on the control panel
マルチプレクスコントロールパネル(FMUK)	Checking the lighting of the control panel
マルチプレクスドアダブリアドディンクポンプECU	ディーゼル添加剤ポンプ
ムービングパネルフレクター (DEFL_PAN_MOB1L)	全閉位置制御
ムービングパネルフレクター (DEFL_PAN_MOB1L)	全閉位置制御



メインビームアシスタントEQU(RETRO_INT)	Darkening of the electrochromic interior mirror
ラジオ (R04)	AH周波数帯でのラジオ周波数サーチ
ラジオ (R04)	FM周波数帯でのラジオ周波数サーチ
ラジオ (R04)	パネル点灯
ラジオ (R04)	ラウドスピーカーでのビーブ音増幅放射
ラジオ (R04)	警告音 (フロントスピーカー)
ラジオ (R04)	警告音 (フロント左スピーカー)
ラジオ (R04)	警告音 (リア右スピーカー)
ラジオ (R04)	警告音 (リア左スピーカー)
ラジオ (R04S)	フロントパネル照明
ラジオ (R04S)	警告音 (フロント右スピーカー)
ラジオ (R04S)	警告音 (フロント左スピーカー)
ラジオ (R04S)	警告音 (リア右スピーカー)
ラジオ (R04S)	警告音 (リア左スピーカー)
リアエアコンチーブル (TAB_CLIM_AR)	ライティングレベル
リアエアコンチーブル (TAB_CLIM_AR)	ランプボタン
リアエアコンチーブル (TAB_CLIM_AR)	リアディスプレイビューションモーター
リアエアコンチーブル (TAB_CLIM_AR)	リアプロロー
レインサンライトセンサー (COPR_LDS_HELLA)	Control of the backlighting of the touch buttons
運転席シートポジションメモリーモジュール (B0MC)	Backward movement of the rapid slide
運転席シートポジションメモリーモジュール (B0MC)	Rapid slide advance
運転席シートポジションメモリーモジュール (B0MC)	シートクッション (下降)
運転席シートポジションメモリーモジュール (B0MC)	シートクッション (上昇)
運転席シートポジションメモリーモジュール (B0MC)	シートレール作動 (後方向)
運転席シートポジションメモリーモジュール (B0MC)	シートレール作動 (前方向)
運転席シートポジションメモリーモジュール (B0MC)	シート高さ (下降)
運転席シートポジションメモリーモジュール (B0MC)	シート高さ (上昇)
運転席シートポジションメモリーモジュール (B0MC)	チルトシートバック (後方向)
運転席シートポジションメモリーモジュール (B0MC)	チルトシートバック (前方向)
運転席ドアモジュール (P0PC)	フロント右ウィンドウ制御
運転席ドアモジュール (P0PC)	フロント左ウィンドウ制御
運転席ドアモジュール (P0PC)	リアビューミラー折り畳み/展開
運転席ドアモジュール (P0PC)	リア右ウィンドウ制御 (オプション装備)
運転席ドアモジュール (P0PC)	リア左ウィンドウ制御 (オプション装備)
運転席ドアモジュール (P0PC)	運転席ドアモジュール照明制御
外部CDプレーヤー (CDプレーヤー)	CD:イジェクト
外部CDプレーヤー (CDプレーヤー)	CD:再生停止
外部CDプレーヤー (CDプレーヤー)	CD:次のトラック
外部CDプレーヤー (CDプレーヤー)	CD:前のトラック
外部CDプレーヤー (CDプレーヤー)	バックランプOFF
外部CDプレーヤー (CDプレーヤー)	バックランプ作動
高周波数レシーバー (RHF)	フロント右ウィンドウ制御
高周波数レシーバー (RHF)	フロント左ウィンドウ制御
高周波数レシーバー (RHF)	リアビューミラー折り畳み/展開
高周波数レシーバー (RHF)	リア右ウィンドウ制御 (オプション装備)
高周波数レシーバー (RHF)	リア左ウィンドウ制御 (オプション装備)
高周波数レシーバー (RHF)	運転席ドアモジュール照明制御
視認性・ライティング (ドライビングスクール)	OFF制御警告灯
視認性・ライティング (ドライビングスクール)	ウインカーオフ制御警告灯
視認性・ライティング (ドライビングスクール)	サイドランプON制御警告灯
視認性・ライティング (ドライビングスクール)	サイドランプ点灯
視認性・ライティング (ドライビングスクール)	ハイビームON制御警告灯
視認性・ライティング (ドライビングスクール)	ハイビーム点灯
視認性・ライティング (ドライビングスクール)	ハンドオーバー点灯
視認性・ライティング (ドライビングスクール)	フォグラмпOFF制御警告灯
視認性・ライティング (ドライビングスクール)	フォグラмп制御警告灯
視認性・ライティング (ドライビングスクール)	フォグラмп点灯
視認性・ライティング (ドライビングスクール)	ロービームON制御警告灯
視認性・ライティング (ドライビングスクール)	ロービーム点灯
視認性・ライティング (ドライビングスクール)	右ウインカーON制御警告灯
視認性・ライティング (ドライビングスクール)	右ウインカー点灯
視認性・ライティング (ドライビングスクール)	検査モード変更インジケータースランプ
視認性・ライティング (ドライビングスクール)	左ウインカーON制御警告灯
視認性・ライティング (ドライビングスクール)	左ウインカー点灯
視認性・ライティング・シグナリング (ウインドスクリーンワイパー)	フロントウィンドウワイパー高速制御
視認性・ライティング・シグナリング (ウインドスクリーンワイパー)	フロントウィンドウワイパー低速制御
視認性・ライティング・シグナリング (ウインドスクリーンワイパー)	メンテナンスポジション
視認性・ライティング・シグナリング (ウインドスクリーンワイパーコントロールユニット)	フロントウィンドウワイパー高速制御
視認性・ライティング・シグナリング (ウインドスクリーンワイパーコントロールユニット)	フロントウィンドウワイパー低速制御
視認性・ライティング・シグナリング (ウインドスクリーンワイパーコントロールユニット)	メンテナンスポジション
視認性・ライティング・シグナリング (スタティックAFS)	右ウインカー制御
視認性・ライティング・シグナリング (スタティックAFS)	左ウインカー制御
車線逸脱警報システム (AFIL)	センサー診断テスト
車線逸脱警報システム (AFIL)	センサー診断テスト
車線逸脱警報システム (AFIL)	センサー診断テスト
車線逸脱警報システム (AFIL)	センサー診断テスト
車線逸脱警報システム (AFIL)	センサー診断テスト
車線逸脱警報システム (AFIL)	センサー診断テスト
車線逸脱警報システム (AFIL)	右側ブザーテスト
車線逸脱警報システム (AFIL)	左側ブザーテスト
助手席シートポジションメモリーモジュール (B0MP)	Backward movement of the rapid slide
助手席シートポジションメモリーモジュール (B0MP)	Rapid slide advance
助手席シートポジションメモリーモジュール (B0MP)	シートクッション (下降)
助手席シートポジションメモリーモジュール (B0MP)	シートクッション (上昇)
助手席シートポジションメモリーモジュール (B0MP)	シートレール作動 (後方向)
助手席シートポジションメモリーモジュール (B0MP)	シートレール作動 (前方向)
助手席シートポジションメモリーモジュール (B0MP)	シート高さ (下降)
助手席シートポジションメモリーモジュール (B0MP)	シート高さ (上昇)
助手席シートポジションメモリーモジュール (B0MP)	チルトシートバック (後方向)
助手席シートポジションメモリーモジュール (B0MP)	チルトシートバック (前方向)
追加ヒーター (CHAUFF_ADD)	ウォッシャーポンプ
追加ヒーター (CHAUFF_ADD)	ヒーター駆動
追加ヒーター (CHAUFF_ADD)	フェューエルポンプ
追加ヒーター (CHAUFF_ADD)	燃焼エアタービン
追加ヒーター (CHAUFF_ADD)	燃料補填
追加ヒーター (CHAUFF_ADD)	自然光線
電源保護・管理ユニット (BPSA2010)	ステアリングコントロール照明テスト1
電源保護・管理ユニット (BPSA2010)	ステアリングコントロール照明テスト2

電源保護・管理ユニット (BPGA2010)	ステアリングコントロール照明テスト3
電源保護・管理ユニット (BPGA2010)	ステアリングコントロール照明テスト4
電子セカンダリブレーキ (FSE)	EPB解除
電子セカンダリブレーキ (FSE)	EPB通知
盗難防止アラーム (アラーム)	サイレン作動
盗難防止アラーム (アラーム)	ブレーキインタープルーゼット
盗難防止アラーム (アラーム)	ポリュメトリック検出機能
歩行者衝突検出装置 (DETECT_OHDC_PIETON)	全閉位置制御
歩行者衝突検出装置 (DETECT_OHDC_PIETON)	全閉位置制御