

アンダーステアリングホイールコントロール (COM2008P)	部品交換
インストルメントパネル (コンパイン)	サービスゼロリセット
インストルメントパネル (コンパイン)	設定
エアコン	エアコン設定
エアコン (CLIM_REGULEE_UDS)	学習
エアバッグ	アンロック
エアバッグ	ロック
エアバッグ	設定
エアバッグ (SAC_AUTOLIV)	アンロック
エアバッグ (SAC_AUTOLIV)	ロック
エアバッグ (SAC_AUTOLIV)	設定
エアバッグ (エアバッグECU)	アンロック
エアバッグ (エアバッグECU)	ロック
エアバッグ (エアバッグECU)	設定
エアバッグ (エアバッグSACセントラル)	エアバッグアンロック
エアバッグ (エアバッグSACセントラル)	エアバッグロック
エアバッグ (エアバッグSACセントラル)	エアバッグ設定
エアバッグECU (RBG_UDS)	アンロック
エアバッグECU (RBG_UDS)	ロック
エアバッグECU (RBG_UDS)	設定
エアバッグECU (SAC_AUTOLIV)	アンロック
エアバッグECU (SAC_AUTOLIV)	ロック
エアバッグECU (SAC_AUTOLIV)	設定
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (1600RD SAGEM S2000)	自動適応値初期化
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (1600RD SL96)	エミッション制御調整
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (SFS MEV 17.4 EVO)	アクセルペダルセンサー
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (SFS MEV 17.4 EVO)	インジェクター
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (SFS MEV 17.4 EVO)	キャニスターパージバルブ
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (SFS MEV 17.4 EVO)	スロットルモーターユニット
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (SFS MEV 17.4 EVO)	タイミング
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (SFS MEV 17.4 EVO)	バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (SFS MEV 17.4 EVO)	バリアブルバルブリフトモーター
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (SFS MEV 17.4 EVO)	フューエルセンサー/ポンプモジュール
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (SFS MEV 17.4 EVO)	フロント/リアO2センサー
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (SFS MEV 17.4 EVO)	吸気圧力センサー
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (SFS MEV 17.4 EVO)	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (SFS MEV 17.4 EVO)	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (SFS MEV 17.4 EVO)	自動適応値初期化
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (SFS MEV 17.4 EVO)	触媒コンバーター
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (SFW MEV 17.4)	自動適応値初期化
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (SFS MEV 17.4)	自動適応値初期化
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (9HX EDC16C3)	EGRミキサーパタフライ交換
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (9HX EDC16C3)	電動EGRバルブ交換
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (9HY EDC16C3)	EGRミキサーパタフライ交換
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (9HY EDC16C3)	電動EGRバルブ交換
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (BMF PUMA (BMF HD1 4C))	エアコン/クルーズコントロール交換
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (BMF PUMA (BMF HD1 4C))	オイルバラメーター再初期化
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (BMF PUMA (BMF HD1 4C))	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ学習
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (DCM3_5_BR2)	AUXドライブベルト交換
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (DCM3_5_BR2)	EGRエクステンジャー交換
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (DCM3_5_BR2)	EGRバルブ交換
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (DCM3_5_BR2)	O2センサー交換
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (DCM3_5_BR2)	エアフローセンサー交換
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (DCM3_5_BR2)	エアミキサー交換
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (DCM3_5_BR2)	エキゾーストマニホールド交換
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (DCM3_5_BR2)	エンジンブロック交換 (フロメーターあり)
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (DCM3_5_BR2)	エンジンブロック交換 (フロメーターなし)
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (DCM3_5_BR2)	シリンダーヘッド交換
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (DCM3_5_BR2)	ターボ交換
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (DCM3_5_BR2)	ディーゼル高圧レール交換
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (DCM3_5_BR2)	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (DCM3_5_BR2)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (DCM3_5_BR2)	ディーゼル添加剤リザーバー交換 (ポンプ/パイプ)
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (DCM3_5_BR2)	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (DCM3_5_BR2)	差圧センサー交換
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (DCM3_5_BR2)	添加剤リザーバー交換 (ポンプ/パイプ)
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (DCM3_5_BR2)	粒子フィルター強制再生 (停止中)
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (DCM3_5_BR2)	粒子排出フィルター交換
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (EDC16C34)	EGRバルブ交換
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (EDC16C34)	設定再初期化
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HH - DV6DUM))	EGRエクステンジャー交換
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HH - DV6DUM))	EGRバルブ交換
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HH - DV6DUM))	エキゾーストマニホールド交換
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HH - DV6DUM))	シリンダーヘッド交換
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HH - DV6DUM))	ターボ交換
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HH - DV6DUM))	ディーゼル高圧レール交換
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HH - DV6DUM))	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HH - DV6DUM))	高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HH - DV6DUM))	粒子排出フィルター交換
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HM - DV6UC))	EGRエクステンジャー交換
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HM - DV6UC))	EGRバルブ交換
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HM - DV6UC))	O2センサー交換
エンジン (VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HM - DV6UC))	エアミキサー交換

エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17G10_BR2(9HM - DV6UC))	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17G10_BR2(9HM - DV6UC))	シリンダーヘッド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17G10_BR2(9HM - DV6UC))	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17G10_BR2(9HM - DV6UC))	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17G10_BR2(9HM - DV6UC))	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17G10_BR2(9HM - DV6UC))	高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17G10_BR2(9HM - DV6UC))	添加剤ポンプ/バイブリザーバー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17G10_BR2(9HM - DV6UC))	添加剤リザーバー充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17G10_BR2(9HM - DV6UC))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17G10_BR2(9HM - DV6UC))	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5))	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5))	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5))	オイルパラメーター再初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5))	クラッチプロポーションナルセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5))	スピードリミッター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5))	ターボチャージャーポジションセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5))	フロメーター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5))	レール圧力センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5))	粒子排出フィルター強制再生
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5))	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)	オイルパラメーター再初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)	クラッチプロポーションナルセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)	スピードリミッター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)	ターボチャージャーポジションセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)	フロメーター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)	レール圧力センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)	粒子排出フィルター強制再生
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_8DF3)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_8DF3)	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_8DF3)	エアミキサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_8DF3)	エンジンフライホイール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_8DF3)	オイル劣化カウンターゼロリセット
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_8DF3)	フロメーター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_8DF3)	レール圧力センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_8DF3)	粒子フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(L6A SAGEM SL96)	エミッション制御調整
エンジン(VIN:6桁から8桁)(LFY BOSCH MP7.3)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(LFZ SAGEM S2000)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME7.4.4)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU J35)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(PUMA(PUMA 4HU(120 or 130)))	エアコン/クルーズコントロール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(PUMA(PUMA 4HU(120 or 130)))	オイルパラメーター再初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(PUMA(PUMA 4HU(120 or 130)))	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ学習
エンジン(VIN:6桁から8桁)(PUMA(PUMA 4HV))	エアコン/クルーズコントロール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(PUMA(PUMA 4HV))	オイルパラメーター再初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(PUMA(PUMA 4HV))	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ学習
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	EGRソレノイドバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	Forced Regeneration Of The Particle Filter Vehicle moving
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	Initialisation of the air flowmeter
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	Initialisation of the differential pressure sensor
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	Initialisation of the EGR electrovalve
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	Initialisation of the high pressure pump
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	Initialisation of the turbo
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	エアフローセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	ディーゼル添加剤ポンプ/バイブリザーバー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	ディーゼル添加剤ポンプ/バイブリザーバー充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	差圧センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	添加剤ポンプ/バイブリザーバー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	EGRソレノイドバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	Forced Regeneration Of The Particle Filter Vehicle moving
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	Initialisation of the air flowmeter
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	Initialisation of the differential pressure sensor
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	Initialisation of the EGR electrovalve
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	Initialisation of the high pressure pump
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	Initialisation of the turbo
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	エアフローセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	ディーゼル添加剤ポンプ/バイブリザーバー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	ディーゼル添加剤ポンプ/バイブリザーバー充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	差圧センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	添加剤ポンプ/バイブリザーバー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	粒子排出フィルター交換

エンジン(VIN:6桁から8桁)(RRR DCM 3.4)	EGRソレノイドバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RRR DCM 3.4)	Forced Regeneration Of The Particle Filter Vehicle moving
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RRR DCM 3.4)	Initialisation of the air flowmeter
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RRR DCM 3.4)	Initialisation of the differential pressure sensor
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RRR DCM 3.4)	Initialisation of the EGR electrovalve
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RRR DCM 3.4)	Initialisation of the high pressure pump
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RRR DCM 3.4)	Initialisation of the turbo
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RRR DCM 3.4)	エアフローセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RRR DCM 3.4)	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RRR DCM 3.4)	ディーゼル添加剤ポンプ/バイブリザーバー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RRR DCM 3.4)	ディーゼル添加剤ポンプ/バイブリザーバー充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RRR DCM 3.4)	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RRR DCM 3.4)	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RRR DCM 3.4)	差圧センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RRR DCM 3.4)	添加剤ポンプ/バイブリザーバー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RRR DCM 3.4)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208(SID208))	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208(SID208))	エアミキサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208(SID208))	オイルバロメーター再初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208(SID208))	オーバーホール
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208(SID208))	ターボチャージャー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208(SID208))	フローメーター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208(SID208))	差圧センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208(SID208))	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208(SID208))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208(SID208))	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208)	エアミキサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208)	オイルバロメーター再初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208)	オーバーホール
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208)	ターボチャージャー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208)	フローメーター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208)	差圧センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	エアフローセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	エアミキサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	フェUELフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	添加剤ポンプ/バイブリザーバー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	EGRソレノイドバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	Forced Regeneration Of The Particle Filter Vehicle moving
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	Initialisation of the air flowmeter
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	Initialisation of the differential pressure sensor
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	Initialisation of the EGR electrovalve
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	Initialisation of the high pressure pump
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	Initialisation of the turbo
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	エアフローセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	ターボ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	ディーゼル添加剤ポンプ/バイブリザーバー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	ディーゼル添加剤ポンプ/バイブリザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	強制再生(車両停止時)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	差圧センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	添加剤ポンプ/バイブリザーバー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM 3.4(RHR DCM3.4))	EGRソレノイドバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM 3.4(RHR DCM3.4))	Forced Regeneration Of The Particle Filter Vehicle moving
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM 3.4(RHR DCM3.4))	Initialisation of the air flowmeter
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM 3.4(RHR DCM3.4))	Initialisation of the differential pressure sensor
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM 3.4(RHR DCM3.4))	Initialisation of the EGR electrovalve
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM 3.4(RHR DCM3.4))	Initialisation of the high pressure pump
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM 3.4(RHR DCM3.4))	Initialisation of the turbo
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM 3.4(RHR DCM3.4))	エアフローセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM 3.4(RHR DCM3.4))	ターボ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM 3.4(RHR DCM3.4))	ディーゼル添加剤ポンプ/バイブリザーバー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM 3.4(RHR DCM3.4))	ディーゼル添加剤ポンプ/バイブリザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM 3.4(RHR DCM3.4))	強制再生(車両停止時)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM 3.4(RHR DCM3.4))	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM 3.4(RHR DCM3.4))	差圧センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM 3.4(RHR DCM3.4))	添加剤ポンプ/バイブリザーバー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM 3.4(RHR DCM3.4))	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM 3.5(RHE DCM3.5))	AUXドライブベルト交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM 3.5(RHE DCM3.5))	EGRエクステンジャー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM 3.5(RHE DCM3.5))	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM 3.5(RHE DCM3.5))	O2センサー交換

エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2))	02センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2))	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2))	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2))	シリンダーヘッド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2))	ターボ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2))	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2))	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2))	高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2))	添加剤ポンプ/バイプリザーバー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2))	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_S1D807(9HL HDI_S1D807))	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_S1D807(9HL HDI_S1D807))	02センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_S1D807(9HL HDI_S1D807))	エアフローセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_S1D807(9HL HDI_S1D807))	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_S1D807(9HL HDI_S1D807))	エンジンプロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_S1D807(9HL HDI_S1D807))	エンジンプロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_S1D807(9HL HDI_S1D807))	ターボ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_S1D807(9HL HDI_S1D807))	フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_S1D807(9HL HDI_S1D807))	強制再生(車両停止時)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_S1D807(9HL HDI_S1D807))	添加剤ポンプ/バイプリザーバー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_S1D807(9HL HDI_S1D807))	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_S1D807_BR2(9HD HDI_S1D807_BR2))	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_S1D807_BR2(9HD HDI_S1D807_BR2))	02センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_S1D807_BR2(9HD HDI_S1D807_BR2))	エアフローセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_S1D807_BR2(9HD HDI_S1D807_BR2))	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_S1D807_BR2(9HD HDI_S1D807_BR2))	エンジンプロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_S1D807_BR2(9HD HDI_S1D807_BR2))	エンジンプロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_S1D807_BR2(9HD HDI_S1D807_BR2))	ターボ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_S1D807_BR2(9HD HDI_S1D807_BR2))	フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_S1D807_BR2(9HD HDI_S1D807_BR2))	強制再生(車両停止時)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_S1D807_BR2(9HD HDI_S1D807_BR2))	添加剤ポンプ/バイプリザーバー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_S1D807_BR2(9HD HDI_S1D807_BR2))	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_S1D807_BR2(9HG HDI_S1D807_BR2))	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_S1D807_BR2(9HG HDI_S1D807_BR2))	02センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_S1D807_BR2(9HG HDI_S1D807_BR2))	エアフローセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_S1D807_BR2(9HG HDI_S1D807_BR2))	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_S1D807_BR2(9HG HDI_S1D807_BR2))	エンジンプロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_S1D807_BR2(9HG HDI_S1D807_BR2))	エンジンプロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_S1D807_BR2(9HG HDI_S1D807_BR2))	ターボ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_S1D807_BR2(9HG HDI_S1D807_BR2))	フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_S1D807_BR2(9HG HDI_S1D807_BR2))	強制再生(車両停止時)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_S1D807_BR2(9HG HDI_S1D807_BR2))	添加剤ポンプ/バイプリザーバー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_S1D807_BR2(9HG HDI_S1D807_BR2))	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME745)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME745_ECS)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	エンジンフライホイール交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	オルタネーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	クラッチ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	サブバッテリー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	サブバッテリー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	シリンダーヘッド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	スターターモーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	ターボチャージャー圧力制御バルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	ターボチャージャー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	タイミングベルト
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	吸気可変カムシャフト交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	電動パタフライハウジング交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_EURO4(SFN MED17_4_EURO4))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_EURO4(SFT MED17_4_EURO4))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_EURO4(SFX MED17_4_EURO4))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_EURO4(SFY MED17_4_EURO4))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_EURO4(SFP MED17_4_EURO4))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C))	アクセルペダルセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C))	インジェクター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C))	キャスタバー/ジバルブ
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C))	スロットルモーターユニット
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C))	タイミング
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C))	バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C))	バリアブルバルブリフトモーター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C))	フューエルセリダー/ポンプモジュール
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C))	フロント/リア02センサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C))	吸気圧センサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C))	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C))	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C))	触媒コンバーター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6C))	アクセルペダルセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6C))	インジェクター

エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17_4_2(5FU MEVD17_4_2))	触媒コンバーター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46_32(NFP))	アクセルペダル
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46_32(NFP))	インジェクター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46_32(NFP))	シリンダーリファレンスセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46_32(NFP))	スロットルモーターユニット
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46_32(NFP))	吸気可変カムシャフト
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46_32(NFP))	吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46_32(NFP))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46_52(NFP))	アクセルペダル
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46_52(NFP))	インジェクター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46_52(NFP))	シリンダーリファレンスセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46_52(NFP))	スロットルモーターユニット
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46_52(NFP))	吸気可変カムシャフト
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46_52(NFP))	吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46_52(NFP))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(HNY))	アクセルペダル交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(HNY))	インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(HNY))	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(HNY))	エンジンフライホイール交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(HNY))	オルタネーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(HNY))	クラッチ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(HNY))	サブバッテリー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(HNY))	サブバッテリー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(HNY))	シリンダーヘッド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(HNY))	スターターモーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(HNY))	ターボチャージャー圧力制御バルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(HNY))	ターボチャージャー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(HNY))	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(HNY))	吸気可変カムシャフト交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(HNY))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(HNY))	電動パタフライハウジング交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(HNY))	排気可変カムシャフト交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(HNZ))	アクセルペダル交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(HNZ))	インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(HNZ))	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(HNZ))	エンジンフライホイール交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(HNZ))	オルタネーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(HNZ))	クラッチ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(HNZ))	サブバッテリー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(HNZ))	サブバッテリー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(HNZ))	シリンダーヘッド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(HNZ))	スターターモーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(HNZ))	ターボチャージャー圧力制御バルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(HNZ))	ターボチャージャー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(HNZ))	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(HNZ))	吸気可変カムシャフト交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(HNZ))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(HNZ))	電動パタフライハウジング交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(HNZ))	排気可変カムシャフト交換
エンジン・オートマチックギアボックス(AL4 オートマチックギアボックス)	AT自動適応初期化
エンジン・オートマチックギアボックス(AL4 オートマチックギアボックス)	オイルウェアカウンター
エンジン・オートマチックギアボックス(AL4 ギアボックス)	AT自動適応初期化
エンジン・オートマチックギアボックス(AL4 ギアボックス)	オイルウェアカウンター
エンジン・オートマチックギアボックス(オートマチックギアボックス)	AT自動適応初期化
エンジン・オートマチックギアボックス(オートマチックギアボックス)	オイルウェアカウンター
エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(6FZ SAGEM S2000))	自動適応値初期化
エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(7LZ MMSNP))	自動適応値初期化
エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(HFX J34P))	自動設定
エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(HFX J34P))	自動適応値初期化
エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(HFX J34P))	設定
エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(HFX J34P))	設定表示
エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(HFX MM4 8P))	自動適応値初期化
エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(K6D J34P))	自動設定
エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(K6D J34P))	自動適応値初期化
エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(K6D J34P))	設定表示
エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(K6D SAGEM S2000))	自動適応値初期化
エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(K6D SAGEM S2000))	設定
エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(K6F BOSCH ME7.4 4 FLEX FUEL))	自動適応値初期化
エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(K6F BOSCH ME7.4 4 FLEX FUEL))	設定
エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(K6F BOSCH ME7.4 4))	自動適応値初期化
エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(K6F BOSCH ME7.4 4))	設定
エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(K6F J34P))	自動設定
エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(K6F J34P))	自動適応値初期化
エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(K6F J34P))	設定表示
エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(K6F ME749 B10FLEX))	自動適応値初期化
エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(K6F ME749))	自動適応値初期化
エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(K6F SAGEM S2000))	自動適応値初期化
エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(K6F SAGEM S2000))	設定
エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(K6F BOSCH MP7.3))	初期自動適応値
エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(K6F MMIAP))	エミッション制御調整
エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4 4 FLEX FUEL))	自動適応値初期化
エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4 4 FLEX FUEL))	設定
エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4 4))	自動適応値初期化

エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN: 6桁から8桁) (N6A BOSCH ME7. 4. 4))	設定
エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN: 6桁から8桁) (N6A BOSCH ME7. 4. 5))	自動適応値初期化
エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN: 6桁から8桁) (N6A BOSCH ME7. 4. 5))	設定
エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN: 6桁から8桁) (NFU BOSCH ME7. 4. 4 FLEX FUEL))	自動適応値初期化
エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN: 6桁から8桁) (NFU BOSCH ME7. 4. 4 FLEX FUEL))	設定
エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN: 6桁から8桁) (NFU BOSCH ME7. 4. 4))	自動適応値初期化
エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN: 6桁から8桁) (NFU BOSCH ME7. 4. 4))	設定
エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN: 6桁から8桁) (NFU BOSCH ME7. 4. 5))	自動適応値初期化
エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN: 6桁から8桁) (NFU BOSCH ME7. 4. 5))	設定
エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN: 6桁から8桁) (NFU J35))	自動適応値初期化
エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN: 6桁から8桁) (NFU or N6A or N6B ME749 B10 FLEX))	自動適応値初期化
エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN: 6桁から8桁) (R6F MM 4. 8P))	自動適応値初期化
エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN: 6桁から8桁) (RFN MM 4. 8P))	自動適応値初期化
エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN: 6桁から8桁) (RFN MM4. 8P))	自動適応値初期化
エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN: 6桁から8桁) (RFN MM4MP2(電動制御スロットル)))	自動適応値初期化
エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN: 6桁から8桁) (9H2 BOSCH EDC16C3))	添加剤量設定(OPF)
エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN: 6桁から8桁) (RHL SIEMENS SID 803))	強制再生(車両駆動時)
エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN: 6桁から8桁) (RHL SIEMENS SID 803))	強制再生(車両停止時)
エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN: 6桁から8桁) (RHL SIEMENS SID 803))	添加剤ポンプ/バイプリザーバー交換
エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN: 6桁から8桁) (RHL SIEMENS SID 803))	添加剤リザーバー充填
エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN: 6桁から8桁) (RHL SIEMENS SID 803))	燃料添加剤レベルゼロリセット(試験運用版)
エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN: 6桁から8桁) (RHL SIEMENS SID 803))	粒子排出フィルター交換
エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN: 6桁から8桁) (RHR SIEMENS SID 803))	強制再生(車両駆動時)
エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN: 6桁から8桁) (RHR SIEMENS SID 803))	強制再生(車両停止時)
エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN: 6桁から8桁) (RHR SIEMENS SID 803))	添加剤ポンプ/バイプリザーバー交換
エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN: 6桁から8桁) (RHR SIEMENS SID 803))	添加剤リザーバー充填
エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN: 6桁から8桁) (RHR SIEMENS SID 803))	燃料添加剤レベルゼロリセット(試験運用版)
エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN: 6桁から8桁) (RHR SIEMENS SID 803))	粒子排出フィルター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (SFS MEV 17. 4 EVO))	アクセルペダルセンサー
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (SFS MEV 17. 4 EVO))	インジェクター
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (SFS MEV 17. 4 EVO))	キャニスターバジバルブ
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (SFS MEV 17. 4 EVO))	スロットルモーターユニット
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (SFS MEV 17. 4 EVO))	タイミング
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (SFS MEV 17. 4 EVO))	バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (SFS MEV 17. 4 EVO))	バリアブルバルブリフトモーター
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (SFS MEV 17. 4 EVO))	フェューエルセンサー/ポンプモジュール
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (SFS MEV 17. 4 EVO))	フロント/リアO2センサー
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (SFS MEV 17. 4 EVO))	吸気圧センサー
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (SFS MEV 17. 4 EVO))	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (SFS MEV 17. 4 EVO))	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (SFS MEV 17. 4 EVO))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (SFS MEV 17. 4 EVO))	触媒コンバーター
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (SFW MEV 17. 4))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (SFS MEV 17. 4))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (SHR HDI SID807))	EGRバルブ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (SHR HDI SID807))	O2センサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (SHR HDI SID807))	エアフローセンサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (SHR HDI SID807))	エアミキサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (SHR HDI SID807))	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (SHR HDI SID807))	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (SHR HDI SID807))	ターボ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (SHR HDI SID807))	フェューエルローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (SHR HDI SID807))	強制再生(車両停止時)
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (SHR HDI SID807))	添加剤ポンプ/バイプリザーバー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (SHR HDI SID807))	粒子排出フィルター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (SHX EDC16C3))	EGRミキサーバタフライ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (SHX EDC16C3))	電動EGRバルブ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (SHY EDC16C3))	EGRミキサーバタフライ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (SHY EDC16C3))	電動EGRバルブ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (SHE-DV6DBM-89 CV))	EGRエクステンジャー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (SHE-DV6DBM-89 CV))	EGRバルブ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (SHE-DV6DBM-89 CV))	エキゾーストマニホールド交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (SHE-DV6DBM-89 CV))	シリンドラーヘッド交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (SHE-DV6DBM-89 CV))	ターボ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (SHE-DV6DBM-89 CV))	ディーゼル高圧レール交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (SHE-DV6DBM-89 CV))	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (SHE-DV6DBM-89 CV))	高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (SHE-DV6DBM-89 CV))	粒子排出フィルター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (SHF-DV6DTEB-89 CV))	EGRエクステンジャー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (SHF-DV6DTEB-89 CV))	EGRバルブ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (SHF-DV6DTEB-89 CV))	O2センサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (SHF-DV6DTEB-89 CV))	エアミキサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (SHF-DV6DTEB-89 CV))	エキゾーストマニホールド交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (SHF-DV6DTEB-89 CV))	シリンドラーヘッド交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (SHF-DV6DTEB-89 CV))	ターボ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (SHF-DV6DTEB-89 CV))	ディーゼル高圧レール交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (SHF-DV6DTEB-89 CV))	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (SHF-DV6DTEB-89 CV))	高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (SHF-DV6DTEB-89 CV))	添加剤ポンプ/バイプリザーバー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (SHF-DV6DTEB-89 CV))	添加剤リザーバー充填
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (SHF-DV6DTEB-89 CV))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (SHF-DV6DTEB-89 CV))	粒子排出フィルター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (SHJ-DV6DTEM-90 CV))	EGRエクステンジャー交換

エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17060))	原素水リザーバー充填/ドレイン
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17060))	積子フィルター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17060))	積子フィルター再生
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2_9HL)))	EGRバルブ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2_9HL)))	O2センサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2_9HL)))	エアフローセンサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2_9HL)))	エアミキサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2_9HL)))	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2_9HL)))	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2_9HL)))	ターボ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2_9HL)))	フェューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2_9HL)))	強制再生(車両停止時)
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2_9HL)))	添加剤ポンプ/バイプリザーバー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2_9HL)))	積子排出フィルター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 N6A))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 N6B))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 NFR))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 NFW))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFP_V46_21))	アクセルペダル
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFP_V46_21))	インジェクター
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFP_V46_21))	シリンダーリファレンスセンサー
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFP_V46_21))	スロットルモーターユニット
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFP_V46_21))	吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFP_V46_21))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF_DCM_3.4))	EGRソレノイドバルブ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF_DCM_3.4))	Forced Regeneration Of The Particle Filter Vehicle moving
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF_DCM_3.4))	Initialisation of the air flowmeter
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF_DCM_3.4))	Initialisation of the differential pressure sensor
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF_DCM_3.4))	Initialisation of the EGR electrovalve
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF_DCM_3.4))	Initialisation of the high pressure pump
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF_DCM_3.4))	Initialisation of the turbo
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF_DCM_3.4))	エアフローセンサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF_DCM_3.4))	ターボ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF_DCM_3.4))	ディーゼル添加剤ポンプ/バイプリザーバー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF_DCM_3.4))	ディーゼル添加剤ポンプ/バイプリザーバー充填
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF_DCM_3.4))	強制再生(車両停止時)
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF_DCM_3.4))	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF_DCM_3.4))	差圧センサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF_DCM_3.4))	添加剤ポンプ/バイプリザーバー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF_DCM_3.4))	積子排出フィルター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL_DCM_3.4))	EGRソレノイドバルブ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL_DCM_3.4))	Forced Regeneration Of The Particle Filter Vehicle moving
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL_DCM_3.4))	Initialisation of the air flowmeter
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL_DCM_3.4))	Initialisation of the differential pressure sensor
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL_DCM_3.4))	Initialisation of the EGR electrovalve
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL_DCM_3.4))	Initialisation of the high pressure pump
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL_DCM_3.4))	Initialisation of the turbo
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL_DCM_3.4))	エアフローセンサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL_DCM_3.4))	ターボ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL_DCM_3.4))	ディーゼル添加剤ポンプ/バイプリザーバー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL_DCM_3.4))	ディーゼル添加剤ポンプ/バイプリザーバー充填
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL_DCM_3.4))	強制再生(車両停止時)
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL_DCM_3.4))	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL_DCM_3.4))	差圧センサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL_DCM_3.4))	添加剤ポンプ/バイプリザーバー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL_DCM_3.4))	積子排出フィルター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR_DCM_3.4))	EGRソレノイドバルブ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR_DCM_3.4))	Forced Regeneration Of The Particle Filter Vehicle moving
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR_DCM_3.4))	Initialisation of the air flowmeter
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR_DCM_3.4))	Initialisation of the differential pressure sensor
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR_DCM_3.4))	Initialisation of the EGR electrovalve
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR_DCM_3.4))	Initialisation of the high pressure pump
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR_DCM_3.4))	Initialisation of the turbo
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR_DCM_3.4))	エアフローセンサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR_DCM_3.4))	ターボ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR_DCM_3.4))	ディーゼル添加剤ポンプ/バイプリザーバー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR_DCM_3.4))	ディーゼル添加剤ポンプ/バイプリザーバー充填
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR_DCM_3.4))	強制再生(車両停止時)
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR_DCM_3.4))	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR_DCM_3.4))	差圧センサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR_DCM_3.4))	添加剤ポンプ/バイプリザーバー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR_DCM_3.4))	積子排出フィルター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR_DCM_3.4))	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/バイブ)
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR_SIEMENS_S1D803A))	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバー補填/交換時)
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR_SIEMENS_S1D803A))	積子フィルター強制再生(停止中)
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR_SIEMENS_S1D803A))	積子排出フィルター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SFC_MED17_4.2))	アクセルペダル
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SFC_MED17_4.2))	インジェクター
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SFC_MED17_4.2))	キャニスターバジバルブ
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SFC_MED17_4.2))	スロットルモーターユニット
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SFC_MED17_4.2))	タイミング調整点検
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SFC_MED17_4.2))	フェューエルセンサー/ポンプモジュール

エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FC MED17.4.2))	フロント/リア02センサー
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FC MED17.4.2))	レール圧力センサー
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FC MED17.4.2))	吸気圧力センサー
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FC MED17.4.2))	吸気可変カムシャフト
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FC MED17.4.2))	吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FC MED17.4.2))	自動適応初期化
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FC MED17.4.2))	触媒コンバーター
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FC MED17.4.2))	燃圧コントロールソレノイドバルブ
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FC MED17.4.2))	燃料高圧ポンプ
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FM MED17.4.2))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV 17.4 EV0))	アクセルペダルセンサー
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV 17.4 EV0))	インジェクター
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV 17.4 EV0))	キャニスターパージバルブ
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV 17.4 EV0))	スロットルモーターユニット
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV 17.4 EV0))	タイミング
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV 17.4 EV0))	バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV 17.4 EV0))	バリアブルバルブリフトモーター
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV 17.4 EV0))	フューエルセンダー/ポンプモジュール
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV 17.4 EV0))	フロント/リア02センサー
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV 17.4 EV0))	吸気圧力センサー
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV 17.4 EV0))	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV 17.4 EV0))	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV 17.4 EV0))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV 17.4 EV0))	触媒コンバーター
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FW MEV 17.4))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FS MEV 17.4))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HX EDC16C3))	EGRミキサーパタフライ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HX EDC16C3))	電動EGRバルブ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HY EDC16C3))	EGRミキサーパタフライ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HY EDC16C3))	電動EGRバルブ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(AHV DCM6.2))	ディーゼルインジェクター特性設定
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(AHW DCM6.2))	ディーゼルインジェクター特性設定
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(AHX DCM6.2))	ディーゼルインジェクター特性設定
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5 RHE))	EGRバルブ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5 RHE))	ディーゼル添加剤タンク&フューエルタンク交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5 RHE))	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5 RHE))	添加剤ポンプ/バイプリザーバー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5 RHE))	添加剤リザーバー充填
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5 RHE))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5 RHE))	粒子排出フィルター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5 RH0))	EGRバルブ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5 RH0))	ディーゼル添加剤タンク&フューエルタンク交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5 RH0))	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5 RH0))	添加剤ポンプ/バイプリザーバー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5 RH0))	添加剤リザーバー充填
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5 RH0))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5 RH0))	粒子排出フィルター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2))	AUXドライブベルト交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2))	EGRエクスチェンジャー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2))	EGRバルブ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2))	O2センサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2))	エアフローセンサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2))	エアミキサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2))	エキゾーストマニホールド交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2))	エンジンプロック交換(フロメーターあり)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2))	エンジンプロック交換(フロメーターなし)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2))	シリンドラーヘッド交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2))	ターボ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2))	ディーゼル高圧レール交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2))	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2))	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2))	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2))	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2))	差圧センサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2))	添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2))	粒子排出フィルター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2))	AUXドライブベルト交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2))	DENOXシステム故障再初期化
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2))	DENOX触媒コンバーター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2))	EGRエクスチェンジャーバイパス清掃
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2))	EGRバルブ開度登録
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2))	EGRバルブ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2))	EGRバルブ清掃
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2))	NOxセンサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2))	エアミキサー開度登録
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2))	エアミキサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2))	エキゾーストマニホールド交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2))	エンジンプロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2))	エンジンプロック交換(フロメーターなし)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2))	カムシャフト交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2))	クラッチ交換

エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2))	ゲージポンプモジュールリザーバ交換(DENOXシステムパイプ/尿素水インジェクター)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2))	シリンダーブロック交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2))	シリンダーヘッド交換(エアフローセンサーあり)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2))	シリンダーヘッド交換(エアフローセンサーなし)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2))	スターターモーター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2))	ターボチャージャー開度登録
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2))	ターボチャージャー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2))	ディーゼル高圧レール交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2))	バッテリー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2))	プレキャタライザー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2))	フローメーター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2))	リバーシブルオルタネーター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2))	一時的にストップアンドスタートON
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2))	高圧ポンプ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2))	番電/電圧保持器交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2))	低圧フューエルポンプ/フューエルフィルター/パイプ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2))	添加剤リザーバー充填
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2))	尿素水リザーバー充填
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2))	尿素水リザーバー充填/ドレーン
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2))	燃料流量レギュレーター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2))	粒子フィルター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2))	粒子フィルター再生
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2))	粒子排出フィルター差圧センサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_9HL))	EGRバルブ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_9HL))	O2センサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_9HL))	エアフローセンサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_9HL))	エアミキサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_9HL))	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_9HL))	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_9HL))	ターボ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_9HL))	フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_9HL))	強制再生(車両停止時)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_9HL))	添加剤ポンプ/バイプリザーバー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_9HL))	粒子排出フィルター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2))	EGRバルブ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2))	O2センサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2))	エアフローセンサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2))	エアミキサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2))	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2))	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2))	ターボ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2))	フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2))	強制再生(車両停止時)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2))	添加剤ポンプ/バイプリザーバー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2))	粒子排出フィルター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME745_N6A))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME745_N6B))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME745_NFU))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2))	アクセルペダルセンサー
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2))	インジェクター
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2))	キャニスターバジバルブ
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2))	スロットルモーターユニット
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2))	タイミング
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2))	バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2))	バリアブルバルブリフトモーター
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2))	フューエルセンサー/ポンプモジュール
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2))	フロント/リアO2センサー
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2))	吸気圧センサー
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2))	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2))	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2))	触媒コンバーター
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF_DCM_3.4))	EGRソレノイドバルブ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF_DCM_3.4))	Forced Regeneration Of The Particle Filter Vehicle moving
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF_DCM_3.4))	Initialisation of the air flowmeter
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF_DCM_3.4))	Initialisation of the differential pressure sensor
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF_DCM_3.4))	Initialisation of the EGR electrovalve
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF_DCM_3.4))	Initialisation of the high pressure pump
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF_DCM_3.4))	Initialisation of the turbo
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF_DCM_3.4))	エアフローセンサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF_DCM_3.4))	ターボ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF_DCM_3.4))	ディーゼル添加剤ポンプ/バイプリザーバー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF_DCM_3.4))	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF_DCM_3.4))	強制再生(車両停止時)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF_DCM_3.4))	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF_DCM_3.4))	差圧センサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF_DCM_3.4))	添加剤ポンプ/バイプリザーバー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF_DCM_3.4))	粒子排出フィルター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL_DCM_3.4))	EGRソレノイドバルブ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL_DCM_3.4))	Forced Regeneration Of The Particle Filter Vehicle moving
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL_DCM_3.4))	Initialisation of the air flowmeter
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL_DCM_3.4))	Initialisation of the differential pressure sensor
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL_DCM_3.4))	Initialisation of the EGR electrovalve

エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4))	吸気圧力センサー
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4))	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4))	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4))	触媒コンバーター
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(8FS MEV 17.4))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(8FX MM4.8P))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(KFW MM6LPC))	自動適応初期化
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME749 B10 FLEX))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME749))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(KFW J34P))	自動設定
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(KFW J34P))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(KFW J34P))	設定表示
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(KFW SAGEM S2000PM2))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(KFW SAGEM S2000PM2))	設定
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(ME745 N6A))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(ME745 N6B))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(ME745 NFU))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(NGA BOSCH ME7.4.4))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(NGA BOSCH ME7.4.4))	設定
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(NGA BOSCH ME7.4.5))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(NGA BOSCH ME7.4.5))	設定
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(NGA BOSCH ME749 B10 FLEX))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(NGB BOSCH ME7.4.5))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(NGB BOSCH ME7.4.5))	設定
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4))	設定
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.5))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.5))	設定
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(NFU or NGA BOSCH ME749))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(XFV ME747))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(4HP20))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA_AL4.AT8))	AT自動適応初期化
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA_AL4.AT8))	オイルウェアカウンター
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA_AM6.AT6.EURO5))	オートマチックギアボックスオイル交換
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA_AM6.AT6.EURO5))	ニュートラルポジション登録
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA)))	ギアボックスアクチュエーター取外し位置設定
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA)))	ギアボックスアクチュエーター取付け位置設定
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA)))	ギアボックスアクチュエーター初期化
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA)))	ギアボックス登録
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA)))	クラッチアクチュエーター登録
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA)))	登録手順(ギアボックス&クラッチアクチュエーター)
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HD HD1_S1D807_BR2))	EGRバルブ交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HD HD1_S1D807_BR2))	O2センサー交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HD HD1_S1D807_BR2))	エアフローセンサー交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HD HD1_S1D807_BR2))	エアミキサー交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HD HD1_S1D807_BR2))	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HD HD1_S1D807_BR2))	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HD HD1_S1D807_BR2))	ターボ交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HD HD1_S1D807_BR2))	フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HD HD1_S1D807_BR2))	強制再生(車両停止時)
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HD HD1_S1D807_BR2))	添加剤ポンプ/バイプリザーバー交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HD HD1_S1D807_BR2))	粒子排出フィルター交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HL HD1_S1D807))	EGRバルブ交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HL HD1_S1D807))	O2センサー交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HL HD1_S1D807))	エアフローセンサー交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HL HD1_S1D807))	エアミキサー交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HL HD1_S1D807))	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HL HD1_S1D807))	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HL HD1_S1D807))	ターボ交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HL HD1_S1D807))	フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HL HD1_S1D807))	強制再生(車両停止時)
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HL HD1_S1D807))	添加剤ポンプ/バイプリザーバー交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HL HD1_S1D807))	粒子排出フィルター交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HR HD1_S1D807))	EGRバルブ交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HR HD1_S1D807))	O2センサー交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HR HD1_S1D807))	エアフローセンサー交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HR HD1_S1D807))	エアミキサー交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HR HD1_S1D807))	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HR HD1_S1D807))	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HR HD1_S1D807))	ターボ交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HR HD1_S1D807))	フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HR HD1_S1D807))	強制再生(車両停止時)
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HR HD1_S1D807))	添加剤ポンプ/バイプリザーバー交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HR HD1_S1D807))	粒子排出フィルター交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HT BOSCH EDC16C3))	EGRミキサーバタフライ交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HT BOSCH EDC16C3))	電動EGRバルブ交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HX BOSCH EDC16C3))	EGRミキサーバタフライ交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HX BOSCH EDC16C3))	電動EGRバルブ交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HX EDC16C3))	EGRミキサーバタフライ交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HX EDC16C3))	電動EGRバルブ交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3 EURO4('05~'09年 適合率))	EGRミキサーバタフライ交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3 EURO4('05~'09年 適合率))	電動EGRバルブ交換

エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(S1D807))	フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(S1D807))	強制再生(車両停止時)
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(S1D807))	添加剤ポンプ/バイブリザーバー交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(S1D807))	粒子排出フィルター交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(UHZ SID 201))	EGRバルブ交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(UHZ SID 201))	ディーゼル添加剤タンク&フューエルタンク交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(UHZ SID 201))	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(UHZ SID 201))	添加剤ポンプ/バイブリザーバー交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(UHZ SID 201))	添加剤リザーバー充填
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(UHZ SID 201))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(UHZ SID 201))	粒子排出フィルター交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼルフューエルアディティブコントロールユニット)	リザーバ補充 低燃料レベル警告ランプ点灯
エンジン・ギアボックス(ディーゼルフューエルアディティブコントロールユニット)	測定ポンプの交換/タンクの交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼルフューエルアディティブコントロールユニット)	粒子排出フィルター清掃/交換
エンジンECU(ガソリンエンジン(VIN:6桁から8桁)(OFA ME795))	スロットルモーターバルブ登録
オープンニングコントロール(電動リトラクタバルブ)	サンルーフ設定
ギアボックスECU(BVA AM6_AT6_EURO5)	オートマチックギアボックスオイル交換
ギアボックスECU(BVA AM6_AT6_EURO5)	ニュートラルポジション登録
ギアボックスECU(BVA AM6_AT6_LDS)	オートマチックギアボックスオイル交換
ギアボックスECU(BVA AM6_AT6_LDS)	ニュートラルポジション登録
ギアボックスECU(BVA AM6_AT6_LDS)	登録値(パーシャルリアライメント)
ギアボックスECU(BVA AM6_AT6_LDS)	登録値(フルリアライメント)
ギアボックスECU(CFC300P_Hy)	ギアボックスゲート学習
ギアボックスECU(CFC300P_Hy)	クラッチ係合点登録
ギアボックスECU(CFC300P_Hy)	伝達率値初期化
ギアボックスECU(CFC300P_Hy)	油圧系統エア抜き
ギアボックスECU(CFC300P_Hy)	油圧系統加圧
ギアボックスECU(CFC300P_Hy)	油圧系統減圧
ギアボックスECU(MMT)	クラッチ/ギアボックス登録
ギアボックスECU(MMT)	クラッチアクチュエーター取外し/取付け位置設定
コードアンチスタート(ADC)	キーコード消去
コードアンチスタート(ADC)	キーコード登録(マスターキー付)
サンルーフ(TOUV)	サンルーフ登録
ダイナミックヘッドランプハイト調整(BEMP)	調整
ダイナミックヘッドランプハイト調整(LADCT)	調整
ドライバインフォメーション・コミュニケーション(GDブレーザー)	CDエンジェー設定
ドライバインフォメーション・コミュニケーション(インストルメントパネル)	インストルメントパネル設定
ドライバインフォメーション・コミュニケーション(インストルメントパネル)	設定
ドライバインフォメーション・コミュニケーション(ディスプレイ・テレマティック(AMF))	AMFオプション
ドライバインフォメーション・コミュニケーション(ディスプレイ・テレマティック(AMF))	言語
ドライバインフォメーション・コミュニケーション(ディスプレイ・テレマティック(AMF))	表示モード
ドライバインフォメーション・コミュニケーション(ディスプレイ・テレマティック(RT3))	データ通信ECU
ドライバインフォメーション・コミュニケーション(ディスプレイ・テレマティック(RT3))	データ通信ECU - VINコード
ドライバインフォメーション・コミュニケーション(ディスプレイ・テレマティック(RT3))	テレマティックススクリーン
ドライバインフォメーション・コミュニケーション(ディスプレイ・テレマティック(RT3))	バッテリー交換
ドライバインフォメーション・コミュニケーション(ディスプレイ・テレマティック(RT3))	ポイスメール
ドライバインフォメーション・コミュニケーション(ディスプレイ・テレマティック(RT3))	緊急時用電話番号
ドライバインフォメーション・コミュニケーション(ディスプレイ・テレマティック(RT3))	個人データゼロリセット
ドライバインフォメーション・コミュニケーション(ディスプレイ・テレマティック(RT3))	通常SMSナンバー
ドライバインフォメーション・コミュニケーション(ラジオ)	VINコード
ドライバインフォメーション・コミュニケーション(ラジオ)	ラジオ設定
ドライバ通知・オーディオ・通信(インストルメントパネル)	サービスゼロリセット
ドライバ通知・オーディオ・通信(インストルメントパネル)	設定
ドライバ通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ(EMF))	オプション設定
ドライバ通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ(EMF))	カスタマーパラメーターセッティングメニュー設定
ドライバ通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ(EMF))	カスタマー言語設定
ドライバ通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ(EMF))	リモートコントロール設定
ドライバ通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ(EMF))	設定・表示モード
ドライバ通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ(タイプ 'C' カラー(ドットマトリックス)))	カスタマー設定
ドライバ通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ(タイプ 'C' カラー(ドットマトリックス)))	パーソナライゼーションメニュー設定
ドライバ通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ(タイプ 'C' カラー(ドットマトリックス)))	車両設定
ドライバ通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ(タイプ 'C' (ドットマトリックス)))	オプション設定
ドライバ通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ(タイプ 'C' (ドットマトリックス)))	カスタマーパラメーターセッティングメニュー設定
ドライバ通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ(タイプ 'C' (ドットマトリックス)))	カスタマー言語設定
ドライバ通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ(タイプ 'C' (ドットマトリックス)))	リモートコントロール設定
ドライバ通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ(タイプ 'C' (ドットマトリックス)))	設定・表示モード
ドライバ通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ)	オプション設定
ドライバ通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ)	カスタマーパラメーターセッティングメニュー設定
ドライバ通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ)	カスタマー言語設定
ドライバ通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ)	リモートコントロール設定
ドライバ通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ)	設定・表示モード
ドライビングアシスタンス・コンフォート(エアコン)	設定
ドライビングアシスタンス・コンフォート(パーキングaid)	設定
ドライビングアシスタンス・コンフォート(電子パーキングブレーキ)	ブレーキケーブル交換
ドライビングアシスタンス・コンフォート(電子パーキングブレーキ)	電動パーキングブレーキ交換
トラクションバッテリー ECU(TBMU)	再有効化
ハイブリッドコントロール ECU 1(HCU1 EURO6)	アクセラードドライブベルト交換
ハイブリッドコントロール ECU 1(HCU1 EURO6)	スターターモードによる強制スタート
ハイブリッドコントロール ECU 1(HCU1 EURO6)	ファクトリーモード終了
ハイブリッドコントロール ECU 1(HCU1 EURO6)	再有効化
パワーステアリング(DAE)	トルクセンサー調整
パワーステアリング(DAE)	回転角センサー出力補正
ピークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(サンルーフ)	初期化

ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(サンルーフ)	設定
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] エンジンコンパートメント
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] オープニング/アクセス
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] ショールーム
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] その他
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] ライティング/シグナリング
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] ロッキング/アンロッキング
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] 警告音
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] 警告灯
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] 視認性
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] 助手席コンパートメント
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] 暖房/換気
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] 燃料情報
ビルトインシステムインターフェイス	206SD
ビルトインシステムインターフェイス	206ハッチバック
ビルトインシステムインターフェイス	BSIコード登録
ビルトインシステムインターフェイス	ECU表示
ビルトインシステムインターフェイス	SD V1
ビルトインシステムインターフェイス	SD V20
ビルトインシステムインターフェイス	SD V8
ビルトインシステムインターフェイス	SD V9
ビルトインシステムインターフェイス	SDタイプ1
ビルトインシステムインターフェイス	SDタイプ10
ビルトインシステムインターフェイス	SDタイプ2
ビルトインシステムインターフェイス	SDタイプ20
ビルトインシステムインターフェイス	SDタイプ8
ビルトインシステムインターフェイス	SDタイプ9
ビルトインシステムインターフェイス	VIN(車両識別番号)
ビルトインシステムインターフェイス	VINコード
ビルトインシステムインターフェイス	エンジンモビライザーコード・キー
ビルトインシステムインターフェイス	オート設定(新バージョン)
ビルトインシステムインターフェイス	カスタマーモード
ビルトインシステムインターフェイス	キー登録
ビルトインシステムインターフェイス	ゼロリセット
ビルトインシステムインターフェイス	タイプ2
ビルトインシステムインターフェイス	タイプ3
ビルトインシステムインターフェイス	タイプ4
ビルトインシステムインターフェイス	タイプ5
ビルトインシステムインターフェイス	タイプ6
ビルトインシステムインターフェイス	デフォルト登録
ビルトインシステムインターフェイス	メンテナンス
ビルトインシステムインターフェイス	再試行回数カウンター0リセット
ビルトインシステムインターフェイス	自動設定
ビルトインシステムインターフェイス (BSI2010)	再試行回数カウンター0リセット
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C' (ドットマトリックス))	オプション設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C' (ドットマトリックス))	カスタマーパラメーターセッティングメニュー設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C' (ドットマトリックス))	カスタマー言語設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C' (ドットマトリックス))	リモートコントロール設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C' (ドットマトリックス))	設定・表示モード
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C カラー' (ドットマトリックス))	カスタマー設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C カラー' (ドットマトリックス))	パーソナライゼーションメニュー設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C カラー' (ドットマトリックス))	車両設定
レーンサンライセンサー (CDPL_UDS_HELLA)	初期化
電子セカンダリーブレーキ (FSE)	ブレーキケーブル交換
電子セカンダリーブレーキ (FSE)	電動パーキングブレーキ交換