

●プロトン アクティブテスト (Ver 2017. 10)

システム名	項目名
ABS	1 FL輪ABS駆動
ABS	10 ESSテストモード
ABS	2 FR輪ABS駆動
ABS	3 RL輪ABS 駆動
ABS	4 FR輪ABS駆動
ABS	4 RR輪ABS駆動
ABS	5 FL輪TCL駆動
ABS	6 FR輪TCL駆動
ABS	7 RL輪TCL駆動
ABS	8 RR輪TCL駆動
ABS	9 エンジンTCL作動
ABS	ABS警告灯
ABS	ESCスイッチランプ
ABS	ESC警告灯
ABS	ESSテストモード
ABS	FL輪 ABS
ABS	FL輪 TCL
ABS	FL輪ABS駆動
ABS	FL輪TCL駆動
ABS	FR輪 ABS
ABS	FR輪 TCL
ABS	FR輪ABS駆動
ABS	FR輪TCL駆動
ABS	RL輪 ABS
ABS	RL輪 TCL
ABS	RL輪ABS駆動
ABS	RL輪TCL駆動
ABS	RR輪 ABS
ABS	RR輪 TCL
ABS	RR輪ABS駆動
ABS	RR輪TCL駆動

ABS	アイソレーションバルブ(フロント右-リア左)
ABS	アイソレーションバルブ(フロント左-リア右)
ABS	アウトレットバルブ(フロント右)
ABS	アウトレットバルブ(フロント左)
ABS	アウトレットバルブ(リア右)
ABS	アウトレットバルブ(リア左)
ABS	インレットバルブ(フロント右)
ABS	インレットバルブ(フロント左)
ABS	インレットバルブ(リア右)
ABS	インレットバルブ(リア左)
ABS	エンジンTCLドライブ
ABS	エンジンTCL作動
ABS	スイッチバルブ1系統(USV1)
ABS	スイッチバルブ2系統(USV2)
ABS	ストップランプテストモード
ABS	ストップランプテストモード(TSA)
ABS	ハイプレッシャースイッチバルブ1系統(HSV1)
ABS	ハイプレッシャースイッチバルブ2系統(HSV2)
ABS	ブレーキ警告灯
ABS	フロント右アイソレーションバルブ
ABS	フロント右ダンプバルブ
ABS	フロント左アイソレーションバルブ
ABS	フロント左ダンプバルブ
ABS	ポンプモーター
ABS	ポンプモーター供給
ABS	リア右アイソレーションバルブ
ABS	リア右ダンプバルブ
ABS	リア左アイソレーションバルブ
ABS	リア左ダンプバルブ
ABS	前右/後左TCLアイソレーションバルブ2
ABS	前右/後左TCLサプライ2
ABS	前左/後右TCLアイソレーションバルブ1
ABS	前左/後右TCLサプライ1

ABS	電動シャトルバルブ(フロント右-リア左)
ABS	電動シャトルバルブ(フロント左-リア右)
ABS (MMC)	01. ABSバルブFR
ABS (MMC)	01. FLバルブ
ABS (MMC)	01. FRバルブ
ABS (MMC)	01. FRバルブ(オート)
ABS (MMC)	01. FRバルブ+Pモーター
ABS (MMC)	01. モーター
ABS (MMC)	02. ABSバルブFL
ABS (MMC)	02. FLバルブ
ABS (MMC)	02. FLバルブ(オート)
ABS (MMC)	02. FLバルブ+Pモーター
ABS (MMC)	02. FRバルブ
ABS (MMC)	02. ブザー
ABS (MMC)	03. ABSバルブRR
ABS (MMC)	03. RRバルブ
ABS (MMC)	03. RRバルブ+Pモーター
ABS (MMC)	03. リアバルブ
ABS (MMC)	04. ABSバルブRL
ABS (MMC)	04. FRバルブ(マニュアル)
ABS (MMC)	04. RLバルブ
ABS (MMC)	04. RLバルブ+Pモーター
ABS (MMC)	04. バルブリレー
ABS (MMC)	05. ASCバルブFR
ABS (MMC)	05. ASTCバルブFR
ABS (MMC)	05. FLバルブ(マニュアル)
ABS (MMC)	05. TCL作動点検
ABS (MMC)	05. センサーチェックモード開始
ABS (MMC)	05. バルブリレー
ABS (MMC)	05. ブレーキエア抜き(HU)
ABS (MMC)	05. モーターリレー
ABS (MMC)	06. ABS信号
ABS (MMC)	06. ASCバルブFL

ABS (MMC)	06. ASTCバルブFL
ABS (MMC)	06. TCLバルブR
ABS (MMC)	06. センサーチェックモードSTOP
ABS (MMC)	06. モーターリレー
ABS (MMC)	06. リアバルブ(マニュアル)
ABS (MMC)	06. 真空充填
ABS (MMC)	07. ASCバルブRR
ABS (MMC)	07. ASTCバルブRR
ABS (MMC)	07. TCLバルブL
ABS (MMC)	07. バルブリレー
ABS (MMC)	08. ASCバルブRL
ABS (MMC)	08. ASTCバルブRL
ABS (MMC)	08. モーターリレー
ABS (MMC)	09. ABSエア抜き1
ABS (MMC)	09. TCLスロットル
ABS (MMC)	09. タイヤ空気圧警報
ABS (MMC)	10. ABSエア抜き2
ABS (MMC)	10. 学習開始
ABS (MMC)	10. 空気圧学習開始
ABS (MMC)	11. HBB モーター
ABS (MMC)	11. 学習リセット
ABS (MMC)	11. 空気圧学習停止
ABS (MMC)	12. HBB ブザー
ABS (MMC)	12. モーター
ABS (MMC)	13. ENGトルク低減
ABS (MMC)	14. ステアリングセンサー:0
ABS (MMC)	15. ヨーレートセンサー:0
ABS (MMC)	16. Gセンサー:0
ABS (MMC)	16. アクキュムレータ開放
ABS (MMC)	16. アクキュムレータ蓄圧
ABS (MMC)	17. アクキュムレータ減圧
ABS (MMC)	17. アクキュムレータ蓄圧
ABS (MMC)	18. エア抜きSTEP1

ABS (MMC)	19. エア抜きSTEP2
ABS (MMC)	20. エア抜きFR-RL
ABS (MMC)	20. エア抜きFR-RL (1)
ABS (MMC)	20. モーター
ABS (MMC)	21. エア抜きFL-RR
ABS (MMC)	21. エア抜きFL-RR (1)
ABS (MMC)	21. タイヤ空気圧警報
ABS (MMC)	22. エア抜きFR-RL (2)
ABS (MMC)	22. 空気圧学習開始
ABS (MMC)	23. エア抜きFL-RR (2)
ABS (MMC)	23. ブレーキウォーニングランプ
ABS (MMC)	23. 空気圧学習開始
ABS (MMC)	24. ABSフェイル ランプ
ABS (MMC)	24. ASC抜きFR (1)
ABS (MMC)	24. モーター強制駆動
ABS (MMC)	25. ASC抜きFR (1)
ABS (MMC)	25. ASTC 作動 ランプ
ABS (MMC)	25. アクキュムレータ開放
ABS (MMC)	26. ASC抜きFR (1)
ABS (MMC)	26. ASTC オフ ランプ
ABS (MMC)	26. 空気圧初期化開始
ABS (MMC)	27. ASC抜きFR (1)
ABS (MMC)	27. エア抜き (1)
ABS (MMC)	28. エア抜き (2)
ABS (MMC)	28. エア抜きFR-RL (1)
ABS (MMC)	29. エア抜きFL-RR (1)
ABS (MMC)	30. エア抜きFR-RL (2)
ABS (MMC)	31. エア抜きFL-RR (2)
ABS (MMC)	Gセンサー : 0
ABS (MMC)	STセンサー : 0
ABS (MMC)	ヨーレートセンサー : 0
ABS (TRW)	ABS警告灯OFF
ABS (TRW)	TC分離バルブ1

ABS (TRW)	TC分離バルブ2
ABS (TRW)	フロント右ダンブ値
ABS (TRW)	フロント右分離バルブ
ABS (TRW)	フロント左ダンブ値
ABS (TRW)	フロント左分離バルブ
ABS (TRW)	ポンプモーター
ABS (TRW)	リア右ダンブ値
ABS (TRW)	リア右分離バルブ
ABS (TRW)	リア左ダンブ値
ABS (TRW)	リア左分離バルブ
AC	42. エアミックスダンパーモーター : 0%
AC	43. エアミックスダンパーモーター : 100%
AC	67 吹出し口切換えダンパー バイレベル
AC	68 吹出し口切換えダンパー DEF
AC	69 吹出し口切換えダンパー DEF/F00T
AC	70 吹出し口切換えダンパー FACE
AC	71 吹出し口切換えダンパー F00T
AC	74 アイドルアップ要求:高負荷
AC	75 アイドルアップ要求:低負荷
AC	76 アイドルアップ要求:0FF
AC	77 コンデンサーファン:0FF
AC	79 コンデンサーファン:50%
AC	80 レオスタット : 0%
AC	81 レオスタット : 100%
AC	82 レオスタット : 50%
AC	83 フロントブロアファン : 0FF
AC	84 フロントブロアファン : Middle
AC	85 フロントブロアファン : HI
AC	86 プッシュボタンスイッチ : 全てON
AC	A/C SWインジケータランプ: 0FF
AC	A/C SWインジケータランプ: ON
AC	A/Cコンプレッサー
AC	A/Cコンプレッサードライバ: 0%

AC	A/Cコンプレッサードライバ: 100%
AC	A/Cコンプレッサードライバ: 50%
AC	A/Cコンプレッサードライブ
AC	A/Cモード
AC	A/Tロックアップ開要求
AC	F. エアミックスダンパー
AC	F. エアミックスダンパーモーター: 0%
AC	F. エアミックスダンパーモーター: 100%
AC	F. エアミックスダンパーモーター: 50%
AC	LCD/インジケータ - OFF
AC	LCD/インジケータ - ON
AC	LCDバックライト
AC	MAXCOOL要求 - OFF
AC	MAXCOOL要求 - ON
AC	PTCヒーター
AC	PTCヒーター - 300W
AC	PTCヒーター - 540W
AC	PTCヒーター - 700W
AC	PTCヒーター - 940W
AC	PTCヒーター - OFF
AC	PTCヒーターリレー
AC	PTCヒーターリレー :OFF
AC	PTCヒーターリレー :ON
AC	PTCヒーターリレー1
AC	PTCヒーターリレー2
AC	PTCヒーターリレー3
AC	PTCヒーター駆動要求
AC	PTCヒーター作動要求 - OFF
AC	PTCヒーター作動要求 - ON
AC	R. エアミックスダンパー
AC	R. エアミックスダンパーモーター :0%
AC	R. エアミックスダンパーモーター :100%
AC	R. エアミックスダンパーモーター :50%

AC	アイドルアップ要求
AC	アイドルアップ要求 - HI (Cool)
AC	アイドルアップ要求 - HIレベル
AC	アイドルアップ要求 - LO (Cool)
AC	アイドルアップ要求 - LOレベル
AC	アイドルアップ要求 - MIDレベル
AC	アイドルアップ要求 - OFF
AC	アイドルアップ要求 - ホット
AC	アイドルアップ要求 - 高 (ホット)
AC	アイドルアップ要求 - 低 (ホット)
AC	アイドルアップ要求 : 高負荷
AC	アイドルアップ要求 : 低負荷
AC	アイドルアップ要求 :OFF
AC	アイドル停止キャンセル要求 - OFF
AC	アイドル停止キャンセル要求 - ON
AC	アイドル停止無効フラグ - OFF
AC	アイドル停止無効フラグ - ON
AC	イン/アウトセレクトダンパー ポジションリセット
AC	イン/アウトセレクトダンパー 外気
AC	イン/アウトセレクトダンパー 外気:内気=7:3
AC	イン/アウトセレクトダンパー 外気:内気=8:2
AC	イン/アウトセレクトダンパー 外気:内気=9:1
AC	イン/アウトセレクトダンパー 内気
AC	エアコンコンプレッサードライブ - OFF
AC	エアコンコンプレッサードライブ - ON
AC	エアコンスイッチ
AC	エアコン出力 - OFF
AC	エアコン出力 - ON
AC	エアミックスダンパー
AC	エアミックスダンパー 駆動系
AC	エアミックスダンパーモーター: 0%
AC	エアミックスダンパーモーター: 100%
AC	エアミックスダンパーモーター: 50%

AC	コンデンサーファン
AC	コンデンサーファン - 100%
AC	コンデンサーファン - 50%
AC	コンデンサーファン - OFF
AC	コンデンサーファン: 100%
AC	コンデンサーファン: 50%
AC	コンデンサーファン: OFF
AC	スイッチイルミネーション
AC	ブロワファン
AC	ブロワモーター
AC	フロントエアミックスダンパー
AC	フロントエアミックスダンパーモーター
AC	フロントブローファン - 1ステップ
AC	フロントブローファン - 2ステップ
AC	フロントブローファン - 3ステップ
AC	フロントブローファン - 4ステップ
AC	フロントブローファン - 5ステップ
AC	フロントブローファン - 6ステップ
AC	フロントブローファン :OFF
AC	フロントブローファン :ハイ
AC	フロントブローファン :ミドル
AC	フロントブローファン
AC	フロントブローファン - HI
AC	フロントブローファン - LO
AC	フロントブローファン - OFF
AC	フロントブローモーター
AC	フロント吹出し口切換えダンパー
AC	フロント吹出し口切換えダンパー DEF
AC	フロント吹出し口切換えダンパー DEF/F00T 1
AC	フロント吹出し口切換えダンパー DEF/F00T 2
AC	フロント吹出し口切換えダンパー DEF/F00T 3
AC	フロント吹出し口切換えダンパー DEF/F00T 4
AC	フロント吹出し口切換えダンパー DEF/F00T 5

AC	フロント吹出し口切換えダンパー FACE
AC	フロント吹出し口切換えダンパー FOOT
AC	フロント吹出し口切換えダンパー バイレベル1
AC	フロント吹出し口切換えダンパー バイレベル2
AC	フロント吹出し口切換えダンパー バイレベル3
AC	フロント吹出し口切換えダンパー バイレベル4
AC	フロント吹出し口切換えダンパー バイレベル5
AC	リアDEF SWインジケータランプ:OFF
AC	リアDEF SWインジケータランプ:ON
AC	リアPTCヒーター - HI
AC	リアPTCヒーター - LO
AC	リアPTCヒーター - OFF
AC	リアPTCヒーター - エア vol.0/1
AC	リアPTCヒーター - エア vol.2
AC	リアPTCヒーター - エア vol.3
AC	リアエアミックスダンパー
AC	リアエアミックスダンパー 駆動系
AC	リアデフォッガ
AC	リアデフォッガーリレー (OFF)
AC	リアデフォッガーリレー (ON)
AC	リアデフォッガスイッチ
AC	リアフォグランプスイッチ
AC	リアブロアファン :OFF
AC	リアブロアファン :オート
AC	リアブロアファン :ハイ
AC	リアブロアファン :ミドル
AC	リアブロアファン :ロー
AC	リアブロワファン
AC	リアブロワモーター
AC	リア吹出し口切換えダンパー
AC	リア吹出し口切換えダンパーFACE
AC	リア吹出し口切換えダンパーFOOT
AC	リア吹出し口切換えダンパーバイレベル

AC	リア曇り止めSW : OFF
AC	リア曇り止めSW : ON
AC	リア曇り止めインジケータ
AC	レオスタット: 0%
AC	レオスタット: 100%
AC	レオスタット: 50%
AC	ロックアップ解除要求
AC	運転席側エアミックスダンパーモーター
AC	助手席側エアミックスダンパーモーター:
AC	吹出し口切換えダンパー
AC	吹出し口切換えダンパー DEF
AC	吹出し口切換えダンパー DEF/F00T 1
AC	吹出し口切換えダンパー DEF/F00T 2
AC	吹出し口切換えダンパー DEF/F00T 3
AC	吹出し口切換えダンパー DEF/F00T 4
AC	吹出し口切換えダンパー DEF/F00T 5
AC	吹出し口切換えダンパー FACE
AC	吹出し口切換えダンパー F00T
AC	吹出し口切換えダンパー バイレベル1
AC	吹出し口切換えダンパー バイレベル2
AC	吹出し口切換えダンパー バイレベル3
AC	吹出し口切換えダンパー バイレベル4
AC	吹出し口切換えダンパー バイレベル5
AC	吹出し口切換えダンパー ポジションリセット
AC	吹出し口切換えダンパー: Bi Level
AC	吹出し口切換えダンパー: DEF
AC	吹出し口切換えダンパー: DEF/F00T
AC	吹出し口切換えダンパー: FACE
AC	吹出し口切換えダンパー: F00T
AC	曇り止めインジケータ
AC	内/外 セレクトダンパー : フレッシュ
AC	内/外 セレクトダンパー : 再循環
AC	内/外切替ダンパー - フレッシュ

AC	内/外切替ダンパー - 再循環
AC	内/外切替ダンパー : フレッシュ
AC	内/外切替ダンパー : 再循環
AC	内外気切換えダンパー
AC	内気インジケータランプ : OFF
AC	内気インジケータランプ : ON
AT	1 LRソレノイドバルブ
AT	1 プレッシャーコントロールソレノイドバルブ
AT	10 4thインジケータランプ
AT	11 5thインジケータランプ
AT	12 TCMコントロールリレー
AT	1st シフトランプ
AT	1stインジケータランプ
AT	2 TCCソレノイドバルブ
AT	2 UDソレノイドバルブ
AT	2nd シフトランプ
AT	2ND ソレノイドバルブ
AT	2ndインジケータランプ
AT	3 セカンドソレノイドバルブ
AT	3rd シフトランプ
AT	3rdインジケータランプ
AT	4 ODソレノイドバルブ
AT	4th シフトランプ
AT	4thインジケータランプ
AT	5 REDソレノイドバルブ
AT	5th シフトランプ
AT	5thインジケータランプ
AT	6 TCCソレノイドバルブ
AT	7 1stインジケータランプ
AT	8 2ndインジケータランプ
AT	9 3rdインジケータランプ
AT	A/T コントロールリレー
AT	A/Tコントロールリレー

AT	DCC ソレノイドバルブ
AT	L0-リバースソレノイドバルブ
AT	LR ソレノイドバルブ
AT	OD ソレノイドバルブ
AT	RED ソレノイドバルブ
AT	TCCソレノイドバルブ
AT	UD ソレノイドバルブ
AT	アンダードライブソレノイドバルブ
AT	オーバードライブソレノイドバルブ
AT	シフトソレノイドバルブ1
AT	シフトソレノイドバルブ2
AT	セカンドソレノイドバルブ
AT	ソレノイドリレー
AT	ラインプレッシャーソレノイド (MAX)
AT	ラインプレッシャーソレノイド (MIN)
AT	ライン圧ソレノイド (MAX)
AT	ライン圧ソレノイド (MIN)
AT	リダクションソレノイドバルブ
AT	リニアソレノイド 1 (MAX)
AT	リニアソレノイド 1 (MIN)
AT	リニアソレノイド 2 (MAX)
AT	リニアソレノイド 2 (MIN)
AT	リニアソレノイド1 (MAX)
AT	リニアソレノイド1 (MIN)
AT	リニアソレノイド2 (MAX)
AT	リニアソレノイド2 (MIN)
AT	ロックアップソレノイド (MAX)
AT	ロックアップソレノイド (MIN)
AT	ロックアップソレノイド (MAX)
AT	ロックアップソレノイド (MIN)
ATM (TCU)	01. ラインソレノイド
ATM (TCU)	01. L/Rソレノイド
ATM (TCU)	01. プレッシャーコントロールSV

ATM (TCU)	01. ラインソレノイド
ATM (TCU)	02. シフトソレノイド
ATM (TCU)	02. U/Dソレノイド
ATM (TCU)	02. シフトACT正転
ATM (TCU)	02. シフトソレノイド
ATM (TCU)	03. DCCソレノイド
ATM (TCU)	03. 2ndソレノイド
ATM (TCU)	03. D/Cソレノイド
ATM (TCU)	03. シフトACT逆転
ATM (TCU)	04. クラッチソレノイド
ATM (TCU)	04. O/Dソレノイド
ATM (TCU)	04. クラッチソレノイド
ATM (TCU)	05. 1速シフトランプ
ATM (TCU)	05. REDソレノイド
ATM (TCU)	05. シフトインジケータ－1ST
ATM (TCU)	06. 2速シフトランプ
ATM (TCU)	06. D/Cソレノイド
ATM (TCU)	06. シフトインジケータ－2ND
ATM (TCU)	07. 3速シフトランプ
ATM (TCU)	07. 1速シフトランプ
ATM (TCU)	07. シフトインジケータ－3RD
ATM (TCU)	08. 4速シフトランプ
ATM (TCU)	08. 2速シフトランプ
ATM (TCU)	08. シフトインジケータ－4TH
ATM (TCU)	09. 5速シフトランプ
ATM (TCU)	09. 3速シフトランプ
ATM (TCU)	09. シフトインジケータ－5TH
ATM (TCU)	10. 6速シフトランプ
ATM (TCU)	10. 4速シフトランプ
ATM (TCU)	10. シフトインジケータ－6TH
ATM (TCU)	11. ソレノイドリレー
ATM (TCU)	11. 5速シフトランプ
ATM (TCU)	11. コントロールリレー

ATM (TCU)	12. A/Tコントロールリレー
ATM (TCU)	14. STDシフトパターン
ATM (TCU)	15. シフト ブザー
ATM (TCU)	F/Wソレノイド
ATM (TCU) (MMC)	01. ラインソレノイド
ATM (TCU) (MMC)	01. L/Rソレノイド
ATM (TCU) (MMC)	01. SUPER SOFT
ATM (TCU) (MMC)	01. プレッシャーコントロールSV
ATM (TCU) (MMC)	01. ラインソレノイド
ATM (TCU) (MMC)	02. シフトソレノイド
ATM (TCU) (MMC)	02. SOFT ドライブ
ATM (TCU) (MMC)	02. U/Dソレノイド
ATM (TCU) (MMC)	02. シフトACT正転
ATM (TCU) (MMC)	02. シフトソレノイド
ATM (TCU) (MMC)	03. DCCソレノイド
ATM (TCU) (MMC)	03. 2ndソレノイド
ATM (TCU) (MMC)	03. D/Cソレノイド
ATM (TCU) (MMC)	03. MEDIUM ドライブ
ATM (TCU) (MMC)	03. シフトACT逆転
ATM (TCU) (MMC)	04. クラッチソレノイド
ATM (TCU) (MMC)	04. HARD ドライブ
ATM (TCU) (MMC)	04. O/Dソレノイド
ATM (TCU) (MMC)	04. クラッチソレノイド
ATM (TCU) (MMC)	05. 1速シフトランプ
ATM (TCU) (MMC)	05. REDソレノイド
ATM (TCU) (MMC)	05. コンプレッサー ON
ATM (TCU) (MMC)	05. シフトインジケータ－1ST
ATM (TCU) (MMC)	06. 2速シフトランプ
ATM (TCU) (MMC)	06. D/Cソレノイド
ATM (TCU) (MMC)	06. シフトインジケータ－2ND
ATM (TCU) (MMC)	06. リターン ポンプ ON
ATM (TCU) (MMC)	07. 3速シフトランプ
ATM (TCU) (MMC)	07. 1速シフトランプ

ATM (TCU) (MMC)	07. シフトインジケータ－3RD
ATM (TCU) (MMC)	07. 車高下げ
ATM (TCU) (MMC)	08. 4速シフトランプ
ATM (TCU) (MMC)	08. 2速シフトランプ
ATM (TCU) (MMC)	08. シフトインジケータ－4TH
ATM (TCU) (MMC)	08. 車高上げ
ATM (TCU) (MMC)	09. 5速シフトランプ
ATM (TCU) (MMC)	09. 3速シフトランプ
ATM (TCU) (MMC)	09. シフトインジケータ－5TH
ATM (TCU) (MMC)	09. 左ロール制御
ATM (TCU) (MMC)	10. 6速シフトランプ
ATM (TCU) (MMC)	10. 4速シフトランプ
ATM (TCU) (MMC)	10. シフトインジケータ－6TH
ATM (TCU) (MMC)	10. 右ロール制御
ATM (TCU) (MMC)	11. ソレノイドリレー
ATM (TCU) (MMC)	11. 5速シフトランプ
ATM (TCU) (MMC)	11. コントロールリレー
ATM (TCU) (MMC)	12. A/Tコントロールリレー
ATM (TCU) (MMC)	14. STDシフトパターン
ATM (TCU) (MMC)	15. シフト ブザー
ATM (TCU) (MMC)	1st シフトランプ
ATM (TCU) (MMC)	2nd シフトランプ
ATM (TCU) (MMC)	2ND ソレノイドバルブ
ATM (TCU) (MMC)	3rd シフトランプ
ATM (TCU) (MMC)	4th シフトランプ
ATM (TCU) (MMC)	5th シフトランプ
ATM (TCU) (MMC)	A/T コントロールリレー
ATM (TCU) (MMC)	DCC ソレノイドバルブ
ATM (TCU) (MMC)	F/Wソレノイド
ATM (TCU) (MMC)	LR ソレノイドバルブ
ATM (TCU) (MMC)	OD ソレノイドバルブ
ATM (TCU) (MMC)	RED ソレノイドバルブ
ATM (TCU) (MMC)	UD ソレノイドバルブ

ATM (TCU) (MMC)	シフトソレノイドバルブ1
ATM (TCU) (MMC)	シフトソレノイドバルブ2
ATM (TCU) (MMC)	ソレノイドリレー
ATM (TCU) (MMC)	ライン圧ソレノイド (MAX)
ATM (TCU) (MMC)	ライン圧ソレノイド (MIN)
ATM (TCU) (MMC)	リニアソレノイド1 (MAX)
ATM (TCU) (MMC)	リニアソレノイド1 (MIN)
ATM (TCU) (MMC)	リニアソレノイド2 (MAX)
ATM (TCU) (MMC)	リニアソレノイド2 (MIN)
ATM (TCU) (MMC)	ロックアップソレノイド (MAX)
ATM (TCU) (MMC)	ロックアップソレノイド (MIN)
ATM (TCU) (MMC_ISO)	01. ラインソレノイド
ATM (TCU) (MMC_ISO)	01. L/Rソレノイド
ATM (TCU) (MMC_ISO)	01. プレッシャーコントロールSV
ATM (TCU) (MMC_ISO)	01. ラインソレノイド
ATM (TCU) (MMC_ISO)	02. シフトソレノイド
ATM (TCU) (MMC_ISO)	02. U/Dソレノイド
ATM (TCU) (MMC_ISO)	02. シフトACT正転
ATM (TCU) (MMC_ISO)	02. シフトソレノイド
ATM (TCU) (MMC_ISO)	03. DCCソレノイド
ATM (TCU) (MMC_ISO)	03. 2ndソレノイド
ATM (TCU) (MMC_ISO)	03. D/Cソレノイド
ATM (TCU) (MMC_ISO)	03. シフトACT逆転
ATM (TCU) (MMC_ISO)	04. クラッチソレノイド
ATM (TCU) (MMC_ISO)	04. O/Dソレノイド
ATM (TCU) (MMC_ISO)	04. クラッチソレノイド
ATM (TCU) (MMC_ISO)	05. 1速シフトランプ
ATM (TCU) (MMC_ISO)	05. REDソレノイド
ATM (TCU) (MMC_ISO)	05. シフトインジケータ-1ST
ATM (TCU) (MMC_ISO)	06. 2速シフトランプ
ATM (TCU) (MMC_ISO)	06. D/Cソレノイド
ATM (TCU) (MMC_ISO)	06. シフトインジケータ-2ND
ATM (TCU) (MMC_ISO)	07. 3速シフトランプ

ATM (TCU) (MMC_ISO)	07. 1速シフトランプ
ATM (TCU) (MMC_ISO)	07. シフトインジケータ－3RD
ATM (TCU) (MMC_ISO)	08. 4速シフトランプ
ATM (TCU) (MMC_ISO)	08. 2速シフトランプ
ATM (TCU) (MMC_ISO)	08. シフトインジケータ－4TH
ATM (TCU) (MMC_ISO)	09. 5速シフトランプ
ATM (TCU) (MMC_ISO)	09. 3速シフトランプ
ATM (TCU) (MMC_ISO)	09. シフトインジケータ－5TH
ATM (TCU) (MMC_ISO)	10. 6速シフトランプ
ATM (TCU) (MMC_ISO)	10. 4速シフトランプ
ATM (TCU) (MMC_ISO)	10. シフトインジケータ－6TH
ATM (TCU) (MMC_ISO)	11. ソレノイドリレー
ATM (TCU) (MMC_ISO)	11. 5速シフトランプ
ATM (TCU) (MMC_ISO)	11. コントロールリレー
ATM (TCU) (MMC_ISO)	12. A/Tコントロールリレー
ATM (TCU) (MMC_ISO)	14. STDシフトパターン
ATM (TCU) (MMC_ISO)	15. シフト ブザー
ATM (TCU) (MMC_ISO)	F/Wソレノイド
ATM (TCU) (ルノー12)	SELソレノイドバルブテスト
ATM (TCU) (ルノー12)	エンジンソレノイドバルブテスト
ATM (TCU) (ルノー12)	オイルポンプリレーテスト
ATM (TCU) (ルノー12)	クラッチソレノイドバルブテスト
ATM (TCU) (ルノー12)	ディスプレイ
ATM (TCU) (ルノー12)	ブザー
ATM (TCU) (ルノー12)	警告灯
ATM (TCU) (ルノー18)	シーケンシャル作動
BCM	アラームホーン
BCM	シートベルトリマインダーLED
BCM	スーパーロッキング
BCM	スタートLED (Not Ready)
BCM	スタートLED (Ready)
BCM	セントラルロック
BCM	セントラルロック/アンロック

BCM	ターンシグナル(右)
BCM	ターンシグナル(左)
BCM	ドアロック
BCM	トランク/テールゲートリリース
BCM	トランクリリース
BCM	パーキングランプ
BCM	ハイビームランプ
BCM	ハイマウントストップランプ
BCM	バックグラウンドイルミネーション
BCM	バッテリーセーバー/インテリアランプ
BCM	ブレーキランプ
BCM	フロントウォッシャー
BCM	フロントフォグランプ
BCM	フロントワイパー (Hi)
BCM	フロントワイパー (Lo)
BCM	ミラー格納/展開
BCM	リアウォッシャー
BCM	リアデフォッガ
BCM	リアデフォッガー/デフロスターリレー
BCM	リアワイパー
BCM	リバースランプ
BCM	ロービームランプ
BCM	ワイパーテスト
BCM	運転席ドアアンロック
BCM	日中走行灯
BCM	防盜LED
ECM	インジェクター1
ECM	インジェクター2
ECM	インジェクター3
ECM	インジェクター4
ECM	ファン1
ECM	ファン2
ECM	フューエルポンプ系統

ETACS	A/Lアクチュエーター - 20%
ETACS	A/Lアクチュエーター - 30%
ETACS	A/Lアクチュエーター - 40%
ETACS	A/Lアクチュエーター - 50%
ETACS	A/Lアクチュエーター - 60%
ETACS	A/Lアクチュエーター - 70%
ETACS	A/Lアクチュエーター - 80%
ETACS	キャパシタファン高速: OFF
ETACS	キャパシタファン高速: ON
ETACS	キャパシタファン低速: OFF
ETACS	キャパシタファン低速: ON
ETACS	ゲートロック解除 :OFF
ETACS	ゲートロック解除 :ON
ETACS	ターンシグナルランプ (LH): OFF
ETACS	ターンシグナルランプ (LH): ON
ETACS	ターンシグナルランプ (RH): OFF
ETACS	ターンシグナルランプ (RH): ON
ETACS	テールランプ: OFF
ETACS	テールランプ: ON
ETACS	ドアアンロック: OFF
ETACS	ドアアンロック: ON
ETACS	ドアロック: OFF
ETACS	ドアロック: ON
ETACS	ハザード点灯 : OFF
ETACS	ハザード点灯 : ON
ETACS	フェード無しでのドームライト100%: OFF
ETACS	フェード無しでのドームライト100%: ON
ETACS	フェード無しでのドームライト65%: OFF
ETACS	フェード無しでのドームライト65%: ON
ETACS	フロントウォッシャー :OFF
ETACS	フロントウォッシャー :ON
ETACS	フロントフォグランプ :OFF
ETACS	フロントフォグランプ :ON

ETACS	フロントワイパースピード :アップ
ETACS	フロントワイパースピード :ダウン
ETACS	フロントワイパー有効 :OFF
ETACS	フロントワイパー有効 :ON
ETACS	ヘッドライト ハイ : OFF
ETACS	ヘッドライト ハイ : ON
ETACS	ヘッドライト ロー :OFF
ETACS	ヘッドライト ロー :ON
ETACS	ヘッドライトウォッシャー :OFF
ETACS	ヘッドライトウォッシャー :ON
ETACS	リアウォッシャー: OFF
ETACS	リアウォッシャー: ON
ETACS	リアフォグランプ :OFF
ETACS	リアフォグランプ :ON
ETACS	リアワイパー: OFF
ETACS	リアワイパー: ON
ETACS	日中走行灯: OFF
ETACS	日中走行灯: ON
SRS	1 SRSウォーニングランプ
SRS	SRSウォーニングランプ
SRS	エアバッグ警告灯
SRS	助手席SRSウォーニングランプOFF
SRS	助手席SRSウォーニングランプON
SRS	助手席エアバッグOFFランプ
SRS	助手席シートベルトウォーニングランプ
SRSエアバッグ	エアバッグ警告灯
SRSエアバッグ	助手席エアバッグOFFランプ
イモビライザー	アウターブザー - OFF
イモビライザー	アウターブザー - パターン1
イモビライザー	アウターブザー - パターン2
イモビライザー	アウターブザー - パターン3
イモビライザー	アウターブザー - パターン4
イモビライザー	アウターブザー - パターン5

イモビライザー	アウターブザー - パターン6
イモビライザー	アウターブザー - 警告1
イモビライザー	アウターブザー - 警告2
エンジン	インジェクター1
エンジン	インジェクター2
エンジン	インジェクター3
エンジン	インジェクター4
エンジン	スターターリレー
エンジン	ターボチャージャーウォーターポンプ
エンジン	ファン1
エンジン	ファン2
エンジン	ブーストバイパスバルブ
エンジン	フューエルポンプ系統
エンジン (ECU)	1 エンジンチェックランプ
エンジン (ECU)	10 GEデューティー MID
エンジン (ECU)	11. TCV進角
エンジン (ECU)	12 TCV遅角
エンジン (ECU)	13 EGR (VAC)
エンジン (ECU)	14 EGR (VENT)
エンジン (ECU)	15. インジェクター#1
エンジン (ECU)	16. インジェクター#2
エンジン (ECU)	17. インジェクター#3
エンジン (ECU)	18. インジェクター#4
エンジン (ECU)	19 高圧ポンプ(サクションコントロールバルブ)
エンジン (ECU)	2 グローランプ
エンジン (ECU)	25 EGRバルブ 0%
エンジン (ECU)	26 EGRバルブ 50%
エンジン (ECU)	27 EGRバルブ 100%
エンジン (ECU)	28 スロットルバルブ 0deg.
エンジン (ECU)	29 スロットルバルブ 45deg.
エンジン (ECU)	3 グローリレー
エンジン (ECU)	30 スロットルバルブ 90deg.
エンジン (ECU)	31 EGRバイパスバルブ

エンジン (ECU)	31 スワールコントロールバルブ
エンジン (ECU)	32 EGRクーラーバイパスソレノイド
エンジン (ECU)	36 VGTソレノイド100%
エンジン (ECU)	4 A/C リレー
エンジン (ECU)	44 DPFランプ
エンジン (ECU)	5 コンデンサーファンリレー
エンジン (ECU)	50 インテークポンプリレー
エンジン (ECU)	50 吸気ポンプリレー
エンジン (ECU)	51 OCV(MIVEC)
エンジン (ECU)	53. ラジエーターファン
エンジン (ECU)	54 グロー (PWM) 0%
エンジン (ECU)	55 グロー (PWM) 50%
エンジン (ECU)	56 グロー (PWM) 100%
エンジン (ECU)	6 スロットルバルブソレノイド
エンジン (ECU)	60. アイドルアップ制御 (EOL)
エンジン (ECU)	7 フューエルカットバルブ
エンジン (ECU)	8 GEデューティーHI
エンジン (ECU)	9 GEデューティーLO
エンジン (ECU)	A/Cリレー
エンジン (ECU)	EGRバルブ
エンジン (ECU)	EGRバルブ 0%
エンジン (ECU)	EGRバルブ 100%
エンジン (ECU)	EGRバルブ 50%
エンジン (ECU)	ETVコントロールサーボ
エンジン (ECU)	EVAPエミッションパージソレノイドデューティー
エンジン (ECU)	EVAPエミッションパージソレノイドバルブ
エンジン (ECU)	No. 1 インジェクター
エンジン (ECU)	No. 1 インジェクター停止
エンジン (ECU)	No. 2 インジェクター
エンジン (ECU)	No. 2 インジェクター停止
エンジン (ECU)	No. 3 インジェクター
エンジン (ECU)	No. 3 インジェクター停止
エンジン (ECU)	No. 4 インジェクター

エンジン (ECU)	No. 4 インジェクター停止
エンジン (ECU)	No. 5 インジェクター停止 (6シリンダーエンジン)
エンジン (ECU)	No. 6 インジェクター停止 (6シリンダーエンジン)
エンジン (ECU)	PWM ラジエーターファン
エンジン (ECU)	SASモード
エンジン (ECU)	インジェクター#1
エンジン (ECU)	インジェクター#2
エンジン (ECU)	インジェクター#3
エンジン (ECU)	インジェクター#4
エンジン (ECU)	インジェクター1
エンジン (ECU)	インジェクター2
エンジン (ECU)	インジェクター3
エンジン (ECU)	インジェクター4
エンジン (ECU)	インジェクター停止 - No. 1
エンジン (ECU)	インジェクター停止 - No. 2
エンジン (ECU)	インジェクター停止 - No. 3
エンジン (ECU)	インジェクター停止 - No. 4
エンジン (ECU)	インジェクター停止 - No. 5 (6気筒エンジン)
エンジン (ECU)	インジェクター停止 - No. 6 (6気筒エンジン)
エンジン (ECU)	ウエストゲートソレノイドバルブ
エンジン (ECU)	エアコンクラッチリレー
エンジン (ECU)	エンジンチェックランプ
エンジン (ECU)	エンジンルームファンリレー
エンジン (ECU)	オイルコントロールバルブ
エンジン (ECU)	オイルコントロールバルブ (100%)
エンジン (ECU)	オイルコントロールバルブ (50%)
エンジン (ECU)	キャニスターパージバルブ
エンジン (ECU)	クーリングファン
エンジン (ECU)	グロー リレー
エンジン (ECU)	グローランプ
エンジン (ECU)	コンデンサーファンリレー
エンジン (ECU)	スターターリレー (搭載車のみ)
エンジン (ECU)	スロットルバルブ

エンジン (ECU)	スロットルバルブ 0°
エンジン (ECU)	スロットルバルブ 45°
エンジン (ECU)	スロットルバルブ 90°
エンジン (ECU)	スロットルバルブソレノイド
エンジン (ECU)	スワールコントロールバルブ
エンジン (ECU)	デュアルモードマフラソレノイド
エンジン (ECU)	パージコントロールソレノイド
エンジン (ECU)	パージコントロールソレノイドバルブ
エンジン (ECU)	パージバルブ
エンジン (ECU)	ファン1
エンジン (ECU)	ファン2
エンジン (ECU)	ファンコントロールリレー
エンジン (ECU)	フューエルポンプ系統
エンジン (ECU)	ベンチレーションソレノイド
エンジン (ECU)	ベンチレーションソレノイドバルブ
エンジン (ECU)	ラジエーターファン (Hi)
エンジン (ECU)	ラジエーターファン (Lo)
エンジン (ECU)	ラジエーターファン (HI)
エンジン (ECU)	ラジエーターファン (LO)
エンジン (ECU)	可変吸気ソレノイド
エンジン (ECU)	高圧ポンプ (サクションコントロールバルブ)
エンジン (ECU)	点火時期 5 BTDC
エンジン (ECU)	点火時期 (BTDC5°) 固定
エンジン (ECU)	電スロバルブ (100%)
エンジン (ECU)	電スロバルブ (50%)
エンジン (ECU)	燃圧ソレノイドバルブ
エンジン (ECU)	燃料ポンプリレー
エンジン (ECU) (EASY-U IAFM (K-Line経由))	インジェクター1
エンジン (ECU) (EASY-U IAFM (K-Line経由))	インジェクター2
エンジン (ECU) (EASY-U IAFM (K-Line経由))	インジェクター3
エンジン (ECU) (EASY-U IAFM (K-Line経由))	インジェクター4
エンジン (ECU) (EASY-U IAFM (K-Line経由))	スロットルバルブ
エンジン (ECU) (EASY-U IAFM (K-Line経由))	パージバルブ

エンジン (ECU) (EASY-U IAFM (K-Line経由))	ファン1
エンジン (ECU) (EASY-U IAFM (K-Line経由))	ファン2
エンジン (ECU) (EASY-U IAFM (K-Line経由))	フューエルポンプ系統
エンジン (ECU) (EMS400)	アイドル回転数コントローラー
エンジン (ECU) (EMS400)	イグニッションタイミング
エンジン (ECU) (EMS400)	インジェクター1
エンジン (ECU) (EMS400)	インジェクター2
エンジン (ECU) (EMS400)	インジェクター3
エンジン (ECU) (EMS400)	インジェクター4
エンジン (ECU) (EMS400)	スターターリレー
エンジン (ECU) (EMS400)	すべてのインジェクター
エンジン (ECU) (EMS400)	スロットルバルブ
エンジン (ECU) (EMS400)	スロットルボディ遮断
エンジン (ECU) (EMS400)	パージバルブ
エンジン (ECU) (EMS400)	ファン1
エンジン (ECU) (EMS400)	ファン2
エンジン (ECU) (EMS400)	フューエルポンプ系統
エンジン (ECU) (EMS400)	ラムダプローブヒーター1
エンジン (ECU) (EMS400)	ラムダプローブヒーター2
エンジン (ECU) (EMS700 CPS)	アイドル回転数コントローラー
エンジン (ECU) (EMS700 CPS)	イグニッションタイミング
エンジン (ECU) (EMS700 CPS)	インジェクター1
エンジン (ECU) (EMS700 CPS)	インジェクター2
エンジン (ECU) (EMS700 CPS)	インジェクター3
エンジン (ECU) (EMS700 CPS)	インジェクター4
エンジン (ECU) (EMS700 CPS)	スターターリレー
エンジン (ECU) (EMS700 CPS)	すべてのインジェクター
エンジン (ECU) (EMS700 CPS)	スロットルバルブ
エンジン (ECU) (EMS700 CPS)	スロットルボディ遮断
エンジン (ECU) (EMS700 CPS)	パージバルブ
エンジン (ECU) (EMS700 CPS)	ファン1
エンジン (ECU) (EMS700 CPS)	ファン2
エンジン (ECU) (EMS700 CPS)	フューエルポンプ系統

エンジン (ECU) (EMS700 GPS)	ラムダプローブヒーター1
エンジン (ECU) (EMS700 GPS)	ラムダプローブヒーター2
エンジン (ECU) (EMS700)	アイドル回転数コントローラー
エンジン (ECU) (EMS700)	イグニッションタイミング
エンジン (ECU) (EMS700)	インジェクター1
エンジン (ECU) (EMS700)	インジェクター2
エンジン (ECU) (EMS700)	インジェクター3
エンジン (ECU) (EMS700)	インジェクター4
エンジン (ECU) (EMS700)	スターターリレー
エンジン (ECU) (EMS700)	すべてのインジェクター
エンジン (ECU) (EMS700)	スロットルバルブ
エンジン (ECU) (EMS700)	スロットルボディ遮断
エンジン (ECU) (EMS700)	パージバルブ
エンジン (ECU) (EMS700)	ファン1
エンジン (ECU) (EMS700)	ファン2
エンジン (ECU) (EMS700)	フューエルポンプ系統
エンジン (ECU) (EMS700)	ラムダプローブヒーター1
エンジン (ECU) (EMS700)	ラムダプローブヒーター2
エンジン (ECU) (MMC)	00 LEAK モニターモード
エンジン (ECU) (MMC)	00 ラインオフLEAK
エンジン (ECU) (MMC)	01. No. 1, 2インジェクター
エンジン (ECU) (MMC)	01. No. 1, 3インジェクター
エンジン (ECU) (MMC)	01. No. 1, 6インジェクター
エンジン (ECU) (MMC)	01. No. 1インジェクター
エンジン (ECU) (MMC)	01. SPVリレー
エンジン (ECU) (MMC)	01. ドライバモニター
エンジン (ECU) (MMC)	01 プラグリレー1
エンジン (ECU) (MMC)	02. No. 2, 3インジェクター
エンジン (ECU) (MMC)	02. No. 2, 4インジェクター
エンジン (ECU) (MMC)	02. No. 2インジェクター
エンジン (ECU) (MMC)	02. No. 3, 4インジェクター
エンジン (ECU) (MMC)	02. グロープラグリレー
エンジン (ECU) (MMC)	02. ランプ

エンジン (ECU) (MMC)	02 プラグリレー2
エンジン (ECU) (MMC)	03. A/Cコンプレッサーリレー
エンジン (ECU) (MMC)	03. No. 3インジェクター
エンジン (ECU) (MMC)	03. No. 4インジェクター
エンジン (ECU) (MMC)	03. No. 5, 6インジェクター
エンジン (ECU) (MMC)	03. フロントワイパー
エンジン (ECU) (MMC)	03 高速アイドルソレノイド
エンジン (ECU) (MMC)	04. No. 4, 5インジェクター
エンジン (ECU) (MMC)	04. No. 4インジェクター
エンジン (ECU) (MMC)	04. ドアロック
エンジン (ECU) (MMC)	04. ファンリレーOFF
エンジン (ECU) (MMC)	04 プリヒートランプ
エンジン (ECU) (MMC)	05. No. 5インジェクター
エンジン (ECU) (MMC)	05. ドアミラー
エンジン (ECU) (MMC)	05. ドアミラー格納
エンジン (ECU) (MMC)	05. ファンリレーL0
エンジン (ECU) (MMC)	05 故障ランプ
エンジン (ECU) (MMC)	06. No. 6インジェクター
エンジン (ECU) (MMC)	06. ファンリレーHI
エンジン (ECU) (MMC)	06. 運転席P/W
エンジン (ECU) (MMC)	07. スロットルバルブ閉
エンジン (ECU) (MMC)	07. スロットル全閉
エンジン (ECU) (MMC)	07. フューエルポンプ
エンジン (ECU) (MMC)	07. 助手席P/W
エンジン (ECU) (MMC)	08. スロットルバルブ半開
エンジン (ECU) (MMC)	08. スロットル中間
エンジン (ECU) (MMC)	08. パージコントロールS/V
エンジン (ECU) (MMC)	08. 運転席後部P/W
エンジン (ECU) (MMC)	09 燃焼圧力コントロールS/V
エンジン (ECU) (MMC)	09. スロットルバルブ開
エンジン (ECU) (MMC)	09. スロットル全開
エンジン (ECU) (MMC)	09. 助手席後部P/W
エンジン (ECU) (MMC)	10. EGRコントロールS/V

エンジン (ECU) (MMC)	10. ウェストゲートソレノイド
エンジン (ECU) (MMC)	10. 初期化
エンジン (ECU) (MMC)	11. TCV進角
エンジン (ECU) (MMC)	11. ルームミラー
エンジン (ECU) (MMC)	11. 可変吸気S/V
エンジン (ECU) (MMC)	11. 可変吸気モーター
エンジン (ECU) (MMC)	11. 吸気計
エンジン (ECU) (MMC)	12. TCV遅角
エンジン (ECU) (MMC)	12. ウェストゲートS/V
エンジン (ECU) (MMC)	12. リモコンミラー
エンジン (ECU) (MMC)	13 F/Pスピード
エンジン (ECU) (MMC)	13. Fポンプリレー2/3
エンジン (ECU) (MMC)	13. SPV
エンジン (ECU) (MMC)	14. DモードマフラS/V
エンジン (ECU) (MMC)	14. E-VRV
エンジン (ECU) (MMC)	15. TCLバキュームS/V
エンジン (ECU) (MMC)	15. グローランプ
エンジン (ECU) (MMC)	16. TCLベンチレーションSV
エンジン (ECU) (MMC)	16. ウォーニングランプ
エンジン (ECU) (MMC)	17. PWM ファン 0%
エンジン (ECU) (MMC)	17. 点火5° BTDC固定
エンジン (ECU) (MMC)	18. PWM ファン 50%
エンジン (ECU) (MMC)	18. エアバイパスS/V
エンジン (ECU) (MMC)	18. エアバイパスS/V1
エンジン (ECU) (MMC)	19. PWM ファン 100%
エンジン (ECU) (MMC)	19. アイドルアップS/V
エンジン (ECU) (MMC)	20. A/C コンプレッサーリレー2
エンジン (ECU) (MMC)	20. ラジエーターファンHI
エンジン (ECU) (MMC)	21. ラジエーターファンLO
エンジン (ECU) (MMC)	22. オイルコントロールV1
エンジン (ECU) (MMC)	22. オイルコントロールバルブ
エンジン (ECU) (MMC)	22. コンデンサーファンリレー
エンジン (ECU) (MMC)	23. オイルコントロールV2

エンジン (ECU) (MMC)	23. メインスロットルS/V
エンジン (ECU) (MMC)	24. サブスロットルS/V
エンジン (ECU) (MMC)	25. GEアクチュエーター:ON
エンジン (ECU) (MMC)	26. GEアクチュエーター:OFF
エンジン (ECU) (MMC)	27. フューエルカットS/V
エンジン (ECU) (MMC)	28. EGR S/V#1:ON
エンジン (ECU) (MMC)	28. EVAPパージHI
エンジン (ECU) (MMC)	29 パージソレノイド VNT
エンジン (ECU) (MMC)	29. EGR S/V#1:OFF
エンジン (ECU) (MMC)	30. EGR S/V#2
エンジン (ECU) (MMC)	30. SAS調整モード
エンジン (ECU) (MMC)	31. 水温スイッチ
エンジン (ECU) (MMC)	32. インタークーラーFAN
エンジン (ECU) (MMC)	32. エアバイパスS/V2
エンジン (ECU) (MMC)	33. PTCヒーター
エンジン (ECU) (MMC)	33. リンプホームS/V
エンジン (ECU) (MMC)	34 ETVモーター
エンジン (ECU) (MMC)	34. ETVシステム
エンジン (ECU) (MMC)	34. ETVモーター
エンジン (ECU) (MMC)	34. GEアクチュエーターMD
エンジン (ECU) (MMC)	35. バッテリーファン
エンジン (ECU) (MMC)	35. 可変T/Cソレノイドオン
エンジン (ECU) (MMC)	36. 2次エア制御S/V
エンジン (ECU) (MMC)	36. 可変T/Cソレノイドオフ
エンジン (ECU) (MMC)	37. EGRバキュームSOL
エンジン (ECU) (MMC)	37. コンデンサーファン:HI
エンジン (ECU) (MMC)	38. EGRベントSOL
エンジン (ECU) (MMC)	38. コンデンサーファン:L0
エンジン (ECU) (MMC)	39. I/Cファンリレー
エンジン (ECU) (MMC)	39. No. 7インジェクター
エンジン (ECU) (MMC)	40. No. 8インジェクター
エンジン (ECU) (MMC)	EGRソレノイドバルブ
エンジン (ECU) (MMC)	No. 1 インジェクター

エンジン (ECU) (MMC)	No. 2 インジェクター
エンジン (ECU) (MMC)	No. 3 インジェクター
エンジン (ECU) (MMC)	No. 4 インジェクター
エンジン (ECU) (MMC)	T/Cソレノイド
エンジン (ECU) (MMC)	オーバーヒートランプ
エンジン (ECU) (MMC)	グローランプ
エンジン (ECU) (MMC)	グローリレーボックス
エンジン (ECU) (MMC)	スロットルバルブソレノイド
エンジン (ECU) (MMC)	ダイアグランプ
エンジン (ECU) (MMC)	バーニングプレッシャーコントロールS/V
エンジン (ECU) (MMC)	ファンリレーHI
エンジン (ECU) (MMC)	ファンリレーLO
エンジン (ECU) (MMC)	追加ヒーターリレー1
エンジン (ECU) (MMC)	追加ヒーターリレー2
エンジン (ECU) (MMC)	燃圧バルブ
エンジン (ECU) (ルノー12)	エアコンリレー
エンジン (ECU) (ルノー12)	キャニスターパージバルブ
エンジン (ECU) (ルノー12)	セカンダリーラムダヒーター
エンジン (ECU) (ルノー12)	ファン1
エンジン (ECU) (ルノー12)	ファン2
エンジン (ECU) (ルノー12)	フューエルポンプ系統
エンジン (ECU) (ルノー12)	プライマリーラムダヒーター
エンジン (ECU) (ルノー12)	警告灯
エンジン (ECU) (ルノー12)	警告灯1
エンジン (ECU) (ルノー12)	警告灯2
エンジン (ECU) (ルノー12)	電子制御スロットル
エンジン (ECU) (ルノー18)	エアコン出力
エンジン (ECU) (ルノー18)	キャニスターブリードバルブ
エンジン (ECU) (ルノー18)	グラビティー1ランプ
エンジン (ECU) (ルノー18)	セカンダリー02ヒーター
エンジン (ECU) (ルノー18)	ファン1
エンジン (ECU) (ルノー18)	ファン2
エンジン (ECU) (ルノー18)	フューエルポンプ系統

エンジン (ECU) (ルノー18)	プライマリー02ヒーター
エンジン (ECU) (ルノー18)	警告灯
エンジン (ECU) (ルノー18)	水温警告灯
エンジン (ECU) (ルノー18)	電子制御スロットル
パワーステアリング	EPSウォーニングランプ
メーター	2WDインジケータ
メーター	4WD LOCKインジケータ
メーター	4WD インジケータ
メーター	4WD 故障ウォーニングランプ
メーター	4WD 油温インジケータ
メーター	80 スピードメーター : 0MPH
メーター	81 スピードメーター : 25MPH
メーター	82 スピードメーター : 62.5MPH
メーター	84 タコメーター : 0r/min
メーター	85 タコメーター : 2000r/min
メーター	86 タコメーター : 5000r/min
メーター	88 エンジン冷却温ゲージ : 0°C
メーター	88 エンジン冷却温ゲージ : 126°C
メーター	88 エンジン冷却温ゲージ : 85°C
メーター	8C フューエルゲージ : 0%
メーター	8C フューエルゲージ : 100%
メーター	8C フューエルゲージ : 50%
メーター	90 フューエルゲージ (目標) : 0 %
メーター	90 フューエルゲージ (目標) : 100 %
メーター	90 フューエルゲージ (目標) : 50 %
メーター	A/Tインジケータ (Lo)
メーター	A/Tインジケータ (N)
メーター	A/Tインジケータ (P)
メーター	A/Tインジケータ (R)
メーター	A/Tインジケータ (SNOW)
メーター	A/Tインジケータ (UP)
メーター	A/Tインジケータ:1
メーター	A/Tインジケータ:2

メーター	A/Tインジケータ：3
メーター	A/Tインジケータ：4
メーター	A/Tインジケータ：5
メーター	A/Tインジケータ：6
メーター	A/Tインジケータ：A
メーター	A/Tインジケータ：BLANK
メーター	A/Tインジケータ：D
メーター	A/Tインジケータ：D1
メーター	A/Tインジケータ：D2
メーター	A/Tインジケータ：D3
メーター	A/Tインジケータ：D4
メーター	A/Tインジケータ：D5
メーター	A/Tインジケータ：D6
メーター	A/Tインジケータ：Ds
メーター	A/Tインジケータ：故障表示
メーター	A/Tインジケータランプ：OFF
メーター	A/Tインジケータランプ：ON
メーター	A/T異常(Symbol)
メーター	A/T油温インジケータ
メーター	A0 レオスタット：0%
メーター	A1 レオスタット：50%
メーター	A2 レオスタット：100%
メーター	A3 インジケータランプ1：ON
メーター	A4 インジケータランプ1：OFF
メーター	A5 インジケータランプ2：ON
メーター	A6 インジケータランプ2：OFF
メーター	A9 A/Tポジションインジケータ：ON
メーター	AA A/Tポジションインジケータ：OFF
メーター	AB インジケータランプ3：ON
メーター	ABSウォーニングランプ
メーター	AC インジケータランプ3：OFF
メーター	ACDモード(GRAVEL)
メーター	ACDモード(SNOW)

メーター	ACDモード (TARMAC)
メーター	AFS OFFインジケータ
メーター	AFS/ACLウォーニングランプ
メーター	ASC/TCL OFFインジケータ
メーター	ASC/TCL OPインジケータ
メーター	ASC/TCL 故障ウォーニングランプ
メーター	ASC/TCL 状態インジケータ
メーター	AUTOインジケータ (カメラ)
メーター	AWCコントロールディスプレイ
メーター	DPFインジケータ
メーター	ECOインジケータ
メーター	EPSインジケータ
メーター	ESSウォーニングランプ
メーター	ETACSアンサーバック ブザー
メーター	ETACS設定 ブザー
メーター	F. A. S. T. 1 (低電圧)
メーター	F. A. S. T. 2 (IGノブ)
メーター	F. A. S. T. 3 (IGノブ)
メーター	F. A. S. T. 4 (キー持出)
メーター	F. A. S. T. 5 (キー持出)
メーター	F. A. S. T. 6 (ロック無効)
メーター	F. A. S. T. 7 (ロック無効)
メーター	F. A. S. T. 8 (ロック無効)
メーター	F. A. S. T. 9 (システムエラー)
メーター	F. A. S. T. インジケータ
メーター	FLコーナセンサー
メーター	FRコーナセンサー
メーター	GCC用速度警報ブザー
メーター	GDI ECOインジケータ
メーター	HDCインジケータ
メーター	HDCウォーニングランプ
メーター	IGノブ戻し不良ブザー
メーター	L0ギア

メーター	PTCヒーターインジケータ
メーター	RLコーナセンサー
メーター	RRコーナセンサー
メーター	SRSインジケータ
メーター	SS4 CTRロック
メーター	SS4 HIギア/オート
メーター	SS4 HIギア/ロック
メーター	SS4 L0ギア/オート
メーター	SS4 L0ギア/ロック
メーター	SS4 RRロック
メーター	アクティブスタビライザ フェイル1
メーター	アクティブスタビライザ フェイル2
メーター	イモビライザーインジケータ
メーター	インジケータランプ1 :OFF
メーター	インジケータランプ1 :ON
メーター	インジケータランプ2 :OFF
メーター	インジケータランプ2 :ON
メーター	インジケータランプ3 :OFF
メーター	インジケータランプ3 :ON
メーター	インジケータランプ4 :OFF
メーター	インジケータランプ4 :ON
メーター	インタークーラスプレーインジケータ
メーター	ウォッシャー液量警告
メーター	エンジンチェックランプインジケータ
メーター	エンジン冷却水温ゲージ
メーター	オイルレベルインジケータ
メーター	キー抜き忘れウォーニングランプ
メーター	キー抜き忘れブザー
メーター	クルーズコントロールインジケータ
メーター	コーナセンサーOFF
メーター	コーナリングライト OFF
メーター	コーナリングライト 故障
メーター	コンディションブザー1

メーター	コンディションブザー2
メーター	サービスリマインディングケータ
メーター	サンルーフブザー
メーター	シートベルトインジケータ
メーター	シートベルトリマインダブザー
メーター	シフトキャンセルブザー
メーター	スピードメーター
メーター	スピードメーター：0km/h
メーター	スピードメーター：100km/h
メーター	スピードメーター：40km/h
メーター	セーフティアラート
メーター	セキュリティアラームブザー
メーター	ターンシグナルインジケータ (ALL)
メーター	ターンシグナルインジケータ (LH)
メーター	ターンシグナルインジケータ (RH)
メーター	ターンシグナルブザー
メーター	タイヤ空気圧インジケータ
メーター	タコメーター
メーター	タコメーター：0rpm
メーター	タコメーター：2000rpm
メーター	タコメーター：5000rpm
メーター	チャージインジケータ
メーター	ディーゼルグローインジケータ
メーター	テールライトの電源
メーター	デジタルスピードスイッチブザー
メーター	ドアインジケータ (FL)
メーター	ドアインジケータ (FR)
メーター	ドアインジケータ (RL)
メーター	ドアインジケータ (RR)
メーター	ドアインジケータ (テールゲート)
メーター	ドアインジケータ (フリッパガラス)
メーター	トレーラインジケータ
メーター	ハイビームインジケータ

メーター	バックコーナセンサー
メーター	バックブザー
メーター	パドルシフトCAN通信禁止
メーター	パワーゲートブザー
メーター	パワーメーター
メーター	ビーブ音 (A/C) 1
メーター	ビーブ音 (A/C) 2
メーター	ビーブ音 (A/C) 3
メーター	ビーブ音 (NAVI) 1
メーター	ビーブ音 (NAVI) 2
メーター	ビーブ音 (NAVI) 3
メーター	ビーブ音 (NAVI) 4
メーター	ビーブ音 (NAVI) 5
メーター	ビーブ音 (NAVI) 6
メーター	ビーブ音 (オーディオ) 1
メーター	ビーブ音 (オーディオ) 2
メーター	ビーブ音 (オーディオ) 3
メーター	ビーブ音 (オーディオ) 4
メーター	ビーブ音 (オーディオ) 5
メーター	ビーブ音 (ディスプレイ) 1
メーター	ビーブ音 (ディスプレイ) 2
メーター	ビーブ音 (ディスプレイ) 3
メーター	ビーブ音 (ディスプレイ) 4
メーター	ビーブ音 (ディスプレイ) 5
メーター	ビーブ音 (ディスプレイ) 6
メーター	フードインジケーター
メーター	ブザー (LCD)
メーター	フューエルゲージ
メーター	フューエルゲージ (目標値)
メーター	フューエルフィルタインジケーター
メーター	ブレーキウォーニングランプ
メーター	ブレーキ警告ブザー
メーター	プレセキュリティアラームブザー

メーター	フロントコーナセンサー
メーター	フロントフォグランプインジケータ
メーター	ヘッドライトオートレベリング
メーター	ヘッドライトリマインダ
メーター	ヘッドランプ消し忘れブザー
メーター	ポジションランプインジケータ
メーター	マナースイッチブザー
メーター	ミニマムアラート
メーター	メーター照明
メーター	メーター照明 - OFF
メーター	メーター照明 - ステップ1
メーター	メーター照明 - ステップ2
メーター	メーター照明 - ステップ3
メーター	メーター照明 - ステップ4
メーター	メーター照明 :0 %
メーター	メーター照明 :0%
メーター	メーター照明 :100 %
メーター	メーター照明 :100%
メーター	メーター照明 :50 %
メーター	メーター照明 :50%
メーター	メーター用スイッチ押下ブザー
メーター	メーター用スイッチ長押しブザー
メーター	リアフォグランプインジケータ
メーター	レストアラームインジケータ
メーター	レストアラームブザー1
メーター	レストアラームブザー2
メーター	運転席シートベルトインジケータ
メーター	外気温センサー
メーター	空気清浄機インジケータ
メーター	車両マーク
メーター	助手席A/B OFFインジケータ
メーター	助手席シートベルトインジケータ
メーター	水温 (COOL)

メーター	水温 (HOT)
メーター	水温ゲージ: 0' C
メーター	水温ゲージ: 126' C
メーター	水温ゲージ: 85' C
メーター	速度警報インジケーター
メーター	速度警報ブザー
メーター	凍結ウォーニングランプ
メーター	凍結警告ブザー
メーター	燃料ゲージ (目標) :0 %
メーター	燃料ゲージ (目標) :0%
メーター	燃料ゲージ (目標) :100 %
メーター	燃料ゲージ (目標) :100%
メーター	燃料ゲージ (目標) :50 %
メーター	燃料ゲージ (目標) :50%
メーター	燃料ゲージ :0%
メーター	燃料ゲージ :100%
メーター	燃料ゲージ :50%
メーター	燃料警告灯 (第一段階)
メーター	燃料警告灯 (第二段階)
メーター	半ドアウォーニングランプ
メーター	半ドア警告ブザー
メーター	油圧インジケーター