

●プロトン 作業サポート (Ver 2017.10)

システム名	項目名
ABS	ABSエア抜き (HCU修理時)
ABS	ACD SAS校正
ABS	ESCエア抜き(HCU修理時)
ABS	MK100ESCデフォルトデータリスト
ABS	MK100ESC作業サポートデータリスト
ABS	SASキャリブレーション
ABS	TMC圧力センサーキャリブレーション
ABS	バリエーションコーディング
ABS	バルブ圧学習
ABS	ヨーレートセンサータイププリセット
ABS	横Gセンサー校正
ABS	加速度センサーキャリブレーション
ABS	舵角センサーキャリブレーション
ABS	舵角センサーキャリブレーション (ESC)
ABS	排出ガスモード
ABS (TEVES MK20)	TEVES MK20 ABSエア抜き
ABS (TEVES MK20)	アクティブテスト
ABS (TEVES MK60)	TEVES MK60 ABSエア抜き
ABS (TRW)	交換周期 (EBC430)
ABS (ボッシュ)	交換 エア抜き
AT	クラッチアダプテーションスタート
AT	クラッチアダプテーションリセット
AT	クラッチアダプテーション読み込み
AT	テスト
AT	パンチxTCUデフォルトデータリスト
AT	学習値初期化
AT	全学習値リセット
AT	排出ガスモード
ATM (TCU)	CVTオイル劣化レベル
ATM (TCU)	クラッチアダプテーションスタート

ATM (TCU)	クラッチアダプテーションリセット
ATM (TCU)	クラッチアダプテーション読み込み
ATM (TCU)	パンチCVTデフォルトデータリスト
ATM (TCU)	学習値初期化
ATM (TCU) (ルノー12)	ギア変速グリッドセルフテスト
ATM (TCU) (ルノー12)	クラッチ抜き フェーズ1 セルフテスト
ATM (TCU) (ルノー12)	クラッチ抜き フェーズ2 セルフテスト
ATM (TCU) (ルノー12)	クラッチ閉位置初期化設定変更
ATM (TCU) (ルノー12)	パージ圧蓄積 セルフテスト
ATM (TCU) (ルノー12)	強制ニュートラル セルフテスト
ATM (TCU) (ルノー12)	強制リバース セルフテスト
ATM (TCU) (ルノー12)	最終クラッチ交換設定変更
ATM (TCU) (ルノー12)	最終サービス日設定変更
ATM (TCU) (ルノー12)	消去メニュー クラッチキスポイントリセット
ATM (TCU) (ルノー12)	消去メニュー クラッチ閉位置初期化
ATM (TCU) (ルノー12)	消去メニュー プログラミングリセット
ATM (TCU) (ルノー12)	全アクチュエーター セルフテスト
ATM (TCU) (ルノー12)	油圧ポンプ セルフテスト無効
ATM (TCU) (ルノー12)	油圧ポンプ セルフテスト有効
ATM (TCU) (ルノー12)	油圧ユニット抜き セルフテスト
ATM (TCU) (ルノー18)	アフターサービス日書込
ATM (TCU) (ルノー18)	アフターサービス日読込
ATM (TCU) (ルノー18)	オイルカウンター再初期化
ATM (TCU) (ルノー18)	オイルカウント読込
ATM (TCU) (ルノー18)	オイル交換日書込
ATM (TCU) (ルノー18)	オイル交換日読込
ATM (TCU) (ルノー18)	コンバーターロックアップ適応再初期化
ATM (TCU) (ルノー18)	ノートオイルカウンター
ATM (TCU) (ルノー18)	自動適応再初期化
BCM	AFCデフォルトデータリスト
BCM	AFC作業サポートデータリスト
BCM	AFC定義済みデータリスト

BCM	Flash故障クリア
BCM	アラームトリガー履歴消去
BCM	セルフテスト
BCM	バリエントコーディング
BCM	リモートキーレスエントリ初期化
ECM	O2制御適応リセット
ECM	キーID登録
ECM	キー消去
ECM	スロットル適応リセット
ECM	トルク損失適応リセット
ECM	バリエントコーディング
ECM	型式読み込み/書き込み
ECM	初期化(1回目)
ECM	全適応リセット
ETACS	HS初期位置 クリア
ETACS	HS初期位置 学習
ETACS	OFF車台ナンバー / VIN 書き込み
ETACS	ON車台ナンバー / VIN 書き込み
ETACS	カスタマイズ
ETACS	カスタマイズリセット
ETACS	コーディング
ETACS	シャーシ番号/VIN(車両識別番号)書き込み
ETACS	盗難警告設定
SRS	SRS ECU初期化
SRS	シャーシ番号/VIN(車両識別番号)書き込み
SRS	作動時間
SRSエアバッグ	アフターサービス日
SRSエアバッグ (AC3)	アフターサービス日書込
SRSエアバッグ (AC3)	アフターサービス日読込
SRSエアバッグ (AC3)	イグニッション アンロック
SRSエアバッグ (AC3)	イグニッション ロック
イモビライザー	KOSキー登録

イモビライザー	イモビライザーキー (SIEMENS) クリア
イモビライザー	イモビライザーキー (SIEMENS) コーディング
イモビライザー	キーレスID登録
イモビライザー	キー登録
イモビライザー	キー登録(エンジン)
イモビライザー	キー登録、VIN書込み
イモビライザー	シャーシ番号/VIN書込
イモビライザー	ステアリングロックユニット登録
イモビライザー	通信テスト
エンジン	O2制御適応リセット
エンジン	キーID登録
エンジン	キー消去
エンジン	スロットル適応リセット
エンジン	トルク損失適応リセット
エンジン	バリエントコーディング
エンジン	型式読込み/書込み
エンジン	初期化(1回目)
エンジン	全適応リセット
エンジン (ECU)	DPF再生
エンジン (ECU)	EVAPリークモニター
エンジン (ECU)	アイドル速度調整 オートD
エンジン (ECU)	アイドル速度調整 マニュアル / オートP/N
エンジン (ECU)	インジェクターID登録
エンジン (ECU)	エンジン - VIN書込み
エンジン (ECU)	サプライポンプ初期化
エンジン (ECU)	シャーシ番号/VIN(車両識別番号)書込み
エンジン (ECU)	スロットルボディ学習
エンジン (ECU)	テスト
エンジン (ECU)	バリエントコーディング
エンジン (ECU)	学習
エンジン (ECU)	学習値初期化
エンジン (ECU)	機能コーディング

エンジン (ECU)	失火テスト
エンジン (ECU)	初回初期化
エンジン (ECU)	全学習値リセット
エンジン (ECU)	調整時間
エンジン(ECU)(EASY-U IAFM(K-Line経由))	バリエーションコーディング
エンジン(ECU)(EASY-U IAFM(K-Line経由))	機能コーディング
エンジン(ECU)(EASY-U IAFM(K-Line経由))	初回初期化
エンジン (ECU) (EMS400)	アイドル速度調整 オートD
エンジン (ECU) (EMS400)	アイドル速度調整 マニュアル / オートP/N
エンジン (ECU) (EMS400)	スロットルボディー学習
エンジン (ECU) (EMS400)	バリエーションコーディング
エンジン (ECU) (EMS400)	初回初期化
エンジン (ECU) (EMS700 GPS)	アイドル速度調整 オートD
エンジン (ECU) (EMS700 GPS)	アイドル速度調整 マニュアル / オートP/N
エンジン (ECU) (EMS700 GPS)	スロットルボディー学習
エンジン (ECU) (EMS700 GPS)	バリエーションコーディング
エンジン (ECU) (EMS700 GPS)	機能コーディング
エンジン (ECU) (EMS700 GPS)	失火テスト
エンジン (ECU) (EMS700 GPS)	初回初期化
エンジン (ECU) (EMS700 GPS)	調整時間
エンジン (ECU) (EMS700)	アイドル速度調整 オートD
エンジン (ECU) (EMS700)	アイドル速度調整 マニュアル / オートP/N
エンジン (ECU) (EMS700)	スロットルボディー学習
エンジン (ECU) (EMS700)	バリエーションコーディング
エンジン (ECU) (EMS700)	機能コーディング
エンジン (ECU) (EMS700)	失火テスト
エンジン (ECU) (EMS700)	初回初期化
エンジン (ECU) (EMS700)	調整時間
エンジン(ECU)(MMC)	SASモード
エンジン(ECU)(ルノー12)	プログラミング再初期化
エンジン(ECU)(ルノー12)	噴射制御 アンロック
エンジン(ECU)(ルノー12)	噴射制御 ロック

エンジン(ECU)(ルノー18)	アイドル速度変更
トランスミッション	クラッチアダプテーションスタート
トランスミッション	クラッチアダプテーションリセット
トランスミッション	クラッチアダプテーション読み込み
トランスミッション	パンチCVTデフォルトデータリスト
パワーステアリング	舵角センサーキャリブレーション
メーター	インテグレートド調整値
メーター	エキストラリマインダーキャンセル
メーター	エキストラリマインダー設定
メーター	オプションサービス設定
メーター	サービスリマインダー
メーター	サービス設定
メーター	シートベルトリマインダー
メーター	ターニングナル音カスタマイズ
メーター	テスト
メーター	ヘッドランプオートレベリング診断モード
メーター	警告初期化(警告灯OFF)
メーター	次回警告キャンセル
メーター	定期警告設定
メーター	任意間隔警告設定