

●ルノー 作業サポート (Ver 2017.10)

システム	項目
4WD	パイロットアクスルアクチュエーター
4WD	車速情報
ABS	Motor And Solenoid Valves Static Test
ABS	Pump Motor Relay Control
ABS	Request To Switch On Hazard Warning Lights
ABS	Request To Switch On Hazard Warning Lights
ABS	エンジントルク基準値
ABS	ストップランプリレー
ABS	ストップランプ動作リレー
ABS	ハザード警告灯スイッチON要求
ABS	ブレーキ増幅器ソレノイドバルブ
ABS	フロント右ホイールエア抜き
ABS	フロント右ホイールソレノイドバルブ
ABS	フロント右ホイールソレノイドバルブテスト
ABS	フロント左ホイールエア抜き
ABS	フロント左ホイールソレノイドバルブ
ABS	フロント左ホイールソレノイドバルブテスト
ABS	ポンプモーターテスト
ABS	ポンプモーター停止
ABS	リア右ホイールエア抜き
ABS	リア右ホイールソレノイドバルブ
ABS	リア右ホイールソレノイドバルブテスト
ABS	リア左ホイールエア抜き
ABS	リア左ホイールソレノイドバルブ
ABS	リア左ホイールソレノイドバルブテスト
ABS	車速センサー電源テスト
ABS	車速情報
UCH	+12Vアクセサリリレー
UCH	+12Vアフターイグニッションリレー
UCH	+Access. Feed 2 Relay
UCH	+Access. Feed 3 Relay
UCH	Child lock indicator light
UCH	Childproof Locking Indicator Light
UCH	Dipped haedlights

UCH	Left-Hand Indicator
UCH	Locking/unlocking the doors and boot
UCH	OKを押してインジケータランプ点灯
UCH	PCHRリレー1
UCH	PCHRリレー2
UCH	PCHRリレー3
UCH	Tailgate Flap Open
UCH	UCH-GT;トランスポンダーリング接続テスト
UCH	UCH接続テスト->カードリーダー
UCH	Unlocking The Doors And Boost
UCH	アキュムレーターチャージング
UCH	アキュムレーターチャージング完了
UCH	アクセサリリレー2
UCH	アンテナ接続テスト
UCH	アンテナ接続異常検出
UCH	アンテナ送信異常検出
UCH	インジケータリレー
UCH	インテリアランプ
UCH	インテリアランプトリガー
UCH	エアコンキーランプ
UCH	エンジンイモビライザーランプ
UCH	エンジン作動インジケータランプ
UCH	カーテシーランプ
UCH	カーテシーランプ徐々にスイッチONおよびOFF
UCH	カードリーダーランプ
UCH	サイドランプ
UCH	スターターアンテナテスト
UCH	スターターアンテナ異常検出
UCH	スターターボタン点灯
UCH	スターターリレー
UCH	ストップランプ
UCH	セントラルドアロック
UCH	セントラルロッキングキーランプ
UCH	チャイルドブルーロックインジケータランプ
UCH	テールゲート/トランクアンロック
UCH	テールゲート開

UCH	デッドロック
UCH	デッドロック解除
UCH	ドアおよびトランクアンロック
UCH	ドアおよびトランクロック/アンロック
UCH	ドアロックランプ
UCH	トランクランプ
UCH	トランク外部アンテナテスト
UCH	ハイビームヘッドライト
UCH	ハザードランプLED
UCH	バッテリー切断ユニットセーフティーデバイス
UCH	パワーウィンドウ認証
UCH	パワーステアリングモーターテスト
UCH	ヒーター付きリアガラスリレー
UCH	フューエルフラップロック
UCH	フロントインテリアランプ
UCH	フロントガラスワイパー:低速
UCH	フロントシートヒーター
UCH	フロントフォグランプ
UCH	ヘッドライトウォッシャー1リレー
UCH	ヘッドライトウォッシャー2リレー
UCH	ホーン
UCH	リアインテリアランプ
UCH	リアガラスワイパー
UCH	リアガラス除氷
UCH	リアフォグランプ
UCH	リア右ウィンドウ開
UCH	リア右ウィンドウ閉
UCH	リア外部アンテナ系統
UCH	リア左ウィンドウ開
UCH	リア左ウィンドウ閉
UCH	リア除氷インジケータランプ
UCH	リーダー内にカードロック
UCH	リモートロック警報ブザー
UCH	ロービームヘッドライト
UCH	ワイパー
UCH	ワイパー(高速)

UCH	ワイパー(低速)
UCH	ワンタッチウィンドウ/サンルーフ認証
UCH	右インジケーター
UCH	運転席ウィンドウ開
UCH	運転席ウィンドウ閉
UCH	運転席ドアアンロック
UCH	運転席外部アンテナテスト
UCH	温度ディスプレイ
UCH	警告音
UCH	警告灯LED
UCH	光学センサー電源
UCH	左インジケーター
UCH	助手席外部アンテナテスト
UCH	足元/フロアライト
UCH	内蔵アンテナテスト
UCH	燃料給油口フラップ開
UPC	+12Vアフターイグニッション
UPC	Windscreen Wiper High Speed
UPC	Windscreen Wiper Low Speed
UPC	エアコンコンプレッサー
UPC	オルタネーターレギュレーション
UPC	コンプレッサーコマンド
UPC	コンプレッサー容量
UPC	サイドランプ
UPC	デイトイムランニングライト
UPC	テールランプ
UPC	ハイビームヘッドライト
UPC	ファンASSYリレー1
UPC	ファンASSYリレー2
UPC	ファンASSYリレー3
UPC	ファンASSY高速
UPC	ファンASSY高速2
UPC	ファンASSY中速
UPC	ファンASSY低速
UPC	ファンユニット高速
UPC	ファンユニット低速

UPC	フロントガラスワイパー:高速
UPC	フロントガラスワイパー:低速
UPC	フロントガラスワイパー停止位置テスト
UPC	フロントフォグランプ
UPC	ヘッドライトウォッシャーリレー
UPC	ホーン
UPC	リアガラス除氷
UPC	リアフォグランプ
UPC	ロービームヘッドライト
UPC	ワイパー(低速)
UPC	電源電力供給システムテスト
イモビライザー	インテリアランプ
イモビライザー	エンジンイモビライザーランプ
イモビライザー	エンジンイモビライザー警告灯
イモビライザー	スターターリレー
イモビライザー	セントラルドアロック
イモビライザー	セントラルロッキングキーランプ
イモビライザー	ディーゼルソレノイドバルブ
イモビライザー	ドアロックランプ
イモビライザー	リアフォグランプ
イモビライザー	右インジケーター
イモビライザー	運転席ウィンドウ開
イモビライザー	運転席ウィンドウ閉
イモビライザー	温度ディスプレイ
イモビライザー	強制保護モード
イモビライザー	左インジケーター
イモビライザー	補正完了
インストルメントパネル	ADACディスプレイ
インストルメントパネル	Instrument Warning Lights
インストルメントパネル	LCDセグメント
インストルメントパネル	Level 1 LCD Instrumentation Segments
インストルメントパネル	Level 2 LCD Instrumentation Segments
インストルメントパネル	Lights
インストルメントパネル	ON/OFFスイッチ
インストルメントパネル	Radio display
インストルメントパネル	インストルメントパネルブザー最大

インストルメントパネル	インストルメントパネルブザー標準
インストルメントパネル	インストルメントパネル警告灯
インストルメントパネル	インストルメントパネル警告灯1
インストルメントパネル	インストルメントパネル警告灯2
インストルメントパネル	インストルメントパネル警告灯3
インストルメントパネル	インストルメントパネル指針
インストルメントパネル	インストルメントパネル指針最大値
インストルメントパネル	インストルメントパネル指針標準値
インストルメントパネル	エンジン回転数指針
インストルメントパネル	コンピューター初期化
インストルメントパネル	シートベルトランプ
インストルメントパネル	シンボル
インストルメントパネル	シンボル1
インストルメントパネル	シンボル2
インストルメントパネル	シンボル3
インストルメントパネル	ディスプレイ
インストルメントパネル	ドアランプ
インストルメントパネル	ブザー
インストルメントパネル	ベーシックインストルメントブザー
インストルメントパネル	ベーシックインストルメント指針
インストルメントパネル	マトリックスディスプレイ
インストルメントパネル	ランプ
インストルメントパネル	ランプA
インストルメントパネル	ランプB
インストルメントパネル	ランプC
インストルメントパネル	表示テスト
エアコン	Air Recycling Control
エアコン	Fan Unit High Speed Control
エアコン	Fan Unit Low Speed Control
エアコン	Footwell - Ventilation Distribution Motor
エアコン	Heated Rear Screen
エアコン	エアコンコンプレッサーリレーコントロール
エアコン	コントロールパネル警告灯
エアコン	コンプレッサークラッチ
エアコン	コンプレッサー容量
エアコン	ディストリビューションモーター:デフロスター

エアコン	ディストリビューションモーター:ベンチレーター
エアコン	ヒーター付きフロントガラス
エアコン	ヒーティングレジスターリレー1
エアコン	ヒーティングレジスターリレー2
エアコン	ヒーティングレジスターリレー3
エアコン	フットウェルディストリビューションモーター:開
エアコン	フットウェルディストリビューションモーター:閉
エアコン	マイクロタービンモーターセンサー内部温度
エアコン	ミキシングモーター:MAX COLD
エアコン	ミキシングモーター:MAX HOT
エアコン	リアガラスデフォッガー
エアコン	リアベンチレーションフラップモーター:閉
エアコン	右ミキシングモーター:MAX COLD
エアコン	右ミキシングモーター:MAX HOT
エアコン	左ミキシングモーター:MAX COLD
エアコン	左ミキシングモーター:MAX HOT
エアコン	車室ファンASSY
エアコン	循環モーター:外気
エアコン	循環モーター:内気
エアコン	除氷ディストリビューションモーター
エアコン	消費遮断リレー
エアバッグ・プリテンショナー	Passenger Airbag Fault and Status Warning Lights
エアバッグ・プリテンショナー	温度ディスプレイ
エアバッグ・プリテンショナー	助手席エアバッグインジケータランプ
エンジン	[設定]アイドル回転数の減少
エンジン	[設定]アイドル回転数の増加
エンジン	[設定]エアコンあり
エンジン	[設定]エアコンなし
エンジン	[設定]サーモプランジャーあり
エンジン	[設定]サーモプランジャーなし
エンジン	[設定]パワーステアリングあり
エンジン	[設定]パワーステアリング電気ポンプユニットあり
エンジン	[設定]パワーステアリング電気ポンプユニットなし
エンジン	[設定]パワーステアリングなし
エンジン	[設定]ボイラーあり
エンジン	[設定]ボイラーなし

エンジン	Additional Pertol Circuit Solenoid Valve
エンジン	Air Conditioning Compressor Relay
エンジン	Air Inlet Control Flap On Front End Panel
エンジン	Air Inlet flap
エンジン	Anti-Percolation Relay
エンジン	Camshaft Shfter : Solenoid Valve Slide Movement
エンジン	Camshaft Shifter:Solenoid Valve Slide Movement
エンジン	Canister inlet solenoid valve
エンジン	Circuit Pump Relay Additional Fuel
エンジン	Controlled Coolant Thermostat
エンジン	Coolant Flow Valve Control
エンジン	EGRソレノイドバルブ
エンジン	EGRバイパス
エンジン	EGRバルブ
エンジン	EGRフラップ
エンジン	Exhaust Air Flap
エンジン	Fuel Heater
エンジン	Fuel pump
エンジン	Fuel Pump Control
エンジン	High pressure compressor
エンジン	High pressure turbine
エンジン	LEDレベル1
エンジン	LEDレベル2
エンジン	Low Pressure EGR Valve
エンジン	MIL警告灯
エンジン	OBDランプ
エンジン	PAS電磁ポンプASSYリレー
エンジン	Piloted Oil Pump
エンジン	Programming Reinitialisation
エンジン	Starter Relay Command
エンジン	Thermoplungers No.1 Relay
エンジン	Thermoplungers No.2 Relay
エンジン	Variable inlet solenoid valve
エンジン	アイドルレギュレーションバルブ
エンジン	アイドル進角ソレノイドバルブ
エンジン	アクチュエータースタティックテスト

エンジン	イグニッションシリンダー1
エンジン	イグニッションシリンダー2
エンジン	イグニッションシリンダー3
エンジン	イグニッションシリンダー4
エンジン	イグニッションシリンダー5
エンジン	イグニッションシリンダー6
エンジン	インジェクション警告灯
エンジン	インジェクション故障灯
エンジン	インジェクターシリンダー1
エンジン	インジェクターシリンダー2
エンジン	インジェクターシリンダー3
エンジン	インジェクターシリンダー4
エンジン	インジェクターシリンダー5
エンジン	インジェクターシリンダー6
エンジン	インジェクター制御ロック
エンジン	インジェクター制御ロック解除
エンジン	ウォーターポンプリレー
エンジン	エアコンコンプレッサー
エンジン	エアコンコンプレッサーコントロール
エンジン	エアコンコンプレッサーリレーコントロール
エンジン	エアコン禁止
エンジン	エアコン禁止リレー
エンジン	エレクトリックストップリレー
エンジン	オイル蒸発防水抵抗
エンジン	カムシャフト1オフセットデバイスコントロール
エンジン	カムシャフト2オフセットデバイスコントロール
エンジン	カムシャフトオフセット
エンジン	カムシャフトオフセット1
エンジン	カムシャフトシフタードライバー
エンジン	カムシャフトディフェーザー:ON/OFF制御
エンジン	カムシャフトディフェーザー:ソレノイドバルブスライド動作
エンジン	カムシャフトディフェーザー:設定値モニタリングテスト
エンジン	カムシャフトディフェーザー:通常制御
エンジン	ギアチェンジ警告灯
エンジン	キャニスターブリードストップソレノイドバルブ
エンジン	キャニスターブリードソレノイドバルブ

エンジン	キャニスターブリードソレノイドバルブコントロール
エンジン	キャビンフィルター再生
エンジン	サーモプランジャー1リレーコントロール
エンジン	サーモプランジャーリレー
エンジン	サーモプランジャーリレー1
エンジン	サーモプランジャーリレー2
エンジン	サーモプランジャーリレー3
エンジン	スターターリレー
エンジン	スタティックテスト
エンジン	スワールフラップ
エンジン	セカンダリーEGRクーラーポンプ
エンジン	ターボチャージャーコントロールソレノイドバルブ
エンジン	ターボチャージングソレノイドバルブ
エンジン	ターボチャージングバルブ
エンジン	ダンパーフラップ
エンジン	ツインモード吸気ソレノイドバルブコントロール
エンジン	ディーゼル水検出警告灯
エンジン	バキュームポンプリレー
エンジン	パワーステアリングユニットリレー
エンジン	ヒータインレジスターリレー1
エンジン	ヒータインレジスターリレー2
エンジン	ヒータインレジスターリレー3
エンジン	ファンASSY高速
エンジン	ファンASSY中速
エンジン	ファンASSY低速
エンジン	ファンユニット高速
エンジン	ファンユニット高速リレー
エンジン	ファンユニット低速
エンジン	ファンユニット低速リレー
エンジン	ブースト圧カウエイストゲート
エンジン	フューエルフローアクチュエーター流量減
エンジン	フューエルフローアクチュエーター流量増
エンジン	フューエルフローソレノイドバルブ
エンジン	フューエルポンプリレー
エンジン	プライマリEGRクーラーポンプ
エンジン	プラグコントロールアンロック

エンジン	プラグコントロールロック
エンジン	プリヒーター/異常警告灯系統
エンジン	プリヒーターユニット
エンジン	プリヒーターリレー
エンジン	プリヒーターリレーグループ
エンジン	プリヒーターリレーグループN?
エンジン	プリヒーターリレー系統
エンジン	プリヒーター警告灯
エンジン	プリヒーター警告灯コントロール
エンジン	フローアクチュエーター1
エンジン	フローアクチュエーター2
エンジン	フロントO2センサーヒーター
エンジン	ボイラーリレー
エンジン	ポンプ圧カレギュレーション
エンジン	ポンプ圧カレギュレーター
エンジン	リアO2センサーヒーター
エンジン	レール圧カレギュレーター
エンジン	レベル1警告灯
エンジン	レベル2警告灯
エンジン	ロックリレー
エンジン	過熱警告灯
エンジン	吸気フラップ
エンジン	空燃比センサーヒーター
エンジン	警告灯コントロール異常
エンジン	警告灯異常
エンジン	高圧ポンプ
エンジン	高圧系統リークテスト
エンジン	高度調整リレー
エンジン	新しいポンプボディ補給
エンジン	進角アクチュエーター
エンジン	低圧ポンプリレー
エンジン	電気式ウォーターポンプ
エンジン	電子制御式スロットル
エンジン	電力消費抑制
エンジン	電力消費抑制停止
エンジン	燃料圧カソレノイドバルブ

エンジン	発熱体リレー
エンジン	微粒子フィルターインジェクター
エンジン	微粒子フィルターインジェクターソレノイドバルブ
エンジン	微粒子フィルター温度センサーダイアグ
エンジン	微粒子フィルター上流インジェクションソレノイドバルブ
エンジン	補助ヒーター
エンジン	補助フューエルポンプリレー
エンジン	補助フューエルポンプリレー系統
エンジン	補助燃料系統ソレノイドバルブ
エンジン	冷却系統スイッチソレノイドバルブ
エンジン	冷却水温警告灯
オートマチックギアボックス	Autators sequential control
オートマチックギアボックス	Cluch solenoid valve
オートマチックギアボックス	Hydraulic pump relsy
オートマチックギアボックス	Pressre regulation solenoid valve LT
オートマチックギアボックス	アクチュエーター連続コントロール
オートマチックギアボックス	エンゲージソレノイドバルブ
オートマチックギアボックス	クラッチコンタクト登録
オートマチックギアボックス	クラッチソレノイドバルブ
オートマチックギアボックス	クラッチソレノイドバルブ1
オートマチックギアボックス	クラッチソレノイドバルブ2
オートマチックギアボックス	クラッチソレノイドバルブ3
オートマチックギアボックス	クラッチ系統フェーズ1エア抜き
オートマチックギアボックス	コンバーターロックアップソレノイドバルブ
オートマチックギアボックス	コンバーターロックアップ圧カレギュレーションソレノイドバルブ
オートマチックギアボックス	シーケンスソレノイドバルブ1
オートマチックギアボックス	シーケンスソレノイドバルブ2
オートマチックギアボックス	シーケンスソレノイドバルブ3
オートマチックギアボックス	シーケンスソレノイドバルブ4
オートマチックギアボックス	シーケンスソレノイドバルブ5
オートマチックギアボックス	シーケンスソレノイドバルブ6
オートマチックギアボックス	シフトドラムモーター
オートマチックギアボックス	スタートリレー
オートマチックギアボックス	セカンダリー油圧レギュレーションソレノイドバルブ
オートマチックギアボックス	セレクターレバー電磁ロックング
オートマチックギアボックス	ソレノイドバルブモジュール

オートマチックギアボックス	ソレノイドバルブ選択
オートマチックギアボックス	ディスプレイ
オートマチックギアボックス	ディファレンシャルソレノイドバルブ
オートマチックギアボックス	トランスミッションシフト(1速&バックギア)
オートマチックギアボックス	トランスミッションをニュートラルにシフト
オートマチックギアボックス	バックギア嵌合
オートマチックギアボックス	ヒートエクステンジャーフローソレノイドバルブ
オートマチックギアボックス	ブレーキソレノイドバルブ1
オートマチックギアボックス	ブレーキソレノイドバルブ2
オートマチックギアボックス	ライン圧カレギュレーションソレノイドバルブ
オートマチックギアボックス	リバースランプ
オートマチックギアボックス	圧カアキュムレーター解放
オートマチックギアボックス	圧カレギュレーションソレノイドバルブLS
オートマチックギアボックス	現在のコマンド停止
オートマチックギアボックス	油圧ASSYエア抜き
オートマチックギアボックス	油圧クラッチスレーブシリンダー系統エア抜き
オートマチックギアボックス	油圧ポンプASSY禁止
オートマチックギアボックス	油圧ポンプASSY作動
オートマチックギアボックス	油圧ポンプリレー
ガスエンジン	アクチュエーター連続コントロール
ガスエンジン	インジェクターシリンダー1
ガスエンジン	インジェクターシリンダー2
ガスエンジン	インジェクターシリンダー3
ガスエンジン	インジェクターシリンダー4
ガスエンジン	ガスエキスパンションバルブソレノイドバルブ
ガスエンジン	タンクソレノイドバルブ
ガスエンジン	フューエルポンプカットオフリレー
コネクションユニット	2番目のPLIPキー登録
コネクションユニット	インジケーター
コネクションユニット	インテリアランプ点灯
コネクションユニット	カーテシーランプ
コネクションユニット	サイドランプリレー
コネクションユニット	デッドロック
コネクションユニット	ドアおよびトランクアンロック
コネクションユニット	ドアロック
コネクションユニット	ドアロックランプ

コネクショユニット	ハイビームリレー
コネクショユニット	ハザードランプLED
コネクショユニット	パワーウィンドウ開リレー
コネクショユニット	パワーウィンドウ閉リレー
コネクショユニット	ブザー
コネクショユニット	フロントインテリアランプ
コネクショユニット	ヘッドライトウォッシャー
コネクショユニット	ヘッドライトウォッシャー1リレー
コネクショユニット	ヘッドライトウォッシャー2リレー
コネクショユニット	リアインテリアランプ
コネクショユニット	リアガラスデフォッガー
コネクショユニット	リアガラスワイパー
コネクショユニット	リアフォグランプ
コネクショユニット	ロービームリレー
コネクショユニット	ワイパー(高速)
コネクショユニット	ワイパー(低速)
コネクショユニット	右インジケーターリレー
コネクショユニット	右側ヒーター付きウィンドウ
コネクショユニット	運転席ウィンドウ開
コネクショユニット	運転席ウィンドウ閉
コネクショユニット	開動作
コネクショユニット	左インジケーターリレー
コネクショユニット	左側ヒーター付きウィンドウ
コネクショユニット	助手席ウィンドウ開
コネクショユニット	助手席ウィンドウ閉
コネクショユニット	閉動作
サスペンション	エアサスペンションコンプレッサーリレー
サスペンション	サスペンションモード警告灯
サスペンション	セルフレベリングサスペンションリザーバーソレノイドバルブ
サスペンション	右クッションソレノイドバルブ
サスペンション	警告灯異常
サスペンション	左クッションソレノイドバルブ
サスペンション	排気ソレノイドバルブ
サンルーフコントロールユニット	サンルーフ開
サンルーフコントロールユニット	サンルーフ閉
タイヤ	タイヤ空気圧モニタリングシステムシンボル

ディスチャージランプ	Position Actuator Control : Down
ディスチャージランプ	Position Actuator Control : UP
ディスチャージランプ	コンピューター調整
ディスチャージランプ	ポジションアクチュエーターコントロール(上下)
テレマティックコントロールユニット	GDCサーバーにデータ送信
テレマティックコントロールユニット	GDCサーバー接続点検
パーキングアシスタンス	フロントブザー
パーキングアシスタンス	リアブザー
パーキングアシスタンス	解放
パーキングアシスタンス	適応
パーキングブレーキ	リアブザー
パーキングブレーキ	解放
パーキングブレーキ	適応
バリアブルPAS	コンピューター再初期化
ハンズフリーモジュール	HFM - トランスポンダーリング接続テスト
ハンズフリーモジュール	リモートロック警報ブザー
ヒーター	ヒーターOFF
ヒーター	ヒーターイグナイター
ラジオ	CDイジェクト
ラジオ	フロント右スピーカーラインテスト
ラジオ	フロント左スピーカーラインテスト
ラジオ	マイクテスト
ラジオ	リア右スピーカーラインテスト
ラジオ	リア左スピーカーラインテスト
運転席ドア	チャイルドセーフティランプ
運転席ドア	運転席ウィンドウ開
運転席ドア	運転席ウィンドウ閉
運転席ドア	運転席ドアアンロック
運転席ドア	運転席ドアランプコントロール
運転席ドア	運転席ドアロック
運転席ドア	運転席バックミラー左/右モーター
運転席ドア	運転席バックミラー上/下モーター
運転席ドア	助手席バックミラー左/右モーター
運転席ドア	助手席バックミラー上/下モーター
助手席ドア	助手席ウィンドウ開
助手席ドア	助手席ウィンドウ閉

助手席ドア	助手席側ドアアンロック
助手席ドア	助手席側ドアロック