

●スバル アクティブテスト(ver 2017.10)

システム	項目名	説明
ボディー統合	ヒータコックバルブ出力	ヒータコックバルブのON/OFFを確認します。
ボディー統合	ドアロックアクチュエーターLOCK出力	ドアロックアクチュエーターLOCKのON/OFFを確認します。
ボディー統合	全席アンロック出力	全席アンロックのON/OFFを確認します。
ボディー統合	リアゲート/トランクロック出力	リアゲート/トランクロックのON/OFFを確認します。
ボディー統合	シフトロックソレノイド	シフトロックソレノイドのON/OFFを確認します。
ボディー統合	キーロックソレノイド出力	キーロックソレノイドのON/OFFを確認します。
ボディー統合	EKウォーニング	
メーター(コンビネーションメーター)	指針動作チェック (スピードメーター)	スピードメーターの動作チェックを行います。
メーター(コンビネーションメーター)	指針動作チェック (タコメーター)	タコメーターの動作チェックを行います。
メーター(コンビネーションメーター)	液晶表示全点灯	液晶の全点灯を確認します。
メーター(コンビネーションメーター)	ランプ全点灯	ランプの全点灯を確認します。
メーター(コンビネーションメーター)	イルミネーションチェック	イルミネーションの点灯を確認します。
メーター(コンビネーションメーター)	ブザー出力	ブザーが鳴るかどうか確認します。