

●スバル 作業サポート (ver 2017.10)

システム	項目名	説明
エンジン	DPF交換	
エンジン	DPF再生	
エンジン	EGRバルブ開度学習	
エンジン	インジェクター読み込み/交換	
エンジン	インジェクター燃料噴射量学習	燃料噴射量の学習を行います。
エンジン	エアコンOFF時のアイドル調整	エアコンOFF時のアイドル回転数を調整します。
エンジン	エアコンON時のアイドル調整	エアコンON時のアイドル回転数を調整します。
エンジン	エンジンオイル交換	
エンジン	ターボペーン開度学習	
エンジン	ディーラーチェックモード手順	検査（ディーラーチェック）モードを実施します。
エンジン	点火時期調整	点火時期を調整します。
エンジン	燃料ポンプデューティ学習	
イモビライザー	エンジンECU登録	
イモビライザー	キー消去	
イモビライザー	キー登録	
イモビライザー	キー登録数読み込み	
イモビライザー	エンジンECU登録	
イモビライザー	メーター/SCU登録	
イモビライザー	リモコンエンジンスターター登録	
AT・CVT	ATエア抜きモード	ATフルードのエア抜きを実施します。
AT・CVT	AT学習モード	ATの学習を実施します。
AT・CVT	AWD ON/OFF切替モード	AWDのON/OFFを切り替えます。
AT・CVT	リヤディファレンシャルインスペクションモード	
ABS・VDC	ABS機能チェックモード	油圧ユニットソレノイドバルブを駆動させてブレーキテストや圧力計を確認します。

ABS・VDC	VDCセンサー中点設定モード	
ABS・VDC	VDC機能チェックモード	VDC機能を確認します。
ABS・VDC	ブレーキメンテナンスモード	
ABS・VDC	機能確認シーケンス	油圧ユニットソレノイドバルブを駆動させてブレーキテストや圧力計を確認します。
ABS・VDC	前後Gセンサー&横Gセンサー0点設定モード	
ABS・VDC	舵角センサー中立&横Gセンサー0点設定モード	
EPB（電子制御パーキングブレーキ）	クラッチセンサーキャリブレーションモード	クラッチセンサの校正を実施します。
EPB（電子制御パーキングブレーキ）	クラッチミートポジション設定	クラッチ位置の設定を実施します。
EPB（電子制御パーキングブレーキ）	パーキングブレーキ慣らし走行モード	
EPB（電子制御パーキングブレーキ）	パーキングブレーキ取外しモード	パーキングブレーキを交換する時に実施します。
EPB（電子制御パーキングブレーキ）	パラメーター初期化モード	パーキングブレーキに関するデータを初期化します。
EPB（電子制御パーキングブレーキ）	フォースセンサーキャリブレーションモード	フォースセンサの校正を実施します。
ボディー統合	ボディー統合ユニットカスタマイズ	ボディー統合ユニットのカスタマイズを行います。
ボディー統合	機能確認	ボディシステムの機能を確認します。
アイサイト	カメラ情報確認	アイサイトシステムの情報を確認します。
アイサイト	カメラ全調整モード（交換/脱着）	アイサイトシステムのカメラ全調整を実施します。
アイサイト	距離補正	アイサイトシステムの距離補正を行います。
アイサイト	光軸調整（自動）	アイサイトシステムの光軸調整を行います。
アイサイト	光軸調整（手動）	アイサイトシステムの光軸調整を行います。
アイサイト	色検査	アイサイトシステムの色検査を行います。
アイサイト	正解率検査	アイサイトシステムのカメラ正解率検査を行います。
アイサイト	粗調整	アイサイトシステムの粗調整を行います。
アイサイト	調整値クリア	アイサイトシステムの調整値をクリアします。
タイヤ空気圧モニター	キーレスエントリーID登録	タイヤ空気圧のID登録を行います。
ODS	ゼロリセット	乗員検知センサーの初期化を行います。

A C (エアコンディションシステム)	可変コンプレッサー試運転駆動	
オートライト・オートワイパーシステム	オートライト感度調整	オートライトの感度調整を行います。
オートライト・オートワイパーシステム	センサー設定初期化	センサー設定初期化を実施します。