

●スズキ アクティブテスト(ver 2018.02)

システム	項目名
EPI (エンジン・AT)	A/Cカット制御
EPI (エンジン・AT)	A/Cコンプレッサリレー
EPI (エンジン・AT)	A/Cファン
EPI (エンジン・AT)	EGR (排気ガス再循環) ソレノイドバルブ
EPI (エンジン・AT)	EGR (排気ガス再循環) バルブ
EPI (エンジン・AT)	EGR (排気ガス再循環) 強制駆動
EPI (エンジン・AT)	EGR (排気ガス再循環) 制御
EPI (エンジン・AT)	EVAPパージ/シール
EPI (エンジン・AT)	EVAPパージデューティー比
EPI (エンジン・AT)	EVAPパージ制御
EPI (エンジン・AT)	EVAPベントバルブ
EPI (エンジン・AT)	EVAP制御
EPI (エンジン・AT)	IAC校正
EPI (エンジン・AT)	ICV制御
EPI (エンジン・AT)	IMTバルブ
EPI (エンジン・AT)	IMV/流量制御
EPI (エンジン・AT)	ISC調整制御
EPI (エンジン・AT)	MIL
EPI (エンジン・AT)	MIL制御
EPI (エンジン・AT)	OCV B1 EX
EPI (エンジン・AT)	OCV B1 IN
EPI (エンジン・AT)	OCV B2 EX
EPI (エンジン・AT)	OCV B2 IN
EPI (エンジン・AT)	OCV制御
EPI (エンジン・AT)	OCV制御 EX
EPI (エンジン・AT)	OCV制御 IN
EPI (エンジン・AT)	OCV制御1 EX駆動
EPI (エンジン・AT)	OCV制御1 IN駆動
EPI (エンジン・AT)	OCV制御バンク1
EPI (エンジン・AT)	SPM HTRリレー1
EPI (エンジン・AT)	SPM HTRリレー2
EPI (エンジン・AT)	SVSランプ
EPI (エンジン・AT)	TCV制御
EPI (エンジン・AT)	VVT制御
EPI (エンジン・AT)	VVT制御 EX
EPI (エンジン・AT)	VVT制御 IN
EPI (エンジン・AT)	VVT制御バンク1

E P I (エンジン・AT)	V V T制御バンク1 EX
E P I (エンジン・AT)	V V T制御バンク1 IN
E P I (エンジン・AT)	アイドル回転速度制御
E P I (エンジン・AT)	イニシャル点火時期固定
E P I (エンジン・AT)	インジェクター制御 No. 1
E P I (エンジン・AT)	インジェクター制御 No. 2
E P I (エンジン・AT)	インジェクター制御 No. 3
E P I (エンジン・AT)	エンジン回転数
E P I (エンジン・AT)	エンジン回転数制御
E P I (エンジン・AT)	オープンループ
E P I (エンジン・AT)	グローインジケータランプ制御
E P I (エンジン・AT)	グロープラグ
E P I (エンジン・AT)	コンデンサーファン強制駆動
E P I (エンジン・AT)	ジェネレーター制御
E P I (エンジン・AT)	シリンダー1カットオフテスト
E P I (エンジン・AT)	シリンダー2カットオフテスト
E P I (エンジン・AT)	シリンダー3カットオフテスト
E P I (エンジン・AT)	シリンダー4カットオフテスト
E P I (エンジン・AT)	スターティングモーター強制駆動
E P I (エンジン・AT)	ステップEGR (排気ガス再循環) 制御
E P I (エンジン・AT)	スワール制御バルブ強制駆動
E P I (エンジン・AT)	ターボチャージャー冷却ポンプ
E P I (エンジン・AT)	ダブルリレー制御
E P I (エンジン・AT)	チェックエンジンランプ制御
E P I (エンジン・AT)	バックアップスタート回数クリア
E P I (エンジン・AT)	バックアップスタート回数リセット
E P I (エンジン・AT)	バックアップスタート強制駆動
E P I (エンジン・AT)	ブーストプレッシャーバルブ
E P I (エンジン・AT)	ブーストプレッシャー制御ソレノイドバルブ (W/DPF)
E P I (エンジン・AT)	フューエルインジェクターNo. 1
E P I (エンジン・AT)	フューエルインジェクターNo. 1 駆動
E P I (エンジン・AT)	フューエルインジェクターNo. 1 停止
E P I (エンジン・AT)	フューエルインジェクターNo. 2
E P I (エンジン・AT)	フューエルインジェクターNo. 2 駆動
E P I (エンジン・AT)	フューエルインジェクターNo. 2 停止
E P I (エンジン・AT)	フューエルインジェクターNo. 3
E P I (エンジン・AT)	フューエルインジェクターNo. 3 駆動
E P I (エンジン・AT)	フューエルインジェクターNo. 3 停止

E P I (エンジン・AT)	フューエルインジェクターNo. 4
E P I (エンジン・AT)	フューエルインジェクターNo. 4 駆動
E P I (エンジン・AT)	フューエルインジェクターNo. 4 停止
E P I (エンジン・AT)	フューエルインジェクターNo. 5
E P I (エンジン・AT)	フューエルインジェクターNo. 6
E P I (エンジン・AT)	フューエルトリム
E P I (エンジン・AT)	フューエルヒーター
E P I (エンジン・AT)	フューエルポンプ
E P I (エンジン・AT)	フューエルポンプ制御
E P I (エンジン・AT)	フューエルポンプ制御 (25%)
E P I (エンジン・AT)	フューエルポンプ制御 (30%)
E P I (エンジン・AT)	フューエルポンプ制御 (35%)
E P I (エンジン・AT)	フューエルポンプ制御 (40%)
E P I (エンジン・AT)	フューエルポンプ制御 (45%)
E P I (エンジン・AT)	フューエルポンプ制御 (50%)
E P I (エンジン・AT)	フューエルポンプ制御 (55%)
E P I (エンジン・AT)	フューエルポンプ制御 (60%)
E P I (エンジン・AT)	フューエルポンプ制御 (65%)
E P I (エンジン・AT)	フューエルポンプ制御 (70%)
E P I (エンジン・AT)	フューエルポンプ制御 (75%)
E P I (エンジン・AT)	フューエルポンプ制御 (80%)
E P I (エンジン・AT)	プレ/ポストヒーターリレー制御
E P I (エンジン・AT)	ラジエーターファン
E P I (エンジン・AT)	ラジエーターファンHigh 駆動
E P I (エンジン・AT)	ラジエーターファンLow 駆動
E P I (エンジン・AT)	ラジエーターファン強制駆動
E P I (エンジン・AT)	ラジエーターファン強制駆動HIGH
E P I (エンジン・AT)	ラジエーターファン強制駆動LOW
E P I (エンジン・AT)	ラジエーターファン強制駆動MID
E P I (エンジン・AT)	ラジエーターファン制御High
E P I (エンジン・AT)	ラジエーターファン制御Low
E P I (エンジン・AT)	ラジエーターファン制御Mid
E P I (エンジン・AT)	車両接近通報強制駆動
E P I (エンジン・AT)	第3ピストン不活性制御
E P I (エンジン・AT)	低温警告灯制御
E P I (エンジン・AT)	点火固定
E P I (エンジン・AT)	電子スロットル制御
E P I (エンジン・AT)	燃料・水混合警告灯駆動

EPI (エンジン・AT)	燃料圧レギュレーター
EPI (エンジン・AT)	油圧
EPI (エンジン・AT)	油圧ランプ
AT・CVT・AGS	クラッチクランプポジション制御
AT・CVT・AGS	クラッチ制御
AT・CVT・AGS	シフト制御 (1速)
AT・CVT・AGS	シフト制御 (2速)
AT・CVT・AGS	シフト制御 (3速)
AT・CVT・AGS	シフト制御 (4速)
AT・CVT・AGS	シフト制御 (5速)
AT・CVT・AGS	シフト制御 (N)
AT・CVT・AGS	シフト制御 (R)
ABS (VST・ESP)	ストップランプリレー
ABS (VST・ESP)	ストップランプ駆動
ABS (VST・ESP)	減圧動作点検 (右後輪)
ABS (VST・ESP)	減圧動作点検 (右前輪)
ABS (VST・ESP)	減圧動作点検 (後輪)
ABS (VST・ESP)	減圧動作点検 (左後輪)
ABS (VST・ESP)	減圧動作点検 (左前輪)
BCM	DRL (EUのみ)
BCM	DRL (カナダ, EUのみ)
BCM	アラームインジケータ駆動
BCM	イルミネーション
BCM	イルミネーション駆動
BCM	エンジンスイッチイルミネーション
BCM	エンジンスイッチイルミネーション駆動
BCM	オートライト
BCM	グローブボックスランプ駆動
BCM	サイレン
BCM	シートベルト未装着警告灯駆動
BCM	シフトロックソレノイド
BCM	シフトロックソレノイド駆動
BCM	スモールランプリレー駆動
BCM	デアイサ駆動
BCM	デアイサ駆動 (日本のみ)
BCM	ディマーLED (カナダのみ)
BCM	ディマーバルブ (カナダのみ)
BCM	テールランプリレー

BCM	ドア
BCM	ドアカーテシーランプ
BCM	ドアロック
BCM	ドアロック駆動
BCM	パーキング／テールランプ
BCM	パーキング／テールランプ駆動
BCM	ハイビーム駆動
BCM	ハザード
BCM	ハザードインジケータ駆動
BCM	ハザード駆動
BCM	バックドア（トランク）オープン
BCM	バックドアオープン駆動
BCM	フォグランプリレー駆動
BCM	ブザー
BCM	フットランプモード設定
BCM	フロントフォグランプ
BCM	フロントフォグランプリレー
BCM	フロントフォグランプリレー駆動
BCM	フロントフォグランプ駆動
BCM	フロントワイパー駆動
BCM	ヘッドライトAuto ON
BCM	ヘッドランプリレー駆動
BCM	ホーン駆動
BCM	ラゲッジランプ／トランクリンプ駆動
BCM	リアデフォッガ駆動
BCM	リアフォグランプ
BCM	リアワイパー駆動
BCM	ルームランプ
BCM	ルームランプ（デモ）
BCM	ルームランプ駆動
BCM	ルームランプ駆動（デモ）
BCM	警告ブザー
BCM	警告ブザー駆動
BCM	車外ブザー
BCM	車外ブザー駆動
BCM	車内ブザー駆動
BCM	助手席シートベルトインジケータ
BCM	助手席シートベルトインジケータ駆動

BCM	助手席シートベルトインジケータ駆動（カナダのみ）
キーレススタート	アラームインジケータ駆動
キーレススタート	イモビライザーアンテナ
キーレススタート	エンジンSWランプ
キーレススタート	キーレススタートアンテナ（リア）
キーレススタート	キーレススタートアンテナ（リア外側）
キーレススタート	キーレススタートアンテナ（運転席外側）
キーレススタート	キーレススタートアンテナ（助手席外側）
キーレススタート	キーレススタートアンテナ（中央）
キーレススタート	サイレン
キーレススタート	ホーン駆動
キーレススタート	警告ブザー（外部）
キーレススタート	警告ブザー（内部）
メーター	0
メーター	40
メーター	80
メーター	120
メーター	160
メーター	2000
メーター	4000
メーター	6000
メーター	8000
メーター	1/2
メーター	1/4
メーター	3/4
メーター	0 Km/h
メーター	C
メーター	H
メーター	LFW
メーター	REC
メーター	イルミネーション（赤）
メーター	イルミネーション（白）
メーター	イルミネーション（橙）
メーター	インフォディスプレイ駆動
メーター	サイレント
メーター	スピードメーター駆動（スイープ）
メーター	スピードメーター指定駆動（0）
メーター	スピードメーター指定駆動（120）

メーター	スピードメーター指定駆動（160）
メーター	スピードメーター指定駆動（40）
メーター	スピードメーター指定駆動（80）
メーター	スピードメーター指定駆動：0
メーター	スピードメーター指定駆動：120
メーター	スピードメーター指定駆動：160
メーター	スピードメーター指定駆動：40
メーター	スピードメーター指定駆動：80
メーター	スピードメーター全駆動
メーター	センターE
メーター	センターF
メーター	タコメーター駆動（スイープ）
メーター	タコメーター指定駆動（0）
メーター	タコメーター指定駆動（2000）
メーター	タコメーター指定駆動（4000）
メーター	タコメーター指定駆動（6000）
メーター	タコメーター指定駆動（8000）
メーター	タコメーター指定駆動：0
メーター	タコメーター指定駆動：2000
メーター	タコメーター指定駆動：4000
メーター	タコメーター指定駆動：6000
メーター	タコメーター指定駆動：8000
メーター	タコメーター全駆動
メーター	ブザー駆動（消音）
メーター	フューエルメーター駆動（1/2）
メーター	フューエルメーター駆動（1/4）
メーター	フューエルメーター駆動（3/4）
メーター	フューエルメーター駆動（LFW）
メーター	フューエルメーター駆動（スイープ）
メーター	フューエルメーター駆動（センターE）
メーター	フューエルメーター駆動（センターF）
メーター	フューエルメーター駆動（メーターE）
メーター	フューエルメーター駆動（メーターF）
メーター	フューエルメーター全駆動
メーター	メーターE
メーター	メーターF
メーター	メーターブザー駆動（レベル1）
メーター	メーターブザー駆動（レベル10）

メーター	メーターブザー駆動（レベル2）
メーター	メーターブザー駆動（レベル3）
メーター	メーターブザー駆動（レベル4）
メーター	メーターブザー駆動（レベル5）
メーター	メーターブザー駆動（レベル6）
メーター	メーターブザー駆動（レベル7）
メーター	メーターブザー駆動（レベル8）
メーター	メーターブザー駆動（レベル9）
メーター	メーターブザー駆動（消音）
メーター	メーターブザー駆動：レベル1
メーター	メーターブザー駆動：レベル10
メーター	メーターブザー駆動：レベル2
メーター	メーターブザー駆動：レベル3
メーター	メーターブザー駆動：レベル4
メーター	メーターブザー駆動：レベル5
メーター	メーターブザー駆動：レベル6
メーター	メーターブザー駆動：レベル7
メーター	メーターブザー駆動：レベル8
メーター	メーターブザー駆動：レベル9
メーター	レベル1
メーター	レベル10
メーター	レベル2
メーター	レベル3
メーター	レベル4
メーター	レベル5
メーター	レベル6
メーター	レベル7
メーター	レベル8
メーター	レベル9
メーター	水温メーター駆動（スイープ）
メーター	水温メーター全駆動
メーター	水温計指定駆動：1 / 2
メーター	水温計指定駆動：C
メーター	水温計指定駆動：H
メーター	水温計指定駆動：RED
メーター	燃料計指定駆動：1 / 2
メーター	燃料計指定駆動：1 / 4
メーター	燃料計指定駆動：3 / 4

メーター	燃料計指定駆動：LFW
メーター	燃料計指定駆動：センサーE
メーター	燃料計指定駆動：センサーF
メーター	燃料計指定駆動：メーターE
メーター	燃料計指定駆動：メーターF
アイドリングストップ	スターター駆動
オートレベリング	レベリングアクチュエーター
オートレベリング	レベリングモーター駆動