

●スズキ 作業サポート(ver 2018.02)

システム	項目名	説明
EPI (エンジン・AT)	A/Fセンサー交換 (DPFなし)	
EPI (エンジン・AT)	DPFデータ初期化	
EPI (エンジン・AT)	DPF交換 (DPFあり)	DPF交換の設定を行います。
EPI (エンジン・AT)	DPF再生	DPF再生を実施します。
EPI (エンジン・AT)	DPF再生 (DPFあり)	DPF再生を実施します。
EPI (エンジン・AT)	ECM交換	
EPI (エンジン・AT)	EGR (排気ガス再循環)バルブデータ初期化	
EPI (エンジン・AT)	EGR (排気ガス再循環) 交換	
EPI (エンジン・AT)	MAFセンサー交換 (A/Fデータリセット: DPFなし)	
EPI (エンジン・AT)	VIN登録	VIN登録を実施します。
EPI (エンジン・AT)	インジェクターコード補正	
EPI (エンジン・AT)	インジェクター交換	
EPI (エンジン・AT)	吸気スロットルバルブデータ初期化	
EPI (エンジン・AT)	吸気スロットルバルブ交換	
EPI (エンジン・AT)	差圧センサー交換 (DPFあり)	
EPI (エンジン・AT)	車両仕様設定	
EPI (エンジン・AT)	触媒コンバーター交換 (DPFあり)	
EPI (エンジン・AT)	油圧警告灯リセット (DPFあり)	油圧警告灯リセット (DPFあり) を実施します。
EPI (エンジン・AT)	ブレーキストロークセンサー0点初期化	
AT・CVT・AGS	2速固定解除	
AT・CVT・AGS	AGS一括学習値設定	オートギアシフト車の学習値の設定を行います。
AT・CVT・AGS	AGS学習値表示	オートギアシフト車の学習値の表示を行います。
AT・CVT・AGS	AT学習初期化	ATコントローラの学習値を消去します。
AT・CVT・AGS	AT学習初期化 (試験運用版)	
AT・CVT・AGS	AT学習値初期化	ATコントローラの学習値を消去します。
AT・CVT・AGS	CVTフルード量調整	CVTフルード量の調整を行う時に使用します。
AT・CVT・AGS	CVT学習値設定	CVTコントローラの学習値を設定します。
AT・CVT・AGS	クラッチ・トランスアクスル初期化	
AT・CVT・AGS	クラッチクランプポジション制御	
AT・CVT・AGS	クラッチ学習値設定	オートギアシフト車のクラッチ学習値の設定を行います。
AT・CVT・AGS	クラッチ初期化	
AT・CVT・AGS	クラッチ調整制御	
AT・CVT・AGS	シフトタワー学習値設定	オートギアシフト車のシフトタワーの学習値の設定を行います。
AT・CVT・AGS	スローセンサー校正	スローセンサーの校正を行います。
AT・CVT・AGS	トランスアクスル初期化	
AT・CVT・AGS	ニュートラルポジション校正 (試験運用版)	
AT・CVT・AGS	学習値初期化	AT (CVT) の学習値初期化を行います。
AT・CVT・AGS	学習値消去	AT (CVT) の学習値を消去します。
AT・CVT・AGS	電動オイルポンプエア抜き	CVT車のオイルポンプのエア抜きを行います。
AT・CVT・AGS	油圧ラインオイル排出	オートギアシフト車のオイルの排出を行います。

ABS (VST・ESP)	センサー一括校正	各センサーの一括校正を行います。
ABS (VST・ESP)	減圧作動点検	ABSアクチュエーター交換時の点検を行います。
ABS (VST・ESP)	整備モード	ABSまたはESPハイドロリックユニットまたはコントロールモジュールなどを交換し、ブレーキ配管の組み付けが正しいかどうか確認する時に実施します。
ABS (VST・ESP)	ESP機能設定	ESP関連の交換を実施した時に実施します。
エアバッグ	エアバッグ設定	車両のエアバッグの構成を確認できます。
イモビライザー	ECM交換 (SKC/PWDの登録)	ECMを交換する時に実施します。
イモビライザー	ECUリセット	イモビライザーコントローラを交換した後に実施します。
イモビライザー	IDコード読み込み	
イモビライザー	IDコード読取	キーのIDコードを読取る時に実施します。
イモビライザー	イグニッションキー新規登録 (Fixコード)	イグニッションキーを新規登録する時に実施します。
イモビライザー	イモビライザー	
イモビライザー	イモビライザー (試験運用版)	
イモビライザー	イモビライザーリセット	
イモビライザー	イモビライザー交換 (SKコード登録)	
イモビライザー	イモビライザー登録	
イモビライザー	イモビライザー情報	イモビライザーの情報を表示します。
イモビライザー	キー登録	キーを登録する時に実施します。
イモビライザー	登録	
BCM	リモート格納ミラー設定	
BCM	携帯スターターコード登録	
BCM	携帯リモコンバッテリー消耗警報	
BCM	携帯リモコン検出範囲外警報	
BCM	携帯リモコン電池消耗警告	
キーレススタート	アンサーバック (サイレン)	
キーレススタート	アンサーバック設定	
キーレススタート	アンサーバック設定 (車外ブザー)	
キーレススタート	キーレススタートシステム機能	
キーレススタート	ショックセンサー	
キーレススタート	ショックセンサー感度 (フル警告)	
キーレススタート	ショックセンサー感度 (ブレ警告)	
キーレススタート	携帯リモコン検出範囲外警報	
キーレススタート	携帯リモコン電池消耗警告	
メーター	A-STOP時間・節約燃料	
メーター	エコスコア	
メーター	オイル交換条件 (ガソリンのみ)	
メーター	オイル交換要求ランプ (ガソリンのみ)	
メーター	オイル交換要求ランプ初期化 (ガソリンのみ)	
メーター	スタータースインフォメーションランプ/減速エネルギー回生インジケーター	
TPMS (タイヤモニタリングシステム)	TPS ID登録 (試験運用版)	
レーダーブレーキサポート	エーミング調整 (試験運用版)	
アイドリングストップ	スターターデータコピー	ECUにあるスターターデータの書き換えを行います。

アイドリングストップ	スターターデータリセット	ECUにあるスターターのデータをリセットします。
アイドリングストップ	スターター駆動回数リセット (試験運用版)	
アイドリングストップ	スターター駆動回数登録 (試験運用版)	
アイドリングストップ	スロープセンサー初期化	スロープセンサーの初期化を実施します。
デュアルカメラブレーキサポート	エーミング再調整	
デュアルカメラブレーキサポート	エーミング調整	
デュアルカメラブレーキサポート	エーミング調整値クリア	
オートレベリング	車高センサー初期化	