

プリウス(NHW10)

整備モード移行方法

- 適応車種: プリウス(NHW10)
- 適応年式: 平成9年10月～平成15年9月

プリウスはハイブリッドバッテリーの充電状態が良好な場合、停車中にエンジンが停止してしまいます。

点火時期の点検や、車検など、停車中にエンジンの連続運転を行なう場合、整備モードへ移行することでエンジンを連続運転することができます。

また、整備モードへ移行することで、トラクションコントロールが解除されます。

スピードメータテストなどで前輪のみを駆動する場合は整備モードに移行しトラクションコントロールを解除してください。

整備モード移行方法

1. IG SW を OFF から ON にしてください。
2. ブレーキを踏んだ状態で3～5の操作を行なってください。
3. シフト位置を P レンジにして、アクセルペダルを2回全開にしてください。
4. シフト位置を N レンジにして、アクセルペダルを2回全開にしてください。
5. シフト位置を P レンジにして、アクセルペダルを2回全開にしてください。
6. 整備モードに移行します。マルチセンターディスプレイ内にハイブリッドシステム異常警告灯が点滅します。

7. IG SW を START 位置にするとエンジンが連続運転となります。

8. 整備モードを解除する場合は、IG SW を OFF にしてください。