

プリウス(NHW20)

整備モード移行方法

■適応車種:プリウス(NHW20)

■適応年式:平成15年9月～

プリウスはハイブリッドバッテリーの充電状態が良好な場合、停車中にエンジンが停止してしまいます。

点火時期の点検や、車検など、停車中にエンジンの連続運転を行なう場合、整備モードへ移行することでエンジンを連続運転することができます。

また、整備モードへ移行することで、トラクションコントロールが解除されます。

スピードメータテストなどで前輪のみを駆動する場合は整備モードに移行しトラクションコントロールを解除してください。

整備モード移行方法

1. ブレーキを踏まずにプッシュスタートスイッチを2回押して下さい。IG ON の状態になります。
2. ブレーキを踏んだ状態で3～5の操作を行なってください。
3. シフト位置をPレンジにして、アクセルペダルを2回全開にしてください。
4. シフト位置をNレンジにして、アクセルペダルを2回全開にしてください。
5. シフト位置をPレンジにして、アクセルペダルを2回全開にしてください。
6. 整備モードに移行します。マルチディスプレイ内にハイブリッドシステム異常のマークが表示されます。

7. ブレーキを踏みながらプッシュスタートスイッチを押して下さい。READY ランプが点灯し、エンジンが連続運転状態となります。

8. 整備モードを解除する場合は、プッシュスタートスイッチを OFF にして下さい。