

**G-SCAN**

# 整備サポートセンターからの 整備技術情報



製品について詳しくは  
[g-scan.jp](http://g-scan.jp)



## 整備サポートセンター

サポート費 ¥27,500<sup>税込</sup> / 年

月～金 10:00～17:00 / 土 10:00～15:00

(祝祭日、休業日は除く)

# プリウス(NHW20)

## 整備モード移行方法

■適応車種:プリウス(NHW20)

■適応年式:平成 15 年 9 月～

プリウスはハイブリッドバッテリーの充電状態が良好な場合、停車中にエンジンが停止してしまいます。

点火時期の点検や、車検など、停車中にエンジンの連続運転を行なう場合、整備モードへ移行することでエンジンを連続運転することができます。

また、整備モードへ移行することで、トラクションコントロールが解除されます。

スピードメータテストなどで前輪のみを駆動する場合は整備モードに移行しトラクションコントロールを解除してください。

### 整備モード移行方法

1. ブレーキを踏まずにプッシュスタートスイッチを2回押して下さい。IG ON の状態になります。
2. ブレーキを踏んだ状態で3～5の操作を行なってください。
3. シフト位置を P レンジにして、アクセルペダルを2回全開にしてください。
4. シフト位置を N レンジにして、アクセルペダルを2回全開にしてください。
5. シフト位置を P レンジにして、アクセルペダルを2回全開にしてください。
6. 整備モードに移行します。マルチディスプレイ内にハイブリッドシステム異常のマークが表示されます。

7. ブレーキを踏みながらプッシュスタートスイッチを押して下さい。READY ランプが点灯し、エンジンが連続運転状態となります。

8. 整備モードを解除する場合は、プッシュスタートスイッチを OFF にして下さい。

## 問い合わせ窓口

### ■ アフターサポート

ナビダイヤル **0570-064-737**

受付時間：月～金 10:00～17:00 ※祝日、休業日は除く  
※IP電話・PHSからはご利用出来ません

音声ガイダンスに従って、ご希望の番号を押してください

- ① 整備サポートセンター
- ② 製品保守センター
- ③ アフターサービス更新のお申込み

---

株式会社インターサポート 〒310-0803 茨城県水戸市城南1丁目6番39号

Tel 029-303-8021 (代) / Fax 029-303-8022

<https://www.inter-support.co.jp/>

本書を株式会社インターサポートの許可無く複写、複製、転載する事を禁じます。  
本書に記載の製品、製品仕様、および使用方法は改良のために、将来予告なしに変更される場合があります。