

G-SCAN

整備サポートセンターからの 整備技術情報



製品について詳しくは
g-scan.jp



整備サポートセンター

サポート費 ¥27,500^{税込} / 年

月～金 10:00～17:00 / 土 10:00～15:00

(祝祭日、休業日は除く)

ホンダ・ハイブリッド車

メンテナンスモード

- 対応車種:フィットハイブリッド(GP5/GP6 H25/9～)
シャトルハイブリッド(GP7/GP8 H27/5～)
フリードハイブリッド(GB7/GB8 H28/9～)
グレイスハイブリッド(GM4/GM5 H26/12～)
ヴェゼルハイブリッド(RU3/RU3 H25/12～)
オデッセイハイブリッド(RC4 H28/2～) 等

ホンダ・ハイブリッド車の『メンテナンスモード』の移行方法を記載しますので、参考にしてください。

PGM-FI システム メンテナンスモード

- ・ この機能は、点検・車検の際に強制的にエンジンを始動させることができます。
- ・ 車両を PGM-FI メンテナンスモードにした場合は、一部制御を停止させマルチインフォメーションディスプレイ、関連する警告灯を点灯させメンテナンスモードに入っていることを表示します。

メンテナンスモード起動

1. POWER スイッチを OFF にし、60 秒以内に 2～6 の操作を行ってください。
2. ブレーキペダルを踏まないで POWER スイッチを 2 回押して ON モード(IG ON 状態)にしてください。
3. P レンジで、アクセルペダルを 2 回全開位置まで踏み込んだ後、足を離してください。

4. ブレーキペダルを踏み、シフトレバーを N ポジションにし、アクセルペダルを 2 回全開位置まで踏み込んだ後、足を離してください。

5. ブレーキペダルを踏み、シフトレバーを P ポジションにし、アクセルペダルを 2 回全開位置まで踏み込んだ後、足を離してください。

6. ブレーキペダルを踏み、POWER スイッチを押すとメンテナンスモードが起動しエンジンが始動します。

マルチインフォメーションディスプレイに『Maintenance Mode』と表示されます。

7. メンテナンスモードを解除する場合は、POWER スイッチを OFF にするとエンジンが停止します。

問い合わせ窓口

■ アフターサポート

ナビダイヤル **0570-064-737**

受付時間：月～金 10:00～17:00 ※祝日、休業日は除く
※IP電話・PHSからはご利用出来ません

音声ガイダンスに従って、ご希望の番号を押してください

- ① 整備サポートセンター
- ② 製品保守センター
- ③ アフターサービス更新のお申込み

株式会社インターサポート 〒310-0803 茨城県水戸市城南1丁目6番39号

Tel 029-303-8021 (代) / Fax 029-303-8022

<https://www.inter-support.co.jp/>

本書を株式会社インターサポートの許可無く複写、複製、転載する事を禁じます。
本書に記載の製品、製品仕様、および使用方法は改良のために、将来予告なしに変更される場合があります。