

**G-SCAN**

# 整備サポートセンターからの 整備技術情報



製品について詳しくは  
[g-scan.jp](http://g-scan.jp)



## 整備サポートセンター

サポート費 ¥27,500<sup>税込</sup> / 年

月～金 10:00～17:00 / 土 10:00～15:00

(祝祭日、休業日は除く)

# マツダ

## ワイパーサービスポジション

- 対応車種: MAZDA3(BP系 R1/5~)  
CX-30(DM系 R1/10~)

マツダ車のフロントワイパーブレード及びラバー脱着・交換時の『サービスポジション』への移行方法を記載しますので、参考にしてください。

### サービスポジションへの移行

1. エンジンスイッチを ON(エンジン停止、もしくはエンジン回転中)にしてください。
2. エンジンスイッチを OFF にしてください。
3. エンジンスイッチを OFF にしてから 30 秒以内にワイパースイッチを MIST の位置まで 2 回押し上げてください。

### サービスポジションから初期位置への復帰

1. フロントワイパーアームをフロントウインドガラスの上にゆっくりと降ろしてください。
2. エンジンスイッチを ON(エンジン停止、もしくはエンジン回転中)にしてください。
3. ワイパースイッチを MIST の位置まで 1 回押し上げて下さい。

## 問い合わせ窓口

### ■ アフターサポート

ナビダイヤル **0570-064-737**

受付時間：月～金 10:00～17:00 ※祝日、休業日は除く  
※IP電話・PHSからはご利用出来ません

音声ガイダンスに従って、ご希望の番号を押してください

- ① 整備サポートセンター
- ② 製品保守センター
- ③ アフターサービス更新のお申込み

---

株式会社インターサポート 〒310-0803 茨城県水戸市城南1丁目6番39号

Tel 029-303-8021 (代) / Fax 029-303-8022

<https://www.inter-support.co.jp/>

本書を株式会社インターサポートの許可無く複写、複製、転載する事を禁じます。  
本書に記載の製品、製品仕様、および使用方法は改良のために、将来予告なしに変更される場合があります。