

●ダイハツ 作業サポート(ver 2018.07)

システム名	作業サポート項目名	概略説明
C V T	C V T E C U 初期学習	C V T の初期学習を行います。
e c o I D L E	エコラン E C U 初期学習	
e c o I D L E	スタータ作動回数の消去、書込み	スタータ作動回数の消去、書込みを行います。
レーダークルーズ	レーダクルーズ光軸調整	レーザレーダセンサの光軸調整作業に必要な光軸ズレ量を表示する機能です。
車線逸脱警報	フロントカメラ光軸調整	フロントカメラの光軸ズレを調整する機能です。
A B S	2 次系リペアエア抜き駆動	2 次系油圧回路アクチュエータ内のバルブを駆動することでアクチュエータ内のエア抜きを補助する機能です。
A B S ・ V S C	2 次系リペアエア抜き駆動	2 次系油圧回路アクチュエータ内のバルブを駆動することでアクチュエータ内のエア抜きを補助する機能です。
A B S ・ V S C	3 次系リペアエア抜き	3 次系油圧回路アクチュエータ内のバルブを駆動することでアクチュエータ内のエア抜きを補助する機能です。
E P S	トルクセンサー調整	トルクセンサーの調整を行います。
舵角センサー	舵角センサー初期設定	舵角センサーの初期設定を行います。
エアバッグ	テストモード	
ボディー	アンテナ接続診断	
ボディー	キーフリーシステム設定	
ボディー	スマート通信テスト	
ボディー	トランスポンダー通信テスト	
ボディー	ボデー統合 E C U リセット	
ボディー	ワイヤレス通信テスト	
P C B (プリクラッシュブレーキ)	レーザーレーダー光軸調整	レーザーレーダーの光軸調整を行います。
ソナー	ソナーエリア検査	
キーフリー	アンテナ接続診断	
キーフリー	キーフリー E C U 設定変更	
電格ルーフ	ルーフ E C U 初期化	ルーフ E C U のルーフとサイドラッチの位置情報を初期状態にする機能です。
メーター	シートベルトリマインダー設定変更	
メーター	メーター仕様初期化	
ステレオカメラ	ステレオカメラ調整(スマートアシスト3)	ステレオカメラの調整を行います。