

●三菱 作業サポート(ver 2018.06)

システム	項目名	説明
エンジン	DPF再生	DPF再生を実施します。
エンジン	EVAPリークモニター	
エンジン	インジェクターID登録	インジェクターID登録を実施します。
エンジン	サブライポンプ初期化	
エンジン	シャーシ番号/VIN(車両識別番号)書込み	シャーシ番号/VINを書き込みます。
エンジン	テスト	
エンジン	学習	
エンジン	学習値初期化	エンジンに関する全学習値を初期化します。
KOS・イモビライザー・キーレス	KOSキー登録	
KOS・イモビライザー・キーレス	エンジンスイッチコントロール	
KOS・イモビライザー・キーレス	キー&KOS:キー登録	
KOS・イモビライザー・キーレス	キーレスID登録	キーレスの登録を実施します。
KOS・イモビライザー・キーレス	キーレス受信確認	
KOS・イモビライザー・キーレス	キー登録	キーの登録を実施します。
KOS・イモビライザー・キーレス	キー登録(エンジン)	
KOS・イモビライザー・キーレス	キー登録、VIN書込み	キーの登録を実施します。
KOS・イモビライザー・キーレス	シャーシ番号/VIN書込	
KOS・イモビライザー・キーレス	ステアリングロックユニット登録	
KOS・イモビライザー・キーレス	強制電源供給出力	
KOS・イモビライザー・キーレス	強制電源供給出力(停止)	
KOS・イモビライザー・キーレス	追加キー登録(キー使用)	キーの登録を実施します。
KOS・イモビライザー・キーレス	通信テスト	KOSに関する通信テストを実施します。
ELC-AT・CVT・TC-SST	ACD SAS校正	ACD装備車のステアリングアングルセンサー校正を実施します。
ELC-AT・CVT・TC-SST	AS&G許可条件	オートストップ&ゴーの許可条件を設定します。
ELC-AT・CVT・TC-SST	CVTオイル劣化レベル	CVTオイル劣化レベルをクリアします。
ELC-AT・CVT・TC-SST	エンジン - VIN書込み	エンジンECUにVINを書き込みます。
ELC-AT・CVT・TC-SST	ギア	
ELC-AT・CVT・TC-SST	クラッチ	
ELC-AT・CVT・TC-SST	テスト	
ELC-AT・CVT・TC-SST	学習値初期化	エンジンに関する全学習値を初期化します。
ELC-AT・CVT・TC-SST	車両コーディング	ATに関する車両データのコーディングを変更します。

●三菱 作業サポート(ver 2018.06)

システム	項目名	説明
ELC-AT・CVT・TC-SST	電動オイルポンプエア抜き	
ELC-AT・CVT・TC-SST	排出ガスモード	排出ガスモードの点検を実施します。
ABS・ASC・ASTC・WSS	ACD SAS校正	ACD装備車のステアリングアングルセンサー校正を実施します。
ABS・ASC・ASTC・WSS	SASキャリブレーション	ステアリングアングルセンサー校正を実施します。
ABS・ASC・ASTC・WSS	バルブ圧学習	
ABS・ASC・ASTC・WSS	ヨーレートセンサータイププリセット	
ABS・ASC・ASTC・WSS	横Gセンサー校正	横Gセンサー校正を実施します。
ABS・ASC・ASTC・WSS	排出ガスモード	排出ガスモードの点検を実施します。
AYC・ACD (アクティブヨーコントロール・アクティブセントラルディファレンシャル)	ACD SAS校正	ACD装備車のステアリングアングルセンサー校正を実施します。
AYC・ACD (アクティブヨーコントロール・アクティブセントラルディファレンシャル)	ACD エア抜き	ACDエア抜きを実施します。
AYC・ACD (アクティブヨーコントロール・アクティブセントラルディファレンシャル)	テスト	
SRSエアバッグ	SRS ECU初期化	SRSエアバッグECUを初期化します。
SRSエアバッグ	シャーシ番号/VIN (車両識別番号) 書込み	シャーシ番号/VINを書き込みます。
レーンキープ	学習	
レーンキープ	学習値初期化	レーンキープに関する学習値を初期化します。
ETACS	HS初期位置 クリア	
ETACS	HS初期位置 学習	
ETACS	OFF車台ナンバー / VIN 書込み	ECUを組み込んだ後に車台番号またはVINを書き込みます。
ETACS	ON車台ナンバー / VIN 書込み	ECUが車両に搭載されている場合、車台番号またはVINを書き込みます。
ETACS	カスタマイズ	ETACSに関連するカスタマイズを実施します。
ETACS	カスタマイズリセット	ETACSに関連するカスタマイズをリセットします。
ETACS	キーレスID登録	キーレスの登録を実施します。
ETACS	キーレス受信確認	
ETACS	コーディング	ETACSの車両データのコーディングを実施します。
ETACS	シャーシ番号/VIN (車両識別番号) 書込み	シャーシ番号/VINを書き込みます。
ETACS	学習値初期化	ETACSに関する学習値を初期化します。
ETACS	盗難警告設定	盗難警告装置を設定します。
タイヤ空気圧監視システム	タイヤ空気圧センサーID確認	
タイヤ空気圧監視システム	タイヤ空気圧センサーID登録	
メーター	インテグレートッド調整値	
メーター	エキストラリマインダーキャンセル	エキストラリマインダーの設定をキャンセルします。

●三菱 作業サポート(ver 2018.06)

システム	項目名	説明
メーター	エキストラリマインダー設定	エキストラリマインダーの設定を変更します。
メーター	サービスリセット (AUTO)	
メーター	シートベルトリマインダ	
メーター	ターンシグナル音カスタマイズ	ターンシグナル音をカスタマイズします。
メーター	テスト	
メーター	ヘッドランプオートレベリング診断モード	
メーター	警告初期化 (警告灯OFF)	リマインダーの警告灯をOFFに設定します。
メーター	次回警告キャンセル	次回の定期警告をキャンセルします。
メーター	定期警告設定	サービススケジュールの仕様を変更します。
メーター	任意間隔警告設定	任意間隔で点検警告の設定をします。
RHT・トップスタック	学習	
RHT・トップスタック	機能テスト	RHT・トップスタックの機能テストを実施します。
ステアリングアングルセンサー	SASキャリブレーション	ステアリングアングルセンサー校正を実施します。
ステアリングアングルセンサー	舵角センサーキャリブレーション	ステアリングアングルセンサー校正を実施します。
AFS・ACL・レベリング	HS初期位置 クリア	
AFS・ACL・レベリング	HS初期位置 学習	
OSS (ワンタッチスタートシステム)	KOSキー登録	
OSS (ワンタッチスタートシステム)	エンジンスイッチコントロール	
OSS (ワンタッチスタートシステム)	キー登録 (エンジン)	
OSS (ワンタッチスタートシステム)	キー登録、VIN書込み	キーの登録を実施します。
OSS (ワンタッチスタートシステム)	シャーシ番号/VIN書込	
OSS (ワンタッチスタートシステム)	強制電源供給出力	
OSS (ワンタッチスタートシステム)	強制電源供給出力 (停止)	
OSS (ワンタッチスタートシステム)	通信テスト	KOSに関する通信テストを実施します。
ACC・FCM	学習	
ACC・FCM	学習値初期化	学習値を初期化します。
OCM (乗員識別システム)	Oキャリブレーション&システムテスト	
CAN・LIN・SWSコンバーター	カスタマイズ	CAN・LIN・SWSコンバーターに関連するカスタマイズを実施します。
CAN・LIN・SWSコンバーター	学習値初期化	CAN・LIN・SWSコンバーターに関する学習値を初期化します。
マルチアラウンドモニター	キャリブマーカ範囲表示	マルチアラウンドモニターのマーカ範囲表示を設定します。
マルチアラウンドモニター	キャリブレーション	マルチアラウンドモニターも設定を行います。

●三菱 作業サポート(ver 2018.06)

システム	項目名	説明
マルチアラウンドモニター	フロント&バードアイビュー強制表示	フロント&バードアイビュー視点の強制表示を行います。
FCM・LDW・AHB	テスト	カメラやレーダーの点検を行います。
FCM・LDW・AHB	学習	カメラの調整などを実施します。
BSW(後側方車両検知警報システム)	テスト	レーダーの点検等を行います。
BSW(後側方車両検知警報システム) サブ	テスト	レーダーの点検等を行います。