

システム名	項目名
AAC(オートエアコン)	A9(冷媒コンプレッサー)
AAC(オートエアコン)	A9コンプレッサー試運転
AAC(オートエアコン)	MAXCOOL
AAC(オートエアコン)	アクチュエーターモーター学習
AAC(オートエアコン)	アクチュエーターモーター交換後モーター学習
AAC(オートエアコン)	アクチュエーターモーター初期化
AAC(オートエアコン)	コントロールモジュールリセット
AAC(オートエアコン)	ファンクションテスト
AAC(オートエアコン)	ポジショニングモーターリセット
AAC(オートエアコン)	ポジショニングモーターレンジ調整点検
AAC(オートエアコン)	ポジショニングモーター初期化
AAC(オートエアコン)	モーター学習
AAC(オートエアコン)	右側ヒーター出力テスト
AAC(オートエアコン)	左側ヒーター出力テスト
AAC(オートエアコン)	初期化
AAC(オートエアコン)	吹き出し口ロータリーポジションモーター学習
AAC(オートエアコン)	冷媒コンプレッサー交換後試運転
AAC(オートエアコン)	冷媒コンプレッサー試運転
AB(エアバッグ)	コーディング読み込み/変更
AB(エアバッグ)	コントロールユニットリセット実行
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	0点オフセットエラー消去
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	ASRコントロール
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	ASSYポジション移動
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	B24/15(横縦6用ヨーレートセンサー)学習
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	ESP BASブレーキアシスト
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	ESP (R) コントロールバルブ学習
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	ESPコントロールユニット補正
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	ESP校正(停止時)
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	Gセンサー補正
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	M64/1(リア左シートアクティブベルトバックルモーター)初期化
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	M64/2(リア右シートアクティブベルトバックルモーター)初期化
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	S9/1(ブレーキランプスイッチ)テスト
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	アクセルセンサー補正
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	クラッチリップ点リセット
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	コントロールユニットN30/6(回生ブレーキシステムコントロールユニット)再学習
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	ステアリングホイールアングルオフセット値リセット
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	セパレーションバルブ補正
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	タイヤ空気圧警告ON作動
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	タイヤ空気圧警告機能ON
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	タイヤ空気圧警告システム
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	タイヤ空気圧警告システム(ON)
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	タイヤ空気圧警告再有効化
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	ハザード警告灯
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	ブレーキアシスト登録
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	ブレーキランプ
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	ヨーレートGセンサー学習
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	ロードテスト
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	右電動パーキングモーターテスト
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	横縦6用ヨーレートセンサー補正
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	加速度用ヨーレートセンサー学習
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	加速度用ヨーレートセンサー補正
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	可変式ロックリセット
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	学習手順
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	吸気バルブ補正
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	構成部品A7/3(トラクションシステム油圧ユニット)のセパレーターとインテークバルブ補正
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	構成部品A7/3(トラクションシステム油圧ユニット)補正
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	構成部品B143(舵角センサー)補正
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	構成部品B24/15(横縦6用ヨーレートセンサー)学習
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	構成部品B24/15(横縦6用ヨーレートセンサー)補正
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	構成部品B37/1(ペダルポジションセンサー)学習
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	構成部品B37/1(ペダルポジションセンサー)点検
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	構成部品M56(バキュームポンプ)作動時間カウンタリセット
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	構成部品M64/1(リア左シートアクティブベルトバックルモーター)交換
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	構成部品M64/2(リア右シートアクティブベルトバックルモーター)交換
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	構成部品M49(舵角センサー)のオフセット値確認
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	構成部品ヨーレート、横縦Gセンサー補正
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	構成部品'横縦6用ヨーレートセンサー'補正

ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	構成部品電動パーキングブレーキ補正
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	高圧ポンプ/リターンポンプ
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	左電動パーキングブレーキモーターテスト
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	車速感応式パワーステアリング
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	車速感応式パワーステアリングコーディング
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	常時故障メモリー
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	信号オフセット値リセット(縦G)
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	信号オフセット値リセット(舵角)
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	舵角オフセット値リセット
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	舵角センサー0点オフセットエラー消去
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	電動パーキングブレーキ
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	電動パーキングブレーキ学習
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	特別な場合のエア抜き手順
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	例外エア抜き
AHE(トレーラー認識)	初期化
AHE(トレーラー認識)	初期化値消去
ASSYST PLUS(プラスアクティブサービスシステム)	メンテナンス(メンテナンスリセット)
ASSYST PLUS(プラスアクティブサービスシステム)	メンテナンス(リセット取消し)
ASSYST(アクティブサービスシステム)	アシスト設定
ASSYST(アクティブサービスシステム)	オイル残量警告
ASSYST(アクティブサービスシステム)	ナショナルバージョンファクター
ASSYST(アクティブサービスシステム)	前回オイル交換からの走行距離
ASSYST(アクティブサービスシステム)	前回オイル交換からの日数
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	コーディング読み込み/変更
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	盗難防止アラーム
AVE-H(リアオーディオビデオユニット)	DVDプレーヤーコントロールユニットセルフテスト
AVE-H(リアオーディオビデオユニット)	コントロールユニットリセット
AVE-H(リアオーディオビデオユニット)	セルフテスト
AVE-H(リアオーディオビデオユニット)	テストサウンド出力
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	0質量補正值学習
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	0質量補正值学習(アイドル時)
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	0質量補正值学習(走行中)
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	0質量補正值急速学習
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	0質量補正值急速学習(アイドル時)
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	0質量補正值急速学習(走行時)
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	AdBlueタンクレベル計算値リセット
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	AdBlueデリバリーポンプ応答値リセット
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	AdBlueレベルセンサー補正
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	B2/12(ホットフィルムエアマスセンサー)
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	B2/5(ホットフィルムエアマスセンサー)
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	B28/2(DPF差圧センサー)
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	B79/3(マニュアルトランスミッションメインシフトシャフトポジションセンサー)
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	CDIコントロールユニット交換後のDPF学習
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	DPF/酸化触媒コンバーター(使用済み)
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	DPF/酸化触媒コンバーター(新品)
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	DPF交換
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	DPF交換後学習手順
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	DPF差圧センサー交換後学習手順
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	DPF差圧センサー交換後初期化
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	DPF再学習
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	DPF再生
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	DPF静的再生
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	ECU交換後DPF学習
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	EGRアクチュエーター学習
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	EGRバルブ交換後初期化
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	HFMドリフト圧縮値リセット
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	NOxセンサー交換後初期化
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	NOxセンサー補正值リセット
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	O2センサー
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	O2センサー交換後初期化
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	SCR/尿素水警告メッセージリセット
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	SCRアフタートリートメントシステム学習
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	SCR触媒コンバーター
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	SCR触媒コンバーター温度センサー交換後初期化
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	SCR触媒コンバーター学習
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	SCR触媒コンバーター交換後学習
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	SCR触媒コンバーター交換後初期化
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	SCR触媒後側NOxセンサー学習
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	SCR触媒前側NOxセンサー学習

BMS・BMS(バッテリーセンサー)	SCR触媒前側温度センサー学習
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	SCR触媒前側温度センサー交換後学習手順
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	VIN書込み
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	Y129(原素水メータリングバルブ)
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	Y74(プレッシャーレギュレーティングバルブ)
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	アクセルセンサーローター適応
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	インジェクター噴射質量調整
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	インジェクター噴射質量補正
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	インジェクター噴射質量補正(手動)
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	インストールメントクラスターのエラーメッセージ'尿素システム異常'をリセット
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	インテークマニホールドスワールフラップモーター
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	インレットポート遮断学習
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	エアフィルター
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	エアフィルター汚染レベルリセット
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	エアフィルター学習値リセット(エアフィルター交換後)
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	エアフィルター詰まり要因リセット
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	エアフィルター交換後初期化
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	エンジンコントロールユニット交換後のDPF学習(値移行非実施)
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	エンジン交換後学習手順
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	エンジン始動制限/残距離制限キャンセル
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	カムシャフト/クランクシャフトポジションセンサー
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	カムシャフトホールセンサー学習値リセット
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	カムシャフトポジション学習
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	クランクシャフト<->カムシャフト同期外れイベントメモリーリセット
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	コーディング登録:イグニッション
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	コーディング登録:燃料油量
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	コンポーネントグループ出力カステージ学習
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	スロットルバルブ
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	スロットルバルブ交換後初期化
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	スロットルバルブ停止位置学習
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	スロットルバルブ停止学習
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	ドライブオーソリゼーションシステムアクティベーション
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	トランスミッションニュートラルポジションセンサー学習
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	ブースプレッシャーポジション学習
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	フューエルポンポン
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	フューエルポンポン駆動
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	フューエルポンポン作動
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	プレッシャーレギュレーティングバルブ交換後学習手順
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	プレッシャーレギュレーティングバルブ交換後初期化
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	ホットフィルムエアマスセンサー
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	ホットフィルムエアマスセンサー交換後初期化
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	ラムダ値リセット
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	リーク目視点検
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	レールプレッシャーセンサー交換後初期化
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	圧縮テスト
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	学習状態
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品G3/1(触媒後側O2センサー)交換後学習手順
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品G3/2(触媒コンバーター前側O2センサー)交換後学習手順
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品M16/46(低圧EGRアクチュエーターモーター)学習手順
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品M16/6(スロットルバルブアクチュエーター)学習手順
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品M55(インレットポートカットオフアクチュエーターモーター)学習手順
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品SCR触媒コンバーター交換後学習手順
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品SCR触媒前側/後側NOxセンサー学習値リセット
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品Y100/2(ブースプレッシャーレギュレーター)交換後学習手順
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品Y129(原素水メータリングバルブ)交換後学習手順
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品Y130(原素水インジェクションバルブ)適応値リセット
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品Y27/9(EGRアクチュエーター)学習手順
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品Y94(ポリウムコントロールバルブ)交換後学習手順
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品エアフィルター交換後学習手順
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品交換後初期化:DPF/酸化触媒コンバーター
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品交換後初期化:DPF差圧センサー
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品交換後初期化:NOxセンサー
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品交換後初期化:O2センサー
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品交換後初期化:SCR触媒コンバーター
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品交換後初期化:SCR触媒コンバーター前側温度センサー
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品交換後初期化:Y130(原素水インジェクションバルブ)
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品交換後初期化:インレットポートカットオフ
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品交換後初期化:エアフィルター
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品交換後初期化:スロットルバルブ

BMS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品交換後初期化:プレッシャーレギュレーティングバルブ
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品交換後初期化:フローコントロールバルブ
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品交換後初期化:ホットフィルムエアマスセンサー
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品交換後初期化:尿素水メーター学習値リセット
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品酸化触媒コンバーター交換後学習手順
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	高圧燃料系エア抜き
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	混合気適応値リセット
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	差圧センサー交換後学習手順
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	最大スピードリミッター
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	使用済みDPF学習
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	衝突後のエンジンスタート有効化
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	触媒コンバーターのオキシデーション
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	触媒コンバーター前側O2センサー
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	触媒前側O2センサー交換後学習手順
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	新しいDPF学習
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	新品DPF学習
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	走行時DPF再生
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	調整データリセット
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	適応値リセット
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	適応値消去(尿素水交換後)
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	天然ガス運転遮断
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	天然ガス運転有効化
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	尿素水メーター学習値リセット
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	尿素水メータリングバルブ学習
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	尿素水メータリングバルブ交換後初期化
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	尿素水リターンフロー
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	尿素水レベル計算値リセット
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	尿素水充填
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	尿素水充填(~2013年式)
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	尿素水品質係数リセット
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	燃料系部品交換後エア抜き
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	噴射量平均値調整データリセット
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	冷間始動時適応値リセット
CD11	コーディング消去
CD11	コーディング読み込み/新コントロールユニットへ移行
CD11	コーディング読み込み/変更
CD11	識別
CD13	インジェクター噴射量調整
CD14	DPF再生
CD14	インジェクター噴射質量調整
CD14	インジェクター噴射質量調整CYL4
CD14	インジェクター噴射質量調整CYL6
CD14	エアフィルター初期化
CD14	コモンレール初期化
CD14	スロットルバルブ学習
CD14	ホットフィルムマスエアフローセンサー初期化
CD14	圧カレギュレータバルブ初期化
CD14	吸気ターボチャージャー初期化
CD14	使用済みDPF学習
CD14	新しいDPF学習
CD16	0質量補正值学習
CD16	0質量補正值学習(アイドル時)
CD16	0質量補正值学習(走行中)
CD16	0質量補正值急速学習
CD16	B2/5(ホットフィルムエアマスセンサー)
CD16	B28/2(DPF差圧センサー)
CD16	DPF交換
CD16	DPF交換後学習手順
CD16	DPF差圧センサー交換後学習手順
CD16	DPF再学習
CD16	DPF再生
CD16	DPF静的再生
CD16	ECU交換後DPF学習
CD16	EGRアクチュエーター学習
CD16	HFVドリフト圧縮値リセット
CD16	NOxセンサー補正值リセット
CD16	SCRアフタートリートメントシステム学習
CD16	SCR触媒コンバーター
CD16	SCR触媒コンバーター学習

CD16	SCR触媒コンバーター交換後学習
CD16	SCR触媒後側NOxセンサー学習
CD16	SCR触媒前側NOxセンサー学習
CD16	SCR触媒前側温度センサー学習
CD16	SCR触媒前側温度センサー交換後学習手順
CD16	VIN書込み
CD16	Y129(尿素水メータリングバルブ)
CD16	Y74(プレッシャーレギュレーティングバルブ)
CD16	アクセルセンサーローター適応
CD16	インジェクター噴射質量調整
CD16	インジェクター噴射質量補正
CD16	インジェクター噴射質量補正(手動)
CD16	インテークマニホールドスワールフラップモーター
CD16	インレットポート遮断学習
CD16	エアフィルター
CD16	エアフィルター汚染レベルリセット
CD16	エアフィルター学習値リセット(エアフィルター交換後)
CD16	エアフィルター詰まり要因リセット
CD16	エンジンコントロールユニット交換後のDPF学習(値移行非実施)
CD16	エンジン交換後学習手順
CD16	カムシャフトホールセンサー学習値リセット
CD16	カムシャフトポジション学習
CD16	コーディング登録:イグニッション
CD16	コーディング登録:燃料油量
CD16	コンポーネントグロー出力ステージ学習
CD16	スロットルバルブ停止位置学習
CD16	スロットルバルブ停止学習
CD16	トランスミッションニュートラルポジションセンサー学習
CD16	ブースプレッシャーポジションナー学習
CD16	フューエルポンプON
CD16	フューエルポンプ駆動
CD16	フューエルポンプ作動
CD16	プレッシャーレギュレーティングバルブ交換後学習手順
CD16	ラムダ値リセット
CD16	圧縮テスト
CD16	構成部品G3/1(触媒後側02センサー)交換後学習手順
CD16	構成部品G3/2(触媒コンバーター前側02センサー)交換後学習手順
CD16	構成部品SCR触媒コンバーター交換後学習手順
CD16	構成部品SCR触媒前側/後側NOxセンサー学習値リセット
CD16	構成部品Y100/2(ブースプレッシャーレギュレーター)交換後学習手順
CD16	構成部品Y129(尿素水メータリングバルブ)交換後学習手順
CD16	構成部品エアフィルター交換後学習手順
CD16	構成部品交換後初期化:DPF/酸化触媒コンバーター
CD16	構成部品交換後初期化:DPF差圧センサー
CD16	構成部品交換後初期化:NOxセンサー
CD16	構成部品交換後初期化:O2センサー
CD16	構成部品交換後初期化:SCR触媒コンバーター
CD16	構成部品交換後初期化:SCR触媒コンバーター前側温度センサー
CD16	構成部品交換後初期化:Y130(尿素水インジェクションバルブ)
CD16	構成部品交換後初期化:インレットポートカットオフ
CD16	構成部品交換後初期化:エアフィルター
CD16	構成部品交換後初期化:スロットルバルブ
CD16	構成部品交換後初期化:プレッシャーレギュレーティングバルブ
CD16	構成部品交換後初期化:フローコントロールバルブ
CD16	構成部品交換後初期化:ホットフィルムエアマスセンサー
CD16	構成部品交換後初期化:尿素水メーター学習値リセット
CD16	構成部品酸化触媒コンバーター交換後学習手順
CD16	高圧燃料系エア抜き
CD16	混合気適応値リセット
CD16	差圧センサー交換後学習手順
CD16	使用済みDPF学習
CD16	衝突後のエンジンスタート有効化
CD16	触媒コンバーターのオキシデーション
CD16	触媒コンバーター前側02センサー
CD16	触媒前側02センサー交換後学習手順
CD16	新しいDPF学習
CD16	新品DPF学習
CD16	走行時DPF再生
CD16	調整データリセット

CD16	適応値リセット
CD16	尿素水メーター学習値リセット
CD16	尿素水メータリングバルブ学習
CD16	尿素水品質係数リセット
CD16	噴射量平均値調整データリセット
CD16	冷間始動時適応値リセット
CD1D	0質量補正值急速学習(アイドル時)
CD1D	0質量補正值急速学習(走行時)
CD1D	B2/12(ホットフィルムエアマスセンサー)
CD1D	DPF再生
CD1D	VIN書込み
CD1D	インジェクター噴射質量調整
CD1D	インレットポート遮断学習
CD1D	エアフィルター詰まり要因リセット
CD1D	コンポーネントグロー出力ステージ学習
CD1D	スロットルバルブ停止学習
CD1D	ドライブオーソリゼーションシステムアクティベーション
CD1D	フューエルポンプ作動
CD1D	ラムダ値リセット
CD1D	圧縮テスト
CD1D	最大スピードリミッター
CD1D	新しいDPF学習
CD1D	調整データリセット
CD1D2	0質量補正值急速学習(アイドル時)
CD1D2	0質量補正值急速学習(走行時)
CD1D2	B2/12(ホットフィルムエアマスセンサー)
CD1D2	DPF再生
CD1D2	VIN書込み
CD1D2	インジェクター噴射質量調整
CD1D2	インレットポート遮断学習
CD1D2	エアフィルター詰まり要因リセット
CD1D2	コンポーネントグロー出力ステージ学習
CD1D2	スロットルバルブ停止学習
CD1D2	ドライブオーソリゼーションシステムアクティベーション
CD1D2	フューエルポンプ作動
CD1D2	ラムダ値リセット
CD1D2	圧縮テスト
CD1D2	最大スピードリミッター
CD1D2	新しいDPF学習
CD1D2	調整データリセット
CGW(セントラルゲートウェイ)	コーディング読み込み/変更
COU [ZBE](オーディオ・コマンドオペレーティングユニット)	コントロールユニットリセット
CR	インジェクター分類
CR43	0質量補正值学習
CR43	0質量補正值学習(アイドル時)
CR43	0質量補正值学習(走行中)
CR43	0質量補正值急速学習
CR43	B2/5(ホットフィルムエアマスセンサー)
CR43	B28/2(DPF差圧センサー)
CR43	DPF交換
CR43	DPF交換後学習手順
CR43	DPF差圧センサー交換後学習手順
CR43	DPF再学習
CR43	DPF再生
CR43	DPF静的再生
CR43	EOU交換後DPF学習
CR43	EGRアクチュエーター学習
CR43	HFMドリフト圧縮値リセット
CR43	NOxセンサー補正值リセット
CR43	SORアフタートリートメントシステム学習
CR43	SOR触媒コンバーター
CR43	SOR触媒コンバーター学習
CR43	SOR触媒コンバーター交換後学習
CR43	SOR触媒後側NOxセンサー学習
CR43	SOR触媒前側NOxセンサー学習
CR43	SOR触媒前側温度センサー学習
CR43	SOR触媒前側温度センサー交換後学習手順
CR43	VIN書込み
CR43	Y129(尿素水メータリングバルブ)

CR43	Y74(プレッシャーレギュレーティングバルブ)
CR43	アクセルセンサーローター適応
CR43	インジェクター噴射質量調整
CR43	インジェクター噴射質量補正
CR43	インジェクター噴射質量補正(手動)
CR43	インテークマニホールドスワールフラップモーター
CR43	インレットポート進断学習
CR43	エアフィルター
CR43	エアフィルター汚染レベルリセット
CR43	エアフィルター学習値リセット(エアフィルター交換後)
CR43	エアフィルター詰まり要因リセット
CR43	エンジンコントロールユニット交換後のDPF学習(移行非実施)
CR43	エンジン交換後学習手順
CR43	カムシャフトホールセンサー学習値リセット
CR43	カムシャフトポジション学習
CR43	コーディング登録:イグニッション
CR43	コーディング登録:燃料油量
CR43	コンポーネントグロウ出力ステージ学習
CR43	スロットバルブ停止位置学習
CR43	スロットバルブ停止学習
CR43	トランスミッションニュートラルポジションセンサー学習
CR43	ブースプレッシャーポジションナー学習
CR43	フューエルポンPON
CR43	フューエルポン駆動
CR43	フューエルポン作動
CR43	プレッシャーレギュレーティングバルブ交換後学習手順
CR43	ラムダ値リセット
CR43	圧縮テスト
CR43	構成部品G3/1(触媒後側O2センサー)交換後学習手順
CR43	構成部品G3/2(触媒コンバーター前側O2センサー)交換後学習手順
CR43	構成部品SCR触媒コンバーター交換後学習手順
CR43	構成部品SCR触媒前側/後側NOxセンサー学習値リセット
CR43	構成部品Y100/2(ブースプレッシャーレギュレーター)交換後学習手順
CR43	構成部品Y129(尿素水メータリングバルブ)交換後学習手順
CR43	構成部品エアフィルター交換後学習手順
CR43	構成部品交換後初期化:DPF/酸化触媒コンバーター
CR43	構成部品交換後初期化:DPF差圧センサー
CR43	構成部品交換後初期化:NOxセンサー
CR43	構成部品交換後初期化:O2センサー
CR43	構成部品交換後初期化:SCR触媒コンバーター
CR43	構成部品交換後初期化:SCR触媒コンバーター前側温度センサー
CR43	構成部品交換後初期化:Y130(尿素水インジェクションバルブ)
CR43	構成部品交換後初期化:インレットポートカットオフ
CR43	構成部品交換後初期化:エアフィルター
CR43	構成部品交換後初期化:スロットバルブ
CR43	構成部品交換後初期化:プレッシャーレギュレーティングバルブ
CR43	構成部品交換後初期化:フローコントロールバルブ
CR43	構成部品交換後初期化:ホットフィルムエアマスセンサー
CR43	構成部品交換後初期化:尿素水メーター学習値リセット
CR43	構成部品酸化触媒コンバーター交換後学習手順
CR43	高圧燃料系エア抜き
CR43	混合気適応値リセット
CR43	差圧センサー交換後学習手順
CR43	使用済みDPF学習
CR43	衝突後のエンジンスタート有効化
CR43	触媒コンバーターのオキシデーション
CR43	触媒コンバーター前側O2センサー
CR43	触媒前側O2センサー交換後学習手順
CR43	新しいDPF学習
CR43	新品DPF学習
CR43	走行時DPF再生
CR43	調整データリセット
CR43	適応値リセット
CR43	尿素水メーター学習値リセット
CR43	尿素水メータリングバルブ学習
CR43	尿素水品質係数リセット
CR43	噴射量平均値調整データリセット
CR43	冷間始動時適応値リセット
DOM-FL(フロント左ドアコントロール)	コントロールモジュール TSG 交換

DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	コントロールユニットリセット
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	パワーウィンドウリセット
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	パワーウィンドウ初期化
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	パワーウィンドウ設定
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	フロント左パワーウィンドウ設定
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	モジュール取付け
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	初期化
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	初期化未完了
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	設定
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	コントロールユニットリセット
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	パワーウィンドウリセット
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	パワーウィンドウ初期化
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	パワーウィンドウ設定
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	フロント右パワーウィンドウ設定
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	モジュール取付け
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	初期化
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	初期化未完了
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	設定
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	コントロールユニットリセット
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	パワーウィンドウリセット
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	パワーウィンドウ初期化
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	パワーウィンドウ設定
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	プロダクションモードリセット
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	リア右パワーウィンドウ設定
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	リア左パワーウィンドウ設定
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	初期化
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	設定
DCM-RR(リア右ドアコントロール)	コントロールユニットリセット
DCM-RR(リア右ドアコントロール)	パワーウィンドウリセット
DCM-RR(リア右ドアコントロール)	パワーウィンドウ初期化
DCM-RR(リア右ドアコントロール)	パワーウィンドウ設定
DCM-RR(リア右ドアコントロール)	リア右パワーウィンドウ設定
DCM-RR(リア右ドアコントロール)	リア左パワーウィンドウ設定
DCM-RR(リア右ドアコントロール)	初期化
DCM-RR(リア右ドアコントロール)	設定
D-FOL(リア左ディスプレイ)	コントロールユニットリセット
D-FOR(リア右ディスプレイ)	コントロールユニットリセット
DS-LF・AMKS-LF(ダイナミック・アクティブシート)	エアクッション補正
DS-LF・AMKS-LF(ダイナミック・アクティブシート)	コントロールユニットN32/29(運転席マルチコンターシートコントロールユニット)<->エアクッション間の圧縮エアライン歪み/固着点検
DS-LF・AMKS-LF(ダイナミック・アクティブシート)	シートクッション長エアクッション駆動
DS-LF・AMKS-LF(ダイナミック・アクティブシート)	シートサイドボルスターエアクッション駆動
DS-LF・AMKS-LF(ダイナミック・アクティブシート)	ランバーサポートエアクッション駆動(下側)
DS-LF・AMKS-LF(ダイナミック・アクティブシート)	ランバーサポートエアクッション駆動(上側)
DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート)	エアクッション補正
DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート)	コントロールユニットN32/30(助手席マルチコンターシートコントロールユニット)<->エアクッション間の圧縮エアライン歪み/固着点検
DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート)	シートクッション長エアクッション駆動
DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート)	シートサイドボルスターエアクッション駆動
DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート)	ランバーサポートエアクッション駆動(下側)
DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート)	ランバーサポートエアクッション駆動(上側)
DTA(MbraceまたはTELEAID・GPSボックス)	H4/27(センターインストールメントパネルスピーカー)
DTA(MbraceまたはTELEAID・GPSボックス)	USBインターフェイス
DTA(MbraceまたはTELEAID・GPSボックス)	VIN登録
DTA(MbraceまたはTELEAID・GPSボックス)	コントロールユニット'MbraceにVIN送信
DTA(MbraceまたはTELEAID・GPSボックス)	コントロールユニットリセット
DTA(MbraceまたはTELEAID・GPSボックス)	セルフテスト
DTA(MbraceまたはTELEAID・GPSボックス)	試運転による補正
DTA(MbraceまたはTELEAID・GPSボックス)	初期化
DTA(MbraceまたはTELEAID・GPSボックス)	長距離レーダーセンサー補正
DTA(MbraceまたはTELEAID・GPSボックス)	補機バッテリーサービスモード
DTR(ディストロニック)	SGR学習値リセット
DTR(ディストロニック)	コントロールモジュール初期化
DTR(ディストロニック)	モジュール取付け
DTR(ディストロニック)	試運転による補正
DTR(ディストロニック)	周波数カウンター衝突回数読み取りリセット
DTR(ディストロニック)	初期化
DTR(ディストロニック)	長距離レーダーセンサー補正
DVDプレーヤー	DVDプレーヤーコントロールユニットセルフテスト
EFB(電動パーキングブレーキ)	ASSYポジション移動
EFB(電動パーキングブレーキ)	コントロールユニットリセット



EFB(電動パーキングブレーキ)	パーキングブレーキ駆動
EFB(電動パーキングブレーキ)	ブレーキケーブル組付位置
EFB(電動パーキングブレーキ)	ブレーキペダル:ダイナモーターモード
EFB(電動パーキングブレーキ)	ブレーキペダル:ドライブモード
EFB(電動パーキングブレーキ)	右電動パーキングモーターテスト
EFB(電動パーキングブレーキ)	左電動パーキングブレーキモーターテスト
EFB(電動パーキングブレーキ)	電動パーキングブレーキ
EFB(電動パーキングブレーキ)	電動パーキングブレーキコントロールユニット補正
EFB(電動パーキングブレーキ)	補正
ERA(電動折り畳み背もたれシステム)	バックレスト調整初期化
ERA(電動折り畳み背もたれシステム)	フロント高さ調整初期化
ERA(電動折り畳み背もたれシステム)	ヘッドレスト調整初期化
ERA(電動折り畳み背もたれシステム)	リア高さ調整初期化
ERA(電動折り畳み背もたれシステム)	前後調整初期化
ES(電動パワーステアリング)	EPSトルクセンサー補正
ES(電動パワーステアリング)	コーディングリセット
ES(電動パワーステアリング)	コントロールユニットリセット
ES(電動パワーステアリング)	ステアリングリミッター設定
ES(電動パワーステアリング)	バリエーションコーディングリセット
ES(電動パワーステアリング)	学習値リセット
ES(電動パワーステアリング)	構成部品「舵角センサー」補正
ES(電動パワーステアリング)	初期化
ES(電動パワーステアリング)	舵角中点リセット
ESA-D(運転席電動調整シート)	バックレスト調整初期化
ESA-D(運転席電動調整シート)	フロント高さ調整初期化
ESA-D(運転席電動調整シート)	ヘッドレスト調整初期化
ESA-D(運転席電動調整シート)	リア高さ調整初期化
ESA-D(運転席電動調整シート)	初期化
ESA-D(運転席電動調整シート)	前後調整初期化
ESA-FL(フロント左電動シート調整)	シートクッション深さ初期化
ESA-FL(フロント左電動シート調整)	バックレスト調整初期化
ESA-FL(フロント左電動シート調整)	フロント高さ調整初期化
ESA-FL(フロント左電動シート調整)	ヘッドレスト調整初期化
ESA-FL(フロント左電動シート調整)	高さ調整初期化
ESA-FL(フロント左電動シート調整)	前後調整初期化
ESA-FR(フロント右電動シート調整)	シートクッション深さ初期化
ESA-FR(フロント右電動シート調整)	バックレスト調整初期化
ESA-FR(フロント右電動シート調整)	フロント高さ調整初期化
ESA-FR(フロント右電動シート調整)	ヘッドレスト調整初期化
ESA-FR(フロント右電動シート調整)	高さ調整初期化
ESA-FR(フロント右電動シート調整)	前後調整初期化
ESA-P(助手席電動調整シート)	バックレスト調整初期化
ESA-P(助手席電動調整シート)	フロント高さ調整初期化
ESA-P(助手席電動調整シート)	ヘッドレスト調整初期化
ESA-P(助手席電動調整シート)	リア高さ調整初期化
ESA-P(助手席電動調整シート)	初期化
ESA-P(助手席電動調整シート)	前後調整初期化
ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	Gセンサー補正
ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	構成部品B143(舵角センサー)補正
ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	構成部品ヨーレート、横傾Gセンサー補正
ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	舵角センサー補正
ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	特別な場合のエア抜き手順
ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	例外エア抜き
EST-L(左電動スライドドア)	コントロールユニットリセット
EST-L(左電動スライドドア)	パワーウィンドウリセット
EST-L(左電動スライドドア)	パワーウィンドウ初期化
EST-L(左電動スライドドア)	パワーウィンドウ設定
EST-L(左電動スライドドア)	リア左パワーウィンドウ設定
EST-L(左電動スライドドア)	初期化
EST-R(右電動スライドドア)	コントロールユニットリセット
EST-R(右電動スライドドア)	パワーウィンドウリセット
EST-R(右電動スライドドア)	パワーウィンドウ初期化
EST-R(右電動スライドドア)	パワーウィンドウ設定
EST-R(右電動スライドドア)	リア右パワーウィンドウ設定
EST-R(右電動スライドドア)	初期化
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	EGS/EAGリセット
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	エマージェンシーシフト
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	ギア学習手順
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	クラッチグリップ点学習手順

ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	クラッチトランスミッションインデックス学習手順
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	シフト操作適応値リセット
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	シフト調整データリセット
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	シフト適応手順
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	スイッチエレメントライフデーターリセット
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	セレクションレンジセンサー学習
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	セレクトーレンジセンサー学習
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	トルクコンバーターサーピスライフデーターリセット
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	トルクコンバーターロックアップクラッチ調整データリセット
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	トルクコンバーターロックアップクラッチ適応手順
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	トルクコンバーターロックアップクラッチ適応
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	パーキングブレーキポジションセンサー学習
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	バックギアリセット
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	圧力低減
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	学習手順情報
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	傾斜検出OFF(ダイナモメーターモード)
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	調整データクリア
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	調整データリセット
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	調整データ表示
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	停止状態補正
EZS・EIS(エレクトロイグニッションロック)	VIN書込み
EZS・EIS(エレクトロイグニッションロック)	コーディング読み込み/変更
EZS・EIS(エレクトロイグニッションロック)	コントロールユニットN73(EZSコントロールユニット)アクティベーション
EZS・EIS(エレクトロイグニッションロック)	スペアキー学習
EZS・EIS(エレクトロイグニッションロック)	リア右サスペンションストラット充填
EZS・EIS(エレクトロイグニッションロック)	リア左サスペンションストラット充填
EZS・EIS(エレクトロイグニッションロック)	構成部品A9/1(エアマチックコンプレッサーユニット)ニューマチックテスト
EZS・EIS(エレクトロイグニッションロック)	補正レベルへ移行(自動)
EZS・EIS(エレクトロイグニッションロック)	補正レベルへ移行(手動)
FSCU・FSCU-L(フューエルポンプコントロールユニット)	フューエルタンク燃料抜き
FSCU・FSCU-L(フューエルポンプコントロールユニット)	プラグ接続コントロールモジュール割当て
HB(ヒーターブースター)	インターロックキャンセル
HB(ヒーターブースター)	バリエーションコーディング
HB(ヒーターブースター)	低電圧スイッチオフしきい値
HKS(テールゲートコントロール)	N121/1(リフトゲートコントロールユニット)
HKS(テールゲートコントロール)	トランクリッド/リフトゲートコントロールユニット学習
HKS(テールゲートコントロール)	トランクリッドコントロールユニット学習
HKS(テールゲートコントロール)	リフトゲートコントロールユニット学習
HSG(ハイブリッドコントロールユニット)	ASSYポジション移動
HSG(ハイブリッドコントロールユニット)	B24/15(横縦6用ヨーレートセンサー)学習
HSG(ハイブリッドコントロールユニット)	ESP(R)コントロールバルブ学習
HSG(ハイブリッドコントロールユニット)	ESP校正(停止時)
HSG(ハイブリッドコントロールユニット)	S9/1(ブレーキランプスイッチ)テスト
HSG(ハイブリッドコントロールユニット)	クラッチグリップ点リセット
HSG(ハイブリッドコントロールユニット)	ステアリングホイールアングルオフセット値リセット
HSG(ハイブリッドコントロールユニット)	タイヤ空気圧警告ON作動
HSG(ハイブリッドコントロールユニット)	タイヤ空気圧警告機能ON
HSG(ハイブリッドコントロールユニット)	ヨーレートGセンサー学習
HSG(ハイブリッドコントロールユニット)	右電動パーキングブレーキモーターテスト
HSG(ハイブリッドコントロールユニット)	構成部品M49(舵角センサー)のオフセット値確認
HSG(ハイブリッドコントロールユニット)	構成部品'横縦6用ヨーレートセンサー'補正
HSG(ハイブリッドコントロールユニット)	構成部品電動パーキングブレーキ補正
HSG(ハイブリッドコントロールユニット)	左電動パーキングブレーキモーターテスト
HSG(ハイブリッドコントロールユニット)	常時故障メモリー
HSG(ハイブリッドコントロールユニット)	舵角オフセット値リセット
HSG(ハイブリッドコントロールユニット)	電動パーキングブレーキ
HSG(ハイブリッドコントロールユニット)	電動パーキングブレーキ学習
IC(インストルメントクラスター)	AdBlue(R)レンジ再初期化
IC(インストルメントクラスター)	ECUリセット
IC(インストルメントクラスター)	アシスト再初期化
IC(インストルメントクラスター)	アシスト設定調整
IC(インストルメントクラスター)	オイル交換
IC(インストルメントクラスター)	オイル交換を実行
IC(インストルメントクラスター)	オイル残量警告
IC(インストルメントクラスター)	オイル残量警告設定
IC(インストルメントクラスター)	オイル品質
IC(インストルメントクラスター)	オドメーターリセット
IC(インストルメントクラスター)	オドメーター調整
IC(インストルメントクラスター)	コントロールモジュールリセット

IC(インストールメントクラスター)	コントロールユニットリセット
IC(インストールメントクラスター)	コントロールユニットリセット実行
IC(インストールメントクラスター)	サービスリセット
IC(インストールメントクラスター)	サービスリマインダーデータ復元(リセット頒実行時)
IC(インストールメントクラスター)	サービスリマインダーリセット
IC(インストールメントクラスター)	サービスリマインダーリセット(手動)
IC(インストールメントクラスター)	ナショナルバージョンファクター
IC(インストールメントクラスター)	バッテリー切断時間入力
IC(インストールメントクラスター)	メニュー設定初期化
IC(インストールメントクラスター)	メンテナンス設定
IC(インストールメントクラスター)	モード変更
IC(インストールメントクラスター)	警告しきい値(日数)
IC(インストールメントクラスター)	国設定
IC(インストールメントクラスター)	前回オイル交換からの走行距離
IC(インストールメントクラスター)	前回オイル交換からの日数
IC(インストールメントクラスター)	前回のサービス作業
IC(インストールメントクラスター)	不注意で実行されたオイル交換をリセット
ISM(インテリジェントサーボモジュール)	ISM補正
ISM(インテリジェントサーボモジュール)	キャリブレーション
ISM(インテリジェントサーボモジュール)	バリエーションコーディングリセット
KG・RFL(キーレスゴー・ラジオ周波数ロック・エレクトロニックセントラルロック)	キーレスゴーキーサーチ
KG・RFL(キーレスゴー・ラジオ周波数ロック・エレクトロニックセントラルロック)	キーレスゴーステムテスト
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	0質量補正值学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	0質量補正值学習(アイドル時)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	0質量補正值学習(走行中)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	0質量補正值急速学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	B2/5(ホットフィルムエアマスセンサー)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	B28/2(DPF差圧センサー)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	CNGモード
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	CO2設定(TWC非搭載車)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	DPF交換
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	DPF交換後学習手順
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	DPF差圧センサー交換後学習手順
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	DPF再学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	DPF再生
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	DPF初期化
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	DPF静的再生
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	ECU交換後DPF学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	EGRアクチュエーター学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	HFMドリフト圧縮値リセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	NOxセンサー補正值リセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	NOx吸蔵触媒コンバーター交換
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	SORアフタートリートメントシステム学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	SOR触媒コンバーター
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	SOR触媒コンバーター学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	SOR触媒コンバーター交換後学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	SOR触媒後側NOxセンサー学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	SOR触媒前側NOxセンサー学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	SOR触媒前側温度センサー学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	SOR触媒前側温度センサー交換後学習手順
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	TWC非搭載車用O2設定(右側シリンダーバンク)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	TWC非搭載車用O2設定(左側シリンダーバンク)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	VIN書込み
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	Y129(尿素水メータリングバルブ)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	Y74(プレッシャーレギュレーティングバルブ)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	Y94(フロアコントロールバルブ)学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	アイドル基準回転数(ギア係合)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	アイドル基準回転数(セクターレバーP/N位置)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	アクセルセンサーローター一適応
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	イグニッション
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	インジェクターシャットオフテスト
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	インジェクター登録
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	インジェクター噴射質量調整
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	インジェクター噴射質量調整CYL4
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	インジェクター噴射質量調整CYL6
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	インジェクター噴射質量補正
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	インジェクター噴射質量補正(手動)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	インジェクター噴射質量調整
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	インテークマニホールドスワールフラップモーター

ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	インレットポート遮断学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	エアフィルター
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	エアフィルター汚染レベルリセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	エアフィルター学習値リセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	エアフィルター学習値リセット(エアフィルター交換後)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	エアフィルター詰まり要因リセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	エアフィルター初期化
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	エンジン/エアコン用エレクトリックインテークファン
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	エンジンコントロールユニット交換後のDPF学習(値移行非実施)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	エンジン交換後学習手順
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	カムシャフトホールセンサー学習値リセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	カムシャフトポジション学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	コーディング消去
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	コーディング登録:アイドル回転数
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	コーディング登録:イグニッション
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	コーディング登録:燃料油量
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	コーディング読み込み/新コントロールユニットへ移行
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	コーディング読み込み/変更
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	コーディング補正:シリンドラシャットオフ
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	コールドスタート調整値リセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	コモンレール初期化
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	コンポーネントグロウ出力ステージ学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	スロットルバルブアクチュエーター交換
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	スロットルバルブ学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	スロットルバルブ停止位置学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	スロットルバルブ停止学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	センサーローター適応
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	センサーローター適応手順
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	センサー適応リセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	デフォルト初期化
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	ドライブオーソリゼーションシステム学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	トランスミッションニュートラルポジションセンサー学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	ブースプレッシャーポジションナー学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	フューエルポンポンON
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	フューエルポンブ学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	フューエルポンブ駆動
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	フューエルポンブ作動
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	プレッシャーレギュレーティングバルブ交換
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	プレッシャーレギュレーティングバルブ交換後学習手順
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	ホットフィルムマスマスエアフローセンサー初期化
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	ラムダ値リセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	ラムダ適応値リセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	圧縮テスト
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	圧カレギュレータバルブ初期化
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	吸気ターボチャージャー初期化
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品B79/2(トランスミッションのニュートラルポジションセンサー)学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品G3/1(触媒後側02センサー)交換後学習手順
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品G3/2(触媒コンバーター前側02センサー)交換後学習手順
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品SCR触媒コンバーター交換後学習手順
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品SCR触媒前側/後側NOxセンサー学習値リセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品Y100/2(ブースプレッシャーレギュレーター)交換後学習手順
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品Y129(尿素水メータリングバルブ)交換後学習手順
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品エアフィルター交換後学習手順
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品交換後初期化:DPF/酸化触媒コンバーター
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品交換後初期化:DPF差圧センサー
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品交換後初期化:NOxセンサー
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品交換後初期化:02センサー
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品交換後初期化:SCR触媒コンバーター
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品交換後初期化:SCR触媒コンバーター前側温度センサー
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品交換後初期化:Y130(尿素水インジェクションバルブ)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品交換後初期化:インレットポートカットオフ
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品交換後初期化:エアフィルター
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品交換後初期化:スロットルバルブ
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品交換後初期化:プレッシャーレギュレーティングバルブ
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品交換後初期化:フローコントロールバルブ
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品交換後初期化:ホットフィルムマスマスセンサー
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品交換後初期化:尿素水メーター学習値リセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品酸化触媒コンバーター交換後学習手順
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	高圧燃料系エア抜き

ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	混合気適応リセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	混合気適応リセット(CNG)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	混合気適応値リセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	差圧センサー交換後学習手順
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	使用済みDPF学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	識別
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	衝突後のエンジンスタート有効化
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	触媒コンバーターのオキシデーション
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	触媒コンバーター前側O2センサー
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	触媒前側O2センサー交換後学習手順
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	新しいDPF学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	新品DPF学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	走行時DPF再生
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	調整データリセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	適応値リセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	電子ヒーターブラスター調整
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	内気循環フラップ停止位置学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	尿素水メーター学習値リセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	尿素水メーターリバルブ学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	尿素水品質係数リセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	燃料油量
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	噴射量平均値調整データリセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	噴射量平均値調整データ上書き
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	補正値コーディング:アイドル回転数(P/N位置)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	補正値コーディング:アイドル回転数(ギア係合)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	補正値コーディング:イグニッション
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	補正値コーディング:エンジン/エアコン
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	補正値コーディング:エンジン内滑作動
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	補正値コーディング:デフォルト初期化
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	補正値コーディング:燃料量
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	補正値登録:アイドル基準回転数(ギア係合)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	補正値登録:アイドル基準回転数(セレクトレバーP/N位置)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	補正値登録:アイドル基準回転数補正値登録(ギア係合)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	補正値登録:イグニッション
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	補正値登録:エンジン/エアコン用エレクトリックインテークファン
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	補正値登録:燃焼失火時インジェクションバルブカットオフ
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	補正値登録:燃料油量
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	冷間始動時適応値リセット
MFX(マルチファンクションカメラ)	カメラ補正
MFX(マルチファンクションカメラ)	カメラ補正(試験運用版)
NAV(ナビゲーションモジュール)	構成部品'ナビゲーションモジュール'ロック解除
NSA(夜間視覚補助)	補正
OOP(オーバーヘッドコントロールパネル)	アンビエントライト
OOP(オーバーヘッドコントロールパネル)	コーディング読み込み/変更
OOP(オーバーヘッドコントロールパネル)	テルディング/スライディングルーフ読み込み防止センサー初期化
OOP(オーバーヘッドコントロールパネル)	テルディング/スライディングルーフ初期化
OOP(オーバーヘッドコントロールパネル)	テルディング/スライディングルーフ障害物センサー学習
OOP(オーバーヘッドコントロールパネル)	トランスミッターリセット
OOP(オーバーヘッドコントロールパネル)	パラメータ化
OOP(オーバーヘッドコントロールパネル)	フロントガラスレインセンサー補正
OOP(オーバーヘッドコントロールパネル)	フロントガラス補正(グリーンガラス)
PSD(スライドルーフコントロール)	読み込み防止学習手順
PSM(パラメータ可能特殊モジュール)	コーディングリセット
PSM(パラメータ可能特殊モジュール)	コントロールユニットとの通信修復
PSM(パラメータ可能特殊モジュール)	コントロールユニットリセット
PTC(補足ヒーター)	コントロールモジュールリセット
PTCU(コモンバワートレインコントローラー)	構成部品B28/18(低圧EGR差圧センサー)交換後学習手順
PTCU(コモンバワートレインコントローラー)	構成部品B79/3(マニユアルトランスミッションメインシフトポジションセンサー)学習
PTCU(コモンバワートレインコントローラー)	構成部品M16/46(低圧EGRアクチュエーターモーター)学習
PTCU(コモンバワートレインコントローラー)	構成部品M16/57(エキゾーストフラップコントローラーアクチュエーターモーター)学習
PTS(パークトロンニクスシステム)	トレーラーヒッチ
PTS(パークトロンニクスシステム)	ライセンスプレートブラケット幅
PTS(パークトロンニクスシステム)	音量/周波数
RCM(リアコントロールモジュール)	シートベルトエクステンダー:オートブロック機能
RCM(リアコントロールモジュール)	パワーウィンドウリセット
RCM(リアコントロールモジュール)	パワーウィンドウ設定
RCM(リアコントロールモジュール)	リア右パワーウィンドウ設定
RCM(リアコントロールモジュール)	リア左パワーウィンドウ設定
RCM(リアコントロールモジュール)	右側ウィンドウショートストローク設定

RCM(リアコントロールモジュール)	左側ウィンドウショートストローク設定
REDC・RWT(後部ドア閉コントロールモジュール)	トランクリッドクロー징システム設定
REDC・RWT(後部ドア閉コントロールモジュール)	トランクリッドクロー징設定/初期化
REDC・RWT(後部ドア閉コントロールモジュール)	トランクリッド設定
REDC・RWT(後部ドア閉コントロールモジュール)	初期化
RevETR-LF(フロント左ブリテンショナー)	A76(フロント左リバーシブルシートベルトブリテンショナー)
RevETR-LF(フロント左ブリテンショナー)	エマーゼンションセンシングリトラクター機能テスト
RevETR-LF(フロント左ブリテンショナー)	コントロールユニットリセット実行
RevETR-LF(フロント左ブリテンショナー)	フロント左リバーシブルシートベルトブリテンショナー
RevETR-RF(フロント右リバーシブルエマーゼンションセンシングリトラクター)	A76/1(フロント右リバーシブルシートベルトブリテンショナー)
RevETR-RF(フロント右リバーシブルエマーゼンションセンシングリトラクター)	エマーゼンションセンシングリトラクター機能テスト
RevETR-RF(フロント右リバーシブルエマーゼンションセンシングリトラクター)	コントロールユニットリセット実行
RevETR-RF(フロント右リバーシブルエマーゼンションセンシングリトラクター)	フロント右リバーシブルシートベルトブリテンショナー
RFK(バックアップカメラ)	360°カメラ
RFK(バックアップカメラ)	360°カメラ調整(フロント)
RFK(バックアップカメラ)	360°カメラ調整(リア)
RFK(バックアップカメラ)	360°カメラ調整(右側エクステリアミラー)
RFK(バックアップカメラ)	360°カメラ調整(左側エクステリアミラー)
RFK(バックアップカメラ)	360°カメラ調整(複数カメラ)
RFK(バックアップカメラ)	バックカメラ補正
RFK(バックアップカメラ)	助手席側エクステリアミラーのバックカメラ調整
RFK(バックアップカメラ)	舵角センサー補正
RFK(バックアップカメラ)	補正リセット
RVC・VDS(コンパチブルーフコントロール)	シートベルトエクステンダー:オートブロック機能
RVC・VDS(コンパチブルーフコントロール)	パワーウィンドウリセット
RVC・VDS(コンパチブルーフコントロール)	パワーウィンドウ設定
RVC・VDS(コンパチブルーフコントロール)	プロダクションモードリセット
RVC・VDS(コンパチブルーフコントロール)	リア右パワーウィンドウ初期化
RVC・VDS(コンパチブルーフコントロール)	リア右パワーウィンドウ設定
RVC・VDS(コンパチブルーフコントロール)	リア左パワーウィンドウ初期化
RVC・VDS(コンパチブルーフコントロール)	リア左パワーウィンドウ設定
RVC・VDS(コンパチブルーフコントロール)	リモートトランクリッドクロー징設定
RVC・VDS(コンパチブルーフコントロール)	右側ウィンドウショートストローク設定
RVC・VDS(コンパチブルーフコントロール)	左側ウィンドウショートストローク設定
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号取得・作動モジュール)	E00スタートストップ動作回数
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号取得・作動モジュール)	アラーム原因消去
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号取得・作動モジュール)	エクステリアライトデモモードON
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号取得・作動モジュール)	カットリレー周波数カウンタリセット
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号取得・作動モジュール)	コーディング読み込み/変更
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号取得・作動モジュール)	サービスポジション移動(フロントワイパー)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号取得・作動モジュール)	ターミナル30gリレー周波数カウンタリセット
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号取得・作動モジュール)	バッテリー交換点検
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号取得・作動モジュール)	モジュール取付け
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号取得・作動モジュール)	リア右パワーウィンドウ設定
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号取得・作動モジュール)	リア左パワーウィンドウ設定
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号取得・作動モジュール)	レインセンサー初期化
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号取得・作動モジュール)	周波数カウンタ`F33k1(ターミナル30gリレー)`読み込みリセット
SAM-P(助手席側信号収集・作動モジュール)	コーディング読み込み/変更
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	コーディング読み込み/変更
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	盗難防止警報アラーム
SBC(セントロニックブレーキコントロール)	SBCシステムOFF
SBC(セントロニックブレーキコントロール)	SBCシステムON
SBC(セントロニックブレーキコントロール)	バルブ電流値
SBC(セントロニックブレーキコントロール)	ブレーキシステムエア抜き
SBC(セントロニックブレーキコントロール)	一般サービス
SBC(セントロニックブレーキコントロール)	車輪速センサー応答しきい値
SBC(セントロニックブレーキコントロール)	油圧系配線点検
SCM [MRM](ステアリングコラムモジュール)	コントロールモジュール MRM 交換
SCM [MRM](ステアリングコラムモジュール)	コントロールモジュール初期化
SCR(選択触媒還元)	AdBlueタンクレベル計算値リセット
SCR(選択触媒還元)	AdBlueデリバリーポンプ適応値リセット
SCR(選択触媒還元)	AdBlueレベルセンサー補正
SCR(選択触媒還元)	SCR/尿素水警告メッセージリセット
SCR(選択触媒還元)	インストールメントクラスターのエラーメッセージ`尿素水システム異常`をリセット
SCR(選択触媒還元)	エンジン始動制限/残距離制限キャンセル
SCR(選択触媒還元)	リーク目視点検
SCR(選択触媒還元)	構成部品Y129(尿素水メータリングバルブ)交換後学習手順
SCR(選択触媒還元)	構成部品Y130(尿素水インジェクションバルブ)適応値リセット
SCR(選択触媒還元)	適応値消去(尿素水交換後)

SCR (選択触媒還元)	尿素水リターンフロー
SCR (選択触媒還元)	尿素水レベル計算値リセット
SCR (選択触媒還元)	尿素水充填
SCR (選択触媒還元)	尿素水充填 (~2013年式)
SG-AMF (衝突防止アシスト)	構成部品A90 (衝突防止アシストコントロールユニット) 学習値リセット
SG-DOW (DC・DCコンバーターコントロールユニット)	構成部品L20 (電動機ローターポジションセンサー) リセット
SG-DOW (DC・DCコンバーターコントロールユニット)	高電圧部品ロック/アンロック (ロック)
SG-DOW (DC・DCコンバーターコントロールユニット)	電圧補正
SG-EM (パワーエレクトロニクス)	構成部品L20 (電動機ローターポジションセンサー) リセット
SG-EM (パワーエレクトロニクス)	高電圧部品ロック/アンロック (ロック)
SG-EM (パワーエレクトロニクス)	電圧補正
SGR (レーダーセンサーコントロールユニット)	SGR学習値リセット
SGR (レーダーセンサーコントロールユニット)	VIN書き込み
SGR (レーダーセンサーコントロールユニット)	学習値リセット
SGR (レーダーセンサーコントロールユニット)	周波数カウンタ衝突回数読み込みリセット
SOUND (サウンドシステム)	LEDセルフテスト
SOUND (サウンドシステム)	MOSTリング再起動
SOUND (サウンドシステム)	スピーカー電装系セルフテスト
SOUND (サウンドシステム)	セルフテスト
SOUND (サウンドシステム)	ファンセルフテスト
SOUND (サウンドシステム)	マイクサウンドシステムテスト
STL (左電動スライドドア)	パワーウィンドウリセット
STL (左電動スライドドア)	パワーウィンドウ設定
STL (左電動スライドドア)	プロダクションモードリセット
STL (左電動スライドドア)	リア左パワーウィンドウ設定
STR (右電動スライドドア)	パワーウィンドウリセット
STR (右電動スライドドア)	パワーウィンドウ設定
STR (右電動スライドドア)	リア右パワーウィンドウ設定
TPAD (タッチパッド)	コントロールユニットリセット
TPM (タイヤ空気圧モニター)	A69/1 (フロント左タイヤ空気圧センサー)
TPM (タイヤ空気圧モニター)	A69/2 (フロント右タイヤ空気圧センサー)
TPM (タイヤ空気圧モニター)	A69/3 (リア左タイヤ空気圧センサー)
TPM (タイヤ空気圧モニター)	A69/4 (リア右タイヤ空気圧センサー)
TPM (タイヤ空気圧モニター)	タイヤ空気圧センサーIDテスト
TPM (タイヤ空気圧モニター)	タイヤ空気圧センサー識別番号書き込み
TPM (タイヤ空気圧モニター)	タイヤ空気圧センサー識別番号読み込み
TPM (タイヤ空気圧モニター)	タイヤ空気圧センサー識別番号読み込み (MB 2000E使用)
TPM (タイヤ空気圧モニター)	タイヤ空気圧センサー書き込み済ID数
TPM (タイヤ空気圧モニター)	タイヤ空気圧基準値書き込み
TPM (タイヤ空気圧モニター)	タイヤ空気圧基準値書き込み (USA)
TSG (運転席ドア)	コントロールモジュール TSG 交換
TSG (運転席ドア)	パワーウィンドウリセット
TSG (運転席ドア)	パワーウィンドウ設定
TSG (運転席ドア)	フロント左パワーウィンドウ設定
TSG (運転席側フロントドアコントロールモジュール)	コントロールモジュール TSG 交換
TSTH・STH (リモートコントロール付きステーションナリーヒーター)	C02設定
TSTH・STH (リモートコントロール付きステーションナリーヒーター)	STHラジオリモートコントロールトランスミッター学習
TSTH・STH (リモートコントロール付きステーションナリーヒーター)	インターロックキャンセル
TSTH・STH (リモートコントロール付きステーションナリーヒーター)	パリエーションコーディング
TSTH・STH (リモートコントロール付きステーションナリーヒーター)	機能点検
TSTH・STH (リモートコントロール付きステーションナリーヒーター)	構成部品A6 (補助ヒーターユニット) ロック解除
TSTH・STH (リモートコントロール付きステーションナリーヒーター)	構成部品A6n1 (補助ヒーターコントロールユニット) ロック解除
TSTH・STH (リモートコントロール付きステーションナリーヒーター)	構成部品A8/3 (STHラジオリモートコントロールトランスミッター) 学習
TSTH・STH (リモートコントロール付きステーションナリーヒーター)	低電圧スイッチオフしきい値
TSTH・STH (リモートコントロール付きステーションナリーヒーター)	燃料流量測定
TSTH・STH (リモートコントロール付きステーションナリーヒーター)	補助ヒーター駆動 (テストモード)
UOP (アッパコントロールパネル)	コントロールモジュール 0BF 交換
UOP (アッパコントロールパネル)	コントロールユニット交換
VG (トランスファークース)	Y68/3 (AMDソレノイドバルブ)
VG (トランスファークース)	オイルサーピスリセット
VG (トランスファークース)	シフトトランスファークース
VG (トランスファークース)	トランスファークース学習手順
VG (トランスファークース)	構成部品N15/7 (トランスファークースコントロールユニット) 補正
VG (トランスファークース)	構成部品Y108 (トランスファークーススイッチオーバーソレノイド) 駆動
VG (トランスファークース)	構成部品Y68/3 (AMDソレノイドバルブ) 学習値リセット
VG (トランスファークース)	構成部品Y68/3 (AMDソレノイドバルブ) 機能点検 (駆動時)
VG (トランスファークース)	構成部品インターアクスルデフロック駆動
VG (トランスファークース)	構成部品トランスファークース交換
WSS (ウェイトセンシングシステム)	0点設定

WSS(ウェイトセンシングシステム)	シートベルト警告しきい値減感
ZAN(オーディオ・コマンドディスプレイ)	コントロールユニットリセット
オーディオ・コマンド	USBインターフェイステスト
オーディオ・コマンド	カスタマーデータ消去
オーディオ・コマンド	セルフテスト
オーディオ・コマンド	マイク電装系セルフテスト
オーディオ・コマンド	メモリーカードスロットテスト
カメラ(360°)	360° カメラ
カメラ(360°)	360° カメラ調整(フロント)
カメラ(360°)	360° カメラ調整(リア)
カメラ(360°)	360° カメラ調整(右側エクステリアミラー)
カメラ(360°)	360° カメラ調整(左側エクステリアミラー)
カメラ(360°)	360° カメラ調整(複数カメラ)
サービスリセット - IC	AdBlue(R) レンジ再初期化
サービスリセット - IC	EQURリセット
サービスリセット - IC	アシスト再初期化
サービスリセット - IC	アシスト設定調整
サービスリセット - IC	オイル交換
サービスリセット - IC	オイル交換を実行
サービスリセット - IC	オイル残量警告
サービスリセット - IC	オイル残量警告設定
サービスリセット - IC	オイル品質
サービスリセット - IC	オドメーターリセット
サービスリセット - IC	オドメーター調整
サービスリセット - IC	コントロールモジュールリセット
サービスリセット - IC	コントロールユニットリセット
サービスリセット - IC	コントロールユニットリセット実行
サービスリセット - IC	サービスリセット
サービスリセット - IC	サービスリマインダーデータ復元(リセット誤実行時)
サービスリセット - IC	サービスリマインダーリセット
サービスリセット - IC	サービスリマインダーリセット(手動)
サービスリセット - IC	ナショナルバージョンファクター
サービスリセット - IC	バッテリー切断時間入力
サービスリセット - IC	メニュー設定初期化
サービスリセット - IC	メンテナンス設定
サービスリセット - IC	モード変更
サービスリセット - IC	警告しきい値(日数)
サービスリセット - IC	国設定
サービスリセット - IC	前回オイル交換からの走行距離
サービスリセット - IC	前回オイル交換からの日数
サービスリセット - IC	前回のサービス作業
サービスリセット - IC	不注意で実行されたオイル交換をリセット
サービスリセット - アシスト	アシスト設定
サービスリセット - アシスト	オイル残量警告
サービスリセット - アシスト	ナショナルバージョンファクター
サービスリセット - アシスト	前回オイル交換からの走行距離
サービスリセット - アシスト	前回オイル交換からの日数
サービスリセット - アシストプラス	メンテナンス(メンテナンスリセット)
サービスリセット - アシストプラス	メンテナンス(リセット取消し)
サスペンション	エアマチックバルブユニット<->セントラルリザーバー間リークテスト
サスペンション	コントロールユニットリセット
サスペンション	コンプレッサー駆動時間リセット
サスペンション	サスペンションストラットストローク補正
サスペンション	システム圧力解放
サスペンション	センサー学習
サスペンション	ニューマチックテスト
サスペンション	ブランジャストロックセンサー補正
サスペンション	リア右サスペンションストラット解放
サスペンション	リア右サスペンションストラット充填
サスペンション	リア左サスペンションストラット解放
サスペンション	リア左サスペンションストラット充填
サスペンション	リークテスト
サスペンション	レベル補正
サスペンション	構成部品A9/1(エアマチックコンプレッサーユニット)ニューマチックテスト
サスペンション	構成部品B24/12(ABC操6センサー)補正
サスペンション	構成部品Y36/6(エアマチックバルブユニット)リークテスト
サスペンション	高圧テスト
サスペンション	車両負荷状態比較
サスペンション	周期的なオルタネーティング動作



サスペンション	負荷調整
サスペンション	補正レベルへ移行(自動)
サスペンション	補正レベルへ移行(手動)
サスペンション	補正値リセット
センソトロンニックブレーキコントロール一般サービス - SBC	SBCシステムOFF
センソトロンニックブレーキコントロール一般サービス - SBC	SBCシステムON
センソトロンニックブレーキコントロール一般サービス - SBC	バルブ電流値
センソトロンニックブレーキコントロール一般サービス - SBC	ブレーキシステムエア抜き
センソトロンニックブレーキコントロール一般サービス - SBC	一般サービス
センソトロンニックブレーキコントロール一般サービス - SBC	車輪速センサー応答しきい値
センソトロンニックブレーキコントロール一般サービス - SBC	油圧系配線点検
チューナー(スタンダード)	LEDセルフテスト
チューナー(スタンダード)	MOSTリング再起動
チューナー(スタンダード)	スピーカー電装系セルフテスト
チューナー(スタンダード)	ファンセルフテスト
チューナー(スタンダード)	マイクサウンドシステムテスト
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	0点補正
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	アクスル/レベルセンサー0点補正
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	ツーリストモード
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	ツーリストモード(対称配光)
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	フロント左ランプユニットカウンターリセット
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	フロント左ランプユニットファンモーター1カウンターリセット
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	ヘッドライト調整
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	右側キセノンヘッドライトカウンターリセット
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	左側キセノンヘッドライトカウンターリセット
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	左側パークングライトカウンターリセット
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	作動時間カウンターリセット
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	0点補正
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	アクスル/レベルセンサー0点補正
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	ツーリストモード
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	ツーリストモード(対称配光)
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	フロント左ランプユニットカウンターリセット
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	フロント左ランプユニットファンモーター1カウンターリセット
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	ヘッドライト調整
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	右側キセノンヘッドライトカウンターリセット
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	左側キセノンヘッドライトカウンターリセット
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	左側パークングライトカウンターリセット
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	作動時間カウンターリセット
マルチファンクションコントロールユニット	コーディングリセット
マルチファンクションコントロールユニット	コントロールユニットとの通信修復
マルチファンクションコントロールユニット	コントロールユニットリセット
右ヘッドランプ	ツーリストモード
右ヘッドランプ	ツーリストモード(対称配光)
右ヘッドランプ	フロント右ランプユニットカウンターリセット
右ヘッドランプ	フロント右ランプユニットファンモーター1カウンターリセット
右ヘッドランプ	作動時間カウンターリセット
右ヘッドランプ調整	ツーリストモード
右ヘッドランプ調整	ツーリストモード(対称配光)
右ヘッドランプ調整	フロント右ランプユニットカウンターリセット
右ヘッドランプ調整	フロント右ランプユニットファンモーター1カウンターリセット
右ヘッドランプ調整	作動時間カウンターリセット
電子パークングブレーキ一般サービス - EPB	ASSYポジション移動
電子パークングブレーキ一般サービス - EPB	コントロールユニットリセット
電子パークングブレーキ一般サービス - EPB	パークングブレーキ駆動
電子パークングブレーキ一般サービス - EPB	ブレーキケーブル組付位置
電子パークングブレーキ一般サービス - EPB	ブレーキベディング:ダイナモーターモード
電子パークングブレーキ一般サービス - EPB	ブレーキベディング:ドライブモード
電子パークングブレーキ一般サービス - EPB	右電動パークングモーターテスト
電子パークングブレーキ一般サービス - EPB	左電動パークングブレーキモーターテスト
電子パークングブレーキ一般サービス - EPB	電動パークングブレーキ
電子パークングブレーキ一般サービス - EPB	電動パークングブレーキコントロールユニット補正
電子パークングブレーキ一般サービス - EPB	補正
電子パークングブレーキ一般サービス - ESP	0点オフセットエラー消去
電子パークングブレーキ一般サービス - ESP	ASRコントロール
電子パークングブレーキ一般サービス - ESP	ASSYポジション移動
電子パークングブレーキ一般サービス - ESP	B24/15(横線6用ヨーレートセンサー)学習
電子パークングブレーキ一般サービス - ESP	ESP BASブレーキアシスト
電子パークングブレーキ一般サービス - ESP	ESP (R) コントロールバルブ学習
電子パークングブレーキ一般サービス - ESP	ESPコントロールユニット補正

電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	ESP校正(停止時)
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	Gセンサー補正
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	M64/1(リア左シートアクティブベルトバックルモーター)初期化
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	M64/2(リア右シートアクティブベルトバックルモーター)初期化
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	S9/1(ブレーキランプスイッチ)テスト
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	アクセルセンサー補正
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	クラッチグリップ点リセット
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	コントロールユニットN30/6(回生ブレーキシステムコントロールユニット)再学習
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	ステアリングホイールアングルオフセット値リセット
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	セパレーションバルブ補正
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	タイヤ空気圧警告ON作動
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	タイヤ空気圧警告機能ON
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	タイヤ空気圧警告システム
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	タイヤ空気圧警告システム(ON)
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	タイヤ空気圧警告再有効化
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	ハザード警告灯
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	ブレーキアシスト登録
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	ブレーキランプ
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	ヨーレートGセンサー学習
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	ロードテスト
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	右電動パーキングモーターテスト
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	横縦G用ヨーレートセンサー補正
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	加速度用ヨーレートセンサー学習
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	加速度用ヨーレートセンサー補正
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	可変式ロックリセット
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	学習手順
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	吸気バルブ補正
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	構成部品A7/3(トラクションシステム油圧ユニット)のセパレーターとインテークバルブ補正
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	構成部品A7/3(トラクションシステム油圧ユニット)補正
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	構成部品B143(舵角センサー)補正
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	構成部品B24/15(横縦G用ヨーレートセンサー)学習
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	構成部品B24/15(横縦G用ヨーレートセンサー)補正
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	構成部品B37/1(ペダルポジションセンサー)学習
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	構成部品B37/1(ペダルポジションセンサー)点検
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	構成部品M56(バキュームポンプ)作動時間力ウンターリセット
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	構成部品M64/1(リア左シートアクティブベルトバックルモーター)交換
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	構成部品M64/2(リア右シートアクティブベルトバックルモーター)交換
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	構成部品M49(舵角センサー)のオフセット値確認
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	構成部品ヨーレート、横縦Gセンサー補正
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	構成部品'横縦G用ヨーレートセンサー'補正
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	構成部品電動パーキングブレーキ補正
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	高圧ポンプ/リターンポンプ
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	左電動パーキングブレーキモーターテスト
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	車速感応式パワステアリング
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	車速感応式パワステアリングコーディング
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	常時故障メモリー
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	信号オフセット値リセット(縦G)
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	信号オフセット値リセット(舵角)
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	舵角オフセット値リセット
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	舵角センサー0点オフセットエラー消去
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	舵角センサー補正
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	電動パーキングブレーキ
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	電動パーキングブレーキ学習
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	特別な場合のエア抜き手順
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	例外エア抜き