

●ベッツ 対応システム (Ver 2018.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
AAC(オートエアコン)	●	●	●	●	●
AAC-FR(オペレーティングユニット)	●				●
AAM(オールアクティビティモジュール)	●				●
AB(エアバッグ)	●	●		●	●
ABS(アンチロックブレーキシステム)	●	●			●
ABS・ESP(エレクトロニックスタビリティプログラム)	●	●	●	●	●
ABW(ウインドウバッグ付きエアバッグ)	●				●
ACS(オートクラッチシステム)	●				●
AGW(オーディオゲートウェイ)	●	●	●		●
AHE(トレーラー認識)	●	●	●	●	●
AMGパフォーマンスメディア	●	●			●
AMG駆動ユニット	●	●	●		●
AML(アンビアン斯拉イト)	●				●
AMLAB-L(フロント左アクチュエーションモジュール・LED外部照明)	●				●
AMLAB-R(フロント右アクチュエーションモジュール・LED外部照明)	●				●
APS(オートパイロットシステム)	●				●
AS(アラームサイレン)	●				●
ASF	●	●			●

ASSYST PLUS(プラスアクティブサービスシステム)	●	●		●	●
ASSYST(アクティブサービスシステム)	●	●		●	●
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	●	●	●	●	●
AVE-H(リアオーディオビデオユニット)	●	●	●	●	●
BAS(ブレーキアシスト)	●	●			●
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	●	●	●	●	●
BSA(ベルト-駆動型スターター・オルタネーター)	●				●
CC(クルーズコントロール)	●	●			●
CDC(CDチェンジャー)	●				●
CDI1	●	●	●	●	●
CDI3	●	●	●	●	●
CDI4	●	●	●	●	●
CDI6	●	●	●	●	●
CDID	●	●	●	●	●
CDID2	●	●	●	●	●
CGW(セントラルゲートウェイ)	●	●		●	●
CM(コンパスモジュール)	●	●			●
COU [ZBE](オーディオ・コマンドオペレーティングユニット)	●	●	●	●	●
CR	●	●	●	●	●
CR43	●	●	●	●	●

GSHV (クラッシュセンサー・高電圧バッテリー)	●				●
GTEL・TEL (セルラー・モバイルフォン)	●	●			●
DAB・SDAR (デジタル・サテライトラジオ)	●	●	●		●
DAS (ドライブオーソリゼーションシステム)	●	●	●		●
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	●	●	●	●	●
DCM-FR (フロント右ドアコントロール)	●	●	●	●	●
DCM-RL (リア左ドアコントロール)	●	●	●	●	●
DCM-RR (リア右ドアコントロール)	●	●	●	●	●
D-FOL (リア左ディスプレイ)	●	●	●	●	●
D-FOR (リア右ディスプレイ)	●	●	●	●	●
DSI (ダイレクトセレクトインターフェイス)	●	●	●		●
DS-LF・AMKS-LF (ダイナミック・アクティブシート)	●	●	●	●	●
DS-LR・AMKS-LR (ダイナミック・アクティブシート)	●				●
DSP・PPAMKS (シート空気圧ポンプ)	●	●	●		●
DS-RF・AMKS-RF (ダイナミック・アクティブシート)	●	●	●	●	●
DS-RR・AMKS-RR (ダイナミック・アクティブシート)	●				●
DTA (MbraceまたはTELEAID・GPSボックス)	●	●	●	●	●
DTCO (タコグラフ)	●				●
DTR (ディストロニック)	●	●	●	●	●
DVDプレーヤー	●	●	●	●	●

EAM(拡張アクティビティモジュール)	●	●	●		●
EFB(電動パーキングブレーキ)	●	●	●	●	●
EKMK(電動冷媒コンプレッサー)	●	●			●
ELC(レベルコントロール)	●	●	●		●
EMPI(エレクトロニックモーターポンプインバーター)	●				●
ERA(電動折り畳み背もたれシステム)	●	●	●	●	●
ERE	●	●			●
ES(電動パワーステアリング)	●	●		●	●
ESA-D(運転席電動調整シート)	●	●	●	●	●
ESA-FL(フロント左電動シート調整)	●	●	●	●	●
ESA-FR(フロント右電動シート調整)	●	●	●	●	●
ESA-P(助手席電動調整シート)	●	●	●	●	●
ESA-R(リア電動調整シート)	●	●	●		●
ESM(エレクトロニックセレクターモジュール)	●	●	●		●
ESP(エレクトロニックスタビリティプログラム)	●	●	●	●	●
EST-L(左電動スライドドア)	●	●	●	●	●
EST-R(右電動スライドドア)	●	●	●	●	●
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	●	●	●	●	●
EVE	●	●			●
EZS(エレクトロニックイグニッションロック)	●	●			●

EZS・EIS(エレクトロイグニッションロック)	●	●	●	●	●
FLANFS(反消火システム・エマージェンシーフレッシュエアシステム)	●		●		●
FSCU・FSCU-L(フューエルポンプコントロールユニット)	●	●	●	●	●
FSCU-R(右フューエルポンプコントロールユニット)	●	●			●
FWGW(シャーシゲートウェイ)	●	●			●
HAQ(リアアクスルインターホイール差動ロック)	●	●			●
HB(ヒーターブースター)	●	●	●	●	●
HBF(リアコントロールパネル)	●	●	●		●
HFM・ME2・LH	●	●	●	●	●
HFBM(ハプティックアクセルペダルモジュール)	●				●
HKS(テールゲートコントロール)	●	●	●	●	●
HMI GW(CANバスユーザーインターフェイス)	●	●			●
HS(シートヒーター)	●	●	●		●
HS・エアスカーフ(シートヒーター・エアスカーフシステム)	●	●	●		●
HSG(ハイブリッドコントロールユニット)	●	●	●	●	●
HSW・LRH(ステアリングホイールヒーター)	●	●	●		●
IC(インストルメントクラスター)	●	●	●	●	●
ICI(インカーインターネット)	●	●			●
IRS-VL(左側インテリジェントレーダーセンサーシステム)	●				●
IRS-VR(右側インテリジェントレーダーセンサーシステム)	●				●

IS(インテリアリアビューミラー)	●				●
ISC(アイドルスピードコントロール)	●				●
ISM(インテリジェントサーボモジュール)	●	●	●	●	●
KAB(カメラカバー)	●	●	●		●
KBE-H・REAR AC(リアエアコン)	●	●	●		●
KG・RFL(キーレスゴー・ラジオ周波数ロック・エレクトロニックセントラルロック)	●	●	●	●	●
KR(ワイパー)	●	●	●		●
LAE [LAA](自動的延長可能ローディングフロア)	●	●	●		●
LCP・HBF(ロア・リアコントロールパネル)	●	●	●		●
LCP-L(ロアコントロールパネル左)	●				●
LCP-R(ロアコントロールパネル右)	●				●
ME・CDI・CNG(エンジンコントロールユニット)	●	●	●	●	●
ME1LI	●	●	●		●
ME1RE	●	●	●		●
MFK(マルチファンクションカメラ)	●	●	●	●	●
MFL(ステアリングホイールシフトボタン)	●				●
MIF・UCI(メディアインターフェイス)	●	●			●
MKL-HL(後部左マルチフォームバックレスト)	●	●			●
MKL-HR(後部右マルチフォームバックレスト)	●	●			●
MTAS(携帯電話クレードル)	●				●

NAV(ナビゲーションモジュール)	●	●	●	●	●
NBR-LF(フロント左レンジレーダー)	●				●
NBR-LR・IRS-HLA(リア左レンジレーダー)	●				●
NBR-RF(フロント右レンジレーダー)	●				●
NBR-RR・IRS-HRA(リア右レンジレーダー)	●	●			●
NSA(夜間視覚補助)	●	●	●	●	●
OCP(オーバーヘッドコントロールパネル)	●	●	●	●	●
OSB-FL(整形シートバック-フロント左)	●		●		●
OSB-FR(整形シートバック-フロント右)	●		●		●
OSB-R(整形シートバック-リア)	●		●		●
PMS・HFM・LH	●	●	●	●	●
PSD・MSC(スライドルーフコントロール)	●	●	●	●	●
PSE(ニューマチックシステム)	●		●		●
PSM(パラメータ可能特殊モジュール)	●	●	●	●	●
PTC(PTCヒーターブースター)	●	●	●		●
PTC(補足ヒーター)	●	●		●	●
PTCU(コモンパワートレインコントローラー)	●	●	●	●	●
PTS(パークトロニックシステム)	●	●	●	●	●
RCM(リアコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
RD(ラジオ)	●				●

REDC・RWT(後部ドア閉コントロールモジュール)	●	●	●	●	●
RevETR-LF(フロント左プリテンショナー)	●	●		●	●
RevETR-RF(フロント右リバーシブルエマーゼンシーテンションングリトラクター)	●	●		●	●
RFK(バックアップカメラ)	●	●	●	●	●
RVC・VDS(コンバーチブルルーフコントロール)	●	●	●	●	●
SAM(信号収集・作動モジュール)	●	●			●
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	●	●	●	●	●
SAM-P(助手席側信号収集・作動モジュール)	●	●	●	●	●
SAM-R・BSN(リア信号収集・作動モジュール・バッテリーセンサー)	●	●	●	●	●
SBC(センソトロンニックブレーキコントロール)	●	●		●	●
SCM [MRM](ステアリングコラムモジュール)	●	●	●	●	●
SCR(選択触媒還元)	●	●	●	●	●
SG-AWF(衝突防止アシスト)	●	●	●	●	●
SG-DDW(DC・DCコンバーターコントロールユニット)	●	●		●	●
SG-EM(パワーエレクトロニクス)	●	●		●	●
SG-EM-A(エレクトロニックモーターコントロールユニットA)	●	●			●
SG-EM-B(エレクトロニックモーターコントロールユニットB)	●	●			●
SG-LML-VL(フロント左ランプユニットLEDマトリックス)	●				●
SG-LML-VR(フロント右ランプユニットLEDマトリックス)	●				●
SG-MSND(エンジンサウンド)	●				●

SGR(レーダーセンサーコントロールユニット)	●	●	●	●	●
SOUND(サウンドシステム)	●	●	●	●	●
SSG(スプリンターシフトトランスミッション)	●	●	●		●
STL(左電動スライドドア)	●	●	●	●	●
STR(右電動スライドドア)	●	●	●	●	●
TLC・GTO(ガレージドアオープナー)	●	●			●
TPAD(タッチパッド)	●	●	●	●	●
TPM(タイヤ空気圧モニター)	●	●		●	●
TSG(運転席ドア)	●	●	●	●	●
TSG-ML(左センタードアコントロールユニット)	●	●			●
TSG-MR(右センタードアコントロールユニット)	●	●			●
TSTH・STH(リモートコントロール付きステーションナリーヒーター)	●	●	●	●	●
TV(TVチューナー)	●	●	●		●
UCP(アッパコントロールパネル)	●	●	●	●	●
VCS(ヴォイスコントロール)	●	●			●
VECU(パワーモニタリングコントロールユニット)	●				●
VG(トランスファーケース)	●	●	●	●	●
VP(バキュームポンプブレーキブースター)	●	●	●		●
WSP(イモビライザー)	●	●			●
WSS(ウェイトセンシングシステム)	●	●		●	●

ZAN(オーディオ・コマンドディスプレイ)	●	●	●	●	●
エアマチックプラス	●		●		●
エレクトリックドライバーコントロールユニット	●				●
エンジンコントロールユニット	●	●	●	●	●
オーディオ・コマンド	●	●	●	●	●
カメラ(360')	●	●	●	●	●
サービスリセット - IC	●	●	●	●	●
サービスリセット - アシスト	●	●		●	●
サービスリセット - アシストプラス	●	●		●	●
サスペンション	●	●	●	●	●
システムダイアグノシス	●				●
センソトロンニックブレーキコントロール一般サービス - SBC	●	●		●	●
チューナー(スタンダード)	●	●	●	●	●
ドライバーキットプラス(iPhoneドライバーキット)	●				●
ヒューズ・リレーモジュール	●				●
ヘッドアップディスプレイ	●		●		●
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	●	●	●	●	●
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	●	●	●	●	●
マルチファンクションコントロールユニット	●	●	●	●	●
圧縮天然ガスコントロールモジュール	●				●

右ヘッドランプ	●	●	●	●	●
右ヘッドランプ調整	●	●	●	●	●
右リアESE(右電動シート調整)	●		●		●
高温冷却水ポンプコントロールユニット	●				●
左リアESE(左電動シート調整)	●		●		●
水素タンクコントロールユニット	●				●
天然ガスコントロールユニット	●				●
電子パーキングブレーキ一般サービス - EPB	●	●	●	●	●
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	●	●	●	●	●
燃料電池コントロールユニット	●				●
排気システムサウンドジェネレーター	●	●	●		●