

●BMW 作業サポート (Ver 2018.06)

システム名	項目名
ABS (アンチロックブレーキシステム)	エア抜き
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ステアリングアングルセンサー調整
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブレーキラインコネクション
ABS (アンチロックブレーキシステム)	圧力センサー
ABS (アンチロックブレーキシステム)	横Gセンサー
ACSM (衝突セーフティモジュール)	エアバッグON(登録作業後)
ACSM (衝突セーフティモジュール)	コーディングデータ読込
ACSM-MRS (クラッシュセーフティモジュール)	コーディングデータ読込
AL (アクティブステアリング)	アクティブステアリングスタートアップ
AL (アクティブステアリング)	アクティブステアリング起動
AL (アクティブステアリング)	アクティブステアリング起動/調整
ALBBF (助手席側バックレスト)	助手席アクティブバックレスト幅:初期化
ALBFA (運転席側バックレスト)	運転席アクティブバックレスト幅:初期化
ARS (ダイナミックドライブ)	センサー0点学習
ARS (ダイナミックドライブ)	センサーパラメーター学習
BDC (ボディドメインコントローラー)	ターミナル15 ON/OFF
BDC (ボディドメインコントローラー)	表示モード
CAS (カーアクセスシステム)	CASリセット
CAS (カーアクセスシステム)	DME - CAS調整
CAS (カーアクセスシステム)	ELV内部故障回数リセット
CAS (カーアクセスシステム)	スターターロックリセット
CAS (カーアクセスシステム)	ターミナル15 ON/OFF
CBSリセット	CBS状態表示
CBSリセット	エンジンオイル
CBSリセット	クーラント
CBSリセット	スパークプラグ
CBSリセット	ブレーキフルード
CBSリセット	フロントブレーキパッド
CBSリセット	マイクロフィルター
CBSリセット	リアブレーキパッド
CBSリセット	車検
CBSリセット	車両チェック
CBSリセット	法定点検
CBSリセット	法定排気ガステスト
CIC (車両情報コンピューター)	個人情報削除
CIM (シャーシインテグレーションモジュール)	ステアリングコラム補正
CTM (カブリオレットトップモジュール)	ソフトトップ初期化
CTM (カブリオレットトップモジュール)	リアモジュールエマージェンシーアクセス
DME (エンジン)	VVT最小リフト適応リセット
DME (エンジン)	パノス適応
DME (エンジン)	バルブトロニックアダプテーション
DME (エンジン)	設定値クリア
DME (エンジン)	全適応値リセット
DME2 (デジタルエンジンエレクトロニクス)	VVT最小リフト適応リセット
DME2 (デジタルエンジンエレクトロニクス)	バルブトロニック制限値学習
DME2 (デジタルエンジンエレクトロニクス)	設定値クリア
DSC (ダイナミックスタビリティコントロール)	DSCセンサー調整
DSC (ダイナミックスタビリティコントロール)	エア抜き

DSC(ダイナミックスタビリティコントロール)	エア抜き手順
DSC(ダイナミックスタビリティコントロール)	ステアリングアングルセンサー調整
DSC(ダイナミックスタビリティコントロール)	ブレーキラインミックスアップテスト
DSC(ダイナミックスタビリティコントロール)	圧力センサー調整
DSC(ダイナミックスタビリティコントロール)	自動エンコード
EDC(エレクトロニックダンパーコントロール)	ショックアブゾーパー調整
EDC(エレクトロニックダンパーコントロール)	初期設定
EDCSHL(リア左エレクトロニックダンパーコントロール)	上下加速度センサー機能点検(ダンパーサテライト)
EDCSHR(リア右エレクトロニックダンパーコントロール)	上下加速度センサー機能点検(ダンパーサテライト)
EDCSVL(フロント左エレクトロニックダンパーコントロール)	上下加速度センサー機能点検(ダンパーサテライト)
EDCSVR(フロント右エレクトロニックダンパーコントロール)	上下加速度センサー機能点検(ダンパーサテライト)
EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	EWSリセット
EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	HFM(エンジン)適応リセット
EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	オイルレベルチェック
EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	オイルレベル調整
EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	オイル交換
EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	バッテリーセンサー適応リセット
EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	メカトロニック補正
EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	学習機能リセット
EGS(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	全適応値リセット
EHC(エレクトロニックハイトコントロール)	エアサプライシステムチェック
EHC(エレクトロニックハイトコントロール)	エアスプリングベローズ充填
EHC(エレクトロニックハイトコントロール)	エアスプリングベローズ排出
EHC(エレクトロニックハイトコントロール)	コンプレッサーリレーチェック
EHC(エレクトロニックハイトコントロール)	ライドハイトセンサーチェック
EHC(エレクトロニックハイトコントロール)	省エネモード削除
EKPS(エレクトロニックフューエルポンプコントロール)	プロダクションモードリセット
EMALI(左電動モーターリール)	電動モーター初期化
EMARE(右電動モーターリール)	電動モーター初期化
EME(電気機械エレクトロニクス)	ローターポジションセンサー指示
EMF(パーキングブレーキ)	アセンブリーモード
EMF(パーキングブレーキ)	ポジションニングトラベルチェック
EMF(パーキングブレーキ)	ワークショップベディングイン
EMF(パーキングブレーキ)	初期設定
EMF(パーキングブレーキ)	整備モード
EPS(電気機械式パワーステアリング)	ステアリング初期設定
EPS(電気機械式パワーステアリング)	限界値学習
EWS(エレクトロニックイモビライザー)	キーステータス
EWS(エレクトロニックイモビライザー)	製造日追加
FRM(足元モジュール)	BCM校正
FRM(足元モジュール)	エレクトリックステアリングロック初期化
FRM(足元モジュール)	エレクトリックステアリングロック部分的初期化
FRM(足元モジュール)	パワーウィンドウ初期化
FRM(足元モジュール)	ヘッドライトモジュール初期化/学習
FZD(ルーフ機能センター)	スライディング/チルトサンルーフ初期化
HKFM(テールゲートファンクションモジュール)	トランクリッドリスト初期化
HKL(トランクリッドリフト)	トランクリッドリスト初期化
HKL(トランクリッドリフト)	パワーテールゲート初期化
HKL(自動ラゲッジコンパートメントリッドアクチュエーター)	トランクリッドリスト初期化
HSR(リアアクスルスリップアングルコントロール)	HSRローターポジションセンサー駆動

HU-B	個人情報削除
HU-H(ハイヘッドユニット)	SDARS作動(USのみ)
HU-H(ハイヘッドユニット)	個人情報削除
ICM(インテグレートドシャーシマネージメント)	初期設定
IHKA(ヒーター・エアコン)	エアコンコンプレッサー試運転保護
IHKA(ヒーター・エアコン)	エバポ温度作動パラメーター
IHKA(ヒーター・エアコン)	送風フラップモーターコーディング
IHKA(ヒーター・エアコン)	送風フラップモーター補正
JBE(ジャンクションボックスエレクトロニクス)	テールゲートオープン
JBE(ジャンクションボックスエレクトロニクス)	レイン/ライト/ソーラー/結露センサー初期化
KAFAS(カメラベース運転支援システム)	校正
LCM(ライトチェックモジュール)	LCMオペレーションデータ読出し
LMV(縦トルク分布)	コントロールユニット交換
MRS(マルチレストレイントシステム)	コーディングデータ読込
RFK(リアビューカメラ)	校正
RLS(レイン・ドライビングライトセンサー)	レインセンサー初期化
RSE(リアシートエンターテイメント)	ラジオリモートコントロール学習
SGM-SIM(セーフティアンドインフォメーションモジュール)	コーディングデータ読込
SHD(サンルーフ)	スライディング/チルトサンルーフ初期化
SHD(サンルーフ)	デリバリーポジション
SMBF(助手席側シートモジュール)	助手席シート初期化
SMBFH(助手席側リアシートモジュール)	シート初期化(助手席側リア)
SME(バッテリーマネージメントエレクトロニクス)	高電圧バッテリーユニットスターティングアップ
SMFA(運転席側シートモジュール)	運転席シート初期化
SMFA(運転席側シートモジュール)	運転席シート前後調整初期化
SMFAH(運転席側リアシートモジュール)	シート初期化(運転席側リア)
SWW(レーンチェンジ警告)	レーンチェンジウォーニング
SZL(スイッチングセンター・ステアリングコラムスイッチセンター)	ステアリングアングルセンサー調整
SZL(スイッチングセンター・ステアリングコラムスイッチセンター)	振動モーター補正
TLC(レーンデパーチャーウォーニング)	レーンチェンジアシスタント補正
TMBFH(後助手席側ドアモジュール)	ウィンドウレギュレーター初期化
TMBFT(助手席側ドアモジュール)	ウィンドウレギュレーター初期化
TMFAH(後運転席側ドアモジュール)	ウィンドウレギュレーター初期化
TMFAT(運転席側ドアモジュール)	ウィンドウレギュレーター初期化
TRSVC(オールラウンドビューカメラ)	オールアラウンドビューカメラ補正/学習
WIM(ワイパーモジュール)	ヘッドランプクリーニングシステムエア抜き
WIM(ワイパーモジュール)	取付け位置
エンジンスタート	スターターロックリセット
エンジンスタート	スターター交換登録
サービスインターバルリセット	サービスインターバルリセット
テクニカルインフォメーション	CBSリセット(手動方法)
テクニカルインフォメーション	リモートキー初期化
テクニカルインフォメーション	略語一覧
トランスポートモード	トランスポートモード
バッテリー交換登録	バッテリー交換登録
バッテリー交換登録	バッテリー充電状態評価
閉回路監視評価	閉回路電流モニタリング評価