

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
ABS (ABS 8)	●	●	●		●
ABS (ABS 8.1)	●	●	●		●
ABS (ABS 81)	●	●	●	●	●
ABS (ABS MK 70)	●	●	●	●	●
ABS (ABS MK 70.2)	●	●	●		●
ABS (ABS MK60)	●	●	●	●	●
ABS (ABS MK70)	●	●	●	●	●
ABS (ABS MK70.1)	●	●	●		●
ABS (ABS8 BOSCH)	●	●	●		●
ABS (ABS8.1 BOSCH)	●	●	●		●
ABS (ESP 8.1)	●	●	●	●	●
ABS (ESP BOSCH5.7)	●	●	●	●	●
ABS (ESP MK60)	●	●	●		●
ABS (ESP MK60-0)	●	●	●		●
ABS (ESP VSC440)	●	●	●	●	●
ABS (ESP)	●	●	●		●
ABS (ESP_MK60)	●	●	●		●
ABS (ESP8 BOSCH)	●	●	●	●	●
ABS (ESP8.1 BOSCH)	●	●	●	●	●
ABS (ESP8.1_BOSCH)	●	●	●	●	●
ABS (ESP8_BOSCH)	●	●	●	●	●
ABS (RBV)	●	●	●	●	
ABS・ESP	●	●	●	●	
ABS・ESP (90 ESP)	●	●	●	●	●
ABS・ESP (ABS 8_Bosch)	●	●	●		●
ABS・ESP (ABS 81)	●	●	●		●
ABS・ESP (ABS MK60)	●	●	●	●	●
ABS・ESP (ABS MK70)	●	●	●	●	●
ABS・ESP (ABS_MK70.1)	●	●	●		●
ABS・ESP (ESP 8.1)	●	●	●		●
ABS・ESP (ESP 8_1)	●	●	●		●
ABS・ESP (ESP 81)	●	●	●	●	●
ABS・ESP (ESP 90_F)	●	●	●	●	●
ABS・ESP (ESP MK100)	●	●	●	●	●
ABS・ESP (ESP MK60-0)	●	●	●		●
ABS・ESP (ESP)	●	●	●		●
ABS・ESP (ESP90_F)	●	●	●		●
ABSまたはESP ECU (81 ESP)	●	●	●	●	●
ABSまたはESP ECU (90 ESP)	●	●	●	●	●
ABSまたはESP ECU (ABS 81)	●	●	●	●	●
ABSまたはESP ECU (ABS MK 100)	●	●	●	●	●
ABSまたはESP ECU (ABS MK 70.2)	●	●	●		●
ABSまたはESP ECU (ABS MK100)	●	●	●	●	●
ABSまたはESP ECU (ESP 8.1)	●	●	●	●	●
ABSまたはESP ECU (ESP 81)	●	●	●	●	●
ABSまたはESP ECU (ESP 90)	●	●	●	●	●
ABSまたはESP ECU (ESP MK 100)	●	●	●	●	●
ABSまたはESP ECU (ESP MK 60-0)	●	●	●		●
ABSまたはESP ECU (ESP MK100)	●	●	●	●	●
ABSまたはESP ECU (ESP_MK60_0)	●	●	●		●
BSI	●	●	●	●	●
BSI (BSI2010)	●			●	●
CDプレーヤー	●	●	●	●	●
CDプレーヤー (CDチェンジャー)	●		●		●
EPS ECU	●	●			●
EPS (DAE)	●	●	●		●
EPS (EPS_T)	●	●		●	

LDWS	●	●			●
アクティブセーフティ(ABS 8.1)	●	●	●		●
アクティブセーフティ(ABS BOSCH 8)	●	●	●		●
アクティブセーフティ(ESP 8.1)	●	●	●		●
アクティブセーフティ(ESP BOSCH 5.7)	●	●	●		●
アクティブセーフティ(ESP BOSCH 8)	●	●	●		●
アディショナルヒーター	●	●	●		●
アディショナルヒーター(CHAUFF_ADD)	●	●	●		●
アラーム	●	●	●	●	●
アンダーインフレーションディテクション(DSG)	●	●			●
アンダーインフレーションディテクション(DSG_UDS)	●	●		●	●
イモビライザー	●	●		●	
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(1.6L NFV BOSCH M744))	●	●	●	●	●
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FR MED17.4))	●	●	●	●	●
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV17.4.2))	●	●	●	●	●
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV17.4_ユーロ5))	●	●	●		●
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FT MED17.4))	●	●	●	●	●
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FW MEV17.4))	●	●	●	●	●
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FX MED17.4))	●	●	●	●	●
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(6FY MM6LPB))	●	●	●	●	●
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(6FZ SAGEM S2000PM1))	●	●	●	●	●
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(6FZ SAGEM S2000PM2))	●	●	●	●	●
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FP MEV17.4))	●	●	●	●	●
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FP MEV17.4.2))	●	●	●	●	●
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FP MEV17.4_ユーロ5))	●	●	●		●
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FR MEV17.4_ユーロ5))	●	●	●		●
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FS MEV17.4))	●	●	●	●	●
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HFX MM48P))	●	●	●	●	●
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFU MM6LP))	●	●	●	●	●
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFU MM6LPC))	●	●	●	●	●
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFV BOSCH ME744))	●	●	●	●	●
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFV BOSCH ME749))	●	●	●	●	●
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFV SAGEM S2000PM1))	●	●	●	●	●
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFV SAGEM S2000PM2))	●	●	●	●	●
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17.4_ユーロ5 5FS))	●	●	●		●
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17.4_ユーロ5 8FP))	●	●	●		●
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17.4_ユーロ5 8FR))	●	●	●		●
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MM6KP Bio Flex))	●	●	●	●	●
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(N6A BOSCH ME744))	●	●	●	●	●
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(N6A BOSCH ME745))	●	●	●	●	●
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(N6A BOSCH ME749))	●	●	●	●	●
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(NFR BOSCH ME745))	●	●	●	●	●
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(NFR BOSCH ME749))	●	●	●	●	●
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(NFS BOSCH ME745))	●	●	●	●	●
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(NFS BOSCH ME749))	●	●	●	●	●
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(NFU BOSCH ME744))	●	●	●	●	●
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(NFU BOSCH ME745))	●	●	●	●	●
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(NFU BOSCH ME749))	●	●	●	●	●
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RFJ MM6LPB))	●	●	●	●	●
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RFK MM6LP))	●	●	●	●	●
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RFN MM6LP))	●	●	●	●	●
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(TU1A J34P))	●	●	●		●
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(TU3A J34P))	●	●	●		●
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(23A))	●	●	●		●
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMJ))	●	●	●		●
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMZ))	●	●	●		●
インジェクション(ガソリンエンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(1.8L 6FZ SAGEM S2000P))	●	●	●	●	●
インジェクション(ガソリンエンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(2.0L RFN MM48P))	●	●	●	●	●
インジェクション(ガソリンエンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(3.0L XFX BOSCH ME746))	●	●	●	●	●

インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10 BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV))	●	●	●	●	●
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10 BR2(9HN-DV6ETED))	●	●	●	●	●
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10 BR2(9HP-DV6DTE-92 CV))	●	●	●	●	●
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60(BHY))	●	●	●	●	●
インジェクション・イグニッション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FT MED17.4))	●	●	●	●	●
インジェクション・イグニッション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FV MED17.4_2))	●	●	●	●	●
インジェクション・イグニッション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FW MEV17.4))	●	●	●	●	●
インジェクション・イグニッション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FX MED17.4))	●	●	●	●	●
インジェクション・イグニッション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(6FY MMGLPB))	●	●	●	●	●
インジェクション・イグニッション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RFJ MMGLPB))	●	●	●	●	●
インジェクション・イグニッション(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HL - DV6CTED - 111 CV HD1_SID807_BR2))	●	●	●	●	●
インジェクション・イグニッション(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HR - DV6CTED - 111 CV HD1_SID807_BR2))	●	●	●	●	●
インジェクション・イグニッション(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HR HD1 SID807))	●	●	●	●	●
インジェクション・イグニッション(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HZ(FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4))	●	●	●	●	●
インジェクション・イグニッション(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHJ SIEMENS SID803A))	●	●	●	●	●
インジェクション・イグニッション(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR SIEMENS SID803A))	●	●	●	●	●
インストルメント	●	●	●	●	●
インストルメントパネル	●	●	●	●	●
インストルメントパネル(COMBINE_UDS)	●	●	●	●	●
インストルメントパネル(MET)	●	●	●	●	●
インストルメントパネル(コンパイン)	●	●	●	●	●
インストルメントパネル(シロッコ)	●	●	●	●	●
ウインドスクリーンワイパー	●	●	●	●	●
ウインドスクリーンワイパー(MOTEV)	●	●	●	●	●
エアコン	●	●	●	●	●
エアコン(BCC)	●	●	●	●	●
エアコン(CLIM_REGULEE)	●	●	●	●	●
エアコン(CLIM_REGULEE_UDS)	●	●	●	●	●
エアバッグ	●	●	●	●	●
エアバッグ(ABG)	●	●	●	●	●
エアバッグ(RBG_UDS)	●	●	●	●	●
エアバッグECU(RBG)	●	●	●	●	●
エアバッグECU(RBG_UDS)	●	●	●	●	●
エアバッグECU(SAC_AUTOLIV)	●	●	●	●	●
エレクトリックセカンダリーブレーキ	●	●	●	●	●
エレクトリックセカンダリーブレーキ(FSE)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FC MED17.4.2 ユーロ5)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FE MED17.4.2 ユーロ5)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FH MEV17.4.2 ユーロ5)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FM MED17.4.2 ユーロ5)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FN MED17.4.2 ユーロ5)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV17.4.2 ユーロ5)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FV MED 17.4.2 ユーロ5)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FW MEV 17.4)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FS MEV 17.4)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HR HD1 SID807)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HV EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HX EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HY EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HZ EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM35_HY)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2(RHD DW10CTED4 136CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2(RHE DW10CTED4 150CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2(RHH DW10CTED4 163CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10 BR2)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTE-90CV))	●	●	●	●	●

エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTEd-92 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60(BHZ))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17CP11 X8Z)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17CP42)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_SID807_BR2(9HD DV6CTED))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_SID807_BR2(9HR DV6CTED))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_SID807_9HL)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_SID807_9HR)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_SID807_BR2_9HL)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_SID807_BR2_9HR)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.2(5FE MED17.4.2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.2(5FM MED17.4.2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.2(5FN MED17.4.2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.2(5FV MED17.4.2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4 EP8)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.2(5FV MED17.4.2 ユーロ5))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17.4.2(5FU MEVD17.4.2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17.4.2(BC MEVD17.4.2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DCM 3.4)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHH DCM 3.5)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL DCM 3.4)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DCM 3.4)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID201 UHZ)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMY))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMZ))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46_21(V46.21 NFP))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)・ギアボックス(BMFブーマ(BMF HD1 4C))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)・ギアボックス(EDC16C34)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)・ギアボックス(EDC16C39(EDC16C39 TUB))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)・ギアボックス(EDC17CP52(EDC17CP52 SOFIM ユーロ5))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)・ギアボックス(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)・ギアボックス(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)・ギアボックス(HD1_8DF3)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)・ギアボックス(SID208(SID208))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)・ギアボックス(SID208)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)・ギアボックス(ブーマ(ブーマ 4HU(120または130)))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)・ギアボックス(ブーマ(ブーマ 4HV))	●	●	●	●	●
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM35_BR2(RHD-DW10CTED4-136CV)))	●	●	●	●	●
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM35_BR2(RHE-DW10CTED4-150CV)))	●	●	●	●	●
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM35_BR2(RHH-DW10CTED4-163CV)))	●	●	●	●	●
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM35_HY))	●	●	●	●	●
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2))	●	●	●	●	●
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HX-DV6ATED4-90CV)))	●	●	●	●	●
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10(EDC17C10 8HR)))	●	●	●	●	●
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10(EDC17C10 9HP)))	●	●	●	●	●
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(8HP - DV4CTED - 70 CV)))	●	●	●	●	●
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)))	●	●	●	●	●
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HJ - DV6DTEdM - 90 CV)))	●	●	●	●	●
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEdM-90CV)))	●	●	●	●	●
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HK - DV6ETEDM - 75 CV)))	●	●	●	●	●
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTEd - 92 CV)))	●	●	●	●	●
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTEd-92CV)))	●	●	●	●	●
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60))	●	●	●	●	●
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_SID_BR2_807(HD1_SID807_BR2_9HL)))	●	●	●	●	●
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_SID_BR2_807(HD1_SID807_BR2_9HR)))	●	●	●	●	●

エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)))	●	●	●	●	●
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10(9HP DV4CTED 70 CV)))	●	●	●	●	●
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)))	●	●	●	●	●
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)))	●	●	●	●	●
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTED 92 CV)))	●	●	●	●	●
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(HNY VD46))	●	●	●	●	●
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DCM 3.4))	●	●	●	●	●
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL DCM 3.4))	●	●	●	●	●
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DCM 3.4))	●	●	●	●	●
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHY BOSCH EDC15C2))	●	●	●	●	●
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHY SIEMENS SID 801))	●	●	●	●	●
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807))	●	●	●	●	●
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(WJY LUCAS DCN2))	●	●	●	●	●
エンジン・ギアボックス(マルチプレクス添加剤追加ポンプECU)	●	●	●	●	●
エンジンECU(ME17_9_52)	●	●	●	●	●
エンジンECU(ガソリンエンジン(ME795))	●	●	●	●	●
エンジンリレーユニット	●	●	●	●	●
エンジンリレーユニット(BSM)	●	●	●	●	●
エンジンリレーユニット(BSM_2010)	●	●	●	●	●
ギアボックス(4HP20)	●	●	●	●	●
ギアボックス(BVA AM6_AT6 ユーロ5)	●	●	●	●	●
ギアボックス(BVA_AM6)	●	●	●	●	●
ギアボックス(オートギアボックス AL4)	●	●	●	●	●
ギアボックスECU	●	●	●	●	●
ギアボックスECU(AL4)	●	●	●	●	●
ギアボックスECU(AL4オートマチックギアボックス)	●	●	●	●	●
ギアボックスECU(AM6 ユーロ5オートマチックギアボックス)	●	●	●	●	●
ギアボックスECU(AT6 ユーロ5オートマチックギアボックス)	●	●	●	●	●
ギアボックスECU(BVA AM6 ユーロ5)	●	●	●	●	●
ギアボックスECU(BVA AM6_AT6_UDS)	●	●	●	●	●
ギアボックスECU(BVA_AL4_AT8)	●	●	●	●	●
ギアボックスECU(BVA_AM6)	●	●	●	●	●
ギアボックスECU(BVA_AM6_AT6_UDS)	●	●	●	●	●
ギアボックスECU(BVA_AM6_AT6_ユーロ5)	●	●	●	●	●
ギアボックスECU(BVA_AT8)	●	●	●	●	●
ギアボックスECU(CFC300P)	●	●	●	●	●
ギアボックスECU(CFC300P_Hy)	●	●	●	●	●
ギアボックスECU(CFC300Pギアボックス)	●	●	●	●	●
ギアボックスECU(MMT)	●	●	●	●	●
ギアボックスECU(オートギアボックス AL4)	●	●	●	●	●
ギアボックスECU(オートギアボックス AM6)	●	●	●	●	●
ギアボックスECU(オートギアボックス BVA_AL4)	●	●	●	●	●
ギアボックスECU(コントロールマニュアルギアボックスECU)	●	●	●	●	●
ギアボックスECU(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA))	●	●	●	●	●
コードアンチスタート(ADC)	●	●	●	●	●
コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ(MATT_C_2010)	●	●	●	●	●
サービスモジュール(BTA_2)	●	●	●	●	●
サービスモジュール・独立テレマティックユニット(BTA_2)	●	●	●	●	●
サンルーフ	●	●	●	●	●
シートベルト未装着LEDユニット	●	●	●	●	●
シートベルト未装着LEDユニット(TNB_2010)	●	●	●	●	●
シグナリングヒューズボックス(BSG_S)	●	●	●	●	●
ステアリングコラム上部ECU	●	●	●	●	●
ステアリングホイールアンダーコントロール(HDC)	●	●	●	●	●
ステアリングホイールアンダースイッチモジュール	●	●	●	●	●
ステアリングホイールコントロール	●	●	●	●	●
ステアリングホイールコントロール(COM2008P)	●	●	●	●	●
ステアリングホイールコントロール(HDC)	●	●	●	●	●
ステアリングホイールコントロール(VCCF)	●	●	●	●	●

ステアリングホイールスイッチモジュール	●	●	●		●
ステアリングホイールスイッチモジュール (COM2008P)	●	●	●		●
ステアリングホイールスイッチモジュール (HDC)	●	●	●		●
スライディングサイドドアモジュール	●	●	●		●
ダイナミックヘッドランプハイトアジャスター (BEMP_2)	●	●	●		●
ダイナミックヘッドランプハイトアジャスター (LADCT)	●	●	●		●
ダイナミックヘッドランプハイトアジャスター (プロジェクターズ)	●	●	●	●	●
タッチスクリーン	●	●	●		●
ディーゼル添加剤ポンプ (PADDDG0_T1_E6)	●	●			●
ディーゼル添加剤ポンプ (POMPE_MUX_MG1)	●	●	●	●	●
ディーゼル添加剤機能	●	●	●	●	●
ディーゼル燃料添加剤制御ユニット	●	●	●	●	●
ディスプレイ	●		●		●
ディレクショナルヘッドライト	●	●	●		●
デフレクション検出	●	●			●
テレマティクス (SMEG プラス)	●	●	●		●
テレマティクスユニット (SMEG プラス)	●	●	●		●
テレマティック	●	●	●		●
テレマティックユニット・オーディオナビゲーション (SMEG プラス)	●	●	●		●
テレマティック受信コマンド		●			●
ドアコントロールパッド (PDPC_UDS)	●	●	●		●
ドライバー情報・通信 (CDプレーヤー)	●	●	●	●	●
ドライバー情報・通信 (インストルメントパネル)	●	●	●		●
ドライバー情報・通信 (ステアリングホイール下スイッチングモジュール (COM 2000))	●	●			●
ドライバー情報・通信 (ディスプレイ・テレマティクス)	●				
ドライバー情報・通信 (ラジオ)	●	●	●	●	●
ドライビングスクール		●	●		●
ドライビングスクールモード		●	●		●
トラクションバッテリーECU (TBMU)	●	●	●	●	●
トレーラーリレーユニット	●				
トレーラーリレーユニット (BSR)	●				
ナビゲーション	●	●			●
パーキングアシスタンス	●	●	●		●
パーキングアシスタンス (AAS)	●	●	●		●
パーキングアシスタンス (AAS_UDS)	●	●	●		●
パーキングエイド	●	●	●	●	●
パーキングエイド (AAS)	●	●			●
パーキングコントロール	●	●		●	●
ハイブリッドコントロールECU 1 (HCU1 ユーロ6)	●	●	●	●	●
ハイブリッドコントロールECU 2 (HCU2 ユーロ6)	●	●			●
ハイブリッドモードセレクター (MCM)		●	●		●
パイプブレーターコントロールECU (BPV)	●	●	●		●
ハイヘッドビジョン	●	●	●		●
ハイヘッドビジョン (VTH)	●	●	●		●
ハイヘッドビジョン (VTH_UDS)	●	●	●		●
バッテリー充電状態ユニット		●			●
バッテリー充電状態ユニット (BECB_GEN2)		●			●
パワーステアリング	●	●	●		●
パワーステアリング (DAE)	●	●		●	
パワーステアリング (DAE_A515)	●	●	●		●
パワーステアリング (GEP)	●	●	●		●
パワーステアリング (SSCU)	●	●			●
パワーステアリングエレクトリックポンプユニット	●	●			●
パワーステアリングエレクトリックポンプユニット (DAE)	●	●			●
パワーステアリングエレクトリックポンプユニット (DAE_BVH2)	●	●			●
パワーステアリングエレクトリックポンプユニット (GEP)	●	●	●		●
ハンズフリーキット	●	●	●		●
ハンズフリーキット (BOITIER_NOMADE)	●	●	●		●
ハンズフリーキット (KML)	●	●	●		●

ハンズフリーキット・ポータブルユニット(Boitier nomade)	●	●	●		●
ハンズフリースターティングアクセスエレクトロニックモジュール(BML)	●	●	●		●
ヒーター・換気	●	●	●	●	●
ビルトインシステムインターフェイス	●	●	●	●	●
ビルトインシステムインターフェイス(BSI)	●	●	●	●	●
ブラインドスポットモニタリング(SAM)	●	●	●	●	●
フロントサンルーフ	●	●	●		●
ヘッドランプアジャスター・ディレクショナルヘッドランプ	●	●	●		●
ボディワーク変換ユニット	●				
ボディワーク変換ユニット(BTC)	●	●			●
マルチファンクションスクリーン	●	●	●	●	●
マルチファンクションスクリーン(タイプ'C カラー'(ドットマトリックス))	●			●	●
マルチファンクションスクリーン(タイプ'G'(ドットマトリックス))	●	●	●	●	●
マルチファンクションスクリーン(タイプ'G カラー'(ドットマトリックス))	●			●	●
マルチファンクションディスプレイ	●	●	●	●	●
マルチファンクションディスプレイ(タイプC(ドットマトリックス))	●	●	●	●	●
マルチファンクションディスプレイ(タイプCカラー(ドットマトリックス))	●			●	●
マルチファンクションビデオカメラ(GMF)	●	●	●		●
マルチプレクスコントロールパネル	●	●	●		●
マルチプレクスコントロールパネル(FMUX)	●	●	●		●
マルチプレクス添加剤ポンプ	●	●			●
マルチプレクス添加剤ポンプ(POMPE_MUX_MG1)	●	●	●	●	●
マルチプレクス添加剤追加ポンプECU	●	●	●	●	●
ミドルサンルーフ	●	●	●		●
ムービングパネルデフレクター	●	●	●		●
ラジオ	●	●	●	●	●
ラジオ(RD4)	●	●	●		●
ラジオ(RD45)	●	●	●		●
ラジオ・無線電話	●	●	●		●
ラジオアンプ(AMPLI AUDIO)	●		●		●
リアエアコンテーブル	●	●	●		●
リアエアコンテーブル(TAB_CLIM_AR)	●	●	●		●
リアサンルーフ	●	●	●		●
リモートインストールメントパネルユニット	●	●	●		●
レイン・サンライトセンサー	●				●
レイン・ブライトネスセンサー	●				●
レイン・ブライトネスセンサー(PLUIE_LUMINOSITE)	●				●
レイン・ライトセンサー(PLUIE_LUMINOSITE)	●				●
レイン-サンライトセンサー(CDPL_UDS_HELLA)	●	●		●	●
レイン-サンライトセンサー(PLUIE_LUMINOSITE)	●				●
レイン-サンライトセンサー(レイン・ブライトネスセンサー)	●				●
レインセンサー	●				●
レインセンサー・ブライトネス	●	●			●
レインセンサー・ブライトネス(PLUIE LUMINOSITE)	●				●
右側ヘッドライト	●	●	●		●
運転支援・快適(パーキングエイド)	●	●	●		●
運転席・助手席エアバッグ	●	●		●	●
運転席シートポジションメモリーモジュール(BDMC)	●	●	●		●
運転席シート記憶ユニット	●	●	●		●
運転席ドアエレクトロニクス	●	●	●		●
運転席ドアモジュール	●	●	●		●
運転席ドアモジュール(PDPC)	●	●	●		●
運転席ドアモジュール(PDPC_UDS)	●	●	●		●
記憶ユニット	●	●	●		●
高周波受信機(RHF)	●	●			●
左側ヘッドライト	●	●	●		●
車線逸脱警報システム	●	●	●		●
車線逸脱警報システム(AFIL)	●	●	●		●
助手席シート記憶ユニット	●		●		●

助手席ドアエレクトロニクス	●	●	●		●
助手席ドアモジュール	●	●	●		●
中心電圧保持装置					●
電圧保持装置 (DMTR)	●				●
電源保護管理ユニット		●			●
電源保護管理ユニット (BPGA2010)		●			●
電子キーリーダー (LCE)	●	●			●
電子ステアリングロック (AVE)	●	●	●		●
電動ブートECU (COFFRE MOTORISE)	●	●	●		●
盗難防止アラーム (アラーム)	●	●	●		●
表示・照明 (ステアリングホイール下スイッチングモジュール (COM 2000))	●	●			●
表示・照明 (レイン・サンライトセンサー)	●				●
歩行者衝突検知	●	●			●