

システム	項目名
シャーシ (B) 2.4L L4 LE5 EBCM	オートエア抜き
シャーシ (X) 2.0L L4 LNF EBCM	オートエア抜き
シャーシ (X) 2.0L L4 LNF EBCM	ステアリングポジションセンサー補正
シャーシ (ABS トラクションコントロールなし)	オートエア抜き
シャーシ (ABS トラクションコントロール付き)	オートエア抜き
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	オートエア抜き
シャーシ (ABS・TCS・VSES (アンチロックブレーキシステム・トラクションコントロールシステム・ピークスタビリティ・エンハンスメントシステム))	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (DRP・ABS・TCS・VSES)	BPPセンサー補正
シャーシ (EBCM トレイラーブレーキ付き)	オートエア抜き
シャーシ (EBCM トレイラーブレーキ付き)	ブレーキ圧力センサー補正
シャーシ (EBCM トレイラーブレーキ付き)	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg以上))	オートエア抜き
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg以上))	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満))	オートエア抜き
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満))	ブレーキ圧力センサー補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満))	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSESなし))	オートエア抜き
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSESなし))	ブレーキ圧力センサー補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSESなし))	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSES付き))	オートエア抜き
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSES付き))	ブレーキ圧力センサー補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSES付き))	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	オートブレーキ エア抜き
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	ブレーキ圧力センサー調整
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	フロント右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	フロント左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	リア右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	リア左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	オートブレーキ エア抜き
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	ブレーキ圧力センサー調整
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	フロント右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	フロント左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	リア右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	リア左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	オートエア抜き
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	オートエア抜き
シャーシ (Teves電子ブレーキコントロールモジュール)	オートエア抜き
シャーシ (エアサスペンション)	トリムハイト校正
シャーシ (エレクトリックパワーステアリングコントロールモジュール)	アクティブブル補正学習制限クリア
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	サスペンションポジションセンサートリムハイト
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	フロントサスペンションポジションセンサートリムハイト
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	リアサスペンションポジションセンサートリムハイト
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	加圧システム
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	減圧システム
シャーシ (ステアリングホイール・コラム)	オイルライフリセット
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール シャーシエクステンションCANバス)	ステアリングホイールアングルセンサーリセット
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール シャーシエクステンションCANバス)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール 高速CANバス)	ステアリングホイールアングルセンサーリセット
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール 高速CANバス)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサーリセット
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	IPC設定
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	RF設定
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	センサー位置学習
シャーシ (ディスタンスセンシングクルーズコントロールモジュール)	距離検知クルーズコントロールモジュール
シャーシ (トラクションコントロールなし)	オートエア抜き
シャーシ (トラクションコントロール付き)	オートエア抜き
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキアクチュエーターDTCリセット
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブルサービスマニュアル
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブルサービスマニュアル
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブル交換手順
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキサービスマニュアル
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキスイッチ
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキ補正
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール PSCM - グローバル A - EPS)	ステアリングホイールアングルセンサーセンタリング
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール PSCM - グローバル A - EPS)	パワーステアリングソフト停止リセット
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール PSCM - グローバル A - EPS)	パワーステアリングソフト停止学習
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール PSCM - グローバル A - VES)	ステアリングホイールアングルセンサーセンタリング

パワートレイン (R) 2.0L LLW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンオイルリセット
パワートレイン (R) 2.0L LLW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料インジェクター学習
パワートレイン (R) 2.0L LLW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料レール圧力センサー/燃料レール学習
パワートレイン (R) 2.0L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	DPFリセット
パワートレイン (R) 2.0L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	DPF圧力センサー学習
パワートレイン (R) 2.0L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンオイルリセット
パワートレイン (R) 2.0L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クラッチペダル位置学習
パワートレイン (R) 2.0L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料インジェクター学習
パワートレイン (R) 2.0L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料レール圧力センサー/燃料レール学習
パワートレイン (R) 2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン (R) 2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン (R) 2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン (R) 2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルリセット
パワートレイン (R) 2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン (R) 2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン (R) 2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (R) 2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン (R) 2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (R) 2.4L LUK シャーシコントロールモジュール)	アクティブグリルエアシャッターシステム
パワートレイン (R) 2.4L LUK シャーシコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン (R) 2.4L LUK トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン (R) 2.4L LUK トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応圧力リセット
パワートレイン (R) 2.4L LUK ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン (R) 2.4L LUK フューエルポンプコントロールモジュール)	アクティブグリルエアシャッターシステム
パワートレイン (R) 2.4L LUK フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン (R) 3.9L V6 L28 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン (R) 3.9L V6 L28 エンジンコントロールモジュール)	オイルリセット
パワートレイン (R) 3.9L V6 L28 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン (R) 5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン (R) 5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン (R) 5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルリセット
パワートレイン (R) 5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン (R) 5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン (R) 5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン (R) 5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン (R) 5.3L L8B トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン (R) 5.3L L8B ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール 2)	高電圧系関連故障コードクリア
パワートレイン (R) 5.3L L8B ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール 2)	燃費リセット
パワートレイン (R) 5.3L L8B ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	高電圧系関連故障コードクリア
パワートレイン (R) 5.3L L8B ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	車載ジャンプアシストカウンターリセット
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	オイルリセット
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	燃料トリムリセット
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 8600GVW以下 TCM)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 8600GVW以上が等しい ECM)	オイルリセット
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 8600GVW以上が等しい ECM)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 8600GVW以上が等しい ECM)	燃料トリムリセット
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 8600GVW以上が等しい TCM)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	オイルリセット
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	オイルリセット
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	燃料トリムリセット
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 代替燃料PG専用 AFECM)	燃料トリムリセット
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 代替燃料PG専用 PCM)	オイルリセット
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 代替燃料PG専用 PCM)	カウンターリセット
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 代替燃料PG専用 TCM)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル AFECM)	燃料トリムリセット
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	オイルリセット
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル ECM)	燃料トリムリセット
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル TCM)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 連邦排出 ECM)	オイルリセット
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 連邦排出 ECM)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 連邦排出 ECM)	燃料トリムリセット
パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	APP学習
パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	DPFサービス再生
パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	DPFリセット
パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	DPF圧力センサー学習
パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EGRバルブ学習
パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	MAFセンサー学習
パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	インジェクター流量レート登録
パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンオイルリセット
パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クランクシャフトリククターリング学習
パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	グローブボックスコントロールモジュールリセット
パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ターボチャージング学習
パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フライホイール学習

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンデータディスプレイ)	オイルリセット
パワートレイン(エンジンデータディスプレイ)	燃料トリムリセット
パワートレイン(シャースコントロール バージョン アクティブグリルエアシャッター)	アクティブグリルエアシャッター-1
パワートレイン(シャースコントロール バージョン アクティブグリルエアシャッター)	アクティブグリルエアシャッター-2
パワートレイン(シャースコントロール バージョン トレーラーブレーキコントロール・オートマチックレベルコントロール)	サスペンションポジションセンサトリムハイト
パワートレイン(シャースコントロール バージョン フュエルポンプ)	燃料トリムリセット
パワートレイン(シャースコントロール バージョン フュエルポンプ・トレーラーブレーキコントロール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(シャースコントロール バージョン フュエルポンプ・排気流)	燃料トリムリセット
パワートレイン(シャースコントロール バージョン フュエルポンプ・排気流)	排気流量コントロールバルブ学習
パワートレイン(シャースコントロールモジュール バージョン フュエルポンプ)	燃料トリムリセット
パワートレイン(シャースコントロールモジュール バージョン フュエルポンプ・アクティブグリルエアシャッター)	アクティブグリルエアシャッターシステム
パワートレイン(シャースコントロールモジュール バージョン フュエルポンプ・アクティブグリルエアシャッター)	燃料トリムリセット
パワートレイン(シャースコントロールモジュール)	アクティブグリルエアシャッターシステム
パワートレイン(シャースコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(シャースコントロールモジュール)	排気流量コントロールバルブ学習
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 1速スイッチアクティブ (NPO))	レンジアクチュエーター
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 1速スイッチアクティブ (NPO))	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 1速スイッチアクティブ (NPO))	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2ホイールドライブ)	レンジアクチュエーター
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2ホイールドライブ)	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2ホイールドライブ)	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速エレクトリックシフト (NGF))	レンジアクチュエーター
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速エレクトリックシフト (NGF))	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速エレクトリックシフト (NGF))	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速スイッチアクティブ (NGH))	レンジアクチュエーター
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速スイッチアクティブ (NGH))	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速スイッチアクティブ (NGH))	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速マニュアルシフト (NOG))	レンジアクチュエーター
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速マニュアルシフト (NOG))	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速マニュアルシフト (NOG))	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	トランスファーケースクラッチ過熱回数リセット
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 4速)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 5速)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	サービスフリーニング手順
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	トランスミッション適応圧力リセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	高速適応プロセス
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	ギアセクター-[N]位置学習
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションオイルライフリセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応圧力リセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	ファンクションリセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	学習機能
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	学習値リセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	高速適応プロセス
パワートレイン(トランスミッションデータディスプレイ)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	トランスミッション適応トルクリセット
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	高電圧系関連故障コードクリア
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	EVレンジリセット
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーコンタクター開原因
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーバッククーラントコントロールバルブ学習
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーバックデーターリセット
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーバック充電適応リセット
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーバック容量学習
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	高電圧系関連故障コードクリア
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	室内ヒータークーラントコントロールバルブ学習
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	手動ヒューズライフリセット
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	燃費リセット
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	オートブレーキ エア抜き
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサ学習
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	パークングブレーキ補正
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	フロント右ABSソレノイドバルブ
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	フロント左ABSソレノイドバルブ
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	リアブレーキキャリアピストン拡張
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	リアブレーキキャリアピストン格納
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	リア右ABSソレノイドバルブ
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	リア左ABSソレノイドバルブ
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0501)	AWD無効(故障カウンタリセット)

パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0502)	AND無効(故障カウンターリセット)
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	AND無効(故障カウンターリセット)
パワートレイン(リアドライブシステム)	CGM RDS IDマッチング
ボディー(GJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(GJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	パワーダウン
ボディー(GJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(GJ4 Triゾーン オートエアコン)	パワーダウン
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(GJ3))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(GJ3))	HVACアフターブロー設定
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(GJ3))	外気温度インスタントアップデート
ボディー(HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	外気温度インスタントアップデート
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	HVAC(エアコン)外気温度ディスプレイ
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	HVACアフターブロー設定
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	アクチュエーターリキャリブレーション
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	オプション設定
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	パワーダウン
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	外気温度インスタントアップデート
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	後吹きオプション
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	新しいHVAC設定
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン(GJ2))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン(GJ2))	HVACアフターブロー設定
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン(GJ2))	外気温度インスタントアップデート
ボディー(HVACコントロールモジュール オートデュアル(GJ2))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVACコントロールモジュール オートデュアル(GJ2))	HVACアフターブロー設定
ボディー(HVACコントロールモジュール オート信号(G68))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVACコントロールモジュール オート信号(G68))	HVACアフターブロー設定
ボディー(HVACコントロールモジュール セミオートシングル(C4P))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVACコントロールモジュール セミオートシングル(C4P))	HVACアフターブロー設定
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(C67))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(C67))	HVACアフターブロー設定
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(C67))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(C67))	HVACアフターブロー設定
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(C67))	外気温度インスタントアップデート
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	BCMにSDMプライマリーキー設定
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	バックルアップリマインダー
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	運転席シートベルトリマインダー制御
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	助手席シートベルトリマインダー制御
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	新しいSDM登録
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	製造有効カウンター消去
ボディー(アシストステップコントロール)	アシストステップ学習手順
ボディー(アシストステップコントロールモジュール)	アシストステップモーター学習
ボディー(アップレベルラジオ (104 105 106))	Valetモードコード消去
ボディー(アップレベルラジオ (104 105 106))	コントロールモジュールリセット
ボディー(アップレベルラジオ)	VIN再登録
ボディー(アップレベルラジオ)	オプションモジュール
ボディー(アップレベルラジオ)	チャイム音量
ボディー(アップレベルラジオ)	チャイム設定
ボディー(アップレベルラジオ)	チューナーキャリブレーション
ボディー(アップレベルラジオ)	ラジオ登録
ボディー(アップレベルラジオ)	リージョンコードオプション
ボディー(アップレベルラジオ)	国コード変更
ボディー(アップレベルラジオ)	防盜ロックLED
ボディー(アンプ (ボース))	ナビゲーション音声
ボディー(アンプ (ボース))	再補正
ボディー(イモビライザー)	イモビライザー-ECMリンク
ボディー(イモビライザー)	キーコーディング
ボディー(イモビライザー)	キー診断
ボディー(イモビライザー)	キー登録
ボディー(インストルメントクラスター エンハンスドドライバーインフォセンター(UD0))	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントクラスター フルスクリーンディスプレイ(UDV))	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントクラスター ヘッドアップディスプレイ 未装備)	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントクラスター ヘッドアップディスプレイ(UV6))	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントクラスター 拡張ドライバーインフォメーションセンター(UD1))	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントクラスター 拡張モノクロドライバーインフォメーションセンター(UDC))	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントクラスター)	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントクラスター)	オーディオトーン
ボディー(インストルメントクラスター)	外気温度インスタントアップデート
ボディー(インストルメントクラスター拡張マルチカラードライバーインフォメーションセンター(UHS))	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントクラスター拡張モノクロドライバー情報センター(UDC))	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	BPPセンサー補正
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	DTC無効化
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	IPC設定
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	VIN新規登録
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	VIN登録
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	エアオリティセンサーシフトビティレベル
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	オプション設定
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	コラムロックリレー作動

ボディー(インストルメントパネルクラスター)	車速制限
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	全モーター再補正
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	中東モード
ボディー(エアコン 067 シングル)	後吹きオプション
ボディー(エアコン GJ3 デュアル)	後吹きオプション
ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン(GJ4))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン(GJ4))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(オートエアコン シングルゾーン(068))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(オートエアコン)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(オートエアコンPHI)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	HVAC(エアコン)外気温度ディスプレイ
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	アクチュエーターリキャリブレーション
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	インスタントOATアップデート
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	パワーダウン
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	後吹きオプション
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	全モーター再補正
ボディー(オートリアエアコン・RSA)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(オンスター)	オプション設定
ボディー(オンスター)	希望システム設定
ボディー(オンスター)	言語設定
ボディー(オンスター)	新しいオンスター設定
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムソフトストップクリア
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムソフトストップ学習
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ベダルソフトストップ学習
ボディー(シリアルデータゲートウェイモジュール)	クラッシュセセンサーリセット
ボディー(タイヤ空気圧インジケータモジュール)	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	VIN新規登録
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	オプション設定
ボディー(テレマティクスビークルローカライゼーション・イモビライゼーションコントロールモジュール)	コントロールモジュールリセット
ボディー(テレマティクスビークルローカライゼーション・イモビライゼーションコントロールモジュール)	コントロールモジュールリセット
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	CANバス設定学習
ボディー(ナイトビジョンカメラコントロールモジュール)	製造有効カウンタリセット
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	Bluetooth
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	Shipモード
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	VIN再登録
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	オプション設定
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	チャイム音量
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	ナビ/ラジオ盗難防止システム
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	長波
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール DID72History)	CANバス設定学習
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール GMLAN)	CANバス設定学習
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	CANバス設定学習
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	パーキングアシストセンサー学習
ボディー(パーソナライゼーション)	オートドアロックモード
ボディー(パーソナライゼーション)	オプション設定
ボディー(パーソナライゼーション)	ペリメーターランプ
ボディー(パーソナルオーチホリンクコントロールモジュール)	設定/リセット機能
ボディー(パーソナルオーディオリンクモジュール)	デジタルラジオレシーバー
ボディー(パーソナルオーディオリンクモジュール)	ラジオRPO選択
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	アライメント学習(フロントカメラ)
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	アライメント学習(リアカメラ)
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	アライメント学習(右側カメラ)
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	アライメント学習(左側カメラ)
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	アライメント学習(全カメラ)
ボディー(ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール)	インフォメーションディスプレイテスト
ボディー(ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール)	コントロールモジュールリセット
ボディー(ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール)	音声認識
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	カメラ学習キャンセル
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	フロントビューカメラ学習
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	車両方向カメラ学習
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	無効履歴クリア
ボディー(ベースラジオ)	Valetモードコード消去
ボディー(ベースラジオ)	VIN再登録
ボディー(ベースラジオ)	オプション設定
ボディー(ベースラジオ)	チャイム音量
ボディー(ベースラジオ)	ラジオ登録
ボディー(ベースラジオ)	圏コード変更
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	DTC無効化
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	DTC無効化
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	コードインデックス
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライトレベリングセンサー学習
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	モジュール補正
ボディー(ホルディングトップモジュール)	フォールディングトップ学習
ボディー(ホルディングトップモジュール)	再補正
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN・5GT))	キーフォブ登録(複数)
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	キーフォブ登録(複数)
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	BPPセンサー補正
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	キーフォブ登録(複数)
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	BPPセンサー補正
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F T12 T16 T17 T18))	LINバスデバイスIDインフォメーション

ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	タイヤ空気圧センサー番号リセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ティーンドライバークーPINリセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	バッテリーセンサーモジュール学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア右ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア左ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	助手席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ) (T4A TT4))	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ) (T4A TT4))	ストップ/スタートセレクトスイッチインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ) (T4A TT4))	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ) (T4A TT4))	タイヤ空気圧センサー番号リセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ) (T4A TT4))	ティーンドライバークーPINリセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ) (T4A TT4))	バッテリーセンサーモジュール学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ) (T4A TT4))	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ) (T4A TT4))	リア右ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ) (T4A TT4))	リア左ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ) (T4A TT4))	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ) (T4A TT4))	助手席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	タイヤ空気圧センサー番号リセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	ティーンドライバークーPINリセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	リア右ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	リア左ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	助手席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリブ)	BPPセンサー補正
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	タイヤ空気圧センサー番号リセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	BCMにSDMプライマリーキー設定
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	BCM再登録
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	BCM登録
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	BPPセンサー補正
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	CTDオペレーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	CTDオペレーション/フォブフィードバック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	POS(販売店情報)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	VIN新規登録
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	オイルライフリセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	オプション設定
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	オプション設定異常
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	キーフォブフィードバック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	キーフォブ登録(複数)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ステアリングコラムロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	タイヤ空気圧センサー番号リセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	タイヤ空気圧リセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ティーンドライバークーPINリセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ドアロックオペレーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	トワイライトセンサー再登録
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	パーソナライゼーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	バッテリーセンサーモジュール学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	パワーダウン
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ブレイアラームオプション
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア右ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア左ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	助手席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	保持アクセサリ電源
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	タイヤ空気圧センサー番号リセット
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	助手席ウィンドウ学習値消去
ボディー(マニュアルエアコン)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	アクチュエーターリキャリブレーション
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	後吹きオプション
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	全モーター再補正
ボディー(マニュアルエアコンデュアルゾーン (6x2))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(マニュアルリアエアコン)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(マルチメディアプレーヤーインターフェイスモジュール)	CANバス設定学習
ボディー(メモリーシートモジュール)	DTC情報クリア
ボディー(メモリーシートモジュール)	DTC無効化

ボディー(メモリーシートモジュール)	アジャスタブルペダル調整
ボディー(ラジオ (103))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ (103))	コントロールモジュールリセット
ボディー(ラジオ アップレベル (104 105 106))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ アップレベル (104 105 106))	コントロールモジュールリセット
ボディー(ラジオ ベース (103 107))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ ベース (103 107))	コントロールモジュールリセット
ボディー(ラジオ (P1))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ)	24時間表示/12時間表示
ボディー(ラジオ)	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ)	VIN再登録
ボディー(ラジオ)	VIN登録
ボディー(ラジオ)	オプションモジュール
ボディー(ラジオ)	オプション設定
ボディー(ラジオ)	コントロールモジュールリセット
ボディー(ラジオ)	シーク/スキャン感度レベル
ボディー(ラジオ)	チャイム音量
ボディー(ラジオ)	チャイム設定
ボディー(ラジオ)	チューナーキャリブレーション
ボディー(ラジオ)	チューナー設定
ボディー(ラジオ)	ラジオ登録
ボディー(ラジオ)	リージョンコードオプション
ボディー(ラジオ)	国コード変更
ボディー(ラジオ)	長波
ボディー(ラジオ)	防盜ロックLED
ボディー(ラジオ・エアコンコントロール)	コントロールモジュールリセット
ボディー(ラジオコントロール)	CANバス設定学習
ボディー(ラジオナビゲーション)	VIN再登録
ボディー(リアエアコン・RSA)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(リアシートモジュール)	オートキャリブレーション
ボディー(リアシートモジュール)	リクライニングモーター
ボディー(リアシートモジュール)	回転モーター
ボディー(リアシートモジュール)	水平モーター
ボディー(リア右ドアモジュール)	DTC無効化
ボディー(リア右ドアモジュール)	ドアモジュールVIN再登録
ボディー(リア左ドアモジュール)	DTC無効化
ボディー(リア左ドアモジュール)	ドアモジュールVIN再登録
ボディー(リア統合モジュール)	オプション設定
ボディー(リア補助エアコン)	HVACモジュール補正
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (MMF))	リフトゲート全開位置学習
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015.5 (AVF))	ハンズフリーリフトゲートセンサーコントロールモジュール校正
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015.5 (AVF))	リフトゲート全開位置学習
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	ハンズフリーリフトゲートセンサーコントロールモジュール校正
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	リフトゲート全開位置学習
ボディー(リフトゲートモジュール)	LGM開/閉テスト
ボディー(リフトゲートモジュール)	TPMオプション有効化
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	TPM学習モード
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	TPM学習モード(2008年式のみ)
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーオフ全消去
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーレスエントリーアンテナ(センターコンソールON)
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーレスエントリーアンテナ(運転席側エクステリア)
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーレスエントリーアンテナ(助手席側エクステリア)
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	すべてのリモート無効
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	パーソナライゼーション
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	次に有効なスロット
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	新しいRCCLR設定
ボディー(リモートヒーター・エアコンオート番号(068))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(リモートヒーター・エアコンコントロールモジュール)	HVACアクチュエーター学習
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアルヒーターオン(042))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアル番号(067))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	オプション設定
ボディー(ロングレンジレーダーセンサーモジュール)	ロングレンジレーダーセンサーモジュール学習
ボディー(右シートベルトリトラクターモーターモジュール)	履歴バッファリセット
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ペダルソフトストップ学習
ボディー(運転席ドアスイッチ)	パワーウィンドウモーター再登録
ボディー(運転席ドアモジュール)	DTC無効化
ボディー(運転席ドアモジュール)	オプション設定
ボディー(運転席ドアモジュール)	ドアモジュールVIN再登録
ボディー(拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーレスエントリーアンテナ(センターコンソールON)
ボディー(拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーレスエントリーアンテナ(ボディー右側)
ボディー(拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーレスエントリーアンテナ(ボディー左側)
ボディー(拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーレスエントリーアンテナ(運転席側エクステリア)
ボディー(拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーレスエントリーアンテナ(助手席側エクステリア)
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	DSOC設定(日本仕様車のみ)
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	工場出荷時リセット
ボディー(携帯電話コントロールモジュール)	CANバス設定学習
ボディー(左シートベルトリトラクターモーターモジュール)	履歴バッファリセット
ボディー(車両警告アラームモジュール)	モジュール補正
ボディー(車両通信・インターフェイスモジュール)	GPSデータ
ボディー(車両通信・インターフェイスモジュール)	オプション設定

ボディー(車両通信・インターフェイスモジュール)	希望システム設定
ボディー(車両通信・インターフェイスモジュール)	音誌設定
ボディー(車両通信・インターフェイスモジュール)	新しいオンスター設定
ボディー(車両盗難防止)	オプション設定
ボディー(車両盗難防止)	新しいVTDモジュール設定
ボディー(車両方位カメラコントロールモジュール)	車両方向カメラ学習
ボディー(車両方位カメラコントロールモジュール)	無効履歴クリア
ボディー(助手席ドアスイッチ)	パワーウィンドウモーター再登録
ボディー(助手席ドアモジュール)	DTC無効化
ボディー(助手席ドアモジュール)	TPMオプション有効化
ボディー(助手席ドアモジュール)	オプション設定
ボディー(助手席ドアモジュール)	キーFOB全登録
ボディー(助手席ドアモジュール)	キーFOB登録
ボディー(助手席ドアモジュール)	スベアタイヤモニター停止
ボディー(助手席ドアモジュール)	センサー位置学習
ボディー(助手席ドアモジュール)	ドアモジュールVIN再登録
ボディー(助手席プレゼンスシステム)	DTC消去・PPSリセット
ボディー(助手席プレゼンスシステム)	乗員検知システムブレロード
ボディー(助手席プレゼンスシステム)	乗員検知システム学習
ボディー(助手席プレゼンスシステム)	乗員検知センサー学習
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	乗員検知センサー学習
ボディー(暖房・エアコン)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(暖房・エアコン)	オプション設定
ボディー(暖房・エアコン)	新しいHVAC設定
ボディー(歩行者衝突検出モジュール)	データリコーダー
ボディー(歩行者衝突検出モジュール)	新しいPIDM設定
ボディー(補助エアコンコントロールモジュール(GJ4エアコンのみ))	パワーダウン
ボディー(補助エアコンコントロールモジュール)	パワーダウン