

●ジャガー 対応車種 (Ver 2018.06)

システム名	項目名
ABS (ABSコントロールモジュール)	パーキングブレーキパッド交換 (サービスポジションリリース)
ABS (ABSコントロールモジュール)	パーキングブレーキパッド交換 (メンテナンスモード終了)
ABS (ABSコントロールモジュール)	パーキングブレーキ駆動
ABS (ABSコントロールモジュール)	ブレーキエア抜き
ABS (ABSコントロールモジュール)	ヨーレートセンサー補正
ABS (ABSコントロールモジュール)	圧力センサー補正
ABS (ABSコントロールモジュール)	横Gセンサー補正
BCM (ボディーコントロールモジュール)	バッテリー交換
BCMB (ボディーコントロールモジュールB)	バッテリー交換
CHCM (シャーシコントロールモジュール)	エアサスペンションインフレーション
CHCM (シャーシコントロールモジュール)	エアサスペンションジオメトリー設定/解除
CHCM (シャーシコントロールモジュール)	エアサスペンションデフレーション
CHCM (シャーシコントロールモジュール)	エアサスペンション狭許容性モード設定/解除 (ヘッドライト設定)
CHCM (シャーシコントロールモジュール)	エアサスペンション出荷/フリーズモード設定/解除
GTDi (ABS (ABSコントロールモジュール))	パーキングブレーキパッド交換 (サービスポジションリリース)
GTDi (ABS (ABSコントロールモジュール))	パーキングブレーキパッド交換 (メンテナンスモード終了)
GTDi (ABS (ABSコントロールモジュール))	パーキングブレーキ駆動
GTDi (ABS (ABSコントロールモジュール))	ブレーキエア抜き
GTDi (GWM (ゲートウェイモジュール))	バッテリー交換
GTDi (PCM (パワートレインコントロールモジュール))	サービスインターバルリセット
GWM (ゲートウェイモジュール)	バッテリー交換
GWM (ゲートウェイモジュール)	バッテリー交換 (サブバッテリー)
GWM (ゲートウェイモジュール)	バッテリー交換 (メインバッテリー)
GWM (ゲートウェイモジュール)	バッテリー交換 (両バッテリー)
14 ディーゼル (ABS (ABSコントロールモジュール))	パーキングブレーキパッド交換 (サービスポジションリリース)
14 ディーゼル (ABS (ABSコントロールモジュール))	パーキングブレーキパッド交換 (メンテナンスモード終了)
14 ディーゼル (ABS (ABSコントロールモジュール))	パーキングブレーキ駆動
14 ディーゼル (ABS (ABSコントロールモジュール))	ブレーキエア抜き
14 ディーゼル (GWM (ゲートウェイモジュール))	バッテリー交換
14 ディーゼル (PCM (パワートレインコントロールモジュール))	オイルサービスカウンターリセット
14 ディーゼル (PCM (パワートレインコントロールモジュール))	サービスインターバルリセット
IPC (インストルメントクラスターコントロールモジュール)	サービスインターバルリセット
PBM (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキサービスポジションリリース
PBM (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキパッド交換 (サービスポジションリリース)
PBM (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキパッド交換 (メンテナンスモード終了)
PBM (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキ駆動
PBM (パーキングブレーキコントロールモジュール)	縦Gセンサー補正
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPF交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPF動的再生
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPF燃料関連部品交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	Fuel Prime Routine

PCM(パワートレインコントロールモジュール)	オイルサービスカウンターリセット
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	サービスインターバルリセット
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	フューエルリフトポンプ
RLM(ライドレベルコントロールモジュール)	エアサスペンションインフレーション
RLM(ライドレベルコントロールモジュール)	エアサスペンションデフレーション
V6 ディーゼル(ABS(ABSコントロールモジュール))	パーキングブレーキパッド交換(サービスポジションリリース)
V6 ディーゼル(ABS(ABSコントロールモジュール))	パーキングブレーキパッド交換(メンテナンスモード終了)
V6 ディーゼル(ABS(ABSコントロールモジュール))	パーキングブレーキ駆動
V6 ディーゼル(ABS(ABSコントロールモジュール))	ブレーキエア抜き
V6 ディーゼル(GWM(ゲートウェイモジュール))	バッテリー交換
V6 ディーゼル(PCM(パワートレインコントロールモジュール))	オイルサービスカウンターリセット
V6 ディーゼル(PCM(パワートレインコントロールモジュール))	サービスインターバルリセット
スーパーチャージャー V6(ABS(ABSコントロールモジュール))	パーキングブレーキパッド交換(サービスポジションリリース)
スーパーチャージャー V6(ABS(ABSコントロールモジュール))	パーキングブレーキパッド交換(メンテナンスモード終了)
スーパーチャージャー V6(ABS(ABSコントロールモジュール))	パーキングブレーキ駆動
スーパーチャージャー V6(ABS(ABSコントロールモジュール))	ブレーキエア抜き
スーパーチャージャー V6(GWM(ゲートウェイモジュール))	バッテリー交換
スーパーチャージャー V6(PCM(パワートレインコントロールモジュール))	オイルサービスカウンターリセット
スーパーチャージャー V6(PCM(パワートレインコントロールモジュール))	サービスインターバルリセット