

●ジャガー 対応システム(Ver 2018.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
AAM(インコントロールタッチプロオーディオアンブモジュール)	●				●
AAM(オーディオアンブモジュール)	●				●
ABS(ABSコントロールモジュール)	●	●		●	●
ACM(オーディオフロントコントロールモジュール)	●				●
ADCM(アダプティブダンピングコントロールモジュール)	●				●
ADHLS(ヘッドランプレベリングモジュール)	●				
ADHLS_L(左ライティングコントロールモジュール)	●				
ADHLS_R(右ライティングコントロールモジュール)	●				
ADRC(アダプティブダンピングライドコントロール)	●				
AHU(制御式タッチオーディオヘッドユニット)	●				●
APIM(アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	●				●
ARM(レストレイントコントロールモジュール)	●				
ATCM(オールテラインコントロールモジュール)	●				●
AUCM(ヘッドアップディスプレイ冷却ファンモジュール)	●				●
BCM(ボディーコントロールモジュール)	●			●	●
BCMB(ボディーコントロールモジュールB)	●			●	●
BPM(ボディープロセッサモジュール)	●				●
CAV(コネクタアンドビューモジュール)	●				●
CCM(アダプティブ速度制御コントロールモジュール)	●				●
CHCM(シャーシコントロールモジュール)	●			●	●
DABM(デジタルオーディオ放送モジュール)	●				●
DACMC(デジタルオーディオコントロールモジュールC)	●				●
DCCSM(運転席側エアコンモジュール)	●				●
DDM(運転席側ドアモジュール)	●				●
DHM(運転席ヘッドレストモジュール)	●				
DRDM(運転席リアドアモジュール)	●				●
DSM(運転席側モジュール)	●				●
ECM(エンジンコントロールモジュール)	●	●			
EPB(電子パーキングブレーキ)	●				
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	●				●
FCIM(フロントコントロールインターフェイスモジュール)	●				●
FCIMB(フロントコントロールインターフェイスモジュールB)	●				●
FETM(オーディオユニット)	●				
FFH(燃料燃焼ヒーターモジュール)	●				
FLR(前方監視レーダー)	●				●
FTCM(ホールディングトップコントロールモジュール)	●				●
FTCMB(ホールディングトップコントロールモジュールB)	●				●
GEM(ジェネラルエレクトロニクスコントロールモジュール)	●				
GSM(ギアシフトモジュール)	●				●
GTDi(AAM(インコントロールタッチプロオーディオアンブモジュール))	●				●
GTDi(AAM(オーディオアンブモジュール))	●				●
GTDi(ABS(ABSコントロールモジュール))	●			●	●
GTDi(ACM(オーディオフロントコントロールモジュール))	●				●
GTDi(AHU(制御式タッチオーディオヘッドユニット))	●				●
GTDi(ATCM(オールテラインコントロールモジュール))	●				●
GTDi(AUCM(ヘッドアップディスプレイ冷却ファンモジュール))	●				●
GTDi(BCM(ボディーコントロールモジュール))	●				●
GTDi(CAV(コネクタアンドビューモジュール))	●				●
GTDi(CCM(アダプティブ速度制御コントロールモジュール))	●				●
GTDi(CHCM(シャーシコントロールモジュール))	●				●
GTDi(DABM(デジタルオーディオ放送モジュール))	●				●
GTDi(DDM(運転席側ドアモジュール))	●				●

GTDi (DRDM (運転席リアドアモジュール))	●				●
GTDi (DSM (運転席側モジュール))	●				●
GTDi (FCDIM (フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール))	●				●
GTDi (FCIM (フロントコントロールインターフェイスモジュール))	●				●
GTDi (GSM (ギアシフトモジュール))	●				●
GTDi (GWM (ゲートウェイモジュール))	●			●	●
GTDi (HUD (ヘッドアップディスプレイ))	●				●
GTDi (HVAC (エアコンモジュール))	●				●
GTDi (IMC (インコントロールタッチプロインフォテインメントマスターコントローラー))	●				●
GTDi (IPC (インストルメントクラスターコントロールモジュール))	●				●
GTDi (IPMA (画像処理制御モジュールA))	●				●
GTDi (IPMB (画像処理モジュールB))	●				●
GTDi (ISC (インコントロールタッチプロインフォテインメントスレーブコントローラー))	●				●
GTDi (KVM (キーレスビークルモジュール))	●				●
GTDi (NAV (ナビゲーションコントロールモジュール))	●				●
GTDi (NCM (ナビゲーションシステムコントロールモジュール))	●				●
GTDi (OCS (レストレイントオキュパンシーシステム))	●				●
GTDi (PAM (パーキングアシストコントロールモジュール))	●				●
GTDi (PCM (パワートレインコントロールモジュール))	●	●		●	●
GTDi (PDM (助手席側ドアモジュール))	●				●
GTDi (PRDM (助手席リアドアモジュール))	●				●
GTDi (PSCM (パワーステアリングセンサーモジュール))	●				●
GTDi (PSM (助手席側モジュール))	●				●
GTDi (RCM (レストレイントコントロールモジュール))	●				●
GTDi (RGTM (リアゲート・トランクモジュール))	●				●
GTDi (RHVAC (リアエアコンモジュール))	●				●
GTDi (SASM (ステアリングアングルセンサーモジュール))	●				●
GTDi (SODL (左サイドオブジェクト検出))	●				●
GTDi (SODR (右サイドオブジェクト検出))	●				●
GTDi (SRM (サテライトオーディオユニットモジュール))	●				●
GTDi (TBM (配置可能トウバーコントロールモジュール))	●				●
GTDi (TCCM (トランスファーケースコントロールモジュール))	●				●
GTDi (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	●				●
GTDi (TCU (テレマティックコントロールユニットモジュール))	●				●
GTDi (TPM (タイヤ空気圧モニタリングモジュール))	●				●
GTDi (TVM (テレビジョンモジュール))	●				●
GWM (ゲートウェイモジュール)	●			●	●
HCM (ヘッドランプコントロールモジュール)	●				●
HCMB (ヘッドランプコントロールモジュールB)	●				●
HUD (ヘッドアップディスプレイ)	●				●
HVAC (エアコンモジュール)	●				●
14 ディーゼル (AAM (インコントロールタッチプロオーディオアンブモジュール))	●				●
14 ディーゼル (AAM (オーディオアンブモジュール))	●				●
14 ディーゼル (ABS (ABSコントロールモジュール))	●			●	●
14 ディーゼル (ACM (オーディオフロントコントロールモジュール))	●				●
14 ディーゼル (AHU (制御式タッチオーディオヘッドユニット))	●				●
14 ディーゼル (ATCM (オールテラインコントロールモジュール))	●				●
14 ディーゼル (AUCM (ヘッドアップディスプレイ冷却ファンモジュール))	●				●
14 ディーゼル (BCM (ボディコントロールモジュール))	●				●
14 ディーゼル (CAV (コネクタアンドビューモジュール))	●				●
14 ディーゼル (CCM (アダプティブ速度制御コントロールモジュール))	●				●
14 ディーゼル (CHCM (シャシーコントロールモジュール))	●				●
14 ディーゼル (DABM (デジタルオーディオ放送モジュール))	●				●
14 ディーゼル (DDM (運転席側ドアモジュール))	●				●

14 ディーゼル (DRDM (運転席リアドアモジュール))	●				●
14 ディーゼル (DSM (運転席側モジュール))	●				●
14 ディーゼル (FGDIM (フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール))	●				●
14 ディーゼル (FCIM (フロントコントロールインターフェイスモジュール))	●				●
14 ディーゼル (GSM (ギアシフトモジュール))	●				●
14 ディーゼル (GWM (ゲートウェイモジュール))	●			●	●
14 ディーゼル (HUD (ヘッドアップディスプレイ))	●				●
14 ディーゼル (HVAC (エアコンモジュール))	●				●
14 ディーゼル (IMC (インコントロールタッチプロインフォテインメントマスターコントローラー))	●				●
14 ディーゼル (IPC (インストルメントクラスターコントロールモジュール))	●				●
14 ディーゼル (IPMA (画像処理制御モジュールA))	●				●
14 ディーゼル (IPMB (画像処理モジュールB))	●				●
14 ディーゼル (ISC (インコントロールタッチプロインフォテインメントスレーブコントローラー))	●				●
14 ディーゼル (KVM (キーレスビークルモジュール))	●				●
14 ディーゼル (NAV (ナビゲーションコントロールモジュール))	●				●
14 ディーゼル (NCM (ナビゲーションシステムコントロールモジュール))	●				●
14 ディーゼル (OCS (レストレイントオキュパンシーシステム))	●				●
14 ディーゼル (PAM (パーキングアシストコントロールモジュール))	●				●
14 ディーゼル (PCM (パワートレインコントロールモジュール))	●	●		●	●
14 ディーゼル (PDM (助手席側ドアモジュール))	●				●
14 ディーゼル (PRDM (助手席リアドアモジュール))	●				●
14 ディーゼル (PSCM (パワーステアリングセンサーモジュール))	●				●
14 ディーゼル (PSM (助手席側モジュール))	●				●
14 ディーゼル (RCM (レストレイントコントロールモジュール))	●				●
14 ディーゼル (RGTM (リアゲート・トランクモジュール))	●				●
14 ディーゼル (RHVAC (リアエアコンモジュール))	●				●
14 ディーゼル (SASM (ステアリングアングルセンサーモジュール))	●				●
14 ディーゼル (SODL (左サイドオブジェクト検出))	●				●
14 ディーゼル (SODR (右サイドオブジェクト検出))	●				●
14 ディーゼル (SRM (サテライトオーディオユニットモジュール))	●				●
14 ディーゼル (TBM (配置可能トウバーコントロールモジュール))	●				●
14 ディーゼル (TCCM (トランスファーケースコントロールモジュール))	●				●
14 ディーゼル (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	●				●
14 ディーゼル (TCU (テレマティックコントロールユニットモジュール))	●				●
14 ディーゼル (TPM (タイヤ空気圧モニタリングモジュール))	●				●
14 ディーゼル (TVM (テレビジョンモジュール))	●				●
ICM (インフォテインメントコントロールモジュール)	●				●
ICP (統合コントロールパネル)	●				●
ICS (インパクト分類システム)	●				●
IMC (インコントロールタッチプロインフォテインメントマスターコントローラー)	●				●
IPC (インストルメントクラスターコントロールモジュール)	●			●	●
IPMA (画像処理制御モジュールA)	●				●
IPMB (画像処理モジュールB)	●				●
ISC (インコントロールタッチプロインフォテインメントスレーブコントローラー)	●				●
ISM (侵入センサモジュール)	●				
KTM (キートランスポンダーモジュール)	●				
KVM (キーレスビークルモジュール)	●				●
NAV (ナビゲーションコントロールモジュール)	●				●
NCM (ナビゲーションシステムコントロールモジュール)	●				●
OCS (レストレイントオキュパンシーシステム)	●				●
PAM (パーキングアシストコントロールモジュール)	●				●
PAM (パーキング補助コントロールモジュール)	●				
PBM (パーキングブレーキコントロールモジュール)	●			●	●
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	●	●		●	●

PDM (助手席側ドアモジュール)	●				●
PHM (助手席ヘッドレストモジュール)	●				
PRDM (助手席リアドアモジュール)	●				●
PSCM (パワーステアリングセンサーモジュール)	●				●
PSM (助手席側モジュール)	●				●
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	●				●
RDCM (リアディファレンシャルコントロールモジュール)	●				●
RDCSM (リアシートエアコンモジュール)	●				●
REM (リアエンターテイメントコントロールモジュール)	●				●
RGTM (リアゲート・トランクモジュール)	●				●
RHVAC (リアエアコンモジュール)	●				●
RLM (ライドレベルコントロールモジュール)	●			●	●
RLSM (リア左シートモジュール)	●				●
RRSM (リア右シートモジュール)	●				●
RSM (リアシートコントロールモジュール)	●				
SASM (ステアリングアングルセンサーモジュール)	●				●
SLM (セキュリティ監視モジュール)	●				
SODL (左サイドオブジェクト検出)	●				●
SODR (右サイドオブジェクト検出)	●				●
SPMA (シートベルトプリテンショナーコントロールモジュールA)	●				●
SPMB (シートベルトプリテンショナーコントロールモジュールB)	●				●
SRM (サテライトオーディオユニットモジュール)	●				●
TBM (配置可能トウバーコントロールモジュール)	●				●
TCCM (トランスファーケースコントロールモジュール)	●				●
TCM (トランスミッションコントロールモジュール)	●				●
TCU (テレマティックコントロールユニットモジュール)	●				●
TEL (携帯電話コントロールモジュール)	●				●
TPM (タイヤ空気圧モニタリングモジュール)	●				●
TVM (テレビジョンモジュール)	●				●
V6 ディーゼル (AAM (インコントロールタッチプロオーディオアンブモジュール))	●				●
V6 ディーゼル (ABS (ABSコントロールモジュール))	●			●	●
V6 ディーゼル (AHU (制御式タッチオーディオヘッドユニット))	●				●
V6 ディーゼル (ATCM (オールテラインコントロールモジュール))	●				●
V6 ディーゼル (AUCM (ヘッドアップディスプレイ冷却ファンモジュール))	●				●
V6 ディーゼル (BCM (ボディコントロールモジュール))	●				●
V6 ディーゼル (CCM (アダプティブ速度制御コントロールモジュール))	●				●
V6 ディーゼル (CHCM (シャーシコントロールモジュール))	●				●
V6 ディーゼル (DDM (運転席側ドアモジュール))	●				●
V6 ディーゼル (DRDM (運転席リアドアモジュール))	●				●
V6 ディーゼル (DSM (運転席側モジュール))	●				●
V6 ディーゼル (FCIM (フロントコントロールインターフェイスモジュール))	●				●
V6 ディーゼル (GSM (ギアシフトモジュール))	●				●
V6 ディーゼル (GMM (ゲートウェイモジュール))	●			●	●
V6 ディーゼル (HUD (ヘッドアップディスプレイ))	●				●
V6 ディーゼル (HVAC (エアコンモジュール))	●				●
V6 ディーゼル (IMC (インコントロールタッチプロインフォテインメントマスターコントローラー))	●				●
V6 ディーゼル (IPC (インストルメントクラスターコントロールモジュール))	●				●
V6 ディーゼル (IPMA (画像処理制御モジュールA))	●				●
V6 ディーゼル (IPMB (画像処理モジュールB))	●				●
V6 ディーゼル (ISC (インコントロールタッチプロインフォテインメントスレーブコントローラー))	●				●
V6 ディーゼル (KVM (キーレスビークルモジュール))	●				●
V6 ディーゼル (OGS (レストレイントオキュパンシーシステム))	●				●
V6 ディーゼル (PAM (パーキングアシストコントロールモジュール))	●				●
V6 ディーゼル (PCM (パワートレインコントロールモジュール))	●	●		●	●

V6 ディーゼル (PDM (助手席側ドアモジュール))	●			●
V6 ディーゼル (PRDM (助手席リアドアモジュール))	●			●
V6 ディーゼル (PSCM (パワーステアリングセンサーモジュール))	●			●
V6 ディーゼル (PSM (助手席側モジュール))	●			●
V6 ディーゼル (RCM (レストレイントコントロールモジュール))	●			●
V6 ディーゼル (RGTM (リアゲート・トランクモジュール))	●			●
V6 ディーゼル (RHVAC (リアエアコンモジュール))	●			●
V6 ディーゼル (SASM (ステアリングアングルセンサーモジュール))	●			●
V6 ディーゼル (SODL (左サイドオブジェクト検出))	●			●
V6 ディーゼル (SODR (右サイドオブジェクト検出))	●			●
V6 ディーゼル (TBM (配置可能トウバーコントロールモジュール))	●			●
V6 ディーゼル (TCCM (トランスファーケースコントロールモジュール))	●			●
V6 ディーゼル (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	●			●
V6 ディーゼル (TCU (テレマティックコントロールユニットモジュール))	●			●
V6 ディーゼル (TPM (タイヤ空気圧モニタリングモジュール))	●			●
VDM (車両ダイナミクスコントロールモジュール)	●			●
スーパーチャージャー V6 (AAM (インコントロールタッチプロオーディオアンブモジュール))	●			●
スーパーチャージャー V6 (AAM (オーディオアンブモジュール))	●			●
スーパーチャージャー V6 (ABS (ABSコントロールモジュール))	●		●	●
スーパーチャージャー V6 (ACM (オーディオフロントコントロールモジュール))	●			●
スーパーチャージャー V6 (AHU (制御式タッチオーディオヘッドユニット))	●			●
スーパーチャージャー V6 (ATCM (オールテラインコントロールモジュール))	●			●
スーパーチャージャー V6 (AUCM (ヘッドアップディスプレイ冷却ファンモジュール))	●			●
スーパーチャージャー V6 (BCM (ボディーコントロールモジュール))	●			●
スーパーチャージャー V6 (CAV (コネクタアンドビューモジュール))	●			●
スーパーチャージャー V6 (CCM (アダプティブ速度制御コントロールモジュール))	●			●
スーパーチャージャー V6 (CHCM (シャーシコントロールモジュール))	●			●
スーパーチャージャー V6 (DABM (デジタルオーディオ放送モジュール))	●			●
スーパーチャージャー V6 (DDM (運転席側ドアモジュール))	●			●
スーパーチャージャー V6 (DRDM (運転席リアドアモジュール))	●			●
スーパーチャージャー V6 (DSM (運転席側モジュール))	●			●
スーパーチャージャー V6 (FCDIM (フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール))	●			●
スーパーチャージャー V6 (FCIM (フロントコントロールインターフェイスモジュール))	●			●
スーパーチャージャー V6 (GSM (ギアシフトモジュール))	●			●
スーパーチャージャー V6 (GWM (ゲートウェイモジュール))	●		●	●
スーパーチャージャー V6 (HUD (ヘッドアップディスプレイ))	●			●
スーパーチャージャー V6 (HVAC (エアコンモジュール))	●			●
スーパーチャージャー V6 (IMC (インコントロールタッチプロインフォテインメントマスターコントローラー))	●			●
スーパーチャージャー V6 (IPC (インストルメントクラスターコントロールモジュール))	●			●
スーパーチャージャー V6 (IPMA (画像処理制御モジュールA))	●			●
スーパーチャージャー V6 (IPMB (画像処理モジュールB))	●			●
スーパーチャージャー V6 (ISC (インコントロールタッチプロインフォテインメントスレーブコントローラー))	●			●
スーパーチャージャー V6 (KVM (キーレスビークルモジュール))	●			●
スーパーチャージャー V6 (NAV (ナビゲーションコントロールモジュール))	●			●
スーパーチャージャー V6 (NCM (ナビゲーションシステムコントロールモジュール))	●			●
スーパーチャージャー V6 (OCS (レストレイントオキュパンシーシステム))	●			●
スーパーチャージャー V6 (PAM (パーキングアシストコントロールモジュール))	●			●
スーパーチャージャー V6 (PCM (パワートレインコントロールモジュール))	●		●	●
スーパーチャージャー V6 (PDM (助手席側ドアモジュール))	●			●
スーパーチャージャー V6 (PRDM (助手席リアドアモジュール))	●			●
スーパーチャージャー V6 (PSCM (パワーステアリングセンサーモジュール))	●			●
スーパーチャージャー V6 (PSM (助手席側モジュール))	●			●
スーパーチャージャー V6 (RCM (レストレイントコントロールモジュール))	●			●
スーパーチャージャー V6 (RGTM (リアゲート・トランクモジュール))	●			●

スーパーチャージャー V6 (RHVAC(リアエアコンモジュール))	●				●
スーパーチャージャー V6 (SASM(ステアリングアングルセンサーモジュール))	●				●
スーパーチャージャー V6 (SODL(左サイドオブジェクト検出))	●				●
スーパーチャージャー V6 (SODR(右サイドオブジェクト検出))	●				●
スーパーチャージャー V6 (SRM(サテライトオーディオユニットモジュール))	●				●
スーパーチャージャー V6 (TBM(配置可能トウバーコントロールモジュール))	●				●
スーパーチャージャー V6 (TCCM(トランスファーケースコントロールモジュール))	●				●
スーパーチャージャー V6 (TCM(トランスミッションコントロールモジュール))	●				●
スーパーチャージャー V6 (TCU(テレマティックコントロールユニットモジュール))	●				●
スーパーチャージャー V6 (TPM(タイヤ空気圧モニタリングモジュール))	●				●
スーパーチャージャー V6 (TVM(テレビジョンモジュール))	●				●