

アクティブアンドパッシブセーフティ(ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティプログラム) ECU)	ステアリングホイールアングルセンサ調整
アクティブアンドパッシブセーフティ(ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニックスタビリティプログラム) ECU)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
アクティブアンドパッシブセーフティ(エアバッグECU)	アンロック
アクティブアンドパッシブセーフティ(エアバッグECU)	ロック
アクティブアンドパッシブセーフティ(エアバッグECU)	設定
アクティブアンドパッシブセーフティ(電子セカンダリーブレーキ)	ブレーキケーブル交換
アクティブアンドパッシブセーフティ(電子セカンダリーブレーキ)	電動パーキングブレーキ交換
アクティブセーフティ(ABS 81)	エア抜き
アクティブセーフティ(ABS 81)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
アクティブセーフティ(ABS(アンチロックブレーキシステム) MK70)	エア抜き
アクティブセーフティ(ABS(アンチロックブレーキシステム) MK70)	フロント右ホイールソレノイドバルブ
アクティブセーフティ(ABS(アンチロックブレーキシステム) MK70)	フロント左ホイールソレノイドバルブ
アクティブセーフティ(ABS(アンチロックブレーキシステム) MK70)	リア右ホイールソレノイドバルブ
アクティブセーフティ(ABS(アンチロックブレーキシステム) MK70)	リア左ホイールソレノイドバルブ
アクティブセーフティ(ABS(アンチロックブレーキシステム) MK70)	設定
アクティブセーフティ(ABS(アンチロックブレーキシステム) TEVES MK20)	テベス MK20 エア抜き
アクティブセーフティ(ABS(アンチロックブレーキシステム) TEVES MK20)	テベス MK20 シミュレーション
アラーム	アラーム設定
アンダーインフレーションディテクション(DSG_UDS)	ホイールトランスミッターモジュール識別子読み込み
アンダーインフレーションディテクション(DSG_UDS)	ホイールトランスミッターモジュール識別子読み込み
アンダーインフレーションディテクション(DSG_UDS)	ホイールトランスミッターモジュール初期化
アンダーインフレーションディテクション(DSG_UDS)	ホイールトランスミッターモジュール信号初期化
アンダーステアリングホイールコントロール(COM2008P)	部品交換
インストールメント	サービスリセット タイプ3
インストールメント	シートベルト警報
インストールメントパネル	インストールメントパネル設定
インストールメントパネル(コンパイン)	サービスゼロリセット
インストールメントパネル(コンパイン)	設定
エアコン	エアコン設定
エアコン	ステッピングモーター自動設定
エアコン(DLIM_REGULEE_UDS)	学習
エアバッグ	アンロック
エアバッグ	ロック
エアバッグ	設定
エアバッグ(RBG_UDS)	アンロック
エアバッグ(RBG_UDS)	ロック
エアバッグ(SAC_AUTOLIV)	アンロック
エアバッグ(SAC_AUTOLIV)	ロック
エアバッグ(SAC_AUTOLIV)	設定
エアバッグ(エアバッグECU)	アンロック
エアバッグ(エアバッグECU)	ロック
エアバッグ(エアバッグECU)	設定
エアバッグ(エアバッグSACセントラル)	エアバッグアンロック
エアバッグ(エアバッグSACセントラル)	エアバッグロック
エアバッグ(エアバッグSACセントラル)	エアバッグ設定
エアバッグECU(RBG_UDS)	アンロック
エアバッグECU(RBG_UDS)	ロック
エアバッグECU(RBG_UDS)	設定
エアバッグECU(SAC_AUTOLIV)	アンロック
エアバッグECU(SAC_AUTOLIV)	ロック
エアバッグECU(SAC_AUTOLIV)	設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(1600RD SAGEM S2000)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(1600RD SL96)	エミッション制御調整
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SFS MEV 17.4 EVO)	アクセルペダルセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SFS MEV 17.4 EVO)	インジェクター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SFS MEV 17.4 EVO)	キャニスターバージバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SFS MEV 17.4 EVO)	スロットルモーターユニット
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SFS MEV 17.4 EVO)	タイミング
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SFS MEV 17.4 EVO)	バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SFS MEV 17.4 EVO)	バリアブルバルブリフトモーター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SFS MEV 17.4 EVO)	フェUELセンサー/ポンプモジュール
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SFS MEV 17.4 EVO)	フロント/リアO2センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SFS MEV 17.4 EVO)	吸気圧力センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SFS MEV 17.4 EVO)	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SFS MEV 17.4 EVO)	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SFS MEV 17.4 EVO)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SFS MEV 17.4 EVO)	触媒コンバーター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SFM MEV 17.4)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SFS MEV 17.4)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV EDC16C3)	インジェクターIMA 4pts特性設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV EDC16C3)	インジェクターIMA 5pts特性設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV EDC16C3)	ディーゼルインジェクター初期化(4気筒エンジン)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV EDC16C3)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV EDC16C3)	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバー補填/交換時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV EDC16C3)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV EDC16C3)	粒子排出フィルター交換

エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HX EDC16C3)	EGRミキサーバタフライ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HX EDC16C3)	電動EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY EDC16C3)	EGRミキサーバタフライ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY EDC16C3)	電動EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ EDC16C3)	インジェクター1MA 4pts特性設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ EDC16C3)	インジェクター1MA 5pts特性設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ EDC16C3)	ディーゼルインジェクター初期化(4気筒エンジン)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ EDC16C3)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ EDC16C3)	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバー補填/交換時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ EDC16C3)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ EDC16C3)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(BMF PUMA (BMF HD1 4C))	エアコン/クルーズコントロール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(BMF PUMA (BMF HD1 4C))	オイルパラメーター再初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(BMF PUMA (BMF HD1 4C))	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ学習
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3_5_BR2)	AUXドライブベルト交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3_5_BR2)	EGRエクステンション交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3_5_BR2)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3_5_BR2)	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3_5_BR2)	エアフローセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3_5_BR2)	エアミキサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3_5_BR2)	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3_5_BR2)	エンジンブロック交換(フローマーターあり)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3_5_BR2)	エンジンブロック交換(フローマーターなし)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3_5_BR2)	シリンダーヘッド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3_5_BR2)	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3_5_BR2)	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3_5_BR2)	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3_5_BR2)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3_5_BR2)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3_5_BR2)	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3_5_BR2)	差圧センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3_5_BR2)	添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3_5_BR2)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3_5_BR2)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C34)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C34)	設定再初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39 (EDC16CP39 4HP))	EGRソレノイドバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39 (EDC16CP39 4HP))	EGRバタフライ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39 (EDC16CP39 4HP))	EGRバタフライ初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39 (EDC16CP39 4HP))	EGRバルブ初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39 (EDC16CP39 4HP))	O2センサー初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39 (EDC16CP39 4HP))	エアフローセンサー初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39 (EDC16CP39 4HP))	エンジンEGR初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39 (EDC16CP39 4HP))	ターボチャージャータービンバルブ初期化(VT2)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39 (EDC16CP39 4HP))	ターボチャージャータービンバルブ2交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39 (EDC16CP39 4HP))	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39 (EDC16CP39 4HP))	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39 (EDC16CP39 4HP))	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39 (EDC16CP39 4HP))	添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39 (EDC16CP39 4HP))	添加剤リザーバー充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39 (EDC16CP39 4HP))	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39 (EDC16CP39 4HT))	EGRソレノイドバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39 (EDC16CP39 4HT))	EGRバタフライ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39 (EDC16CP39 4HT))	EGRバタフライ初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39 (EDC16CP39 4HT))	EGRバルブ初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39 (EDC16CP39 4HT))	O2センサー初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39 (EDC16CP39 4HT))	エアフローセンサー初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39 (EDC16CP39 4HT))	エンジンEGR初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39 (EDC16CP39 4HT))	ターボチャージャータービンバルブ初期化(VT2)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39 (EDC16CP39 4HT))	ターボチャージャータービンバルブ2交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39 (EDC16CP39 4HT))	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39 (EDC16CP39 4HT))	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39 (EDC16CP39 4HT))	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39 (EDC16CP39 4HT))	添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39 (EDC16CP39 4HT))	添加剤リザーバー充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39 (EDC16CP39 4HT))	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2 (9HH - DV6DUM))	EGRエクステンション交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2 (9HH - DV6DUM))	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2 (9HH - DV6DUM))	インジェクター交換(4気筒)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2 (9HH - DV6DUM))	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2 (9HH - DV6DUM))	シリンダーヘッド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2 (9HH - DV6DUM))	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2 (9HH - DV6DUM))	ディーゼルインジェクター初期化(4気筒エンジン)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2 (9HH - DV6DUM))	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2 (9HH - DV6DUM))	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2 (9HH - DV6DUM))	高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換

エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC))	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC))	EGRエクステンジャー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC))	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC))	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC))	インジェクター交換(4気筒)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC))	エアミキサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC))	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC))	シリンダーヘッド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC))	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC))	ディーゼルインジェクター初期化(4気筒エンジン)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC))	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC))	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC))	高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC))	添加剤ポンプ/バイリザーバー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC))	添加剤リザーバー充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC))	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5))	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5))	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5))	オイルパラメーター再初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5))	クラッチプロポーションセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5))	スピードリミッター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5))	ターボチャージャーポジションセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5))	フローメーター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5))	レール圧センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5))	粒子排出フィルター強制再生
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5))	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5)	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5)	オイルパラメーター再初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5)	クラッチプロポーションセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5)	スピードリミッター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5)	ターボチャージャーポジションセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5)	フローメーター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5)	レール圧センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5)	粒子排出フィルター強制再生
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_8DF3)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_8DF3)	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_8DF3)	エアミキサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_8DF3)	エンジンフライホイール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_8DF3)	オイル劣化カウンターゼロリセット
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_8DF3)	フローメーター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_8DF3)	レール圧センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_8DF3)	粒子フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(L6A SAGEM SL96)	エミッション制御調整
エンジン(VIN:6桁から8桁)(LFY BOSCH MP7. 3)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(LFZ SAGEM SZ000)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MMGLP(3FZ MMGLP))	自動適応初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MMGLPB(3FY MMGLPB))	自動適応初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7. 4. 4)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME7. 4. 4)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7. 4. 4)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU J35)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(PUMA(PUMA 4HU(120 or 130)))	エアコン/クルーズコントロール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(PUMA(PUMA 4HU(120 or 130)))	オイルパラメーター再初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(PUMA(PUMA 4HU(120 or 130)))	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ学習
エンジン(VIN:6桁から8桁)(PUMA(PUMA 4HV))	エアコン/クルーズコントロール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(PUMA(PUMA 4HV))	オイルパラメーター再初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(PUMA(PUMA 4HV))	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ学習
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3. 4)	EGRエレクトロバルブ初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3. 4)	EGRソレノイドバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3. 4)	エアフローセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3. 4)	エアフローメーター初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3. 4)	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3. 4)	ターボ初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3. 4)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3. 4)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3. 4)	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3. 4)	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3. 4)	高圧ポンプ初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3. 4)	差圧センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3. 4)	差圧センサー初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3. 4)	添加剤ポンプ/バイリザーバー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3. 4)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3. 4)	粒子排出フィルター交換

エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	EGRエレクトロバルブ初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	EGRソレノイドバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	エアフローセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	エアフローメーター初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	ターボ初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	高圧ポンプ初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	差圧センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	差圧センサー初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	添加剤ポンプ/バイプリザーバー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	EGRエレクトロバルブ初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	EGRソレノイドバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	エアフローセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	エアフローメーター初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	ターボ初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	高圧ポンプ初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	差圧センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	差圧センサー初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	添加剤ポンプ/バイプリザーバー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID201(SID201 UHZ))	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID201(SID201 UHZ))	ディーゼル添加剤タンク&フューエルタンク交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID201(SID201 UHZ))	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID201(SID201 UHZ))	添加剤ポンプ/バイプリザーバー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID201(SID201 UHZ))	添加剤リザーバー充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID201(SID201 UHZ))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID201(SID201 UHZ))	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208(SID208))	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208(SID208))	エアミキサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208(SID208))	オイルパラメーター再初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208(SID208))	オーバーホール
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208(SID208))	ターボチャージャー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208(SID208))	フローメーター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208(SID208))	差圧センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208(SID208))	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208(SID208))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208(SID208))	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208)	エアミキサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208)	オイルパラメーター再初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208)	オーバーホール
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208)	ターボチャージャー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208)	フローメーター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208)	差圧センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	インジェクター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	エアフローセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	エアミキサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	ディーゼルインジェクター初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	添加剤ポンプ/バイプリザーバー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	EGRエレクトロバルブ初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	EGRソレノイドバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	エアフローセンサー交換

エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM35_HY)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM35_HY)	シリンダーヘッド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM35_HY)	ターボ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM35_HY)	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM35_HY)	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM35_HY)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM35_HY)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM35_HY)	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM35_HY)	差圧センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM35_HY)	添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM35_HY)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM35_HY)	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HV-DV6TED4B FAP - 90CV))	インジェクターIMA 4pts特性設定
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HV-DV6TED4B FAP - 90CV))	インジェクターIMA 5pts特性設定
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HV-DV6TED4B FAP - 90CV))	ディーゼルインジェクター初期化(4気筒エンジン)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HV-DV6TED4B FAP - 90CV))	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HV-DV6TED4B FAP - 90CV))	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバー補填/交換時)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HV-DV6TED4B FAP - 90CV))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HV-DV6TED4B FAP - 90CV))	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HX DV6ATED4 - 90CV))	EGRミキサーパタフライ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HX DV6ATED4 - 90CV))	電動EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HY-DV6TED4 - 110CV))	EGRミキサーパタフライ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HY-DV6TED4 - 110CV))	電動EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HZ-DV6TED4 FAP - 110CV))	インジェクターIMA 4pts特性設定
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HZ-DV6TED4 FAP - 110CV))	インジェクターIMA 5pts特性設定
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HZ-DV6TED4 FAP - 110CV))	ディーゼルインジェクター初期化(4気筒エンジン)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HZ-DV6TED4 FAP - 110CV))	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HZ-DV6TED4 FAP - 110CV))	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバー補填/交換時)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HZ-DV6TED4 FAP - 110CV))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HZ-DV6TED4 FAP - 110CV))	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10(9HP EDC17C10))	EGRエクステンジャー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10(9HP EDC17C10))	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10(9HP EDC17C10))	O2センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10(9HP EDC17C10))	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10(9HP EDC17C10))	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10(9HP EDC17C10))	シリンダーヘッド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10(9HP EDC17C10))	ターボ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10(9HP EDC17C10))	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10(9HP EDC17C10))	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10(9HP EDC17C10))	高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10(9HP EDC17C10))	添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10(9HP EDC17C10))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10(9HP EDC17C10))	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HR - DV4CTED - 70 CV))	EGRエクステンジャー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HR - DV4CTED - 70 CV))	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HR - DV4CTED - 70 CV))	O2センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HR - DV4CTED - 70 CV))	インジェクター交換(4気筒)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HR - DV4CTED - 70 CV))	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HR - DV4CTED - 70 CV))	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HR - DV4CTED - 70 CV))	シリンダーヘッド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HR - DV4CTED - 70 CV))	ターボ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HR - DV4CTED - 70 CV))	ディーゼルインジェクター初期化(4気筒エンジン)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HR - DV4CTED - 70 CV))	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HR - DV4CTED - 70 CV))	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HR - DV4CTED - 70 CV))	高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HR - DV4CTED - 70 CV))	添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HR - DV4CTED - 70 CV))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HR - DV4CTED - 70 CV))	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2))	EGRエクステンジャー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2))	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2))	インジェクター交換(4気筒)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2))	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2))	シリンダーヘッド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2))	ターボ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2))	ディーゼルインジェクター初期化(4気筒エンジン)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2))	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2))	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2))	高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2))	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTE 92 CV))	EGRエクステンジャー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTE 92 CV))	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTE 92 CV))	O2センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTE 92 CV))	インジェクター交換(4気筒)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTE 92 CV))	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTE 92 CV))	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTE 92 CV))	シリンダーヘッド交換

エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTEd 92 CV))	ターボ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTEd 92 CV))	ディーゼルインジェクター初期化(4気筒エンジン)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTEd 92 CV))	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTEd 92 CV))	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTEd 92 CV))	高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTEd 92 CV))	添加剤ポンプ/バイブリザー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTEd 92 CV))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTEd 92 CV))	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2))	EGRエクステンジャー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2))	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2))	O2センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2))	インジェクター交換(4気筒)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2))	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2))	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2))	シリンダーヘッド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2))	ターボ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2))	ディーゼルインジェクター初期化(4気筒エンジン)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2))	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2))	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2))	高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2))	添加剤ポンプ/バイブリザー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2))	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	DEMIXシステムリザーバー/ゲージポンプモジュール/パイプ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	DEMIXシステム故障再初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	DEMIX触媒コンバーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	DEMIX触媒コンバーター再生
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	EGRバルブ開度登録
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	EGRバルブ清掃
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	NOxセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	インジェクター交換(4気筒)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	エアミキサー開度登録
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	エンジンフライホイール交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	クラッチ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	シリンダーブロック交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	ストップアンドスタートコントロール
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	ターボチャージャー開度登録
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	ターボチャージャー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	バッテリー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	プレキャタライザー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	フロアメーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	高圧ポンプ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	再初期化(原素水インジェクター交換後)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	低圧フューエルポンプ/フューエルフィルター/パイプ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	添加剤リザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	原素水インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	原素水リザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	原素水リザーバー充填/ドレーン
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	粒子フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	粒子フィルター再生
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807(9HL HD1_S1D807))	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807(9HL HD1_S1D807))	O2センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807(9HL HD1_S1D807))	インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807(9HL HD1_S1D807))	エアフローセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807(9HL HD1_S1D807))	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807(9HL HD1_S1D807))	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807(9HL HD1_S1D807))	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807(9HL HD1_S1D807))	ターボ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807(9HL HD1_S1D807))	フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807(9HL HD1_S1D807))	強制再生(車両停止時)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807(9HL HD1_S1D807))	添加剤ポンプ/バイブリザー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807(9HL HD1_S1D807))	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(9HD HD1_S1D807_BR2))	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(9HD HD1_S1D807_BR2))	O2センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(9HD HD1_S1D807_BR2))	インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(9HD HD1_S1D807_BR2))	エアフローセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(9HD HD1_S1D807_BR2))	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(9HD HD1_S1D807_BR2))	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(9HD HD1_S1D807_BR2))	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(9HD HD1_S1D807_BR2))	ターボ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(9HD HD1_S1D807_BR2))	フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(9HD HD1_S1D807_BR2))	強制再生(車両停止時)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(9HD HD1_S1D807_BR2))	添加剤ポンプ/バイブリザー交換

エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(9HG HD1_S1D807_BR2))	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(9HG HD1_S1D807_BR2))	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(9HG HD1_S1D807_BR2))	O2センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(9HG HD1_S1D807_BR2))	インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(9HG HD1_S1D807_BR2))	エアフローセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(9HG HD1_S1D807_BR2))	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(9HG HD1_S1D807_BR2))	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(9HG HD1_S1D807_BR2))	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(9HG HD1_S1D807_BR2))	ターボ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(9HG HD1_S1D807_BR2))	フューエルローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(9HG HD1_S1D807_BR2))	強制再生(車両停止時)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(9HG HD1_S1D807_BR2))	添加剤ポンプ/バイリザーバー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(9HG HD1_S1D807_BR2))	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2_9HD))	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2_9HD))	O2センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2_9HD))	インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2_9HD))	エアフローセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2_9HD))	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2_9HD))	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2_9HD))	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2_9HD))	ターボ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2_9HD))	ディーゼルインジェクター初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2_9HD))	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2_9HD))	フューエルローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2_9HD))	強制再生(車両停止時)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2_9HD))	添加剤ポンプ/バイリザーバー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2_9HD))	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME745)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME745_ECS(NFP))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME745_ECS)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_2(SFN MED 17_4_2 EURO 5))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_2(SFV MED 17_4_2 EURO 5))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	エンジンフライホイール交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	オルタネーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	クラッチ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	サブバッテリー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	サブバッテリー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	シリンダーヘッド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	スターターモーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	ターボチャージャー圧力制御バルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	ターボチャージャー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	タイミングベルト
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	吸気可変カムシャフト交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	電動パタフライハウジング交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_EURO4(SFN MED17_4_EURO4))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_EURO4(SFT MED17_4_EURO4))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_EURO4(SFX MED17_4_EURO4))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_EURO4(SFY MED17_4_EURO4))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_EURO4(SFP MED17_4_EURO4))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C))	アクセルペダルセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C))	インジェクター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C))	キャニスターバージバルブ
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C))	スロットルモーターユニット
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C))	タイミング
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C))	バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C))	バリアブルバルブリフトモーター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C))	フューエルセンサー/ポンプモジュール
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C))	フロント/リアO2センサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C))	吸気圧カセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C))	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C))	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C))	触媒コンバーター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6C))	アクセルペダルセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6C))	インジェクター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6C))	キャニスターバージバルブ
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6C))	スロットルモーターユニット
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6C))	タイミング
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6C))	バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6C))	バリアブルバルブリフトモーター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6C))	フューエルセンサー/ポンプモジュール
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6C))	フロント/リアO2センサー

エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17_4_2(SFU MEVD17_4_2))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17_4_2(SFU MEVD17_4_2))	触媒コンバーター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17_4_4)	オルタネーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17_4_4)	クラッチ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17_4_4)	サブバッテリー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17_4_4)	サブバッテリー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17_4_4)	スターターモーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17_4_4)	タイミングベルト
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17_4_4)	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17_4_4)	吸気可変カムシャフト交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17_4_4)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17_4_4)	電動パタフライハウジング交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17_4_4)	排気可変カムシャフト交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34_4(ESSENCE))	O2センサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34_4(ESSENCE))	アクセルペダルセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34_4(ESSENCE))	インジェクター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34_4(ESSENCE))	エンジン回転数センサー/エンジン回転数センサー目標
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34_4(ESSENCE))	エンジン燃焼関連機械部品
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34_4(ESSENCE))	スロットルモーターユニット
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34_4(ESSENCE))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34_4(FLEX FUEL))	O2センサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34_4(FLEX FUEL))	アクセルペダルセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34_4(FLEX FUEL))	インジェクター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34_4(FLEX FUEL))	エンジン回転数センサー/エンジン回転数センサー目標
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34_4(FLEX FUEL))	エンジン燃焼関連機械部品
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34_4(FLEX FUEL))	スロットルモーターユニット
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34_4(FLEX FUEL))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34_5(ESSENCE))	O2センサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34_5(ESSENCE))	アクセルペダルセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34_5(ESSENCE))	インジェクター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34_5(ESSENCE))	エンジン回転数センサー/エンジン回転数センサー目標
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34_5(ESSENCE))	エンジン燃焼関連機械部品
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34_5(ESSENCE))	スロットルモーターユニット
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34_5(ESSENCE))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34_5(FLEX FUEL))	O2センサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34_5(FLEX FUEL))	アクセルペダルセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34_5(FLEX FUEL))	インジェクター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34_5(FLEX FUEL))	エンジン回転数センサー/エンジン回転数センサー目標
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34_5(FLEX FUEL))	エンジン燃焼関連機械部品
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34_5(FLEX FUEL))	スロットルモーターユニット
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34_5(FLEX FUEL))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMY))	アクセルペダル交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMY))	インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMY))	エンジン回転数センサー登録作業
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMY))	マッチング
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMY))	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMY))	吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMY))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMY))	電動パタフライハウジング交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMY))	排気可変カムシャフトソレノイドバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMZ))	アクセルペダル交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMZ))	インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMZ))	エンジン回転数センサー登録作業
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMZ))	マッチング
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMZ))	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMZ))	吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMZ))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMZ))	電動パタフライハウジング交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMZ))	排気可変カムシャフトソレノイドバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46_32(NFP))	アクセルペダル
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46_32(NFP))	インジェクター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46_32(NFP))	シリンダーリファレンスセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46_32(NFP))	スロットルモーターユニット
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46_32(NFP))	吸気可変カムシャフト
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46_32(NFP))	吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46_32(NFP))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46_52(NFP))	アクセルペダル
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46_52(NFP))	インジェクター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46_52(NFP))	シリンダーリファレンスセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46_52(NFP))	スロットルモーターユニット
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46_52(NFP))	吸気可変カムシャフト
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46_52(NFP))	吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46_52(NFP))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(HNY))	アクセルペダル交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(HNY))	インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(HNY))	エキゾーストマニホールド交換

エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(R6F MM 4.8P))	自動適応値初期化
エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(R6N MM 4.8P))	自動適応値初期化
エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(R6N MM4.8P))	自動適応値初期化
エンジン・オートマチックギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(R6N MMAMP2(電動制御スロットル)))	自動適応値初期化
エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HX BOSCH EDC16C3))	インジェクターIMA 4pts特性設定
エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HX BOSCH EDC16C3))	インジェクターIMA 5pts特性設定
エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HX BOSCH EDC16C3))	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HX BOSCH EDC16C3))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HX BOSCH EDC16C3))	粒子フィルター交換
エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3 EURO4('05~'09年)適合車))	インジェクターIMA 4pts特性設定
エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3 EURO4('05~'09年)適合車))	インジェクターIMA 5pts特性設定
エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3 EURO4('05~'09年)適合車))	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3 EURO4('05~'09年)適合車))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3 EURO4('05~'09年)適合車))	粒子フィルター交換
エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3))	インジェクターIMA 4pts特性設定
エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3))	インジェクターIMA 5pts特性設定
エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3))	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3))	粒子フィルター交換
エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803))	強制再生(車両駆動時)
エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803))	強制再生(車両停止時)
エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803))	添加剤ポンプ/バイプリアザーバー交換
エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803))	添加剤リザーバー充填
エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803))	燃料添加剤レベルゼロリセット(試験運用版)
エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803))	粒子排出フィルター交換
エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803))	強制再生(車両駆動時)
エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803))	強制再生(車両停止時)
エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803))	添加剤ポンプ/バイプリアザーバー交換
エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803))	添加剤リザーバー充填
エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803))	燃料添加剤レベルゼロリセット(試験運用版)
エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803))	粒子排出フィルター交換
エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼルフェューエルアディティブコントロールユニット)	リザーバ補充 低燃料レベル警告ランプ点灯
エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼルフェューエルアディティブコントロールユニット)	測定ポンプの交換/タンクの交換
エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼルフェューエルアディティブコントロールユニット)	添加剤タンク充填/交換(添加剤低レベルLED点灯)
エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼルフェューエルアディティブコントロールユニット)	粒子フィルター交換
エンジン・オートマチックギアボックス(ディーゼルフェューエルアディティブコントロールユニット)	粒子排出フィルター清掃/交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(SFS MEV 17.4 EVO))	アクセルペダルセンサー
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(SFS MEV 17.4 EVO))	インジェクター
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(SFS MEV 17.4 EVO))	キャニスターバージバルブ
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(SFS MEV 17.4 EVO))	スロットルモーターユニット
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(SFS MEV 17.4 EVO))	タイミング
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(SFS MEV 17.4 EVO))	バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(SFS MEV 17.4 EVO))	バリアブルバルブリフトモーター
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(SFS MEV 17.4 EVO))	フェューエルセンサー/ポンプモジュール
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(SFS MEV 17.4 EVO))	フロント/リアO2センサー
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(SFS MEV 17.4 EVO))	吸気圧力センサー
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(SFS MEV 17.4 EVO))	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(SFS MEV 17.4 EVO))	吸気側および排気側可変カムシャフトノイドバルブ
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(SFS MEV 17.4 EVO))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(SFS MEV 17.4 EVO))	触媒コンバーター
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(SFW MEV 17.4))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FS MEV 17.4))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807))	EGRバルブ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807))	O2センサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807))	インジェクター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807))	エアフローセンサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807))	エアミキサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807))	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807))	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807))	ターボ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807))	ディーゼルインジェクター初期化
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807))	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807))	フェューエルローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807))	強制再生(車両停止時)
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807))	添加剤ポンプ/バイプリアザーバー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807))	粒子排出フィルター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV EDC16C3))	インジェクターIMA 4pts特性設定
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV EDC16C3))	インジェクターIMA 5pts特性設定
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV EDC16C3))	ディーゼルインジェクター初期化(4気筒エンジン)
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV EDC16C3))	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/バイブ)
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV EDC16C3))	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバ補充/交換時)
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV EDC16C3))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV EDC16C3))	粒子排出フィルター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HX EDC16C3))	EGRミキサーバタフライ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HX EDC16C3))	電動EGRバルブ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY EDC16C3))	EGRミキサーバタフライ交換

エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV60TED-92 CV)))	エアミキサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV60TED-92 CV)))	エキゾーストマニホールド交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV60TED-92 CV)))	シリンダーヘッド交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV60TED-92 CV)))	ターボ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV60TED-92 CV)))	ディーゼルインジェクター初期化(4気筒エンジン)
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV60TED-92 CV)))	ディーゼル高圧レール交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV60TED-92 CV)))	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV60TED-92 CV)))	高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV60TED-92 CV)))	添加剤ポンプ/バイプリアー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV60TED-92 CV)))	添加剤リザーバー充填
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV60TED-92 CV)))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV60TED-92 CV)))	粒子排出フィルター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV60TED-92 CV)))	EGRエクステンジャー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV60TED-92 CV)))	EGRバルブ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV60TED-92 CV)))	O2センサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV60TED-92 CV)))	インジェクター交換(4気筒)
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV60TED-92 CV)))	エアミキサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV60TED-92 CV)))	エキゾーストマニホールド交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV60TED-92 CV)))	シリンダーヘッド交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV60TED-92 CV)))	ターボ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV60TED-92 CV)))	ディーゼルインジェクター初期化(4気筒エンジン)
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV60TED-92 CV)))	ディーゼル高圧レール交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV60TED-92 CV)))	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV60TED-92 CV)))	高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV60TED-92 CV)))	添加剤ポンプ/バイプリアー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV60TED-92 CV)))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV60TED-92 CV)))	粒子排出フィルター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60))	DENOXシステムリザーバー/ゲージポンプモジュール/バイブ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60))	DENOXシステム故障再初期化
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60))	DENOX触媒コンバーター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60))	DENOX触媒コンバーター再生
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60))	EGRバルブ開度登録
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60))	EGRバルブ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60))	EGRバルブ清掃
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60))	NOxセンサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60))	インジェクター交換(4気筒)
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60))	エアミキサー開度登録
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60))	エアミキサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60))	エンジンフライホイール交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60))	クラッチ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60))	シリンダーブロック交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60))	ストップアンドスタートコントロール
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60))	ターボチャージャー開度登録
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60))	ターボチャージャー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60))	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/バイブ)
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60))	バッテリー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60))	ブレキャタライザー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60))	フローメーター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60))	高圧ポンプ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60))	再初期化(原素水インジェクター交換後)
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60))	低圧フューエルポンプ/フューエルフィルター/バイブ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60))	添加剤リザーバー充填
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60))	原素水インジェクター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60))	原素水リザーバー充填
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60))	原素水リザーバー充填/ドレーン
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60))	粒子フィルター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60))	粒子フィルター再生
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2_9HL)))	EGRバルブ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2_9HL)))	O2センサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2_9HL)))	インジェクター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2_9HL)))	エアフローセンサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2_9HL)))	エアミキサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2_9HL)))	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2_9HL)))	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2_9HL)))	ターボ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2_9HL)))	ディーゼルインジェクター初期化
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2_9HL)))	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2_9HL)))	フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2_9HL)))	強制再生(車両停止時)
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2_9HL)))	添加剤ポンプ/バイプリアー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2_9HL)))	粒子排出フィルター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 N6A))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 N6B))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 NFR))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 NFU))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFP_V46_21))	アクセルペダル

エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5 RHH)	添加剤リザーバー充填
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5 RHH)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5 RHH)	粒子排出フィルター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2)	AUXドライブベルト交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2)	EGRエグステンジャー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2)	EGRバルブ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2)	O2センサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2)	エアフローセンサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2)	エアミキサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2)	エキゾーストマニホールド交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2)	エンジンブロック交換(フロメーターあり)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2)	エンジンブロック交換(フロメーターなし)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2)	シリンダーヘッド交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2)	ターボ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2)	ディーゼル高圧レール交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2)	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2)	ディーゼル添加剤リザーバー充填
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2)	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2)	差圧センサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2)	添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2)	粒子排出フィルター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	AUXドライブベルト交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	DENOXシステム故障再初期化
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	DENOX触媒コンバーター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	EGRエグステンジャーパイパス清掃
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	EGRバルブ開度登録
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	EGRバルブ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	EGRバルブ清掃
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	NOxセンサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	インジェクター交換(4気筒)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	エアミキサー開度登録
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	エアミキサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	エキゾーストマニホールド交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	エンジンフライホイール交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	エンジンブロック交換(フロメーターなし)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	カムシャフト交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	クラッチ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	ゲージポンプモジュールリザーバ交換(DENOXシステムパイプ/尿素水インジェクター)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	シリンダーブロック交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	シリンダーヘッド交換(エアフローセンサーあり)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	シリンダーヘッド交換(エアフローセンサーなし)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	スターターモーター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	ターボチャージャー開度登録
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	ターボチャージャー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	ディーゼルインジェクター登録手順
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	ディーゼル高圧レール交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	バッテリー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	プレキャタライザー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	フロメーター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	リバーシブルオルタネーター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	一時的にストップアンドスタートON
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	高圧ポンプ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	番電/電圧保持器交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	低圧フェューエルポンプ/フェューエルフィルター/パイプ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	添加剤リザーバー充填
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	尿素水リザーバー充填
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	尿素水リザーバー充填/ドレーン
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	燃料流量レギュレーター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	粒子フィルター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	粒子フィルター再生
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	粒子排出フィルター-差圧センサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	DENOXシステムリザーバー/ゲージポンプモジュール/パイプ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	DENOXシステム故障再初期化
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	DENOX触媒コンバーター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	DENOX触媒コンバーター再生
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	EGRバルブ開度登録
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	EGRバルブ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	EGRバルブ清掃
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	NOxセンサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	インジェクター交換(4気筒)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	エアミキサー開度登録
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	エアミキサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	エンジンフライホイール交換

エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060))	クラッチ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060))	シリンダーブロック交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060))	ストップアンドスタートコントロール
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060))	ターボチャージャー開度登録
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060))	ターボチャージャー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060))	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060))	バッテリー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060))	ブレキャタライザー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060))	フローメーター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060))	高圧ポンプ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060))	再初期化(原素水インジェクター交換後)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060))	低圧フェューエルポンプ/フェューエルフィルター/パイプ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060))	添加剤リザーバー充填
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060))	原素水インジェクター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060))	原素水リザーバー充填
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060))	原素水リザーバー充填/ドレーン
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060))	粒子フィルター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060))	粒子フィルター再生
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_9HL))	EGRバルブ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_9HL))	O2センサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_9HL))	インジェクター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_9HL))	エアフローセンサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_9HL))	エアミキサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_9HL))	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_9HL))	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_9HL))	ターボ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_9HL))	ディーゼルインジェクター初期化
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_9HL))	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_9HL))	フェューエルローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_9HL))	強制再生(車両停止時)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_9HL))	添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_9HL))	粒子排出フィルター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2))	EGRバルブ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2))	O2センサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2))	インジェクター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2))	エアフローセンサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2))	エアミキサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2))	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2))	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2))	ターボ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2))	ディーゼルインジェクター初期化
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2))	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2))	フェューエルローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2))	強制再生(車両停止時)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2))	添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2))	粒子排出フィルター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HNY_VD46))	アクセルペダル交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HNY_VD46))	インジェクター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HNY_VD46))	エキゾーストマニホールド交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HNY_VD46))	エンジンフライホイール交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HNY_VD46))	オルタネーター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HNY_VD46))	クラッチ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HNY_VD46))	サブバッテリー
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HNY_VD46))	サブバッテリー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HNY_VD46))	シリンダーヘッド交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HNY_VD46))	スターターモーター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HNY_VD46))	ターボチャージャー圧力制御バルブ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HNY_VD46))	ターボチャージャー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HNY_VD46))	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HNY_VD46))	吸気可変カムシャフト交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HNY_VD46))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HNY_VD46))	電動バタフライハウジング交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HNY_VD46))	排気可変カムシャフト交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME745_N6A))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME745_N6B))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME745_NFU))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2))	アクセルペダルセンサー
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2))	インジェクター
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2))	キャニスターバージバルブ
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2))	スロットルモーターユニット
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2))	タイミング
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2))	バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2))	バリアブルバルブリフトモーター
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2))	フェューエルセンサー/ポンプモジュール
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2))	フロント/リアO2センサー
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2))	吸気圧力センサー

エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(SFS MEV17.4))	吸気圧カセンサー
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(SFS MEV17.4))	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(SFS MEV17.4))	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(SFS MEV17.4))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(SFS MEV17.4))	触媒コンバーター
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(SFW MEV 17.4))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(SFX MED 17.4))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(SFX MED 17.4))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(SFR MEV17.4))	アクセルペダルセンサー
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(SFR MEV17.4))	インジェクター
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(SFR MEV17.4))	キャニスターパージバルブ
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(SFR MEV17.4))	スロットルモーターユニット
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(SFR MEV17.4))	タイミング
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(SFR MEV17.4))	バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(SFR MEV17.4))	バリアブルバルブリフトモーター
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(SFR MEV17.4))	フューエルセンサー/ポンプモジュール
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(SFR MEV17.4))	フロント/リアO2センサー
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(SFR MEV17.4))	吸気圧カセンサー
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(SFR MEV17.4))	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(SFR MEV17.4))	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(SFR MEV17.4))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(SFR MEV17.4))	触媒コンバーター
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(SFS MEV 17.4))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(HFX MM4.8P))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(KFW MM6LPD))	自動適応初期化
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME749 B10 FLEX))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME749))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(KFW J34P))	自動設定
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(KFW J34P))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(KFW J34P))	設定表示
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(KFW SAGEM S2000PM2))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(KFW SAGEM S2000PM2))	設定
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(ME745 N6A))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(ME745 N6B))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(ME745 NFU))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(MED17.4.4))	インジェクター交換
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(MED17.4.4))	エキゾーストマニホールド交換
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(MED17.4.4))	エンジンフライホイール交換
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(MED17.4.4))	オルタネーター交換
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(MED17.4.4))	クラッチ交換
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(MED17.4.4))	サブバッテリー
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(MED17.4.4))	サブバッテリー交換
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(MED17.4.4))	シリンダーヘッド交換
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(MED17.4.4))	スターターモーター交換
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(MED17.4.4))	ターボチャージャー圧力制御バルブ交換
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(MED17.4.4))	ターボチャージャー交換
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(MED17.4.4))	タイミングベルト
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(MED17.4.4))	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(MED17.4.4))	吸気可変カムシャフト交換
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(MED17.4.4))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(MED17.4.4))	電動パワフライハウジング交換
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4))	設定
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.5))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.5))	設定
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME749 B10 FLEX))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME7.4.5))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME7.4.5))	設定
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME7.4.4))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4))	設定
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.5))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.5))	設定
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(NFU or N6A BOSCH ME749))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(ガソリン(VIN:6桁から8桁)(XFW ME747))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(ギアボックスEQU(4HP20))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(ギアボックスEQU(BVA_AL4_AT8))	AT自動適応初期化
エンジン・ギアボックス(ギアボックスEQU(BVA_AL4_AT8))	オイルウェアカウンター
エンジン・ギアボックス(ギアボックスEQU(BVA_AM6_EURO5))	オートマチックギアボックスオイル交換
エンジン・ギアボックス(ギアボックスEQU(BVA_AM6_EURO5))	ニュートラルポジション登録
エンジン・ギアボックス(ギアボックスEQU(BVA_AM6_UDS))	オートマチックギアボックスオイル交換
エンジン・ギアボックス(ギアボックスEQU(BVA_AM6_UDS))	ニュートラルポジション登録
エンジン・ギアボックス(ギアボックスEQU(BVA_AM6_UDS))	登録値(バーシリアルライメント)
エンジン・ギアボックス(ギアボックスEQU(BVA_AM6_UDS))	登録値(フルリアライメント)
エンジン・ギアボックス(ギアボックスEQU(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA)))	ギアボックスアクチュエーター取外し位置設定
エンジン・ギアボックス(ギアボックスEQU(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA)))	ギアボックスアクチュエーター取付け位置設定
エンジン・ギアボックス(ギアボックスEQU(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA)))	ギアボックスアクチュエーター初期化

エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4))	差圧センサー初期化
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4))	添加剤ポンプ/バイリザーバー交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4))	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4))	粒子排出フィルター交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803))	強制再生(車両駆動時)
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803))	強制再生(車両停止時)
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803))	添加剤ポンプ/バイリザーバー交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803))	添加剤リザーバー充填
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803))	燃料添加剤レベルゼロリセット(試験運用版)
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803))	粒子排出フィルター交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803))	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/バイブ)
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803))	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバー補填/交換時)
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803))	粒子排出フィルター交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(SID807))	EGRバルブ交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(SID807))	O2センサー交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(SID807))	インジェクター交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(SID807))	エアフローセンサー交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(SID807))	エアミキサー交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(SID807))	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(SID807))	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(SID807))	ターボ交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(SID807))	ディーゼルインジェクター初期化
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(SID807))	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(SID807))	フューエルローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(SID807))	強制再生(車両停止時)
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(SID807))	添加剤ポンプ/バイリザーバー交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(SID807))	粒子排出フィルター交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(UHZ SID 201))	EGRバルブ交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(UHZ SID 201))	ディーゼル添加剤タンク&フューエルタンク交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(UHZ SID 201))	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(UHZ SID 201))	添加剤ポンプ/バイリザーバー交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(UHZ SID 201))	添加剤リザーバー充填
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(UHZ SID 201))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(VIN:6桁から8桁)(UHZ SID 201))	粒子排出フィルター交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼルフューエルアディティブコントロールユニット)	リザーバ補充 低燃料レベル警告ランプ点灯
エンジン・ギアボックス(ディーゼルフューエルアディティブコントロールユニット)	測定ポンプの交換/タンクの交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼルフューエルアディティブコントロールユニット)	粒子排出フィルター清掃/交換
エンジン・ギアボックス(マルチプレクアドアプティブアッチングポンプEQU)	添加剤タンク充填
エンジンEQU (3FZ MM4MP2)	自動適応値初期化
エンジンEQU (ME17_9_52)	VINユーティリティ
エンジンEQU (ME17_9_52)	電子スロットル学習
エンジンEQU (R6F MM4_8P)	自動適応値初期化
エンジンEQU (RFN MM48P (機械式スロットル))	自動適応値初期化
エンジンEQU (RFN MM4MP2 (電動制御スロットル))	自動適応値初期化
エンジンEQU (V46)	アクセルペダル交換
エンジンEQU (V46)	インジェクター交換
エンジンEQU (V46)	エンジン回転数センサー登録作業
エンジンEQU (V46)	マッチング
エンジンEQU (V46)	吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ交換
エンジンEQU (V46)	自動適応値初期化
エンジンEQU (V46)	電動バタフライハウジング交換
エンジンEQU (V46)	排気可変カムシャフトソレノイドバルブ交換
エンジンEQU (XFX BOSCH ME7.4.6)	自動適応値初期化
エンジンEQU (XFX BOSCH ME7.4.6)	設定
エンジンEQU (ガソリンエンジン(VIN:6桁から8桁)(CFA ME795))	スロットルモーターバルブ登録
オートマチックギアボックス (AL4 オートマチックギアボックス)	AT自動適応初期化
オートマチックギアボックス (AL4 オートマチックギアボックス)	オイルウェアカウンター
オートマチックギアボックス (AL4 オートマチックギアボックス)	自動適応値初期化
オープニングコントロール(電動リトラクタブルーフ)	サンルーフ設定
ギアボックスEQU (BVA AM6_AT6_EUR05)	オートマチックギアボックスオイル交換
ギアボックスEQU (BVA AM6_AT6_EUR05)	ニュートラルポジション登録
ギアボックスEQU (BVA AM6_AT6_LUDS)	オートマチックギアボックスオイル交換
ギアボックスEQU (BVA AM6_AT6_LUDS)	ニュートラルポジション登録
ギアボックスEQU (BVA AM6_AT6_LUDS)	登録値(パーシャルアライメント)
ギアボックスEQU (BVA AM6_AT6_LUDS)	登録値(フルアライメント)
ギアボックスEQU (BVA AM6_AT6_LUDS)	オートマチックギアボックスオイル交換
ギアボックスEQU (BVA AM6_AT6_LUDS)	ニュートラルポジション登録
ギアボックスEQU (BVA AM6_AT6_LUDS)	登録値(パーシャルアライメント)
ギアボックスEQU (BVA AM6_AT6_LUDS)	登録値(フルアライメント)
ギアボックスEQU (CFC300P_Hy)	ギアボックスゲート学習
ギアボックスEQU (CFC300P_Hy)	クラッチ係合点登録
ギアボックスEQU (CFC300P_Hy)	伝達率値初期化
ギアボックスEQU (CFC300P_Hy)	油圧系統エア抜き
ギアボックスEQU (CFC300P_Hy)	油圧系統加圧
ギアボックスEQU (CFC300P_Hy)	油圧系統減圧

ギアボックスECU(MMT)	クラッチ/ギアボックス登録
ギアボックスECU(MMT)	クラッチアクチュエーター取外し/取付け位置設定
コードアンチスタート(ADC)	キーコード消去
コードアンチスタート(ADC)	キーコード登録(マスターキー付)
サンルーフ(TOUV)	サンルーフ登録
ステアリングホイールコントロールON(CDM2008P)	部品交換
ストップ・スタートECU	Gセンサー基準値クリア
ストップ・スタートECU	Gセンサー基準値補正
ストップ・スタートECU	エアコン検出情報初期化
ストップ・スタートECU	スターターモーター交換
ダイナミックヘッドランプハイライト調整(BEMP)	調整
ダイナミックヘッドランプハイライト調整(LADCT)	調整
ディーゼル添加剤機能(ADDG03)	リザーバ補充, 低燃料レベル警告ランプ点灯
ディーゼル添加剤機能(ADDG03)	測定ポンプの交換/タンクの交換
ディーゼル添加剤機能(ADDG03)	粒子排出フィルター清掃/交換
ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(CDプレーヤー)	CDチェンジャー設定
ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(インストルメントパネル)	インストルメントパネル設定
ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(インストルメントパネル)	設定
ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(ディスプレイ・テレマティック(AMF))	AMFオプション
ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(ディスプレイ・テレマティック(AMF))	言語
ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(ディスプレイ・テレマティック(AMF))	表示モード
ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(ディスプレイ・テレマティック(RT3))	データ通信ECU
ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(ディスプレイ・テレマティック(RT3))	データ通信ECU - VINコード
ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(ディスプレイ・テレマティック(RT3))	テレマティックススクリーン
ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(ディスプレイ・テレマティック(RT3))	バッテリー交換
ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(ディスプレイ・テレマティック(RT3))	ボイスメール
ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(ディスプレイ・テレマティック(RT3))	緊急時用電話番号
ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(ディスプレイ・テレマティック(RT3))	個人データゼロリセット
ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(ディスプレイ・テレマティック(RT3))	通常SMSナンバー
ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(ラジオ)	VINコード
ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(ラジオ)	ラジオ設定
ドライバー通知・オーディオ・通信(インストルメントパネル)	サービスゼロリセット
ドライバー通知・オーディオ・通信(インストルメントパネル)	設定
ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ(EMF))	オプション設定
ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ(EMF))	カスタマーパラメーターセッティングメニュー設定
ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ(EMF))	カスタマー言語設定
ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ(EMF))	リモートコントロール設定
ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ(EMF))	設定・表示モード
ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ(タイプ 'C' カラー'(ドットマトリックス)))	カスタマー設定
ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ(タイプ 'C' カラー'(ドットマトリックス)))	パーソナライゼーションメニュー設定
ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ(タイプ 'C' カラー'(ドットマトリックス)))	車両設定
ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ(タイプ 'C' (ドットマトリックス)))	オプション設定
ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ(タイプ 'C' (ドットマトリックス)))	カスタマーパラメーターセッティングメニュー設定
ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ(タイプ 'C' (ドットマトリックス)))	カスタマー言語設定
ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ(タイプ 'C' (ドットマトリックス)))	リモートコントロール設定
ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ(タイプ 'C' (ドットマトリックス)))	設定・表示モード
ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ)	オプション設定
ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ)	カスタマーパラメーターセッティングメニュー設定
ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ)	カスタマー言語設定
ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ)	リモートコントロール設定
ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ)	設定・表示モード
ドライビングアシスタンス・コンフォート(エアコン)	設定
ドライビングアシスタンス・コンフォート(パーキングaid)	設定
ドライビングアシスタンス・コンフォート(電子パーキングブレーキ)	ブレーキケーブル交換
ドライビングアシスタンス・コンフォート(電子パーキングブレーキ)	電動パーキングブレーキ交換
トラクションバッテリー ECU(TBMU)	再有効化
パーキングコントロール	牽引フック(試験運用版)
ハイブリッドコントロール ECU 1(HCU1 EURO6)	アクセサリドライブベルト交換
ハイブリッドコントロール ECU 1(HCU1 EURO6)	スターターモードによる強制スタート
ハイブリッドコントロール ECU 1(HCU1 EURO6)	ファクターモード終了
ハイブリッドコントロール ECU 1(HCU1 EURO6)	再有効化
パワーステアリング(DAE)	トルクセンサー調整
パワーステアリング(DAE)	回転角センサー出力補正
ハンズフリーキット	インストルメントパネル設定
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(サンルーフ)	初期化
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(サンルーフ)	設定
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] エンジンコンパートメント
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] オープニング/アクセス
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] ショールーム
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] その他
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] ライティング/シグナリング
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] ロッキング/アンロッキング
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] 警告音
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] 警告灯
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] 視認性
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] 助手席コンパートメント

ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] 暖房/換気
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] 燃料情報
ビルトインシステムインターフェイス	206SD
ビルトインシステムインターフェイス	206ハッチバック
ビルトインシステムインターフェイス	BSIコード登録
ビルトインシステムインターフェイス	ECU表示
ビルトインシステムインターフェイス	SD V1
ビルトインシステムインターフェイス	SD V20
ビルトインシステムインターフェイス	SD V8
ビルトインシステムインターフェイス	SD V9
ビルトインシステムインターフェイス	SDタイプ1
ビルトインシステムインターフェイス	SDタイプ10
ビルトインシステムインターフェイス	SDタイプ2
ビルトインシステムインターフェイス	SDタイプ20
ビルトインシステムインターフェイス	SDタイプ8
ビルトインシステムインターフェイス	SDタイプ9
ビルトインシステムインターフェイス	VIN(車両識別番号)
ビルトインシステムインターフェイス	VINコード
ビルトインシステムインターフェイス	イナージェットスイッチ再編付け(FIS)
ビルトインシステムインターフェイス	インジケータコマンド
ビルトインシステムインターフェイス	エンジンモバイルザーコード・キー
ビルトインシステムインターフェイス	オート設定(新バージョン)
ビルトインシステムインターフェイス	カスタマーモード
ビルトインシステムインターフェイス	キー登録
ビルトインシステムインターフェイス	ゼロリセット
ビルトインシステムインターフェイス	タイプ2
ビルトインシステムインターフェイス	タイプ3
ビルトインシステムインターフェイス	タイプ4
ビルトインシステムインターフェイス	タイプ5
ビルトインシステムインターフェイス	タイプ6
ビルトインシステムインターフェイス	デフォルト登録
ビルトインシステムインターフェイス	パワーサブライモード
ビルトインシステムインターフェイス	メンテナンス
ビルトインシステムインターフェイス	再試行回数カウンター0リセット
ビルトインシステムインターフェイス	自動設定
ビルトインシステムインターフェイス(BSI)	再試行回数カウンター0リセット
ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010)	再試行回数カウンター0リセット
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C' (ドットマトリックス))	オプション設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C' (ドットマトリックス))	カスタマーパラメーターセッティングメニュー設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C' (ドットマトリックス))	カスタマー言語設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C' (ドットマトリックス))	リモートコントロール設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C' (ドットマトリックス))	設定・表示モード
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C カラー' (ドットマトリックス))	カスタマー設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C カラー' (ドットマトリックス))	パーソナライゼーションメニュー設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C カラー' (ドットマトリックス))	車両設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C' (ドットマトリックス))	オプション設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C' (ドットマトリックス))	カスタマーパラメーターセッティングメニュー設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C' (ドットマトリックス))	カスタマー言語設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C' (ドットマトリックス))	リモートコントロール設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C' (ドットマトリックス))	設定・表示モード
マルチファンクションディスプレイ	AMFオプション
マルチファンクションディスプレイ	言語
マルチファンクションディスプレイ	表示モード
マルチプレクドアダプティブアッディングポンプEQU	添加剤タンク充填
ラジオ	VINコード
ラジオ	ラジオ設定
レーンサンライトセンサー(COPL_UDS_HELLA)	初期化
視認性・ライティング(ヘッドランプハイトコネクター)	初期化
車両電話	インストールパネル設定
電子セカンドブレーキ(FSE)	ブレーキケーブル交換
電子セカンドブレーキ(FSE)	電動パーキングブレーキ交換