

●ブジョー 対応システム (Ver 2018.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV)	●	●	●	●	●
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(81 ESP)	●	●	●	●	●
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(90 ESP)	●	●	●	●	●
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(ABS 81)	●	●	●	●	●
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(ABS MK100)	●	●	●	●	●
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(ESP 81)	●	●	●	●	●
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(ESP MK100)	●	●	●	●	●
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(ESP MK60-0)	●	●	●	●	●
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(ESP_MK100)	●	●	●	●	●
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(ESP8_BOSCH)	●	●	●	●	●
ABS・ESP	●	●	●	●	●
ABS・ESP(ABS 81)	●	●	●	●	●
ABS・ESP(ESP 81)	●	●	●	●	●
ABS・ESP(ESP_90_F)	●	●	●	●	●
CDチェンジャー・外付付CDプレーヤー	●	●	●	●	●
CDチェンジャー・外付付CDプレーヤー(CDチェンジャー)	●	●	●	●	●
CDプレーヤー	●	●	●	●	●
EPS(EPS_T)	●	●	●	●	●
LDWS	●	●	●	●	●
アクティブアンドパッシブセーフティ(ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(90 ESP))	●	●	●	●	●
アクティブアンドパッシブセーフティ(ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(ABS_8_BOSCH))	●	●	●	●	●
アクティブアンドパッシブセーフティ(ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(ABS(アンチロックブレーキシステム) 8.1))	●	●	●	●	●
アクティブアンドパッシブセーフティ(ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(ESP 81))	●	●	●	●	●
アクティブアンドパッシブセーフティ(ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(ESP MK100))	●	●	●	●	●
アクティブアンドパッシブセーフティ(ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(ESP(横滑り防止機構) 8.1))	●	●	●	●	●
アクティブアンドパッシブセーフティ(ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(ESP_BOSCH 8))	●	●	●	●	●
アクティブアンドパッシブセーフティ(ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU)	●	●	●	●	●
アクティブアンドパッシブセーフティ(エアバッグECU)	●	●	●	●	●
アクティブアンドパッシブセーフティ(電子セカンダリーブレーキ)	●	●	●	●	●
アクティブセーフティ(ABS 81)	●	●	●	●	●
アクティブセーフティ(ABS BOSCH 5.3)	●	●	●	●	●
アクティブセーフティ(ABS(アンチロックブレーキシステム) 8.1)	●	●	●	●	●
アクティブセーフティ(ABS(アンチロックブレーキシステム) BOSCH 8)	●	●	●	●	●
アクティブセーフティ(ABS(アンチロックブレーキシステム) MK70)	●	●	●	●	●
アクティブセーフティ(ABS(アンチロックブレーキシステム) TEVES MK200)	●	●	●	●	●
アクティブセーフティ(ESP(横滑り防止機構) 8.1)	●	●	●	●	●
アクティブセーフティ(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 5.7)	●	●	●	●	●
アクティブセーフティ(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 8)	●	●	●	●	●
アクティブセーフティ(ESP(横滑り防止機構) MK60)	●	●	●	●	●
アラーム	●	●	●	●	●
アンダーインフレーションディテクション(DSG)	●	●	●	●	●
アンダーインフレーションディテクション(DSG_UDS)	●	●	●	●	●
アンダーインフレーション検出(DSG_UDS)	●	●	●	●	●
アンダーステアリングホイールコントロール(COM2008P)	●	●	●	●	●
アンダーステアリングホイールコントロール(HDC)	●	●	●	●	●
インストルメント	●	●	●	●	●
インストルメントパネル	●	●	●	●	●
インストルメントパネル(MET)	●	●	●	●	●
インストルメントパネル(コンパイン)	●	●	●	●	●
インストルメントパネル(コンパイン_UDS)	●	●	●	●	●
ウインドスクリーンワイパー(MOTEV)	●	●	●	●	●
エアコン	●	●	●	●	●
エアコン(BCC)	●	●	●	●	●
エアコン(CLIM regulee)	●	●	●	●	●
エアコン(CLIM_REGULEE)	●	●	●	●	●
エアコン(CLIM_REGULEE_UDS)	●	●	●	●	●
エアコン(TDC_RF_MUX)	●	●	●	●	●
エアコン(TDC_RF_TA_MUX)	●	●	●	●	●
エアコン(エアコンECU)	●	●	●	●	●
エアバッグ	●	●	●	●	●
エアバッグ(RBG_UDS)	●	●	●	●	●
エアバッグ(SAC_AUTOLIV)	●	●	●	●	●
エアバッグ(エアバッグECU)	●	●	●	●	●
エアバッグ(エアバッグSACセントラル)	●	●	●	●	●
エアバッグECU(RBG_UDS)	●	●	●	●	●
エアバッグECU(SAC_AUTOLIV)	●	●	●	●	●
エレクトリックステアリングロック(AVE)	●	●	●	●	●
エレクトリックパワーステアリング(DAE_BVH2)	●	●	●	●	●
エレクトロニクスキーリダー(LOE)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(1600RD SAGEM S2000)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(1600RD SL96)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SFS MEV 17.4 EVO)	●	●	●	●	●

エンジン(VIN:6桁から8桁)(SFV MEV 17.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FS MEV 17.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HX EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(BMF PUMA(BMF HD1 4C))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3_5_BR2)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC15C2)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C34)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C39(EDC16C39_TUB))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39_4HP))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39_4HT))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52(EDC17CP52_SOFIM EURO5))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_8DF3)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(L6A SAGEM SL96)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(LFY BOSCH MP7.3)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(LFZ SAGEM S2000)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6LP(3FZ MM6LP))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6LPB(3FY MM6LPB))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME7.4.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU J35)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(PUMA(PUMA 4HU(120 or 130)))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(PUMA(PUMA 4HV))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID201(SID201_UHZ))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208(SID208))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM 3.4(RHR DCM3.4))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM 3.5(RHE DCM3.5))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM 3.5(RRH DCM3.5))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM35_HY)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HY-DV6TED4B FAP - 90CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HX-DV6ATED4 - 90CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HY-DV6TED4 - 110CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HZ-DV6TED4 FAP - 110CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10(9HP EDC17C10))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HR - DV4CTED - 70 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTE2 92 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C80)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_SID807(9HL HD1_SID807))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_SID807_BR2(9HD HD1_SID807_BR2))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_SID807_BR2(9HG HD1_SID807_BR2))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_SID807_BR2(HD1_SID807_BR2_9HD))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME745)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME745_ECS(NFP))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME745_ECS)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME749_ECS(NFN))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME749_ECS(NFP))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_2(SFN MED 17_4_2 EURO 5))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_2(SFV MED 17_4_2 EURO 5))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_EURO4(SFN MED17_4_EURO4))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_EURO4(SFT MED17_4_EURO4))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_EURO4(SFX MED17_4_EURO4))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_EURO4(SFY MED17_4_EURO4))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_EURO4(8FP MED17_4_EURO4))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2_EP3C))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2_EP6C))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2_EP6CM))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_EURO4(SFV MEV17_4_EURO4))	●	●	●	●	●

エンジン・ギアボックス(ディーゼルフェルアデティブコントロールユニット)	●	●	●	●	●
エンジン・ギアボックス(マルチプレクドアダプティブアッティングポンプECU)	●	●	●	●	●
エンジンECU(3FZ MM4MP2)	●	●	●	●	●
エンジンECU(4HX BOSCH EDC1562)	●	●	●	●	●
エンジンECU(ME17_9_52)	●	●	●	●	●
エンジンECU(R6F MM4_8P)	●	●	●	●	●
エンジンECU(RFN MM48P(機械式スロットル))	●	●	●	●	●
エンジンECU(RFN MM4MP2(電動制御スロットル))	●	●	●	●	●
エンジンECU(RHS BOSCH EDC1562)	●	●	●	●	●
エンジンECU(RHZ BOSCH EDC1562)	●	●	●	●	●
エンジンECU(V46)	●	●	●	●	●
エンジンECU(XFX BOSCH ME7.4.6)	●	●	●	●	●
エンジンECU(ガソリンエンジン(VIN:6桁から8桁)(CFA ME795))	●	●	●	●	●
エンジンECU(ディーゼルエンジンエンジン(VIN:6桁から8桁)(BHT HD1 S10_805))	●	●	●	●	●
エンジンリレーユニット	●	●	●	●	●
エンジンリレーユニット(BSM)	●	●	●	●	●
エンジンリレーユニット(BSM_2010)	●	●	●	●	●
オートマチックギアボックス(AL4 オートマチックギアボックス)	●	●	●	●	●
オープニングコントロール(ホールディングルーフ)	●	●	●	●	●
オープニングコントロール(運転席ドアモジュール)	●	●	●	●	●
オープニングコントロール(助手席ドアモジュール)	●	●	●	●	●
オープニングコントロール(電動リトラクタブルルーフ)	●	●	●	●	●
オンボードナビゲーションシステム	●	●	●	●	●
ギアボックスECU(AL4 オートマチックギアボックス)	●	●	●	●	●
ギアボックスECU(AM6 EURO5('09~'14年)適合車) オートマチックギアボックス)	●	●	●	●	●
ギアボックスECU(AT6 EURO5('09~'14年)適合車) オートマチックギアボックス)	●	●	●	●	●
ギアボックスECU(BVA AM6_AT6_EURO5)	●	●	●	●	●
ギアボックスECU(BVA AM6_AT6_UDS)	●	●	●	●	●
ギアボックスECU(BVA_AL4)	●	●	●	●	●
ギアボックスECU(BVA_AM6)	●	●	●	●	●
ギアボックスECU(BVA_AM6_AT6_UDS)	●	●	●	●	●
ギアボックスECU(BVA_AT8)	●	●	●	●	●
ギアボックスECU(CFC300P ギアボックス)	●	●	●	●	●
ギアボックスECU(CFC300P)	●	●	●	●	●
ギアボックスECU(CFC300P_Hy)	●	●	●	●	●
ギアボックスECU(MMT)	●	●	●	●	●
コードアンチスタート(ADC)	●	●	●	●	●
コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ(MATT)	●	●	●	●	●
コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ(MATT_P_2010)	●	●	●	●	●
サンルーフ(TOUV)	●	●	●	●	●
シートベルト未装着LEDユニット			●		●
シートベルト未装着LEDユニット(TNB_2010)			●		●
シートベルト未装着警告灯ユニット(TNB)			●		●
ステアリングアングルアンダーコントロール(HDC)	●	●	●	●	●
ステアリングホイール・インテグレートドステアリングホイールコントロール(COM2008P)	●	●	●	●	●
ステアリングホイール・インテグレートドステアリングホイールコントロール(VCI)	●	●	●	●	●
ステアリングホイールコントロールON	●	●	●	●	●
ステアリングホイールコントロールON(COM2008P)	●	●	●	●	●
ステアリングホイールコントロールON(HDC)	●	●	●	●	●
ステアリングホイールスイッチモジュール(COM2008P)	●	●	●	●	●
ステアリングホイールスイッチモジュール(HDC)	●	●	●	●	●
ストップ・スタートECU	●	●	●	●	●
ダイナミックヘッドランプハイ調整(BEMP)	●	●	●	●	●
ダイナミックヘッドランプハイ調整(LADCT)	●	●	●	●	●
タッチスクリーン	●	●	●	●	●
ディーゼルフェルアデティブコントロールユニット	●	●	●	●	●
ディーゼル添加剤機能(ADD003)	●	●	●	●	●
ディスプレイ(MATT_P_2010)	●	●	●	●	●
テレマティクスユニット(SMEG プラス)	●	●	●	●	●
テレマティクスユニットSMEGプラス(SMEG プラス)	●	●	●	●	●
テレマティック(SMEG プラス)	●	●	●	●	●
テレマティックユニット(RNEG2010)	●	●	●	●	●
テレマティックユニットまたはオーディオナビゲーション(BOITIER_TELEMATIQUE)	●	●	●	●	●
テレマティックユニットまたはオーディオナビゲーション(SMEG プラス)	●	●	●	●	●
ドアコントロールモジュールパッド(PDPC_UDS)	●	●	●	●	●
ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(CDプレーヤー)	●	●	●	●	●
ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(インストルメントパネル)	●	●	●	●	●
ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(オンボードナビゲーションシステム)	●	●	●	●	●
ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(ステアリングホイールスイッチモジュール)	●	●	●	●	●
ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(ステアリングホイールスイッチングモジュール(GOM 2000))	●	●	●	●	●
ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(ステアリングホイールスイッチングモジュール)	●	●	●	●	●
ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(ディスプレイ・テレマティック(AMF))	●	●	●	●	●
ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(ディスプレイ・テレマティック(RT3))	●	●	●	●	●
ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(ディスプレイ・テレマティック)	●	●	●	●	●

ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(パーキングエイド)	●	●	●		●
ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(マルチファンクションディスプレイ)	●				
ドライバーインフォメーション・コミュニケーション(ラジオ)	●	●	●	●	●
ドライバー通知・オーディオ・通信(QDプレーヤー)	●		●		●
ドライバー通知・オーディオ・通信(アンダーステアリングホイールコントロール)	●	●	●		●
ドライバー通知・オーディオ・通信(インストルメントパネル)	●	●	●	●	●
ドライバー通知・オーディオ・通信(エアコン)	●	●	●		●
ドライバー通知・オーディオ・通信(コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ)	●	●	●		●
ドライバー通知・オーディオ・通信(シートベルト警告灯)			●		●
ドライバー通知・オーディオ・通信(ステアリングホイールスイッチモジュール)	●	●	●		●
ドライバー通知・オーディオ・通信(テレマティック)	●	●	●		●
ドライバー通知・オーディオ・通信(バッテリーチャージャーステータスユニット)		●	●		●
ドライバー通知・オーディオ・通信(ハンズフリーキット)	●	●	●		●
ドライバー通知・オーディオ・通信(ボディーワークコンバージョンユニット)	●	●			●
ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ(EMF))	●	●	●	●	●
ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ(タイプ 'C カラー' (ドットマトリックス)))	●			●	●
ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ(タイプ 'C' (ドットマトリックス)))	●	●	●	●	●
ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチファンクションディスプレイ)	●	●	●	●	●
ドライバー通知・オーディオ・通信(マルチプレクスコントロールパネル)	●	●	●		●
ドライバー通知・オーディオ・通信(ラジオ)	●	●	●		●
ドライバー通知・オーディオ・通信(外部QDプレーヤー)	●	●	●		●
ドライバー通知・オーディオ・通信(未装備警告灯(TNB))			●		●
ドライビングアシスタンス・コンフォート(アシスタンスインコンプレイングウィズインターピクルタイム(ARTIV))	●	●			●
ドライビングアシスタンス・コンフォート(アンダーインフレーションディテクション)	●				●
ドライビングアシスタンス・コンフォート(エアコン)	●	●	●	●	●
ドライビングアシスタンス・コンフォート(エアコンECU)	●	●	●		●
ドライビングアシスタンス・コンフォート(エレクトリックパワーステアリング)	●	●			●
ドライビングアシスタンス・コンフォート(エレクトロポンプセンブリー)	●	●	●		●
ドライビングアシスタンス・コンフォート(パーキングエイド)	●	●	●	●	●
ドライビングアシスタンス・コンフォート(ハイヘッドビジョン)	●	●	●		●
ドライビングアシスタンス・コンフォート(パワーステアリング)	●	●	●		●
ドライビングアシスタンス・コンフォート(電子パーキングブレーキ)	●	●	●	●	●
ドライビングポジション記憶(ドライビングポジション記憶)	●	●	●		●
トラクションバッテリー ECU(TBMU)	●	●	●	●	●
トレイラーリレーユニット(BSR)	●				
パーキングアシスタンス(AAS)	●	●			●
パーキングアシスタンス(AAS_UDS)	●	●	●		●
パーキングエイド	●	●	●		●
パーキングエイド(AAS)	●	●			●
パーキングエイド(AAS_UDS)	●	●	●		●
パーキングコントロール	●	●		●	●
ハイブリッドコントロール ECU 1(HCU1 EURO6)	●	●	●	●	●
ハイブリッドコントロール ECU 2(HCU2 EURO6)	●	●			●
ハイブリッドモードセレクター(MCM)		●	●		●
ハイヘッドビジョン(VTH)	●	●	●		●
ハイヘッドビジョン(VTH_UDS)	●	●	●		●
バッテリーチャージャーステータスユニット(BE08_GEN2)		●			●
パワーステアリング(DAE)	●	●		●	●
パワーステアリング(DAE_BVH2)	●	●			●
パワーステアリング(GEP)	●	●	●		●
パワーステアリング(SSOU)	●	●			●
パワーステアリングエレクトリックポンプユニット(DAE_BVH2)	●	●			●
パワーステアリングエレクトリックポンプユニット(GEP)	●	●	●		●
ハンズフリーキット	●	●	●	●	●
ハンズフリーキット・ポータブルユニット(BOTTIER_NOWADE)	●	●	●		●
ハンズフリーキット・ポータブルユニット(KML)	●	●	●		●
ハンズフリーステアリングアクセスエレクトロニックモジュール(BML)	●	●	●		●
ハンズフリーユニット(10T)	●		●		
ハンズフリーユニット(PMN_PS)	●	●	●		
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(アラーム)	●		●		●
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(ウインドスクリーンワイパー)	●	●	●		●
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(エンジンリレーユニット)	●				
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(サンルーフ)	●	●	●	●	●
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(トレイラーリレーユニット)	●				
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(ホールディングルーフ)	●	●	●		●
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(運転席ドアモジュール)	●	●	●		●
ビークルプロテクション・マネジメントオブアクセス(助手席ドアモジュール)	●	●	●		●
ビルトインシステムインターフェイス	●	●	●	●	●
ビルトインシステムインターフェイス(BS1)	●			●	●
ビルトインシステムインターフェイス(BS12010)	●			●	●
ヘッドランプアジャスター・ディレクショナルヘッドランプ	●	●	●		●
ヘッドランプアジャスター・ディレクショナルヘッドランプ(LADGT)	●	●	●		●
ホールディングルーフ(BTE)	●	●	●		●
ボディーワークコンバージョンユニット(BTC)	●	●			●

マルチファンクションスクリーン (EMF_C_UDS)	●		●		●
マルチファンクションスクリーン (タイプ 'C' (ドットマトリックス))	●	●	●	●	●
マルチファンクションスクリーン (タイプ 'C カラー' (ドットマトリックス))	●			●	●
マルチファンクションスクリーン (タイプ 'C' (ドットマトリックス))	●	●	●	●	●
マルチファンクションディスプレイ	●	●	●	●	●
マルチプレクスコントロールパネル (FMUX)	●	●	●		●
マルチプレクドアダプティブオーディオポンプECU	●	●	●	●	●
ムービングパネルデフレクター (DEFL_PAN_MOBIL)	●	●	●		●
メインビームアシスタントECU (RETRO_INT)	●	●	●		●
ラジオ	●	●	●	●	●
ラジオ (RD4)	●	●	●		●
ラジオ (RD45)	●	●	●		●
ラジオ (オートラジオ)	●	●	●		●
リアエアコンテンプル (TAB_GL1M_AR)	●	●	●		●
レイン・輝度センサー (PLUIE_LUMINOSITE)	●				●
レインアンドライトセンサー (PLUIE_LUMINOSITE)	●				●
レインサンライトセンサー (COPL_UDS_HELLO)	●	●		●	●
レインサンライトセンサー (PLUIE_LUMINOSITE)	●				●
レインサンライトセンサー (レイン・輝度センサー)	●				●
ロールオーバーECU	●	●			●
運転席シートポジションメモリーモジュール (BDMC)	●	●	●		●
運転席ドアモジュール (EDPC)	●	●	●		●
運転席ドアモジュール (PDPC)	●	●	●		●
運転席側ドアコントロールパッド	●	●	●		●
外部CDプレーヤー	●	●	●		●
高周波数レシーバー (RHF)	●	●			●
視認性・ライティング (ステアリングホイールスイッチングモジュール (COM 2000))	●	●			●
視認性・ライティング (ドライビングスクール)		●	●		●
視認性・ライティング (ヘッドランプハイコネクター)	●	●	●	●	●
視認性・ライティング (レイン・サンライトセンサー)	●				●
視認性・ライティング・シグナリング (ウインドスクリーンワイパー)	●	●	●		●
視認性・ライティング・シグナリング (ウインドスクリーンワイパーコントロールユニット)	●	●	●		●
視認性・ライティング・シグナリング (スタティックAFS)	●	●	●		●
視認性・ライティング・シグナリング (レイン・サンライトセンサー)	●				●
視認性・ライティング・シグナリング (レインセンサー)	●				●
車線逸脱警報システム (AFIL)	●	●	●		●
車両電話	●	●		●	●
助手席シートポジションメモリーモジュール (BDMC)	●	●	●		●
助手席ドアモジュール (EDPP)	●	●	●		●
助手席側ドアコントロールパッド	●	●	●		●
追加ヒーター (CHAUFF_ADD)	●	●	●		●
電源保護・管理ユニット (BPGA2010)		●			●
電子セカンダリーブレーキ (FSE)	●	●	●	●	●
電子ポンプユニット (パワーステアリング) (パワーステアリング)	●	●			●
盗難防止アラーム (アラーム)	●	●	●		●
歩行者衝突検出装置 (DETECT_CHOC_PIETON)	●	●			●