

●ボルボ 作業サポート (Ver 2018.06)

システム名	項目名
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ABSリセット設定
ABS(アンチロックブレーキシステム)	DSTC、STCリセット設定
ABS(アンチロックブレーキシステム)	キャリブレーション(DSTC搭載車のみ)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ステアリングキャリブレーション
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ヨーレートセンサー
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ロールレートセンサー
ABS(アンチロックブレーキシステム)	圧力センサー校正
ABS(アンチロックブレーキシステム)	横加速度計
ABS(アンチロックブレーキシステム)	縦加速度計
BCM(ブレーキコントロールモジュール)	補正
CCM(エアコン)	CCM校正
CCM(エアコン)	クライメートコントロールシステム関連LIN部品識別
CCM(エアコン)	室内ファンアフターブロー
CEM(セントラルエレクトロニクス)	SRIリセット
CEM(セントラルエレクトロニクス)	インストルメンテーション:デイ&ナイトモード
CEM(セントラルエレクトロニクス)	クラッシュモードリセット
CEM(セントラルエレクトロニクス)	コントロールモジュール登録
CEM(セントラルエレクトロニクス)	サンブラインド初期化
CEM(セントラルエレクトロニクス)	バック連動リアワイパー登録
CEM(セントラルエレクトロニクス)	ポジションセンサー校正
CEM(セントラルエレクトロニクス)	リモコンイモビ状態
CEM(セントラルエレクトロニクス)	リモコンイモビ要因
CEM(セントラルエレクトロニクス)	ワンタッチ方向指示位置登録
CEM(セントラルエレクトロニクス)	低電圧回数リセット
CEM(セントラルエレクトロニクス)	電源情報ゼロリセット(バッテリー交換時)
CEM(セントラルエレクトロニクス)	歩行者エアバッグON
DDM(運転席ドア)	DDMウィンドウポジション設定
DDM(運転席ドア)	後席ウィンドウ初期化
DDM(運転席ドア)	前席ウィンドウ初期化
DIM(ドライバーインフォメーション)	DIMインジケータ/ランプテスト
DIM(ドライバーインフォメーション)	DIM登録
DIM(ドライバーインフォメーション)	DSTCメッセージ表示
DIM(ドライバーインフォメーション)	SRIリセット
DIM(ドライバーインフォメーション)	ギアシフトインジケータ登録
DIM(ドライバーインフォメーション)	サービスリマインダーリセット
DIM(ドライバーインフォメーション)	サービスリマインダーリセット(手動方法)
DIM(ドライバーインフォメーション)	シートベルトリマインダー登録(メッセージ)
DIM(ドライバーインフォメーション)	シートベルトリマインダー登録(後席)
DIM(ドライバーインフォメーション)	シートメモリーディレイ時間/通知登録
DIM(ドライバーインフォメーション)	車速表示
ECM(エンジンコントロール)	スロットルモジュール補正

ECM(エンジンコントロール)	ターボコントロールモーター調整
ECM(エンジンコントロール)	ヒーター付きO2センサー調整
ECM(エンジンコントロール)	マスエアフローセンサー調整
ECM(エンジンコントロール)	最適化パラメーター登録
ECM(エンジンコントロール)	適応リセット
ECM(エンジンコントロール)	燃料圧力コントロールバルブ補正
ECM(エンジンコントロール)	粒子フィルターリセット回数
ECM(エンジンコントロール)	粒子フィルター差圧センサー補正
ECM(エンジンコントロール)(B4164T2)	インジェクター点検
ECM(エンジンコントロール)(B4164T2)	オイルレベルセンサー調整
ECM(エンジンコントロール)(B4164T2)	カムシャフト調整
ECM(エンジンコントロール)(B4164T2)	ニュートラルポジションセンサー調整
ECM(エンジンコントロール)(B4164T2)	適応値リセット
ECM(エンジンコントロール)(B5204T8)	適応値リセット
ECM(エンジンコントロール)(B5254T12)	適応値リセット
ECM(エンジンコントロール)(B6304T4)	適応値リセット
ECM(エンジンコントロール)(B6324S4)	適応値リセット
ECM(エンジンコントロール)(B8444S)	適応値リセット
ECM(エンジンコントロール)(D4204T)	DPF適応値リセット
ECM(エンジンコントロール)(D4204T)	EGRバルブ適応値リセット
ECM(エンジンコントロール)(D4204T)	インジェクター適応値リセット
ECM(エンジンコントロール)(D4204T)	スワールダンパー適応値リセット
ECM(エンジンコントロール)(D4204T)	ターボチャージャーコントロール適応値リセット
ECM(エンジンコントロール)(D4204T)	ニュートラルポジションセンサー適応値リセット
ECM(エンジンコントロール)(D4204T)	フロントヒートドO2センサー適応値リセット
ECM(エンジンコントロール)(D4204T)	リアヒートドO2センサー適応値リセット
ECM(エンジンコントロール)(D4204T)	燃料圧力コントロールテスト(高圧側)
ECM(エンジンコントロール)(D4204T)	燃料圧力コントロールバルブテスト
ECM(エンジンコントロール)(D4204T)	燃料流量制御バルブテスト
ECM(エンジンコントロール)(D4204T)	燃料流量制御バルブ適応値リセット
ECM(エンジンコントロール)(D4204T)	粒子フィルター差圧センサー適応値リセット
ECM(エンジンコントロール)(D4204T5)	DPF適応値リセット
ECM(エンジンコントロール)(D4204T5)	EGRバルブ適応値リセット
ECM(エンジンコントロール)(D4204T5)	インジェクター適応値リセット
ECM(エンジンコントロール)(D4204T5)	スワールダンパー適応値リセット
ECM(エンジンコントロール)(D4204T5)	ターボチャージャーコントロール適応値リセット
ECM(エンジンコントロール)(D4204T5)	ニュートラルポジションセンサー適応値リセット
ECM(エンジンコントロール)(D4204T5)	フロントヒートドO2センサー適応値リセット
ECM(エンジンコントロール)(D4204T5)	リアヒートドO2センサー適応値リセット
ECM(エンジンコントロール)(D4204T5)	燃料圧力コントロールテスト(高圧側)
ECM(エンジンコントロール)(D4204T5)	燃料圧力コントロールバルブテスト
ECM(エンジンコントロール)(D4204T5)	燃料流量制御バルブテスト
ECM(エンジンコントロール)(D4204T5)	燃料流量制御バルブ適応値リセット

ECM(エンジンコントロール)(D4204T5)	粒子フィルター差圧センサー適応値リセット
ECM(エンジンコントロール)(D5204T6)	EGRバルブ補正
ECM(エンジンコントロール)(D5204T6)	オイルレベル算出値調整
ECM(エンジンコントロール)(D5204T6)	スロットルモジュール補正
ECM(エンジンコントロール)(D5204T6)	粒子フィルターリセット回数
ECM(エンジンコントロール)(D5204T6)	粒子フィルター差圧センサー補正
ECM(エンジンコントロール)(D5244T10)	EGRバルブ補正
ECM(エンジンコントロール)(D5244T10)	オイルレベル算出値調整
ECM(エンジンコントロール)(D5244T10)	スロットルモジュール補正
ECM(エンジンコントロール)(D5244T10)	粒子トラップ再生
ECM(エンジンコントロール)(D5244T10)	粒子フィルターリセット回数
ECM(エンジンコントロール)(D5244T10)	粒子フィルター差圧センサー補正
ECM(エンジンコントロール)(D5244T12)	EGRバルブ補正
ECM(エンジンコントロール)(D5244T12)	オイルレベル算出値調整
ECM(エンジンコントロール)(D5244T12)	スロットルモジュール補正
ECM(エンジンコントロール)(D5244T12)	粒子フィルターリセット回数
ECM(エンジンコントロール)(D5244T12)	粒子フィルター差圧センサー補正
ECM(エンジンコントロール)(D5244T15)	EGRバルブ補正
ECM(エンジンコントロール)(D5244T15)	オイルレベル算出値調整
ECM(エンジンコントロール)(D5244T15)	スロットルモジュール補正
ECM(エンジンコントロール)(D5244T15)	粒子フィルターリセット回数
ECM(エンジンコントロール)(D5244T15)	粒子フィルター差圧センサー補正
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	DPF適応値リセット
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	EGRバルブ適応値リセット
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	EGRバルブ補正
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	インジェクター適応値リセット
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	インジェクター点検
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	オイルレベルセンサー調整
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	オイルレベル算出値調整
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	カムシャフト調整
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	スィベルチャンネルスロットル調整
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	スロットルモジュール補正
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	スワールダンパー適応値リセット
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	ターボコントロールモーター調整
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	ターボチャージャーコントロール適応値リセット
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	ニュートラルポジションセンサー調整
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	ニュートラルポジションセンサー適応値リセット
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	ヒーター付きO2センサー調整
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	フロントヒーターO2センサー適応値リセット
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	マスエアフローセンサー調整
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	リアヒーターO2センサー適応値リセット
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	最適化パラメーター登録
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	適応値リセット

ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	燃料圧カコントロールテスト(高圧側)
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	燃料圧カコントロールバルブテスト
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	燃料圧カコントロールバルブ補正
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	燃料流量制御バルブテスト
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	燃料流量制御バルブ適応値リセット
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	粒子トラップ再生
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	粒子フィルターリセット回数
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	粒子フィルター差圧センサー適応値リセット
ECM(エンジンコントロール)(オートサーチ)	粒子フィルター差圧センサー補正
FSM(フォワードセンシングモジュール)	レーダー/カメラ校正(試験運用版)
ICM(インフォテイメントコントロールモジュール)	ICM登録
ICM(インフォテイメントコントロールモジュール)	アフターラン登録
ICM(インフォテイメントコントロールモジュール)	時計登録
KVM(キーレスビークルモジュール)	アンテナチェック(全アンテナ)
KVM(キーレスビークルモジュール)	クイックロックモーターON
KVM(キーレスビークルモジュール)	リモコン
KVM(キーレスビークルモジュール)	リモコンレシーバー通信チェック
KVM(キーレスビークルモジュール)	内部メモリーテスト
PAC(パーキングアシスタンスカメラ)	パーキングカメラON(V40/V40、S60/V60/XC60 13w46~)
PAC(パーキングアシスタンスカメラ)	パーキングカメラ設定(V40/V40、S60/V60/XC60 13w46~)
PAM(パーキングアシスタンスモジュール)	パーキングアシスタンスモジュール登録
PDM(助手席ドア)	PDMウィンドウポジション設定
PDM(助手席ドア)	後席ウィンドウ初期化
PDM(助手席ドア)	前席ウィンドウ初期化
PHM(電話モジュール)	サブバッテリー再組付け
REM(リアエレクトロニクス)	バイキセノンセンサー校正
SRS(エアバッグ)	IMU校正
SRS(エアバッグ)	SRSシステムON
SRS(エアバッグ)	シート数設定
SRS(エアバッグ)	乗員重量センサー(OWS) IDナンバー保存
SRS(エアバッグ)	乗員重量センサー(OWS)校正
TCM(トランスミッションコントロール)(4T65AWD)	ギアボックスオイル交換カウンターリセット
TCM(トランスミッションコントロール)(4T65AWD)	適応値リセット
TCM(トランスミッションコントロール)(AW50/51 AWD)	ギアボックスオイル交換カウンターリセット
TCM(トランスミッションコントロール)(AW50/51 AWD)	適応値リセット
TCM(トランスミッションコントロール)(AW55-50, 51 SN)	アダプテーション作動
TCM(トランスミッションコントロール)(AW55-50, 51 SN)	テストモードON
TCM(トランスミッションコントロール)(AW55-50, 51 SN)	トランスミッションオイル交換回数リセット
TCM(トランスミッションコントロール)(AW55-50, 51 SN)	ポジションセンサー校正
TCM(トランスミッションコントロール)(AW55-50, 51 SN)	適応値リセット
TCM(トランスミッションコントロール)(AW55-50/51SN)	ギアボックスオイル交換カウンターリセット
TCM(トランスミッションコントロール)(AW55-50/51SN)	適応値リセット
TCM(トランスミッションコントロール)(TF-80SC AWD)	ギアボックスオイル交換カウンターリセット

TCM(トランスミッションコントロール) (TF-80SC AWD)	コントロールモジュールアダプテーション
TCM(トランスミッションコントロール) (TF-80SC AWD)	ポジションセンサー校正
TCM(トランスミッションコントロール) (TF-80SC AWD)	適応値リセット
TCM(トランスミッションコントロール) (TF-80SC)	アダプテーション作動
TCM(トランスミッションコントロール) (TF-80SC)	ギア表示ON
TCM(トランスミッションコントロール) (TF-80SC)	コントロールモジュールアダプテーション
TCM(トランスミッションコントロール) (TF-80SC)	トランスミッションオイル交換回数リセット
TCM(トランスミッションコントロール) (TF-80SC)	トランスミッションフルード交換回数リセット
TCM(トランスミッションコントロール) (TF-80SC)	ポジションセンサー校正
TCM(トランスミッションコントロール) (TF-80SC)	適応値リセット
UEM(アップエレクトロニクス)	サイレン設定
メンテナンス (BCM(ブレーキコントロールモジュール) サービス機能)	2WD 横Gセンサ補正
メンテナンス (BCM(ブレーキコントロールモジュール) サービス機能)	AWD ヨーレートセンサ補正
メンテナンス (BCM(ブレーキコントロールモジュール) サービス機能)	AWD 圧力センサ補正
メンテナンス (BCM(ブレーキコントロールモジュール) サービス機能)	AWD 横Gセンサ補正
メンテナンス (BCM(ブレーキコントロールモジュール) サービス機能)	AWD 縦Gセンサ補正
メンテナンス (BCM(ブレーキコントロールモジュール) サービス機能)	AWD 舵角センサ補正
メンテナンス (PBM(パーキングブレーキモジュール) サービス機能)	アクティベーション&サービス
メンテナンス (PBM(パーキングブレーキモジュール) サービス機能)	サービスモード無効化
メンテナンス (PBM(パーキングブレーキモジュール) サービス機能)	サービスモード有効化
メンテナンス (PBM(パーキングブレーキモジュール) サービス機能)	サービス情報
メンテナンス (PBM(パーキングブレーキモジュール) サービス機能)	パーキングブレーキ解除
メンテナンス (PBM(パーキングブレーキモジュール) サービス機能)	パーキングブレーキ適応
メンテナンス (サービスリマインダーリセット)	SRIリセット
メンテナンス (サービスリマインダーリセット)	サービスリマインダーリセット
メンテナンス (テクニカルインフォメーション)	サービスリマインダーリセット(手動方法)
メンテナンス (テクニカルインフォメーション)	略語一覧