

●アルファロメオ、ランチア 作業サポート (Ver 2018.10)

システム	項目名
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ステアリングアングルリセット
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ステアリングアングル校正
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ヨーレートセンサー校正
ABS(アンチロックブレーキシステム)	圧力センサー校正
ABS(アンチロックブレーキシステム)	横Gセンサー校正
ABS(アンチロックブレーキシステム)	縦Gセンサー・横Gセンサー校正
ABS(アンチロックブレーキシステム)	縦Gセンサー・横Gセンサー校正リセット
ABS(アンチロックブレーキシステム)	縦Gセンサー校正
AT(オートマチックトランスミッション)	アキュムレーター減圧
AT(オートマチックトランスミッション)	アクチュエーターベース調整
AT(オートマチックトランスミッション)	エラー関連統計データ削除
AT(オートマチックトランスミッション)	ギアボックスレバー位置学習
AT(オートマチックトランスミッション)	クラッチセルフキャリブレーション有効
AT(オートマチックトランスミッション)	クラッチドレイン
AT(オートマチックトランスミッション)	クラッチ交換
AT(オートマチックトランスミッション)	クラッチ劣化指数算出
AT(オートマチックトランスミッション)	ステアリングホイールレバー交換
AT(オートマチックトランスミッション)	セルフアダプテーションリセット
AT(オートマチックトランスミッション)	セレクターレバー診断(リターン)
AT(オートマチックトランスミッション)	プロダクション/サービス最終校正
AT(オートマチックトランスミッション)	係合レバーピン固定ネジ診断
AT(オートマチックトランスミッション)	自己学習機能リセット
AT(オートマチックトランスミッション)	自己学習値リセット
AT(オートマチックトランスミッション)	縦加速度信号学習
AT(オートマチックトランスミッション)	電動ポンプ交換
AT(オートマチックトランスミッション)	統計データ削除
イモビライザー	キー登録
インストルメント	サービスリセット
インストルメント	シートベルト警報有効化
エアコン	フラップモーター学習
エンジン	DPF交換 (DPF対応バージョンのみ)
エンジン	DPF再生 (DPF対応バージョンのみ)
エンジン	UniAirアクチュエーターばらつき補正
エンジン	UniAirモジュール交換
エンジン	アイドルアクチュエーター/セルフアダプテーションパラメーターリセット
エンジン	アイドルアクチュエーターリセット
エンジン	アルコール燃料設定

エンジン	インジェクター登録
エンジン	インテリジェントオルタネーター交換(IAM)
エンジン	エアフローセンサー交換
エンジン	エアフローメーター交換(ラムダセンサー対応バージョンのみ)
エンジン	オイル交換
エンジン	オイル交換(DPF対応バージョンのみ)
エンジン	オーバーブーストカウンターリセット
エンジン	ガソリン燃料設定
エンジン	カムエッジリセット(VVT)
エンジン	クルーズコントロール再学習
エンジン	コントロールユニット・インジェクター交換
エンジン	スロットルポジション学習
エンジン	セルフアダプテーションパラメーターゼロイング
エンジン	セルフアダプテーションパラメーターリセット
エンジン	セルフアダプテーションリセット
エンジン	タイミングセンサー/CAM交換
エンジン	ニュートラル信号学習
エンジン	ノッキング回数リセット
エンジン	フェーズセンサー学習リセット
エンジン	フォニックホイールリセット学習
エンジン	フォニックホイール交換
エンジン	プレ触媒交換(DPF対応バージョンのみ)
エンジン	ラムダセンサー交換
エンジン	ラムダセンサー交換(ラムダセンサー対応バージョンのみ)
エンジン	レール圧センサー交換
エンジン	回転数センサー/ディストリビューションベルト交換
エンジン	機能制限OFF
エンジン	空燃比学習
エンジン	差圧センサー交換(DPF対応バージョンのみ)
エンジン	自己学習機能リセット
エンジン	車両設定リセット
エンジン	速度制限
エンジン	油温センサー交換
キー登録	キー登録
キー登録	リモート登録
サービスリセット インストルメント	サービスリセット
サービスリセット エンジン	オイル交換(DPF対応バージョンのみ)
サービスリセット エンジン	サービスリセット タイプ1
サービスリセット エンジン	サービスリセット タイプ2

パーキングコントロール	牽引フック (試験運用版)
パワーステアリング	システム校正
パワーステアリング	トルク/ポジション校正リセット
パワーステアリング	トルクセンサー校正
パワーステアリング	ポジションセンサー校正
ヘッドランプ(左)	システム校正
ボディー	イナーシャスイッチ再組付け (FIS)
ボディー	インジケータコマンド
ボディー	パワーサプライモード
ボディー	パワーサプライモード(ロジスティックモード)