

●BMW 作業サポート(Ver 2018.10)

システム名	項目名
ABS(アンチロックブレーキシステム)	エア抜き
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ステアリングアンダーセンサー調整
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ブレーキラインコネクション
ABS(アンチロックブレーキシステム)	圧力センサー
ABS(アンチロックブレーキシステム)	横Gセンサー
ACSM(衝突セーフティーモジュール)	エアバッグON(登録作業後)
ACSM(衝突セーフティーモジュール)	コーディングデータ読込
ACSM-MRS(クラッシュセーフティーモジュール)	コーディングデータ読込
AL(アクティブステアリング)	アクティブステアリングスタートアップ
AL(アクティブステアリング)	アクティブステアリング起動
AL(アクティブステアリング)	アクティブステアリング起動/調整
ALBBF(助手席側パックレスト)	助手席アクティブパックレスト幅:初期化
ALBFA(運転席側パックレスト)	運転席アクティブパックレスト幅:初期化
ARS(ダイナミックドライブ)	センサー0点学習
ARS(ダイナミックドライブ)	センサーパラメーター学習
CAS(カーアクセスシステム)	CASリセット
CAS(カーアクセスシステム)	DME - CAS調整
CAS(カーアクセスシステム)	ELV内部故障回数リセット
CAS(カーアクセスシステム)	スターターロックリセット
CAS(カーアクセスシステム)	ターミナル15 ON/OFF
CAS(カーアクセスシステム)	表示モード
CBSリセット	CBS状態表示
CBSリセット	エンジンオイル
CBSリセット	クーラント
CBSリセット	スパークプラグ
CBSリセット	ブレーキフルード
CBSリセット	フロントブレーキパッド
CBSリセット	マイクロフィルター
CBSリセット	リアブレーキパット
CBSリセット	車検
CBSリセット	車両チェック
CBSリセット	法定点検
CBSリセット	法定排気ガステスト
CIC(車両情報コンピューター)	個人情報削除
CIM(シャーシインテグレーションモジュール)	ステアリングコラム補正
CTM(カブリオレトップモジュール)	ソフトトップ初期化
CTM(カブリオレトップモジュール)	リアモジュールエマージェンシーアクセス
DME(エンジン)	VVT最小リフト適応リセット
DME(エンジン)	バノス適応
DME(エンジン)	バルブトロニックアダプテーション
DME(エンジン)	設定値クリア
DME(エンジン)	全適応値リセット
DME2(デジタルエンジンエレクトロニクス)	VVT最小リフト適応リセット
DME2(デジタルエンジンエレクトロニクス)	バルブトロニック制限値学習
DME2(デジタルエンジンエレクトロニクス)	設定値クリア
DSC(ダイナミックスタビリティーコントロール)	DSCセンサー調整
DSC(ダイナミックスタビリティーコントロール)	エア抜き
DSC(ダイナミックスタビリティーコントロール)	エア抜き手順

DSC(ダイナミックスタビリティーコントロール)	ステアリングアンギルセンサー調整
DSC(ダイナミックスタビリティーコントロール)	ブレーキラインミックスアップテスト
DSC(ダイナミックスタビリティーコントロール)	圧力センサー調整
DSC(ダイナミックスタビリティーコントロール)	自動エンコード
EDC(エレクトロニックダンパーコントロール)	ショックアブソーバー調整
EDC(エレクトロニックダンパーコントロール)	初期設定
EDCSHL(リア左エレクトロニックダンパーコントロール)	上下加速度センサー機能点検(ダンパーサテライト)
EDCSHR(リア右エレクトロニックダンパーコントロール)	上下加速度センサー機能点検(ダンパーサテライト)
EDCSVL(フロント左エレクトロニックダンパーコントロール)	上下加速度センサー機能点検(ダンパーサテライト)
EDCSVR(フロント右エレクトロニックダンパーコントロール)	上下加速度センサー機能点検(ダンパーサテライト)
EGS(エレクトロニックトランスマッションコントロール)	EWSリセット
EGS(エレクトロニックトランスマッションコントロール)	HFM(エンジン)適応リセット
EGS(エレクトロニックトランスマッションコントロール)	オイルレベルチェック
EGS(エレクトロニックトランスマッションコントロール)	オイルレベル調整
EGS(エレクトロニックトランスマッションコントロール)	オイル交換
EGS(エレクトロニックトランスマッションコントロール)	バッテリーセンサー適応リセット
EGS(エレクトロニックトランスマッションコントロール)	メカトロニック補正
EHC(エレクトロニックハイドロクラッチコントロール)	エアサプライシステムチェック
EHC(エレクトロニックハイドロクラッチコントロール)	エアスプリングベローズ充填
EHC(エレクトロニックハイドロクラッチコントロール)	エアスプリングベローズ排出
EHC(エレクトロニックハイドロクラッチコントロール)	コンプレッサーリレーチェック
EHC(エレクトロニックハイドロクラッチコントロール)	ライドハイドセンサーチェック
EHC(エレクトロニックハイドロクラッチコントロール)	省エネモード削除
EHC(エレクトロニックハイドロクラッチコントロール)	エアサプライシステムチェック
EHC(エレクトロニックハイドロクラッチコントロール)	エアスプリングベローズ充填
EHC(エレクトロニックハイドロクラッチコントロール)	エアスプリングベローズ排出
EHC(エレクトロニックハイドロクラッチコントロール)	コンプレッサーリレーチェック
EHC(エレクトロニックハイドロクラッチコントロール)	ライドハイドセンサーチェック
EHC(エレクトロニックハイドロクラッチコントロール)	省エネモード削除
EKPS(エレクトロニックフューエルポンプコントロール)	プロダクションモードリセット
EMALI(左電動リール)	電動モーター初期化
EMARE(右電動リール)	電動モーター初期化
EME(電気機械エレクトロニクス)	ローター位置センサー指示
EMF(パーキングブレーキ)	アセンブリーモード
EMF(パーキングブレーキ)	ポジショニングトラベルチェック
EMF(パーキングブレーキ)	ワークショップペディングイン
EMF(パーキングブレーキ)	初期設定
EMF(パーキングブレーキ)	整備モード
EPS(電気機械式パワーステアリング)	ステアリング初期設定
EPS(電気機械式パワーステアリング)	限界値学習
EWS(エレクトロニックイモビライザー)	キーステータス
EWS(エレクトロニックイモビライザー)	製造日追加
FEM(フロントエレクトロニックモジュール)	レイン/ライト/ソーラー/結露センサー初期化
FEM(フロントエレクトロニックモジュール)	表示モード
FRM(足元モジュール)	ウインドウレギュレーター初期化
FRM(足元モジュール)	エレクトリックステアリングロック初期化
FRM(足元モジュール)	エレクトリックステアリングロック部分的初期化
FRM(足元モジュール)	パワーウィンドウ初期化

FRM(足元モジュール)	ヘッドライトモジュール初期化/学習
FZD(ルーフ機能センター)	スライディング/チルトサンルーフ初期化
HKA(リアキャビンオートマチックエアコン)	エアコンコンプレッサー試運転保護
HKA(リアキャビンオートマチックエアコン)	エバボ温度作動パラメーター
HKFM(テールゲートファンクションモジュール)	トランクリッドリスト初期化
HKL(トランクリッドリフト)	トランクリッドリスト初期化
HKL(トランクリッドリフト)	パワーテールゲート初期化
HKL(自動ラゲッジコンパートメントリッドアクチュエーター)	トランクリッドリスト初期化
HKL(自動ラゲッジコンパートメントリッドアクチュエーター)	パワーテールゲート初期化
HSR(リアアクスルスリップアンダーコントロール)	HSRローター位置センサー駆動
HU-B	個人情報削除
HU-H(ハイヘッドユニット)	SDARS作動(USのみ)
HU-H(ハイヘッドユニット)	個人情報削除
ICM(インテグレーテッドシャーシマネージメント)	初期設定
IHKA(ヒーター・エアコン)	エアコンコンプレッサー試運転保護
IHKA(ヒーター・エアコン)	送風フラップモーターコーディング
IHKA(ヒーター・エアコン)	送風フラップモーター補正
JBE(ジャンクションボックスエレクトロニクス)	テールゲートオープン
JBE(ジャンクションボックスエレクトロニクス)	レイン/ライト/ソーラー/結露センサー初期化
KAFAS(カメラベース運転支援システム)	校正
KBM(ベーシックボディーモジュール)	BCM校正
KBM(ベーシックボディーモジュール)	パワーウィンドウ初期化
LCM(ライトチェックモジュール)	LCMオペレーションデータ読出し
MRS(マルチレストレインツイストシステム)	コーディングデータ読込
RFK(アビューカメラ)	校正
RLS(レイン・ドライビングライトセンサー)	レインセンサー初期化
RSE(リアシートエンターテイメント)	ラジオリモートコントロール学習
SGM-SIM(セーフティアンドインフォメーションモジュール)	コーディングデータ読込
SHD(サンルーフ)	スライディング/チルトサンルーフ初期化
SHD(サンルーフ)	デリバリーポジション
SMBF(助手席側シートモジュール)	助手席シート初期化
SMBFH(助手席側リアシートモジュール)	シート初期化(助手席側リア)
SME(バッテリーマネージメントエレクトロニクス)	高電圧バッテリーユニットスタートティングアップ
SMFA(運転席側シートモジュール)	運転席シート初期化
SMFA(運転席側シートモジュール)	運転席シート前後調整初期化
SMFAH(運転席側リアシートモジュール)	シート初期化(運転席側リア)
SWW(レーンチェンジ警告)	レーンチェンジウォーニング
SZL(スイッチングセンター・ステアリングコラムスイッチセンター)	ステアリングアンダーセンサー調整
SZL(スイッチングセンター・ステアリングコラムスイッチセンター)	振動モーター補正
TLC(レーンデバーチャーウォーニング)	レーンチェンジアシスタンント補正
TMBFH(後助手席側ドアモジュール)	ウインドウレギュレーター初期化
TMBFT(助手席側ドアモジュール)	ウインドウレギュレーター初期化
TMFAH(後運転席側ドアモジュール)	ウインドウレギュレーター初期化
TMFAT(運転席側ドアモジュール)	ウインドウレギュレーター初期化
TRSVC(オールラウンドビューカメラ)	オールラウンドビューカメラ補正/学習
VTG(トランスマッピング)	コントロールユニット交換
WIM(ワイバーモジュール)	ヘッドライトクリーニングシステムエア抜き
WIM(ワイバーモジュール)	取付け位置
エンジンスタート	スターターロックリセット
エンジンスタート	スターター交換登録

サービスインターバルリセット	サービスインターバルリセット
テクニカルインフォメーション	CBSリセット(手動方法)
テクニカルインフォメーション	リモートキー初期化
テクニカルインフォメーション	略語一覧
トランスポートモード	トランスポートモード
バッテリー交換登録	バッテリー交換登録
バッテリー交換登録	バッテリー充電状態評価
リセット状態有効	パワーダウンコマンド
閉回路監視評価	閉回路電流モニタリング評価