

システム名	項目名
ABS MK 100(ABS MK 100)	エア抜き
ABS MK 100(ABS MK 100)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
ABS MK 100(ESP MK100)	ハイドロリックブロックエア抜き(ESP MK100)
ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV)	ECBユーティリティ
ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV)	アキュムレータ-0ダウン駆動
ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV)	エア抜き
ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV)	エア抜き(海外向け)
ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV)	テストモード
ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV)	バックアップメモリ消去
ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV)	ヨーレート・Gセンサ0点消去(ECB用)
ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV)	リニア学習機能初期化
ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV)	車両安定制御システム(VSC)
ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV)	整備モード
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU	エア抜き
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU	ステアリングホイールアングルセンサー調整
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU	ステアリングホイールアングルセンサ校正
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU	ベース MK20 エア抜き
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU	ベース MK20 シミュレーション
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU	フロント右ホイールソレノイドバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU	フロント左ホイールソレノイドバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU	リア右ホイールソレノイドバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU	リア左ホイールソレノイドバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU	設定
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(81 ESP)	EPB自動係合再有効化
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(81 ESP)	EPB自動係合無効化
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(81 ESP)	エア抜き
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(81 ESP)	エレクトリックバキュームポンプ診断手順無効
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(81 ESP)	エレクトリックバキュームポンプ診断手順有効
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(81 ESP)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(81 ESP)	縦Gセンサー補正
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(90 ESP)	EPB自動係合再有効化
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(90 ESP)	EPB自動係合無効化
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(90 ESP)	EPB初期駆動
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(90 ESP)	ESP ECUメモリーデフラグ
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(90 ESP)	エア抜き
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(90 ESP)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(90 ESP)	ブレーキパッド交換
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(90 ESP)	リア右モーターブレーキキャリバー交換
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(90 ESP)	リア左モーターブレーキキャリバー交換
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(90 ESP)	右側EPB(FSE)アクチュエーター交換
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(90 ESP)	左側EPB(FSE)アクチュエーター交換
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(90 ESP)	縦Gセンサー補正
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(ABS 81)	エア抜き
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(ABS 81)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(ESP 81)	エア抜き
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(ESP 81)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(ESP 81)	縦Gセンサー補正
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(ESP MK 100)	ESP ECU交換
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(ESP MK 100)	ジャイロメーター/Gセンサー補正
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(ESP MK 100)	ハイドロリックブロックエア抜き(ESP MK100)
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(ESP(横滑り防止機構) 8.1)	エア抜き
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(ESP(横滑り防止機構) 8.1)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(ESP(横滑り防止機構) 8.1)	縦Gセンサー補正
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(ESP8_BOSCH)	エア抜き
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(ESP8_BOSCH)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(ESP8_BOSCH)	縦Gセンサー補正
ABS・ESP	ESP ECU・エンジンECUベアリング
ABS・ESP(ESP 81)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
ABS・ESP(ESP 81)	縦Gセンサー補正
ABS・ESP(ESP 90 F)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
ABS・ESP(ESP 90 F)	縦Gセンサー/横Gセンサー初期化
ABS・ESP(ESP 90 F)	縦Gセンサー/横Gセンサー補正
AL4 オートマチックギアボックス	AT自動適応初期化
AL4 オートマチックギアボックス	オイルウェアカウンター
CDプレーヤー	CDチェンジャー設定
EPS(EPS_T)	トルクセンサー調整
アラーム	アラーム設定
アンダーインフレーションディテクション(DSG_UDS)	ホイールトランスミッターモジュール識別子書込み
アンダーインフレーションディテクション(DSG_UDS)	ホイールトランスミッターモジュール識別子読込み
アンダーインフレーションディテクション(DSG_UDS)	ホイールトランスミッターモジュール初期化
アンダーインフレーションディテクション(DSG_UDS)	ホイールトランスミッターモジュール番号初期化
アンダーステアリングホイールコントロール(COM2008P)	部品交換
インストールメント	サービスリセット タイプ3
インストールメント	シートベルト警報
インストールメントパネル	インストールメントパネル設定
インストールメントパネル	サービスゼロリセット
インストールメントパネル	設定
インストールメントパネル(コンバイン)	サービスゼロリセット
インストールメントパネル(コンバイン)	設定
エアコン	エアコン設定
エアコン	ステッピングモーター自動設定

エアコン	設定
エアコン(CLIM,REGULEE,UDS)	学習
エアバッグ	アンロック
エアバッグ	ロック
エアバッグ	設定
エアバッグ(RBG,UDS)	アンロック
エアバッグ(RBG,UDS)	ロック
エアバッグ(SAC,AUTOLIV)	アンロック
エアバッグ(SAC,AUTOLIV)	ロック
エアバッグ(SAC,AUTOLIV)	設定
エアバッグECU	アンロック
エアバッグECU	エアバッグアンロック
エアバッグECU	エアバッグロック
エアバッグECU	エアバッグ設定
エアバッグECU	ロック
エアバッグECU	設定
エアバッグECU(SAC,AUTOLIV)	アンロック
エアバッグECU(SAC,AUTOLIV)	ロック
エアバッグECU(SAC,AUTOLIV)	設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(1600RD SAGEM S2000)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(1600RD SL96)	エミッション制御調整
エンジン(VIN:6桁から8桁)(3FZ MM4MP2)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17.4.2)	アクセルペダル
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17.4.2)	インジェクター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17.4.2)	キャニスターバージバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17.4.2)	スロットルモーターユニット
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17.4.2)	タイミング調整点検
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17.4.2)	フューエルセンサー/ポンプモジュール
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17.4.2)	フロント/リアO2センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17.4.2)	レール圧センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17.4.2)	吸気圧センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17.4.2)	吸気可変カムシャフト
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17.4.2)	吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17.4.2)	自動適応初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17.4.2)	触媒コンバーター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17.4.2)	燃圧コントロールソレノイドバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17.4.2)	燃料高圧ポンプ
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED17.4.2)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FR MED17.4)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)	アクセルペダルセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)	インジェクター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)	キャニスターバージバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)	スロットルモーターユニット
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)	タイミング
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)	バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)	バリアブルバルブリフトモーター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)	フューエルセンサー/ポンプモジュール
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)	フロント/リアO2センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)	吸気圧センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)	触媒コンバーター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FW MEV 17.4)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(6FZ SAGEM S2000)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(7LZ MMSNP)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FS MEV 17.4)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI,SID807,BR2)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI,SID807,BR2)	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI,SID807,BR2)	インジェクター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI,SID807,BR2)	エアフローセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI,SID807,BR2)	エアミキサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI,SID807,BR2)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI,SID807,BR2)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI,SID807,BR2)	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI,SID807,BR2)	ディーゼルインジェクター初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI,SID807,BR2)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI,SID807,BR2)	フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI,SID807,BR2)	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI,SID807,BR2)	添加剤ポンプ/バイリザーバー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI,SID807,BR2)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI,SID807)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI,SID807)	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI,SID807)	エアフローセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI,SID807)	エアミキサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI,SID807)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI,SID807)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI,SID807)	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI,SID807)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI,SID807)	フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI,SID807)	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI,SID807)	添加剤ポンプ/バイリザーバー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI,SID807)	粒子排出フィルター交換

エンジン(VIN6桁から8桁)9HT BOSCH EDC16C3)	EGRミキサーバタフライ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)9HT BOSCH EDC16C3)	インジェクターIMA 4pts特性設定
エンジン(VIN6桁から8桁)9HT BOSCH EDC16C3)	インジェクターIMA 5pts特性設定
エンジン(VIN6桁から8桁)9HT BOSCH EDC16C3)	電動EGRバルブ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)9HT BOSCH EDC16C3)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(VIN6桁から8桁)9HT BOSCH EDC16C3)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN6桁から8桁)9HT BOSCH EDC16C3)	粒子フィルター交換
エンジン(VIN6桁から8桁)9HV BOSCH EDC16C3)	インジェクターIMA 4pts特性設定
エンジン(VIN6桁から8桁)9HV BOSCH EDC16C3)	インジェクターIMA 5pts特性設定
エンジン(VIN6桁から8桁)9HV BOSCH EDC16C3)	ディーゼルインジェクター初期化(4気筒エンジン)
エンジン(VIN6桁から8桁)9HV BOSCH EDC16C3)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(VIN6桁から8桁)9HV BOSCH EDC16C3)	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバー補填/交換時)
エンジン(VIN6桁から8桁)9HV BOSCH EDC16C3)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(VIN6桁から8桁)9HV BOSCH EDC16C3)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN6桁から8桁)9HV BOSCH EDC16C3)	粒子フィルター交換
エンジン(VIN6桁から8桁)9HV BOSCH EDC16C3)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN6桁から8桁)9HX BOSCH EDC16C3)	EGRミキサーバタフライ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)9HX BOSCH EDC16C3)	インジェクターIMA 4pts特性設定
エンジン(VIN6桁から8桁)9HX BOSCH EDC16C3)	インジェクターIMA 5pts特性設定
エンジン(VIN6桁から8桁)9HX BOSCH EDC16C3)	電動EGRバルブ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)9HX BOSCH EDC16C3)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(VIN6桁から8桁)9HX BOSCH EDC16C3)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN6桁から8桁)9HX BOSCH EDC16C3)	粒子フィルター交換
エンジン(VIN6桁から8桁)AHV DCM6.2)	ディーゼルインジェクター特性設定
エンジン(VIN6桁から8桁)BMF プーマ(BMF HDI 4C))	エアコン/クルーズコントロール交換
エンジン(VIN6桁から8桁)BMF プーマ(BMF HDI 4C))	オイルパラメーター再初期化
エンジン(VIN6桁から8桁)BMF プーマ(BMF HDI 4C))	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ学習
エンジン(VIN6桁から8桁)CFA ME795)	スロットルモーターバルブ登録
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM 3.4(RHF DCM3.4)	EGRエレクトロバルブ初期化
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM 3.4(RHF DCM3.4)	EGRノイドバルブ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM 3.4(RHF DCM3.4)	エアフローセンサー交換
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM 3.4(RHF DCM3.4)	エアフローメーター初期化
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM 3.4(RHF DCM3.4)	ターボ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM 3.4(RHF DCM3.4)	ターボ初期化
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM 3.4(RHF DCM3.4)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM 3.4(RHF DCM3.4)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM 3.4(RHF DCM3.4)	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM 3.4(RHF DCM3.4)	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM 3.4(RHF DCM3.4)	高圧ポンプ初期化
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM 3.4(RHF DCM3.4)	差圧センサー交換
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM 3.4(RHF DCM3.4)	差圧センサー初期化
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM 3.4(RHF DCM3.4)	添加剤ポンプ/バイプリザーバー交換
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM 3.4(RHF DCM3.4)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM 3.4(RHF DCM3.4)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM 3.5(RHE DCM3.5)	AUXドライブベルト交換
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM 3.5(RHE DCM3.5)	EGRエクステンション交換
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM 3.5(RHE DCM3.5)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM 3.5(RHE DCM3.5)	O2センサー交換
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM 3.5(RHE DCM3.5)	エアフローセンサー交換
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM 3.5(RHE DCM3.5)	エアミキサー交換
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM 3.5(RHE DCM3.5)	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM 3.5(RHE DCM3.5)	エンジンブロック交換(フローメーターあり)
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM 3.5(RHE DCM3.5)	エンジンブロック交換(フローメーターなし)
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM 3.5(RHE DCM3.5)	シリンダーヘッド交換
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM 3.5(RHE DCM3.5)	ターボ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM 3.5(RHE DCM3.5)	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM 3.5(RHE DCM3.5)	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM 3.5(RHE DCM3.5)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM 3.5(RHE DCM3.5)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM 3.5(RHE DCM3.5)	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM 3.5(RHE DCM3.5)	差圧センサー交換
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM 3.5(RHE DCM3.5)	添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM 3.5(RHE DCM3.5)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM 3.5(RHE DCM3.5)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM3.5 RHE)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM3.5 RHE)	ディーゼル添加剤タンク&フューエルタンク交換
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM3.5 RHE)	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM3.5 RHE)	添加剤ポンプ/バイプリザーバー交換
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM3.5 RHE)	添加剤リザーバー充填
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM3.5 RHE)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM3.5 RHE)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM35_HY)	EGRエクステンション交換
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM35_HY)	EGRノイドバルブ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM35_HY)	O2センサー交換
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM35_HY)	エアフローセンサー交換
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM35_HY)	エアミキサー交換
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM35_HY)	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM35_HY)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM35_HY)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM35_HY)	シリンダーヘッド交換
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM35_HY)	ターボ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM35_HY)	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(VIN6桁から8桁)DCM35_HY)	ディーゼル添加剤タンク充填

エンジン(VIN6桁から8桁)(DCM35_HY)	ディーゼル添加剤リザーバー充填
エンジン(VIN6桁から8桁)(DCM35_HY)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(VIN6桁から8桁)(DCM35_HY)	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(DCM35_HY)	差圧センサー交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(DCM35_HY)	添加剤ポンプ/バイプリザーバー交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(DCM35_HY)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN6桁から8桁)(DCM35_HY)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(DCM6.2)	AUXドライブベルト交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(DCM6.2)	DENOXシステム故障再初期化
エンジン(VIN6桁から8桁)(DCM6.2)	DENOX触媒コンバーター交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(DCM6.2)	EGRエクステンションバイパス清掃
エンジン(VIN6桁から8桁)(DCM6.2)	EGRバルブ開度登録
エンジン(VIN6桁から8桁)(DCM6.2)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(DCM6.2)	EGRバルブ清掃
エンジン(VIN6桁から8桁)(DCM6.2)	NOxセンサー交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(DCM6.2)	インジェクター交換(4気筒)
エンジン(VIN6桁から8桁)(DCM6.2)	エアミキサー開度登録
エンジン(VIN6桁から8桁)(DCM6.2)	エアミキサー交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(DCM6.2)	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(DCM6.2)	エンジンフライホイール交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(DCM6.2)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(VIN6桁から8桁)(DCM6.2)	エンジンブロック交換(フロメーターなし)
エンジン(VIN6桁から8桁)(DCM6.2)	カムシャフト交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(DCM6.2)	クラッチ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(DCM6.2)	ゲージポンプモジュールリザーバー交換(DENOXシステムパイプ/尿素水インジェクター)
エンジン(VIN6桁から8桁)(DCM6.2)	シリンドーブロック交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(DCM6.2)	シリンドーヘッド交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(VIN6桁から8桁)(DCM6.2)	シリンドーヘッド交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(VIN6桁から8桁)(DCM6.2)	スターターモーター交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(DCM6.2)	ターボチャージャー開度登録
エンジン(VIN6桁から8桁)(DCM6.2)	ターボチャージャー交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(DCM6.2)	ディーゼルインジェクター登録手順
エンジン(VIN6桁から8桁)(DCM6.2)	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(DCM6.2)	バッテリー交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(DCM6.2)	プレキャタライザー交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(DCM6.2)	フロメーター交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(DCM6.2)	リバーシブルオルタネーター交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(DCM6.2)	一時的にストップアンドスタートON
エンジン(VIN6桁から8桁)(DCM6.2)	高圧ポンプ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(DCM6.2)	蓄電/電圧保持器交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(DCM6.2)	低圧フューエルポンプ/フューエルフィルター/パイプ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(DCM6.2)	添加剤リザーバー充填
エンジン(VIN6桁から8桁)(DCM6.2)	尿素水リザーバー充填
エンジン(VIN6桁から8桁)(DCM6.2)	尿素水リザーバー充填/ドレイン
エンジン(VIN6桁から8桁)(DCM6.2)	燃料流量レギュレーター交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(DCM6.2)	粒子フィルター交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(DCM6.2)	粒子フィルター再生
エンジン(VIN6桁から8桁)(DCM6.2)	粒子排出フィルター差圧センサー交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(EDC16C34)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(EDC16C34)	設定再初期化
エンジン(VIN6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HP))	EGRノレイドバルブ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HP))	EGRバルブ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HP))	EGRバルブ初期化
エンジン(VIN6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HP))	O2センサー初期化
エンジン(VIN6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HP))	エアフローセンサー初期化
エンジン(VIN6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HP))	エンジンECU初期化
エンジン(VIN6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HP))	ターボチャージャー2タービンバルブ初期化(VT2)
エンジン(VIN6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HP))	ターボチャージャータービンバルブ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HP))	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン(VIN6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HP))	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(VIN6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HP))	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HP))	添加剤ポンプ/バイプリザーバー交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HP))	添加剤リザーバー充填
エンジン(VIN6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HP))	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV))	EGRエクステンション交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV))	EGRバルブ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV))	O2センサー交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV))	エアミキサー交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV))	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV))	シリンドーヘッド交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV))	ターボ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV))	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV))	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(VIN6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV))	高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV))	添加剤ポンプ/バイプリザーバー交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV))	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(EDC17C10.BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV))	EGRエクステンション交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(EDC17C10.BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV))	EGRバルブ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(EDC17C10.BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV))	O2センサー交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(EDC17C10.BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV))	インジェクター交換(4気筒)
エンジン(VIN6桁から8桁)(EDC17C10.BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV))	エアミキサー交換

エンジン(VIN6桁から8桁)(ME17.9.52)	電子スロットル学習
エンジン(VIN6桁から8桁)(ME745 N6A)	自動適応値初期化
エンジン(VIN6桁から8桁)(ME745_EC5(NFP))	自動適応値初期化
エンジン(VIN6桁から8桁)(MED17.4.2(SFN MED 17.4.2 ユーロ 5))	自動適応値初期化
エンジン(VIN6桁から8桁)(MED17.4.4)	インジェクター交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(MED17.4.4)	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(MED17.4.4)	エンジンフライホイール交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(MED17.4.4)	オルタネーター交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(MED17.4.4)	クラッチ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(MED17.4.4)	サブバッテリー
エンジン(VIN6桁から8桁)(MED17.4.4)	サブバッテリー交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(MED17.4.4)	シリンダーヘッド交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(MED17.4.4)	スターターモーター交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(MED17.4.4)	ターボチャージャー圧力制御バルブ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(MED17.4.4)	ターボチャージャー交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(MED17.4.4)	タイミングベルト
エンジン(VIN6桁から8桁)(MED17.4.4)	一時的にストップアンドスタートON:最大10km
エンジン(VIN6桁から8桁)(MED17.4.4)	吸気可変カムシャフト交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(MED17.4.4)	自動適応値初期化
エンジン(VIN6桁から8桁)(MED17.4.4)	電動パタフライハウジング交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(MEVD17.4.2(SFU MEVD 17.4.2 ユーロ 5))	自動適応値初期化
エンジン(VIN6桁から8桁)(MEVD17.4.4)	オルタネーター交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(MEVD17.4.4)	クラッチ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(MEVD17.4.4)	サブバッテリー
エンジン(VIN6桁から8桁)(MEVD17.4.4)	サブバッテリー交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(MEVD17.4.4)	スターターモーター交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(MEVD17.4.4)	タイミングベルト
エンジン(VIN6桁から8桁)(MEVD17.4.4)	一時的にストップアンドスタートON:最大10km
エンジン(VIN6桁から8桁)(MEVD17.4.4)	吸気可変カムシャフト交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(MEVD17.4.4)	自動適応値初期化
エンジン(VIN6桁から8桁)(MEVD17.4.4)	電動パタフライハウジング交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(MEVD17.4.4)	排気可変カムシャフト交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(MM6LP(3ZF MM6LP))	自動適応初期化
エンジン(VIN6桁から8桁)(MM6LP(3FY MM6LPB))	自動適応初期化
エンジン(VIN6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4)	自動適応値初期化
エンジン(VIN6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4)	設定
エンジン(VIN6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.5)	自動適応値初期化
エンジン(VIN6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.5)	設定
エンジン(VIN6桁から8桁)(NFP V46.21)	アクセルペダル
エンジン(VIN6桁から8桁)(NFP V46.21)	インジェクター
エンジン(VIN6桁から8桁)(NFP V46.21)	シリンダーリファレンスセンサー
エンジン(VIN6桁から8桁)(NFP V46.21)	スロットルモーターユニット
エンジン(VIN6桁から8桁)(NFP V46.21)	吸気可変カムシャフト
エンジン(VIN6桁から8桁)(NFP V46.21)	吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン(VIN6桁から8桁)(NFP V46.21)	自動適応値初期化
エンジン(VIN6桁から8桁)(NFU J35)	自動適応値初期化
エンジン(VIN6桁から8桁)(R6F MM 4.8P)	自動適応値初期化
エンジン(VIN6桁から8桁)(R6F MM4.8P)	自動適応値初期化
エンジン(VIN6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803)	強制再生(車両駆動時)
エンジン(VIN6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803)	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803)	添加剤ポンプ/バイブリザーバー交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803)	添加剤リザーバー充填
エンジン(VIN6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803)	燃料添加剤レベルゼロリセット(試験運用版)
エンジン(VIN6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(VIN6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバー充填/交換時)
エンジン(VIN6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(SID201(SID201 UHZ))	EGRバルブ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(SID201(SID201 UHZ))	ディーゼル添加剤タンク&フューエルタンク交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(SID201(SID201 UHZ))	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(VIN6桁から8桁)(SID201(SID201 UHZ))	添加剤ポンプ/バイブリザーバー交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(SID201(SID201 UHZ))	添加剤リザーバー充填
エンジン(VIN6桁から8桁)(SID201(SID201 UHZ))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN6桁から8桁)(SID201(SID201 UHZ))	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(SID208)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(SID208)	エアミキサー交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(SID208)	オイルパラメーター再初期化
エンジン(VIN6桁から8桁)(SID208)	オーバーホール
エンジン(VIN6桁から8桁)(SID208)	ターボチャージャー交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(SID208)	フロメーター交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(SID208)	差圧センサー交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(SID208)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(VIN6桁から8桁)(SID208)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN6桁から8桁)(SID208)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(V34.4(ESSENCE))	O2センサー
エンジン(VIN6桁から8桁)(V34.4(ESSENCE))	アクセルペダルセンサー
エンジン(VIN6桁から8桁)(V34.4(ESSENCE))	インジェクター
エンジン(VIN6桁から8桁)(V34.4(ESSENCE))	エンジン回転数センサー/エンジン回転数センサー目録
エンジン(VIN6桁から8桁)(V34.4(ESSENCE))	エンジン燃焼関連機械部品
エンジン(VIN6桁から8桁)(V34.4(ESSENCE))	スロットルモーターユニット
エンジン(VIN6桁から8桁)(V34.4(ESSENCE))	自動適応値初期化
エンジン(VIN6桁から8桁)(V34.4(FLEX FUEL))	O2センサー

エンジン(VIN6桁から8桁)V34.4(FLEX FUEL)	アクセルペダルセンサー
エンジン(VIN6桁から8桁)V34.4(FLEX FUEL)	インジェクター
エンジン(VIN6桁から8桁)V34.4(FLEX FUEL)	エンジン回転数センサー/エンジン回転数センサー目標
エンジン(VIN6桁から8桁)V34.4(FLEX FUEL)	エンジン燃焼関連機械部品
エンジン(VIN6桁から8桁)V34.4(FLEX FUEL)	スロットルモーターユニット
エンジン(VIN6桁から8桁)V34.4(FLEX FUEL)	自動適応値初期化
エンジン(VIN6桁から8桁)V34.5(ESSENCE)	O2センサー
エンジン(VIN6桁から8桁)V34.5(ESSENCE)	アクセルペダルセンサー
エンジン(VIN6桁から8桁)V34.5(ESSENCE)	インジェクター
エンジン(VIN6桁から8桁)V34.5(ESSENCE)	エンジン回転数センサー/エンジン回転数センサー目標
エンジン(VIN6桁から8桁)V34.5(ESSENCE)	エンジン燃焼関連機械部品
エンジン(VIN6桁から8桁)V34.5(ESSENCE)	スロットルモーターユニット
エンジン(VIN6桁から8桁)V34.5(ESSENCE)	自動適応値初期化
エンジン(VIN6桁から8桁)V34.5(FLEX FUEL)	O2センサー
エンジン(VIN6桁から8桁)V34.5(FLEX FUEL)	アクセルペダルセンサー
エンジン(VIN6桁から8桁)V34.5(FLEX FUEL)	インジェクター
エンジン(VIN6桁から8桁)V34.5(FLEX FUEL)	エンジン回転数センサー/エンジン回転数センサー目標
エンジン(VIN6桁から8桁)V34.5(FLEX FUEL)	エンジン燃焼関連機械部品
エンジン(VIN6桁から8桁)V34.5(FLEX FUEL)	スロットルモーターユニット
エンジン(VIN6桁から8桁)V34.5(FLEX FUEL)	自動適応値初期化
エンジン(VIN6桁から8桁)V46(HMY)	アクセルペダル交換
エンジン(VIN6桁から8桁)V46(HMY)	インジェクター交換
エンジン(VIN6桁から8桁)V46(HMY)	エンジン回転数センサー登録作業
エンジン(VIN6桁から8桁)V46(HMY)	マッチング
エンジン(VIN6桁から8桁)V46(HMY)	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
エンジン(VIN6桁から8桁)V46(HMY)	吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)V46(HMY)	自動適応値初期化
エンジン(VIN6桁から8桁)V46(HMY)	電動バタフライハウジング交換
エンジン(VIN6桁から8桁)V46(HMY)	排気可変カムシャフトソレノイドバルブ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)V46	アクセルペダル交換
エンジン(VIN6桁から8桁)V46	インジェクター交換
エンジン(VIN6桁から8桁)V46	エンジン回転数センサー登録作業
エンジン(VIN6桁から8桁)V46	マッチング
エンジン(VIN6桁から8桁)V46	吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)V46	自動適応値初期化
エンジン(VIN6桁から8桁)V46	電動バタフライハウジング交換
エンジン(VIN6桁から8桁)V46	排気可変カムシャフトソレノイドバルブ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)V46_32(NFP)	アクセルペダル
エンジン(VIN6桁から8桁)V46_32(NFP)	インジェクター
エンジン(VIN6桁から8桁)V46_32(NFP)	シリンダーリファレンスセンサー
エンジン(VIN6桁から8桁)V46_32(NFP)	スロットルモーターユニット
エンジン(VIN6桁から8桁)V46_32(NFP)	吸気可変カムシャフト
エンジン(VIN6桁から8桁)V46_32(NFP)	吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン(VIN6桁から8桁)V46_32(NFP)	自動適応値初期化
エンジン(VIN6桁から8桁)V46(HNY)	アクセルペダル交換
エンジン(VIN6桁から8桁)V46(HNY)	インジェクター交換
エンジン(VIN6桁から8桁)V46(HNY)	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(VIN6桁から8桁)V46(HNY)	エンジンフライホイール交換
エンジン(VIN6桁から8桁)V46(HNY)	オルタネーター交換
エンジン(VIN6桁から8桁)V46(HNY)	クラッチ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)V46(HNY)	サブバッテリー
エンジン(VIN6桁から8桁)V46(HNY)	サブバッテリー交換
エンジン(VIN6桁から8桁)V46(HNY)	シリンダーヘッド交換
エンジン(VIN6桁から8桁)V46(HNY)	スターターモーター交換
エンジン(VIN6桁から8桁)V46(HNY)	ターボチャージャー圧力制御バルブ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)V46(HNY)	ターボチャージャー交換
エンジン(VIN6桁から8桁)V46(HNY)	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
エンジン(VIN6桁から8桁)V46(HNY)	吸気可変カムシャフト交換
エンジン(VIN6桁から8桁)V46(HNY)	自動適応値初期化
エンジン(VIN6桁から8桁)V46(HNY)	電動バタフライハウジング交換
エンジン(VIN6桁から8桁)V46(HNY)	排気可変カムシャフト交換
エンジン(VIN6桁から8桁)XFV ME747	自動適応値初期化
エンジン(VIN6桁から8桁)XFV BOSCH ME7.4.6	自動適応値初期化
エンジン(VIN6桁から8桁)XFV BOSCH ME7.4.6	設定
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	AUXドライブベルト交換
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	DENOXシステムリザーバー/ゲージポンプモジュール/パイプ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	DENOXシステム故障再初期化
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	DENOX触媒コンバーター交換
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	DENOX触媒コンバーター再生
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	EGRエクスチェンジャーバイパス清掃
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	EGRエクスチェンジャー交換
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	EGRソレノイドバルブ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	EGRバタフライ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	EGRバタフライ初期化
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	EGRバルブ開度登録
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	EGRバルブ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	EGRバルブ初期化
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	EGRバルブ清掃
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	EGRセンサーバタフライ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	NOxセンサー交換
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	O2センサー交換
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	O2センサー初期化
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	アクセルペダル

エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	アクセルペダルセンサー
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	アクセルペダル交換
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	インジェクター
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	インジェクターIMA 4pts特性設定
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	インジェクターIMA 5pts特性設定
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	インジェクター交換
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	インジェクター交換(4気筒)
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	エアフローセンサー交換
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	エアフローセンサー初期化
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	エアミキサー開度登録
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	エアミキサー交換
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	エミッション制御調整
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	エンジンECU初期化
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	エンジンフライホイール交換
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	エンジンブロック交換(フロメーターあり)
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	エンジンブロック交換(フロメーターなし)
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	エンジン回転数センサー登録作業
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	オルタネーター交換
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	カムシャフト交換
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	キャニスターバージバルブ
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	クラッチ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	ゲージポンプモジュールリザーバ交換(DENOXシステムパイプ/尿素水インジェクター)
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	サブバッテリー
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	サブバッテリー交換
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	シリンダーブロック交換
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	シリンダーヘッド交換
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	シリンダーヘッド交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	シリンダーヘッド交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	シリンダーリファレンスセンサー
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	スターターモーター交換
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	ストップアンドスタートコントロール
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	スロットルモーターユニット
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	ターボチャージャー2タービンバルブ初期化(VT2)
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	ターボチャージャー2タービンバルブ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	ターボチャージャー圧力制御バルブ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	ターボチャージャー開度登録
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	ターボチャージャー交換
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	ターボ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	タイミング
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	タイミング調整点検
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	ディーゼルインジェクター初期化
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	ディーゼルインジェクター初期化(#1)
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	ディーゼルインジェクター初期化(#2)
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	ディーゼルインジェクター初期化(#3)
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	ディーゼルインジェクター初期化(#4)
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	ディーゼルインジェクター初期化(4気筒エンジン)
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	ディーゼルインジェクター特性設定
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	ディーゼル添加剤タンク&フューエルタンク交換
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	ディーゼル添加剤ポンプリザーバ充填
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	ディーゼル添加剤リザーバ交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	バッテリー交換
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	バリアブルバルブリフトモーター
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	フューエルセンサー/ポンプモジュール
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	フューエルローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	プレキタライザー交換
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	フロメーター交換
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	フロント/リアO2センサー
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	マッチング
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	リバーシブルオルタネーター交換
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	レール圧力センサー
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	一時的にストップアンドスタートON
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	吸気圧力センサー
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	吸気可変カムシャフト
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	吸気可変カムシャフト交換
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	強制再生(車両駆動時)
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	高圧ポンプ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	差圧センサー交換
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	再初期化(尿素水インジェクター交換後)
エンジン(VIN6桁から8桁)オートサーチ	自動設定

エンジン(VIN6桁から8桁)(オートサーチ)	自動適応初期化
エンジン(VIN6桁から8桁)(オートサーチ)	自動適応値初期化
エンジン(VIN6桁から8桁)(オートサーチ)	初期自動適応値
エンジン(VIN6桁から8桁)(オートサーチ)	触媒コンバーター
エンジン(VIN6桁から8桁)(オートサーチ)	設定
エンジン(VIN6桁から8桁)(オートサーチ)	設定表示
エンジン(VIN6桁から8桁)(オートサーチ)	蓄電/電圧保持器交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(オートサーチ)	低圧フェューエルポンプ/フェューエルフィルター/パイプ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(オートサーチ)	添加剤ポンプ/バイリザーバー交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(オートサーチ)	添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(VIN6桁から8桁)(オートサーチ)	添加剤リザーバー充填
エンジン(VIN6桁から8桁)(オートサーチ)	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバー補填/交換時)
エンジン(VIN6桁から8桁)(オートサーチ)	電動EGRバルブ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(オートサーチ)	電動バタフライハウジング交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(オートサーチ)	尿素水インジェクター交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(オートサーチ)	尿素水リザーバー充填
エンジン(VIN6桁から8桁)(オートサーチ)	尿素水リザーバー充填/ドレーン
エンジン(VIN6桁から8桁)(オートサーチ)	燃圧コントロールソレノイドバルブ
エンジン(VIN6桁から8桁)(オートサーチ)	燃料高圧ポンプ
エンジン(VIN6桁から8桁)(オートサーチ)	燃料添加剤レベルゼロリセット(試験運用版)
エンジン(VIN6桁から8桁)(オートサーチ)	燃料流量レギュレーター交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(オートサーチ)	排気可変カムシャフトソレノイドバルブ交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(オートサーチ)	排気可変カムシャフト交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(オートサーチ)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(VIN6桁から8桁)(オートサーチ)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN6桁から8桁)(オートサーチ)	粒子フィルター交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(オートサーチ)	粒子フィルター再生
エンジン(VIN6桁から8桁)(オートサーチ)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(オートサーチ)	粒子排出フィルター差圧センサー交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(ブーマ(ブーマ 4HU(120 or 130)))	エアコン/クルーズコントロール交換
エンジン(VIN6桁から8桁)(ブーマ(ブーマ 4HU(120 or 130)))	オイルパラメーター再初期化
エンジン(VIN6桁から8桁)(ブーマ(ブーマ 4HU(120 or 130)))	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ学習
オートマチックギアボックス(AL4 オートマチックギアボックス)	AT自動適応初期化
オートマチックギアボックス(AL4 オートマチックギアボックス)	オイルウェアカウンター
オートマチックギアボックス(AL4 オートマチックギアボックス)	自動適応値初期化
ギアボックスECU(4HP20)	自動適応値初期化
ギアボックスECU(BVA AM6 AT6 UDS)	オートマチックギアボックスオイル交換
ギアボックスECU(BVA AM6 AT6 UDS)	ニュートラルポジション登録
ギアボックスECU(BVA AM6 AT6 UDS)	登録値(パーシャルリアライメント)
ギアボックスECU(BVA AM6 AT6 UDS)	登録値(フルリアライメント)
ギアボックスECU(BVA AM6 ユーロ5)	オートマチックギアボックスオイル交換
ギアボックスECU(BVA AM6 AT6 ユーロ5)	ニュートラルポジション登録
ギアボックスECU(BVA AM6 AT6 UDS)	オートマチックギアボックスオイル交換
ギアボックスECU(BVA AM6 AT6 UDS)	ニュートラルポジション登録
ギアボックスECU(BVA AM6 AT6 UDS)	登録値(パーシャルリアライメント)
ギアボックスECU(BVA AM6 AT6 UDS)	登録値(フルリアライメント)
ギアボックスECU(CFC300P_Hy)	ギアボックスゲート学習
ギアボックスECU(CFC300P_Hy)	クラッチ係合点登録
ギアボックスECU(CFC300P_Hy)	伝達率値初期化
ギアボックスECU(CFC300P_Hy)	油圧系統エア抜き
ギアボックスECU(CFC300P_Hy)	油圧系統加圧
ギアボックスECU(CFC300P_Hy)	油圧系統減圧
ギアボックスECU(MMT)	クラッチ/ギアボックス登録
ギアボックスECU(MMT)	クラッチアクチュエーター取外し/取付け位置設定
ギアボックスECU(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP, MA))	ギアボックスアクチュエーター取外し位置設定
ギアボックスECU(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP, MA))	ギアボックスアクチュエーター取付け位置設定
ギアボックスECU(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP, MA))	ギアボックスアクチュエーター初期化
ギアボックスECU(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP, MA))	ギアボックス登録
ギアボックスECU(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP, MA))	クラッチアクチュエーター登録
ギアボックスECU(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP, MA))	登録手順(ギアボックス&クラッチアクチュエーター)
コードアンチスタート(ADC)	キーコード消去
コードアンチスタート(ADC)	キーコード登録(マスターキー付)
サンルーフ	初期化
サンルーフ	設定
サンルーフ(TOUV)	サンルーフ登録
ストップ・スタートECU	Gセンサー基準値クリア
ストップ・スタートECU	Gセンサー基準値補正
ストップ・スタートECU	エアコン検出情報初期化
ストップ・スタートECU	スターターモーター交換
ダイナミックヘッドランプ/ハイト調整(BEMP)	調整
ダイナミックヘッドランプ/ハイト調整(LADCT)	調整
ディーゼルフェューエルアディティブコントロールユニット	リザーバ補充 低燃料レベル警告ランプ点灯
ディーゼルフェューエルアディティブコントロールユニット	測定ポンプの交換/タンクの交換
ディーゼルフェューエルアディティブコントロールユニット	添加剤タンク充填/交換(添加剤低レベルLED点灯)
ディーゼルフェューエルアディティブコントロールユニット	粒子フィルター交換
ディーゼルフェューエルアディティブコントロールユニット	粒子排出フィルター清掃/交換
ディーゼル添加剤機能(ADDG03)	リザーバ補充 低燃料レベル警告ランプ点灯
ディーゼル添加剤機能(ADDG03)	測定ポンプの交換/タンクの交換
ディーゼル添加剤機能(ADDG03)	粒子排出フィルター清掃/交換
ディスプレイ・テレマティック	AMFオプション
ディスプレイ・テレマティック	言語
ディスプレイ・テレマティック	表示モード
ディスプレイ・テレマティック(RT3)	データ通信 ECU

ディスプレイ・テレマティック(RT3)	データ通信ECU - VINコード
ディスプレイ・テレマティック(RT3)	テレマティックスクリーン
ディスプレイ・テレマティック(RT3)	バッテリー交換
ディスプレイ・テレマティック(RT3)	ボイスメール
ディスプレイ・テレマティック(RT3)	緊急時用電話番号
ディスプレイ・テレマティック(RT3)	個人データゼロリセット
ディスプレイ・テレマティック(RT3)	通常SMS番号
トラクションバッチリ ECU(TBMU)	再有効化
パーキングエイド	設定
パーキングコントロール	牽引フック(試験運用版)
ハイブリッドコントロール ECU 1(HCU1 ユーロ6)	アクセサリードライブベルト交換
ハイブリッドコントロール ECU 1(HCU1 ユーロ6)	スターターモードによる強制スタート
ハイブリッドコントロール ECU 1(HCU1 ユーロ6)	ファクトリーモード終了
ハイブリッドコントロール ECU 1(HCU1 ユーロ6)	再有効化
パワーステアリング(DAE)	トルクセンサー調整
パワーステアリング(DAE)	回転角センサー出力補正
ハンズフリーキット	インストルメントパネル設定
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] エンジンコンパートメント
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] オープニング/アクセス
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] ショールーム
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] その他
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] ライティング/シグナリング
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] ロッキング/アンロッキング
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] 警告音
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] 警告灯
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] 視認性
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] 助手席コンパートメント
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] 暖房/換気
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] 燃料情報
ビルトインシステムインターフェイス	206SD
ビルトインシステムインターフェイス	206ハッチバック
ビルトインシステムインターフェイス	BSIコード登録
ビルトインシステムインターフェイス	ECU表示
ビルトインシステムインターフェイス	SD V1
ビルトインシステムインターフェイス	SD V20
ビルトインシステムインターフェイス	SD V8
ビルトインシステムインターフェイス	SD V9
ビルトインシステムインターフェイス	SDタイプ1
ビルトインシステムインターフェイス	SDタイプ10
ビルトインシステムインターフェイス	SDタイプ2
ビルトインシステムインターフェイス	SDタイプ20
ビルトインシステムインターフェイス	SDタイプ8
ビルトインシステムインターフェイス	SDタイプ9
ビルトインシステムインターフェイス	VIN(車両識別番号)
ビルトインシステムインターフェイス	VINコード
ビルトインシステムインターフェイス	イナーシヤスイツチ再組付け(FIS)
ビルトインシステムインターフェイス	インジケータコマンド
ビルトインシステムインターフェイス	エンジンイモビライザーコード・キー
ビルトインシステムインターフェイス	オート設定(新バージョン)
ビルトインシステムインターフェイス	カスタマーモード
ビルトインシステムインターフェイス	キー登録
ビルトインシステムインターフェイス	ゼロリセット
ビルトインシステムインターフェイス	タイプ2
ビルトインシステムインターフェイス	タイプ3
ビルトインシステムインターフェイス	タイプ4
ビルトインシステムインターフェイス	タイプ5
ビルトインシステムインターフェイス	タイプ6
ビルトインシステムインターフェイス	デフォルト登録
ビルトインシステムインターフェイス	パワーサブライモード
ビルトインシステムインターフェイス	メンテナンス
ビルトインシステムインターフェイス	再試行回数カウンター0リセット
ビルトインシステムインターフェイス	自動設定
ヘッドランプ/ハイコネクター	初期化
マルチファンクションスクリーン(タイプ C (ドットマトリックス))	オプション設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ C (ドットマトリックス))	カスタマーパラメーターセッティングメニュー設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ C (ドットマトリックス))	カスタマー言語設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ C (ドットマトリックス))	リモートコントロール設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ C (ドットマトリックス))	設定・表示モード
マルチファンクションスクリーン(タイプ C カラー(ドットマトリックス))	カスタマー設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ C カラー(ドットマトリックス))	パーソナライゼーションメニュー設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ C カラー(ドットマトリックス))	車両設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ C (ドットマトリックス))	オプション設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ C (ドットマトリックス))	カスタマーパラメーターセッティングメニュー設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ C (ドットマトリックス))	カスタマー言語設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ C (ドットマトリックス))	リモートコントロール設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ C (ドットマトリックス))	設定・表示モード
マルチファンクションディスプレイ	AMFオプション
マルチファンクションディスプレイ	オプション設定
マルチファンクションディスプレイ	カスタマーパラメーターセッティングメニュー設定
マルチファンクションディスプレイ	カスタマー言語設定
マルチファンクションディスプレイ	データ通信ECU
マルチファンクションディスプレイ	データ通信ECU - VINコード
マルチファンクションディスプレイ	テレマティックスクリーン

マルチファンクションディスプレイ	バッテリー交換
マルチファンクションディスプレイ	ボイスメール
マルチファンクションディスプレイ	リモートコントロール設定
マルチファンクションディスプレイ	緊急時用電話番号
マルチファンクションディスプレイ	言語
マルチファンクションディスプレイ	個人データゼロリセット
マルチファンクションディスプレイ	設定・表示モード
マルチファンクションディスプレイ	通常SMSナンバー
マルチファンクションディスプレイ	表示モード
マルチプレクダアダプティブアッディングポンプECU	添加剤タンク充填
ラジオ	VINコード
ラジオ	ラジオ設定
レーンサンライトセンサー(CDPL UDS_HELLA)	初期化
車両電話	インストールパネル設定
電子セカンダリーブレーキ	ブレーキケーブル交換
電子セカンダリーブレーキ	電動パーキングブレーキ交換
電動リトラクタブルーフ	サンルーフ設定