

●アルファロメオ、フィアット、ランチア アクティブテスト(Ver 2019.02)

システム	項目名
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ABS Safety indication
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ABS Safety Lamp
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ABS警告灯
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Anti-lock Brake System (ABS) safety indication
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ASR/ESP Safety indication
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ASR/TC Plus Button lamp
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ASRボタンLED
ABS(アンチロックブレーキシステム)	EBD Safety indication
ABS(アンチロックブレーキシステム)	EBD Safety Lamp
ABS(アンチロックブレーキシステム)	EBD警告灯
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Electronic Brake Distribution (EBD) safety indication
ABS(アンチロックブレーキシステム)	EPB failure lamp
ABS(アンチロックブレーキシステム)	EPB function lamp
ABS(アンチロックブレーキシステム)	EPB switch lamp
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ESC Safety Lamp
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ESC/ASR Safety Indication
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Hill-Holder Safety indication
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Hill-Holder Safety Lamp/Message
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Inlet valve FL activation
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Inlet valve FR activation
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Inlet valve front left activation
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Inlet Valve Front Right
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Inlet valve front right activation
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Inlet Valve Rear Left
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Inlet valve rear left activation
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Inlet Valve Rear Right
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Inlet valve rear right activation
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Inlet valve RL activation
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Inlet valve RR activation
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Outlet valve FL activation
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Outlet valve FR activation
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Outlet Valve Front Left
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Outlet valve front left activation
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Outlet Valve Front Right
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Outlet valve front right activation
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Outlet Valve Rear Left
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Outlet valve rear left activation
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Outlet valve rear right activation
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Outlet valve RL activation
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Outlet valve RR activation
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Pilot valve 1 activation

ABS(アンチロックブレーキシステム)	Pilot valve 2 activation
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Priming valve 1 activation
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Priming valve 2 activation
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Recirculation Pump
ABS(アンチロックブレーキシステム)	Recirculation pump activation
ABS(アンチロックブレーキシステム)	VDC/ASR/TC警告灯
ABS(アンチロックブレーキシステム)	VDC警告灯
ABS(アンチロックブレーキシステム)	サーキュレーションモーター
ABS(アンチロックブレーキシステム)	セーフティーリレー
ABS(アンチロックブレーキシステム)	トラクションソレノイドバルブ(パイロット)1
ABS(アンチロックブレーキシステム)	トラクションソレノイドバルブ(パイロット)2
ABS(アンチロックブレーキシステム)	トラクションソレノイドバルブ(プライマリー)1
ABS(アンチロックブレーキシステム)	トラクションソレノイドバルブ(プライマリー)2
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ヒルホールダー警告灯
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント右 ドレーンバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント右ロードバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント左 ドレーンバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント左ロードバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ポンプモーター
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア右 ドレーンバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア右ロードバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア左 ドレーンバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア左ロードバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	警告灯
AT(オートマチックトランスミッション)	Clutch solenoid valve (even gears)
AT(オートマチックトランスミッション)	Clutch solenoid valve (odd gears)
AT(オートマチックトランスミッション)	Engagement solenoid valve (1st/4th/5th/6th)
AT(オートマチックトランスミッション)	Engagement solenoid valve (3rd/2nd/Reverse)
AT(オートマチックトランスミッション)	Range selection solenoid valve
AT(オートマチックトランスミッション)	Remote Activation of Shift Lock (ON/OFF Component)
AT(オートマチックトランスミッション)	Shift Solenoid S1 (ON/OFF Component)
AT(オートマチックトランスミッション)	Shift Solenoid S2 (ON/OFF Component)
AT(オートマチックトランスミッション)	Start-up enable relay
AT(オートマチックトランスミッション)	ギアチェンジソレノイドA
AT(オートマチックトランスミッション)	ギアチェンジソレノイドB
AT(オートマチックトランスミッション)	クラッチソレノイドバルブ
AT(オートマチックトランスミッション)	シートベルト警告灯
AT(オートマチックトランスミッション)	スターターリレー
AT(オートマチックトランスミッション)	ソレノイド1
AT(オートマチックトランスミッション)	ソレノイド2
AT(オートマチックトランスミッション)	ソレノイド3
AT(オートマチックトランスミッション)	ソレノイドバルブ選択
AT(オートマチックトランスミッション)	ポンプモーター

AT(オートマチックトランスミッション)	リアサイドエアバッグ表示灯
AT(オートマチックトランスミッション)	レバーリリースソレノイド
AT(オートマチックトランスミッション)	ロックアップソレノイド
AT(オートマチックトランスミッション)	奇数ギアセレクターソレノイドバルブ
AT(オートマチックトランスミッション)	偶数ギアセレクターソレノイドバルブ
AT(オートマチックトランスミッション)	係合ギア開放ソレノイドバルブ
AT(オートマチックトランスミッション)	警告音
AT(オートマチックトランスミッション)	警告音(ブザー)
AT(オートマチックトランスミッション)	警告灯
AT(オートマチックトランスミッション)	高速ギアセレクターソレノイドバルブ
AT(オートマチックトランスミッション)	助手席側フロントエアバッグ作動禁止表示灯
AT(オートマチックトランスミッション)	低速ギアセレクターソレノイドバルブ
AT(オートマチックトランスミッション)	油圧コントロールソレノイド
イモビライザー	Antenna Power
イモビライザー	Redundant Ignition Run start Feed Output
イモビライザー	TPMS Generic Failure Monitoring Lamp
イモビライザー	Under Inflation Monitoring Lamp
インストルメント	ABS failure indication
インストルメント	ABS Lamp
インストルメント	ABS system warning failure lamp
インストルメント	ABS警告灯
インストルメント	Adjustement check headlight
インストルメント	Airbag control light
インストルメント	Airbag failure indication
インストルメント	Airbag Fault Lamp
インストルメント	Airbag Lamp
インストルメント	AIRBAG warning light
インストルメント	Alternator Fault Lamp
インストルメント	ASRボタンLED
インストルメント	AT警告灯
インストルメント	Auto Check
インストルメント	Automatic gearbox failure lamp
インストルメント	AutomaticHighBeam
インストルメント	Auxiliary Tank Fuel
インストルメント	Background light (LCD)
インストルメント	Bargraph
インストルメント	Battery/Actuator light
インストルメント	Battery/Alternator warning lamp
インストルメント	Brake lamp warning lamp
インストルメント	Brake pad wear indicator
インストルメント	Brake System Failure Indication
インストルメント	Buzzer
インストルメント	Cluster light

インストルメント	Cold Start Lamp
インストルメント	Coolant temperature gradula indicator
インストルメント	Coolant temperature indicator
インストルメント	Cooling temperature Indicator
インストルメント	Cruise control lamp
インストルメント	Dimming Graphics
インストルメント	Dimming Display
インストルメント	Display
インストルメント	Display Module
インストルメント	Display odd / even segments
インストルメント	Display on/off
インストルメント	Display test even segments
インストルメント	Display test odd segments
インストルメント	Door Open Lamp
インストルメント	Doors Open warning light
インストルメント	Driver's seat belt
インストルメント	EBD/ブレーキ警告灯
インストルメント	E-locker warning lamp
インストルメント	Engine Overtemperature light
インストルメント	Engine Speed Cluster
インストルメント	Engine water over temperature
インストルメント	EOBD and Engine System Fault Lamp
インストルメント	EOBD failure indication
インストルメント	EPB failure indication
インストルメント	EPS Fault Lamp
インストルメント	ESC or HILL HOLDER system failure indication
インストルメント	ESC system deactivation
インストルメント	ESP failure lamp
インストルメント	ESP警告灯
インストルメント	Failure external lights warning indicator lamp
インストルメント	Fiat DTC light
インストルメント	Flex Fuel reserve indication
インストルメント	Fog Lamp
インストルメント	Forward collision warning Off
インストルメント	Front fog light warning light
インストルメント	Front Fog Lights
インストルメント	Front Fog Lights Lamp
インストルメント	Fuel Injection System MIL
インストルメント	Fuel level gradual indicator
インストルメント	Fuel Level Low
インストルメント	Fuel tank reserve warning lamp
インストルメント	Generic failure warning indicator lamp
インストルメント	Generic Fault Lamp

インストルメント	Glow plug indication / Cold Start inhibition
インストルメント	Glow plugs warning lamp
インストルメント	Headlights level corrector
インストルメント	Heated Cold Start System Indicator
インストルメント	Heated windshield warning light
インストルメント	High beam headlamp indication
インストルメント	High Beam Lamp
インストルメント	High beam warning light
インストルメント	Injection control light
インストルメント	Instrument Panel illumination
インストルメント	LCD display backlight
インストルメント	LCD照明
インストルメント	LDW (Lane Departure Warning)
インストルメント	Left side hazard light warning lamp
インストルメント	Left Turn Light Indicator
インストルメント	Left turn signal lamp indication
インストルメント	Locking of the doors
インストルメント	Low Fuel Level Lamp
インストルメント	Maximum Engine Cooling temperature Lamp
インストルメント	MIL警告灯
インストルメント	Minimum Engine Oil Pressure Lamp
インストルメント	Odometer
インストルメント	Oil level indicator (if available)
インストルメント	Oil pressure warning light
インストルメント	Parking brake lamp
インストルメント	Parking brake/brake fluid level/EBD warning lamp
インストルメント	Parking Lamp Control and Indication
インストルメント	Parking System Not Available
インストルメント	Passenger's side airbag deactivation warning lamp
インストルメント	Position lamp indication
インストルメント	Position lights warning lamp
インストルメント	Power steering failure indication
インストルメント	Programmed maintenance
インストルメント	Rear defogger LED
インストルメント	Rear Fog Light
インストルメント	Rear Fog Light Lamp
インストルメント	Rear fog light warning light
インストルメント	Rear Window Defrost Lamp
インストルメント	Right side hazard light warning lamp
インストルメント	Right Turn Light Indicator
インストルメント	Right turn signal lamp indication
インストルメント	RPM
インストルメント	RPM gradual indicator

インストルメント	Seat Belt Unfastened Lamp
インストルメント	Seat Belt Unfastened Warning Cycle
インストルメント	Seat belt warning lamp
インストルメント	Selt test
インストルメント	Speed limit light
インストルメント	Speedometer gradual indicator
インストルメント	Start Stop activation
インストルメント	STOP/START警告灯
インストルメント	System Fiat CODE failure warning light
インストルメント	Tire pressure warning light
インストルメント	TPMS
インストルメント	Traction control (TCS) control light
インストルメント	Turn signals indicator
インストルメント	Unlocking of the doors
インストルメント	Value reset
インストルメント	VDC/ASR/TC警告灯
インストルメント	VDC警告灯
インストルメント	Vehicle Protection System Failure Lamp(immo)
インストルメント	Vehicle Speed Cluster
インストルメント	Warning failure light in Injection system
インストルメント	Warning light – Doors opened
インストルメント	Warning light of water in fuel tank
インストルメント	イモビライザー警告灯
インストルメント	エンジン油温計
インストルメント	クルーズコントロールランプ
インストルメント	グローブラグコントロールランプ
インストルメント	シートベルト警告灯
インストルメント	ステアリング警告灯
インストルメント	スピードメーター
インストルメント	セルフテスト
インストルメント	ダッシュボードイルミネーション
インストルメント	ダッシュボードチェック
インストルメント	ダッシュボードボタンイルミネーション
インストルメント	ダッシュボード警告音(ブザー)
インストルメント	チェックランプ
インストルメント	ディスプレーテスト
インストルメント	ドアロック
インストルメント	ドア開閉警告灯
インストルメント	パーキングランプ
インストルメント	パーキングランプ/MIL警告灯
インストルメント	ハイビーム警告灯
インストルメント	ヒーター付きリアガラス
インストルメント	ヒルホールダー警告灯

インストルメント	ブレーキパッド摩耗警告灯
インストルメント	ブレーキ警告灯
インストルメント	フロントインテリアランプ
インストルメント	フロントフォグランプ
インストルメント	ヘッドライトアクチュエーター
インストルメント	マトリックスディスプレーテスト
インストルメント	リアガラスヒーターLED
インストルメント	リアガラスヒーター表示灯
インストルメント	リアフォグランプ
インストルメント	ロービーム
インストルメント	ロービーム警告灯
インストルメント	右側ターンシグナルランプ
インストルメント	回転数カウンター
インストルメント	警告音(ブザー)
インストルメント	警告灯
インストルメント	左側ターンシグナルランプ
インストルメント	充電警告灯
インストルメント	電動パワーステアリング警告灯
インストルメント	燃料フィルター内水検出ランプ
インストルメント	燃料計
インストルメント	燃料残量警告灯
インストルメント	燃料水抜き警告灯(対応車両のみ)
インストルメント	微粒子フィルターランプ
インストルメント	油圧警告灯
インストルメント	油温警告灯
エアコン	A/C Request
エアコン	Additional heater (PTC)
エアコン	Additional heater relay 1
エアコン	Additional heater relay 2
エアコン	Air Distribution Motor
エアコン	Air distributor actuator
エアコン	Air Mix Motor
エアコン	Air mixer actuator
エアコン	Air mixer motor
エアコン	Air mode motor
エアコン	Air recirculation motor
エアコン	Blower control
エアコン	Blower Motor
エアコン	Button LEDs
エアコン	Button symbol back-light pwm duty
エアコン	Conditioner enable request
エアコン	Control buttons LED
エアコン	Display (LCD) backlight illumination

エアコン	External Control Variable Displacement (ECVD)
エアコン	Illumination of all segments of the LCD display / Display all segments illumination
エアコン	In car temperature sensor micro-blower
エアコン	Internal blower control
エアコン	Key background illumination
エアコン	Key LEDs
エアコン	Key LEDs PWM Duty
エアコン	Key symbol Back-Light PWM Duty
エアコン	LCD Back light PWM Duty
エアコン	LCD back-light pem duty
エアコン	LCD display backlight
エアコン	LCD Symbols
エアコン	Left Air Mix Motor
エアコン	PTC High Power (Relay)
エアコン	PTC Low Power (Relay)
エアコン	Recirculation Motor
エアコン	Recirculation motor
エアコン	Right Air Mix Motor
エアコン	エアコンコンプレッサーリレー
エアコン	システムLED
エアコン	ディスプレー照度
エアコン	フロントガラスフラップアクチュエーター
エアコン	ボタンLED
エアコン	マトリックスディスプレーテスト
エアコン	リアディストリビューションアクチュエーター
エアコン	リアミキサーアクチュエーター
エアコン	リレー1(補助ヒーター)
エアコン	リレー2(補助ヒーター)
エアコン	右側ディストリビューションモーター
エアコン	右側ミキシングアクチュエーター
エアコン	空気再循環アクチュエーター
エアコン	左側ディストリビューションモーター
エアコン	左側ミキシングアクチュエーター
エアコン	足元/ベントフラップアクチュエーター
エアコン	電動ファンコントロール
エアコン	補助ヒーター
エアバッグ	シートベルト警告灯
エアバッグ	リアサイドエアバッグ表示灯
エアバッグ	警告灯
エアバッグ	助手席側フロントエアバッグ作動禁止表示灯
エンジン	3番ピストンOFF(装備車のみ)
エンジン	A/C Relay
エンジン	AC compressor relay

エンジン	Ac Rele Command
エンジン	Activation of Cold Start Valve/Pump
エンジン	Additional heater (PTC)
エンジン	Air Conditioner Relay Command
エンジン	Autolearning for throttle potenciometer
エンジン	Blow by Heater Relay Command
エンジン	Blow-by heater relay control
エンジン	Canister valve cleaning
エンジン	Cold start pump activation
エンジン	Command for coil 1
エンジン	Command for coil 2
エンジン	Command for coil 3
エンジン	Command for coil 4
エンジン	Commnd for Coil 3
エンジン	Commnd for Coil 4
エンジン	Cruise Control Lamp Command
エンジン	Diesel Particulate Filter Lamp Command
エンジン	Downstream lambda probe heater command
エンジン	EGR Cooler Bypass Command
エンジン	EGRエクスチェンジャー エクスクリュージョンバルブ
エンジン	EGRソレノイドバルブ
エンジン	Electrical VGT Actuator Test
エンジン	Engine coolant lamp
エンジン	Engine Oil Pressure Lamp Command
エンジン	Engine overheat light
エンジン	Engine shutoff solenoid valve
エンジン	Engine suspension control
エンジン	Engine Water Over Temperature Lamp Command
エンジン	Fan – 1st Speed
エンジン	Fan – 2nd Speed
エンジン	Fan 1
エンジン	Fan 2
エンジン	Fan1
エンジン	Fan2
エンジン	Fast idle actuator
エンジン	Flow modification throttle solenoid valve
エンジン	Flow shutter valve
エンジン	Fuel Filter Heater Command
エンジン	Fuel pump relay command
エンジン	Fuel Pump Rele Command
エンジン	Gas injector 1
エンジン	Gas injector 2
エンジン	Gas injector 3

エンジン	Gas injector 4
エンジン	Gas injectors relay
エンジン	Gas solenoid valve relay
エンジン	Glow Lamp Command
エンジン	Glow Plug Command
エンジン	Heater of lambda probe 1
エンジン	Heater of lambda probe 2
エンジン	High pressure EGR valve test
エンジン	Idle actuator / Step motor
エンジン	Ignition coils
エンジン	Impone A/F Alcool
エンジン	Impone apprendimento A/F
エンジン	Injection quantity decrease S.V.
エンジン	Injection quantity increase S.V.
エンジン	Injection timing actuator
エンジン	Injector 1 coil command
エンジン	Injector 1 command
エンジン	Injector 2 coil command
エンジン	Injector 2 command
エンジン	Injector 3 coil command
エンジン	Injector 3 command
エンジン	Injector 4 coil command
エンジン	Injector 4 command
エンジン	Injector 5
エンジン	Injector 6
エンジン	Injector command 1
エンジン	Injector command 2
エンジン	Injector command 3
エンジン	Injector command 4
エンジン	Lambda probe 1 heater
エンジン	Lambda probe 2 heater
エンジン	Lambda sensor heater
エンジン	Impone A/F_Alcool
エンジン	Impone A/F_Gasolina
エンジン	Impone apprendimento A/F
エンジン	Low pressure EGR valve test
エンジン	Malfunction Indacator Lamp Command
エンジン	MIL
エンジン	MIL Command
エンジン	Motorized throttle self learning command
エンジン	Mprop Command (High Pressure)
エンジン	O2 Sensor heater B1S1
エンジン	O2 Sensor heater B1S2

エンジン	Oil Pressure Lamp
エンジン	PDAバルブ
エンジン	Petrol injectors relay
エンジン	Purge canister valve command
エンジン	Sport mode indicator light
エンジン	Temperature Warning Lamp
エンジン	Throttle test
エンジン	Turbocharger Pressure Actuator Command
エンジン	UniAir actuation electrovalve Cyl. 1
エンジン	UniAir actuation electrovalve Cyl. 2
エンジン	UniAir actuation electrovalve Cyl. 3
エンジン	UniAir actuation electrovalve Cyl. 4
エンジン	Upstream lambda probe heater command
エンジン	Valve multiair system activation cylinder 1
エンジン	Valve multiair system activation cylinder 2
エンジン	Valve multiair system activation cylinder 3
エンジン	Valve multiair system activation cylinder 4
エンジン	Valve purge canister
エンジン	Valve Variator Timing (VVT) command
エンジン	Variable Dispalacement Oil Pump Command
エンジン	Variable Swirl Actuator Closing Command
エンジン	VISリレー
エンジン	VVT valve comand – Variant valve tining
エンジン	VWT(フェーズバリエーター)
エンジン	Water in Fuel Filter Lamp Command
エンジン	アイドルアクチュエーター
エンジン	インジェクター1
エンジン	インジェクター2
エンジン	インジェクター3
エンジン	インジェクター4
エンジン	インジェクター5(6気筒エンジン)
エンジン	インジェクター6(6気筒エンジン)
エンジン	ウェイストゲートソレノイドバルブ
エンジン	エアコンコンプレッサー
エンジン	エアコンコンプレッサーリレー
エンジン	エバポレーターコントロールバルブ
エンジン	クルーズコントロールランプ
エンジン	グローブラグコントロールランプ
エンジン	グローブラグリレー
エンジン	コイル1
エンジン	コイル2
エンジン	コイル3
エンジン	コイル4

エンジン	ターボバキュームバルブ
エンジン	バリアルカムシャフトタイミングリレー
エンジン	ファン1速
エンジン	ファン2速
エンジン	ファン3速
エンジン	ブーストコントロールソレノイド
エンジン	フューエルポンプリレー
エンジン	プレートヒーターリレー(装備車のみ)
エンジン	ラムダ1ヒーター(触媒後)
エンジン	ラムダ1ヒーター(触媒前)
エンジン	ラムダ2ヒーター(触媒後)
エンジン	ラムダ2ヒーター(触媒前)
エンジン	回転数カウンター
エンジン	吸気スロットルソレノイドバルブ
エンジン	吸気スロットルソレノイドバルブ(シャッターバルブ)
エンジン	吸気スロットルソレノイドバルブ(修正流量)
エンジン	警告灯
エンジン	高压燃料レギュレーター
エンジン	電子制御式スロットル
エンジン	燃圧レギュレーター
エンジン	燃料フィルターヒーターリレー
エンジン	燃料フィルター内水検出ランプ
エンジン	微粒子フィルターランプ
エンジン	油圧インジケーター
エンジン	油圧警告灯
エンジン	油温警告灯
エンターテインメント	In Motion Menu Control
エンターテインメント	Radio Volume
エンターテインメント	Seek Status
エンターテインメント	Seek Status Tuner AM/FM
エンターテインメント	Video Input settings
パワーステアリング	City User Disabled/Enabled Indication
パワーステアリング	アイドル回転数増大(1242 16Vのみ)
パワーステアリング	警告灯
ブート	デッドロックOFF
ブート	デッドロックON
ブート	リアキーランプ
ブート	リアドアアンロック
ブート	リアドアロック
ブート	リア右ウィンドウ
ブート	リア右ウィンドウDOWN
ブート	リア右ウィンドウUP
ブート	リア左ウィンドウ

ブート	リア左ウィンドウDOWN
ブート	リア左ウィンドウUP
ヘッドライト(右)	Headlight actuators (HIGH)
ヘッドライト(右)	Headlight actuators (LOW)
ヘッドライト(右)	Headlight actuators (MIDDLE)
ヘッドライト(左)	Headlight actuators (HIGH)
ヘッドライト(左)	Headlight actuators (LOW)
ヘッドライト(左)	Headlight actuators (MIDDLE)
ボディー	ABS警告灯(CAN)
ボディー	Ambient dimming command
ボディー	Approach lamp command (Left/ Right)
ボディー	ASB (Auxiliary Switch Bank) Backlight LED
ボディー	Background light
ボディー	backup light command
ボディー	boot opening
ボディー	Brake light
ボディー	Brake light command
ボディー	Cargo Light
ボディー	Ceiling central front lamp illumination
ボディー	Ceiling rear left lamp
ボディー	Ceiling rear right lamp
ボディー	Central high mounted Stop Light (CHMSL)
ボディー	Central rear ceiling lamp
ボディー	Central right ceiling lamp illumination lamp
ボディー	CITY LED Command
ボディー	Comfort enable command
ボディー	ComFort Enable command / Back Light Switches
ボディー	Daylights Left
ボディー	Daylights Right
ボディー	Doors lock
ボディー	Doors status / deterrence LED
ボディー	Doors unlock
ボディー	Driver's window lifting
ボディー	Driver's window opening
ボディー	DSBM/WSM switchs Backlight LED
ボディー	Fog light
ボディー	Fog lights warning lights
ボディー	Front Ceiling Light
ボディー	Front fog light
ボディー	Front Fog Lights
ボディー	Front Fog Lights relay
ボディー	Front left tail light
ボディー	Front Parking Light

ボディー	Front right tail light
ボディー	Front window washer command
ボディー	Front window washer pump
ボディー	Front windshield pump
ボディー	Front windshield wiper
ボディー	Fuel Filter Heater
ボディー	Head Lamp Wash
ボディー	Headlight washer
ボディー	Heated rear window command
ボディー	Heated windshield relay
ボディー	Heater rear window relay
ボディー	Heater Rear Window relay command
ボディー	Hig beam
ボディー	High Beams Lights
ボディー	High speed wiper command
ボディー	Horn command
ボディー	Internal lighting
ボディー	Internal night Lights
ボディー	Internal temperature
ボディー	Inverter enable command
ボディー	LED APA (Semi Automatic Parking Assistance) Switch ASB (Auxiliary Switch Bank)
ボディー	LED LDW Switch ASB (Auxiliary Switch Bank)
ボディー	LED PAM Switch ASB (Auxiliary Switch Bank)
ボディー	LeFt (Front/Rear) Parking Lights
ボディー	Left daylight
ボディー	Left DRL Light
ボディー	Left position lamp
ボディー	LeFt Rear Fog Light
ボディー	Left Reverse Gear Light
ボディー	LeFt Stop Light
ボディー	Left Turn Lights
ボディー	Left turn signal light
ボディー	Licence Plate Lights
ボディー	License Plate Lights
ボディー	Low Beam Lights
ボディー	Low speed wiper command
ボディー	Night lights
ボディー	Parking lights (left)
ボディー	Parking lights (right)
ボディー	Passenger's window lifting
ボディー	Passenger's window opening
ボディー	Plate light
ボディー	Rear Ceiling Light 2nd row Left

ボディー	Rear Ceiling Light 2nd row Right
ボディー	Rear fog light relay
ボディー	Rear left fog light
ボディー	Rear parking lights command
ボディー	Rear right fog light
ボディー	Rear window defogger led
ボディー	Rear window washer command
ボディー	Rear window washer pump
ボディー	Rear window washer pump relay
ボディー	Rear windshield pump
ボディー	Rear windshield wiper
ボディー	Repetition Driver door ajar switch command For HCSS – Heated Cold Start System
ボディー	Repetition Driver door ajar switch command For MTA
ボディー	Reverse gear left light
ボディー	Reverse Gear lights
ボディー	Reverse right gear light
ボディー	Reversing lights
ボディー	Right (Front/Rear) Parking Lights
ボディー	Right daylight
ボディー	Right DRL light
ボディー	Right position lamp
ボディー	Right Rear Fog Light
ボディー	Right Reverse Gear Light
ボディー	Right Stop Light
ボディー	Right Turn Lights
ボディー	Right turn signal light
ボディー	SBMT
ボディー	SBMT 0
ボディー	Stop and Start LED
ボディー	STOP/STARTリレー
ボディー	STOP/START警告灯
ボディー	SWS (Steering Wheel Switch) Backlight LED
ボディー	Warning switch lighting
ボディー	Wind Shield Wash
ボディー	Wind shield wiper
ボディー	Window lifter control enablement
ボディー	Windscreen wash pump relay
ボディー	windshield heater relay command
ボディー	アラーム作動
ボディー	イモビライザー警告灯 (CAN)
ボディー	インテリアランプ
ボディー	エマージェンシーランプLED
ボディー	コンパートメント/トランクランプ

ボディー	サイドランプ(右)
ボディー	サイドランプ(左)
ボディー	スピードメーター(CAN)
ボディー	センターブレーキランプ
ボディー	ダッシュボードランプ(エアコン、アッシュ)
ボディー	ダッシュボード警告音
ボディー	チルトセンサーチェック
ボディー	デイタイムランニングランプ
ボディー	テールランプ
ボディー	ドアアンロック
ボディー	ドアロック
ボディー	トランク開
ボディー	ハイビーム
ボディー	ハザードランプ
ボディー	ハザードランプLED
ボディー	パドルランプ
ボディー	パノラミックサンルーフ
ボディー	パワーウィンドウOFF
ボディー	ヒーター付きリアガラス
ボディー	フォグランプ
ボディー	プリビレッジロードリレーOFF
ボディー	ブレーキランプ
ボディー	ブレーキランプ(右)
ボディー	ブレーキランプ(左)
ボディー	ブレーキ警告灯
ボディー	ブレーキ警告灯(CAN)
ボディー	フロントインテリアランプ
ボディー	フロントサイドランプ
ボディー	フロントワイパー(高速)
ボディー	フロントワイパー(低速)
ボディー	フロント右ウィンドウ
ボディー	フロント左ウィンドウ
ボディー	ヘッドライトウォッシャー
ボディー	ヘッドライトウォッシャー表示灯
ボディー	マップランプ(右)
ボディー	マップランプ(左)
ボディー	ライセンスプレートランプ
ボディー	ライセンスプレートランプ(右)
ボディー	ライセンスプレートランプ(左)
ボディー	リアインテリアランプ
ボディー	リアガラスヒーターLED
ボディー	リアガラスヒーターコントロール
ボディー	リアシーリングライト

ボディー	リアフォグランプ
ボディー	リアフォグランプ(右)
ボディー	リアフォグランプ(左)
ボディー	リヤワイパー
ボディー	ロービーム
ボディー	右側ターンシグナルランプ
ボディー	警告灯(CAN)
ボディー	左側ターンシグナルランプ
ボディー	充電警告灯(CAN)
ボディー	盗難防止ランプ
ボディー	燃料レベル(CAN)
ボディー	半ドア警告灯
ボディー	補助リレー
運転席ドア	Back Lights LED
運転席ドア	Driver side window
運転席ドア	Driver's door buttons lighting
運転席ドア	Driver's side window control – Down
運転席ドア	Driver's side window control – Up
運転席ドア	Driver's side window riser control – Down
運転席ドア	Driver's side window riser control – Up
運転席ドア	Front Left Window Lifter Command
運転席ドア	Front Right Window Lifter Command
運転席ドア	Passenger side window
運転席ドア	ウインドウDOWN
運転席ドア	ウインドウUP
運転席ドア	デッドロックOFF
運転席ドア	デッドロックON
運転席ドア	ドアアンロック
運転席ドア	ドアロック
運転席ドア	トランクアンロック
運転席ドア	パドルランプ
運転席ドア	フューエルフラップ
運転席ドア	ミラー(格納)
運転席ドア	ミラー(復帰)
運転席ドア	ミラーデフロスター
運転席ドア	リアウインドウロックボタンライト
運転席ドア	リアシーリングライト
運転席ドア	リア右ウインドウ
運転席ドア	リア左ウインドウ
運転席ドア	右側ミラー
運転席ドア	運転席側キーランプ
運転席ドア	運転席側ドアLED
運転席ドア	運転席側ミラー(右)

運転席ドア	運転席側ミラー(下)
運転席ドア	運転席側ミラー(左)
運転席ドア	運転席側ミラー(上)
運転席ドア	左側ミラー
助手席ドア	Passenger door buttons lighting
助手席ドア	Passenger's side window control – Down
助手席ドア	Passenger's side window control – Up
助手席ドア	Passenger's side window riser control – Down
助手席ドア	Passenger's side window riser control – Up
助手席ドア	ウインドウDOWN
助手席ドア	ウインドウUP
助手席ドア	デッドロックOFF
助手席ドア	デッドロックON
助手席ドア	ドアアンロック
助手席ドア	ドアロック
助手席ドア	パドルランプ
助手席ドア	ミラー(格納)
助手席ドア	ミラー(復帰)
助手席ドア	ミラーデフロスター
助手席ドア	リアシーリングライト
助手席ドア	助手席側キーランプ
助手席ドア	助手席側ミラー(右)
助手席ドア	助手席側ミラー(下)
助手席ドア	助手席側ミラー(左)
助手席ドア	助手席側ミラー(上)
電子シフター	Shift Lock Command