

システム名	項目名
360° (カメラ)	360° カメラ
360° (カメラ)	360° カメラ調整(フロント)
360° (カメラ)	360° カメラ調整(リア)
360° (カメラ)	360° カメラ調整(右側エクステリアミラー)
360° (カメラ)	360° カメラ調整(左側エクステリアミラー)
360° (カメラ)	360° カメラ調整(複数カメラ)
360° (カメラ)	360度カメラシステムセルフテスト
360° (カメラ)	直進ポジション学習
360° (カメラ)	補正
48V (スターター・オルタネーター)	構成部品L20(電動機ローターポジションセンサー)リセット
48V (スターター・オルタネーター)	高電圧部品ロック/アンロック (ロック)
48V (スターター・オルタネーター)	電圧補正
AAC (オートエアコン)	A9 (冷媒コンプレッサー)
AAC (オートエアコン)	ACコンプレッサー試運転
AAC (オートエアコン)	MAXCOOL
AAC (オートエアコン)	アクチュエーターモーター学習
AAC (オートエアコン)	アクチュエーターモーター交換後モーター学習
AAC (オートエアコン)	アクチュエーターモーター初期化
AAC (オートエアコン)	コントロールモジュールリセット
AAC (オートエアコン)	ファンクションテスト
AAC (オートエアコン)	ポジショニングモーターリセット
AAC (オートエアコン)	ポジショニングモーターレンジ調整点検
AAC (オートエアコン)	ポジショニングモーター初期化
AAC (オートエアコン)	モーター学習
AAC (オートエアコン)	右側ヒーター出力テスト
AAC (オートエアコン)	左側ヒーター出力テスト
AAC (オートエアコン)	初期化
AAC (オートエアコン)	吹出し口用ロータリーポテンショメーター学習
AAC (オートエアコン)	冷媒コンプレッサー交換後試運転
AAC (オートエアコン)	冷媒コンプレッサー試運転
AB (エアバッグ)	コーディング読み込み/変更
AB (エアバッグ)	コントロールユニットリセット実行
ABS・ESP (エレクトロニクススタビリティプログラム)	0点オフセットエラー消去
ABS・ESP (エレクトロニクススタビリティプログラム)	ASRコントロール
ABS・ESP (エレクトロニクススタビリティプログラム)	ASSYポジション移動
ABS・ESP (エレクトロニクススタビリティプログラム)	B24/15 (横縦G用ヨーレートセンサー) 学習
ABS・ESP (エレクトロニクススタビリティプログラム)	ESP BASブレーキアシスト
ABS・ESP (エレクトロニクススタビリティプログラム)	ESP (R) コントロールバルブ学習
ABS・ESP (エレクトロニクススタビリティプログラム)	ESPコントロールユニット補正
ABS・ESP (エレクトロニクススタビリティプログラム)	ESP校正 (停止時)
ABS・ESP (エレクトロニクススタビリティプログラム)	Gセンサー補正
ABS・ESP (エレクトロニクススタビリティプログラム)	M64/1 (リア左シートアクティブベルトバックルモーター) 初期化
ABS・ESP (エレクトロニクススタビリティプログラム)	M64/2 (リア右シートアクティブベルトバックルモーター) 初期化
ABS・ESP (エレクトロニクススタビリティプログラム)	S9/1 (ブレーキランプスイッチ) テスト
ABS・ESP (エレクトロニクススタビリティプログラム)	アクセルセンサー補正
ABS・ESP (エレクトロニクススタビリティプログラム)	クラッチグリップ点リセット
ABS・ESP (エレクトロニクススタビリティプログラム)	コントロールユニットN30/6 (回生ブレーキシステムコントロールユニット) 再学習
ABS・ESP (エレクトロニクススタビリティプログラム)	ステアリングホイールアングルオフセット値リセット
ABS・ESP (エレクトロニクススタビリティプログラム)	セパレーションバルブ補正
ABS・ESP (エレクトロニクススタビリティプログラム)	タイヤ空気圧警告ON作動
ABS・ESP (エレクトロニクススタビリティプログラム)	タイヤ空気圧警告機能ON
ABS・ESP (エレクトロニクススタビリティプログラム)	タイヤ空気圧警告システム
ABS・ESP (エレクトロニクススタビリティプログラム)	タイヤ空気圧警告システム (ON)
ABS・ESP (エレクトロニクススタビリティプログラム)	タイヤ空気圧警告再有効化
ABS・ESP (エレクトロニクススタビリティプログラム)	ハザード警告灯
ABS・ESP (エレクトロニクススタビリティプログラム)	ブレーキアシスト登録
ABS・ESP (エレクトロニクススタビリティプログラム)	ブレーキランプ
ABS・ESP (エレクトロニクススタビリティプログラム)	フロント右ソレノイドバルブ
ABS・ESP (エレクトロニクススタビリティプログラム)	フロント左ソレノイドバルブ
ABS・ESP (エレクトロニクススタビリティプログラム)	ヨーレートGセンサー学習
ABS・ESP (エレクトロニクススタビリティプログラム)	リア右ソレノイドバルブ
ABS・ESP (エレクトロニクススタビリティプログラム)	リア左ソレノイドバルブ
ABS・ESP (エレクトロニクススタビリティプログラム)	ロードテスト
ABS・ESP (エレクトロニクススタビリティプログラム)	右電動パーキングモーターテスト
ABS・ESP (エレクトロニクススタビリティプログラム)	横縦G用ヨーレートセンサー補正
ABS・ESP (エレクトロニクススタビリティプログラム)	加速度用ヨーレートセンサー学習
ABS・ESP (エレクトロニクススタビリティプログラム)	加速度用ヨーレートセンサー補正
ABS・ESP (エレクトロニクススタビリティプログラム)	可変式ロックリセット
ABS・ESP (エレクトロニクススタビリティプログラム)	学習手順

ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	吸気バルブ補正
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	構成部品A7/3(トラクションシステム油圧ユニット)のセパレーターとインテークバルブ補正
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	構成部品A7/3(トラクションシステム油圧ユニット)補正
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	構成部品B143(舵角センサー)補正
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	構成部品B24/15(横縦G用ヨーレートセンサー)学習
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	構成部品B24/15(横縦G用ヨーレートセンサー)補正
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	構成部品B37/1(ペダルポジションセンサー)学習
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	構成部品B37/1(ペダルポジションセンサー)点検
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	構成部品M56(バキュームポンプ)作動時間カウンタリセット
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	構成部品M64/1(リア左シートアクティブベルトバックルモーター)交換
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	構成部品M64/2(リア右シートアクティブベルトバックルモーター)交換
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	構成部品N49(舵角センサー)のオフセット値確認
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	構成部品ヨーレート、横縦Gセンサー補正
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	構成部品'横縦G用ヨーレートセンサー'補正
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	構成部品電動パーキングブレーキ補正
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	高圧ポンプ/リターンポンプ
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	左電動パーキングブレーキモーターテスト
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	車速感応式パワーステアリング
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	車速感応式パワーステアリングコーディング
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	常時故障メモリー
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	信号オフセット値リセット(縦G)
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	信号オフセット値リセット(舵角)
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	舵角オフセット値リセット
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	舵角センサー0点オフセットエラー消去
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	電動パーキングブレーキ
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	電動パーキングブレーキ学習
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	特別な場合のエア抜き手順
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	例外エア抜き
AHE(トレーラー認識)	初期化
AHE(トレーラー認識)	初期化値消去
ASSYST PLUS(プラスアクティブサービスシステム)	メンテナンス(メンテナンスリセット)
ASSYST PLUS(プラスアクティブサービスシステム)	メンテナンス(リセット取消し)
ASSYST(アクティブサービスシステム)	アシスト設定
ASSYST(アクティブサービスシステム)	オイル残量警告
ASSYST(アクティブサービスシステム)	ナショナルバージョンファクター
ASSYST(アクティブサービスシステム)	前回オイル交換からの走行距離
ASSYST(アクティブサービスシステム)	前回オイル交換からの日数
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	コーディング読み込み/変更
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	盗難防止警報アラーム
AVE-H(リアオーディオビデオユニット)	DVDプレーヤーコントロールユニットセルフテスト
AVE-H(リアオーディオビデオユニット)	コントロールユニットリセット
AVE-H(リアオーディオビデオユニット)	セルフテスト
AVE-H(リアオーディオビデオユニット)	テストサウンド出力
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	0質量補正值学習
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	0質量補正值学習(アイドル時)
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	0質量補正值学習(走行中)
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	0質量補正值急速学習
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	0質量補正值急速学習(アイドル時)
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	0質量補正值急速学習(走行時)
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	AdBlueタンクレベル計算値リセット
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	AdBlueデリバリーポンプ適応値リセット
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	AdBlueレベルセンサー補正
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	B16/15(SCR触媒前側温度センサー)
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	B2/12(ホットフィルムエアマスセンサー)
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	B2/14(ホットフィルムエアマスセンサー)
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	B2/5(ホットフィルムエアマスセンサー)
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	B28/2(DPF差圧センサー)
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	B79/3(マニュアルトランスミッションメインシフターシャフトポジションセンサー)
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	CDIコントロールユニット交換後のDPF学習
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	CDIコントロールユニット交換後学習
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	DPF/酸化触媒コンバーター(使用済み)
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	DPF/酸化触媒コンバーター(新品)
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	DPFフィルター学習値リセット
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	DPF学習
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	DPF交換
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	DPF交換後学習手順
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	DPF差圧センサー
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	DPF差圧センサー交換後学習手順
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	DPF差圧センサー交換後初期化
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	DPF再学習
BMS・BMS(バッテリーセンサー)	DPF再生

BNS・BMS (バッテリーセンサー)	DPF再生ヒーターブースターコントロールユニットテスト
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	DPF静的再生
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	ECU交換後DPF学習
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	EGRアクチュエーター学習
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	EGRアクチュエーター学習(高圧)
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	EGRアクチュエーター学習(低圧)
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	EGRバルブ学習
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	EGRバルブ交換後初期化
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	HFMドリフト圧縮値リセット
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	NOxセンサー交換後初期化
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	NOxセンサー補正值リセット
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	O2センサー
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	O2センサー交換後初期化
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	SCR/尿素水警告メッセージリセット
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	SCRアフタートリートメントシステム学習
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	SCR触媒コンバーター
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	SCR触媒コンバーター温度センサー交換後初期化
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	SCR触媒コンバーター学習
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	SCR触媒コンバーター交換後学習
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	SCR触媒コンバーター交換後初期化
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	SCR触媒後側NOxセンサー学習
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	SCR触媒前側NOxセンサー学習
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	SCR触媒前側温度センサー学習
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	SCR触媒前側温度センサー学習手順
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	SCR触媒前側排気温度センサー
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	VIN書込み
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	Y129(尿素水メータリングバルブ)
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	Y74(プレッシャーレギュレーティングバルブ)
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	アクセルセンサーローター適応
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	インジェクター噴射質量調整
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	インジェクター噴射質量補正
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	インジェクター噴射質量補正(手動)
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	インストールメントクラスターのエラーメッセージ'尿素水システム異常'をリセット
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	インテークマニホールドスワールフラップモーター
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	インレットポート遮断学習
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	エアフィルター
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	エアフィルター汚染レベルリセット
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	エアフィルター学習値リセット(エアフィルター交換後)
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	エアフィルター詰まり要因リセット
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	エアフィルター交換後初期化
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	エキゾーストフラップコントローラー学習
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	エンジンコントロールユニット交換後のDPF学習(値移行非実施)
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	エンジン交換後学習手順
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	エンジン始動制限/残距離制限キャンセル
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	カムシャフト/クランクシャフトポジションセンサー
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	カムシャフトホールセンサー学習値リセット
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	カムシャフトポジション学習
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	クランクシャフト<->カムシャフト同期外れイベントメモリーリセット
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	グローテスト診断
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	コーディング登録:イグニッション
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	コーディング登録:燃料油量
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	コントロールユニットN3/9(CDIコントロールユニット)交換後のDPF学習
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	コンポーネントグロー出力ステージ学習
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	スロットルバルブ
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	スロットルバルブアクチュエーター学習
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	スロットルバルブ交換後初期化
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	スロットルバルブ停止位置学習
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	スロットルバルブ停止学習
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	ターボチャージャー学習値リセット
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	チャージエアシステム点検
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	ドライブオーソリゼーションシステムアクティベーション
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	トランスミッションニュートラルポジションセンサー学習
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	バッテリー
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	ブースプレッシャーポジション学習
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	フューエルインジェクター学習値リセット
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	フューエルポンプON
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	フューエルポンプ駆動
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	フューエルポンプ作動
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	プレッシャーコントロールバルブ学習
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	プレッシャーレギュレーティングバルブ交換後学習手順
BNS・BMS (バッテリーセンサー)	プレッシャーレギュレーティングバルブ交換後初期化

BNS・BMS(バッテリーセンサー)	ホットフィルムエアマスセンサー
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	ホットフィルムエアマスセンサー交換後初期化
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	ポリウムコントロールバルブ学習
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	ラムダ値リセット
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	リーク目視点検
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	レールプレッシャーセンサー学習値リセット
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	レールプレッシャーセンサー交換後初期化
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	レール圧センサー
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	ロードテスト(フューエルインジェクター適応)
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	圧縮テスト
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	圧カレギュレーターバルブ
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	学習状態
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	交換後学習:B16/15(SOR触媒前側温度センサー)
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	交換後学習:G3/2(触媒コンバーター前側O2センサー)
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	交換後初期化:DPF/酸化触媒コンバーター
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	交換後初期化:DPF差圧センサー
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	交換後初期化:SOR触媒コンバーター前側温度センサー
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品(原素水メータリングバルブ)交換後学習手順
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品A103/1b5(AdBlueレベルセンサー)補正
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品A103/2ml(AdBlueデリバリーポンプ)適応値リセット
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品B28/8(DPF差圧センサー)学習手順
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品B28/8(DPF差圧センサー)学習値リセット
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品B6/1(カムシャフトスピードセンサー)学習値リセット
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品G3/1(触媒後側O2センサー)交換後学習手順
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品G3/2(触媒コンバーター前側O2センサー)学習手順
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品M16/46(低圧EGRアクチュエーターモーター)学習手順
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品M16/57(エキゾーストフラップコントローラー)学習
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品M16/6(スロットルバルブアクチュエーター)学習
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品M16/6(スロットルバルブアクチュエーター)学習手順
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品M55(インレットポートカットオフアクチュエーターモーター)学習
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品M55(インレットポートカットオフアクチュエーターモーター)学習手順
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品SOR触媒コンバーター交換後学習手順
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品SOR触媒前側/後側NOxセンサー学習値リセット
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品Y100/2(ブーストプレッシャーレギュレーター)交換後学習手順
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品Y129(原素水メータリングバルブ)学習手順
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品Y129(原素水メータリングバルブ)交換後学習手順
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品Y130(原素水インジェクションバルブ)適応値リセット(トランスポーター3)
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品Y27/7(低圧EGRアクチュエーター)学習
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品Y27/8(高圧EGRアクチュエーター)学習
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品Y27/9(EGRアクチュエーター)学習手順
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品Y94(ポリウムコントロールバルブ)交換後学習手順
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品エアフィルター交換後学習手順
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品ターボチャージャー適応値リセット
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品ディーゼル酸化触媒コンバーター学習
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品プレッシャーレギュレーティングバルブ学習
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品交換後初期化:NOxセンサー
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品交換後初期化:O2センサー
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品交換後初期化:SOR触媒コンバーター
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品交換後初期化:Y130(原素水インジェクションバルブ)
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品交換後初期化:インレットポートカットオフ
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品交換後初期化:エアフィルター
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品交換後初期化:スロットルバルブ
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品交換後初期化:プレッシャーレギュレーティングバルブ
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品交換後初期化:フローコントロールバルブ
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品交換後初期化:ホットフィルムエアマスセンサー
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品交換後初期化:原素水メーター学習値リセット
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品差圧センサー学習
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	構成部品酸化触媒コンバーター交換後学習手順
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	高圧燃料系エア抜き
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	混合気適応値リセット
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	差圧センサー学習(DPF)
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	差圧センサー学習値リセット(DPF)
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	差圧センサー交換後学習手順
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	最大スピードリミッター
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	酸化触媒コンバーター学習
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	使用済みDPF学習
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	使用済みフューエルインジェクター学習
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	衝突によるエンジン始動禁止
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	衝突後のエンジンスタート有効化
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	触媒コンバーターのオキシデーション
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	触媒コンバーター前側O2センサー

BNS・BMS(バッテリーセンサー)	触媒コンバーター前側O2センサー学習
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	触媒前側O2センサー学習値リセット
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	触媒前側O2センサー交換後学習手順
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	新しいDPF学習
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	新品DPF学習
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	走行時DPF再生
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	値クリア
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	調整データリセット
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	適応値リセット
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	適応値リセット - SCRアフタートリートメントシステムの長期補正係数
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	適応値消去(尿素水交換後)
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	天然ガス運転遮断
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	天然ガス運転有効化
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	尿素水メーター学習値リセット
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	尿素水メーターリングバルブ学習
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	尿素水メーターリングバルブ交換後初期化
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	尿素水リターンフロー
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	尿素水レベル計算値リセット(トランスポーター3)
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	尿素水充填
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	尿素水品質係数リセット
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	燃料系高圧ポンプ学習値リセット
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	燃料系部品交換後エア抜き
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	噴射量平均値調整データリセット
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	冷間始動時適応値リセット
CD11	コーディング消去
CD11	コーディング読み込み/新コントロールユニットへ移行
CD11	コーディング読み込み/変更
CD11	識別
CD13	インジェクター噴射量調整
CD14	DPF再生
CD14	インジェクター噴射質量調整
CD14	インジェクター噴射質量調整CYL4
CD14	インジェクター噴射質量調整CYL6
CD14	エアフィルター初期化
CD14	コモンレール初期化
CD14	スロットルバルブ学習
CD14	ホットフィルムマスエアフローセンサー初期化
CD14	圧カレギュレータバルブ初期化
CD14	吸気ターボチャージャー初期化
CD14	使用済みDPF学習
CD14	新しいDPF学習
CD16	0質量補正值学習
CD16	0質量補正值学習(アイドル時)
CD16	0質量補正值学習(走行中)
CD16	0質量補正值急速学習
CD16	0質量補正值急速学習(アイドル時)
CD16	B16/15(SCR触媒前側温度センサー)
CD16	B2/14(ホットフィルムエアマスセンサー)
CD16	B2/5(ホットフィルムエアマスセンサー)
CD16	B28/2(DPF差圧センサー)
CD16	CD1コントロールユニット交換後のDPF学習
CD16	CD1コントロールユニット交換後学習
CD16	DPFフィルター学習値リセット
CD16	DPF学習
CD16	DPF交換
CD16	DPF交換後学習手順
CD16	DPF差圧センサー
CD16	DPF差圧センサー交換後学習手順
CD16	DPF再学習
CD16	DPF再生
CD16	DPF再生ヒーターブースターコントロールユニットテスト
CD16	DPF静的再生
CD16	ECU交換後DPF学習
CD16	EGRアクチュエーター学習
CD16	EGRアクチュエーター学習(高圧)
CD16	EGRアクチュエーター学習(低圧)
CD16	EGRバルブ学習
CD16	HFMドリフト圧縮値リセット
CD16	NOxセンサー補正值リセット
CD16	O2センサー
CD16	SCRアフタートリートメントシステム学習

CD16	SCR触媒コンバーター
CD16	SCR触媒コンバーター学習
CD16	SCR触媒コンバーター交換後学習
CD16	SCR触媒後側NOxセンサー学習
CD16	SCR触媒前側NOxセンサー学習
CD16	SCR触媒前側温度センサー学習
CD16	SCR触媒前側温度センサー学習手順
CD16	SCR触媒前側排気温度センサー
CD16	VIN書込み
CD16	Y129(原素水メータリングバルブ)
CD16	Y74(プレッシャーレギュレーティングバルブ)
CD16	アクセルセンサーローター適応
CD16	インジェクター噴射質量調整
CD16	インジェクター噴射質量補正
CD16	インジェクター噴射質量補正(手動)
CD16	インストールメントクラスターのエラーメッセージ'原素水システム異常'をリセット
CD16	インテークマニホールドスワールフラップモーター
CD16	インレットポート遮断学習
CD16	エアフィルター
CD16	エアフィルター汚染レベルリセット
CD16	エアフィルター学習値リセット(エアフィルター交換後)
CD16	エアフィルター詰まり要因リセット
CD16	エキゾーストフラップコントローラー学習
CD16	エンジンコントロールユニット交換後のDPF学習(値移行非実施)
CD16	エンジン交換後学習手順
CD16	エンジン始動制限/残距離制限キャンセル
CD16	カムシャフトホールセンサー学習値リセット
CD16	カムシャフトポジション学習
CD16	グローテスト診断
CD16	コーディング登録:イグニッション
CD16	コーディング登録:燃料油量
CD16	コントロールユニットN3/9(CDIコントロールユニット)交換後のDPF学習
CD16	コンポーネントグロー出カステージ学習
CD16	スロットルバルブ
CD16	スロットルバルブアクチュエーター学習
CD16	スロットルバルブ停止位置学習
CD16	スロットルバルブ停止学習
CD16	ターボチャージャー学習値リセット
CD16	チャージエアシステム点検
CD16	トランスミッションニュートラルポジションセンサー学習
CD16	ブーストプレッシャーポジショナー学習
CD16	フューエルインジェクター学習値リセット
CD16	フューエルポンプON
CD16	フューエルポンプ駆動
CD16	フューエルポンプ作動
CD16	プレッシャーコントロールバルブ学習
CD16	プレッシャーレギュレーティングバルブ交換後学習手順
CD16	ホットフィルムエアマスセンサー
CD16	ボリュームコントロールバルブ学習
CD16	ラムダ値リセット
CD16	レールプレッシャーセンサー学習値リセット
CD16	レール圧センサー
CD16	ロードテスト(フューエルインジェクター適応)
CD16	圧縮テスト
CD16	圧力レギュレーターバルブ
CD16	学習状態
CD16	交換後学習: B16/15 (SCR触媒前側温度センサー)
CD16	交換後学習: G3/2 (触媒コンバーター前側02センサー)
CD16	交換後初期化: DPF/酸化触媒コンバーター
CD16	交換後初期化: DPF差圧センサー
CD16	交換後初期化: SCR触媒コンバーター前側温度センサー
CD16	構成部品B28/8 (DPF差圧センサー) 学習手順
CD16	構成部品B28/8 (DPF差圧センサー) 学習値リセット
CD16	構成部品B6/1 (カムシャフトスピードセンサー) 学習値リセット
CD16	構成部品G3/1 (触媒後側02センサー) 交換後学習手順
CD16	構成部品G3/2 (触媒コンバーター前側02センサー) 学習手順
CD16	構成部品M16/57 (エキゾーストフラップコントローラー) 学習
CD16	構成部品M16/6 (スロットルバルブアクチュエーター) 学習
CD16	構成部品M55 (インレットポートカットオフアクチュエーターモーター) 学習
CD16	構成部品SCR触媒コンバーター交換後学習手順
CD16	構成部品SCR触媒前側/後側NOxセンサー学習値リセット

CD16	構成部品Y100/2(ブーストプレッシャーレギュレーター)交換後学習手順
CD16	構成部品Y129(尿素水メータリングバルブ)学習手順
CD16	構成部品Y129(尿素水メータリングバルブ)交換後学習手順
CD16	構成部品Y27/7(低圧EGRアクチュエーター)学習
CD16	構成部品Y27/8(高圧EGRアクチュエーター)学習
CD16	構成部品Y94(ボリュウムコントロールバルブ)交換後学習手順
CD16	構成部品エアフィルター交換後学習手順
CD16	構成部品ターボチャージャー適応値リセット
CD16	構成部品ディーゼル酸化触媒コンバーター学習
CD16	構成部品プレッシャーレギュレーティングバルブ学習
CD16	構成部品交換後初期化:NOxセンサー
CD16	構成部品交換後初期化:O2センサー
CD16	構成部品交換後初期化:SCR触媒コンバーター
CD16	構成部品交換後初期化:Y130(尿素水インジェクションバルブ)
CD16	構成部品交換後初期化:インレットポートカットオフ
CD16	構成部品交換後初期化:エアフィルター
CD16	構成部品交換後初期化:スロットルバルブ
CD16	構成部品交換後初期化:プレッシャーレギュレーティングバルブ
CD16	構成部品交換後初期化:フローコントロールバルブ
CD16	構成部品交換後初期化:ホットフィルムエアマスセンサー
CD16	構成部品交換後初期化:尿素水メーター学習値リセット
CD16	構成部品差圧センサー学習
CD16	構成部品酸化触媒コンバーター交換後学習手順
CD16	高圧燃料系エア抜き
CD16	混合気適応値リセット
CD16	差圧センサー学習(DPF)
CD16	差圧センサー学習値リセット(DPF)
CD16	差圧センサー交換後学習手順
CD16	酸化触媒コンバーター学習
CD16	使用済みDPF学習
CD16	使用済みフューエルインジェクター学習
CD16	衝突によるエンジン始動禁止
CD16	衝突後のエンジンスタート有効化
CD16	触媒コンバーターのオキシデーション
CD16	触媒コンバーター前側O2センサー
CD16	触媒コンバーター前側O2センサー学習
CD16	触媒前側O2センサー学習値リセット
CD16	触媒前側O2センサー交換後学習手順
CD16	新しいDPF学習
CD16	新品DPF学習
CD16	走行時DPF再生
CD16	値クリア
CD16	調整データリセット
CD16	適応値リセット
CD16	適応値消去(尿素水交換後)
CD16	尿素水メーター学習値リセット
CD16	尿素水メータリングバルブ学習
CD16	尿素水品質係数リセット
CD16	燃料系高圧ポンプ学習値リセット
CD16	噴射量平均値調整データリセット
CD16	冷間始動時適応値リセット
CD1D	0質量補正值急速学習(アイドル時)
CD1D	0質量補正值急速学習(走行時)
CD1D	B2/12(ホットフィルムエアマスセンサー)
CD1D	DPF再生
CD1D	VIN書込み
CD1D	インジェクター噴射質量調整
CD1D	インレットポート遮断学習
CD1D	エアフィルター詰まり要因リセット
CD1D	コンポーネントグロー出力ステージ学習
CD1D	スロットルバルブ停止学習
CD1D	ドライブオーソリゼーションシステムアクティベーション
CD1D	フューエルポンプ作動
CD1D	ラムダ値リセット
CD1D	圧縮テスト
CD1D	最大スピードリミッター
CD1D	新しいDPF学習
CD1D	調整データリセット
CD1D2	0質量補正值急速学習(アイドル時)
CD1D2	0質量補正值急速学習(走行時)
CD1D2	B2/12(ホットフィルムエアマスセンサー)

CD1D2	DPF再生
CD1D2	VIN書込み
CD1D2	インジェクター噴射質量調整
CD1D2	インレットポート遮断学習
CD1D2	エアフィルター詰まり要因リセット
CD1D2	コンポーネントグロー出力ステージ学習
CD1D2	スロットバルブ停止学習
CD1D2	ドライブオーソリゼーションシステムアクティベーション
CD1D2	フューエルポンプ作動
CD1D2	ラムダ値リセット
CD1D2	圧縮テスト
CD1D2	最大スピードリミッター
CD1D2	新しいDPF学習
CD1D2	調整データリセット
CGW(セントラルゲートウェイ)	コーディング読み込み/変更
COU[ZBE](オーディオ・コマンドオペレーティングユニット)	コントロールユニットリセット
CR	インジェクター分類
CR43	0質量補正值学習
CR43	0質量補正值学習(アイドル時)
CR43	0質量補正值学習(走行中)
CR43	0質量補正值急速学習
CR43	0質量補正值急速学習(アイドル時)
CR43	B16/15(SCR触媒前側温度センサー)
CR43	B2/14(ホットフィルムエアマスセンサー)
CR43	B2/5(ホットフィルムエアマスセンサー)
CR43	B28/2(DPF差圧センサー)
CR43	CD1コントロールユニット交換後のDPF学習
CR43	CD1コントロールユニット交換後学習
CR43	DPFフィルター学習値リセット
CR43	DPF学習
CR43	DPF交換
CR43	DPF交換後学習手順
CR43	DPF差圧センサー
CR43	DPF差圧センサー交換後学習手順
CR43	DPF再学習
CR43	DPF再生
CR43	DPF再生ヒーターブースターコントロールユニットテスト
CR43	DPF静的再生
CR43	ECU交換後DPF学習
CR43	EGRアクチュエーター学習
CR43	EGRアクチュエーター学習(高圧)
CR43	EGRアクチュエーター学習(低圧)
CR43	EGRバルブ学習
CR43	HFMドリフト圧縮値リセット
CR43	NOxセンサー補正值リセット
CR43	O2センサー
CR43	SCRアフタートリートメントシステム学習
CR43	SCR触媒コンバーター
CR43	SCR触媒コンバーター学習
CR43	SCR触媒コンバーター交換後学習
CR43	SCR触媒後側NOxセンサー学習
CR43	SCR触媒前側NOxセンサー学習
CR43	SCR触媒前側温度センサー学習
CR43	SCR触媒前側温度センサー学習手順
CR43	SCR触媒前側排気温度センサー
CR43	VIN書込み
CR43	Y129(原素水メータリングバルブ)
CR43	Y74(プレッシャーレギュレーティングバルブ)
CR43	アクセルセンサーローター適応
CR43	インジェクター噴射質量調整
CR43	インジェクター噴射質量補正
CR43	インジェクター噴射質量補正(手動)
CR43	インストルメントクラスターのエラーメッセージ'尿素水システム異常'をリセット
CR43	インタークマニホールドスワールフラップモーター
CR43	インレットポート遮断学習
CR43	エアフィルター
CR43	エアフィルター汚染レベルリセット
CR43	エアフィルター学習値リセット(エアフィルター交換後)
CR43	エアフィルター詰まり要因リセット
CR43	エキゾーストフラップコントローラー学習
CR43	エンジンコントロールユニット交換後のDPF学習(値移行非実施)

CR43	エンジン交換後学習手順
CR43	エンジン始動制限/残距離制限キャンセル
CR43	カムシャフトホールセンサー学習値リセット
CR43	カムシャフトポジション学習
CR43	グローテスト診断
CR43	コーディング登録:イグニッション
CR43	コーディング登録:燃料油量
CR43	コントロールユニットN3/9 (CDIコントロールユニット)交換後のDPF学習
CR43	コンポーネントグロー出力ステージ学習
CR43	スロットルバルブ
CR43	スロットルバルブアクチュエーター学習
CR43	スロットルバルブ停止位置学習
CR43	スロットルバルブ停止学習
CR43	ターボチャージャー学習値リセット
CR43	チャージエアシステム点検
CR43	トランスミッションニュートラルポジションセンサー学習
CR43	ブーストプレッシャーポジションナー学習
CR43	フューエルインジェクター学習値リセット
CR43	フューエルポンプON
CR43	フューエルポンプ駆動
CR43	フューエルポンプ作動
CR43	プレッシャーコントロールバルブ学習
CR43	プレッシャーレギュレーティングバルブ交換後学習手順
CR43	ホットフィルムエアマスセンサー
CR43	ポリュームコントロールバルブ学習
CR43	ラムダ値リセット
CR43	レールプレッシャーセンサー学習値リセット
CR43	レール圧センサー
CR43	ロードテスト(フューエルインジェクター適応)
CR43	圧縮テスト
CR43	圧カレギュレーターバルブ
CR43	学習状態
CR43	交換後学習: B16/15 (SCR触媒前側温度センサー)
CR43	交換後学習: G3/2 (触媒コンバーター前側O2センサー)
CR43	交換後初期化: DPF/酸化触媒コンバーター
CR43	交換後初期化: DPF差圧センサー
CR43	交換後初期化: SCR触媒コンバーター前側温度センサー
CR43	構成部品B28/8 (DPF差圧センサー) 学習手順
CR43	構成部品B28/8 (DPF差圧センサー) 学習値リセット
CR43	構成部品B6/1 (カムシャフトスピードセンサー) 学習値リセット
CR43	構成部品G3/1 (触媒後側O2センサー) 交換後学習手順
CR43	構成部品G3/2 (触媒コンバーター前側O2センサー) 学習手順
CR43	構成部品M16/57 (エキゾーストフラップコントローラー) 学習
CR43	構成部品M16/6 (スロットルバルブアクチュエーター) 学習
CR43	構成部品M55 (インレットポートカットオフアクチュエーターモーター) 学習
CR43	構成部品SCR触媒コンバーター交換後学習手順
CR43	構成部品SCR触媒前側/後側NOxセンサー学習値リセット
CR43	構成部品Y100/2 (ブーストプレッシャーレギュレーター) 交換後学習手順
CR43	構成部品Y129 (尿素水メータリングバルブ) 学習手順
CR43	構成部品Y129 (尿素水メータリングバルブ) 交換後学習手順
CR43	構成部品Y27/7 (低圧EGRアクチュエーター) 学習
CR43	構成部品Y27/8 (高圧EGRアクチュエーター) 学習
CR43	構成部品Y94 (ポリュームコントロールバルブ) 交換後学習手順
CR43	構成部品エアフィルター交換後学習手順
CR43	構成部品ターボチャージャー適応値リセット
CR43	構成部品ディーゼル酸化触媒コンバーター学習
CR43	構成部品プレッシャーレギュレーティングバルブ学習
CR43	構成部品交換後初期化: NOxセンサー
CR43	構成部品交換後初期化: O2センサー
CR43	構成部品交換後初期化: SCR触媒コンバーター
CR43	構成部品交換後初期化: Y130 (尿素水インジェクションバルブ)
CR43	構成部品交換後初期化: インレットポートカットオフ
CR43	構成部品交換後初期化: エアフィルター
CR43	構成部品交換後初期化: スロットルバルブ
CR43	構成部品交換後初期化: プレッシャーレギュレーティングバルブ
CR43	構成部品交換後初期化: フローコントロールバルブ
CR43	構成部品交換後初期化: ホットフィルムエアマスセンサー
CR43	構成部品交換後初期化: 尿素水メーター学習値リセット
CR43	構成部品差圧センサー学習
CR43	構成部品酸化触媒コンバーター交換後学習手順
CR43	高圧燃料系エア抜き

CR43	混合気適応値リセット
CR43	差圧センサー学習 (DPF)
CR43	差圧センサー学習値リセット (DPF)
CR43	差圧センサー交換後学習手順
CR43	酸化触媒コンバーター学習
CR43	使用済みDPF学習
CR43	使用済みフューエルインジェクター学習
CR43	衝突によるエンジン始動禁止
CR43	衝突後のエンジンスタート有効化
CR43	触媒コンバーターのオキシデーション
CR43	触媒コンバーター前側O2センサー
CR43	触媒コンバーター前側O2センサー学習
CR43	触媒前側O2センサー学習値リセット
CR43	触媒前側O2センサー交換後学習手順
CR43	新しいDPF学習
CR43	新品DPF学習
CR43	走行時DPF再生
CR43	値クリア
CR43	調整データリセット
CR43	適応値リセット
CR43	適応値消去 (尿素水交換後)
CR43	尿素水メーター学習値リセット
CR43	尿素水メーターリングバルブ学習
CR43	尿素水品質係数リセット
CR43	燃料系高圧ポンプ学習値リセット
CR43	噴射量平均値調整データリセット
CR43	冷間始動時適応値リセット
DAB・SDAR (デジタル・サテライトラジオ)	DABチューナーパラメーター
DAB・SDAR (デジタル・サテライトラジオ)	アンテナ測定駆動
DAB・SDAR (デジタル・サテライトラジオ)	コントロールユニットリセット
DAB・SDAR (デジタル・サテライトラジオ)	受信測定
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	コントロールモジュール TSG 交換
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	コントロールユニットリセット
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	パワーウィンドウリセット
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	パワーウィンドウ初期化
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	パワーウィンドウ設定
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	フロント左パワーウィンドウ設定
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	モジュール取付け
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	初期化
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	初期化未完了
DCM-FL (フロント左ドアコントロール)	設定
DCM-FR (フロント右ドアコントロール)	コントロールユニットリセット
DCM-FR (フロント右ドアコントロール)	パワーウィンドウリセット
DCM-FR (フロント右ドアコントロール)	パワーウィンドウ初期化
DCM-FR (フロント右ドアコントロール)	パワーウィンドウ設定
DCM-FR (フロント右ドアコントロール)	フロント右パワーウィンドウ設定
DCM-FR (フロント右ドアコントロール)	モジュール取付け
DCM-FR (フロント右ドアコントロール)	初期化
DCM-FR (フロント右ドアコントロール)	初期化未完了
DCM-FR (フロント右ドアコントロール)	設定
DCM-RL (リア左ドアコントロール)	コントロールユニットリセット
DCM-RL (リア左ドアコントロール)	パワーウィンドウリセット
DCM-RL (リア左ドアコントロール)	パワーウィンドウ初期化
DCM-RL (リア左ドアコントロール)	パワーウィンドウ設定
DCM-RL (リア左ドアコントロール)	プロダクションモードリセット
DCM-RL (リア左ドアコントロール)	リア右パワーウィンドウ設定
DCM-RL (リア左ドアコントロール)	リア左パワーウィンドウ設定
DCM-RL (リア左ドアコントロール)	初期化
DCM-RL (リア左ドアコントロール)	設定
DCM-RR (リア右ドアコントロール)	コントロールユニットリセット
DCM-RR (リア右ドアコントロール)	パワーウィンドウリセット
DCM-RR (リア右ドアコントロール)	パワーウィンドウ初期化
DCM-RR (リア右ドアコントロール)	パワーウィンドウ設定
DCM-RR (リア右ドアコントロール)	リア右パワーウィンドウ設定
DCM-RR (リア右ドアコントロール)	リア左パワーウィンドウ設定
DCM-RR (リア右ドアコントロール)	初期化
DCM-RR (リア右ドアコントロール)	設定
D-FOL (リア左ディスプレイ)	コントロールユニットリセット
D-FOR (リア右ディスプレイ)	コントロールユニットリセット
DS-LF・AMKS-LF (ダイナミック・アクティブシート)	エアクッション補正
DS-LF・AMKS-LF (ダイナミック・アクティブシート)	シートクッション長エアクッション駆動

DS-LF・AMKS-LF(ダイナミック・アクティブシート)	シートサイドボルスタエアクッション駆動
DS-LF・AMKS-LF(ダイナミック・アクティブシート)	ランバーサポートエアクッション駆動(下側)
DS-LF・AMKS-LF(ダイナミック・アクティブシート)	ランバーサポートエアクッション駆動(上側)
DS-LF・AMKS-LF(ダイナミック・アクティブシート)	運転席マルチコンターシート<->エアクッション間の圧縮エアライン歪み/固着点検
DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート)	エアクッション補正
DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート)	シートクッション長エアクッション駆動
DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート)	シートサイドボルスタエアクッション駆動
DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート)	ランバーサポートエアクッション駆動(下側)
DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート)	ランバーサポートエアクッション駆動(上側)
DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート)	助手席マルチコンターシート<->エアクッション間の圧縮エアライン歪み/固着点検
DTA(MbraceまたはTELEAID・GPSボックス)	H4/27(センターインストルメントパネルスピーカー)
DTA(MbraceまたはTELEAID・GPSボックス)	USBインターフェイス
DTA(MbraceまたはTELEAID・GPSボックス)	VIN登録
DTA(MbraceまたはTELEAID・GPSボックス)	コントロールユニット MbraceにVIN送信
DTA(MbraceまたはTELEAID・GPSボックス)	コントロールユニットリセット
DTA(MbraceまたはTELEAID・GPSボックス)	セルフテスト
DTA(MbraceまたはTELEAID・GPSボックス)	試運転による補正
DTA(MbraceまたはTELEAID・GPSボックス)	初期化
DTA(MbraceまたはTELEAID・GPSボックス)	初期認証証明書復元
DTA(MbraceまたはTELEAID・GPSボックス)	長距離レーダーセンサー補正
DTA(MbraceまたはTELEAID・GPSボックス)	補機バッテリーサービスモード
DTR(ディストロニック)	SGR学習値リセット
DTR(ディストロニック)	コントロールモジュール初期化
DTR(ディストロニック)	モジュール取付け
DTR(ディストロニック)	試運転による補正
DTR(ディストロニック)	周波数カウンター衝突回数読み取りリセット
DTR(ディストロニック)	初期化
DTR(ディストロニック)	長距離レーダーセンサー補正
DVDプレーヤー	DVDプレーヤーコントロールユニットセルフテスト
EFB(電動パーキングブレーキ)	ASSYポジション移動
EFB(電動パーキングブレーキ)	コントロールユニットリセット
EFB(電動パーキングブレーキ)	パーキングブレーキ駆動
EFB(電動パーキングブレーキ)	ブレーキケーブル給付位置
EFB(電動パーキングブレーキ)	ブレーキペディング:ダイナモメーターモード
EFB(電動パーキングブレーキ)	ブレーキペディング:ドライブモード
EFB(電動パーキングブレーキ)	右電動パーキングモーターテスト
EFB(電動パーキングブレーキ)	左電動パーキングブレーキモーターテスト
EFB(電動パーキングブレーキ)	電動パーキングブレーキ
EFB(電動パーキングブレーキ)	電動パーキングブレーキコントロールユニット補正
EFB(電動パーキングブレーキ)	補正
ELM-HL(リア左電機)	A76(フロント左リバーシブルシートベルトプリテンショナー)
ELM-HL(リア左電機)	エマージェンシーテンションングリトラクター機能テスト
ELM-HL(リア左電機)	コントロールユニットリセット実行
ELM-HR(リア右電機)	A76/1(フロント右リバーシブルシートベルトプリテンショナー)
ELM-HR(リア右電機)	エマージェンシーテンションングリトラクター機能テスト
ELM-HR(リア右電機)	コントロールユニットリセット実行
ELM-VL(フロント左電機)	VIN書込み
ELM-VL(フロント左電機)	学習値リセット
ELM-VR(フロント右電機)	カメラ補正
ELM-VR(フロント右電機)	カメラ補正(試験運用版)
ELM-VR(フロント右電機)	再取付け
ERA(電動折り畳み背もたれシステム)	バックレスト調整初期化
ERA(電動折り畳み背もたれシステム)	フロント高さ調整初期化
ERA(電動折り畳み背もたれシステム)	ヘッドレスト調整初期化
ERA(電動折り畳み背もたれシステム)	リア高さ調整初期化
ERA(電動折り畳み背もたれシステム)	前後調整初期化
ES(電動パワーステアリング)	EPSトルクセンサー補正
ES(電動パワーステアリング)	コーディングリセット
ES(電動パワーステアリング)	コントロールユニットリセット
ES(電動パワーステアリング)	ステアリングリミッター設定
ES(電動パワーステアリング)	パリアントコーディングリセット
ES(電動パワーステアリング)	学習値リセット
ES(電動パワーステアリング)	構成部品'舵角センサー'補正
ES(電動パワーステアリング)	初期化
ES(電動パワーステアリング)	舵角中点リセット
ESA-D(運転席電動調整シート)	ステアリングコラムを別々に初期化
ESA-D(運転席電動調整シート)	バックレスト調整初期化
ESA-D(運転席電動調整シート)	フロント高さ調整初期化
ESA-D(運転席電動調整シート)	ヘッドレスト調整初期化
ESA-D(運転席電動調整シート)	リア高さ調整初期化
ESA-D(運転席電動調整シート)	初期化

ESA-D(運転席電動調整シート)	前後調整初期化
ESA-FL(フロント左電動シート調整)	シートクッション深さ初期化
ESA-FL(フロント左電動シート調整)	バックレスト調整初期化
ESA-FL(フロント左電動シート調整)	フロント高さ調整初期化
ESA-FL(フロント左電動シート調整)	ヘッドレスト調整初期化
ESA-FL(フロント左電動シート調整)	高さ調整初期化
ESA-FL(フロント左電動シート調整)	前後調整初期化
ESA-FR(フロント右電動シート調整)	シートクッション深さ初期化
ESA-FR(フロント右電動シート調整)	バックレスト調整初期化
ESA-FR(フロント右電動シート調整)	フロント高さ調整初期化
ESA-FR(フロント右電動シート調整)	ヘッドレスト調整初期化
ESA-FR(フロント右電動シート調整)	高さ調整初期化
ESA-FR(フロント右電動シート調整)	前後調整初期化
ESA-P(助手席電動調整シート)	バックレスト調整初期化
ESA-P(助手席電動調整シート)	フロント高さ調整初期化
ESA-P(助手席電動調整シート)	ヘッドレスト調整初期化
ESA-P(助手席電動調整シート)	リア高さ調整初期化
ESA-P(助手席電動調整シート)	初期化
ESA-P(助手席電動調整シート)	前後調整初期化
ESP(エレクトロニックスタビリティプログラム)	Gセンサー補正
ESP(エレクトロニックスタビリティプログラム)	構成部品B143(舵角センサー)補正
ESP(エレクトロニックスタビリティプログラム)	構成部品ヨーレート、横縦Gセンサー補正
ESP(エレクトロニックスタビリティプログラム)	舵角センサー補正
ESP(エレクトロニックスタビリティプログラム)	特別な場合のエア抜き手順
ESP(エレクトロニックスタビリティプログラム)	例外エア抜き
EST-L(左電動スライドドア)	コントロールユニットリセット
EST-L(左電動スライドドア)	パワーウィンドウリセット
EST-L(左電動スライドドア)	パワーウィンドウ初期化
EST-L(左電動スライドドア)	パワーウィンドウ設定
EST-L(左電動スライドドア)	リア左パワーウィンドウ設定
EST-L(左電動スライドドア)	初期化
EST-L(左電動スライドドア)	設定
EST-R(右電動スライドドア)	コントロールユニットリセット
EST-R(右電動スライドドア)	パワーウィンドウリセット
EST-R(右電動スライドドア)	パワーウィンドウ初期化
EST-R(右電動スライドドア)	パワーウィンドウ設定
EST-R(右電動スライドドア)	リア右パワーウィンドウ設定
EST-R(右電動スライドドア)	初期化
EST-R(右電動スライドドア)	設定
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	EGS/EAGリセット
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	エマージェンシーシフト
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	ギア学習手順
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	クラッチグリップ点学習手順
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	クラッチトランスミッションインデックス学習手順
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	クラッチ圧力適応
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	シフト操作適応値リセット
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	シフト調整データリセット
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	シフト適応手順
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	スイッチエレメントライフデータリセット
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	セレクションレンジセンサー学習
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	セレクターレンジセンサー学習
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	ソレノイドバルブ清掃
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	トルクコンバーターサービスマイラーデータリセット
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	トルクコンバーターロックアップクラッチ調整データリセット
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	トルクコンバーターロックアップクラッチ適応手順
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	トルクコンバーターロックアップクラッチ適応
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	パーキングブレーキポジションセンサー学習
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	バックギアリセット
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	ヨーレートセンサー
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	圧力低減
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	学習手順情報
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	傾斜検出OFF(ダイナモメーターモード)
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	調整データクリア
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	調整データリセット
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	調整データ表示
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	停止状態補正
EZS・EIS(エレクトロイグニッションロック)	VIN書込み
EZS・EIS(エレクトロイグニッションロック)	コーディング読み込み/変更
EZS・EIS(エレクトロイグニッションロック)	コントロールユニットN73(EZSコントロールユニット)アクティベーション
EZS・EIS(エレクトロイグニッションロック)	スベアキー学習
EZS・EIS(エレクトロイグニッションロック)	リア右サスペンションストラット充填

EZS・EIS(エレクトロイグニッションロック)	リア左サスペンションストラット充填
EZS・EIS(エレクトロイグニッションロック)	構成部品A9/1(エアマチックコンプレッサーユニット)ニューマチックテスト
EZS・EIS(エレクトロイグニッションロック)	補正レベルへ移行(自動)
EZS・EIS(エレクトロイグニッションロック)	補正レベルへ移行(手動)
FSCU・FSQU-L(フューエルポンプコントロールユニット)	フューエルタンク燃料抜き
FSCU・FSQU-L(フューエルポンプコントロールユニット)	プラグ接続コントロールモジュール割当て
HB(ヒーターブースター)	インターロックキャンセル
HB(ヒーターブースター)	パリエーションコーディング
HB(ヒーターブースター)	低電圧スイッチオフしきい値
HKS(テールゲートコントロール)	N121/1(リフトゲートコントロールユニット)
HKS(テールゲートコントロール)	トランクリッド/リフトゲートコントロールユニット学習
HKS(テールゲートコントロール)	トランクリッドコントロールユニット学習
HKS(テールゲートコントロール)	リフトゲートコントロールユニット学習
HSG(ハイブリッドコントロールユニット)	ASSYポジション移動
HSG(ハイブリッドコントロールユニット)	B24/15(横縦6用ヨーレートセンサー)学習
HSG(ハイブリッドコントロールユニット)	ESP(R)コントロールバルブ学習
HSG(ハイブリッドコントロールユニット)	ESP校正(停止時)
HSG(ハイブリッドコントロールユニット)	S9/1(ブレーキランプスイッチ)テスト
HSG(ハイブリッドコントロールユニット)	クラッチグリップ点リセット
HSG(ハイブリッドコントロールユニット)	ステアリングホイールアングルオフセット値リセット
HSG(ハイブリッドコントロールユニット)	タイヤ空気圧警告ON作動
HSG(ハイブリッドコントロールユニット)	タイヤ空気圧警告機能ON
HSG(ハイブリッドコントロールユニット)	ヨーレートGセンサー学習
HSG(ハイブリッドコントロールユニット)	右電動パーキングモーターテスト
HSG(ハイブリッドコントロールユニット)	構成部品N49(舵角センサー)のオフセット値確認
HSG(ハイブリッドコントロールユニット)	構成部品'横縦6用ヨーレートセンサー'補正
HSG(ハイブリッドコントロールユニット)	構成部品電動パーキングブレーキ補正
HSG(ハイブリッドコントロールユニット)	左電動パーキングブレーキモーターテスト
HSG(ハイブリッドコントロールユニット)	常時故障メモリー
HSG(ハイブリッドコントロールユニット)	舵角オフセット値リセット
HSG(ハイブリッドコントロールユニット)	電動パーキングブレーキ
HSG(ハイブリッドコントロールユニット)	電動パーキングブレーキ学習
IC(インストルメントクラスター)	AdBlue(R)レンジ再初期化
IC(インストルメントクラスター)	ECUリセット
IC(インストルメントクラスター)	アシスト再初期化
IC(インストルメントクラスター)	アシスト設定調整
IC(インストルメントクラスター)	オイル交換
IC(インストルメントクラスター)	オイル交換を実行
IC(インストルメントクラスター)	オイル残量警告
IC(インストルメントクラスター)	オイル残量警告設定
IC(インストルメントクラスター)	オイル品質
IC(インストルメントクラスター)	オドメーターリセット
IC(インストルメントクラスター)	オドメーター調整
IC(インストルメントクラスター)	コントロールモジュールリセット
IC(インストルメントクラスター)	コントロールユニットリセット
IC(インストルメントクラスター)	コントロールユニットリセット実行
IC(インストルメントクラスター)	サービスリセット
IC(インストルメントクラスター)	サービスリマインダーデータ復元(リセット誤実行時)
IC(インストルメントクラスター)	サービスリマインダーリセット
IC(インストルメントクラスター)	サービスリマインダーリセット(手動)
IC(インストルメントクラスター)	ナショナルバージョンファクター
IC(インストルメントクラスター)	バッテリー切断時間入力
IC(インストルメントクラスター)	メニュー設定初期化
IC(インストルメントクラスター)	メンテナンスリセット
IC(インストルメントクラスター)	メンテナンス設定
IC(インストルメントクラスター)	モード変更
IC(インストルメントクラスター)	警告しきい値(日数)
IC(インストルメントクラスター)	国設定
IC(インストルメントクラスター)	初期登録からの日数設定
IC(インストルメントクラスター)	前回オイル交換からの走行距離
IC(インストルメントクラスター)	前回オイル交換からの日数
IC(インストルメントクラスター)	前回のサービス作業
IC(インストルメントクラスター)	不注意で実行されたオイル交換をリセット
ISM(インテリジェントサーボモジュール)	ISM補正
ISM(インテリジェントサーボモジュール)	キャリブレーション
ISM(インテリジェントサーボモジュール)	パリアントコーディングリセット
IG・RFL(キーレスゴー・ラジオ周波数ロック・エレクトロニックセントラルロック)	インシヤルスタートアップ
IG・RFL(キーレスゴー・ラジオ周波数ロック・エレクトロニックセントラルロック)	キーレスゴーオープンングアシスト
IG・RFL(キーレスゴー・ラジオ周波数ロック・エレクトロニックセントラルロック)	キーレスゴーキーサーチ
IG・RFL(キーレスゴー・ラジオ周波数ロック・エレクトロニックセントラルロック)	キーレスゴーシステムテスト
IG・RFL(キーレスゴー・ラジオ周波数ロック・エレクトロニックセントラルロック)	キーレスゴーシステム全体テスト

KG・RFL(キーレスゴー・ラジオ周波数ロック・エレクトロニックセントラルロック)	キーレスゴーテスト(イグニッションキー)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	0質量補正值学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	0質量補正值学習(アイドル時)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	0質量補正值学習(走行中)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	0質量補正值急速学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	0質量補正值急速学習(アイドル時)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	B16/15(SCR触媒前側温度センサー)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	B2/14(ホットフィルムエアマスセンサー)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	B2/5(ホットフィルムエアマスセンサー)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	B28/2(DPF差圧センサー)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	CD1コントロールユニット交換後のDPF学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	CD1コントロールユニット交換後学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	CNGモード
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	CO2設定(TWC非搭載車)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	DPFフィルター学習値リセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	DPF学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	DPF交換
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	DPF交換後学習手順
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	DPF差圧センサー
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	DPF差圧センサー交換後学習手順
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	DPF再学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	DPF再生
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	DPF再生ヒーターブースターコントロールユニットテスト
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	DPF初期化
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	DPF静的再生
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	ECU交換後DPF学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	EGRアクチュエーター学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	EGRアクチュエーター学習(高圧)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	EGRアクチュエーター学習(低圧)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	EGRバルブ学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	HFMDリフト圧縮値リセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	K10/2k1(フューエルポンプリレー)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	M4/7(ファンモーター)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	N14/3(グロウ出力ステージ)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	N33/2(冷却水プリアヒーターモジュール)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	NOxセンサー補正值リセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	NOx吸蔵触媒コンバーター交換
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	O2センサー
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	SCRアフタートリートメントシステム学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	SCR触媒コンバーター
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	SCR触媒コンバーター学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	SCR触媒コンバーター交換後学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	SCR触媒後側NOxセンサー学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	SCR触媒前側NOxセンサー学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	SCR触媒前側温度センサー学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	SCR触媒前側温度センサー学習手順
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	SCR触媒前側排気温度センサー
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	TWC非搭載車用CO設定(右側シリンダーバンク)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	TWC非搭載車用CO設定(左側シリンダーバンク)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	VIN書込み
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	Y107/1(シャットオフバルブ、ガスポンプ)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	Y111/2(EGRポジションナー(低圧回路))
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	Y129(酸素水メータリングバルブ)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	Y27/17(エキゾーストフラップコントローラー)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	Y27/9(EGRポジションナー(高圧回路))
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	Y74(プレッシャーレギュレーティングバルブ)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	Y77/1(ブースト圧力制御圧力変換機)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	Y94(フローコントロールバルブ)学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	アイドル回転数増
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	アイドル基準回転数(ギア係合)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	アイドル基準回転数(セレクターレバーP/N位置)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	アクセルセンサーローター適応
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	イグニッション
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	インジェクターシャットオフテスト
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	インジェクター登録
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	インジェクター噴射質量調整
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	インジェクター噴射質量調整CYL4
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	インジェクター噴射質量調整CYL6
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	インジェクター噴射質量補正
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	インジェクター噴射質量補正(手動)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	インジェクター噴射質量調整

ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	インストールメントクラスターのエラーメッセージ「尿素ホシステム異常」をリセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	インテークマニホールドスワールフラップモーター
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	インレットポート遮断学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	エアフィルター
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	エアフィルター汚染レベルリセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	エアフィルター学習値リセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	エアフィルター学習値リセット(エアフィルター交換後)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	エアフィルター詰まり要因リセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	エアフィルター初期化
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	エアマス補正係数(アイドル状態)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	エキゾーストフラップコントローラー学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	エンジン/エアコン用エレクトリックインテークファン
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	エンジンコントロールユニット交換後のDPF学習(値移行非実施)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	エンジンスタート:周波数カウンタータ読みリセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	エンジン交換後学習手順
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	エンジン始動制限/残距離制限キャンセル
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	カムシャフトホールセンサー学習値リセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	カムシャフトポジション学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	グローテスト診断
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	コーディング消去
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	コーディング登録:アイドル回転数
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	コーディング登録:イグニッション
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	コーディング登録:燃料油量
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	コーディング読み込み/新コントロールユニットへ移行
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	コーディング読み込み/変更
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	コーディング補正:シリンドーシャットオフ
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	コールドスター調整値リセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	コモンレール初期化
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	コントロールユニットN3/9(CD1コントロールユニット)交換後のDPF学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	コンポーネントグロー出カステージ学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	スロットルバルブ
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	スロットルバルブアクチュエーター学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	スロットルバルブアクチュエーター交換
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	スロットルバルブ学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	スロットルバルブ停止位置学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	スロットルバルブ停止学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	センサーローター適応
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	センサーローター適応手順
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	センサーローター適応値リセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	センサー適応リセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	ターボチャージャー学習値リセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	チャージエアシステム点検
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	デフォルト初期化
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	ドライブオーソリゼーションシステム学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	トランスミッションニュートラルポジションセンサー学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	ブーストプレッシャーコントロールフラップ停止位置学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	ブーストプレッシャーポジションナー学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	フューエルインジェクター学習値リセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	フューエルポンプON
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	フューエルポンプ学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	フューエルポンプ駆動
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	フューエルポンプ作動
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	プレッシャーコントロールバルブ学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	プレッシャーレギュレーティングバルブ交換
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	プレッシャーレギュレーティングバルブ交換後学習手順
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	ホットフィルムエアマスセンサー
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	ホットフィルムマスマスエアフローセンサー初期化
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	ポリュームコントロールバルブ学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	ラムダ値リセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	ラムダ適応値リセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	レールプレッシャーセンサー学習値リセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	レール圧センサー
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	ロードテスト(フューエルインジェクター適応)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	圧縮テスト
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	圧縮テスト(タイプ2)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	圧カレギュレーターバルブ
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	圧カレギュレーターバルブ初期化
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	学習状態
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	吸気エアマスフローレート
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	吸気ターボチャージャー初期化
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	交換後学習:B16/15(SOR触媒前側温度センサー)

ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	交換後学習:G3/2(触媒コンバーター前側02センサー)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	交換後初期化:DPF/酸化触媒コンバーター
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	交換後初期化:DPF差圧センサー
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	交換後初期化:SCR触媒コンバーター前側温度センサー
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品B28/8(DPF差圧センサー)学習手順
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品B28/8(DPF差圧センサー)学習値リセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品B28/8(差圧センサー(DPF))学習値リセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品B4/6(レールプレッシャーセンサー)学習値リセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品B6/1(カムシャフトスピードセンサー)学習値リセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品B76(フューエルフィルターウォーターレベルセンサー)学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品B79/2(トランスミッションのニュートラルポジションセンサー)学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品DPF学習値リセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品G3/1(触媒後側02センサー)交換後学習手順
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品G3/2(触媒コンバーター前側02センサー)学習手順
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品G3/2(触媒コンバーター前側02センサー)学習値リセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品M16/57(エキゾーストフラップコントローラー)学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品M16/6(スロットバルブアクチュエーター)学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品M55(インレットポートカットオフアクチュエーターモーター)学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品S40/3(クラッチペダルスイッチ)学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品S9/1(ブレーキランプスイッチ)学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品SCR触媒コンバーター交換後学習手順
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品SCR触媒前側/後側NOxセンサー学習値リセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品Y100/2(ブースプレッシャーレギュレーター)交換後学習手順
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品Y129(原素水メータリングバルブ)学習手順
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品Y129(原素水メータリングバルブ)交換後学習手順
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品Y27/17(エキゾーストフラップコントローラー)学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品Y27/7(低圧EGRアクチュエーター)学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品Y27/8(高圧EGRアクチュエーター)学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品Y27/9(EGRポジションナー(高圧回路))学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品Y94(ボリュウムコントロールバルブ)交換後学習手順
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品エアフィルター交換後学習手順
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品ターボチャージャー学習値リセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品ターボチャージャー対応値リセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品ディーゼル酸化触媒コンバーター学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品プレッシャーレギュレーティングバルブ学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品交換後初期化:NOxセンサー
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品交換後初期化:O2センサー
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品交換後初期化:SCR触媒コンバーター
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品交換後初期化:Y130(原素水インジェクションバルブ)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品交換後初期化:インレットポートカットオフ
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品交換後初期化:エアフィルター
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品交換後初期化:スロットバルブ
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品交換後初期化:プレッシャーレギュレーティングバルブ
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品交換後初期化:フローコントロールバルブ
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品交換後初期化:ホットフィルムエアマスセンサー
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品交換後初期化:原素水メーター学習値リセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品差圧センサー学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品差圧センサー交換
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	構成部品酸化触媒コンバーター交換後学習手順
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	高圧燃料系エア抜き
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	混合気適応リセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	混合気適応リセット(CNG)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	混合気適応値リセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	差圧センサー学習(DPF)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	差圧センサー学習値リセット(DPF)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	差圧センサー交換後学習手順
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	酸化触媒コンバーター学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	使用済みDPF学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	使用済みフューエルインジェクター学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	識別
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	衝突によるエンジン始動禁止
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	衝突後のエンジンスタート有効化
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	触媒コンバーターのオキシデーション
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	触媒コンバーター前側02センサー
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	触媒コンバーター前側02センサー学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	触媒前側02センサー学習値リセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	触媒前側02センサー交換後学習手順
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	新しいDPF学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	新品DPF学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	走行時DPF再生
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	値クリア

ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	調整データリセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	適応値リセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	適応値消去(尿素水交換後)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	天然ガス運転有効化
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	電子ヒーターブースター調整
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	内気循環フラップ停止位置学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	尿素水メーター学習値リセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	尿素水メータリングバルブ学習
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	尿素水品質係数リセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	燃料系高圧ポンプ学習値リセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	燃料油量
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	排気関連部品交換(右バンク)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	排気関連部品交換(左バンク)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	噴射量平均値調整データリセット
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	噴射量平均値調整データ書き
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	補正値コーディング:アイドル回転数(P/N位置)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	補正値コーディング:アイドル回転数(ギア係合)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	補正値コーディング:イグニッション
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	補正値コーディング:エンジン/エアコン
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	補正値コーディング:エンジン円滑作動
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	補正値コーディング:デフォルト初期化
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	補正値コーディング:燃料量
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	補正値登録:アイドル基準回転数(ギア係合)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	補正値登録:アイドル基準回転数(セクターレバー/P/N位置)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	補正値登録:アイドル基準回転数補正値登録(ギア係合)
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	補正値登録:イグニッション
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	補正値登録:エンジン/エアコン用エレクトリックインテークファン
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	補正値登録:燃焼失火時インジェクションバルブカットオフ
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	補正値登録:燃料油量
ME・CD1・CNG(エンジンコントロールユニット)	冷間始動時適応値リセット
MFK(マルチファンクションカメラ)	カメラ補正
MFK(マルチファンクションカメラ)	カメラ補正(試験運用版)
MFK(マルチファンクションカメラ)	コントロールユニットB84/8(マルチファンクションカメラ(MFK)コントロールユニット)補正
MFK(マルチファンクションカメラ)	再取付け
MFK(マルチファンクションカメラ)	静的補正
MFK(マルチファンクションカメラ)	動的補正
MTCO(モジュラータコグラフ)	メンテナンス(メンテナンスリセット)
MTCO(モジュラータコグラフ)	メンテナンス(リセット取消し)
NAV(ナビゲーションモジュール)	構成部品'ナビゲーションモジュール'ロック解除
NSA(夜間視覚補助)	補正
OCP(オーバーヘッドコントロールパネル)	アンビエントライト
OCP(オーバーヘッドコントロールパネル)	コーディング読み込み/変更
OCP(オーバーヘッドコントロールパネル)	チルティング/スライディングルーフ挟み込み防止センサー初期化
OCP(オーバーヘッドコントロールパネル)	チルティング/スライディングルーフ初期化
OCP(オーバーヘッドコントロールパネル)	チルティング/スライディングルーフ障害物センサー学習
OCP(オーバーヘッドコントロールパネル)	トランスミッターリセット
OCP(オーバーヘッドコントロールパネル)	パラメータ化
OCP(オーバーヘッドコントロールパネル)	フロントガラスレインセンサー補正
OCP(オーバーヘッドコントロールパネル)	フロントガラス補正(グリーンガラス)
PSD・MSC(スライディングルーフコントロール)	挟み込み防止学習手順
PSM(パラメータ可能特殊モジュール)	コーディングリセット
PSM(パラメータ可能特殊モジュール)	コントロールユニットとの通信修復
PSM(パラメータ可能特殊モジュール)	コントロールユニットリセット
PTC(補足ヒーター)	コントロールモジュールリセット
PTCU(コモンパワートレインコントローラー)	交換後学習:B28/18(低圧EGR差圧センサー)
PTCU(コモンパワートレインコントローラー)	構成部品B79/3(マニュアルトランスミッションメインシフターシャフトポジションセンサー)学習
PTCU(コモンパワートレインコントローラー)	構成部品M16/46(低圧EGRアクチュエーターモーター)学習
PTCU(コモンパワートレインコントローラー)	構成部品M16/57(エキゾーストフラップコントローラーアクチュエーターモーター)学習
PTS(パナトニックシステム)	トレーラーヒッチ
PTS(パナトニックシステム)	ライセンプレートブラケット幅
PTS(パナトニックシステム)	音量/周波数
RCM(リアコントロールモジュール)	シートベルトエクステンダー:オートブロック機能
RCM(リアコントロールモジュール)	パワーウィンドウリセット
RCM(リアコントロールモジュール)	パワーウィンドウ設定
RCM(リアコントロールモジュール)	リア右パワーウィンドウ設定
RCM(リアコントロールモジュール)	リア左パワーウィンドウ設定
RCM(リアコントロールモジュール)	右側ウィンドウショートストローク設定
RCM(リアコントロールモジュール)	左側ウィンドウショートストローク設定
REDC・RWT(後部ドア閉コントロールモジュール)	トランクリッドクローキングシステム設定
REDC・RWT(後部ドア閉コントロールモジュール)	トランクリッドクローキング設定/初期化
REDC・RWT(後部ドア閉コントロールモジュール)	トランクリッド設定

REDO・RWT(後部ドア閉コントロールモジュール)	初期化
RevETR-LF(フロント左ブリテンショナー)	A76(フロント左リバーシブルシートベルトブリテンショナー)
RevETR-LF(フロント左ブリテンショナー)	エマーゼンシーテンションングリトラクター機能テスト
RevETR-LF(フロント左ブリテンショナー)	コントロールユニットリセット実行
RevETR-LF(フロント左ブリテンショナー)	フロント左リバーシブルシートベルトブリテンショナー
RevETR-LF(フロント左ブリテンショナー)	構成部品A76(フロント左リバーシブルシートベルトブリテンショナー)アクチュエーション
RevETR-RF(フロント右ブリテンショナー)	A76/1(フロント右リバーシブルシートベルトブリテンショナー)
RevETR-RF(フロント右ブリテンショナー)	エマーゼンシーテンションングリトラクター機能テスト
RevETR-RF(フロント右ブリテンショナー)	コントロールユニットリセット実行
RevETR-RF(フロント右ブリテンショナー)	フロント右リバーシブルシートベルトブリテンショナー
RevETR-RF(フロント右ブリテンショナー)	構成部品A76/1(フロント右リバーシブルシートベルトブリテンショナー)アクチュエーション
RFK(バックアップカメラ)	360°カメラ
RFK(バックアップカメラ)	360°カメラ調整(フロント)
RFK(バックアップカメラ)	360°カメラ調整(リア)
RFK(バックアップカメラ)	360°カメラ調整(右側エクステリアミラー)
RFK(バックアップカメラ)	360°カメラ調整(左側エクステリアミラー)
RFK(バックアップカメラ)	360°カメラ調整(複数カメラ)
RFK(バックアップカメラ)	360度カメラシステムセルフテスト
RFK(バックアップカメラ)	バックカメラ補正
RFK(バックアップカメラ)	助手席側エクステリアミラーのバックカメラ調整
RFK(バックアップカメラ)	舵角センサー補正
RFK(バックアップカメラ)	直進ポジション学習
RFK(バックアップカメラ)	補正
RFK(バックアップカメラ)	補正リセット
RVC・VDS(コンバーチブルブルーフコントロール)	シートベルトエクステンダー:オートブロック機能
RVC・VDS(コンバーチブルブルーフコントロール)	パワーウィンドウリセット
RVC・VDS(コンバーチブルブルーフコントロール)	パワーウィンドウ設定
RVC・VDS(コンバーチブルブルーフコントロール)	プロダクションモードリセット
RVC・VDS(コンバーチブルブルーフコントロール)	リア右パワーウィンドウ初期化
RVC・VDS(コンバーチブルブルーフコントロール)	リア右パワーウィンドウ設定
RVC・VDS(コンバーチブルブルーフコントロール)	リア左パワーウィンドウ初期化
RVC・VDS(コンバーチブルブルーフコントロール)	リア左パワーウィンドウ設定
RVC・VDS(コンバーチブルブルーフコントロール)	リモートトラックローディング設定
RVC・VDS(コンバーチブルブルーフコントロール)	右側ウィンドウショットストローク設定
RVC・VDS(コンバーチブルブルーフコントロール)	左側ウィンドウショットストローク設定
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	E00スタートストップ動作回数
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	アラーム原因消去
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	エクステリアライトデモモードON
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	カットリレー周波数カウンターリセット
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	コーディング読み込み/変更
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	サービスポジション移動(フロントワイパー)
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	ターミナル30gリレー周波数カウンターリセット
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	バッテリー交換点検
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	パワーウィンドウ初期化
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	モジュール取付け
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	リア右パワーウィンドウ設定
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	リア左パワーウィンドウ設定
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	レインセンサー初期化
SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	周波数カウンター'F33k1(ターミナル30gリレー)'読み取りリセット
SAM-P(助手席側信号収取・作動モジュール)	コーディング読み込み/変更
SAM-R・BSN(リア信号収取・作動モジュール・バッテリーセンサー)	コーディング読み込み/変更
SAM-R・BSN(リア信号収取・作動モジュール・バッテリーセンサー)	盗難防止警告アラーム
SBC(セントロニックブレーキコントロール)	SBCシステムOFF
SBC(セントロニックブレーキコントロール)	SBCシステムON
SBC(セントロニックブレーキコントロール)	バルブ電流値
SBC(セントロニックブレーキコントロール)	ブレーキシステムエア抜き
SBC(セントロニックブレーキコントロール)	一般サービス
SBC(セントロニックブレーキコントロール)	車輪速センサー応答しきい値
SBC(セントロニックブレーキコントロール)	油圧系配線点検
SCM [MRM](ステアリングコラムモジュール)	コントロールモジュール MRM 交換
SCM [MRM](ステアリングコラムモジュール)	コントロールモジュール初期化
SCR(選択触媒還元)	AdBlueタンクレベル計算値リセット
SCR(選択触媒還元)	AdBlueデリバリーポンプ適応値リセット
SCR(選択触媒還元)	AdBlueレベルセンサー補正
SCR(選択触媒還元)	SCR/原素水警告メッセージリセット
SCR(選択触媒還元)	リーク目視点検
SCR(選択触媒還元)	構成部品(原素水メータリングバルブ)交換後学習手順
SCR(選択触媒還元)	構成部品A103/1b5(AdBlueレベルセンサー)補正
SCR(選択触媒還元)	構成部品A103/2ml(AdBlueデリバリーポンプ)適応値リセット
SCR(選択触媒還元)	構成部品SCR触媒コンバーター交換後学習手順
SCR(選択触媒還元)	構成部品Y130(原素水インジェクションバルブ)適応値リセット(トランスポーター3)

SCR (選択触媒還元)	適応値リセット - SGRアフタートリートメントシステムの長期補正係数
SCR (選択触媒還元)	尿素水リターンフロー
SCR (選択触媒還元)	尿素水レベル計算値リセット(トランスポーター3)
SCR (選択触媒還元)	尿素水充填
SG-AWF (衝突防止アシスト)	SGR学習値リセット
SG-AWF (衝突防止アシスト)	構成部品A90 (衝突防止アシストコントロールユニット) 学習値リセット
SG-AWF (衝突防止アシスト)	構成部品B162 (衝突警告システムレーダーセンサー) 補正
SG-AWF (衝突防止アシスト)	構成部品SG-AWF 学習値リセット
SG-AWF (衝突防止アシスト)	周波数カウンタ衝突回数読み込みリセット
SG-DDW (DC・DCコンバーターコントロールユニット)	構成部品L20 (電動機ローターポジションセンサー) リセット
SG-DDW (DC・DCコンバーターコントロールユニット)	高電圧部品ロック/アンロック (ロック)
SG-DDW (DC・DCコンバーターコントロールユニット)	電圧補正
SG-EM (パワーエレクトロニクス)	構成部品L20 (電動機ローターポジションセンサー) リセット
SG-EM (パワーエレクトロニクス)	高電圧部品ロック/アンロック (ロック)
SG-EM (パワーエレクトロニクス)	電圧補正
SGR (レーダーセンサーコントロールユニット)	SGR学習値リセット
SGR (レーダーセンサーコントロールユニット)	VIN書込み
SGR (レーダーセンサーコントロールユニット)	コントロールユニットN62/1 (レーダーセンサーコントロールユニット (SGR)) 初期化
SGR (レーダーセンサーコントロールユニット)	学習値リセット
SGR (レーダーセンサーコントロールユニット)	周波数カウンタ衝突回数読み込みリセット
SOUND (サウンドシステム)	LEDセルフテスト
SOUND (サウンドシステム)	MOST リング再起動
SOUND (サウンドシステム)	スピーカー電装系セルフテスト
SOUND (サウンドシステム)	セルフテスト
SOUND (サウンドシステム)	ファンセルフテスト
SOUND (サウンドシステム)	マイクサウンドシステムテスト
STL (左電動スライドドア)	パワーウィンドウリセット
STL (左電動スライドドア)	パワーウィンドウ設定
STL (左電動スライドドア)	プロダクションモードリセット
STL (左電動スライドドア)	リア左パワーウィンドウ設定
STR (右電動スライドドア)	パワーウィンドウリセット
STR (右電動スライドドア)	パワーウィンドウ設定
STR (右電動スライドドア)	リア右パワーウィンドウ設定
TPAD (タッチパッド)	コントロールユニットリセット
TPM (タイヤ空気圧モニター)	A69/1 (フロント左タイヤ空気圧センサー)
TPM (タイヤ空気圧モニター)	A69/2 (フロント右タイヤ空気圧センサー)
TPM (タイヤ空気圧モニター)	A69/3 (リア左タイヤ空気圧センサー)
TPM (タイヤ空気圧モニター)	A69/4 (リア右タイヤ空気圧センサー)
TPM (タイヤ空気圧モニター)	タイヤ空気圧センサーIDテスト
TPM (タイヤ空気圧モニター)	タイヤ空気圧センサー識別番号書込み
TPM (タイヤ空気圧モニター)	タイヤ空気圧センサー識別番号読み込み
TPM (タイヤ空気圧モニター)	タイヤ空気圧センサー識別番号読み込み (MB 2000E使用)
TPM (タイヤ空気圧モニター)	タイヤ空気圧センサー書込み済ID数
TPM (タイヤ空気圧モニター)	タイヤ空気圧基準値書込み
TPM (タイヤ空気圧モニター)	タイヤ空気圧基準値書込み (USA)
TPM (タイヤ空気圧モニター)	タイヤ空気圧規定値書込み
TPM (タイヤ空気圧モニター)	ホイールエレクトロニクスIDナンバー書込み
TPM (タイヤ空気圧モニター)	モニタリング機能
TPM (タイヤ空気圧モニター)	構成部品A69/1 (フロント左タイヤ空気圧センサー) 信号送信テスト
TPM (タイヤ空気圧モニター)	構成部品A69/2 (フロント右タイヤ空気圧センサー) 信号送信テスト
TPM (タイヤ空気圧モニター)	構成部品A69/3 (リア右タイヤ空気圧センサー) 信号送信テスト
TPM (タイヤ空気圧モニター)	構成部品A69/4 (リア左タイヤ空気圧センサー) 信号送信テスト
TSG (運転席ドア)	コントロールモジュール TSG 交換
TSG (運転席ドア)	パワーウィンドウリセット
TSG (運転席ドア)	パワーウィンドウ設定
TSG (運転席ドア)	フロント左パワーウィンドウ設定
TSG (運転席側フロントドアコントロールモジュール)	コントロールモジュール TSG 交換
TSTH・STH (リモートコントロール付きステーションナリーヒーター)	C02設定
TSTH・STH (リモートコントロール付きステーションナリーヒーター)	STHラジオリモートコントロールトランスミッター学習
TSTH・STH (リモートコントロール付きステーションナリーヒーター)	インターロックキャンセル
TSTH・STH (リモートコントロール付きステーションナリーヒーター)	パリエーションコーディング
TSTH・STH (リモートコントロール付きステーションナリーヒーター)	機能点検
TSTH・STH (リモートコントロール付きステーションナリーヒーター)	構成部品A6 (補助ヒーターユニット) ロック解除
TSTH・STH (リモートコントロール付きステーションナリーヒーター)	構成部品A6n1 (補助ヒーターコントロールユニット) ロック解除
TSTH・STH (リモートコントロール付きステーションナリーヒーター)	構成部品A8/3 (STHラジオリモートコントロールトランスミッター) 学習
TSTH・STH (リモートコントロール付きステーションナリーヒーター)	低電圧スイッチオフしきい値
TSTH・STH (リモートコントロール付きステーションナリーヒーター)	燃料流量測定
TSTH・STH (リモートコントロール付きステーションナリーヒーター)	補助ヒーター駆動 (テストモード)
TV (TVチューナー)	TVアンテナ配線テスト
TV (TVチューナー)	コントロールユニットリセット
TV (TVチューナー)	チャンネル番号入力によるTVアンテナ受信測定

TV (TVチューナー)	構成部品AVE-Hシステムの信号線チェック
TV (TVチューナー)	構成部品COMMANDシステムの信号線チェック
TV (TVチューナー)	周波数入力によるTVアンテナ受信測定
UCP (アップコントロールパネル)	コントロールモジュール OBF 交換
UCP (アップコントロールパネル)	コントロールユニットリセット
UCP (アップコントロールパネル)	コントロールユニット交換
VG (トランスファークース)	B33 (傾斜センサー)
VG (トランスファークース)	Y68/3 (AMDソレノイドバルブ)
VG (トランスファークース)	オイルサービスデータリセット
VG (トランスファークース)	シフトトランスファークース
VG (トランスファークース)	トランスファークース学習手順
VG (トランスファークース)	構成部品N15/7 (トランスファークースコントロールユニット) 補正
VG (トランスファークース)	構成部品Y108 (トランスファークーススイッチオーバーソレノイド) 駆動
VG (トランスファークース)	構成部品Y68/3 (AMDソレノイドバルブ) 学習値リセット
VG (トランスファークース)	構成部品Y68/3 (AMDソレノイドバルブ) 機能点検 (駆動時)
VG (トランスファークース)	構成部品インターアクスルデフロック駆動
VG (トランスファークース)	構成部品トランスファークース交換
WSS (ウェイトセンシングシステム)	0点設定
WSS (ウェイトセンシングシステム)	シートベルト警告しきい値減感
ZAN (オーディオ・コマンドディスプレイ)	コントロールユニットリセット
ZAN (オーディオ・コマンドディスプレイ)	セルフテスト
オーディオ・コマンド	MOSTリング再起動
オーディオ・コマンド	USBインターフェイステスト
オーディオ・コマンド	VPN接続用初期認証証明書復元
オーディオ・コマンド	カスタマーデータ消去
オーディオ・コマンド	セルフテスト
オーディオ・コマンド	デジタルオベレーターマニュアル学習手順
オーディオ・コマンド	テレフォニー特別設定:可聴周波数範囲
オーディオ・コマンド	マイク電装系セルフテスト
オーディオ・コマンド	メモリーカードスロットテスト
オーディオ・コマンド	起動ライン
オーディオ・コマンド	停止サービスモード (リセットモード)
サービスリセット - IC	AdBlue (R) レンジ再初期化
サービスリセット - IC	ECUリセット
サービスリセット - IC	アシスト再初期化
サービスリセット - IC	アシスト設定調整
サービスリセット - IC	オイル交換
サービスリセット - IC	オイル交換を実行
サービスリセット - IC	オイル残量警告
サービスリセット - IC	オイル残量警告設定
サービスリセット - IC	オイル品質
サービスリセット - IC	オドメーターリセット
サービスリセット - IC	オドメーター調整
サービスリセット - IC	コントロールモジュールリセット
サービスリセット - IC	コントロールユニットリセット
サービスリセット - IC	コントロールユニットリセット実行
サービスリセット - IC	サービスリセット
サービスリセット - IC	サービスリマインダーデータ復元 (リセット誤実行時)
サービスリセット - IC	サービスリマインダーリセット
サービスリセット - IC	サービスリマインダーリセット (手動)
サービスリセット - IC	ナショナルバージョンファクター
サービスリセット - IC	バッテリー切断時間入力
サービスリセット - IC	メニュー設定初期化
サービスリセット - IC	メンテナンスリセット
サービスリセット - IC	メンテナンス設定
サービスリセット - IC	モード変更
サービスリセット - IC	警告しきい値 (日数)
サービスリセット - IC	国設定
サービスリセット - IC	初期登録からの日数設定
サービスリセット - IC	前回オイル交換からの走行距離
サービスリセット - IC	前回オイル交換からの日数
サービスリセット - IC	前回のサービス作業
サービスリセット - IC	不注意で実行されたオイル交換をリセット
サービスリセット - アシスト	アシスト設定
サービスリセット - アシスト	オイル残量警告
サービスリセット - アシスト	ナショナルバージョンファクター
サービスリセット - アシスト	前回オイル交換からの走行距離
サービスリセット - アシスト	前回オイル交換からの日数
サービスリセット - アシストプラス	メンテナンス (メンテナンスリセット)
サービスリセット - アシストプラス	メンテナンス (リセット取消)
サスペンション	エアマチックバルブユニット<->セントラルリザーバー間リークテスト

サスペンション	コントロールユニットリセット
サスペンション	コンプレッサー駆動時間リセット
サスペンション	サスペンションストラットストローク補正
サスペンション	システム圧力解放
サスペンション	センサー学習
サスペンション	ニューマチックテスト
サスペンション	ブランジャストロックセンサー補正
サスペンション	リア右サスペンションストラット解放
サスペンション	リア右サスペンションストラット充填
サスペンション	リア左サスペンションストラット解放
サスペンション	リア左サスペンションストラット充填
サスペンション	リークテスト
サスペンション	レベル補正
サスペンション	構成部品A9/1(エアマチックコンプレッサーユニット)ニューマチックテスト
サスペンション	構成部品B24/12(ABC横Gセンサー)補正
サスペンション	構成部品Y36/6(エアマチックバルブユニット)リークテスト
サスペンション	高圧テスト
サスペンション	車両負荷状態比較
サスペンション	周期的なオルタネーティング動作
サスペンション	修理後イニシャルスタートアップ
サスペンション	負荷調整
サスペンション	補正レベルへ移行(自動)
サスペンション	補正レベルへ移行(手動)
サスペンション	補正值リセット
センソトロニックブレーキコントローラー一般サービス - SBC	SBCシステムOFF
センソトロニックブレーキコントローラー一般サービス - SBC	SBCシステムON
センソトロニックブレーキコントローラー一般サービス - SBC	バルブ電流値
センソトロニックブレーキコントローラー一般サービス - SBC	ブレーキシステムエア抜き
センソトロニックブレーキコントローラー一般サービス - SBC	一般サービス
センソトロニックブレーキコントローラー一般サービス - SBC	車輪速センサー応答しきい値
センソトロニックブレーキコントローラー一般サービス - SBC	油圧系配線点検
チューナー(スタンダード)	LEDセルフテスト
チューナー(スタンダード)	MOSTリング再起動
チューナー(スタンダード)	スビーカー電装系セルフテスト
チューナー(スタンダード)	ファンセルフテスト
チューナー(スタンダード)	マイクサウンドシステムテスト
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	0点補正
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	アクスル/レベルセンサー0点補正
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	ツーリストモード
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	ツーリストモード(対称配光)
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	フロント左ランプユニットカウンターリセット
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	フロント左ランプユニットファンモーター1カウンターリセット
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	ヘッドライト調整
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	右側キセノンヘッドライトカウンターリセット
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	左側キセノンヘッドライトカウンターリセット
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	左側パーキングライトカウンターリセット
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	作動時間カウンターリセット
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	0点補正
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	アクスル/レベルセンサー0点補正
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	ツーリストモード
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	ツーリストモード(対称配光)
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	フロント左ランプユニットカウンターリセット
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	フロント左ランプユニットファンモーター1カウンターリセット
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	ヘッドライト調整
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	右側キセノンヘッドライトカウンターリセット
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	左側キセノンヘッドライトカウンターリセット
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	左側パーキングライトカウンターリセット
ヘッドランプ・左ヘッドランプ 調整	作動時間カウンターリセット
マルチファンクションコントロールユニット	コーディングリセット
マルチファンクションコントロールユニット	コントロールユニットとの通信修復
マルチファンクションコントロールユニット	コントロールユニットリセット
右ヘッドランプ	ツーリストモード
右ヘッドランプ	ツーリストモード(対称配光)
右ヘッドランプ	フロント右ランプユニットカウンターリセット
右ヘッドランプ	フロント右ランプユニットファンモーター1カウンターリセット
右ヘッドランプ	作動時間カウンターリセット
右ヘッドランプ調整	ツーリストモード
右ヘッドランプ調整	ツーリストモード(対称配光)
右ヘッドランプ調整	フロント右ランプユニットカウンターリセット
右ヘッドランプ調整	フロント右ランプユニットファンモーター1カウンターリセット
右ヘッドランプ調整	作動時間カウンターリセット

電子パーキングブレーキ一般サービス - EPB	ASSYポジション移動
電子パーキングブレーキ一般サービス - EPB	コントロールユニットリセット
電子パーキングブレーキ一般サービス - EPB	パーキングブレーキ駆動
電子パーキングブレーキ一般サービス - EPB	ブレーキケーブル組付位置
電子パーキングブレーキ一般サービス - EPB	ブレーキベディング:ダイナモメーターモード
電子パーキングブレーキ一般サービス - EPB	ブレーキベディング:ドライブモード
電子パーキングブレーキ一般サービス - EPB	右電動パーキングモーターテスト
電子パーキングブレーキ一般サービス - EPB	左電動パーキングブレーキモーターテスト
電子パーキングブレーキ一般サービス - EPB	電動パーキングブレーキ
電子パーキングブレーキ一般サービス - EPB	電動パーキングブレーキコントロールユニット補正
電子パーキングブレーキ一般サービス - EPB	補正
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	0点オフセットエラー消去
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	ASRコントロール
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	ASSYポジション移動
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	B24/15(横縦G用ヨーレートセンサー)学習
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	ESP BASブレーキアシスト
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	ESP (R) コントロールバルブ学習
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	ESPコントロールユニット補正
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	ESP校正(停止時)
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	Gセンサー補正
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	M64/1(リア左シートアクティブベルトバックルモーター)初期化
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	M64/2(リア右シートアクティブベルトバックルモーター)初期化
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	S9/1(ブレーキランプスイッチ)テスト
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	アクセルセンサー補正
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	クラッチグリップ点リセット
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	コントロールユニットN30/6(回生ブレーキシステムコントロールユニット)再学習
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	ステアリングホイールアングルオフセット値リセット
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	セパレーションバルブ補正
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	タイヤ空気圧警告ON作動
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	タイヤ空気圧警告機能ON
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	タイヤ空気圧警報システム
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	タイヤ空気圧警報システム(ON)
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	タイヤ空気圧警報再有効化
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	ハザード警告灯
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	ブレーキアシスト登録
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	ブレーキランプ
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	フロント右ソレノイドバルブ
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	フロント左ソレノイドバルブ
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	ヨーレートGセンサー学習
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	リア右ソレノイドバルブ
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	リア左ソレノイドバルブ
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	ロードテスト
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	右電動パーキングモーターテスト
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	横縦G用ヨーレートセンサー補正
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	加速度用ヨーレートセンサー学習
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	加速度用ヨーレートセンサー補正
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	可変式ロックリセット
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	学習手順
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	吸気バルブ補正
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	構成部品A7/3(トラクションシステム油圧ユニット)のセパレーターとインテークバルブ補正
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	構成部品A7/3(トラクションシステム油圧ユニット)補正
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	構成部品B143(舵角センサー)補正
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	構成部品B24/15(横縦G用ヨーレートセンサー)学習
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	構成部品B24/15(横縦G用ヨーレートセンサー)補正
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	構成部品B37/1(ベダルポジションセンサー)学習
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	構成部品B37/1(ベダルポジションセンサー)点検
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	構成部品M56(バキュームポンプ)作動時間力カウンターリセット
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	構成部品M64/1(リア左シートアクティブベルトバックルモーター)交換
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	構成部品M64/2(リア右シートアクティブベルトバックルモーター)交換
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	構成部品M49(舵角センサー)のオフセット値確認
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	構成部品ヨーレート、横縦Gセンサー補正
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	構成部品'横縦G用ヨーレートセンサー'補正
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	構成部品'電動パーキングブレーキ'補正
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	高圧ポンプ/リターンポンプ
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	左電動パーキングブレーキモーターテスト
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	車速感応式パワーステアリング
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	車速感応式パワーステアリングコーディング
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	常時故障メモリー
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	信号オフセット値リセット(縦G)
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	信号オフセット値リセット(舵角)
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	舵角オフセット値リセット

電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	舵角センサー0点オフセットエラー消去
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	舵角センサー補正
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	電動パーキングブレーキ
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	電動パーキングブレーキ学習
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	特別な場合のエア抜き手順
電子パーキングブレーキ一般サービス - ESP	例外エア抜き