

●シボレー アクティブテスト (Ver 2019.02)

システム	項目名
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	ABS
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	AWD
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	ESP OFF
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	ESP作動
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	ESP準備未完了
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	HDC作動
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	HDC準備未完了
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	ウィンターモード
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	ウォッシュャーフールドレベル
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	エアバッグ
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	オイル交換
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	クルーズ係合
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	グローブラグ
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	サービスエンジンスーン
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	サービスピークルスーン
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	シートベルト
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	セキュリティインジケータ
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	ディーゼルフィルター
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	テールゲート半開き
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	トランスミッション表示(1速)
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	トランスミッション表示(2速)
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	トランスミッション表示(3速)
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	トランスミッション表示(4速)
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	トランスミッション表示(5速)
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	トランスミッション表示(D)
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	トランスミッション表示(N)
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	トランスミッション表示(P)
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	トランスミッション表示(R)
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	パーキングブレーキ
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	ハイビーム
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	バッテリー
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	フロントフォグ
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	リアフォグ
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	右ターンシグナルランプ
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	左ターンシグナルランプ
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	侵入検知無効
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	燃料レベル低い
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	燃料内水侵入
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	半ドア
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	油圧
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	冷却温度
インフォティメント(ラジオ)	ABS
インフォティメント(ラジオ)	AWD
インフォティメント(ラジオ)	ESP OFF
インフォティメント(ラジオ)	ESP作動
インフォティメント(ラジオ)	ESP準備未完了
インフォティメント(ラジオ)	HDC作動
インフォティメント(ラジオ)	HDC準備未完了
インフォティメント(ラジオ)	イジェクト
インフォティメント(ラジオ)	インフォメーションディスプレイ/インフォティメントフェースプレートリセット
インフォティメント(ラジオ)	インフォメーションディスプレイ/インフォティメントフェースプレート起動
インフォティメント(ラジオ)	ウィンターモード
インフォティメント(ラジオ)	ウォッシュャーフールドレベル
インフォティメント(ラジオ)	エアバッグ
インフォティメント(ラジオ)	オイル交換
インフォティメント(ラジオ)	クルーズ係合

インフォティメント(ラジオ)	グローブラゲ
インフォティメント(ラジオ)	サービスエンジンスーン
インフォティメント(ラジオ)	サービスピークルスーン
インフォティメント(ラジオ)	シートベルト
インフォティメント(ラジオ)	セキュリティインジケータ
インフォティメント(ラジオ)	ディーゼルフィルター
インフォティメント(ラジオ)	テールゲート半開き
インフォティメント(ラジオ)	トランスミッション表示(1速)
インフォティメント(ラジオ)	トランスミッション表示(2速)
インフォティメント(ラジオ)	トランスミッション表示(3速)
インフォティメント(ラジオ)	トランスミッション表示(4速)
インフォティメント(ラジオ)	トランスミッション表示(5速)
インフォティメント(ラジオ)	トランスミッション表示(D)
インフォティメント(ラジオ)	トランスミッション表示(N)
インフォティメント(ラジオ)	トランスミッション表示(P)
インフォティメント(ラジオ)	トランスミッション表示(R)
インフォティメント(ラジオ)	パーキングブレーキ
インフォティメント(ラジオ)	ハードディスクドライブ消去
インフォティメント(ラジオ)	ハイビーム
インフォティメント(ラジオ)	バッテリー
インフォティメント(ラジオ)	フロントフォグ
インフォティメント(ラジオ)	リアフォグ
インフォティメント(ラジオ)	右ターンシグナルランプ
インフォティメント(ラジオ)	左ターンシグナルランプ
インフォティメント(ラジオ)	侵入検知無効
インフォティメント(ラジオ)	燃料レベル低い
インフォティメント(ラジオ)	燃料内水侵入
インフォティメント(ラジオ)	半ドア
インフォティメント(ラジオ)	油圧
インフォティメント(ラジオ)	冷却温度
インフォティメントシステム(トリップ情報表示)	ディスプレイテスト
インフォティメントシステム(マルチインフォディスプレイ)	ディスプレイテスト
インフォメーション(ラジオ)	イジェクト
インフォメーション(ラジオ)	フロント右スピーカー
インフォメーション(ラジオ)	フロント左スピーカー
インフォメーション(ラジオ)	リア左スピーカー
インフォメーション(ラジオ)	右スピーカー
エンジン(Z18XE)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(Z18XE)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン(Z18XE)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン(Z18XE)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン(Z18XE)	インテークマニホールドバルブ1テスト
エンジン(Z18XE)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z18XE)	サービスピークルスーン(SVS)テスト
エンジン(Z18XE)	フューエルポンプリレーテスト
エンジン(Z18XE)	マルファンクションインジケータテスト
エンジン(Z18XE)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン(Z18XE)	燃料タンク換気バルブテスト
エンジン(Z22SE)	EGRポンプリレーテスト
エンジン(Z22SE)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z22SE)	サービスピークルスーン(SVS)テスト
エンジン(Z22SE)	フューエルポンプリレーテスト
エンジン(Z22SE)	マルファンクションインジケータテスト
エンジン(Z22SE)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン(Z22SE)	燃料タンク換気バルブテスト
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム) 5.3・5.4+TC(トラクションコントロール))	ABS表示灯テスト
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム) 5.3・5.4+TC(トラクションコントロール))	TCチェックランプテスト
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム) 5.3・5.4+TC(トラクションコントロール))	リターンポンプリレーテスト

シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	ABSポンプモーター
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	ABS警告灯
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	ABS有効リレー
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	EBD警告灯
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	EBD警告灯 (エンジン作動)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	TCSアクティブランプ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	TCS警告灯
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	シートベルトインジケータ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	セカンドESVバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	セカンドTCSバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	ファースト ESVバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	ファーストTCSバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント右TCSソレノイド
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント右TCSバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント右アウトレットソレノイドバルブフィードバック
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント右アウトレットバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント右インレットソレノイドバルブフィードバック
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント右インレットバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント右ソレノイド (アウト)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント右ソレノイド (イン)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント右バルブ (アウト)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント右バルブ (イン)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント左TCSソレノイド
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント左TCSバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント左アウトレットソレノイドバルブフィードバック
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント左アウトレットバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント左インレットソレノイドバルブフィードバック
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント左インレットバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント左ソレノイド (アウト)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント左ソレノイド (イン)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント左バルブ (アウト)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント左バルブ (イン)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	ポンプモーター
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	モーターポンプ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア右アウトレットソレノイドバルブフィードバック
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア右アウトレットバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア右インレットソレノイドバルブフィードバック
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア右インレットバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア右ソレノイド (アウト)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア右ソレノイド (イン)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア右バルブ (アウト)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア右バルブ (イン)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア左アウトレットソレノイドバルブフィードバック
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア左アウトレットバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア左インレットソレノイドバルブフィードバック
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア左インレットバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア左ソレノイド (アウト)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア左ソレノイド (イン)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア左バルブ (アウト)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア左バルブ (イン)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	鍵穴照明
シャーシ (EBCM (電子ブレーキコントロールモジュール))	ABSポンプモーター
シャーシ (ESP (横滑り防止機構))	ABS表示灯テスト
シャーシ (ESP (横滑り防止機構))	ESPチェックランプテスト
シャーシ (ESP (横滑り防止機構))	リターンポンプリレーテスト
シャーシ (SPSS MANDO (直6))	0.0A作動
シャーシ (SPSS MANDO (直6))	0.5A作動
シャーシ (SSPS)	100[mA] まで上げる

シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右インレットソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右インレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右バルブ(アウト)
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右バルブ(イン)
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右出力バルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右入力バルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左ABSソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左アウトレットソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左インレットソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左インレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左バルブ(アウト)
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左バルブ(イン)
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左出力バルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左入力バルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ポンプモーター
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ポンプモーターテスト
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右ABSソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右アウトレットソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右インレットソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右インレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右バルブ(アウト)
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右バルブ(イン)
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右出力バルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右入力バルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左ABSソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左アウトレットソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左アウトレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左インレットソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左インレットバルブソレノイド
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左バルブ(アウト)
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左バルブ(イン)
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左出力バルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左入力バルブ
シャーシ(電動パワーステアリング)	モーターテスト
トランスミッション(AF13-11・17・20・22)	1-2/3-4シフトソレノイドバルブテスト
トランスミッション(AF13-11・17・20・22)	2-3シフトソレノイドバルブテスト
トランスミッション(AF13-11・17・20・22)	TCCソレノイドバルブテスト
トランスミッション(AF13-11・17・20・22)	ウィンタープログラムインジケータータテスト
トランスミッション(AF13-11・17・20・22)	エコ/スポーツインジケータータテスト
トランスミッション(AF13-11・17・20・22)	トルクコントロールテスト
トランスミッション(AF13-11・17・20・22)	ニュートラルコントロールソレノイドテスト
トランスミッション(AF13-11・17・20・22)	パーク/ニュートラル信号テスト
トランスミッション(AF13-11・17・20・22)	圧カレギュレーターソレノイドバルブテスト
トランスミッション(AF13-11・17・20・22)	表示灯テスト
トランスミッション(AF13-11・17・20・22CAN)	1-2/3-4シフトソレノイドバルブテスト
トランスミッション(AF13-11・17・20・22CAN)	2-3シフトソレノイドバルブテスト
トランスミッション(AF13-11・17・20・22CAN)	TCCソレノイドバルブテスト
トランスミッション(AF13-11・17・20・22CAN)	ウィンタープログラムインジケータータテスト
トランスミッション(AF13-11・17・20・22CAN)	エコ/スポーツインジケータータテスト
トランスミッション(AF13-11・17・20・22CAN)	ニュートラルコントロールソレノイドテスト
トランスミッション(AF13-11・17・20・22CAN)	圧カレギュレーターソレノイドバルブテスト
パワートレイン(0.8L)	EGRソレノイド(OBDのみ)
パワートレイン(0.8L)	アイドル回転数アクチュエーター
パワートレイン(0.8L)	エアコンコンプレッサーリレー
パワートレイン(0.8L)	クーリングファン(ハイ)
パワートレイン(0.8L)	クーリングファン(ロー)

パワートレイン(0.8L)	適応値(合計)リセット
パワートレイン(0.8S(EURO-II('96年~'99年)適合車))	EGRソレノイド(OBDのみ)
パワートレイン(0.8S(EURO-II('96年~'99年)適合車))	アイドル回転数アクチュエーター
パワートレイン(0.8S(EURO-II('96年~'99年)適合車))	エアコンコンプレッサーリレー
パワートレイン(0.8S(EURO-II('96年~'99年)適合車))	クーリングファン(ハイ)
パワートレイン(0.8S(EURO-II('96年~'99年)適合車))	クーリングファン(ロー)
パワートレイン(0.8S(EURO-II('96年~'99年)適合車))	適応値(合計)リセット
パワートレイン(0.8S(EURO-III, IV('00年~'09年)適合車))	EGRソレノイド(OBDのみ)
パワートレイン(0.8S(EURO-III, IV('00年~'09年)適合車))	アイドル回転数アクチュエーター
パワートレイン(0.8S(EURO-III, IV('00年~'09年)適合車))	エアコンコンプレッサーリレー
パワートレイン(0.8S(EURO-III, IV('00年~'09年)適合車))	クーリングファン(ハイ)
パワートレイン(0.8S(EURO-III, IV('00年~'09年)適合車))	クーリングファン(ロー)
パワートレイン(0.8S(EURO-III, IV('00年~'09年)適合車))	適応値(合計)リセット
パワートレイン(1.0L)	EGRソレノイド(OBDのみ)
パワートレイン(1.0L)	エアコンコンプレッサーリレー
パワートレイン(1.0L)	クーリングファン(ハイ)
パワートレイン(1.0L)	クーリングファン(ロー)
パワートレイン(1.0L)	適応値(合計)リセット
パワートレイン(1.0S(EURO-II('96年~'99年)適合車))	EGRソレノイド(OBDのみ)
パワートレイン(1.0S(EURO-II('96年~'99年)適合車))	エアコンコンプレッサーリレー
パワートレイン(1.0S(EURO-II('96年~'99年)適合車))	クーリングファン(ハイ)
パワートレイン(1.0S(EURO-II('96年~'99年)適合車))	クーリングファン(ロー)
パワートレイン(1.0S(EURO-II('96年~'99年)適合車))	適応値(合計)リセット
パワートレイン(1.0S(EURO-III, IV('00年~'09年)適合車))	EGRソレノイド(OBDのみ)
パワートレイン(1.0S(EURO-III, IV('00年~'09年)適合車))	エアコンコンプレッサーリレー
パワートレイン(1.0S(EURO-III, IV('00年~'09年)適合車))	クーリングファン(ハイ)
パワートレイン(1.0S(EURO-III, IV('00年~'09年)適合車))	クーリングファン(ロー)
パワートレイン(1.0S(EURO-III, IV('00年~'09年)適合車))	適応値(合計)リセット
パワートレイン(1.2 SOHC)	EGRソレノイド(OBDのみ)
パワートレイン(1.2 SOHC)	エアコンコンプレッサーリレー
パワートレイン(1.2 SOHC)	クーリングファン(ハイ)
パワートレイン(1.2 SOHC)	クーリングファン(ロー)
パワートレイン(1.2 SOHC)	適応値(合計)リセット
パワートレイン(1.4 DOHC)	EGR
パワートレイン(1.4 DOHC)	EGRソレノイド(OBDのみ)
パワートレイン(1.4 DOHC)	EGRソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4 DOHC)	EVAP/パージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4 DOHC)	IACリセット
パワートレイン(1.4 DOHC)	MIL
パワートレイン(1.4 DOHC)	MILランプ
パワートレイン(1.4 DOHC)	VIMアクチュエーター
パワートレイン(1.4 DOHC)	インジェクター1
パワートレイン(1.4 DOHC)	インジェクター1停止
パワートレイン(1.4 DOHC)	インジェクター2
パワートレイン(1.4 DOHC)	インジェクター2停止
パワートレイン(1.4 DOHC)	インジェクター3
パワートレイン(1.4 DOHC)	インジェクター3停止
パワートレイン(1.4 DOHC)	インジェクター4
パワートレイン(1.4 DOHC)	インジェクター4停止
パワートレイン(1.4 DOHC)	インジェクター5
パワートレイン(1.4 DOHC)	インジェクター6
パワートレイン(1.4 DOHC)	エアコンクラッチ
パワートレイン(1.4 DOHC)	エアコンコンプレッサーリレー
パワートレイン(1.4 DOHC)	エアコンリレー
パワートレイン(1.4 DOHC)	キャニスターパージソレノイド
パワートレイン(1.4 DOHC)	クーリングファン(ハイ)
パワートレイン(1.4 DOHC)	クーリングファン(ロー)
パワートレイン(1.4 DOHC)	ステップによるIACコントロール

パワートレイン(1.4 DOHC)	スロットルアクチュエーター(Eガス)
パワートレイン(1.4 DOHC)	タコメーター
パワートレイン(1.4 DOHC)	ファンHigh
パワートレイン(1.4 DOHC)	ファンLow
パワートレイン(1.4 DOHC)	フューエルポンプ停止
パワートレイン(1.4 DOHC)	ブロック学習リセット
パワートレイン(1.4 DOHC)	ベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4 DOHC)	メインリレー
パワートレイン(1.4 DOHC)	高速ファンリレー
パワートレイン(1.4 DOHC)	低速ファンリレー
パワートレイン(1.4 DOHC)	適応値(合計)リセット
パワートレイン(1.4 DOHC)	点火進角
パワートレイン(1.4 DOHC)	燃料オープンループ
パワートレイン(1.4 DOHC)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.4 SOHC)	EGR
パワートレイン(1.4 SOHC)	IACリセット
パワートレイン(1.4 SOHC)	MILランプ
パワートレイン(1.4 SOHC)	インジェクター1停止
パワートレイン(1.4 SOHC)	インジェクター2停止
パワートレイン(1.4 SOHC)	インジェクター3停止
パワートレイン(1.4 SOHC)	インジェクター4停止
パワートレイン(1.4 SOHC)	エアコンラッチ
パワートレイン(1.4 SOHC)	キャニスターバージソレノイド
パワートレイン(1.4 SOHC)	ステップによるIACコントロール
パワートレイン(1.4 SOHC)	タコメーター
パワートレイン(1.4 SOHC)	ファンHigh
パワートレイン(1.4 SOHC)	ファンLow
パワートレイン(1.4 SOHC)	フューエルポンプ停止
パワートレイン(1.4 SOHC)	ブロック学習リセット
パワートレイン(1.4 SOHC)	点火進角
パワートレイン(1.4 SOHC)	燃料オープンループ
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	EGRバルブ
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	EVAPバージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	アイドル回転数制御アクチュエーター
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	インストルメントパネルインジェクター
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	スロットルポジション
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	タコメーターゲージスイープ
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	点火時期
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	燃料計
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	冷却温度計スイープ
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	EGRバルブ
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	EVAPバージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	アイドル回転数制御アクチュエーター
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	インジェクター(シリンダー4)

パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	エンジン回転数
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	スロットルポジション
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	タコメーターゲージスイープ
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	点火時期
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	燃料計
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	冷却温度計スイープ
パワートレイン(1.4L LUJ)	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(1.4L LUJ)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUJ)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUJ)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.4L LUJ)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.4L LUJ)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.4L LUJ)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.4L LUJ)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.4L LUJ)	エンジン回転数
パワートレイン(1.4L LUJ)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.4L LUJ)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.4L LUJ)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.4L LUJ)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(1.4L LUJ)	クーリングファンリレー3
パワートレイン(1.4L LUJ)	スターターリレー
パワートレイン(1.4L LUJ)	スロットルスイープ
パワートレイン(1.4L LUJ)	スロットルポジション
パワートレイン(1.4L LUJ)	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUJ)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUJ)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.4L LUJ)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.4L LUJ)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.4L LUJ)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.4L LUJ)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.4L LUJ)	燃料成分リセット
パワートレイン(1.4L LUJ)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.4L LUJ)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5 DOHC)	EGR
パワートレイン(1.5 DOHC)	EGRソレノイド(OBDのみ)
パワートレイン(1.5 DOHC)	EGRソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5 DOHC)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.5 DOHC)	IACリセット
パワートレイン(1.5 DOHC)	MIL
パワートレイン(1.5 DOHC)	MILランプ
パワートレイン(1.5 DOHC)	VIMアクチュエーター
パワートレイン(1.5 DOHC)	インジェクター1
パワートレイン(1.5 DOHC)	インジェクター1停止
パワートレイン(1.5 DOHC)	インジェクター2
パワートレイン(1.5 DOHC)	インジェクター2停止
パワートレイン(1.5 DOHC)	インジェクター3
パワートレイン(1.5 DOHC)	インジェクター3停止
パワートレイン(1.5 DOHC)	インジェクター4
パワートレイン(1.5 DOHC)	インジェクター4停止
パワートレイン(1.5 DOHC)	インジェクター5
パワートレイン(1.5 DOHC)	インジェクター6
パワートレイン(1.5 DOHC)	エアコンクラッチ

パワーTRAIN(1.5 DOHC)	エアコンコンプレッサーリレー
パワーTRAIN(1.5 DOHC)	エアコンリレー
パワーTRAIN(1.5 DOHC)	キャニスターパージソレノイド
パワーTRAIN(1.5 DOHC)	クーリングファン(ハイ)
パワーTRAIN(1.5 DOHC)	クーリングファン(ロー)
パワーTRAIN(1.5 DOHC)	ステップによるIACコントロール
パワーTRAIN(1.5 DOHC)	スロットルアクチュエーター(Eガス)
パワーTRAIN(1.5 DOHC)	タコメーター
パワーTRAIN(1.5 DOHC)	ファンHigh
パワーTRAIN(1.5 DOHC)	ファンLow
パワーTRAIN(1.5 DOHC)	フューエルポンプ停止
パワーTRAIN(1.5 DOHC)	ブロック学習リセット
パワーTRAIN(1.5 DOHC)	ベントソレノイドバルブ
パワーTRAIN(1.5 DOHC)	メインリレー
パワーTRAIN(1.5 DOHC)	高速ファンリレー
パワーTRAIN(1.5 DOHC)	低速ファンリレー
パワーTRAIN(1.5 DOHC)	適応値(合計)リセット
パワーTRAIN(1.5 DOHC)	点火進角
パワーTRAIN(1.5 DOHC)	燃料オープンループ
パワーTRAIN(1.5 DOHC)	燃料ポンプリレー
パワーTRAIN(1.5 SOHC)	EGR
パワーTRAIN(1.5 SOHC)	IACリセット
パワーTRAIN(1.5 SOHC)	MILランプ
パワーTRAIN(1.5 SOHC)	インジェクター1停止
パワーTRAIN(1.5 SOHC)	インジェクター2停止
パワーTRAIN(1.5 SOHC)	インジェクター3停止
パワーTRAIN(1.5 SOHC)	インジェクター4停止
パワーTRAIN(1.5 SOHC)	エアコンクラッチ
パワーTRAIN(1.5 SOHC)	キャニスターパージソレノイド
パワーTRAIN(1.5 SOHC)	ステップによるIACコントロール
パワーTRAIN(1.5 SOHC)	タコメーター
パワーTRAIN(1.5 SOHC)	ファンHigh
パワーTRAIN(1.5 SOHC)	ファンLow
パワーTRAIN(1.5 SOHC)	フューエルポンプ停止
パワーTRAIN(1.5 SOHC)	ブロック学習リセット
パワーTRAIN(1.5 SOHC)	点火進角
パワーTRAIN(1.5 SOHC)	燃料オープンループ
パワーTRAIN(1.6 DOHC)	EGR
パワーTRAIN(1.6 DOHC)	EGRソレノイド
パワーTRAIN(1.6 DOHC)	EGRソレノイド(OBDのみ)
パワーTRAIN(1.6 DOHC)	EGRソレノイドコントロール
パワーTRAIN(1.6 DOHC)	EGRソレノイドバルブ
パワーTRAIN(1.6 DOHC)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワーTRAIN(1.6 DOHC)	IACモーターポジションコントロール
パワーTRAIN(1.6 DOHC)	IACリセット
パワーTRAIN(1.6 DOHC)	MIL
パワーTRAIN(1.6 DOHC)	MILランプ
パワーTRAIN(1.6 DOHC)	VIMアクチュエーター
パワーTRAIN(1.6 DOHC)	アイドル回転数制御
パワーTRAIN(1.6 DOHC)	イグニッションコイル1
パワーTRAIN(1.6 DOHC)	イグニッションコイル2
パワーTRAIN(1.6 DOHC)	イグニッションコイル3
パワーTRAIN(1.6 DOHC)	イグニッションコイル4
パワーTRAIN(1.6 DOHC)	インジェクター1
パワーTRAIN(1.6 DOHC)	インジェクター1停止
パワーTRAIN(1.6 DOHC)	インジェクター1無効
パワーTRAIN(1.6 DOHC)	インジェクター2
パワーTRAIN(1.6 DOHC)	インジェクター2停止

パワートレイン(1.6 DOHC)	インジェクター2無効
パワートレイン(1.6 DOHC)	インジェクター3
パワートレイン(1.6 DOHC)	インジェクター3停止
パワートレイン(1.6 DOHC)	インジェクター3無効
パワートレイン(1.6 DOHC)	インジェクター4
パワートレイン(1.6 DOHC)	インジェクター4停止
パワートレイン(1.6 DOHC)	インジェクター4無効
パワートレイン(1.6 DOHC)	インジェクター5
パワートレイン(1.6 DOHC)	インジェクター6
パワートレイン(1.6 DOHC)	エアコンラッチ
パワートレイン(1.6 DOHC)	エアコンコンプレッサーリレー
パワートレイン(1.6 DOHC)	エアコンリレー
パワートレイン(1.6 DOHC)	キャニスターパーズソレノイド
パワートレイン(1.6 DOHC)	クーリングファン(ハイ)
パワートレイン(1.6 DOHC)	クーリングファン(ロー)
パワートレイン(1.6 DOHC)	ステップによるIACコントロール
パワートレイン(1.6 DOHC)	スロットルアクチュエーター(Eガス)
パワートレイン(1.6 DOHC)	タコメーター
パワートレイン(1.6 DOHC)	パーズソレノイド
パワートレイン(1.6 DOHC)	パーズソレノイドコントロール
パワートレイン(1.6 DOHC)	ファンHigh
パワートレイン(1.6 DOHC)	ファンLow
パワートレイン(1.6 DOHC)	ファンリレー(高速)
パワートレイン(1.6 DOHC)	ファンリレー(低速)
パワートレイン(1.6 DOHC)	フューエルポンプ停止
パワートレイン(1.6 DOHC)	ブロック学習リセット
パワートレイン(1.6 DOHC)	ベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6 DOHC)	メインリレー
パワートレイン(1.6 DOHC)	圧縮チェック
パワートレイン(1.6 DOHC)	高速ファンリレー
パワートレイン(1.6 DOHC)	長期燃料トリムリセット
パワートレイン(1.6 DOHC)	低速ファンリレー
パワートレイン(1.6 DOHC)	適応値(合計)リセット
パワートレイン(1.6 DOHC)	点火進角
パワートレイン(1.6 DOHC)	燃料オープンループ
パワートレイン(1.6 DOHC)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	EVAP/パーズソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー1)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー2)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー3)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	イグニッションコイル(シリンダー4)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	エアコンラッチリレー
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	クーリングファン
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	圧縮テスト
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	燃料ポンプリレー

パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	ハイスайдドライバー1
パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(1.6L LDE)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LDE)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(1.6L LDE)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(1.6L LDE)	インストールメントパネルインジケーター
パワートレイン(1.6L LDE)	インタークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(1.6L LDE)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(1.6L LDE)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(1.6L LDE)	エンジン回転数
パワートレイン(1.6L LDE)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(1.6L LDE)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(1.6L LDE)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(1.6L LDE)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(1.6L LDE)	スターターリレー
パワートレイン(1.6L LDE)	スロットルスイープ
パワートレイン(1.6L LDE)	スロットルポジション
パワートレイン(1.6L LDE)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.6L LDE)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.6L LDE)	燃料トリム有効
パワートレイン(1.6L LDE)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(1.6L LDE)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(1.6L LDE)	燃料成分リセット
パワートレイン(1.6L LDE)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.6L LDE)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8 DOHC)	EGR
パワートレイン(1.8 DOHC)	EGRソレノイド(OBDのみ)
パワートレイン(1.8 DOHC)	EGRソレノイドバルブ
パワートレイン(1.8 DOHC)	EVAPパージソレノイドバルブ

パワーTRAIN(1.8 DOHC)	IACリセット
パワーTRAIN(1.8 DOHC)	MIL
パワーTRAIN(1.8 DOHC)	MILランプ
パワーTRAIN(1.8 DOHC)	VIMアクチュエーター
パワーTRAIN(1.8 DOHC)	インジェクター1
パワーTRAIN(1.8 DOHC)	インジェクター1停止
パワーTRAIN(1.8 DOHC)	インジェクター2
パワーTRAIN(1.8 DOHC)	インジェクター2停止
パワーTRAIN(1.8 DOHC)	インジェクター3
パワーTRAIN(1.8 DOHC)	インジェクター3停止
パワーTRAIN(1.8 DOHC)	インジェクター4
パワーTRAIN(1.8 DOHC)	インジェクター4停止
パワーTRAIN(1.8 DOHC)	インジェクター5
パワーTRAIN(1.8 DOHC)	インジェクター6
パワーTRAIN(1.8 DOHC)	エアコンクラッチ
パワーTRAIN(1.8 DOHC)	エアコンコンプレッサーリレー
パワーTRAIN(1.8 DOHC)	エアコンリレー
パワーTRAIN(1.8 DOHC)	キャニスターパージソレノイド
パワーTRAIN(1.8 DOHC)	クーリングファン(ハイ)
パワーTRAIN(1.8 DOHC)	クーリングファン(ロー)
パワーTRAIN(1.8 DOHC)	ステップによるIACコントロール
パワーTRAIN(1.8 DOHC)	スロットルアクチュエーター(Eガス)
パワーTRAIN(1.8 DOHC)	タコメーター
パワーTRAIN(1.8 DOHC)	ファンHigh
パワーTRAIN(1.8 DOHC)	ファンLow
パワーTRAIN(1.8 DOHC)	フューエルポンプ停止
パワーTRAIN(1.8 DOHC)	ブロック学習リセット
パワーTRAIN(1.8 DOHC)	ペントソレノイドバルブ
パワーTRAIN(1.8 DOHC)	メインリレー
パワーTRAIN(1.8 DOHC)	高速ファンリレー
パワーTRAIN(1.8 DOHC)	長期燃料トリムリセット
パワーTRAIN(1.8 DOHC)	低速ファンリレー
パワーTRAIN(1.8 DOHC)	適応値(合計)リセット
パワーTRAIN(1.8 DOHC)	点火進角
パワーTRAIN(1.8 DOHC)	燃料オープンループ
パワーTRAIN(1.8 DOHC)	燃料ポンプリレー
パワーTRAIN(2.0 DOHC)	EGR
パワーTRAIN(2.0 DOHC)	EGRソレノイド(OBDのみ)
パワーTRAIN(2.0 DOHC)	EGRソレノイドバルブ
パワーTRAIN(2.0 DOHC)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワーTRAIN(2.0 DOHC)	IACリセット
パワーTRAIN(2.0 DOHC)	MIL
パワーTRAIN(2.0 DOHC)	MILランプ
パワーTRAIN(2.0 DOHC)	VIMアクチュエーター
パワーTRAIN(2.0 DOHC)	アイドル回転数アクチュエーター
パワーTRAIN(2.0 DOHC)	インジェクター1
パワーTRAIN(2.0 DOHC)	インジェクター1停止
パワーTRAIN(2.0 DOHC)	インジェクター2
パワーTRAIN(2.0 DOHC)	インジェクター2停止
パワーTRAIN(2.0 DOHC)	インジェクター3
パワーTRAIN(2.0 DOHC)	インジェクター3停止
パワーTRAIN(2.0 DOHC)	インジェクター4
パワーTRAIN(2.0 DOHC)	インジェクター4停止
パワーTRAIN(2.0 DOHC)	インジェクター5
パワーTRAIN(2.0 DOHC)	インジェクター6
パワーTRAIN(2.0 DOHC)	エアコンクラッチ
パワーTRAIN(2.0 DOHC)	エアコンコンプレッサーリレー
パワーTRAIN(2.0 DOHC)	エアコンリレー

パワーTRAIN(2.0 DOHC)	キャニスターパージソレノイド
パワーTRAIN(2.0 DOHC)	クーリングファン(ハイ)
パワーTRAIN(2.0 DOHC)	クーリングファン(ロー)
パワーTRAIN(2.0 DOHC)	ステップによるIACコントロール
パワーTRAIN(2.0 DOHC)	スロットルアクチュエーター(Eガス)
パワーTRAIN(2.0 DOHC)	タコメーター
パワーTRAIN(2.0 DOHC)	ファンHigh
パワーTRAIN(2.0 DOHC)	ファンLow
パワーTRAIN(2.0 DOHC)	フューエルポンプ停止
パワーTRAIN(2.0 DOHC)	ブロック学習リセット
パワーTRAIN(2.0 DOHC)	ベントソレノイドバルブ
パワーTRAIN(2.0 DOHC)	メインリレー
パワーTRAIN(2.0 DOHC)	高速ファンリレー
パワーTRAIN(2.0 DOHC)	低速ファンリレー
パワーTRAIN(2.0 DOHC)	適応値(合計)リセット
パワーTRAIN(2.0 DOHC)	点火進角
パワーTRAIN(2.0 DOHC)	燃料オープンループ
パワーTRAIN(2.0 DOHC)	燃料ポンプリレー
パワーTRAIN(2.0 SOHC)	EGR
パワーTRAIN(2.0 SOHC)	IACリセット
パワーTRAIN(2.0 SOHC)	MILランプ
パワーTRAIN(2.0 SOHC)	インジェクター1停止
パワーTRAIN(2.0 SOHC)	インジェクター2停止
パワーTRAIN(2.0 SOHC)	インジェクター3停止
パワーTRAIN(2.0 SOHC)	インジェクター4停止
パワーTRAIN(2.0 SOHC)	エアコンクラッチ
パワーTRAIN(2.0 SOHC)	キャニスターパージソレノイド
パワーTRAIN(2.0 SOHC)	ステップによるIACコントロール
パワーTRAIN(2.0 SOHC)	タコメーター
パワーTRAIN(2.0 SOHC)	ファンHigh
パワーTRAIN(2.0 SOHC)	ファンLow
パワーTRAIN(2.0 SOHC)	フューエルポンプ停止
パワーTRAIN(2.0 SOHC)	ブロック学習リセット
パワーTRAIN(2.0 SOHC)	点火進角
パワーTRAIN(2.0 SOHC)	燃料オープンループ
パワーTRAIN(2.0 直6)	EGR
パワーTRAIN(2.0 直6)	IACリセット
パワーTRAIN(2.0 直6)	MILランプ
パワーTRAIN(2.0 直6)	インジェクター1停止
パワーTRAIN(2.0 直6)	インジェクター2停止
パワーTRAIN(2.0 直6)	インジェクター3停止
パワーTRAIN(2.0 直6)	インジェクター4停止
パワーTRAIN(2.0 直6)	エアコンクラッチ
パワーTRAIN(2.0 直6)	キャニスターパージソレノイド
パワーTRAIN(2.0 直6)	ステップによるIACコントロール
パワーTRAIN(2.0 直6)	タコメーター
パワーTRAIN(2.0 直6)	ファンHigh
パワーTRAIN(2.0 直6)	ファンLow
パワーTRAIN(2.0 直6)	フューエルポンプ停止
パワーTRAIN(2.0 直6)	ブロック学習リセット
パワーTRAIN(2.0 直6)	点火進角
パワーTRAIN(2.0 直6)	燃料オープンループ
パワーTRAIN(2.5 DOHC)	EGRソレノイド(OBDのみ)
パワーTRAIN(2.5 DOHC)	EGRソレノイドバルブ
パワーTRAIN(2.5 DOHC)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワーTRAIN(2.5 DOHC)	MIL
パワーTRAIN(2.5 DOHC)	VIMアクチュエーター
パワーTRAIN(2.5 DOHC)	アイドル回転数アクチュエーター

パワーTRAIN(2.5 DOHC)	インジェクター1
パワーTRAIN(2.5 DOHC)	インジェクター2
パワーTRAIN(2.5 DOHC)	インジェクター3
パワーTRAIN(2.5 DOHC)	インジェクター4
パワーTRAIN(2.5 DOHC)	インジェクター5
パワーTRAIN(2.5 DOHC)	インジェクター6
パワーTRAIN(2.5 DOHC)	エアコンコンプレッサーリレー
パワーTRAIN(2.5 DOHC)	エアコンリレー
パワーTRAIN(2.5 DOHC)	クーリングファン(ハイ)
パワーTRAIN(2.5 DOHC)	クーリングファン(ロー)
パワーTRAIN(2.5 DOHC)	スロットルアクチュエーター(Eガス)
パワーTRAIN(2.5 DOHC)	ベントソレノイドバルブ
パワーTRAIN(2.5 DOHC)	メインリレー
パワーTRAIN(2.5 DOHC)	高速ファンリレー
パワーTRAIN(2.5 DOHC)	低速ファンリレー
パワーTRAIN(2.5 DOHC)	適応値(合計)リセット
パワーTRAIN(2.5 DOHC)	燃料ポンプリレー
パワーTRAIN(2.5 直6)	アダプティブ値(合計)リセット
パワーTRAIN(2.5 直6)	エアコンコンプレッサーリレー
パワーTRAIN(2.5 直6)	クーリングファン(ハイ)
パワーTRAIN(2.5 直6)	クーリングファン(ロー)
パワーTRAIN(2.5 直6)	可変吸気マニホールド
パワーTRAIN(2.5 直6)	燃料ポンプリレー
パワーTRAIN(2.5L LVN オート)	EGRバルブ
パワーTRAIN(2.5L LVN オート)	MIL
パワーTRAIN(2.5L LVN オート)	エンジン回転数
パワーTRAIN(2.5L LVN オート)	グローブラグ
パワーTRAIN(2.5L LVN オート)	ジェネレーターL:ターミナル
パワーTRAIN(2.5L LVN オート)	フューエルポンプ
パワーTRAIN(2.5L LVN オート)	吸気フローバルブ位置
パワーTRAIN(2.5L LVN マニュアル)	EGRバルブ
パワーTRAIN(2.5L LVN マニュアル)	MIL
パワーTRAIN(2.5L LVN マニュアル)	エンジン回転数
パワーTRAIN(2.5L LVN マニュアル)	グローブラグ
パワーTRAIN(2.5L LVN マニュアル)	ジェネレーターL:ターミナル
パワーTRAIN(2.5L LVN マニュアル)	フューエルポンプ
パワーTRAIN(2.5L LVN マニュアル)	吸気フローバルブ位置
パワーTRAIN(2.8L ディーゼル(LWH))	EGRバルブ
パワーTRAIN(2.8L ディーゼル(LWH))	MIL
パワーTRAIN(2.8L ディーゼル(LWH))	エンジン回転数
パワーTRAIN(2.8L ディーゼル(LWH))	グローブラグ
パワーTRAIN(2.8L ディーゼル(LWH))	ジェネレーターL:ターミナル
パワーTRAIN(2.8L ディーゼル(LWH))	フューエルポンプ
パワーTRAIN(2.8L ディーゼル(LWH))	吸気フローバルブ位置
パワーTRAIN(AT GF 6)	PG(プレッシャーコントロール)ソレノイド2
パワーTRAIN(AT GF 6)	PG(プレッシャーコントロール)ソレノイド3
パワーTRAIN(AT GF 6)	PG(プレッシャーコントロール)ソレノイド4
パワーTRAIN(AT GF 6)	PG(プレッシャーコントロール)ソレノイド5
パワーTRAIN(AT GF 6)	TCC PG(プレッシャーコントロール)ソレノイド圧カコマン
パワーTRAIN(AT GF 6)	シフトソレノイド1
パワーTRAIN(AT GF 6)	ラインPG(プレッシャーコントロール)ソレノイド
パワーTRAIN(AT アイシン5)	SLSリニアソレノイド
パワーTRAIN(AT アイシン5)	SLTリニアソレノイド
パワーTRAIN(AT アイシン5)	SLUリニアソレノイド
パワーTRAIN(AT アイシン5)	TCC(ロックアップ)機能
パワーTRAIN(AT アイシン5)	ウィンターモードランプ
パワーTRAIN(AT アイシン5)	シフトソレノイド1コントロール
パワーTRAIN(AT アイシン5)	シフトソレノイド2コントロール

パワートレイン(AT アイシン5)	シフトソレノイド3コントロール
パワートレイン(AT アイシン5)	シフトソレノイド4コントロール
パワートレイン(AT アイシン5)	シフトソレノイド5コントロール
パワートレイン(ECM 2.2LLNQ)	EGRバルブ
パワートレイン(ECM 2.2LLNQ)	アドオンヒーター
パワートレイン(ECM 2.2LLNQ)	インジェクター1カットオフテスト
パワートレイン(ECM 2.2LLNQ)	インジェクター2カットオフテスト
パワートレイン(ECM 2.2LLNQ)	インジェクター3カットオフテスト
パワートレイン(ECM 2.2LLNQ)	インジェクター4カットオフテスト
パワートレイン(ECM 2.2LLNQ)	インタークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(ECM 2.2LLNQ)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(ECM 2.2LLNQ)	エンジン回転数
パワートレイン(ECM 2.2LLNQ)	クーリングファン制御1
パワートレイン(ECM 2.2LLNQ)	クーリングファン制御2
パワートレイン(ECM 2.2LLNQ)	クーリングファン制御3
パワートレイン(ECM 2.2LLNQ)	グローブラグ
パワートレイン(ECM 2.2LLNQ)	ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ
パワートレイン(ECM 2.2LLNQ)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(ECM 2.2LLNQ)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(ECM 2.2LLNQ)	燃料圧力
パワートレイン(ECM 2.2LLNQ)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	クーリングファンリレー3
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	スターターリレー
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	スロットルポジション
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	点火時期
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	点火時期遅延
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	燃料トリム有効
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(ECM 2.4LLE5)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(ECM 2.4LLE9)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(ECM 2.4LLE9)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(ECM 2.4LLE9)	MIL
パワートレイン(ECM 2.4LLE9)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(ECM 2.4LLE9)	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(ECM 2.4LLE9)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(ECM 2.4LLE9)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(ECM 2.4LLE9)	エンジン回転数
パワートレイン(ECM 2.4LLE9)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(ECM 2.4LLE9)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(ECM 2.4LLE9)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(ECM 2.4LLE9)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(ECM 2.4LLE9)	スターターリレー
パワートレイン(ECM 2.4LLE9)	スロットルスイープ
パワートレイン(ECM 2.4LLE9)	スロットルポジション
パワートレイン(ECM 2.4LLE9)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(ECM 2.4LLE9)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(ECM 2.4LLE9)	点火時期

パワートレイン (ECM 2.4LLE9)	点火時期遅延
パワートレイン (ECM 2.4LLE9)	燃料トリム有効
パワートレイン (ECM 2.4LLE9)	燃料ポンプリレー
パワートレイン (ECM 2.4LLE9)	燃料制御ループステータス
パワートレイン (ECM 2.4LLE9)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (ECM 2.4LLE9)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	EVAP/バージソレノイドバルブ
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	インジェクター1カットオフ
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	インジェクター2カットオフ
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	インジェクター3カットオフ
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	インジェクター4カットオフ
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	インジェクター5カットオフ
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	インジェクター6カットオフ
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	エンジン回転数
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	クーリングファン1
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	クーリングファン2
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	クーリングファン3
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	コンプレッサーテスト
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	スロットルスイープ
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	スロットルポジション
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ (バンク1)
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ (バンク2)
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	点火時期
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	燃料システム減圧
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	燃料制御ループステータス
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	燃料成分リセット
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ (バンク1)
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ (バンク2)
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	EVAP/バージ/密閉
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	EVAP/バージソレノイドバルブ
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	EVAP/ペントソレノイドバルブ
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	O2センサーヒーター (センサー1)
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	O2センサーヒーター (センサー2)
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	エンジン回転数
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	クーリングファンリレー1
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	クーリングファンリレー2
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	クーリングファンリレー3
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	スターターリレー
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	スロットルスイープ
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	スロットルポジション
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	ターボチャージャーウエストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	燃料トリム有効
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	燃料ポンプリレー
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	燃料制御ループステータス
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	燃料成分リセット
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ

パワートレイン(ECM ガソリン(1.8L 2HO))	EVAPパーズソレノイドバルブ
パワートレイン(ECM ガソリン(1.8L 2HO))	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(ECM ガソリン(1.8L 2HO))	MIL
パワートレイン(ECM ガソリン(1.8L 2HO))	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(ECM ガソリン(1.8L 2HO))	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(ECM ガソリン(1.8L 2HO))	イグニッションコイル(シリンダー1)
パワートレイン(ECM ガソリン(1.8L 2HO))	イグニッションコイル(シリンダー2)
パワートレイン(ECM ガソリン(1.8L 2HO))	イグニッションコイル(シリンダー3)
パワートレイン(ECM ガソリン(1.8L 2HO))	イグニッションコイル(シリンダー4)
パワートレイン(ECM ガソリン(1.8L 2HO))	インタークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(ECM ガソリン(1.8L 2HO))	エアコンコンプレッサークラッチリレーコマンド
パワートレイン(ECM ガソリン(1.8L 2HO))	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(ECM ガソリン(1.8L 2HO))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(ECM ガソリン(1.8L 2HO))	シリンダーパワーバランス(インジェクター1)
パワートレイン(ECM ガソリン(1.8L 2HO))	シリンダーパワーバランス(インジェクター2)
パワートレイン(ECM ガソリン(1.8L 2HO))	シリンダーパワーバランス(インジェクター3)
パワートレイン(ECM ガソリン(1.8L 2HO))	シリンダーパワーバランス(インジェクター4)
パワートレイン(ECM ガソリン(1.8L 2HO))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(ECM ガソリン(1.8L 2HO))	燃料トリムリセット
パワートレイン(ECM ガソリン(1.8L 2HO))	燃料ポンプリレー
パワートレイン(ECM ガソリン(1.8L 2HO))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(ECM ディーゼル(2.0L LLW))	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(ECM ディーゼル(2.0L LLW))	EGRバルブ
パワートレイン(ECM ディーゼル(2.0L LLW))	MIL
パワートレイン(ECM ディーゼル(2.0L LLW))	ウェイトトウスタートインジケーター
パワートレイン(ECM ディーゼル(2.0L LLW))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(ECM ディーゼル(2.0L LLW))	エンジン回転数
パワートレイン(ECM ディーゼル(2.0L LLW))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(ECM ディーゼル(2.0L LLW))	クーリングファンリレー2
パワートレイン(ECM ディーゼル(2.0L LLW))	グローブラグ
パワートレイン(ECM ディーゼル(2.0L LLW))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(ECM ディーゼル(2.0L LLW))	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン(ECM ディーゼル(2.0L LLW))	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(ECM ディーゼル(2.0L LLW))	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(ECM ディーゼル(2.0L LLW))	燃料ポンプリレー
パワートレイン(ECM ディーゼル(2.0L LNP))	EGRバルブ
パワートレイン(ECM ディーゼル(2.0L LNP))	インジェクター1カットオフテスト
パワートレイン(ECM ディーゼル(2.0L LNP))	インジェクター2カットオフテスト
パワートレイン(ECM ディーゼル(2.0L LNP))	インジェクター3カットオフテスト
パワートレイン(ECM ディーゼル(2.0L LNP))	インジェクター4カットオフテスト
パワートレイン(ECM ディーゼル(2.0L LNP))	インタークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(ECM ディーゼル(2.0L LNP))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(ECM ディーゼル(2.0L LNP))	エンジン回転数
パワートレイン(ECM ディーゼル(2.0L LNP))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(ECM ディーゼル(2.0L LNP))	クーリングファンリレー2
パワートレイン(ECM ディーゼル(2.0L LNP))	クーリングファンリレー3
パワートレイン(ECM ディーゼル(2.0L LNP))	グローブラグ
パワートレイン(ECM ディーゼル(2.0L LNP))	ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ
パワートレイン(ECM ディーゼル(2.0L LNP))	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(ECM ディーゼル(2.0L LNP))	燃料ポンプリレー
パワートレイン(ECM ディーゼル(2.0L LNP))	燃料圧力
パワートレイン(ECM ディーゼル(2.0L LNP))	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(ECM(2.4L))	EGRバルブ
パワートレイン(ECM(2.4L))	TAC学習値リセット
パワートレイン(ECM(2.4L))	アイドル回転数制御
パワートレイン(ECM(2.4L))	イグニッションコイル1、4
パワートレイン(ECM(2.4L))	イグニッションコイル2、3
パワートレイン(ECM(2.4L))	エアコンクラッチ

パワートレイン (ECM (2. 4L))	キャニスターパーズバルブ
パワートレイン (ECM (2. 4L))	クーリングファンリレー1
パワートレイン (ECM (2. 4L))	クーリングファンリレー2
パワートレイン (ECM (2. 4L))	サービスペイテスト
パワートレイン (ECM (2. 4L))	電子スロットルコントロール
パワートレイン (ECM (2. 4L))	燃料トリム学習値リセット
パワートレイン (ECM (2. 4L))	燃料ポンプリレー
パワートレイン (ECM (3. 2L))	EVAP/パーズバルブ
パワートレイン (ECM (3. 2L))	インジェクター1テスト
パワートレイン (ECM (3. 2L))	インジェクター2テスト
パワートレイン (ECM (3. 2L))	インジェクター3テスト
パワートレイン (ECM (3. 2L))	インジェクター4テスト
パワートレイン (ECM (3. 2L))	インジェクター5テスト
パワートレイン (ECM (3. 2L))	インジェクター6テスト
パワートレイン (ECM (3. 2L))	インテークマニホールドランナーコントロールソレノイド
パワートレイン (ECM (3. 2L))	エアコンリレー
パワートレイン (ECM (3. 2L))	クーリングファンリレー1
パワートレイン (ECM (3. 2L))	クーリングファンリレー2
パワートレイン (ECM (3. 2L))	マルファンクションインジェクターテスト
パワートレイン (ECM (3. 2L))	吸気カムシャフトフェーズソレノイド (バンク1)
パワートレイン (ECM (3. 2L))	吸気カムシャフトフェーズソレノイド (バンク2)
パワートレイン (ECM (3. 2L))	電子スロットルコントロールテスト
パワートレイン (ECM (3. 2L))	燃料ポンプリレー
パワートレイン (ECM (3. 2L))	排気カムシャフトフェーズソレノイド (バンク1)
パワートレイン (ECM (3. 2L))	排気カムシャフトフェーズソレノイド (バンク2)
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	1] オイル交換リセット
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	2] オイル品質リセット
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	DPF圧力センサー/DPF/インジェクター交換
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	ECM/コモンレール圧力センサー
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	EGR有効
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	MIL
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	PTCヒーターリレー1、2、3
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	インジェクター交換
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	エアコンリレー
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	オルタネーターLターミナル
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	グローブラグコントロール
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	スロットルバルブアクチュエーター
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	ファンリレー1 (メイン)
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	ファンリレー2 (両方)
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	ブースト圧力アクチュエーター
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	フューエルポンプリレー
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	燃料フィルターヒーターON
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	SLSリニアソレノイド
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	SLTリニアソレノイド
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	SLUリニアソレノイド
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	TCC (ロックアップ) 機能
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	ウィンターモードランプ
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	シフトソレノイド1コントロール
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	シフトソレノイド2コントロール
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	シフトソレノイド3コントロール
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	シフトソレノイド4コントロール
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	シフトソレノイド5コントロール
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジン 1. 6L LDE)	EVAP/パーズソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジン 1. 6L LDE)	02センサーヒーター (センサー1)

パワートレイン(エンジン 1.6L LDE)	02センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(エンジン 1.6L LDE)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン(エンジン 1.6L LDE)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(エンジン 1.6L LDE)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジン 1.6L LDE)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(エンジン 1.6L LDE)	エンジン回転数
パワートレイン(エンジン 1.6L LDE)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン(エンジン 1.6L LDE)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジン 1.6L LDE)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(エンジン 1.6L LDE)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジン 1.6L LDE)	スターターリレー
パワートレイン(エンジン 1.6L LDE)	スロットルスイープ
パワートレイン(エンジン 1.6L LDE)	スロットルポジション
パワートレイン(エンジン 1.6L LDE)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジン 1.6L LDE)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジン 1.6L LDE)	燃料トリム有効
パワートレイン(エンジン 1.6L LDE)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(エンジン 1.6L LDE)	燃料制御ループステータス
パワートレイン(エンジン 1.6L LDE)	燃料成分リセット
パワートレイン(エンジン 1.6L LDE)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジン 1.6L LDE)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジン(1.8L 2HO))	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジン(1.8L 2HO))	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジン(1.8L 2HO))	MILランプ
パワートレイン(エンジン(1.8L 2HO))	02センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(エンジン(1.8L 2HO))	02センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(エンジン(1.8L 2HO))	イグニッションコイル(シリンダー1)
パワートレイン(エンジン(1.8L 2HO))	イグニッションコイル(シリンダー2)
パワートレイン(エンジン(1.8L 2HO))	イグニッションコイル(シリンダー3)
パワートレイン(エンジン(1.8L 2HO))	イグニッションコイル(シリンダー4)
パワートレイン(エンジン(1.8L 2HO))	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(エンジン(1.8L 2HO))	エアコンクラッチリレー
パワートレイン(エンジン(1.8L 2HO))	クーリングファン
パワートレイン(エンジン(1.8L 2HO))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジン(1.8L 2HO))	スロットルポジション
パワートレイン(エンジン(1.8L 2HO))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジン(1.8L 2HO))	燃料ポンプリレー
パワートレイン(エンジン(1.8L 2HO))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	MIL
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	02センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	02センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	エンジン回転数
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	スターターリレー
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	スロットルスイープ
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	スロットルポジション
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	燃料トリム有効
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	MIL
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	02センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	02センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	エンジンコントロールイグニッションリレー

パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	エンジン回転数
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	スターターリレー
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	スロットルスイープ
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	スロットルポジション
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	燃料トリム有効
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジン(2.0L LBP))	EGRバルブ
パワートレイン(エンジン(2.0L LBP))	MIL
パワートレイン(エンジン(2.0L LBP))	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(エンジン(2.0L LBP))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジン(2.0L LBP))	エンジン回転数
パワートレイン(エンジン(2.0L LBP))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジン(2.0L LBP))	クーリングファンリレー2
パワートレイン(エンジン(2.0L LBP))	クーリングファンリレー3
パワートレイン(エンジン(2.0L LBP))	グローブラグ
パワートレイン(エンジン(2.0L LBP))	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジン(2.0L LBP))	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(エンジン(2.0L LBP))	燃料圧力
パワートレイン(エンジン(2.0L LBP))	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	EVAPパージ/密閉
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	MIL
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	エンジン回転数
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	クーリングファン
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	スターターリレー
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	スロットルスイープ
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	スロットルポジション
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	フューエルポンプ有効
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	点火時期遅延
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	燃料インジェクターバランス
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	燃料システム減圧
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	燃料トリム有効
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	燃料圧力
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	燃料成分リセット
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジン(2.4L LAF))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジン)	CO調整
パワートレイン(エンジン)	ECMリセット
パワートレイン(エンジン)	EGRソレノイド
パワートレイン(エンジン)	EGRバルブ
パワートレイン(エンジン)	EVAPシステム
パワートレイン(エンジン)	EVAPパージソレノイド
パワートレイン(エンジン)	ISCアクチュエーター
パワートレイン(エンジン)	MIL

パワートレイン(エンジン)	アイドル回転数制御リセット
パワートレイン(エンジン)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジン)	エアコンリレー
パワートレイン(エンジン)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(エンジン)	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン(エンジン)	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジン)	クーリングファンリレー2
パワートレイン(エンジン)	ファンHigh
パワートレイン(エンジン)	ファンLow
パワートレイン(エンジン)	フューエルポンプ
パワートレイン(エンジン)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(エンジンLPG)	EGRソレノイド(OBDのみ)
パワートレイン(エンジンLPG)	エアコンコンプレッサーリレー
パワートレイン(エンジンLPG)	クーリングファン(HAI)
パワートレイン(エンジンLPG)	クーリングファン(ロー)
パワートレイン(エンジンLPG)	適応値(合計)リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	エアコンリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	エンジンランプ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	クーラントリレー1(メイン)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	クーラントリレー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	ジェネレーターターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	燃料ヒーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	燃料ポンプリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	O2センサー(バンク1センサー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	O2センサー(バンク1センサー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	インジェクター1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	インジェクター2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	インジェクター3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	インジェクター4
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	エアコンクラッチ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	オルタネーターターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	スタートアップリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジションセンサー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトフェーズデューティー20%
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトフェーズデューティー50%
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトフェーズデューティー20%
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトフェーズデューティー50%
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.0LLEB))	3速シフトインジケータランプ(スポーツのみ)
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.0LLEB))	CEインジケータ
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.0LLEB))	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.0LLEB))	EGRソレノイド(OBDのみ)
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.0LLEB))	EGRバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.0LLEB))	エアコンコンプレッサーリレー
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.0LLEB))	クーリングファン
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.0LLEB))	クーリングファン(HAI)
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.0LLEB))	クーリングファン(ロー)
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.0LLEB))	クルーズメインランプ
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.0LLEB))	グロープラグ
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.0LLEB))	ジェネレーターターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.0LLEB))	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.0LLEB))	ブレーキランプ異常インジケータ
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.0LLEB))	運転席エアミックスドア:100%
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.0LLEB))	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.0LLEB))	適応値(合計)リセット
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.0LLEB))	燃料インジェクターバランス
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.0LLEB))	燃料ポンプリレー

パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLMT))	3速シフトインジケータランプ(スポーツのみ)
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLMT))	OEインジケータ
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLMT))	EGRソレノイド(OBDのみ)
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLMT))	EGRバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLMT))	EVAP/バージソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLMT))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLMT))	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLMT))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLMT))	エアコンコンプレッサーリレー
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLMT))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLMT))	エンジン回転数
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLMT))	クーリングファン(ハイ)
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLMT))	クーリングファン(ロー)
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLMT))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLMT))	クーリングファンリレー2
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLMT))	クルーズメインランプ
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLMT))	スロットルポジション
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLMT))	ブレーキランプ異常インジケータ
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLMT))	運転席エアミックスドア:100%
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLMT))	適応値(合計)リセット
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLMT))	燃料トリム有効
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLMT))	燃料ポンプリレー
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	SLTリニアソレノイド
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	TCGプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	TCGプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイド1コントロール
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイド2コントロール
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイド3コントロール
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイド4コントロール
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイド5コントロール
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドA
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドB
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドS1
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドS2
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドバルブ2パフォーマンステスト
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	ソレノイド1
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	ソレノイド2
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	タイミングソレノイドST
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	ハイサイドドライバ1
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	プレッシャーコントロールソレノイド
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	ホールドモードランプ
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	ホールドランプ
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	リニアソレノイドSLT
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	ロックアップソレノイド

パワーtrain(オートマチックトランスミッション)	ロックアップソレノイドSL
パワーtrain(オートマチックトランスミッション)	電源ランプ
パワーtrain(オートマチックトランスミッション)	油圧制御ソレノイド3
パワーtrain(オートマチックトランスミッション)	油圧制御ソレノイド4
パワーtrain(オートマチックトランスミッション)	油圧制御ソレノイド5
パワーtrain(オートマチックトランスミッション)	油圧制御ソレノイド6
パワーtrain(ディーゼル)	DPF圧力センサー/DPF/インジェクター交換
パワーtrain(ディーゼル)	ECM/コモンレール圧力センサー
パワーtrain(ディーゼル)	EGR有効
パワーtrain(ディーゼル)	MIL
パワーtrain(ディーゼル)	PTCヒーターリレー1、2、3
パワーtrain(ディーゼル)	インジェクター交換
パワーtrain(ディーゼル)	エアコンリレー
パワーtrain(ディーゼル)	オイル交換リセット
パワーtrain(ディーゼル)	オイル品質リセット
パワーtrain(ディーゼル)	オルタネーターLターミナル
パワーtrain(ディーゼル)	グロープラグコントロール
パワーtrain(ディーゼル)	スロットバルブアクチュエーター
パワーtrain(ディーゼル)	ファンリレー1(メイン)
パワーtrain(ディーゼル)	ファンリレー2(両方)
パワーtrain(ディーゼル)	ブースト圧カクチュエーター
パワーtrain(ディーゼル)	フューエルポンプリレー
パワーtrain(ディーゼル)	燃料フィルターヒーターON
パワーtrain(トランスミッション(1.8L 2H0))	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワーtrain(トランスミッション(1.8L 2H0))	シフトソレノイドバルブ
パワーtrain(トランスミッション(1.8L 2H0))	シフトソレノイドバルブ1
パワーtrain(トランスミッション(1.8L 2H0))	シフトトランスミッションギア
パワーtrain(トランスミッション(1.8L 2H0))	トランスミッション適応値学習
パワーtrain(トランスミッション(1.8L 2H0))	ハイサイドドライパー1
パワーtrain(トランスミッション(1.8L 2H0))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワーtrain(トランスミッション(1.8L 2H0))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワーtrain(トランスミッション(1.8L 2H0))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワーtrain(トランスミッション(1.8L 2H0))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワーtrain(トランスミッション(1.8L 2H0))	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワーtrain(トランスミッション(2.0L LBN))	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワーtrain(トランスミッション(2.0L LBN))	シフトソレノイドバルブ
パワーtrain(トランスミッション(2.0L LBN))	シフトソレノイドバルブ1
パワーtrain(トランスミッション(2.0L LBN))	シフトトランスミッションギア
パワーtrain(トランスミッション(2.0L LBN))	トランスミッション適応値学習
パワーtrain(トランスミッション(2.0L LBN))	ハイサイドドライパー1
パワーtrain(トランスミッション(2.0L LBN))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワーtrain(トランスミッション(2.0L LBN))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワーtrain(トランスミッション(2.0L LBN))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワーtrain(トランスミッション(2.0L LBN))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワーtrain(トランスミッション(2.0L LBN))	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワーtrain(トランスミッション(2.0L LBP))	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワーtrain(トランスミッション(2.0L LBP))	シフトソレノイドバルブ
パワーtrain(トランスミッション(2.0L LBP))	シフトソレノイドバルブ1
パワーtrain(トランスミッション(2.0L LBP))	シフトトランスミッションギア
パワーtrain(トランスミッション(2.0L LBP))	トランスミッション適応値学習
パワーtrain(トランスミッション(2.0L LBP))	ハイサイドドライパー1
パワーtrain(トランスミッション(2.0L LBP))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワーtrain(トランスミッション(2.0L LBP))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワーtrain(トランスミッション(2.0L LBP))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワーtrain(トランスミッション(2.0L LBP))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワーtrain(トランスミッション(2.0L LBP))	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワーtrain(トランスミッション(2.4L LAF))	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワーtrain(トランスミッション(2.4L LAF))	シフトソレノイドバルブ

パワートレイン(トランスミッション(2.4L LAF))	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(トランスミッション(2.4L LAF))	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(トランスミッション(2.4L LAF))	トランスミッション適応値学習
パワートレイン(トランスミッション(2.4L LAF))	ハイサイドドライバ-1
パワートレイン(トランスミッション(2.4L LAF))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(トランスミッション(2.4L LAF))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(トランスミッション(2.4L LAF))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(トランスミッション(2.4L LAF))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(トランスミッション(2.4L LAF))	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(トランスミッション)	ギアシフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(トランスミッション)	ギアシフトソレノイドバルブ2
パワートレイン(トランスミッション)	クラッチソレノイドバルブ
パワートレイン(トランスミッション)	トランスミッションフルードポンプリレー
パワートレイン(トランスミッション)	トランスミッション警告
パワートレイン(トランスミッション)	奇数ギアクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン(トランスミッション)	偶数ギアクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイド
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	ギアソレノイド1
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバ-
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイド2
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイド3
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイド4
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイド5
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	ライン圧ソレノイド
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	リアデフクラッチトルク
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	LEDバックランプディミング
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	アクセサリ電源リレー
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	エアコンインジケータ
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	カーテシーランプ
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	すべてのドアロック
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	セキュリティインジケータ
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	センターストップランプ
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	トレーラーパーキングランプ
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	トレーラーバックアップランプ
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	ナンバープレートランプ
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	ハイビーム
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	バックアップランプ
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	フロントフォグランプ
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	フロント右パーキングランプ
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	フロント左パーキングランプ
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	ホーンリレー
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	リアデフォッガー
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	リアデフォッガーインジケータ
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	リアフォグランプリレー

ボディ(2.5L LVN ボディコントロールモジュール)	リア右ストップ/パーキングランプ
ボディ(2.5L LVN ボディコントロールモジュール)	リア右ターンシグナルランプ
ボディ(2.5L LVN ボディコントロールモジュール)	リア左ストップ/パーキングランプ
ボディ(2.5L LVN ボディコントロールモジュール)	リア左ターンシグナルランプ
ボディ(2.5L LVN ボディコントロールモジュール)	右トレーラーターンシグナルランプ
ボディ(2.5L LVN ボディコントロールモジュール)	右パーキングランプ
ボディ(2.5L LVN ボディコントロールモジュール)	右ヘッドライトロービーム
ボディ(2.5L LVN ボディコントロールモジュール)	左トレーラーターンシグナルランプ
ボディ(2.5L LVN ボディコントロールモジュール)	左パーキングランプ
ボディ(2.5L LVN ボディコントロールモジュール)	左ヘッドライトロービーム
ボディ(2.5L LVN ボディコントロールモジュール)	想定外の負荷
ボディ(2.5L LVN ボディコントロールモジュール)	補助イグニッションランリレー
ボディ(2.5L LVN ボディコントロールモジュール)	補助ヒータークラッチリレー
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	LEDバックランプディミング
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	アクセサリ電源リレー
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	エアコンインジケータ
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	カーテシーランプ
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	すべてのドアロック/アンロック
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	セキュリティインジケータ
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	センターブレーキランプ
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	トレーラパーキングランプ
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	トレーラバックアップランプ
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	ナンバープレートランプ
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	ハイビーム
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	バックアップランプ
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	ブレーキトランスミッションシフトインターロックソレノイドアクチュエーター
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	フロントガラスワイパーモーターリレー:ハイ
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	フロントガラスワイパーモーターリレー:ロー
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	フロントフォグランプ
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	フロント右ターンシグナルランプ
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	フロント右パーキングランプ
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	フロント左ターンシグナルランプ
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	フロント左パーキングランプ
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	ホーンリレー
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	リアデフォッガー
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	リアデフォッガーインジケータ
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	リアフォグランプリレー
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	リア右ターンシグナルランプ
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	リア右ブレーキ/パーキングランプ
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	リア左ターンシグナルランプ
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	リア左ブレーキ/パーキングランプ
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	右トレーラーターンシグナルランプ
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	右パーキングランプ
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	右ヘッドライトロービーム
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	運転席ドアロック/アンロック
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	左トレーラーターンシグナルランプ
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	左パーキングランプ
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	左ヘッドライトロービーム
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	助手席ドアロック/アンロック
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	想定外の負荷
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	補助イグニッションランリレー
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	補助ヒータークラッチリレー
ボディ(HVAC(エアコン))	エアコンスイッチ
ボディ(HVAC(エアコン))	エアコン指示

ボディー(HVAC(エアコン))	フロントブロー出力
ボディー(HVAC(エアコン))	リアデフォグ
ボディー(HVAC(エアコン))	リアブロー出力
ボディー(HVAC(エアコン))	後方モードアクチュエーター
ボディー(HVAC(エアコン))	前方モードアクチュエーター
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	LEDディミング
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	エアインレットドアポジション
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	ドアポジションモード
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	ブローモーター回転数
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	リアデフォグ
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	運転席温度ドアポジション
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	外気温度インスタントアップデート
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	ABS
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	AWD
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	ESP OFF
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	ESP作動
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	ESP準備未完了
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	HDC作動
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	HDC準備未完了
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	インストルメントクラスターゲージスイープ
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	ウィンターモード
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	ウォッシャーフルードレベル
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	エアバッグ
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	オイル交換
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	クルーズ係合
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	グローブラグ
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	サービスエンジンsoon
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	サービスブレークsoon
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	シートベルト
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	スピードメーターゲージスイープ
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	すべてのインジケーター
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	セキュリティインジケーター
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	タコメーターゲージスイープ
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	ディーゼルフィルター
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	テールゲート半開き
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	ドライバーインフォメーションセンターオプション(アップ)
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	ドライバーインフォメーションセンターオプション(ダウン)
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	ドライバーインフォメーションセンターオプション(メニュー)
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	ドライバーインフォメーションセンターオプション(設定)
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	ドライバーインフォメーションセンターセグメント
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	ドライバーインフォメーションセンターディミング
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	トランスミッション表示(1速)
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	トランスミッション表示(2速)
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	トランスミッション表示(3速)
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	トランスミッション表示(4速)
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	トランスミッション表示(5速)
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	トランスミッション表示(D)
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	トランスミッション表示(N)
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	トランスミッション表示(P)
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	トランスミッション表示(R)
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	パーキングブレーキ
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	ハイビーム
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	バッテリー
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	フロントフォグ
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	リアフォグ
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	右ターニングナルランプ
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	左ターニングナルランプ
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	侵入検知無効

ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	燃料レベル低い
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	燃料計スリーブ
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	燃料内水侵入
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	半ドア
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	油圧
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	冷却温度
ボディー (ISU)	サイレン
ボディー (ISU)	セキュリティLEDランプ
ボディー (ISU)	センタードアアンロック
ボディー (ISU)	センタードアロック
ボディー (ISU)	デフロスター
ボディー (ISU)	トランクリリース
ボディー (ISU)	パワーウィンドウアップ
ボディー (ISU)	パワーウィンドウダウン
ボディー (ISU)	パワーウィンドウリレー
ボディー (ISU)	ブザー
ボディー (ISU)	右ターニングナルランプ
ボディー (ISU)	左ターニングナルランプ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	ABS
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	AWD
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	ESP OFF
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	ESP作動
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	ESP準備未完了
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	HDC作動
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	HDC準備未完了
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	ウィンターモード
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	ウォッシュャーフルードレベル
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	エアバッグ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	オイル交換
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	クルーズ係合
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	グローブラグ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	サービスエンジンスーン
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	サービスビークルスーン
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	シートベルト
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	セキュリティインジケータ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	ディーゼルフィルター
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	テールゲート半開き
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	トランスミッション表示 (1速)
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	トランスミッション表示 (2速)
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	トランスミッション表示 (3速)
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	トランスミッション表示 (4速)
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	トランスミッション表示 (5速)
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	トランスミッション表示 (D)
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	トランスミッション表示 (N)
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	トランスミッション表示 (P)
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	トランスミッション表示 (R)
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	パーキングブレーキ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	ハイビーム
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	バッテリー
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	フロントフォグ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	リアフォグ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	右ターニングナルランプ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	左ターニングナルランプ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	助手席エアバッグOFFインジケータ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	助手席エアバッグONインジケータ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	助手席シートベルトリマインダーインジケータ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	侵入検知無効
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	燃料レベル低い

ボディー(SDM(SRSエアバッグ))	燃料内水侵入
ボディー(SDM(SRSエアバッグ))	半ドア
ボディー(SDM(SRSエアバッグ))	油圧
ボディー(SDM(SRSエアバッグ))	冷却温度
ボディー(SRS(エアバッグ))	展開ループ有効:無効
ボディー(SRS(エアバッグ))	展開ループ有効:有効
ボディー(インストルメント)	オドメーターLCDテスト
ボディー(インストルメント)	シートベルト表示灯テスト
ボディー(インストルメント)	すべてのインジケーター
ボディー(インストルメント)	タコメーターゲージスイープ
ボディー(インストルメント)	ドライバーインフォメーションセンターオプション(アップ)
ボディー(インストルメント)	ドライバーインフォメーションセンターオプション(ダウン)
ボディー(インストルメント)	ドライバーインフォメーションセンターオプション(メニュー)
ボディー(インストルメント)	ドライバーインフォメーションセンターオプション(消去)
ボディー(インストルメント)	ドライバーインフォメーションセンターセグメント
ボディー(インストルメント)	ドライバーインフォメーションセンターディミング
ボディー(インストルメント)	ブレーキ表示灯テスト
ボディー(インストルメント)	燃料リザーバーランプ
ボディー(インストルメントクラスター)	インストルメントクラスターゲージスイープ
ボディー(インストルメントクラスター)	すべてのインジケーター
ボディー(インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターオプション(アップ)
ボディー(インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターオプション(ダウン)
ボディー(インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターオプション(メニュー)
ボディー(インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターセグメント
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ABS
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	AWD
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ESP OFF
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ESP作動
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ESP準備未完了
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	HDC作動
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	HDC準備未完了
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ウィンターモード
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ウォッシャーフルードレベル
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	エアバッグ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	オイル交換
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	クルーズ係合
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	グローブボックス
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	サービスエンジンスーン
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	サービスビークルスーン
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	シートベルト
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	すべてのインジケーター
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	すべてのランプテスト
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	セキュリティインジケーター
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	タコメーターゲージスイープ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ディーゼルフィルター
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	テールゲート半開き
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターオプション(アップ)
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターオプション(ダウン)
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターオプション(メニュー)
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターオプション(消去)
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターセグメント
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターディミング
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示(1速)
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示(2速)
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示(3速)
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示(4速)
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示(5速)
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示(D)

ボディー(インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示 (N)
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示 (P)
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示 (R)
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	パーキングブレーキ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ハイビーム
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	バッテリー
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	フロントフォグ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	リアフォグ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	右ターニングナルランプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	左ターニングナルランプ
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	侵入検知無効
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	燃料レベル低い
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	燃料内水侵入
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	半ドア
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	油圧
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	冷却温度
ボディー(インフレダブルセンシング・ダイアグノーシスモジュール)	助手席エアバッグOFFインジケーター
ボディー(インフレダブルセンシング・ダイアグノーシスモジュール)	助手席エアバッグONインジケーター
ボディー(インフレダブルセンシング・ダイアグノーシスモジュール)	助手席シートベルトリマインダーインジケーター
ボディー(エアコンモジュール-その他)	HVACアクチュエーター学習
ボディー(エアコンモジュール-その他)	HVACアフターブロー設定
ボディー(エアコンモジュール-その他)	エアコンスイッチ
ボディー(エアコンモジュール-その他)	すべてのインジケーター点灯
ボディー(エアコンモジュール-その他)	ドアポジションモード
ボディー(エアコンモジュール-その他)	ブLOWERモーター回転数コマンド
ボディー(エアコンモジュール-その他)	リアデフォッガー
ボディー(エアコンモジュール-その他)	空気再循環ドアモーター方向
ボディー(エアコンモジュール-その他)	空気再循環モードスイッチ
ボディー(エアコンモジュール-その他)	左温度ドアモーター方向
ボディー(エアコンモジュール-マニュアル)	HVACアクチュエーター学習
ボディー(エアコンモジュール-マニュアル)	HVACアフターブロー設定
ボディー(エアコンモジュール-マニュアル)	エアコンスイッチ
ボディー(エアコンモジュール-マニュアル)	すべてのインジケーター点灯
ボディー(エアコンモジュール-マニュアル)	ドアポジションモード
ボディー(エアコンモジュール-マニュアル)	ブLOWERモーター回転数コマンド
ボディー(エアコンモジュール-マニュアル)	リアデフォッガー
ボディー(エアコンモジュール-マニュアル)	空気再循環ドアモーター方向
ボディー(エアコンモジュール-マニュアル)	空気再循環モードスイッチ
ボディー(エアコンモジュール-マニュアル)	左温度ドアモーター方向
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	ABS
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	AWD
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	ESP OFF
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	ESP作動
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	ESP準備未完了
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	HDC作動
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	HDC準備未完了
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	ウィンターモード
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	ウォッシャーフルードレベル
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	エアバッグ
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	オイル交換
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	クルーズ係合
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	グロープラグ
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	サービスエンジンスーン
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	サービスピークルスーン
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	シートベルト
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	セキュリティインジケーター
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	ディーゼルフィルター
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	テールゲート半開き

ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	トランスミッション表示(1速)
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	トランスミッション表示(2速)
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	トランスミッション表示(3速)
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	トランスミッション表示(4速)
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	トランスミッション表示(5速)
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	トランスミッション表示(D)
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	トランスミッション表示(N)
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	トランスミッション表示(P)
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	トランスミッション表示(R)
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	パーキングブレーキ
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	ハイビーム
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	バッテリー
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	フロントフォグ
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	リアフォグ
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	右ターンシグナルランプ
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	左ターンシグナルランプ
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	侵入検知無効
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	燃料レベル低い
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	燃料内水侵入
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	半ドア
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	油圧
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	冷却温度
ボディー(トレラーインターフェイスコントロールモジュール)	インストールクラスターゲージスイープ
ボディー(トレラーインターフェイスコントロールモジュール)	すべてのインジケーター
ボディー(トレラーインターフェイスコントロールモジュール)	ドライバーインフォメーションセンターオプション(アップ)
ボディー(トレラーインターフェイスコントロールモジュール)	ドライバーインフォメーションセンターオプション(ダウン)
ボディー(トレラーインターフェイスコントロールモジュール)	ドライバーインフォメーションセンターオプション(メニュー)
ボディー(トレラーインターフェイスコントロールモジュール)	ドライバーインフォメーションセンターセグメント
ボディー(パーキングアシストモジュール)	ABS
ボディー(パーキングアシストモジュール)	AWD
ボディー(パーキングアシストモジュール)	ESP OFF
ボディー(パーキングアシストモジュール)	ESP作動
ボディー(パーキングアシストモジュール)	ESP準備未完了
ボディー(パーキングアシストモジュール)	HDC作動
ボディー(パーキングアシストモジュール)	HDC準備未完了
ボディー(パーキングアシストモジュール)	LEDテスト
ボディー(パーキングアシストモジュール)	ウィンターモード
ボディー(パーキングアシストモジュール)	ウォッシュャーフールドレベル
ボディー(パーキングアシストモジュール)	エアバッグ
ボディー(パーキングアシストモジュール)	オイル交換
ボディー(パーキングアシストモジュール)	クルーズ係合
ボディー(パーキングアシストモジュール)	グローブラグ
ボディー(パーキングアシストモジュール)	サービスエンジンスーン
ボディー(パーキングアシストモジュール)	サービスピークルスーン
ボディー(パーキングアシストモジュール)	シートベルト
ボディー(パーキングアシストモジュール)	セキュリティインジケーター
ボディー(パーキングアシストモジュール)	ディーゼルフィルター
ボディー(パーキングアシストモジュール)	テールゲート半開き
ボディー(パーキングアシストモジュール)	トランスミッション表示(1速)
ボディー(パーキングアシストモジュール)	トランスミッション表示(2速)
ボディー(パーキングアシストモジュール)	トランスミッション表示(3速)
ボディー(パーキングアシストモジュール)	トランスミッション表示(4速)
ボディー(パーキングアシストモジュール)	トランスミッション表示(5速)
ボディー(パーキングアシストモジュール)	トランスミッション表示(D)
ボディー(パーキングアシストモジュール)	トランスミッション表示(N)
ボディー(パーキングアシストモジュール)	トランスミッション表示(P)
ボディー(パーキングアシストモジュール)	トランスミッション表示(R)
ボディー(パーキングアシストモジュール)	パーキングアシストスイッチLED

ボディー(パーキングアシストモジュール)	パーキングブレーキ
ボディー(パーキングアシストモジュール)	ハイビーム
ボディー(パーキングアシストモジュール)	バッテリー
ボディー(パーキングアシストモジュール)	フロントフォグ
ボディー(パーキングアシストモジュール)	フロント黄色LED1
ボディー(パーキングアシストモジュール)	フロント赤色LED
ボディー(パーキングアシストモジュール)	リアフォグ
ボディー(パーキングアシストモジュール)	リア黄色LED1
ボディー(パーキングアシストモジュール)	リア黄色LED2
ボディー(パーキングアシストモジュール)	リア赤色LED
ボディー(パーキングアシストモジュール)	右ターンシグナルランプ
ボディー(パーキングアシストモジュール)	左ターンシグナルランプ
ボディー(パーキングアシストモジュール)	助手席スイッチLED
ボディー(パーキングアシストモジュール)	侵入検知無効
ボディー(パーキングアシストモジュール)	燃料レベル低い
ボディー(パーキングアシストモジュール)	燃料内水侵入
ボディー(パーキングアシストモジュール)	半ドア
ボディー(パーキングアシストモジュール)	油圧
ボディー(パーキングアシストモジュール)	冷却温度
ボディー(パッシブエントリー-パッシブスタート)	ABS
ボディー(パッシブエントリー-パッシブスタート)	AWD
ボディー(パッシブエントリー-パッシブスタート)	ESP OFF
ボディー(パッシブエントリー-パッシブスタート)	ESP作動
ボディー(パッシブエントリー-パッシブスタート)	ESP準備未完了
ボディー(パッシブエントリー-パッシブスタート)	HDC作動
ボディー(パッシブエントリー-パッシブスタート)	HDC準備未完了
ボディー(パッシブエントリー-パッシブスタート)	ウィンターモード
ボディー(パッシブエントリー-パッシブスタート)	ウォッシュャーフルードレベル
ボディー(パッシブエントリー-パッシブスタート)	エアバッグ
ボディー(パッシブエントリー-パッシブスタート)	オイル交換
ボディー(パッシブエントリー-パッシブスタート)	クルーズ係合
ボディー(パッシブエントリー-パッシブスタート)	グローブボックス
ボディー(パッシブエントリー-パッシブスタート)	サービスエンジンスーン
ボディー(パッシブエントリー-パッシブスタート)	サービスビークルスーン
ボディー(パッシブエントリー-パッシブスタート)	シートベルト
ボディー(パッシブエントリー-パッシブスタート)	セキュリティインジケータ
ボディー(パッシブエントリー-パッシブスタート)	ディーゼルフィルター
ボディー(パッシブエントリー-パッシブスタート)	テールゲート半開き
ボディー(パッシブエントリー-パッシブスタート)	トランスミッション表示(1速)
ボディー(パッシブエントリー-パッシブスタート)	トランスミッション表示(2速)
ボディー(パッシブエントリー-パッシブスタート)	トランスミッション表示(3速)
ボディー(パッシブエントリー-パッシブスタート)	トランスミッション表示(4速)
ボディー(パッシブエントリー-パッシブスタート)	トランスミッション表示(5速)
ボディー(パッシブエントリー-パッシブスタート)	トランスミッション表示(D)
ボディー(パッシブエントリー-パッシブスタート)	トランスミッション表示(N)
ボディー(パッシブエントリー-パッシブスタート)	トランスミッション表示(P)
ボディー(パッシブエントリー-パッシブスタート)	トランスミッション表示(R)
ボディー(パッシブエントリー-パッシブスタート)	パーキングブレーキ
ボディー(パッシブエントリー-パッシブスタート)	ハイビーム
ボディー(パッシブエントリー-パッシブスタート)	バッテリー
ボディー(パッシブエントリー-パッシブスタート)	フロントフォグ
ボディー(パッシブエントリー-パッシブスタート)	リアフォグ
ボディー(パッシブエントリー-パッシブスタート)	右ターンシグナルランプ
ボディー(パッシブエントリー-パッシブスタート)	左ターンシグナルランプ
ボディー(パッシブエントリー-パッシブスタート)	侵入検知無効
ボディー(パッシブエントリー-パッシブスタート)	燃料レベル低い
ボディー(パッシブエントリー-パッシブスタート)	燃料内水侵入
ボディー(パッシブエントリー-パッシブスタート)	半ドア

ボディー(パッシブエントリーパッシブスタート)	油圧
ボディー(パッシブエントリーパッシブスタート)	冷却温度
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	HVACアクチュエーター学習
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	HVACアフターブロー設定
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	エアコンスイッチ
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	すべてのインジケータ点灯
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	ドアポジションモード
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	ブLOWERモーター回転数コマンド
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	リアデフォッガー
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートヒーター
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席リアシートヒーター
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	空気再循環ドアモーター方向
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	空気再循環モードスイッチ
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	左温度ドアモーター方向
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席シートヒーター
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席リアシートヒーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	2段階ドアアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	BTSIソレノイド
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	LEDバックランプディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	LEDバックランプディミング(105)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	LINバスデバイスIDインフォメーション読み込み
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	アクセサリ電源モードインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	アクセサリ電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	アクセントランプ1
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	アクセントランプ2
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	インジケータ/ディスプレイディミング(105)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	インジケータディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	インテリアランプディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ウィンドウロックアウトスイッチインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ウォッシュヒーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	エマージェンシーランプバックランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	カーゴランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	カーテシランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	シフトロックソレノイドアクチュエーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	すべてのドアロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	すべてのドアロック/アンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	セキュリティインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	セキュリティ警告音
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	センターブレーキランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ダブルロック(オプション)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	チャイルドセキュリティロックモーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ドアデッドロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ドアデッドロック:ロック/アンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ドアロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	トランクランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	トランクリッドアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	トランクリフトガラスリリース
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	トランスミッションレンジインジケータ(ATのみ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ナンバープレートランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	パーキングランプ右またはすべて(105のみ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	パーキングランプ左またはすべて
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ハイビーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	バックアップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	バッテリーセーバーリレー

ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ブレーキトランスミッションシフトインターロックソレノイドアクチュエーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ブレーキトランスミッションシフト運動ソレノイドアクチュエーター(ATのみ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスウォッシャーポンプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスウォッシュ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスウォッシュモーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー(高)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー(低)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー:ハイ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー:ロー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパー高速リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントフォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントワイパー(ハイ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントワイパードライブ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロント右パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロント右回転
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロント左パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロント左回転
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ヘッドライトウォッシュ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ホーン
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ホーンリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ラン/クランクリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ラン/スタート電源モードインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ランリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リアウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リアウォッシュ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リアデフォグガー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リアデフロストLED(マニュアルエアコン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リアデフロストリレー(マニュアルエアコン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リアフォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リアフォグランプリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リアワイパー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リアワイパーON
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア右ウィンドウモーターアップ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア右ウィンドウモーターエクスプレスアップ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア右ウィンドウモーターエクスプレスダウン
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア右ウィンドウモーターストップ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア右ウィンドウモーターダウン
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア右ウィンドウ学習消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア右パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア右ブレーキ/パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア右回転
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア左ウィンドウモーターアップ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア左ウィンドウモーターエクスプレスアップ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア左ウィンドウモーターエクスプレスダウン
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア左ウィンドウモーターストップ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア左ウィンドウモーターダウン
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア左ウィンドウ学習消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア左パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア左ブレーキ/パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア左回転

ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リフトゲートウィンドウアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リフトゲート有効(105)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ロービーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ロービームランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ワイパーフロントリレー(ハイ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	右ターニングナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	右トレーラー回転
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	右ブレーキランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	右ヘッドライトビーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	右ヘッドライトロービーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	右ロービーム/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーター:アップ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーター:エクスプレスアップ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーター:エクスプレスダウン
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーター:ダウン
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーターアップ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーターエクスプレスアップ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーターエクスプレスダウン
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーターストップ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーターダウン
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	運転席ウィンドウ学習消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	運転席ドアアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	運転席ドアアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	左ターニングナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	左トレーラー回転
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	左ブレーキランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	左ヘッドライトロービーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	左ロービーム/DRL
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーター:アップ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーター:ダウン
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーターアップ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーターエクスプレスアップ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーターエクスプレスダウン
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーターストップ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーターダウン
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	助手席ウィンドウ学習消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	助手席ドアアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	助手席ドアアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	想定外の負荷
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	白熱灯調光
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	補助イグニッションランリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	補助電源センサー(THATCHAM)
ボディー(ラジオ)	イジェクト
ボディー(ラジオ)	インフォメーションディスプレイ/インフォテイメントフェースプレートリセット
ボディー(ラジオ)	インフォメーションディスプレイ/インフォテイメントフェースプレート起動
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーオフボタンテスト消去
ボディー(リモートヒーター・エアコン(オートコントロールシングルゾーン (C68)))	エアコンコンプレッサー
ボディー(リモートヒーター・エアコン(オートコントロールシングルゾーン (C68)))	エアコンスイッチ
ボディー(リモートヒーター・エアコン(オートコントロールシングルゾーン (C68)))	すべてのインジケータータ点灯
ボディー(リモートヒーター・エアコン(オートコントロールシングルゾーン (C68)))	ドアポジションモード
ボディー(リモートヒーター・エアコン(オートコントロールシングルゾーン (C68)))	ブローモーター回転数
ボディー(リモートヒーター・エアコン(オートコントロールシングルゾーン (C68)))	リアデフォッガー
ボディー(リモートヒーター・エアコン(オートコントロールシングルゾーン (C68)))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー(リモートヒーター・エアコン(オートコントロールシングルゾーン (C68)))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(リモートヒーター・エアコン(マニュアルコントロールシングルゾーン (C67)))	エアコンコンプレッサー
ボディー(リモートヒーター・エアコン(マニュアルコントロールシングルゾーン (C67)))	エアコンスイッチ

ボディ(リモートヒーター・エアコン(マニュアルコントロールシングルゾーン(C67)))	すべてのインジケータ点灯
ボディ(リモートヒーター・エアコン(マニュアルコントロールシングルゾーン(C67)))	ドアポジションモード
ボディ(リモートヒーター・エアコン(マニュアルコントロールシングルゾーン(C67)))	ブローモーター回転数
ボディ(リモートヒーター・エアコン(マニュアルコントロールシングルゾーン(C67)))	リアデフォグ
ボディ(リモートヒーター・エアコン(マニュアルコントロールシングルゾーン(C67)))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディ(リモートヒーター・エアコン(マニュアルコントロールシングルゾーン(C67)))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディ(リモートヒーター・エアコン(マニュアルコントロールヒーター(C42のみ)))	すべてのインジケータ点灯
ボディ(リモートヒーター・エアコン(マニュアルコントロールヒーター(C42のみ)))	ドアポジションモード
ボディ(リモートヒーター・エアコン(マニュアルコントロールヒーター(C42のみ)))	ブローモーター回転数
ボディ(リモートヒーター・エアコン(マニュアルコントロールヒーター(C42のみ)))	リアデフォグ
ボディ(リモートヒーター・エアコン(マニュアルコントロールヒーター(C42のみ)))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディ(集中ドアロック)	アンロック/デッドロックテスト
ボディ(集中ドアロック)	アンロック/ロックテスト
ボディ(集中ドアロック)	サンルーフ/ウィンドウテスト
ボディ(集中ドアロック)	ターニングナルテスト
ボディ(助手席プレゼンスモジュール)	ABS
ボディ(助手席プレゼンスモジュール)	AWD
ボディ(助手席プレゼンスモジュール)	ESP OFF
ボディ(助手席プレゼンスモジュール)	ESP作動
ボディ(助手席プレゼンスモジュール)	ESP準備未完了
ボディ(助手席プレゼンスモジュール)	HDC作動
ボディ(助手席プレゼンスモジュール)	HDC準備未完了
ボディ(助手席プレゼンスモジュール)	ウィンターモード
ボディ(助手席プレゼンスモジュール)	ウォッシャーフルードレベル
ボディ(助手席プレゼンスモジュール)	エアバッグ
ボディ(助手席プレゼンスモジュール)	オイル交換
ボディ(助手席プレゼンスモジュール)	クルーズ係合
ボディ(助手席プレゼンスモジュール)	グローブプラグ
ボディ(助手席プレゼンスモジュール)	サービスエンジンsoon
ボディ(助手席プレゼンスモジュール)	サービスビークルsoon
ボディ(助手席プレゼンスモジュール)	シートベルト
ボディ(助手席プレゼンスモジュール)	セキュリティインジケータ
ボディ(助手席プレゼンスモジュール)	ディーゼルフィルター
ボディ(助手席プレゼンスモジュール)	テールゲート半開き
ボディ(助手席プレゼンスモジュール)	トランスミッション表示(1速)
ボディ(助手席プレゼンスモジュール)	トランスミッション表示(2速)
ボディ(助手席プレゼンスモジュール)	トランスミッション表示(3速)
ボディ(助手席プレゼンスモジュール)	トランスミッション表示(4速)
ボディ(助手席プレゼンスモジュール)	トランスミッション表示(5速)
ボディ(助手席プレゼンスモジュール)	トランスミッション表示(D)
ボディ(助手席プレゼンスモジュール)	トランスミッション表示(N)
ボディ(助手席プレゼンスモジュール)	トランスミッション表示(P)
ボディ(助手席プレゼンスモジュール)	トランスミッション表示(R)
ボディ(助手席プレゼンスモジュール)	パーキングブレーキ
ボディ(助手席プレゼンスモジュール)	ハイビーム
ボディ(助手席プレゼンスモジュール)	バッテリー
ボディ(助手席プレゼンスモジュール)	フロントフォグ
ボディ(助手席プレゼンスモジュール)	リアフォグ
ボディ(助手席プレゼンスモジュール)	右ターニングナルランプ
ボディ(助手席プレゼンスモジュール)	左ターニングナルランプ
ボディ(助手席プレゼンスモジュール)	侵入検知無効
ボディ(助手席プレゼンスモジュール)	燃料レベル低い
ボディ(助手席プレゼンスモジュール)	燃料内水侵入
ボディ(助手席プレゼンスモジュール)	半ドア
ボディ(助手席プレゼンスモジュール)	油圧
ボディ(助手席プレゼンスモジュール)	冷却温度
ボディ(電子制御フルオートマチックエアコンディショナー)	インテリアフラップモーターテスト
ボディ(電子制御フルオートマチックエアコンディショナー)	エアコンインフォメーション信号テスト

ボディー(電子制御フルオートマチックエアコンディショナー)	ディスプレイテスト
ボディー(電子制御フルオートマチックエアコンディショナー)	デフロストフラップモーターテスト
ボディー(電子制御フルオートマチックエアコンディショナー)	ブレンドフラップモーターテスト
ボディー(電子制御フルオートマチックエアコンディショナー)	ブLOWERモーターテスト
ボディー(電子制御フルオートマチックエアコンディショナー)	外気フラップモーターテスト
ボディー(電子制御フルオートマチックエアコンディショナー)	再循環フラップモーターテスト
ボディー(電子制御フルオートマチックエアコンディショナー)	足元フラップモーターテスト