

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
*ギアボックス(AL4)	●	●	●		●
*ギアボックス(AL4オートマチックギアボックス)	●	●	●		●
*ギアボックス(AM6 ユーロ5オートマチックギアボックス)	●	●	●		●
*ギアボックス(AT6 ユーロ5オートマチックギアボックス)	●	●	●		●
*ギアボックス(BVA AM6 ユーロ5)	●	●	●		●
*ギアボックス(BVA AM6 AT6 ユーロ5)	●	●	●	●	●
*ギアボックス(BVA AM6 AT6 UDS)	●	●	●	●	●
*ギアボックス(BVA AL4)	●	●	●		●
*ギアボックス(BVA AL4 AT8)	●	●	●	●	●
*ギアボックス(BVA AM6)	●	●	●		●
*ギアボックス(BVA AM6 AT6 ユーロ5)	●	●	●	●	●
*ギアボックス(BVA AT8)	●	●	●		●
*ギアボックス(BVMP_MA)	●	●	●	●	●
*ギアボックス(CFC300P)	●	●	●		●
*ギアボックス(CFC300P_Hy)	●	●	●	●	●
*ギアボックス(CFC300Pギアボックス)	●	●	●		●
*ギアボックス(MAPS_UDS)	●	●	●		●
*ギアボックス(オートギアボックス AL4)	●	●	●	●	●
*ギアボックス(オートギアボックス AM6)	●	●	●		●
*ギアボックス(オートギアボックス BVA AL4)	●	●	●	●	●
*ギアボックス(オートサーチ(ギアボックス))	●	●	●	●	●
*ギアボックス(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA))	●	●	●	●	●
*ハンズフリーキット・ポータブルユニット(BOITIER_NOMADE)	●	●	●		●
*ハンズフリーキット・ポータブルユニット(KML)	●		●		●
*ハンズフリーキット・ポータブルユニット(オートサーチ(ハンズフリーキット))	●	●	●		●
ABS(ABS MK60)	●	●	●	●	●
ABS(ABS MK70)	●	●	●	●	●
ABS(ABS8 BOSCH)	●	●	●		●
ABS(ABS8.1 BOSCH)	●	●	●		●
ABS(ESP BOSCH5.7)	●	●	●	●	●
ABS(ESP MK60)	●	●	●		●
ABS(ESP)	●	●	●		●
ABS(ESP8 BOSCH)	●	●	●	●	●
ABS(ESP8.1 BOSCH)	●	●	●	●	●
ABS(RBV)	●	●	●	●	
ABS・ESP	●	●	●	●	
ABS・ESP(81 ESP)	●	●	●	●	●
ABS・ESP(90 ESP)	●	●	●	●	●
ABS・ESP(ABS 8)	●	●	●		●
ABS・ESP(ABS 8.1)	●	●	●		●
ABS・ESP(ABS 8_Bosch)	●	●	●		●
ABS・ESP(ABS 81)	●	●	●	●	●
ABS・ESP(ABS BOSCH 8)	●	●	●		●
ABS・ESP(ABS MK 100)	●	●	●	●	●
ABS・ESP(ABS MK 70)	●	●	●	●	●
ABS・ESP(ABS MK 70.2)	●	●	●		●
ABS・ESP(ABS MK60)	●	●	●	●	●
ABS・ESP(ABS MK70)	●	●	●	●	●
ABS・ESP(ABS MK70.1)	●	●	●		●
ABS・ESP(ABS_MK 100)	●	●	●	●	●
ABS・ESP(ABS_MK 70.1)	●	●	●		●
ABS・ESP(ABS_MK 70.2)	●	●	●		●
ABS・ESP(ABS_MK70.1)	●	●	●		●
ABS・ESP(ESP 8.1)	●	●	●	●	●
ABS・ESP(ESP 81)	●	●	●	●	●
ABS・ESP(ESP 90)	●	●	●	●	●
ABS・ESP(ESP 90_F)	●	●	●	●	●
ABS・ESP(ESP BOSCH 5.7)	●	●	●		●
ABS・ESP(ESP BOSCH 8)	●	●	●		●
ABS・ESP(ESP MK 100)	●	●	●	●	●
ABS・ESP(ESP MK 60-O)	●	●	●		●
ABS・ESP(ESP MK100)	●	●	●	●	●

ABS・ESP(ESP MK60)	●	●	●		●
ABS・ESP(ESP MK60-O)	●	●	●		●
ABS・ESP(ESP VSC440)	●	●	●	●	●
ABS・ESP(ESP)	●	●	●		●
ABS・ESP(ESP_MK 100)	●	●	●	●	●
ABS・ESP(ESP_MK 60)	●	●	●		●
ABS・ESP(ESP_MK60)	●	●	●	●	●
ABS・ESP(ESP_MK60_O)	●	●	●	●	●
ABS・ESP(ESP8.1_BOSCH)	●	●	●	●	●
ABS・ESP(ESP8_BOSCH)	●	●	●	●	●
ABS・ESP(ESP90_F)	●	●	●		●
ABS・ESP(MK 100)	●	●	●	●	●
ABS・ESP(オートサーチ(ABS・ESP))	●	●	●	●	●
CDプレーヤー	●	●	●	●	●
CDプレーヤー(CDチェンジャー)	●		●		●
EPS	●	●			●
EPS(EPS_T)	●	●		●	
LDWS	●	●			●
アクティブセーフティ(ABS TEVES MK20)	●	●	●	●	●
アディショナルヒーター	●	●	●		●
アディショナルヒーター(CHAUFF_ADD)	●	●	●		●
アラーム	●	●	●	●	●
アンダーインフレーションディテクション(DSG)	●	●			●
アンダーインフレーションディテクション(DSG_UDS)	●	●		●	●
イモビライザー	●	●		●	
イモビライザー(CPH)	●	●		●	●
インストルメント	●	●	●	●	●
インストルメントパネル	●	●	●	●	●
インストルメントパネル(COMBINE_UDS)	●	●	●		●
インストルメントパネル(MET)	●	●	●		
インストルメントパネル(オートサーチ(インストルメントパネル))	●	●	●	●	●
インストルメントパネル(コンバイン)	●	●	●	●	●
ウインドスクリーンワイパー	●	●	●		●
ウインドスクリーンワイパー(MOTEV)					●
エアコン	●	●	●	●	●
エアコン(BCC)	●	●	●		●
エアコン(CLIM_REGULEE)	●	●	●	●	●
エアコン(CLIM_REGULEE_UDS)	●	●	●		●
エアコン(TDC_RF_MUX)	●	●	●		●
エアコン(オートサーチ(エアコン))	●	●	●		●
エアバッグ	●	●	●	●	●
エアバッグ(ABG)	●	●			
エアバッグ(RBG)	●	●		●	●
エアバッグ(RBG_UDS)	●	●		●	●
エアバッグ(SAC_AUTOLIV)	●	●		●	●
エアバッグ(オートサーチ(エアバッグ))	●	●		●	●
エアバッグ(フロントエアバッグ)	●		●		●
エアバッグ(右エアバッグ)	●				●
エアバッグ(左エアバッグ)	●				●
エレクトリックセカンダリーブレーキ	●	●	●	●	●
エレクトリックセカンダリーブレーキ(FSE)	●	●	●	●	●
エンジン(Bosch MP 5.2)	●	●	●		●
エンジン(Bosch MP 7.3)	●	●	●	●	●
エンジン(ME17_9_52)	●	●	●	●	●
エンジン(ガソリンエンジン(ME795))	●	●	●	●	
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目X(8HX BOSCH EDC16C34 DV4TD))	●	●	●		●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目X(8HX SIEMENS SID802))	●	●	●		●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目X(8HX SIEMENS SID804))	●	●	●		●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目X(8HY DELPHI C6))	●	●	●		●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目X(8HZ BOSCH EDC16C34 DV4TD))	●	●	●		●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目X(8HZ SIEMENS SID804))	●	●	●		●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目X(8HZ SIEMENS SID806))	●	●	●		●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目X(8HX BOSCH EDC16C34 CV6ATED4))	●	●	●		●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目X(9HZ(FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4))	●	●	●	●	●

エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)X8FP MEV17.4.2)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)X8FP MEV17.4_ユ一ロ5)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)X8FR MEV17.4_ユ一ロ5)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)X8FS MEV 17.4)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)X8FS MEV 17.4.2)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)X8FS MEV17.4)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)X8HX BOSCH EDC16C34 DV4TD)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)X8HX SIEMENS SID802)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)X8HX SIEMENS SID804)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)X8HY DELPHI C6)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)X8HZ BOSCH EDC16C34 DV4TD)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)X8HZ SIEMENS SID804)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)X8HZ SIEMENS SID806)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)X9HD HDI SID807_BR2)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)X9HL - DV6CTED - 111 CV HDI SID807_BR2)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)X9HR - DV6CTED - 111 CV HDI SID807_BR2)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)X9HR HDI SID807)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)X9HV BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)X9HV EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)X9HX BOSCH EDC16C34 CV6ATED4)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)X9HX BOSCH EDC16C34 DV6ATED4 - 90CV)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)X9HX BOSCH EDC16C34 DV6ATED4)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)X9HX EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)X9HY BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)X9HY BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)X9HY EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)X9HZ (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)X9HZ (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4-110CV)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)X9HZ BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)X9HZ EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)X9HZ(FAP) BOSCH EDC16C34 DV6ATED4)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)X9HZ(FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)XBMFプーマ(BMF HDI 4C))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)XDCM3.5_BR2(AHZ-DW10CD-128CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)XDCM3.5_BR2)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)XDCM35_BR2(RHD-DW10CTED4-136CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)XDCM35_BR2(RHE-DW10CTED4-150CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)XDCM35_BR2(RHH-DW10CTED4-163CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)XDCM35_HY)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)XDCM6.2(RHD DW10CTED4 136CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)XDCM6.2(RHE DW10CTED4 150CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)XDCM6.2(RHH DW10CTED4 163CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)XDCM6.2)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)XEDC16C3(9HS-DV6TED4BU FAP - 90 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)XEDC16C3(9HT DV6BUTED4 - 75CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)XEDC16C3(9HU-DV6BUTED4 - 90 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)XEDC16C3(9HV-DV6TED4B FAP - 90 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)XEDC16C3(9HW DV6BTED4 - 75 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)XEDC16C3(9HX DV6AATED4 - 90 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)XEDC16C3(9HX-DV6ATED4 - 90 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)XEDC16C3(9HX-DV6ATED4-90CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)XEDC16C3(9HZ-DV6TED4 FAP - 110 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)XEDC16C34)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)XEDC16C39 TUB)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)XEDC17C10 BR2(9HE-DV6DBM-89 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)XEDC17C10 BR2(9HF-DV6DTEED-89 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)XEDC17C10 BR2(9HJ-DV6DTEEDM-90 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)XEDC17C10 BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)XEDC17C10 BR2(9HN-DV6ETED))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)XEDC17C10 BR2(9HP-DV6DTEED-92 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)XEDC17C10 BR2)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)XEDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)XEDC17C10(9HP DV4CTED 70 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)XEDC17C10(EDC17C10 8HR))	●	●	●	●	●

エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10(EDC17C10 9HP))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(8HP - DV4CTED - 70 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTEED-89 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HJ - DV6DTEEDM - 90 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEEDM 90 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEEDM-90 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEEDM-90CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HK - DV6ETEDM - 75 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTEED - 92 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTEED 92 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTEED-92 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTEED-92CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60(5FW))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60(BHW))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60(BHY))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60(BHZ))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60(BHZ/BHX))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17CP11 X8Z)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17CP42)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17CP52 SOFIM ユーロ5)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17CP52_LDS 3.0 HDI 180CV E5)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807_BR2(9HD DV6CTED))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807_BR2(9HR DV6CTED))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_8DF3)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_SID_BR2_807(HDI_SID807_BR2_9HL))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_SID_BR2_807(HDI_SID807_BR2_9HR))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_SID807_9HL)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_SID807_9HR)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_SID807(HDI_SID807_9HL))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_SID807_BR2_9HL)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_SID807_BR2_9HR)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_SID807_BR2(9HD-DV6CTED))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_SID807_BR2(9HR-DV6CTED))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2_9HL))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_SID807_BR2)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HFX MM4.8P)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HFX MM48P)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HNY VD46)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(J34P(J34P KFW))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(J34P(J34P KFW))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFW MM6LP)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFW BOSCH ME744)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFW BOSCH ME749)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFW SAGEM S2000PM1)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFW SAGEM S2000PM2)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFW J34P)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFW SAGEM S2000PM2)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME745(ME745 N6A))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME745(ME745 N6B))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME745(ME745 NFR))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME745(ME745 NFU))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME749(ME749 N6A))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME749(ME749 N6B))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME749(ME749 NFU))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME749_EC5(ME749_EC5 NFN))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME749_EC5(ME749_EC5 NFP))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME749_EC5(NFN ME749_EC5))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME749_EC5)	●	●	●	●	●

エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807(HDI_SID807 9HL))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807(HDI_SID807 9HR))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(UHZ SIEMENS SID201)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.4(V34.4 ESSENCE))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.4(V34.4 FLEX FUEL))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.5(V34.5 ESSENCE))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.5(V34.5 FLEX FUEL))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V341(V341 HFV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V341(V341 KFT))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(23A))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMU))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMY))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMZ))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(V46 HMZ))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(V46 SDA))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46_21(V46.21 NFP))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46_32(V46.32 STTD Y2))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46_32(V46.32 STTD Y4))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46_32(V46.32 Y2))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46_32(V46.32 Y4))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(WJY LUCAS DCN2)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(X8Z-DT20C EDC17CP11)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(XFU BOSCH ME747)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(XFV BOSCH ME747)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(プーマ(プーマ 4HU(120または130)))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(プーマ(プーマ 4HV))	●	●	●	●	●
エンジンリレーユニット	●	●	●	●	●
エンジンリレーユニット(BSM)	●	●	●	●	●
エンジンリレーユニット(BSM_2010)	●	●	●	●	●
ギアボックス	●	●	●	●	●
ギアボックス(4HP20)	●	●	●	●	●
ギアボックス(MMT)	●	●	●	●	●
ギアボックス(オートギアボックス AL4)	●	●	●	●	●
ギアボックス(オートギアボックス BVA AL4)	●	●	●	●	●
ギアボックス(マニュアルギアボックスコントローラー)	●	●	●	●	●
コーデットアンチスタート(ADC)	●	●	●	●	●
コントロールパネルドットマトリクスディスプレイ(MATT_C_2010)	●	●	●	●	●
コントロールパネルドットマトリクスディスプレイ(MATT_M_2010)	●	●	●	●	●
コントロールパネルドットマトリクスディスプレイ(オートサーチ(コントロールパネルドットマトリクスディスプレイ))	●	●	●	●	●
サービスモジュール(BTA_2)	●	●	●	●	●
サービスモジュール・独立テレマティックユニット(BTA_2)	●	●	●	●	●
サスペンション	●	●	●	●	●
サンルーフ	●	●	●	●	●
シートベルト未装着LEDユニット	●	●	●	●	●
シートベルト未装着LEDユニット(TNB_2010)	●	●	●	●	●
シグナリングヒューズボックス(BSG_S)	●	●	●	●	●
ステアリングコラム上部ECU	●	●	●	●	●
ステアリングホイールアンダーコントロール(HDC)	●	●	●	●	●
ステアリングホイールアンダースイッチモジュール	●	●	●	●	●
ステアリングホイールコントロール	●	●	●	●	●
ステアリングホイールコントロール(COM2008P)	●	●	●	●	●
ステアリングホイールコントロール(HDC)	●	●	●	●	●
ステアリングホイールコントロール(VCCF)	●	●	●	●	●
ステアリングホイールスイッチモジュール	●	●	●	●	●
ステアリングホイールスイッチモジュール(COM2008P)	●	●	●	●	●
ステアリングホイールスイッチモジュール(HDC)	●	●	●	●	●
ステアリングホイールスイッチモジュール(オートサーチ(ステアリングホイールスイッチモジュール))	●	●	●	●	●

ステアリングホイール下スイッチングモジュール(COM 2000)	●	●			●
スライディングサイドドアモジュール	●	●	●		●
ダイナミックヘッドランプ/ハイトアジャスター(BEMP_2)	●	●	●		●
ダイナミックヘッドランプ/ハイトアジャスター(LADCT)	●	●	●		●
ダイナミックヘッドランプ/ハイトアジャスター(プロジェクトーズ)	●	●	●	●	●
タッチスクリーン	●	●	●		●
ディーゼル添加剤ポンプ(PADDGO_TLE6)	●	●			●
ディーゼル添加剤ポンプ(POMPE_MUX_MGI)	●	●	●	●	●
ディーゼル添加剤機能	●	●	●	●	●
ディーゼル燃料添加剤制御ユニット	●	●	●	●	●
ディーゼル燃料添加剤制御ユニット(ADDGO2)	●	●	●	●	●
ディーゼル燃料添加剤制御ユニット(PADDGO_TLE6)	●	●			●
ディスプレイ	●	●	●	●	●
ディスプレイ・テレマティクス	●				
ディスプレイ・テレマティクス(RNEG2010)	●	●	●		●
ディスプレイ・テレマティクス(SMEGプラス)	●	●	●		●
ディスプレイ・テレマティクス(オートサーチ(テレマティクス))	●	●	●		●
ディレクショナルヘッドライト	●	●	●		●
デフレーション検出	●	●			●
テレマティクス(RADIONAV_RNEG_ECO)	●	●	●		●
テレマティクス(SMEGプラス)	●	●	●		●
テレマティクスユニット(SMEGプラス)	●	●	●		●
テレマティック	●	●	●		●
テレマティック(RNEGナビゲーションラジオ)	●	●	●		●
テレマティック(SMEGプラス)	●	●	●		●
テレマティックユニット・オーディオナビゲーション(SMEGプラス)	●	●	●		●
テレマティック受信コマンド		●			●
ドアコントロールパッド(PDPC_UDS)	●	●	●		●
ドライビングスクール		●	●		●
ドライビングスクールモード		●	●		●
トラクションバッテリーECU(TBMU)	●	●	●	●	●
トレーラーリレーユニット	●				
トレーラーリレーユニット(BSR)	●				
ナビゲーション	●	●			●
パーキングアシスタンス	●	●	●		●
パーキングアシスタンス(AAS)	●	●	●	●	●
パーキングアシスタンス(AAS_UDS)	●	●	●		●
パーキングアシスタンス(オートサーチ(パーキングアシスト))	●	●	●	●	●
パーキングエイド	●	●	●	●	●
パーキングエイド(AAS)	●	●			●
パーキングコントロール	●	●		●	●
ハイブリッドコントロールECU 1(HCU1 ユーロ6)	●	●	●	●	●
ハイブリッドコントロールECU 2(HCU2 ユーロ6)	●	●			●
ハイブリッドモードセレクター(MCM)		●	●		●
バイブレーターコントロールECU(BPV)	●	●	●		●
ハイヘッドビジョン	●	●	●		●
ハイヘッドビジョン(VTH)	●	●	●		●
ハイヘッドビジョン(VTH_UDS)	●	●	●		●
バッテリー充電状態ユニット		●			●
バッテリー充電状態ユニット(BECB_GEN2)		●			●
パワーステアリング	●	●	●		●
パワーステアリング(DAE)	●	●		●	●
パワーステアリング(DAE_A515)	●	●	●		●
パワーステアリング(GEP)	●	●	●		●
パワーステアリング(SSCU)	●	●			●
パワーステアリング(オートサーチ(パワーステアリング))	●	●	●		●
パワーステアリングエレクトリックポンプユニット	●	●			●
パワーステアリングエレクトリックポンプユニット(DAE)	●	●			●
パワーステアリングエレクトリックポンプユニット(DAE_BVH2)	●	●			●
パワーステアリングエレクトリックポンプユニット(GEP)	●	●	●		●
ハンズフリーキット	●	●	●		●
ハンズフリーキット(BOITIER_NOMADE)	●	●	●		●
ハンズフリーキット(KML)	●	●	●		●
ハンズフリースターティングアクセスエレクトロニックモジュール(BML)	●	●	●		●

ヒーター・換気	●	●	●	●	●
ビルトインシステムインターフェイス	●	●	●	●	●
ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010)	●			●	●
ビルトインシステムインターフェイス(BSI)	●			●	●
ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010)	●			●	●
ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI))	●			●	●
ブラインドスポットモニタリング(SAM)	●	●	●	●	●
フロントサンルーフ	●	●	●		●
ヘッドランプアジャスター・ディレクショナルヘッドランプ	●	●	●		●
ボディーワーク変換ユニット	●				
ボディーワーク変換ユニット(BTC)	●	●			●
マルチファンクション	●	●	●	●	●
マルチファンクションスクリーン	●	●	●	●	●
マルチファンクションスクリーン(EMF_A,UDS)	●		●		●
マルチファンクションスクリーン(タイプ'C カラー(ドットマトリックス))	●			●	●
マルチファンクションスクリーン(タイプ'C' (ドットマトリックス))	●	●	●	●	●
マルチファンクションスクリーン(タイプ'C カラー(ドットマトリックス))	●			●	●
マルチファンクションディスプレイ	●	●	●	●	●
マルチファンクションディスプレイ(タイプC(ドットマトリックス))	●	●	●	●	●
マルチファンクションディスプレイ(タイプCカラー(ドットマトリックス))	●			●	●
マルチファンクションビデオカメラ(CMF)	●	●	●		●
マルチプレクスコントロールパネル	●	●	●		●
マルチプレクスコントロールパネル(FMUX)	●	●	●		●
マルチプレクス添加剤ポンプ	●	●			●
マルチプレクス添加剤追加ポンプECU	●	●	●	●	●
マルチプレクス添加剤追加ポンプ(POMPE_MUX_MGI)	●	●	●	●	●
ミドルサンルーフ	●	●	●		●
ムービングパネルデフレクター	●	●	●		●
ムービングパネルデフレクター(歩行者衝突検知)	●	●			●
ラジオ	●	●	●	●	●
ラジオ(RD4)	●	●	●		●
ラジオ(RD45)	●	●	●		●
ラジオ(RDE)	●	●	●		●
ラジオ(オートサーチ(ラジオ))	●	●	●		●
ラジオ(オートラジオ)	●	●	●		●
ラジオ・無線電話	●	●	●		●
ラジオアンプ(AMPLI AUDIO)	●		●		●
リアエアコンテーブル	●	●	●		●
リアエアコンテーブル(TAB_CLIM_AR)	●	●	●		●
リアサンルーフ	●	●	●		●
リモートインストルメントパネルユニット	●	●	●		●
レイン・サンライトセンサー	●				●
レイン・ブライトネスセンサー	●				●
レイン・ブライトネスセンサー(PLUIE_LUMINOSITE)	●				●
レイン・ライトセンサー(PLUIE_LUMINOSITE)	●				●
レイン・サンライトセンサー(CDPL_UDS_HELLA)	●	●		●	●
レイン・サンライトセンサー(PLUIE_LUMINOSITE)	●				●
レイン・サンライトセンサー(レイン・ブライトネスセンサー)	●				●
レインセンサー	●				●
レインセンサー・ブライトネス	●	●			●
レインセンサー・ブライトネス(PLUIE_LUMINOSITE)	●				●
レインセンサー・ブライトネス(PLUIE_LUMINOSITE)	●				●
右側ヘッドライト	●	●	●		●
運転席シートポジションメモリーモジュール(BDMC)	●	●	●		●
運転席シート記憶ユニット	●	●	●		●
運転席ドアエレクトロニクス	●	●	●		●
運転席ドアモジュール	●	●	●		●
運転席ドアモジュール(EDPC)	●	●	●		●
運転席ドアモジュール(PDPC)	●	●	●		●
運転席ドアモジュール(PDPC_UDS)	●	●	●		●
運転席ドアモジュール(オートサーチ(運転席ドアモジュール))	●	●	●		●
記憶ユニット	●	●	●		●
高周波受信機(RHF)	●	●			●
左側ヘッドライト	●	●	●		●

車線逸脱警報システム	●	●	●		●
車線逸脱警報システム(AFIL)	●	●	●		●
助手席シート記憶ユニット	●		●		●
助手席ドアエレクトロニクス	●	●	●		●
助手席ドアモジュール	●	●	●		●
中心電圧保持装置					●
電圧保持装置(DMTR)	●				●
電圧保持装置(DMTR,DTC3B)	●				●
電源保護管理ユニット		●			●
電源保護管理ユニット(BPGA2010)		●			●
電子キーリーダー(LCE)	●	●			●
電子ステアリングロック(AVE)	●	●	●		●
電動ブーツECU(COFFRE MOTORISE)	●	●	●		●
盗難防止アラーム(アラーム)	●	●	●		●
盗難防止アラーム(オートサーチ(アラーム))	●	●	●		●