

システム	項目名
シャーシ (B) 2. 4L L4 LE5 EBCM	オートエア抜き
シャーシ (X) 2. 0L L4 LNF EBCM	オートエア抜き
シャーシ (X) 2. 0L L4 LNF EBCM	ステアリングポジションセンサー補正
シャーシ (ABS トラクションコントロールなし)	オートエア抜き
シャーシ (ABS トラクションコントロール付き)	オートエア抜き
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	オートエア抜き
シャーシ (ABS・TCS・VSES (アンチロックブレーキシステム・トラクションコントロールシステム・ビークルスタビリティ・エンハンスメントシステム))	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (DRP・ABS・TCS・VSES)	BPPセンサー補正
シャーシ (EBCM トレイルブレーキ付き)	オートエア抜き
シャーシ (EBCM トレイルブレーキ付き)	ブレーキ圧力センサー補正
シャーシ (EBCM トレイルブレーキ付き)	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg以上))	オートエア抜き
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg以上))	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満))	オートエア抜き
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満))	ブレーキ圧力センサー補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満))	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSESなし))	オートエア抜き
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSESなし))	ブレーキ圧力センサー補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSESなし))	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSES付き))	オートエア抜き
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSES付き))	ブレーキ圧力センサー補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSES付き))	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	オートブレーキ エア抜き
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	ブレーキ圧力センサー調整
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	フロント右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	フロント左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	リア右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	リア左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	オートブレーキ エア抜き
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	ブレーキ圧力センサー調整
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	フロント右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	フロント左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	リア右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	リア左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	オートエア抜き
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	オートエア抜き
シャーシ (エアサスペンション)	トリムハイト校正
シャーシ (エレクトリックパワーステアリングコントロールモジュール)	アクティブ補正学習制限クリア
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	オートブレーキ エア抜き
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	フロント右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	フロント左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	リア右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	リア左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	フロント右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	フロント左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	リア右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	リア左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	サスペンションポジションセンサートリムハイト
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	フロントサスペンションポジションセンサートリムハイト
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	リアサスペンションポジションセンサートリムハイト
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	加圧システム
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	減圧システム
シャーシ (ステアリングホイール・コラム)	オイルライフリセット
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール シャーシエクステンションCANバス)	ステアリングホイールアングルセンサーリセット
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール シャーシエクステンションCANバス)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール 高速CANバス)	ステアリングホイールアングルセンサーリセット
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール 高速CANバス)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサーリセット
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	IPC設定
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	RFA設定
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	センサー位置学習
シャーシ (ディスタンスセンシングクルーズコントロールモジュール)	距離検知クルーズコントロールモジュール
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキアクチュエーター-DTCリセット
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブルサービスマニュアル

シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール 車両安定システム未装備)	リア左ABSソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール (RPO .JL7なし))	オートエア抜き
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール (RPO .JL7なし))	ステアリングアングルセンサーセンタリング
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール (RPO .JL7なし))	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール (RPO .JL7付き))	オートエア抜き
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	BMCプライマリーピストンポジション再学習
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	EBOM再学習
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	θセンサーリセット
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	オートエア抜き
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	オートブレーキ エア抜き
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ステアリングアングルセンサーセンタリング
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ステアリングポジションセンサーセンタリング
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ステアリングポジションセンサー補正
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	パークングブレーキ補正
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ブレーキコントロールオフセット学習
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ブレーキ圧カセンサー調整
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ブレーキ圧カセンサー補正
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	プレッシャードライブリダクション
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右ABSソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左ABSソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ヨーレートセンサーリセット
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ヨーレートセンサー学習
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リアブレーキキャリバーピストン拡張
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リアブレーキキャリバーピストン格納
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右ABSソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左ABSソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	電動ブレーキコントロールモジュール学習
パワートレイン (00) 1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール	00調整値 (有給燃料のみ)
パワートレイン (00) 1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール	ECMリセット
パワートレイン (00) 1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール	ISCシステム
パワートレイン (00) 1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール	アイドル学習リセット
パワートレイン (00) 1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール	クラククシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン (00) 1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール	00調整値 (有給燃料のみ)
パワートレイン (00) 1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール	ECMリセット
パワートレイン (00) 1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール	IACリセット
パワートレイン (00) 1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール	ISCシステム
パワートレイン (00) 1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール	アイドル学習リセット
パワートレイン (00) 1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール	クラククシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン (00) 2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	02センサーヒーター学習
パワートレイン (00) 2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	アイドル学習
パワートレイン (00) 2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	オイルライフリセット
パワートレイン (00) 2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	クラッチペダル位置学習
パワートレイン (00) 2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	クラククシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン (00) 2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	吸気CMPアクチュエーター
パワートレイン (00) 2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター
パワートレイン (00) 2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール	サービスクリーニング手順
パワートレイン (00) 2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール	高速適応プロセス
パワートレイン (00) 2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール (4速)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン (00) 5.3L LMG エンジンコントロールモジュール	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン (00) 5.3L LMG エンジンコントロールモジュール	02センサーヒーター学習
パワートレイン (00) 5.3L LMG エンジンコントロールモジュール	アイドル学習
パワートレイン (00) 5.3L LMG エンジンコントロールモジュール	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン (00) 5.3L LMG エンジンコントロールモジュール	クラククシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン (00) 5.3L LMG エンジンコントロールモジュール	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン (00) 5.3L LMG エンジンコントロールモジュール	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (00) 5.3L LMG エンジンコントロールモジュール	燃料トリムリセット
パワートレイン (00) 5.3L LMG トランスミッションコントロールモジュール	トランスミッション適応圧力リセット
パワートレイン (00) 5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール	02センサーヒーター学習
パワートレイン (00) 5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール	アイドル学習
パワートレイン (00) 5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール	オイルライフリセット
パワートレイン (00) 5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール	クラククシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン (00) 5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール	燃料トリムリセット
パワートレイン (00) 5.3L V8 LMG 1速ATCトランスファーケースコントロールモジュール	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン (00) 5.3L V8 LMG 2速ATCトランスファーケースコントロールモジュール	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン (00) 5.3L V8 LMG 4速トランスミッションコントロールモジュール	トランスミッション適応リセット
パワートレイン (00) 5.3L V8 LMG 6速トランスミッションコントロールモジュール	トランスミッションオイルライフリセット
パワートレイン (00) 5.3L V8 LMG 6速トランスミッションコントロールモジュール	トランスミッション適応リセット
パワートレイン (00) 5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション	02センサーヒーター学習
パワートレイン (00) 5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション	アイドル学習
パワートレイン (00) 5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション	オイルライフリセット
パワートレイン (00) 5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション	クラククシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン (00) 5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション	燃料トリムリセット
パワートレイン (00) 5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン (00) 5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール	02センサーヒーター学習
パワートレイン (00) 5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール	アイドル学習
パワートレイン (00) 5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール	オイルライフリセット
パワートレイン (00) 5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール	クラククシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン (00) 5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール	燃料トリムリセット
パワートレイン (00) 5.3L V8 LMG トランスミッションコントロールモジュール	トランスミッションオイルライフリセット
パワートレイン (00) 5.3L V8 LMG トランスミッションコントロールモジュール	トランスミッション適応リセット

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	吸気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	吸気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	吸気CMPアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	吸気システム学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料レール圧カリリフバルブ学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン アクティブグリルエアシャッター)	アクティブグリルエアシャッター-1
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン アクティブグリルエアシャッター)	アクティブグリルエアシャッター-2
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン トレーラーブレーキコントロール・オートマチックレベキコントロール)	サスペンションポジションセンサートリムハイト
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン フェUELポンプ)	燃料トリムリセット
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン フェUELポンプ・トレーラーブレーキコントロール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン フェUELポンプ・排気流)	燃料トリムリセット
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン フェUELポンプ・排気流)	排気流量コントロールバルブ学習
パワートレイン(シャーシコントロールモジュール)	アクティブグリルエアシャッターシステム
パワートレイン(シャーシコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(シャーシコントロールモジュール)	排気流量コントロールバルブ学習
パワートレイン(トランスファークース バージョン 1速スイッチアクティブポート (NFO))	レンジアクチュエーター
パワートレイン(トランスファークース バージョン 1速スイッチアクティブポート (NFO))	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン(トランスファークース バージョン 1速スイッチアクティブポート (NFO))	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン(トランスファークース バージョン 2ホイールドライブ)	レンジアクチュエーター
パワートレイン(トランスファークース バージョン 2ホイールドライブ)	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン(トランスファークース バージョン 2ホイールドライブ)	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速エレクトリックシフト (NGF))	レンジアクチュエーター
パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速エレクトリックシフト (NGF))	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速エレクトリックシフト (NGF))	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速スイッチアクティブポート (NGH))	レンジアクチュエーター
パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速スイッチアクティブポート (NGH))	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速スイッチアクティブポート (NGH))	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速マニュアルシフト (NGG))	レンジアクチュエーター
パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速マニュアルシフト (NGG))	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速マニュアルシフト (NGG))	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン(トランスファークースコントロールモジュール)	トランスファークースクラッチ過熱回数リセット
パワートレイン(トランスファークースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター
パワートレイン(トランスファークースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン(トランスファークースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	サービスクリーニング手順
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	トランスミッション過熱リセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	トランスミッション過熱圧力リセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	高速適応プロセス
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	ギアセレクター[M]位置学習
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアダプティブ学習
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションオイルライフリセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションサービスマニュアル
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション/レノイドバルブ補正リセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション過熱クリア
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション過熱リセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション過熱圧力リセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	ファンクションリセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	学習機能
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	学習値リセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	高速適応プロセス
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	トランスミッション過熱トルクリセット
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	高電圧系関連故障コードクリア
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	DCチャージング無効リセット
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	EVレンジリセット
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーコンタクター開閉原因
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーバックラントコントロールバルブ学習
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーバックデータリセット
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーバック充電適応値リセット
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーバック容量学習
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	高電圧系関連故障コードクリア
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	室内ヒーターラントコントロールバルブ学習
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	手動ヒューズライフリセット
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	燃費リセット
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0501)	AID無効(故障カウンターリセット)
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0502)	AID無効(故障カウンターリセット)
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	AID無効(故障カウンターリセット)
ボディ(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	HVACアクチュエーター再調整
ボディ(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	パワーダウン
ボディ(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	HVACアクチュエーター再調整
ボディ(CJ4 Triゾーン オートエアコン)	パワーダウン
ボディ(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(GJ3))	HVACアクチュエーター学習
ボディ(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(GJ3))	HVACアフターブロー設定
ボディ(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(GJ3))	外気温度インスタントアップデート
ボディ(HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	HVACアクチュエーター学習
ボディ(HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	外気温度インスタントアップデート
ボディ(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	HVAC(エアコン)外気温度ディスプレイ
ボディ(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	HVACアクチュエーター学習
ボディ(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	HVACアクチュエーター再調整
ボディ(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	HVACアフターブロー設定
ボディ(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	アクチュエーターリキャリブレーション

ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	オプション設定
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	パワーダウン
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	外気温度インスタントアップデート
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	後吹きオプション
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	新しいHVAC設定
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン(GJ2))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン(GJ2))	HVACアフターブロー設定
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン(GJ2))	外気温度インスタントアップデート
ボディー(HVACコントロールモジュール オートデュアル(GJ2))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVACコントロールモジュール オートデュアル(GJ2))	HVACアフターブロー設定
ボディー(HVACコントロールモジュール オート信号(G68))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVACコントロールモジュール オート信号(G68))	HVACアフターブロー設定
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(G67))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(G67))	HVACアフターブロー設定
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(G67))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(G67))	HVACアフターブロー設定
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(G67))	外気温度インスタントアップデート
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	BCMにSEMブライマリーキー設定
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	バックルアプリマインダー
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	運転席シートベルトリマインダー制御
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	助手席シートベルトリマインダー制御
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	新しいSEM登録
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	製造有効カウンタークリア
ボディー(アシストステップコントロール)	アシストステップ学習手順
ボディー(アシストステップコントロールモジュール)	アシストステップモーター学習
ボディー(アップレベル104 I05 I06)	Valetモードコード消去
ボディー(アップレベル104 I05 I06)	コントロールモジュールリセット
ボディー(アップレベルラジオ (104 I05 I06))	Valetモードコード消去
ボディー(アップレベルラジオ (104 I05 I06))	コントロールモジュールリセット
ボディー(アップレベルラジオ)	VIN再登録
ボディー(アップレベルラジオ)	オプションモジュール
ボディー(アップレベルラジオ)	チャイム音量
ボディー(アップレベルラジオ)	チャイム設定
ボディー(アップレベルラジオ)	チューナーキャリブレーション
ボディー(アップレベルラジオ)	ラジオ登録
ボディー(アップレベルラジオ)	リージョンコードオプション
ボディー(アップレベルラジオ)	国コード変更
ボディー(アップレベルラジオ)	防盜ロックLED
ボディー(アンブ (ボーズ))	ナビゲーション音声
ボディー(アンブ (ボーズ))	再補正
ボディー(イモビライザー)	イモビライザーECMリンク
ボディー(イモビライザー)	キーコーディング
ボディー(イモビライザー)	キー診断
ボディー(イモビライザー)	キー登録
ボディー(インストルメントクラスター エンハンスドドライバーインフォセンター(UDD))	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントクラスター フルスクリーンディスプレイ(UDV))	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントクラスター ヘッドアップディスプレイ 未装備)	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントクラスター ヘッドアップディスプレイ(UV6))	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントクラスター 拡張ドライバーインフォメーションセンター(UDD))	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントクラスター 拡張モノクロドライバーインフォメーションセンター(UDD))	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントクラスター)	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントクラスター)	オーディオトーン
ボディー(インストルメントクラスター)	外気温度インスタントアップデート
ボディー(インストルメントクラスター 拡張モノクロドライバー情報センター(UDD))	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	BPPセンサー補正
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	DTC無効化
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	IPC設定
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	VIN新規登録
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	VIN登録
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	エアオリティセンサーシフトレベラー
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	オプション設定
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	コラムロックリレー作動
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	車速制限
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	全モーター再補正
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	中東モード
ボディー(エアコン G67 シングル)	後吹きオプション
ボディー(エアコン GJ3 デュアル)	後吹きオプション
ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン(GJ4))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン(GJ4))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(エアコンコントロールモジュール マニュアルシングル(G68))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(オートエアコン シングルゾーン(G68))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(オートエアコンPHI)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	HVAC(エアコン)外気温度ディスプレイ
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	アクチュエーターリキャリブレーション
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	インスタントOATアップデート
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	パワーダウン
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	後吹きオプション
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	全モーター再補正
ボディー(オートエアコン・RSA)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(オンスター)	オプション設定
ボディー(オンスター)	希望システム設定
ボディー(オンスター)	言語設定
ボディー(オンスター)	新しいオンスター設定
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムソフトストップクリア
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムソフトストップ学習
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ベダルソフトストップ学習

ボディー(シリアルデータゲートウェイモジュール)	クラッシュセリセット
ボディー(タイヤ空気圧インジケータモジュール)	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	VIN新規登録
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	オプション設定
ボディー(テレマティクスビークルローカライゼーション・イモビライゼーションコントロールモジュール)	コントロールモジュールリセット
ボディー(テレマティクスビークルローカライゼーション・イモビライゼーションコントロールモジュール)	コントロールモジュールリセット
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	CANバス設定学習
ボディー(ナイトビジョンカメラコントロールモジュール)	製造有効カウンターリセット
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	Bluetooth
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	Shipモード
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	VIN再登録
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	オプション設定
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	チャイム音量
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	ナビ/ラジオ盗難防止システム
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	長波
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール DID7HHistory)	CANバス設定学習
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール GMLAN)	CANバス設定学習
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	CANバス設定学習
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	パーキングアシストセンサー学習
ボディー(パーソナライゼーション)	オートドアロックモード
ボディー(パーソナライゼーション)	オプション設定
ボディー(パーソナライゼーション)	ペリメーターランプ
ボディー(パーソナルオーディオコントロールモジュール)	設定/リセット機能
ボディー(パーソナルオーディオリンクモジュール)	デジタルラジオレシーバー
ボディー(パーソナルオーディオリンクモジュール)	ラジオRPO選択
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	アライメント学習(フロントカメラ)
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	アライメント学習(リアカメラ)
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	アライメント学習(右側カメラ)
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	アライメント学習(左側カメラ)
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	アライメント学習(全カメラ)
ボディー(ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール)	インフォメーションディスプレイテスト
ボディー(ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール)	コントロールモジュールリセット
ボディー(ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール)	音声認識
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	カメラ学習キャンセル
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	フロントビューカメラ学習
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	車両方向カメラ学習
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	無効履歴クリア
ボディー(ベースラジオ)	VIN再登録
ボディー(ベースラジオ)	オプションモジュール
ボディー(ベースラジオ)	オプション設定
ボディー(ベースラジオ)	チャイム音量
ボディー(ベースラジオ)	ラジオ登録
ボディー(ベースラジオ)	リージョンコードオプション
ボディー(ベースラジオ)	国コード変更
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	DTC無効化
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	DTC無効化
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	コードインデックス
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライトレベリングセンサー学習
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	モジュール補正
ボディー(ホルディングトップモジュール)	フォールディングトップ学習
ボディー(ホルディングトップモジュール)	再補正
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGN + SG7))	キーフォブ登録(複数)
ボディー(ボディーコントロールモジュール (SG7))	キーフォブ登録(複数)
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	BPPセンサー補正
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	キーフォブ登録(複数)
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	BPPセンサー補正
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	タイヤ空気圧センサー番号リセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ティーンドライバークーPINリセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	バッテリーセンサーモジュール学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア右ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア左ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	助手席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	タイヤ空気圧センサー番号リセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	ティーンドライバークーPINリセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	リア右ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	リア左ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	助手席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	タイヤ空気圧センサー番号リセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	ティーンドライバークーPINリセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	バッテリーセンサーモジュール学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	リア右ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	リア左ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	助手席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習

ボディー(ボディーコントロールモジュール マリパ)	BPPセンサー補正
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	LIN/バスデバイスIDインフォメーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	タイヤ空気圧センサー番号リセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	BOMにSOMプライマリーキー設定
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	BOM再登録
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	BOM登録
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	BPPセンサー補正
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	CTDオペレーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	CTDオペレーション/フォブフィードバック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	LIN/バスデバイスIDインフォメーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	POS(販売店情報)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	VIN新規登録
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	オイルリセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	オプション設定
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	オプション設定異常
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	キーフォブフィードバック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	キーフォブ登録(複数)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ステアリングコラムロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	タイヤ空気圧センサー番号リセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	タイヤ空気圧リセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ティードライバークーPINリセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ドアロックオペレーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	トワイライトセンテネル再登録
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	パーソナライゼーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	バッテリーセンサーモジュール学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	パワーダウン
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	プレアラームオプション
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア右ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア左ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	助手席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	保持アクセサリ電源
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	LIN/バスデバイスIDインフォメーション
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	タイヤ空気圧センサー番号リセット
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	バッテリーセンサーモジュール学習
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	助手席ウィンドウ学習値消去
ボディー(マニュアルエアコン)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	アクチュエーターリキヤリブレーション
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	後吹きオプション
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	全モーター再補正
ボディー(マニュアルリアエアコン)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(マルチメディアプレーヤーインターフェイスモジュール)	CAN/バス設定学習
ボディー(メモリーシートモジュール)	DTC情報クリア
ボディー(メモリーシートモジュール)	DTC無効化
ボディー(メモリーシートモジュール)	アジャスタブルペダル調整
ボディー(ラジオ (IOB))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ)	24時間表示/12時間表示
ボディー(ラジオ)	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ)	VIN再登録
ボディー(ラジオ)	VIN登録
ボディー(ラジオ)	オプションモジュール
ボディー(ラジオ)	オプション設定
ボディー(ラジオ)	コントロールモジュールリセット
ボディー(ラジオ)	シーク/スキップ感度レベル
ボディー(ラジオ)	チャイム音量
ボディー(ラジオ)	チャイム設定
ボディー(ラジオ)	チューナーキヤリブレーション
ボディー(ラジオ)	チューナー設定
ボディー(ラジオ)	ラジオ登録
ボディー(ラジオ)	リージョンコードオプション
ボディー(ラジオ)	国コード変更
ボディー(ラジオ)	長波
ボディー(ラジオ)	防盜ロックLED
ボディー(ラジオ・エアコンコントロール)	コントロールモジュールリセット
ボディー(ラジオコントロール)	CAN/バス設定学習
ボディー(リアシートモジュール)	オートキヤリブレーション
ボディー(リアシートモジュール)	リクライニングモーター
ボディー(リアシートモジュール)	回転モーター
ボディー(リアシートモジュール)	水平モーター
ボディー(リア右ドアモジュール)	DTC無効化
ボディー(リア右ドアモジュール)	ドアモジュールVIN再登録
ボディー(リア左ドアモジュール)	DTC無効化
ボディー(リア左ドアモジュール)	ドアモジュールVIN再登録
ボディー(リア統合モジュール)	オプション設定
ボディー(リア補助エアコン)	HVACモジュール補正
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (IMF))	リフトゲート全開位置学習
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015.5 (AVF))	ハンズフリーリフトゲートセンサーコントロールモジュール校正
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015.5 (AVF))	リフトゲート全開位置学習
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	ハンズフリーリフトゲートセンサーコントロールモジュール校正

ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	リフトゲート全開位置学習
ボディー(リフトゲートモジュール)	LGM開/閉テスト
ボディー(リフトゲートモジュール)	TPMオプション有効化
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	TPM学習モード
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	TPM学習モード(2008年式のみ)
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーフォブ全消去
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーレスエントリーアンテナ(センターコンソールON)
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーレスエントリーアンテナ(運転席側エクステリア)
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーレスエントリーアンテナ(助手席側エクステリア)
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	すべてのリモート無効
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	パーソナライゼーション
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	次に有効なスロット
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	新しいVRODLR設定
ボディー(リモートヒーター・エアコンオート番号(068))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(リモートヒーター・エアコンコントロールモジュール)	HVACアクチュエーター学習
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアルヒーターオンリー(042))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	オプション設定
ボディー(ロングレンジレーダーセンサーモジュール)	ロングレンジレーダーセンサーモジュール学習
ボディー(右シートベルトトラクターモーターモジュール)	履歴バッファリセット
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ベダルソフトストップ学習
ボディー(運転席ドアスイッチ)	パワーウィンドウモーター再登録
ボディー(運転席ドアモジュール)	DTC無効化
ボディー(運転席ドアモジュール)	オプション設定
ボディー(運転席ドアモジュール)	ドアモジュールVIN再登録
ボディー(拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーレスエントリーアンテナ(センターコンソールON)
ボディー(拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーレスエントリーアンテナ(ボディー右側)
ボディー(拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーレスエントリーアンテナ(ボディー左側)
ボディー(拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーレスエントリーアンテナ(運転席側エクステリア)
ボディー(拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーレスエントリーアンテナ(助手席側エクステリア)
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	DSCC設定(日本仕様車のみ)
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	工場出荷時リセット
ボディー(携帯電話コントロールモジュール)	CANバス設定学習
ボディー(左シートベルトトラクターモーターモジュール)	履歴バッファリセット
ボディー(車両警告アラームモジュール)	モジュール補正
ボディー(車両通信・インターフェイスモジュール)	GPSデータ
ボディー(車両通信・インターフェイスモジュール)	オプション設定
ボディー(車両通信・インターフェイスモジュール)	希望システム設定
ボディー(車両通信・インターフェイスモジュール)	言語設定
ボディー(車両通信・インターフェイスモジュール)	新しいオンスター設定
ボディー(車両盗難防止)	オプション設定
ボディー(車両盗難防止)	新しいVTDモジュール設定
ボディー(車両方位カメラコントロールモジュール)	車両方向カメラ学習
ボディー(車両方位カメラコントロールモジュール)	無効履歴クリア
ボディー(助手席ドアスイッチ)	パワーウィンドウモーター再登録
ボディー(助手席ドアモジュール)	DTC無効化
ボディー(助手席ドアモジュール)	TPMオプション有効化
ボディー(助手席ドアモジュール)	オプション設定
ボディー(助手席ドアモジュール)	キーフォブ全登録
ボディー(助手席ドアモジュール)	キーフォブ登録
ボディー(助手席ドアモジュール)	スベアタイヤモニター停止
ボディー(助手席ドアモジュール)	センサー位置学習
ボディー(助手席ドアモジュール)	ドアモジュールVIN再登録
ボディー(助手席プレゼンスシステム)	DTC消去・PPSリセット
ボディー(助手席プレゼンスシステム)	乗員検知システムブロード
ボディー(助手席プレゼンスシステム)	乗員検知システム学習
ボディー(助手席プレゼンスシステム)	乗員検知センサー学習
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	乗員検知センサー学習
ボディー(暖房・エアコン)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(暖房・エアコン)	オプション設定
ボディー(暖房・エアコン)	新しいHVAC設定
ボディー(歩行者衝突検出モジュール)	データリコーダー
ボディー(歩行者衝突検出モジュール)	新しいPIDM設定
ボディー(補助エアコンコントロールモジュール(CJ4エアコンのみ))	パワーダウン
ボディー(補助エアコンコントロールモジュール)	パワーダウン