

| システム  | 項目名                        |
|---|----------------------------|
| シャーシ (B) 2.4L L4 LE5 EBCM   | オートエア抜き                    |
| シャーシ (X) 2.0L L4 LNF EBCM   | オートエア抜き                    |
| シャーシ (X) 2.0L L4 LNF EBCM   | ステアリングポジションセンサー補正          |
| シャーシ (ABS トラクションコントロールなし)   | オートエア抜き                    |
| シャーシ (ABS トラクションコントロール付き)   | オートエア抜き                    |
| シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))   | オートエア抜き                    |
| シャーシ (ABS・TCS・VSES (アンチロックブレーキシステム・トラクションコントロールシステム・ビークルスタビリティ・エンハンスメントシステム)) | ヨーレートセンサー再補正               |
| シャーシ (DRP・ABS・TCS・VSES)   | BPPセンサー補正                  |
| シャーシ (EBCM トレイルブレーキ付き)  | オートエア抜き                    |
| シャーシ (EBCM トレイルブレーキ付き)  | ブレーキ圧力センサー補正               |
| シャーシ (EBCM トレイルブレーキ付き)  | ヨーレートセンサー再補正               |
| シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg以上))  | オートエア抜き                    |
| シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg以上))  | ヨーレートセンサー再補正               |
| シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満))  | オートエア抜き                    |
| シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満))  | ブレーキ圧力センサー補正               |
| シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満))  | ヨーレートセンサー再補正               |
| シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSESなし))                                   | オートエア抜き                    |
| シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSESなし))                                   | ブレーキ圧力センサー補正               |
| シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSESなし))                                   | ヨーレートセンサー再補正               |
| シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSES付き))                                   | オートエア抜き                    |
| シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSES付き))                                   | ブレーキ圧力センサー補正               |
| シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSES付き))                                   | ヨーレートセンサー再補正               |
| シャーシ (EBCM距離感知 未装備)   | オートブレーキ エア抜き               |
| シャーシ (EBCM距離感知 未装備)   | ステアリングホイールアングルセンサー学習       |
| シャーシ (EBCM距離感知 未装備)   | ブレーキ圧力センサー調整               |
| シャーシ (EBCM距離感知 未装備)   | フロント右ABSソレノイドバルブ           |
| シャーシ (EBCM距離感知 未装備)   | フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ  |
| シャーシ (EBCM距離感知 未装備)   | フロント左ABSソレノイドバルブ           |
| シャーシ (EBCM距離感知 未装備)   | フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ  |
| シャーシ (EBCM距離感知 未装備)   | リア右ABSソレノイドバルブ             |
| シャーシ (EBCM距離感知 未装備)   | リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ    |
| シャーシ (EBCM距離感知 未装備)   | リア左ABSソレノイドバルブ             |
| シャーシ (EBCM距離感知 未装備)   | リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ    |
| シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))   | オートブレーキ エア抜き               |
| シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))   | ステアリングホイールアングルセンサー学習       |
| シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))   | ブレーキ圧力センサー調整               |
| シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))   | フロント右ABSソレノイドバルブ           |
| シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))   | フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ  |
| シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))   | フロント左ABSソレノイドバルブ           |
| シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))   | フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ  |
| シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))   | リア右ABSソレノイドバルブ             |
| シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))   | リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ    |
| シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))   | リア左ABSソレノイドバルブ             |
| シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))   | リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ    |
| シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)                                 | オートエア抜き                    |
| シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)                                 | オートエア抜き                    |
| シャーシ (エアサスペンション)  | トリムハイト校正                   |
| シャーシ (エレクトリックパワーステアリングコントロールモジュール)  | アクティブ補正学習制限クリア             |
| シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)  | オートブレーキ エア抜き               |
| シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)  | フロント右ABSソレノイドバルブ           |
| シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)  | フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ  |
| シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)  | フロント左ABSソレノイドバルブ           |
| シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)  | フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ  |
| シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)  | リア右ABSソレノイドバルブ             |
| シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)  | リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ    |
| シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)  | リア左ABSソレノイドバルブ             |
| シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)  | リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ    |
| シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)  | ステアリングホイールアングルセンサー学習       |
| シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)  | フロント右ABSソレノイドバルブ           |
| シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)  | フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ  |
| シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)  | フロント左ABSソレノイドバルブ           |
| シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)  | フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ  |
| シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)  | リア右ABSソレノイドバルブ             |
| シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)  | リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ    |
| シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)  | リア左ABSソレノイドバルブ             |
| シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)  | リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ    |
| シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)   | サスペンションポジションセンサートリムハイト     |
| シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)   | フロントサスペンションポジションセンサートリムハイト |
| シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)   | リアサスペンションポジションセンサートリムハイト   |
| シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)   | 加圧システム                     |
| シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)   | 減圧システム                     |
| シャーシ (ステアリングホイール・コラム)   | オイルライフリセット                 |
| シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール シャーシエクステンションCANバス)                              | ステアリングホイールアングルセンサーリセット     |
| シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール シャーシエクステンションCANバス)                              | ステアリングホイールアングルセンサー学習       |
| シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール 高速CANバス)  | ステアリングホイールアングルセンサーリセット     |
| シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール 高速CANバス)  | ステアリングホイールアングルセンサー学習       |
| シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)  | ステアリングホイールアングルセンサーリセット     |
| シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)  | ステアリングホイールアングルセンサー学習       |
| シャーシ (タイヤ空気圧モニター)   | IPC設定                      |
| シャーシ (タイヤ空気圧モニター)   | RFA設定                      |
| シャーシ (タイヤ空気圧モニター)   | センサー位置学習                   |
| シャーシ (ディスタンスセンシングクルーズコントロールモジュール)   | 距離検知クルーズコントロールモジュール        |
| シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)   | パーキングブレーキアクチュエーター-DTCリセット  |
| シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)   | パーキングブレーキケーブルサービスマニュアル     |



|  |                            |
|--|----------------------------|
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール 車両安定システム未装備)                        | リア左ABSソレノイドバルブ             |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール (RPO .JL7なし))                       | オートエア抜き                    |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール (RPO .JL7なし))                       | ステアリングアングルセンサーセンタリング       |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール (RPO .JL7なし))                       | ヨーレートセンサー再補正               |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール (RPO .JL7付き))                       | オートエア抜き                    |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)                                    | BMGプライマリーピストンポジション再学習      |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)                                    | EBOM再学習                    |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)                                    | θセンサーリセット                  |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)                                    | オートエア抜き                    |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)                                    | オートブレーキ エア抜き               |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)                                    | ステアリングアングルセンサーセンタリング       |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)                                    | ステアリングホイールアングルセンサー学習       |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)                                    | ステアリングポジションセンサーセンタリング      |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)                                    | ステアリングポジションセンサー補正          |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)                                    | パーキングブレーキ補正                |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)                                    | ブレーキコントロールオフセット学習          |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)                                    | ブレーキ圧カセンサー調整               |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)                                    | ブレーキ圧カセンサー補正               |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)                                    | プレッシャードライブリダクション           |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)                                    | フロント右ABSソレノイドバルブ           |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)                                    | フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ  |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)                                    | フロント左ABSソレノイドバルブ           |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)                                    | フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ  |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)                                    | ヨーレートセンサーリセット              |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)                                    | ヨーレートセンサー学習                |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)                                    | ヨーレートセンサー再補正               |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)                                    | リアブレーキキャリバーピストン拡張          |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)                                    | リアブレーキキャリバーピストン格納          |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)                                    | リア右ABSソレノイドバルブ             |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)                                    | リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ    |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)                                    | リア左ABSソレノイドバルブ             |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)                                    | リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ    |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)                                    | 電動ブレーキコントロールモジュール学習        |
| パワートレイン(00)1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール                     | 00調整値(有給燃料のみ)              |
| パワートレイン(00)1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール                     | ECMリセット                    |
| パワートレイン(00)1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール                     | ISCシステム                    |
| パワートレイン(00)1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール                     | アイドル学習リセット                 |
| パワートレイン(00)1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール                     | クランクシャフトポジションバリエーション学習     |
| パワートレイン(00)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール                     | 00調整値(有給燃料のみ)              |
| パワートレイン(00)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール                     | ECMリセット                    |
| パワートレイン(00)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール                     | IACリセット                    |
| パワートレイン(00)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール                     | ISCシステム                    |
| パワートレイン(00)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール                     | アイドル学習リセット                 |
| パワートレイン(00)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール                     | クランクシャフトポジションバリエーション学習     |
| パワートレイン(00)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール                     | 02センサーヒーター学習               |
| パワートレイン(00)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール                     | アイドル学習                     |
| パワートレイン(00)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール                     | オイルライフリセット                 |
| パワートレイン(00)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール                     | クラッチペダル位置学習                |
| パワートレイン(00)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール                     | クランクシャフトポジションバリエーション学習     |
| パワートレイン(00)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール                     | 吸気CMPアクチュエーター              |
| パワートレイン(00)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール                     | 排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター |
| パワートレイン(00)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール                | サービスクリーニング手順               |
| パワートレイン(00)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール                | 高速適応プロセス                   |
| パワートレイン(00)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール 4速)            | トランスミッション適応リセット            |
| パワートレイン(00)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール                        | EVAPシステム作動テスト              |
| パワートレイン(00)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール                        | 02センサーヒーター学習               |
| パワートレイン(00)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール                        | アイドル学習                     |
| パワートレイン(00)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール                        | エンジンオイルライフリセット             |
| パワートレイン(00)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール                        | クランクシャフトポジションバリエーション学習     |
| パワートレイン(00)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール                        | リモートスタート無効履歴リセット           |
| パワートレイン(00)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール                        | 吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター     |
| パワートレイン(00)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール                        | 燃料トリムリセット                  |
| パワートレイン(00)5.3L LMG トランスミッションコントロールモジュール                   | トランスミッション適応圧力リセット          |
| パワートレイン(00)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール                | 02センサーヒーター学習               |
| パワートレイン(00)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール                | アイドル学習                     |
| パワートレイン(00)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール                | オイルライフリセット                 |
| パワートレイン(00)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール                | クランクシャフトポジションバリエーション学習     |
| パワートレイン(00)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール                | 燃料トリムリセット                  |
| パワートレイン(00)5.3L V8 LMG 1速ATCトランスファーケースコントロールモジュール          | レンジアクチュエーター学習              |
| パワートレイン(00)5.3L V8 LMG 2速ATCトランスファーケースコントロールモジュール          | レンジアクチュエーター学習              |
| パワートレイン(00)5.3L V8 LMG 4速トランスミッションコントロールモジュール              | トランスミッション適応リセット            |
| パワートレイン(00)5.3L V8 LMG 6速トランスミッションコントロールモジュール              | トランスミッションオイルライフリセット        |
| パワートレイン(00)5.3L V8 LMG 6速トランスミッションコントロールモジュール              | トランスミッション適応リセット            |
| パワートレイン(00)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション) | 02センサーヒーター学習               |
| パワートレイン(00)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション) | アイドル学習                     |
| パワートレイン(00)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション) | オイルライフリセット                 |
| パワートレイン(00)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション) | クランクシャフトポジションバリエーション学習     |
| パワートレイン(00)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション) | 燃料トリムリセット                  |
| パワートレイン(00)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール                     | EVAPシステム作動テスト              |
| パワートレイン(00)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール                     | 02センサーヒーター学習               |
| パワートレイン(00)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール                     | アイドル学習                     |
| パワートレイン(00)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール                     | オイルライフリセット                 |
| パワートレイン(00)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール                     | クランクシャフトポジションバリエーション学習     |
| パワートレイン(00)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール                     | 燃料トリムリセット                  |
| パワートレイン(00)5.3L V8 LMG トランスミッションコントロールモジュール                | トランスミッションオイルライフリセット        |
| パワートレイン(00)5.3L V8 LMG トランスミッションコントロールモジュール                | トランスミッション適応リセット            |































































































































|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)                                   | 吸気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク1) |
| パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)                                   | 吸気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク2) |
| パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)                                   | 吸気CMPアクチュエーター                    |
| パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)                                   | 吸気システム学習値リセット                    |
| パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)                                   | 吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター           |
| パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)                                   | 燃料トリムリセット                        |
| パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)                                   | 燃料レール圧カリリフバルブ学習値リセット             |
| パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)                                   | 排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター       |
| パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)                                   | 排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク1) |
| パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)                                   | 排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク2) |
| パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)                                   | 排気側カムシャフトポジションアクチュエーター           |
| パワートレイン(シャーシコントロール バージョン アクティブグリルエアシャッター)                  | アクティブグリルエアシャッター-1                |
| パワートレイン(シャーシコントロール バージョン アクティブグリルエアシャッター)                  | アクティブグリルエアシャッター-2                |
| パワートレイン(シャーシコントロール バージョン トレーラーブレーキコントロール・オートマチックレベキコントロール) | サスペンションポジションセンサートリムハイト           |
| パワートレイン(シャーシコントロール バージョン フェUELポンプ)                         | 燃料トリムリセット                        |
| パワートレイン(シャーシコントロール バージョン フェUELポンプ・トレーラーブレーキコントロール)         | 燃料トリムリセット                        |
| パワートレイン(シャーシコントロール バージョン フェUELポンプ・排気流)                     | 燃料トリムリセット                        |
| パワートレイン(シャーシコントロール バージョン フェUELポンプ・排気流)                     | 排気流量コントロールバルブ学習                  |
| パワートレイン(シャーシコントロールモジュール)                                   | アクティブグリルエアシャッターシステム              |
| パワートレイン(シャーシコントロールモジュール)                                   | 燃料トリムリセット                        |
| パワートレイン(シャーシコントロールモジュール)                                   | 排気流量コントロールバルブ学習                  |
| パワートレイン(トランスファークース バージョン 1速スイッチアクティブート (NPO))              | レンジアクチュエーター                      |
| パワートレイン(トランスファークース バージョン 1速スイッチアクティブート (NPO))              | レンジアクチュエーターロック                   |
| パワートレイン(トランスファークース バージョン 1速スイッチアクティブート (NPO))              | レンジアクチュエーター学習                    |
| パワートレイン(トランスファークース バージョン 2ホイールドライブ)                        | レンジアクチュエーター                      |
| パワートレイン(トランスファークース バージョン 2ホイールドライブ)                        | レンジアクチュエーターロック                   |
| パワートレイン(トランスファークース バージョン 2ホイールドライブ)                        | レンジアクチュエーター学習                    |
| パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速エレクトリックシフト (NGF))               | レンジアクチュエーター                      |
| パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速エレクトリックシフト (NGF))               | レンジアクチュエーターロック                   |
| パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速エレクトリックシフト (NGF))               | レンジアクチュエーター学習                    |
| パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速スイッチアクティブーション (NGH))            | レンジアクチュエーター                      |
| パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速スイッチアクティブーション (NGH))            | レンジアクチュエーターロック                   |
| パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速スイッチアクティブーション (NGH))            | レンジアクチュエーター学習                    |
| パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速マニュアルシフト (NGG))                 | レンジアクチュエーター                      |
| パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速マニュアルシフト (NGG))                 | レンジアクチュエーターロック                   |
| パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速マニュアルシフト (NGG))                 | レンジアクチュエーター学習                    |
| パワートレイン(トランスファークースコントロールモジュール)                             | トランスファークースクラッチ過熱回数リセット           |
| パワートレイン(トランスファークースコントロールモジュール)                             | レンジアクチュエーター                      |
| パワートレイン(トランスファークースコントロールモジュール)                             | レンジアクチュエーターロック                   |
| パワートレイン(トランスファークースコントロールモジュール)                             | レンジアクチュエーター学習                    |
| パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)                           | サービスクリーニング手順                     |
| パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)                           | トランスミッション過熱リセット                  |
| パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)                           | トランスミッション過熱圧力リセット                |
| パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)                           | 高速適応プロセス                         |
| パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)                              | ギアセレクター[M]位置学習                   |
| パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)                              | トランスミッションアダプティブ学習                |
| パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)                              | トランスミッションオイルライフリセット              |
| パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)                              | トランスミッションサービスマニュアル               |
| パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)                              | トランスミッション/レノイドバルブ補正リセット          |
| パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)                              | トランスミッション過熱クリア                   |
| パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)                              | トランスミッション過熱リセット                  |
| パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)                              | トランスミッション過熱圧力リセット                |
| パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)                              | ファンクションリセット                      |
| パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)                              | 学習機能                             |
| パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)                              | 学習値リセット                          |
| パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)                              | 高速適応プロセス                         |
| パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)                          | トランスミッション過熱トルクリセット               |
| パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)                          | 高電圧系関連故障コードクリア                   |
| パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)                         | DCチャージング無効リセット                   |
| パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)                         | EVレンジリセット                        |
| パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)                         | ハイブリッド/EVバッテリーコンタクター開閉原因         |
| パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)                         | ハイブリッド/EVバッテリーバックラントコントロールバルブ学習  |
| パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)                         | ハイブリッド/EVバッテリーバックデータリセット         |
| パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)                         | ハイブリッド/EVバッテリーバック充電適応値リセット       |
| パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)                         | ハイブリッド/EVバッテリーバック容量学習            |
| パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)                         | 高電圧系関連故障コードクリア                   |
| パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)                         | 室内ヒーターラントコントロールバルブ学習             |
| パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)                         | 手動ヒューズライフリセット                    |
| パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)                         | 燃費リセット                           |
| パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0501)              | AID無効(故障カウンターリセット)               |
| パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0502)              | AID無効(故障カウンターリセット)               |
| パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)                        | AID無効(故障カウンターリセット)               |
| ボディー(GJ2 デュアルゾーン オートエアコン)                                  | HVACアクチュエーター再調整                  |
| ボディー(GJ2 デュアルゾーン オートエアコン)                                  | パワーダウン                           |
| ボディー(GJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)                                 | HVACアクチュエーター再調整                  |
| ボディー(GJ4 Triゾーン オートエアコン)                                   | パワーダウン                           |
| ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(GJ3))                         | HVACアクチュエーター学習                   |
| ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(GJ3))                         | HVACアフターブロー設定                    |
| ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(GJ3))                         | 外気温度インスタントアップデート                 |
| ボディー(HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (G42))                       | HVACアクチュエーター学習                   |
| ボディー(HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (G42))                       | 外気温度インスタントアップデート                 |
| ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)                                | HVAC(エアコン)外気温度ディスプレイ             |
| ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)                                | HVACアクチュエーター学習                   |
| ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)                                | HVACアクチュエーター再調整                  |
| ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)                                | HVACアフターブロー設定                    |
| ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)                                | アクチュエーターリキャリブレーション               |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)                       | オプション設定                 |
| ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)                       | パワーダウン                  |
| ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)                       | 外気温度インスタントアップデート        |
| ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)                       | 後吹きオプション                |
| ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)                       | 新しいHVAC設定               |
| ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン(GJ2))                  | HVACアクチュエーター学習          |
| ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン(GJ2))                  | HVACアフターブロー設定           |
| ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン(GJ2))                  | 外気温度インスタントアップデート        |
| ボディー(HVACコントロールモジュール オートデュアル(GJ2))                | HVACアクチュエーター学習          |
| ボディー(HVACコントロールモジュール オートデュアル(GJ2))                | HVACアフターブロー設定           |
| ボディー(HVACコントロールモジュール オート信号(G68))                  | HVACアクチュエーター学習          |
| ボディー(HVACコントロールモジュール オート信号(G68))                  | HVACアフターブロー設定           |
| ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(G67))                | HVACアクチュエーター学習          |
| ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(G67))                | HVACアフターブロー設定           |
| ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(G67))                | HVACアクチュエーター学習          |
| ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(G67))                | HVACアフターブロー設定           |
| ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(G67))                | 外気温度インスタントアップデート        |
| ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))                               | BCMにSEMブライマリーキー設定       |
| ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))                               | バックルアプリマインダー            |
| ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))                               | 運転席シートベルトリマインダー制御       |
| ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))                               | 助手席シートベルトリマインダー制御       |
| ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))                               | 新しいSEM登録                |
| ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))                               | 製造有効カウンタークリア            |
| ボディー(アシストステップコントロール)                              | アシストステップ学習手順            |
| ボディー(アシストステップコントロールモジュール)                         | アシストステップモーター学習          |
| ボディー(アップレベル104 I05 I06)                           | Valetモードコード消去           |
| ボディー(アップレベル104 I05 I06)                           | コントロールモジュールリセット         |
| ボディー(アップレベルラジオ (104 I05 I06))                     | Valetモードコード消去           |
| ボディー(アップレベルラジオ (104 I05 I06))                     | コントロールモジュールリセット         |
| ボディー(アップレベルラジオ)                                   | VIN再登録                  |
| ボディー(アップレベルラジオ)                                   | オプションモジュール              |
| ボディー(アップレベルラジオ)                                   | チャイム音量                  |
| ボディー(アップレベルラジオ)                                   | チャイム設定                  |
| ボディー(アップレベルラジオ)                                   | チューナーキャリブレーション          |
| ボディー(アップレベルラジオ)                                   | ラジオ登録                   |
| ボディー(アップレベルラジオ)                                   | リージョンコードオプション           |
| ボディー(アップレベルラジオ)                                   | 国コード変更                  |
| ボディー(アップレベルラジオ)                                   | 防盜ロックLED                |
| ボディー(アンブ (ボーズ))                                   | ナビゲーション音声               |
| ボディー(アンブ (ボーズ))                                   | 再補正                     |
| ボディー(イモビライザー)                                     | イモビライザーECMリンク           |
| ボディー(イモビライザー)                                     | キーコーディング                |
| ボディー(イモビライザー)                                     | キー診断                    |
| ボディー(イモビライザー)                                     | キー登録                    |
| ボディー(インストルメントクラスター エンハンスドドライバーインフォセンター(UDD))      | CANバス設定学習               |
| ボディー(インストルメントクラスター フルスクリーンディスプレイ(UDV))            | CANバス設定学習               |
| ボディー(インストルメントクラスター ヘッドアップディスプレイ 未装備)              | CANバス設定学習               |
| ボディー(インストルメントクラスター ヘッドアップディスプレイ(UV6))             | CANバス設定学習               |
| ボディー(インストルメントクラスター 拡張ドライバーインフォメーションセンター(UDD))     | CANバス設定学習               |
| ボディー(インストルメントクラスター 拡張モノクロドライバーインフォメーションセンター(UDD)) | CANバス設定学習               |
| ボディー(インストルメントクラスター)                               | CANバス設定学習               |
| ボディー(インストルメントクラスター)                               | オーディオトーン                |
| ボディー(インストルメントクラスター)                               | 外気温度インスタントアップデート        |
| ボディー(インストルメントクラスター 拡張モノクロドライバー情報センター(UDD))        | CANバス設定学習               |
| ボディー(インストルメントパネルクラスター)                            | BPPセンサー補正               |
| ボディー(インストルメントパネルクラスター)                            | DTC無効化                  |
| ボディー(インストルメントパネルクラスター)                            | IPC設定                   |
| ボディー(インストルメントパネルクラスター)                            | VIN新規登録                 |
| ボディー(インストルメントパネルクラスター)                            | VIN登録                   |
| ボディー(インストルメントパネルクラスター)                            | エアオリエンテーションセンシティブィティレベル |
| ボディー(インストルメントパネルクラスター)                            | オプション設定                 |
| ボディー(インストルメントパネルクラスター)                            | コラムロックリレー作動             |
| ボディー(インストルメントパネルクラスター)                            | 車速制限                    |
| ボディー(インストルメントパネルクラスター)                            | 全モーター再補正                |
| ボディー(インストルメントパネルクラスター)                            | 中東モード                   |
| ボディー(エアコン G67 シングル)                               | 後吹きオプション                |
| ボディー(エアコン GJ3 デュアル)                               | 後吹きオプション                |
| ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン(GJ4))                  | HVACアクチュエーター学習          |
| ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン(GJ4))                   | HVACアクチュエーター学習          |
| ボディー(エアコンコントロールモジュール マニュアルシングル(G68))              | HVACアクチュエーター学習          |
| ボディー(オートエアコン シングルゾーン(G68))                        | HVACアクチュエーター学習          |
| ボディー(オートエアコンPHI)                                  | HVACアクチュエーター再調整         |
| ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)                          | HVAC(エアコン)外気温度ディスプレイ    |
| ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)                          | アクチュエーターリキャリブレーション      |
| ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)                          | インスタントOATアップデート         |
| ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)                          | パワーダウン                  |
| ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)                          | 後吹きオプション                |
| ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)                          | 全モーター再補正                |
| ボディー(オートエアコン・RSA)                                 | HVACアクチュエーター再調整         |
| ボディー(オンスター)                                       | オプション設定                 |
| ボディー(オンスター)                                       | 希望システム設定                |
| ボディー(オンスター)                                       | 言語設定                    |
| ボディー(オンスター)                                       | 新しいオンスター設定              |
| ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)                          | ステアリングコラムソフトストップクリア     |
| ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)                          | ステアリングコラムソフトストップ学習      |
| ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)                          | 調整式ベダルソフトストップ学習         |

|   |                      |
|---|----------------------|
| ボディー(シリアルデータゲートウェイモジュール)                          | クラッシュセリセット           |
| ボディー(タイヤ空気圧インジケータモジュール)                           | タイヤ空気圧センサー学習         |
| ボディー(ダッシュ統合モジュール)                                 | VIN新規登録              |
| ボディー(ダッシュ統合モジュール)                                 | オプション設定              |
| ボディー(テレマティクスビークルローカライゼーション・イモビライゼーションコントロールモジュール) | コントロールモジュールリセット      |
| ボディー(テレマティクスビークルローカライゼーション・イモビライゼーションコントロールモジュール) | コントロールモジュールリセット      |
| ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)                    | CANバス設定学習            |
| ボディー(ナイトビジョンカメラコントロールモジュール)                       | 製造有効カウンターリセット        |
| ボディー(ナビゲーション・ラジオ)                                 | Bluetooth            |
| ボディー(ナビゲーション・ラジオ)                                 | Shipモード              |
| ボディー(ナビゲーション・ラジオ)                                 | VIN再登録               |
| ボディー(ナビゲーション・ラジオ)                                 | オプション設定              |
| ボディー(ナビゲーション・ラジオ)                                 | チャイム音量               |
| ボディー(ナビゲーション・ラジオ)                                 | ナビ/ラジオ盗難防止システム       |
| ボディー(ナビゲーション・ラジオ)                                 | 長波                   |
| ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール DID7HHistory)           | CANバス設定学習            |
| ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール GMLAN)                  | CANバス設定学習            |
| ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)                        | CANバス設定学習            |
| ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)                        | パーキングアシストセンサー学習      |
| ボディー(パーソナライゼーション)                                 | オートドアロックモード          |
| ボディー(パーソナライゼーション)                                 | オプション設定              |
| ボディー(パーソナライゼーション)                                 | ペリメーターランプ            |
| ボディー(パーソナルオーディオコントロールモジュール)                       | 設定/リセット機能            |
| ボディー(パーソナルオーディオリンクモジュール)                          | デジタルラジオレシーバー         |
| ボディー(パーソナルオーディオリンクモジュール)                          | ラジオRPO選択             |
| ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)                       | アライメント学習(フロントカメラ)    |
| ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)                       | アライメント学習(リアカメラ)      |
| ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)                       | アライメント学習(右側カメラ)      |
| ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)                       | アライメント学習(左側カメラ)      |
| ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)                       | アライメント学習(全カメラ)       |
| ボディー(ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール)                 | インフォメーションディスプレイテスト   |
| ボディー(ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール)                 | コントロールモジュールリセット      |
| ボディー(ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール)                 | 音声認識                 |
| ボディー(フロントビューカメラモジュール)                             | カメラ学習キャンセル           |
| ボディー(フロントビューカメラモジュール)                             | フロントビューカメラ学習         |
| ボディー(フロントビューカメラモジュール)                             | 車両方向カメラ学習            |
| ボディー(フロントビューカメラモジュール)                             | 無効履歴クリア              |
| ボディー(ベースラジオ)                                      | VIN再登録               |
| ボディー(ベースラジオ)                                      | オプションモジュール           |
| ボディー(ベースラジオ)                                      | オプション設定              |
| ボディー(ベースラジオ)                                      | チャイム音量               |
| ボディー(ベースラジオ)                                      | ラジオ登録                |
| ボディー(ベースラジオ)                                      | リージョンコードオプション        |
| ボディー(ベースラジオ)                                      | 国コード変更               |
| ボディー(ヘッドアップディスプレイ)                                | DTC無効化               |
| ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)                           | DTC無効化               |
| ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)                           | コードインデックス            |
| ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)                           | ヘッドライトレベリングセンサー学習    |
| ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)                           | モジュール補正              |
| ボディー(ホルディングトップモジュール)                              | フォールディングトップ学習        |
| ボディー(ホルディングトップモジュール)                              | 再補正                  |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール (SGN + SG7))                 | キーフォブ登録(複数)          |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール (SG7))                       | キーフォブ登録(複数)          |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))               | BPPセンサー補正            |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))                       | キーフォブ登録(複数)          |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))                     | BPPセンサー補正            |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))    | LINバスデバイスIDインフォメーション |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))    | タイヤ空気圧センサー学習         |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))    | タイヤ空気圧センサー番号リセット     |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))    | ティーンドライバークーPINリセット   |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))    | バッテリーセンサーモジュール学習     |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))    | ブレーキペダル位置センサー学習      |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))    | リア右ウィンドウ学習値消去        |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))    | リア左ウィンドウ学習値消去        |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))    | 運転席ウィンドウ学習値消去        |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))    | 助手席ウィンドウ学習値消去        |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))                    | LINバスデバイスIDインフォメーション |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))                    | タイヤ空気圧センサー学習         |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))                    | タイヤ空気圧センサー番号リセット     |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))                    | ティーンドライバークーPINリセット   |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))                    | ブレーキペダル位置センサー学習      |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))                    | リア右ウィンドウ学習値消去        |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))                    | リア左ウィンドウ学習値消去        |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))                    | 運転席ウィンドウ学習値消去        |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))                    | 助手席ウィンドウ学習値消去        |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))           | LINバスデバイスIDインフォメーション |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))           | タイヤ空気圧センサー学習         |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))           | タイヤ空気圧センサー番号リセット     |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))           | ティーンドライバークーPINリセット   |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))           | バッテリーセンサーモジュール学習     |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))           | ブレーキペダル位置センサー学習      |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))           | リア右ウィンドウ学習値消去        |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))           | リア左ウィンドウ学習値消去        |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))           | 運転席ウィンドウ学習値消去        |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))           | 助手席ウィンドウ学習値消去        |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)                | ブレーキペダル位置センサー学習      |





|   |                               |
|---|-------------------------------|
| ボディー(ボディーコントロールモジュール マリパ)                       | BPPセンサー補正                     |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)               | LIN/バスデバイスIDインフォメーション         |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)               | タイヤ空気圧センサー学習                  |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)               | タイヤ空気圧センサー番号リセット              |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)               | ブレーキペダル位置センサー学習               |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール)                           | BOM:SIMプライマリーキー設定             |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール)                           | BOM再登録                        |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール)                           | BOM登録                         |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール)                           | BPPセンサー補正                     |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール)                           | CTDオペレーション                    |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール)                           | CTDオペレーション/フォブフィードバック         |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール)                           | LIN/バスデバイスIDインフォメーション         |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール)                           | POS(販売店情報)                    |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール)                           | VIN新規登録                       |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール)                           | オイルリセット                       |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール)                           | オプション設定                       |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール)                           | オプション設定異常                     |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール)                           | キーフォブフィードバック                  |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール)                           | キーフォブ登録(複数)                   |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール)                           | ステアリングコラムロック                  |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール)                           | タイヤ空気圧センサー学習                  |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール)                           | タイヤ空気圧センサー番号リセット              |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール)                           | タイヤ空気圧リセット                    |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール)                           | ティードライバークーPINリセット             |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール)                           | ドアロックオペレーション                  |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール)                           | トワイライトセンテネル再登録                |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール)                           | パーソナライゼーション                   |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール)                           | バッテリーセンサーモジュール学習              |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール)                           | パワーダウン                        |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール)                           | プレアラムオプション                    |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール)                           | ブレーキペダル位置センサー学習               |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール)                           | リア右ウィンドウ学習値消去                 |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール)                           | リア左ウィンドウ学習値消去                 |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール)                           | 運転席ウィンドウ学習値消去                 |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール)                           | 助手席ウィンドウ学習値消去                 |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール)                           | 保持アクセサリ電源                     |
| ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)                 | LIN/バスデバイスIDインフォメーション         |
| ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)                 | タイヤ空気圧センサー学習                  |
| ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)                 | タイヤ空気圧センサー番号リセット              |
| ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)                 | バッテリーセンサーモジュール学習              |
| ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)                 | ブレーキペダル位置センサー学習               |
| ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)                 | 運転席ウィンドウ学習値消去                 |
| ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)                 | 助手席ウィンドウ学習値消去                 |
| ボディー(マニュアルエアコン)                                 | HVACアクチュエーター再調整               |
| ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)                      | アクチュエーターリキヤリブレーション            |
| ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)                      | 後吹きオプション                      |
| ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)                      | 全モーター再補正                      |
| ボディー(マニュアルリアエアコン)                               | HVACアクチュエーター再調整               |
| ボディー(マルチメディアプレーヤーインターフェイスモジュール)                 | CAN/バス設定学習                    |
| ボディー(メモリーシートモジュール)                              | DTC情報クリア                      |
| ボディー(メモリーシートモジュール)                              | DTC無効化                        |
| ボディー(メモリーシートモジュール)                              | アジャスタブルペダル調整                  |
| ボディー(ラジオ (IOB))                                 | Valetモードコード消去                 |
| ボディー(ラジオ)                                       | 24時間表示/12時間表示                 |
| ボディー(ラジオ)                                       | Valetモードコード消去                 |
| ボディー(ラジオ)                                       | VIN再登録                        |
| ボディー(ラジオ)                                       | VIN登録                         |
| ボディー(ラジオ)                                       | オプションモジュール                    |
| ボディー(ラジオ)                                       | オプション設定                       |
| ボディー(ラジオ)                                       | コントロールモジュールリセット               |
| ボディー(ラジオ)                                       | シーク/スキキャン感度レベル                |
| ボディー(ラジオ)                                       | チャイム音量                        |
| ボディー(ラジオ)                                       | チャイム設定                        |
| ボディー(ラジオ)                                       | チューナーキヤリブレーション                |
| ボディー(ラジオ)                                       | チューナー設定                       |
| ボディー(ラジオ)                                       | ラジオ登録                         |
| ボディー(ラジオ)                                       | リージョンコードオプション                 |
| ボディー(ラジオ)                                       | 国コード変更                        |
| ボディー(ラジオ)                                       | 長波                            |
| ボディー(ラジオ)                                       | 防盜ロックLED                      |
| ボディー(ラジオ・エアコンコントロール)                            | コントロールモジュールリセット               |
| ボディー(ラジオコントロール)                                 | CAN/バス設定学習                    |
| ボディー(リアシートモジュール)                                | オートキヤリブレーション                  |
| ボディー(リアシートモジュール)                                | リクライニングモーター                   |
| ボディー(リアシートモジュール)                                | 回転モーター                        |
| ボディー(リアシートモジュール)                                | 水平モーター                        |
| ボディー(リア右ドアモジュール)                                | DTC無効化                        |
| ボディー(リア右ドアモジュール)                                | ドアモジュールVIN再登録                 |
| ボディー(リア左ドアモジュール)                                | DTC無効化                        |
| ボディー(リア左ドアモジュール)                                | ドアモジュールVIN再登録                 |
| ボディー(リア統合モジュール)                                 | オプション設定                       |
| ボディー(リア補助エアコン)                                  | HVACモジュール補正                   |
| ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (IMF))   | リフトゲート全開位置学習                  |
| ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015.5 (AVF)) | ハンズフリーリフトゲートセンサーコントロールモジュール校正 |
| ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015.5 (AVF)) | リフトゲート全開位置学習                  |
| ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)                         | ハンズフリーリフトゲートセンサーコントロールモジュール校正 |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)                  | リフトゲート全開位置学習               |
| ボディー(リフトゲートモジュール)                        | LGM開/閉テスト                  |
| ボディー(リフトゲートモジュール)                        | TPMオプション有効化                |
| ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)               | TPM学習モード                   |
| ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)               | TPM学習モード(2008年式のみ)         |
| ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)               | キーフォブ全消去                   |
| ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)               | キーレスエントリーアンテナ(センターコンソールON) |
| ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)               | キーレスエントリーアンテナ(運転席側エクステリア)  |
| ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)               | キーレスエントリーアンテナ(助手席側エクステリア)  |
| ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)               | すべてのリモート無効                 |
| ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)               | パーソナライゼーション                |
| ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)               | 次に有効なスロット                  |
| ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)               | 新しいVRODLR設定                |
| ボディー(リモートヒーター・エアコンオート番号(068))            | HVACアクチュエーター学習             |
| ボディー(リモートヒーター・エアコンコントロールモジュール)           | HVACアクチュエーター学習             |
| ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアルヒーターオンリー(042))    | HVACアクチュエーター学習             |
| ボディー(リモート機能アクチュエーション)                    | オプション設定                    |
| ボディー(ロングレンジレーダーセンサーモジュール)                | ロングレンジレーダーセンサーモジュール学習      |
| ボディー(右シートベルトトラクターモーターモジュール)              | 履歴バッファリセット                 |
| ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)              | 調整式ベダルソフトストップ学習            |
| ボディー(運転席ドアスイッチ)                          | パワーウィンドウモーター再登録            |
| ボディー(運転席ドアモジュール)                         | DTC無効化                     |
| ボディー(運転席ドアモジュール)                         | オプション設定                    |
| ボディー(運転席ドアモジュール)                         | ドアモジュールVIN再登録              |
| ボディー(拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH)) | キーレスエントリーアンテナ(センターコンソールON) |
| ボディー(拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH)) | キーレスエントリーアンテナ(ボディー右側)      |
| ボディー(拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH)) | キーレスエントリーアンテナ(ボディー左側)      |
| ボディー(拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH)) | キーレスエントリーアンテナ(運転席側エクステリア)  |
| ボディー(拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH)) | キーレスエントリーアンテナ(助手席側エクステリア)  |
| ボディー(距離感知クルーズコントロール)                     | DSCC設定(日本仕様車のみ)            |
| ボディー(距離感知クルーズコントロール)                     | 工場出荷時リセット                  |
| ボディー(携帯電話コントロールモジュール)                    | CANバス設定学習                  |
| ボディー(左シートベルトトラクターモーターモジュール)              | 履歴バッファリセット                 |
| ボディー(車両警告アラームモジュール)                      | モジュール補正                    |
| ボディー(車両通信・インターフェイスモジュール)                 | GPSデータ                     |
| ボディー(車両通信・インターフェイスモジュール)                 | オプション設定                    |
| ボディー(車両通信・インターフェイスモジュール)                 | 希望システム設定                   |
| ボディー(車両通信・インターフェイスモジュール)                 | 言語設定                       |
| ボディー(車両通信・インターフェイスモジュール)                 | 新しいオンスター設定                 |
| ボディー(車両盗難防止)                             | オプション設定                    |
| ボディー(車両盗難防止)                             | 新しいVTDモジュール設定              |
| ボディー(車両方位カメラコントロールモジュール)                 | 車両方向カメラ学習                  |
| ボディー(車両方位カメラコントロールモジュール)                 | 無効履歴クリア                    |
| ボディー(助手席ドアスイッチ)                          | パワーウィンドウモーター再登録            |
| ボディー(助手席ドアモジュール)                         | DTC無効化                     |
| ボディー(助手席ドアモジュール)                         | TPMオプション有効化                |
| ボディー(助手席ドアモジュール)                         | オプション設定                    |
| ボディー(助手席ドアモジュール)                         | キーフォブ全登録                   |
| ボディー(助手席ドアモジュール)                         | キーフォブ登録                    |
| ボディー(助手席ドアモジュール)                         | スベアタイヤモニター停止               |
| ボディー(助手席ドアモジュール)                         | センサー位置学習                   |
| ボディー(助手席ドアモジュール)                         | ドアモジュールVIN再登録              |
| ボディー(助手席プレゼンスシステム)                       | DTC消去・PPSリセット              |
| ボディー(助手席プレゼンスシステム)                       | 乗員検知システムブロード               |
| ボディー(助手席プレゼンスシステム)                       | 乗員検知システム学習                 |
| ボディー(助手席プレゼンスシステム)                       | 乗員検知センサー学習                 |
| ボディー(助手席プレゼンスモジュール)                      | 乗員検知センサー学習                 |
| ボディー(暖房・エアコン)                            | HVACアクチュエーター再調整            |
| ボディー(暖房・エアコン)                            | オプション設定                    |
| ボディー(暖房・エアコン)                            | 新しいHVAC設定                  |
| ボディー(歩行者衝突検出モジュール)                       | データリコーダー                   |
| ボディー(歩行者衝突検出モジュール)                       | 新しいPIDM設定                  |
| ボディー(補助エアコンコントロールモジュール(CJ4エアコンのみ))       | パワーダウン                     |
| ボディー(補助エアコンコントロールモジュール)                  | パワーダウン                     |